

Utilização do botão de spray

A função do botão spray para borrifar água (6) pode ser utilizada com qualquer temperatura, ao passar a seco ou a vapor.

- Certifique-se de que há água no reservatório.
- Pressione o botão (6) várias vezes para ativar a bomba enquanto estiver passando.

Utilização do botão de auto-limpeza

A função de auto-limpeza deve ser utilizada antes de usar o aparelho pela primeira vez e depois regularmente para remover resíduos.

- Encha o reservatório (10) até ao nível de enchimento máximo (11).
- Insira o plugue do aparelho na tomada e ligue o ferro.
- Regule o botão de controle da temperatura (1) para a posição max.
- Deixe o aparelho aquecer até a luz de aquecimento (2) se apagar e acender novamente.
- Retire o plugue do aparelho da tomada e mantenha-o na horizontal sobre a pia.
- Pressione o botão de auto-limpeza (3).
- Sairá água quente e vapor dos orifícios da base.
- As impurezas e resíduos serão eliminados na água.
- Desloque o ferro de passar para a frente e para trás enquanto isto acontece.
- Solte o botão de auto-limpeza.
- Coloque o aparelho de pé, na posição vertical no respectivo apoio (13).
- Insira o plugue do aparelho na tomada e ligue o ferro.
- Passe uma toalha ou um pano velho para secar a base.

XT2020 - Modo de desligamento automático

Este aparelho possui uma função de segurança eletrônica de desativação automática. Desligará automaticamente o aparelho, caso este esteja ligado e mantido parado durante 30 segundos na posição horizontal ou durante 8 minutos sobre o respectivo apoio (13), após o que o indicador de desativação automática de cor âmbar (2) começa a piscar.

- Para cancelar o modo de desativação automática, desloque o aparelho e, se necessário, aguarde até que a luz verde de aquecimento (2) se desligue.

Advertência! A função de desativação automática é uma característica adicional de segurança e não deve ser utilizada sistematicamente para desligar o aparelho.

Após a utilização

- Regule o botão de controle da temperatura (1) para a posição “min”.
- Remova o plugue da tomada.
- Coloque o aparelho no respectivo apoio (13) para que esfrie.

Advertência! Não deixe o aparelho sem supervisão sem que tenha esfriado completamente.

Sugestões para uma melhor utilização

- Organize as peças para passar de acordo com o tipo de tecido. Comece passando os tecidos que necessitam de uma temperatura mais baixa.
- O aparelho pode ser utilizado como ferro a seco se existir água no reservatório. Não encha o reservatório com água se pretender utilizar o aparelho como ferro a seco durante um longo período de tempo.
- Evite passar botões, zíper, rebites, etc., uma vez que riscam a base do ferro.

Limpeza e armazenamento

Advertência! Antes de proceder à limpeza e armazenamento, retire o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar.

- Despeje fora a água que tiver ficado no reservatório após cada utilização, inclinando o aparelho para a frente.
- Limpe o corpo do ferro com um pano umedecido macio.
- Limpe resíduos da base do ferro com um pano umedecido.
- Guarde-o na posição vertical. O cabo elétrico pode ser enrolado no compartimento de armazenamento do cabo elétrico (12).

PRECISA DE AJUDA?

O FERRO NÃO ESQUENTA?

1. Verifique se o ferro está ligado.
2. Certifique se o seletor de temperatura está colocado entre as posições • e ••• (máx).

O FERRO NÃO COMEÇA A SOLTAR VAPOR?

1. Certifique-se que há água suficiente no reservatório.
2. Certifique-se que o botão de controle do vapor foi acionado (4).
3. Se o vapor não tiver início, bata levemente a base na tábua de passar uma ou duas vezes.

O SPRAY COMEÇA A NÃO BORRIFAR ÁGUA?

1. É normal depois de um longo período sem utilizar o spray, que a válvula fique “presa”. Caso isso aconteça, vire o ferro de cabeça para baixo e bata levemente com a mão sobre o botão do spray (8), para liberá-lo.

GOTAS DE ÁGUA ESTÃO VAZANDO PELOS ORIFÍCIOS DE VAPOR?

1. Ajuste o seletor a uma temperatura mais alta.

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 Metros	De 5 à 10 Metros
Paralelo	2 x 1,0mm ²	2 x 1,5mm ²

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

A Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresente, no período de um ano, contados a partir da data da nota fiscal de compra. Procure a assistência técnica autorizada Black&Decker. A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente ao conserto gratuito das peças defeituosas ou substituição gratuita, durante a vigência desta garantia.

A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker.

A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos autorizados Black&Decker.

O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a Black&Decker pelos riscos de transporte.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a nota fiscal de compra do aparelho, a assistência técnica autorizada.

Peças substituíveis pelo consumidor e acessórios podem ser encontrados nas

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS BLACK&DECKER.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK&DECKER**. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda

ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1

Bairro Distrito Industrial II

CEP 38056-580 - Uberaba MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91

I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Assistência Técnica
0800-7034644

BLACK&DECKER.

CAIXA POSTAL 201
CEP 38001-970
UBERABA - MG



MANUAL DE INSTRUÇÕES XT2020 - Ferro a Vapor

Leia estas instruções antes de usar o produto



MODELO XT2020
Ferro a Vapor

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠ Advertência:

- Quando usar seu ferro, alguns cuidados básicos devem sempre ser tomados, como segue abaixo:
- Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho. Guarde este manual para futura consulta.
 - Neste manual indicam-se as utilizações previstas para o aparelho. O uso de qualquer acessório, extensão ou do próprio aparelho em situações diferentes das recomendadas neste manual de instruções pode dar origem a riscos de ferimentos pessoais.
 - Certifique-se que a voltagem de sua residência é compatível com a do ferro adquirido.
 - Use o ferro apenas para seu devido propósito (passar roupa).
 - Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe o ferro em água ou outros líquidos.
 - O ferro deve sempre estar com o seletor na posição “min” antes de ligá-lo ou desligá-lo da tomada. Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; em vez disso, segure o plugue e puxe.
 - Não deixe que o cabo elétrico toque em superfícies quentes. Deixe o ferro esfriar antes de guardá-lo. Quando guardar o ferro enrole o cabo elétrico no compartimento de armazenamento (12).
 - Sempre desligue o ferro da tomada elétrica quando encher ou esvaziar o reservatório e quando não estiver em uso.
 - Tenha cuidado de não derramar água sobre o ferro quando estiver enchendo o reservatório (fig. A).
 - Não use o ferro se o cabo elétrico ou plugue estiver em más condições ou se o ferro tiver sido derrubado ou danificado de qualquer maneira.
 - Para evitar o risco de choque elétrico não desmonte o ferro; leve-o a um posto de serviço autorizado Black&Decker para reparo. Montagem incorreta pode causar choque elétrico.
 - É necessária uma atenção maior quando o aparelho for usado por crianças ou perto delas. Enquanto ligado, não deixe o ferro sozinho sobre a tábua de passar. Sempre posicione o ferro cuidadosamente para prevenir sua queda.
 - Queimaduras podem ocorrer em caso de contato com partes metálicas quentes, água quente ou vapor. Evite movimentos rápidos/bruscos para evitar a expulsão de água quente.
 - Não use o ferro ao ar livre.
 - **Este produto é destinado apenas para o uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.**

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não use outro aparelho de alta potência no mesmo circuito ao mesmo tempo.
 - Se uma extensão for necessária verifique o guia para utilização de fio e extensão na página deste manual. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no cabo elétrico.
- NOTA:** Antes de usar pela primeira vez, remova qualquer etiqueta adesiva, ou rótulos que possam vir anexados ao ferro.

UTILIZAÇÃO

O seu ferro de passar Black&Decker foi desenvolvido para passar peças de linho, algodão, seda, lã e materiais sintéticos. Este produto destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

Utilização do aparelho

- Utilize-o sempre com cautela.
- Não utilize o aparelho em ambientes externos.
- Não utilize o aparelho com as mãos úmidas. Não utilize o aparelho caso esteja descalço.
- Guie o cabo elétrico de forma ordenada para que não se prenda na extremidade de uma bancada e não possa ser acidentalmente danificado ou para que não tropecem no mesmo.
- Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada. Mantenha o cabo elétrico afastado de calor, de óleo e de arestas cortantes.
- Se o cabo elétrico ficar danificado durante a utilização, desligue imediatamente o aparelho. Não toque no cabo elétrico antes de desligá-lo da tomada.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver sendo utilizado e antes de proceder à respectiva limpeza.

Segurança de outras pessoas

- Não permita que crianças ou qualquer pessoa que não esteja familiarizada com estas instruções utilizem o aparelho.
- Não permita que crianças ou animais cheguem perto da área de trabalho ou toquem no aparelho ou no cabo elétrico. A supervisão deve ser cautelosa quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças.

Após a utilização

- Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar antes de trocar, limpar ou inspecionar qualquer peça.
- Sempre que não estiver sendo utilizado, o aparelho deverá ser guardado em local seco.

Inspeção e reparação

- Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
- Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
- Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
- Antes de iniciar a utilização, verifique se o cabo elétrico apresenta sinais de danos, envelhecimento e desgaste.
- Não utilize o aparelho se o cabo elétrico ou a tomada estiverem danificados.
- Para evitar situações de risco, o cabo elétrico ou a tomada danificada deverão ser reparados por um técnico autorizado Black&Decker. Não corte o cabo elétrico e não tente repará-lo por conta própria.
- Nunca tente remover nem trocar peças por outras que não as especificadas neste manual.

Segurança elétrica


- Verifique sempre se a tensão elétrica corresponde à indicada na placa de especificação elétrica.
- Não mergulhe o aparelho, o cabo elétrico nem o plugue em água ou em qualquer outra substância líquida.

Instruções de segurança adicionais para ferros de passar

- Não utilize o aparelho próximo de água.
- Não coloque o aparelho junto de fontes de calor, não utilize o produto na presença de materiais explosivos e/ou inflamáveis.
- A tampa para enchimento de água não deve ser aberta durante a utilização.
- Poderá sair vapor da base do ferro.
- As superfícies poderão estar quentes durante a utilização e durante o período de arrefecimento.
- Coloque o botão de controle da temperatura na posição “min” antes de ligar ou desligar o aparelho.
- Deixe o aparelho esfriar antes de limpar ou inspecionar quaisquer partes do mesmo.
- O cabo elétrico não deve tocar na base quente durante a utilização ou durante o período de arrefecimento.
- Não toque na base do ferro sem que a mesma tenha esfriado completamente.
- Aguarde até que o aparelho tenha esfriado para esvaziar a água do reservatório, uma vez que a água ainda poderá estar quente.
- Desligue sempre o aparelho da tomada, antes de encher, esvaziar, limpar ou realizar qualquer procedimento de inspeção no aparelho.

CARACTERÍSTICAS

1. Botão de controle da temperatura
2. Luz de aquecimento/indicador desligamento automático (XT2020)
3. Botão de auto-limpeza
4. Botão de controle do vapor
5. Botão de vapor extra
6. Botão borrifador (spray)
7. Tampa do reservatório de água
8. Spray para borrifar água
9. Base
10. Reservatório de água
11. Indicador de nível de enchimento máximo
12. Compartimento de armazenamento do cabo elétrico
13. Apoio
14. Recipiente (acompanha para abastecer o reservatório)



ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Montagem

Advertência! Antes da montagem, certifique-se de que o aparelho está desligado e desconectado da rede elétrica.

Limpeza da base

- Certifique-se de que o plugue do aparelho está desligado da tomada.
- Encha o aparelho com água, tal como é descrito a seguir.
- Utilize o sistema de auto-limpeza, tal como é descrito a seguir. Depois de concluir, limpe a base do ferro e os orifícios de vapor com um pano.
- Algumas peças do aparelho foram levemente lubrificadas, o que poderá dar origem a uma pequena quantidade de fumaça. Esta fumaça é devida a substâncias lubrificantes internas que protegem melhor o ferro. Esta fumaça é totalmente inofensiva. Isto deixará de acontecer após algumas utilizações.

Enchimento do reservatório de água (fig. A)

- Ao utilizar a função de vapor ou de spray para borrifar água terá, em primeiro lugar, que encher o reservatório do ferro com água.
- Certifique-se de que o plugue do aparelho está fora da tomada.
- Abra a tampa do reservatório da água (7).
- Mantenha o aparelho inclinado, tal como ilustrado.
- Encha o reservatório do aparelho com água, utilizando a medida fornecida (14).
- Feche a tampa do reservatório da água (fig. A).




Figura A

Advertência! Nunca encha acima do nível de enchimento máximo (11).

Pode utilizar água da torneira, mas se viver numa área em que a água seja rica em sais minerais, recomendamos a utilização de água destilada. Não utilize água com agentes químicos. Nunca coloque amaciante de roupa ou qualquer outro produto dentro do ferro, pois danificará o funcionamento do seu produto, violando a garantia. Não use água filtrada se você lavar a vela do filtro com açúcar.

Utilização

Advertência! Não deixe o aparelho sem supervisão quando ainda estiver ligado à corrente elétrica e durante o período de arrefecimento.

Temperatura

- A temperatura adequada depende do tecido a passar.
- Regule o botão de controle da temperatura (1) para a temperatura pretendida:
 - Sintéticos
 - Seda, lã
 - Algodão, linho

Importante

Se não tiver certeza da quantidade de fibra de uma peça de roupa, comece com uma temperatura baixa e faça o teste numa pequena área (uma costura ou uma parte interior). Se a peça permanecer amarrutada, aumente gradualmente a temperatura até obter o resultado ideal.

Utilização como ferro a seco

- Coloque o aparelho no respectivo apoio (13).
- Regule o botão de controle do vapor (4) para a posição •.
- Insira o plugue do aparelho na tomada e ligue o ferro.
- Regule o botão de controle da temperatura (1) para a temperatura pretendida.
- A luz de aquecimento (2) desligar-se-á assim que o aparelho atingir a temperatura necessária.

Utilização como ferro a vapor

- Encha o reservatório com água, tal como descrito anteriormente (fig.A).
- Coloque o aparelho no respectivo apoio (13).
- Regule o botão de controle da temperatura (1) para a posição de vapor pretendida.
- Insira o plugue do aparelho na tomada e ligue o ferro.

Nota

A luz verde de aquecimento (2) acende-se. Quando a luz de aquecimento se desligar, o ferro está pronto para ser utilizado como ferro a vapor. A luz de aquecimento liga-se e desliga-se regularmente durante a utilização.

- Para produzir vapor, coloque o botão de controle do vapor (4) numa das posições de vapor pretendida.

Utilização do botão de vapor extra

A função do vapor extra só pode ser utilizada quando estiver passando a altas temperaturas.

- Certifique-se de que existe água no reservatório e de que o botão de controle da temperatura (1) está na posição de vapor pretendida.
- Levante o aparelho e pressione o botão de vapor extra (5). As vezes é necessário pressionar várias vezes para ativar a bomba.

Produção de vapor na vertical

Poderá também segurar o aparelho na vertical para remover vincos de roupas penduradas, cortinas, etc. O vapor é liberado ao pressionar o botão de vapor extra.