


Elíptico Eletromagnético





MODELO: E7000P PLUS

SPORTOP 

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO


LISTA DE PEÇAS

A Estrutura Principal




Monitor E


FERRAMENTAS



B Tubo de Apoio Central




Garrafa de Água




F Guidão Frontal


C Estabilizador Traseiro




D Estabilizador Frontal



G Guidão Lateral




H Cobertura da junta do Guidão (H1)




Cobertura da junta do

(H3)




(H4)

Pedal (H5)



(H6)

(J1) Botão



x 2pcs

(J2) Parafuso M5x8L



(J3) Parafuso M4x12L




(J4) Arruela M6



(J5) Arruela de Pressão M6



(J6) Botão



(J10) Suporte de Ferro





Figura 1 _____

MONTAGEM DO ESTABILIZADOR TRASEIRO

Primeiro, remova os parafusos (C4), arruela (C5) e porcas (C6) do estabilizador traseiro(C). Use dois parafusos (C4) através do estabilizador traseiro(C) para prender ao suporte na parte de trás da estrutura principal (A).

Depois, firme – o com a arruela (C5), a arruela de pressão (C6) e a porca (C7).



COMO MANTER A MÁQUINA ESTABILIZADA

Após completar as Figuras 1 e 2, Se a máquina não ficar nivelada, podem – se usar as tampas ajustáveis (C2) para compensar pisos irregulares.


Figura 2 _____

MONTAGEM DO ESTABILIZADOR FRONTAL

Primeiro, remova os parafusos (D7), a arruela (D8) e as porcas (D9) do estabilizador frontal (D).

Use dois parafusos (D7) através do estabilizador frontal (D) para prender ao suporte na parte de trás da estrutura principal (A).

Depois, firme – o com a arruela (D8), a arruela de pressão (D9) e a porca (D10).



USE A FERRAMENTA



Figura 3 —


MONTAGEM DO TUBO DE SUPORTE CENTRAL

Primeiro, remova os parafusos (B21), as arruelas de pressão (B14) e a arruela (B13) do tubo de suporte central (B).

Passo 1. Conecte o cabo (B5) e (A15).

Passo 2. Monte o tubo de suporte central (B) na estrutura principal (A) com os parafusos (B21), a arruela de pressão (B14) e a arruela (B13).

Figura 3



Atenção:
Ao empurrar os tubos para juntá-los, certifique-se de não apertar os cabos.

Figura 4 —

Figura 4 —

MONTAGEM DO MONITOR

Passo 1. Conecte o fio do sensor (B5 e B6) com os fios do monitor e coloque o monitor na placa de fixação.

Passo 2. Pode-se colocar a garrafa de água no suporte plástico da garrafa de água.





Figura 5




Figura 5

MONTAGEM DO GUIDÃO LATERAL

Passo 1. Puxe para cima o tubo conector direito ou esquerdo (A43) e ajuste a posição adequada para as quais há quatro (4) furos disponíveis ao afrouxar o pino, o tudo do meio (B) e o tubo inferior (A43) estarão fixados.

Passo 2. Primeiro, remova os parafusos (G4), do guidão lateral (G).

Passo 3. Depois, deslize o guidão lateral (G) pelo tubo de suporte central (B).

Prenda com os parafusos (G4).

**** Durante a montagem do guidão devem-se usar os furos conforme descritos na visualização aproximada.**

Repita os passos 1 e 2 no tubo conector esquerdo (A43).




Figura 6

**Figura 6 —
MONTAGEM DAS TAMPAS DO
GUIDÃO LATERAL**

Passo 1. Conecte as tampas do guidão lateral (H1 & H2) no guidão lateral (G) e prenda com parafusos (J3).

Repita Passo 1 nas tampas do lado esquerdo do guidão.

**Figura 7 —
MONTAGEM DO GUIDÃO FRONTAL**

Primeiro, remova os parafusos (B7), do tubo de suporte central (B) e remova o parafuso (F3) do grampo do guidão do guidão frontal (F).

Passo 1. Conecte os cabos (F5) aos fios do sensor (B6).

Passo 2. Conecte o guidão frontal (F) ao tubo de suporte central (B) e gire as barras até que se encontrem. Prenda-os com dois parafusos (B7) e um parafuso (F3).




Figura 7

Figura 8




Figura 8

TAMPAS DO PEDAL LATERAL

Conecte as tampas do tubo do pedal direito (H3 e H4) nas juntas do pedal e prenda com parafusos (J2).

Repita o procedimento nas tampas do tubo do pedal esquerdo.

MONTAGEM DO PEDAL

Monte o suporte de ferro (J10) no tubo do pedal e prenda com parafuso (J7), arruela de pressão (J9) e arruela (J8).

Repita o procedimento no suporte de ferro esquerdo (J10).

Monte o pedal direito (H6) com arruela (J4), arruela de pressão (J5) e manípulos em estrela (J6). Há 3 posições para mover o trilho.

Repita o procedimento no pedal esquerdo (H5).

Figura 9

COMO MOVER A MÁQUINA

O estabilizador frontal possui rodas de transporte embutidas.

Para mover a máquina, posicione-se na frente e levante-a até que o peso da máquina seja transferido para as rodas de transporte.

A máquina pode ser facilmente movida para um novo local.






Figura 10

Figura 10

COMO USAR O ADAPTADOR

Posicione a Máquina por uma questão de conveniência, usando o adaptador (N), há um encaixe para o adaptador localizado na parte traseira da máquina.






Lista de Peças

N°	DESCRIÇÃO	QTD.	N°	DESCRIÇÃO	QTD.
A1	ESTRUTURA PRINCIPAL	1	B1	TUBO DE SUPORTE CENTRAL	1
A2	VOLANTE MAGNÉTICO	1	B3	GARRAFA DE ÁGUA	1
A3	ARRUELA CHATA	2	B5	FIO DO SENSOR	1
A4	PORCA	2	B6	FIO SENSOR DE PULSO DA MÃO	2
A5	POLIA DE TENSÃO	1	B7	PARAFUSO	2
A6	TUBO	3	B8	BUCHA	2
A7	ARRUELA CHATA	3	B9	EIXO	1
A8	PARAFUSO	3	B10	ROLAMENTO	4
A9	ROLAMENTO	4	B11	BUCHA	4
A10	GRAMPO	3	B12	TUBO DE CONEXÃO	2
A11	CAIXA MAGNÉTICA	1	B13	ARRUELA CHATA	6
A12	PORCA	1	B14	ARRUELA DE PRESSÃO	8
A13	PARAFUSO	1	B15	PARAFUSO	2
A14	MOLA	1	B16	SUPORTE DA GARRAFA	1
A15	MOTOR	1	B17	PARAFUSO	1
A16	ARRUELA DE PRESSÃO	2	B18-B19	SUPORTE DA GARRAFA DEC.	2
A17	SUP. DE FIXAÇÃO MOLA	1	B20	PARAFUSO	4
A18	PARAFUSO	1	B21	PARAFUSO	6
A19	SUPORTE DE FIXAÇÃO	1	B22	ARRUELA CHATA	2
			B23	REVESTIMENTO PLÁSTICO	2
A21	MOLA	1	C1	ESTABILIZADOR TRASEIRO	1
A22	CORREIA	1	C2	TAMPA DE EXTREMIDADE	2
A23	POLIE DE CORREIA	1	C3	TAMPA DE EXTREMIDADE	2
A24	EIXO DE POLIE	1	C4-D7	PARAFUSO	4
A25	PARAFUSO	4	C5-D8	ARRUELA CHATA	4
A26	DESBASTADOR	1	C6-D9	ARRUELA DE PRESSÃO	4
A27	PORCA	4	C7-D10	PORCA	4
A28	ÍMÃ	1	D1	ESTABILIZADOR FRONTAL	1
A29	PLACA GIRATÓRIA	2	D2	TAMPA	2
A30	PORCA	2	D3	TAMPA DE EXTREMIDADE	2
A31	TAMPA DECORATIVA	2	D4	CAIXA DA RODA DE TRANSMISSÃO	2
A32	TUBO	2	D5	PARAFUSO	4
A33	ROLAMENTO	4	D6	RODA DE TRANSPORTE	2
A34	ARRUELA CHATA	2	E1	MONITOR	1
A35	TAMPA DO PARAFUSO	2	E3	ADAPTADOR	1
A36	PARAFUSO	2	F1	GUIDÃO FRONTAL (ESQ. E DIR)	2
A37	TUBO DO PEDAL (DIREITO)	1	F2	GRAMPO DO GUIDÃO	1
A38	TUBO DO PEDAL (ESQ)	2	F3	PARAFUSO	2
A39	PARAFUSO	2	F4	ESPUMA ADERENTE	2
A40	ARRUELA CHATA	2	F5	SENSOR	2
A41	ARRUELA CHATA	2	F6	PARAFUSO	2
A42	PARAFUSO	2	F7	PUNHO ADICIONAL	2
A43	TUBO CONECTOR	2	G1	GUIDÃO LATERAL (ESQ+DIR)	2
A44	PARAFUSO	1	G2	ESPUMA ADERENTE	2
A45	FIO DO SENSOR	1	G3	TAMPA DE EXTREMIDADE	2
A46	SUPORTE DE FIXAÇÃO	1	G4	PARAFUSO	4
A47	TAMPA DIREITA	1	H1-H2	TAMPA DECORATIVA	4
A49	TAMPA ESQUERDA	1	H3-H4	TAMPA DA JUNTA DO PEDAL	4
A53	PARAFUSO	3	H5-H6	PEDAL (E+D)	1
A54	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE	6	H7-H8	ALMOFADA AMORTECEDORA (E+D)	1
A55	SENSOR DO CABO DE ENERGIA	1	J1	MANÍPULO	2
A56	PARAFUSO	4	J2	PARAFUSO	4
A57	CABO DE TENSÃO	1	J3	PARAFUSO	4
A58	GRAMPO	1	J4	ARRUELA CHATA	4
A59	PARAFUSO	2	J5	ARRUELA DE PRESSÃO	4
A60	GRAMPO	2	J6	MANÍPULO	4
A61	BUCHA	4	J7	PARAFUSO	4
A62	ARRUELA	4	J8	ARRUELA	4
A63	PARAFUSO	2	J9	ARRUELA DE PRESSÃO	4
A64	PORCA	2	J10	SUPORTE DE FERRO	2
A65	BUCHA	4			

1. Mostrador LCD (como todos os seguimentos):



2. Funções dos BOTÕES:

	MODO	No modo parado, o modo é para confirmar toda configuração de dados de exercício, e entrar no programa.
	CODIFICADOR AUMENTAR/DI MINUIR	Para selecionar modo de treino e ajustar a função aumentar valor. Para começar ou parar exercício. Para selecionar modo de treinamento e ajustar função diminuir valor.
	REINICIAR	No modo parado, pressione o botão para voltar ao menu Principal.
	INICIAR/PARAR	Para iniciar ou parar o treino
	REINICIAR TOTAL	Para ligar o computador novamente.
	RECUPERAR	Para a condição deteste de taxa cardíaca

3. Lista de função do MOSTRADOR:

Item	Faixa do Mostrador
TEMPO	0:00 ~ 99:00
VELOCIDADE	0.0~99.9 KMH 0.0~99.9 MLH
RPM	0~999
DISTÂNCIA	0.0~99.0 KM (ML)
CALORIAS	0~990 CAL
PULSO	0-30~230 BPM
WATTS	0~999

4. Procedimento de Operação:

4-1 Ligar: Instale o fornecimento de energia e o computador emitirá um som de bip longo e mostrará todos os segmentos por 2 segundos e então mostrará o diâmetro da roda. (conforme figura 1)

O Console pede que o usuário ajuste o relógio primeiro e então entre no modo de espera.

O usuário pode girar o botão AUMENTAR E DIMINUIR para selecionar o programa de exercício de P1 a P12, e pressionar MODO para confirmar. (conforme figura 2 a 3)

4-2 Desligar: Sem sinal de entrada por mais de 4 minutos, LCD desligará e o nível de resistência volta ao nível 1. O Console mostrará RELÓGIO e TEMP. conforme figura 4.



Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

5. Selecionar programa de exercício P1~P12:

No modo de espera, gire o botão AUMENTAR e DIMINUIR para selecionar o programa de exercício de P1 a P12.

O usuário também pode pressionar o botão INICIAR para começar no modo P1(Manual). 3-1 Após selecionar o programa preferido, o usuário pode pressionar MODO para entrar.

Em P1 (modo manual), o usuário irá pré-ajustar o valor de TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS e PULSO e pressionar INICIAR. PARAR para iniciar o exercício. O nível de resistência pode ser ajustado durante o exercício girando AUMENTAR e DIMINUIR.





Figura 5

Modo MANUAL



A3-2 No modo de programa P2 a P11, a grade mostrará o perfil correspondente, pressione MODO para ENTRAR. O usuário pode pré-ajustar TEMPO e pressionar INICIAR para começar os exercícios. O nível de resistência pode ser ajustado durante o exercício girando AUMENTAR e DIMINUIR.




Figura 6







Figura 7

Modo PROGRAMA



Perfil de PROGRAMA para P2 a P11:



A3-3 No modo P12 (controle HR) a informação IDADE é exigida.

O usuário pode pressionar o botão AUMENTAR e DIMINUIR para ajustar a IDADE (o padrão é 25), e pressionar MODO. Depois de ajustar a IDADE, o usuário precisa selecionar o nível HR de 55%, 75%, 90% ou pulso definido. (conforme figura 8 e 9)




Figura 8





Figura 9

Modo H.R.C



4. RECUPERAR K

Após se exercitar por um período de tempo, continue segurando os punhos e pressione o botão "RECUPERAR". Toda função do mostrador cessará exceto "TEMPO" que começa a contagem de 00:60 a 00:00. A tela vai mostrar a condição de recuperação de sua taxa cardíaca com F1,F2....até F6. F1 é a melhor, F6 é a pior. O usuário pode continuar se exercitando para melhorar a condição de recuperação de taxa cardíaca. (Pressione o botão RECUPERAR novamente para voltar ao mostrador principal.)

AVISO:

1. Este computador requer #2 baterias X 4pcs ou adaptador 9V, 500mA para fornecimento de energia.
Se o símbolo da bateria aparecer no mostrador do console, favor plugar o adaptador ou trocar a bateria.
2. Quando o usuário parar de pedalar por 4 minutos, o computador entrará no modo de economia de energia, todas as configurações e dados de exercício serão guardados até que o usuário comece a se exercitar novamente.
3. Quando o computador agir de maneira anormal, desconecte o plugue e conecte novamente.

TERMOS DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo.

B. Todos os componentes dos equipamentos estão cobertos pela Garantia EVOLUTION FITNESS contra defeitos de fabricação pelo período de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, excetuando-se os componentes de desgaste natural descritos no item C deste Termo, no caso de uso residencial.

C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, correntes e cabos de aço, têm garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da EVOLUTION FITNESS as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS constatar defeito de fabricação.

D. A Garantia EVOLUTION FITNESS será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS que cobre os principais municípios no território nacional. No caso de equipamentos que apresentem problemas de funcionamento, o Cliente EVOLUTION FITNESS poderá optar por levar o mesmo até um dos postos da Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, solicitar atendimento em seu próprio domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS. No caso de municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS e ao final do período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, as despesas de deslocamento serão previamente apresentadas ao Cliente EVOLUTION FITNESS para aprovação, correndo por sua conta.

E. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destinam, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.

F. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome desta sobre o andamento do serviço. A EVOLUTION FITNESS ou a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância

G. Os lubrificantes (silicones, graxas, óleos) utilizados deverão ser os recomendados neste manual (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS).

H. A EVOLUTION FITNESS manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Caso cessada a produção ou importação do produto a EVOLUTION FITNESS manterá a oferta de reposição da sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

I. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, em caso de uso exclusivamente residencial.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

A. Do decurso normal do prazo de sua validade.

B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela EVOLUTION FITNESS, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.

C. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, saunas, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial.

OBSERVAÇÕES

A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da EVOLUTION FITNESS.

C. A EVOLUTION FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A EVOLUTION FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

EVOLUTION FITNESS I.E.P.G. LTDA

service@fitnessshopbrasil.com.br

CNPJ: 10.951.948/0001-86

Rua Guaporé, 246 – São Marcos

CEP 89214-130

Joinville – SC – Brasil

Telefone: (047) 3429 5526