

TERMO DE GARANTIA

Os produtos Ferrari Fitness têm garantia de 03 (três) meses, já compreendido o prazo legal, como sendo livre de defeitos de fabricação e materiais, sob condições normais de utilização, a partir da data de compra constante da NOTA FISCAL, emitida pelo estabelecimento onde o equipamento foi adquirido. Estando garantido contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Durante o prazo de garantia estabelecido, a Dream assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus, as peças defeituosas após a análise do seu departamento de Assistência Técnica. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocamento do técnico caso o equipamento não esteja num dos Postos Autorizados. O valor desta taxa deverá ser combinado entre o assistente e o consumidor quando da solicitação do serviço.

ESTA GARANTIA PERDERÁ AUTOMATICAMENTE A VALIDADE, ISENTANDO ASSIM O FABRICANTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE NOS SEGUINTE CASOS:

1. Defeitos ocasionados por acidentes, uso indevido ou mau trato, transporte e ou armazenamento deficientes, e desgaste por uso;
2. A utilização de equipamentos de uso estritamente residencial em clubes, condomínios e academias, spas, ou qualquer outro lugar em que não se configure uso residencial;
3. Equipamentos montados e ou reparados por pessoas não autorizadas pela Dream. Assim como produtos que tenham sido modificados, transformados ou utilizando peças não originais;
4. A utilização do equipamento por usuários com peso igual ou superior a 100 Kg.

A garantia oferecida NÃO COBRE OS ITENS DE DESGASTE NORMAL, a saber: ROLAMENTOS / CINTA ROLANTE / CABOS E CONECTORES / ACABAMENTOS EM PVC / MONITOR.

As despesas de eventual transporte, bem como taxas de visitas domiciliares são de responsabilidade do usuário comprador.

O FABRICANTE não é responsável por danos indiretos, especiais ou conseqüentes de, ou com ligação com o uso ou desempenho do produto, ou outros danos com respeito à perda econômica, perda de propriedades, perda de receitas ou lucros, perda de satisfação ou uso, custos de remoção, instalação ou outros danos conseqüentes de qualquer natureza.

O FABRICANTE RESERVA PARA SI O DIREITO DE MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO SEM AVISO PRÉVIO.



BICICLETA ERGOMÉTRICA EX 550

FERRARI FITNESS

FABRICADO POR: DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua: Monteiro Lobato, 795 – Novo Esteio

Esteio/RS – Brasil – Cep: 93270-310

Fone: (51) 3473-8920 Fax: (51) 3473-8519

CNPJ: 02.272.006/0001-43

E-MAIL: dream@dream.com.br

COMO MONTAR SUA BICICLETA ERGOMÉTRICA



1. Coloque a base em piso plano e firme;
2. Retire os manipuladores que estão na haste do selim (g);
3. Pegue a haste do guidão (d) e faça a conexão dos plugues ;
4. Encaixe a haste do guidão (d) e aperte com o manipulador (f), tenha cuidado para não pressionar os plugues;
5. Encaixe o guidão (a) na sua haste (d) e aperte com o manipulador (c);
6. Coloque o monitor de funções (b) no encaixe do guidão (a);
7. Encaixe o plugue que está na haste do guidão (d) com a parte traseira do monitor de funções (b);
8. Coloque a haste do selim (g) e aperte com o manipulador (h);
9. Antes de iniciar o exercício certifique-se que os manipuladores (c), (f) e (h) estão bem apertados e na altura desejada.

COMO REGULAR A ALAVANCA DE ESFORÇO

1. Para diminuir a quantidade de esforço pressione a alavanca em sentido horário.
2. Para aumentar a quantidade de esforço pressione a alavanca em sentido anti-horário.

RESISTÊNCIA DO PRODUTO: 100kg

MONITOR DE FUNÇÕES

LIGA/DESLIGA (POWER): Iniciando o exercício, o monitor imediatamente começará a funcionar. Após 04 (quatro) minutos sem uso o aparelho desligará. No entanto, para evitar que as funções fiquem armazenadas até o próximo exercício pressione o botão VERMELHO durante 06 (seis) segundos.

MUDANÇA AUTOMÁTICA (SCAN): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "A". O monitor indicará a cada 06 segundos todas as funções de forma alternada.

VELOCIDADE (SPEED): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "S". O monitor indicará a velocidade com que o exercício está sendo praticado. Unidade de medida Km/h.

DISTÂNCIA (DISTANCE): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "D". O monitor indicará a distância percorrida. Unidade de medida Km.

TEMPO (TIMER): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "T". O monitor indicará o tempo da prática do exercício que está sendo realizado. Unidades de medida horas / minutos / segundos.

CALORIAS (CALORIE): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "C". O monitor indicará a quantidade de calorias consumidas durante o exercício.

ODÔMETRO (ODO): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "O". O monitor indicará o tempo de todos os exercícios desde a última vez que o monitor for zerado (pressionar por 6 segundos o botão vermelho, conforme explicação em liga/desliga). Unidades de medida horas / minutos / segundos.

PULSAÇÃO (PULSE): Massageie levemente uma das orelhas e coloque o sensor de batimentos cardíacos na orelha ou em um dos dedos da mão. Pressione o botão VERMELHO até que o visor mostre um coração batendo. O monitor indicará a sua quantidade de batimentos cardíacos.

ATENÇÃO: As funções apresentadas neste aparelho informam valores referenciais, não devendo ser consideradas, com exatidão, para avaliações médicas.

MONITOR DE FUNÇÕES A PILHA.

CUIDADOS IMPORTANTES

→Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho. Cuide principalmente das crianças, evitando, desta forma, algum tipo de lesão.

→Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano, o não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho.

→Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol.

→Não derrame líquidos sobre o equipamento.

→Manuseie o equipamento com cuidado.

→Este produto é para uso doméstico.

→Foto meramente ilustrativa.

LEMBRE-SE:

- ANTES DE INICIAR QUALQUER SÉRIE DE EXERCÍCIOS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.
- FAÇA SEMPRE AQUECIMENTOS ANTES E DEPOIS DE QUALQUER ATIVIDADE FÍSICA.
- MANTER UMA DIETA BALANCEADA E PRATICAR EXERCÍCIOS REGULARMENTE É A MELHOR MANEIRA DE MANTER A SUA SAÚDE.