

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.



Garantia

www.fischer.com.br

Identificando o produto

ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01 Manual de Instruções
- 01 Rede de Postos Autorizados
- 01 Kit parafusos e buchas
- 01 Gabarito para fixação
- 01 Duto flexível para exaustão

- 02 Aletas plásticas para saída de ventilação do motor
- 02 Suportes para fixação
- 08 Cantoneiras para fixação
- 01 Filtro de carvão ativado

Características técnicas

	Coifa Ilha Island Slim 90cm Vidro 127V	Coifa Ilha Island Slim 90cm Vidro 220V
Código	19027-19555	19027-19557
Potência Total	332 W	347 W
Frequência	60 Hz	60 Hz
Vazão	1000 m³/h (saída livre)	1000 m³/h (saída livre)
Pressão	410 Pa	410 Pa
Consumo	0,33 kWh	0,34 kWh
Nº de velocidades	3	3
Nível de ruído	61dBA	61dBA
Acabamento	Aço Inox	Aço Inox
Lâmpadas	4 de 0,5 W	4 de 0,5 W
Função exaustor	SIM	SIM
Função depurador	SIM	SIM
Dimensões ext. da embalagem	(AxLxP) 660 x 955 x 460 mm	(AxLxP) 660 x 955 x 460 mm
Dimensões ext. do produto (mínima)	(AxLxP) 985 x 900 x 600 mm	(AxLxP) 985 x 900 x 600 mm
Peso do produto	27,50 kg	27,50 kg
Peso do produto embalado	31,00 kg	31,00 kg

Instruções de instalação

EMBUTIMENTO

IMPORTANTE!
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTES MANUAL

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

• **PRIMEIROS PASSOS**

• Antes de começar a instalação do produto, verificar :

- A forma de trabalho da coifa: modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado).
- Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado o nicho (abertura no teto ou parede), para a passagem do duto flexível para o meio externo;
- Se o teto onde será instalado o produto suporta um peso mínimo de 31kg;
- Se a superfície de instalação é resistente ao calor, a manchas e impermeável;
- Se a base da coifa ficará a uma distância mínima do fogão de 65cm e máxima de 80cm, independente do modo de utilização;
- Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
- Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado e se a rede está aterrada.

IMPORTANTE:
Verificar a distância do fogão até o teto antes de instalar a coifa. Se a distância for superior a 2,07m, deverá ser providenciado um projeto especial de instalação, caso contrário, a coifa não chegará até o teto ou ficará acima da altura máxima em relação ao fogão. Para que a vazão seja eficiente, o duto flexível de alumínio não deve ultrapassar a distância de 1,5m até a área externa.

Abaixo, seguem duas sugestões de instalação da Coifa de Ilha Talent Slim:

MODO EXAUSTOR

MODO DEPURADOR

NOTA: Para fixação do produto, centralizar a linha de centro da coifa com o centro do fogão. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base da coifa, conforme indicado neste manual (65 a 80 cm). Utilizar o gabarito de fixação e com um lápis marcar a posição dos furos para fixação da coifa. Verificar se a altura da coifa até o teto não é superior a altura máxima do duto de inox (vide desenho acima).

Instruções de instalação

Preparar os fios para conectar o produto na rede elétrica. Os fios desta conexão deverão ficar alojados dentro dos dutos de inox da coifa. Contatar um electricista para a melhor forma de instalação elétrica do produto. Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

Preparar o local a ser instalado (modo exaustor, que necessita de saída de ar, ou depurador). Vide ilustração pág.03.

A) Após verificar o centro da coifa com o centro do fogão, demarcar a área a ser furada com o gabarito que acompanha o produto. Fixar o suporte no teto (acima do gesso, caso houver), com os parafusos, arruelas e porcas, conforme desenho.

B) Fixar 4 cantoneiras nos 4 cantos do primeiro suporte, utilizando os parafusos e porcas do kit de fixação. Rente ao gesso (se houver), instalar o segundo suporte, utilizando as outras 4 cantoneiras sobrepostas às primeiras. Nessa etapa a altura da coifa deve ser verificada, ajustando conforme a necessidade.

As duas imagens abaixo mostram a instalação dos dois suportes para locais que possuem teto rebaixado em gesso (uma das vistas em perspectiva e outra, em corte). Para tetos sem gesso, proceder com a instalação utilizando apenas um dos suportes.

C) Encaixar as duas aletas na abertura da passagem de ar do motor e após, encaixar o duto flexível à saída do motor e fixá-lo utilizando a bráçadeira plástica que acompanha o produto. O duto flexível é utilizado somente no modo exaustor.

(INSTALAÇÃO OBRIGATORIA)

Encaixar as duas aletas na abertura da passagem de ar do motor.

Encaixar o duto flexível (lado sem a fita preta) começando por trás, deixando a parte frontal por último.

O encaixe é bem justo. Deslizar com os dedos a base do duto até que ele corra por cima da saída do motor.

Pode ser utilizada uma chave de fenda para finalizar o encaixe. Prender com a bráçadeira.

EXTENSÃO MÁXIMA DO DUTO ATÉ SAÍDA EXTERNA: 1,5 METROS

D) Encaixar os 2 dutos decorativos de inox nas cantoneiras montadas, fixando o duto inox fixo (com parafusos) e mantendo preso o duto inox deslizante através da presilha do kit de fixação (detalhe x).

Suspender a base da coifa (parte2), até que os furos das cantoneiras (parte 1) e da base da coifa se encontrem.

f) Após a fixação, retirar a presilha que une os dois dutos e baixar o duto deslizante até que encoste e encaixe na base de inox da coifa. Terminada esta etapa, a coifa estará pronta para o uso.