



Moendas de Cana
CANA SHOP



Batedeiras de Cereais



Trituradores para
milho úmido




Betoneiras



Debulhadores
de Milho



Desintegradores



Bombas Mancal



Moendas de Cana



Trilhadeiras



Ensiladeiras



Carretas



www.vencedoramaqtron.com.br

MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Av. Caetano Natal Branco, 3800 - Bloco B
Centro Empresarial - 89600-000 Joaçaba - SC
Fone: 49 3551-2525 Fax: 49 3551-2526
e-mail: maqtron@vencedoramaqtron.com.br
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 49 5050

MOENDAS DE CANA



www.vencedoramaqtron.com.br


Moenda de Cana
B-721 Turbo



Moenda de Cana
B-722 Turbo



Moenda de Cana
M-730



Moenda de Cana
B-728



Manual de Instrução

CERTIFICADO DE GARANTIA

Comprador: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ CEP: _____ Estado: _____

Produto: _____ Mod.: _____ Nº _____ Série: _____ Ano: _____

Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____

Revendedor: _____

DECLARO ter recebido o Certificado de Garantia, devidamente preenchido e as instruções de Uso.

Carimbo e assinatura do RevendedorAssinatura do Comprador

A fábrica não se responsabiliza por garantias extras não impressas no presente Certificado, bem como não assume responsabilidade pela validade do prazo de garantia, quando o canhoto do Certificado não for remetido à fábrica logo após o preenchimento.

A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** garante seus produtos contra imperfeições de fábrica, nas condições abaixo estabelecidas:

A - REGRAS GERAIS

- A - 1. Serão substituídas em garantia, todas as peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas.
- A - 2. As peças substituídas serão de propriedade da **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**
- A - 3. Serão atendidas em garantia, no caso de apresentarem imperfeições para o uso todas as peças, desde que sofram exame do nosso departamento técnico.
- A - 4. Os Serviços de garantia serão efetuados nas dependências de oficina autorizada, sendo que as despesas de transporte serão por conta do cliente.
- A - 5. A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** reserva-se o direito de alterar as especificações de seus desenhos ou produtos, sem qualquer aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas especificações nos produtos anteriormente vendidos.
- A - 6. A fábrica não se responsabiliza por garantias extras não impressas no presente Certificado, bem como não assume responsabilidade pela validade do prazo de garantia, quando o canhoto do Certificado não for remetido à fábrica logo após o preenchimento.
- A - 7. A **MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,** garante seus produtos contra imperfeições de fábrica, nas condições abaixo estabelecidas:

B - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

- B - 1. A reclamação deve ser feita diretamente ao Revendedor/Oficina Autorizada ou à Fábrica, logo após a constatação do defeito.
- B - 2. Que os defeitos não sejam oriundos do uso impróprio do produto, acidentes ou quedas, transportes, força maior, elementos da natureza ou inobservâncias das orientações contidas no Manual de Instruções.
- B - 3. A permanência de uma imperfeição por falta de aviso (reclamação), certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cortar em definitivo a garantia do produto.


C - PRAZO DE VALIDADE

- C - 1. A validade será de 6 (seis) meses, a contar da data de venda ao comprador, a qual deverá constar no Certificado de Garantia, juntamente com o número de Nota Fiscal.

D - EXTINÇÃO

- D - 1. Pelo decurso do prazo de validade.
- D - 2. Que a máquina tenha sofrido a intervenção de pessoa não autorizada ou alteração na estrutura, construção ou funcionamento.
- D - 3. A inobservância de qualquer uma das recomendações constantes do Manual de Instruções e deste Termo de Garantia.

Moenda de Cana M-730



pos	Denominação	Códigos	Qnt.
101	Base do Mancal	10-053-0206	02
102	Paraf/Porca M12 x 25	10-064-1601	04
103	Arruela do rolamento	10-064-2001	04
104	Rolamento 6206 zz	10-068-1815	02
105	Tampa do Mancal	10-064-0306	02
106	Eixo Intermediário menor	10-066-0510	01
107	Chaveta acionamento	10-064-0311	01
108	Engrenagem Motora	10-064-0506	02
109	Volante 2VB 322mm	10-066-2210	01
110	Paraf/Porca M10 x 55	10-064-1602	02
111	Calha do Bagaço M-730	10-066-0304	01
112	Carenagem M-730 Ferro	10-066-0310	01
112A	Carenagem M-730 Inox	10-066-3011	01
113	Bocal de entrada M-730	10-066-0210	01
114	Paraf. Borboleta Fix. Carenagem	10-066-1620	02
115	Paraf/Arruela lisa	10-052-1636	05
116	Engrenagem Menor Rolo M-730	11-080-0504	02
117	Engrenagem Maior Rolo M-730	11-080-0502	02
118	Bucha dos Rolos	10-066-0202	06
119	Lateral Direita M-730	10-066-1200	01
120	Lateral Esquerda M-730	10-066-1202	01
121	Chaveta Rolo Inf.Traseiro	10-066-0330	01
122	Chaveta Engr.Rolo	10-066-0332	03

pos	Denominação	Códigos	Qnt.
123	Rolo Superior Ferro M-730	10-066-1810	01
123A	Rolo Superior INOX M-730	10-066-1812	01
124	Rolo Inf.Traseiro Ferro M-730	10-066-1830	01
124A	Rolo Inf.Traseiro INOX M-730	10-066-1832	01
125	Rolo Inf.Dianteiro Ferro M-730	10-066-1820	01
125A	Rolo Inf.Dianteiro INOX M-730	10-066-1822	01
126	Prisioneiro	11-080-1610	01
127	Bica do Caldo M-730	10-066-0204	01
128	Paraf/Porca Fix.Laterais M12x65	10-066-1622	04
129	Engrenagem Z50 furo 40 mm	10-066-0504	01
130	Engrenagem Z50 furo 30 mm	10-066-0505	01
131	Mancal Intermediário M-730	10-066-1301	02
132	Eixo Intermediário Maior M-730	10-066-0512	01
133	Chaveta Engr.Rolo	10-066-0332	03
134	Polia do Motor	10-066-1630	01
135	Correia VB 73	10-063-0340	02
136	Corrediza M-730	10-064-0334	02
137	Paraf./Porca/Arruela M10 x 30	10-052-1630	12
138	Base M-730	10-066-0220	02
139	Cavalete M-730	10-066-0316	01
140	Proteção do Motor M-730	10-066-1602	01

Manual de Instrução - Moenda de Cana
B-721T / B-722T / B-728 / M-730

Instalação

- 1- Coloque a máquina no local de trabalho.
- 2- Verifique se a máquina está girando no sentido correto.
- 3- Certifique-se de que a correia está alinhada e estique-a o necessário.
- 4- O acionamento deve ser feito com o motor compatível com a máquina (ver tabela).


Informações

- 1- Lubrifique as engrenagens com graxa. Evite excessos.
- 2- Os mancais dos rolos, são de Nylon especial.
- 3- Nos mancais das moendas com rolos INOX, quando usadas diariamente, não é necessário lubrificar. Caso seu uso não seja diário, para evitar ruídos, recomendamos lubrificar com produto atóxico (vaselina líquida).
- 4- Nos mancais das moendas com rolos de FERRO, é necessário lubrificar diariamente os mancais dos rolos com produto atóxico (vaselina líquida).

Funcionamento

- 1- Abra a tampa do bocal frontal e introduza a cana no local próprio, soltando-a assim que o rolo iniciar o esmagamento.
- 2- Não é necessário empurrar; os rolos puxam a cana no esmagamento (para isto a ponta da cana introduzida na máquina deve estar chanfrada).
- 3- Use adequadamente a máquina. Ao repassar a cana já esmagada, evite embuchamento.

Moenda de Cana B-728 Turbo





ATENÇÃO
CUIDADO





ATENÇÃO
CUIDADO

1 - A MÁQUINA DEVE SER MANUSEADA COM OS DEVIDOS CUIDADOS, PARA EVITAR ACIDENTES.

2 - ESTA MÁQUINA POSSUI ROLOS ESMAGADORES NUNCA INTRODUZA A MÃO NO LOCAL DE ENTRADA DA CANA COM A MÁQUINA EM OPERÇÃO.

3 - AO FAZER LIMPEZA E SEMPRE QUE ABRIR A MÁQUINA, DESLIGUE A CHAVE E DESCONECTE DA FONTE DE ENERGIA.

4 - PESSOAS NÃO CAPACITADAS OU CRIANÇAS NÃO PODEM OPERAR OU FICAR PRÓXIMAS À MÁQUINA.

5 - SEMPRE DESLIGUE A MÁQUINA, QUANDO NÃO ESTIVER USANDO.

Importante

1- Lave a máquina com água limpa, (recomenda-se usar água limpa e quente para facilitar a limpeza e eliminar focos de bactéria proveniente da fermentação da cana de açúcar) sempre que a mesma for usada.

*** Ao lavar a máquina ou fazer manutenção, desligue a mesma da tomada.**

2- Ao lavar a máquina, não use jato de água contra o motor, ou contra as instalações elétricas.

3- A máquina não deve ser operada por crianças ou por pessoas não esclarecidas. Toda máquina em movimento deve ser manuseada com cuidado.

4- Para adequada limpeza da máquina, proceda da seguinte forma:


- * Desligue o cabo de energia da tomada.
- * Com auxílio de uma escova de cerdas duras, retire as partículas aderidas aos rolos e as outras partes da moenda.
- * Utilizando detergente neutro e água em abundância, escove as partes de contato com o caldo.
- * Caso deseje melhor higienização, borrife álcool (três partes de álcool para uma de água/ou água sanitária, uma colher para cada litro de água) sob os componentes e deixe agir por aproximadamente 5 minutos, em seguida, enxágüe com água em abundância.

5- A cana deve ser de boa qualidade. Se a cana for excessivamente dura ou ultrapassar diâmetro especificado na tabela, abra a cana no sentido do diâmetro.

6- Mantenha os protetores de segurança fixos à máquina.

MOENDA DE CANA B-721/722 TURBO

Pos	Denominação	Códigos	Quant.
1	Paraf./Arruela lisa	10-052-1636	1
2	Chaveta Maior 5/16 55mm	10-064-0340	2
3	Correia A48	10-064-0376	1
4	Volante 300 mm B-721/722	10-064-1676	1
5	Engrenagem Motora Z11 furo 25mm	10-064-0528	1
6	Arruela Tampa do rolamento	10-064-2002	8
7	Rolamento 6205 zz	10-055-1807	4
8	Eixo Intermediário Menor	10-064-0508	1
9	Base do mancal eixo 25 mm	10-064-0246	4
10	Paraf./Porca M10 x 90	10-064-1654	4
11	Capa do mancal eixo 25mm	10-064-0350	4
12	Paraf./Porca M8 x 90	10-064-1652	4
13	Paraf./Arruela M8 x 20	10-061-1623	10
14	Polia Intermediária p/motor Alta	10-064-1612	1
15	Rolamento	10-055-1805	1
16	Eixo Intermediário	10-064-0580	1
17	Correia A22	10-052-0320	1
18	Polia do Motor B-721 turbo	10-064-1670	1
19	Parafuso 5/16 x 3/4 fix.motor	10-059-1630	4
20	Chaveta 35 mm	10-064-0342	2
21	Engrenagem Z 45 furo 25mm	10-064-0524	1
22	Bucha Eixo Interm.	10-064-0222	1
23	Eixo Intermediário Maior	10-064-0509	1
24	Engrenagem Motora Z11 furo 25mm	10-064-0528	1
25	Chaveta dos rolos	10-064-0309	3
26	Engrenagem Maior rolos	10-064-0520	2
27	Arruela Nylon 7 mm	10-064-0105	2
28	Mancal dos Rolos	10-068-0203	6
29	Lateral esquerda dos rolos	10-064-1211	1
30	Prisioneiro das Laterais /porcas	10-064-1604	1
31	Direcionador do Bagaco	10-064-0420	1
32	Bocal de entrada da cana	10-064-0231	1
33	Proteção total B-721/722 Turbo	10-064-1618	1
34	Manipulo	10-064-1320	2
35	Paraf / Porca	10-064-1650	4
36	Vedação Traseira	10-064-2211	1
37	Anti-respingo dos rolos	10-064-0110	1
38	Rolo Superior Ferro	10-064-1809	1
38A	Rolo Superior INOX	10-064-1810	1
39	Rolo Inferior Traseiro Ferro	10-064-1813	1
39A	Rolo Inferior Traseiro INOX	10-064-1814	1
40	Rolo Inferior Diant. Ferro	10-064-1811	1
40A	Rolo Inferior Diant. INOX	10-064-1812	1
41	Lateral direita dos rolos	10-064-1210	1
42	Engrenagem menor Rolos	10-064-0503	2
43	Engrenagem Z 45 furo 30mm	10-064-0522	1
44	Bica do Caldo	10-064-0230	1
45	Vedação Frontal	10-064-2210	1
46	Proteção das Engrenagens	10-064-1634	1
47	Proteção do motor	10-064-1632	1
48	Motor Elétrico Flangeado B-721 Turbo	10-064-1336	1
49	Cavalete B-721 turbo	10-064-0330	1
49A	Cavalete B-722 turbo	10-064-0331	1
50	Bandeja	10-053-0201	1
51	Correia A 68 B-721	10-064-0378	1
51A	Correia A 63 B-722	10-064-0318	1
52	Motor Elétrico Baixa 2cv (opcional)	10-068-1305	1
53	Corredica B-721/722 Turbo	10-064-0336	2
54	Base B-721/722 Turbo	10-064-0240	2
Conjunto Eixo redutor. (opcional)		05-046-0500	1
Frasco de Vaselina líquida		10-068-2040	1
Eixo Interm. Maior Completo		10-064-0510	1
Eixo Interm. Menor Completo		10-064-0511	1



Moenda de Cana
Turbo B-728

pos	Denominação	Códigos	Quant.
81	Eixo Acionamento B-728	10-065-0502	01
82	Lateral Esquerda B-728	10-065-1202	01
83	Lateral Direita B-728	10-065-1204	01
84	Bucha do rolo B-728	10-065-0220	04
85	Rolo Inferior B-728 Turbo	10-065-1804	01
86	Rolo Superior B-728 Turbo	10-065-1806	01
87	Engrenagem do rolo	10-067-0507	02
88	Engrenagem Acionamento B-728	10-065-0510	01
89	Volante 1VA 300mm B-728	10-065-2210	01

Procedimentos para bom uso e dar mais vida útil
à sua moenda



1- Recomenda-se que o comprimento da cana seja de 50 a 60 cm.
Comprimento além do recomendado comprometerá o sistema automático de queda do bagaço para o depósito.

2- O diâmetro da cana não deve ultrapassar diâmetro especificado na tabela. Usar diâmetros maiores que o recomendado acarretará sérios danos ao conjunto de mecanismo da moenda.

Características Técnicas

Modelos	B-728	B-721	B-722	B-721 c/motor	B-722 c/motor	TURBO ESTAC
Produção até	40 l/h	200 l/h	200 l/h	200 l/h	200 l/h	200 l/h
Diâmetro da Cana	30mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
Motor Elétrico	1/3CV 4P	1,5 à 2CV 2P/4P	1,5 à 2CV 2P/4P	1,5CV 2P	1,5CV 2P	----
Motor Estac.	----	3,5CV	3,5CV	----	----	3,5CV
Peso	42Kg	50Kg	49Kg	68Kg	67Kg	68Kg
Altura	760mm	775mm	655mm	775mm	655mm	840mm
Largura	340mm	385mm	385mm	385mm	385mm	500mm
Comprimento	515mm	960mm	960mm	530mm	530mm	550mm
Correia A	----	1pç A-68	1pç A-63	----	----	----
Correia B	----	1pç A-48	1pç A-48	----	----	----
Correia C	----	1pç A-26	1pç A-26	----	----	----

Moenda B-721/722 com acionamento motor estacionário 3,5cv ou motor elétrico de alta (3600RPM). Utilizar um kit eixo intermediário fornecido como opcional.



Ligação da chave

110 V - Ligar o número da Chave com o número do Motor
(caso não funcione trocar o 2 pelo 3).

Ligação da Chave


220 V - No Motor ligar junto os fios 2-3-6 e isolar.

Na Chave isolar separado os fios 2-3-6.


Ligar os fios 1 da chave, com o 1 do motor, e o 4 com o 4 e 5 com o 5.

Para Moendas B-721/722:

110V



220V



Moenda de Cana Turbo B-728

