

**GARMIN**<sup>®</sup>

**Forerunner<sup>®</sup> 225**



**Manual do Utilizador**

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, o logótipo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause® e Forerunner® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Garmin Connect™ e Garmin Express™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Mac® é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e em outros países. Philips® é uma marca comercial registada da Koninklijke Philips N.V. Windows® e Windows NT® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

Este produto possui certificação ANT+®. Visite [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) para obter uma lista de produtos e de aplicações compatíveis.

Número do modelo: A02740

# Índice

<b>Introdução</b> .....	<b>1</b>
Teclas .....	1
Ícones de estado .....	1
Utilizar o dispositivo e a deteção do ritmo cardíaco .....	1
Dar uma corrida .....	1
Consultar o seu ritmo cardíaco em modo de relógio .....	1
Garmin Connect .....	1
Utilizar o Garmin Connect .....	2
Funcionalidades que exigem uma ligação Bluetooth .....	2
Carregar o dispositivo .....	2
<b>Treino</b> .....	<b>2</b>
Exercícios .....	2
Seguir um exercício pela Web .....	2
Iniciar um exercício .....	3
Sobre o calendário de treinos .....	3
Exercícios intervalados .....	3
Criar um exercício intervalado .....	3
Iniciar um exercício intervalado .....	3
Parar um exercício intervalado .....	3
Registos pessoais .....	3
Ver os seus recordes pessoais .....	3
Limpar um recorde pessoal .....	3
Repôr um recorde pessoal .....	3
Limpar todos os recordes pessoais .....	3
Monitorização de atividade .....	3
Ligar a monitorização de atividade .....	3
Utilizar o alerta de movimento .....	4
Objetivo automático .....	4
<b>Sensores ANT+®</b> .....	<b>4</b>
Emparelhar os sensores ANT+ .....	4
Podómetro .....	4
Correr com um podómetro .....	4
Calibração do podómetro .....	4
<b>Historial</b> .....	<b>4</b>
Ver o historial .....	4
Visualizar dados totais .....	4
Eliminar o historial .....	4
Gestão de dados .....	4
Eliminar ficheiros .....	5
Desligar o cabo USB .....	5
<b>Personalizar o seu dispositivo</b> .....	<b>5</b>
Configurar o perfil do utilizador .....	5
Definir as suas zonas de ritmo cardíaco .....	5
Zonas de cor de ritmo cardíaco .....	5
Objetivos de condição física .....	5
Definições de atividade .....	5
Personalizar os ecrãs de dados .....	5
Alertas .....	5
Utilizar o Auto Pause® .....	6
Marcar voltas por distância .....	6
Utilizar o deslocamento automático .....	6
Definições de tempo de espera .....	6
Definições do sistema .....	6
Alterar o idioma do dispositivo .....	6
Definições da hora .....	6
Definições de retroiluminação .....	6
Configurar os sons do dispositivo .....	6
Alterar as unidades de medida .....	6
Alterar a cor do tema .....	7
Treino em interiores .....	7
Definições de formato .....	7
<b>Informação sobre o dispositivo</b> .....	<b>7</b>
Especificações do dispositivo .....	7
Cuidados a ter com o dispositivo .....	7
Limpar o dispositivo .....	7
Substituir o bloqueio de luz .....	7
<b>Resolução de problemas</b> .....	<b>7</b>
Sugestões no caso de existência de dados incorretos do monitor de ritmo cardíaco .....	7
Assistência e atualizações .....	8
Obter mais informações .....	8
Reiniciar o dispositivo .....	8
Apagar a informação do utilizador .....	8
Repôr todas as predefinições .....	8
Ver informações do dispositivo .....	8
Atualizar o software .....	8
Maximizar a vida útil da pilha .....	8
Mudar para o modo de relógio .....	8
Desligar o monitor de ritmo cardíaco .....	8
Desligar o dispositivo .....	8
<b>Anexo</b> .....	<b>8</b>
Cálculos da zona de ritmo cardíaco .....	8
Campos de dados .....	8
Acordo de Licenciamento do Software .....	9
<b>Índice Remissivo</b> .....	<b>10</b>



# Introdução

## ⚠ AVISO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Consulte sempre o seu médico antes de iniciar ou alterar qualquer programa de exercícios.

## Tecclas



①		Selecione para ligar ou desligar a retroiluminação. Mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.
②		Selecione para desbloquear o dispositivo. Selecione para iniciar e parar o cronómetro. Selecione para escolher opções ou aceitar mensagens.
③		Selecione para marcar uma nova volta. Selecione para voltar ao ecrã anterior.
④		Selecione para percorrer os ecrãs de dados, as opções e as definições. Mantenha premido para percorrer rapidamente.


## Ícones de estado

Os ícones aparecem na parte superior do ecrã inicial. Um ícone intermitente significa que o dispositivo está a procurar um sinal. Um ícone fixo significa que o sinal foi encontrado ou que o sensor está ligado.

	Estado do GPS
	Bluetooth® estado da tecnologia
	Estado do ritmo cardíaco
	Estado do podómetro

## Utilizar o dispositivo e a deteção do ritmo cardíaco

- Durante os exercícios, utilize o dispositivo Forerunner acima do pulso e fixe bem a correia à volta do pulso para garantir a deteção correta do ritmo cardíaco.



- Não remova ou elimine o bloqueio de luz na parte posterior do dispositivo.
- Consulte [Resolução de problemas](#) para obter mais informações.

A funcionalidade do monitor de ritmo cardíaco no dispositivo Forerunner é tecnologia licenciada da Philips®.

## Dar uma corrida

O dispositivo vem parcialmente carregado. Pode necessitar de carregar o dispositivo ([Carregar o dispositivo](#)) antes de ir correr.

- 1 Mantenha premido para ligar o dispositivo.
- 2 No ecrã de hora do dia, selecione duas vezes para desbloquear o dispositivo.
- 3 Saia para a rua e aguarde até o dispositivo localizar satélites. Pode demorar alguns minutos até localizar sinais de satélite. As barras de satélite passam a verde e é apresentado o ecrã do cronómetro.



- 4 Selecione para iniciar o cronómetro.
- 5 Dê uma corrida.
- 6 Selecione para ver o ecrã do ritmo cardíaco.



- 7 Depois de terminar a corrida, selecione para parar o cronómetro.
- 8 Selecione uma opção:
  - Selecione **Retomar** para reiniciar o cronómetro.
  - Selecione **Guardar** para guardar a corrida e repor o cronómetro. Aparece um resumo.



- NOTA:** pode carregar a sua corrida no Garmin Connect™.
- Selecione **Abandonar** para eliminar a corrida.

## Consultar o seu ritmo cardíaco em modo de relógio

Pode ver o seu ritmo cardíaco em batimentos por minuto (bpm) a partir do ecrã de hora do dia.

- 1 Selecione .
- 2 Aguarde alguns segundos. É apresentado o seu ritmo cardíaco atual .

## Garmin Connect

Pode ligar-se aos seus amigos no Garmin Connect. O Garmin Connect oferece-lhe as ferramentas para monitorizar, analisar,

partilhar e incentivar as atividades dos seus amigos. Registe os eventos do seu estilo de vida ativo, incluindo corridas, passeios, viagens de bicicleta, natação, caminhadas, triatlões e muito mais. Para se registar com uma conta gratuita, acesse [www.garminconnect.com/start](http://www.garminconnect.com/start).

**Guardar as suas atividades:** depois de concluir e guardar atividades com o seu dispositivo, pode carregar essa mesma atividade para o Garmin Connect e mantê-la o tempo que desejar.

**Analisar os seus dados:** pode ver informações mais detalhadas sobre a sua atividade, incluindo o tempo, distância, elevação, ritmo cardíaco, calorías queimadas, cadência, VO2 máximo, dinâmica de corrida, uma vista superior do mapa, ritmo e gráficos de velocidade, e relatórios personalizáveis.

**NOTA:** alguns dados requerem acessórios opcionais, como um monitor de ritmo cardíaco.



**Planeie o seu treino:** pode escolher um objetivo para a sua forma física e carregar um dos planos de treino diários.

**Partilhe as suas atividades:** pode ligar-se a amigos para seguirem as atividades de cada um ou publicar ligações para as suas atividades nas suas redes sociais favoritas.

### Utilizar o Garmin Connect

Pode carregar todos os dados das suas atividades para o Garmin Connect para uma análise completa. Com o Garmin Connect, pode ver o mapa da sua atividade e partilhar as suas atividades com amigos.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através do cabo USB.
- 2 Visite [www.garminconnect.com/start](http://www.garminconnect.com/start).
- 3 Siga as instruções no ecrã.

### Funcionalidades que exigem uma ligação Bluetooth

O dispositivo Forerunner tem várias funcionalidades que utilizam a ligação por Bluetooth ao seu smartphone ou dispositivo móvel compatível com a aplicação Garmin Connect Mobile. Para obter mais informações, acesse [www.garmin.com/intosports/apps](http://www.garmin.com/intosports/apps).

**LiveTrack:** permite aos amigos e família seguir as suas corridas e atividades de treino em tempo real. Pode convidar seguidores através de e-mail ou redes sociais, permitindo-lhes ver os seus dados numa página de registo do Garmin Connect.

**Carregar atividades:** envia a sua atividade automaticamente para o Garmin Connect Mobile assim que terminar de guardar a sua atividade.

**Interação em redes sociais:** permite-lhe deixar publicações e atualizações na sua rede social favorita quando carrega uma atividade para o Garmin Connect Mobile.

### Emparelhar o seu smartphone com o Forerunner

- 1 Acesse [www.garmin.com/intosports/apps](http://www.garmin.com/intosports/apps) e transfira a aplicação móvel Garmin Connect para o seu smartphone.
- 2 Coloque o smartphone a uma distância de menos de 10 m (33 pés) do seu Forerunner.

3 A partir do ecrã inicial do Forerunner, selecione **Menu > Definições > Bluetooth > Empar dispositivos**.

4 Abra a aplicação móvel Garmin Connect e siga as instruções no ecrã para estabelecer ligação com um dispositivo.

As instruções são fornecidas durante a configuração inicial ou selecionando **≡ > O meu dispositivo**.

### Desligar a tecnologia sem fios Bluetooth

- No ecrã inicial do Forerunner, selecione **Menu > Definições > Bluetooth > Estado > Desligado**.
- Consulte o Manual do Utilizador do seu dispositivo móvel para desligar a tecnologia sem fios Bluetooth.

## Carregar o dispositivo

### ⚠ AVISO

Este dispositivo inclui uma pilha de íões de lítio. Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

### NOTA

Para evitar corrosão, limpe e seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador. Consulte as instruções de limpeza no anexo.

- 1 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador.
- 2 Alinhe os pinos do carregador com os contactos na parte posterior do dispositivo e ligue o clipe de carregamento ① ao dispositivo de forma segura.



- 3 Carregue completamente o dispositivo.
- 4 Prima ② para remover o carregador.

## Treino

### Exercícios

Pode criar exercícios personalizados que incluem objetivos para cada passo do exercício e para diferentes distâncias, tempos e calorías. Pode criar exercícios utilizando o Garmin Connect, ou selecionar um plano de treinos com exercícios incluídos em Garmin Connect, e transferi-los para o seu dispositivo.

Também pode programar exercícios usando o Garmin Connect. Pode planejar exercícios com antecedência e guardá-los no dispositivo.

### Seguir um exercício pela Web

Antes de poder transferir um exercício de Garmin Connect, tem de ter uma conta Garmin Connect ([Garmin Connect](#)).

- 1 Ligue o dispositivo ao computador.
- 2 Acesse [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com).
- 3 Crie e guarde um exercício novo.
- 4 Selecione **Enviar para dispositivo** e siga as instruções no ecrã.
- 5 Desligue o dispositivo.

## Iniciar um exercício

Antes de iniciar um exercício, tem de transferir um exercício de Garmin Connect.

- 1 Selecione **Treino > Os meus exercícios**.
- 2 Selecione um exercício.
- 3 Selecione **Efectuar treino**.

Após iniciar um exercício, o dispositivo apresenta cada etapa do exercício, o objetivo (se definido) e os dados de exercícios atuais.

## Sobre o calendário de treinos

O calendário de treinos no seu dispositivo é uma extensão do calendário ou programa de treinos que configura no Garmin Connect. Depois de ter adicionado alguns exercícios ao calendário do Garmin Connect, pode enviá-los para o seu dispositivo. Todos os exercícios programados enviados para o dispositivo aparecem na lista do calendário de treinos ordenados por data. Quando seleciona um dia no calendário de treinos, pode ver ou fazer o exercício. O exercício programado permanece no seu dispositivo, quer o conclua ou o ignore. Quando envia exercícios programados do Garmin Connect, estes sobrepõem-se ao calendário de treinos existente.

### Utilizar planos de treinos do Garmin Connect

Antes de poder transferir um plano de treinos do Garmin Connect, tem de ter uma conta Garmin Connect ([Garmin Connect](#)).

Pode procurar planos de treinos no Garmin Connect, programar os exercícios e transferir o plano para o seu dispositivo.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador.
- 2 Visite [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com).
- 3 Selecione **Plano > Planos de treino**.
- 4 Selecione e programe um plano de treino.
- 5 Selecione **Plano > Calendário**.
- 6 Selecione e siga as instruções no ecrã.

## Exercícios intervalados

Pode criar exercícios intervalados baseados na distância ou no tempo. O dispositivo guarda os seus exercícios intervalados personalizados até criar um novo exercício intervalado. Também pode utilizar intervalos abertos para exercícios de pista e para quando correr uma distância conhecida. Quando seleciona o dispositivo regista um intervalo e passa para um intervalo de descanso.

### Criar um exercício intervalado

- 1 Selecione **Treino > Intervalos > Editar > Intervalo > Tipo**.
- 2 Selecione **Distância, Hora, ou Aberto**.  
**Dica:** pode criar um intervalo sem tempo definido selecionando o tipo Aberto.
- 3 Se necessário, introduza um valor de distância ou tempo no intervalo para o exercício e selecione .
- 4 Selecione **Descansar**.
- 5 Selecione **Distância, Hora, ou Aberto**.
- 6 Se necessário, introduza um valor de distância ou tempo para o intervalo de descanso, e selecione .
- 7 Selecione uma ou mais opções:
  - Para definir o número de repetições, selecione **Repetir**.
  - Para adicionar um aquecimento sem tempo definido ao seu exercício, selecione **Aquecim. > Ligado**.
  - Para adicionar um arrefecimento sem tempo definido ao seu exercício, selecione **Arrefecim. > Ligado**.

### Iniciar um exercício intervalado

- 1 Selecione **Treino > Intervalos > Efectuar treino**.

- 2 Selecione .

- 3 Se o seu exercício intervalado tem aquecimento, selecione para começar o primeiro intervalo.

- 4 Siga as instruções no ecrã.

Quando completar todos os intervalos, será apresentada uma mensagem.

### Parar um exercício intervalado

- Selecione a qualquer momento para terminar um intervalo.
- Selecione a qualquer momento para parar o cronómetro.
- Se adicionou um arrefecimento ao seu exercício intervalado, selecione para terminar o exercício intervalado.

## Registos pessoais

Quando termina uma corrida, o dispositivo apresenta todos os novos registos pessoais que tiver atingido durante a corrida. Os registos pessoais incluem o seu melhor tempo em relação a várias distâncias típicas e à corrida mais longa.

### Ver os seus recordes pessoais

- 1 Selecione **Menu > Registos**.
- 2 Selecione um recorde.
- 3 Selecione **Ver registo**.

### Limpar um recorde pessoal

- 1 Selecione **Menu > Registos**.
- 2 Selecione um recorde a eliminar.
- 3 Selecione **Limpar registo > Sim**.

**NOTA:** isto não elimina quaisquer atividades guardadas.

### Repor um recorde pessoal

É possível restaurar cada recorde pessoal para o anteriormente registado.

- 1 Selecione **Menu > Registos**.
- 2 Selecione um recorde a repor.
- 3 Selecione **Anterior > Sim**.

**NOTA:** isto não elimina quaisquer atividades guardadas.

### Limpar todos os recordes pessoais

Selecione **Menu > Registos > Limpar todos os registos > Sim**.

**NOTA:** isto não elimina quaisquer atividades guardadas.

## Monitorização de atividade

### Ligar a monitorização de atividade

A função de monitorização de atividade regista o número de passos diário, o objetivo de passos, a distância percorrida e as calorias queimadas para cada dia registado. As calorias queimadas incluem as calorias gastas pelo seu metabolismo basal mais as calorias da atividade.

A monitorização da atividade pode ser ativada durante a configuração inicial do dispositivo ou a qualquer momento.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Monitorização de atividade > Estado > Ligado**.

A sua contagem de passos não aparece até que o dispositivo encontre satélites e defina a hora automaticamente. Para encontrar sinais de satélite, o dispositivo poderá necessitar de uma visão desimpedida do céu.

- 2 Selecione para voltar ao ecrã de hora do dia.

- 3 Selecione **A** ou **V** para consultar os dados sobre a monitorização de atividades.

O número total de passos dados durante o dia aparece . O número de passos é atualizado periodicamente.

## Utilizar o alerta de movimento

Antes de poder utilizar o alerta de movimento, tem de ativar a monitorização de atividade.

Permanecer sentado por períodos de tempo prolongados pode desencadear alterações metabólicas indesejáveis. O alerta de movimento lembra-o de se movimentar. Após uma hora de inatividade, Movimento! e a barra vermelha é apresentada. O dispositivo também emite um sinal sonoro ou vibra se os tons sonoros estiverem ligados ([Configurar os sons do dispositivo](#)).

Faça uma caminhada breve (por alguns minutos) para repor o alerta de movimento.

## Objetivo automático

O seu dispositivo cria automaticamente um objetivo de passos diário, com base nos seus níveis de atividade anteriores. À medida que se movimenta durante o dia, o dispositivo mostra os progressos feitos em relação ao seu objetivo diário ①.



Se optar por não selecionar a função de objetivo automático, pode definir um objetivo de passos personalizado na sua conta Garmin Connect.

## Sensores ANT+®

O seu dispositivo pode ser utilizado com sensores ANT+ sem fios. Para obter mais informações sobre a compatibilidade e sobre a compra de sensores adicionais, vá a <http://buy.garmin.com>.

## Emparelhar os sensores ANT+

Antes de poder emparelhar, tem de colocar o monitor de ritmo cardíaco ou instalar o sensor.

O emparelhamento é a ligação de sensores sem fios ANT+, como, por exemplo, ligar um monitor de ritmo cardíaco ao seu dispositivo Garmin®.

- 1 Coloque o dispositivo ao alcance (3 m) do sensor.

**NOTA:** afaste-se 10 m de outros sensores ANT+ durante o emparelhamento.

- 2 Selecione **Menu > Definições > Sensores > Adicionar um sensor**.

- 3 Selecione um sensor.

Quando o sensor estiver emparelhado com o seu dispositivo, é-lhe apresentada uma mensagem. Pode personalizar um campo de dados para apresentar os dados do sensor.

## Podómetro

O dispositivo é compatível com o podómetro. Pode utilizar o podómetro para registar o ritmo e a distância, em vez de utilizar o GPS, quando estiver a treinar em interiores ou quando o sinal GPS for fraco. O podómetro encontra-se em espera e pronto a enviar dados (tal como o monitor de ritmo cardíaco).

Após 30 minutos de inatividade, o podómetro desliga-se para preservar a bateria. Quando a pilha está fraca, é apresentada uma mensagem no seu dispositivo. Tal significa que restam cerca de cinco horas de vida útil da pilha.

## Correr com um podómetro

Antes de ir correr, tem de emparelhar o podómetro com o seu dispositivo ([Emparelhar os sensores ANT+](#)).

Pode correr em recintos fechados e utilizar o podómetro para registar o ritmo, a distância e a cadência. Também pode correr no exterior e utilizar o podómetro para registar dados de cadência através dos dados de ritmo e de distância do GPS.

- 1 Instale o podómetro conforme as instruções do acessório.
- 2 Caso seja necessário, desligue o GPS ([Treino em interiores](#)).
- 3 Selecione **🏃** para iniciar o cronómetro.
- 4 Dê uma corrida.
- 5 Quando terminar a sua corrida, selecione **🏃** para parar o cronómetro.

## Calibração do podómetro

O podómetro está a realizar a calibração automática. A precisão dos dados sobre velocidade e distância melhora depois de efetuar algumas corridas no exterior com o GPS.

## Historial

O historial inclui tempo, distância, calorias, ritmo ou velocidade médios, dados da volta e informações do sensor ANT+ opcionais.

**NOTA:** quando a memória do Forerunner estiver cheia, os dados mais antigos são substituídos.

## Ver o historial

- 1 Selecione **Menu > Historial > Atividades**.
- 2 Selecione **▲** ou **▼** para consultar as suas atividades guardadas.
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Selecione uma opção:
  - Selecione **Detalhes** para ver informações adicionais sobre a atividade.
  - Selecione **Voltas** para selecionar uma volta e ver informações adicionais sobre cada volta.
  - Selecione **Eliminar** para eliminar a atividade selecionada.

## Visualizar dados totais

Pode ver os dados de distância e tempo acumulados guardados no seu dispositivo.

- 1 Selecione **Menu > Historial > Totais**.
- 2 Se necessário, selecione o tipo de atividade.
- 3 Selecione uma opção para ver totais semanais ou mensais.

## Eliminar o historial

- 1 Selecione **Menu > Historial > Opções**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **Eliminar todas as atividades** para eliminar todas as atividades do historial.
  - Selecione **Repor totais** para repor todos os totais de distância e tempo.

**NOTA:** isto não elimina quaisquer atividades guardadas.
- 3 Confirme a sua seleção.

## Gestão de dados

**NOTA:** o dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® OS 10.3 e anteriores.

## Eliminar ficheiros

### NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Abra a unidade ou volume da **Garmin**.
- 2 Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Prima a tecla **Eliminar** no teclado.

## Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma ação:
  - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
  - Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.
- 2 Desligue o cabo do computador.

## Personalizar o seu dispositivo

### Configurar o perfil do utilizador

Pode atualizar as suas definições de sexo, ano de nascimento, altura, peso e zona de ritmo cardíaco ([Definir as suas zonas de ritmo cardíaco](#)). O dispositivo utiliza essa informação para calcular dados de treino precisos.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Perfil do utilizador**.
- 2 Selecione uma opção.

### Definir as suas zonas de ritmo cardíaco

O dispositivo utiliza as suas informações de perfil do utilizador a partir da configuração inicial para determinar as suas zonas de ritmo cardíaco predefinidas. Para obter dados de calorías mais precisos durante a sua atividade, defina o seu ritmo cardíaco máximo. Também pode definir manualmente cada zona de ritmo cardíaco e introduzir o seu ritmo cardíaco em repouso.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Perfil do utilizador > Zonas de ritmo cardíaco > Baseado em**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **BPM** para visualizar e editar as zonas em batimentos por minuto.
  - Selecione **% do ritmo cardíaco máx.** para visualizar e editar as zonas enquanto percentagem do seu ritmo cardíaco máximo.
  - Selecione **%RCR** para visualizar e editar as zonas enquanto percentagem da sua reserva de ritmo cardíaco (ritmo cardíaco máximo menos ritmo cardíaco em repouso).
- 3 Selecione **Ritmo Cardíaco máx.** e introduza o seu ritmo cardíaco máximo.
- 4 Selecione uma zona e introduza um valor para cada zona de ritmo cardíaco.
- 5 Selecione **Ritmo card. em repouso** e introduza o seu ritmo cardíaco em repouso.

### Zonas de cor de ritmo cardíaco

Muitos atletas utilizam zonas de ritmo cardíaco para medir e aumentar a sua força cardiovascular e melhorar o seu nível de

condição física. Uma zona de ritmo cardíaco é um intervalo definido de batimentos cardíacos por minuto. Existem cinco zonas de ritmo cardíaco habitualmente aceites, por ordem de intensidade. Geralmente, estas zonas são calculadas com base em percentagens do seu ritmo cardíaco máximo.

Cinzento	Aquecimento	Ritmo fácil e descontraído
Azul	Fácil	Ritmo confortável, que permite conversar
Verde	Aeróbico	Ritmo moderado; treino cardiovascular ideal
Cor de laranja	Limite de potência	Ritmo rápido; esforço respiratório
Vermelho	Máximo	Ritmo de sprint; insustentável por um longo período de tempo

### Objetivos de condição física

A compreensão das suas zonas de ritmo cardíaco pode ajudá-lo a aumentar e a melhorar a sua condição física se respeitar e aplicar estes princípios.

- O seu ritmo cardíaco é uma boa forma de medir a intensidade do exercício.
- O treino em determinadas zonas de ritmo cardíaco pode ajudá-lo a melhorar a capacidade e força cardiovasculares.
- O conhecimento das suas zonas de ritmo cardíaco pode evitar o exercício físico excessivo e diminuir o risco de lesões.

Se sabe qual é o seu ritmo cardíaco máximo, pode utilizar a tabela ([Cálculos da zona de ritmo cardíaco](#)) para determinar a melhor zona de ritmo cardíaco para os seus objetivos físicos.

Se o desconhece, use uma das calculadoras disponíveis na Internet. Alguns ginásios e centros de saúde podem disponibilizar um teste que mede o ritmo cardíaco máximo. O ritmo cardíaco máximo padrão é 220 menos a sua idade.

### Definições de atividade

Estas definições permitem personalizar o dispositivo com base nas suas necessidades de treino. Por exemplo, pode personalizar ecrãs de dados e ativar alertas e funcionalidades de treino.

### Personalizar os ecrãs de dados

Pode personalizar ecrãs de dados para as suas definições de atividade.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Defin. da atividade > Ecrãs de dados**.
- 2 Selecione um ecrã.
- 3 Se necessário, ative o ecrã de dados.
- 4 Se necessário, selecione um campo de dados.

### Alertas

Pode usar alertas para treinar para objetivos de ritmo cardíaco e ritmo específicos e definir intervalos de tempo para correr e caminhar.

#### Definir alertas de intervalo

Um alerta de intervalo notifica-o quando o dispositivo estiver acima ou abaixo de um intervalo de valores especificado. Por exemplo, se tiver um monitor de ritmo cardíaco opcional, pode definir o dispositivo para o alertar quando o seu ritmo cardíaco for inferior a 90 batimentos por minuto (bpm) e superior a 180 bpm.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Defin. da atividade > Alertas**.
- 2 Selecione **Ritmo cardíaco** ou **Ritmo**.
- 3 Ligar o alerta.
- 4 Introduza os valores mínimo e máximo.

Cada vez que ultrapassa o limite superior ou inferior do intervalo especificado, é apresentada uma mensagem. O dispositivo também emite um sinal sonoro ou vibra se os tons audíveis estiverem ligados ([Configurar os sons do dispositivo](#)).

### Definir alertas de caminhadas intervaladas

Alguns programas de corrida utilizam caminhadas intervaladas cronometradas em intervalos regulares. Por exemplo, durante uma longa corrida de treino, pode definir o dispositivo para indicar-lhe para correr durante 4 minutos, caminhar durante 1 minuto e repetir. A função Auto Lap<sup>®</sup> funciona corretamente enquanto utiliza os alertas de corrida/caminhada.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Defin. da atividade > Alertas > Correr/Caminhar > Estado > Ligado**.
- 2 Selecione **Tempo de corrida** e introduza um tempo.
- 3 Selecione **Tempo de caminhada** e introduza um tempo.

Cada vez que atinge o valor de alerta, é apresentada uma mensagem. O dispositivo também emite um sinal sonoro ou vibra se os tons audíveis estiverem ligados ([Configurar os sons do dispositivo](#)).

### Utilizar o Auto Pause<sup>®</sup>

Pode utilizar o Auto Pause para fazer com que o cronómetro pare automaticamente quando deixar de se mover ou quando o seu ritmo for inferior a um valor especificado. Esta funcionalidade revela-se útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde necessita de abrandar ou parar.

**NOTA:** o histórico não é guardado quando o cronómetro está parado ou em pausa.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Defin. da atividade > Auto Pause**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecione **Quando parado** para interromper automaticamente o cronómetro quando não estiver em movimento.
  - Selecione **Personalizado** para que o cronómetro pare automaticamente quando o seu ritmo for inferior a um valor especificado.

### Marcar voltas por distância

Pode utilizar o Auto Lap para marcar automaticamente a volta numa determinada distância. Esta funcionalidade é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos da corrida (por exemplo, a cada 5 quilómetros ou 1 milha).

- 1 Selecione **Menu > Definições > Defin. da atividade > Auto Lap > Distância**.
- 2 Selecione uma distância.

Sempre que completar uma volta, é apresentada uma mensagem com o tempo para essa volta. O dispositivo também emite um sinal sonoro ou vibra se os tons audíveis estiverem ligados ([Configurar os sons do dispositivo](#)).

Se necessário, pode personalizar os ecrãs de dados para apresentarem dados de volta adicionais.

### Utilizar o deslocamento automático

Utilize a funcionalidade de deslocamento automático para passar automaticamente por todos os ecrãs de dados de treino, enquanto o cronómetro está a funcionar.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Defin. da atividade > Deslocamento auto.**
- 2 Selecione uma velocidade de apresentação.

### Definições de tempo de espera

As definições de tempo de espera afetam o tempo que o seu dispositivo se mantém em modo de treino, por exemplo, quando está à espera que uma corrida comece. Selecione **Menu > Definições > Defin. da atividade > Tempo de espera**.

**Normal:** define o dispositivo para entrar em modo de relógio de baixo consumo após 5 minutos de inatividade.

**Alargado:** define o dispositivo para entrar em modo de relógio de baixo consumo após 25 minutos de inatividade. O modo alargado pode resultar numa vida útil da pilha mais curta entre carregamentos.

## Definições do sistema

Selecione **Menu > Definições > Sistema**.

- Idioma ([Alterar o idioma do dispositivo](#))
- Definições de hora ([Definições da hora](#))
- Definições de retroiluminação ([Definições de retroiluminação](#))
- Definições de som ([Configurar os sons do dispositivo](#))
- Definições da unidade ([Alterar as unidades de medida](#))
- Cor do tema ([Alterar a cor do tema](#))
- GPS ([Treino em interiores](#))
- Definições de formato ([Definições de formato](#))

### Alterar o idioma do dispositivo

Selecione **Menu > Definições > Sistema > Idioma**.

### Definições da hora

Selecione **Menu > Definições > Sistema > Relógio**.

**Formato das horas:** configura a apresentação da hora no dispositivo no formato de 12 ou 24 horas.

**Definir Hora:** permite-lhe definir a hora de forma manual ou automática, com base na sua posição de GPS.

**Fundo:** define a cor de fundo para preto ou branco.

**Utilizar cor do tema:** define a cor de destaque do ecrã de hora do dia para que esta seja igual à cor do tema.

### Fusos horários

Sempre que liga o dispositivo e adquire sinais de satélite, o dispositivo deteta automaticamente o seu fuso horário e a hora do dia.

### Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo recebe sinais de satélite.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Sistema > Relógio > Definir Hora > Manual**.
- 2 Selecione **Hora** e introduza a hora do dia.

### Definir o alarme

- 1 Selecione **Menu > Definições > Alarme > Estado > Ligado**.
- 2 Selecione **Hora** e introduza uma hora.

### Definições de retroiluminação

Selecione **Menu > Definições > Sistema > Retroiluminação**.

**Modo:** define a retroiluminação para que se ligue manualmente ou através de teclas e alertas.

**Tempo de espera:** ajusta a duração de tempo até que a retroiluminação se desligue.

### Configurar os sons do dispositivo

Os sons do dispositivo incluem tons de teclas, tons de alerta e vibrações.

Selecione **Menu > Definições > Sistema > Sons**.

### Alterar as unidades de medida

Pode personalizar unidades de medida para distância, ritmo e velocidade e peso.

- 1 Selecione **Menu > Definições > Sistema > Unidades**.
- 2 Selecione um tipo de medida.
- 3 Selecione uma unidade de medida.

## Alterar a cor do tema

- 1 Selecione **Menu > Definições > Sistema > Cor do tema.**
- 2 Selecione uma cor.

## Treino em interiores

Pode desativar o GPS quando treinar em espaços interiores ou para poupar a vida útil da bateria.

- 1 Selecione **↖** duas vezes para desbloquear o dispositivo.
- 2 Selecione **▲ > Desligado.**

Quando o GPS está desligado, a velocidade e a distância são calculadas através do acelerómetro do dispositivo. O acelerómetro calibra-se automaticamente. A precisão dos dados sobre velocidade e distância melhora depois de efetuar algumas corridas no exterior com o GPS. O dispositivo irá procurar sinais de satélite da próxima vez que o ligar ou desbloquear.

## Definições de formato

Selecione **Menu > Definições > Sistema > Formato.**

**Corrida:** configura o dispositivo para apresentar a velocidade ou o ritmo.

**Início da semana:** define o primeiro dia da semana para os totais do historial semanal.

# Informação sobre o dispositivo

## Especificações do dispositivo

Tipo de bateria	Pilha de iões de lítio incorporada e recarregável
Vida útil da bateria	Até 6 semanas em modo de relógio Até 4 semanas em modo de relógio com monitorização de atividade 7 a 10 horas em modo GPS, utilizando o ritmo cardíaco medido no pulso
Classificação de resistência à água	5 ATM*
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência/protocolo rádio	Protocolo de comunicações sem fios ANT+ de 2,4 GHz Tecnologia sem fios Bluetooth Smart

\*O dispositivo suporta pressão equivalente a uma profundidade de 50 metros. Para obter mais informações, aceda a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Cuidados a ter com o dispositivo

### NOTA

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Evite premir as teclas debaixo de água.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a estas substâncias pode danificar o revestimento.

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

## Limpar o dispositivo

### NOTA

Mesmo pequenas quantidades de suor e humidade podem causar corrosão dos contactos eléctricos quando ligado a um carregador. A corrosão pode prevenir o carregamento e a transferência de dados.

- 1 Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.

- 2 Seque-o.

Depois da limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

## Substituir o bloqueio de luz

O dispositivo tem um bloqueio de luz substituível pelo utilizador. Deve inspecionar o bloqueio de luz, de modo a verificar se este apresenta desgaste ou danos. Um bloqueio de luz danificado pode resultar em desconforto ou em dados de ritmo cardíaco incorretos.

- 1 Utilize um dedo para remover o bloqueio de luz existente da parte traseira do dispositivo.

**NOTA:** não utilize um objeto afiado para retirar o bloqueio de luz.

- 2 Alinhe o novo bloqueio de luz.



- 3 Com um dedo, prima o bloqueio de luz para o colocar no devido lugar.



Não devem existir espaços entre o bloqueio de luz e a parte traseira do dispositivo.

## Resolução de problemas

### Sugestões no caso de existência de dados incorretos do monitor de ritmo cardíaco

Se os dados do monitor de ritmo cardíaco estiverem errados ou não aparecerem, pode tentar estas sugestões.

- Limpe e seque o braço antes de colocar o dispositivo.
- Utilize a correia firmemente presa acima do osso do pulso.

**NOTA:** pode tentar utilizar o dispositivo mais acima, no antebraço. Também pode tentar utilizá-lo no outro braço.

- Faça o aquecimento durante 5 a 10 minutos e obtenha uma leitura do ritmo cardíaco antes de iniciar a atividade.

**NOTA:** em ambientes frios, faça o aquecimento num espaço interior.

- Passe o dispositivo por água após cada exercício.
- Limpe o bloqueio de luz na parte posterior do dispositivo e verifique se existem sinais de danos ([Substituir o bloqueio de luz](#)).

## Assistência e atualizações

O Garmin Express™ proporciona acesso facilitado a estes serviços para dispositivos Garmin.

- Registo do produto
- Manuais do produto
- Carregamentos de dados para o Garmin Connect

## Obter mais informações

- Visite [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Visite [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Visite <http://buy.garmin.com> ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

## Reiniciar o dispositivo

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de o reiniciar.

**NOTA:** reiniciar o dispositivo poderá apagar os seus dados ou definições.

- 1 Mantenha premido  durante 15 segundos.  
O dispositivo desliga-se.
- 2 Mantenha  premido durante 1 segundo para ligar o dispositivo.

## Apagar a informação do utilizador

Pode repor todas as definições do dispositivo para os valores de fábrica.

**NOTA:** isto elimina todas as informações introduzidas pelo utilizador, mas não elimina o histórico.

- 1 Mantenha premido  e selecione **Sim** para desligar o dispositivo.
- 2 Mantenha premido  e  em simultâneo para ligar o dispositivo.
- 3 Selecione **Sim**.

## Repor todas as predefinições

**NOTA:** esta operação elimina todas as informações introduzidas pelo utilizador e o historial de atividades.

Pode repor todas as definições para os valores de fábrica.

Selecione **Menu > Definições > Sistema > Repor predefinições > Sim**.

## Ver informações do dispositivo

Pode ver a ID da unidade, versão do software, versão do GPS e informação do software.

Selecione **Menu > Definições > Sistema > Acerca**.

## Atualizar o software

Antes de poder atualizar o software do seu dispositivo, tem de ter uma conta Garmin Connect e transferir a aplicação Garmin Express.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através do cabo USB.  
Quando estiver disponível software novo, a aplicação Garmin Express envia-o para o seu dispositivo.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

- 3 Não desligue o seu dispositivo do computador enquanto a aplicação Garmin Express transfere o software.

**Dica:** em caso de problemas ao atualizar o software com a aplicação Garmin Express, pode ter de carregar o seu histórico de atividade na aplicação Garmin Connect e eliminar o seu histórico de atividade do dispositivo. Desta forma, fornecerá espaço de memória suficiente para a atualização.

## Maximizar a vida útil da pilha

- Reduza o tempo da retroiluminação ([Definições de retroiluminação](#)).
- Reduza o tempo de espera para o modo de relógio ([Definições de tempo de espera](#)).
- Desligue a monitorização de atividade ([Monitorização de atividade](#)).
- Desligue o monitor de ritmo cardíaco ([Desligar o monitor de ritmo cardíaco](#)).
- Desative a função sem fios Bluetooth ([Desligar a tecnologia sem fios Bluetooth](#)).

## Mudar para o modo de relógio

Pode colocar o dispositivo num modo de relógio de baixo consumo que bloqueia o dispositivo e maximiza a vida útil da bateria.

- 1 Selecione  até aparecer .
- 2 Selecione  duas vezes para desbloquear o dispositivo.

## Desligar o monitor de ritmo cardíaco

Selecione **Menu > Definições > Monitor ritmo card. > Desligado**.

## Desligar o dispositivo

Para armazenamento de longo prazo e para maximizar a vida útil da pilha, pode desligar o dispositivo.

Mantenha premido  e selecione **Sim** para desligar o dispositivo.

## Anexo

### Cálculos da zona de ritmo cardíaco

Zona	% do ritmo cardíaco máximo	Esforço sentido	Benefícios
1	50–60%	Ritmo fácil e descontraído, respiração ritmada	Nível de iniciação de treino aeróbico, reduz o stress
2	60–70%	Ritmo confortável, respiração um pouco mais profunda, é possível falar	Treino cardiovascular básico, bom ritmo de recuperação
3	70–80%	Ritmo moderado, maior dificuldade em falar	Capacidade aeróbica superior, treino cardiovascular ideal
4	80–90%	Ritmo rápido e um pouco desconfortável, esforço respiratório	Capacidade e limite anaeróbico superior, aumento de velocidade
5	90–100%	Ritmo de sprint, insustentável por um longo período de tempo, respiração dificultada	Resistência anaeróbica e muscular, aumento da potência

## Campos de dados

**Cadência:** corrida. Os passos por minuto (esquerdos e direitos).

**Calorias:** a quantidade total de calorias queimadas.

**Cronómetro:** o tempo cronometrado na atividade atual.

**Distância:** a distância percorrida durante o trajeto ou atividade atual.

**Distância Volta:** a distância percorrida na volta atual.

**Elevação:** a altitude da sua posição atual acima ou abaixo do nível do mar.

**Média do ritmo cardíaco:** o ritmo cardíaco médio na atividade atual.

**Ritmo:** o ritmo atual.

**Ritmo cardíaco:** o seu ritmo cardíaco em batimentos por minuto (bpm).

**Ritmo da volta:** o ritmo médio da volta atual.

**Ritmo Médio:** o ritmo médio da atividade atual.

**Tempo da volta:** o tempo cronometrado na volta atual.

**Velocidade:** o ritmo atual da viagem.

**Zona de ritmo cardíaco:** O intervalo atual do seu ritmo cardíaco. As zonas predefinidas baseiam-se no seu perfil do utilizador e no seu ritmo cardíaco máximo (220 menos a sua idade).

## Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O DISPOSITIVO, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin Ltd. e as suas subsidiárias (“Garmin”) concedem-lhe uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o “Software”) em formato de binário executável para o funcionamento normal do produto. O título, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual do e para o Software permanecem propriedade da Garmin e/ou de outros fornecedores.

O adquirente reconhece que o Software é propriedade da Garmin e/ou de outros fornecedores e que está protegido por leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O adquirente reconhece ainda que a estrutura, a organização e o código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e/ou de outros fornecedores e que o Software no formato de código fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin e/ou de outros fornecedores. O adquirente acorda não descompilar, desmontar, modificar, montar inversamente, utilizar engenharia reversa ou reduzir a um formato legível o Software ou parte do mesmo, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O adquirente acorda não exportar ou reexportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo à exportação dos Estados Unidos da América ou as leis de controlo à exportação de qualquer outro país aplicável.

# Índice Remissivo

## A

acessórios 4, 8  
acordo de Licenciamento do Software 9  
alarmes 6  
alertas 5  
aplicações 2  
    smartphone 2  
atualizações, software 8  
Auto Lap 6  
Auto Pause 6

## B

bateria  
    carregar 2  
    maximizar 8  
bloquear, ecrã 8

## C

calendário 3  
caminhada intervalada 6  
campos de dados 1, 5, 8  
carregar 2  
cronómetro 1, 4

## D

dados  
    a guardar 2  
    a transferir 2  
    guardar 1  
    transferir 1  
dados do utilizador, eliminar 5  
definições 5, 6, 8  
    dispositivo 6  
definições do sistema 6  
Deslocamento automático 6

## E

ecrã 6  
    bloquear 8  
ecrã a cores 7  
eliminar  
    historial 4  
    recordes pessoais 3  
    todos os dados do utilizador 5, 8  
emparelhar, smartphone 2  
emparelhar sensores ANT+ 4  
especificações 7  
exercícios 2, 3  
    carregar 2

## F

fusos horários 6

## G

Garmin Connect 2, 3  
    a guardar dados 2  
    guardar dados 1  
Garmin Express  
    atualizar software 8  
    registar o dispositivo 8  
GPS 1  
    parar 7  
guardar atividades 1

## H

historial 4, 7  
    eliminar 4  
    transferir para o computador 1, 2  
hora 6

## I

ícones 1  
ID da unidade 8  
idioma 6  
intervalos, exercícios 3

## L

limpar o dispositivo 7

## M

mapas, atualizar 8  
menu 1  
modo de relógio 6, 8  
monitorização de atividade 3, 4

## P

peças de substituição 7  
perfil do utilizador 5  
perfis, utilizador 5  
personalizar o dispositivo 5  
pilha, maximizar 2, 6, 8  
podómetro 4

## R

recordes pessoais 3  
    eliminar 3  
registar o dispositivo 8  
registo do produto 8  
registos pessoais 3  
relógio 6  
repor o dispositivo 8  
resolução de problemas 7, 8  
retroiluminação 1, 6  
ritmo 5, 7  
ritmo cardíaco 1, 8  
    alertas 5  
    monitor 7  
    zonas 5, 8

## S

sensores ANT+ 4  
    emparelhar 4  
smartphone  
    aplicações 2  
    emparelhar 2  
software  
    atualizar 8  
    versão 8

## T

tecla de alimentação 8  
teclas 1, 7  
Tecnologia Bluetooth 1, 2  
tempo, definições 6  
tons 6  
treino 2, 3, 6  
    páginas 1  
    planos 2, 3  
treino em interior 7

## U

unidades de medida 6  
USB 8  
    desligar 5

## V

velocidade 7  
vibração 6  
voltas 1

## Z

zonas  
    hora 6  
    ritmo cardíaco 5



# [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646  
20 ct./Anruf. a. d.  
deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200  
1-800-800-1020

