


Relógios analógicos


Manual de instruções



Afixações e funções

- ❶ Ponteiro dos segundos
- ❷ Ponteiro dos minutos
- ❸ Ponteiro das horas
- ❹ Data*
- ❺ Dia da semana*

* Consoante o modelo



Parabéns

Felicitemo-lo por ter escolhido um relógio da marca TISSOT®, uma das marcas suíças com maior reputação mundial. Com uma construção cuidada e utilizando materiais e componentes da mais elevada qualidade, está protegido contra os choques, as variações de temperatura, à água e ao pó.

Para um funcionamento perfeito e preciso durante longos e longos anos, aconselhamo-lo a que leia atentamente os conselhos que lhe damos neste documento.

Isto é válido para todos os relógios **mecânicos (manuais e automáticos), de quartzo, solares de quartzo ou autoquartzo TISSOT®**. Queira, por favor, consultar as explicações específicas do seu modelo nas páginas seguintes.

Reutilização

Modelos com coroa de rosca

Para uma impermeabilidade ainda mais perfeita, alguns modelos possuem uma coroa de rosca. Antes de proceder ao acerto das horas ou à correcção da data* e do dia*, é necessário desapertar a coroa na posição **IB** para a puxar para a posição **II** ou **III**.

Importante : Depois de qualquer manipulação, é imperativo que volte a apertar a coroa, salvaguardando assim a impermeabilidade do relógio.

Relógios mecânicos

No caso de relógios de corda manual, deve dar-se-lhes corda diariamente. Para isso, rode a coroa para a frente, na posição **I**.

No caso de relógios automáticos, rode a coroa para a frente dez voltas, aproximadamente, na posição **I**. Depois, o sistema de dar corda automático assegura que a corda é dada integralmente.

Relógios de quartzo

Os relógios de quartzo são alimentados por uma pilha e não é necessário dar-lhes corda.

Relógios autoquartzo

Gire a coroa na posição **I** (ou **IB** para os modelos com coroa de rosca) durante pelo menos 1 minuto, o tempo necessário para que o seu relógio recupere um funcionamento normal e beneficie de uma nova reserva de marcha de 16 ou 24 horas aproximadamente. Também é possível dar corda rapidamente ao relógio efectuando alguns movimentos laterais.

Relógios solares de quartzo

Para carregar o acumulador, exponha o mostrador do seu relógio ao sol ou à luz artificial (não tem coroa de dar corda).

Regulações

Atenção : Se o seu relógio estiver equipado com uma coroa de rosca, observe as indicações da página precedente.

Acerto da hora

Puxe pela coroa até à posição **III** e gire no sentido contrário dos ponteiros do relógio para acertar o relógio à hora desejada.

Nalguns modelos com ponteiro de segundos, sincronize-o com um sinal horário oficial (rádio/TV/Internet). Quando a coroa está puxada até à posição **III**, o ponteiro dos segundos fica parado. Quando a hora tiver sido sincronizada, volte a colocar a coroa na posição **I** e atarrache a coroa (modelos com coroa de rosca).

Correcção rápida da data* e do dia*

Puxe a coroa para a posição **II** e rode-a para a frente para modificar o dia no mês, rode-a no sentido inverso para acertar o dia na semana. Durante esta operação, o seu relógio continua a funcionar e não necessita de acerto da hora.

Informações técnicas

Os relógios automáticos TISSOT® retiram a sua energia de uma massa oscilante activada graças aos movimentos naturais do seu pulso. Isso fará dar corda ao relógio. Os relógios automáticos **não precisam de pilha**. De acordo com os modelos, a reserva de funcionamento é de 40 a 46 horas.

Nota : A precisão é influenciada pelas condições de uso.

Os relógios de quartzo TISSOT® beneficiam da precisão incomparável do quartzo. A sua autonomia é geralmente superior a 2 anos em marcha contínua. A sua intervenção limita-se a acertar as horas e eventualmente a data, se o seu relógio possuir esta indicação (ver a secção «Regulações»).

Função E.O.L. – (End of Life)

Uma vez esgotada, a pilha deve ser substituída imediatamente. Um salto do ponteiro dos segundos de 4 em 4 segundos nalguns modelos indica que a pilha chegou ao fim da sua vida e deve ser substituída em breve.

Os relógios Autoquartzo TISSOT® beneficiam de uma inovação fora do comum : a tecnologia da auto-corda associada à precisão incomparável do quartzo, mas sem pilha.

Como num relógio automático, a energia necessária para o funcionamento do seu relógio é gerada pelo balanço de uma massa oscilante. Mas neste modelo, a energia mecânica é transformada em energia eléctrica graças a um micro-gerador que recarga um acumulador. Este, controlado por um circuito electrónico, alimenta a máquina. **No máximo de carga, a reserva de marcha do seu relógio é de aproximadamente 60 dias para os relógios de senhora e 100 dias para os modelos de homem.**

Vantagens da tecnologia Autoquartz

Tecnologia de vanguarda que respeita o ambiente (sem pilha), precisão do quartzo, autonomia excepcional.

Alimentação

A duração de vida média do acumulador de lítio é superior a 10 anos. Nunca deve ser substituído por uma pilha vulgar de óxido de prata, pois isso provocaria a destruição irremediável da máquina.

Função E.O.E. (End of Energy)

O seu relógio TISSOT® Autoquartz está equipado com um indicador de necessidade de energia do tipo E.O.E. (End of Energy). Se observar um salto do ponteiro dos segundos de 4 em 4 segundos, é porque o seu relógio deve ser desmontado (recarregado). Ao chegar a este ponto, a sua reserva de funcionamento é ainda de 16 a 24 horas aproximadamente, de acordo com os modelos.

Cuidados e assistência

Aconselhamo-lo a que limpe regularmente o seu relógio (excepto a pulseira de couro) com um pano macio e água morna com sabão. Depois de ter tomado banho em água salgada, enxague o relógio em água doce e deixe-o secar completamente. Evite deixá-lo em lugares expostos a fortes variações de temperatura ou humidade, ao sol ou em campos magnéticos intensos. Aconselhamo-lo a que mande verificar o seu relógio todos os 3 a 4 anos no seu concessionário ou num agente oficial TISSOT® reconhecido. Para beneficiar de um serviço de manutenção impecável e para que a garantia seja válida, dirija-se a um concessionário ou a um agente TISSOT® reconhecido.

Relógios de quartzo ou Autoquartz

Se prevê não usar o seu relógio durante várias semanas, ou mesmo vários meses, aconselhamo-lo a que o guarde depois de ter puxado a coroa até à posição **III**. Deste modo reduz-se o consumo de energia.

Recolha e tratamento de relógios de quartzo em fim de vida*

 Este símbolo indica que este produto não pode ser depositado em conjunto com o lixo doméstico. Tem de ser entregue num agente do sistema de recolha autorizado. Seguindo este procedimento estará a contribuir para a protecção do ambiente e da saúde humana. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

Tipo de pilha: pilha-botão de óxido de prata-zinco.

Autoquartz: pilha-botão de dióxido de manganésio-lítio.

* válido em qualquer Estado Membro da UE e em qualquer outro país com legislação equivalente