

TF-830

MOTOCICLETA

Leia cuidadosamente antes do uso

Leia este manual cuidadosamente antes de usar este produto. O manual o informará como operar e montar o produto de uma forma correta para que nenhuma operação incorreta danifique o produto ou lesione seus filhos. Guarde o manual cuidadosamente em um local seguro e conveniente.



Este produto é fabricado em PP (Polipropileno)

ESPECIFICAÇÃO

Idade	3 a 8 anos	Limite de carga	25 kg
Tempo de carga	8 a 10 horas	Bateria	6V4Ah Bateria Selada
Peso líquido	10 kg	Voltagem	110 / 220V / 6V 500mA
Dimensões do produto	120x48x74 cm	Velocidade	4 km/h
Dimensões da embalagem	80x48x50 cm	Vida útil da bateria	Cerca de 300 horas

REGRAS DE SEGURANÇA



Aviso Não utilizar o brinquedo, sem a supervisão de um adulto. Antes do uso, instrua a criança para a sua segurança!

1. O brinquedo deve ser carregado por um adulto, não deixe crianças tocarem.
2. Não utilizar em locais perigosos, ruas, estradas, ladeiras. Ao ser dirigido, deve ser monitorado por adultos.
3. O produto é adequado para crianças de 3 a 8 anos.
4. Não levantar do assento durante a utilização, para evitar lesões.
5. A motocicleta vai parar de se mover quando encontrar qualquer barreira, portanto, livre-se da barreira antes de dirigir novamente.


Método de carregamento

1. Ao usar pela primeira vez, verifique as conexões da bateria com fio vermelho, no vermelho e o preto no preto. Para sua segurança não toque nos terminais dos eletrodos.
2. Plug para carregador de baterias, localizadas atrás (conforme a figura) do carro. Quando houver a necessidade de carregar a bateria, conecte o plug do carregador no brinquedo, e em seguida, insira na tomada de energia.
3. Carregue de 8 a 10 horas. Nunca mais de 10 horas.
4. Ao usar pela primeira vez, veículos elétricos devem recarregar a bateria, por 10 horas completas, senão poderão ocorrer danos permanentes na bateria.
5. O carregador e a bateria podem ficar um pouco quente (abaixo de 60°C) durante o processo de carregamento e isso é considerado normal




6. A bateria não pode ser carregada se for detectado água dentro dos conectores, ou vai ocorrer um curto circuito.
7. Para um correto funcionamento de seu brinquedo, caso seja necessário substituir a bateria, colocar sempre uma de igual capacidade.
8. Verifique se os cabos conectores estão ligados corretamente na bateria.
9. Retire os conectores ligados a bateria, se a motocicleta não estiver em uso, por longos períodos de tempo.
10. O brinquedo só poderá ser utilizado após ler atentamente as recomendações de uso.
11. Não carregar o brinquedo, quando estiver ligado ou em utilização.

Instruções de Montagem



1. Alinhe o furo do corpo da motocicleta, com o furo do corpo frontal da motocicleta. Insira o parafuso de fixação nos dois furos e aperte o parafuso com uma porca. Monte os outros parafusos de acordo com as orientações na FIGURA.
2. Instale o paralama dianteiro na direção indicada pelas FIGURA até que os dois furos estejam alinhados e, em seguida, fixe com o parafuso. Coloque a roda frontal no meio do guidão, monte um calço em cada um dos lados da roda frontal quando os dois furos estiverem paralelos, faça o eixo frontal passar por ele e, em seguida, instale um calço e uma arruela plástica a cada um dos dois lados do eixo frontal e, por fim, fixe com uma porca.
3. Alinhe o furo do parafuso na tampa posterior do kit de ferramentas com o furo do parafuso no corpo da motocicleta e fixe-o com um parafuso conforme instruído pela seta. Conecte o fio da fonte de alimentação da lanterna por último. Primeiramente, alinhe os dois encaixes da extremidade posterior do assento, nas duas calhas da extremidade posterior do corpo da motocicleta e prenda firmemente. Em seguida, parafuse a trava do assento para a posição “Ligado”; alinhe na parte inferior do assento, no local fixo para assento no corpo da motocicleta e, em seguida, pressione o assento para baixo e parafuse a trava.



3. Instalar a roda traseira



a. Encaixar o eixo traseiro na parte posterior do chassi, (conforme figura), encaixar os componentes do lado direito e do lado esquerdo, conforme figura ilustrativa.

- b. Fixar o conjunto rodas traseiras
- c. Fixar as calotas de proteção das rodas.

Instruções


1) Sente-se no assento e, em seguida, coloque o botão de em “ON” (ligado) e o som de partida soará no mesmo tempo. Coloque a chave da lanterna para “ON” e, em seguida, as luzes piscam simultaneamente. Gire a chave para mover Para Frente e pressione o pedal; em seguida, a motocicleta se moverá para frente. Tire seu pé do pedal para a motocicleta parar. Mude a chave para a posição (Para Trás) e pressione o pedal, em seguida, a motocicleta se moverá para trás. Tire seu pé do pedal para a motocicleta parar. Coloque a chave na posição (Parar), em seguida, a motocicleta irá parar de se mover.

2) O uso do painel



3) Substitua o fusível

Caso o fusível tenha que ser substituído, primeiramente, pegue o fusível (o fusível está dentro da base transparente do fusível, abaixo do assento), em seguida, abra o compartimento do fusível e substitua o danificado por um novo fusível e, em seguida, feche o compartimento do fusível.




AVISO

- 1) Quando a velocidade do carro começar a ficar lenta, carregue-o em tempo de 8 a 10 horas, mas nunca mais que 10 horas.
- 2) Ao carregar, dispositivos e bateria ficam quentes, isso é um fenômeno normal.
- 3) A montagem deve ser conduzida por um adulto: não deixe crianças manusearem, risco de engasgar com pequenos itens.
- 4) Depois da montagem do produto, mantenha os materiais da embalagem, fora do alcance das crianças, não deixe que eles brinquem, com sacos plásticos risco de sufocamento.

- 5) Se os polos da bateria forem trocados, há risco de queimaduras e de explosão.
- 6) Proteja a bateria não expondo a ao fogo, recicle nas empresas de reciclagem.
- 7) Não alterne a chave Para Frente/ Para Trás durante o movimento da motocicleta. Não permita que seu filho fique de pé no assento.
- 8) Em caso de estar com a motocicleta parada, mantenha o botão na posição do meio.
- 9) Para garantir a segurança elétrica do seu produto, se houver a necessidade de substituir o fusível caso ele queimar,coloque o fusível de 15 A. Não é permitido mudar a corrente máxima.
- 10) Conecte o pino do carregador de bateria,primeiro no brinquedo, em seguida, conecte o carregador na tomada de energia.

Método de carregamento



MANUTENÇÃO

Este carro é parte de um plástico de moldagem de polipropileno, é estritamente proibido o uso no sol.

1. Peças mecânicas

- 1) A cada 15 dias verificar se as rodas estão girando, se o motor está funcionando corretamente,caso necessário utilize lubrificante.
- 2) Para segurança, você deve sempre verificar se o sistema de direção,as rodas e as partes moveis estão girando livremente

2. Peças elétricas

- 1) Em caso de falha elétrica da própria peça, ela deve ser removida apenas por um profissional.
- 2) Método de carregamento de bateria e usos, consulte o manual.


3. Método de carregamento

- 1)Para uso a longo prazo, desligue a chave, carregue toda a bateria a cada dois meses para estender a vida útil da bateria.

4. Manutenção externa

- 1) Não lave com água, limpar sempre com um pano umido.
- 2) Não deixe tomar chuva pois pode danificar a parte elétrica do veículo.

FIGURAS DE MONTAGEM



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Nº SÉRIE	ITEM	QTDE	Nº SÉRIE	ITEM	QTDE
1	RODA	1	8	RETROVISOR	2
2	CALOTA	2	9	GARFO DIANTEIRO	1
3	PARALAMA	1	10	CHASSI	1
4	PAINEL	1	11	ASSENTO	1
5	SUPORTE	1	12	MANUAL	1
6	PARABRISA	1	13	CARREGADOR	1
7	CARENAGEM FRONTAL	1	14	BAU TRASEIRO	1

POSSÍVEIS CAUSAS DE MAL FUNCIONAMENTO

A motocicleta não funciona	1. A tensão da bateria é muito baixa; 2. Proteção elétrica; 3. A chave não foi ligada na posição correta; 4. Os conectores da bateria de desconectaram; 5. A bateria está danificada; 6. Os equipamentos elétricos estão danificados 7. O motor está danificado.	1. Carregue a bateria totalmente 2. Pare por alguns minutos e, em seguida, reinicie a motocicleta 3. Opere de acordo com a explicação da função 4. Verifique os fios e ligue novamente 5. Substitua por uma bateria nova 6. Entrar em contato com o SAC 7. Entrar em contato com o SAC
----------------------------	--	--

Falhas	Possíveis Razões	Soluções
A bateria não pode ser carregada	1. Os conectores da bateria podem estar soltos 2. O carregador não foi conectado à fonte de energia; 3. O carregador está danificado	1. Reconecte 2. Reconecte à fonte de energia firmemente 3. Substitua o carregador.
Curta distância de passeio por carga	1. A bateria não foi totalmente carregada 2. A bateria está desgastada	1. Recarregue a bateria completamente; 2. Substitua a bateria.
Leve ruído e aquecimento durante o carregamento	1. Reações químicas	1. Reações normais
Velocidade baixa	1. Bateria não carrega mais 2. Bateria descarregada 3. Sobrecarga; 4. Superfície irregular da estrada	1. Substitua a bateria 2. Recarregue a bateria 3. Reduza a carga para abaixo de 25 kg 4. Dirija em uma superfície regular.
Muito ruído da engrenagem	1. A engrenagem está danificada	1. Entrar em contato com o SAC
A motocicleta vibra durante sua movimentação	1. Mau contato das fiações de conexão do motor 2. Há ponto(s) morto(s) no motor.	1. Reconecte melhor 2. Entrar em contato com o SAC
Nenhum som soa durante a movimentação da motocicleta	1. Falha ao ligar os conectores da direção	1. Conecte de acordo com o manual
A motocicleta não pode ser parada	1. O equipamento elétrico está danificado	1- Entrar em contato com o SAC

DECLARAÇÃO:

Todas as figuras e desenhos empregados neste manual têm a finalidade de explicar o método de operação e a estrutura dos produtos apenas! O produto físico deve prevalecer no caso de qualquer diferença existente entre os produtos físicos e tais figuras e desenhos.

Para melhorar a qualidade dos produtos, nós podemos alterar parte da estrutura e a aparência dos produtos sem aviso prévio.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar este produto. O manual o informará como operar e montar o produto de uma forma correta para que nenhuma operação incorreta danifique o produto ou lesione seus filhos. Guarde o manual cuidadosamente em um local seguro e conveniente.