




Lixadeira Angular

MODELO SA7000C



MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **IMPORTANTE:**

Para sua segurança pessoal, leia e entenda este manual antes de usar a ferramenta. Guarde estas instruções para futura referência.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	SA7000C
Diâmetro do disco	180 mm
Eixo	M14
Velocidade em vazio (n ₀) / Velocidade nominal (n)	0 – 1.500 / 4.000 (min ⁻¹)
Comprimento total	453 mm
Massa (peso)	3,4 kg
Classificações	□/II

Devido a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

As especificações podem diferir de país para país.

As imagens reproduzidas neste manual são de caráter ilustrativo.

Peso de acordo com o Procedimento 01/2003 da EPTA (European Power tool Association)

Símbolos:



- Leia o manual de instruções.



- DUPLA ISOLAÇÃO



- Use óculos de proteção.



- Apenas para países da UE
Não jogue ferramentas elétricas no lixo doméstico!
De acordo com a diretiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas elétricas e eletrônicas usadas e a sua aplicação para as leis nacionais, as ferramentas elétricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológicos.

Indicações de Uso:

A ferramenta é indicada para lixamentos de superfícies externas, de madeira, plástico e metais, como também superfícies pintadas.

AO CLIENTE MAKITA

Siga corretamente as instruções do manual de uso, de segurança e “CERTIFICADO DE GARANTIA”.

A Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda. garante o seu produto contra defeitos ou falhas de fabricação por um período de doze (12) meses após a data de compra.

Verifique se o “CERTIFICADO DE GARANTIA” que acompanha a ferramenta foi corretamente preenchido, carimbado e assinado pelo revendedor.

Confira a Nota Fiscal de compra e verifique se consta o tipo, modelo, voltagem e, principalmente, o NÚMERO DE SÉRIE DE FABRICAÇÃO, que poderá ser identificado na placa de inscrição afixada no corpo da ferramenta.

Precauções gerais de segurança para ferramentas elétricas



AVISO: Leia todas as precauções de segurança e as instruções. Falha em seguir as precauções e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as precauções e instruções para futuras referências.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se a ferramenta operada por eletricidade (com fio) ou a ferramenta operada por bateria (sem fio).

Segurança da área de trabalho

1. **Mantenha a área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Áreas de trabalho desorganizadas e escuras são propensas a acidentes.
2. **Não opere a ferramenta motorizada em ambientes com perigo de explosão, como próximo a líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** Ferramentas motorizadas produzem faíscas, as quais podem inflamar a poeira ou gases.
3. **Mantenha crianças e espectadores afastados do local quando usando a ferramenta motorizada.** Distrações podem causar a perda de controle.

Segurança elétrica

4. **Os plugues das ferramentas motorizadas devem corresponder com as tomadas. Jamais modifique o plugue. Não use um plugue adaptador para ferramentas motorizadas aterradas.** Plugues sem modificação e tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.
5. **Evite o contato com superfícies de aparelhos aterradas tais como canos, radiadores, fogões e geladeiras.** O risco de choque aumenta se o seu corpo for ligado à terra.

6. **Não exponha ferramentas motorizadas à chuva ou condições molhadas.** O risco de choque elétrico aumenta se entrar água na ferramenta motorizada.
7. **Não mal-use o fio. Jamais use o fio para carregar, puxar ou desligar a ferramenta motorizada. Mantenha o fio longe do calor, óleo, arestas cortantes ou peças rotativas.** Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
8. **Quando usando a ferramenta motorizada ao ar livre, utilize um fio de extensão próprio para o uso ao ar livre.** O uso de um fio de extensão próprio para ar livre reduz o risco de choque elétrico.
9. **Se tiver que utilizar a ferramenta elétrica em um local úmido, use fornecimento de energia protegido por um interruptor com circuito de falha de aterramento (GFCI).** O uso desse interruptor GFCI reduz o risco de choque elétrico.

Segurança pessoal

10. **Fique atento, preste atenção no que está fazendo e use bom senso quando usando a ferramenta motorizada. Não use ferramentas motorizadas se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação.** Um momento de distração enquanto operando a ferramenta motorizada pode resultar em ferimentos graves.
11. **Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre óculos de proteção.** Equipamentos de segurança como máscaras protetoras contra pó, sapatos de segurança com sola antiderrapante, capacete ou proteção auricular usados de acordo com as condições apropriadas reduzem o risco de ferimentos.
12. **Evite a ligação acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição de desligado antes de conectar a ferramenta na fonte de energia e/ou na bateria e também antes de pegar ou carregar a ferramenta.** Carregar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou ferramentas a bateria que estejam ligadas provoca acidentes.

13. **Retire qualquer chave inglesa ou chave de ajuste antes ligar a ferramenta motorizada.** Uma chave inglesa ou de ajuste deixada numa peça rotativa da ferramenta motorizada pode resultar em ferimentos.
14. **Não tente se estender além do ponto de conforto. Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada.** Isso o ajudará a controlar melhor a ferramenta motorizada em situações inesperadas.
15. **Use vestuário adequado. Não use roupas soltas nem jóias. Mantenha os seus cabelos, vestuário e luvas longe das peças rotativas.** Roupas soltas, jóias e cabelos longos podem ficar presos nas peças rotativas.
16. **Se forem fornecidos dispositivos para conexão do extrator e coletor de pó, certifique-se de que esses estejam conectados e que sejam usados devidamente.** O uso desses dispositivos pode reduzir perigos devidos ao pó.

Uso e cuidados da ferramenta motorizada

17. **Não force a ferramenta motorizada. Use a ferramenta motorizada apropriada para o seu trabalho.** A ferramenta motorizada apropriada fará um trabalho melhor e mais seguro na eficiência para a qual foi projetada.
18. **Não use a ferramenta motorizada se o interruptor não liga e desliga.** Qualquer ferramenta motorizada que não possa ser controlada pelo interruptor é perigosa e deve ser consertada.
19. **Desligue o plugue da tomada de energia e/ou a bateria da ferramenta motorizada antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar a ferramenta.** Essas medidas preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta acidentalmente.

20. **Guarde as ferramentas motorizadas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com essas instruções usem a mesma.** Ferramentas motorizadas são muito perigosas nas mãos de usuários não treinados.
21. **Faça a manutenção de ferramentas motorizadas. Verifique se há desbalanceamento ou atrito das peças rotativas, avaria ou quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta motorizada. Se houver qualquer problema, leve a ferramenta para ser consertada antes de usar.** Muitos acidentes são causados devido à manutenção inadequada da ferramenta motorizada.
22. **Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas.** Ferramentas de corte com manutenção adequada dos fios de corte tendem a ter menos atrito e são mais fáceis de controlar.
23. **Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas de acordo com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho bem como o trabalho a ser feito.** O uso de ferramentas para operações diferentes das quais foi projetada, pode resultar em situações de risco.

SERVIÇO

24. **Leve a sua ferramenta motorizada para ser reparada por pessoal técnico qualificado e use apenas peças de substituição genuínas.** Isso garantirá que a segurança da ferramenta motorizada será mantida.
25. **Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.**
26. **Mantenha os punhos secos, limpos e livre de óleo e graxa.**

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA

NÃO permita que a familiaridade ou a confiança no produto (adquirida com o uso repetitivo) substitua a aderência estrita às normas de segurança da lixadeira. Usar esta ferramenta de maneira incorreta ou desconsiderando a segurança poderá causar ferimentos graves.

Advertências de segurança gerais para lixamento:

1. Esta ferramenta elétrica tem por finalidade funcionar como uma lixadeira. Leia os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com a ferramenta. Falha em seguir todas as instruções descritas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
2. Operações como esmerilhamento, limpeza com escova metálica, polimento ou serragem não são recomendadas com esta ferramenta elétrica. Operações diferentes daquelas para as quais a ferramenta foi projetada podem criar situações perigosas e causar ferimentos ao operador.
3. Não use acessórios que não sejam especificamente projetados e recomendados pelo fabricante. O fato de poder instalar o acessório na ferramenta elétrica não garante um funcionamento com segurança.
4. A velocidade nominal do acessório deve ser pelo menos igual à velocidade máxima indicada na ferramenta. Os acessórios funcionando em velocidade mais alta do que a velocidade nominal podem quebrar e se estilhaçar.
5. O diâmetro externo e a espessura do acessório deve estar dentro da capacidade nominal da ferramenta elétrica. Não é possível proteger ou controlar adequadamente os acessórios de tamanho incorreto.
6. O tamanho da haste da base protetora ou qualquer outro acessório deve encaixar devidamente no pino da ferramenta. Acessórios com orifícios de haste que não correspondem com o hardware de instalação da ferramenta elétrica ficam desbalanceados, vibram excessivamente e podem causar a perda de controle.
7. Não use acessórios danificados. Antes de usar, inspecione o acessório como a base protetora para ver se há trincos, rasgos ou desgaste demasiado. Se a ferramenta ou acessório cair, verifique se há danos e, em caso positivo, instale um acessório em boas condições. Após inspecionar ou instalar um acessório, certifique-se de que os expectadores bem como você mesmo estejam afastados do acessório rotativo, e funcione a ferramenta em velocidade máxima em vazio por um minuto. Os acessórios danificados geralmente se quebram durante esta prova.
8. Use equipamento de proteção pessoal. Dependendo da aplicação, use um protetor facial, óculos de segurança ou protetores oculares. Use uma máscara contra pó, protetores auriculares, luvas e avental capazes de resguardar contra estilhaços pequenos da peça de trabalho. Os protetores oculares devem ter capacidade suficiente de resguardar contra fragmentos gerados por diversas operações. A máscara contra pó ou de respiração deve ter capacidade de filtrar partículas geradas pela operação com a lixadeira. A exposição prolongada a ruídos de alta intensidade pode causar a perda de audição.

9. **Mantenha os expectadores a uma distância segura da área de trabalho. Todas as pessoas que entram na área de trabalho devem usar equipamento de proteção pessoal.** Estilhaços da peça de trabalho ou um acessório quebrado podem ser atirados e causar ferimentos além da área imediata de operação.
10. **Segure a ferramenta pelas partes isoladas quando executando uma operação onde a ferramenta de corte possa tocar em fios ocultos ou no seu próprio fio.** O contato com um fio "ligado" carregará as partes metálicas da ferramenta e causará choque elétrico no operador.
11. **Coloque o fio afastado do acessório rotativo.** Se perder o controle, o fio pode ser cortado ou ficar preso e sua mão ou braço pode ser puxado para o acessório em rotação.
12. **Nunca pouse a ferramenta elétrica antes que o acessório tenha parado completamente.** O acessório rotativo pode enganchar na superfície e descontrolar a ferramenta.
13. **Não funcione a ferramenta elétrica enquanto carregando-a ao lado.** O contato acidental com o acessório rotativo pode prender as roupas, puxando o acessório na direção do seu corpo.
14. **Limpe os orifícios de ventilação da ferramenta elétrica regularmente.** O ventilador do motor aspira o pó dentro da caixa e a acumulação excessiva de metal pulverizado pode causar choque elétrico.
15. **Não funcione a ferramenta elétrica próximo de materiais inflamáveis.** As fagulhas podem incendiar esses materiais.
16. **Não use acessórios que requerem refrigerantes líquidos.** O uso de água ou outros refrigerantes líquidos pode resultar em choque ou eletrocussão.
17. **Advertências sobre recuos**

O recuo é uma reação repentina a um acessório ou base protetora presa. O bloqueio causa a parada imediata do acessório rotativo que, por sua vez, causa o impulso da ferramenta descontrolada na direção oposta à da rotação do acessório, no ponto onde foi preso. O recuo é o resultado de uso impróprio da ferramenta elétrica e/ou condições ou procedimentos incorretos para o funcionamento e pode ser evitado tomando-se as medidas de precaução relacionadas abaixo.

 - a) **Segure firme a ferramenta elétrica e posicione-se de tal forma que o seu corpo e braço permitam-lhe resistir à força do recuo. Use sempre o punho auxiliar, se fornecido, para controle máximo sobre o recuo ou reação de torque durante a partida.** O operador poderá controlar as reações de torque ou as forças do recuo se tomar as precauções necessárias.
 - b) **Nunca coloque as mãos perto do acessório rotativo.** O acessório pode recuar sobre a sua mão.
 - c) **Posicione-se de forma a ficar afastado da área onde a ferramenta será lançada no caso de um recuo.** O recuo lança a ferramenta na direção oposta ao movimento do disco no ponto onde prende.
 - d) **Tenha cuidado especialmente quando trabalhando em cantos, arestas cortantes, etc. Evite bater com a ferramenta e prender o acessório.** Os cantos, arestas cortantes ou as batidas com a ferramenta tendem a prender o acessório rotativo causando perda de controle ou recuo.

Não instale uma lâmina de esculpir de moto-serra nem uma lâmina de serra dentada. Essas lâminas criam recuos freqüentes e perda de controle.
 - e) **Não instale uma lâmina para esculpir de moto-serra nem uma lâmina de serra dentada.** Essas lâminas criam recuos freqüentes e perda de controle.

Advertências de segurança específicas para lixamento:

18. Não use uma lixa grande demais. Siga as recomendações do fabricante ao escolher a lixa. Lixas grandes, estendendo além da base de lixamento apresentam perigo de ferimentos e podem prender ou rasgar o disco ou ainda causar recuo.
19. Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se a base protetora não está trincada, danificada ou deformada. Troque uma base trincada, danificada ou deformada imediatamente.
20. NUNCA use a ferramenta com lâminas de cortar madeira e outras serras. O uso dessas lâminas na lixadeira frequentemente causa recuo e perda de controle, resultando em ferimentos pessoais.
21. Segure a ferramenta com firmeza.
22. Mantenha as mãos afastadas das peças rotativas.
23. Antes de ligar a ferramenta, certifique-se de que o disco abrasivo não faz contato com a peça de trabalho.
24. Quando lixando superfícies de metal, tenha cuidado com as fagulhas. Segure a ferramenta de forma que as fagulhas voem longe de você e outras pessoas ou de materiais inflamáveis.
25. Não deixe a ferramenta funcionando sozinha. Funcione a ferramenta somente quando estiver segurando-a.
26. Não toque na peça de trabalho imediatamente após a operação; ela pode estar muito quente e causar queimaduras.
27. Verifique se a peça de trabalho está devidamente apoiada.
28. Tenha cuidado, pois o disco continua girando após desligar a ferramenta.
29. Dado que esta ferramenta não é à prova d'água, não use água na superfície da peça de trabalho.
30. Ventile a área de trabalho adequadamente quando lixando.
31. O uso desta ferramenta para lixar certos produtos, pinturas e madeiras pode expor o usuário a pó que contém substâncias nocivas. Use equipamentos adequados de proteção de respiração.
32. Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e desconectada da tomada antes de executar qualquer trabalho de manutenção na mesma.
33. Se o local de trabalho for quente ou úmido demais, ou tiver muito pó condutivo, utilize um disjuntor de curto-circuito (30 mA) para garantir a segurança do operador.
34. Não use a ferramenta em materiais contendo asbesto.
35. Alguns materiais contêm produtos químicos que podem ser tóxicos. Tenha cuidado para evitar a inalação do pó e o contato com a pele. Siga as instruções de segurança do fabricante do material.
36. Use sempre a máscara de pó/respiração adequada para o material e aplicação com que estiver trabalhando.
37. Se estiver trabalhando em locais com muito pó, verifique se as aberturas de ventilação estão limpas e desobstruídas. Se for necessário limpar o pó, desligue primeiro a ferramenta da tomada de corrente (use objetos não metálicos) e tenha cuidado para não danificar as peças internas.


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

⚠ ATENÇÃO:

- Sempre verifique se a ferramenta está desconectada da fonte elétrica antes de ajustar ou checar a função da ferramenta.

Botão trava



005016


1. Botão Trava do eixo

⚠ ATENÇÃO:

- Nunca aperte o botão trava do eixo quando estiver em movimento. A ferramenta pode sofrer danos.

Pressione o botão trava do eixo para prevenir a movimentação do eixo quando instalar ou remover acessórios. DEFEITOS DECORRENTES DESTE TIPO DE UTILIZAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO NEGLIGÊNCIA DO SR. CONSUMIDOR, NÃO PODENDO SER ACIONADA A GARANTIA SE A MÁQUINA ESTIVER DENTRO DO PERÍODO DE COBERTURA DA MESMA.

Ação do interruptor



005017


1. Botão trava do gatilho
2. Gatilho do interruptor

⚠ ATENÇÃO:

- Antes de conectar a ferramenta, sempre verifique se o gatilho do interruptor move apropriadamente e se retorna a posição "DESLIGA" quando solto.

Para ligar a ferramenta, simplesmente pressione o gatilho do interruptor. A velocidade é aumentada conforme a pressão no gatilho do interruptor. Solte o gatilho do interruptor para parar a máquina. Para operações contínuas, aperte o gatilho do interruptor e em seguida pressione o botão trava.

Controle eletrônico de velocidade.



005018

1. Controle eletrônico de velocidade.

A velocidade da rotação pode ser ajustada movimentando o controle eletrônico de velocidade através dos números indicados de 1 a 6 (6 é o ponto em que o gatilho do interruptor estiver completamente puxado). Alta velocidade é obtida quando o controle é movimentado em direção ao número 6. E baixa velocidade é obtida quando o controle é movimentado em direção ao número 1. Consulte o quadro abaixo para ver a relação entre os números do controle de velocidade e a velocidade da rotação aproximada.

Número	min ⁻¹ (RPM)
1	1.500
2	1.700
3	2.000
4	2.500
5	3.300
6	4.000

⚠ ATENÇÃO:

- O Controle eletrônico de velocidade pode ser movido entre 6 e 1. Não force para ultrapassar os números 6 ou 1, ou a função de ajuste de velocidade poderá não ter um trabalho longo. Se a ferramenta é operada continuamente em baixa velocidade, o motor poderá sofrer sobrecarga e aquecer excessivamente.

Função Eletrônica

As ferramentas equipadas com função eletrônica são facilmente operadas devido às suas características.

Controle de velocidade constante.

Possível para obtenção de acabamento fino, devido a velocidade da rotação se manter constante independentemente da condição de carga. Adicionalmente, quando a carga na ferramenta exceder níveis admissíveis, a força do motor é reduzida para proteger o motor de superaquecimento. Quando a carga retornar a níveis admissíveis, a ferramenta irá operar em níveis normais.

Partida suave.


A partida suave é aplicada para suprimir choques causados por contra golpes quando a ferramenta é acionada.

MONTAGEM


⚠ ATENÇÃO:

- Sempre verifique se a ferramenta está desconectada da fonte elétrica antes de transportar ou trabalhar com a ferramenta.

Instalando o punho lateral (cabo)



005019




005020

⚠ ATENÇÃO:


- Sempre verifique se o punho lateral está instalado corretamente antes da operação. Remova um dos parafusos plásticos fixados na caixa de engrenagem e instale o punho lateral em seu lugar, girando-o.

Instalando ou removendo o disco abrasivo



1. Porca do disco
2. Disco abrasivo
3. Disco plástico

005021



1. Chave de pino
2. Botão trava

005022

NOTA:


Para seu conforto e segurança, utilize apenas acessórios originais da marca Makita. Estes acessórios são vendidos separadamente. Coloque o disco plástico dentro do eixo M14. Coloque o disco abrasivo sobre o disco plástico e instale a porca do disco. Para travar o eixo, aperte o botão trava firmemente e gire o eixo até que o mesmo não se mova. Então utilize a chave do pino e aperte firmemente no sentido horário.

Para remover o disco, repita a instalação no procedimento inverso.

OPERAÇÃO

⚠ ATENÇÃO:

- Não é necessário que se force a ferramenta. O peso da ferramenta aplica pressão adequada. Esforço e excessiva pressão podem causar danos e travamento do disco.



005023

⚠ CUIDADO:


- Nunca ligue a ferramenta quando a mesma estiver em contato com a peça de trabalho. Isto poderá causar problemas ao operador.
- Nunca movimente a ferramenta sem o disco abrasivo. Você poderá sofrer sérios riscos, sem contar o próprio disco plástico.
- Sempre utilize óculos de proteção ou máscara facial durante as operações.
- Após a operação, sempre desligue a ferramenta através do interruptor e espere até que o disco pare de se movimentar completamente antes de abaixar a ferramenta.

SEMPRE segure a ferramenta firmemente com uma mão no cabo e a outra no punho lateral. Ligue a ferramenta e coloque o disco abrasivo em contato com a peça de trabalho. Em geral, mantenha o disco abrasivo em um ângulo de 15 graus em relação a peça de trabalho. Aplique apenas pressão leve. Pressão excessiva resultará em fraca performance e prematuro desgaste do disco abrasivo.

MANUTENÇÃO

⚠ ATENÇÃO:


- Sempre verifique se a ferramenta está desconectada da fonte elétrica antes de executar inspeção ou manutenção.



005024

A ferramenta e suas entradas e saídas de ventilação de ar devem estar sempre limpas. Limpe regularmente as entradas e saídas de ventilação de ar, ou quando as entradas e saídas de ventilação da ferramenta começarem a ficar obstruídas.


Substituição das escovas de carvão



001146

1. Coletor
2. Reserva de Isolamento
3. Escova de Carvão

Quando a resina de isolamento do interior da escova de carvão for exposta ao contato com o coletor, o motor irá parar automaticamente. Quando isto ocorrer, remova ambas as escovas de carvão e substitua-as por um novo par. Mantenha as escovas de carvão limpas e livres dentro do porta-escovas. Ambas as escovas de carvão devem ser substituídas ao mesmo tempo. Use apenas escovas de carvão originais Makita, idênticas às de origem da ferramenta.



1. Tampa do porta escovas
2. Chave de fenda

005025

Utilize uma chave de fenda para retirar as tampas do porta escovas.

Retire as escovas de carvão usadas, coloque as novas e prenda-as com as tampas do porta escovas.

Para manter a segurança e o bom funcionamento do produto, os reparos, manutenções e outros ajustes devem ser sempre efetuados em uma Assistência Técnica Autorizada Makita, utilizando sempre peças de reposição originais.

ACESSÓRIOS

⚠ ATENÇÃO:

- Estes acessórios são recomendados para uso com a ferramenta Makita especificada neste manual. O uso de qualquer outro acessório poderá causar riscos a saúde do operador e das pessoas a sua volta. Use apenas acessórios para os propósitos a que se destinam.

Se você precisar de alguma assistência para maiores detalhes sobre estes acessórios, fale com seu revendedor autorizado Makita.

- Disco plástico (disco de borracha)
- Discos abrasivos
- Porca do disco
- Flange do disco
- Punho lateral (cabo)

CERTIFICADO DE GARANTIA

Sr. Consumidor:

Toda ferramenta elétrica MAKITA é inspecionada e testada ao sair da linha de produção, sendo garantida contra defeitos de material ou fabricação por 3 meses (por lei) + 9 meses do fabricante, a partir da data da compra. Se algum defeito ocorrer, leve a ferramenta completa ao seu revendedor ou a oficina autorizada.

Se a inspeção pela autorizada apontar problemas causados por defeito de material ou fabricação, todo o conserto será efetuado gratuitamente.

A GARANTIA SERÁ VÁLIDA SOB AS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

- 01- Apresentação da Nota Fiscal de compra ou deste Certificado de Garantia devidamente preenchido.
- 02- No atendimento de consertos em Garantia; o Sr. Consumidor deverá apresentar obrigatoriamente:
 - Nota Fiscal de compra da ferramenta contendo em sua discriminação: tipo, modelo, voltagem e número de série de fabricação, localizados na placa de inscrição afixada na carcaça da mesma ou ainda, este Certificado devidamente preenchido, carimbado, datado e assinado pelo REVENDEDOR.
- 03- Por ser uma Garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - A – Se o produto for examinado, alterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoas não autorizadas pela MAKITA DO BRASIL;
 - B – Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto caracterizar-se como não original;
 - C – Se ocorrer a ligação em corrente elétrica adversa da mencionada na embalagem, na placa de inscrição e na etiqueta afixada no cabo elétrico da ferramenta;
 - D – Se o número de série que identifica a ferramenta e que também consta no verso deste, estiver adulterado, ilegível ou rasurado.
- 04- Estão excluídos desta Garantia, os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou pela negligência do Sr. Consumidor no descumprimento das Instruções contidas no Manual de Instruções; bem como, se o produto não for utilizado em serviço regular.
- 05- As ferramentas de corte, tais como: serras, fresas, abrasivos, deverão seguir as especificações exigidas pela máquina.
- 06- Esta Garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

CERTIFICADO DE GARANTIA - CONSUMIDOR

MODELO:

N° SÉRIE:

VOLTAGEM

127V

220V

CLIENTE: _____

ENDEREÇO: _____

FONE: _____ MUNICÍPIO: _____ ESTADO: _____

REVENDEDOR: _____

NOTA FISCAL: _____

DATA DA COMPRA: / /

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

PARA USO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CARIMBO E ASSINATURA

Makita do Brasil Ferramentas Eléctricas Ltda.

R. Makita Brasil, 200, B. dos Alvaregas, São Bernardo do Campo - SP - CEP 09852-080

884531C219