



Manual do operador

Faixa do número de série

GTH-1048
GTH-1056

de GTH1007A-11697
de GTH1007B-7101

com
informações
sobre manutenção

Third Edition
Fourth Printing
Part No. 133306PB

Importante

Leia, compreenda e siga estas normas de segurança e instruções de operação antes de operar a máquina. Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar esta máquina. Este manual deve ser considerado parte integrante da máquina e deve sempre permanecer nela. Se você tiver alguma pergunta, ligue para a Genie Industries.

Sumário

	Página
Introdução	1
Símbolos e definições das ilustrações de riscos	3
Segurança geral	5
Segurança na área de trabalho	11
Legenda	17
Controles	18
Inspeções	22
Instruções de operação	36
Instruções de transporte	44
Manutenção	45
Especificações	48

Entre em contato conosco:

Internet: www.genielift.com
E-mail: AWP.techpub@terex.com

Copyright © 2007 da Genie Industries

Segunda edição: Primeira impressão,
maio de 2007

Terceira edição: Quarta impressão,
agosto de 2008

"Genie" é marca comercial registrada da
Genie Industries nos EUA e em vários países.
"GTH" é marca registrada da Genie Industries.

♻️ Impresso em papel reciclado L

Impresso nos EUA

Introdução

Proprietários, usuários e operadores:

A Genie agradece por você ter escolhido nossa máquina para a sua aplicação. Nossa primeira prioridade é a segurança do usuário, alcançada de forma mais adequada por nossos esforços conjuntos. Acreditamos que você contribui ainda mais para a segurança se você, assim como os usuários e operadores dos equipamentos:

- 1 **Seguir** normas trabalhistas, governamentais e locais.
- 2 **Ler, entender e seguir** as instruções contidas neste manual e em outros manuais fornecidos com a máquina.
- 3 **Utilizar práticas operacionais seguras** com bom senso.
- 4 **Ficar atento** e não usar bebidas alcoólicas, drogas ou medicamentos que possam afetar a visão, a audição, as reações ou o raciocínio.
- 5 **Tiver apenas operadores treinados e certificados**, supervisionados por profissionais informados e capazes, operando a máquina.

Se algum item deste manual não estiver claro ou se você achar que está faltando algum item, entre em contato conosco.

Internet: www.genielift.com

E-mail: techpub@genieind.com



Perigo

A não observância das instruções e normas de segurança constantes deste manual pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

Não opere a não ser que:

- ☒ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
 - 1 **Evite situações perigosas.**
 - Conheça e compreenda as normas de segurança antes de ir para a próxima seção.**
 - 2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.
 - 3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.
 - 4 Inspecione o local de trabalho.
 - 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.
- ☒ Você leia, compreenda e siga as instruções e normas de segurança do fabricante: manuais de segurança e do operador e adesivos da máquina.
- ☒ Você leia, compreenda e siga as normas de segurança do empregador e as normas do local de trabalho.
- ☒ Você leia, compreenda e siga todas as normas governamentais aplicáveis.
- ☒ Você tenha recebido treinamento adequado para operar a máquina com segurança.

Introdução

Normas

Muitos aspectos da operação e dos testes da empilhadeira em terrenos irregulares são abordados em normas publicadas pelo ANSI (Instituto Americano de Normas Nacionais) e pelo ITSDF (Fundação para Desenvolvimento de Normas para Caminhões Industriais). Essas normas são atualizadas regularmente com os adendos. A Genie recomenda adquirir e consultar as normas a seguir.

ANSI/ITSDF B56.6 – Rough Terrain Fork Lifts

Essa Norma pode ser baixada do site www.ITSDF.org

ITSDF
1750 K Street NW
Site 460
Washington DC 20006

Uso planejado

Uma empilhadeira para terrenos irregulares com alcance variável é definida como um caminhão do tipo com rodas com lança articulada, que pode ser equipado com vários acessórios para coleta, transporte e colocação de cargas que estejam dentro das tabelas de capacidade de carga estabelecidas.

Classificação de riscos

A Genie utiliza símbolos, códigos de cores e palavras de alerta para identificar o seguinte:



Símbolo de alerta de segurança: usado para alertar sobre possíveis riscos de acidentes pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham esse símbolo para evitar possíveis acidentes pessoais ou morte.

PERIGO

Vermelho

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em acidentes pessoais graves ou morte.

ADVERTÊNCIA

Laranja

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

CUIDADO

Amarelo

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode provocar acidentes pessoais leves ou moderados.

OBSERVAÇÃO

Azul








Indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em danos patrimoniais.

Manutenção da sinalização de segurança

Recoloque ou substitua todas as sinalizações de segurança que estejam ausentes ou danificadas. Tenha sempre em mente a segurança do operador. Use sabão neutro e água para limpar as sinalizações de segurança. Não use limpadores à base de solventes, pois eles danificam o material das sinalizações de segurança.




Símbolos e definições das ilustrações de riscos

Descrições ilustradas de riscos

				
Risco de eletrocussão	Mantenha a distância mínima exigida	Risco de queda de objeto	Não fique sob a carga	Risco de queda
				
Proibido dar carona	Risco de esmagamento	Mantenha-se afastado de estabilizadores em movimento	Risco de acidentes pessoais	Use sempre cinto de segurança
				
Risco de penetração	Use papelão para procurar por vazamentos	Risco de tombamento	Leia o manual do operador	Risco de esmagamento
				
Mantenha-se afastado de peças em movimento	Risco de esmagamento	Mantenha-se afastado de peças em movimento	Risco de esmagamento	Abaixe os garfos. Acione o freio de estacionamento
				
Risco de queimadura	Deixe o sistema esfriar	Risco de tombamento	Operação oscilante	Risco de explosão/queimadura
				
Proibido fumar. Não produza chamas	Risco de queimadura	Deixe as superfícies esfriar	Risco de esmagamento	Apoie a lança durante a manutenção


Símbolos e definições das ilustrações de riscos

Descrições ilustradas de riscos

 Risco de esmagamento	 Mantenha-se afastado de peças em movimento	 Risco de tombamento	 Mantenha a carga abaixada	
 Risco de esmagamento	 Opere da estação do operador	 Use apenas garfos de 48 polegadas / 1,2 m		

Segurança geral

Sinalizações de segurança e localizações



97666

⚠ WARNING	
Improper operation or maintenance can result in serious injury or death.	
Read and understand operator's manual and all safety signs before using or maintaining machine. If you do not understand the information in the manuals, consult your supervisor, the owner or the manufacturer.	

97665

⚠ WARNING	
Bodily Injury Hazard Death or serious injury can result from failure to wear seat belt.	
This machine is equipped with a Roll Over Protection System (ROPS). Always adjust seat and fasten seat belt before starting engine.	

97668

⚠ WARNING	
Overturning Hazard Death or Serious Injury can result from overturning forklift.	
Never exceed published capacity or extend load beyond load chart band. Never lower maximum load before retracting boom. Do not travel on terrain or in areas that could cause machine to overturn. Always level machine using sway control before raising boom above horizontal. When driving, keep boom at or below horizontal and keep load close to the ground.	

97669

⚠ WARNING	
Falling Object Hazard Death or Serious Injury can result from falling objects.	
Do not operate machine while people are under or near elevated boom whether boom is loaded or unloaded.	

97673

⚠ DANGER	
Death or Serious Injury can result from handling of personnel with this machine.	
Never equip machine with any form of personnel platform or allow personnel to ride on attachment.	

97672

⚠ DANGER	
Crush Hazard Death or Serious Injury can result from people riding on this machine other than at the operator's station.	
No passengers are permitted to ride on this machine or any attachment.	

114119

⚠ WARNING	
Overturning Hazard Death or serious injury can result from overturning caused by improper use of the sway control.	
Never operate sway control when boom is above horizontal position. Do not use sway control to position an elevated load. Read and understand operator's manual and all safety signs before using or maintaining machine.	

97676

⚠ DANGER	
Electrocution Hazard Death or serious injury can result from contacting electric power lines. Always contact the electric power line owner. The electric power shall be disconnected or the power lines moved or insulated before machine operations begin.	
Maintain required clearance.	Required Clearance
Power Line Voltage	10 ft / 3,03 m
0 to 50 kV	15 ft / 4,60 m
50 to 200 kV	20 ft / 6,10 m
200 to 350 kV	25 ft / 7,62 m
350 to 500 kV	35 ft / 10,67 m
500 to 750 kV	45 ft / 13,72 m
750 to 1000 kV	

114352

⚠ WARNING	
Overturning Hazard Death or Serious Injury can result from traveling with an elevated load.	
Always travel with the boom below horizontal.	

114356

⚠ WARNING	
Overturning Hazard Death or serious injury can result from using this machine without a load chart.	
Never operate the machine if the load chart is missing.	

97670

⚠ DANGER	
Crush Hazard Death or serious injury could result from rolling of an unattended machine.	
Set parking brake, lower carriage or attachment to ground before leaving machine.	


Segurança geral

Sinalizações de segurança e localizações


97673




97674




114374




114366




97667




82558




97664



114365



114367




Genie
A TEREX COMPANY


Segurança geral

Sinalizações de segurança e localizações


82558




114374




114365




97675



114367



31788



28175




97667





114366



97664





141146



Genie
A TEREX COMPANY

Segurança geral

Sinalizações de segurança e localizações



Segurança geral

Sinalizações de segurança e localizações


133041



133038



133034




133031



133044



82560



133032



133033



133029



Segurança geral

Sinalizações de segurança e localizações


133042



133031




133034




82560



133033



133029




82481



82473



133044



Genie
A TEREX COMPANY

Segurança na área de trabalho

⚠ Riscos de tombamento



Usando a tabela de carga, confirme se a carga está dentro da capacidade nominal da máquina. Não exceda a carga nominal.

Não eleve a carga, a menos que o solo possa suportar todas as forças impostas pela máquina.

Não abaixe uma carga sem retrain a lança primeiro.

Não opere a máquina sem ter a tabela de cargas em mãos.

Não exceda a capacidade nominal para cada configuração.

GTH-1056: Não use o carro articulado com garfos de 60 polegadas / 1,5 m ou 72 polegadas / 1,8 m. Use o carro articulado somente com garfos de 48 polegadas / 1,2 m.

Não eleve a lança, a menos que a máquina esteja nivelada. O indicador de nível da máquina deve estar em zero grau.

Não nivele a máquina usando o controle de oscilação da estrutura, a menos que o indicador de ângulo da lança esteja em zero grau ou menos.

Não use o controle de oscilação para posicionar uma carga elevada.

Não eleve uma carga para depois conduzi-la até a posição.

Ao dirigir, mantenha a lança na posição horizontal ou abaixo dela e mantenha a carga próxima do solo.



Opere a máquina nas velocidades que mantenham a carga sob controle. Inicie e pare os movimentos suavemente.

Não eleve uma carga, a menos que ela esteja posicionada ou presa de forma adequada nos garfos ou no acessório aprovado.


Não opere a máquina se houver ventos fortes ou rajadas de vento. Não aumente a área da superfície do carro ou da carga. O aumento da área exposta ao vento reduz a estabilidade da máquina.

Dirija a máquina na posição de movimento, com extremo cuidado e em baixa velocidade, ao passar por terrenos irregulares, detritos, superfícies instáveis ou escorregadias e próximo a buracos e declives acentuados.

Não altere nem desative os componentes da máquina que possam, de alguma forma, afetar a segurança ou a estabilidade.


Não substitua itens essenciais para a estabilidade da máquina por itens com pesos ou especificações diferentes.

Não substitua os pneus originais instalados na fábrica por pneus com especificações ou com classificação de lonas diferentes.



Segurança na área de trabalho

⚠ Deslocamento em declives



Ao dirigir, mantenha a lanca na posição horizontal ou abaixo dela e mantenha a carga próxima do solo.

Quando a máquina estiver carregada, sempre movimente com a carga subindo a ladeira. Quando a máquina estiver descarregada, movimente os garfos ou os acessórios descendo a ladeira.

Em terreno íngreme, dirija somente subindo ou descendo a ladeira e sempre mantenha a máquina engatada. Não faça curvas em terreno inclinado quando a máquina estiver se movimentando em um aclive ou declive.

Limite o percurso e a velocidade de operação de acordo com as condições da superfície do solo, tração, inclinação, localização de pessoas e quaisquer outros fatores que possam provocar risco. Nunca movimente a máquina sem que o mastro e o equipamento estejam na posição adequada.

Se houver possibilidade de tombamento da máquina durante uma operação dinâmica, muitos fatores estão envolvidos e precisam ser considerados. Entre eles estão as condições de pavimentação/solo, a estabilidade e a inclinação, além dos equipamentos da máquina, da habilidade do operador, da posição da carga, da pressão dos pneus, da velocidade da máquina, etc.

Além disso, o tombamento de uma máquina depende, em grande parte, das atitudes exercidas pelo operador, como a velocidade e a suavidade da operação, e da posição do acessório e de sua carga.

Os canteiros de obra as rodovias têm, com frequência, inclinações diferentes de um lugar para outro, terreno compactado ou solto, e podem mudar devido às atividades da obra e ao clima.

Os operadores devem ser adequadamente treinados e usar seu bom senso e sua experiência para tomar as precauções necessárias para evitar um tombamento. Os operadores devem avaliar as variáveis do local de trabalho e evitar exceder as capacidades da máquina (ou do operador) com relação ao terreno e às condições.

⚠ Riscos de queda



Durante a operação da máquina use sempre cinto de segurança.

Sempre permaneça completamente dentro da cabine ao operar a máquina.

Ao entrar e sair da cabine, fique de frente para a máquina, use as escadas e os corrimãos fornecidos e sempre mantenha três pontos de contato.

Não use o volante ou qualquer outro controle como corrimão.


Não dê carona na máquina ou nos garfos.

Não transporte ou eleve funcionários com esta máquina.



Segurança na área de trabalho

⚠ Riscos de colisão



Mantenha pessoas, equipamentos e materiais fora da área de trabalho. Não opere a máquina enquanto houver pessoas embaixo ou próximas de uma lança elevada, ela estando carregada ou descarregada.

Não coloque a transmissão na marcha, a menos que o freio de estacionamento esteja acionado.


Não dirija a máquina se a visibilidade estiver obstruída.

Eleve a lança somente com o freio de estacionamento acionado.

Não opere a máquina com um alarme de marcha à ré defeituoso.

Os operadores devem cumprir as normas do empregador, do local de trabalho e governamentais quanto à utilização de equipamentos de proteção pessoal.

⚠ Riscos de queda de objetos



Opere a máquina nas velocidades que mantenham a carga sob controle. Inicie e pare os movimentos suavemente.

Mantenha pessoas, equipamentos e materiais fora da área de trabalho. Não opere a máquina enquanto houver pessoas embaixo ou próximas de uma lança elevada, ela estando carregada ou descarregada.

⚠ Risco de acidentes pessoais



Sempre ajuste o assento e aperte o cinto de segurança antes de dar a partida no motor.



Não opere a máquina com vazamento de óleo hidráulico ou de ar. O fluido sob pressão, se escapar, pode penetrar na pele, causando graves lesões. Libere a pressão antes de desconectar as linhas hidráulicas. Mantenha-se afastado de vazamentos e furos pequenos. Use um pedaço de papelão ou papel para localizar vazamentos. Não use as mãos.

O fluido injetado na pele deve ser removido por intervenção cirúrgica dentro de algumas horas por um médico familiarizado com esse tipo de lesão ou ela pode causar gangrena.

Segurança na área de trabalho

Sempre opere a máquina em uma área bem ventilada para evitar intoxicação por monóxido de carbono.

O contato indevido com componentes instalados dentro de compartimentos tampados poderá causar acidentes pessoais graves. Somente pessoal de manutenção treinado deve ter acesso aos compartimentos. O operador só deve acessá-los ao realizar uma inspeção pré-operação. Todos os compartimentos devem permanecer fechados e presos durante a operação.

⚠ Riscos decorrentes de máquinas danificadas

Não utilize uma máquina com defeito ou que não esteja funcionando corretamente.

Faça uma inspeção pré-operação completa na máquina e teste todas as funções antes de cada turno de trabalho. Imediatamente etiquete e retire de serviço uma máquina danificada ou que não esteja funcionando corretamente.

Verifique se toda a manutenção foi executada conforme especificado neste manual e no manual de serviço Genie adequado.

Verifique se todos os adesivos estão em seus devidos lugares e legíveis.

Verifique se os manuais do operador e de segurança estão completos, legíveis e guardados no recipiente localizado na cabine.

Não tente dar partida na máquina rebocando-a ou empurrando-a.

Não tente usar os garfos ou acessórios para desprender cargas que estejam entaladas ou congeladas.

⚠ Riscos de danos aos componentes

Não utilize baterias ou carregadores com mais de 12 V como auxiliares de partida.


Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

Não gire os pneus dianteiros sobre pavimentação seca quando o travamento do diferencial do eixo estiver ativado.

Não bloqueie o diferencial do eixo com a máquina em movimento.

Só movimente a máquina com os estabilizadores totalmente retraídos.

⚠ Riscos de esmagamento



Mantenha-se afastado de estabilizadores em movimento.

Mantenha-se afastado de peças em movimento durante a operação da máquina.

Acione o freio de estacionamento, coloque a transmissão na posição neutra e abaixe o carro ou o acessório até o solo antes de sair da máquina.

Mantenha-se afastado de componentes elevados.

Apoie os componentes antes de executar o serviço.

Segurança na área de trabalho

⚠ Riscos de queimadura



Deixe as superfícies quentes esfriarem antes de tocar ou de fazer manutenção.

⚠ Riscos de explosão e incêndio



Não dê partida no motor se sentir cheiro ou detectar gás liquefeito de petróleo (GLP), gasolina, diesel ou outras substâncias explosivas.


Não reabasteça a máquina com o motor em funcionamento.

Reabasteça a máquina e carregue a bateria somente em uma área aberta e bem ventilada, longe de faíscas, chamas ou cigarros acesos.


Não opere a máquina em locais perigosos ou onde possam estar presentes gases ou partículas potencialmente inflamáveis ou explosivos.

Não borrife éter em motores equipados com velas incandescentes ou com aquecedores de grade de entrada de ar.

⚠ Riscos de eletrocussão



Mantenha uma distância mínima adequada das linhas de alimentação elétrica. Consulte a tabela a seguir para saber a distância mínima exigida.



Tensão de linha	Distância mínima exigida
0 a 50 kV	3,0 m
50 a 200 kV	4,6 m
200 a 350 kV	6,1 m
350 a 500 kV	7,6 m
500 a 750 kV	10,6 m
750 a 1.000 kV	13,7 m

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

Sempre entre em contato com o proprietário da linha de alimentação elétrica. A alimentação elétrica deve ser desconectada ou as linhas de alimentação devem ser movidas ou isoladas antes do início das operações da máquina.

Segurança na área de trabalho

Segurança da bateria

Riscos de queimadura

As baterias contêm ácido. Use sempre roupas de proteção e óculos de segurança ao trabalhar com baterias.

Evite derramar o ácido das baterias ou contato com ele. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

Risco de explosão

Mantenha faíscas, chamas e cigarros acesos afastados das baterias. Baterias emitem gás explosivo.


Risco de eletrocussão

Evite contato com terminais elétricos.

Responsabilidades do empregador

Os empregadores são responsáveis por proporcionar um ambiente de trabalho seguro e por seguir as regulamentações governamentais locais e nacionais.

Legenda



1 Indicador de nível da máquina e espelho retrovisor interno

2 Volante

3 Alavanca de controle

4 Indicador de ângulo da lança

5 Lança

6 Cabine

7 Indicador de nível do óleo hidráulico (no lado oposto da máquina)

8 Motor (sob a tampa)

9 Painel de fusíveis

10 Estabilizador

11 Garfos

12 Espelho retrovisor externo

13 Cinto de segurança


14 Assento

15 Pedal do acelerador

16 Pedal do freio de serviço

17 Alavanca de controle da transmissão

Controles



- | | |
|--|---|
| 1 Chave seletora de direção | 12 Chave do estabilizador esquerdo |
| 2 Volante | 13 Chave do estabilizador direito |
| 3 Painel de instrumentos | 14 Chave do sistema hidráulico auxiliar |
| 4 Chave do lavador de para-brisa (se instalada) | 15 Alavanca de controle da lança (opção de alavanca de controle dupla) |
| 5 Chave do limpador de para-brisa (se instalada) | 16 Alavanca de controle de inclinação e oscilação (opção de alavanca de controle dupla) |
| 6 Não utilizado | 17 Controles do aquecedor (se instalados) |
| 7 Chave das luzes de trabalho (se instaladas) | 18 Chave de ignição |
| 8 Chave do freio de estacionamento | 19 Alavanca das luzes de tráfego rodoviário |
| 9 Chave do travamento do diferencial do eixo (se equipada com chave do painel) | 20 Indicadores de condição do motor |
| 10 Suporte da tabela de cargas | 21 Alavanca de controle da transmissão |
| 11 Alavanca de controle (opção de alavanca de controle única) | |

Controles

1 Chave seletora de direção

Pressione o lado direito da chave oscilante para selecionar tração nas quatro rodas. Empurre a chave oscilante para a posição central para selecionar tração em duas rodas. Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para selecionar a direção de deriva.

2 Volante

Gire o volante para a direita a fim de girar as rodas dianteiras para a direita. Gire o volante para a esquerda a fim de girar as rodas dianteiras para a esquerda.

3 Painel de instrumentos

4 Chave do lavador de para-brisa

Pressione a parte superior da chave oscilante para ligar o lavador. Solte a chave oscilante para desligar o lavador.

5 Chave do limpador de para-brisa

Pressione a parte superior da chave oscilante para ligar o limpador. Pressione a parte inferior da chave oscilante para desligar o limpador.

6 Não utilizado

7 Chave das luzes de trabalho

Pressione a parte superior da chave oscilante para acender as luzes de trabalho. Pressione a parte inferior da chave oscilante para apagar as luzes de trabalho.

8 Chave do freio de estacionamento

Pressione a parte superior da chave oscilante para acionar o freio de estacionamento. Pressione a parte superior da chave oscilante para desacionar o freio de estacionamento.

9 Chave do travamento do diferencial do eixo (se equipada com chave do painel)

Pressione e segure a chave do travamento do diferencial do eixo para travar o diferencial do eixo. Solte a chave para destravar o diferencial do eixo.

10 Suporte da tabela de cargas

11 Alavanca de controle com chave oscilante vermelha e chave retentora branca

Puxe a alavanca de controle para trás para elevar a lança. Empurre a alavanca de controle para frente para abaixar a lança. Empurre a alavanca de controle para a direita para estender a lança. Puxe o controle para a esquerda para retrain a lança. Mantenha pressionada a chave oscilante vermelha e puxe a alavanca de controle para trás para inclinar os garfos para cima. Mantenha pressionada a chave oscilante vermelha e empurre a alavanca de controle para frente para inclinar os garfos para baixo. Mantenha pressionada a chave retentora branca e empurre a alavanca de controle para a direita para oscilar a máquina para a direita. Mantenha pressionada a chave retentora branca e puxe a alavanca de controle para a esquerda para oscilar a máquina para a esquerda.

12 Botão do estabilizador esquerdo

Pressione a parte superior da chave oscilante para elevar o estabilizador esquerdo. Pressione a parte inferior da chave oscilante para abaixar o estabilizador esquerdo.

13 Botão do estabilizador direito

Pressione a parte superior da chave oscilante para elevar o estabilizador direito. Pressione a parte inferior da chave oscilante para abaixar o estabilizador direito.

14 Chave do sistema hidráulico auxiliar

Controles

15 Alavanca de controle da lança

Puxe a alavanca de controle para trás para elevar a lança. Empurre a alavanca de controle para frente para abaixar a lança. Empurre a alavanca de controle para a direita para estender a lança. Puxe o controle para a esquerda para retrain a lança.

16 Alavanca de controle de inclinação e oscilação

Puxe a alavanca de controle para trás para inclinar os garfos para cima. Empurre a alavanca de controle para frente para inclinar os garfos para baixo. Empurre a alavanca de controle para a direita para oscilar a máquina para a direita. Puxe a alavanca de controle para a esquerda para oscilar a máquina para a esquerda.

17 Chaves do aquecedor

18 Chave de ignição e partida

Gire a chave para a esquerda para ligar os acessórios. Gire a chave para a posição de ligada e segure para ativar as velas incandescentes. Gire a chave para a posição de partida para dar partida no motor.

19 Alavanca das luzes de tráfego rodoviário

Mova a alavanca das luzes de tráfego rodoviário para cima para ativar a seta de direção para a esquerda. Mova a alavanca das luzes de tráfego rodoviário para baixo para ativar a seta de direção para a direita. Gire a alavanca para acender as luzes de tráfego rodoviário.


20 Indicadores de condição do motor

21 Alavanca de controle da transmissão

Mova a alavanca de controle da transmissão em sua direção e mova-a para cima para avançar a marcha. Mova a alavanca em sua direção e mova-a para baixo para colocar em marcha à ré. Mova a alavanca para o centro para colocar na posição neutra. Gire a alavanca no sentido horário para reduzir a velocidade. Gire a alavanca no sentido anti-horário para aumentar a velocidade.

GTH-1056: se a lança for elevada acima de 60° e estendida até que a letra E fique visível, a transmissão será deslocada para a posição neutra e a função de oscilação da estrutura não operará.

Controles



Painel de instrumentos

- | | |
|--|---|
| 1 Indicador de nível do combustível | 10 Luz indicadora de tração em duas rodas |
| 2 Lâmpadas indicadoras de seta de direção | 11 Não utilizado |
| 3 Tacômetro e horímetro | 12 Luz indicadora do freio de estacionamento |
| 4 Indicador de temperatura do fluido refrigerante do motor | 13 Luz indicadora de temperatura do óleo da transmissão |
| 5 Não utilizado | 14 Luz indicadora de pressão do óleo da transmissão |
| 6 Luz indicadora de lâmpadas de operação | 15 Luz indicadora de pressão do óleo do motor |
| 7 Luz indicadora de luzes de trabalho | 16 Luz indicadora de condição da bateria |
| 8 Luz indicadora de tração nas quatro rodas | 17 Luz indicadora de nível baixo de combustível |
| 9 Luz indicadora de direção de deriva | |

Inspeções



Não opere a não ser que:

- ☒ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.

Conheça e compreenda a inspeção pré-operação antes de prosseguir para a próxima seção.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspeccione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre inspeção pré-operação

É responsabilidade do operador realizar a inspeção pré-operação e a manutenção de rotina.

A inspeção pré-operação é uma inspeção visual realizada pelo operador antes de cada turno de trabalho. O objetivo da inspeção é descobrir se há algo aparentemente errado com a máquina, antes que o operador execute os testes de funções.

A inspeção pré-operação também serve para determinar se são necessários procedimentos de manutenção de rotina. Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual podem ser executados pelo operador.

Consulte a lista na próxima página e verifique cada um dos itens.

Se for detectado algum defeito ou alteração não autorizada nas condições originais de fábrica, a máquina deverá ser etiquetada e retirada de serviço.

Reparos na máquina só podem ser feitos por um técnico de manutenção qualificado, de acordo com as especificações do fabricante. Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação antes de prosseguir com os testes de funções.

As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de serviço qualificados, de acordo com as especificações do fabricante.

Inspeções

Inspeção pré-operação

- ☐ Verifique se os manuais do operador e de segurança estão completos, legíveis e guardados no recipiente localizado no compartimento do operador.
- ☐ Verifique se os adesivos estão nos devidos lugares e legíveis. Consulte a seção Inspeções.
- ☐ Verifique se há vazamentos de óleo do motor e se o nível está correto. Adicione óleo se for necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ☐ Verifique se há vazamentos de óleo hidráulico e se o nível está correto. Adicione óleo se for necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ☐ Verifique se há vazamentos do fluido refrigerante do motor e se o nível está correto. Adicione fluido refrigerante, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ☐ Verifique se há vazamentos de fluido da bateria e se o nível está correto. Adicione água destilada, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ☐ Modelos com pneus com ar: verifique se a pressão dos pneus está correta. Calibre-os, se necessário. Consulte a seção Manutenção.

Verifique se há danos, modificações não autorizadas, peças ausentes ou instaladas de forma inadequada nos seguintes componentes ou áreas:

- ☐ componentes elétricos, fiação e cabos elétricos;
- ☐ mangueiras hidráulicas, conexões, cilindros e distribuidores;
- ☐ tanques de combustível e de óleo hidráulico;
- ☐ motores de acionamento e cubos de tração;

- ☐ coxins da lança;
- ☐ pneus e rodas;
- ☐ motor e respectivos componentes;
- ☐ chaves limitadoras;
- ☐ sensores de direção e eixo;
- ☐ luzes, alarmes e sinalizadores (se instalados);
- ☐ pinos, porcas, parafusos e outros elementos de fixação.

Inspeccione a máquina por completo e verifique se há:

- ☐ trincas em soldas ou componentes estruturais;
- ☐ deformações ou danos na máquina;
- ☐ excesso de ferrugem, corrosão ou oxidação.
- ☐ GTH-1056: verifique se apenas os garfos de 48 polegadas / 1,2 m são usados com o carro articulado.
- ☐ Verifique se todos os componentes estruturais e outros componentes essenciais estão presentes e se todos os elementos de fixação associados estão nos seus lugares e devidamente apertados.
- ☐ Verifique se o para-brisa e as janelas (se instalados) estão limpos e sem obstruções que possam limitar a visibilidade.
- ☐ Depois de concluir a inspeção, verifique se todas as proteções, blindagens e tampas dos compartimentos estão nos seus lugares e presas.

Inspeções



Não opere a não ser que:

- ☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

- 1 Evite situações perigosas.
- 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.

3 Realize sempre os testes de funções antes da utilização.

Conheça e compreenda os testes de funções antes de prosseguir para a próxima seção.

- 4 Inspecione o local de trabalho.
- 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre testes de funções

Os testes de funções têm como objetivo descobrir defeitos antes de colocar a máquina em funcionamento. O operador deve seguir as instruções passo a passo para testar todas as funções da máquina.

Nunca utilize uma máquina com defeito. Se forem detectados defeitos, a máquina deverá ser identificada e retirada de serviço. Reparos na máquina só podem ser feitos por um técnico de manutenção qualificado, de acordo com as especificações do fabricante.

Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação e os testes de funções, antes de colocar a máquina em operação.

Testes de funções

- 1 Selecione uma área de teste que seja firme, plana e sem obstáculos. Verifique se não há carga nos garfos ou no acessório.
- 2 Entre no compartimento do operador e sente-se no banco.
- 3 Coloque o cinto de segurança.
- 4 Ajuste o espelho retrovisor interno e o espelho retrovisor externo direito, se necessário.
- 5 Verifique se o freio de estacionamento está acionado e se o controle da transmissão está na posição neutra.
- 6 Dê partida no motor. Consulte Partida do motor na seção Instruções de operação.

Inspeções

Teste a alavanca de controle única (se instalada)

- 7 Usando a alavanca de controle, eleve momentaneamente, estenda, retraia e abaixe a lança.
- ⊗ Resultado: todas as funções devem funcionar suavemente.
- 8 Usando a alavanca de controle e a chave oscilante vermelha, incline momentaneamente os garfos para cima e depois para baixo.
- ⊗ Resultado: a função deve ser acionada suavemente.
- 9 Usando a alavanca de controle e a chave retentora branca, oscile momentaneamente a máquina para a direita e para a esquerda.
- ⊗ Resultado: a função de nivelamento da estrutura deve operar suavemente.

Teste a alavanca de controle dupla (se instalada)

- 10 Usando a alavanca de controle da lança, eleve momentaneamente, estenda, retraia e abaixe a lança.
- ⊗ Resultado: todas as funções devem funcionar suavemente.
- 11 Usando a alavanca de controle de oscilação e inclinação, incline momentaneamente os garfos para cima e para baixo.
- ⊗ Resultado: a função deve ser acionada suavemente.
- 12 Usando a alavanca de controle de oscilação e inclinação, oscile momentaneamente a máquina para a direita e para a esquerda.
- ⊗ Resultado: a função de nivelamento da estrutura deve operar suavemente.

Teste a direção

- 13 Pressione o lado direito da chave seletora de direção para selecionar tração nas quatro rodas.
- 14 Verifique a operação de direção girando o volante aproximadamente $\frac{1}{4}$ de volta em cada direção.
- ⊗ Resultado: as rodas dianteiras devem girar na mesma direção que o volante. As rodas traseiras devem girar na direção oposta.
- 15 Endireite as rodas.
- 16 Empurre a chave seletora de direção para a posição central para selecionar tração em duas rodas.
- 17 Verifique a operação de direção girando o volante aproximadamente $\frac{1}{4}$ de volta em cada direção.
- ⊗ Resultado: as rodas dianteiras devem girar na mesma direção que o volante. As rodas traseiras não devem girar.
- 18 Endireite as rodas.
- 19 Pressione o lado esquerdo da chave seletora de direção para selecionar direção de deriva.
- 20 Verifique a operação de direção girando o volante aproximadamente $\frac{1}{4}$ de volta em cada direção.
- ⊗ Resultado: as rodas dianteiras e traseiras devem girar na mesma direção que o volante.

Inspeções

Teste a transmissão e os freios

- 21 Verifique se a lança está totalmente abaixada e retraída.
- 22 Pise no pedal do freio de serviço.
- 23 Mova a alavanca de controle da transmissão para frente. Diminua lentamente a pressão no pedal do freio de serviço. Assim que a máquina começar a mover, pressione o pedal do freio de serviço.
 - ⊙ Resultado: a máquina deve se mover para frente e parar de forma abrupta.
- 24 Mova a alavanca de controle da transmissão para a marcha à ré. Diminua lentamente a pressão no pedal do freio de serviço. Assim que a máquina começar a mover, pressione o pedal do freio de serviço.
 - ⊙ Resultado: a máquina deve se mover de ré e parar de forma abrupta. O alarme de marcha à ré deve soar quando a alavanca de controle de transmissão está em marcha à ré.
- 25 Mova a alavanca de controle da transmissão para a posição neutra.
- 26 Pressione a parte superior da chave do freio de estacionamento.
 - ⊙ Resultado: a luz vermelha indicadora de freio de estacionamento deve acender, indicando que o freio de estacionamento está acionado.
- 27 Mova a alavanca de controle da transmissão para frente e, em seguida, para trás.
 - ⊙ Resultado: a máquina não deve se mover.
- 28 Pressione a parte inferior da chave do freio de estacionamento. O freio de estacionamento é liberado quando a luz indicadora apaga.

Teste os estabilizadores

- 29 Pressione os botões dos estabilizadores direito e esquerdo e abaixe e eleve completamente os estabilizadores.

- ⊙ Resultado: os estabilizadores devem operar suavemente.

Teste o sistema hidráulico auxiliar (se instalado com o carro articulado)

- 30 Usando a chave do sistema hidráulico auxiliar, gire momentaneamente o carro para a direita e para a esquerda.

- ⊙ Resultado: a função deve ser acionada suavemente.

Teste o corte do movimento e oscilação (somente GTH-1056)

- 31 Eleve a lança completamente. Estenda a lança até que a letra E fique visível em sua lateral.
- 32 Pise no pedal do freio de serviço.

- 33 Coloque a alavanca de controle da transmissão para frente.



Diminua lentamente a pressão no pedal do freio de serviço.

- ⊙ Resultado: a função de movimento não deve operar.

- 34 Coloque a alavanca da transmissão na posição neutra.

- 35 Oscile lentamente a máquina para a esquerda e para a direita.

- ⊙ Resultado: a função de oscilação não deve operar.

Teste as luzes de tráfego rodoviário

- 36 Verifique se todas as luzes estão funcionando.

Inspeções



Não opere a não ser que:

- ☒ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
- 1 Evite situações perigosas.
- 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.
- 3 Realize sempre os testes de funções antes da utilização.
- 4 Inspeccione o local de trabalho.**
- Conheça e compreenda a inspeção do local de trabalho antes de prosseguir para a próxima seção.**
- 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Inspeção do local de trabalho

Fique atento e evite as seguintes situações de risco:

- declives acentuados ou buracos;
- lombadas, obstruções ou detritos;
- superfícies inclinadas;
- superfícies instáveis ou escorregadias;
- obstruções elevadas e condutores de alta tensão;
- locais perigosos;
- superfície com pouca resistência para suportar todas as forças de carga impostas pela máquina;
- condições de clima e vento;
- presença de pessoal não autorizado;
- outras possíveis condições inseguras.

Noções básicas

A inspeção do local de trabalho ajuda o operador a determinar se o local é adequado para a operação segura da máquina. Ela deve ser realizada pelo operador antes de mover a máquina para o local de trabalho.

É responsabilidade do operador ler e lembrar-se dos riscos no local de trabalho, prestar atenção e evitá-los durante a movimentação, assim como o ajuste e a operação da máquina.

Inspeções

Inspeção de adesivos com texto


Determine se os adesivos na máquina contêm texto ou símbolos. Utilize a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Part No.	Description	Quantity
28159	Label - Diesel	1
28175	Warning - Compartment Access	1
31788	Danger - Explosion/Burn Hazard	1
82366	Label - Chevron Rykon	1
82558	Warning - Injection Hazard	2
97664	Warning - Crush Hazard, Moving Parts	1
97664	Warning - Crush Hazard, Moving Parts (on optional 72 inch swing carriage)	2
97665	Warning - Bodily Injury Hazard	1
97666	Warning - Improper Operation	1
97667	Warning - Burn Hazard	3
97668	Warning - Overturning Hazard	1
97669	Warning - Falling Object Hazard	1
97670	Warning - Crush Hazard, Parking Brake	1
97672	Danger - Crush Hazard, No Riders	1
97673	Danger - Fall Hazard, No Riders	2
97674	Warning - Crush Hazard, Overhead Parts	1
97675	Warning - Burn Hazard, Hot Components	1
97676	Danger - Electrocution Hazard	1
114090	Label - Transmission Control	1
114093	Notice - Axle Differential Lock	1
114115	Label - Steer Model Selector	1
114116	Label - Controller (Single)	1
114119	Warning - Overturning Hazard, Sway	1
114121	Label - A	1
114122	Label - B	1
114123	Label - C	1
114124	Label - D	1

Part No.	Description	Quantity
114125	Label - E	1
114352	Warning - Overturning Hazard, Load Low	1
114356	Warning - Overturning Hazard, Load Charts	1
114365	Warning - Crush Hazard, Moving Machine	2
114366	Danger - Crush Hazard, Stabilizers	4
114367	Warning - Falling Object Hazard	2
114374	Warning - Crush Hazard, Tires	6
114379	Cosmetic - Genie GTH-1056	2
114387	Label - F	1
114388	Label - G	1
114444	Label - Stabilizers and Auxiliary Hydraulics	1
114445	Label - Ignition Switch	1
114446	Label - Parking Brake Switch	1
114449	Label - Dashboard Accessories	1
114451	Cosmetic - Genie GTH-1048	2
114452	Label - ROPS FOPS	1
114453	Label - Controller (Dual)	1
114461	Cosmetic - GTH-1056	1
114462	Cosmetic - GTH-1048	1
114470	Cosmetic - Genie Logo, Blue	1
123707	Cosmetic - Grey Stripe, Tank	1
123708	Cosmetic - Grey Stripe, Left Side	1

This inspection continues on the next page.

Inspeções



Genie
A TEREX COMPANY

Inspeções

Inspeção de adesivos com texto


Determine se os adesivos na máquina contêm texto ou símbolos. Utilize a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

This inspection is a continuation from the previous page.

Part No.	Description	Quantity
123709	Cosmetic - Grey Stripe, Right Side	1
130770	Danger - Tip-Over Hazard, Swing Carriage	2
133059	Warning - Explosion Hazard	1
133206	Label - Emergency Exit	1
133207	Label - Single Controller	1
141117	Load Chart Card, Standard Carriage, Stabilizers Up, GTH-1056	1
141118	Load Chart Card, Standard Carriage, Stabilizers Down, GTH-1056	1
141119	Load Chart Card, Rotating Carriage, Stabilizers Up, GTH-1056	1
141120	Load Chart Card, Rotating Carriage, Stabilizers Down, GTH-1056	1
141121	Load Chart Card, Swing Carriage, Stabilizers Up, GTH-1056	1
141122	Load Chart Card, Swing Carriage, Stabilizers Down, GTH-1056	1
141123	Load Chart Card, CAT Attachment, Stabilizers Up, GTH-1056	1
141124	Load Chart Card, CAT Attachment, Stabilizers Down, GTH-1056	1
141125	Load Chart Card, Truss Boom, Stabilizers Up, GTH-1056	1
141126	Load Chart Card, Truss Boom, Stabilizers Down, GTH-1056	1
141127	Load Chart Card, Rubbish Bucket, Stabilizers Up, GTH-1056	1
141128	Load Chart Card, Rubbish Bucket, Stabilizers Down, GTH-1056	1
141129	Load Chart Card, Standard Carriage, Stabilizers Up, GTH-1048	1

Part No.	Description	Quantity
141130	Load Chart Card, Standard Carriage, Stabilizers Down, GTH-1048	1
141131	Load Chart Card, Rotating Carriage, Stabilizers Up, GTH-1048	1
141132	Load Chart Card, Rotating Carriage, Stabilizers Down, GTH-1048	1
141133	Load Chart Card, Swing Carriage, Stabilizers Up, GTH-1048	1
141134	Load Chart Card, Swing Carriage, Stabilizers Down, GTH-1048	1
141135	Load Chart Card, CAT Attachment, Stabilizers Up, GTH-1048	1
141136	Load Chart Card, CAT Attachment, Stabilizers Down, GTH-1048	1
141137	Load Chart Card, Truss Boom, Stabilizers Up, GTH-1048	1
141138	Load Chart Card, Truss Boom, Stabilizers Down, GTH-1048	1
141139	Load Chart Card, Rubbish Bucket, Stabilizers Up, GTH-1048	1
141140	Load Chart Card, Rubbish Bucket, Stabilizers Down, GTH-1048	1
141146	Warning - Overturning Hazard, GTH-1056 with swing carriage	2

Inspeções



Genie
A TEREX COMPANY

Inspeções

Inspeção de adesivos com símbolos


Determine se os adesivos na máquina contêm texto ou símbolos. Utilize a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Núm. de peça	Descrição	Quantidade
28159	Etiqueta - Diesel	1
82473	Advertência - Acesso ao compartimento	1
82481	Perigo - Risco de explosão/queimadura	1
82487	Advertência - Operação inadequada	1
82560	Advertência - Risco de penetração	2
114090	Etiqueta - Controle da transmissão	1
114115	Etiqueta - Seletor do modelo de direção	1
114116	Etiqueta - Controlador (único)	1
114121	Etiqueta - A	1
114122	Etiqueta - B	1
114123	Etiqueta - C	1
114124	Etiqueta - D	1
114125	Etiqueta - E	1
114379	Decorativa - Genie GTH-1056	2
114387	Etiqueta - F	1
114388	Etiqueta - G	1
114444	Etiqueta - Estabilizadores e sistemas hidráulicos auxiliares	1
114445	Etiqueta - Chave de ignição	1
114446	Etiqueta - Chave do freio de estacionamento	1
114449	Etiqueta - Acessórios do painel	1
114451	Decorativa - Genie GTH-1048	2
114452	Etiqueta - ROPS FOPS	1
114453	Etiqueta - Controlador (duplo)	1
114461	Decorativa - GTH-1056	1
114462	Decorativa - GTH-1048	1
114470	Decorativa - Logotipo Genie, Azul	1
123707	Decorativa - Faixa cinza, Tanque	1
123708	Decorativa - Faixa cinza, Lado esquerdo	1
123709	Decorativa - Faixa cinza, Lado direito	1
133028	Advertência - Risco de queda de objeto	1

Núm. de peça	Descrição	Quantidade
133029	Advertência - Risco de queda de objeto	2
133030	Advertência - Risco de acidentes pessoais	1
133031	Advertência - Risco de queimadura	3
133032	Advertência - Risco de esmagamento, Peças em movimento	1
133032	Advertência - Risco de esmagamento, Peças em movimento (em carro articulado opcional de 72 polegadas / 1,8 m)	2
133033	Advertência - Risco de esmagamento, Máquina em movimento	2
133034	Advertência - Risco de esmagamento, Pneus	6
133035	Advertência - Risco de esmagamento, Freio de estacionamento	1
133037	Advertência - Risco de tombamento, Oscilação	1
133038	Advertência - Risco de esmagamento, Peças suspensas	1
133039	Perigo - Risco de esmagamento, Proibido dar carona	1
133040	Perigo - Risco de choques elétricos	1
133041	Perigo - Risco de queda, Proibido dar carona	2
133042	Advertência - Risco de queimadura, Componentes quentes	1
133043	Advertência - Risco de tombamento, Manter carga abaixada	1
133044	Perigo - Risco de esmagamento, Estabilizadores	4
133045	Advertência - Risco de tombamento, Tabelas de carga	2

Esta inspeção continua na próxima página.

Inspeções



Genie
A TEREX COMPANY

Inspeções

Inspeção de adesivos com símbolos


Determine se os adesivos na máquina contêm texto ou símbolos. Utilize a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Núm. de peça	Descrição	Quantidade
133206	Etiqueta - Saída de emergência	1
133207	Etiqueta - Controlador único	1
141117PB	Cartão da tabela de carga, Carro padrão, Estabilizadores elevados, GTH-1056	1
141118PB	Cartão da tabela de carga, Carro padrão, Estabilizadores abaixados, GTH-1056	1
141119PB	Cartão da tabela de carga, Carro giratório, Estabilizadores elevados, GTH-1056	1
141120PB	Cartão da tabela de carga, Carro giratório, Estabilizadores abaixados, GTH-1056	1
141121PB	Cartão da tabela de carga, Carro articulado, Estabilizadores elevados, GTH-1056	1
141122PB	Cartão da tabela de carga, Carro articulado, Estabilizadores abaixados, GTH-1056	1
141123PB	Cartão da tabela de carga, Acessório CAT, Estabilizadores elevados, GTH-1056	1
141124PB	Cartão da tabela de carga, Acessório CAT, Estabilizadores abaixados, GTH-1056	1
141125PB	Cartão da tabela de carga, Lança de apoio, Estabilizadores elevados, GTH-1056	1
141126PB	Cartão da tabela de carga, Lança de apoio, Estabilizadores abaixados, GTH-1056	1
141127PB	Cartão da tabela de carga, Caçamba para entulho, Estabilizadores elevados, GTH-1056	1
141128PB	Cartão da tabela de carga, Caçamba para entulho, Estabilizadores abaixados, GTH-1056	1

Núm. de peça	Descrição	Quantidade
141129PB	Cartão da tabela de carga, Carro padrão, Estabilizadores elevados, GTH-1048	1
141130PB	Cartão da tabela de carga, Carro padrão, Estabilizadores abaixados, GTH-1048	1
141131PB	Cartão da tabela de carga, Carro giratório, Estabilizadores elevados, GTH-1048	1
141132PB	Cartão da tabela de carga, Carro giratório, Estabilizadores abaixados, GTH-1048	1
141133PB	Cartão da tabela de carga, Carro articulado, Estabilizadores elevados, GTH-1048	1
141134PB	Cartão da tabela de carga, Carro articulado, Estabilizadores abaixados, GTH-1048	1
141135PB	Cartão da tabela de carga, Acessório CAT, Estabilizadores elevados, GTH-1048	1
141136PB	Cartão da tabela de carga, Acessório CAT, Estabilizadores abaixados, GTH-1048	1
141137PB	Cartão da tabela de carga, Lança de apoio, Estabilizadores elevados, GTH-1048	1
141138PB	Cartão da tabela de carga, Lança de apoio, Estabilizadores abaixados, GTH-1048	1
141139PB	Cartão da tabela de carga, Caçamba para entulho, Estabilizadores elevados, GTH-1048	1
141140PB	Cartão da tabela de carga, Caçamba para entulho, Estabilizadores abaixados, GTH-1048	1

Esta inspeção é uma continuação da página anterior.

Inspeções



Instruções de operação



Não opere a não ser que:

- ☒ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.
- 1 Evite situações perigosas.
- 2 Realize sempre uma inspeção pré-operação.
- 3 Realize sempre os testes de funções antes da utilização.
- 4 Inspeccione o local de trabalho.
- 5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.**

Noções básicas

A seção Instruções de operação fornece instruções para cada aspecto da operação da máquina. É responsabilidade do operador cumprir todas as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador, de segurança e de responsabilidades.

Uma empilhadeira para terrenos irregulares com alcance variável é definida como um caminhão do tipo com rodas com lança articulada, que pode ser equipado com vários acessórios para elevação de material. Utilizá-la para qualquer outra finalidade é inseguro e perigoso.

Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar a máquina. Se mais de um operador for utilizar a máquina em horários diferentes no mesmo turno de trabalho, eles deverão ser qualificados e todos deverão cumprir as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador e de segurança. Isso significa que cada novo operador deve executar uma inspeção pré-operação, testes de funções e uma inspeção do local de trabalho antes de utilizar a máquina.

Instruções de operação

Freio de estacionamento

Use a chave do freio de estacionamento para aplicar o freio de estacionamento antes de elevar a lança ou de sair da máquina.

Pressione a parte superior da chave oscilante para acionar o freio de estacionamento.

Pressione a parte superior da chave oscilante para desacionar o freio de estacionamento.

Freio de serviço

Use o pedal do freio de serviço para controlar a velocidade da máquina e parar a sua movimentação.

Pressione e segure o pedal do freio de serviço para parar a máquina.

Pressione e solte o pedal do freio de serviço para controlar a velocidade da máquina.

Partida do motor

- 1 Verifique se o freio de estacionamento está acionado e a alavanca de controle da transmissão está na posição neutra.
- 2 Insira a chave na ignição.
- 3 Gire a chave até o motor dar partida.


Se o motor não der partida após 30 segundos de acionamento, determine o motivo e conserte o defeito. Aguarde 120 segundos antes de tentar dar a partida novamente.

Seleção de direção

Sempre posicione todas as rodas alinhadas com a máquina antes de mudar o modo de direção.

Não realinhe as rodas enquanto estiver em movimento.

Chave seletora de direção



Elevação e abaixamento dos estabilizadores

Pressione a parte superior da chave oscilante para elevar o estabilizador. Pressione a parte inferior da chave oscilante para abaixar o estabilizador.

Abaixe cada estabilizador até que a sapata esteja firmemente em contato com o solo. Não é necessário que os pneus estejam afastados do solo.

Instruções de operação

Controle da transmissão


Use a alavanca do controle da transmissão para controlar a velocidade e a direção de movimentação da máquina.

Pise no pedal do freio de serviço antes de colocar a transmissão na marcha.

Para movimentar para frente, mova a alavanca do controle da transmissão em sua direção e depois para cima.

Para movimentar para trás, mova a alavanca do controle da transmissão em sua direção e depois para baixo.


Para retornar à posição neutra, mova a alavanca do controle da transmissão para a posição central.



A alavanca de controle da transmissão também controla a velocidade da transmissão.

Para escolher uma velocidade mais baixa, gire a alavanca de controle no sentido horário.

Para escolher uma velocidade mais alta, gire a alavanca de controle no sentido anti-horário.



Ao deslocar a transmissão de marcha para frente para marcha à ré enquanto a máquina está em movimento, coloque a alavanca na 1ª ou 2ª marcha apenas.

Avanço / 1ª marcha: baixa velocidade / torque alto

Avanço / 2ª marcha: velocidade média / torque médio

Avanço / 3ª marcha: alta velocidade / torque baixo

Travamento do diferencial do eixo

Use a chave de travamento do diferencial do eixo para travar o diferencial do eixo e obter mais tração em determinados tipos de terreno, como areia, lama ou neve.

Faça uma parada completa antes de ativar o travamento do diferencial do eixo. Não trave o eixo com a máquina em movimento.

Pressione e segure a chave de travamento para ativar o travamento do diferencial do eixo. Solte a chave para destravar o diferencial.

Controle de oscilação da estrutura

Antes de elevar a lança, a máquina deve estar nivelada.


- 1 Verifique o indicador de nível da máquina. O indicador de nível da máquina deve estar em 0 grau antes da elevação da lança.
- 2 Se a máquina não estiver nivelada, use a função de controle de oscilação da estrutura para nivelá-la.

⚠ Use a função de controle de oscilação da estrutura somente se o indicador de ângulo da lança estiver em 0 grau ou menos.

Instruções de operação

Oscilação da estrutura com alavanca de controle único


Mantenha pressionada a chave retentora branca (B) e empurre a alavanca de controle para a direita para oscilar a máquina para a direita.



Mantenha pressionada a chave retentora branca e puxe a alavanca de controle para a esquerda para oscilar a máquina para a esquerda.

Oscilação da estrutura com alavanca de controle duplo

Empurre a alavanca de controle para a direita para oscilar a máquina para a direita.



Puxe a alavanca de controle para a esquerda para oscilar a máquina para a esquerda.

Transporte de carga

Centralize a carga nos garfos. Posicione a carga de forma que fique completamente contra a parte traseira da estrutura do garfo.

A carga deve ser mantida o mais próximo possível do solo durante a movimentação. Sempre mova uma máquina carregada com o indicador de ângulo da lança em 0 grau ou menos.

Incline um pouco os garfos para trás para ajudar a manter a carga presa.

Sempre pare completamente a máquina antes de aplicar o freio de estacionamento.

Elevação e colocação de carga

A tabela de carga na cabine mostra os limites de operação de uma máquina operada e com manutenção adequada. Para usar a tabela de carga, o operador deve saber o peso da carga e a que distância e altura ela deve ser colocada.

Esta máquina tem mais de uma tabela de carga. Verifique se você está usando a tabela de carga correspondente ao acessório da máquina e à configuração dos estabilizadores.

GTH-1056: não use o carro articulado com garfos de 60 polegadas / 1,5 m ou 72 polegadas / 1,8 m. Use o carro articulado somente com garfos de 48 polegadas / 1,2 m.

Se você determinar que o peso da carga não pode ser colocado na altura e no ângulo desejados, estas opções poderão ser utilizadas:

- 1 Se você não tiver abaixado os estabilizadores, abaixe-os e use a tabela de carga para estabilizadores abaixados.



Se os estabilizadores estiverem abaixados:

- 2 Mova a máquina para mais perto do ponto de carregamento ou coleta, para que o peso da carga atenda às especificações da tabela de carga.
- 3 Divida a carga em partes menores, de forma que cada parte atenda às especificações da tabela de carga.
- 4 Obtenha uma máquina maior, com capacidade para manipular a carga dentro das especificações.


Instruções de operação

Colocação da carga


- 1 Dirija até o local de trabalho desejado e pare a máquina com cuidado.
- 2 Coloque a transmissão na posição neutra.
- 3 Aplique o freio de estacionamento.
- 4 Abaixe os estabilizadores, se a sua configuração exigir isso.
- 5 Nivele a estrutura, se o indicador de ângulo da máquina não estiver em 0.
- 6 Mova gradualmente o controlador para elevar e estender a lança até a altura necessária.




- 7 Mova gradualmente o controlador para abaixar e estender a lança até a posição final. Abaixar a carga até não haver mais peso nos garfos. Não aplique força de descida com os garfos.



- 8 Mova gradualmente o controlador para elevar e retrair a lança. Isso fará com que os garfos saiam da carga.




- 9 Quando os garfos estiverem afastados da carga e da estrutura, a lança poderá ser abaixada.



Instruções de operação


Movimentos do controlador - Alavanca de controle único

Alavanca de controle apenas




Movimentos do controlador - Alavancas de controle duplo


Alavanca de controle da lança




Alavanca de controle com chave oscilante
vermelha (A)



Alavanca de controle de inclinação e oscilação



Alavanca de controle com chave retentora
branca (B)



Instruções de operação

Travamento do eixo traseiro - GTH-1056

Se a lança for elevada acima de 60° e estendida até que a letra E fique visível, a transmissão será deslocada para a posição neutra e a função de oscilação da estrutura não operará.

As funções da lança e do garfo continuam em operação.

Abaixe ou retraia a lança para desbloquear o eixo traseiro e para operar a função de oscilação da estrutura.

Indicador de condição do motor

Se a tela de diagnóstico do motor indicar um defeito, entre em contato com a assistência técnica.

Após cada utilização

- 1 Selecione um local de estacionamento seguro: uma superfície nivelada e firme, sem obstruções e tráfego.
- 2 Retraia e desça a lança até a posição retraída.
- 3 Coloque a chave de comando na posição desligado e remova a chave para evitar a utilização da máquina por pessoas não autorizadas.
- 4 Calce as rodas.

Auxiliador de partida da máquina

Dar partida com o auxílio da bateria ou da substituição da bateria é necessário quando a bateria está descarregada ao ponto de não girar o motor de arranque.

-  Nunca use a máquina auxiliadora de partida diretamente no motor de arranque ou no solenoide do motor de arranque. Isso poderá resultar em acidentes pessoais graves ou morte, pois a máquina se movimenta para frente ou para trás.
-  Para evitar acidentes pessoais ao dar partida com o auxílio de outra máquina, certifique-se de que as máquinas não estejam se tocando.
-  Nunca use o auxiliador de partida em uma bateria congelada, pois ela explodirá.
-  Mantenha faíscas e chamas afastadas da bateria. As baterias de ácido de chumbo produzem gases explosivos quando são carregadas. Use óculos de segurança ao trabalhar próximo de baterias.

A bateria auxiliar deve ser de 12 V. A máquina usada como auxiliadora de partida deve ter um sistema elétrico com aterramento negativo.

Para dar partida na máquina com auxiliador de partida

- 1 Conecte o cabo do jumper positivo (+) ao terminal positivo (+) da bateria descarregada.
- 2 Conecte a outra extremidade do mesmo cabo do jumper ao terminal positivo (+) da bateria auxiliar.
- 3 Conecte uma extremidade do segundo cabo do jumper ao terminal negativo (-) da bateria auxiliar.
- 4 Estabeleça a conexão final do cabo com o bloco do motor ou com o ponto de aterramento mais distante da bateria.
- 5 Dê partida no motor.

Instruções de operação

Operação em declive

Quando a máquina estiver carregada, sempre movimente com a carga subindo a ladeira. Quando a máquina estiver descarregada, movimente os garfos ou os acessórios descendo a ladeira.

Em terreno íngreme, dirija somente subindo ou descendo a ladeira e sempre mantenha a máquina engatada. Não faça curvas em terreno inclinado quando a máquina estiver se movimentando em um aclive ou declive.

Limite o percurso e a velocidade de operação de acordo com as condições da superfície do solo, tração, inclinação, localização de pessoas e quaisquer outros fatores que possam provocar risco. Nunca movimente a máquina sem que o mastro e o equipamento estejam na posição adequada.

Se houver possibilidade de tombamento da máquina durante uma operação dinâmica, muitos itens variáveis estão envolvidos e precisam ser considerados. Entre eles estão as condições de pavimentação/solo, a estabilidade e a inclinação, além dos equipamentos da máquina, da habilidade do operador, da posição da carga, da pressão dos pneus, da velocidade da máquina etc.

Além disso, o tombamento de uma máquina depende, em grande parte, das atitudes exercidas pelo operador, como a velocidade e a suavidade da operação, e da posição do acessório e de sua carga.

Os canteiros de obra e as rodovias têm, com frequência, inclinações diferentes de um lugar para outro, terreno compactado ou solto, e podem mudar devido às atividades da obra e ao clima.

Os operadores devem ser adequadamente treinados e usar seu bom senso e sua experiência para tomar as precauções necessárias para evitar um tombamento. Os operadores devem avaliar as variáveis do local de trabalho e evitar exceder as capacidades da máquina (ou do operador) com relação ao terreno e às condições.

Instruções de transporte



Observe e siga estas instruções:

- ☑ A Genie Industries fornece estas informações de segurança como uma recomendação. Os motoristas são os únicos responsáveis por garantir a segurança das máquinas e a seleção correta do trailer de acordo com as normas do Ministério dos Transportes dos EUA, outras normas locais e a política da empresa.
- ☑ Os clientes da Genie que necessitem transportar qualquer empilhadeira ou produto Genie devem contratar uma transportadora qualificada especializada na preparação, no carregamento e na segurança de equipamento de construção e elevação para remessa internacional.
- ☑ Somente operadores qualificados devem realizar operações de carga ou descarga da máquina em um caminhão.
- ☑ O veículo de transporte deve estar estacionado em uma superfície nivelada.
- ☑ O veículo de transporte deve estar calçado para evitar que deslize enquanto a máquina estiver sendo carregada.
- ☑ Verifique se a capacidade do veículo, as superfícies de carga e as correntes ou correias são suficientes para suportar o peso da máquina. Os equipamentos Genie são muito pesados em comparação com o seu tamanho. Consulte o peso da máquina na etiqueta de identificação. Consulte a seção Inspeções para obter a localização da etiqueta de identificação.

⚠ Fixação a caminhão ou trailer para transporte

Coloque a chave de comando na posição desligado e remova-a antes de iniciar o transporte.


Inspeção a máquina por completo para verificar se há peças frouxas ou soltas.

Fixação do chassi


Utilize correntes com grande capacidade de carga.

Utilize quatro correntes, no mínimo. Existem quatro pontos de amarração no chassi.

Ajuste o cordame para evitar danos às correntes.



carroceria



Manutenção



Observe e siga estas instruções:

- ☑ Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual devem ser executados pelo operador.
- ☑ As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de manutenção qualificados, de acordo com as especificações do fabricante e com os requisitos relacionados no manual de responsabilidades.

Legenda dos símbolos de manutenção

Os símbolos a seguir foram utilizados neste manual para ajudar a indicar o objetivo das instruções. Estes são os respectivos significados dos símbolos exibidos no início de um procedimento de manutenção:



Indica que são necessárias ferramentas para executar o procedimento.



Indica que são necessárias novas peças para realizar o procedimento.



Indica que o motor deve estar frio para a execução desse procedimento.

Verifique o nível de óleo do motor



A manutenção do nível correto de óleo do motor é fundamental para o bom desempenho e aumento da vida útil do motor. A operação da máquina com nível de óleo inadequado pode danificar componentes do motor.

Verifique o nível do óleo com o motor desligado.

- 1 Verifique a vareta de nível de óleo do motor. Adicione óleo conforme necessário.

Motor John Deere 4045TF270

Tipo de óleo	15W-40
--------------	--------

Perkins 1104D-E44TA

Tipo de óleo	15W-40
--------------	--------

Manutenção

Verifique o nível do óleo hidráulico



É fundamental para a operação da máquina manter o óleo hidráulico no nível correto. Níveis incorretos do óleo hidráulico podem danificar os componentes hidráulicos. Inspeções diárias permitem que o inspetor identifique variações no nível do óleo, o que pode indicar a existência de problemas no sistema hidráulico.

- 1 Verifique se o motor está desligado, se a estrutura está nivelada e se a lança está na posição retraída.
- 2 Faça uma inspeção visual no indicador de nível do tanque hidráulico. O nível do óleo hidráulico deve estar na metade no indicador.
- 3 Adicione óleo conforme necessário.

Especificações do óleo hidráulico

Tipo de óleo hidráulico	Equivalente a Chevron Rykon® Premium MV
-------------------------	--

Verifique as baterias



Para o bom desempenho do motor e para que sua operação ocorra com segurança, é fundamental que a bateria esteja em boas condições. Níveis de fluido inadequados ou cabos e conexões danificados podem resultar em danos aos componentes do motor e situações perigosas.



Risco de eletrocussão/queimadura. O contato com circuitos energizados ou ativados pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte. Retire anéis, relógios e outras joias.



Risco de acidentes pessoais. As baterias contêm ácido. Evite derramar o ácido das baterias ou contato com ele. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

- 1 Verifique se as conexões do cabo da bateria estão bem firmes e sem sinais de corrosão.
- 2 Verifique se as barras de fixação da bateria estão firmes no lugar.

A colocação de protetores de terminais e de um vedante contra corrosão ajuda a eliminar a corrosão nos terminais e cabos da bateria.

Manutenção

Verifique o nível do fluido refrigerante do motor - Modelos com fluido refrigerante



A manutenção do nível correto de fluido refrigerante do motor é fundamental para a vida útil do motor. Um nível inadequado de fluido refrigerante afeta a capacidade de refrigeração do motor e danifica seus componentes. As inspeções diárias permitem que o inspetor identifique variações no nível do fluido refrigerante, o que pode indicar a existência de problemas no sistema de refrigeração.

- 1 Verifique o nível do fluido no tanque de recuperação de fluido refrigerante. Adicione fluido, se necessário.

- ⦿ Resultado: o nível de fluido deve estar visível na parte superior do tanque.

 Risco de acidentes pessoais. Os fluidos do radiador estão sob pressão e extremamente quentes. Tenha cuidado ao remover a tampa e adicionar fluidos.

Verifique a pressão dos pneus



-  Risco de tombamento. Um pneu muito cheio pode estourar, comprometendo a estabilidade da máquina e tombando-a.
-  Risco de tombamento. O uso de produtos para reparo temporário de pneus furados pode causar falha do pneu, o que pode comprometer a estabilidade da máquina e tombá-la.
-  Risco de acidentes pessoais. Um pneu muito cheio pode estourar e provocar acidentes pessoais graves ou morte.

Este procedimento não precisa ser executado em máquinas equipadas com pneus com espuma.

- 1 Verifique cada pneu com um manômetro e calibre, se necessário.

Pressão dos pneus	4,3 bar
--------------------------	---------

Manutenção programada

Manutenções trimestrais, anuais e a cada dois anos devem ser executadas por uma pessoa treinada e qualificada para realizar a manutenção na máquina, de acordo com os procedimentos que se encontram no manual de serviço.

Máquinas que estiveram paradas por um período superior a três meses devem ser submetidas à inspeção trimestral antes de serem utilizadas novamente.

Especificações

GTH-1048


Altura em posição retraída	2,6 m
Comprimento em posição retraída, sem garfos	6,7 m
Largura, pneus padrão	2,6 m
Distância entre eixos	3,3 m
Altura mínima do chão, no centro	56 cm
Altura mínima do chão, eixo	46 cm
Peso	13.182 kg
Altura de trabalho do garfo, máxima	14,0 m
Alcance horizontal, máximo	10,3 m
Alcance em altura máxima	1,3 m
Capacidade de elevação, altura máxima estabilizadores elevados	1.814 kg
estabilizadores abaixados	2.722 kg
Capacidade de elevação, alcance máximo estabilizadores elevados	590 kg
estabilizadores abaixados	1.814 kg
Capacidade de elevação máxima	4.536 kg
Velocidade de operação, máxima	29 km/h
Dimensões dos pneus	14 x 24
Raio de manobra, externo, tração em duas rodas	7,32 m
Raio de manobra, externo, tração nas quatro rodas	4 m
Capacidade do tanque de combustível	132 litros
Informações sobre carga no piso	
Carga nos pneus, máxima	8.845 kg
Pressão ocupada no piso	2.383 bar

GTH-1056


Altura em posição retraída	2,6 m
Comprimento em posição retraída, sem garfos	6,7 m
Largura, pneus padrão	2,6 m
Distância entre eixos	3,3 m
Altura mínima do chão, no centro	56 cm
Altura mínima do chão, eixo	46 cm
Peso	13.636 kg
Altura de trabalho do garfo, máxima	17,1 m
Alcance horizontal, máximo	12,8 m
Alcance em altura máxima	1,9 m
Capacidade de elevação, altura máxima estabilizadores elevados	1.588 kg
estabilizadores abaixados	1.814 kg
Capacidade de elevação, alcance máximo estabilizadores elevados	136 kg
estabilizadores abaixados	1.361 kg
Capacidade de elevação máxima	4.536 kg
Velocidade de operação, máxima	29 km/h
Dimensões dos pneus	14 x 24
Raio de manobra, externo, tração em duas rodas	7,32 m
Raio de manobra, externo, tração nas quatro rodas	4 m
Capacidade do tanque de combustível	132 litros
Informações sobre carga no piso	
Carga nos pneus, máxima	8.845 kg
Pressão no piso ocupado	2.383 bar

Tabelas de carga

GTH-1048 com Carro padrão, Estabilizadores elevados




GTH-1048 com Carro padrão, Estabilizadores abaixados




Tabelas de carga

GTH-1048 com Carro giratório, Estabilizadores elevados




GTH-1048 com Carro giratório, Estabilizadores abaixados




Tabelas de carga

GTH-1048 com Carro articulado, Estabilizadores elevados




GTH-1048 com Carro articulado, Estabilizadores abaixados



Tabelas de carga


GTH-1048 com Acessório CAT, Estabilizadores elevados



* As Capacidades de carga estão definidas no centro de carga de 60 cm da borda de avanço do Adaptador

* O peso e o centro de gravidade do acessório devem ser considerados como parte da carga nominal

GTH-1048 com Acessório CAT, Estabilizadores abaixados




* As Capacidades de carga estão definidas no centro de carga de 60 cm da borda de avanço do Adaptador

* O peso e o centro de gravidade do acessório devem ser considerados como parte da carga nominal

Tabelas de carga


GTH-1048 com Acessório lança de apoio, Estabilizadores elevados

Posição da treliça	Primeira 	Segunda 	Terceira 	Quarta 
Capacidade de carga (A)	680 kg	454 kg	454 kg	340 kg
(B)	907 kg	680 kg		




GTH-1048 com Acessório lança de apoio, Estabilizadores abaixados

Posição da treliça	Primeira 	Segunda 	Terceira 	Quarta 
Capacidade de carga (A)	907 kg	680 kg	454 kg	340 kg




Tabelas de carga

GTH-1048 com Acessório caçamba para entulho, Estabilizadores elevados




GTH-1048 com Acessório caçamba para entulho, Estabilizadores abaixados




Tabelas de carga

GTH-1056 com Carro padrão, Estabilizadores elevados




GTH-1056 com Carro padrão, Estabilizadores abaixados




Tabelas de carga

GTH-1056 com Carro giratório, Estabilizadores elevados




GTH-1056 com Carro giratório, Estabilizadores abaixados




Tabelas de carga

GTH-1056 com Carro articulado, Estabilizadores elevados




GTH-1056 com Carro articulado, Estabilizadores abaixados



Tabelas de carga


GTH-1056 com Acessório CAT, Estabilizadores elevados



* As Capacidades de carga estão definidas no centro de carga de 60 cm da borda de avanço do Adaptador

* O peso e o centro de gravidade do acessório devem ser considerados como parte da carga nominal

GTH-1056 com Acessório CAT, Estabilizadores abaixados



* As Capacidades de carga estão definidas no centro de carga de 60 cm da borda de avanço do Adaptador


* O peso e o centro de gravidade do acessório devem ser considerados como parte da carga nominal

Genie
A TEREX COMPANY

Tabelas de carga


GTH-1056 com Acessório lança de apoio, Estabilizadores elevados

Posição da treliça	Primeira 	Segunda 	Terceira 	Quarta 
(A)	181 kg	181 kg	181 kg	181 kg
(B)	454 kg	454 kg	454 kg	340 kg
(C)	680 kg	680 kg		
(D)	907 kg			




GTH-1056 com Acessório lança de apoio, Estabilizadores abaixados

Posição da treliça	Primeira	Segunda	Terceira	Quarta
(A)	907 kg	680 kg	454 kg	340 kg



Tabelas de carga

GTH-1056 com Acessório caçamba para entulho, Estabilizadores elevados



GTH-1056 com Acessório caçamba para entulho, Estabilizadores abaixados

