

# **Manual do Usuário Nokia 1208**

### **Conteúdo**

#### **Segurança 3**

#### **Introdução 4**

Inserir o cartão SIM e a bateria 4

Carregar a bateria 4

Ligar e desligar 5

#### **Seu telefone 6**

Teclas e componentes 6

Recursos principais 6

Fazer e atender uma chamada 7

Compor texto 7

Mensagens 8

Contatos 9

Multiagenda telefônica 9

Ligar ou desligar a lanterna 10

#### **Informações gerais 11**

#### **Acessórios 11**

#### **Bateria 11**

Informações sobre bateria e carregador 11

Diretrizes para autenticação de baterias Nokia 12

#### **Como cuidar do seu dispositivo 12**

Reciclagem 13

Garantia limitada 13

#### **Informações adicionais de segurança 13**

Crianças 13

Ambiente de operação 13

Dispositivos médicos 13

Veículos 14

Ambientes com risco de explosão 14

Chamadas de emergência 14

Dados sobre a certificação (SAR) 14

## Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

### PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO



Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

### SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR



Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

### INTERFERÊNCIA



Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

### DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS



Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

### SERVIÇO AUTORIZADO



Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

### ACESSÓRIOS E BATERIAS



Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

### EVITE O CONTATO COM ÁGUA




Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

### Introdução

#### Inserir o cartão SIM e a bateria

Esse dispositivo foi feito para ser usado com a bateria BL-5CA.

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.



- 1 Deslize a tampa traseira para baixo (1) e remova-a.
- 2 Levante a bateria e remova-a (2).
- 3 Cuidadosamente levante o compartimento do cartão SIM, usando o entalhe para dedo do dispositivo (3). Insira o cartão SIM (4). Certifique-se de que a área da superfície de contato esteja voltada para baixo e que o canto recortado do cartão SIM esteja do lado superior direito. Feche o compartimento do cartão SIM e pressione-o para encaixá-lo no lugar (5).
- 4 Insira a bateria e a tampa traseira de volta no lugar (6 e 7).

#### Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica. Se o dispositivo indica uma carga baixa, execute as seguintes etapas:




- 1 Conecte o carregador a uma tomada.
- 2 Conecte o carregador ao dispositivo.
- 3 Quando o dispositivo estiver indicando carga total, desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

**Dica:** Para economizar energia, desligue o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada.

Não é necessário carregar a bateria por um determinado período de tempo e você pode usar o dispositivo enquanto ele estiver sendo carregado. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

## Ligar e desligar



Pressione e mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga.

Use o telefone somente na posição normal de operação.

O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Evite tocar na área da antena desnecessariamente enquanto a antena estiver transmitindo ou recebendo sinais. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior durante a operação e reduza a vida útil da bateria.

## Seu telefone

## Teclas e componentes

1	Nome da rede ou logotipo da operadora	
2	Intensidade do sinal da rede	
3	Nível de carga da bateria	
4	Fone de ouvido	
5	Alto-falante	
6	Lanterna	
7	Funções da tecla de seleção	
8	Teclas de seleção	
9	Tecla Navi™; daqui por diante denominada tecla de navegação	
10	Tecla Chamar	
11	Botão Liga/Desliga	
12	Teclado	
13	Conector para carregador	
14	Conector para fone de ouvido	

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode causar danos ao dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia ao conector Nokia AV.

Ao conectar qualquer dispositivo externo ou fone de ouvido (exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo) ao conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.

## Recursos principais

Selecione **Menu** e uma das seguintes opções:

**Mensagens** — para criar, enviar, abrir e gerenciar mensagens

**Contatos** — para salvar nomes e números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone

**Chamadas** — para acessar números de telefone de chamadas não atendidas, recebidas e discadas

**Configurações** — para configurar diversos recursos do telefone

**Despertador** — para definir o horário do alarme

**Lembretes** — para gerenciar lembretes

**Jogos** — para definir efeitos dos jogos ou jogar os que estão instalados no telefone

**Extras** — para acessar diversos aplicativos, como a calculadora ou a lanterna

**Serviços do SIM** — para utilizar serviços adicionais, se forem suportados pelo cartão SIM

## Fazer e atender uma chamada

### Fazer uma chamada

Digite o número de telefone, incluindo o código de país e de área, se necessário, e pressione a tecla Chamar.

### Atender uma chamada

Pressione a tecla Chamar.

### Encerrar ou recusar chamadas

Pressione a tecla Encerrar.

### Use o alto-falante ou o fone de ouvido

Durante uma chamada, selecione **Alto-fal.** ou **Fone.**

### Ajustar o volume

Durante uma chamada, vá para a esquerda ou direita para ajustar o volume do fone de ouvido.

### Aviso:

A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

## Compor texto

Para digitar texto, você pode usar a entrada de texto tradicional ou previsto. Nem todos os idiomas são suportados pela entrada de texto previsto.

### Usar entrada de texto tradicional

Pressione uma tecla repetidamente até que a letra desejada seja exibida.

### Ativar a entrada de texto previsto

Selecione **Opções** > **Previsão de texto** e o idioma desejado.

### **Desativar entrada de texto previsto**

Selecione **Opções > Previsão de texto > Prev. desativ..**

Quando usar a entrada de texto previsto, pressione cada tecla apenas uma vez para cada letra. Se a palavra desejada for exibida, pressione **0** e comece a escrever a próxima palavra. Se o caractere **?** for exibido depois da palavra, ela não consta no dicionário.

### **Alterar uma palavra**

Pressione **\*** repetidamente até que a palavra desejada seja exibida.

### **Adicionar uma palavra**

Selecione **Soletrar**, digite a palavra usando a entrada de texto tradicional e selecione **OK**.

### **Adicionar um espaço**

Pressione **0**.

### **Alterar método de entrada de texto**

Pressione **#** repetidamente e verifique o indicador na parte superior da tela.

### **Adicionar um número**

Pressione e mantenha pressionada a tecla numérica desejada.

### **Adicionar um caractere especial**

Pressione **\*** ao usar a entrada de texto tradicional; pressione e mantenha pressionada a tecla **\*** ao usar a entrada de texto previsto.

### **Desfazer a eliminação de uma mensagem**

Selecione **Opções > Desfaz. limpar**.

## **Mensagens**

Os serviços de mensagens podem ser usados somente se forem suportados pela operadora.

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

### **Escrever e enviar uma mensagem**

- 1 Selecione **Menu > Mensagens > Escrever mensagem**.
- 2 Escreva a mensagem. O indicador de tamanho da mensagem mostra quantos caracteres você pode inserir na mensagem.

- 3 Selecione **Opções** > **Enviar**, digite o número de telefone do destinatário ou selecione-o pela lista de contatos e selecione **OK**.

### **Excluir mensagens**

Selecione **Menu** > **Mensagens** > **Excluir mensagens** > **Todas as lidas** ou a pasta desejada.

### **Contatos**

Você pode salvar nomes e números de telefone na memória do aparelho e no cartão SIM. A lista de contatos pode conter até 200 registros armazenados na memória do telefone.

### **Procurar um contato**

Vá para baixo no modo de espera, digite os primeiros caracteres ou letras do nome e vá até o contato desejado.

### **Salvar contatos na lista de contatos**

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Adicionar contato**.

### **Copiar contatos entre o celular e a memória do cartão SIM**

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Copiar**.

### **Multiagenda telefônica**

Seu telefone suporta até cinco agendas separadas para usuários diferentes. Quando a multiagenda telefônica é ativada, somente os contatos na agenda ativa ficam visíveis.

Um contato pode pertencer a uma ou várias agendas. Os contatos em **Cont. compart.** podem ser acessados por todas as agendas.

Selecione **Menu** > **Contatos** > **Configurações** > **Multiagendas telefônicas** e as opções apropriadas.

### **Ativar a multiagenda telefônica**

Selecione **Estilo da agenda telefônica** > **Multiag. telefôn..**

### **Ativar uma agenda telefônica**

Selecione **Agenda telefônica atual** e a agenda telefônica desejada ou **Cont. compart..**

### **Atribuir um contato a uma ou mais agendas telefônicas**

Selecione **Gerenciar contatos** e o contato desejado.

### **Renomear uma agenda telefônica**

Selecione **Renomear agendas telefônicas** e a agenda telefônica desejada.

**Ligar ou desligar a lanterna**

Selecione Menu > Extras > Lanterna.

## Informações gerais

### Seu dispositivo

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes EGSM 900 e 1800 MHz (RH-105) ou redes GSM 850 e 1900 MHz (RH-106). Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

O seu dispositivo pode conter favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Eles não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você acessar esses sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

#### Aviso:

Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outros conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.

Faça cópias de segurança (backup) ou mantenha um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu dispositivo.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o dispositivo.

### Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Alguns recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que possam ser utilizados, alguns recursos podem exigir adaptações específicas junto à operadora. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Entre em contato com a sua operadora para obter detalhes sobre as tarifas em sua rede local e quando em roaming. A operadora pode explicar quais cobranças se aplicam.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados em seu dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também

pode apresentar itens personalizados, por exemplo, nomes de menu, ordem de menu e ícones.

### Suporte

Quando desejar saber mais sobre como usar seu produto ou não tiver certeza de como o dispositivo deveria funcionar, consulte as páginas de suporte em [www.nokia.com.br/suporte](http://www.nokia.com.br/suporte) ou seu site Nokia local, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (em inglês) (com um dispositivo móvel), o aplicativo Ajuda no dispositivo ou o Manual do Usuário.

Se isso não resolver o problema, faça o seguinte:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e remova a bateria. Depois de aproximadamente um minuto, recoloca a bateria e ligue o dispositivo.
- Restaure as configurações originais de fábrica, conforme explicado no Manual do Usuário.

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter as opções de reparo. Consulte [www.nokia.com.br/assistenciaticnica](http://www.nokia.com.br/assistenciaticnica). Sempre faça o backup dos dados do seu dispositivo antes de enviá-lo para reparo.

### Acessórios

#### Aviso:

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo. Especificamente, o uso de carregadores ou baterias não aprovados pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

### Bateria

#### Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BL-5CA. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-3. O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3EB etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com

## 12 Como cuidar do seu dispositivo

carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

**Remoção segura.** Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

**Carregamento adequado.** Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

**Evite temperaturas extremas.** Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é limitado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

**Não provoque curto-circuito.** Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

**Descarte.** Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

**Vazamento.** Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave as áreas afetadas imediatamente com água ou procure ajuda médica.

**Danos.** Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

**Uso correto.** Use a bateria apenas para a sua função específica. O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que

ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

### Diretrizes para autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre baterias originais Nokia. Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de uma assistência técnica ou representante autorizados pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:

### Autenticação do holograma

- 1 Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.



- 2 Ao virar o holograma para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, três e quatro pontos em cada lado, respectivamente.



A realização dessas etapas ainda não garante inteiramente a autenticidade da bateria. Se você não conseguir confirmar a autenticidade ou tiver algum motivo para suspeitar que a sua bateria Nokia com o holograma na etiqueta não é uma autêntica bateria Nokia, evite utilizá-la e leve-a à assistência técnica ou ao revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter ajuda.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, acesse [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) (em inglês).

### Como cuidar do seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas altas ou baixas. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal a partir de uma temperatura fria, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Faça backup de todos os dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

### **Reciclagem**

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Consulte as informações ambientais e veja como reciclar os produtos Nokia em [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) (em inglês) ou em [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) (em inglês).

### **Garantia limitada**

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for

levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

### **Informações adicionais de segurança**

A superfície deste dispositivo não tem níquel.

### **Crianças**

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

### **Ambiente de operação**

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,2 centímetros de distância do corpo. Qualquer estajo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

### **Dispositivos médicos**

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo quando os regulamentos aplicáveis derem essa instrução. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência externa.

### **Dispositivos médicos implantados**

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.

## 14 Informações adicionais de segurança

- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

### Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

### Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave e ser ilegal.

### Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão. Respeite todas as instruções disponíveis. Faiscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limlhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

### Chamadas de emergência

**Importante:** Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes sem fio ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas de Internet), ative as chamadas de Internet e o telefone celular. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas de Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

- 1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
  - Inserir um cartão SIM, caso o seu dispositivo utilize um.
  - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
  - Alterar o perfil Off-line ou de Vão para um perfil ativo.
- 2 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
- 3 Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
- 4 Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

### Dados sobre a certificação (SAR)

**Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.**

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade e estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de

funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 1,01 W/kg (RH-105) ou 0,81 W/kg (RH-106).

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Este dispositivo móvel também foi projetado para atender aos requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Federal Communications Commission (EUA) e pela Industry Canada. Esses requisitos estabelecem um limite SAR de 1,6 W/Kg, calculado com base em um grama de tecido humano. O valor SAR mais elevado, registrado sob esse padrão durante a certificação do produto para uso no ouvido, é de 1,15 W/kg (RH-106) e, quando utilizado de forma adequada no corpo, o valor é de 0,60 W/kg (RH-106).

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

# CE 0434

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RH-105 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

**NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.**

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUI-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

O AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA a seguir destina-se somente ao RH-106.

## AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Modelo 1208 (RH-105):



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução número 303/2002.

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Modelo 1208b (RH-106):



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução número 303/2002.

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Edição 2 PT-BR