


Bicicleta Ergométrica Residencial



MODELO: B800P

SPORTOP 

Manual do usuário




PORTUGUÊS

Lista de Partes e Peças

A ESTRUTURA


B BASE DIANTEIRA

C BASE TRAZEIRA




E GUIDÃO

D TUBO CENTRAL



F SELIM




H MONITOR

G

J CARÇAÇA DECORATIVA

M






TUBO DO GUIDAO

J1 TRAZEIRA

J2 FRONTAL

BASE DE MOVIMENTO DO SELIM






K1

K PEDAL ESQUERDO

K2 PEDAL DIREITO

Ferramentas



L1 - PARAFUSOS SEXTAVADO



L2 - PARAFUSOS LONGOS

L3 - ARRUELAS

L4 - PORCAS

L5 - PARAFUSO PEQUENO CHAVE ALIEN

L6 - ANEIS



L7 - ARRUELAS

L8 - BRACADEIRA

L10 - PARAFUSOS PEQUENOS

L11 - BUCHA GRANDE

L12 - MANÚBRIO DE FIXAÇÃO




FIGURA 1

FIGURA 1 – MONTAGEM DA BASE ESTABILIZADORA FRONTAL

Fixe a base frontal (B) com a estrutura principal (A) pelos parafusos (L1) e arruelas (L3) e porcas.




FIGURA 2

FIGURA 2 – MONTAGEM DA BASE ESTABILIZADORA TRAZEIRO

Fixe a base trazeira (C) com a estrutura principal (A) pelos parafusos longos (L2), arruelas (L3) e porcas (L4).

** Após terminar a montagem (Figura 2), se a bicicleta não estiver estável, você pode ajustá-lo girando o parafuso das bases (C1) – sendo que para a posição “+” para cima, e posição “-“ para baixo.




FIGURA 3 – MONTAGEM DO SUPORTE DO TUBO CENTRAL

ETAPA 1 – Retire o pino (A1), arruela (A2) do tubo central (D) antes de iniciar a montagem.

ETAPA 2 – Deslize o cabo sensor (A3) e o cabo do monitor (D1)

ETAPA 3 – Monte o suporte do tubo (D) com a estrutura principal (A) colocando a arruela (A1) e o pino (A2).

ATENCAO: CUIDADO QUANDO ENCAIXAR OS TUBOS JUNTAMENTE COM OS CABOS PARA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM DANIFICADOS.




FIGURA 4

FIGURA 4 – MONTAGEM DO TUBO BASE DO SELIM E DO SELIM

ETAPA 1 – Retire o manúbrio (A4) e mantenha-o puxado. Então, coloque o tubo suporte do Selim (G) na estrutura principal (A). Aperte o manúbrio (A4) após encaixar o mesmo em sua fenda no tubo suporte do Selim (G).

Atenção: Certifique-se que o manúbrio esta bem encaixada em sua fenda no tubo suporte do Selim (E).

ETAPA 2 – Coloque a Base do movimento do Selim (M) no tubo suporte (G), coloque a arruela (G5) e o manúbrio (G1) – certifique-se que esteja bem firme em seu local.

ETAPA 3 – Coloque o Selim (F) no topo da Base do movimento do Selim (M). Coloque a arruela e a porca (G3 e G4).

AJUSTE DO SELIM

Ajuste o selim através de seu manúbrio (G1) e mova-o conforme sua necessidade e conforto. Após seu ajuste aperte bem o manúbrio para que fique na posição escolhida.




FIGURA 5

FIGURA 5 – MONTAGEM DO GUIDÃO E DAS PARTES PLÁSTICAS DECORATIVAS TRAZEIRA NO TUBO CENTRAL

ETAPA 1 - Coloque o guidão (E) no tubo central (D) e aperte-o com a braçadeira (L8), arruela (L7), anel (L6) e parafuso (L5). Então, deslize o cabo sensor de batimentos cardíacos (E1) no furo do local do computador como demonstrado no desenho A.

ETAPA 2 – Coloque a decoração trazeira (J1) com o tubo suporte central (D), ajustando-o com o manúbrio de fixação (L12), bucha (L11), anel (L6) e arruela (L7).






FIGURA 6

FIGURA 6 – MONTAGEM DO GUIDÃO E DAS PARTES PLÁSTICAS DECORATIVAS FRONTAL NO TUBO CENTRAL

ETAPA 1 – Fixe a carcaça decorativa frontal (J2) com o tubo suporte central (D) com os parafusos (L9).

ETAPA 2 – Então, fixe a carcaça decorativa trazeira e frontal (J1 e J2) utilizando os parafusos (L10).

USE A FERRAMENTA




FIGURA 7 – MONTAGEM DO MONITOR

Conecte o cabo sensor e o cabo do monitor em posição do monitor (H) em seu local indicado pela flecha negra no desenho ao lado (D), então parafuse-os para que fique em seu local com os parafusos (H1).




FIGURA 8 – MONTAGEM DO PEDAL COM A ESTRUTURA PRINCIPAL

ETAPA 1 – Coloque o pedal esquerdo (K1) e o parafuse no sentido anti-horário.

ETAPA 2 – Coloque o pedal direito (K2) e o parafuse no sentido horário.







FIGURA 9

FIGURA 9 – COMO MOVER O EQUIPAMENTO

ETAPA 1 – Puxe o guidão para baixo, em sua parte frontal.

ETAPA 2 – Você pode utilizar as rodas de transporte existentes na base frontal do equipamento para movê-lo facilmente.






P/N	DESCRIÇÃO	QTDE	P/N	DESCRIÇÃO	QTDE
A	ESTRUTURA PRINCIPAL	1	A29	PARAFUSO	1
A1	PARAFUSO	4	A30	PARAFUSO	1
A2	ARRUELAS	4	A31	CORREIA	1
A3	CABO SENSOR	1	A32	PINO	1
A4	MANIPULO	1	A33	PARAFUSO	3
A5	TUBO PLASTICO	1	A34	DISCO DE DIREÇÃO	1
A6	SENSOR	1	A35	IMÃ	1
A6-1	PARAFUSO	2	A36	CABO DC	1
A7	ROLAMENTO	2	A37	VIELA DIREITA	1
A8	BRAÇADEIRA TIPO C	1	A38	PARAFUSO	2
A9	PARAFUSO	4	A39	COBERTOR DO PARAFUSO	2
A9-1	ARRUELA	2	A40	VIELA ESQUERDA	1
A10	DISCO DE INERCIA	1	A41	COBERTURA DA CORRENTE (D)	1
A10-1	ROLAMENTO	1	A42	COBERTURA DA CORRENTE (E)	1
A10-2	ROLAMENTO	2	A43	PARAFUSO	9
A10-3	ROLAMENTO ONE WAY	1	A44	PARAFUSO	4
A10-4	ROLAMENTO	1	A45	MOTOR	1
A10-5	ARRUELAS	1	B	ESTABILIZADOR FRONTAL	1
A10-6	PORCA	2	B1	DISCO DE MOVIMENTO	2
A10-7	BUCHA	1	C	ESTABILIZADOR TRASEIRO	1
A10-8	ROLAMENTO	1	C1	COBERTURA DE FINALIZAÇÃO	2
A10-9	BUCHA	1	D	SUORTE DO TUBO CENTRAL	1
A11	PINO	1	D1	CABO SENSOR	1
A12	PORCA	4	E	GUIDÃO	1
A13	ANEL	1	E1	CABO SENSOR BATIMENTO	1
A14	PROTO DE PRESSÃO	1	E2	PLACA SENSORA BATIMENTO	2
A14-1	BUCHA	1	E3	ESPONJA	2
A15	ARRUELA	1	E4	PARAFUSO	2
A16	PORCA	1	E5	COBERTURA DE FINALIZAÇÃO	2
A17	PARAFUSO	1	F	SELIM	1
A18	DISCO DE PRESSÃO	1	G	TUBO SUPORTE DO SELIM	1
A19	ROLAMENTO	2	G1	MANIPULO	1
A20	BUCHA	1	G2	COBERTURA DE FINALIZAÇÃO	2
A21	PORCA	1	G3	ARRUELAS	3
A22	IMÃ	1	G4	PORCA	3
A23	CABO TENSOR	1	G5	ARRUELA	1
A24	BUCHA	1	H	MONITOR	1
A27	ARRUELA	2	H1	PARAFUSO	2
A28	ARRUELA ANILHO	2	J1	COBERTURA DECORATIVA TRASEIRA	1


P/N	DESCRIÇÃO	QTDE	P/N	DESCRIÇÃO	QTDE
J2	COBERTURA DECORATIVA DIANTEIRA	1	L6	ARRUELA ANILHO	2
K1	PEDAL (E)	1	L7	ARRUELA	2
K2	PEDAL (D)	1	L8	CLIP / BRAÇADEIRA	1
L1	PARAFUSO	2	L9	PARAFUSO	2
L2	PARAFUSO	2	L10	PARAFUSO	2
L3	ARRUELAS	4	L11	BUSHA	1
L4	PORCAS	2	L12	MANIVELA TIPO E	1
L5	PARAFUSOS	1	M	MOVIMENTO CENTRAL	1

I. PARA OPERAR O MONITOR

A. Para ter energia e conectar-se ao monitor



Desenho A




A-1. Você deve selecionar o modo de treinamento escolhido – MANUAL, PROGRAM, USER (USUARIO) ou TARGET H.R. (Faixa de batimentos cardíacos) pressionando os botões UP (Subir) ou DOWN (baixar). Pressione botão MODE para confirmar. Ou então, você pode pressionar o botão ST/STOP para direcionar seu treinamento (Neste caso, o treinamento vai definir-se automaticamente como modo MANUAL.

Com o monitor zerado, se você começar o exercício pelo modo MANUAL, todas as funções serão registradas desde zero até você iniciar realmente o exercício. Se você não registrar nenhuma função, quando você iniciar o exercício o monitor vai contar a partir de seu último registro até chegar ao zero, numa contagem regressiva.


A-2. Durante o treinamento, você pode ajustar a resistência e intensidade pressionando os botões UP (subir) ou DOWN (baixar).

- B-6. Durante o período de treinamento, você pode pressionar o botão ST/STOP para parar o exercício em qualquer momento.
- C.PROGRAMA de Treinamento – modo PROGRAM – Pressione o botão UP (Subir) para selecionar o programa escolhido que aparecera na primeira linha de números na tela do monitor, pressione botão MODE para confirmar.



Desenho D

- C1 – O programa inicial é de perfil P1. Existem 12 tipos de perfis de treinamento, você deve pressionar o botão UP/DOWN para selecionar o seu próprio perfil. (desenho E).



Desenho E

- C2 – Você pode pressionar ST/STOP para iniciar o treinamento diretamente, ou pressionar o botão UP/DOWN para ajustar a intensidade. Durante o ajuste, você verá na tela do monitor as mudanças quando pressionado o botão UP ou DOWN duas vezes.
- C3 – Após o ajuste de intensidade de treinamento, você pode utilizar as funções já pre-registradas pressionando UP, DOWN, e MODE. As funções disponíveis neste caso são: TIME (tempo), DISTANCE (distancia), CALORIES (Calorias) e PULSE (pulsações).
- C4 – Após realizados os registros, pressione o botão ST/STOP para iniciar o treinamento. Você notará que iniciará a contagem regressiva tão breve quanto você iniciar o exercício.
- C5 – Uma vez que chegue a zero, o monitor apresentará uma letra P na parte superior esquerda, além de soar 8 vezes um alarme de aviso de término do exercício.
- C6 – Você pode pressionar o botão ST/STOP para iniciar novamente o exercício. As funções registradas voltaram a aparecer e você pode continuar seu exercício, sendo que a contagem seguirá tanto em regressiva como progressiva, segundo sua escolha.
- C-7 – Durante o período de treinamento, você pode pressionar ST/STOP para parar as contagens a qualquer momento.

D. Treinamento modo USER (usuário) – pressione o botão UP, ao qual apresentara na tela do monitor, pressione MODE para confirmar (desenho F).

D1 – Você pode pressionar ST/STOP para iniciar o treinamento diretamente, ou pressionar o botão UP/DOWN para ajustar a intensidade. Durante o ajuste, você vera na tela do monitor as mudanças quando pressionado o botão UP ou DOWN duas vezes.


D2 – Após o ajuste de intensidade de treinamento, você pode utilizar as funções já pre-registradas pressionando UP, DOWN, e MODE. As funções disponíveis neste caso são: TIME (tempo), DISTANCE (distancia), CALORIES (Calorias) e PULSE (pulsações).

D3 – Após realizados os registros, pressione o botão ST/STOP para iniciar o treinamento. Você notara que iniciara a contagem regressiva tão breve quanto você iniciar o exercício.

D4 – Uma vez que chegue a zero, o monitor apresentara uma letra P na parte superior esquerda, alem de sonar 8 vezes um alarme de aviso de termino do exercício.

D5 – Você pode pressionar o botão ST/STOP para iniciar novamente o exercício. As funções registradas voltaram a aparecer e você pode continuar seu exercício, sendo que a contagem seguira tanto em regressiva como progressiva, segundo sua escolha.

D6 – Durante o período de treinamento, você pode pressionar ST/STOP para parar as contagens a qualquer momento.



Desenho F


E. Treinamento modo TARGET H.R. (Faixa de batimentos cardíacos).

Pressione o botão UP para selecionar TARGET H.R., ao qual aparecera na tela do monitor, pressione MODE para confirmar. O monitor primeiramente apresentara registro de AGE 20 (idade 20), registre então sua idade pressionando UP (subir) / DOWN (baixar) e confirme no botão MODE.

O monitor apresentara a faixa inicial de batimentos cardíacos em porcentagens, primeiramente 55% (desenho G). Você então poderá pressionar o botão UP para selecionar 75%, 90% ou seleção THR. Na parte inferior direita da tela no monitor, apresentara a faixa de batimento cardíaco alvo, que será automaticamente calculado pelo monitor através das informações de idade e porcentagem de batimento cardíaco desejado. A porcentagem de batimento cardíaco desejado fica sobre responsabilidade do usuário, sendo que o mesmo pode escolher a intensidade conforme sua condição física – sendo que 55% e o mínimo sugerido e 90% o Maximo.

Você pode visualizar seus batimentos cardíacos durante o exercício.

Se você escolher a seleção THR, o monitor apresentara inicialmente o numero 100 na parte inferior direita do monitor, este valor refere-se aos batimentos por minuto. O mesmo pode ser programado como faixa alvo pressionando MODE e depois UP/DOWN para escolher qual faixa alvo você deseja utilizar, sendo que o batimento pode variar de 30 a 240 batimentos por minuto.



Desenho G

E-1 – Você pode pressionar ST/STOP para iniciar o treinamento diretamente, ou pressionar o botão

UP/DOWN para ajustar a faixa alvo desejada. Durante o ajuste, você verá na tela do monitor as mudanças quando pressionado o botão UP ou DOWN duas vezes.

E-2 – Após o ajuste de faixa de batimento cardíaco alvo de treinamento, você pode utilizar as funções já pre-registradas pressionando UP, DOWN, e MODE. As funções disponíveis neste caso são: TIME (tempo), DISTANCE (distância), CALORIES (Calorias) no modo TARGET H.R.

Uma vez que você esteja realizando seu exercício no modo TARGET H.R. a resistência de treinamento será automaticamente ajustada, dependendo do seu batimento cardíaco. Se o seu batimento cardíaco estiver acima do registrado, a intensidade do exercício fica mais leve, e assim sucessivamente até que chegue na faixa alvo desejada. A cada 15 segundos o próprio monitor estará averiguando se seu batimento está dentro do programado. O mesmo acontece quando seu batimento cardíaco esteja abaixo do desejado, ele aumentará a intensidade do exercício automaticamente.

E-3 – Uma vez terminado o exercício registrado, o monitor apresentará uma letra P na parte superior esquerda, além de soar 8 vezes um alarme de aviso de término do exercício.

E-4 – Você pode pressionar o botão ST/STOP para iniciar novamente o exercício. As funções registradas voltaram a aparecer e você pode continuar seu exercício, sendo que a contagem seguirá tanto em regressiva como progressiva, segundo sua escolha.

E-5 – Durante o período de treinamento, você pode pressionar ST/STOP para parar as contagens a qualquer momento.

MONITOR

II, FUNCOES DOS BOTOES

MODE – Pressione “MODE” para selecionar ano, mês, data, hora e minutos para registro; para registrar tempo, distância, calorias e pulsações.

UP – Pressione para aumentar os valores de tempo, distância, calorias e pulsações. Você pode manter o botão pressionado para aumentar os valores rapidamente. (O computador deve estar parado para gravar esta função.)

DOWN – Pressione para diminuir os valores de tempo, distância, calorias e pulsações. Você pode manter o botão pressionado para diminuir os valores rapidamente. (O computador deve estar parado para gravar esta função.)

RESET – O usuário deve pressionar Reset para reiniciar cada função: Tempo, Distância, calorias e pulsações, ou mantê-lo pressionado por 2 segundos para reinício total das funções. (Quando o usuário trocar as pilhas/baterias, todos os valores serão reiniciados a ZERO automaticamente).

RECOVERY – Para conferir os batimentos cardíacos ocorridos durante o treinamento, após terminado o mesmo.

III, FUNÇÕES

SCAN – Apresenta a cada 5 segundos todas as funções do monitor – RPM, velocidade, tempo, distância, calorias e pulsações.

RPM – Apresentação das Rotações por Minuto. As RPM e velocidade serão apresentadas em outro display a cada 6 segundos após iniciado o exercício.

SPEED – Apresenta a velocidade de treino decorrente em seu exato momento. Velocidade máxima é de 99.9 km/h.

TIME – Apresenta o tempo total do exercício acumulado de 00:00 a 99:59. Você também pode determinar o tempo desejado antes de acionar os botões SET UP e SET DOWN. A informação se apresentará a cada 1 minuto. Tão logo o tempo desejado seja alcançado, o tempo começa a piscar e o alarme é ativado por 8 segundos.

DISTANCIA – Acumula distância total de 00:00 a 99:99 km ou milhas. O usuário pode registrar a distância desejada pressionando o botão UP/DOWN antes de iniciar o exercício, o que pode ser aumentado em cada 0.1 km.

CALORIAS – Acumula as calorias consumidas durante o treinamento de 0 ao Máximo de 9999 calorias.

TARGET – Pressione os botões UP/DOWN para registrar sua idade. O computador lhe dará automaticamente a sua pulsação cardíaca adequada, segundo a sua idade.

PULSE – Automaticamente, apresenta durante o exercício ao mesmo momento em que posicione as mãos no sensor de batimento cardíaco (hand-grip) no guidão. Nos modos MANUAL, PROGRAM e USER, o monitor iniciará um alarme beep quando você alcançar seu batimento cardíaco registrado. No caso de uso no programa TARGET H.R. consulte as instruções deste modo neste manual. Para obter a pulsação correta, esteja seguro que suas mãos estejam bem posicionadas no hand-grip, placa metálica posicionada no guidão do equipamento.

RECOVERY – Após o período de treinamento, mantenha as mãos no hand-grip (placa metálica no guidão) e pressione o botão RECOVERY. Todas as funções ficarão estáticas, exceto o TIME (Tempo) que iniciará uma contagem regressiva de 00:60 a 00:00.

No momento em que marcar 00:00 o painel apresentará o batimento cardíaco ocorrido e colocará em status F1 a F6.

F1 seria como excelente resultado e F6 seria como resultado ruim, ou seja, foi um exercício muito forte para sua capacidade.

Para melhorar seu desempenho e acompanhá-lo, verifique todos os dias o status de F6 a F1.

****Para retornar ao menu principal após verificação do RECOVERY, aperte o mesmo botão para RECOVERY.**

IV. NOTA

1. Após 4 minutos do fim do uso do equipamento, o painel se apagará automaticamente. Todas as informações registradas serão mantidas e poderão ser reutilizadas quando pressionado qualquer botão.

A potência do monitor é feita através de um adaptador AC (DC 9V, 500mA).

TERMOS DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo.
- B. Todos os componentes dos equipamentos estão cobertos pela Garantia EVOLUTION FITNESS contra defeitos de fabricação pelo período de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, excetuando-se os componentes de desgaste natural descritos no item C deste Termo, no caso de uso residencial.
- C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, correntes e cabos de aço, têm garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da EVOLUTION FITNESS as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS constatar defeito de fabricação.
- D. A Garantia EVOLUTION FITNESS será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS que cobre os principais municípios no território nacional. No caso de equipamentos que apresentem problemas de funcionamento, o Cliente EVOLUTION FITNESS poderá optar por levar o mesmo até um dos postos da Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, solicitar atendimento em seu próprio domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS. No caso de municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS e ao final do período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, as despesas de deslocamento serão previamente apresentadas ao Cliente EVOLUTION FITNESS para aprovação, correndo por sua conta.
- E. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
- F. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome desta sobre o andamento do serviço. A EVOLUTION FITNESS ou a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância.
- G. Os lubrificantes (silicones, graxas, óleos) utilizados deverão ser os recomendados neste manual (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS).
- H. A EVOLUTION FITNESS manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Caso cessada a produção ou importação do produto a EVOLUTION FITNESS manterá a oferta de reposição da sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei. EVOLUTION FITNESS
- I. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, em caso de uso exclusivamente residencial.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A. Do decurso normal do prazo de sua validade.
- B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela EVOLUTION FITNESS forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- C. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, saunas, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial.

OBSERVAÇÕES

- A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas im procedentes.
- B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da EVOLUTION FITNESS.
- C. A EVOLUTION FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas conseqüências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A EVOLUTION FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

EVOLUTION FITNESS

service@fitnessshopbrasil.com.br
Rua Plácido Afonso Rausis, 143 – Sala 2
Nova Brasília – Joinville – SC
CEP: 89213-600
Tel: (47) 3429 5526