

HERO

/ Junte-se ao movimento GoPro



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro

To download this user manual in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下載本用戶手冊的其他語言版本，請訪問**gopro.com/support**。

/ Índice

Acessórios opcionais	6
Noções básicas	8
Introdução	10
Tela de status da câmera	17
Ícones da câmera	18
Menus da câmera	19
Modos da câmera	20
Modo Vídeo	21
Modo Fotografia	22
Modo Sequencial (Burst)	23
Modo Lapso de Tempo	24
Modo Configurações	25
Requisitos mínimos do sistema	32
Transferência e reprodução de arquivos	34
Bateria	35
Mensagens importantes	38
Estojo da câmera	40
Uso dos suportes	43

/ Índice

Perguntas frequentes	47
Atendimento ao cliente	49
Marcas registradas	49
Informações regulatórias	49



Faixa de cabeça + QuickClip



Chesty (arnês peitoral)



Ventosa




Jaws: grampo flexível



Suportes para prancha de surfe



Suporte prancha de bodyboarding



3-Way



Suportes de tripé



Suporte frontal de capacete



Suporte lateral




Junior Chesty (arnês peitoral)



Porta posterior flutuante



Suporte para guidão/eixo do selim/tubo




Suporte faixa de capacete ventilada




Fetch (peitoral para cachorro)

Veja mais no site
gopro.com.



- 1. Botão Shutter/Select
- 2. Tela de status da câmera
- 3. Botão Power/Mode
- 4. Luzes de status da câmera




- 5. Abertura para cartão microSD (cartão microSD vendido separadamente)
- 6. Porta mini-USB


CARREGAMENTO DA BATERIA

1. Abra a porta posterior do estojo.

Observação: A sua câmera HERO, a bateria e o estojo são integrados. Você não pode remover a câmera do estojo e nem a bateria da câmera.



2. Carregue a bateria conectando a câmera ao computador ou outro adaptador de carregador USB com o cabo USB incluído.



OBSERVAÇÃO: Use apenas adaptadores de carregamento USB marcados como 5V 1A. Caso você não saiba a voltagem e a amperagem do seu carregador, utilize o cabo USB incluso para carregar a câmera em seu computador.

Quando carregar com um computador, certifique-se de que o computador esteja conectado a uma fonte de energia. Se a luz de status da câmera não ligar ou você não vir o indicador de carga, use uma porta USB diferente.

Para carregar mais rapidamente, certifique-se de que a câmera esteja desligada após conectá-la ao computador ou adaptador de carregador USB.

A bateria de íons vem parcialmente carregada. A câmera ou a bateria não sofrem danos se forem usadas antes da recarga completa.

Para obter mais informações, veja [Bateria](#) (página 35).



ADVERTÊNCIA: Tenha cautela ao usar a GoPro como parte do seu estilo de vida ativo. Esteja sempre ciente dos ambientes onde for utilizar a câmera para evitar que você e outras pessoas se machuquem. Obedeça a todas as leis locais ao utilizar a sua GoPro e seus respectivos suportes e acessórios.

INSERINDO + REMOVENDO OS CARTÕES MICROSD


A câmera HERO é compatível com cartões de memória microSD, microSDHC e microSDXC (vendidos separadamente) com capacidade de até 32 GB. É necessário usar um cartão microSD com Classe 10 ou classificação UHS-1. A GoPro recomenda o uso de cartões de memória de marcas reconhecidas para obter a máxima confiabilidade em atividades de alta vibração.



Para inserir o cartão microSD:

Deslize o cartão de memória na abertura do cartão, com a etiqueta voltada para o logotipo da GoPro na parte posterior da câmera.

Quando estiver totalmente inserido, o cartão travará no lugar com um clique.




Para remover o cartão microSD:

Coloque sua unha contra a borda do cartão de memória e pressione-o levemente mais para dentro da câmera.

O cartão se desloca para fora, podendo ser removido.

OBSERVAÇÃO: Tenha cuidado ao manusear cartões de memória.

Evite líquidos, pó e resíduos. Por precaução, desligue a câmera antes de inserir ou de remover o cartão. Verifique as diretrizes do fabricante com relação ao uso em variações de temperatura aceitáveis.




LIGANDO E DESLIGANDO

Para ligar:

Pressione o botão **Power/Mode** uma vez. As luzes de status da câmera acendem três vezes e o indicador de som emite três bipes. Quando a tela de status da câmera exibir informações, sua câmera está ligada.

Para desligar:

Pressione e segure o botão **Power/Mode** por dois segundos. As luzes de status da câmera acendem várias vezes e o indicador de som emite sete bipes.



DICA PRO: É possível ligar a câmera rapidamente e imediatamente começar a capturar vídeo ou fotos em Time Lapse simplesmente pressionando o botão **Shutter/Select**. Pressione e solte para vídeo. Pressione e segure por dois segundos para fotos em Time Lapse. Para obter mais detalhes, consulte [QuikCapture](#) (página 29).

ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DA CÂMERA

Para obter os recursos mais recentes e o melhor desempenho da sua câmera HERO, use o software mais atual. Você pode atualizar o software da câmera usando o software GoPro. Para obter mais informações, acesse gopro.com/getstarted.

CONFIGURAÇÕES PADRÃO DA CÂMERA

A câmera HERO é inicializada com as seguintes configurações padrão:

	Vídeo	720p60 SuperView, luz automática baixa
	Foto	5 MP
	Sequencial (burst)	10 fotos em 2 segundos (5 fps)
	Time Lapse	0,5 segundo
	QuikCapture	Ligado


DICA PRO: Para mudar suas configurações de **Vídeo** ou QuikCapture, consulte [Modo Configurações](#) (página 25).

Sua HERO apresenta uma tela de status na parte frontal da câmera.

TELA DE STATUS DA CÂMERA

A tela de status da câmera na exibe as seguintes informações sobre os modos e as configurações:

1. Modos de câmera/FOV (field of view - campo de visão)
2. Medidor de spot (quando o Medidor de spot está ligado)
3. Resolução/fps (quadros por segundo)
4. Configurações do intervalo de tempo do Time Lapse (não mostrado)
5. Contador
6. Hora/Armazenamento/Arquivos
7. Vida da bateria



Observação: Os ícones que aparecem na tela de status da câmera variam de acordo com o modo.

/ Ícones da câmera


Modos da câmera

	Vídeo
	Foto
	Sequencial (burst)
	Time Lapse
	Configurações

Configurações

	Resolução
	Medidor de spot
	Câmera invertida
	QuikCapture
	NTSC/PAL
	LEDs
	Bipes
	Data/hora
	Excluir
EXIT	Sair

/ Menus da câmera



A HERO tem vários modos de câmera. Para exibir os modos, pressione o botão **Power/Mode** repetidamente.

Estes modos são exibidos:

	Vídeo (padrão)	Gravar vídeo
	Foto	Capturar uma única foto
	Sequencial (burst)	Capturar 10 fotos em 2 segundos
	Time Lapse	Capturar uma foto a cada 0,5 segundo
	Configurações	Ajustar as configurações da câmera

CAPTURANDO VÍDEO

Para capturar vídeo, verifique se a câmera está no modo **Vídeo**. Se o ícone **Vídeo** [] não aparecer no canto superior esquerdo da tela de status da sua câmera, pressione o botão **Power/Mode** repetidamente até ele aparecer.

Para iniciar a gravação:

Pressione o botão **Shutter/Select**. A câmera emite um bipe e as luzes de status acendem durante a gravação.

Para parar a gravação:

Pressione o botão **Shutter/Select**. As luzes de status da câmera acendem três vezes e a câmera emite três bipes para indicar que a gravação parou.

Se o cartão de memória estiver cheio ou a bateria estiver descarregada, sua câmera automaticamente para a gravação. Seu vídeo é salvo antes da câmera desligar.

DICA PRO: Com o QuikCapture, é possível ligar a câmera e imediatamente começar a capturar vídeo, basta pressionar o botão **Shutter/Select**. Para desligar o QuikCapture, consulte [QuikCapture](#) (página 29).

/ Modo Fotografia

No modo **Fotografia**, você pode capturar fotos com uma resolução de 5 MP com um FOV ultra amplo.

CAPTURANDO UMA FOTO

Para capturar uma foto, verifique se a câmera está no modo. Se o ícone **Foto** [] não aparecer na parte superior esquerda na tela de status da sua câmera, pressione o botão **Power/Mode** repetidamente até ele aparecer.

Para capturar uma foto:

Pressione o botão **Shutter/Select**. A câmera emite um bipe duas vezes, as luzes do status da câmera acendem e o contador na tela de status da câmera aumenta uma unidade.

/ Modo Sequencial (Burst)

Com o modo Burst, você pode capturar 10 fotos em 2 segundos (5 fps).

CAPTURANDO FOTOS SEQUENCIAIS

Para capturar uma série de fotos **sequenciais**, verifique se a câmera está no modo **sequenciais**. Se o ícone **sequenciais** [] não aparecer na parte superior esquerda na tela de status da sua câmera, pressione o botão **Power/Mode** repetidamente até ele aparecer.

Para capturar fotos sequenciais:

Pressione o botão **Shutter/Select**. As luzes de status da câmera acendem e a câmera emite um bipe múltiplas vezes. O contador na tela de status da câmera aumenta 10

No modo Time Lapse, você pode capturar uma foto a cada 0,5 segundo.

CAPTURANDO FOTOS TIME LAPSE

Para capturar uma série Time Lapse, verifique se a câmera está no modo **Time Lapse**. Se o ícone **Time Lapse** [] não aparecer na parte superior esquerda na tela de status da sua câmera, pressione o botão **Power/Mode** repetidamente até ele aparecer.

Para capturar fotos em Time Lapse:

Pressione o botão **Shutter/Select**. As luzes de status da câmera acendem cada vez que uma foto é tirada.

Para parar o modo Time Lapse:

Pressione o botão **Shutter/Select**. As luzes de status da câmera acendem três vezes e a câmera emite três bipes.

DICA PRO: Com o QuikCapture, é possível ligar a câmera e imediatamente começar a capturar fotos em Time Lapse, basta pressionar e segurar o botão **Shutter/Select** por dois segundos. Para desligar o QuikCapture, consulte [QuikCapture](#) (página 29).

No modo **Configurações** [], é possível alterar a resolução do vídeo e as configurações que se aplicam a todos os modos da câmera.

NAVEGANDO NOS MENUS DE CONFIGURAÇÕES

Com sua HERO, é possível navegar pelos menus de configuração usando os botões da câmera.

Para navegar nos menus de Configurações:

1. Pressione o botão **Power/Mode** repetidamente para percorrer até o modo de **Configurações** [] e, então, pressione o botão **Shutter/Select** para selecionar essa opção.
2. Pressione o botão **Power/Mode** repetidamente para percorrer as várias opções de configurações.
3. Pressione o botão **Shutter/Select** para abrir uma configuração.
4. Pressione o botão **Power/Mode** repetidamente para percorrer as opções dessa configuração.
5. Pressione o botão **Shutter/Select** para selecionar uma opção.
6. Para sair, pressione o botão **Power/Mode** para percorrer até EXIT, e então pressione o botão **Shutter/Select**.

DICA PRO: Para sair do menu Configurações a qualquer momento, pressione e segure o botão **Shutter/Select** por dois segundos.

RESOLUÇÃO

A HERO inclui as resoluções de captura de vídeo listadas abaixo.

Todo o vídeo é capturado em um FOV ultra amplo, que oferece o maior campo de visão e a melhor estabilidade da imagem. O FOV ultra amplo é melhor quando você quiser incluir o máximo de conteúdo possível dentro do quadro.

O SuperView oferece o campo de visão mais imersivo do mundo. O conteúdo 4:3 mais vertical é estendido para tela cheia de 16:9 para uma reprodução surpreendente de widescreen em seu computador ou TV.

Resolução de vídeo	FPS NTSC/ PAL)	FOV	Resolução de tela
1080p	30/25	Ultra-amplo	1920x1080, 16:9
720p*	60/50	Ultra-amplo	1280x720, 16:9
720p* SuperView	60/50	Ultra-amplo	1280x720, 16:9

** Todas as resoluções de 720p incluem luz automática baixa. Esse recurso otimiza automaticamente o fps de acordo com as condições da iluminação.*

Configuração	Uso recomendado
1080 p	A resolução mais alta melhora a clareza e os detalhes para produzir resultados impressionantes.
720p	Excelente para fotos com a câmera na mão, quando deseja-se câmara lenta. Melhor para capturar objetos em movimento rápido.
720p SuperView	Ótimo para fotos com suporte no corpo ou na roupa, quando você quer capturar sua própria perspectiva e quando quer o FOV vertical máximo.

DICA PRO: Crie facilmente vídeos no estilo épico da GoPro usando o software GoPro gratuito. Saiba mais e faça o download desse software em gopro.com/getstarted.



MEDIDOR DE SPOT

O medidor de spot é bom para filmar em um ambiente no qual a iluminação é diferente de onde você está, como filmar ao ar livre de dentro de um carro ou um ambiente sombreado enquanto estiver sob o sol. O medidor de spot configura automaticamente a exposição com base em um único ponto no meio da imagem. Quando o Medidor de spot é ligado, [] aparece na tela de status da câmera. As opções para essa configuração são Desligado (padrão) e Ligado.



ORIENTAÇÃO

Se montar sua câmera de maneira invertida, você terá de rotacionar os arquivos durante a edição. Essa configuração elimina a necessidade de virar as fotos e vídeos após a captura quando a câmara estiver invertida. A configuração padrão é Para cima.

Configuração	Descrição
Para cima 	A câmera é usada com o lado direito para cima.
Para baixo 	A câmera é usada de cabeça para baixo.



QUIKCAPTURE

Com o QuikCapture, é possível ligar sua câmera rapidamente e começar a capturar vídeo ou fotos em Time Lapse. As opções para essa configuração são Ligado (padrão) e Desligado.

Para usar o QuikCapture para capturar vídeo:

Com a câmera desligada, pressione e solte o botão **Shutter/Select**. Sua câmera liga automaticamente e começa a capturar vídeo.

Para usar o QuikCapture para capturar Time Lapse:

Com a câmera desligada, pressione e segure o botão **Shutter/Select** por dois segundos. Sua câmera liga automaticamente e começa a capturar fotos em Time Lapse.

Para interromper a gravação:

Pressione e solte o botão **Shutter/Select** para interromper a gravação e desligar a câmera.



NTSC/PAL

A configuração de Formato de vídeo controla as taxas de quadro para gravação e reprodução ao visualizar o vídeo em uma TV/HDTV.

Configuração	Descrição
NTSC (padrão)	Visualização de vídeo em uma NTSC TV/HDTV (maioria das televisões na América do Norte)
PAL	Visualização de vídeo em uma PAL TV/HDTV (maioria das televisões fora da América do Norte)



LED

Esta configuração determina quais luzes de status da câmera devem ser ativadas. As opções para essa configuração são Ambos ligados (frontal e posterior), Ambos desligados, Frontal ligado e Posterior ligado. A configuração padrão é Ambos ligados.



BIPES

É possível definir o volume para indicadores sonoros em 100% (padrão), 70% ou Desligado.



DATA/HORA

A data e a hora da sua câmera são configuradas automaticamente quando você a conecta ao software GoPro. Essa configuração permite que a data e a hora sejam alteradas manualmente, se necessário.



EXCLUIR

Esta configuração permite excluir o último arquivo, ou excluir todos os arquivos e formatar o cartão de memória. As luzes de LED piscam até que a operação esteja completa.

OBSERVAÇÃO: Se você selecionar All/Format, o cartão de memória será reformatado, excluindo todos os arquivos de vídeo e de foto do seu cartão.

/ Requisitos mínimos do sistema

Para obter melhores resultados ao reproduzir seu conteúdo no computador, acesse gopro.com/getstarted para baixar o software GoPro mais recente. Certifique-se de que seu computador Mac® ou Windows® atenda a estes requisitos mínimos de sistema:

	Windows	Mac
Sistema operacional	Windows 7, 8.x	OS X® 10.8 ou mais recente
CPU	Intel® Core 2 Duo™ (Intel Quad Core™ i7 ou outro melhor recomendado)	Intel Dual Core™ (Intel Quad Core i7 ou outro melhor recomendado)
Cartão de gráficos	Cartão que suporte OpenGL 1.2 ou mais recente	
Resolução de tela	1280 x 800	1280 x 768

/ Requisitos mínimos do sistema

	Windows	Mac
RAM	2 GB (4 GB ou mais recomendado)	4 GB
Disco rígido	Unidade de disco interna com 5.400 RPM (unidade com 7.200 RPM ou SSD recomendada) Se for externa, use USB 3.0 ou eSATA	Unidade interna de 5.400 RPM (unidade com 7.200 RPM ou SSD recomendado) Se externa, use Thunderbolt, FireWire ou USB 3.0

Para reproduzir seus vídeos e fotos em um computador, você deve, primeiramente, transferir esses arquivos para um computador.

PARA TRANSFERIR ARQUIVOS PARA UM COMPUTADOR:

1. Faça o download e instale o software GoPro mais recente no site **gopro.com/getstarted**. A câmera HERO foi projetada para se comunicar com o software GoPro, para ajudá-lo a localizar e transferir seus arquivos com facilidade.
2. Conecte a câmera ao seu computador usando o cabo USB incluído.
3. Ligue a câmera.
4. Copie os arquivos para o seu computador ou para a unidade de disco rígido externa.
5. Para reproduzir os arquivos, use o software GoPro.

DICA PRO: Você também pode transferir os arquivos para um computador usando um leitor de cartão (vendido separadamente). Conecte o leitor de cartão ao seu computador e insira o cartão microSD no leitor. Você pode, em seguida, transferir os arquivos para o seu computador ou excluir os arquivos selecionados no seu cartão.

A sua câmera HERO, a bateria e o estojo são integrados. Você não pode remover a câmera do estojo ou remover a bateria da câmera.

O ícone da bateria exibido na tela de status da câmera piscará quando a bateria estiver abaixo de 10% da capacidade. Se a bateria atingir 0% enquanto estiver gravando, a câmera salvará o arquivo e desligará.


MAXIMIZANDO A VIDA DA BATERIA

Temperaturas frias extremas podem diminuir a vida útil da bateria. Para maximizar a vida da bateria em condições frias, mantenha a câmera em um lugar aquecido antes de usar

DICA PRO: O QuikCapture ajuda a aumentar a vida da bateria. Para obter detalhes, consulte [QuikCapture](#) (página 29).

TEMPO DE CARREGAMENTO

A bateria carrega até 80% em aproximadamente uma hora e 100% em aproximadamente duas horas ao utilizar o adaptador de carregador USB. É possível que alguns carregadores funcionem mais lentamente.



USO DA CÂMERA DURANTE A RECARGA

Você pode capturar os vídeos e as fotos durante a recarga da bateria da câmera. Conecte a câmera no dispositivo de carga USB usando o cabo USB incluído. O desempenho de carregadores que não sejam GoPro não pode ser garantido. Você não pode usar a sua HERO enquanto a carrega no computador.

OBSERVAÇÃO: Use apenas adaptadores de carregamento USB marcados como 5V 1A. Caso você não saiba a voltagem e a amperagem do seu carregador, utilize o cabo USB incluso para carregar a câmera em seu computador.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DA BATERIA

A câmera contém componentes sensíveis, incluindo a bateria. Evite expor a câmera a temperaturas muito altas ou baixas. Condições de baixa ou alta temperatura podem encurtar a vida útil da bateria temporariamente ou fazer com que a câmera pare de funcionar temporariamente. Evite mudanças bruscas de temperatura ou de umidade ao usar a câmera, já que um processo de condensação pode acontecer dentro ou fora dela.

O estojo integrado ajuda a proteger a câmera e a bateria contra danos causados pela água. Para obter mais informações, consulte [Estojo da câmera](#) (página 39). Não ligue a câmera se ela (dentro do estojo) se molhar. Se a câmera já estiver ligada, desligue-a imediatamente. Deixe que a câmera seque por completo antes de usá-la novamente. Não seque a câmera ou a bateria por meio de uma fonte de aquecimento externa, tal como um forno micro-ondas ou secador de cabelo. Os termos de garantia não cobrem danos causados à câmera ou à bateria pelo contato com líquidos (dentro do estojo).



ADVERTÊNCIA: Não derrube, desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure, fragmente, aqueça, incinere ou pinte a bateria da câmera. Não introduza objetos estranhos na abertura da câmera, como a porta mini-USB. Não utilize a câmera se estiver danificada—por exemplo, se tiver uma rachadura, perfuração ou tiver sido danificada por água. Desmontar ou perfurar a bateria integrada pode causar uma explosão ou incêndio.

MENSAGENS DO CARTÃO

SEM SD	Nenhum cartão presente. A câmera necessita de um cartão microSD, microSDHC ou microSDXC para capturar vídeos e fotos.
FORMATAR SD?	O cartão não está formatado ou está formatado inadequadamente. Selecione Sim para formatar o cartão, ou selecione Não e insira um cartão diferente. OBSERVAÇÃO: Se selecionar Sim, todo o conteúdo do cartão será excluído.
CHEIO	O cartão está cheio. Exclua arquivos ou troque o cartão.
ERRO NO SD	A câmera não é capaz de ler o cartão sendo formatado. Reformate o cartão na câmera.

DICA PRO: Reformate seu cartão microSD regularmente para garantir que ele continue recebendo informações da câmera.

ÍCONE DE REPARO DO ARQUIVO




Se você vir o ícone de reparo do arquivo na tela de status da câmera, isso significa que o último arquivo do seu vídeo foi corrompido durante a gravação. Pressione qualquer botão para reparar o arquivo.

ÍCONE DA TEMPERATURA



O ícone de temperatura aparece na tela de status da câmera quando a câmera esquentar muito e precisar esfriar. Simplesmente deixe-a esfriar antes de tentar usá-la novamente. Sua câmera foi projetada para identificar condições de superaquecimento e reagir corretamente.

Sua câmera HERO vem com dois tipos de porta posterior: Porta posterior padrão (à prova d'água) e porta posterior Skeleton (não à prova d'água).



A porta posterior padrão fornece ao estojo resistência à água para até 131 pol. (40 m). Use essa porta quando precisar proteger a câmera da água, sujeira, areia e outros ambientes perigosos.




A porta posterior Skeleton (não à prova d'água) oferece melhor qualidade de som, permitindo que mais sons cheguem ao microfone da câmera. Ela reduz o barulho do vento a velocidades de até 100 mph quando instalada em capacetes, motocicletas, bicicletas e outros veículos velozes. Apenas use essa porta posterior quando não houver risco de danos por areia/excesso de poeira/pó e água. A porta posterior também é recomendada para uso dentro de veículos.

DICA PRO: Aplique Rain-X® ou outra solução para evitar a formação de gotas nas lentes da caixa da câmera, para que manchas não se formem ao usar a câmera na chuva ou dentro d'água

TROCANDO AS PORTAS POSTERIORES

Você pode trocar a porta posterior da sua câmera HERO para adequá-la à sua atividade e às condições de fotografia.

Observação: A HERO não pode ser removida do estojo.



Para mudar a porta posterior:

1. Abra a porta posterior do estojo de modo que fique pendurada.
2. Puxe-a para baixo até que seja liberada do estojo principal.
3. Prepare a porta posterior substituta para colocá-la na abertura da dobradiça.
4. Aperte a porta posterior para cima até encaixá-la com um estalo.

PREVENÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA ÁGUA

A vedação de borracha que reveste a porta posterior padrão forma uma barreira à prova d'água que protege sua HERO em condições úmidas e d'água.

Mantenha limpa a vedação de borracha da porta posterior padrão do estojo da câmera. Um único fio de cabelo ou grão de areia podem causar vazamento e danificar a câmera.

Após usar a câmera em água salgada, feche firmemente a porta posterior padrão e depois lave a área exterior do estojo com água doce e seque-o. Se isso não for feito, pode ocorrer, posteriormente, uma corrosão no pino da dobradiça e o acúmulo de sal na vedação, podendo estragar a câmera.


Para limpar a vedação, remova-a da porta posterior, lave com água doce e balance-a para secar (secar com pano pode deixar fiapos que comprometeriam a vedação). Reinstale a vedação nas ranhuras da porta posterior padrão.



ADVERTÊNCIA: O não cumprimento dessas etapas a cada vez que você usar sua GoPro pode resultar em vazamentos que podem danificar ou destruir sua câmera. A água pode danificar tanto a câmera quanto a bateria, o que poderia causar uma explosão ou incêndio. O termo de garantia não cobre danos causados pela água resultantes de erro do usuário.


FIXANDO SUA CÂMERA AOS SUPORTES

Para fixar sua câmera HERO a um suporte, você precisa de uma fivela de liberação rápida, de um parafuso ou de outro instrumento, dependendo do suporte que você for usar. Para mais informações sobre suportes, acesse gopro.com/support.



USANDO O SUPORTE ADESIVO CURVO + PLANO

Os suportes adesivos curvos + planos facilitam a fixação da câmera em superfícies curvas ou planas de capacetes, veículos e equipamentos. Usando a fivela de liberação rápida, o estojo montado da câmera pode ser travado ou liberado dos suportes adesivos curvos ou planos.



INSTRUÇÕES PARA SUPORTES

Siga estas instruções ao fixar os suportes:

- Fixe os suportes adesivos com pelo menos 24 horas de antecedência ao uso da câmera. Aguarde 72 horas para a adesão completa.
- Os suportes adesivos devem ser montados somente sobre superfícies lisas. Superfícies porosas ou texturizadas não permitem uma fixação adequada. Ao aplicar o suporte, pressione-o firmemente no local e garanta um contato completo sobre toda a superfície.
- Aplique os suportes adesivos somente em superfícies limpas. Cera, óleo, poeira e outros resíduos podem reduzir a adesão, gerando uma fraca fixação e o risco de perda da câmera se a conexão falhar.
- Fixe os suportes adesivos em condições de temperatura ambiente. Os suportes não serão fixados corretamente se aplicados em ambientes úmidos e frios, como também em superfícies úmidas e frias.


Para obter mais informações sobre suportes, acesse gopro.com/support.



ADVERTÊNCIA: Se for usar sua câmera com um equipamento de capacete ou correia GoPro, sempre selecione um capacete que atenda aos padrões de segurança aplicáveis. Escolha o capacete certo para o seu esporte ou atividade específicos e certifique-se de que ele seja do tamanho exato para servir em você. Inspeção seu capacete para garantir que ele esteja em boas condições e siga as instruções do fabricante do capacete sobre o uso seguro do mesmo. Qualquer capacete que tenha tido um impacto maior deve ser substituído. Nenhum capacete pode proteger contra ferimentos em todos os acidentes.

ENCAIXE DO PINO DE TRAVA

Se estiver usando a HERO em esportes com muito impacto, como surfe ou esqui, use o pino de trava para prender com segurança os dentes da fivela de liberação rápida. O pino de trava ajuda a evitar que o estojo se solte acidentalmente do suporte.



Para encaixar o pino de trava:

1. Passe o anel circular por cima do parafuso. O anel circular funciona como uma guia para evitar a queda ou a perda do pino de trava.
2. Deslize a fivela de liberação rápida no suporte até ela emitir um clique e encaixar no lugar.
3. Pressione a parte em forma de U do pino no espaço em forma de U na fivela de liberação rápida.



ADVERTÊNCIA: Para evitar ferimentos em caso de acidente, não utilize o pino de trava ou corda ao usar um dispositivo de montagem em um capacete ou outro equipamento de proteção pessoal.

MINHA GOPRO NÃO LIGA

Certifique-se de que sua GoPro está carregada. Para carregar sua câmera, use o cabo USB incluído e um computador ou um adaptador de carga USB.

MINHA GOPRO NÃO RESPONDE QUANDO EU PRESSIONO UM BOTÃO

Pressione e segure o botão **Power/Mode** por 8 segundos para redefinir sua câmera. Essa redefinição salva todo o seu conteúdo e configurações, desligando sua câmera.

MINHA REPRODUÇÃO ESTÁ CORTADA

Reproduções cortadas, geralmente, não estão relacionadas a problemas no arquivo. Se sua sequência de vídeo estiver pulando, provavelmente a causa pode ser uma destas situações:

- Uso de um reproduzidor de vídeo incompatível. Nem todos os reproduzidores de vídeo suportam o codec H.264. Para obter melhores resultados, use o software GoPro mais recente, disponível gratuitamente em gopro.com/getstarted.

/ Perguntas frequentes

- O computador não atende aos requisitos mínimos de reprodução em HD. Quanto maior for a resolução e a taxa de quadros do seu vídeo, mais difícil é para o computador reproduzi-lo. Certifique-se de que o seu computador atenda aos requisitos mínimos listados no item *Requisitos mínimos do sistema* (página 32).
- Reprodução do seu conteúdo diretamente da câmera através de uma conexão USB. Transfira o arquivo para o computador e reproduza. Se seu computador não atender aos requisitos mínimos, certifique-se de que todos os outros programas em seu computador estejam fechados.

/ Atendimento ao cliente

A GoPro dedica-se a fornecer o melhor atendimento possível. Para falar com o Atendimento ao cliente GoPro, acesse **gopro.com/support**.

/ Marcas registradas

GoPro, HERO, o logotipo GoPro, o logotipo GoPro Be a Hero, BacPac, Protune, SuperView e Wear It. Mount It. Love It. são marcas comerciais registradas da GoPro, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Outros nomes e marcas são de propriedade dos seus respectivos proprietários.

/ Informações regulatórias

Para ver informações adicionais sobre certificações do país, consulte o documento Guia de Informações Importantes do Produto + Segurança incluído com a sua câmera.

