



Seagate Personal Cloud

Manual do usuário



Modelo: SRN21C



Clique aqui para acessar uma versão online atualizada

desse documento. Você encontrará o conteúdo mais recente, bem como ilustrações expansíveis, navegação mais fácil e recurso de pesquisa.

Contents

1	Bem-vindo ao seu Personal Cloud	5
	Requisitos do sistema	8
	• O que há na embalagem?	8
	Requisitos de hardware	9
	Requisitos do sistema	9
	Requisitos de Internet	9
2	Conectar seu Personal Cloud	9
3	Configuração do proprietário	11
	Configurar sua conta do proprietário	11
4	Adição e gerenciamento de usuários	13
	Abrir a página de usuários	13
	Adicionar usuários	13
	Gerenciar o acesso remoto para um usuário existente	13
	Editar um usuário	14
	Excluir um usuário	14
5	Pastas públicas e privadas	16
	Qual é a diferença?	16
	Qual pasta usar	17
	• Pasta Public (Pública)	17
	• Pasta privada	17
6	Biblioteca de mídia	18
	Criar e manter sua biblioteca de mídia	18
	Transmitir o conteúdo de mídia	18
	• Transmitir mídia em casa	19
	• Transmitir mídia de qualquer lugar	21
	• Acessar remotamente o conteúdo de mídia	21
7	Fazer backup	23
	Fazer backup do seu computador e dispositivos móveis	23
	Fazer backup de seu Personal Cloud	24
	• Abra o Gerenciador de Dispositivos	24
	• Fazer backup em uma unidade externa	24
	• Fazer backup em outro Personal Cloud	25

• Fazer backup em seu serviço de nuvem	25
8 Sincronizar com seu serviço de nuvem	26
9 Fazer download de arquivos grandes	27
Abra o Gerenciador de downloads	27
• Fazer download de arquivos grandes	27
• Gerenciar configurações de download	27
10 Senhas	28
Como as senhas do Personal Cloud são usadas?	28
Alterar a sua senha	28
• Se você for o proprietário do Personal Cloud	28
• Se você for um usuário	28
11 Administração do proprietário	29
Abra o Gerenciador de Dispositivos	29
Comportamento de LEDs	29
Personalizar seu Personal Cloud	29
Redefinir seu Personal Cloud	30
Alteração de serviços do dispositivo	30
Iniciar e parar um serviço	30
Reindexar um serviço de mídia	30
Controlar o acesso remoto para todos os usuários	31
Conservar o uso da energia	31
Conecte seu dispositivo a uma fonte de energia ininterrupta	31
Notificações	32
Uso do armazenamento	32
Configurações da rede	32
Alterar a configuração de IP	33
Configurar um servidor de proxy	33
Configurar encaminhamento de porta	33
12 Apêndice A: Conformidade e segurança	35
Conformidade regulamentar	35
• FCC DECLARATION OF CONFORMANCE	35
• Informação Classe B da FCC	35
• Europa – Declaração de conformidade da UE	37
• Diretrizes de segurança	38
• Fonte de alimentação	38
• Manuseio seguro	39
• Segurança	39
• Ambiente	39

• Disposição do Personal Cloud	40
• Segurança de dados	40

Bem-vindo ao seu Personal Cloud

Obrigado por adquirir o Seagate Personal Cloud. Você e todos em sua residência podem criar uma biblioteca de mídia centralizada e proteger seus arquivos importantes em um local.

Com os aplicativos gratuitos da Seagate, seu conteúdo está seguro e fica disponível para você não importa onde estiver.




Seagate Dashboard—Crie planos de backup para fazer backup de maneira fácil e automática do conteúdo em seu PC.



Seagate Dashboard—Crie e mantenha sua biblioteca de mídia em seu PC ou Mac com o recurso Smart Copy.




Seagate Mobile Backup
—Faça backup de seus dispositivos móveis em seu Personal Cloud.



Seagate Media—Transmita sua biblioteca de mídia em seus dispositivos móveis, Smart TV e outros dispositivos de mídia.



Backup Manager—Faça backup na nuvem e sincronize com serviços de nuvem.



Backup Manager—Faça cópias de seus backups em dispositivos de armazenamento conectados por USB ou outro dispositivo de armazenamento conectado por rede.

Requisitos do sistema

Antes de começar a configurar seu Personal Cloud, leia essas instruções e especificações e revise as [diretrizes de segurança](#).

O que há na embalagem?

Certifique-se de que você possui esses itens. Caso não tenha, entre em contato com o [Suporte ao Cliente Seagate](#).



Requisitos de hardware

Seu roteador deve ter uma porta Ethernet 10/100/1000.

Requisitos do sistema

- Windows® 10, 8.1, Windows 7, e Windows Vista®
- Mac OS® X v10.7 ou posterior

Requisitos de Internet

- Conexão com a Internet para ativação e compartilhamento e acesso aos arquivos on-line

Um dos seguintes navegadores:

- Internet Explorer® 9.x ou posterior
- Firefox® 5.x ou posterior
- Chrome 11 ou posterior
- Safari® 5 ou posterior

Conectar seu Personal Cloud

1. Usando o cabo Ethernet fornecido, conecte seu Personal Cloud ao seu roteador Wi-Fi.
2. Conecte o adaptador de alimentação à porta de alimentação do Personal Cloud e conecte o adaptador a uma tomada elétrica.



Enquanto estiver carregando, o LED na parte superior do dispositivo pisca rapidamente em branco. Quando o LED ficar aceso em branco constante, o dispositivo estará pronto para o acesso em sua rede. Para obter mais informações sobre o comportamento do LED, consulte [Comportamento de LEDs](#).

Configuração do proprietário

Quando você configura o Personal Cloud, você também cria a conta do proprietário. O proprietário adiciona usuários, gerencia os serviços do dispositivo, como o iTunes, e as configurações do dispositivo como gerenciamento de energia.

Se você seguiu o guia de início rápido, configurou corretamente seu dispositivo e adicionou sua conta de proprietário, você pode começar [adicionando usuários](#).

Configurar sua conta do proprietário

1. Acesse o Personal Cloud.

- PC— No Windows ou File Explorer, em **Networks** (Redes), clique em **PersonalCloud**.
- Mac— No Finder, em **Shared** (Compartilhado), clique em **PersonalCloud**.



Nota: Se seu computador não detectar o Personal Cloud, vá para [Suporte da Seagate](#).

2. Abra a pasta **Public** (Pública) e clique duas vezes em **PersonalCloud**.

A tela de Boas vindas se abre no seu navegador da Internet.



Nota: Você também pode acessar o Personal Cloud por meio do ícone da área de trabalho do Seagate Dashboard. Saiba mais sobre o [Seagate Dashboard](#).

3. Insira seu endereço de email e crie uma senha.

Se você já se registrou na Seagate antes (por exemplo, se você já possui uma conta do Seagate Access), você pode usar o mesmo endereço de e-mail e senha.

O Personal Cloud cria:

- O nome de usuário, que permite que você acesse sua pasta privada, gerencie usuários e gerencie as configurações do dispositivo
- A pasta privada em que você pode armazenar conteúdo pessoal
- A conta do Seagate Access, que permite o acesso a seu Personal Cloud remotamente e o acesso remoto para outros usuários

Uma mensagem é enviada para sua conta de e-mail com o código de confirmação necessário para ativar sua conta do Seagate Access.



Nota: Verifique sua pasta de spam se você não encontrar o e-mail em sua caixa de entrada.

4. Insira o código de confirmação e preencha suas informações de proprietário.



Nota: Também é preciso confirmar sua conta do Seagate Access antes de dar a outros usuários o acesso remoto.

5. Clique em **Finish** (Concluir).

O tour de Boas-Vindas do Personal Cloud é aberto. Reserve um momento para concluir o tour para saber mais sobre os recursos do Personal Cloud.

A página de gerenciamento do Personal Cloud é aberta.



1. **Gerenciador de dispositivos.** Gerencie usuários e seu dispositivo.
2. **Gerenciador de downloads.** Faça download de arquivos do seu computador ou da Internet para seu dispositivo.
3. **Gerenciador de backup.** Gerencie seus backups do seu computador, do serviço da nuvem e dispositivo.
4. **Gerenciador de aplicativo.** Instale aplicativos em seu dispositivo.
5. **Sdrive.** Acesse seu conteúdo remotamente.
6. **Seagate Media.** Aproveite sua biblioteca de mídia nos seus dispositivos móveis.

Agora você pode:

- [Adicionar contas de usuário.](#)
- [Criar sua biblioteca de mídia](#)
- [Proteger seus documentos importantes](#)
- [Gerenciar o Personal Cloud](#)

Adição e gerenciamento de usuários

O proprietário do Personal Cloud pode adicionar e gerenciar usuários.

Abrir a página de usuários

1. Acesse o Personal Cloud.
 - PC— No Windows ou File Explorer, em **Networks** (Redes), clique em **PersonalCloud**.
 - Mac— No Finder, em **Shared** (Compartilhado), clique em **PersonalCloud**.
2. Abra a pasta **Public** (Pública) e clique duas vezes em **PersonalCloud**.
3. Faça login com seu nome de usuário e senha.
4. Clique em **Device Manager** (Gerenciador de Dispositivos) e clique em **Users** (Usuários).

Adicionar usuários

Como proprietário, é possível convidar pessoas em sua rede doméstica ou fora dela para usar o seu Personal Cloud.

1. [Abra a página de usuários](#).



Nota: Se você deseja ativar o acesso remoto e não confirmou sua conta do Seagate Access, faça isso agora clicando em **Confirm Email** (Confirmar email).

2. Clique em **Add User** (Adicionar usuário).

É possível adicionar dois tipos de usuários:

- **Local e remoto**—Um usuário que possui acesso à sua rede doméstica e que também pode ter acesso remoto ao Personal Cloud quando estiver fora.
 - **Local apenas**—Um usuário que possui acesso apenas à sua rede doméstica. É possível adicionar o acesso remoto posteriormente.
3. Preencha o formulário New User (Novo usuário).

Um email com as instruções é enviado para o novo usuário. Os usuários devem verificar a pasta de Spam caso não tenham recebido o convite por email. O código é válido por 72 horas. O proprietário pode enviar um novo convite se o código expirar.

Gerenciar o acesso remoto para um usuário existente

O proprietário pode gerenciar o acesso remoto por usuário individualmente. O acesso remoto permite que os usuários acessem o conteúdo enquanto estiverem fora.

Você também pode [controlar o acesso remoto para todos os usuários](#).

Para gerenciar o acesso remoto para um usuário existente específico:

1. [Abra a página de usuários.](#)



Nota: Se você deseja ativar o acesso remoto e não confirmou sua conta do Seagate Access, faça isso agora clicando em Confirm Email (Confirmar email).

2. Clique no ponto sob Seagate Access à direita do nome de usuário.

Status do Seagate Access	Descrição
	O Seagate Access está ativo
	O proprietário convidou um usuário para criar um Seagate Access, mas o processo não está concluído.*
	O Seagate Access está inativo

* Um ponto amarelo indica um status pendente. Você convidou o usuário para criar uma conta do Seagate Access e o Personal Cloud está aguardando que o usuário conclua o processo.

Editar um usuário

Apenas o proprietário do Personal Cloud pode alterar o nome de usuário e o endereço de email de um usuário. O proprietário e o usuário podem alterar a senha da pasta privada do usuário, como descrito em [Passwords](#) (Senhas).

1. [Abra a página de usuários.](#)
2. Clique no item que deseja alterar.
 - Nome de usuário—A alteração do nome de usuário também altera o nome da pasta privada do usuário.
 - Senha—Altera apenas a senha da pasta privada do usuário.
 - Endereço de email—O endereço de email é o ID do Seagate Access ID, que é usado para acessar remotamente o Personal Cloud.

Excluir um usuário

O proprietário do Personal Cloud pode excluir contas de usuários. A exclusão de uma conta de usuário também exclui a pasta privada do usuário e seu conteúdo.

Se o usuário criou planos de backup por meio do Gerenciador de backup, os backups também serão excluídos. Para obter mais informações, consulte [Backups](#).

1. [Abra a página de usuários.](#)
2. Coloque o cursor à direita da coluna Seagate Access na linha do usuário e clique no **X**.


Pastas públicas e privadas

O Personal Cloud possui uma pasta Pública que qualquer pessoa pode usar e uma pasta privada em que cada usuário local pode armazenar conteúdo pessoal que outras pessoas não podem ver.

Qual é a diferença?

Todas as pessoas em sua rede doméstica podem acessar a pasta Public (Pública). Qualquer pessoa que tenha recebido uma conta do Seagate Access para o dispositivo de armazenamento também pode acessar a pasta Public (Pública). Use a pasta pública para arquivos que deseja compartilhar e para sua biblioteca de mídia centralizada.

Uma pasta privada é criada para cada conta de usuário e é protegida por senha. Use sua pasta privada para fazer backup do conteúdo que você não quer compartilhar com outras pessoas.



Qual pasta usar

Pasta Public (Pública)

Crie sua biblioteca de mídia na pasta pública e copie todos os dados que deseja compartilhar para a pasta Public (Pública) para que você e outras pessoas possam acessar. Consulte [Biblioteca de mídia](#).

Pasta privada

Faça backup do seu conteúdo para se proteger contra erros do computador. O conteúdo copiado para a pasta Public (Pública) pode ser visualizado por qualquer pessoa que tenha acesso. Ninguém além de você pode visualizar o conteúdo copiado para sua pasta privada. É possível fazer backup do seu computador e dispositivos móveis usando o software Seagate Dashboard e Seagate Mobile Backup. Também é possível fazer backup de seus backups criando planos de backup e sincronização no Personal Cloud com o Gerenciador de backup.

Para obter mais informações sobre o Seagate Dashboard e Mobile Backup, acesse a página [Seagate Dashboard](#).

Para obter mais informações sobre como fazer backup de seus backups, consulte [Backing Up](#) (Fazendo backup) e [Syncing Content](#) (Sincronização de conteúdo).

Biblioteca de mídia

É possível usar o Seagate Personal Cloud para centralizar suas mídias. Todos com uma conta de usuário podem copiar suas mídias para a biblioteca e transmitir o conteúdo na biblioteca em dispositivos em sua casa ou em qualquer outro lugar.

Criar e manter sua biblioteca de mídia

Música, filmes e fotos — você e outros membros de sua casa provavelmente possuem seus próprios arquivos de mídia em diversos dispositivos. É possível consolidar sua mídia em um lugar em seu Personal Cloud para compartilhamento e fácil manutenção.

Copie sua biblioteca de mídia para a pasta pública no Personal Cloud. É possível transmitir facilmente o conteúdo em seus outros dispositivos usando o aplicativo Seagate Media, que acessa apenas a pasta Public (Pública).

Antes de copiar sua mídia para o Personal Cloud do seu computador, a Seagate recomenda que você conecte seu computador diretamente ao seu roteador em vez de usar uma conexão Wi-Fi. As velocidades de Wi-Fi não são as ideais para copiar grandes quantidades de arquivos.

Para copiar o conteúdo de seu	É preciso
Computador	Instale o Seagate Dashboard em seu computador e crie um plano Smart Copy que atualiza continuamente sua biblioteca de mídia no Personal Cloud.
Dispositivo móvel	Instale o Seagate Media em seu dispositivo móvel pela loja de aplicativos e configure o Auto Upload (Upload Automático). O Auto Upload (Upload Automático) está localizado no menu de Configurações do aplicativo Seagate Media. Ele faz backup de fotos e vídeos apenas pelo Wi-Fi.
Dispositivo externo	Conecte o dispositivo na porta USB no Personal Cloud e arraste e solte o conteúdo de seu dispositivo externo.

Transmitir o conteúdo de mídia

É possível transmitir sua biblioteca de mídia centralizada da pasta pública em seu Personal Cloud em toda a sua casa ou em uma variedade de dispositivos e remotamente em seus dispositivos móveis.

Transmitir mídia em casa

Para transmitir o conteúdo para	É preciso
Apple TV	1. Instale o aplicativo Seagate Media em seu dispositivo móvel. 2. Conecte seu dispositivo móvel em seu Personal Cloud. (Seu dispositivo móvel e o Personal Cloud devem estar na mesma rede doméstica.) 3. Inicie o aplicativo Seagate Media. 4. Use o controle remoto da Apple TV para selecionar a sua rede local na lista ou para inserir o nome da rede local, se ela estiver oculta. (Sua Apple TV deve estar na mesma rede doméstica que seu Personal Cloud e dispositivo móvel.) 5. Insira sua senha, se solicitada. A Apple TV será conectada ao roteador. 6. Ativar AirPlay. Deslize de baixo para cima do seu dispositivo móvel para acessar Centro de Controle. Selecione sua Apple TV.  Dica: Certifique-se de que o Mirroring (Espelhamento) está desativado para Vídeos e Música. 7. Selecione um filme ou música no aplicativo Seagate Media e clique em Play (Reproduzir). O filme ou música é reproduzido na TV conectada ao dispositivo Airplay.
Chromecast	1. Configure o Chromecast em sua TV e rede Wi-Fi conforme as instruções do fabricante. 2. Instale o Seagate Media em seu dispositivo móvel. 3. Toque no ícone para transmitir e selecione o vídeo, foto ou música para iniciar a transmissão.
Dispositivo certificado DLNA	O serviço DLNA, uma norma do setor para compartilhamento de dados por meio de uma rede doméstica, é ativado por padrão no Personal Cloud. 1. Conecte seu dispositivo Certificado DLNA e seu Personal Cloud à mesma rede Wi-Fi (quando necessário). 2. Consulte as instruções do seu dispositivo certificado DLNA. 3. Geralmente, o DLNA oferece um menu com os dispositivos disponíveis. Selecione seu Personal Cloud. Seu dispositivo certificado DLNA carrega o conteúdo que ele pode reproduzir do Personal Cloud.

iTunes	Ative o serviço do iTunes. 1. No Gerenciador de Dispositivos, clique em Services (Serviços). 2. Coloque o mouse sobre o serviço do iTunes. Clique no menu Edit (Editar) que é exibido e depois em Start (Iniciar). 3. Inicie o iTunes no computador. 4. Abra as Preferências. (Em um teclado Mac, pressione command+vírgula. No iTunes em seu PC, selecione Preferences [Preferências] no menu Edit [Editar]). 5. Clique na guia General (Geral) e certifique-se de que Shared Libraries (Bibliotecas compartilhadas) esteja selecionado. 6. Abra a barra lateral do menu (View [Exibir] > Show Sidebar [Exibir barra lateral]) 7. Em Shared (Compartilhado), selecione PersonalCloud Para saber como copiar sua biblioteca do iTunes para o Personal Cloud, acesse a página de suporte do Seagate Personal Cloud.
LG TV	1. Ligue sua TV LG. 2. Conecte sua TV LG e seu Personal Cloud à mesma rede Wi-Fi. 3. Instale o aplicativo Seagate Media em seu dispositivo móvel. 4. Conecte seu dispositivo móvel em seu Personal Cloud. 5. Toque no ícone para transmitir e selecione o vídeo, foto ou música para iniciar a transmissão.
Roku	Há duas maneiras de aproveitar seu conteúdo no Roku. 1. Instale o Roku Media Channel da loja de aplicativos Roku e conecte o Personal Cloud pelo aplicativo. 2. Instale o aplicativo Seagate Media em seu dispositivo móvel. Conecte seu dispositivo Roku e seu Personal Cloud à mesma rede Wi-Fi. Toque no ícone para transmitir e selecione o vídeo, foto ou música para iniciar a transmissão.
Samsung Smart TV	Instale o Seagate Media da loja de aplicativos da Samsung e conecte o Personal Cloud pelo aplicativo.

Transmitir mídia de qualquer lugar

Para transmitir remotamente o conteúdo para	É preciso

Dispositivo de mídia iOS ou Android	Instale o aplicativo Seagate Media. A Seagate recomenda que você instale o aplicativo Seagate Media em seu dispositivo móvel para acessar e visualizar sua mídia de maneira ideal. O aplicativo Seagate Media contém um módulo de acesso remoto que permite que você faça login em sua conta do Seagate Access e acesse a biblioteca de mídia do Personal Cloud.  Nota: É necessário criar sua conta do Seagate Access no Personal Cloud antes de fazer login pelo aplicativo Seagate Media.
-------------------------------------	--

Acessar remotamente o conteúdo de mídia


É possível acessar remotamente sua biblioteca de mídia centralizada no Personal Cloud a partir de seu Mac ou PC.

Para acessar remotamente o conteúdo em seu	É preciso
Computador Mac e PC	1. Instale o Sdrive, um aplicativo que você usa para acessar o conteúdo no Personal Cloud. 2. Vá para a página de suporte do Personal Cloud e instale o cliente Sdrive no seu computador. 3. Reinicie o computador. O software é aberto automaticamente. 4. Faça login com suas credenciais da conta do Seagate Access. 5. Revise as unidades associadas à sua conta do Seagate Access: • Windows: Clique com o botão direito no ícone do Sdrive na bandeja do sistema. • Mac: Clique com o botão esquerdo no ícone do Sdrive na barra do menu.

Fazer backup

A Seagate oferece diversas maneiras para proteger seu conteúdo. É possível fazer backup de seu computador, seus dispositivos móveis, sua câmera DSLR e seu Personal Cloud.

Fazer backup do seu computador e dispositivos móveis

Para fazer backup de seu conteúdo de seu	É preciso
PC	Instale o Seagate Dashboard em seu computador e crie um plano de backup.
Mac	Configure um plano do Time Machine. 1. Abra as preferências do Time Machine. 2. Clique em Selecionar Disco. 3. Procure pelo nome de sua pasta Particular.  4. Selecione a pasta e clique em Usar Disco. 5. Insira sue nome de usuário e senha da Personal Cloud. 6. Clique em Conectar. Aguarde por um minuto ou dois para conectar. Seu backup será iniciado automaticamente.

Dispositivo móvel	1. Instale o Seagate Dashboard em seu PC ou Mac e entre na seção Mobile Backup (Backup Móvel) no Dashboard. 2. Instale o aplicativo Seagate Mobile Backup em seu dispositivo móvel na loja de aplicativos e crie um plano de backup conforme instruído na ajuda do aplicativo.
Dispositivo móvel	Instale o Seagate Media em seu dispositivo móvel pela loja de aplicativos e configure o Auto Upload (Upload Automático). O Auto Upload (Upload Automático) está localizado no menu de Configurações do aplicativo Seagate Media. Ele faz backup de fotos e vídeos apenas pelo Wi-Fi.
Personal Cloud	Use o Personal Cloud Backup Manager .

Fazer backup de seu Personal Cloud

É possível proteger o conteúdo em seu Personal Cloud fazendo backup dele em outra opção de armazenamento.

- [Fazer backup em uma unidade externa](#)
- [Fazer backup em outro Personal Cloud](#)
- [Fazer backup em seu serviço de nuvem](#)

Abra o Gerenciador de Dispositivos

1. Acesse o Personal Cloud.
 - PC— No Windows ou File Explorer, em Redes, clique em PersonalCloud.
 - Mac— No Finder, em Compartilhado, clique em PersonalCloud.
2. Abra a pasta Público e clique duas vezes em Personal Cloud.
3. Faça login com seu nome de usuário e senha.
4. Clique em Backup Manager (Gerenciador de backup).

Fazer backup em uma unidade externa

Se você estiver fazendo backup em uma unidade conectada externamente, conecte a unidade a uma porta USB em seu Personal Cloud. Há duas portas USB disponíveis: USB 2.0 e USB 3.0. A porta USB 3.0 está do lado direito do seu Personal Cloud; a porta USB 2.0 está na parte traseira.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em **Personal Cloud** e depois em **Add backup** (Adicionar backup).
3. Selecione **Local backup** (Backup local) e depois clique em **Next** (Avançar).
4. Selecione a pasta do conteúdo de que deseja fazer backup.
5. Selecione a pasta de destino, ou na seção de portas Externas, selecione a unidade conectada externamente.
6. (Opcional) Crie uma nova pasta para organizar seus backups.
7. Selecione um modo de backup, manual, programado ou automático.

Fazer backup em outro Personal Cloud

É possível fazer backup de seu Personal Cloud em outro Personal Cloud ou em um Personal Cloud 2 seções.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique no serviço NetBackup e ligue-o.
3. Clique em **Personal Cloud** e depois em **Add backup** (Adicionar backup).
4. Selecione **Network backup** (Backup em rede) e **Next** (Avançar).
5. Selecione a pasta dos dados que deseja fazer backup.
6. Selecione o dispositivo NAS OS como seu destino e depois clique em **Next** (Avançar).
7. Selecione um dispositivo da lista e conclua seu trabalho de backup.

Fazer backup em seu serviço de nuvem

Para fazer backup do conteúdo em um serviço da nuvem, é preciso ter uma conta no serviço e uma pasta de destino existente que é você pode usar para seu backup.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em **Personal Cloud** e depois em **Add backup** (Adicionar backup).
3. Selecione **Cloud Backup** (Backup na nuvem) e **Next** (Avançar).
4. Selecione seu serviço de nuvem como seu destino e depois clique em **Next** (Avançar)
5. Faça login no serviço da nuvem e digite o nome da pasta de destino.
6. Nos parâmetros Avançados, o padrão é a transferência de dados segura. É possível alterar essa seleção. (Esse recurso depende da sua oferta de serviço de nuvem.)
7. (Opcional) Selecione nunca excluir arquivos da pasta de destino quando eles forem excluídos do local de origem.
8. Selecione um modo de backup: manual ou programado.
9. Crie um nome para o trabalho de backup.
10. Confirme as configurações de backup e selecione **Finish** (Concluir).

Sincronizar com seu serviço de nuvem

É possível proteger o conteúdo em seu Personal Cloud sincronizando-o com seu serviço de nuvem. A sincronização também permite que você acesse seu conteúdo de qualquer lugar. Essa sincronização de duas vias garante que o conteúdo do Personal Cloud que você decidir salvar no serviço de nuvem permaneça atualizado quando você fizer alterações no serviço da nuvem ou em seu Personal Cloud.

A sincronização do Personal Cloud suporta o Google Drive e Dropbox. Você deve ter uma conta no serviço de nuvem e uma pasta de destino existente para usar para sua sincronização.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em **Sync** (Sincronizar) e depois em **Add sync** (Adicionar sincronização).
3. Selecione um serviço de nuvem.
4. Aceite as condições apresentadas pelo serviço de nuvem.
Suas informações de conta são exibidas ao lado da Conta.
5. Clique em **Next** (Avançar).
6. Selecione a pasta a ser sincronizada e, depois, clique em **Next** (Avançar).
7. Defina uma programação.
8. Clique em **Finish** (Concluir).

Fazer download de arquivos grandes

É possível usar o Personal Cloud como uma forma eficiente de fazer download de arquivos PDF, Torrent ou binários grandes do seu computador ou da Internet.

Abra o Gerenciador de downloads

1. Acesse o Personal Cloud.
 - PC— No Windows ou File Explorer, em **Networks** (Redes), clique em **PersonalCloud**.
 - Mac— No Finder, em **Shared** (Compartilhado), clique em **PersonalCloud**.
2. Abra a pasta **Public** (Pública) e clique duas vezes em **PersonalCloud**.
3. Faça login com seu nome de usuário e senha.
4. Clique em **Download Manager** (Gerenciador de downloads).

Fazer download de arquivos grandes

É possível fazer download de arquivos torrent de seu computador para seu Personal Cloud e de arquivos PDF, binários e torrent da Internet.

1. [Abra o Gerenciador de downloads](#).
2. Clique em **Jobs** (Trabalhos).
3. Se o serviço estiver desativado, clique no botão deslizante à direita para ativá-lo.
4. Clique em **Add download** (Adicionar download).
5. Insira a fonte.
 1. Se o arquivo estiver na Internet, selecione **URL** e insira o endereço da URL.
 2. Se o arquivo estiver no seu computador e for um arquivo torrent, selecione **Local** e procure o arquivo.
6. Insira a pasta de destino no Personal Cloud.
7. Clique em **Save** (Salvar).

Gerenciar configurações de download

É possível alterar o número de downloads que você pode solicitar simultaneamente e alterar as taxas de download e upload.

[Abra o Gerenciador de downloads](#) e clique em **Settings** (Configurações).

Senhas

As senhas normalmente são necessárias para acessar um dispositivo, aplicativo ou página da web da Seagate.

Como as senhas do Personal Cloud são usadas?

As senhas são usadas para:

- Acessar sua pasta privada no Personal Cloud
- Acessar remotamente o Personal Cloud com uma conta do Seagate Access ou instalando o cliente Sdrive ou aplicativo em seu computador ou dispositivo móvel.
- Fazer backup de conteúdo móvel em seu Personal Cloud.

Alterar a sua senha

Quando você altera sua senha, a Seagate ajuda a manter as outras senhas sincronizadas. A maioria dos usuários terá uma senha do Personal Cloud (para acessar sua pasta privada) e uma senha do Seagate Access (para acesso remoto). Se você tentar alterar a senha do Personal Cloud ou do Seagate Access e a Seagate não puder sincronizá-las (por exemplo, no caso de não haver conexão com a Internet), não será possível alterar sua senha.

Se você for o proprietário do Personal Cloud

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em **Users** (Usuários).
3. Clique na senha do seu dispositivo ou na senha do dispositivo de um usuário e faça sua alteração.

Se você for um usuário

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
A página Settings (Configurações) será aberta.
2. Coloque o cursor sobre sua senha e clique no ícone de lápis.
3. Altere a sua senha.

Administração do proprietário

Seu Personal Cloud foi configurado com as definições padrão. O proprietário do Personal Cloud pode modificar as definições, como nome do dispositivo, fuso horário e os serviços usados.

Abra o Gerenciador de Dispositivos

1. Acesse o Personal Cloud.
 - PC— No Windows ou File Explorer, em **Redes**, clique em **PersonalCloud**.
 - MAC— No Finder, em **Compartilhado**, clique em **PersonalCloud**.
2. Clique duas vezes na pasta **Public** (Público), no lado direito e clique duas vezes em **PersonalCloud**.
3. Faça login com seu nome de usuário e senha.
4. Clique em **Device Manager** (Gerenciador de Dispositivos).

Comportamento de LEDs

O LED do seu Personal Cloud está na parte superior do seu dispositivo. Quando seu dispositivo é iniciado pela primeira vez, o LED pisca em branco. Após 8 – 10 minutos, seu dispositivo fica pronto para ser acessado por sua rede Wi-Fi.



Nota: Seu LED pode continuar piscando enquanto a unidade de disco rígido estiver iniciando o software.

Se você redefinir seu dispositivo, o LED começa a piscar em vermelho e depois em branco.

Personalizar seu Personal Cloud

É possível personalizar seu dispositivo alterando seu nome, o idioma, o fuso horário entre outras coisas.



Nota: A alteração do nome do dispositivo não afeta o acesso local ou remoto.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em **Settings** (Configurações) e faça suas alterações.

É possível alterar as configurações que possuem um botão ligar e desligar ou que exibem um ícone de lápis quando o cursor for posicionado sobre a configuração. Clique no ícone de lápis para realizar a

alteração.



Nota: Se desejar alterar o fuso horário e tiver habilitado a Sincronização, desligue-a antes de alterar o fuso horário e depois ligue-a novamente.

Redefinir seu Personal Cloud

É possível redefinir seu dispositivo. Uma redefinição não apaga seus dados. Realize essas etapas para redefinir as configurações de rede. Para isso, você precisará passar pelo processo de configuração inicial novamente. Seus dados são movidos para uma pasta chamada Recovery (Recuperação) na pasta Pública.

O botão de redefinição está dentro do invólucro na parte traseira de seu Personal Cloud.

1. Desligue seu Personal Cloud usando o botão de energia na parte traseira do dispositivo.
2. Insira um clipe de papel ou objeto fino no orifício na parte traseira do seu Personal Cloud e pressione o botão de redefinição. Não solte o botão de redefinição.
3. Ligue seu Personal Cloud.
4. Aguarde, pelo menos, 20 segundos e solte o botão de redefinição.
5. O LED piscará em vermelho. Aguarde enquanto o dispositivo é redefinido para as configurações de fábrica.



Informações importantes: Não desligue o dispositivo enquanto o LED estiver piscando em vermelho.

6. Aguarde o LED na parte superior do dispositivo exibir uma luz branca contínua.
7. Configure seu dispositivo.

Alteração de serviços do dispositivo

Seu Personal Cloud está pré-configurado com diversos serviços que permitem que você transmita para uma TV, use o iTunes, faça download e upload de arquivos em seu computador e gerencie o acesso remoto.

Iniciar e parar um serviço

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em **Show advanced settings** (Exibir configurações avançadas) e depois em **Services** (Serviços).
3. Mova o cursor sobre o serviço até que o botão Edit (Editar) apareça do lado direito.
4. Clique em **Edit** (Editar) e selecione **Start** (Iniciar) ou **Stop** (Parar).

Reindexar um serviço de mídia

Se estiverem faltando arquivos de mídia em seu serviço de mídia, é possível reindexar o serviço para ter

um inventário de arquivos multimídia disponíveis.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em **Show advanced settings** (Exibir configurações avançadas) e depois em **Services** (Serviços).
3. Mova o cursor sobre um serviço de mídia até que o botão Edit (Editar) apareça do lado direito.
4. Clique em **Edit** (Editar) e selecione **Re-index** (Reindexar).

Controlar o acesso remoto para todos os usuários

Por padrão, qualquer pessoa com uma conta do Seagate Access em seu Personal Cloud pode acessar o conteúdo na unidade de armazenamento enquanto estiver longe de casa. É possível desativar esse recurso para todas as contas. Se desejar desativar esse recurso para um usuário específico, consulte [Gerenciar o acesso remoto para um usuário existente](#).

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em **Show advanced settings** (Exibir configurações avançadas) e depois em **Services** (Serviços).
3. Mova o cursor sobre Seagate Access até que o botão Edit (Editar) apareça do lado direito.
4. Clique em **Edit** (Editar) e selecione **Enable remote access** (Ativar acesso remoto) ou **Disable remote access** (Desativar acesso remoto).

Um círculo verde indica que o serviço foi ativado.

Conservar o uso da energia

É possível economizar energia desligando discos rígidos e seu dispositivo após um intervalo especificado de inatividade. Quando você desliga o disco rígido, ele ainda permanece ativo para receber comandos de rede de outros dispositivos.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em **Show advanced settings** (Exibir configurações avançadas) e depois em **Power** (Energia).
3. Para desligar o disco rígido após um intervalo especificado, selecione um valor do menu suspenso.
4. Para ativar ou desativar o modo de economia de energia, deslize o botão.

Conecte seu dispositivo a uma fonte de energia ininterrupta

Conectar seu Personal Cloud a uma fonte de energia ininterrupta (UPS) garante uma alimentação de energia contínua.

1. Confirme se ninguém está acessando seu Personal Cloud e desligue-o.
2. Conecte um dispositivo UPS suportado a uma porta USB em seu Personal Cloud.



Nota: Se você planeja programar backups frequentes de um dispositivo externo, e para ele, é possível conectar a UPS à porta USB 2.0 em seu dispositivo. A porta USB 3.0 possui velocidades de transferência mais elevadas.

3. Ligue seu Personal Cloud.
4. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).

5. Clique em Show advanced settings (Exibir configurações avançadas) e depois em Power (Energia).
6. Defina o nível limite de bateria.

Se o Personal Cloud atingir esse limite, entrará em modo de espera automaticamente.

O status da UPS é fornecido dentro do gerenciamento de UPS:

- O cabo de energia está fornecendo energia.
- O cabo de energia não está fornecendo energia.



Informação importante: A Seagate não pode garantir que todos os dispositivos UPS sejam compatíveis com o gerenciamento de UPS do Personal Cloud.

Notificações

É possível monitorar as atividades do dispositivo, por exemplo, quando um usuário foi adicionado e quando a unidade foi sincronizada.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em Show advanced settings (Exibir configurações avançadas) e depois em Notifications (Notificações).

É possível filtrar as notificações com base em avisos, erros, ou exibir todas as notificações. Também é possível fazer o download do registro do sistema.

Uso do armazenamento

É possível verificar quanto do armazenamento está disponível em seu Personal Cloud e formatar sua unidade.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em Show advanced settings (Exibir configurações avançadas) e depois em Network drive (Unidade de rede).

A capacidade da unidade é exibida.

Também é possível formatar sua unidade.



Informações importantes: A formatação da sua unidade apaga todos os dados. Antes de formatar a unidade, faça backup de seus dados em outra unidade.

Para saber como reformatar sua unidade, revise o artigo de suporte: [Criar um novo volume](#).

Configurações da rede

Geralmente, não é preciso alterar as configurações de rede do Personal Cloud. Caso tenha problemas com a

conectividade de rede, alterar as configurações pode resolver o problema.



Nota: Para alterar as configurações de rede, é necessário ter algum conhecimento de rede e sua configuração específica.

Alterar a configuração de IP

Por padrão, a configuração do IP usa DHCP, um protocolo de rede padrão que selecione dinamicamente endereços IP para interfaces e serviços.

Caso tenha problemas com a conectividade de rede, é possível usar um endereço IP fixo.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em Show advanced settings (Exibir configurações avançadas) e depois em Network (Rede).
3. Na guia Conexões, clique em Edit (Editar).
4. Clique na guia IPv4 ou IPv6.



Nota: Nem todos os dispositivos suportam IPv6. Vá até test-ipv6.com para determinar se o IPv6 é suportado.

5. (IPv4). Selecione Manual ou Automatic (DHCP) [Automático (DHCP)] no menu suspenso e depois clique em Save (Salvar).
6. (IPv6). Selecione uma opção no menu suspenso e depois clique em Save (Salvar).

Configurar um servidor de proxy

Um servidor de proxy atua como um intermediário entre computadores e a Internet. Ele permite que os computadores em sua rede façam conexões de rede indiretas com outros serviços de rede. Usar um servidor de proxy:

- Acelera a navegação na Internet
- Oculta o endereço IP de um computador para que você navegue anonimamente
- Ignora restrições de segurança e filtros para acessar facilmente sites bloqueados



Nota: Seu roteador deve ter um servidor proxy para concluir essas etapas.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em Show advanced settings (Exibir configurações avançadas) e depois em Network (Rede).
3. Na guia Proxy, selecione Proxy server (Servidor proxy) no menu suspenso.
4. Insira o endereço do servidor de proxy e o nome e senha se a autenticação for necessária.
5. Clique em Apply (Aplicar).

Configurar encaminhamento de porta

O encaminhamento de porta torna o Personal Cloud em sua rede acessível a outros dispositivos de armazenamento conectados por rede na Internet, embora o Personal Cloud esteja por trás de um roteador. O encaminhamento de porta automático é ativado por padrão e as quantidades de portas são as mesmas para seu Personal Cloud e portas de roteador.

Se precisar alterar o número da porta do roteador para serviços, confirme se as portas estão disponíveis em seu roteador. Além disso, você deve confirmar se seu roteador é compatível com protocolos UPnP-IGD/NAT-PMP. Consulte o manual do usuário do roteador para saber detalhes.

1. [Abra o Gerenciador de Dispositivos](#).
2. Clique em Show advanced settings (Exibir configurações avançadas) e depois em Network (Rede).
3. Na guia Port Forwarding (Encaminhamento de porta), mova o cursor sobre o serviço até que o botão Edit (Editar) apareça do lado direito.
4. Clique em Edit (Editar) e depois clique em Enable (Ativar).

Apêndice A: Conformidade e segurança

Conformidade regulamentar

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência nociva e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Informação Classe B da FCC

Informação Classe B da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em determinadas instalações. Se este equipamento causar uma interferência que prejudique a recepção de rádio ou televisão (que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento), o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das soluções a seguir:

- Reposicionar ou mudar o local da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada localizada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.

Aviso da FCC: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do usuário de operar este equipamento.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Declaração sobre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação estabelecidos pela FCC para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância

mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

Este transmissor não deve ser co-localizado ou operado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

A disponibilidade de alguns canais específicos e/ou bandas de frequência de operação depende do país e são firmwares programados de fábrica para corresponder ao destino pretendido. A configuração de firmware não pode ser acessada pelo usuário final.

Observação para o proprietário de modelos dos EUA: Para cumprir com as regulamentações da FCC dos EUA, a função de seleção de país foi completamente removida de todos os modelos dos EUA. A função acima está disponível somente em modelos que não são dos EUA.

Industry Canada

Este dispositivo cumpre com a RSS-210 das Regras da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: (Para uso em dispositivo móvel)

Declaração de exposição à radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação estabelecidos pela IC para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

NOTE IMPORTANTE pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Europa – Declaração de conformidade da UE

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva EMC 2004/108/EC. Os seguintes métodos de teste foram aplicados a fim de comprovar a presunção de conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva EMC 2004/108/EC:

- EN 60950-1:2006/AC:2011: Equipamento de tecnologias de informação - Segurança - Parte 1: Requisitos gerais
- EN 55022: 2010/AC:2011: Equipamento de tecnologias de informação - Características de perturbação radioelétrica
- Limites e métodos de medição
- EN 55024: 2010: Equipamento de tecnologias de informação - Características de perturbação radioelétrica - Limites e métodos de medição



Česky [tcheco]	Seagate tímto prohlašuje že tento Desktop NAS je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/5/ES.
Dansk [dinamarquês]	Undertegnede Seagate erklærer herved at følgende udstyr Desktop NAS overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2004/5/EF.
Deutsch [alemão]	Hiermit erklärt Seagate, dass sich das Gerät Desktop NAS in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/5/EG befindet.
Eesti [estoniano]	Käesolevaga kinnitab Seagate seadme Desktop NAS vastavust direktiivi 2004/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tule-nevatele teistele asjakohastele sätetele.
Inglês	Hereby, Seagate, declares that this Desktop NAS is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/5/EC.
Español [espanhol]	Por medio de la presente Seagate declara que el Desktop NAS cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2004/5/CE.
Ελληνική [grego]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Seagate ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Desktop NAS ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/5/EK.
Français [francês]	Par la présente Seagate déclare que l'appareil Desktop NAS est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2004/5/CE.

Italiano	Con la presente Seagate dichiara che questo Desktop NAS è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2004/5/CE.
Latviski [letão]	Ar šo Seagate deklarē, ka Desktop NAS atbilst Direktīvas 2004/104/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [lituano]	Šiuo Seagate deklaruoja, kad šis Desktop NAS atitinka esminių reikalavimus ir kitas 2004/104/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [holandês]	Hierbij verklaart Seagate dat het toestel Desktop NAS in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/104/EG.
Malti [maltês]	Hawnhekk, Seagate, jiddikjara li dan Desktop NAS jikkon-forma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn re-levanti li hemm fid-Direttiva 2004/104/EC.
Magyar [húngaro]	Alulírott, Seagate nyilatkozom, hogy a Desktop NAS megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2004/104/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [polonês]	Niniejszym Seagate oświadcza, że Desktop NAS jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2004/104/EC.
Português	A Seagate declara que este Desktop NAS está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2004/104/CE.
Slovensko [Esloveno]	Seagate izjavlja, da je ta Desktop NAS v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2004/104/ES.
Slovensky [eslovaco]	Seagate týmto vyhlasuje, že Desktop NAS spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2004/104/ES.
Suomi [finlandês]	Seagate vakuuttaa täten että Desktop NAS tyyppinen laite on direktiivin 2004/104/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [sueco]	Härmed intygar Seagate att denna Desktop NAS står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2004/104/EG.

Diretrizes de segurança



Informações importantes: consulte a [Garantia](#) do produto antes de realizar quaisquer reparos ou manutenção no hardware que não estejam descritos neste manual.

Fonte de alimentação



Atenção: use o produto somente com a fonte de alimentação fornecida.



Observação: para proteger os seus dados, sempre siga os procedimentos de remoção segura do sistema operacional ao desconectar o produto.

Manuseio seguro

Desconecte a unidade permanentemente se achar que há algum dano.

Você deve desligar e desconectar a energia do Personal Cloud antes de realizar a manutenção ou a solução de problemas físicos no dispositivo.

Desligue e desconecte a unidade antes de movimentá-la.

Segurança

Fonte de alimentação

O Personal Cloud somente deve ser operado com um limite de tensão de entrada da fonte de alimentação de 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz.

Não é possível realizar a manutenção ou substituição da fonte de alimentação da unidade. Se o suporte técnico da Seagate tiver determinado que a fonte de alimentação está com problemas ou defeito e a unidade estiver dentro da garantia, devolva o Personal Cloud para a Seagate de acordo com as instruções fornecidas pelo técnico da Seagate.

Ambiente

Certifique-se de que a conexão elétrica do cabo de energia esteja aterrada.

Forneça uma fonte de alimentação apropriada com proteção contra sobrecarga elétrica para atender aos requisitos determinados na especificação técnica.

Nunca exponha o dispositivo à chuva nem utilize-o próximo à água ou em condições úmidas ou molhadas. Nunca coloque objetos contendo líquidos sobre o gabinete, visto que o líquido pode escorrer para dentro dos orifícios. Isso aumenta o risco de ocorrer choque elétrico, curto-circuito, incêndio ou ferimento pessoal.

Sempre desconecte o dispositivo da tomada elétrica, se houver risco de raios ou se ele não for usado por um longo período de tempo.

Não use o Personal Cloud como suporte para qualquer outro objeto.

Disposição do Personal Cloud

Coloque o Personal Cloud em uma superfície capaz de suportar seu peso, incluindo todos os discos rígidos e quaisquer acessórios conectados às portas do Personal Cloud. Certifique-se de que o Personal Cloud seja colocado seguramente e que não possa cair ou ser derrubado. Não empilhe itens sobre ele. Fazer isso pode impedir o fluxo de ar apropriado e afetar a operação.

A temperatura ambiente máxima durante a operação é de 40 °C.

A conexão elétrica deve ter um sistema de distribuição elétrica seguro e fornecer proteção contra sobretensão.

A unidade de fonte de alimentação tem uma corrente de fuga à terra de 3,5 mA. O design do sistema de distribuição elétrica deve levar em consideração a corrente de fuga à terra total de todas as fontes de alimentação em todas as unidades.

Segurança de dados

Qualquer tipo de perda, corrupção ou destruição de dados durante o uso de um disco rígido Seagate ou um sistema de disco rígido é de responsabilidade do usuário. Sob nenhuma circunstância a Seagate será responsabilizada pela recuperação ou restauração desses dados. Para ajudar a evitar a perda dos seus dados, a Seagate recomenda veementemente que você mantenha DUAS cópias dos dados: uma cópia no seu Personal Cloud e uma segunda cópia em um dos seguintes locais:

- DAS (direct-attached storage)
- Outro dispositivo NAS
- Armazenamento em nuvem
- Alguma forma de armazenamento removível ou mídia de arquivamento



Informações importantes: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Após a formatação da unidade, a capacidade de armazenamento disponível varia dependendo do seu ambiente de operação (normalmente 10%-15% menos).