

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Este Manual de Instruções vai ajudá-lo a instalar, manusear e preservar sua coifa Elettromec. Nas páginas seguintes estão explicadas tudo sobre o funcionamento do aparelho e a melhor forma de cuidar dele.

A coifa é um aparelho eletrodoméstico como qualquer outro e, bem cuidado, com certeza vai proporcionar momentos de muita diversão e alegria para você e seus amigos.

Os produtos Elettromec possuem garantia de qualidade e inestimável elegância. A coifa, além de ser um excelente eletrodoméstico, decora e embeleza qualquer ambiente da casa em que for colocado.

A Elettromec possui ainda uma enorme linha de fornos importadas, além de Ice Maker, adega climatizada para vinhos, que aliam conforto e qualidade, nossa marca registrada. Se inspire no seu forno o mais fácil de limpar da Elettromec e venha conhecer toda a linha da Elettromec.

Agora aproveite sua mais nova aquisição, siga todas as instruções deste Manual.




MOD.: COI SOLLEVARE 90X2

O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual. A representação gráfica das figuras contidas neste manual é puramente indicativa. O Fabricante reserva-se ao direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse do usuário, sem que estas prejudiquem as características essenciais de funcionamento e de segurança.

Coifa sistema Down draft

COI SOLLEVARE 90X2



Características:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| TENSÃO | 220 V ~ |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 320 W |
| ILUMINAÇÃO LED | 2 X 1,5 W |
| CÓDIGO | ECFESL090CXV2AR |
| VAZÃO | 1.200 m ³ /h |
| DIMENSÕES (L x A x P) | 900 x 300 x 90 mm |

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções antes de utilizar

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO! Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, observar o seguinte:

- A. Use esta unidade apenas na forma pretendida pelo fabricante. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a Elettromec.
- B. Desligue da tomada antes de qualquer manutenção e limpeza.
- C. Não utilize esta unidade com qualquer dispositivo de controle de velocidade de estado sólido
- D. Esta unidade deve ser aterrada.

Cuidado - Esta coifa é apenas para uso geral de sucção e depuração. Não use para sugar vapores perigosos ou explosivos.

Para reduzir o risco de lesões nas pessoas, no caso de um incêndio na mesa de cocção, observe o seguinte:

- A. Abafar com uma cobertura fechada, assadeira ou um tabuleiro de metal, e, em seguida, desligue o queimador. Tenha cuidado para evitar queimaduras.
- B. Se ocorrer chamas espontânea e não se extinguir naturalmente, imediatamente, evacuar o local e chamar os bombeiros.
- C. **NUNCA** pegar um **RECIPIENTE EM CHAMAS** – você pode se queimar.
- D. **NÃO USE ÁGUA** incluindo panos molhados ou toalhas – poderá resultar violenta explosão devido ao vapor.
- E. Use um extintor apenas se:
 - 1. Você sabe que tem uma classe ABC extintor, e você já sabe como operá-lo.
 - 2. O fogo está fraco e pode ser contido na zona em que foi iniciado
 - 3. O corpo de bombeiros foi chamado.
 - 4. Você deve combater o fogo com as suas costas voltadas para uma saída.

AVISO --- Para reduzir o risco de uma série de incêndio na mesa do fogão:

- A. Nunca deixe unidades de superfície autônoma em altas configurações.
- Transbordamento podem causar fumaça e respingamentos gordurosos que podem inflamar.
- B. Ligue a coifa em (ON) sempre ao cozinhar em velocidade proporcional a necessidade de sucção.
- C. Limpe os ventiladores com frequência. Não deve ser permitida a acumulação de gordura no ventilador do motor ou no filtro, use uma velocidade adequada. Sempre usar painéis adequadas para o tamanho do elemento de aquecimento.
- E. Verificar constantemente ao fritar para evitar que o óleo superaquecido possa tornar-se um perigo de incêndio.
- F. Desligue a coifa da tomada antes de qualquer manutenção.
- G. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas doentes sem supervisão.
- H. Crianças pequenas devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com a coifa.
- I. Checar se há ventilação adequada no local quando a coifa estiver sendo usada ao mesmo tempo que outros aparelhos a gás ou outros combustíveis que queimam gás, nunca instalar com fogões, cooktop ou dominós a gás, bem como, próximos a fornos a gás, este produto é inadequado para produtos a gás.
- J. Existe o risco de incêndio se a limpeza não é executada de acordo com as instruções
- K. Avaliar sob a coifa, pois, é permitido o uso de fogões no máximo de até 6 queimadores elétricos ou de indução.
- L. A saída da coifa não deve ser canalizada para a saída com escape de gases ou que contenham outros combustíveis que produzam fumaça de combustão quente.
- M. Não permitir que se asse diretamente ao fogo por exemplo ao flambar, pois, isto pode incendiar a coifa.
- N. Se o cordão de alimentação estiver danificado, substitua apenas por peça original do produto ou recomendada pelo fabricante ou importador.
- O. Não permita que um não profissional desmonte ou repare a coifa.

SOLLEVARE 90 CM





Fig. 1



- 1 - MOTOR
- 2 - CAIXA DE COMANDO
- a - Detalhe do corte nicho





Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig.9




Fig.10




Fig. 11




Fig. 12




Fig.13




Fig.14




Fig.15




Fig.16

Instruções de instalação antes de começar

Leia estas instruções completa e cuidadosamente.

- **IMPORTANTE** - Guarde estas instruções para uso de inspeção do local.
- Nota para o instalador - Certifique-se de deixar estas instruções com o consumidor.
- Nota ao Consumidor - Guarde estas instruções para referência futura.
- Nível de Habilidade - A instalação desta coifa requer habilidades mecânicas e elétricas básicas.
- O tempo de conclusão - 1 a 3 horas.
- A instalação adequada é de responsabilidade do instalador.

CUIDADO:

Devido ao peso e tamanho desta coifa e para reduzir o risco de ferimentos ou danos ao produto, são necessárias duas pessoas para a instalação correta e em completa segurança.

AVISO:

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não use esta coifa acoplada com qualquer dispositivo de controle de velocidade de estado sólido externo. Qualquer alteração da fiação original de fábrica pode resultar em danos ao aparelho e / ou criar um perigo para a segurança elétrica.

ATENÇÃO Para reduzir o risco de incêndio, use somente **canalização de metal**.

Nunca instalar em conjunto com produtos que funcionem a gás combustível como fogões, cooktop, dominós ou próximo a fornos a gás.

Instruções de instalação

O Guia de Instalação

Métodos de instalação coifa:

(1) Consulte a Figura Fig.2 para abrir os furos de montagem do nicho em conjunto ao fogão:

- a) Se você deseja instalar o painel decorativo da coifa nivelado com fogão, veja na Fig.3 o diagrama para abrir o furo de montagem em conjunto.
- b) Se você quiser que a placa decorativa fique separada do fogão siga o diagrama da Fig.4 abrindo os furos de montagem separados.

Remova 8 parafusos que fixam o motor ao gabinete na coifa, neste caso este ficará separado da coifa (Fig.7).

Ao colocar a coifa nas aberturas junto ao fogão, preste atenção ao manuseá-la seja cuidadoso para evitar a deformação da placa decorativa. Tal como demonstrado na figura (Fig.8)

A coifa, placa decorativa e fogão devem ser nivelados pela base de montagem fixa, em relação ao fogão, não é possível instalar os dois fixadores superiores de montagem. Figura (Fig.10, Fig.11)

Para inverter a caixa de comando para trás do gabinete da coifa como mostrado na Figura (Veja Fig.12.), Retire a caixa de energia na pequena caixa de papelão, conecte os plugues correspondentes aos conectores e instale a caixa de comando sobre o motor. Figura (Fig.13)

(Se você quiser inverter a direção da placa da caixa de comando de ligação remova os parafusos, você pode fixar a caixa de acordo com suas necessidades em uma certa direção (Fig.9))

Conecte o tubo de 6" (150 mm) utilizando os parafusos adequados a tampa fixa fornecida e deve ser montada para impedir que o vento saia na outra extremidade da abertura de ventilação livre Figura (Fig.14).

Método de instalação externo para o motor:

(1) Consulte a Figura Fig.2 para abrir os furos de montagem do nicho em conjunto ao fogão:

- a) Se você deseja instalar o painel decorativo da coifa nivelado com fogão, veja na Fig.3 o diagrama para abrir o furo de montagem em conjunto.
- b) Se você quiser que a placa decorativa fique separada do fogão siga o diagrama da Fig.4 abrindo os furos de montagem separados.

Remova os dois parafusos do gabinete sobre a coifa, separando o motor do gabinete da coifa (Fig.7).

Ao colocar a coifa nas aberturas junto ao fogão, preste atenção ao manuseá-la seja cuidadoso para evitar a deformação da placa decorativa. Tal como demonstrado na figura (Fig.8)

A coifa, placa decorativa e fogão devem ser nivelados pela base de montagem fixa, em relação ao fogão, não é possível instalar os dois fixadores superiores de montagem. Figura (Fig.10, Fig.11)

Instale de volta na coifa, como mostrado na figura (Fig.15). A caixa externa fixa por fora da câmara usando uma caixa externa fixa com parafusos para ligar a tubulação, da outra extremidade fixada à coifa.

Remova a caixa da fonte de alimentação de dentro da pequena caixa de papelão, conecte os plugues de conexão nos correspondentes conectores do gabinete da coifa e fixe-a sobre o motor. Figura (Fig.16)

Use e manutenção

1. Substituição do filtro de carvão:

Desligue o suprimento de energia

Retire os 4 parafusos da cobertura de fixação do filtro com uma chave de fenda apropriada vide figura 17.

O filtro de carvão pode ser liberado levantando-o para cima e puxando-o para fora, filtro e moldura de fixação.

Ele possui duas linguetas de encaixe pressione-as o suficiente para removê-lo.

Ao reinstalá-lo proceda a operação inversa, o filtro de carvão tem o papel de purificação do ar.

Depois de 4 meses esse filtro deve ser inspecionados pois, dependendo da utilização podem estar impróprios, portanto deveriam ser substituídos.

A limpeza e a manutenção dependem do tempo de utilização do produto.

Religue a energia.




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

1. Limpeza dos filtros metálicos antigordura:

Os filtros de alumínio podem ser lavados e utilizados por muito tempo para proceder a limpeza faça o que segue:

Puxe o vidro que encobre os filtros metálicos antigordura para fora e para cima em seguida libere-os pelas suas respectivas travas, puxe-os para frente e levante-os com as mãos.

Coloque os filtros num recipiente e embeba-os na solução de sabão neutro e água com temperatura não superior a 60°C, temperaturas superiores podem causar danos as partes plásticas e desbotá-los e a garantia não cobre essas condições originadas pelo uso inadequado.

Enxague com água limpa e seque bem os filtros antes de recolocá-los.

Lembramos que os filtros metálicos podem ser lavados numa lava—louças desde que se leve em conta a temperatura inferior a 60°C.


Recoloque os filtros e a cobertura de vidro seguindo os procedimentos na ordem inversa, tomando cuidado de verificar que os mesmos estejam firmes e que não se soltem por descuido durante o movimento natural de subida e descida da área de sucção da coifa.

Para finalizar religue a energia da coifa.

Perigo:


1. Quando o cabeçote da coifa estiver em movimento fechando-se ou levantando-se não coloque as mãos abaixo da área do vidro do painel de controle unicamente atue no painel de controle. Figura (Fig. 20)

2. Quando a coifa estiver sugando cuide, para que, caçarolas, panelas, potes e outros utensílios não interfiram no movimento natural do cabeçote para evitar um dano do utensílio ou um acidente como o derramamento de líquidos quentes, não coloque objetos que possam impedir o livre movimento do cabeçote como; garfos, colheres, facas, tampas ou outro que a danifique ou produza acidentes na região dos vãos de movimentação do cabeçote de sucção, mantenha objetos e utensílios a distância segura e posicionados de forma a não impedir o livre transito do cabeçote (Fig. 21).



Características e Operação da coifa.

Painel de comando da coifa:
Figura 22



Instrução base figura acima Fig.22

A == Lâmpadas

B == Diminui a velocidade / ajuste da velocidade / desliga

C == Display digital (Display mostra a Temporização e Velocidade)

D == Aumenta a velocidade / ajuste da velocidade / desliga

E == botão para erguer o cabeçote de sucção.

ATENÇÃO: Somente quando as luzes indicadoras de botão E iluminam-se, o cabeçote erguer-se-á e iniciará a sucção definindo a função inicial, quaisquer outras circunstâncias não poderão ser definidas utilizando as outras teclas de função nesse momento.

Segure o botão da chave E por 1,5 segundos, e os botões iluminar-se-ão, e haverá o aumento da rotação resultando em maior sucção.

Pressionar a tecla E por um tempo mais curto durante a subida o cabeçote pausa o movimento, depois de pouco tempo se você pressionar a tecla E, este continuará a subir; (Se pressionar e segurar a tecla de pausa E por 1,5 segundos, o cabeçote descerá) quando subir ao ponto mais alto, a haste que eleva o cabeçote pára automaticamente e interrompe-se o movimento. Você pode abrir a coifa nesta posição, por exemplo, para a manutenção dos filtros.

Quando a coifa estiver no ponto mais alto, pressione o botão E se for pressionado por 1,5 segundos, os indicadores luminosos dos botões desligam, ocorrendo declínio haste elétrica do cabeçote de sucção, desligando também o motor e consequente sucção, se no processo de descida se qualquer outra tecla for pressionada brevemente isto interromperá automaticamente o processo de descida do cabeçote de sucção, caso você pressione a tecla E longamente, ela continuará imediatamente a descida; (Para pausar na subida do cabeçote, da mesma maneira tecele brevemente a tecla E) deixando o cabeçote no ponto mais baixo resultante daquele momento, a haste vai parar automaticamente quando a cabeça de sucção estiver completamente recolhida.

- Quando o botão A for pressionado as luzes vão acender-se, se você quiser desligar as luzes, pressione o botão mais uma vez.
- Quando você pressiona o botão B o display digital C mostra 01, o motor da coifa será executado na primeira velocidade, se você quiser parar de rodar o motor, apenas, tecele novamente B, ao pressionar o botão B, no display digital marcará 00.
- Quando você pressiona o botão D o display digital C mostrará 01, será executado o motor na primeira velocidade, pressione esta tecla em seguida em 1,2,3,4,0 você seleciona as respectivas velocidades uma-a-uma num ciclo da 1ª a 4ª velocidade em 0 estará desligando o motor.

ATENÇÃO: Para ajustar a velocidade use as teclas B e D.

Para ligar a conexão do tubo:

1. Instalar a conexão do tubo, de acordo com a direção do fluxo de ar.
2. Conecte a tubulação utilizando um parafuso de segurança metálico.
3. A fim tornar eficiente a vedação e para que não haja vazamentos, use uma fita adesiva apropriada sobre a conexão e a borda do tubo de exaustão utilizado a ser conectado.

Fabricante e importador se recusam-se a cobrir as consequências e despesas decorrentes e qualquer responsabilidade pelas consequências de qualquer violação de procedimentos aqui explicados.

Solução de problemas

| Problema | Possível razão | Solução |
|---|--|--|
| A coifa não funciona | Fonte de energia | Verifique se o plugue está ligado |
| | | Verifique se o interruptor está ativado |
| Fluxo de ar pobre | Filtros de alumínio anti-gordura entupidos | Limpe os filtros, costas de montagem quando seco |
| | Filtros de carvão entupidos | Substituir os filtros de carvão |
| Motor funcionando sem fluxo de ar | Válvula de borboleta atolada | Contate a autorizada |
| Após a execução de um tempo, motor parar de funcionar | Dispositivo de segurança de alta temperatura ativado | A cozinha não é suficientemente ventilada |
| | A coifa está sendo instalada demasiado perto para o fogão cozinhar | A coifa deve ser pelo menos 65 centímetros de distância do fogão |
| Cheiro forte de cozedura | Filtros de carvão que não foram instalados adequadamente. | No modo de re-circulação, devem ser instalados filtros de carvão |
| Óleo pingando sobre o fogão | Xícara de óleo instalado faltando ou não | Substitua o filtro de alumínio e substitua o copo de óleo |
| | Filtro de gordura alumínio saturado | Lave os filtros de gordura de alumínio |
| Zumbido | Problema na lâmina na turbina do motor | Contatar a assistência técnica |

O IMPORTADOR NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS PROVOCADOS PELA INOBSERVÂNCIA DAS ADVERTÊNCIAS ACIMA.



Correto descarte deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser Descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou a saúde humana de eliminação não controlada de resíduos, reciclá-lo responsabilmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar seu produto utilizado, por favor, utilize os sistemas de recolha e ou contate o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem tomar este produto para reciclagem de forma segura preservando assim o meio ambiente.

Informações sobre garantia

A garantia só cobre defeitos de material ou de fabricação.

As reparações sob garantia podem ser realizadas por um serviço autorizado. Ao fazer uma reclamação coberta pela garantia, a nota fiscal original de compra (com data de compra) deve ser apresentada.

A garantia não se aplica nos casos de:

- O desgaste pelo uso normal ou natural.
- O uso incorreto, por exemplo como a sobrecarga do aparelho, a utilização de acessórios não aprovados que possa causar danos a unidade.
- O uso exagerado de força mecânica, causando danos internos e externos
- Os danos causados pelo não cumprimento do manual do usuário, por exemplo, ligação a uma rede de alimentação inadequada ou não conformidade com as instruções de instalação aqui contidas.
- Aparelhos que tenham sido parcialmente ou completamente desmontados.
- Para mais detalhes leia o certificado de garantia deste produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 21 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.

2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.

- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".

- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.

- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).

- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.

- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.

- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.

- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.

- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.

- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.



DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CONDOMÍNIO INDUSTRIAL PORTAL DO ANHANGUERA
ESTRADA MUNICIPAL MARIO COVAS, 641
BAIRRO MACUCO
CEP 13279-411 VALINHOS SP
Fone: (19) 2129.0500 - Fax: (19) 2129.0524
Site: www.elettromec.com.br
Email: vendas@elettromec.com.br