


# KIKOS

## MANUAL DO USUÁRIO BIKE HORIZONTAL KIKOS KV 9.5



### **AVISO**

Exercício em demasia pode oferecer um risco à saúde.

Consulte um médico antes de começar qualquer programa do exercício com este equipamento.

Se você sentir-se fraco ou com tonturas, interrompa imediatamente o uso deste equipamento.

Caso o produto não seja montado corretamente em conformidade com o manual pode oferecer risco de acidentes.

Manter crianças e animais de estimação longe do equipamento quando em uso.

Certificar-se sempre que todos os parafusos e porcas estão apertadas antes de cada uso.

Seguir todas as instruções de segurança neste manual.

**Este produto destina-se ao uso Profissional (Academias, Clubes, Spas, Hotéis e outros)**



Prezado Cliente,

Agradecemos o fato de ter escolhido um equipamento Kikos. Desejamos um ótimo treino.

Observe e siga as instruções de segurança e montagem cuidadosamente.

Se você tiver dúvidas, não hesite em contatar-nos.

Este produto de qualidade foi projetado, fabricado, testado e certificado para reforçar seu treinamento de Fitness.

### ***Instruções de Segurança***

Antes de iniciar seu treino, leia atentamente as instruções.

Certifique-se de manter o manual de instruções guardado, em caso de reparo e necessidade de peças sobressalentes para entrega.

A Bicicleta Kikos KV 9.5 é designada para utilização de pessoas com peso máximo de até 150 kg.

Use somente peças originais para reposição.

Colocar o equipamento sobre uma superfície não escorregadia. O uso do equipamento em áreas úmidas, não é recomendado devido à possível corrosão.

Verifique antes do primeiro treino e a cada dois meses que todos os parafusos estão apertados e encontram-se na condição correta.

Substitua componentes defeituosos imediatamente e/ou manter o equipamento fora de uso até reparo.

Para reparos, utilize somente peças originais.

No caso de reparo, por favor, pergunte ao seu revendedor para obter orientação.

Evite o uso de detergentes agressivos quando limpar o equipamento.

Assegurar que o treino só comece após a correta montagem e inspeção do item.

Para todas as peças ajustáveis, estar ciente das posições máximas a que podem ser ajustadas.


O equipamento foi projetado para os adultos. Certifique-se de que as crianças mantenham distancia.

Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios. Ele pode lhe aconselhar sobre o tipo de formação e que impacto é adequada.

Siga os conselhos para um treino correto conforme detalhado no manual de instruções.

A carga / trabalho nível pode ser ajustada pelo controle de resistência do equipamento.

# Vista Explodida do Equipamento



## Lista de peças

| NO.   | DESCRIÇÃO                    | QTDE  |  | NO.   | DESCRIÇÃO                          | QTDE  |
|-------|------------------------------|-------|--|-------|------------------------------------|-------|
| 1     | Base Principal               | 1     |  | 20    | Arruela flat                       | 8     |
| 2     | Tubo Frontal                 | 1     |  | 21    | Porca nylon M8                     | 3     |
| 3     | Tubo Traseiro                | 1     |  | 22    | Painel                             | 1     |
| 4     | Parafuso Carriage            | 2     |  | 23    | Apoio de Braço                     | 2     |
| 5     | Arruela Arc                  | 4     |  | 24    | Parafuso Phillips tapping M6*45    | 4     |
| 6     | Porca Acorn                  | 4     |  | 25    | Parafuso Allen M8*58               | 2     |
| 7     | Capa do tubo frontal         | 2     |  | 26    | Parafuso Allen M8*15               | 3     |
| 8     | Capa do tubo do traseiro     | 2     |  | 27    | Parafuso carriage                  | 2     |
| 9L/R  | Pedal (L/R)                  | 1cada |  | 28    | Arruela                            | 4     |
| 10    | Barra do assento             | 1     |  | 29    | Fio do Sensor de Pulsação          | 2     |
| 11    | Assento                      | 1     |  | 30    | Guidão                             | 1     |
| 12    | Arruela Flat                 | 4     |  | 31    | Fio do console - Superior          | 1     |
| 13    | Porca Nylon                  | 4     |  | 32    | Fio do console - Inferior          | 1     |
| 14    | Parafuso Phillips Cabeça Pan | 4     |  | 33    | Fonte                              | 1     |
| 15    | Parafuso Phillips Tapping    | 8     |  | 34    | Parafuso Phillips Cabeça Pan       | 2     |
| 16    | Pino de Trava                | 1     |  | 35L/R | Capa do Guidão (L/R)               | 1cada |
| 17    | Barra Superior               | 1     |  | 36a/b | Capa Superior e Inferior do Guidão | 1cada |
| 18L/R | Capa da Barra Superior (L/R) | 1cada |  | 37    | Porca nylon M8                     | 2     |
| 19    | Parafuso Allen M8*58         | 3     |  |       |                                    |       |


**Nota:** A maioria das peças exibidas neste diagrama são fornecidas pré-montadas. Para peças de reposição, faça sempre especificar números de peças utilizadas neste diagrama ou na lista de peças a seguir.

# Instrução de Montagem

**REMOVA TODA FITA DE SEGURANÇA E EMBALAGEM ANTES DE COMEÇAR A MONTAR.**


## 1º Passo:

Fixe os tubos frontais e traseiros (2, 3) à base principal (1) usando os parafusos carriage (4,27), Arruelas Arc (5), e Porcas acorn (6).



## 2º Passo:


Fixe o assento (11) a Barra do assento (10) com as arruelas Flat (12), porcas nylon (13) ajuste a altura assento e trave-o (10) na base principal (1) com o pino de trava (16).



## 3º Passo:

Coloque o Pedal (14L/R) nas respectivas manivelas (L → Esquerdo e R → Direito), de acordo como sentado no aparelho


**[Nota]:** Os dois Pedais estão etiquetados L → Esquerdo e R → Direito. Para fixar vire o pedal esquerdo NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO e o pedal direito NO SENTIDO HORÁRIO.



## 4º Passo:


Conecte os fios do painel (31, 32), Coloque a barra superior (17) na base principal (1), e fixe-os com os parafusos Allen (19, 26), arruelas flat (20), e porcas nylon (21)

Então fixe as capas das barra superior (18L/R) com os parafusos (15), após ter colocado no lugar.




### 5º Passo:

Passe os fios do sensor de pulsação (29) através do buraco em frente à barra superior (17), e faça isso fora do topo da barrat; trave o guidão (30) à barra (17) usando os parafusos (25, 26), arruelas flat (20), e porcas acorn (37) então fixe os apoios de braços (23) ao guidão (30) com os parafusos (24).




### 6º Passo:

Conecte o fio do sensor de pulsação (29) e o fio do painel - superior (31) ao painel (22), coloque o painel (22) no suporte, fixe no lugar com as arruelas (28) e os parafusos Phillips cabeça pan (14)




### 7º Passo:

Primeiro, coloque as capas do guidão (35 L/R) (36b Superior/ 36a Inferior) em torno do guidão, então fixe as capas no lugar com os parafusos Phillips Tapping (15)(34).



# Funções do Painel



Este monitor é projetado para bicicletas magnéticas programáveis e introduzido através das seguintes categorias:

- Funções chave
- Sobre os Displays
- Faixas de operação
- O que você precisa saber antes de iniciar um exercício.
- Instruções de operações

## ● Funções Chave.

Existem no total 6 chaves incluindo START/STOP ( Começar/ Parar ), ENTER ( Entrar ) , MODE ( Modo ) , UP ( Subir ) , DOWN ( Descer ) , e RECOVERY ( Recuperação ).

- START/STOP ( Começar / Parar ): Inicia ou pára o programa escolhido. E, redefine o monitor pressionando e segurando por 2 segundos a tecla.
- ENTER ( Entrar ): Escolhe as funções de programas, sexo, tempo, altura, peso, DISTÂNCIA, WATT, objetivo do batimento cardíaco, idade e 10 estágios. A função será escolhida flash. Por favor, note que nem todas as funções podem ser selecionadas em cada programa de acordo com os tipos de cada programa.
- MODE ( Modo ): Altera a mostra dos valores entre o RPM ou velocidade e CAL ou WATT. Os valores de RPM e WATT são mostrados ao mesmo tempo, e os valores de velocidade e KJoule / CAL pressionando-o.
- UP ( ▲ ): Seleciona ou aumenta os valores dos programas, sexo, tempo, altura, peso, DISTÂNCIA, WATT, Batimento Cardíaco, idade e 10 níveis.
- DOWN ( ▼ ): Seleciona ou diminui os valores de programas, sexo, tempo, altura, peso, DISTÂNCIA, WATT, Batimento Cardíaco, idade e 10 níveis.
- RECOVERY ( Recuperação ): Inicia a função pulsação de recuperação.

● Sobre o Display



**START**

A. **START** ( Começar ): Indica que o programa selecionado foi iniciado.

B. **STOP**: Indica que o programa escolhido foi interrompido. E, os usuários são livres para alterar os programas



**STOP**

e o valor das funções aplicadas.

C. **PROGRAMA n** : Indica os programas selecionados a partir do PROGRAMA 1 até o programa de 16.

D. **Nível**: Indica o nível de carga selecionado do nível 1 até nível 16.

**LEVEL 18**  
**PROGRAM 18**

E. **GENERO**: Indica o gênero (Masculino ou Feminino) selecionado.



F. **TEMPO/ALTURA/PESO Display**: Indica apenas um valor de TEMPO, ALTURA, ou PESO mostrado dependendo do programa.

**TIME**  
**HEIGHT**  
**WEIGHT** 00:00.0"

G. **RPM/VELOCIDADE/KMH (MPH) Display**: Indica o Valor do RPM, Velocidade, ou KMH (MPH) mostrado de

**SPEED**  
**RPM**  
**KPH MPH** 000

acordo com o programa.

H. **DISTANCIA/GORDURA% Display**: Indica o valor de DISTANCIA ou GORDURA% mostrado de acordo com o programa.

**DIST**  
**FAT%** 00.00

I. **CAL/WATT/BMR Display**: Indica os valores de CAL, WATT, ou BMR indicado de acordo com o programa.

**CAL**  
**WATT**  
**BMR** 00.00

J. **BCM./BMI/IDADE Display**: Indica o valor do batimento cardíaco por minuto, BMI, ou IDADE, mostrado de acordo com o programa.




**T.H.R**  
**AGE**  
**BMI** 888

K. BATIMENTO CARDIACO/BIOTIPO Display: Indica o Valor do Batimento Cardíaco ou o BIOTIPO do usuário mostrado dependendo do programa.

**HEART RATE**  
**BODY TYPE** 888

L. Perfis de CARGA: Existem 10 colunas de carga, e 8 barras em cada coluna. Cada coluna representa três minutos de exercícios (sem a mudança de hora e de valor), cada barra representa dois níveis de



carga.

● Níveis de Operação

| Valores     | Serie (Contagem) | Decrescente   | Présele | Incremento | Decremento |
|-------------|------------------|---------------|---------|------------|------------|
| PROGRAMA    | 1 ~ 16           | 16 ~ 1        | 1       |            | 1          |
| NIVEL       | 1 ~ 16           | 16 ~ 1        | N/A     |            | 1          |
| GENEDERO    | Masculino, Femi  | N/A           | Masc    |            | N/A        |
| TEMPO       | 0:00 ~ 99:59     | 99:00 ~ 5:00  | 0:00    |            | 1:00       |
| ALTURA (cm) | 110.0 ~ 199.5    | 199.5 ~ 110.0 | 175.0   |            | 0.5        |
| PESO (kg)   | 10.0 ~ 199.8     | 199.8 ~ 10.0  | 70.0    |            | 0.2        |
| DISTANCIA   | 0.0 ~ 999.0      | 999.0 ~ 1.0   | 0.0     |            | 1.0        |
| WATT        | 30 ~ 300         | 300 ~ 30      | 100     |            | 10         |
| PULSO       | 60 ~ 220         | 220 ~ 60      | 90      |            | 1          |
| IDADE       | 10 ~ 99          | 99 ~ 10       | 30      |            | 1          |

● Prevenções antes do exercício:

- Os valores calculados ou medidos pelo computador são para fins de exercício, e não para fins médicos.
- As variáveis talvez precisem ser alteradas nos programas

| Programas | Variáveis                           |
|-----------|-------------------------------------|
| P1 ~ P7   | TEMPO,DISTANCIA,IDADE               |
| P8        | GENERO,ALTURA,PESO,IDADE            |
| P9        | TEMPO,DISTANCIA,PULSO               |
| P10 ~ P12 | TEMPO,DISTANCIA,PULSO               |
| P13 ~ P16 | TEMPO,DISTANCIA,IDADE 10 Intervalos |

Por Favor, note que apenas 1 valor de TEMPO ou DISTANCIA pode ser ajustado. Ambos os ajustes não podem ser feitos ao mesmo tempo. Por exemplo, o valor de distancia é "0.0" enquanto o valor de TEMPO é ajustado para ser qualquer numero a partir de "00:00".


C. Programas de Seleção:

Existem 16 programas incluindo 1 programa Manual, 6 pré programados, 1 Queima de Gordura, 4 de Batimento Cardíaco, e 4 de usuários pré programáveis.

D. Gráfico do Programa:


Cada gráfico mostra o perfil de leitura de cada intervalo ( Coluna ). Com o Valor de tempo sendo contado para cima. Cada intervalo é de 3 minutos e com o total de colunas somamos 30 minutos. Com o valor de tempo sendo contado para baixo, cada intervalo é o valor do tempo dividido por 10. Por exemplo, se o valor de tempo for maior que 40 minutos, cada intervalo será 40 minutos dividido por 10. Por exemplo (  $40/10 = 4$  ) Então cada intervalo será de 4 minutos. Os gráficos a seguir são todos os perfis do monitor.

Programa 1 (Manual)




Programa 3 (Vale)


Programa 2 (Polling)



Programa 4 (Queima de Gordura)




Programa 5 (Rampa)




Programa 6 (Montanha)




Programa 7 (Impetuoso)




Programa 8 (Queima de gordura)



Programa 9 (PULSO)




Programa 10 (60% M.F.C)




Programa 11 (75% M.F.C.)

( Máxima Frequência Cardíaca )




Programa 12 (85% M.F.C.)


( Máxima Frequência Cardíaca )




Programa 13 (Usuário Programável)



Programa 14 (Usuário Programável)



Programa 15 (Usuário Programável)



Programa 16 (Usuário Programável)

#### E. Tipos de Corpos:

Existem 9 tipos divididos de acordo com a porcentagem de gordura calculada.

Tipo 1 de 5% até 9%. Tipo 2 de 10% até 14%. Tipo 3 de 15% até 19%. Tipo 4 de 20% até 24%. Tipo 5 de 25% até 29%. Tipo de 30% até 34%. Tipo 7 de 35% até 39%. Tipo 8 de 40% até 44%. Tipo 9 de 45% até 50%.

F. TMB: Taxa de metabolismo basal

G. IMC: Índice de Massa Corporal

#### ● Instruções de Operação.

A. Exercitando com um objetivo:

1. TEMPO controle: Defina o tempo de exercício. (Exceto no Programa 8)
2. Controle de Distancia: Defina uma certa distancia para o exercício. ( exceto no Programa 8 ).
3. Controle de PERDA DE GORDURA: O computador define diferentes programas para a variedade de gordura corporal
4. Deferente proporção de gordura corporal.
5. Controle WATT: Mantém diferentes tipos de corpos queimando de acordo com a energia em WATT consumida.

B. Controle de Batimento Cardíaco: Mantém os usuários dentro de uma zona de frequência cardíaca segura.

C. Taxa de Pulsação:

O sistema de batimento cardíaco inclui dois detectores por lado. Cada sensor possui duas peças de metal por lado. O correto modo de ser detectado é segurar ambos os sensores gentilmente e ao mesmo tempo. A marcação de batimento cardíaco no display será HEART RATE/BODY TYPE.

**Opções: O sistema de batimento cardíaco por sinta wireless é opcional. Se o sistema de batimento cardíaco wireless não estiver adaptado, por favor, rever o sistema. Alguns modelos não são adaptados ao sistema wireless.**

D. Programa Manual:

O PROGRAMA 1 é o programa manual. Pressione "ENTER" (ENTRA) tecla para selecionar TEMPO, DISTANCIA, E IDADE. Depois pressione ▲ ou ▼ tecla para ajustar os valores. O nível padrão de carga é 6. Depois de pressionar "START/STOP" (INICIAR/PARAR) tecla para exercício, por favor também insira o valor do batimento cardíaco apropriado ao exercício. Os usuários podem se exercitar em diferentes níveis de exercício (pressionando ▲ ou ▼ durante o exercício físico) definido por período de tempo ou uma certa distancia. Com uma inserção do valor de idade, o computador pode sugerir o batimento cardíaco do exercício. A sugestão do batimento cardíaco é 85%(220 – age). Então, se o batimento cardíaco for detectado igual ou superior a taxa de batimento cardíaco H.R, o batimento cardíaco será demonstrado em forma de alerta.

**Por Favor, note que isso será um alerta para o usuário não usar de extremidades acima do batimento cardíaco e abaixo do batimento cardíaco.**

E. Programas pré-definidos:

Os PROGRAMA 2 até o PROGRAMA 7 serão programas pré definidos . Pressione a tecla "ENTRA" para selecionar TEMPO, DISTANCIA e IDADE. Depois, pressione ▲ ou ▼ para pressionar os valores. Os usuários podem exercitar-se em diferentes níveis de exercício conforme mostrado no programa. Depois de pressionar "START/STOP" (INICIAR/PARAR) tecla para exercícios, por favor também aplique o batimento cardíaco apropriado. Os usuários podem exercitar-se em diferentes níveis de resistência (por pressionar ▲ ou ▼ durante o exercício) com um período ou certa distancia. Com a inserção do batimento cardíaco, o computador pode sugerir o batimento cardíaco para o exercício. A sugestão da taxa de batimento cardíaco é 85%(220 – idade). Então, se o batimento cardíaco for menor ou maior que a taxa de batimento cardíaco recomendada, o valor do batimento cardíaco ficara piscando no painel.

F. Programa de Perda de Gordura:

Programa 8 é um programa especial desenhado para calcular a relação dos usuários de gordura corporal e traçar um perfil específico de treinamento com 9 diferentes perfis. Pressione "ENTRA" tecla para selecionar GENERO, ALTURA, PESO, e IDADE. Depois, pressione ▲ ou ▼ tecla de ajuste de valores. Depois de pressionar "INICIAR/PARAR" a chave calculara a gordura do corpo. Por favor, aplique o batimento cardíaco apropriado. Se o detector não puder pegar nenhum sinal de batimento cardíaco uma mensagem de erro "E3" será demonstrada no visor. Se isso acontecer, pressione "INICIAR/PARAR" tecla para calcular novamente. Então, os valores de cálculo de % GORDURA, BMR, BMI, TIPO DE CORPO, em breve um perfil desenhado vai aparecer. Pressione "INICIAR/PARAR" tecla de exercício. O perfil mostrado no display é especialmente desenhado para o seu tipo de corpo.

G. Programas de Batimento Cardíaco:

Do Programa 9 ao Programa 12 são programas de batimento cardíaco. No programa 9, pressione "Entra" tecla para TEMPO, DISTANCIA, e TAXA DE BATIMENTO CARDÍACO TARGET. Os usuários podem definir a taxa de batimento cardíaco em um período de tempo ou em uma distância. Do Programa 10 ao Programa 12, pressione "ENTRA" para selecionar TEMPO, DISTANCIA e IDADE. Depois pressione ▲ ou ▼ na tecla para ajustar os valores. Os usuário podem exercitar-se em uma certa distancia ou tempo com 60% da capacidade de batimento cardíaco no programa 10, 75% da capacidade de batimento cardíaco no

programa 11, e 85% da capacidade de batimento cardíaco no programa 12. Depois de pressionar "INICIAR/PARAR" tecla de exercício, também aplique o batimento cardíaco apropriado. Nestes programas, o computador ajustará a taxa de batimento cardíaco apropriadamente. Nestes programas, o computador ajustará o nível de esforço de acordo com o batimento cardíaco detectado. Por exemplo, o nível de carga pode aumentar quando a frequência cardíaca detectada for inferior a TAXA de Batimento Cardíaco Máxima. Além disso, o nível de carga pode diminuir enquanto a frequência cardíaca detectada é superior a Taxa de Batimento cardíaco Máximo. Como resultado, a taxa de usuário do coração vai ser ajustada para chegar a -5 ou a + 5 da Meta do Batimento Cardíaco.

#### H. Programa Pré Definido por Usuário:

Programa 13 até Programa 16 são programas de usuários. Usuários são livres para inserir valores na ordem de TEMPO, DISTANCIA, IDADE e o nível de carga em 10 intervalos. Os valores e perfis serão gravados na memória depois da configuração. Depois pressione "INICIAR/PARAR" tecla de exercício, favor também aplicar o batimento cardíaco apropriado. Os usuários podem mudar a carga através das teclas ▲ ou ▼ a memória manterá os padrões de nível cadastrados anteriormente. Se você inserir a Idade o programa pode sugerir o batimento cardíaco alvo.

#### I. Recuperação do Pulso:

Esta é uma função para checar as condições da recuperação do pulso que é escalada de 1.0 à 6.0 enquanto 1.0 significa o melhor e 6.0 a pior, o incremento é 0.1. A fim de serem avaliados corretamente, os usuários devem testá-lo logo após o treino pressionando a tecla "RECOVERY" e em seguida, parar o exercício. Depois que a chave é pressionada, por favor, também aplicar o detector de frequência cardíaca adequada. O teste terá a duração de 1 minuto e o resultado será exibido no display.

# Usando corretamente sua Bike

Usando o aparelho corretamente, você obterá diversos benefícios. Melhorará sua aptidão física, tonificará seus músculos e juntamente com uma dieta controlada, o ajudará à perder o peso.


## Aquecimento

O aquecimento prepara o corpo para o exercício aumentando a circulação de sangue, entregando mais oxigênio para os músculos e aumentando a temperatura do corpo. Comece cada exercício com 5 a 10 minutos de aquecimento.


## Alongando

Depois de se aquecer, aumente a intensidade de seu exercício até sua taxa cardíaca entrar na sua zona de treinamento por 20 a 60 minutos. (durante as primeiras semanas do seu programa de exercícios, não mantenha sua taxa cardíaca na sua zona de treinamento por mais de 20 minutos). Respire regularmente e profundamente - nunca segure a sua respiração.

*Lembre-se sempre de consultar o seu médico antes de começar qualquer programa do exercício.*



Após o uso regular, os músculos em suas pernas se tornarão mais flexíveis. Trabalhe em seu próprio ritmo e sempre mantenha um ritmo constante. A taxa de trabalho deve ser suficiente para levantar sua pulsação do coração na zona do alvo mostrada no gráfico abaixo.



## Fase de esfriamento corporal

A finalidade do esfriamento corporal é retornar o corpo ao seu estado normal ou quase normal, estado de descanso no fim de cada sessão do exercício. Um esfriamento corporal apropriado abaixa lentamente sua frequência cardíaca e permite que o sangue retorne ao coração.



## CERTIFICADO DE GARANTIA - PRO

A Kikos garante os produtos relacionados neste certificado contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma dentro do território brasileiro, pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, e somente mediante a apresentação de cupom/nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

**Garantia da estrutura – 3 anos já incluso os 90 dias legais, exceto pintura**  
**Garantia de Mão de obra e demais partes – 1 ano já incluso os 90 dias legais**

Esta garantia acima cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos possam apresentar, salvo peças de desgaste natural apresentadas abaixo que ficará da seguinte forma :

**90 dias de garantia legal + 90 dias de garantia contratual:** Pintura, Mantas, Eixos e Rolamentos ;

**90 dias de garantia legal:** Peças plásticas, Escova do motor, Correias, Cinta de freio, Correntes, Cabo de aço, Estofados, Acabamentos de espuma e Manoplas emborrachadas.

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a Kikos assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus (excetuando-se despesas de deslocamento), as peças com defeitos de fabricação. O cliente é responsável pela taxa de deslocamento de técnico especializado no valor vigente no momento, caso necessite dos serviços de assistência técnica, tanto da rede autorizada como da fábrica. Durante a garantia legal (90 dias) não será cobrada a taxa de deslocamento. Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia poderá ser enviado a Kikos, e o reparo será efetuado sem custo de peças e mão de obra para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), obedecendo os prazos acima.

Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existam pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho.

Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia, nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo.

A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto.

São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

A garantia será anulada nas seguintes situações:

a) Danos provocados por:

- Roubo, vandalismo, raio, fogo, enchente e / ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado;
- Ligação do produto em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a uma flutuação excessiva de voltagem;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;

- Utilização do equipamento ao ar livre;
  - Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros;
  - Utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clínicas, escolas, associações, locais comerciais, e outros que a Kikos julgar necessário;
  - Aplicações de forças e pesos demasiados;
  - Limpeza com produtos químicos não recomendados pela Kikos, que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos;
  - Lubrificação incorreta do equipamento;
  - Falta ou excesso de silicone;
- b) Quando for constatado:

- Manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;
- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual de operação;
- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;
- Remoção ou modificação do número de série;
- Utilização do aparelho em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, úmidos ou mal ventilados, etc;
- Manutenção prévia com peças não originais;
- Utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;
- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto.

Nenhum revendedor ou assistência técnica autorizada Kikos tem autorização para alterar este termo ou assumir compromissos em nome da Kikos

A Kikos não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

A Kikos reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.

A relação de assistências técnicas autorizadas Kikos pode ser obtida através da central de atendimento ao cliente: (11) 3589 2865 de Segunda a Sexta-Feira das 08:30 às 18:00, pelo e-mail: assistência@kikos.com.br, ou pelo site: www.kikos.com.br

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Produto: \_\_\_\_\_

### DADOS DO CLIENTE:

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Est.: \_\_\_\_\_ Tel.: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Cel.: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTE CERTIFICADO E SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL.**

Assistência Técnica Matriz Kikos  
Rua Manuel Soares Sebastião, 115 B - Cep: 04775-160 - Socorro - São Paulo - SP - Brasil  
Tel: (11) 3589 2865 / 3589 2944 – E-mail: assistência@kikos.com.br  
www.kikos.com.br

