

RUNFIT 700



Si prega di non utilizzare la stessa presa di corrente con altri apparecchi ad altra potenza come elettrodomestici, aria condizionata etc.

Scegliere una presa per un uso esclusivo della macchina ed assicurarsi che il fusibile sia di 10A.

Le istruzioni potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto dovuto ad aggiornamenti del modello.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI



Questo simbolo indica che il prodotto acquistato è conforme alle normative CE applicabili.



Questo simbolo indica che è necessario leggere attentamente il libretto di istruzioni prima dell'utilizzo in quanto contiene importanti prescrizioni di sicurezza.



Questo simbolo indica la necessità di smaltimento separato per la presenza di componenti elettronici. Una parte del prezzo di acquisto dei prodotti elettronici viene impiegata per le attività volte allo smaltimento e riciclo dei rifiuti come contributo destinato al consorzio Ecoped. Smaltisci le batterie e i rifiuti elettronici negli appositi contenitori al fine di proteggere l'ambiente e la tua salute.



Questo simbolo indica che i componenti elettronici presenti nel prodotto acquistato sono conformi alla normativa europea RoHS per la limitazione di sostanze dannose (Piombo, Cadmio, Mercurio, Cromo Esavalente, Bifenili polibromurati ed Etere di difenile polibromurato)

BENESSERE A CASA TUA

Grazie per aver scelto ATALA

Avete acquistato un attrezzo solido, elegante e sicuro che vi garantirà molti anni di piacevoli esercizi.

Gli attrezzi ATALA sono studiati e realizzati per esercitare una attività fisica completa, da praticare quotidianamente, in ogni stagione, al riparo dallo smog e dalle insidie del traffico.

Con ATALA puoi esercitare mani, braccia, gambe, addominali e schiena, favorire la circolazione e tonificare il cuore.

ATALA aiuta a smaltire il peso superfluo ed è di grande aiuto per chi vuole tonificare il corpo ed allenare l'apparato cardio-circolatorio.

E' efficace anche per smaltire lo stress e le tensioni della vita quotidiana.

Divertitevi con ATALA e mantenetevi informa.

Con ATALA HOME FITNESS la sicurezza è di serie

Tutti gli attrezzi Atala sono progettati e realizzati nel rispetto assoluto delle normative di sicurezza vigenti.

Sono conformi agli standard europei secondo le norme EN957 riguardanti la sicurezza delle attrezature sportive di allenamento e rispettano tassativamente anche tutte le norme di sicurezza elettriche ed elettromagnetiche (qualora richieste) previste dalla normativa CE.

Curi il tuo corpo e rispetti la natura

Prendersi cura di sé significa anche rispettare l'ambiente che ci circonda. Tutte le attrezture Atala Home Fitness sono a basso impatto ecologico, in quanto progettate in piena conformità alle norme contro l'impiego di sostanze nocive (RoHS) e per il riciclo dei materiali (RAEE), qualora richiesto dalla normativa.



ATALA PERSONAL TRAINER

Dedicato a chi possiede ed utilizza attrezature Atala Home Fitness, è un esclusivo servizio online.

E' concepito per offrirti programmi di allenamento personalizzati per raggiungere il livello di forma fisica che desideri. Offre quindi una consulenza qualificata e consapevole da parte dei professionisti del settore, ma soprattutto aiuta a mantenere forti le tue motivazioni, sentendoti seguita/o a casa come in palestra.

Sfruttare al meglio le potenzialità delle attrezture Atala Home Fitness, completare la preparazione con esercizi complementari o altre attività sportive ... tutto questo è **personaltrainer@atala.it**.

E' sufficiente collegarsi al sito **www.atala.it** per iscriversi ed accedere al servizio.

AVVERTENZE

Caro cliente, noi abbiamo controllato con cura il suo attrezzo affinché sia efficiente al massimo. Esso tuttavia, per ragioni di trasporto, non è completamente montato. Seguite attentamente le istruzioni contenute in questo manuale affinché possiate montarlo correttamente e godere così della massima efficienza funzionale.

Prima che voi iniziate ad usarlo è importante che seguiate alcune semplici precauzioni:

1. Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di usare l'attrezzo. Utilizzarlo solo secondo le istruzioni di questo manuale.
2. Sarà responsabilità del proprietario informare adeguatamente qualsiasi persona che ne farà uso delle norme di sicurezza sopra elencate
3. Immagazzinare l'attrezzo al coperto, lontano da polvere ed umidità. Utilizzarlo solo su una superficie livellata. Per protezione, coprire il pavimento sottostante.
4. Ispezionare ed assicurare tutte le parti frequentemente. Cambiare immediatamente qualsiasi parte logorata
5. Tenere sempre i bambini di età inferiore ai 12 anni e gli animali domestici lontano dall'attrezzo.
6. L'attrezzo non dovrebbe essere utilizzato da persone di peso superiore ai 120 kg.
7. Durante l'allenamento indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti troppo larghi o allentati che potrebbero impigliarsi nell'attrezzo. Calzare sempre scarpe da ginnastica.
8. Tenere sempre la schiena dritta durante l'uso. Non inarcarsi.
9. Questo attrezzo è stato realizzato solo per uso domestico. Non usarlo per scopi commerciali, non affittarlo e non usarlo negli istituti pubblici.
10. AVVERTIMENTO: Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento, consultare il proprio medico può aiutarvi a stabilire la frequenza dell'allenamento, l'intensità (frequenze cardiache da raggiungere) e la durata adeguata alle vostra età ed alle vostre condizioni.
11. In caso di giramenti di testa, vertigini, nausea, dolore al petto, battito cardiaco irregolare, fiato corto, vi sentiate deboli e comunque non a vostro agio durante l'allenamento, interrompete immediatamente l'esercizio. Consultare immediatamente un medico prima di riprendere l'allenamento.
12. Utilizzare l'attrezzo una persona alla volta
13. Non posizionare oggetti taglienti vicino all'attrezzo

GARANZIA

La ringraziamo per aver acquistato un articolo Atala Home Fitness e siamo certi che ne rimarrà soddisfatto.

Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo cortesemente a rivolgersi al Suo Rivenditore.

Prima di rivolgersi al Rivenditore, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d'uso.

Per la validità della garanzia, conservare la ricevuta di pagamento.

L'apparecchio che avete acquistato è garantito dal venditore secondo quanto previsto dalle attuali norme di legge vigenti in materia.

Tale garanzia copre la sostituzione o il ripristino, secondo quanto da noi ritenuto più opportuno, delle parti riconosciute come difettose.

La presente garanzia non copre la normale usura delle parti.

Il nostro apparecchio è concepito per uso domestico.

Qualora venga posto in una palestra o in qualsiasi altro luogo pubblico, associativo o dato in affitto, la ditta Atala S.p.A. declina ogni responsabilità per danni che ne dovesse-
ro derivare all'utente (agli utenti) o al prodotto.

La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche e adattamenti apportati al prodotto da personale non autorizzato, rendendo nulla la presente garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia:

1. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura o logorio (materiale di consumo, etc.)
 2. Danni conseguenti a:
 - Uso improprio, compreso ma non limitato all'impiego del prodotto per usi diversi da quelli previsti dal manuale d'uso oppure l'inosservanza delle istruzioni del fabbricante sull'uso e manutenzione corrette del prodotto
 - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del cliente stesso
 - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili al fabbricante
- In caso di necessità o problemi tecnici, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica

Atala S.p.A. al numero +39 039 2045347 dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, o all'indirizzo mail assistenzatecnica@atala.it

AVVERTENZA

- 1.** Prima di iniziare qualsiasi programma di esercizi, consultate il vostro medico. Ciò è particolarmente importante per le persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
- 2.** I sensori di pulsazione non sono dispositivi medici. Vari fattori, tra cui il movimento dell'utente, possono influenzare l'accuratezza dei dati della frequenza cardiaca. I sensori sono intesi solo come un aiuto nel determinare approssimativamente la frequenza cardiaca in generale.
- 3.** Assicurarsi che gli utenti del tapis roulant siano adeguatamente informati su tutte le avvertenze e precauzioni.
- 4.** Utilizzare il tapis roulant solo come descritto nel presente manuale.
- 5.** Posizionare il tapis roulant su una superficie piana, con almeno 2,4 m di spazio libero dietro e 0,6 m su ogni lato.
- 6.** Non posizionare il tapis roulant su una superficie che ostruisca le prese d'aria. Per proteggere il pavimento o la moquette, collocare un tappeto adeguato sotto il tapis roulant.
- 7.** Tenere il tapis roulant al coperto, lontano da umidità e polvere. Non posizionare il tapis roulant in un garage, in terrazza, o vicino all'acqua.
- 8.** Non utilizzare il tapis roulant in ambienti in cui viene somministrato ossigeno.
- 9.** Tenere i bambini sotto i 12 anni e gli animali domestici lontano dalla pedana mobile.
- 10.** Utilizzare il tapis roulant una persona alla volta.
- 11.** Indossare un abbigliamento appropriato durante l'utilizzo del tapis roulant. Non indossare abiti che potrebbero impigliarsi nell'attrezzo. Indossare sempre scarpe da ginnastica; non utilizzare il prodotto a piedi scalzi, indossando solo calze o sandali.
- 12.** Collegare il cavo di alimentazione ad un circuito con messa a terra. Nessun altro apparecchio deve essere collegato allo stesso circuito.
- 13.** Se è necessario utilizzare una prolunga, assicurarsi che sia a 3 poli, calibro 14 (1 mm²), con cavo di lunghezza non superiore a 2.0m.
- 14.** Far passare il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte mobile del tapis roulant tra cui il meccanismo di elevazione e le ruote di trasporto.
- 15.** Non rimuovere nessuna copertura senza prima scollegare l'alimentazione AC.
- 16.** Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.
- 17.** Non cercare di muovere il nastro scorrevole quando l'apparecchio è spento. Non azionare il tapis roulant se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se il tapis roulant non funziona correttamente.
- 18.** Leggere, comprendere e collaudare la procedura di arresto di emergenza prima di utilizzare il tapis roulant.
- 19.** Tenersi sempre ai corrimano durante l'uso del tapis roulant.
- 20.** Regolare la velocità con piccoli incrementi per evitare sbalzi improvvisi nella velocità.
- 21.** Non lasciare mai incustodito il tapis roulant mentre è in funzione. Rimuovere sempre la chiave, staccare il cavo di alimentazione, e posizionare l'interruttore di ripristino in posizione off quando non è in uso.
- 22.** Il cardiofrequenzimetro non è un dispositivo medico. Vari fattori, tra cui il movimento, possono influenzare l'accuratezza dei dati della frequenza cardiaca. Il sensore della frequenza cardiaca è inteso semplicemente come un aiuto nel determinare approssimativamente la frequenza cardiaca.


ISTRUZIONI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- 23.** Non sollevare, abbassare, o spostare il tapis roulant sino a montaggio completato.
- 24.** Quando si richiude o si sposta il tapis roulant, accertarsi che la chiusura a scatto sia posizionata di posizione di ricovero.
- 25.** Non modificare l'inclinazione del tapis roulant collocando oggetti sotto l'attrezzo.
- 26.** Ispezionare e stringere regolarmente tutte le parti del tapis roulant.
- 27.** Non inserire nessun oggetto in qualsiasi apertura del tapis roulant.
- 28.** ATTENZIONE: Staccare sempre il cavo di alimentazione dopo l'uso, prima della pulizia dell'attrezzo, e prima di eseguire eventuali manutenzioni. I servizi di riparazione e manutenzione non ordinaria devono essere eseguiti da un tecnico specializzato ed autorizzato.
- 29.** Questo tapis roulant è stato realizzato solo per uso privato. Non utilizzare questo tapis roulant in ambienti commerciali, noleggio o istituzionali.
- 30.** ATTENZIONE: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da personale.
- 31.** Temperatura di utilizzo: min 5-max 40 °C. Se il tapis roulant è rimasto esposto a basse temperature, attendere una temperatura ambiente adeguata prima di accendere l'apparecchio.


ISTRUZIONI IMPORTANTI DI FUNZIONAMENTO

- 1.** I cambiamenti di velocità ed l'inclinazione non si verificano immediatamente. Impostare la velocità desiderata sulla consolle computer e rilasciare il tasto di regolazione. Il computer risponderà poco a poco.
- 2.** Prestare attenzione a non distrarsi durante l'utilizzo con altre attività, come guardare la televisione, leggere, ecc. Queste distrazioni possono causare la perdita di equilibrio o non corretto posizionamento della cintura di sicurezza, potendo provocare gravi lesioni.
- 3.** MAI montare o smontare dal tapis roulant mentre il nastro è in movimento.
- 4.** Tenersi sempre ancorati all'apposito supporto mentre si operano modifiche.
- 5.** Questa macchina è dotata di una chiave di sicurezza. Togliendo la chiave di sicurezza si fermerà automaticamente il nastro scorrevole. Inserire la chiave di sicurezza per resettare il display.
- 6.** Non usare eccessiva pressione sui tasti di controllo della consolle.
- 7.** Velocità: 1.0-20 km/h
Pendenza: fino a 20%
Programmi: 25 programmi pre-impostati (P1-P25) + HRC (programma utile a mantenere costante la frequenza cardiaca impostata)

ISTRUZIONI



CONSOLLE



1. MODE: Accendere la macchina, premere per selezionare il programma pre-impostato P1-P25 e HRC. Premere CLEAR / SET per uscire.
2. SET: Accendere la macchina, premere per selezionare tempo, distanza, calorie, count-down.
3. RESET: Durante l'esercizio, premere per cancellare tempo, distanza e calorie.
4. START: Accendere la macchina, premere per avviare l'esercizio.
5. STOP: Durante l'esercizio, premere per interrompere e registrare l'allenamento. Premere SET per cancellare il record.
6. SPEED +/-: Durante l'esercizio, premere per aumentare o diminuire la velocità con variazioni di 0,5 chilometri all'ora. Tenendo premuto, la velocità aumenta/diminuisce costantemente. Ogni programma ha un livello di velocità massima che viene visualizzata quando si sceglie un tipo di allenamento.
7. IMPOSTAZIONE VELOCITÀ RAPIDA: Premere durante l'esercizio l'eventuale velocità 2, 4, 6, 8, 10 e 12, predefinita.
8. INCLINE +/-: Durante l'esecuzione, premere per aumentare o diminuire l'inclinazione di 1 livello. Tenendo premuto, l'inclinazione aumenta/diminuisce costantemente.
9. IMPOSTAZIONE INCLINAZIONE RAPIDA: Premere durante l'esercizio l'eventuale inclinazione 2, 4, 6, 8, 10 e 12, per selezionare velocemente la pendenza.
10. "■>": Tasto musica on / off
11. SCREEN SAVER: Premere il display una volta per disattivare, premere nuovamente per attivare.
12. BODY FAT: Premere, inserire età, altezza, peso, quindi verrà calcolato se i vostri dati sono nello standard.
13. INCLINAZIONE (nella maniglia corrimano): Durante l'esercizio, premere per aumentare o diminuire l'inclinazione di 1 livello. Tendendo premuto, la pendenza aumenta/diminuisce costantemente.
14. SPEED (nella maniglia corrimano): Durante l'esercizio, premere per aumentare o diminuire la velocità di 0,5 chilometri all'ora. Tendendo premuto, la velocità aumenta/diminuisce costantemente.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Allenamento Count-Down (conto alla rovescia): accendere la macchina, premere SET per impostare il tempo, premere nuovamente per impostare la distanza, premere ancora una volta per impostare le calorie. Infine, premere CLEAR per uscire.
2. TEMPO count-down: accendere la macchina, premere SET sino a che il tempo lampeggerà, mostrando 30:00. Premere SPEED +/- per selezionare il tempo tra 5-99 minuti. Premere START per avviare la macchina con una velocità pari a 1,0 chilometri all'ora. La velocità può essere regolata premendo SPEED +/-.
3. DISTANZA count-down: accendere la macchina, premere SET due volte sino a che la distanza lampeggerà, mostrando 1,0 km. Premere SPEED +/- per selezionare la distanza tra 1.0-9.0km. Premere START per avviare alla velocità di base di 1,0 km/h. La velocità po' essere regolata premendo SPEED +/-.
4. CALORIE count-down: Accendere la macchina, premere SET tre volte, sino a che le calorie lampeggeranno, mostrando 50cal. Premere SPEED +/- per selezionare il contenuto calorico tra 10-990 CAL. Premere START per avviare alla velocità base di 1,0 km/h. La velocità può essere regolata premendo SPEED +/-.

GUIDA INTRODUTTIVA

Alimentare il tapis roulant su collegandolo ad una presa a muro appropriata, quindi accendere l'interruttore situato nella parte anteriore del tapis roulant sotto la protezione motore. Assicurarsi che la chiave di sicurezza sia installata, in quanto il tapis roulant non si accende senza di essa. Quando l'apparecchio è acceso, il display è pronto per la programmazione.

Per selezionare un programma

1. Accendere la macchina, premere il tasto MODE per selezionare il programma desiderato, quindi premere e rilasciare START / STOP per avviare il programma con i valori di default (predefiniti).
2. A cadenza di ogni minuto, la velocità varierà automaticamente a seconda del programma prescelto, anche se potrà essere modificata manualmente. 3 secondi prima della fine del programma, si verrà avvertiti attraverso un segnale acustico ripetuto tre volte ed il nastro si arresterà.

CONTROLLO DI PRIMA INSTALLAZIONE

Quando si utilizza la macchina per la prima volta, è necessario eseguire la procedura di autocontrollo: Rimuovere la chiave di sicurezza, tenere premuto il tasto mode MODE, quindi inserire la chiave di sicurezza e la macchina attiverà lo stato di auto-controllo. Durante questo stato, premere START per due volte e la macchina inizierà il test, arrestandosi automaticamente una volta terminato.

Nota: Non salire sulla macchina durante la procedura di autoverifica.

AVVIO RAPIDO

1. Premere e rilasciare il pulsante START per avviare il movimento del tappeto, impostato a 1,0 Km/h, quindi regolare la velocità desiderata utilizzando +/- . È inoltre possibile utilizzare i tasti di scelta rapida (2, 4, 6, 8, 10 e 12) ed anche regolare la velocità dalla maniglia corrimano.
2. Per rallentare il tapis roulant tenere premuto il tasto velocità. È possibile utilizzare i tasti rapidi. È inoltre possibile utilizzare i tasti di scelta rapida 2,4,6,8,10 e 12.
3. In stato di funzionamento, premendo STOP, il nastro scorrevole rallenterà gradualmente.
4. In stato di funzionamento, premere CLEAR si azzereranno i valori tempo, distanza, calorie.

INCLINAZIONE

1. L'inclinazione può essere modificata in qualsiasi momento con il tappeto in movimento.
2. L'inclinazione non può essere riportata 0 dopo aver tolto la chiave di sicurezza.
3. L'inclinazione può essere riportata a 0 dopo aver riavviato la macchina.

SENSORE PULSAZIONI

Durante l'allenamento, per visualizzare le pulsazioni sul display (entro 15 secondi), tenere entrambe le mani a contatto con i sensori presenti nei due corrimano.

CALORIE

Il display visualizza le calorie bruciate durante l'allenamento. La visualizzazione è solo indicativa ed approssimativa ed i valori non sono utilizzabili per scopi medici.

CHIUSURA, APERTURA, TRASPORTO DELL'ATTREZZO

Chiusura: sollevare la parte posteriore del telaio fino a sentire un suono che assicura che il sistema di chiusura è stato bloccato.

Apertura: Posizionare il tapis roulant ripiegato in un'area sufficientemente spaziosa. Sollevare la parte posteriore del telaio sino a bloccare la molla. Indietreggiare per almeno 1,5 metri e rilasciarlo affinché si apra automaticamente.

Trasporto: Sollevare delicatamente il tapis roulant dalla zona posteriore, afferrando le due testate laterali, e spostare tirando il tapis roulant.

MANUTENZIONE

Effettuare una adeguata pulizia / lubrificazione periodica per aumentare la durata del ciclo di vita dell'attrezzo. La performance è massimizzata quando il nastro ed tappeto sono tenuti puliti ed in efficienza.

ATTENZIONE: La corretta manutenzione del nastro di scorrimento può svolgere un ruolo importante nella funzionalità e durata del tapis roulant. Per questo viene consigliato di tenerlo sempre lubrificato per evitare attriti, affidandovi a tecnici specializzati ed autorizzati.

Una non corretta manutenzione può rendere nulla la garanzia.

ATTENZIONE: Scollegare il cavo di alimentazione prima della manutenzione.

ATTENZIONE: Attestare il funzionamento del tapis roulant prima di chiuderlo.

CURA E PULIZIA GENERALE

1. Una volta al mese, usare un panno morbido e umido per pulire il bordo del nastro e l'area tra il bordo del nastro ed il telaio. Utilizzare una spazzola di nylon ed una soluzione di acqua e sapone per pulire la parte superiore del nastro, lasciando asciugare prima di utilizzare
2. Una volta al mese, aspirare sotto il tapis roulant per evitare l'accumulo di polvere.
3. Una volta l'anno, è necessario rimuovere lo la protezione del motore ed aspirare lo sporco che può accumularsi.
4. Controllare le parti di usura prima dell'uso.
5. Sostituire il tappeto in presenza di usura o parti difettose.
6. In caso di dubbi, non utilizzare il tapis roulant e contattare il servizio di assistenza.

Proteggere tappeti o pavimenti per prevenire eventuali perdite di lubrificanti che potrebbero essere rilasciati durante il movimento.

LUBRIFICAZIONE

L'attrito del nastro di scorrimento può svolgere un ruolo importante nella funzionalità e durata del tapis roulant. Per questo, vi consigliamo di lubrificare costantemente questo punto di attrito per prolungare il ciclo di vita de prodotto. Si consiglia di utilizzare uno spray a base di silicone.

1. Assicurarsi che la macchina sia spenta e l'alimentazione scollegata.
 2. Stendere il lubrificante sulla superficie interna del nastro e stenderlo in modo uniforme.
 3. Lubrificare periodicamente i rulli anteriori e posteriori per mantenere costanti le prestazioni.
- La prima lubrificazione dovrebbe essere effettuata dopo circa le prime 40 ore di funzionamento.
- La tavola del nastro di scorrimento dovrebbe essere lubrificata secondo il seguente calendario:
- Basso utilizzo (meno di tre ore / settimana): ogni 6 mesi
 - Medio utilizzo (3-5 ore / settimana): ogni 3 mesi
 - Intenso utilizzo (più di 5 ore / alla settimana): ogni 6-8 settimane.

Controllo dello stato di lubrificazione:


1. Scollegare l'alimentazione.
2. Piegare il tapis roulant in posizione di ricovero.
3. Testare la superficie posteriore del tappeto.
 - a. Se la superficie è liscia al tatto, non è necessaria alcuna ulteriore lubrificazione.
 - b. Se la superficie è asciutta al tatto, applicare il lubrificante.

REGOLAZIONE DELLA CINGHIA

La regolazione della tensione della cinghia è importante per fornire una superficie costante e liscia.

La regolazione deve essere effettuata sia nella parte destra che sinistra del rullo con la chiave esagonale fornita in dotazione. Il bullone di regolazione si trova alla fine delle rotaie.

Non stringere eccessivamente per evitare eventuali danni alla cinghia o la rottura prematura dei cuscinetti.



Questo tapis roulant è progettato per mantenere il tappeto ragionevolmente centrato durante l'utilizzo. È normale che alcuni nastri tendano verso un lato mentre è in funzione senza il peso di una persona. Dopo pochi minuti di utilizzo, il nastro dovrebbe avere la tendenza a centrarsi. Se dovesse continuare a tendere verso un lato, è necessaria una regolazione operando come segue:

- settare la velocità nella posizione più bassa
- controllare il lato verso cui tende il tappeto
- se tende verso destra, serrare il bullone destro (ad incrementi di mezzo giro) e svitare quello di sinistra utilizzando la chiave esagonale 6 in dotazione fino a quando il nastro risulta centrato
- se tende verso sinistra, serrare il bullone sinistro (ad incrementi di mezzo giro) ed allentare il bullone destro utilizzando la chiave esagonale 6 in dotazione fino a quando il nastro risulta centrato.

GUASTI E SEGNALAZIONI DI ALLARME

Questo tapis roulant è progettato in modo che, in caso di guasto elettrico, la macchina si spenga automaticamente per evitare eventuali danni all'utilizzatore ed al motore. Nel caso il tapis roulant funzioni in modo irregolare, ripristinare l'attrezzo girando l'interruttore di alimentazione, attendere 1 minuto e riattivare il pulsante di alimentazione. Se anche dopo aver ripristinato il tapis roulant non funziona regolarmente, effettuare la funzione di auto-controllo (vd. Controllo di prima installazione).

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sul tapis roulant, assicurarsi che l'alimentazione è spenta e la spina sia staccata dalla presa di corrente.

Segnali di allarme

EO Chiave di sicurezza non in posizione
Inserire la chiave di sicurezza in posizione.

E1 Nessun segnale di ritorno dal controller o sensore di velocità

1. Controllare la connessione dei cavi e collegamenti tra il controller del motore ed il display.
2. Verificare che il sensore di velocità ed il magnete siano allineati correttamente e che non vi siano ostacoli. Il magnete è posizionato sul rullo anteriore vicino alla cinghia del motore.
3. Se il nastro si sposta e viene visualizzato l'errore E1 dopo 10 secondi, sostituire il sensore di velocità.
4. Se il nastro non si muove, sostituire il controller.

E3 Guasto funzione di Autocontrollo

1. Se il nastro non si muove, sostituire il controller.
2. Assicurarsi che tutte le spine tra il controller del motore ed il display siano collegate.
3. Verificare che il sensore di velocità ed il magnete siano allineati correttamente e che non vi siano ostacoli. Il magnete è posizionato sul rullo anteriore vicino alla cinghia del motore.

Nessuna alimentazione

1. Controllare i fusibili, situati sul controller sotto il coperchio del motore.
2. Controllare la presa di corrente.
3. Controllare il cavo di alimentazione.

ELENCO DELLE PARTI

NO.	Descrizione	PCS
1	Base Telaio	1
2	Telaio inclinabile	2
3	Telaio	3
4	Tubo supporto manubrio sinistro	4
5	Tubo supporto manubrio destro	5
6	Staffa computer	6
7	Regolatore	7
8	Tappo quadrato	8
9	Ruote	9
10	Bullone	10
11	Dado	11
12	Rondella piatta	12
13	Bullone (M8*35)	13
14	Bullone (M10*30.5)	14
15	Dado (M10)	15
16	Rondella piatta	16
17	Bullone (M10*50)	17
18	Bullone (M10*65)	18
19	Cuscinetto in plastica ($\varphi 25 \times \varphi 10.5 \times T2.0$)	19
20	Motore inclinazione	20
21	Cappuccio bullone (M8)	21
22	Alzatatore aria	22
23	Coperchio laterale telaio sinistro	23
24	Coperchio laterale telaio destro	24
25	Bullone M10x60	25
26	Bullone	26
27	Copertura tubo superiore	27
28	Bullone	28
29	Fibbia di bloccaggio slitta laterale	29
30	Copertura motore	30
31	Bullone	31
32	Copertura inferiore motore	32
33	Tappo sinistro	33
34	Tappo destro	34
35	Bullone	35
36	Bullone	36
37	Copertura supporto motore lat. sinistra	37
38	Copertura supporto motore lat. destra	38
39	Bullone	39
40	Controller	40
41	Bullone M4*25	41
42	Motore	42
43	Bullone	80


NO.	Descrizione	PCS
44	Trasformatore	1
45	Filtro	1
46	Bullone	2
47	Fissatore	3
48	Copertura	2
49	Copertura piatta	6
50	Bullone	1
51	Sensore di velocita'	1
52	Interruttore on/off	1
53	Presa di corrente	1
54	Cavo AC (nero)	1
55	Cavo messa a terra (giallo-verde)	1
56	AC corrente (rosso)	1
57	AC corrente in entrata (rosso)	1
58	Connessione cavo voce	1
59	Cavo connessione USB	1
60	Bullone (ST4.2*15)	4
61	Protezione	2
62	Tavola pedana corsa	1
63	Nastro pedana corsa	1
64	Rullo forntale	1
65	Rullo posteriore	1
66	Bullone M8*65	2
67	Protezione piatta $\Phi 8$	4
68	Bullone M8*30	4
69	Bullone M8*25	2
70	Bullone M8*55	1
71	Bullone M8*60	1
72	Cinghia a V	1
73	Binario laterale - longherone	2
74	Striscia protettiva	4
75	Copertura motore	1
76	Viti ST4.2*13	5
77	Coperchio manico sinistro superiore	1
78	Coperchio manico destro superiore	1
79	Coperchio manico sinistro posteriore	1
80	Coperchio manico destro posteriore	1
81	Portaborraccia sinistro	1
82	Portaborraccia destro	1
83	Supporto maniglia cardio 1	2
84	Supporto maniglia cardio 2	2
85	Tappo rapido 1	2
86	Tappo rapido 2	2

ELENCO DELLE PARTI



NO.	Descrizione	PCS
87	Asse fermi tappi rapidi	2
88	Vite ST2.5*6	4
89	Copertura posteriore Consolle	1
90	Canale di aspirazione	1
91	Vite ST4.2*9.5	15
92	Supporto ventola	1
93	Ventola	1
94	Copertura consolle	1
95	Supporto chiave di sicurezza	1
96	Supporto USB	1
97	Supporto voce	1
98	Vite ST3.5*13	1
99	Bullone M8	1
100	Altoparlante MP3	2
101	Supporto decode	1
102	Membrana sinistra	1
103	Membrana media	1
104	Membrana destra	1
105	Controller	1
106	Cavo connessione consolle	1

NO.	Descrizione	PCS
107	Cavo connessione sensore cardio	2
108	Cavo connessione rapida	2
109	Pannello circuito PCB	1
110	Adesivi Consolle	1
111	Supporto tablet	1
112	Vite ST3*8	30
113	Vite M5*20	4
114	Vite M4*40	2
115	Bullone M4	2
116	Cavo di connessione	1
117	Chiave di sicurezza	1
118	Cavo alimentazione	1
119	Connessione cavo 1 cardiofrequenzimetro	2
120	Cavo connessione sensore cardio 2	2
121	Tasto rapido linea di collegamento	2
122	Cavo connessione voce	1
123	Cavo di connessione MP3	1
124	Cavo alimentazione MP	1
125	Vite M4*12	2



ESPLOSO



INSTALLAZIONE



ISTRUZIONI



INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita, agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).