

COME ORDINARE PARTI DI RICAMBIO

Per ordinare parti di ricambio, chiamare il nostro Servizio Assistenza Clienti al NUMERO VERDE

800 865114

Fax: 075 5271829 tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 18:00. Fare riferimento ai seguenti dati:

- Il NUMERO DEL MODELLO del prodotto (NETL11910)
- Il NOME del prodotto (NordicTrack® EXP2000 treadmill)
- Il NUMERO DI SERIE del prodotto (vedere la copertina di questo manuale)
- Il NUMERO DEL DIAGRAMMA dell'e parte/i (vedere la LISTA DELLE PARTI a pagina 30 e 31 e il DIAGRAMMA DELLE PARTI al centro di questo manuale)
- La DESCRIZIONE della/e parte/i (vedere la LISTA DELLE PARTI a pagina 30 e 31 e il DIAGRAMMA DELLE PARTI al centro di questo manuale).

GARANZIA DELLA ICON HEALTH & FITNESS ITALIA S.p.A.

La ICON HEALTH & FITNESS ITALIA S.p.A. garantisce questo articolo privo di difetti nel materiale e nella fabbricazione.

La garanzia sul prodotto è valida a condizione che:

- il prodotto rimanga in possesso del compratore originario;
- il prodotto venga usato privatamente;
- il prodotto non abbia subito danni dovuti ad incidenti e/o ad un uso improprio, manomissioni e/o manutenzione e/o modifiche da parte di personale non autorizzato dalla ICON HEALTH & FITNESS ITALIA S.p.A.

La durata della garanzia è:

- di 12 mesi dalla data di acquisto originaria comprovata dalla copia dello scontrino fiscale, per le parti strutturali.
- di 3 mesi per le parti mobili (cavi, puleggie, ecc.) ed elettriche.

Nell'eventualità di difetto nel materiale o nella fabbricazione, la ICON HEALTH & FITNESS ITALIA S.p.A. provvederà, a sua scelta, alla riparazione od alla sostituzione. Tutte le relative spese saranno a carico della ICON HEALTH & FITNESS ITALIA S.p.A.. Sono a carico dell'acquirente le spese di spedizione che dovranno esser prepagate. Inoltre, il prodotto dovrà essere adeguatamente imballato in modo da evitare danni allo stesso nel corso del trasporto, danni che non verranno riconosciuti dall'Azienda.

LA PROCEDURA

Il certificato di garanzia, corredato dalla copia dello scontrino fiscale, dovrà essere spedito alla ICON HEALTH & FITNESS ITALIA S.p.A., Via S. Penna, 2—06132 S. ANDREA DELLE FRATTE PERUGIA entro venti (20) giorni dalla data di acquisto.

Qualora doveste scoprire un difetto nel materiale o nella fabbricazione durante il periodo di garanzia, dovrete contattare la ICON HEALTH & FITNESS ITALIA S.p.A. al Numero verde 800-865114 lamentando il difetto scoperto.


Gli addetti del Servizio Assistenza Clienti provvederanno ad inviarvi parti di ricambio o illustrarvi le procedure per la riparazione o sostituzione del prodotto.

NordicTrack® EXP2000

Classe HC Prodotto di Fitness

Modello N° NETL11910
Numero di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per future referenze.



DOMANDE?

Come fabbricanti, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, oppure rinvenite parti mancanti, per favore chiamare il:

Numero verde:


800 865114

lunedì-venerdì: 15.00–18.00
(Non accessibile da telefoni cellulari)
Fax: 075 5271829
email: csitaly@iconeurope.com

AVVERTENZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni e precauzioni importanti elencate in questo manuale prima di utilizzare questo equipaggiamento. Conservare il manuale per future referenze.

MANUALE D'ISTRUZIONI



Nostro website

www.nordictrack.com



NordicTrack®

EXP2000

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	2
PRIMA DI INIZIARE	5
MONTAGGIO	6
COME UTILIZZARE IL SENSORE PULSAZIONI A TORACE	8
MESSA IN FUNZIONE E REGOLAZIONE	9
COME PIEGARE E MUOVERE IL TREADMILL	26
MANUTENZIONE E GUASTI	27
CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO	29
LISTA DELLE PARTI	30
COME ORDINARE PARTI DI RICAMBIO	Retro Copertina
GARANZIA	Retro Copertina

Nota: É stato incluso un DIAGRAMMA DELLE PARTI al centro di questo manuale.

Nº. del Diag.	Qtà.	Descrizione	Nº. del Diag.	Qtà.	Descrizione
100	13	Vite da 3/4"	125	1	Filtro
101	1	Rondelle Motore	126	1	Diffusore
102	2	Gamba Estensione	127	1	Sostegno Messa a Terra
103	2	Cappuccio Estensione	128	1	Filo Sensore Pulsazioni a Torce
104	2	Adesivo di Avvertenza Inclinazione	129	1	Gruppo Fili da 10"
105	1	Ammortizzatore	130	1	Filo Messa a Terra Consolle
106*	1	Montaggio Gamba Estensione	131	1	Dado Audio
107	2	Vite Consolle da 1 3/4"	#	4	Filo Verde da 4", F/Anello
108	1	Porta Libro	#	1	Filo Bianco da 8", 2F
109	2	Boccola Perno Motore	#	1	Filo Blu da 8", 2F
110	1	Telaio	#	1	Filo Blu da 14, 2F
111	7	Vite	#	1	Filo Blu da 4, 2F
112	1	Fermo Chiusura	#	1	Filo Nero da 4", 2F
113	1	Filo Audio da 12"	#	1	Filo Verde da 8", F/Anello
114	1	Nastro Scorrevole	#	1	Filo Bianco da 14", 2F
115*	1	Montaggio Chiusura	#	1	Filo Nero da 8", M/F
116	2	Spaziatore Isolatore	#	1	Filo Nero da 4", M/F
117	1	Spaziatore Manopola Bloccaggio	#	1	Filo Verde da 12", 2 Anello
118	1	Vite Messa a Terra	#	1	Filo Rosso da 8", M/F
119	1	Rondelle Messa a Terra	#	1	Filo Verde da 7", M/Ring
120	1	Dado Messa a Terra	#	1	Manuale di Istruzioni
121	3	Rondella in Nylon			
122	1	Piastra da 5 x 4"			
123	1	Spaziatore Inclinazione			
124	1	Manicotto Motore			

*Include tutte le parti mostrate nella scatola
#Queste sono parti non raffigurate

LISTA DELLE PARTI—Modello N°. NETL11910

R0701A

Nota: Per identificare le parti elencate sotto, riferirsi al DIAGRAMMA DELLE PARTI attaccato al centro di questo manuale.

N°. del Diag.	Qtà.	Descrizione	N°. del Diag.	Qtà.	Descrizione
1	2	Guarnizione Poggia Piedi	51	1	Cappuccio Poggia Piedi Destro
2	2	Poggia Piedi	52	1	Piattaforma Mobile
3	2	Vite Cappuccio Poggia Piedi	53	6	Vite Piattaforma
4	1	Cappuccio Poggia Piedi Sinistro	54	2	Vite Piattaforma Posteriore
5	2	Bullone Perno Telaio	55	2	Isolatore Posteriore
6	2	Spaziatore Perno Telaio	56	8	Vite Messa A Terra/Vite Controllo
7	1	Magnete	57	1	Filo Messa a Terra
8	1	Rullo Anteriore/Puleggia	58	1	Cappuccio Posteriore
9	6	Dado Perno Telaio	59	2	Bullone Regolabile Regolazione Posteriore
10	1	Commutatore/Filo Interruttore			
11	4	Dado a U	60	1	Adesivo d'Avvertenza
12	1	Fermaglio Commutatore	61	1	Chiave di Allen
13	1	Telaio Alzata	62	1	Rullo Posteriore
14	4	Rondella a Stella	63	1	Cinghia Sensore per Torace
15*	1	Montaggio Motore	64	1	Sensore Pulsazioni a Torace
16	1	Motore	65	2	Spaziatore Corrimano
17	1	Puleggia/Volano/Ventola	66	1	Corrimano
18	1	Cinghia Motore	67	2	Fermaglio Cappuccio
19	1	Dado Perno Motore	68	1	Manopola di Bloccaggio
20	1	Dado Tensione Motore	69	1	Montante
21	1	Bullone Tensione Motore	70	1	Manicotto Manopola di Bloccaggio
22	1	Bullone Perno Motore	71	1	Molla
23	1	Calotta	72	1	Collare Perno di Bloccaggio
24	2	Bullone Motore Inclinazione	73	1	Fermaglio Perno
25	4	Distanziatore in Plastica	74	1	Perno di Bloccaggio
26	1	Tabella Elettrica con Fermagli	75	4	Boccola Corrimano
27	7	Vite Messa a Terra	76	1	Montaggio Impugnatura Sensore Pulsazioni
28	1	Divisore			
29	1	Controllo	77	4	Rondella Corrimano
30	1	Piastra Elettronica	78	4	Bullone Corrimano
31	1	Filo Controllore Motore	79	2	Cappuccio Montante
32	1	Bullone Rondella Regolazione Anterior	80	2	Ricettacolo
			81	1	Base Consolle
33	2	Vite Console da 2"	82	1	Consolle
34*	3	Rondella Rullo	83	2	Vite Consolle/Vite Cassetta Bombata
35	1	Dado Rullo Anteriore	84	1	Chiave/Fermaglio
36	1	Motore Inclinazione	85	1	Filo iFIT.com da 10'
37	1	Fermo Motore Inclinazione	86	1	Presa
38	1	Cassetta Bombata	87	4	Cappuccio Corrimano
39	2	Vite Cassetta Bombata (Lunga)	88	1	Parte Posteriore Consolle
40	2	Adesivo Statico	89	1	Laccio Sganciabile
41	1	Circuito Interruttore	90	4	Vite Consolle da 1"
42	1	Ricettacolo	91	4	Morsetto Filo con Fermo
43	1	Interruttore On/Off	92	1	Morsetto Filo da 8"
44	1	Guarnizione Cappuccio Sinistro	93	2	Bullone Perno Alzata
45	1	Europeo Set Cavo della Corrente	94	2	Bullone Ruota
46	1	Guida Cinghia	95	2	Ruota
47	4	Isolatore	96	1	Guarnizione Cappuccio Destro
48	2	Pesi a Mano	97	2	Occhiello Metallico
49	16	Connettore	98	1	Gruppo Fili Montante
50	1	Cassetta Bombata	99	4	Cuscinetto Base

PRECAUZIONI IMPORTANTI

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, corti circuiti, scosse elettriche, o lesioni a persona, leggere attentamente le seguenti precauzioni importanti prima di utilizzare il treadmill.

- Sarà responsabilità del proprietario del treadmill di informare adeguatamente qualsiasi persona che farà uso del treadmill, delle norme elencate.
- Utilizzare il treadmill solo secondo le istruzioni di questo manuale.
- Posizionare il treadmill su una superficie piana con almeno 2 di zona sgombra dietro. Non posizionare il treadmill vicino ad acqua, all'aperto o dove ostruisca un'apertura d'aria. Per protezione, coprire il pavimento sottostante il treadmill.
- Quando scegliete la posizione per il treadmill, controllare che ci sia accesso ad una presa elettrica.
- Tenere il treadmill al coperto, lontano dall'umidità e dalla polvere. Non mettere il treadmill in un garage, in terrazza, o vicino a fonti d'acqua
- Non utilizzare il treadmill dove sono utilizzati prodotti per inalazione o per la somministrazione di ossigeno.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini di età inferiore ai 12 anni ed animali domestici.
- Il treadmill non dovrebbe essere utilizzato da persone con un peso superiore ai 115 kg. Non permettere a più di una persona alla volta di usare il treadmill.
- Durante l'allenamento indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti troppo larghi o che potrebbero impigliarsi nel treadmill. Si consigliano articoli sportivi comodi. Calzare sempre scarpe da corsa. Non usare mai il treadmill a piedi scalzi, indossando solo calze o sandali.
- Inserire la spina direttamente in un circuito con collegamento di massa con capacità a 8 o più amps (fare riferimento a pagina 9). Non collegare altri apparecchi a questo circuito.
- Se avete bisogno di una prolunga, usate solo un cavo a 3 conduttori (3 x 1mm²) che non superi 1,5 di lunghezza.
- Evitare il contatto del cavo della corrente e il dispositivo di protezione di sovracorrente con superfici calde.
- Non cercare di muovere il nastro scorrevole quando l'apparecchio non è alimentato da energia elettrica. Non azionare il treadmill se il cavo d'alimentazione o la spina della corrente sono danneggiati o se il treadmill presenta un cattivo funzionamento. (Se il treadmill non funzionasse appropriatamente, fare riferimento alla sezione PRIMA DI INIZIARE a pagina 5 di questo manuale.)
- Salire sul nastro scorrevole solo dopo aver azionato il treadmill. Durante l'allenamento tenersi sempre ai corrimano.
- Il treadmill è capace di alte velocità. Regolare la velocità molto lentamente per evitare sbalzi improvvisi.
- I sensori della frequenza cardiaca in dotazione non sono i apparecchi medici. Vari fattori, tra cui il movimento provocato dall'esercizio, possono influenzare l'accuratezza dei dati della frequenza cardiaca. I sensori della frequenza cardiaca sono intesi semplicemente come i aiuti nel determinare approssimativamente la frequenza cardiaca durante l'allenamento.
- L'uso di pesi a mano e il non tenersi ai corrimano potrebbero compromettere la vostra abilità a mantenere l'equilibrio. I pesi a mano dovrebbero essere utilizzati solamente da persone esperte.
- Non lasciare mai incustodito il treadmill mentre è in funzione. Rimuovere la chiave, staccare la spina della corrente e spegnere l'interruttore On/Off quando il treadmill non viene utilizzato. (Vedere il grafico a pagina 5 per la posizione dell'interruttore On/Off.)
- Non tentare di sollevare, abbassare, o spostare il treadmill sino a montaggio completo. (Vedere le sezioni MONTAGGIO a pagina 6 e 7, e COME PIEGARE E MUOVERE IL TREADMILL a pagina 26). Bisognerà essere in grado di sollevare con facilità 20 kg per potere sollevare, abbassare o muovere il treadmill.
- Non tentare di modificare l'inclinazione del treadmill collocando oggetti sotto il treadmill.
- Durante lo spostamento o quando si piega il treadmill, accertarsi che la chiusura a scatto sia completamente bloccata.

23. Quando usate i CD iFIT.com ed i video, un “bip” elettronico vi avviserà quando la velocità e/o l’inclinazione del treadmill stia per cambiare. Ascoltare sempre il “bip” in modo da essere preparati quando la velocità e/o l’inclinazione cambia. In qualche caso, la velocità e/o l’inclinazione può cambiare prima che l’allenatore personale descriva il cambiamento.

24. Quando usate i CD iFIT.com ed i video, potete cambiare manualmente la velocità e l’inclinazione in qualsiasi momento premendo i pulsanti per la velocità e l’inclinazione. Comunque, all’ascolto del “bip” successivo, la velocità e/o l’inclinazione cambierà al livello seguente del programma del CD o del video.

25. Togliere sempre i CD iFIT.com ed i video dal lettore CD o dal videoregistratore quando non li usate.

26. Ispezionare e stringere a fondo tutte le parti del treadmill regolarmente.

27. Non inserire o far cadere nessun oggetto nelle aperture.

28. **PERICOLO:** Prima di procedere ad opere di manutenzione e regolazione elencate in questo manuale, disinserire sempre la spina. Non rimuovere la calotta del motore se non specificato diversamente dal personale addestrato. Qualsiasi altro tipo di manutenzione, a parte quella indicata in questo manuale, è di esclusiva competenza dei tecnici autorizzati.

29. Questo treadmill è stato realizzato solo per uso privato. Non usare questo treadmill per scopi commerciali, non affittarlo e non usarlo negli istituti pubblici.

AVVERTENZA: Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è raccomandabile soprattutto per le persone oltre i 35 anni di età o persone con problemi fisici preesistenti. La ICON non assume nessuna responsabilità per lesioni di persona, o a danni di proprietà dovuti da o causati dall’uso di questo prodotto.

CUSTODIRE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE: Proteggete voi stessi e gli altri dal rischio di lesioni gravi. Leggere il manuale d’istruzioni e:


- Innestare completamente la chiusura a scatto prima di muovere o immagazzinare il treadmill.
- Ridurre l’inclinazione al livello più basso prima di piegare il treadmill in posizione di immagazzinaggio.
- Rimanere solamente sui poggiatesta quando si mette in movimento o si ferma il treadmill.
- Tenersi ai corrimano per prevenire cadute, e indossare sempre il fermaglio durante l’uso del treadmill.
- Variare la velocità gradatamente.
- Fermarsi in caso di sintomi di svenimento, vertigini o mancanza di fiato.
- Tenere i bambini lontano dal treadmill.
- Rimuovere la chiave quando non in uso.
- Tenere indumenti, dita, e capelli lontano dal nastro in movimento.
- Non tentare di regolare o aggiustare il nastro quando è in movimento.
- Indossare sempre scarpe da ginnastica durante l’uso del treadmill.



L’adesivo è raffigurato all’ 38% delle sue dimensioni reali.

Localizzare gli adesivi sul treadmill. Trovare il foglio con gli adesivi che è incluso con il treadmill. Staccare gli adesivi in italiano, attaccarli sugli adesivi in modo da coprire il testo in inglese. **IMPORTANTE:** Se manca l’adesivo, o se non è leggibile, si prega di chiamare il nostro Servizio Assistenza Clienti per ordinare un altro adesivo gratis. Applicare l’adesivo nel luogo mostrato.

ATTENZIONE
TENERE MANI E PIEDI LONTANO DA QUESTA ZONA QUANDO IL TREADMILL È IN FUNZIONE.



CONSIGLI PER L’ALLENAMENTO

AVVERTENZA: Consultare il medico prima di iniziare qualsiasi tipo di esercizio fisico. Questo è importante specialmente per persone oltre i 35 anni o persone con problemi fisici già esistenti.

I sensori della frequenza cardiaca in dotazione non sono i apparecchi medici. Vari fattori, tra cui il movimento provocato dall’esercizio, possono influenzare l’accuratezza dei dati della frequenza cardiaca. I sensori della frequenza cardiaca sono intesi semplicemente come i aiuti nel determinare approssimativamente la frequenza cardiaca durante l’allenamento.

Le seguenti linee di condotta aiuteranno a stabilire un programma d’allenamento adeguato ai propri bisogni. Per ottenere informazioni più dettagliate riguardo agli esercizi, fare riferimento a qualche libro specializzato in materia o consultare il proprio medico.

INTENSITÀ DELL’ESERCIZIO

Sia che la vostra meta è quella di dimagrire o rafforzare il sistema cardiovascolare, la chiave per raggiungere tali risultati è allenarsi alla giusta intensità. Il giusto livello d’intensità potrà essere determinato usando il battito cardiaco come guida. La tabella sottostante mostra la frequenza cardiaca raccomandata per il dimagrimento e l’esercizio aerobico.

HEART RATE TRAINING ZONES							
AEROBIC	165	155	145	140	130	125	115
MAX FAT BURN	145	138	130	125	118	110	103
FAT BURN	125	120	115	110	105	95	90
Age	20	30	40	50	60	70	80

Per determinare la vostra frequenza cardiaca ideale, innanzi tutto cercate la vostra età nella parte inferiore della tabella (arrotondare l’età al decennio più vicino). Dopo di che, localizzate i numeri sopra la vostra età. I tre numeri rappresentano la vostra “training zone” (zona d’allenamento). I due numeri più bassi rappresentano la frequenza cardiaca raccomandata per bruciare i grassi; il numero più alto rappresenta la frequenza cardiaca raccomandata per un esercizio aerobico.

Dimagrimento

Per bruciare i grassi in modo efficace, bisognerà allenarsi ad un livello d’intensità relativamente basso per un lungo periodo di tempo. Durante i primi minuti di allenamento, il corpo utilizza le calorie derivanti dai carboidrati le quali sono di facile accessibilità. È solo

dopo i primi minuti, che il corpo incomincia ad utilizzare le calorie derivanti dalle scorte di grasso per ottenere l’energia necessaria. Se la vostra meta è il dimagrimento, regolate la velocità e l’inclinazione del treadmill fino a quando la vostra frequenza cardiaca è vicino il numero più basso nella vostra training zone. Per un massimo consumo dei grassi, regolate la velocità o l’inclinazione del treadmill fino a quando la vostra frequenza cardiaca raggiunge il numero al centro del vostro training zone.

Esercizio Aerobico

Se la meta è quella di rafforzare il sistema cardiovascolare, l’allenamento deve essere “aerobico.” Un allenamento aerobico richiede un notevole ammontare di ossigeno per un prolungato periodo di tempo. Così facendo aumenta la richiesta per il cuore di pompare più sangue ai muscoli, e per i polmoni di ossigenare il sangue. Per un allenamento aerobico, regolate la velocità e l’inclinazione del treadmill fino a quando la vostra frequenza cardiaca raggiunge il numero più alto della vostra training zone.

COME ALLENARSI

Ciascun allenamento dovrebbe includere tre parti:

Riscaldamento—Incominciare ogni allenamento facendo degli esercizi di riscaldamento per 5 o 10 minuti. Incominciare con degli allungamenti lenti e controllati, e progredire ad un livello più ritmico in modo da aumentare la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e la circolazione sanguinea in preparazione per l’allenamento.

Allenamento nella training zone—Dopo il riscaldamento, aumentare l’intensità dell’esercizio fino a quando il battito cardiaco raggiunge la training zone predeterminata, mantenere questo livello per 20 a 60 minuti. (Durante le prime settimane del programma d’allenamento, non rimanere nella training zone zone per più di 20 minuti.)

Raffreddamento—Finire ogni allenamento con 5 o 10 minuti di stretching per raffreddarsi. Così facendo aumenterà la flessibilità dei muscoli e aiuterà a prevenire dolori tipici del dopo allenamento.


FREQUENZA DELL’ALLENAMENTO

Per mantenere o migliorare la propria condizione fisica, completare tre allenamenti ogni settimana, alternando i giorni. Dopo alcuni mesi, ci si potrà allenare fino a cinque volte alla settimana, se desiderato. La chiave del successo è il fare dell’esercizio una parte regolare e piacevole della vita quotidiana.

PROBLEMA: Il nastro scorrevole rallenta durante l'esercizio

SOLUZIONE: a. Se avete bisogno di una prolunga, usate solo un cavo a 3 conduttori (3 x 1mm²) che non superi 1.5 metri di lunghezza.


b. Se il nastro scorrevole è troppo teso, potrebbe diminuire la prestazione del treadmill ed il nastro scorrevole potrebbe venire danneggiato permanentemente. Rimuovere la chiave e **STACCARE LA SPINA**. Facendo uso della chiave di allen, girare i due bulloni regolazione rullo posteriore di un quarto di giro, in senso antiorario. Quando il nastro scorrevole è teso appropriatamente, sarà possibile sollevare entrambi i suoi lati di circa 7 a 10 cm dalla piattaforma. È importante mantenere il nastro scorrevole centrato. Infilare la spina della corrente, inserire la chiave e azionare il treadmill per alcuni minuti. Ripetere l'operazione fino a quando il nastro scorrevole ha raggiunto la giusta tensione.




c. Se il treadmill non dovesse ancora funzionare, contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.

PROBLEMA: Il nastro scorrevole non è centrato o scivola quando vi si cammina sopra

SOLUZIONE: a. **Se il nastro scorrevole si è spostato sul lato sinistro**, prima di tutto rimuovere la chiave e **STACCARE LA SPINA**. Usando la chiave di allen, girare il bullone regolazione rullo posteriore sinistro in senso orario, 1/2 di giro. Fare attenzione a non tirare troppo il nastro scorrevole. **Se il nastro scorrevole si è spostato sul lato destro**, girare il bullone regolazione rullo posteriore sinistro in senso antiorario 1/2 di giro. Attaccare la spina, inserire la chiave e far funzionare il treadmill per pochi minuti. Ripetere finché il nastro scorrevole è centrato.



b. Se il nastro scorrevole scivola quando vi si cammina sopra, per primo rimuovere la chiave e **STACCARE LA SPINA**. Usando la chiave di allen, girare entrambi i bulloni regolazione rullo posteriore in senso orario, 1/4 di giro. Quando il nastro scorrevole è teso correttamente, dovrete poter sollevare ogni suo lato da 7 a 10 cm dalla piattaforma. Fare attenzione a tenere il nastro scorrevole centrato. Attaccare la spina, inserire la chiave e far funzionare il treadmill per pochi minuti. Ripetere finché il nastro scorrevole è centrato correttamente.



PROBLEMA: Se l'inclinazione del treadmill non cambia nel modo corretto o se non cambia quando si usano i CD o video

SOLUZIONE: a. Con la chiave inserita nella consolle, premere uno dei pulsanti inclinazione. **Mentre l'inclinazione sta cambiando, rimuovere la chiave.** Dopo pochi secondi, reinserire la chiave. Il treadmill andrà automaticamente al livello di inclinazione massima e poi ritornerà al livello più basso. In questo modo l'inclinazione verrà ricalibrata.


PRIMA DI INIZIARE

Complimenti per aver scelto il treadmill NordicTrack® EXP2000. Il treadmill è una sintesi tra tecnologia avanzata ed innovativo disegno che permette di avere, nella comodità ed intimità della propria casa, un'eccellente forma di esercizio cardiovascolare; e una volta finito di allenarsi, l'innovativo NordicTrack® EXP2000 potrà essere piegato, occupando così meno della metà di spazio di altri treadmill.

Servizio Assistenza Clienti al Numero Verde **800-865114** FAX: 075 5271829 tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00. Fare riferimento al numero di serie e a quello del modello. Questo è NETL11910. È possibile trovare il numero di serie su di un'etichetta posta sul treadmill (vedere la copertina di questo manuale per la locazione).

Per il proprio beneficio, leggere attentamente questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare il treadmill. In caso di ulteriori informazioni rivolgersi al

Prima di proseguire ulteriormente si prega di osservare il grafico sottostante per poter familiarizzare con le parti contrassegnate.



MONTAGGIO


Il montaggio richiede due persone. Posizionare il treadmill in un'area sgombra e rimuovere il materiale di imballaggio. Non disfarsi della materiale di imballaggio fino a montaggio completo. **Il montaggio richiede l'inclusa chiave di allen e un vostro cacciavite di Phillips e una tenaglia.**

Nota: Il dietro del nastro scorrevole del treadmill è coperto da un lubrificante ad alta esecuzione. Durante il trasporto, una piccola quantità di lubrificante potrebbe essersi trasferita sulla parte superiore del nastro scorrevole e sul cartone. Questa è una condizione normale e non ha effetto alcuno sulla prestazione del treadmill. Se ci fosse del lubrificante sulla parte superiore del treadmill, semplicemente pulire con un panno morbido e un detergente dolce e non-abrasivo. **Se un'ulteriore assistenza fosse necessaria, si prega di chiamare il nostro Servizio Assistenza Clienti al numero verde 800 865114.**

1. Con l'aiuto di una seconda persona, sollevare con attenzione i Montanti (69) in modo tale che il treadmill sia nella posizione mostrata. Far riferimento al disegno nel riquadro.


Inserire una delle Gambe Estensione (102) nel treadmill come raffigurato. Assicurarsi che la Gamba Estensione sia girata in modo tale che il Cuscinetto Base (99) sia in basso. Nota: Potrebbe risultare utile piegare i Montanti (69) in avanti mentre inserite la Gamba Estensione.

Inserire l'altra Gamba Estensione (non raffigurata) nello stesso modo.



2. Premere il Manicotto Manopola di Bloccaggio (70) nel Montante (69) sinistro.

Assicurarsi che il Collare Perno di Bloccaggio (72) e la Molla (71) siano sul Perno di Bloccaggio (74). Inserire il Perno di Bloccaggio (70) e nel Montante (69) sinistro. Premere lo Spaziatore Manopola Bloccaggio (117) nel Montante sinistro. Premere la Manopola di Bloccaggio (68) sul Perno di Bloccaggio.




3. Con l'aiuto di un'altra persona, con attenzione, abbassare i Montanti (69) verso il basso come mostrato. **Assicurarsi che le Gambe Estensione (102) rimangano nei Montanti.**

Attaccare ogni Gamba Estensione (102) con due Viti (111) come mostrato.

Con l'aiuto di una seconda persona, portare i Montanti (69) in posizione verticale.

Nota: Potrebbe essere stato incluso un Cuscinetto Base (99) di scorta. Utilizzare il Cuscinetto Base per sostituire qualsiasi Cuscinetto Base che diventi logoro.



MANUTENZIONE E GUASTI

La maggior parte dei problemi possono essere risolti leggendo le seguenti istruzioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti al NUMERO VERDE 800 865114 tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00.


PROBLEMA: La macchina non si accende

SOLUZIONE: a. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia inserito nel salvacondotto e che quest'ultimo sia inserito in una presa con massa a terra. (Vedere INSERIMENTO DELLA SPINA DELLA CORRENTE a pagina 9 di questo manuale.) Se avete bisogno di una prolunga, usate solo un cavo a 3 conduttori (3 x 1mm²) che non superi 1,5 metri di lunghezza. Importante: Il treadmill non è compatibile con prese elettriche equipaggiate GFCI.

b. Dopo aver attaccato la spina della corrente, accertarsi che la chiave sia completamente inserita nella consolle.

c. Controllare l'interruttore situato sulla parte anteriore del telaio vicino al cavo della corrente. L'interruttore è stato realizzato per proteggere il sistema elettrico. Se è disattivato, l'interruttore sporge come mostra la figura. Per riattivarlo, aspettare cinque minuti, quindi ripremere il tasto.

d. Controllare l'interruttore On/Off collocato sul treadmill vicino al cavo della corrente. L'interruttore deve essere in posizione On.



PROBLEMA: La macchina si spegne durante l'uso

SOLUZIONE: a. Controllare l'interruttore situato sulla parte anteriore del telaio vicino al cavo della corrente (vedere c.). Se è disattivato, aspettare cinque minuti e quindi ripremere il tasto.

b. Assicurarsi che la spina della corrente sia ben inserita nella presa.

c. Staccare la spina della corrente, aspettare cinque minuti e quindi attaccare la spina.

d. Rimuovere la chiave dalla consolle. Reinsierirla completamente nella consolle.

e. Controllare che l'interruttore On/Off sia in posizione on.


f. Se il treadmill non dovesse ancora funzionare, contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.

PROBLEMA: I display della consolle non funzionano correttamente

SOLUZIONE: a. Rimuovere la chiave dalla consolle e **staccare la spina della corrente**. Con attenzione sdraiare il treadmill come mostrato nel disegno a. Rimuovere le Viti (39, 83) dalla calotta. Sollevare i Montanti (69) e con attenzione rimuovere la calotta.

Localizzare il Filo Interruttore (10) ed il Magnete (7) sul lato sinistro della Puleggia (8). Girare la Puleggia fino a che il Magnete sia allineato con il Commutatore.

Assicurarsi che vi sia uno spazio di 3mm fra il Magnete e Filo Interruttore. Se è necessario, svitare la Vite (111) e muovere leggermente l'Interruttore. Riavvitare la Vite. Riattaccare la calotta, e far funzionare il treadmill per pochi minuti per controllare che ci sia una lettura corretta della velocità.




COME PIEGARE E MUOVERE IL TREADMILL


COME PIEGARE IL TREADMILL PER L'IMMAGAZZINAGGIO

Prima di piegare il treadmill, regolare l'inclinazione al livello più basso. Se questo non viene fatto, il treadmill può essere danneggiato permanentemente. Poi, staccare la spina della corrente. **ATTENZIONE:** Per sollevare, abbassare o spostare il treadmill, bisognerà essere in grado di sollevare 20 kg senza problemi.

1. Tenere il treadmill come mostrato. **ATTENZIONE:** Per diminuire la possibilità di lesioni, piegare le gambe e tenere la schiena dritta. Mentre si solleva il treadmill, fare forza sulle gambe e non sulla schiena. Sollevare il treadmill a metà della sua posizione verticale.



2. Muovere la mano destra nella posizione raffigurata, e tenere il treadmill fermamente. Utilizzando la vostra mano sinistra, tirare la manopola chiusura a sinistra e tenerla. Sollevare il treadmill fino a che il perno di bloccaggio sia allineato con il foro sul Saliscendi. Inserire il perno di bloccaggio nel Saliscendi. **Assicurarsi che il perno sia completamente inserito nella chiusura.**




Per proteggere la zona sottostante il treadmill, mettere un tappeto tra il pavimento ed il treadmill. Tenere il treadmill lontano dalla luce diretta del sole. Non lasciare il treadmill in posizione d'immagazzinaggio dove la temperatura supera i 30°C.

COME MUOVERE IL TREADMILL

Prima di muovere il treadmill, convertirlo nella posizione d'immagazzinaggio seguendo le istruzioni soprastante. **Assicurarsi che il perno sulla manopola di bloccaggio sia inserito nella scanalatura del saliscendi.**

1. Tenere i corrimani come mostrato e mettere un piede contro una ruota.
2. Inclinare il treadmill all'indietro fino a quando scorre senza problemi sulle ruote anteriori. Portarlo con attenzione nel luogo prescelto. **Non muovere mai il treadmill senza prima inclinarlo all'indietro. Per ridurre il rischio di lesioni, fare estrema attenzione nel muovere il treadmill. Non cercare di muoverlo sopra una superficie non piana.**
3. Collocare un piede sulla base e con attenzione abbassare il treadmill fino a raggiungere la posizione d'immagazzinaggio.




COME ABBASSARE IL TREADMILL PER L'USO

1. Riferirsi al disegno 2. Tenere l'estremità superiore del treadmill con la vostra mano destra come mostrato. Usando la vostra mano sinistra, tirare la manopola di bloccaggio verso sinistra e tenerla. Girare il treadmill fino a che il telaio passi il perno sulla manopola di bloccaggio. Nota: Potrebbe essere necessario spingere il corrimano leggermente a lato.
2. Riferirsi al disegno 1. Tenere il treadmill fermamente con entrambe le mani, ed abbassare il treadmill sul pavimento. **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di lesioni, piegate le gambe e mantenete la schiena dritta.

4. Far scivolare il Sostegno Messa a Terra (127) su uno degli Spaziatori Corrimano (65) nel luogo mostrato.

Vedere il disegno A nel riquadro. Pizzicare le linguette sul Sostegno Messa a Terra (127) in modo tale che le linguette entrino nel foro sul Montante (69 [vedere disegno B nel riquadro]).


Vedere disegno B nel riquadro. Posizionare lo Spaziatore Corrimano (65) sul Montante (69) sinistro come mostrato, con il ritaglio sul lato indicato. Nota: Assicurarsi che le linguette sul Sostegno Messa a Terra (127 [vedere disegno A nel riquadro]) siano inserite nel foro sul Montante sinistro



5. Tirare il Gruppo Fili del Montante (98) attraverso l'altro Spaziatore Corrimano (65). Posizionare lo Spaziatore Corrimano sul Montante destro (69) come raffigurato, con il ritaglio sul lato indicato (vedere disegno A nel riquadro).


Fare in modo che una seconda persona tenga il Corrimano (66) vicino ai Montanti (69) come mostrato. Collegare il Gruppo Fili dei Montanti (98) ai fili che fuoriescono dal Base Consolle (81). Inserire i connettori e il Gruppo Fili del Montante nel foro sulla Base Consolle (vedere disegno nel riquadro B).

Fare attenzione a non pizzicare il Gruppo Fili del Montante (98) mentre collocate i Corrimano (66) sugli Spaziatori Corrimano (65).



6. Inserire due Bulloni Corrimano (78) con le Rondelle Corrimano (77) nelle Boccole Corrimano (75), nel Montante (69) destro, e nello Spaziatore Corrimano (65) destro. Sollevare il Corrimano destro (66) per allineare i Bulloni con i Fori sul Corrimano. Poi, infilare i Bulloni nel Corrimano (66). **Non avvitare i Bulloni per ora.**

Attaccare il Corrimano sinistro (non mostrato) nello stesso modo. Avvitare tutti e quattro i Bulloni Corrimano (78).



7. **Assicurarsi che tutte le parti siano avvitate prima dell'uso del treadmill.** Nota: Se ci fosse una sottile pellicola di plastica trasparente sull'adesivo della calotta e sull'adesivo "ComforTrack", rimuovetela. Tenere l'inclusa chiave di allen in un posto sicuro. La chiave di allen viene utilizzata per regolare il nastro scorrevole (vedere pagina 28). Per proteggere il pavimento o la moquette, mettere un tappeto sotto il treadmill.

COME UTILIZZARE IL SENSORE PULSAZIONI A TORACE

COME METTERSI IL SENSORE PULSAZIONI A TORACE

Prima di utilizzare il sensore pulsazioni a torace, si prega di leggere tutte le istruzioni di questa pagina




Il monitor della frequenza cardiaca consiste di due parti: la fascia torace e l'unità sensore.

Se la fascia torace non fosse collegata all'unità sensore, far riferimento al disegno 2. Inserire la linguetta di una estremità della fascia torace in uno dei fori sull'unità sensore. Assicurarsi di inserire l'estremità dell'unità sensore sotto la fibbia sulla fascia torace—La linguetta dovrebbe essere quasi allo stesso livello con la parte anteriore della unità sensore.

Dopo, avvolgere il sensore pulsazioni a torace intorno al vostro petto e attaccare l'altra estremità della fascia torace all'unità sensore. Regolare la lunghezza della fascia torace, se necessario.

Il sensore pulsazioni a torace dovrebbe essere indossato sotto i vestiti, a contatto con la pelle, posizionato tanto in alto quanto più vi è comodo sotto i muscoli pettorali o sotto i seni. Controllare che il marchio sull'unità sensore sia rivolto in avanti con la parte destra in alto.

Allontanare l'unità sensore di pochi centimetri dal vostro corpo e collocare le due aree elettrodi sul lato interno. Le aree elettrodi sono le aree coperte da leggere sporgenze. Usando una soluzione salata come la saliva o una soluzione per lenti a contatto, bagnare entrambe le aree elettrodo. Rimettere l'unità sensore a contatto con la pelle contro il torace.



CURA E MANUTENZIONE IL SENSORE PULSAZIONI A TORACE

- Asciugare completamente il sensore pulsazioni a torace dopo ogni uso. Il sensore pulsazioni a torace viene attivato quando le aree elettrodi sono bagnate ed il monitor viene indossato; il sensore pulsazioni a torace si spegne quando viene rimosso e le aree elettrodi sono asciutte. Se il sensore pulsazioni a torace non è asciutto dopo ogni uso, potrebbe rimanere attivato più a lungo del necessario, consumando le pile prematuramente.
- Conservare il sensore pulsazioni a torace in un luogo asciutto e caldo. Non conservare il sensore in una busta di plastica o in altri contenitori che potrebbero contenere umidità.
- Non esporre il sensore pulsazioni a torace a luce diretta del sole per un lungo periodo di tempo; non esporlo a temperature al di sopra di 50° C o al di sotto dei -10° C.
- Non piegare o tirare in modo eccessivo l'unità sensore quando viene usata o conservata.
- Pulire l'unità sensore usando un panno umido—non usare mai alcool, prodotti abrasivi, o chimici. La fascia torace può essere lavata a mano.

GUASTI DEL SENSORE PULSAZIONI A TORACE

Se le lettere "PLS" apparissero sul display Frequenza Cardiaca/Calorie o se il battito cardiaco mostrato fosse eccessivamente alto o basso, provare i suggerimenti sottostanti.


- Il monitor della frequenza cardiaca dovrebbe essere indossato sotto i vestiti, a contatto con la pelle, posizionato tanto in alto quanto più vi è comodo sotto i muscoli pettorali o sotto i seni. Controllare che il marchio sull'unità sensore sia rivolto in avanti con la parte destra in alto. Nota: Se il monitor della frequenza cardiaca non funziona dopo averlo posizionato come descritto sopra, provate a muoverlo leggermente più in alto o più in basso sul vostro torace.
- Usare una soluzione salata come la saliva o una soluzione per lenti a contatto per bagnare le due aree elettrodo sull'unità sensore. Se le letture della frequenza cardiaca non appaiono fino a quando iniziate a sudare, bagnate di nuovo le aree elettrodo.
- Mentre camminate o correte sul treadmill, posizionatevi vicino al centro del nastro scorrevole. **Affinché la consolle mostri le letture della frequenza cardiaca, bisogna che manteniate una certa distanza dalla consolle che non deve superare la lunghezza delle vostre braccia.**

IL MODO INFORMAZIONE/MODO DEMO


Le funzioni della consolle ed il modo informazione sono quelli che tengono il conto del numero totale di ore che il treadmill è stato usato e del numero totale di miglia che il nastro scorrevole ha percorso. Il modo informazione vi permette anche di cambiare la consolle da miglia all'ora a chilometri all'ora. Inoltre, il modo informazione vi permette di accendere e spegnere il modo demo.

Per selezionare il modo informazione, tenere premuto il pulsante Arresto mentre inserite la chiave nella consolle. Quando il modo informazione è selezionato, saranno mostrate le seguenti informazioni:


Il display Tempo mostrerà il numero totale delle ore di utilizzo del treadmill.



Il display Distanza/Watts mostrerà il numero totale delle miglia percorse dal nastro scorrevole.




Una "E" per il sistema inglese in miglia o una "M" per il sistema metrico in chilometri apparirà nel display Velocità/ Miglia-Minuto. Premere il pulsante Velocità Δ per cambiare l'unità di misura.



IMPORTANTE: Il display Frequenza Cardiaca/Calorie dovrebbe essere spento.

Se una "d" appare nel display, la consolle è nella funzione "demo." Questa funzione è usata solo quando il treadmill è esposto in un negozio. Quando la consolle è nella funzione demo, il cavo della corrente può essere inserito nella presa, la chiave può essere rimossa dalla consolle, ed i displays e indicatori della consolle si accenderanno automaticamente in una sequenza stabilita, sebbene i pulsanti sulla consolle non funzioneranno. **Se appare una "d" nel display Frequenza Cardiaca/Calorie quando la funzione informazione è selezionato, premere il pulsante Velocità Δ così il display Frequenza Cardiaca/Calorie si spegne.**



Per uscire dalla funzione informazione, rimuovere la chiave dalla consolle.

COME USARE I PROGRAMMI DIRETTAMENTE DAL NOSTRO SITO INTERNET

Il nostro nuovo sito internet a www.iFIT.com vi permette di avere accesso ad una vasta selezione di programmi che interattivamente controlleranno il vostro treadmill per aiutarvi a raggiungere le vostre specifiche mete d'allenamento. Inoltre, potete utilizzare i programmi audio e video direttamente da internet.

Per usare i programmi dal nostro sito internet, il treadmill deve essere collegato al vostro computer. Vedere, COME COLLEGARE IL VOSTRO COMPUTER a pagina 21. Inoltre, dovete avere un collegamento internet e un fornitore di servizio internet. Una lista di specifici requisiti per il sistema potrà essere trovata sul nostro sito internet.


Seguite le fasi sottostanti per usare un programma dal nostro sito internet.

1 Inserire la chiave nella consolle.

Vedere PER INIZIARE a pagina 11.

2 Selezionare la funzione iFIT.com.

Quando la chiave viene inserita, la funzione manuale verrà automaticamente selezionata e l'indicatore (M) le sarà illuminato. Per utilizzare un programma dal nostro sito internet, premere il pulsante iFIT.com o il pulsante Selezione ripetutamente fino a che l'indicatore sul pulsante iFIT.com si illuminerà.



3 Andare al vostro computer ed iniziare un collegamento internet.

4 Iniziare la vostra ricerca sul web, se necessario, ed andare al nostro sito internet al www.iFIT.com.

5 Seguire i collegamenti desiderati sul nostro sito internet per selezionare un programma.

Leggere e seguire le istruzioni on-line per usare un programma.

6 Seguire le istruzioni on-line per iniziare il programma.

Quando iniziate il programma, un conto alla rovescia inizierà sullo schermo

7 Ritornare al treadmill e salire sui poggia piedi. Localizzare il fermaglio attaccato alla chiave ed attaccarlo sui vostri vestiti all'altezza del vostro girovita.

Quando il conto alla rovescia sullo schermo finisce, il programma inizierà ed il nastro scorrevole inizierà a muoversi. Tenersi ai corrimano, salire sul nastro scorrevole, ed iniziare a camminare. Durante il programma, un "bip" elettronico vi avviserà quando la velocità e/o l'inclinazione del treadmill sarà prossima a cambiare. **ATTENZIONE: Ascoltare sempre per il "bip" ed prepararsi ai cambi di velocità e/o inclinazione.**

Se la velocità o l'inclinazione sono troppo alte o troppo basse, potete cambiarle manualmente in qualsiasi momento premendo i pulsanti Velocità o Inclinazione sulla consolle. **Comunque, all'ascolto del "bip" successivo, la velocità e/o l'inclinazione cambierà al livello seguente del programma.**

Per fermare il nastro scorrevole in qualsiasi momento, premere il pulsante Arresto sulla consolle. Il display Tempo inizierà a lampeggiare. Per ricominciare il programma, premere il pulsante Inizio o il pulsante Velocità Δ . Dopo un attimo, il nastro scorrevole inizierà a muoversi alla velocità di 1.0 miglio/hr. **Quando all'ascolto del "bip" successivo, la velocità e l'inclinazione cambieranno al livello seguente del programma.**

Quando il programma è completato, il nastro scorrevole si fermerà ed il display Tempo inizierà a lampeggiare. Nota: Per usare un altro programma, premere il pulsante arresto ed andare alla fase 5.

Nota: Se la velocità o l'inclinazione del treadmill non cambia all'ascolto del "bip", assicurarsi che l'indicatore iFIT.com sia acceso e che il display Tempo non stia lampeggiando. Inoltre, controllare che il cavo audio sia collegato in modo corretto, che sia completamente inserito nella presa, e che non sia attorcigliato attorno al cavo della corrente.

8 Seguire i vostri progressi con la pista LED e il display.


Far riferimento alla fase 5 a pagina 12.

9 Alla fine del programma, rimuovere la chiave.


Far riferimento alla fase 6 a pagina 14.

- Le pile CR2032 potrebbero dover essere sostituite. Seguire le fasi sottostanti per sostituire la pila.

Localizzare il coperchio pila sul retro dell'unità sensore. Inserire una moneta nella scanalatura del coperchio e girare il coperchio in senso antiorario nella posizione "OPEN" (APERTO). Rimuovere il coperchio.



Poi, togliere la vecchia pila ed inserire una nuova **Pila CR 2032**, controllando che la pila sia girata in modo che la parte scritta sia verso l'alto. Inoltre, controllare che la gomma di guarnizione sia collocata nell'unità sensore. Rimettere il coperchio e girarlo nella posizione da chiuso.



MESSA IN FUNZIONE E REGOLAZIONE

IL NASTRO SCORREVOLE PERFORMANT LUBE™

Il vostro treadmill è fornito di un speciale nastro scorrevole ricoperto da un lubrificante ad alta prestazione, chiamato PERFORMANT LUBE™. **IMPORTANTE: Non applicare mai sul nastro scorrevole o sulla piattaforma, del silicone a spray o altre sostanze lubrificanti. Queste sostanze potrebbero deteriorare il nastro scorrevole causando un eccessivo logorio.**


INSERIMENTO DELLA SPINA DELLA CORRENTE


Questo prodotto deve essere collegato a massa a terra. Se dovesse mal funzionare o guastarsi, la massa provvede all'elettricità un percorso di minima resistenza che riduce il rischio di scosse elettriche. Questo prodotto è provvisto di un cavo e una spina con collegamento di massa a terra.

Sono inclusi due cavi elettrici. Selezionare quello che meglio funziona con la vostra presa. Far riferimento al disegno 1, et inserire l'estremità indicata del cavo elettrico nella presa di corrente sul treadmill. Far riferimento al disegno 2. Inserire il cavo elettrico in un'appropriata presa che sia stata appropriatamente installata e messa a terra in accordanza con i codici locali e le ordinanze. Nota: In Italia, un adattatore (non incluso) deve essere utilizzato tra il cavo elettrico e la presa. Importante: Il treadmill non è compatibile con prese elettriche equipaggiate GFCI.

Usare un cavo d'alimentazione tipo H05VV-F con un conduttore di almeno 1mm², con una spina elettrica adatta alla vostra nazione ed un attacco per elettrodomestici

⚠ ATTENZIONE: Un'improprio collegamento del conduttore di massa può causare scosse elettriche. In caso di dubbio accertarsi, tramite un'elettricista specializzato, se il prodotto è appropriatamente collegato a massa a terra. Non modificare la spina provvista con il prodotto—se non dovesse essere adatta alla presa a disposizione, fare installare un nuovo circuito da un elettricista specializzato.





CARATTERISTICHE DELLA CONSOLLE

L'avanzata consolle offre un'impressionante varietà di caratteristiche per aiutarvi ad ottenere il massimo dal vostro allenamento. Quando la consolle è in funzione manuale, la velocità e l'inclinazione del treadmill possono essere controllate col tocco di un pulsante.

Durante l'esercizio, la consolle mostrerà un continuo aggiornamento dell'esercizio stesso. Voi potete persino misurare la vostra frequenza cardiaca usando il sensore frequenza cardiaca impugnatura e il sensore pulsazioni a torace incorporato.

Sono inoltre offerti cinque programmi di allenamento prestabiliti. Ogni programma controlla automaticamente la velocità e l'inclinazione del treadmill mentre vi guida attraverso un allenamento effettivo. Gli inclusi pesi a mano possono anche essere utilizzati per aggiungere ai vostri allenamenti esercizi della parte superiore del corpo. Potete perfino creare i vostri propri programmi di allenamento e conservarli in memoria per usi futuri.

Inoltre, la consolle offre un programma di analisi della forma che misura il vostro livello relativo di forma e un programma attivato a pulsazioni che regola automaticamente la velocità e l'inclinazione del treadmill per mantenere il vostro battito cardiaco in prossimità del livello bersaglio durante il vostro allenamento.

interattiva iFIT.com. La tecnologia iFIT.com è come avere un allenatore personale proprio a casa vostra. Usando l'incluso cavo audio, potete collegare il treadmill al vostro stereo di casa, stereo portatile, o computer per ascoltare i programmi speciali dei CD iFIT.com (i CD sono disponibili separatamente). I programmi dei CD iFIT.com controllano automaticamente la velocità e l'inclinazione del treadmill mentre un allenatore personale vi guida attraverso ogni fase del vostro allenamento. Una musica ad alta energia provvede un'ulteriore motivazione. Ogni CD comprende due programmi differenti creati da esperti allenatori personali.

Inoltre, potete collegare il treadmill al vostro videoregistratore e televisione per vedere i video programmi iFIT.com (le videocassette sono disponibili separatamente). I video programmi offrono gli stessi benefici dei programmi CD iFIT.com, ma aggiungono l'entusiasmo di un allenamento con una classe ed un istruttore.

Con il treadmill collegato al vostro computer, voi potete anche andare al nostro nuovo sito internet www.iFIT.com e accesso ai programmi base, programmi audio, e programmi video direttamente da internet.

Per acquistare i CD iFIT.com o le videocassette iFIT.com, chiamate il numero verde **800 865114**.

Se la velocità o l'inclinazione sono troppo alte o troppo basse, potete cambiarle manualmente in qualsiasi momento premendo i pulsanti velocità o inclinazione sulla consolle. Comunque, **all'ascolto del "bip" successivo, la velocità e/o inclinazione cambierà al livello seguente del programma del CD o video.**

Per fermare il programma in qualsiasi momento, premere il pulsante Arresto sulla consolle. Il display Tempo inizierà a lampeggiare. Per riattivare il programma, premere di nuovo il pulsante inizio il pulsante Velocità Δ . Dopo un attimo, il nastro scorrevole inizierà a muoversi alla velocità di 1 miglio/hr. **All'ascolto del "bip" successivo, la velocità e l'inclinazione cambieranno al livello seguente del programma del CD o video.** Il programma può anche essere fermato premendo il pulsante arresto sul vostro lettore CD o videoregistratore.

Quando il programma del CD o video viene completato, il nastro scorrevole si fermerà ed il display Tempo inizierà a lampeggiare. Nota: Per usare un altro programma CD o video, premere il pulsante arresto o rimuovere la chiave ed andare alla fase 1 a pagina 22.

Nota: Se la velocità o l'inclinazione del treadmill non cambia all'ascolto del "bip":

• **Assicurarsi che l'indicatore iFIT.com sia acceso e che il display Tempo/Inclinazione non stia lampeggiando. stia lampeggiando. Se il Display Tempo/ Segmento Tempo sta lam-**

peggiando, premere il pulsante Inizio o il pulsante Velocità Δ sulla consolle.

• **Regolare il volume del vostro lettore CD o videoregistratore. Se il volume è troppo alto o troppo basso, la consolle potrebbe non percepire i segnali del programma.**

• **Assicurarsi che il cavo audio sia collegato in modo corretto, che sia completamente inserito nella presa, e che non sia attorcigliato attorno al cavo della corrente.**

• **Se state usando il vostro lettore CD portatile ed il CD salta, collocare il lettore CD sul pavimento o su un'altra superficie piana invece che sulla consolle.**

5 Seguire i vostri progressi con la pista LED e i display.

Vedere la fase 5 a pagina 12.

6 Misurate la vostra frequenza cardiaca, se desiderato.

Far riferimento alla fase 6 a pagina 13.

7 Alla fine del Programma, rimuovere la chiave.


Far riferimento alla fase 6 a pagina 14.

ATTENZIONE: Rimuovere sempre i CD e le videocassette iFIT.com dal vostro suona CD o Videoregistratore quando avete finito di usarli.


COME COLLEGARE IL VOSTRO videoregistratore.

Nota: Se il vostro videoregistratore ha una presa AUDIO OUT (ESTERNA AUDIO) inutilizzata, vedere le istruzioni A sottostanti. Se la presa AUDIO OUT (ESTERNA AUDIO) è stata usata, vedere l'istruzione B. Se il vostro videoregistratore è collegato al vostro stereo, vedere COME COLLEGARSI ALLO STEREO DI CASA a pagina 21.

A. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata nella parte anteriore del treadmill vicino cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo nell'adattatore. Inserire l'adattatore nella presa ESTERNA AUDIO del vostro videoregistratore.



B. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata nella parte anteriore del treadmill vicino al cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo nell'adattatore. Inserire l'adattatore in un adattatore RCA (disponibile nei negozi di elettronica). Poi, rimuovere il filo che è attualmente inserito nella presa ESTERNA AUDIO del vostro videoregistratore ed inserirlo nel lato inutilizzato dell'adattatore RCA. Inserire l'adattatore RCA nella presa ESTERNA AUDIO del vostro videoregistratore.



COME USARE IL PROGRAMMI DEI CD E VIDEO iFIT.COM

Per usare i CD o le videocassette iFIT.com, il treadmill deve essere collegato al vostro lettore CD portatile, stereo portatile, stereo, computer con lettore CD, o VIDEOREGISTRATORE. Vedere COME COLLEGARE IL TREADMILL AL VOSTRO LETTORE CD, VIDEOREGISTRATORE, O COMPUTER a pagina 20. **Nota:** Per acquistare i CD o le videocassette iFIT.com, chiamare il numero vedere 800 865114.

Seguire le fasi sottostanti per utilizzare un programma video o CD iFIT.com.

1 Inserire la chiave nella consolle.

Vedere PER INIZIARE a pagina 11.

2 Selezionare la funzione iFIT.com.

Quando la chiave viene inserita, la funzione manuale verrà automaticamente selezionata e l'indicatore (M) si illuminerà. Per utilizzare i CD o le videocassette iFIT.com, premere il pulsante iFIT.com o il pulsante Selezione ripetutamente fino che l'indicatore sul pulsante iFIT.com si illuminerà.



3 Inserire il CD o la videocassetta iFIT.com.

Se state usando un CD iFIT.com, inserire il CD nel vostro lettore CD. Se state usando una videocassetta iFIT.com, inserire la videocassetta nel vostro videoregistratore.

4 Premere il pulsante PLAY del vostro lettore CD o videoregistratore

Subito dopo aver premuto il pulsante, il vostro allenatore personale inizierà a guidarvi attraverso il vostro allenamento. Seguire semplicemente le istruzioni del vostro allenatore personale. **Nota:** Se il display Tempo sta lampeggiando, premere il pulsante Inizio o il pulsante Velocità Δ sulla consolle. Il treadmill non risponderà al programma CD o video quando il display Tempo sta lampeggiando.

Durante il programma CD o video, il suono di un "bip" elettronico vi avviserà quando la velocità e/o l'inclinazione del treadmill starà per cambiare. **ATTENZIONE:** Ascoltare sempre il "bip" ed preparativi ai cambi di velocità e/o inclinazione. In qualche caso, la velocità e/o l'inclinazione può cambiare prima che l'allenatore personale descriva il cambiamento.


ATTENZIONE: Prima di utilizzare la consolle, leggere attentamente le seguenti precauzioni.

- Non stare sul nastro scorrevole durante l'accensione del treadmill.
- Indossare sempre il fermaglio (vedere il grafico nelle pagina precedente) durante l'uso del treadmill.
- Regolare la velocità gradualmente.
- I sensori della frequenza cardiaca in dotazione non sono i apparecchi medici. Vari fattori, tra cui il movimento provocato dall'esercizio, possono influenzare l'accuratezza dei dati della frequenza cardiaca. I sensori della frequenza cardiaca sono intesi semplicemente come i aiuti nel determinare approssimativamente la frequenza cardiaca durante l'allenamento.
- Se avete problemi di cuore, o se siete oltre i 60 anni di età e siete stati inattivi, non utilizzate il programma attivato a pulsazioni. Se state prendendo medicine regolarmente, consultate il vostro medico per scoprire se le medicine possano avere conseguenze sul vostro battito cardiaco durante l'esercizio.
- L'utilizzare i pesi a mano e il non mantenersi ai corrimano potrebbe compromettere la vostra abilità a mantenere il vostro equilibrio. I pesi a mano dovrebbero essere utilizzati solo da persone esperte.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, tenere la consolle asciutta, evitando di rove-

PER INIZIARE

1 Attaccare il fermaglio al girovita dei vostri abiti.

Rimanere sui poggia piedi del treadmill. Individuare il fermaglio attaccato alla chiave e farlo scivolare nel girovita dei vostri abiti. Poi, inserire la chiave nella consolle. **Controllare il fermaglio facendo con attenzione pochi passi all'indietro fino ad estrarre la chiave dalla consolle. Se la chiave non si estrae dalla consolle, regolare la posizione del fermaglio conseguentemente.** Poi, rimuovere la chiave dalla consolle.




2 Inserire la spina della corrente.

Vedere INSERIMENTO DELLA SPINA DELLA CORRENTE a pagina 9.

3 Portare l'interruttore On/Off nella posizione "On".

Localizzare l'interruttore On/Off sul treadmill vicino al cavo elettrico. Portare l'interruttore On/Off nella posizione "On".




4 Inserire completamente la chiave nella consolle.

Rimanere sui poggia piedi del treadmill. Individuare il fermaglio attaccato alla chiave e farlo scivolare nel girovita dei vostri abiti. Poi, inserire la chiave nella consolle. Dopo un attimo, i display e i vari indicatori si illumineranno. **Nota:** Quando la chiave è inserita, il sistema di inclinazione del treadmill potrebbe automaticamente calibrarsi il treadmill raggiungerà la sua inclinazione massima e poi ritornerà al minimo livello di inclinazione.

5 Inserire il vostro peso.

Benché possiate usare la consolle senza inserire il vostro peso, la consolle calcolerà le calorie bruciate con più accuratezza se inserite il vostro peso. Per inserire il vostro peso, premere uno dei tasti Peso (WT). L'attuale peso in memoria apparirà sul display Velocità/Andatura. Premere nuovamente i tasti Peso (WT) per inserire il vostro peso. Quattro secondi dopo aver premuto i tasti, il peso memorizzato sparirà. A questo punto il vostro peso verrà memorizzato.



Per usare la funzione manuale della consolle, seguire le fasi iniziando a pagina 12. **Per usare un programma prestabilito,** vedere a pagina 13. **Per creare e utilizzare un proprio programma,** vedere a pagina 15 e 16. **Per usare il programma di analisi della forma,** vedere a pagina 17. **Per usare il programma attivato a pulsazioni,** vedere a pagina 18. **Per usare un programma CD o video iFIT.com,** far riferimento a pagina 22. **Per usare un programma iFIT.com direttamente dal nostro sito internet,** vedere a pagina 24.


COME USARE LA FUNZIONE MANUALE

1 Inserire completamente la chiave nella consolle.

Vedere PER INIZIARE a pagina 11.


2 Selezionare la funzione manuale.

Quando la chiave viene inserita, la funzione manuale sarà automaticamente selezionata e l'indicatore (M) sarà illuminato. Se un programma fosse stato selezionato, premere il pulsante Programma ripetutamente per selezionare la funzione manuale.



3 Premere il pulsante Inizio o il pulsante Δ Velocità per attivare il nastro scorrevole.


Subito dopo aver premuto il pulsante, il nastro scorrevole inizierà a muoversi ad 1 miglio all'ora. Tenersi al corrimano e con attenzione iniziare a camminare. Mentre vi allenate, potete cambiare la velocità del nastro scorrevole premendo i pulsanti velocità (Δ e ∇). Ogni volta che un pulsante viene premuto, la velocità varierà di 0.1 miglia all'ora; se un pulsante viene tenuto premuto, la velocità varierà in incrementi di 0.5 miglia all'ora. Per cambiare la velocità più in fretta, premere i pulsanti velocità (Δ e ∇). Il raggio di velocità va dai 0.5 miglia all'ora alle 10 miglia all'ora.



Per fermare il nastro scorrevole, premere il pulsante Arresto. Il display Tempo inizierà a lampeggiare. Per riattivare il nastro scorrevole, premere il pulsante inizio o il pulsante Δ Velocità.

4 Cambiare l'inclinazione del treadmill come desiderato.

Per cambiare l'inclinazione del treadmill, premere i pulsanti INCLINAZIONE. Ogni volta che uno dei pulsanti è premuto, l'inclinazione cambierà di 0.5%. L'inclinazione varia da 1% a 10%. Nota: Dopo che i pulsanti sono stati premuti, potrebbe volerci un attimo prima che il treadmill raggiunga l'inclinazione selezionata.




5 Seguire i vostri progressi con la pista LED e i display.


La pista LED—Quando la funzione manuale o un

programma iFIT.com viene selezionato, il display programma mostrerà una pista LED raffigurante 1/4 di miglio.


Durante l'esercizio, gli indicatori lungo la pista si illumineranno in sequenza fino a che avrete completato 1/4 di miglio. A questo punto un nuovo giro avrà inizio.




Il display Training Zone—Questo display mostra il livello d'intensità approssimativo del vostro allenamento. Quando aumentate l'intensità del vostro allenamento, ulteriori indicatori si accenderanno nel display Training Zone (Zona d'Allenamento).




Display Inclinazione—Questo display mostra il livello di inclinazione del treadmill.



Display Tempo—Quando è selezionato il modo manuale o un programma iFIT.com, questo display mostra il tempo trascorso. Quando è selezionato un programma differente, questo display mostra sia il tempo rimanente nel programma che il tempo rimanente nell'attuale segmento del programma. Il display si alternerà fra un numero e l'altro ogni sette secondi.



Display Distanza/Watts—Questo display mostra la distanza che avete percorso ed il numero di giri di 1/4 di miglio che avete completato (un giro è uguale a 1/4 di miglio) avete completato. Il display alternerà un numero e l'altro ogni sette secondi.



Display Frequenza Cardiaca/Calorie—Durante l'uso del Sensore Frequenza Cardiaca Impugnatura o del Sensore Frequenza Cardiaca Torace, il display mostrerà la vostra frequenza cardiaca. Questo display mostra il numero approssimativo delle calorie che avete bruciate. Durante l'uso del Sensore Frequenza Cardiaca Impugnatura o del Sensore Frequenza Cardiaca Torace, il display mostrerà il vostro battito cardiaco (vedere fase 6).




cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo in un Perno Manopola. Collegare il Perno Manopola alla presa PHONES (Cuffie) del vostro stereo. Inserire le vostre cuffie nell'altro lato delle Perno Manopola.


COME COLLEGARE IL VOSTRO STEREO DI CASA

Nota: Se il vostro stereo ha una presa LINE OUT (LINEA D'USCITA) inutilizzata, vedere le istruzioni A sottostanti. Se la presa LINE OUT (LINEA D'USCITA) è utilizzata, vedere istruzioni B.

A. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata sulla parte anteriore del treadmill vicino al cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo nell'incluso adattatore. Collegare l'adattatore alla presa LINE OUT (LINEA D'USCITA) del vostro stereo.




B. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata sulla parte anteriore del treadmill vicino al cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo nell'Adattatore. Collegare l'adattatore ad un Adattatore RCA (disponibile nei negozi di elettronica). Poi, rimuovere il filo che è attualmente inserito nella presa LINE OUT (LINEA D'USCITA) nel vostro stereo e inserire il filo nell'inutilizzato lato dell'adattatore RCA. Collegare l'adattatore RCA alla presa LINE OUT (LINEA D'USCITA) del vostro stereo.




COME COLLEGARE IL VOSTRO COMPUTER

Note: Se il vostro computer ha una presa (LINEA D'USCITA) da 3,5mm, vedere istruzioni A. Se il vostro computer ha soltanto una presa PHONES (Cuffie), vedere istruzioni B.

A. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata sulla parte anteriore del treadmill vicino al cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo nella presa LINEA D'USCITA del vostro computer.



B. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata sulla parte anteriore del treadmill vicino al cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo in un Perno Manopola. Collegare il Perno Manopola alla presa PHONES (Cuffie) del vostro stereo. Inserire le vostre cuffie nell'altro lato delle Perno Manopola.




COME COLLEGARE IL TREADMILL AL VOSTRO LETTORE CD, VIDEOREGISTRATORE, O COMPUTER

Per utilizzare i CD iFIT.com, il treadmill deve essere collegato al vostro lettore CD portatile, stereo portatile, stereo, o computer con lettore CD. Vedere a pagina 20 e 21 per le istruzioni per il collegamento. Per utilizzare le videocassette, il treadmill deve essere collegato al vostro videoregistratore. Vedere a pagina 22 per le istruzioni per il collegamento. Per utilizzare i programmi iFIT.com direttamente dal nostro sito internet, il treadmill deve essere collegato al vostro computer. Vedere a pagina 21 per il collegamento.


COME COLLEGARE IL VOSTRO LETTORE CD PORTATILE

Nota: Se il vostro lettore CD ha prese separate per le PHONES (Cuffie) e per la LINE OUT (LINEA D'USCITA), vedere le istruzioni A sottostanti. Se il vostro lettore CD ha una sola presa, vedere istruzioni B.

A. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata sulla parte anteriore del treadmill vicino al cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo nella presa LINE OUT (LINEA D'USCITA) del lettore CD. Inserire le vostre cuffie nella presa PHONES (Cuffie).




B. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata sulla parte anteriore del treadmill vicino al cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo in un Perno Manopola. Inserire il Perno Manopola nella presa PHONES (Cuffie) del vostro lettore CD. Inserire le vostre cuffie nell'altro lato delle Perno Manopola.




COME COLLEGARE IL VOSTRO STEREO PORTATILE

Nota: Se il vostro stereo ha una presa AUDIO OUT (USCITA AUDIO) di tipo RCA, vedere le istruzioni A sottostanti. Se il vostro stereo ha una presa LINE OUT (LINEA D'USCITA) da 3,5mm, vedere istruzioni B. Se il vostro stereo ha soltanto una presa PHONES (Cuffie), vedere istruzioni C.


A. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata sulla parte anteriore del treadmill vicino al cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo nell'Adattatore. Collegare l'Adattatore ad una presa AUDIO OUT (USCITA AUDIO) del stereo.



B. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata sulla parte anteriore del treadmill vicino al cavo della corrente. Inserire l'altra estremità del cavo nella presa LINE OUT (LINEA D'USCITA) del vostro stereo.




C. Inserire un'estremità del cavo audio nella presa situata sulla parte anteriore del treadmill vicino al




Display Velocità/ Andatura

—Questo display mostra la velocità del nastro scorrevole e la vostra andatura attuale (andatura è misurata in miglia al minuto). Il display si alternerà fra un numero e l'altro ogni sette secondi. L'indicatore (M) si illuminerà quando la vostra velocità viene mostrata.



Nota: La consolle può mostrare la velocità sia in miglia che in chilometri. Per verificare l'unità di misura, prima di tutto tenere premuto il pulsante Arresto mentre inserite la chiave nella consolle. Una "E" per il sistema inglese in miglia o una "M" per il sistema metrico in chilometri apparirà nel display Velocità/Andatura. Premere il pulsante Δ velocità per cambiare l'unità di misura. Quando l'unità di misura desiderata è selezionata, rimuovere la chiave e poi reinserirla.




Nota: Per semplicità, tutte le istruzioni in questo manuale fanno riferimento alle miglia.

Per azzerare i display, premere il pulsante Arresto per fermare il nastro scorrevole, e poi premere il medesimo nuovamente.

6 Misurare la frequenza cardiaca, se desiderato.

Quando il Sensore Frequenza Cardiaca Torace non è indossato, voi potete controllare la vostra frequenza cardiaca usando il Sensore Frequenza Cardiaca Impugnatura.

Per misurare la vostra frequenza cardiaca, salire sui poggia piedi e collocare le vostre mani sui contatti a metalli. I palmi delle vostre mani devono poggiare sulla parte superiore dei contatti, e le vostre dita devono toccare la parte inferiore dei contatti—evitare di muovere le mani. Una volta trovata la vostra frequenza cardiaca, l'indicatore della Frequenza Cardiaca lampeggerà regolarmente, tre trattini (---) appariranno nel display Frequenza Cardiaca/Calorie, e la vostra frequenza cardiaca sarà mostrata. Per una lettura più accurata della frequenza cardiaca, continuare a tenere i contatti per circa 15 secondi.



7 Una volta finito di allenarsi, fermare il nastro scorrevole e rimuovere la chiave di sicurezza.

Salire sui poggia piedi, premere il tasto Arresto, e regolare l'inclinazione del treadmill al minimo. L'inclinazione deve essere al minimo quando il treadmill è portato in posizione di immagazzinaggio o il treadmill ne risulterà danneggiato. Dopo, rimuovere la chiave dalla consolle. Conservare la chiave in un posto sicuro. **Nota:** Se i display e diversi indicatori sulla consolle rimangono accesi dopo che la chiave è rimossa, la consolle è nel modo "demo." Fare riferimento a pagina 25 e spegnere il modo demo.

Quando avete finito di usare il treadmill, portare l'interruttore On/Off collocato vicino al cavo della corrente nella posizione Off.


COME UTILIZZARE I PROGRAMMI PRESTABILITI

1 Inserire la chiave nella consolle.

Vedere PER INIZIARE a pagina 11.

2 Per selezionare uno dei cinque programmi predefiniti.

Quando la chiave è inserita, il modo manuale sarà selezionato, e l'indicatore "M" si accenderà. Per selezionare uno dei programmi predefiniti, premere il tasto Selezione ripetutamente fino a che gli indicatori P1, P2, P3, P4, o P5 siano accesi.




Quando selezionate un programma predefinito, il display programma mostrerà un profilo semplificato del programma che avete selezionato. Per esempio, il profilo sopra raffigurato mostra che l'intensità del programma selezionato aumenterà gradatamente durante la prima metà del programma, e diminuirà gradatamente durante la seconda metà. Il display Tempo mostrerà la durata del programma.

3 Premere il pulsante d'Inizio o il pulsante Velocità Δ per iniziare il programma.

Subito dopo che il pulsante viene premuto, il treadmill si regolerà automaticamente alla prima velocità ed inclinazione per il programma. Tenersi ai corrimano ed iniziare a camminare.

Ogni programma è diviso in diversi segmenti di tempo o di lunghezza. Il display Tempo/Segmento Tempo mostra sia il tempo rimanente nel programma che il tempo rimanente nell'attuale segmento del programma. Per ogni segmento sono programmati una velocità ed una inclinazione. La velocità del primo segmento verrà mostrata dalla lampeggiante colonna Segmento Attuale del display programma. (Le inclinazioni non vengono mostrate dal display programma.) La velocità per i prossimi 12 segmenti verrà mostrata dalle 12 colonne sulla destra.



Quando rimangono solo tre secondi nel primo segmento del programma, entrambe la colonna Segmento Attuale e la colonna subito a destra lampeggeranno, una serie di suoni si udiranno, e tutte le velocità si sposteranno di una colonna a sinistra. A questo punto, la velocità per il secondo segmento verrà mostrata nella lampeggiante colonna Segmento Attuale e il treadmill automaticamente regolerà la velocità e l'inclinazione per il secondo segmento.

Il programma continuerà in questo modo fino a che la velocità per l'ultimo segmento verrà mostrata nella colonna Segmento Attuale e nessun tempo rimane sul display Tempo. Il nastro scorrevole a questo punto rallenterà fino a fermarsi.

Nota: Ogni volta che un segmento finisce e la velocità si sposta di una colonna a sinistra, se tutti gli indicatori della colonna Segmento Attuale sono illuminati, la velocità si sposterà verso il basso cosicché solo gli indicatori più alti nella colonna appariranno nel display programma. Quando la velocità si sposta di nuovo a sinistra e non tutti gli indicatori nella colonna Segmento Attuale sono accesi, la velocità si sposterà di nuovo verso l'alto.

Se la velocità o l'inclinazione dell'attuale segmento è troppo alta o troppo bassa, potete cambiarla manualmente premendo i pulsanti Velocità o Inclinazione sulla consolle. Ogni qualvolta uno dei pulsanti Velocità viene premuto, un ulteriore

indicatore si illuminerà o spegnerà nella colonna Segmento Attuale. Se una qualsiasi delle colonne a destra della colonna Segmento Attuale ha lo stesso numero di indicatori accesi della colonna Segmento Attuale, un ulteriore indicatore potrebbe illuminarsi o spegnersi anche nelle suddette colonne. Nota: Se doveste regolare manualmente la velocità cosicché tutti gli indicatori nella colonna Segmento Attuale siano accesi, la velocità nel display programma non si sposterà verso il basso come sopra descritto. **Nota: Se cancellate manualmente la velocità o l'inclinazione per il segmento attuale, quando il segmento termina il treadmill regolerà automaticamente la velocità e l'inclinazione per il prossimo segmento.**

Per fermare il programma, premere il pulsante Arresto. Il display Tempo inizierà a lampeggiare. Per riattivare il programma, premere il pulsante Inizio o il pulsante Velocità Δ . Per finire il programma, premere il pulsante Arresto, rimuovere la chiave, e dopo reinserire la chiave.

4 Seguire i vostri progressi con i display.

Far riferimento alla fase 5 a pagina 12.

5 Misurare la frequenza cardiaca, se desiderato.

Far riferimento alla fase 6 a pagina 13.

6 Alla fine del programma, rimuovere la chiave dalla consolle.


Salire sui Poggia Piedi e assicurarsi che l'inclinazione del treadmill sia al minimo. **L'inclinazione deve essere al minimo quando il treadmill viene sollevato in posizione di immagazzinaggio.** Poi, rimuovere la chiave dalla consolle e riportarla in posto sicuro. **Nota: Se i display e gli indicatori sulla consolle rimanesse accesi dopo aver rimosso la chiave. Far riferimento a pagina 25 per spegnere la funzione demo.**

Quando avete terminato di utilizzare il treadmill, portare l'interruttore on/off vicino al cavo elettrico in posizione off e disinserire il cavo elettrico.

5 Premere il pulsante d'Inizio programma o il pulsante Velocità Δ per iniziare il programma.

Subito dopo che il pulsante viene premuto, il treadmill si regolerà automaticamente alla prima velocità ed inclinazione per il programma. Tenersi ai corrimano ed iniziare a camminare.

Ogni programma è diviso in diversi segmenti di tempo o di lunghezza. Il display Tempo mostra sia il tempo rimanente nel programma che il tempo rimanente nell'attuale segmento. Una serie di battiti cardiaci bersaglio è programmata per ciascun segmento. La serie di battiti cardiaci per il primo segmento verrà mostrata nella lampeggiante colonna Segmento Attuale del display programma. Le serie di battiti cardiaci per i prossimi 12 segmenti verrà mostrata dalle 12 colonne sulla destra.



Quando rimangono solo tre secondi nel primo segmento del programma, entrambe la colonna Segmento Attuale e la colonna subito a destra lampeggeranno, una serie di suoni si udiranno, e tutte le serie di battiti cardiaci si sposteranno di una colonna a sinistra. La serie di battiti cardiaci per il secondo segmento verrà mostrata nella lampeggiante colonna Segmento Attuale. Mentre vi allenate, la velocità e/o l'inclinazione del treadmill cambieranno automaticamente secondo necessità per mantenere il vostro battito cardiaco in prossimità della serie attuale di battiti cardiaci bersaglio.

Il programma continuerà fino a che non sia rimasto tempo alcuno sul display tempo. Il nastro scorrevole a questo punto rallenterà fino a fermarsi.

Se la velocità o l'inclinazione del segmento attuale è troppo alta o troppo bassa, potete regolarla premendo i tasti Velocità o Inclinazione. Tuttavia, se doveste diminuire la velocità, l'inclinazione aumenterà automaticamente; se doveste aumentare la velocità, l'inclinazione diminuirà. Se doveste aumentare l'inclinazione, la velocità diminuirà; se doveste diminuire l'inclinazione, la velocità aumenterà. Il treadmill proverà sempre a mantenere il vostro battito cardiaco bersaglio per l'attuale segmento. Nota: Quando l'inclinazione raggiunge il punto più basso, la velocità non potrà essere ulteriormente aumentata. Quando l'inclinazione raggiunge il punto più alto, la velocità non potrà essere ulteriormente diminuita.

Se il vostro battito cardiaco non viene percepito durante il programma, la velocità e l'inclinazione del treadmill potrebbero diminuire automaticamente fino a che il vostro battito cardiaco venga percepito. Se questo accadesse, far riferimento alle istruzioni incluse con il facoltativo sensore pulsazioni a torace.

Per riattivare il programma attivato a pulsazioni, premere il pulsante Inizio. Per terminare il programma attivato a pulsazioni, premere il pulsante Arresto.


6 Seguire i vostri progressi con i display.

Far riferimento alla fase 5 a pagina 12.

7 Alla fine del programma, rimuovere la chiave.

Far riferimento alla fase 6 a pagina 14.

Quando il segmento di raffreddamento viene completato, il nastro scorrevole rallenterà fino a fermarsi. Dopo aver completato il programma di analisi della forma, il vostro livello di forma verrà mostrato sul display Tempo. Ci sono dieci livelli di forma—il livello di forma 10 (FL:10) è il più alto. Ricordate, il programma di analisi della forma ha il solo intento di indicare il vostro livello relativo di forma.



Nota: I pulsanti velocità e Inclinazione non funzioneranno mentre il programma di analisi della forma è in selezione. Se le vostre pulsazioni non vengono percepite durante il programma, le lettere "PLS" lampeggeranno sul display Battito Cardiaco/Calorie. Se le vostre pulsazioni non vengono percepite durante gli ultimi trenta secondi di ciascun segmento da 4 minuti (dopo 4 minuti, 8 minuti, ecc.), il programma di analisi della forma terminerà e il display Tempo mostrerà un livello di forma 0 (FL:0).

Il programma di analisi della forma non può essere fermato temporaneamente e poi riiniziato. Tuttavia, il programma può essere fermato in qualsiasi momento premendo il pulsante Arresto. Il display Tempo mostrerà a questo punto un valutato livello di forma.

6 Alla fine del Programma, rimuovere la chiave.

Vedere la fase 6 a pagina 14.

COME USARE IL PROGRAMMA ATTIVATO A PULSAZIONI

Il programma attivato a pulsazioni regolerà automaticamente la velocità e l'inclinazione del treadmill per mantenere il vostro battito cardiaco in prossimità del livello bersaglio durante il vostro allenamento. **Nota:** Dovete indossare il sensore pulsazioni a torace per utilizzare il programma attivato.

ATTENZIONE: Se avete problemi di cuore, o se siete oltre i 60 anni di età e siete stati inattivi, non utilizzate il programma attivato a pulsazioni. Se state prendendo medicine regolarmente, consultate il vostro medico per scoprire se le medicine possano avere conseguenze sul vostro battito cardiaco durante l'esercizio.

Seguire le fasi seguenti per utilizzare il programma attivato a pulsazioni.

1 Indossare il sensore pulsazioni a torace.


Far riferimento alle istruzioni a pagina 8 per indossare il sensore pulsazioni a torace.

2 Inserire la chiave completamente nella consolle.

Vedere PER INIZIARE a pagina 11.


3 Selezionare il programma attivato a pulsazioni.

Quando la chiave viene inserita, la funzione manuale sarà automaticamente selezionata e l'indicatore M sarà illuminato. Per selezionare il programma attivato a pulsazioni premere il tasto Selezione ripetutamente fino a che l'indicatore Cuore si accenda. Quando il programma attivato a pulsazioni viene selezionato, il display programma mostrerà un profilo semplificato del programma.



4 Inserire la vostra età.

Quando il programma di analisi della forma viene selezionato, una prememorizzata età lampeggerà sul display Inclinazione e le lettere "AGE" appariranno sul display Tempo. Dovete inserire la vostra età per utilizzare il programma di analisi della forma. Se avete già inserito la vostra età, andate alla fase 5. Se non avete inserito la vostra età, premere i tasti Età per inserire la vostra età. Quattro secondi dopo aver premuto i tasti, la prememorizzata età sparirà dal display. A questo punto la vostra età verrà memorizzata.




COME CREARE UN PROPRIO PROGRAMMA

1 Inserire completamente la chiave nella consolle.

Vedere PER INIZIARE a pagina 11.

2 Selezionare uno dei propri programmi.

Quando la chiave viene inserita, la funzione manuale sarà automaticamente selezionata e l'indicatore M sarà illuminato. Per selezionare uno dei programmi speciali, premere il tasto Selezione ripetutamente fino a che gli indicatori o1 o o2 si accenderanno.




3 Premere il pulsante Inizio o il pulsante Velocità per attivare il nastro scorrevole.

Subito dopo aver premuto il pulsante, il nastro scorrevole inizierà a muoversi. Tenersi al corrimano e con attenzione iniziare a camminare.

4 Premere il pulsante di Registrazione e programmare la velocità e l'inclinazione desiderata.

Quando il pulsante di Registrazione è premuto, l'indicatore sul pulsante si accenderà. **La velocità e l'inclinazione possono essere programmate solo quando l'indicatore sul pulsante è acceso.** Nota: Quando l'indicatore sul pulsante Registrare è acceso, il display Tempo/Watts mostrerà il tempo trascorso invece che il tempo rimanente del programma.

Riferirsi al display del programma. Ogni proprio programma è diviso in segmenti di un minuto ciascuno. Una velocità ed una inclinazione possono essere programmate per ogni seg-



mento. La velocità del primo segmento è mostrata nella colonna lampeggiante del Segmento Attuale. (Le inclinazioni non sono mostrate nel display del programma). Per programmare la velocità e l'inclinazione desiderata per il primo segmento, regolare semplicemente la velocità e l'inclinazione del treadmill ai livelli desiderati con i pulsanti Velocità ed Inclinazione. Ogni qualvolta che uno dei pulsanti Velocità viene premuto, un indicatore si accenderà o spegnerà nella colonna Segmento Attuale.

Quando il primo segmento del programma è completato, l'attuale velocità e l'attuale inclinazione saranno conservate nella memoria. Dopo, tutte le colonne nel display del programma si muoveranno di una posizione sulla sinistra, e la velocità del secondo segmento sarà mostrata nella colonna lampeggiante Segmento Attuale. Programmare l'inclinazione e la velocità per il secondo segmento come descritto sopra.

Ripetere questa procedura fino a che avete programmato l'inclinazione e la velocità per tanti segmenti quanti ne desiderate—I propri programmi possono avere da uno a quaranta segmenti.

Per fermare il programma momentaneamente, premere il pulsante Arresto. Tutti i display rimarranno in pausa e il display Tempo inizierà a lampeggiare. Per riattivare il programma, premere il pulsante Inizio o il pulsante Velocità Δ.

5 Premere il pulsante d'Arresto, rimuovere la chiave, e reinserire la chiave.

Quando avete programmato la velocità e l'inclinazione per tanti segmenti quanti ne desiderate, premere il pulsante d'Arresto, rimuovere la chiave, e poi reinserirla. La velocità e l'inclinazione che avete programmato ed il numero di segmenti saranno allora conservati nella memoria. Per usare di nuovo il programma, vedere COME USARE UN PROPRIO PROGRAMMA a pagina 16.

6 Rimuovere la chiave.

Vedere la fase 6 a pagina 14.

COME USARE UN PROPRIO PROGRAMMA

1 Inserire completamente la chiave nella consolle.


Vedere PER INIZIARE a pagina 11.

2 Selezionare uno dei propri programmi.

Quando la chiave viene inserita, la funzione manuale sarà automaticamente selezionata e l'indicatore (M) sarà illuminato.

Per selezionare uno dei propri programmi, premere il tasto Selezione ripetutamente fino a che l'indicatore o1 o o2 si accenda.


Quando un proprio programma viene selezionato, il display programma mostrerà un profilo semplificato del programma. Il display Tempo mostrerà la durata del programma.



3 Premere il pulsante d'Inizio o il pulsante Velocità Δ per iniziare il programma.

Subito dopo che il pulsante viene premuto, il treadmill si regolerà automaticamente alla prima velocità ed inclinazione per il programma. Tenersi ai corrimano ed iniziare a camminare.

Ogni programma è diviso in parecchi segmenti da un minuto. Il display Tempo mostra sia il tempo rimanente nel programma che il tempo rimanente nell'attuale segmento. Per ogni segmento sono programmati una velocità ed una inclinazione. La velocità del primo segmento verrà mostrata dalla lampeggiante colonna Segmento Attuale del display programma. (Le inclinazioni non vengono mostrate dal display programma.) La velocità per i prossimi 12 segmenti verrà mostrata dalle 12 colonne sulla destra.



Quando rimangono solo tre secondi nel primo segmento del programma, entrambe la colonna Segmento Attuale e la colonna subito a destra lampeggeranno, una serie di suoni si udiranno,

e tutte le velocità si sposteranno di una colonna a sinistra. A questo punto, la velocità per il secondo segmento verrà mostrata nella lampeggiante colonna Segmento Attuale e il treadmill automaticamente regolerà la velocità e l'inclinazione che avete programmato precedentemente. Il programma continuerà in questo modo fino a che la velocità per l'ultimo segmento verrà mostrata nella colonna Segmento Attuale e nessun tempo rimane nel display Tempo. Il nastro scorrevole a questo punto rallenterà fino a fermarsi.

Nota: Se il programma è troppo facile o troppo difficile, la velocità o l'inclinazione dell'attuale segmento può essere regolata con i pulsanti Velocità o Inclinazione. I cambiamenti non saranno conservati nella memoria. Per **riprogrammare** la velocità o l'inclinazione dell'attuale segmento, premere il pulsante di REGISTRAZIONE. L'indicatore sul pulsante si accenderà. **Le scelte di velocità e d'inclinazione possono essere programmate solo quando l'indicatore sul pulsante è acceso.** (Nota: Quando l'indicatore sul pulsante di Registrazione è acceso, il display Tempo mostrerà il tempo trascorso invece che il tempo rimanente del programma). Regolare la velocità o l'inclinazione dell'attuale segmento con i pulsanti Velocità o Inclinazione. Dopo che il segmento è completato, premere di nuovo il pulsante di Registrazione. La nuova scelta sarà allora conservata nella memoria.

Per fermare il programma momentaneamente, premere il pulsante d'Arresto. Tutti i display rimarranno in pausa e il display Tempo inizierà a lampeggiare. Per riattivare il programma, premere il pulsante programma d'Inizio o il pulsante Velocità Δ. Per finire il programma, premere il pulsante Arresto, rimuovere la chiave, e dopo reinserire la chiave.

4 Seguite i vostri progressi con i displays.

Far riferimento alla fase 5 a pagina 12.

5 Misurare la frequenza cardiaca, se desiderato.

Vedere la fase 6 a pagina 13.

6 Alla fine del Programma, rimuovere la chiave.

Vedere la fase 6 a pagina 14.

COME UTILIZZARE IL PROGRAMMA DI ANALISI DELLA FORMA

Il programma di analisi della forma è disegnato per misurare il vostro livello relativo di forma. Per migliori risultati, il programma di analisi della forma dovrebbe essere utilizzato nel momento in cui il vostro livello di energia è alto; il programma di analisi della forma non dovrebbe essere utilizzato se vi foste già allenati durante il giorno. **Nota: Dovete indossare il sensore pulsazioni a torace per utilizzare il programma di analisi della forma.**

Seguire le fasi seguenti per utilizzare il programma di analisi della forma.

1 Indossare il sensore pulsazioni a torace.


Far riferimento alle istruzioni a pagina 8 per indossare il sensore pulsazioni a torace. Nota: Il programma di analisi della forma si fermerà automaticamente se il vostro battito cardiaco non viene percepito quattro minuti dopo l'inizio del programma.

2 Inserire la chiave completamente nella consolle.

Vedere PER INIZIARE a pagina 11.


3 Selezionare il programma di analisi della forma.

Quando la chiave viene inserita, la funzione manuale sarà automaticamente selezionata e l'indicatore M sarà illuminato. Per selezionare il programma di analisi della forma, premere il pulsante Selezione ripetutamente fino a che l'indicatore Cuore con la lettera T non si sia acceso. Quando avete selezionato il programma di analisi della forma, il display programma mostrerà un profilo semplificato del programma.



4 Inserire la vostra età.


Quando il programma di analisi della forma viene selezionato, una prememorizzata età lampeggerà sul display Inclinazione e le lettere "AGE" appariranno sul display Tempo. Dovete inserire la vostra età per utilizzare il programma di analisi della forma. Se avete già inserito la vostra età, andate alla fase 5. Se non avete inserito la vostra età, premere i tasti Età per inserire la vostra età. Quattro secondi dopo aver premuto i tasti, la prememorizzata età sparirà dal display. A questo punto la vostra età verrà memorizzata.




Quando il programma di analisi della forma viene completato, la lettera "C" apparirà sul display Distanza/Watts, indicando che il segmento da 2 minuti di raffreddamento ha avuto inizio. L'inclinazione e la velocità allora diminuiranno.

5 Premere il pulsante d'Inizio o il pulsante Velocità Δ per iniziare il programma.

Quando il tasto viene premuto, il display Distanza/Watts i mostrerà un "L 1" (livello 1), che indica che il primo segmento di 4 minuti del programma di analisi della forma ha avuto inizio. L'inclinazione del treadmill si regolerà automaticamente al 3% e il nastro scorrevole inizierà a muoversi a 1,5 miglia all'ora. Tenersi al corrimano e con attenzione iniziare a camminare.





Il programma di analisi della forma consiste di 7 segmenti da 4 minuti ed è seguito da un segmento da 2 minuti di raffreddamento. Per ogni segmento sono programmati una velocità ed una inclinazione. La velocità del primo segmento verrà mostrata dalla lampeggiante colonna Segmento Attuale del display programma. (Le inclinazioni non vengono mostrate dal display programma.) La velocità dei rimanenti sette segmenti verrà mostrata nelle sette colonne a destra.



Quando il primo segmento da quattro minuti del programma di allenamento viene completato, tutta la serie di velocità si sposterà una colonna verso sinistra e il display Distanza/Watts mostrerà un "L2", che indica che il secondo segmento da 4 minuti ha avuto inizio. A questo punto l'inclinazione si regolerà al 4% e la velocità aumenterà al 2,5 miglia all'ora. Quando il secondo segmento da quattro minuti viene completato, la serie di velocità si sposterà di nuovo una colonna verso sinistra e il display Distanza/Watts mostrerà un "L3". L'inclinazione rimarrà la stessa, ma la velocità aumenterà a questo punto fino a 3,3 miglia all'ora. All'inizio di ciascun segmento da 4 minuti, la velocità e/o l'inclinazione del treadmill aumenteranno automaticamente. Il programma di analisi della forma continuerà in questo modo fino a che il vostro battito cardiaco non raggiunga il 70% del massimo battito cardiaco valutato, e l'attuale segmento da 4 minuti non sia completato. A questo punto il programma analisi della forma sarà completato, a prescindere dal numero di segmenti rimasti.

Quando il programma di analisi della forma viene completato, la lettera "C" apparirà sul display Distanza/Watts, indicando che il segmento da 2 minuti di raffreddamento ha avuto inizio. L'inclinazione e la velocità allora diminuiranno.





Per identificare le parti raffigurate in questo grafico, fare riferimento alla LISTA DELLE PARTI a pagina 30 e 31 di questo manuale.

DIAGRAMMA DELLE PARTI—Modello N°. NETL11910

R0701A

