




i-motionn

www.jkfitness.com



MANUALE ISTRUZIONI

Performa **1950**







INDICE

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA	pag. 4
LISTA DEI COMPONENTI	pag. 5
ASSEMBLAGGIO	pag. 6
ISTRUZIONI COMPUTER	pag. 10
CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO	pag. 14
ESPLOSO	pag. 16
LISTA DELLE PARTI	pag. 17
GARANZIA	pag. 18



INDICAZIONI PER LA SICUREZZA



IMPORTANTE

QUESTO ATTREZZO E' PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO. È VIETATO L'UTILIZZO IN CENTRI FITNESS E IN TUTTE LE STRUTTURE IN CUI SI VERIFICHI UN USO COLLETTIVO DEL PRODOTTO.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

LEGGETE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE L'ATTREZZO.



ATTENZIONE

Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento consultate il vostro medico. Ciò è raccomandato soprattutto agli individui che hanno superato i 35 anni di età e alle persone con precedenti problemi cardiaci. Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzo ginnico. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per lesioni personali o danni subiti da e attraverso l'utilizzo di questo attrezzo.

1. Leggete attentamente il manuale e seguite tutte le istruzioni prima dell'utilizzo della cyclette.
2. Se durante l'allenamento vi sentite storditi, avvertite nausea, dolori al ventre o altri sintomi strani fermate la sessione d'allenamento immediatamente. **CONSULTATE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.**
3. Il proprietario della cyclette deve assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'attrezzo siano a conoscenza di tutte le prescrizioni e le indicazioni per la sicurezza descritte in questo manuale.
4. La cyclette può essere utilizzata da persone di età non inferiore a 14 anni e in perfette condizioni fisiche.


5. Tenete i bambini di età inferiore ai 14 anni e gli animali domestici lontani dall'attrezzo quando vi allenate.
6. Controllate periodicamente il serraggio della bulloneria e assicuratevi dell'integrità di tutti i componenti
7. L'attrezzo deve essere sempre installato e utilizzato su di una superficie piana. Non utilizzatelo all'aperto o vicino all'acqua.
8. Riscaldatevi per 5/10 minuti prima di ciascuna sessione di allenamento e non trascurate il defaticamento per 5/10 minuti. Questo permetterà l'aumento e la diminuzione graduale del battito cardiaco e eviterà eventuali strappi muscolari.
9. Indossate sempre un abbigliamento appropriato e scarpe sportive mentre vi allenate. Non indossate abiti svolazzanti che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili dell'attrezzo.



ATTENZIONE

È CONSIGLIABILE MANTENERE SEMPRE L'ATTREZZO PULITO E PRIVO DI POLVERE. NON UTILIZZARE SOSTANZE INFIAMMABILI O SOLVENTI PER LA PULIZIA.

LISTA DEI COMPONENTI



ASSEMBLAGGIO



ATTENZIONE


SEGUITE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO RIPORTATE QUI DI SEGUITO. UN NON CORRETTO ASSEMBLAGGIO PUÒ ESSERE CAUSA DI MALFUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZO E CONSEGUENTI INCIDENTI.

FIGURA 1

Fissare il piede anteriore ed il piede posteriore (4 e 5) al telaio base (1) con quattro bulloni (48 e 59), sei rondelle (54) e infine quattro tappi (49).

Assicurarsi che il piede anteriore (4) con le ruote di trasporto (23) ed il piede posteriore (5) con i piedini posteriori (25) siano assemblati al telaio base (1) in modo sicuro.

Utilizzare il piedino regolabile (87) per regolare l'altezza, ed assicurarsi che l'attrezzo sia stabile.



ATTENZIONE

QUALORA MANCHINO ALCUNI ELEMENTI NECESSARI ALL'ASSEMBLAGGIO ALL'INTERNO DELLA SCATOLA, PER FAVORE CONTATTATE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA. NON RIPORTATE L'ATTREZZO AL PUNTO VENDITA.

Rimuovere tutti i nastri di sicurezza e gli involucri:

FIGURA 2


Svitare il pomello di bloccaggio (88), estrarlo dal suo alloggiamento e contemporaneamente inserire il tubo sella (3) all'altezza desiderata inserendolo nel telaio base (1).

Rilasciare infine il pomello di bloccaggio (88) a molla all'interno del foro del tubo sella (3) all'altezza desiderata e ruotare il pomello di bloccaggio (88) in senso orario per avvitare.



IMPORTANTE

IL POMELLO DI BLOCCAGGIO (88) DEVE ESSERE FISSATO SALDAMENTE NEL FORO DEL TUBO SELLA (3) PRIMA DI SEDERSI SULLA SELLA.




ASSEMBLAGGIO



FIGURA 3

Fissare la sella (11) al supporto della slitta sella (85) con quattro dadi (67) e quattro rondelle (66).

Poi tirare il pomello di bloccaggio (38) per estrarlo dal suo alloggiamento e ruotarlo in senso antiorario, contemporaneamente inserire la slitta sella (85) completa di sella all'interno del supporto del tubo sella (3) e regolare la posizione di seduta corretta. Infine rilasciare il pomello di bloccaggio (38) a molla all'interno del foro della slitta sella (85) desiderato, ruotare in senso orario per bloccare saldamente, come indicato nell'immagine.


FIGURA 4

- 1) Infilare il pedale destro (35) all'interno del foro della pedivella destra (37). Assicurarolo in questa posizione ruotandolo in senso orario per serrare. N.B. Il pedale destro (35) è contrassegnato con una "R".
- 2) Infilare il pedale sinistro (34) all'interno del foro della pedivella sinistra (36). Assicurarolo in questa posizione ruotandolo in senso antiorario per serrare. N.B. Il pedale sinistro (34) è contrassegnato con una "L".





ASSEMBLAGGIO

FIGURA 5

- 1) Inserire il tubo manubrio (2) all'interno delle cover destra e sinistra (16 e 17). Connettere lo spinotto del cavo superiore (32) allo spinotto del cavo inferiore (9).

Fissare il tubo manubrio (2) al telaio (1) con le viti (60 e 69), con le rondelle (54) e con i dadi (53) forniti. Assicurare le cover sinistra e destra del tubo manubrio (16 e 17) al telaio base (1) con viti (62).




FIGURA 7

N.B. Per variare la rilevazione della velocità da miglia orarie a km orari, si prega di spostare l'interruttore per selezionare l'unità di misura desiderata.



KM= chilometri orari

ML= miglia orarie

FIGURA 6

- 1) Inserire i cavi placche cardio (30) all'interno del foro nel tubo manubrio (2) e tirarli verso l'alto attraverso l'apertura del tubo manubrio (2).

- 2) Fissare il manubrio (12) completo di placche cardio al tubo manubrio (2) utilizzando tre viti (68) e tre rondelle (54). Successivamente, fissare i poggia braccia (28) al manubrio (12) con le viti (65).



ASSEMBLAGGIO

FIGURA 8

Collegare i cavi delle placche cardio (30) ed il cavo superiore (32) ai cavi che fuoriescono dal computer (6). Fissare il computer (6) al tubo manubrio (2) utilizzando quattro viti (64).

N.B. Rimuovendo il computer (6) dal suo imballo troverete le quattro viti (64) già parzialmente fissate sul retro del computer stesso.





FIGURA 9

Il computer funziona con un trasformatore. Prima dell'utilizzo assicurarsi di aver collegato il jack del trasformatore all'ingresso posto sul lato della bike, come indicato in figura.





ISTRUZIONI COMPUTER



A. VISUALIZZAZIONI DISPLAY

Scan = Visualizzazione alternata tra Watts/Calorie e RPM/Velocità, 6 secondi per videata

RPM = Giri per minuto. Range 0.00-999

SPEED= Velocità. Range 0.0-99.9 km/h

TIME= Tempo. Range 0:00-99:59

DISTANCE= Distanza. Range 0.00-99.99 km

CALORIES= Calorie. Range 0-999

PULSE= Pulsazioni. Range P-30-240

MANUAL= Manuale. 1-16 livelli

PROGRAM= Programmi P1-P12

WATTS COSTANT= Watt Costanti. Range 10-350

PERSONAL= Personale U1-U4

HRC 55% 75% 90%, IND (obiettivo)

PULSE= Pulsazioni range 30-240


USER DATA= Dati utente memorizzati. U0-U4

- SEX= Selezionare simbolo Maschio/Femmina
- AGE= Età. Range 10-99
- HEIGHT= Altezza 100-200 cm
- WEIGHT= Peso 20-150 kg

BMI= Indice di massa corporea 14.5-70

FAT %= Percentuale grasso corporeo 5.0%-50%


FAT CODE= Codice percentuale grasso corporeo = S, M, L, X



BARRA TARGET PULSAZIONI

Pulsazioni massime = 220 - età

Obiettivo pulsazioni = % delle pulsazioni massime



BARRA WATTS

ISTRUZIONI COMPUTER



B. FUNZIONE DEI TASTI

1. **TASTI SELEZIONE RAPIDA PROGRAMMI:** BODY FAT (valori di grasso corporeo) / MANUAL (Manuale) / PROGRAM (programmi)/ RECOVERY KEY (Funzione test di recupero) / WATT / HRC (Programma controllo pulsazioni).
2. **TASTO ENTER** Per confermare le funzioni e i dati inseriti
3. **TASTI ▼▲** Per incrementare e decrementare i valori e scorrere le opzioni
4. **TASTO RESET** Mantenerlo premuto per azzerare tutti i dati visualizzati sul pannello
5. **TASTO ST/STOP** inizio e fine delle impostazioni e dell'allenamento
6. **TASTO RECOVERY** test basato sui valori di recupero dopo l'allenamento

C. UTILIZZO DEL COMPUTER

1. Dopo aver inserito l'adattatore nelle presa di corrente, il computer emetterà un suono lungo e lo schermo rimarrà acceso per 2 secondi, dopo i quali si entrerà direttamente nella sezione iniziale di allenamento.
2. Appena acceso pannello, sullo schermo apparirà automaticamente "U0" ma è possibile selezionare anche altri codici utenti U0-U4 utilizzando i tasti ▼▲ e premendo il tasto ENTER per la conferma. Inserire dati utente, sesso, età, altezza, peso nella parte alta a destra del pannello, poi confermare premendo tasto ENTER.

D. BARRA SCORREVOLE ISTRUZIONI

Controllare l'inserimento dati utente e la selezione della modalità passo per passo, fino all'inserimento completo dei dati sulla barra scorrevole posta sulla parte superiore del pannello. Di seguito sono indicate le parole chiave per una più facile utilizzo del computer.

1. PRE-SET USER/SEX/AGE/HEIGHT/WEIGHT

(Utente U1-U2-U3-U4-U0: sesso/età/altezza/peso) Scegliere l'utente desiderato U0-U4. Inserire i dati utente (sesso, età, altezza, peso) che verranno memorizzati dal computer per i calcoli dei valori.

2. PRE-SET FUNCTIONMANUAL/PROGRAMS/WATT CONSTANT/PERSONAL/H.R.C.

Utilizzare i tasti sul pannello, per scegliere tra le diverse modalità di allenamento (Manuale, Programmi, Watt Costanti, Personale e H.R.C). Successivamente impostare il livello con le frecce ▼▲ e iniziare l'esercizio con il tasto ST/STOP.

3. PRE-SET TIME/DISTANCE/CALORIES/WATTS/HEART RATE

Selezionare ed inserire i valori d'esercizio desiderati (Tempo, Distanza, Calorie, Watts, Pulsazioni). Il valore in corso di modifica lampeggerà sul display. Dopo aver avviato l'esercizio con il tasto ST/STOP i valori inizieranno il conteggio dal valore inserito fino a raggiungere il valore 0. L'utente può non inserire i valori richiesti. Il pannello rileverà l'allenamento da 0 al valore finale.

4. PRESS ENTER/UP/DOWN/START/PAUSE

Utilizzare i tasti ▼▲ per diminuire o incrementare i valori. Dopo ogni impostazione premere ENTER per confermare. ST/STOP : terminato inserimento valori premere il tasto ST/STOP per iniziare allenamento.

5. TEST RECOVERY/BODY FAT

Premere RECOVERY o BODY FAT, il computer calcolerà la vostra forma fisica basandosi sul vostro tempo di recupero e il valore di grasso corporeo mostrando il dato sul pannello.

In ogni momento premendo il tasto RESET il computer si riporterà alla schermata iniziale e i valori verranno azzerati.




ISTRUZIONI COMPUTER

E. COME UTILIZZARE I VARI PROGRAMMI

MANUAL= MANUALE: selezionare livello resistenza sul display attraverso i tasti ▼▲, poi selezionare i parametri di esercizio: TIME (tempo)/DISTANCE (distanza)/CALORIES (calorie)/PULSE (pulsazioni), infine premere START/STOP per iniziare il programma manuale.

PROGRAMS= PROGRAMMI: La macchina prevede 12 programmi con controllo dell'esercizio (P1-P12) il livello di sforzo può essere regolato durante l'allenamento. Il diagramma relativo al programma verrà visualizzato durante la scelta.



WATTS CONSTANT= WATT COSTANTI: l'utente può impostare il valore in WATT che desidera tra 10 e 350 watts utilizzando i tasti ▼▲. Per confermare il valore scelto premere tasto ENTER o ST/STOP per cominciare.

PERSONAL= PERSONALE: create il vostro programma attraverso U1-U4 selezionando il livello di resistenza per ogni singolo segmento con i tasti ▼▲ e confermando il segmento con il tasto ENTER. Il programma verrà automaticamente salvato per un uso futuro. Il programma U0 può essere impostato ma non verrà memorizzato.

HRC= CONTROLLO PULSAZIONI: selezionate il vostro obiettivo di pulsazioni scegliendo uno dei programmi preimpostati 55% - 75% o 90%. Inserite la vostra età per assicurarvi che il vostro obiettivo sia programmato correttamente. La finestra PULSE lampeggerà quando avrete raggiunto il vostro obiettivo relativamente al programma che avete scelto.

- I. 55% programma dieta
- II. 75% programma salute
- III. 90% programma sportivo
- IV. TARGET – obiettivo pulsazioni utente

RECOVERY= TEST DI RECUPERO: quando avete terminato l'allenamento, premete il tasto RECOVERY. Per un funzionamento corretto della funzione, il computer deve rilevare le pulsazioni. Il display inizierà il conteggio alla rovescia per un minuto, poi apparirà sullo schermo il vostro livello di forma fisica (F1-F6).
NOTA: durante questa funzione nessun'altra schermata sarà attivata

Risultati del Recovery test:

Risultato	Condizione Fisica	Pulsazioni
F1	Eccellente	Oltre 50
F2	Molto buono	40-49
F3	Buono	30-39
F4	Soddisfacente	20-29
F5	Sufficiente	10-19
F6	Scarso	Sotto 10

BODY FAT= VALORE DI GRASSO CORPOREO

Premere il tasto BODY FAT e tenere entrambe mani sulle placche cardio per 6 secondi. Il pannello mostrerà la percentuale di grasso corporeo.

SESSO	MAGRO S	NORMALE M	SOVRAPPESO L	OBESO XL
Maschio	<13%	13%-25,9%	26%-30%	>30%
Femmina	<23%	23%-35,9%	36%-40%	>40%

ISTRUZIONI COMPUTER




CONTROLLARE IL BATTITO CARDIACO

Per ottenere il massimo del beneficio cardiovascolare dall'allenamento, è importante lavorare all'interno del proprio target (livello ottimale) di pulsazioni.

L'associazione americana per il cuore (AHA) definisce questo target/livello ottimale come il 60%-75% della propria percentuale massima di battito. Siccome la massima percentuale di battito varia da persona a persona e diminuisce con l'aumentare dell'età, si prega di fare riferimento alla tabella delle pulsazioni cardiache.

Prima di iniziare l'allenamento, controllare le proprie pulsazioni in una situazione di riposo. Posizionare le dita sul collo o sul petto. Contare il numero dei battiti in 10 secondi, e moltiplicare il numero dei battiti per 6 per determinare il numero di battiti per minuto. Per una misurazione accurata registrare il proprio battito cardiaco a riposo, dopo il riscaldamento, durante l'allenamento, e nel recupero.

La AHA consiglia di raggiungere il tasso più basso del proprio target (60%) durante i primi mesi di allenamento, poi gradualmente si raggiunge il 75%. Se si supera il 75% del proprio target massimo l'allenamento può essere troppo faticoso. Invece, allenarsi al di sotto del 60% può non risultare sufficiente per dare un beneficio all'apparato cardiovascolare. Se il battito è sopra i 100 battiti per minuto dopo 5 minuti dalla fine dell'allenamento, quest'ultimo può essere stato troppo pesante, riposarsi e ridurre l'intensità la volta dopo.



La tabella del battito cardiaco indica un livello medio di battito cardiaco per differenti età. Una varietà di fattori (medicines, stato emozionale, temperatura ed altre condizioni) possono modificare il target di battito cardiaco. Il tuo medico può determinare l'intensità dell'allenamento appropriata per la tua età e condizione.

(MHZ) battito cardiaco massimo

(THR) target/livello ottimale del battito cardiaco

$220 - \text{età} = \text{battito cardiaco massimo}$

$\text{MHZ} \times 60 = 60\% \text{ del tuo tasso di battito cardiaco massimo}$

$\text{MHZ} \times 75 = 75\% \text{ del tuo tasso di battito cardiaco massimo}$

Per esempio se hai 30 anni

$220 - 30 = 190$

$190 \times 60 = 114$ (minimo o 60% di MHZ)

$190 \times 75 = 142$ (massimo o 75% di MHZ)

Se hai 30 anni, il tuo THR sarà 114-142.



CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO

ESERCIZIO AEROBICO

E' una qualsiasi attività che invia ossigeno ai muscoli grazie al vostro cuore. L'esercizio aerobico migliora la circolazione cardiovascolare, il battito cardiaco e soprattutto il vostro cuore. L'attività aerobica può essere stimolata attraverso l'uso dei muscoli delle braccia o gambe per esempio. Il vostro cuore batte più velocemente e il respiro è più frequente. L'esercizio aerobico dovrebbe far parte della vostra routine.

Un programma di allenamento di successo consiste in esercizi di riscaldamento/stretching, esercizio aerobico e raffreddamento. Ripetete l'intero programma almeno

3 volte a settimana con un intervallo di un giorno tra un allenamento e l'altro. Dopo diversi mesi di allenamento potete aumentare l'intensità aerobica a 4 o 5 volte a settimana. Il riscaldamento è una parte molto importante dell'allenamento e dovrete farlo ogni volta. Prepara il vostro corpo a degli esercizi più impegnativi riscaldando i vostri muscoli, aumentando gradualmente il circolo sanguigno e il battito cardiaco e infine "consegnando" più ossigeno ai muscoli. Alla fine dell'allenamento ripetete questi esercizi per ridurre l'indolenzimento dei muscoli. Vi consigliamo di ripetere i seguenti esercizi all'inizio e alla fine di ciascuna sessione di allenamento:


1



ROTAZIONE DELLA TESTA

Ruotate la testa verso destra cercando di sentire l'allungamento della parte sinistra del collo. Quindi ruotate la testa verso sinistra guardando con il mento verso il basso e aprendo la bocca. Ruotate la testa a sinistra e portatela lentamente verso il mento.

2



SOLLEVAMENTO DELLE SPALLE

Sollevate la spalla destra verso l'orecchio e mantenete la posizione per un secondo. Quindi sollevate la spalla sinistra non appena abbassate quella destra; mantenete la posizione per un secondo.

3



STRETCHING LATERALE

Aprite le braccia e continuate a sollevarle fino a sopra la testa. Cercate con il braccio destro di raggiungere il soffitto. Mantenete la posizione per un secondo. Ripetete l'operazione con il braccio sinistro.

4




RISCALDAMENTO DEI MUSCOLI INTERNO COSCIA

Sedetevi e fate toccare la pianta dei piedi spingendo le ginocchia all'esterno. Tenete le piante dei piedi più strette possibile. Continuate a spingere delicatamente le ginocchia verso l'esterno. Tenete la posizione per 15 secondi.

CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO



5



TOCCARE LA PUNTA DEI PIEDI

Abbassatevi lentamente rilassando la schiena e le spalle fino a toccare la punta dei piedi. Cercate di allungarvi il più possibile e tenete la posizione per 15 secondi.

6



ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.


7



ALLUNGAMENTO DEL BUSTO

Estendete la gamba destra. Mettete la pianta del piede sinistro contro l'interno della coscia destra. Estendetevi verso la punta del piede il più possibile. Tenete la posizione per 15 secondi. Rilassate la gamba e ripetete l'operazione sull'altra gamba.

8




ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.



ESPLOSO



LISTA DELLE PARTI



N.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	TELAIO BASE	1
2	TUBO MANUBRIO	1
3	TUBO SELLA	1
4	PIEDE ANTERIORE	1
5	PIEDE POSTERIORE	1
6	COMPUTER	1
7	PULEGGIA	1
8	VOLANO	1
9	MOTORINO E CAVO INFERIORE	1
10	CAVO DI TENSIONE	1
11	SELLA	1
12	MANUBRIO	1
13	COVER SINISTRA CORPO MACCHINA	1
14	COVER DESTRA CORPO MACCHINA	1
15	COVER SUPERIORE CORPO MACCHINA	1
16	COVER SINISTRA TUBO MANUBRIO	1
17	COVER DESTRA TUBO MANUBRIO	1
18	COVER SINISTRA TUBO SELLA	1
19	COVER DESTRA TUBO SELLA	1
20	COVER CIRCOLARI	2
21	GUARNIZIONE TUBO SELLA	1
22	VITE (TP3*20MM)	4
23	RUOTE TRASPORTO	2
24	SEGEL	1
25	PIEDINI POSTERIORI	2
26	TAPPO 1 ¼"	2
27	IMPUGNATURE	2
28	POGGIA BRACCIA	2
29	VITE (5*10MM)	2
30	PLACCHE CARDIO E CAVO	2
31	CAVO ALIMENTAZIONE	1
32	CAVO SUPERIORE	1
33	DADO	2
34	PEDALE SINISTRO	1
34 A	FERMA PIEDE SINISTRO	1
35	PEDALE DESTRO	1
35 A	FERMA PIEDE DX	1
36	PEDIVELLA SINISTRA	1
37	PEDIVELLA DESTRA	1
38	POMELLO 22 MM	1
39	CUSCINETTO #6004	2
40	CUSCINETTO #608	1
41	BULLONE 6X40MM	2
42	RONDELLA 2.8X149.5MM	1
43	STAFFA TENDI-CINGHIA	1

N.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
44	STAFFA	2
45	SESORE VELOCITA' CON CAVO	1
46	TENDICINGHIA	1
47	TAPPO	2
48	BULLONE M8X85MM	2
49	TAPPO M8	4
50	DADO M6	4
51	DADO 6MM	2
52	DADO 3/8X26MM	2
53	DADO M8	4
54	RONDELLA M8X19MM	15
55	RONDELLA M20X30X1	1
56	SPESSORE M20XP1.0X12T	1
57	VITE M8X20MM	1
58	VITE M8X38MM	1
59	BULLONE M8X65MM	2
60	VITE M8X60MM	3
61	VITE TP4X16MM	4
62	VITE TP4X12MM	36
63	VITE TP5X50MM	4
64	VITE M5X10MM	4
65	VITE M6X45	4
66	RONDELLA M8X19	4
67	DADO M8	4
68	VITE M8X15	3
69	VITE M8X15MM	2
70	DADO 6X65MM	1
71	DADO 6 MM	2
72	CONTRODADO M8	1
73	SPESSORE M8X12.5X10L	1
74	CINGHIA	1
75	PERNO MOVIMENTO CENTRALE	1
76	VITE M6X20MM	4
77	CALAMITA	1
78	VITE TP 3X8MM	2
79	RONDELLA M10X19MM	2
80	RONDELLA M20X30X2	1
81	GUARNIZIONE 38X45MM	1
82	GUARNIZIONE 38X45MM	1
83	GUARNIZIONE 38X45MM	2
84	TAPPO	2
85	SLITTA SELLA	1
86	VITE M8X45MM	1
87	PIEDINO REGOLABILE	2
88	POMELLO	1



GARANZIA

ATTREZZI JK FITNESS VALIDITÀ 24 mesi

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI PER HOME FITNESS "JK FITNESS"

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI

Durata: JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una Garanzia degli attrezzi per home fitness, per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio "JK FITNESS" commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS, debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. Per eventuali sostituzioni di alcune parti dei componenti dell'attrezzo la Garanzia avrà una validità complessiva di 6 mesi sul pezzo sostituito.

LIMITAZIONI

JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nel manuale d'uso e finalizzate a consentire il corretto montaggio ed il regolare funzionamento del prodotto.

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'attrezzo ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni dovuti all'insorgenza di infortuni o patologie correlate ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un uso diverso da quello specificato nel manuale d'uso che accompagna il prodotto all'atto dell'acquisto.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'uso e installazione che accompagna il prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FITNESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del prodotto e dei suoi componenti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell'attrezzo.

- Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del prodotto, o comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il prodotto è stato specificamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo.

CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraverso una chiamata al Customer Service allo **049/9705312** potrà conoscere le modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.

Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto. Se l'attrezzo presenta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l'invio del pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I nostri tecnici daranno tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazione. Se l'entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà con il ritiro dell'attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente per la riparazione dell'attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi, sarà possibile l'intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service, direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l'entità del difetto sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si avvicini al valore del prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno se procedere con la sostituzione del prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche. Decorsi 2 anni dalla data dell'acquisto, per gli interventi tecnici che richiedono il trasporto dell'attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di trasporto saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà a carico del cliente (€ 25,00 + IVA).

JK FITNESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità del prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi, con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal territorio nazionale.

Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del cliente ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati al prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore. Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo in grado di garantire un trasporto senza danni e portato al piano terra in luogo raggiungibile dal mezzo di trasporto.

Se nella restituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della consegna, l'imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di trasporto apponendo la dicitura "accettato con riserva".

Nell'ipotesi in cui un componente/prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comunicato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, se il prodotto si trova già presso il nostro Centro di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritorno del prodotto presso il suo domicilio.

PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che alla prima apertura dell'imballo originale JK FITNESS, risultino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere montati o utilizzati.

Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza, al numero **049/9705312**. A seconda del caso, i nostri operatori provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

CERTIFICATO DI GARANZIA



Cognome _____
 Nome _____
 Indirizzo _____
 Via _____
 CAP _____ Località _____
 _____ Provincia _____
 Tel. _____
 Fax _____
 E-mail _____

Prodotto acquistato

Modello _____
 N° Serie _____
 (valevole solo per tapis roulant)

Rivenditore

Via _____
 CAP _____ Località _____
 _____ Provincia _____
 Tel. _____
 Fax _____

Data di acquisto



ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

RICHIESTA ASSISTENZA

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!

In caso di problemi, dubbi o per qualsiasi informazione riguardante l'attrezzo, non esitate a contattare il nostro Customer Service al numero 049/9705312 o ad assistenzaclienti@jkgfitness.it

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (giorni festivi esclusi).

Chiama il nostro Customer Service 049 9705312

Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici
- il vostro indirizzo e numero telefonico
- modello attrezzo
- numero seriale
- scontrino fiscale o fattura
- informazioni sul problema riscontrato

Alcuni problemi presentati dall'attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non tentare alcuna riparazione prima di aver effettuato la telefonata.



Quando su un prodotto è presente questo simbolo, significa che il prodotto va smaltito secondo la Direttiva Europea 2002/96/ec. Questa normativa fa riferimento alle modalità e alle regole che ogni azienda produttrice di apparecchiature elettriche o elettroniche deve adottare per lo smaltimento degli apparati al termine del loro ciclo di vita. La norma impone di smaltire separatamente i prodotti elettrici ed elettronici per minimizzare l'impatto che tali componenti potrebbero avere sull'ambiente



JKFitness Dynamic home fitness

jk fitness srl

Via Meucci, 27
35028 Piove di Sacco
Padova / Italy
tel. + 39 049 5842533
fax. + 39 049 9711704
www.jkfitness.com
info@jkfitness.com



www.jkfitness.com

