



Doccia bagno turco M-A008

Libretto installazione e uso










Parametri elettrici			Dimensioni (mm/inch)			Imballaggio		
Alimentazione	Potenza	Frequenza	Lung.	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza
220V	3.5KW	50Hz	1350/53	1350/53	2230/88	NB:	NB:	NB:

NB: (1) Dimensioni cabina (mm/inch): Lung.:1640/65; Larg.: 1580/62; Altez.: 730/29

(2) Dimensioni vasca (mm/inch): Lung.:1360/54; Larg.: 1360/54; Altez.: 700/28





Nota:


A: Ingresso acqua calda

B: Ingresso acqua fredda


C: Presa del telefono

D: Presa di corrente elettrica

Metodo di installazione del tubo di scarico, vedi sotto:




quattro




Nota: Non lasciare gli oggetti nella zona di sicurezza, la distanza tra il soffitto e il tetto della cabina deve essere tale che il soffitto si trovi al di fuori della zona di sicurezza, inoltre, mantenere una certa distanza tra la cabina e le pareti per facilitare eventuali spostamenti e manutenzioni.

1.




Avvitare il tubo della doccia sull' innesto doccia posto sul pannello posteriore. In seguito, posizionare il soffione sul supporto doccia.

2.



Metodo di installazione massaggiatore plantare simile al soffione doccia, prima dell' utilizzo, aprire il coperchio del massaggiatore come illustrato sopra.

1. Alla consegna, verificare che l'imballaggio e il prodotto siano in buone condizioni. E' importante segnalare immediatamente al personale di spedizione nel caso in cui l'imballaggio presenta dei danni visibili. Il produttore non e' responsabile per eventuali perdite o danni durante la spedizione.
2. E' necessario assicurare che l'impianto idrico, elettrico e la capacita' portante del luogo di installazione della doccia bagno turco M-A008 siano in regola con le norme vigenti.
3. Installazione richiede piu' di 2 persone.
4. L'imballo contiene:




1.Tetto

2.Pannello posteriore

3.Vasca

4.Porta di vetro

1、Utensili necessari:




Martello



Chiave



Livella



Metro a nastro



Cacciavite



Matita

2、Materiali:




a

M4X16



a1

a2



h Ugello



b

ST4X16



c

M8X60



c1

c2



d

M6X16



d1



d2



e

M6X25



e1

e2



f


Cappuccio decorativo



g


Fascetta

1.




Estrarre la vasca dall'imballo, posizionarla a circa 400-600mm dall'angolo della parete, mantenere la vasca in posizione orizzontale agendo sui piedini regolabili.

2.




Fissare la guarnizione sulla parte superiore ed inferiore del pannello in alluminio come illustrato sopra, posizionare l'intero pannello posteriore sopra la vasca, allineando i due fori, fissare con viti M6X25

3.




Posizionare il vetro scorrevole centrale, inserire il lato sinistro nella apposita scanalatura del cilindro in alluminio del vetro fisso sinistro.

4.




Inserire la parte sinistra assemblata nella apposita scanalatura del cilindro in alluminio del vetro fisso destro.

5.



Dopo aver completato il montaggio della porta di vetro, fissare con viti autofilettanti ST4X16 ove necessari. Fissare le guarnizioni sulla parte superiore ed inferiore del cilindro in alluminio come illustrato sopra.

6.




Posizionare la porta di vetro sopra la vasca, fissare il vetro con viti M6X16 in corrispondenza dei fori già presenti sul pannello posteriore.

M-A008 Istruzioni per l'installazione


Fasi di installazione

7.




Appoggiare il tetto sopra la cabina, fissare il tetto con il pannello posteriore usando viti M6X16, con i cilindri in alluminio della porta di vetro usando viti ST4X16.

8.




L'installazione della cabina completata.

9.




Installare la maniglia e lo specchio, come illustrato sopra.

10.




Collegare lo scarico del generatore vapore allo scarico della doccia utilizzando i tubi per l'acqua contenente nell'imballo, fissare utilizzando viti M4X16 come illustrato sopra.

11.



L'immagine sopra mostra le connessioni idrauliche. Collegare il tubo soffione con il soffione, come illustrato sopra.



12.



A seconda del corrispondente connettore, eseguire le connessioni elettriche del faretto, delle casse, del ventilatore, del lettore CD e del telefono.

13. Collegare i tubi per l'acqua calda e fredda, il tubo rosso per l'acqua calda, il tubo blu per l'acqua fredda, eseguire la connessione idrica e il collegamento elettrico. Posizionare la cabina in modo corretto.

14. Usare il silicone per sigillare le fessure.



☐ Miscelatore

Dopo aver regolato la temperatura, ruotare il miscelatore centrale in senso orario per aprire, in senso antiorario per chiudere, il volume di acqua può essere regolato liberamente.

☐ Manopola selezione uscita idrogetto

Se l'utente desidera la doccia, il massaggio plantare o il bagno, può semplicemente girare la manopola seguendo le indicazioni stampate su di essa.

☐ Regolazione temperatura: ruotare il miscelatore dell'acqua calda e fredda a sinistra o a destra per regolare la temperatura desiderata, ruotare verso sopra o verso sotto per aprire o chiudere.

☐ Se l'utente desidera utilizzare il soffione doccia, può semplicemente girare la manopola fino alla apposita posizione;

Se l'utente desidera utilizzare il cupolino doccia, può semplicemente girare la manopola fino alla apposita posizione.

Problema	Segnale	Causa	Soluzione
Mancata accensione	Nessun segnale	1.Mancanza di corrente o impropria connessione 2.Tensione elettrica bassa 3.Fusibile 2A bruciato 4.Interruttore differenziale danneggiato	1.Rifare la connessione elettrica e verificare l'interruttore generale 2.Rispettare lo standard elettrico del paese 3.Sostituire fusibile 2A 4.Sostituire interruttore
Il pulsante di accensione non funziona	Spegnimento all'accensione	1.Interruttore differenziale danneggiato (anche a causa dell'umidità) 2.Cavi elettrici non collegati bene	1.Sostituire interruttore 2.Controllare e riconnettere i cavi.
Spegnimento automatico	Segnale acceso	1.Valvola interna o esterna danneggiata 2.Tubo di scarico intasato	1.Sostituirli 2.Sbloccare il tubo
	Segnale spento	1.Componenti elettronici danneggiati 2.Cavi elettrici non collegati bene	1.Riparare o sostituirli 2.Riconnettere i cavi
Mancanza di vapore		1.Interruzione dell'acqua 2.Pressione acqua troppo bassa 3.Tubo di riscaldamento del generatore danneggiato 4.Il generatore e' senza acqua 5.Tubo del vapore intasato o rotto 6.Tempo di riscaldamento insufficiente 7.Temperatura interna cabina piu'alta dell'impostazione dal pannello di controllo	1.Aspettare che l'acqua arrivi, resettare 2.Installare pompa idraulica 3.Sostituirlo 4.Controllare la valvola esterna 5.Sbloccarlo o sostituirlo 6.Aspettare l'evaporazione dell'acqua 7.Incrementare il settaggio della temperatura
Auto-protezione		1.Pressione acqua troppo bassa 2.Valvola interna o esterna intasati 3.Tubo di scarico intasato 4.Tubo del vapore intasato	1.Installare pompa idraulica 2.Eliminare lo sporco 3.Sbloccarlo 4.Sbloccarlo
Sauna non in funzione		1.Serpentina di riscaldamento bruciata 2.Centralina o componenti elettronici danneggiati	1.Sostituirla 2.Sostituirli
Temperatura troppo elevata		1.Temperatura programmata e' troppo elevata 2.Sensore temperatura danneggiato	1.Abbassare la temperatura 2.Sostituirlo
Interruzione del vapore		1.Tempo programmato e' finito. 2.Temperatura programmata e' bassa 3.Componenti elettronici danneggiati	1.Resettare 2.Incrementare il settaggio della temperatura 3.Ripararli o sostituirli
Il getto del vapore gocciola		1.Galleggiante e' bloccato 2.Sensore di livello acqua non funzionante	1.Controllare e sbloccarlo 2.Controllare il sensore di livello acqua

La radio non suona	Segnale sul pannello della radio	1.Mancanza di segnale 2.Volume non impostato 3.Cassa danneggiata 4.Antenna	1.Verificare la frequenza 2.Impostarla 3.Sostituirla 4.Posizionarla bene
	Nessun segnale	1.Centralina o componenti elettronici danneggiati 2.Cavi elettrici non collegati bene	1.Sostituirli 2.Ricollegare o sostituire i cavi

Note: Entro il termine della garanzia, non rimuovere senza permesso il sigillo posto sulla scatola del pannello di controllo e sul generatore di vapore. Non riparare o sostituire i circuiti elettrici senza permesso. Per eventuali problemi contattare con il rivenditore o il produttore.

M-A008 Istruzioni per l'installazione

Pulizia e manutenzione

- 1、Utilizzare detergenti liquidi e panni morbidi per la pulizia del prodotto. Non usare mai solventi acidi o alcalini come acetone o ammoniaca.
 - 2、Per ridare lucentezza alle superfici utilizzare prodotti appositi.
 - 3、Per le macchie superficiali, utilizzare paste apposite asciugando con un panno morbido.
 - 4、Per eliminare le tracce di calcare, utilizzare detergenti anticalcare specifici asciugando con un panno morbido.
 - 5、Se la superficie ha un graffio utilizzare carta vetrata 1200 o superiore per lisciarlo, poi lucidare con prodotti o paste apposite.
 - 6、
- Si consiglia di pulire il generatore di vapore ogni 20 circolazioni. Diluire 5-10g di acido citrico con 1.5-1.7 litri di acqua tiepida, poi versarlo nella macchina attraverso un tubo. Dopo 8-12 ore, riaccendere il generatore e far vaporizzare premendo il tasto di riscaldamento.
- 7、Se la durezza dell' acqua e' molto alta, si consiglia di pulire il dispositivo di idromassaggio 2 volte all'anno con il seguente metodo:
 - A、Versare l' acqua calda a 40°C nella vasca.
 - B、Aggiungere 2g di detergente liquido per ogni litro d'acqua, accendere il dispositivo di idromassaggio e far girare per 5 minuti.
 - C、Fermare la pompa e scaricare l' acqua.
 - D、Riempire la vasca con l' acqua fredda, accendere il dispositivo di idromassaggio e far girare per 3 minuti.
 - E、Fermare la pompa, scaricare l'acqua e pulire la vasca.