

Istruzioni d'uso e di montaggio

Forno a vapore combinato con modalità tradizionale



Leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso e di montaggio prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

Indice

| | |
|---|----|
| Istruzioni per la sicurezza e avvertenze | 7 |
| Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente | 15 |
| Descrizione apparecchio | 16 |
| Descrizione | 16 |
| Accessori in dotazione | 18 |
| Funzionamento | 20 |
| Area comandi | 20 |
| Pannello | 22 |
| Serbatoio acqua | 22 |
| Contenitore di condensa | 22 |
| Filtro antigrasso | 22 |
| Sonda termometrica | 23 |
| Temperatura / Temperatura interna | 23 |
| Durata/Tempo di cottura | 23 |
| Umidità | 23 |
| Rumori | 24 |
| Fase di riscaldamento | 25 |
| Riduzione vapore | 25 |
| Tenere in caldo | 25 |
| Illuminazione vano cottura | 26 |
| Al primo avvio | 27 |
| Impostazioni di base | 27 |
| Prima pulizia | 29 |
| Impostare la durezza dell'acqua | 29 |
| Regolare il punto di ebollizione | 30 |
| Riscaldare l'apparecchio | 30 |
| Modalità/menù | 31 |
| Impostazione | 34 |
| Riempire il serbatoio acqua | 34 |
| Scegliere la modalità d'uso | 34 |
| Impostare temperatura / temperatura nucleo (interna) | 34 |
| Impostare la durata di cottura | 35 |

| | |
|---|----|
| Impostare l'umidità | 35 |
| Al termine del procedimento | 35 |
| Risciacquo | 35 |
| Dopo l'uso | 36 |
| Uso | 37 |
| Durante il funzionamento | 37 |
| Interrompere il procedimento | 37 |
| Modifica delle impostazioni | 37 |
| Memorizzare | 38 |
| Se manca acqua | 38 |
| Cottura a vapore / Scongellare | 39 |
| Riscaldare | 39 |
| Cottura combinata | 40 |
| Thermovent Plus / Calore superiore e inferiore/ Calore superiore/ Calore inferiore/ Grill / Grill ventilato/ Cottura intensa/ Torte/dolci speciali | 42 |
| Programmi personalizzati | 43 |
| Funzioni supplementari | 45 |
| Ora avvio / Fine | 45 |
| Timer | 46 |
| Blocco | 47 |
| Blocco tasti | 48 |
| Informazioni importanti | 49 |
| Cottura a vapore | 49 |
| Peculiarità della cottura a vapore | 49 |
| Recipienti di cottura | 49 |
| Recipienti di cottura | 49 |
| Stoviglie proprie | 49 |
| Teglia universale / griglia | 50 |
| Ripiano di introduzione | 50 |
| Temperatura | 50 |
| Dispositivo antiestrazione | 50 |
| Durata (tempo di cottura) | 51 |
| Cuocere nel liquido | 51 |
| Ricette personalizzate | 51 |

Indice

| | |
|---|----|
| Cottura a vapore | 52 |
| Verdure | 52 |
| Carne | 56 |
| Insaccati | 58 |
| Pesce | 59 |
| Crostacei | 62 |
| Molluschi | 63 |
| Riso | 64 |
| Pasta | 65 |
| Canederli | 66 |
| Cereali | 67 |
| Legumi | 68 |
| Uova | 70 |
| Frutta | 71 |
| Cottura di menù, manuale | 72 |
| | |
| Applicazioni speciali | 74 |
| Riscaldare | 74 |
| Scongelare | 76 |
| Conservazione | 80 |
| Estrarre il succo | 85 |
| Cottura menù | 86 |
| Essiccazione | 87 |
| Pizza | 88 |
| Preparare lo yogurt | 89 |
| Lievitazione impasto | 91 |
| Sciogliere la gelatina | 91 |
| Fondere il cioccolato | 92 |
| Spellare gli alimenti | 93 |
| Conserva di mele | 94 |
| Scottare | 94 |
| Stufare le cipolle | 95 |
| Sciogliere il lardo | 95 |
| Sterilizzare le stoviglie | 96 |
| Scaldare salviette umide | 97 |
| Sciogliere il miele / Sciogliere il miele | 97 |
| Preparare le uova da aggiungere alla minestra | 98 |
| Preparare la composta spalmabile di frutta | 99 |

| | |
|---|------------|
| Funzione Sabbat | 100 |
| Sonda termometrica | 101 |
| Arrostire | 105 |
| Cuocere | 116 |
| Grigliare | 123 |
| Utilizzo dei programmi automatici | 125 |
| | |
| Elenco programmi | 127 |
| Verdure | 127 |
| Pesce | 129 |
| Crostacei | 129 |
| Molluschi | 129 |
| Carne | 130 |
| Insaccati | 132 |
| Legumi | 132 |
| Riso | 132 |
| Cereali | 132 |
| Frutta | 133 |
| Funghi | 133 |
| Uova | 134 |
| Pasta fresca | 134 |
| Pane | 135 |
| Panini | 135 |
| Torte/pasticcini | 136 |
| Pizza e impasti salati | 137 |
| Applicazioni speciali | 137 |
| | |
| Impostazioni | 138 |
| | |
| Indicazioni per organismi di controllo | 141 |
| | |
| Pulizia e manutenzione | 143 |
| Frontale dell'apparecchio | 144 |
| Accessori | 145 |
| Teglia universale, graticola, griglie di introduzione | 145 |
| Recipienti di cottura | 145 |
| Sonda termometrica | 145 |

Indice

| | |
|---|-----|
| Filtro antigrasso | 146 |
| Filtro sul fondo del vano cottura | 146 |
| Serbatoio acqua/Contenitore di acqua di condensa | 146 |
| Vano cottura. | 147 |
| PerfectClean | 148 |
| Pulizia / Manutenzione. | 150 |
| Ammollo | 150 |
| Asciugatura. | 150 |
| Risciacquo | 150 |
| Decalcificare. | 151 |
| Sportello dell'apparecchio. | 153 |
| Guasti, cosa fare? | 155 |
| Accessori su richiesta | 161 |
| Recipienti di cottura. | 161 |
| Varie. | 163 |
| Prodotti per la pulizia. | 165 |
| Miele@home | 166 |
| Istruzioni di sicurezza per il montaggio | 168 |
| Istruzioni per il montaggio | 169 |
| Misure dell'apparecchio / Misure d'incasso | 171 |
| Incasso in un mobile a colonna | 171 |
| Incasso in un mobile base. | 173 |
| Incasso in combinazione con ESW 6x14. | 175 |
| Incasso in combinazione con ESW 6x29. | 177 |
| Fissare l'apparecchio | 179 |
| Allacciamento elettrico | 180 |
| Classe di efficienza energetica | 182 |
| Assistenza tecnica / Targhetta dati | 183 |
| Servizio Clienti | 183 |
| Informazioni importanti sulla garanzia. | 183 |
| Targhetta dati. | 183 |

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

Questo forno a vapore combinato con modalità tradizionale è conforme alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. L'uso improprio può provocare danni a cose e/o persone.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione il forno, poiché contengono importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio. In questo modo ci si protegge e si evita che l'apparecchio si danneggi.

Miele non può essere ritenuta responsabile per danni causati dalla non osservanza delle istruzioni per la sicurezza e avvertenze.

Conservare le istruzioni d'uso e di montaggio e consegnarle a eventuali futuri utenti dell'apparecchio.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

Uso previsto

- ▶ Questo forno a vapore combinato con modalità tradizionale è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- ▶ Non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
- ▶ Il forno a vapore combinato con modalità tradizionale è destinato esclusivamente all'uso domestico e deve essere utilizzato sempre nei limiti di questo uso e non per scopi diversi da quelli per il quale è stato progettato. Qualsiasi altro impiego non è ammesso.
- ▶ Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza questo forno, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

Bambini

- ▶ Servirsi della funzione di blocco dei comandi per impedire che i bambini possano accendere l'apparecchio da soli.
- ▶ Tenere lontano dall'apparecchio i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.
- ▶ I ragazzini più grandi e responsabili (a partire dagli otto anni) possono utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come effettuare questa operazione e sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.
- ▶ I bambini non possono pulire il forno a vapore combinato con modalità tradizionale senza sorveglianza.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'apparecchio. Non permettere loro di giocarci.

► Pericolo di soffocamento.

I bambini possono avvolgersi per gioco nel materiale d'imballaggio (p.es. pellicola) oppure infilarlo in testa e quindi soffocare.

Tenere lontano dai bambini questo genere di materiale.

► Pericolo di ustione!

La pelle dei bambini è molto più delicata rispetto a quella degli adulti. Del forno a vapore combinato con modalità tradizionale si riscaldano lo sportello in vetro, il pannello comandi e le fessure per la fuoriuscita dell'aria calda dal vano cottura. Impedire ai bambini di toccare l'apparecchio mentre è in funzione.

► Pericolo di ferirsi. La portata dello sportello è di max. 10 kg. I

bambini possono inoltre ferirsi quando lo sportello è aperto.

Impedire loro di appoggiarsi allo sportello aperto, di sedervici sopra o di appendersi.

Sicurezza tecnica

► Riparazioni o lavori di installazione e di manutenzione non correttamente eseguiti possono mettere seriamente in pericolo l'utente.

Lavori di installazione e di manutenzione nonché riparazioni possono essere eseguiti solo da personale tecnico qualificato.

► Un forno danneggiato può essere rischioso per la sicurezza. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

▶ La sicurezza elettrica è garantita solo se l'apparecchio è allacciato a un regolare conduttore di protezione. Questo presupposto per la sicurezza deve essere garantito.

In caso di dubbi far controllare l'impianto elettrico da un elettricista qualificato.

▶ I dati di allacciamento (frequenza e tensione), riportati sulla targhetta del forno a vapore combinato con modalità tradizionale, devono assolutamente corrispondere a quelli della rete elettrica affinché non si verificano danni all'apparecchio. Confrontare questi dati prima dell'allacciamento. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

▶ Le multiprese o le prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non collegare quindi l'apparecchio alla rete elettrica con questo tipo di dispositivi.

▶ Per questioni di sicurezza, il forno a vapore combinato con modalità tradizionale deve essere usato solo se incassato.

▶ Non utilizzare questo apparecchio in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

▶ Non aprire mai l'involucro dell'apparecchio. L'eventuale contatto con parti sotto tensione o la modifica delle strutture elettriche o meccaniche possono causare anomalie di funzionamento.

▶ Il diritto alla garanzia inoltre decade se l'apparecchio non viene riparato dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.

▶ Solo usando pezzi di ricambio originali Miele garantisce il rispetto degli standard di sicurezza. Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► Se si stacca la spina elettrica dal cavo di alimentazione o se il cavo non è dotato di una spina, accertarsi che l'apparecchio venga allacciato alla rete da un elettricista qualificato. Quando si sostituisce un cavo di alimentazione danneggiato occorre installare un cavo speciale. Si veda il capitolo "Allacciamento elettrico".

► Per eseguire i lavori di installazione e di manutenzione nonché di riparazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Controllare quanto segue:

- disinserire il fusibile dell'impianto elettrico, oppure
- svitare completamente i fusibili dell'impianto elettrico oppure
- staccare la spina (ove presente) dalla prese.
In questo caso non afferrare il cavo, bensì la spina.

Impiego corretto

► Pericolo di ustione!

Il forno a vapore combinato con modalità tradizionale diventa molto caldo quando è in funzione.

È quindi possibile bruciarsi a contatto con il vano cottura, gli alimenti, gli accessori e il vapore molto caldo.

Indossare i guanti da cucina quando si introducono o si estraggono le pietanze calde o quando si interviene all'interno del vano cottura.

Quando si introducono o si estraggono recipienti di cottura nel forno fare attenzione che il contenuto non fuoriesca.

► Nei barattoli chiusi, nel corso della fase di conservazione e riscaldamento, si genera sovrappressione che potrebbe farli scoppiare.

Non utilizzare il forno a vapore combinato con modalità tradizionale per la preparazione e il riscaldamento di alimenti in barattoli o vasi.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ È possibile ferirsi con lo sportello aperto del forno o andarci a sbattere.
Non lasciare quindi lo sportello aperto senza motivo.
- ▶ Oli e grassi potrebbero bruciare facilmente in caso di surriscaldamento. Rimanere sempre nelle vicinanze dell'apparecchio quando si utilizzano grassi e oli.
Non spegnere mai con acqua oli e grassi che prendono fuoco. Spegnere l'apparecchio e soffocare le fiamme con attenzione con un coperchio oppure con un'apposita coperta antincendio.
- ▶ Gli oggetti situati nelle immediate vicinanze dell'apparecchio acceso possono iniziare a bruciare a causa delle alte temperature.
Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare l'ambiente.
- ▶ Quando si grigliano le pietanze, tempi di utilizzo prolungati causano l'essiccazione ed eventualmente l'autocombustione degli alimenti. Rispettare i tempi consigliati per grigliare.
- ▶ Alcuni alimenti si seccano rapidamente e possono addirittura autotocendersi a causa delle alte temperature del grill.
Non utilizzare mai funzioni grill per cuocere panini o pane e per essiccare fiori o erbe aromatiche. Usare invece le funzioni Thermovent plus o Calore superiore/inferiore.
- ▶ Se gli alimenti all'interno del vano cottura generano fumo, lasciare chiuso lo sportello dell'apparecchio per soffocare eventuali fiammate. Interrompere il procedimento spegnendo l'apparecchio e staccando la spina elettrica. Aprire lo sportello solo quando il fumo si è dissolto.
- ▶ Se nel corso della preparazione delle pietanze si usano bevande alcoliche, accertarsi che l'alcol evapori con le alte temperature. Il vapore infatti potrebbe incendiarsi sulle resistenze molto calde.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► Le stoviglie in plastica non adatta all'utilizzo nel forno si fonde se le temperature sono alte e possono danneggiare il forno o addirittura incendiarlo.

Utilizzare quindi solo stoviglie adatte a questo tipo di impiego. Rispettare le indicazioni fornite dal produttore delle stoviglie. Volendo usare stoviglie in materiale plastico nel forno controllare se sono termoresistenti (fino a 100°C) e resistenti al vapore. Altre stoviglie in materiale plastico possono fondersi o danneggiarsi.

► Le pietanze da conservare nel vano cottura possono essiccarsi e l'umidità in uscita può corrodere il forno. Non conservare pietanze pronte nel vano cottura e non utilizzare per la cottura oggetti che possono arrugginire;

► non rivestire mai la base del vano cottura p.es. con carta stagnola o pellicola protettiva per il forno. Non appoggiare pentole, padelle o teglie direttamente sul fondo del vano cottura.

► La portata dello sportello è di max. 10 kg. Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello aperto dell'apparecchio e non appoggiarvi oggetti pesanti. Accertarsi che tra sportello e vano cottura non rimanga incastrato nulla. Il forno potrebbe subire dei danni.

► Residui di alimenti grossolani possono intasare lo scarico idrico e la pompa. Accertarsi che il filtro a pavimento sia sempre applicato.

► Non conservare la sonda termometrica nel vano cottura. Potrebbe danneggiarsi se lasciata inavvertitamente al suo interno nel momento in cui il forno viene messo in funzione.

► Se nelle immediate vicinanze del forno si utilizza un apparecchio elettrico, p.es. un frullatore, fare attenzione che il cavo di alimentazione elettrica non si incastri nello sportello del forno. L'isolamento del cavo potrebbe danneggiarsi.

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

► Non mettere in funzione il forno a vapore combinato con modalità tradizionale se la copertura della lampadina è rimossa. Il vapore potrebbe giungere a parti sotto tensione e provocare un corto circuito. Si potrebbero danneggiare anche componenti elettrici.

► Se l'apparecchio è montato dietro un'anta del mobile, metterlo in funzione solo lasciando l'anta aperta.

Chiudere l'anta del mobile solo quando l'apparecchio è completamente spento e freddo.

Pulizia e manutenzione

► Il vapore di un apparecchio di pulizia a vapore può giungere alle parti conducenti tensione e causare un corto circuito. Per pulire l'apparecchio non utilizzare mai un apparecchio a vapore.

► Il vetro delle lastre dello sportello può danneggiarsi a causa di graffi.

Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne o spazzole ruvide e raschietti in metallo per pulire le lastre dello sportello.

► Le griglie di introduzione possono essere smontate per pulire il vano cottura (v. cap. "Pulizia e manutenzione").

Rimontarle in ordine corretto e non utilizzare mai il forno a vapore combinato con modalità tradizionale senza averle prima montate.

Accessori


► Utilizzare solo la sonda termometrica speciale di Miele. Qualora necessario sostituire la sonda termometrica, acquistare in ogni caso la sonda originale Miele. Il prodotto è reperibile presso i negozi e i centri di assistenza tecnica Miele autorizzati.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione nei cicli produttivi.

Riciclare i componenti consente da un lato di risparmiare materie prime e dall'altro di ridurre il volume dei rifiuti. Tale meccanismo permette di ridurre il volume degli scarti e rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

Smaltimento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



ai sensi del Decr. Legisl. 25 luglio 2005, n. 151 in attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.



L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici).

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Descrizione apparecchio

Descrizione



Descrizione apparecchio

- ① Comandi
- ② Fuoriuscita vapore
- ③ Guarnizione sportello
- ④ Sensore umidità
- ⑤ Sensore temperatura
- ⑥ Griglia con 4 livelli di introduzione
- ⑦ Filtro antigrasso
- ⑧ Canaletta di raccolta
- ⑨ Scarico
- ⑩ Illuminazione vano cottura
- ⑪ Presa per sonda termometrica
- ⑫ Calore superiore / resistenza grill


- ⑬ Vano per contenitore di condensa
- ⑭ Contenitore di condensa
- ⑮ Vano per serbatoio dell'acqua
- ⑯ Serbatoio dell'acqua

Descrizione apparecchio

Accessori in dotazione


Tutti gli accessori (in dotazione e non) possono essere ordinati, per i dettagli v. cap. "Accessori su richiesta".

DGGL 20




1 recipiente forato
Capacità 2,4 l / Volume utile 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (LxPxH)
- viene inserito nelle guide del livello di introduzione -

DGG 20



1 recipiente non forato
Capacità 2,4 l / Volume utile 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (LxPxH)
- viene inserito nelle guide del livello di introduzione -

Teglia universale




1 teglia universale
- viene inserita nelle guide del livello di introduzione -

Graticola



1 graticola
- viene inserita nelle guide del livello di introduzione -

Sonda termometrica



Per arrostitire con precisione
Rileva la temperatura interna della carne (temperatura al nucleo)

Pastiglie decalcificanti


Per decalcificare il forno a vapore

Ricettario Miele "Cuocere, arrostitire, cuocere al vapore con il DGC 6000 XXL"

Le migliori ricette dalla cucina-laboratorio Miele

Funzionamento

Area comandi



Tasti sensori

Le impostazioni si immettono sfiorando delicatamente il tasto. Ogni operazione è confermata dall'emissione di un tono. Il volume di tale suono può essere regolato oppure l'emissione dei suoni può essere disabilitata dal menù Impostazioni (v. al capitolo "Impostazioni").

| | Funzione |
|-------------|--|
| ⓘ | Accendere e spegnere l'apparecchio |
| ○ | Per scorrere il menù. Selezione delle voci di menù o dei valori visualizzati sul display. I tasti si illuminano quando sono azionabili. |
| ↶ | Indietro |
| ☀ | Illuminazione |
| 🔔 | Accendere o spegnere il timer. Impostare il timer. |
| 0, 1, .. | Tasti sensori per le cifre Immissione dell'ora (i tasti si illuminano quando sono azionabili) |
| 📄 | Aprire/ chiudere il pannello |

Display

Oltre al testo, sul display possono comparire i seguenti simboli:

| Simbolo | Significato |
|---|---|
| — | Appare con una voce di menù o con un invito, ad es. "Avanti", ed è abbinato a un tasto sensore. La voce desiderata viene selezionata toccando il tasto sensore vicino. |
|  | Sul display possono essere visualizzate al massimo 4 voci. Le frecce compaiono se il numero delle voci è superiore. |
| ---- | Dopo l'ultima voce selezionabile appare una linea tratteggiata. Poi l'elenco ricomincia. |
| + / - | Questo campo è visualizzato solo se sono richieste o necessarie delle immissioni. (Immissione del livello grill/immissione dei tempi) |
| ✓ | La funzione attualmente attiva è contrassegnata da una spunta. |
| i | Sul display vengono visualizzate informazioni sui comandi e consigli. Le indicazioni si cancellano con "OK". |
|  | Ora di avvio |
|  | Procedimento terminato |

Funzionamento

Pannello

Dietro il pannello sono situati il serbatoio dell'acqua e il contenitore della condensa. Il pannello si apre e si chiude toccando il tasto sensore .

Il pannello è dotato di dispositivo antischiacciamento. Se durante l'apertura o la chiusura vi fosse una qualsiasi resistenza, il procedimento si interrompe. Per aprire o chiudere il pannello non toccare in nessun caso la maniglia dello sportello.

Serbatoio acqua

La quantità massima è di 1,4 litri, la minima 1,0 litri. Le tacche sono apposte internamente ed esternamente al serbatoio. Non superare mai la tacca superiore.

Il consumo idrico dipende sempre dal valore dell'umidità impostato e dagli alimenti. L'apertura dello sportello del vano cottura nel corso del procedimento accresce il consumo di acqua.

Riempire il serbatoio dell'acqua al massimo prima di avviare qualsiasi procedimento di cottura.

A seconda del procedimento di cottura può capitare che dopo 90 minuti sia necessario riempire nuovamente il serbatoio. L'apparecchio segnala la mancanza di acqua.

Contenitore di condensa

L'apparecchio scarica la condensa derivante da un procedimento di cottura nel contenitore della condensa. La capacità del contenitore è di 1,4 litri.

Filtro antigrasso

Il filtro antigrasso deve essere sempre presente per i procedimenti di arrostitura.

Quando si cuoce a vapore è consigliato toglierlo.

Per la cottura di pane e dolci deve essere tolto perché altrimenti la doratura potrebbe risultare non omogenea (eccezione: torta alle prugne, pizze con farcitura abbondante).

Sonda termometrica

La sonda termometrica misura la temperatura all'interno della pietanza, la temperatura al nucleo. L'impiego della sonda termometrica consente di controllare con esattezza i procedimenti di cottura.

Temperatura / Temperatura interna

Per alcune funzioni è già impostata una temperatura consigliata ed eventualmente una temperatura interna per la sonda termometrica. Nell'ambito di un'area predefinita (v. capitolo "Funzioni") la temperatura consigliata può essere modificata per un unico procedimento di cottura oppure in modo permanente (v. capitolo "Impostazioni"). Anche la temperatura interna può essere modificata per un unico procedimento o una fase di cottura nel rispetto di un'area prestabilita.

Durata/Tempo di cottura

A seconda della modalità è possibile impostare una durata compresa tra 1 minuto e 6, 10 o 12 ore.

Nei programmi automatici e di pulizia e nella cottura dei menù la durata è impostata di serie, non può essere modificata.

Con modalità e programmi con funzionamento solo a vapore la durata inizia a scorrere solo al raggiungimento della temperatura impostata, mentre con tutte le altre modalità e con gli altri programmi subito.

Umidità

Con la funzione Cottura combinata e l'applicazione speciale Riscaldare viene usata una combinazione di modalità forno e umidità. Il tasso di umidità può essere modificato per un unico procedimento o una fase di cottura nel rispetto di un'area prestabilita.

A seconda dell'impostazione dell'umidità nel vano cottura viene convogliata umidità o aria fresca. Se l'impostazione dell'umidità = 0%, viene convogliata una quantità max. di aria fresca e niente umidità. Se l'impostazione dell'umidità è = 100% l'apporto di umidità è totale e non viene convogliata nel vano aria fresca.

Funzionamento

L'apparecchio rileva la quantità di umidità nel vano cottura. Gli alimenti influenzano la percentuale di umidità e l'apparecchio ne tiene conto.

È sufficiente pensare che vi sono alimenti che nel corso di un procedimento di cottura cedono umidità. Questa umidità propria dell'alimento viene utilizzata per l'impostazione dell'umidità. Per cui può accadere che in caso di valori di umidità bassi impostati non viene attivato il generatore di vapore.

Rumori

Dopo aver acceso l'apparecchio, nel corso del funzionamento e dopo averlo spento si sente un rumore (brusio).

Questo rumore non presuppone un malfunzionamento oppure un difetto dell'apparecchio. Accade quando l'acqua affluisce o viene scaricata.

Quando l'apparecchio è in funzione si sente il rumore della ventola.

Fase di riscaldamento

Mentre l'apparecchio si riscalda per raggiungere la temperatura impostata, sul display vengono visualizzate la temperatura del vano cottura e la "fase di riscaldamento" (eccezione: Programmi automatici, Cottura di menù, Riscaldamento, Pulizia e manutenzione).

Cottura a vapore

Nella funzione di cottura con vapore la durata della fase di riscaldamento dipende dalla quantità di alimenti e ovviamente dalla loro temperatura. In generale dura ca. 7 minuti e aumenta se si preparano alimenti freddi o surgelati.

Riduzione vapore

Con la modalità Cottura a vapore

Se si cuoce con una temperatura superiore a 75°C, al termine del procedimento di cottura si accende automaticamente la riduzione del vapore. Grazie a questa funzione quando si apre lo sportello non evapora una quantità eccessiva di vapore. Sul display appare "Riduzione di vapore" oltre a "Procedimento terminato".

La funzione può essere disattivata (v. capitolo "Impostazioni").

Tenere in caldo

Con la modalità Cottura a vapore

Per attivare questa funzione, basta modificare l'impostazione di serie (v. al capitolo "Impostazioni").

Se l'apparecchio non viene spento al termine del procedimento di cottura, dopo poco tempo commuta automaticamente sulla funzione tenere in caldo. Gli alimenti vengono tenuti in caldo a una temperatura di 70 °C per max. 15 minuti.

Tenere tuttavia presente che determinati alimenti delicati, in particolare il pesce, continuano a cuocere.

Funzionamento

Illuminazione vano cottura

Per risparmiare energia la luce del vano di cottura si spegne dopo aver avviato l'apparecchio.

Se si desidera che la luce rimanga accesa anche quando il forno è in funzione, si dovrà modificare l'impostazione di serie (v. capitolo "Impostazioni").

Se al termine della funzione di cottura lo sportello rimane aperto, la luce del vano si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

L'illuminazione emana calore. Se si lavora con temperature inferiori a 50°C, la luce del vano cottura si spegne automaticamente.

Premendo il tasto  sul pannello, la luce si accende per 15 secondi.

Informazioni dettagliate sull'utilizzo del forno nonché suggerimenti e trucchi per cuocere al vapore sono descritti ai capitoli "Cottura al vapore" e "Applicazioni speciali".

Impostazioni di base

L'apparecchio si accende automaticamente nel momento in cui viene allacciato alla rete elettrica.

Sul display appare il messaggio di benvenuto "Miele - Willkommen". Segue la richiesta di alcune impostazioni di base necessarie per il funzionamento dell'apparecchio.

Impostare la lingua e il paese



- Toccare uno dei tasti accanto alla barra finché appare la lingua desiderata.
- Toccare il tasto a sinistra della lingua desiderata.

La lingua selezionata è indicata da una spunta ✓.

Se per sbaglio è stata selezionata una lingua non comprensibile è possibile orientarsi seguendo il simbolo  per tornare al sottomenù lingua.

- Per confermare toccare il tasto accanto a "OK" (in basso a destra).
- Toccare uno dei tasti sensori accanto alle frecce finché a display appare il paese desiderato.
- Toccare il tasto sensore a sinistra del paese desiderato.
- Confermare con "OK".

Regolazione dell'orologio

- Tramite i tasti sensori a cifre immettere l'ora e confermare con "OK".

Impostare la data

- Con i tasti sensori accanto a + e - immettere l'anno, il mese e il giorno e confermare con "OK".

Al primo avvio

Selezionare l'indicazione dell'ora

È possibile scegliere tra le due seguenti possibilità:

- **On:** l'ora è sempre visualizzata quando l'apparecchio è spento.
 - **Off:** l'ora non viene visualizzata quando l'apparecchio è spento.
 - **Oscuramento notturno:** l'ora viene visualizzata dalle ore 5:00 alle 23:00.
- Toccare il tasto accanto al formato desiderato.
 - Per confermare toccare il tasto accanto a "OK".

Incollare la targhetta dati compresa nella documentazione dell'apparecchio nell'apposito spazio al capitolo "Assistenza tecnica / Targhetta dati / Garanzia".

In fabbrica l'apparecchio viene sottoposto a un test di funzionamento per cui durante il trasporto è possibile che dai condotti fuoriesca dell'acqua che ritorna nel vano cottura.

Prima pulizia

- Rimuovere eventuali pellicole protettive.

Serbatoio acqua/Contentore di acqua di condensa

Estrarre il serbatoio dell'acqua / il contenitore dell'acqua di condensa e lavarlo a mano o in lavastoviglie.

Accessori / Vano cottura

- Estrarre tutti gli accessori dal vano cottura.
- Lavare i recipienti di cottura a mano o in lavastoviglie.

La teglia universale e la graticola sono rivestiti in PerfectClean e possono essere lavati solo a mano. Vedi il capitolo "PerfectClean",

- Pulire la teglia universale e la graticola con una spugna pulita, del detersivo per i piatti e acqua calda.
- Pulire il vano cottura con un panno umido per eliminare la polvere ed eventuali residui dell'imballaggio.

Impostare la durezza dell'acqua

Il forno a vapore è impostato di serie sulla durezza di acqua "dura". Affinché il forno funzioni in modo ottimale e possa essere decalcificato al momento giusto, impostare la durezza dell'acqua locale. Se l'acqua è molto dura, l'invito a provvedere alla decalcificazione sarà più frequente.

- Verificare quale durezza dell'acqua è impostata e regolare eventualmente la durezza corretta (v. capitolo "Impostazioni").

Al primo avvio

Regolare il punto di ebollizione

Prima di cuocere per la prima volta alimenti, adattare l'apparecchio alla temperatura di ebollizione dell'acqua, che varia a seconda dell'altitudine del luogo di posizionamento. Con questo procedimento si risciacquano anche i componenti che conducono acqua.

Eseguire **assolutamente** il procedimento affinché possa essere garantito il funzionamento perfetto.

- Far funzionare l'apparecchio in modalità Cottura a vapore (100 °C) per 15 minuti. Procedere come descritto al capitolo "Impostazioni".

In seguito a un **trasloco**, l'apparecchio deve essere nuovamente tarato alla temperatura di ebollizione dell'acqua qualora la differenza di altitudine sia di almeno 300 metri. Effettuare un ciclo di decalcificazione (v. al capitolo "Pulizia e manutenzione / Decalcificazione").

Riscaldare l'apparecchio

Per sgrassare la resistenza anulare, riscaldare il forno vuoto con la funzione "Thermovent plus" a una temperatura di 200°C per 30 minuti. Procedere come descritto al capitolo "Uso".

Riscaldando il forno per la prima volta si generano odori. Questi e eventuali fumi spariscono dopo breve tempo e non comportano un allacciamento errato o un guasto dell'apparecchio. Durante questo periodo, provvedere a una buona aerazione della cucina.

Modalità/menù

| Menù principale | Temperatura consigliata | Area temperatura |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Modalità | | |
| Thermovent plus Per cuocere su più ripiani | 160 °C / 320 °F | 30 - 225 °C / 85 - 437 °F |
| Calore superiore / inferiore Per cuocere ricette tradizionali e preparare soufflé | 180 °C/ 355 °F | 30 - 225 °C / 85 - 437 °F |
| Cottura combinata Thermovent plus Per cuocere e arrostitire | 170 °C 340 °F | 30 - 225 °C / 85 - 437 °F |
| Cottura combinata Calore superiore / inferiore Per cuocere e arrostitire | 180 °C 355 °F | 30 - 225 °C / 85 - 437 °F |
| Cottura combinata Grill grande Per grigliare | Livello 3 | Livello 1 - 3 |
| Cottura a vapore Cottura di tutti gli alimenti, preparazione di conserve, per estrarre il succo, cottura di menù, applicazioni speciali | 100 °C 212 °F | 40 - 100 °C / 105 - 212 °F |
| Cottura intensa Per cuocere dolci con farcitura umida. | 180 °C 355 °F | 50 - 225 °C / 120 - 437 °F |
| Calore inferiore Questa funzione può essere utilizzata a fine cottura per dorare il fondo della pietanza. | 190 °C 375 °F | 100 - 225 °C / 210 - 437 °F |
| Calore superiore Per continuare la cottura della parte superiore della pietanza, gratinare, dorare soufflé, cuocere torte | 190 °C 375 °F | 100 - 225 °C / 210 - 437 °F |

Modalità/menù

| Menù principale | Temperatura consigliata | Area temperatura |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| Modalità | | |
| Grill grande Per grigliare grandi quantità di pietanze piane e per gratinare pietanze in grandi stampi | Livello 3 | Livello 1 - 3 |
| Grill piccolo Per grigliare piccole quantità di pietanze piane e per gratinare pietanze in piccoli stampi. | Livello 3 | Livello 1 - 3 |
| Grill ventilato Grill ventilato per grigliare pietanze con diametro più grande, p.es. arrotolati di carne, pollame | 200 °C / 395 °F | 50 - 225 °C / 120 - 437 °F |
| Torte dolci/salate speciali Per impasti soffici | 160 °C / 320 °F | 30 - 225 °C / 85 - 437 °F |
| Programmi automatici Appare l'elenco dei programmi automatici disponibili | - | - |
| Applicazioni speciali | | |
| Cottura menù Cottura contemporanea di alimenti diversi | - | - |
| Pizza | 180 °C / 355 °F | 180 °C - 225 °C 355 °F - 435 °F |
| Scongelare Per scongelare delicatamente surgelati | 60 °C / 140 °F | 50 - 60 °C / 120 - 140 °F |
| Riscaldare Per riscaldare delicatamente alimenti già cotti | 130 °C / 265 °F | 120 - 140 °C / 250 - 285 °F |
| Scottare | - | - |

| Menù principale | Temperatura consigliata | Area temperatura |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Applicazioni speciali | | |
| Conservazione | 90 °C / 195 °F | 80 °C - 100 °C / 175 °F - 212 °F |
| Sterilizzare le stoviglie | - | - |
| Essiccazione | 60 °C / 140 °F | 60 °C - 70 °C 140 °F - 160 °F |
| Lievitazione impasto | - | - |
| Funzione Sabbath | - | - |
| Programmi personalizzati Creare e memorizzare procedimenti di cottura | - | - |
| Impostazioni Modificare le impostazioni di serie | - | - |
| Pulizia / Manutenzione | | |
| Decalcificare | - | - |
| Ammollo | - | - |
| Asciugatura | - | - |
| Risciacquo | - | - |

Impostazione

Prima di ogni procedimento di cottura verificare se la griglia sul fondo è posizionata correttamente, altrimenti i residui delle pietanze possono ostruire lo scarico dell'acqua.

Riempire il serbatoio acqua

Per aprire o chiudere il pannello non toccare la maniglia dello sportello. Pericolo di schiacciamento.

- Toccare  per aprire il pannello.
- Estrarre il serbatoio dell'acqua (a destra) e riempirlo fino alla tacca "max".

Utilizzare **solo acqua fredda di rubinetto** (sotto i 20°C); non utilizzare mai acqua distillata, acqua minerale o altri liquidi.

- Inserire il serbatoio nell'apparecchio finché è percettibile l'incastro.
- Toccare  per chiudere il pannello.

Scegliere la modalità d'uso

- Accendere l'apparecchio ①.
- Selezionare "Modalità".
- Se la funzione desiderata non viene visualizzata, toccare uno dei tasti sensori illuminati accanto al display finché appare la funzione.
- Selezionare la funzione toccando il tasto sensore sulla sinistra.

Impostare temperatura / temperatura nucleo (interna)

- Confermare la temperatura proposta con "OK" oppure
- con i tasti sensori a cifre impostare la temperatura desiderata e confermare con OK.

Impostare la durata di cottura

- Immettere la durata di cottura desiderata tramite i tasti sensori a cifre.
- Confermare con "OK".

Impostare l'umidità

(cottura combinata o per riscaldare)

- Confermare l'umidità con "OK"
- oppure
- con i tasti sensori **- / +** oppure con i tasti sensori a cifre impostare la temperatura desiderata e confermare con OK.

Al termine del procedimento

Al termine del procedimento suona un segnale acustico e sul display appare "Procedimento terminato".
Con alcune modalità appare inoltre "Riduzione vapore". Attendere finché l'indicazione "Riduzione vapore" si spegne prima di aprire lo sportello dell'apparecchio ed estrarre le pietanze.

- Spegnere l'apparecchio.

Pericolo di ustionarsi!

È possibile ustionarsi sulle pareti del vano cottura, con alimenti che traboccano e con gli accessori.

Indossare i guanti da cucina per prelevare gli alimenti caldi dal forno.

Risciacquo

Dopo aver spento l'apparecchio a seguito di un procedimento di cottura con vapore sul display compare "Risciacquo apparecchio". Eseguire questo procedimento in ogni caso per risciacquare eventuali residui di alimenti. Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

Impostazione

Dopo l'uso

- Estrarre e vuotare il serbatoio dell'acqua/il contenitore dell'acqua di condensa. Per estrarre il serbatoio/il contenitore acqua di condensa sollevarli leggermente.
- Pulire e asciugare l'intero apparecchio dopo ogni impiego come descritto al capitolo "Pulizia e manutenzione".

Chiudere lo sportello solo quando il vano cottura è completamente asciutto.

Durante il funzionamento

Interrompere il procedimento

Il procedimento si interrompe non appena viene aperto lo sportello. Il riscaldamento viene disattivato, il tempo di cottura residuo rimane invece memorizzato.

Quando si apre lo sportello fuoriesce vapore. Fare un passo indietro e attendere che il vapore sia fuoriuscito.

Pericolo di bruciarsi.

È possibile bruciarsi toccando le pareti del vano cottura, con gli alimenti che traboccano, gli accessori e il vapore molto caldo.

Indossare i guanti da cucina quando si introducono in forno gli alimenti o si prelevano.

Il procedimento si interrompe non appena viene chiuso lo sportello.

Dapprima si ha una fase di riscaldamento, durante la quale la temperatura in aumento viene segnalata su display. Quando si raggiunge la temperatura impostata, sul display compare il tempo residuo che scorre.

Se 55 secondi prima del termine della cottura si interrompe il procedimento aprendo lo sportello, a display compare "Procedimento terminato". Il procedimento non viene proseguito.

Modifica delle impostazioni

- Selezionare "Modificare".
- Selezionare la voce desiderata ad es. "Temperatura" e apportare la modifica.
- Confermare con "OK".

Uso

Memorizzare

È possibile salvare un procedimento di cottura in corso in modo che infine possa essere richiamato nel menù "Programmi personalizzati".

Al termine del procedimento di cottura compare sul display "Salvare".

- Selezionare "Salvare".

Appare un riepilogo.

- Selezionare "Confermare".

Il procedimento di cottura può ora essere memorizzato.

Il procedimento può essere salvato con un nome scelto dall'utente. Il nome può avere al massimo 12 caratteri. Confermare ogni scelta con OK.

- Selezionare il nome desiderato.

Se il nome è stato immesso correttamente, selezionare "Salvare".

A display appare un'informazione relativa al programma salvato.

- Confermare con "OK".

Se manca acqua

Se durante il funzionamento viene rilevata la mancanza di acqua, suona un segnale acustico e sul display compare l'invito a riempire il serbatoio di acqua pulita.

- Estrarre il serbatoio e riempirlo d'acqua.
- Inserire il serbatoio nell'apparecchio finché è percettibile l'incastro.

Il procedimento continua.

Cottura a vapore / Scongelare

- Accendere l'apparecchio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua e inserirlo.
- Introdurre nell'apparecchio le pietanze da scongelare.
- Selezionare la funzione Cottura al vapore / Applicazioni speciali > Scongelare.
- Confermare la temperatura consigliata con "OK" oppure immettere una temperatura e confermarla.
- Impostare la durata desiderata e confermare con "OK".

Dopo la conferma, l'apparecchio si avvia automaticamente.

Solo per la cottura a vapore:

se è attiva la funzione scaldavivande l'apparecchio non si spegne al termine del procedimento di cottura.

Riscaldare

- Accendere l'apparecchio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua e inserirlo.
- Introdurre nell'apparecchio le pietanze da scongelare.
- Selezionare Applicazioni speciali > Riscaldare.
- Confermare la temperatura consigliata con "OK" oppure immettere una temperatura e confermarla.
- Confermare l'umidità con "OK" oppure immettere il grado di umidità desiderato e confermarlo.
- Impostare la durata desiderata e confermare con "OK".

Dopo la conferma, l'apparecchio si avvia automaticamente.

Cottura combinata

La funzione "Cottura combinata" si basa su una combinazione di calore e vapore. E' possibile combinare fino a dieci fasi di cottura per creare un procedimento. Per ogni fase è possibile selezionare individualmente: temperatura, umidità, durata o temperatura interna.

La cottura si svolge in base alla sequenza delle singole fasi di cottura impostate.

Con la modalità "Cottura combinata / Grill" non è possibile utilizzare la sonda termometrica.

Come esempio in seguito è indicato un procedimento di cottura composto da 3 fasi.

- Accendere l'apparecchio ①.
- Riempire il serbatoio dell'acqua e inserirlo.
- Infilare la sonda termometrica nell'alimento e infornare l'alimento.
Inserire la teglia universale al livello più basso se l'alimento viene cotto sulla griglia.
- Selezionare "Cottura combinata".
- Selezionare la modalità desiderata.

Fase di cottura 1

- Impostare la temperatura desiderata (o il livello) e confermare con "OK".
- Impostare l'umidità e confermare con "OK".
- Selezionare "Durata cottura" oppure "Impostare temperatura interna".
- Impostare la durata di cottura o la temperatura interna e confermare con "OK".
- Selezionare "Aggiungere fase di cottura".

Fase di cottura 2

- Selezionare la modalità desiderata.
- Impostare la temperatura desiderata (o il livello) e confermare con "OK".
- Impostare l'umidità e confermare con "OK".
- Selezionare "Durata cottura" oppure "Impostare temperatura interna".
- Impostare la durata di cottura o la temperatura interna e confermare con "OK".
- Selezionare "Aggiungere fase di cottura".

Fase di cottura 3

- Selezionare la modalità desiderata.
- Impostare la temperatura desiderata (o il livello) e confermare con "OK".
- Impostare l'umidità e confermare con "OK".
- Selezionare "Durata cottura" oppure "Impostare temperatura interna".
- Impostare la durata di cottura o la temperatura interna e confermare con "OK".
- Selezionare "Terminare cottura combinata".

Sul display viene visualizzato un riepilogo delle singole fasi di cottura. Se non si desidera aggiungere un'ulteriore fase di cottura, confermare con "Confermare".

Avviare il procedimento o impostare l'ora di avvio o il termine (v. relativo capitolo).

Thermovent Plus / Calore superiore e inferiore/ Calore superiore/ Calore inferiore/ Grill / Grill ventilato/ Cottura intensa/ Torte/dolci speciali

Per la cottura di pane e di dolci il filtro antigrasso posizionato sulla parete posteriore del vano cottura deve essere rimosso. Eccezione: se si preparano torte alla prugna o una pizza con farcitura abbondante il filtro deve invece essere utilizzato.

Dopo aver confermato la temperatura l'apparecchio si avvia automaticamente. La durata impostabile varia da 1 minuto a 12 ore. La durata inizia a scorrere quando si avvia l'apparecchio.

L'impostazione della durata non è obbligatoriamente necessaria. Se non viene immessa alcuna durata, l'apparecchio si spegne dopo max. 12 ore di funzionamento.

Con queste modalità è possibile attivare l'immissione di vapore (a display appare "Immissione di vapore"). Il vapore viene immesso subito dopo la selezione per circa 1 minuto. Il numero delle immissioni di vapore non è limitato.

- Eventualmente rimuovere il filtro antigrasso dalla parete posteriore.
- Accendere l'apparecchio ①.
- Selezionare la modalità desiderata.
- Confermare la temperatura predefinita o impostare la temperatura desiderata.
- Impostare la temperatura interna (non possibile per le modalità Grill, Calore superiore, Calore inferiore):
se la temperatura proposta è appropriata alle proprie esigenze confermare con "OK", per modificare la temperatura usare i tasti sensori per le cifre e confermare con "OK".

Per immettere una durata di cottura:

- Selezionare "Modificare".
- Selezionare "Durata cottura".
- Impostare la durata desiderata e confermarla con "OK".

Programmi personalizzati

I procedimenti di cottura usati frequentemente (massimo 20) possono essere salvati con definizioni personalizzate nel menù relativo ai programmi individuali.

Se non sono stati salvati ancora dei programmi, sul display compare:

Creare programma

Per creare programmi personalizzati.

A display compaiono eventualmente i programmi personalizzati già salvati. È possibile scegliere tra le due seguenti possibilità:

elaborare programmi

creare un programma

Per creare programmi personalizzati.

Modificare un programma

Per visualizzare e modificare programmi esistenti.

cancellare un programma

Per cancellare programmi esistenti.

Creare programma

- Selezionare "Programmi personalizzati".
- Selezionare "Elaborare programmi" (o Creare programma).
- Selezionare "Creare programma"
- Procedere con le impostazioni come di consueto e confermare con "OK".

Per aggiungere un'ulteriore fase di cottura, selezionare "Aggiungi fase cottura" e procedere come descritto.

- Selezionare "Terminare"

Appare un riepilogo.

- Applicare le modifiche con "Confermare".

Il procedimento può essere salvato con un nome scelto dall'utente. Il nome può avere al massimo 12 caratteri. Confermare ogni scelta con OK.

- Selezionare "Salvare".
- Selezionare il nome desiderato.

Se il nome è stato immesso correttamente, selezionare "Salvare".

A display appare un'informazione relativa al programma salvato.

- Confermare con "OK".

Modificare il programma

- Selezionare "Programmi personalizzati".
- Selezionare "Elaborare programmi".
- Selezionare "Modificare programma".
- Selezionare il programma desiderato.

È possibile modificare le fasi di cottura oppure il nome del programma. Eseguire le impostazioni come di consueto.

Cancellare programma

- Selezionare "Programmi personalizzati".
- Selezionare "Elaborare programmi".
- Selezionare "Cancellare programma".
- Selezionare il programma desiderato.
- Confermare con "OK".

Ora avvio / Fine

L'avvio del procedimento può essere posticipato. L'apparecchio si accende automaticamente.

In "Decalcificazione" ciò non è possibile.

Con "Avvio alle" è possibile selezionare l'ora in cui si vuole che il procedimento inizi. Con "Fine alle" è possibile selezionare l'ora a cui si vuole che sia pronto.

La differenza tra l'ora di avvio e di fine è il tempo di cottura immesso sommato al tempo di riscaldamento calcolato dall'apparecchio.

Se la temperatura del vano cottura è troppo alta, ad es. al termine del procedimento di cottura, non è possibile utilizzare questa funzione. "Avvio alle" / "Fine alle" in questo caso non viene visualizzato.
Far raffreddare il vano cottura lasciando lo sportello del forno aperto.

Il risultato di cottura può essere compromesso se tra l'introduzione degli alimenti da preparare e l'ora di avvio trascorre un lasso di tempo eccessivo.
Gli alimenti freschi possono subire una modifica di colore e andare addirittura a male.

Impostare

- Selezionare come sempre la modalità, la temperatura e la durata di cottura.
- Selezionare "Modificare".
- Selezionare "Avvio alle" o "Fine alle" e immettere l'ora in cui un procedimento di cottura dovrebbe essere avviato o dovrebbe terminare.
- Confermare con "OK".

Annullare

- Selezionare "Modificare".
- Selezionare "Avvio alle" o "Fine alle".
- Selezionare resettare/ripristinare.

Funzioni supplementari

Timer

Per sorvegliare diversi procedimenti è possibile utilizzare il timer.

Il timer può essere utilizzato anche mentre è in corso un procedimento di cottura.

Si può impostare un tempo compreso tra 1 secondo e 9 ore 59 minuti 59 secondi.

Se il tempo immesso è inferiore ai 10 minuti viene visualizzato in min:sec; se è superiore in ore:min.

Il tempo indicato sul timer deve essere immesso in secondi o ore, minuti e secondi.

Esempio: 8 minuti = 0:08:00

Al termine del tempo impostato suona un segnale acustico. Per spegnere il timer toccare Δ . Se una volta che ha suonato, il timer non viene spento, inizia a contare progressivamente e sul display lampeggia il simbolo Δ . Ciò consente di controllare quanto tempo è passato da quando è suonato il timer.

Impostare

Se la visualizzazione dell'ora è disattivata (v. capitolo "Impostazioni - Orologio") accendere l'apparecchio $\textcircled{1}$ per impostare un tempo breve.

- Toccare il tasto Δ .
- Immettere il tempo desiderato con il tastierino numerico.
- Confermare con "OK".

Modificare

- Toccare Δ , immettere il tempo desiderato e confermare con "OK".

Annullare

- Toccare Δ , selezionare "Ripristinare".

Blocco

Questa funzione impedisce che il forno venga inavvertitamente acceso.

Al momento della fornitura, questa funzione è disattivata. Per attivare questa funzione, basta modificare l'impostazione di serie (v. al capitolo "Impostazioni > Sicurezza").

Se è attivo il blocco, a display appare il simbolo  quando si accende l'apparecchio.

Sblocco

- Toccare il tasto On/Off .

Sul display appare un'indicazione.

- Confermare con "OK" più volte finché l'indicazione scompare.

Dopo di che usare il forno come di consueto.

Il blocco di messa in funzione si attiva automaticamente alcuni secondi dopo aver spento l'apparecchio.

Funzioni supplementari

Blocco tasti

Affinché le impostazioni di un procedimento in corso non possano essere inavvertitamente modificate, l'apparecchio è dotato di un blocco tasti.

Quando è attivo, tutti i tasti sono bloccati a eccezione del tasto On/Off ①. È possibile confermare un tempo breve trascorso.

Al momento della fornitura, questa funzione è disattivata. Per attivare questa funzione, basta modificare l'impostazione di serie (v. al capitolo "Impostazioni > Sicurezza").

Sblocco

■ Toccare un tasto sensore qualsiasi.

Sul display appare un'indicazione.

■ Confermare con "OK" più volte finché l'indicazione scompare.

Dopo di che usare il forno come di consueto.

Il blocco tasti si attiva automaticamente alcuni secondi dopo l'ultima immissione.

Questo capitolo contiene informazioni di carattere generale. Per indicazioni precise su determinati alimenti o applicazioni si rimanda ai corrispondenti capitoli.

Cottura a vapore

Peculiarità della cottura a vapore

Con la cottura a vapore le vitamine e i sali minerali si conservano meglio perché gli alimenti non sono immersi nell'acqua.

Anche il sapore degli alimenti resta inalterato rispetto alla cottura tradizionale. Per questo si consiglia di salare gli alimenti solo dopo la cottura. Gli alimenti mantengono anche il loro colore naturale e fresco.

Recipienti di cottura

Recipienti di cottura

L'apparecchio viene fornito con stoviglie per la cottura in acciaio inossidabile. Sono poi disponibili anche ulteriori recipienti di diverse misure, forati e non forati (v. capitolo "Accessori su richiesta"). Questo permette di utilizzare il recipiente più adatto a seconda della pietanza. Per la **cottura a vapore** usare preferibilmente i recipienti forati. In questo modo il vapore giunge all'alimento da tutti i lati e la cottura risulta più uniforme.

Stoviglie proprie

Si possono utilizzare anche stoviglie proprie. Attenzione:

- le stoviglie devono essere adatte all'uso nel forno e resistenti al vapore. Se si vogliono usare stoviglie di plastica per la cottura a vapore, rivolgersi al produttore delle stoviglie per sapere se sono adatte.
- Stoviglie con pareti spesse non sono particolarmente adatte per la cottura a vapore, poiché conducono meno bene il calore e prolungano nettamente i tempi indicati nelle tabelle.

Informazioni importanti

- Appoggiare il recipiente di cottura sulla griglia oppure in un altro contenitore, non direttamente sul fondo del forno.
- Tra il bordo superiore del recipiente e il cielo del vano cottura deve rimanere una certa distanza affinché nel recipiente penetri una quantità di vapore sufficiente.

Teglia universale / griglia

Utilizzare la teglia universale con la griglia applicata, p.es. quando si griglia inserire la teglia nel ripiano di introduzione e la griglia automaticamente sopra. Estrarli contemporaneamente dal vano cottura.

Ripiano di introduzione

È possibile scegliere il livello di cottura a piacimento e cuocere più pietanze contemporaneamente, su più livelli. Il tempo di cottura rimane invariato anche in questo caso.

Se per la cottura a vapore si utilizzano contemporaneamente più recipienti di cottura alti, introdurre i recipienti alternati. Lasciare almeno un livello libero tra i recipienti di cottura.

Temperatura

Nel corso della cottura a vapore si raggiungono al massimo i 100°C. Quasi tutti gli alimenti possono essere cotti a questa temperatura. Alcuni alimenti particolarmente delicati, ad es. frutta in bacche, richiedono invece una temperatura inferiore, altrimenti scoppiano. Maggiori informazioni ai capitoli corrispondenti.

Combinazione con cassetto Gourmet

Quando è in funzione il cassetto Gourmet, il vano cottura del forno a vapore può essere riscaldato fino a max. 40°C. Se in questo caso si imposta una temperatura di 40°C non si produce vapore perché il vano cottura è troppo caldo.

Dispositivo antiestrazione

La teglia e la griglia sono dotate di un dispositivo antiestrazione affinché non scivolino fuori se estratte solo parzialmente. Sollevare griglia e teglia per estrarle.

Durata (tempo di cottura)

I tempi necessari per la cottura a vapore corrispondono di norma ai tempi necessari per la preparazione delle pietanze in pentola. I fattori che possono influenzare la cottura sono descritti nei capitoli che seguono.

Il tempo di cottura non dipende dalla quantità di alimento introdotto. Il tempo di cottura per 1 kg di patate, ad esempio, è lo stesso che per 500 g.

I tempi indicati nelle tabelle sono indicativi. Consigliamo di iniziare scegliendo il tempo più breve. Eventualmente si può sempre proseguire la cottura.

Cuocere nel liquido

Per procedimenti di cottura con aggiunta di liquidi si consiglia di riempire il recipiente solo per $\frac{2}{3}$ per evitare che estrandolo al termine della cottura, il contenuto trabocchi.

Ricette personalizzate

Gli alimenti e i piatti che si preparano in pentola si possono preparare anche al vapore. I tempi per la cottura sono uguali. Cuocendo al vapore non è possibile dorare gli alimenti.

Cottura a vapore

Verdure

Alimenti freschi

Pulire la verdura come di consueto, mondarla e tagliarla.

Alimenti surgelati

Non occorre scongelarli prima di cuocerli. Eccezione: verdura congelata in blocco.

Verdura congelata e verdura fresca richiedono lo stesso tempo di cottura e possono essere preparate contemporaneamente.

Tagliare i pezzi congelati più grossi. I tempi di cottura si ricavano generalmente dalla confezione.

Recipienti di cottura

Alimenti con diametro contenuto (es. piselli, asparagi) hanno poco spazio tra loro, quindi il vapore fa più fatica a penetrare. Per ottenere una cottura uniforme, in questi casi scegliere recipienti piatti e riempirli solo per 3 - 5 cm. Se la quantità è abbondante, utilizzare più recipienti piatti.

Si possono sistemare nello stesso recipiente anche verdure diverse, a patto che abbiano lo stesso tempo di cottura.

Per verdura che deve essere cotta in un liquido, ad es. il cavolo rosso, utilizzare un recipiente non forato.

Ripiano di introduzione

Se si cuociono verdure coloranti in recipienti forati, p.es. rape rosse, non disporre altri alimenti sotto questo recipiente. In questo modo si impediscono alterazioni del colore a causa del liquido che gocciola.

Tempo di cottura

Come per la cottura tradizionale, anche per la cottura a vapore i tempi dipendono dalla dimensione dell'alimento e dal grado di cottura desiderato. Esempio:

patate non farinose, tagliate in quarti = ca. 18 minuti

patate non farinose, tagliate a metà = ca. 22 minuti

cavolfiore a rosette, grandi, al dente = ca. 12 minuti

cavolfiore a rosette, piccole, ben cotte = ca. 12 minuti.

Impostazioni

Programmi automatici > Verdure > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: (v. tabella)

I tempi segnati nelle tabelle sono valori indicativi e riferiti alla verdura fresca. Consigliamo di iniziare scegliendo il tempo più breve. Eventualmente si può sempre proseguire la cottura.

| | Durata in minuti |
|-----------------------------|-------------------------|
| Carciofi | 32–38 |
| Cavolfiore intero | 27–28 |
| Cavolfiore, a rosette | 8 |
| Fagiolini, verdi | 10–12 |
| Broccoli, a rosette | 3–4 |
| Carote, intere | 7–8 |
| Carote, a metà | 6–7 |
| Carote, a pezzettini | 4 |
| Cicoria, a metà | 4–5 |
| Cavolo cinese, tagliato | 3 |
| Piselli | 3 |
| Finocchi a metà | 10–12 |
| Finocchi a listarelle | 4–5 |
| Cavolo riccio, a pezzetti | 23–26 |
| Patate non farinose, pelate | |
| intere | 27–29 |
| a metà | 21–22 |
| in quarti | 16–18 |

Cottura a vapore

| | Durata in minuti |
|--|-------------------------|
| Patate prevalentemente non farinose, pelate intere a metà in quarti | 25–27 19–21 17–18 |
| Patate farinose, pelate intere a metà in quarti | 26–28 19–20 15–16 |
| Cavolo rapa a fiammifero | 6–7 |
| Zucca a dadini | 2–4 |
| Pannocchie | 30–35 |
| Bietole, tagliate | 2–3 |
| Peperone, a dadini/listarelle | 2 |
| Funghi | 2 |
| Patate lesse, non farinose | 30–32 |
| Porri, a pezzetti | 4–5 |
| Porri, a metà per il lungo | 6 |
| Cavolo romanesco intero | 22–25 |
| Cavolo romanesco, a rosette | 5–7 |
| Cavoletti di Bruxelles | 10–12 |
| Bietole rosse intere | 53–57 |
| Cavolo rosso, tagliato | 23–26 |
| Scorzonerata intera grossa | 9–10 |
| Sedano rapa a listarelle | 6–7 |
| Asparagi verdi | 7 |
| Asparagi, bianchi grossi | 9–10 |

Cottura a vapore

| | Durata in minuti |
|-----------------------------|-------------------------|
| Carote comuni, a pezzettini | 6 |
| Spinaci | 1-2 |
| Cavolo a punta, tagliato | 10-11 |
| Sedano, tagliato | 4-5 |
| Rape, tagliate | 6-7 |
| Cavolo cappuccio tagliato | 12 |
| Verza tagliata | 10-11 |
| Zucchine a fette | 2-3 |
| Taccole | 5-7 |

Cottura a vapore

Carne

Alimenti freschi

Preparare la carne come di consueto.

Alimenti surgelati

Scongelare la carne prima della cottura (v. capitolo "Scongellare").

Preparazione

Se la carne deve essere prima rosolata e poi stufata, rosolarla prima in padella.

Tempo di cottura

Il tempo di cottura dipende dallo spessore e dalle caratteristiche dell'alimento, non dal peso. Più grosso è il singolo pezzo, più lungo sarà il tempo di cottura. Un pezzo di carne da 500 g e con 10 cm di altezza richiede un tempo di cottura più lungo rispetto a un pezzo sempre da 500 g ma con altezza di 5 cm.

Suggerimenti

Affinché nella carne le **sostanze aromatiche** rimangano inalterate, cuocere l'alimento in un recipiente forato. Infilarvi sotto un recipiente non forato, in modo da raccogliere il succo concentrato.

Il concentrato che può essere anche congelato, può servire ad es. per la successiva preparazione di salse.

Per ottenere un **brodo intenso** si può usare gallina da brodo e parti del manzo come la pancia, il costato e gli ossi. Versare la carne da brodo e la verdura (sedano, cipolla eccetera) in acqua fredda in un contenitore non forato. Più lunga è la cottura, più intenso sarà il brodo.

Impostazioni

Programmi automatici > Carne > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore > ...

Temperatura: 100 °C

Durata: (v. tabella)

I tempi indicati nelle tabelle sono indicativi. Consigliamo di iniziare scegliendo il tempo più breve. Eventualmente si può sempre proseguire la cottura.

| Carne | Temperatura in °C | Durata in minuti |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Ossobuco, immerso in acqua | 100 | 110-120 |
| Stinco lessato | 100 | 135-145 |
| Petto di pollo filetti | 100 | 8-10 |
| Stinco | 100 | 105-115 |
| Costata, immersa in acqua | 100 | 110-120 |
| Vitello a listarelle | 100 | 3-4 |
| Costolette affumicate | 100 | 6-8 |
| Agnello, spezzatino | 100 | 12-16 |
| Pollo | 100 | 60-70 |
| Rotolo di tacchino | 100 | 12-15 |
| Bistecca di tacchino | 100 | 4-6 |
| Biancostato, immerso in acqua | 100 | 130-140 |
| Spezzatino di manzo | 100 | 105-115 |
| Gallina da brodo, immersa in acqua | 100 | 80-90 |
| Bollito di manzo (punta) | 100 | 110-120 |

Cottura a vapore

Insaccati

Impostazioni

Programmi automatici > Insaccati > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 90 °C

Durata: (v. tabella)

| Insaccati | Durata in minuti |
|-----------------------|-----------------------------|
| Würstel | 6-8 |
| Salame tipo Lyoner | 6-8 |
| Tipo salsiccia bianca | 6-8 |

Pesce

Alimenti freschi

Preparare il pesce come di consueto, ad es. eviscerarlo, squamarlo ecc.

Alimenti surgelati

Scongelare leggermente il pesce prima della cottura (v. al capitolo "Scongelare").

Preparazione

Irrorare prima della cottura il pesce ad es. col succo di limone o di lime. Questo renderà più consistente la carne.

Non occorre salare il pesce, perché i sali minerali che contiene e che lo rendono saporito rimangono inalterati con la cottura a vapore.

Recipienti di cottura

Imburrare i contenitori forati. Inserire la teglia universale al livello di introduzione più basso.

Ripiano di introduzione

Se si cuoce il pesce in un recipiente forato e contemporaneamente si cuociono altri alimenti in altri recipienti di cottura, evitare che il liquido del pesce goccioli sugli altri alimenti introducendo il recipiente col pesce direttamente sopra la teglia universale.

Temperatura

85 °C - 90°C

Cottura delicata di pesci delicati come la sogliola.

100 °C

Cottura di pesce più consistente come il salmone o il merluzzo e per la preparazione di pesce in salsa.

Cottura a vapore

Tempo di cottura

Il tempo di cottura dipende dallo spessore e dalle caratteristiche dell'alimento, non dal peso. Più grosso è il singolo pezzo, più lungo sarà il tempo di cottura. Un pezzo di pesce da 500 g e con 3 cm di altezza richiede un tempo di cottura più lungo rispetto a un pezzo sempre da 500 g ma con altezza di 2 cm.

Più a lungo cuoce il pesce, più dura diventa la sua carne. Attenersi ai tempi di cottura indicati.

Se si ritiene che il pesce non sia sufficientemente cotto, proseguire la cottura per qualche altro minuto.

Se si cuoce il pesce nel fondo oppure nella salsa, aggiungere qualche minuto al tempo indicato.

Suggerimenti

Se si usano spezie o erbe aromatiche come l'aneto, si esalta il sapore del pesce.

Per la cottura, i pesci più grandi vanno disposti in verticale. In questo caso sostenerli utilizzando una tazzina rovesciata sul fondo del recipiente di cottura. Adagiarvi il pesce con la pancia aperta.

Gli scarti del pesce come lisca, pinne e testa possono essere usati per preparare una salsa, aggiungendo acqua e verdure da brodo. Cuocere a 100°C per 60-90 minuti. Più lunga è la cottura, più intenso sarà il brodo.

Il **pesce azzurro** (con colorazione bluastra) deve essere cotto in acqua e aceto. E' importante non danneggiare la pelle del pesce. Pesci adatti a questa preparazione sono: trote, carpe, anguille e salmone.

Impostazioni

Programmi automatici > Pesce > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: (v. tabella)

Durata: (v. tabella)

I tempi indicati nelle tabelle sono valori indicativi relativi al pesce fresco. Consigliamo di iniziare scegliendo il tempo più breve. Eventualmente si può sempre proseguire la cottura.

| | Temperatura in °C | Durata in minuti |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Anguilla | 100 | 5-7 |
| Persico, filetti | 100 | 8-10 |
| Orata, filetti | 85 | 3 |
| Trota, 250 g | 90 | 10-13 |
| Halibut, filetti | 85 | 4-6 |
| Merluzzo filetti | 100 | 6 |
| Carpa 1,5 kg | 100 | 18-25 |
| Filetto di salmone | 100 | 6-8 |
| Trancio di salmone | 100 | 8-10 |
| Trota salmonata | 90 | 14-17 |
| Pangasio, filetti | 85 | 3 |
| Scorfano, filetti | 100 | 6-8 |
| Eglefino, filetti | 100 | 4-6 |
| Platessa, filetti | 85 | 4-5 |
| Coda di rospo, fettine | 85 | 8-10 |
| Sogliola, filetti | 85 | 3 |
| Rombo, filetti | 85 | 5-8 |
| Filetto di tonno | 100 | 6-8 |
| Lucioperca, filetti | 85 | 4 |

Cottura a vapore

Crostacei

Preparazione

Scongelare i crostacei surgelati prima della cottura.

Sgusciarli, togliere l'intestino e lavarli.

Recipienti di cottura

Imburrare i contenitori forati. Inserire la teglia universale al livello di introduzione più basso.

Tempo di cottura

Più a lungo cuociono i crostacei, più dura diventa la carne. Attenersi ai tempi di cottura indicati.

Se si cuociono i crostacei nel fondo oppure nella salsa, aggiungere qualche minuto al tempo indicato.

Impostazioni

Programmi automatici > crostacei > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: (v. tabella)

Durata: (v. tabella)

| | Temperatura in °C | Durata in minuti |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Gamberetti | 90 | 3 |
| Gamberi | 90 | 3 |
| Gamberi imperiali | 90 | 4 |
| Granchio | 90 | 3 |
| Aragosta | 95 | 10–15 |
| Mazzancolle | 90 | 3 |

Molluschi

Alimenti freschi

 Cuocere solo i molluschi chiusi. Quelli che dopo la cottura non si aprono vanno gettati via. Pericolo di intossicazione.

Prima della cottura, lasciare i molluschi immersi nell'acqua per qualche ora in modo che possano spurgare la sabbia. Spazzolare i molluschi con forza per eliminare eventuali fibre impigliate nel guscio.

Alimenti surgelati

Scongelare i molluschi surgelati.

Tempo di cottura

Più a lungo cuociono, più dura diventa la carne. Attenersi ai tempi di cottura indicati.

Impostazioni

Programmi automatici > molluschi > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: (v. tabella)

Durata: (v. tabella)

| | Temperatura in °C | Durata in minuti |
|---------------|-------------------|------------------|
| Lepadi | 100 | 2 |
| Cuori di mare | 100 | 2 |
| Cozze | 90 | 12 |
| Capesante | 90 | 5 |
| Cannolicchi | 100 | 2-4 |
| Vongole | 90 | 4 |

Cottura a vapore

Riso

Il riso si gonfia durante la cottura per cui deve essere cotto in sostanze liquide. Il rapporto di riso e liquido dipende dal tipo di riso.

Il riso assorbe completamente il liquido, le sostanze nutritive non si perdono.

Impostazioni

Programmi automatici > riso > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: (v. tabella)

| | Rapporto riso : liquido | Durata in minuti |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Riso Basmati | 1 : 1,5 | 15 |
| Riso parboiled | 1 : 1,5 | 23–25 |
| Riso a chicco ton- do | 1 : 2,5 | 30 |
| Riso al latte | 1 : 2,5 | 18–19 |
| Risotto | | |
| Riso integrale | 1 : 1,5 | 26–29 |
| Riso selvatico | 1 : 1,5 | 26–29 |

Pasta

Pasta secca

La pasta secca si gonfia durante la cottura, per questo deve essere cotta in acqua o in altro liquido. Coprire completamente la pasta con il liquido. Se si usa acqua calda, il risultato di cottura è migliore.

Prolungare i tempi di cottura indicati dal produttore di ca. $\frac{1}{3}$.

Alimenti freschi

La pasta fresca non ha bisogno di assorbire acqua; si può quindi cuocere in un recipiente forato.

Disporre i pezzi di pasta nel recipiente "comodamente", cercando di non ammassarli.

Impostazioni

Programmi automatici > Pasta fresca > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: (v. tabella)

| Alimenti freschi | Durata in minuti |
|--|-------------------------|
| Gnocchi | 3 |
| Knöpfli/ gnocchetti tondi | 2 |
| Ravioli | 3 |
| Strangolapreti | 2 |
| Tortellini | 3 |
| Alimenti secchi, immersi in acqua | |
| Tagliatelle | 14 |
| Pasta per minestre | 8 |

Cottura a vapore

Canederli

I canederli pronti sottovuoto devono essere ben coperti da acqua altrimenti si sfaldano.

I canederli freschi possono essere cotti in un recipiente forato precedentemente unto.

Impostazioni

Programmi automatici > Pasta fresca > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: (v. tabella)

| | Durata in minuti |
|---|-----------------------------|
| Pasta lievitata per dolci, al vapore | 30 |
| Canederli (pasta al lievito) | 20 |
| Canederli di patate pronti in sacchetto | 20 |
| Canederli di pane pronti in sacchetto | 18-20 |

Cereali

I cereali si gonfiano durante la cottura per cui devono essere cotti in acqua o in altro liquido. Il rapporto di cereali e liquido dipende dal tipo di cereale.

I cereali possono essere cotti interi o tritati.

Impostazioni

Programmi automatici > Cereali >

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: (v. tabella)

| | Rapporto cereali : liquido | Durata in minuti |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Bulgur | 1 : 1,5 | 9 |
| Frumento verde intero | 1 : 1 | 7 |
| Frumento verde, sminuzzato | 1 : 1 | 18–20 |
| Avena intera | 1 : 1 | 18 |
| Avena sminuzzata | 1 : 1 | 7 |
| Miglio | 1 : 1,5 | 10 |
| Quinoa | 1 : 1,5 | 15 |
| Segale intera | 1 : 1 | 35 |
| Segale sminuzzata | 1 : 1 | 10 |
| Frumento intero | 1 : 1 | 30 |
| Frumento sminuzzato | 1 : 1 | 8 |

Cottura a vapore

Legumi

- secchi -

Prima della cottura, i legumi dovrebbero essere ammollati in acqua fredda per almeno 10 ore. L'ammollo li rende meglio digeribili e riduce il tempo di cottura.

Eccezione: le **lenticchie** non hanno bisogno di essere ammolate.

I legumi ammollati devono essere immersi nel liquido durante la cottura; per legumi non ammollati, a seconda del tipo, valutare il rapporto tra legumi e liquido.

Impostazioni

Programmi automatici > Legumi > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: (v. tabella)

| Ammollati | |
|--------------------------|-------------------------|
| | Durata in minuti |
| Fagioli/Fagiolini | |
| Fagioli Kidney | 55–65 |
| Fagioli rossi | 20–25 |
| Fagioli neri | 55–60 |
| Fagioli borlotti | 55–65 |
| Fagioli cannellini | 34–36 |
| Piselli | |
| Piselli gialli | 40–50 |
| Piselli verdi,sgusciati | 27 |

| Non ammollati | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | Durata in minuti | Rapporto legumi: liquido |
| Fagioli/Fagiolini | | |
| Fagioli Kidney | 130–140 | 1 : 3 |
| Fagioli rossi | 95–105 | 1 : 3 |
| Fagioli neri | 100–120 | 1 : 3 |
| Fagioli borlotti | 115–135 | 1 : 3 |
| Fagioli cannellini | 80–90 | 1 : 3 |
| Lenticchie | | |
| Lenticchie marroni | 13–14 | 1 : 2 |
| Lenticchie rosse | 7 | 1 : 2 |
| Piselli | | |
| Piselli gialli | 110–130 | 1 : 3 |
| Piselli verdi, sgusciati | 60–70 | 1 : 3 |

Cottura a vapore

Uova

Per preparare le uova sode, utilizzare recipienti forati.

Non serve forare le uova prima della cottura. Nel forno a vapore le uova non scoppiano perché il riscaldamento è lento e graduale.

Se si preparano pietanze a base di uova, imbrattare i recipienti non forati.

Impostazioni

Programmi automatici > uova di gallina > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: (v. tabella)

| | Durata in minuti |
|--|-------------------------|
| Dimensioni S alla coque cottura media sode | 3 5 9 |
| Dimensioni M alla coque cottura media sode | 4 6 10 |
| Dimensioni L alla coque cottura media sode | 5 6-7 12 |
| Dimensioni XL alla coque cottura media sode | 6 8 13 |

Frutta

Per non perdere il succo, cuocere la frutta in un recipiente non forato.

Se si preferisce usare un recipiente forato, infornarvi sotto un recipiente non forato. Così si raccoglie anche il succo.

Consiglio

il succo ricavato si può utilizzare ad esempio per preparare una glassa.

Impostazioni

Programmi automatici > Frutta > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: (v. tabella)

| | Durata in minuti |
|-----------------------------|-------------------------|
| Mele, a pezzi | 1-3 |
| Pere, a pezzi | 1-3 |
| Ciliegie | 2-4 |
| Prugne Mirabelle | 1-2 |
| Pesche noci/pesche, a pezzi | 1-2 |
| Prugne | 1-3 |
| Mele cotogne, a dadini | 6-8 |
| Rabarbaro, a pezzi | 1-2 |
| Uva spina | 2-3 |

Cottura a vapore

Cottura di menù, manuale

Per la cottura di menù disattivare la riduzione di vapore (v. capitolo "Impostazioni").

La cottura di un intero menù prevede di cuocere diversi alimenti, con diversi tempi di cottura, contemporaneamente in modo che siano pronti alla stessa ora. Ad esempio filetto di scorfano con riso e broccoli. Gli alimenti vanno introdotti a seguire, cominciando da quello che ha il tempo di cottura più lungo, in modo che siano tutti pronti per l'ora prevista.

Ripiano di introduzione

Inserire gli alimenti che gocciolano (es. il pesce) o che possono colorare gli altri (es. le rape rosse) direttamente sopra la vaschetta/teglia universale. Così si evita che trasmettano sapore e colore gocciolando sull'alimento sottostante.

Temperatura

Quando si cuociono più portate, si imposta la temperatura di 100°C, che è quella che vale per la maggior parte degli alimenti.

Per la cottura di menù non utilizzare temperature inferiori, anche se i singoli alimenti le richiederebbero, es. per il filetto d'orata (85°C) e le patate (100°C) impostare 100°C.

Se per un alimento si consiglia una temperatura di 85°C, testare prima il risultato della cottura a 100°C. Alcuni tipi di pesce, infatti, come la platessa o la sogliola, diventano un po' duri se cotti a 100°C. In questo caso cuocerli separatamente rispetto alle altre portate.

Tempo di cottura

Se si aumenta la temperatura consigliata, il tempo di cottura deve essere ridotto di ca. $\frac{1}{3}$.

Esempio

| | |
|---------------------|-----------|
| Riso | 20 minuti |
| Filetto di scorfano | 6 minuti |
| Broccoli | 4 minuti |

20 minuti - 6 minuti = 14 minuti (1. tempo di cottura: riso)

6 minuti - 4 minuti = 2 minuti (2. tempo di cottura: filetto di scorfano)

residuo = 4 minuti (3. tempo di cottura: broccoli)

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Tempi | 20 min. per il riso | | |
| | 14 min. | 6 min filetto di scorfano | |
| | | 2 min. | 4 min. per i broccoli |
| Impostazione | 14 min. | 2 min. | 4 min. |

- Verificare se la riduzione di vapore è disattivata.
- Introdurre nel forno prima il riso.
- Impostare il 1. tempo di cottura, quindi 14 minuti.
- Una volta trascorsi i 14 minuti, introdurre la seconda pietanza (in questo caso il filetto di pesce).
- Impostare il 2. tempo di cottura, quindi 2 minuti.
- Una volta trascorsi i 2 minuti, introdurre la terza pietanza (in questo caso i broccoli).
- Impostare il 3. tempo di cottura, quindi 4 minuti.

Applicazioni speciali

Riscaldare

Nel forno a vapore con forno gli alimenti si riscaldano in modo delicato, senza seccarsi né scuocere. Si riscaldano in modo uniforme senza bisogno di essere mescolati.

Si possono riscaldare sia singoli alimenti, sia piatti composti da più pietanze (carne, verdura, patate).

Recipienti di cottura

Piccole quantità si possono riscaldare su un piatto, quantità maggiori nei recipienti di cottura.

Durata

Per **una** pietanza immettere 10-15 minuti. Diverse pietanze necessitano di tempi più lunghi.

Per avviare più procedimenti di riscaldamento uno dopo l'altro, per il secondo procedimento e per quelli successivi ridurre la durata di ca. 5 minuti poiché il vano cottura è ancora caldo.

Umidità

Più umido è l'alimento, minore sarà l'umidità da impostare.

Suggerimenti

Non coprire gli alimenti quando li si riscalda.

Per scaldare pietanze di grosse dimensioni come arrostiti, tagliarli a porzioni. Pietanze compatte come peperoni ripieni o rotoli andrebbero tagliati a metà.

Pietanze impanate, ad es. bistecche non rimangono croccanti.

Riscaldare le salse a parte.

Eccezioni: pietanze preparate in sugo/salse (p.es. gulasch).

Impostazioni

Applicazioni speciali > Riscaldare, o

Modalità > Cottura combinata > Thermovent plus

Temperatura: v. tabella

Umidità: (v. tabella)

Durata: (v. tabella)

Applicazioni speciali

| Alimenti | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti |
|--|----------------------|-----------------|---------------------|
| Verdure | | | |
| Carote Cavolfiori Cavolo rapa Fagioli | 120 | 70 | 8-10 |
| Contorni | | | |
| Patate, tagliate a metà, per lungo | 120 | 70 | 8-10 |
| Gnocchi Purea di patate | 140 | 70 | 18-20 |
| Carne e pollame | | | |
| Arrosto a fette, spessore 1, 1/2 cm Polpettone, a fette Gulasch Ragù di agnello Gnocchi/canederli Cotolette di pollo Cotolette di tacchino, a fettine | 140 | 70 | 11-13 |
| Pesce | | | |
| Filetto di pesce Arrotolato di pesce, tagliato in 2 parti | 140 | 70 | 10-12 |
| Piatti combinati | | | |
| Spaghetti, sugo di pomodoro Arrosto di maiale, patate, verdure Peperoni ripieni (tagliati a metà), riso Fricassea di pollo, riso Minestra di verdure Zuppe Brodo Pot-pourri | 120 | 70 | 10-12 |

Applicazioni speciali

Scongelare

Nel forno a vapore gli alimenti si scongelano molto più in fretta che a temperatura ambiente.

Temperatura

La temperatura di scongelamento ottimale è di 60°C.

Eccezioni: carne macinata e selvaggina 50°C

Cosa fare prima / dopo

In generale, per scongelare il prodotto, toglierlo dalla confezione.

Eccezioni:

pane e dolci si scongelano meglio nella confezione, altrimenti assorbono troppa umidità e diventano molli.

Quando si estraggono dal forno a vapore, lasciare le pietanze ancora un po' di tempo a temperatura ambiente. Questo tempo di compensazione serve per distribuire uniformemente il calore dall'esterno verso l'interno dell'alimento.

Recipienti di cottura

Per scongelare alimenti che rilasciano del liquido, come il pollame, utilizzare un recipiente di cottura forato e disporvi sotto la teglia universale. In questo modo l'alimento non rimane immerso nel liquido di scongelamento.

 **Gettare e non utilizzare il liquido di scongelamento di carne e pollame! Pericolo di contrarre la salmonella.**

Gli alimenti che non gocciolano possono essere scongelati in un recipiente non forato.

Suggerimenti

Il pesce che successivamente viene cotto non deve essere scongelato del tutto. È sufficiente che la superficie diventi morbida per assorbire le spezie. A tale scopo, a seconda dello spessore sono sufficienti 2-5 minuti.

A metà del tempo di scongelamento separare le pietanze surgelate in blocco come fette di carne, bacche, ecc.

Una volta scongelati gli alimenti non possono più essere ricongelati.

Scongelare piatti pronti come indicato sulla confezione.

Impostazioni

Applicazioni speciali > Scongelare, o
Modalità > Cottura a vapore
Temperatura: (v. tabella)
Durata: (v. tabella)

Applicazioni speciali

| Pietanze da scongelare | Peso in g | Temperatura in °C | Tempo di scongelamento in minuti | Tempo di compensazione in minuti |
|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Latticini | | | | |
| Formaggio a fette | 125 | 60 | 15 | 10 |
| Ricotta | 250 | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Panna | 250 | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Formaggio tenero | 100 | 60 | 15 | 10–15 |
| Frutta | | | | |
| Purea di mele | 250 | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Spicchi di mela | 250 | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Albicocche | 500 | 60 | 25–28 | 15–20 |
| Fragole | 300 | 60 | 8–10 | 10–12 |
| Lamponi/Ribes | 300 | 60 | 8 | 10–12 |
| Ciliegie | 150 | 60 | 15 | 10–15 |
| Pesche | 500 | 60 | 25–28 | 15–20 |
| Prugne | 250 | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Uva spina | 250 | 60 | 20–22 | 10–15 |
| Verdure | | | | |
| congelate in blocco | 300 | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Pesce | | | | |
| Filetto di pesce | 400 | 60 | 15 | 10–15 |
| Trote | 500 | 60 | 15–18 | 10–15 |
| Astice | 300 | 60 | 25–30 | 10–15 |
| Granchio | 300 | 60 | 4–6 | 5 |

Applicazioni speciali

| Pietanze da scongelare | Peso in g | Temperatura in °C | Tempo di scongelamento in minuti | Tempo di compensazione in minuti |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Carne | | | | |
| Arrostire | a fette | 60 | 8-10 | 15-20 |
| Carne macinata | 250 | 50 | 15-20 | 10-15 |
| Carne macinata | 500 | 50 | 20-30 | 10-15 |
| Spezzatino | 500 | 60 | 30-40 | 10-15 |
| Spezzatino | 1000 | 60 | 50-60 | 10-15 |
| Fegato | 250 | 60 | 20-25 | 10-15 |
| Sella di lepore | 500 | 50 | 30-40 | 10-15 |
| Sella di capriolo | 1000 | 50 | 40-50 | 10-15 |
| Scaloppine / cotolette / salsicce | 800 | 60 | 25-35 | 15-20 |
| Pollame | | | | |
| Galletto | 1000 | 60 | 40 | 15-20 |
| Cosce di pollo | 150 | 60 | 20-25 | 10-15 |
| Bistecca di galletto | 500 | 60 | 25-30 | 10-15 |
| Cosce di tacchino | 500 | 60 | 40-45 | 10-15 |
| Dolci/Biscotti | | | | |
| Pasta sfoglia/ pasta lievitata | | 60 | 10-12 | 10-15 |
| Torte e biscotti di pasta soffice | 400 | 60 | 15 | 10-15 |
| Pane / Panini | | | | |
| Panini | | 60 | 30 | 2 |
| Pane scuro a fette | 250 | 60 | 40 | 15 |
| Pane integrale a fette | 250 | 60 | 65 | 15 |
| Pane bianco a fette | 150 | 60 | 30 | 20 |

Applicazioni speciali

Conservazione

Frutta / verdura

Utilizzare solo alimenti freschi, in perfette condizioni, senza ammaccature né punti troppo maturi.

Vasetti

Utilizzare solo vasetti e accessori puliti e in perfette condizioni. Si possono usare sia vasetti con coperchio a vite (twist off) che vasetti con coperchio in vetro e guarnizione di gomma.

Affinché la preparazione sia uniforme, i vasetti devono avere la stessa grandezza.

Dopo aver riempito i vasetti, pulire il bordo con un panno pulito e acqua calda e chiuderli.

Frutta

Scegliere la frutta con molta cura; lavarla rapidamente ma con accuratezza e lasciarla sgocciolare. Lavare la frutta in bacche con molta attenzione poiché è particolarmente delicata e si schiaccia facilmente.

Eliminare la buccia, il picciolo, i semi o i noccioli.

Tagliare a pezzi i frutti più grossi. Tagliare ad es. le mele a spicchi.

Se i frutti sono abbastanza grandi (prugne, albicocche), forare la buccia in più punti con una forchetta o con uno stecchino, altrimenti scoppiano.

Verdura

Lavare, mondare e tagliare la verdura.

Scottare la verdura verde prima della conservazione in modo che mantenga il suo colore (v. cap. "Scottare").

Livello di riempimento

Versare gli alimenti nel vasetto senza pressarli fino a ca. 3 cm dal bordo superiore perché pressandoli se ne rovina la consistenza. Rovesciare delicatamente il vasetto chiuso su un panno, in modo che il contenuto si distribuisca meglio.

Riempire i vasetti di liquido. Gli alimenti devono essere coperti.
Per la frutta utilizzare una soluzione di acqua e zucchero, per la verdura una soluzione di sale o aceto.

Suggerimenti

Sfruttare il calore residuo, estraendo i vasi dal vano cottura circa 30 minuti dopo aver spento il forno.

Coprire poi i vasi con un panno e lasciarli coperti per circa 24 ore affinché si raffreddino lentamente.

Procedura

- Disporre i vasetti delle stesse dimensioni in un recipiente di cottura forato. I vasetti non devono toccarsi.
- Inserire il recipiente sul livello di introduzione più basso.

Applicazioni speciali

Impostazioni

Applicazioni speciali > Conservazione o

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: v. tabella

Durata: v. tabella

| Pietanze da conservare | Temperatura in °C | Durata in minuti* |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Frutta in bacche | | |
| Ribes | 80 | 50 |
| Uva spina | 80 | 55 |
| Mirtilli rossi | 80 | 55 |
| Frutta con nocciolo | | |
| Ciliegie | 85 | 55 |
| Prugne Mirabelle | 85 | 55 |
| Prugne | 85 | 55 |
| Pesche | 85 | 55 |
| Susine regina Claudia | 85 | 55 |
| Frutta con torsolo | | |
| Mele | 90 | 50 |
| Purea di mele | 90 | 65 |
| Mele cotogne | 90 | 60 |
| Verdura | | |
| Fagioli/Fagiolini | 100 | 120 |
| Fagioli di Spagna | 100 | 120 |
| Cetrioli | 90 | 55 |
| Rape rosse | 100 | 60 |
| Carne | | |
| Precotta | 90 | 90 |
| Arrostita | 90 | 90 |

* I tempi indicati valgono per vasi da 1,0 l. Per vasi da 0,5 l i tempi si riducono di 15 minuti, per vasi da 0,25 l di 20 minuti.

Applicazioni speciali

Tortine (conservazione)

Per la conservazione sono adatti impasti base per dolci, impasti per Pan di Spagna e con lievito. Le torte si conservano per ca. 6 mesi.

Le torte **alla frutta non si conservano a lungo**, devono essere consumate entro 2 giorni.

Vasetti

Utilizzare solo vasetti e accessori puliti e in perfette condizioni. I vasi devono essere più stretti nella parte inferiore e più larghi in quella superiore; quelli da 0,25 l sono i più adatti.

Ogni vaso deve essere richiudibile con guarnizione in gomma, coperchio in vetro e chiusura a molla.

Affinché la preparazione sia uniforme, i vasetti devono avere la stessa grandezza.

Procedura

- Imburrare i vasetti fino a ca. 1 cm sotto il bordo.
- Cospargere il vasetto di pangrattato.
- Riempire il vasetto di impasto fino a metà o tre quarti (a seconda della ricetta). Accertarsi che il bordo del vaso rimanga pulito.
- Inserire la griglia al secondo livello di introduzione dal basso.
- Disporre i vasetti **aperti** della stessa dimensione sulla griglia. I vasetti non devono toccarsi.
- Chiudere i vasetti **subito** dopo il procedimento di conservazione con guarnizione in gomma, coperchio e chiusura a molla. La torta non deve raffreddarsi.
Se l'impasto è salito oltre il bordo, premerlo verso il basso con il coperchio in vetro.

Impostazioni

| Tipo d'impasto | Modalità | Fase | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti |
|-----------------------|--|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Impasto soffice | Calore superiore / inferiore | - | 160 | - | 25-45 |
| Pan di Spagna | Calore superiore / inferiore | - | 160 | - | 50-55 |
| Impasto al lievito | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 1 2 | 30 160 | 100 30 | 10 30-35 |

Estrarre il succo

Col forno a vapore è possibile estrarre il succo da frutta polposa, ad es. bacche e ciliegie.

I frutti particolarmente maturi sono più adatti; infatti più maturo è un frutto più aromatico è il succo.

Preparazione

Scegliere e lavare la frutta. Eliminare eventualmente le parti guaste.

Eliminare il graso dall'uva e il picciolo dalle visciole poiché contengono sostanze amare. Dai frutti in bacca non occorre eliminare il picciolo.

Suggerimenti

Mescolare frutta dolce e frutta asprigna per rendere il sapore più completo.

Per ottenere una maggiore quantità di succo e perfezionarne l'aroma, aggiungere alla frutta dello zucchero e lasciarla riposare per alcune ore. Come quantità si consiglia di cospargere 50-100 g di zucchero, su 1 kg di frutta dolce, e 100-150 g di zucchero su 1 kg di frutta asprigna.

Per conservare il succo ottenuto, versarlo ancora caldo in bottiglie pulite e chiuderle subito.

Procedura

- Sistemare la frutta già preparata in un recipiente forato.
- Disporvi sotto un contenitore non forato o la teglia universale per raccogliere il succo.

Impostazioni

Cottura a vapore
Temperatura: 100 °C
Durata: 40-70 minuti

Applicazioni speciali

Cottura menù

E' possibile cuocere contemporaneamente fino a tre diverse pietanze, ad es. pesce con contorno e verdure. La sequenza della selezione delle pietanze è indifferente. L'apparecchio ordina automaticamente le pietanze per durata del tempo di cottura: l'alimento che richiede più tempo per cuocere deve essere introdotto per primo.

- Accendere l'apparecchio ①.
- Riempire il serbatoio dell'acqua e inserirlo.
- Introdurre la teglia universale/ la vaschetta di raccolta.
- Selezionare "Applicazioni speciali > Cottura di menù".
- Selezionare l'alimento desiderato.

A seconda dell'alimento è poi richiesto di immettere dimensione e grado di cottura.

- Immettere eventualmente i valori richiesti e confermare con "Avanti".
- Selezionare "Aggiungere alimento".
- Selezionare l'alimento desiderato e procedere come per il primo.
- Ripetere eventualmente il procedimento anche per il terzo alimento.

Dopo aver confermato "Avviare cottura menù" a display appare l'alimento che deve essere introdotto.

Al termine della fase di riscaldamento viene visualizzato a quale ora introdurlo. Questo procedimento si ripete eventualmente per il terzo alimento.

E' possibile combinare anche alimenti non indicati. Per indicazioni a riguardo consultare il capitolo "Cottura menù, manuale".

Essiccazione

Per essiccare / dorare utilizzare esclusivamente la modalità "Cottura combinata Thermovent plus" affinché l'umidità possa evaporare.

Procedura

- Tagliare gli alimenti in parti uguali.
- Distribuire le parti sulla griglia rivestita con carta da forno.

Consiglio

Banane e ananas non sono adatte per il processo di essiccazione.

Impostazioni

Applicazioni speciali > Essiccazione, o
Modalità > Cottura combinata Thermovent plus
Temperatura: (v. tabella)
Durata: v. tabella
Umidità: 0 %

| Alimenti | Temperatura in °C | Durata in ore |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Mela ad anelli | 50-70 | 5-8 |
| Albicocche, a metà, senza nocciolo | 60-70 | 10-12 |
| Pera, a spicchi | 70-80 | 7-8 |
| Erbette | 40-60 | 1,5-2,5 |
| Funghi | 50-70 | 3-4 |
| Pomodori, tagliati in quattro parti | 60-70 | 7-9 |
| Agrumi a fette | 70-80 | 8-9 |
| Prugne, senza nocciolo | 60-70 | 10-12 |

Applicazioni speciali

Pizza

Impostazioni

Applicazioni speciali > Pizza

Temperatura: 180 °C - 225 °C

Durata: 1-20 min.

Indicazione: utilizzare la griglia rivestita con carta da forno

oppure

Modalità > Thermovent plus

Temperatura: 180 °C - 225 °C

Durata: 1-20 min.

Indicazione: utilizzare la griglia rivestita con carta da forno

Preparare lo yogurt

Sono necessari latte e yogurt o fermenti, reperibili ad es. nei negozi di prodotti naturali.

Utilizzare yogurt naturale con colture vive senza additivi. Lo yogurt trattato termicamente non è adatto.

Lo yogurt deve essere fresco e avere brevi tempi di conservazione.

Per preparare lo yogurt utilizzare sia latte a lunga conservazione che latte fresco, non freddi. Il latte a lunga conservazione può essere utilizzato senza ulteriori trattamenti. Il latte fresco deve essere riscaldato prima a 90°C (non deve bollire) e raffreddarsi fino a 35°C. Se si utilizza il latte fresco piuttosto che il latte a lunga conservazione lo yogurt risulterà un po' più denso.

Yogurt e latte devono avere lo stesso contenuto di grassi.

Durante il tempo di fermentazione non muovere o scuotere i vasetti.

A seguito della preparazione riporre lo yogurt in frigo a raffreddarsi.

La consistenza, il contenuto di grassi e le colture presenti nello yogurt iniziale influiscono sulla consistenza dello yogurt fatto in casa. Non tutti gli yogurt sono adatti alla preparazione.

Possibili cause di risultati non soddisfacenti

Lo yogurt non risulta consistente:

l'errata conservazione dello yogurt di partenza, la catena del freddo è stata interrotta, la confezione era danneggiata, il latte non è stato riscaldato a sufficienza.

Si è depositato del liquido:

i vasetti sono stati mossi, lo yogurt non è stato raffreddato sufficientemente in fretta.

Lo yogurt è granuloso:

il latte è stato riscaldato troppo, il latte era guasto, il latte e lo yogurt iniziale non sono stati mescolati in modo uniforme.

Applicazioni speciali

Suggerimento

Utilizzando i fermenti lo yogurt può essere preparato con un mix di latte e panna. Mescolare 3/4 di litro di latte con 1/4 di litro di panna.

Procedura

- Mescolare 100 g di yogurt con 1 litro di latte oppure preparare i fermenti liofilizzati come indicato sulla confezione.
- Versare il composto di latte nei vasetti di vetro e chiuderli.
- Disporre i vasetti chiusi in un recipiente di cottura. I vasetti non devono toccarsi.
- Al termine della durata riporre i vasetti immediatamente in frigo. Non muovere i vasetti, se non strettamente necessario.

Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Preparare yogurt

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 40°C

Durata: 5 ore

Lievitazione impasto

Procedura

- Preparare l'impasto come da indicazioni della ricetta.
- Disporre la terrina scoperta in un recipiente forato oppure sulla griglia.

Impostazioni

Applicazioni speciali > Lievitazione impasto

Durata: in base alla ricetta

oppure

Modalità > Cottura combinata > Thermovent plus

Temperatura: 30°C

Umidità: 100 %

Durata: in base alla ricetta

Sciogliere la gelatina

Procedura

- Ammollare la **gelatina in fogli** per 5 minuti in una terrina con acqua fredda. I fogli di gelatina devono essere ben coperti dall'acqua. Strizzare i fogli di gelatina e gettare l'acqua. Rimettere i fogli strizzati nella terrina.
- Versare la gelatina **macinata** in una terrina e aggiungere il quantitativo di acqua indicato sulla confezione.
- Coprire la terrina e disporla in un recipiente di cottura forato.

Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Fondere la gelatina

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 90°C

Durata: 1 minuto

Applicazioni speciali

Fondere il cioccolato

Nel forno a vapore è possibile fondere qualsiasi tipo di cioccolato.

Procedura

- Spezzettare la cioccolata.
Mettere la glassa in un contenitore forato lasciandola nella confezione chiusa.
- Versare grandi quantità in un recipiente non forato, quantità piccole invece in una tazza o in una ciotola.
- Coprire il recipiente con una pellicola o un coperchio resistente alle alte temperature (fino a 100°C) e al vapore.
- Mescolare le grandi quantità una volta, a metà procedimento.

Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Fondere cioccolato

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 65°C

Durata: 20 minuti

Spellare gli alimenti

Procedura

- Incidere a croce gli alimenti come i pomodori, le pesche noci ecc. in corrispondenza del picciolo. La pelle si toglierà più facilmente.
- Disporre gli alimenti in un recipiente di cottura forato quando si lavora con il vapore o su una teglia universale quando si utilizza il grill.
- Passare le mandorle sotto l'acqua fredda subito dopo averle estratte dal forno. In caso contrario non si pelano.

Impostazioni

Modalità > Grill grande

Livello 3

Durata: v. tabella

| Alimenti | Durata in minuti |
|------------------|------------------|
| Peperoni, a metà | 10 |
| Pomodori | 7 |

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100°C

Durata: v. tabella

| Alimenti | Durata in minuti |
|-------------|------------------|
| Albicocche | 1 |
| Mandorle | 1 |
| Pesche noci | 1 |
| Peperoni | 4 |
| Pesche | 1 |
| Pomodori | 1 |

Applicazioni speciali

Conserva di mele

Le mele non trattate si conservano più a lungo. Se tenute in un luogo fresco, asciutto e ben aerato, si conservano anche fino a 5-6 mesi. Questo vale solo per le mele, non per altri tipi di frutta.

Impostazioni

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 50°C

Durata: 5 minuti

oppure

Programmi automatici > Frutta > Mele > Intere > Preparare conserva

Scottare

Scottare prima la verdura che si intende surgelare. La qualità degli alimenti si conserva meglio durante il congelamento.

La verdura che viene scottata mantiene meglio il colore.

Procedura

- Sistemare la verdura già preparata in un recipiente forato.
- Dopo aver scottato la verdura, passarla in acqua fredda affinché possa raffreddarsi rapidamente. Poi farla sgocciolare.

Impostazioni

Applicazioni speciali > Scottare

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100°C

Durata: 1 minuto

Stufare le cipolle

Stufare significa cuocere l'alimento nel suo stesso succo, aggiungendo eventualmente un po' di grassi.

Procedura

- Tagliare a pezzetti la cipolla e riversarla con un po' di burro in un recipiente non forato.
- Coprire il recipiente con una pellicola o un coperchio resistente alle alte temperature (fino a 100°C) e al vapore.

Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Stufare le cipolle

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100°C

Durata: 4 minuti

Sciogliere il lardo

La pancetta non diventa dorata.

Procedura

- Versare la pancetta (a dadini, striscioline o fettine) in un recipiente non forato.
- Coprire gli alimenti con una pellicola o un coperchio resistente alle alte temperature (fino a 100°C) e al vapore.

Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Sciogliere il lardo

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100°C

Durata: 4 minuti

Applicazioni speciali

Sterilizzare le stoviglie

Le stoviglie e i biberon sterilizzati nell'apparecchio al termine del programma sono sterili come dopo essere stati bolliti. Tuttavia, prima di sottoporre le stoviglie alla disinfezione, verificare sulle indicazioni del produttore se sono resistenti a temperature elevate (fino a 100°C) e al vapore.

Smontare tutte le parti del biberon. Riasssemblare i biberon solo quando sono completamente asciutti; solo in questo modo si impedisce una nuova proliferazione dei germi.

Procedura

- Sistemare tutti i componenti in un recipiente di cottura forato in modo che non si tocchino (in posizione orizzontale oppure con l'apertura rivolta verso il basso). Il vapore caldo può così raggiungere senza problemi ogni singolo componente.
- Inserire il recipiente al secondo livello di introduzione dal basso.

Impostazioni

Applicazioni speciali > Sterilizzare le stoviglie

Durata: da 1 minuto a 10 ore

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100°C

Durata: 15 minuti

Scaldare salviette umide

Procedura

- Inumidire le salviette degli ospiti e arrotolarle saldamente.
- Sistemarle l'una accanto all'altra in un recipiente forato.

Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Scaldare salviette umide

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 70°C

Durata: 2 minuti

Sciogliere il miele / Sciogliere il miele

Procedura

- Aprire un po' il coperchio svitandolo e sistemare il vasetto di miele in un recipiente forato.
- Mescolare il miele a metà procedimento.

Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Sciogliere il miele / Sciogliere il miele

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 60°C

Durata: 90 minuti (a prescindere dalla dimensione del vasetto o dalla quantità di miele ivi contenuta).

Applicazioni speciali

Preparare le uova da aggiungere alla minestra

Procedura

- Mescolare 6 uova con 375 ml di latte (senza sbatterle per renderle schiumose).
- Condire il mix di uova e latte così ottenuto e versarlo in un contenitore non forato, precedentemente imburato.

Impostazioni

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100°C

Durata: 4 minuti

Preparare la composta spalmabile di frutta

Utilizzare solo alimenti freschi, in perfette condizioni, senza ammaccature né punti troppo maturi.

Vasetti

Utilizzare solo vasi integri e puliti con coperchio twist-off per contenuto max. 250 ml.

Dopo aver versato il composto nel vaso pulire il bordo con un panno pulito e acqua calda.

Preparazione

Scegliere la frutta con molta cura; lavarla rapidamente ma con accuratezza e lasciarla sgocciolare. Lavare la frutta in bacche con molta attenzione poiché è particolarmente delicata e si schiaccia facilmente.

Eliminare il picciolo, i semi o i noccioli.

Frullare la frutta altrimenti la composta spalmabile non diventa densa.

Aggiungere alla composta la quantità necessaria di zucchero gelatinizzante (vedi indicazioni del produttore). Mescolare bene il composto.

Se si utilizzano frutti dolci si consiglia di aggiungere anche acido citrico.

Procedura

- Riempire i vasetti fino a massimo due terzi.
- Disporre i vasi aperti in un recipiente forato oppure sulla griglia.
- Al termine del tempo di cottura prelevare i vasetti servendosi dei guanti da forno. Lasciar riposare i vasetti 1 - 2 minuti, quindi chiuderli con il coperchio e farli raffreddare.

Impostazioni

Cottura combinata Thermovent plus

Temperatura: 150°C

Umidità: 0 %

Durata: 35 minuti

Applicazioni speciali

Funzione Sabbat

Per consentire di rispettare le abitudini religiose, questa funzione è pronta per funzionare 72 ore.

Il programma funziona con la modalità "Calore superiore/inferiore". Non può essere modificato. Quando è impostata la funzione Sabbat, sul display non viene visualizzata l'ora.

L'illuminazione del vano cottura rimane spenta anche aprendo lo sportello. Il riscaldamento del vano cottura si avvia dopo aver aperto e richiuso lo sportello.

Se è attivo il timer, la funzione Sabbat non può essere avviato.

- Selezionare "Applicazione speciale".
- Selezionare la "funzione Sabbat".
- Selezionare la temperatura.
- Aprire lo sportello.
- Introdurre gli alimenti nel vano cottura.
- Chiudere lo sportello.

Il programma verrà avviato dopo 5 minuti. Una volta avviata, la funzione Sabbat non può essere modificata o memorizzata sotto "Programmi personalizzati". Il procedimento può essere terminato solo spegnendo l'apparecchio.


Funzionamento

La punta della sonda infilata nella carne misura la temperatura al suo interno: la **temperatura interna**.

La temperatura interna, o al nucleo, dipende dal grado di cottura desiderato e dalla varietà di carne. È possibile selezionare una temperatura tra 30 e 99°C.

Il tempo di cottura dipende dalla temperatura all'interno del vano cottura e dallo spessore della carne. Più alta è la temperatura all'interno del vano cottura e più piatta è la carne più in fretta si raggiungerà la temperatura interna impostata.

Il procedimento di cottura viene interrotto automaticamente quando la temperatura interna raggiunge il valore impostato. Eccezione: per la funzione "cottura combinata" è preimpostata un'ulteriore funzione, ad es. per gratinare.



Dopo l'uso staccare sempre la sonda termometrica dalla presa. Attenzione! La sonda potrebbe essere molto calda.

Evitare di lasciare la sonda termometrica nel vano, in quanto è protetta contro il calore solo se è collegata.

Sonda termometrica

Uso della sonda termometrica

La sonda termometrica può essere utilizzata con le seguenti modalità:

- Cottura combinata Thermovent plus,
- Cottura combinata Calore superiore e inferiore
- Thermovent plus
- Grill ventilato
- Calore superiore e inferiore
- Cottura intensa
- Torte dolci/salate speciali

Importanti indicazioni sull'uso

La punta in metallo della sonda deve essere completamente infilata nella pietanza e raggiungere il nucleo.

La punta della sonda non deve toccare ossa o essere introdotta in parti particolarmente grasse. Grasso e ossa contenuti nella carne possono portare alla disattivazione anticipata del forno.

Nel caso di carne ricca di venature di grasso selezionare il valore più alto dell'area di temperatura indicata nella tabella.

Utilizzando la speciale pellicola per arrostitire, infilare la sonda nella carne attraverso la pellicola. La sonda può essere anche inserita nel sacchetto per arrostitire. Attenersi alle indicazioni del produttore.

Se la carne viene cotta in fogli di alluminio, la sonda deve essere infilata nella carne attraverso l'alluminio.

Procedura

- Preparare gli alimenti da cuocere.
- Infilare la punta metallica della sonda completamente nella pietanza.
- Introdurre le pietanze.
- Aprire la boccola di collegamento e inserirvi la sonda termometrica fino all'arresto.
- Selezionare la modalità desiderata.
- Modificare eventualmente la temperatura proposta e/o interna.

Sonda termometrica

Suggerimenti

Per cuocere contemporaneamente numerosi pezzi di carne, infilare la sonda termometrica nel pezzo di carne più in alto.

Se al raggiungimento della temperatura interna la carne non fosse ancora cotta al punto giusto, infilare la sonda in un altro punto e ripetere il procedimento.

Impostazioni

| Carne | Temperatura al nucleo in °C |
|---|------------------------------------|
| Arrostito di vitello | 75–80 |
| Costata | 75–85 |
| Coscia d'agnello | 80–85 |
| Sella di agnello | 70–75 |
| Sella di capriolo e di lepre | 65–75 |
| Arrostito di manzo | 80–90 |
| Filetto di manzo / Roastbeef al sangue (-) cottura media ben cotto (+) | 40–45 50–60 60–70 |
| Arrostito di maiale / Capocollo | 80–90 |
| Filetto di maiale / Braciola | 70–80 |
| Selvaggina / Coscia | 80–90 |

Per arrostire si consigliano le modalità Cottura combinata Thermovent Plus e Cottura combinata Calore superiore/inferiore.

Accertarsi che il filtro sia applicato.

Non arrostire mai la carne ancora congelata altrimenti si secca. Scongela prima di infornarla.

Non preriscaldare il forno per arrostire. La carne preparata viene introdotta nell'apparecchio ancora freddo.

Prima della cottura eliminare pelle e nervi. Insaporire la carne in base ai propri gusti, eventualmente irrorarla con poco olio o coprire la selvaggina con fette di pancetta. La selvaggina diventa particolarmente tenera se prima di cuocerla la si lascia marinare per l'intera notte.

Cuocendo più pezzi di carne contemporaneamente, lo spessore dei pezzi dovrebbe essere uguale.

Prima di tagliare l'arrosto, lasciarlo riposare per 10 minuti circa. In tal modo il succo si distribuisce omogeneamente all'interno della carne.

Arrostire

Cottura combinata

Quanto più bassa è la temperatura del vano cottura, tanto più a lungo dura il procedimento di cottura e quindi più tenera diventa la carne.

Arrostire la carne sulla griglia e disporvi sotto la teglia universale. Quindi utilizzare il sugo di cottura della carne ivi raccolto per preparare una salsa d'accompagnamento.

La superficie della **carne magra** non si secca grazie all'aggiunta di vapore.

Diventa particolarmente tenera, se la si cuoce in 5 - 6 fasi di cottura.

Durante la prima fase si preriscaldano il vano cottura e la griglia con sotto la griglia universale.

Nella seconda fase si dora la carne.

Nella terza fase il vano forno raggiunge la giusta temperatura della carne.

Nella quarta fase si ottiene che la carne diventa morbida.

Nella quinta la carne raggiunge il grado di cottura desiderato.

Cuocere la **carne grassa** con cotenna nella prima fase a una temperatura elevata per far fuoriuscire il grasso e dorare la cotenna. Nella seconda fase la temperatura si riduce e l'umidità aumenta. Nella terza fase la temperatura aumenta affinché la cotenna rimanga croccante.

Con i **brasati** nella prima fase si preriscaldano il vano cottura e la griglia con sotto la griglia universale.

Nella seconda fase si dora la carne.

Nella terza fase si cuoce con una temperatura di 100°C e si brasa con l'84% di umidità.

Cuocere il **pollame** nella prima fase a temperature e con umidità elevate per far fuoriuscire il grasso.

Nella seconda fase si aumenta la temperatura.

Nella terza fase si dora il pollame.

I dettagli relativi alle impostazioni si trovano nella seguente tabella.

Tabella per arrostire

| Pietanze da arrostire | Modalità | Fase | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti | Temperatura interna in °C |
|----------------------------|-----------------------------------|------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Volatili | | | | | | |
| Anatra > 2 kg, ripiena | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 190 | 40 | 20 | - |
| | Cottura combinata Thermovent plus | 2 | 100 | 80 | 140 | - |
| | Grill ventilato | 3 | 190 | - | 23 | - |
| Anatra > 2 kg | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 190 | 40 | 20 | - |
| | Cottura combinata Thermovent plus | 2 | 100 | 80 | 100 | - |
| | Grill ventilato | 3 | 190 | - | 23 | - |
| Petto d'anatra, poco cotto | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 15 | - |
| | Cottura combinata Thermovent plus | 2 | 30 | 0 | 20 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 3 | Livello 3 | 0 | 7-13 | - |
| Petto d'anatra, ben cotto | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 15 | - |
| | Cottura combinata Thermovent plus | 2 | 30 | 0 | 20 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 3 | Livello 3 | 0 | 7-13 | - |
| | Cottura combinata Thermovent plus | 4 | 30 | 0 | 5 | - |
| Oca fino a 4,5kg | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 190 | 40 | 30 | - |
| | Cottura combinata Thermovent plus | 2 | 100 | 80 | 270 | - |
| | Grill ventilato | 3 | 190 | - | 23 | - |
| Pollo (intero) | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 200 | 95 | 50 | - |
| | Cottura combinata Thermovent plus | 2 | 225 | 0 | 8-10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 3 | Livello 3 | 0 | 0-12 | - |
| Pollo, coscia | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 200 | 95 | 30-25 | - |
| | Cottura combinata Thermovent plus | 2 | 225 | 0 | 13-18 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 3 | Livello 3 | 0 | 0-7 | - |

Arrostire

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----|-----|----|
| Arrotolato di tacchino, ripieno o non ripieno | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 190 | 40 | 20 | - |
| | Cottura combinata Thermovent plus | 2 | 140 | 75 | 100 | - |
| | Grill ventilato | 3 | 200 | - | 4-8 | - |
| Petto di tacchino | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 170 | 65 | 85 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 0-9 | - |
| Vitello | | | | | | |
| Filetto/Sella (casseruola), al sangue | Grill ventilato | | 175 | - | - | 45 |
| Filetto/Sella (casseruola), cottura media | Grill ventilato | | 165 | - | - | 55 |
| Filetto/Sella (casseruola), ben cotto/a | Grill ventilato | | 160 | - | - | 75 |
| Filetto/Sella (casseruola Gourmet), al sangue* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 8 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 60 | 0 | 30 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 60 | 49 | 30 | - |

Arrostire

| Pietanze da arrostire | Modalità | Fase | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti | Temperatura interna in °C |
|--|--|------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Vitello | | | | | | |
| Filetto/Sella (casseruola Gourmet), cottura media* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 100 | 0 | 20 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 65 | 49 | 60 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 5 | 70 | 51 | 60 | - |
| Filetto (casseruola Gourmet), ben cotto* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 100 | 0 | 20 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 65 | 49 | 60 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 5 | 90 | 68 | 50 | - |
| | Grill ventilato | 6 | 200 | - | 5 | - |
| Sella (casseruola Gourmet), ben cotta* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 100 | 0 | 20 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 65 | 49 | 60 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 5 | 90 | 68 | 80 | - |
| | Grill ventilato | 6 | 200 | - | 5 | - |
| Stinco | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 1 | 100 | 84 | 155 | - |
| | Grill ventilato | 2 | 190 | - | 17 | - |
| | | | | | | |
| Brasato* | Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 100 | 84 | 165 | - |
| Agnello | | | | | | |
| Coscia | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 18 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 2 | 100 | 57 | 190 | - |
| Sella/Corona, cottura media* | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 8 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 30 | 0 | 30 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 75 | 47 | 40 | - |

Arrostire

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------|----|-----|---|
| Sella/Corona, ben cotta* | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 30 | 0 | 30 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 100 | 57 | 100 | - |

| Pietanze da arro- stire | Modalità | Fase | Temperatura in °C | Umi- dità in % | Durata in minuti | Temperatu- ra interna in °C |
|--|---|------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Manzo | | | | | | |
| Filetto (casseruo- la), al sangue | Grill ventilato | | 175 | - | | 45 |
| Filetto (casseruo- la), cottura media | Grill ventilato | | 170 | - | | 55 |
| Filetto (casseruo- la), ben cotto | Grill ventilato | | 165 | - | | 75 |
| Filetto (casseruola Gourmet), al san- gue* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calo- re superiore / inferiore | 3 | 60 | 0 | 30 | - |
| | Cottura combinata Calo- re superiore / inferiore | 4 | 60 | 49 | 30 | - |
| Filetto (casseruola Gourmet), cottura media* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calo- re superiore / inferiore | 3 | 100 | 0 | 20 | - |
| | Cottura combinata Calo- re superiore / inferiore | 4 | 65 | 49 | 60 | - |
| | Cottura combinata Calo- re superiore / inferiore | 5 | 70 | 51 | 60 | - |
| Filetto (casseruola Gourmet), ben cot- to* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calo- re superiore / inferiore | 3 | 100 | 0 | 20 | - |
| | Cottura combinata Calo- re superiore / inferiore | 4 | 65 | 49 | 60 | - |
| | Cottura combinata Calo- re superiore / inferiore | 5 | 90 | 68 | 105 | - |
| | Grill ventilato | 6 | 200 | - | 8 | - |
| Roastbeef (casse- ruola), al sangue | Grill ventilato | | 175 | - | - | 45 |
| Roastbeef (casse- ruola), cottura me- dia | Grill ventilato | | 170 | - | - | 55 |
| Roastbeef (casse- ruola), ben cotta | Grill ventilato | | 165 | - | - | 75 |

Arrostire

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----|-----|---|
| Roastbeef (casseruola Gourmet), al sangue* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 60 | 0 | 30 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 60 | 49 | 30 | - |
| Roastbeef (casseruola Gourmet), media cottura* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 100 | 0 | 20 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 65 | 49 | 60 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 5 | 70 | 51 | 60 | - |
| Roastbeef (casseruola Gourmet), ben cotto* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 100 | 0 | 20 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 65 | 49 | 60 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 5 | 90 | 68 | 135 | - |
| | Grill ventilato | 6 | 200 | - | 8 | - |

| Pietanze da arrostire | Modalità | Fase | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti | Temperatura interna in °C |
|--------------------------------|--|------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Manzo | | | | | | |
| Involtini* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 100 | 84 | 120 | - |
| Brasato* | Cottura combinata Grill grande | 1 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Grill grande | 2 | Livello 3 | 0 | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 100 | 84 | 205 | - |
| Maiale | | | | | | |
| Filetto | Grill ventilato | | 200 | - | - | 75 |
| Costata | Cottura combinata Ther-movent plus | 1 | 200 | 0 | 30 | - |
| | Cottura combinata Ther-movent plus | 2 | 130 | 100 | - | 75 |
| Arrosto in crosta | Cottura combinata Ther-movent plus | 1 | 225 | 54 | 40 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 2 | 100 | 84 | 120 | - |
| | Grill ventilato | 3 | 165-185 | - | 20-25 | - |
| Arrosto di lonza | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 1 | 180 | 50 | 30 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 2 | 130 | 30 | - | 75 |
| Selvaggina | | | | | | |
| Sella di cervo, cottura media* | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 7 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 30 | 0 | 30 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 75 | 52 | 40 | - |
| Sella di cervo, ben cotta* | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 13 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 30 | 0 | 30 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 100 | 47 | 107 | - |
| Coscia di cervo | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 20 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 2 | 100 | 57 | 160 | - |

Arrostire

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|----|-----|---|
| Sella di capriolo, cottura media* | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 30 | 0 | 15 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 75 | 47 | 55 | - |
| Sella di capriolo, ben cotta* | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 100 | 47 | 84 | - |
| Coscia di capriolo | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 20 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 2 | 100 | 57 | 130 | - |
| Coscia di cinghiale | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 20 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 2 | 100 | 57 | 145 | - |

Arrostire

| Pietanze da arrostire | Modalità | Fase | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti | Temperatura interna in °C |
|----------------------------------|--|------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Varie | | | | | | |
| Carne di struzzo, al sangue* | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 8 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 30 | 0 | 15 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 65 | 49 | 157 | - |
| Carne di struzzo, cottura media* | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 13 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 30 | 0 | 15 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 80 | 66 | 157 | - |
| Carne di struzzo, ben cotta* | Grill grande | 1 | Livello 3 | - | 10 | - |
| | Grill grande | 2 | Livello 3 | - | 13 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 3 | 30 | 0 | 30 | - |
| | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 4 | 100 | 57 | 142 | - |

* Nella prima fase inserire la teglia universale al secondo livello dal basso e la griglia senza pietanze al terzo livello dal basso e preriscaldare. All'inizio della seconda fase disporre la pietanza sulla griglia preriscaldata.

Cuocere

Thermovent plus

Per cuocere su più ripiani.

Con Thermovent plus ridurre le temperature indicate per Calore superiore e inferiore di 20°C.

Calore superiore / inferiore

Per preparare ricette tradizionali e soufflé.

Cuocere solo su un ripiano.

Cuocere i dolci preparati nelle teglie sul terzo livello di introduzione e i dolci negli stampi sul secondo livello di introduzione.

Se si preparano torte seguendo ricette vecchie, impostare una temperatura di 10°C inferiore rispetto a quanto indicato. Il tempo di cottura rimane invariato.

Calore superiore

Per terminare la cottura della parte superiore, dorare soufflé e cuocere torte a strati.

Calore inferiore

Questa funzione può essere utilizzata alla fine della cottura per dorare il fondo della pietanza.

Cottura intensa

Per cuocere torte con ripieno umido, p.es. torta alla ricotta, torta alle prugne, Quiche, Lorraine, torte con glassa la cui base non è stata cotta precedentemente, pizza.

Cuocere nel ripiano più basso.

Torte dolci/salate speciali

Per impasti soffici e prodotti da forno surgelati tipo Laugengebäck.

Cottura combinata

La lucentezza di pane, panini e pasta sfoglia si ottiene nella prima fase di cottura con l'aggiunta di vapore (umidità max., temperatura bassa). La doratura si ottiene con umidità e temperatura elevate; l'asciugatura con umidità ridotta e temperatura elevata.

Preparare pane precotto con umidità al 90% e la temperatura riportata sulla confezione.

Cuocere

Indicazioni per la cottura di pane, dolci e surgelati

Torte, pizza, patatine fritte o alimenti simili dovrebbero solo essere dorati e non cotti fino a diventare di colore marrone scuro.

Per cuocere dolci e torte salate, togliere il filtro antigrasso sul pannello posteriore. Diversamente la doratura superficiale risulta irregolare (eccezione: torta alle prugne, pizze con farciture abbondante).

Forme per la cottura di dolci

Per la cottura di dolci usare preferibilmente tortiere e stampi scuri in quanto assorbono meglio il calore e lo cedono più in fretta all'impasto. Tortiere e stampi chiari riflettono il calore. Se si usano tortiere e stampi chiari, il tempo di cottura si prolunga.

Sistemare gli stampi allungati in posizione orizzontale nel vano cottura. In tal modo il calore si distribuisce più omogeneamente intorno allo stampo, garantendo una cottura regolare.

Teglia universale

Grazie alle proprietà antiaderenti delle superfici trattate in PerfectClean la teglia universale non deve essere imburrata e infarinata prima di essere infornata.

Carta forno

La carta forno è indicata per

- impasti preparati con l'aggiunta di bicarbonato di sodio come l'impasto per i Brezel; questo tipo di impasto può danneggiare la superficie in PerfectClean.
- impasti appiccicosi per l'elevato contenuto di albume come ad es. pan di Spagna, meringhe o amaretti.
- pasta sfoglia.

Prodotti surgelati

Per cuocere surgelati come patatine fritte, crocchette, torte, pizza e baguette impostare le temperature più basse indicate.

Cuocere queste torte, pizze o baguette surgelate usando la griglia con uno strato di carta forno. Teglie e teglie universali possono deformarsi fortemente cuocendo pietanze surgelate tanto da rendere impossibile la loro estrazione quando sono ancora calde.

Prodotti surgelati quali patatine fritte, crocchette di patate o similari possono essere cotti usando la teglia universale. Per cuocere delicatamente questi prodotti surgelati utilizzare la carta forno. Voltare più volte le pietanze.

Ripiano di introduzione

Usare contemporaneamente al massimo due livelli.

Se si desidera cuocere contemporaneamente su due livelli, seguire le indicazioni dei programmi automatici.

Note relative alle indicazioni delle tabelle

Selezionare la temperatura in basso indicata in tabella.

Non impostare una temperatura più alta di quella indicata. Temperature più alte riducono la durata della cottura ma il grado di doratura spesso non risulta uniforme e in certi casi la pietanza non si cuoce.

Al termine della durata di cottura più breve verificare se la pietanza è cotta. A tale scopo infilare uno stuzzicadenti nell'impasto; se allo stuzzicadenti non rimane attaccato impasto umido, la pietanza è cotta.

Cuocere

Tabella per dolci e altre pietanze

| Prodotto da forno | Modalità | Fase | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti |
|----------------------------------|--|------|-------------------|--------------|------------------|
| Impasto per Pan di Spagna | | | | | |
| Teglia | Thermovent plus | | 150-180 | - | 25 |
| Stampo a cerniera | Calore superiore / inferiore | | 160-170 | - | 25-35 |
| Pasta sfoglia | | | | | |
| ripieno | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 100 | 100 | 7 |
| | | 2 | 190-210 | 90 | 10 |
| | | 3 | 190-210 | 75 | 5 |
| | | 4 | 190-210 | 0 | 6 |
| Pasticcini* | Calore superiore / inferiore | - | 180 | - | 15 |
| Pasta da bigné | | | | | |
| Bigné | Cottura combinata Thermovent plus | | 150-185 | 0 | 50 |
| Impasto al lievito | | | | | |
| Bagel | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 100 | 100 | 10 |
| | | 2 | 200 | 0 | 24 |
| Baguette, pane al farro | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 40 | 100 | 8 |
| | | 2 | 50 | 100 | 4 |
| | | 3 | 210 | 50 | 6 |
| | | 4 | 180-210 | 0 | 30 |
| Torta al burro | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 1 | 160 | 90 | 15 |
| | | 2 | 120-165 | 0 | 10 |
| Croissant | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 90 | 100 | 2 |
| | | 2 | 160 | 90 | 10 |
| | | 3 | 160-190 | 0 | 27 |
| Pane ai tre cereali | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 30 | 100 | 15 |
| | | 2 | 150 | 50 | 10 |
| | | 3 | 150 | 0 | 100 |
| Focaccia | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 1 | 40 | 100 | 10 |
| | | 2 | 50 | 100 | 2 |
| | | 3 | 210 | 0 | 6 |
| | | 4 | 155-190 | 0 | 25 |
| Treccia al lievito | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 1 | 40 | 100 | 8 |
| | | 2 | 50 | 100 | 2 |
| | | 3 | 200 | 50 | 10 |
| | | 4 | 160-200 | 0 | 12 |
| Pane bianco a cassetta | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 40 | 100 | 8 |
| | | 2 | 50 | 100 | 4 |
| | | 3 | 210 | 50 | 6 |
| | | 4 | 220 | 0 | 25-50 |

| Prodotto da forno | Modalità | Fase | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti |
|--------------------------------|--|------|-------------------|--------------|------------------|
| Impasto al lievito | | | | | |
| Panini alle erbe | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 155 | 90 | 9 |
| | | 2 | 200 | 0 | 15-25 |
| Panini ai cereali | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 155 | 90 | 9 |
| | | 2 | 210 | 0 | 20-30 |
| Pizza / Dolce alle prugne | Cottura intensa | | 175-205 | - | 35 |
| Treccia svizzera | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 1 | 90 | 100 | 6 |
| | | 2 | 170- 210 | 50 | 45 |
| Stollen (dolce tipico tedesco) | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 150 | 100 | 30 |
| | | 2 | 130-160 | 0 | 30 |
| Torta sbrisolona | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 30 | 100 | 30 |
| | | 2 | 160 | 90 | 25 |
| | | 3 | 130-180 | 0 | 10 |
| Panini dolci | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 1 | 40 | 100 | 8 |
| | | 2 | 50 | 100 | 2 |
| | | 3 | 200 | 50 | 10 |
| | | 4 | 200 | 0 | 8-13 |
| Pane integrale | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 40 | 100 | 8 |
| | | 2 | 50 | 100 | 4 |
| | | 3 | 210 | 50 | 6 |
| | | 4 | 190-215 | 0 | 30 |
| Pane bianco | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 40 | 100 | 8 |
| | | 2 | 50 | 100 | 4 |
| | | 3 | 210 | 50 | 6 |
| | | 4 | 170-210 | 0 | 30 |
| Panini di frumento | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 155 | 90 | 9 |
| | | 2 | 200 | 0 | 20-30 |
| Pane misto di frumento | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 40 | 100 | 8 |
| | | 2 | 50 | 100 | 4 |
| | | 3 | 210 | 50 | 6 |
| | | 4 | 180-220 | 0 | 30 |
| Tortino alle cipolle | Cottura intensa | | 190 | - | 25-35 |

Cuocere

| Prodotto da forno | Modalità | Fase | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti |
|--|--|------|-------------------|--------------|------------------|
| Pasta frolla | | | | | |
| Dolci/Biscotti | Cottura combinata Thermovent plus | | 185 | 50 | 6 |
| | | | 185 | 0 | 10-15 |
| Forma con ripieno asciutto | Cottura combinata Thermovent plus | | 200 | 85 | 35 |
| Stampo con farcia umida* | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 210 | 0 | 15 |
| | | 2 | 190 | 0 | 20-30 |
| Teglia con ripieno | Cottura intensa | | 170-190 | - | 35-45 |
| Impasto olio e ricotta | | | | | |
| Panini dolci | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | 1 | 50 | 100 | 5 |
| | | 2 | 165 | 50 | 5 |
| | | 3 | 165 | 0 | 14-26 |
| Pizza | Cottura intensa | | 155-185 | - | 30 |
| Teglia | Calore superiore / inferiore | | 160-180 | - | 45-55 |
| Impasto soffice | | | | | |
| Tortiera | Torte dolci/salate speciali | | 170-190 | - | 55 |
| Teglia con ripieno di frutta | Cottura intensa | | 170-190 | - | 40 |
| Dolci/Biscotti | Cottura combinata Calore superiore / inferiore | | 150-190 | 95 | 25 |
| Tronchetto | Grill grande | | Livello 3 | - | 2-3 a strato |
| Impasto a lievitazione naturale | | | | | |
| Pane misto segale | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 210 | 50 | 5 |
| | | 2 | 190-210 | 0 | 50 |
| Pane di segale* | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 210 | 60 | 6 |
| | | 2 | 210 | 0 | 6 |
| | | 3 | 155-170 | 0 | 60 |
| Impasto per strudel | | | | | |
| Strudel di mele | Cottura combinata Thermovent plus | 1 | 30 | 90 | 7 |
| | | 2 | 190 | 0 | 35-60 |

* Preriscaldare il forno vuoto

Lo sportello del forno deve rimanere chiuso mentre è in funzione il grill altrimenti gli elementi di comando si riscaldano eccessivamente. Pericolo di ustionarsi!

Non utilizzare mai la sonda termometrica con le modalità Grill grande, Grill piccolo e Cottura combinata/Grill.

Utilizzare la modalità

- Grill grande/piccolo per grigliare pietanze piane e per dorare nelle forme.
- Grill ventilato per grigliare pietanze con diametro più grande, p.es. arrotolati di carne, pollame.

Per grigliare utilizzare la griglia, sistemandovi sotto la teglia universale.

Grigliare pietanze alte, p.es. mezzo pollo, sul ripiano centrale, e pietanze piane, p.es. bistecche, sul ripiano più alto.

Il grill non viene preriscaldato. Le pietanze da grigliare vengono infornate nel vano cottura freddo.

Le indicazioni relative al peso fanno riferimento al peso per singolo pezzo. È possibile cuocere una trota da 250 g o più trote da 250 g contemporaneamente.

Voltare le pietanze dopo 2/3 della durata di cottura. Le eccezioni sono riportate nella tabella delle pietanze da grigliare.

Procedura

- Disporre la griglia sulla teglia universale.
- Sistemarvi le pietanze da cuocere.
- Introdurre la pietanza e chiudere lo sportello.
- Scegliere modalità di cottura e temperatura.

Grigliare

Suggerimenti

Marinare o spennellare con olio la carne magra. Altri tipi di grasso diventano facilmente molto scuri oppure generano fumo.

Accertarsi che le fette siano dello stesso spessore affinché i tempi di cottura non siano troppo differenti l'uno dall'altro.

Quando si voltano le pietanze agire rapidamente affinché il vano cottura non si raffreddi troppo.

Se la superficie di pezzi di carne più grandi diventa particolarmente dorata e il nucleo rimane crudo si consiglia di inserire la pietanza a un livello più basso o di continuare la cottura con una temperatura più bassa.

Per controllare la cottura della carne, premere con un cucchiaino:

- se la carne risulta molto elastica, l'interno è ancora rosso ("english).
- se è poco elastica, all'interno è rosa ("medium").
- se non è per niente elastica, è ben cotta ("well done").

Tabella per grigliare

| Pietanze da grigliare | Modalità | Temperatura in °C | Umidità in % | Durata in minuti |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Pesce | | | | |
| Trota | Grill grande | Livello 3 | - | 25- 30 |
| Salmone | Grill ventilato | 180 | - | 35 |
| Sgombro | Grill grande | Livello 3 | - | 25 |
| Carne/Salsicce | | | - | |
| Polpette | Grill grande | Livello 3 | - | 20 |
| Tipo salsiccia fresca | Grill grande | Livello 3 | - | 15- 20 |
| Varie | | | | |
| Dorare pane da toast | Grill grande | Livello 3 | - | 5- 8 |
| Pane da toast, farcito | Grill grande | Livello 3 | - | 8- 15 |
| Pannocchie | Cottura combinata Grill grande | Livello 3 | 30 | 23 |

Utilizzo dei programmi automatici

Il forno è dotato di numerosi programmi automatici. Ai singoli programmi sono associate modalità di cottura, temperature e durate. All'utente rimane quindi solo da scegliere le indicazioni adatte alla propria pietanza tra quelle elencate.

Grado di cottura e doratura vengono indicati mediante una barra composta da sette segmenti. Di serie è impostato un grado di cottura medio oppure una doratura media: l'impostazione è rappresentata da un segmento centrale pieno. Per selezionare l'impostazione desiderata spostare il segmento evidenziato verso destra o sinistra.

Per alcuni programmi di arrostitura è disponibile inoltre la selezione "Arrosto Gourmet": a basse temperature ma con tempi lunghi la carne viene cotta delicatamente.

Le indicazioni relative al peso fanno riferimento al peso per singolo pezzo. E' possibile preparare un trancio di salmone di 250 g o 10 pezzi dello stesso peso contemporaneamente.

Per alcuni programmi vengono visualizzate le indicazioni relative al ripiano e al momento di introduzione. Attenersi a queste indicazioni o confermarle.

Al termine della cottura lasciare che il forno si raffreddi a temperatura ambiente prima di avviare un programma automatico.

Si raccomanda di fare attenzione quando si introducono alimenti nel vano di cottura già caldo. Potrebbe fuoriuscire vapore molto caldo. Allontanarsi e attendere finché il vapore si è dissolto.

Evitare di venire a contatto con vapore molto caldo oppure con le pareti calde del vano cottura. Pericolo di scottarsi.

Per cuocere pane e dolci utilizzare le forme indicate nelle ricette.

L'ora di avvio può essere posticipata con l'opzione "Avvio alle" o "Fine alle".

Utilizzo dei programmi automatici

Per terminare anticipatamente un programma automatico spegnere l'apparecchio.

Se al termine del programma automatico la pietanza non dovesse essere ancora cotta come la si desidera, selezionare la funzione "Prolungamento cottura".

I programmi automatici possono essere memorizzati anche quali "Programmi personalizzati" e quindi salvati nel menù principale.

- Selezionare "Programmi automatici".
- Selezionare il relativo sottomenù (p.es. verdure).
- Scegliere le verdure di proprio interesse (p.es. cavolfiore).
- Scegliere e confermare le indicazioni.
- Selezionare il metodo di cottura e impostare eventualmente il grado di cottura.

Prolungamento cottura

Se al termine del programma automatico la pietanza non dovesse essere ancora cotta come la si desidera, è possibile continuarne la cottura.

- Selezionare "Prolungamento cottura".
- Selezionare il grado di cottura desiderato e confermare con "OK".

Verdure

| | Scottare | Cottura a vapore | Conservazione |
|---------------------------|----------|------------------|---------------|
| Carciofi | - | X | - |
| Fondi di carciofo | - | X | - |
| Melanzane | - | X | - |
| Cavolfiore | X | X | - |
| Fagioli/Fagiolini | | | |
| Fagiolini verdi | X | X | X |
| Fagiolini gialli | X | X | X |
| Fagioli Spagna | X | X | - |
| Fagiolini finissimi | X | X | X |
| Fagiolini lunghi | X | X | X |
| Broccoli | X | X | - |
| Indivia belga | X | X | - |
| Cavolo cinese | X | X | - |
| Cetrioli in agrodolce | X | - | - |
| Piselli | X | X | - |
| Finocchio | X | X | - |
| Cavolo riccio | X | X | - |
| Patate | | | |
| Patate lesse con buccia | - | X | - |
| Patate lesse senza buccia | - | X | - |
| Cavolo rapa | X | X | - |
| Zucca | X | X | - |
| Pannocchie | X | X | - |
| Coste | X | X | - |
| Carote | | | |
| Carotine | X | X | - |
| Carote parigine | X | X | - |
| Carote standard | X | X | - |

Elenco programmi

Verdure

| | Scottare | Cottura a vapore | Conservazione |
|--|----------|------------------|---------------|
| Peperoni | x | x | - |
| Pastinaca | x | x | - |
| Radice di prezzemolo | x | x | - |
| Porri | x | x | - |
| Cavolo romanesco | x | x | - |
| Cavoletti di Bruxelles | x | x | - |
| Barbabietola rossa | - | x | x |
| Cavolo rosso | x | x | - |
| Scorzoneria | x | x | - |
| Sedano Gambi di sedano Sedano rapa | x | x | - |
| Asparagi Asparagi bianchi Asparagi verdi | x | x | - |
| Spinaci | x | x | - |
| Cavolo a punta | x | x | - |
| Rape | x | x | - |
| Patate dolci | - | x | - |
| Topinambur | - | x | - |
| Cavolo cappuccio | x | x | - |
| Verza | x | x | - |
| Zucchine | x | x | - |
| Taccole | x | x | - |

Pesce

| | Cottura a vapore | Grigliare |
|------------------------|------------------|-----------|
| Anguilla | x | |
| Pesce persico | x | |
| Pesce gatto | x | |
| Orata | x | |
| Merluzzo bianco | x | |
| Coregone | x | |
| Trota | x | x |
| Luccio | x | |
| Halibut | x | |
| Merluzzo | x | |
| Carpa | x | |
| Salmone | x | x |
| Trota salmonata | x | |
| Pangasio | x | |
| Pesce San Pietro | x | |
| Scorfano | x | |
| Salmerino | x | |
| Sardine | x | |
| Eglefino | x | |
| Platessa | x | |
| Merluzzo carbonaro | x | |
| Coda di rospo | x | |
| Sogliola | x | |
| Pesce lupo | x | |
| Rombo | x | |
| Stoccafisso | x | |
| Tonno | x | |
| Pesce persico africano | x | |
| Pesce siluro | x | |
| Lucioperca | x | |

Crostacei

| | Cottura a vapore |
|-------------------|------------------|
| Gamberetti | x |
| Gamberi | x |
| Gamberi imperiali | x |
| Granchio | x |
| Granseola | x |
| Mazzancolle | x |

Molluschi

| | Cottura a vapore |
|---------------|------------------|
| Lepadi | x |
| Cuori di mare | x |
| Capesante | x |
| Cozze | x |
| Cannolicchi | x |
| Vongole | x |

Elenco programmi

Carne

| Pollame | Cottura a vapore | Arrostire |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| Galletto | - | X |
| Pollo | | |
| Alimento intero | X | - |
| Petto di pollo | X | - |
| Tacchino | | |
| Petto di tacchino | X | X |
| Gallina da brodo | X | - |
| Vitello | | |
| Filetto di vitello | | |
| Alimento intero | X | - |
| Medaglioni | X | - |
| Agnello | | |
| Carrè di agnello a corona | - | X |
| Manzo | | |
| Filetto di manzo | | |
| Pezzo intero | - | X |
| Medaglioni | X | - |
| Brasato di manzo | nessuna selezione (arrostire) | |

Carne

| Manzo | Cottura a vapore | Arrostire | Cuocere pane e dolci |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| Roastbeef | | | |
| Pezzo intero | - | x | - |
| Bollito di manzo (punta) | x | - | |
| Carne da brodo | | | |
| Costato | x | - | - |
| Ossobuco | x | - | - |
| Biancostato | x | - | - |
| Maiale | | | |
| Costata | | | |
| Pezzo intero | x | x | - |
| Bistecca | x | - | - |
| Stinco lessso | | | |
| Alimento fresco | x | - | - |
| Salmistrato | x | - | - |
| Filetto di maiale | | | |
| Pezzo intero | - | x | - |
| Filetto di maiale in pasta sfoglia | - | - | x |
| Medaglioni | x | - | - |
| Arrosto in crosta | - | x | - |
| Costolette di maiale | x | - | - |

Elenco programmi

Insaccati

| | Cottura a vapore |
|-----------------------|------------------|
| Würstel | x |
| Salame tipo Lyoner | x |
| Tipo salsiccia bianca | x |

Legumi

| | Cottura a vapore |
|--------------------------|------------------|
| Fagioli/Fagiolini | |
| Fagioli rossi | x |
| Fagioli neri | x |
| Fagioli borlotti | x |
| Fagioli cannellini | x |
| Piselli | |
| Piselli gialli | x |
| Piselli verdi | x |
| Ceci | x |
| Lenticchie | |
| Lenticchie beluga | x |
| Lenticchie marroni | x |
| Lenticchie rosse | x |

Riso

| | Cottura a vapore |
|---------------------|------------------|
| Riso Basmati | x |
| Riso parboiled | x |
| Riso a chicco tondo | x |
| Riso integrale | x |
| Riso selvatico | x |

Cereali

| | Cottura a vapore |
|----------------|------------------|
| Bulgur | x |
| Farro | x |
| Frumento verde | x |
| Avena | x |
| Miglio | x |
| Quinoa | x |
| Segale | x |
| Frumento | x |

Frutta

| | Scottare | Cottura a vapore | Essiccazione | Conservazione |
|---------------------|----------|------------------|--------------|---------------|
| Mele | x | x | - | x |
| Albicocche | x | x | - | - |
| Pere | x | x | - | - |
| Ribes | - | - | - | x |
| Ciliegie | x | x | - | x |
| Prugne Mirabelle | x | x | - | x |
| Pesche noci/ pesche | x | x | - | x |
| Prugne | x | x | - | x |
| Mirtilli rossi | x | x | - | x |
| Mele cotogne | x | x | - | x |
| Mele renette | x | x | - | x |
| Rabarbaro | x | x | - | - |
| Uva spina | x | x | - | x |
| Agrumi | - | - | x | - |

Funghi

| | Scottare | Cottura a vapore |
|-------------------|----------|------------------|
| Funghi geloni | x | x |
| Funghi champignon | x | x |
| Finferli | x | x |
| Funghi porcini | x | x |

Elenco programmi

Uova

| | Cottura a vapore |
|---------------|------------------|
| Small | |
| alla coque | x |
| cottura media | x |
| sode | x |
| Medium | |
| alla coque | x |
| cottura media | x |
| sode | x |
| Large | |
| alla coque | x |
| cottura media | x |
| sode | x |
| Extralarge | |
| alla coque | x |
| cottura media | x |
| sode | x |

Pasta fresca

| | Cottura a vapore |
|-------------------------------------|------------------|
| Gnocchi | x |
| Canederli (pasta al lievito) | |
| Alimento surgelato | x |
| Alimento fresco | x |
| Canederli di patate, metà cottura | |
| In sacchetti per cottura sottovuoto | x |
| Alimento surgelato | x |
| Canederli di patate, crudi | |
| In sacchetti per cottura sottovuoto | x |
| Alimento surgelato | x |
| Knöpfli/ gnocchetti tondi | x |
| Ravioli | x |
| Schupfnudeln/gnocchi lunghi | x |
| Canederli di pane | |
| In sacchetti per cottura sottovuoto | x |
| Alimento fresco | x |
| Spätzle/gnocchetti lunghi | x |
| Tagliatelle | x |
| Tortellini | x |

Pane

| | Cuocere pane e dolci |
|------------------------|---------------------------------|
| Baguette | x |
| Pane casereccio | x |
| Focaccia | x |
| Treccia al lievito | x |
| Pane misto segale | x |
| Treccia svizzera | x |
| Pane bianco | x |
| Pane misto di frumento | x |

Panini

| | Cuocere pane e dolci |
|--------------------|---------------------------------|
| Croissant | x |
| Panini ai cereali | x |
| Panini di frumento | x |

Elenco programmi

Torte/pasticcini

| | Cuocere pane e dolci | Conservazione |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Torta di mele delicata | x | x |
| Torta di mele, ricoperta | x | - |
| Torta al burro | x | - |
| Torta marmorizzata | x | x |
| Torta alla frutta con granella | x | - |
| Chioccioline all'uvetta | x | - |
| Biscotti di pasta frolla | x | - |
| Torta Margherita | x | x |
| Torta sbrisolona | x | - |
| Bigné | x | - |
| Torta al limone | x | x |

Pizza e impasti salati

| | Cuocere pane e dolci |
|----------------------------|---------------------------------|
| Pizza | |
| Impasto al lievito | x |
| Impasto di olio e ricotta: | x |
| Quiche | x |

Applicazioni speciali

| |
|---|
| Scaldare le salviette |
| Fondere la gelatina |
| Sciogliere il miele / Liquefare il miele |
| Preparare yogurt |
| Fondere il cioccolato |
| Sciogliere il lardo |
| Stufare le cipolle |

Impostazioni

Di serie l'apparecchio è predisposto per determinate impostazioni. Nel menu "Impostazioni" è possibile selezionare diverse voci e sottovoci e modificarle.

Le impostazioni attuali sono contrassegnate da una spunta ✓.

Con "↔" si torna al livello precedente.

Dopo aver confermato OK oppure se per 15 secondi non si effettua alcuna scelta, il display ritorna al livello precedente.

Il display può essere impostato su diverse lingue. Se per sbaglio è stata selezionata una lingua non comprensibile all'utente è possibile tornare al sottomenù lingua seguendo il simbolo 🚩.

- Accendere l'apparecchio.
- Selezionare "Impostazioni 🚩".
- Selezionare il sottomenù desiderato e confermare con "OK".
- Selezionare l'opzione desiderata.
- Confermare con "OK".

L'impostazione di serie per la rispettiva voce menù è rappresentata **in grassetto**.

| Voce del menù | Possibili impostazioni |
|-----------------------|--|
| Lingua 🗣️ | tedesco/deutsch , altre lingue Stato |
| Orologio | Display On/ Off / Oscuramento notturno Formato ora 12 h / 24 h Impostare |
| Data | Impostare la data |
| Illuminazione | On/ " On " per 15 secondi |
| Luminosità display | impostare la luminosità |
| Volume | Segnali acustici Tono tasti |
| Unità di misura | Peso g o lbs temperatura °C o °F |
| Tenere in caldo | On/ Off |
| Risciacquo automatico | On / Off |
| Riduzione vapore | On / Off |
| Temperature proposte | Modificare le temperature proposte |
| Sicurezza | Blocco On/ Off Blocco tasti On/ Off |

Impostazioni

| Voce del menù | Possibili impostazioni |
|------------------------------|--|
| Durezza acqua | dolce (< 8,4 °dH, < 1,5mmol/l) media (8,4 - 14 °dH, 1,5 - 2,5 mmol/l) dura (> 14 °dH, > 2,5 mmol/l) |
| Rivenditori | Modalità fiera On/ Off |
| Impostazioni di serie | Impostazioni Ripristinare le impostazioni di serie Programmi personalizzati Cancellare programmi personalizzati Temperature proposte Ripristinare/resettare le temperature proposte |

Indicazioni per organismi di controllo

Pietanze test

- funzioni cottura al vapore -

Effettuare i test come descritto nella bozza "Cucine elettriche, piani cottura, forni e grill per uso domestico al fine di misurare le caratteristiche d'impiego", capoverso "Forno a vapore e forno a vapore combinato".

| Pietanza | Recipienti di cottura | Quantità in g | Modalità | Livello di introduzione dal basso | Temperatura in °C* | Tempo in minuti |
|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Distribuzione del vapore | | | | | | |
| Broccoli (10.1) | 1x DGGL 20 | 300 | Cottura a vapore | 2 | 100 | 3 |
| Rifornimento di vapore | | | | | | |
| Broccoli (10.2) | 1x DGGL 12 | max. | Cottura a vapore | 2 | 100 | 3 |
| Potenza con carico max. | | | | | | |
| Piselli (10.3) | 2x DGGL 12 | 1500 cad. | Cottura a vapore | 1, 3 | 100 | ** |

* Non preriscaldare l'apparecchio.

** Il test è terminato quando la temperatura nel punto più freddo è di 85°C.

Indicazioni per organismi di controllo

Pietanze test secondo DIN EN 50304 / DIN EN 60350

- funzioni del forno -

| Pietanza | Stampo per dolci | Modalità | Livello di introduzione dal basso | Temperatura in °C | Tempo in minuti ** | pre-riscaldare | Selezionare Riscaldamento rapido |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|
| Pasticcini di pasta frolla (8.4.1) | 1 teglia | Thermovent plus | 3 | 140 | 36-42 (36) | no | sì |
| | 2 teglie | Thermovent plus | 1, 3 * | 140 | 40-46 (41) | no | sì |
| | 1 teglia | Calore superiore e inferiore | 3 | 140 | 26-30 (28) | sì | sì |
| Smallcakes (8.4.2) | 1 teglia | Torte dolci/salate speciali | 2 | 150 | 30 - 34 (30) | no | sì |
| Pan di Spagna (8.5.1) | 1 tortiera apribile Ø 26 cm (su griglia) | Thermovent plus | 2 | 180 | 31-34 (31) | no | sì |
| | | Calore superiore e inferiore | 2 | 180 | 22 - 26 (24) | sì | sì |
| Torta di mele ricoperta (8.5.2) | 1 tortiera apribile Ø 20 cm (su griglia) | Thermovent plus | 2 | 160 | 100 - 110 (105) | no | sì |
| | | Calore superiore e inferiore | 2 | 160 | 88 - 92 (90) | sì | sì |
| Toast (9.1) | Griglia | Grill grande | 4 | Livello 3 | 3 | 6 min. | no |
| Bistecche (9.2) | Griglia su teglia universale | Grill grande | 4 | Livello 3 | 1. Pag. 15 2. Pag. 10 | 5 min. | no |

* Estrarre le teglie in momenti diversi se le pietanze sono sufficientemente dorate già prima del tempo di cottura indicato.

** Il valore fra parentesi indica il tempo di cottura ottimale.

 Non utilizzare mai apparecchi a vapore per la pulizia. Il vapore potrebbe infatti raggiungere le parti sotto tensione e causare un corto circuito.

Pulire e asciugare l'apparecchio e gli accessori dopo ogni impiego. Allo scopo farlo raffreddare sufficientemente.

Chiudere lo sportello solo dopo aver appurato che l'interno del forno è completamente asciutto.

Se l'apparecchio non deve essere utilizzato per un lungo periodo, pulirlo accuratamente per evitare che si generino cattivi odori. Infine lasciare aperto lo sportello dell'apparecchio.

Per la pulizia non utilizzare mai detersivi industriali, ma solo prodotti per uso domestico.

Non utilizzare detersivi o detergenti contenenti idrocarburi alifatici, perché possono provocare rigonfiamenti nelle guarnizioni.

Pulizia e manutenzione

Frontale dell'apparecchio

Pulire immediatamente sporco e impurità dal frontale dell'apparecchio.

Se sporco e impurità rimangono depositati a lungo possono risultare poi molto difficili se non impossibili da togliere e possono alterare nonché decolorare le superfici.

Pulire il frontale dell'apparecchio con una spugna pulita, poco detersivo per i piatti e dell'acqua calda. Alla fine asciugare con un panno morbido.

Per la pulizia è adatto anche un panno pulito in microfibra, leggermente inumidito senza detersivo.

Tutte le superfici si graffiano facilmente. Eventuali graffi su superfici in vetro possono causarne la rottura.

Se vengono a contatto con detersivi non adatti, tutte le superfici possono subire alterazioni o decolorazioni.

Per non danneggiare le superfici, non usare i seguenti prodotti per la pulizia:

- detersivi contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri,
- prodotti anticalcare,
- detersivi abrasivi, ad es. polveri o latte abrasivi, paste per pulire,
- solventi,
- detersivi per acciaio inox,
- detersivi per lavastoviglie,
- spray per forno,
- detersivi per vetro,
- spugne dure abrasive e spazzole, ad es. pagliette o spugne per i piatti,
- gomma cancella-sporco,
- raschietti di metallo taglienti.

Accessori

Teglia universale, graticola, griglie di introduzione

Questi accessori sono **trattati con PerfectClean**. Attenersi alle indicazioni di pulizia e manutenzione al capitolo "PerfectClean".

Non lavare assolutamente questi accessori in lavastoviglie.

Eliminare

- lo sporco leggero con una spugna, acqua calda e detersivo per i piatti.
- lo sporco ostinato con una **spugna per stoviglie**, acqua calda e detersivo per piatti. In caso di necessità è possibile utilizzare la parte più ruvida della spugna.

Risciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare le superfici.

Recipienti di cottura

I recipienti per la cottura possono essere lavati in lavastoviglie.

Eventuali colorazioni bluastre si eliminano con l'aceto. Si può usare anche il prodotto Miele per vetroceramica e acciaio (v. capitolo "Accessori su richiesta"). Infine risciacquare i recipienti con acqua pulita, per rimuovere tutti i residui di prodotto.


Sonda termometrica

Dopo l'uso, pulire sempre la sonda termometrica. La sonda termometrica non deve essere lavata ma solo pulita con un panno umido.

Non lavare assolutamente la sonda termometrica in lavastoviglie.

Pulizia e manutenzione

Filtro antigrasso



Dopo l'uso pulire sempre il filtro antigrasso con acqua e detersivo per stoviglie o in lavastoviglie.

■ Estrarre il filtro, tirandolo verso l'alto.

Lavando il filtro in lavastoviglie, il risultato è migliore se il filtro è messo in posizione orizzontale. A seconda del detersivo usato, il filtro può cambiare colore. Le macchie, pur essendo permanenti, non compromettono la funzionalità del filtro.

Filtro sul fondo del vano cottura

Lavare e asciugare la griglia sul fondo dopo ogni impiego.

Alterazioni di colore e depositi calcarei possono essere eliminati con aceto. È possibile inoltre utilizzare anche i prodotti Miele per la pulizia di vetroceramica e acciaio (v. capitolo "Accessori su richiesta"). Infine risciacquare con acqua pulita per rimuovere tutti i residui di prodotto.

Serbatoio acqua/Contenitore di acqua di condensa

Estrarre e vuotare il serbatoio/il contenitore di acqua di condensa dopo ogni impiego. Risciacquare il serbatoio / il contenitore di acqua di condensa a mano o in lavastoviglie e asciugarlo. In questo modo si evitano depositi di calcare.

Quando si estrae il serbatoio acqua / Il contenitore acqua di condensa alcune gocce d'acqua possono finire nel vano, asciugarlo con un panno.

Vano cottura

Il vano cottura è realizzato in acciaio inossidabile la cui superficie è affinata in **PerfectClean**. Attenersi alle indicazioni di pulizia e manutenzione al capitolo "PerfectClean".

Per pulire comodamente il vano cottura è possibile smontare lo sportello dell'apparecchio ed estrarre le griglie di introduzione.

Dopo un procedimento di cottura a vapore

Eliminare

- la condensa con una spugna o un panno-spugna,
- eliminare i residui di grasso con una spugna, acqua calda e detersivo per i piatti. Risciacquare poi con un panno utilizzando acqua pulita.

Asciugare il vano cottura con un panno. Alla fine è possibile asciugare il vano automaticamente (v. capitolo "Pulizia-Manutenzione/ Asciugatura").

Dopo aver cotto o grigliato

Dopo aver cotto o grigliato le pietanze pulire il vano cottura altrimenti i residui di sporco tendono a bruciare e non si riescono più a eliminare.

Pulire il vano cottura con una **spugna per stoviglie**, acqua calda e detersivo per piatti. In caso di necessità utilizzare anche il lato ruvido della spugna.

Risciacquare o pulire accuratamente con acqua pulita e asciugare poi le superfici.

La pulizia risulta più semplice se si ammolano i residui per alcuni minuti con detersivo oppure impostando il programma "Pulizia/manutenzione/ ammollo" (v. capitolo "Pulizia/Manutenzione").

Non utilizzare in nessun caso lo spray per il forno poiché non si riesce a eliminare completamente.

Pulizia e manutenzione

Guarnizione sportello

La guarnizione tra lato interno dello sportello e vano cottura può diventare fragile a causa dei residui di grasso e rompersi. Dopo ogni procedimento di cottura pulire la guarnizione con un panno in microfibra pulito senza detersivo oppure un panno spugna, acqua calda e detersivo per stoviglie. Infine asciugare con un panno morbido.

Quando la guarnizione dello sportello diventa screpolata o porosa, sostituirla. La nuova guarnizione può essere richiesta all'assistenza tecnica autorizzata Miele.

PerfectClean

Le superfici del vano cottura e delle griglie sono in **PerfectClean**. L'affinamento dona un effetto cangiante alla superficie. Superfici in PerfectClean hanno proprietà antiaderenti e sono facili da pulire.

E' importante pulire le superfici dopo ogni uso per mantenerne inalterate le proprietà. Se la superficie in PerfectClean è coperta da residui di procedimenti di cottura precedenti, l'effetto antiaderente è annullato.

Utilizzare più volte il forno senza pulirlo può rendere difficili le successive operazioni di pulizia.

Residui di sporco come succo di frutta oppure impasto per torta che trabocca da tortiere che non chiudono bene si eliminano più facilmente se il vano cottura è ancora caldo.

Succhi di frutti che traboccano possono causare macchie permanenti che non possono più essere eliminate. Queste non pregiudicano però le proprietà antiaderenti della superficie in PerfectClean.

Eliminare i residui derivanti dalle operazioni di pulizia. I residui di detersivo riducono l'effetto antiaderente.

Per non danneggiare permanentemente le superfici in PerfectClean non utilizzare:

- detersivi abrasivi, ad esempio polveri o latte abrasivi, pietre di pulizia (cleaning stone),
- detersivi per piani di cottura in vetroceramica,
- detersivo per vetroceramica e acciaio,
- lana d'acciaio,
- spugne abrasive come ad es. pagliette o spugne che ancora contengono residui di detersivi abrasivi,
- spray per il forno su superfici in PerfectClean ad alte temperature oppure per lungo tempo d'azione,
- lavaggio in lavastoviglie,
- si sconsiglia anche la pulizia a intervalli regolari con prodotti meccanici.

Pulizia e manutenzione

Pulizia / Manutenzione

Ammollo

Lo sporco ostinato a seguito di un procedimento di cottura può essere disciolto con questo programma.

- Lasciar raffreddare il vano cottura.
 - Estrarre tutti gli accessori dal vano cottura e riempire il serbatoio.
 - Selezionare "Pulizia/Manutenzione".
 - Selezionare "Ammollo" e seguire le indicazioni sul display.
- Il procedimento dura ca. 10 minuti.

Asciugatura

L'umidità residua presente nel vano cottura viene asciugata anche nei punti più critici.

- Asciugare il vano cottura con un panno.
- Selezionare "Pulizia/Manutenzione".
- Selezionare "Asciugatura".

Il procedimento dura ca. 20 minuti.

Risciacquo

Con questo procedimento si risciacqua il sistema che conduce l'acqua. Inoltre si risciacquano eventuali residui di cibo presenti.

- Selezionare "Pulizia/Manutenzione".
- Selezionare "Risciacquo" e seguire le indicazioni sul display.

Il procedimento dura ca. 10 minuti.

Decalcificare

Per la decalcificazione utilizzare esclusivamente le speciali compresse decalcificanti Miele (v. capitolo "Accessori su richiesta"), per evitare che l'apparecchio subisca danni.

Fare attenzione a che la soluzione decalcificante non giunga sulla maniglia dello sportello o sui pannelli in metallo perché può causare la formazione di macchie. Eliminare subito con un panno la soluzione decalcificante.

Dopo un certo tempo è necessario decalcificare l'apparecchio. Dopo aver acceso l'apparecchio, sul display appare l'indicazione che rimangono ancora 10 procedimenti di cottura prima di dovervi procedere. Vengono calcolati solamente i procedimenti di cottura a vapore. Dopo l'ultimo procedimento di cottura al vapore **tutte le modalità vengono bloccate**.

Si consiglia di decalcificare l'apparecchio prima che venga bloccato. L'intero procedimento di decalcificazione dura ca. 40 minuti. Nel corso del procedimento occorre riempire due volte l'apparecchio con acqua pulita.

- Accendere l'apparecchio e selezionare "Pulizia-Manutenzione/Decalcificazione".

Sul display appare l'indicazione "Attendere...". Viene preparato il procedimento di decalcificazione. La preparazione può durare alcuni minuti.

Al termine della fase di preparazione viene richiesto di riempire il serbatoio dell'acqua.

- Riempire 1 litro di acqua fino alla tacca nell'apposito contenitore e aggiungere 2 compresse decalcificanti Miele.
- Inserire il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio fino alla battuta d'arresto e seguire le indicazioni sul display.

Pulizia e manutenzione

Dopo aver confermato l'ultima volta con "OK" si avvia il procedimento di decalcificazione.

Il procedimento di decalcificazione può essere interrotto solo nei primi 6 minuti.

Non spegnere assolutamente l'apparecchio prima che il procedimento di decalcificazione sia terminato altrimenti è necessario riavviarlo.

Passati 25 minuti circa segue un procedimento di risciacquo.

- Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

Al termine del tempo residuo sul display compare "Vuotare contenitore di condensa".

- Seguire le indicazioni sul display e confermare con "OK".

Il procedimento di decalcificazione è terminato. Sul display appare la relativa indicazione.

Al termine della decalcificazione

- Spegnere l'apparecchio.
- Estrarre e asciugare il serbatoio di acqua.
- Aprire lo sportello.
- Asciugare il vano cottura.


Chiudere lo sportello solo dopo aver appurato che l'interno del forno è completamente asciutto.

Sportello dell'apparecchio


Rimozione

Prima che lo sportello possa essere rimosso, sbloccare le staffe d'arresto situate sulle due cerniere.

- Aprire completamente lo sportello.



- Sbloccare le staffe d'arresto sulle due cerniere dello sportello, facendo pressione. Ruotare le staffe d'arresto in posizione obliqua fino alla battuta percettibile.




Pericolo di ferimento!

Non sganciare lo sportello dai fissaggi quando è in posizione orizzontale. I fissaggi possono "saltare" e danneggiare l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

- Chiudere lo sportello fino alla battuta d'arresto.
- Afferrare lo sportello lateralmente e sganciarlo dai fissaggi sollevandolo obliquamente verso l'alto.



Non sollevare lo sportello dalla maniglia. La maniglia potrebbe rompersi e le lastre dello sportello danneggiarsi. Accertarsi che lo sportello non si inclini mentre lo si smonta.

Montaggio

- Posizionare lo sportello di nuovo sui supporti.

Accertarsi che lo sportello non sia in posizione obliqua.

- Aprire completamente lo sportello.
- Ruotare le staffe d'arresto fino alla battuta in posizione orizzontale.

Le staffe d'arresto devono essere assolutamente bloccate di nuovo dopo la pulizia, altrimenti lo sportello si sgancia dai fissaggi e può danneggiarsi.

Guasti, cosa fare?

La maggior parte delle anomalie che si possono verificare durante l'uso quotidiano della macchina può essere eliminata personalmente. Evitando di chiamare l'assistenza tecnica, si risparmiano tempo e denaro.

La seguente panoramica serve di supporto per riconoscere ed eliminare le cause di determinati guasti. Tenere tuttavia presente che:

 Le riparazioni possono essere eseguite solamente da personale specializzato. Se non effettuate correttamente, queste possono mettere seriamente a rischio la sicurezza dell'utente.


| Problema | Causa e rimozione |
|---|---|
| Non è possibile accendere il forno. | È scattato il fusibile/È saltato l'interruttore generale dell'impianto elettrico. ■ Attivare il fusibile/Ripristinare l'interruttore dell'impianto elettrico (protezione minima v. targhetta dati). |
| | Può essersi verificato un guasto tecnico. ■ Per ca. 1 minuto staccare l'apparecchio dalla rete elettrica, per cui – disinserire l'interruttore automatico principale oppure – disinserire l'interruttore automatico differenziale (salvavita). Se dopo il reinserimento dell'interruttore automatico principale l'apparecchio non dovesse ancora mettersi in funzione, richiedere l'intervento di un elettricista o del servizio di assistenza tecnica. |
| È impostata la modalità fiera e l'apparecchio non riscalda. | ■ Disattivare la modalità fiera (v. capitolo "Impostazioni / Rivenditori"). |
| Anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio si sente il rumore di una ventola? | L'apparecchio è dotato di una ventola che convoglia le fume del vano cottura verso l'esterno. La ventola continua a funzionare anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio. La ventola si spegne automaticamente dopo un certo lasso di tempo. |

Guasti, cosa fare?

| Problema | Causa e rimozione |
|---|--|
| Dopo aver acceso l'apparecchio, nel corso del funzionamento e dopo averlo spento si sente un rumore (brusio). | Afflusso o scarico di acqua in corso. – Questo rumore non presuppone un malfunzionamento oppure un difetto dell'apparecchio. Si verifica quando l'acqua affluisce e viene scaricata. |
| L'apparecchio non passa più dalla fase di riscaldamento alla fase di cottura in seguito a un trasloco? | La temperatura di ebollizione dell'acqua si è modificata, perché il nuovo luogo di posizionamento si differenzia da quello vecchio per almeno 300 metri di altitudine. ■ Effettuare un ciclo di decalcificazione per adattare la temperatura di ebollizione (v. capitolo "Pulizia e manutenzione / Decalcificazione"). |
| Durante il funzionamento esce tanto vapore oppure il vapore esce da altri punti? | Lo sportello non è chiuso bene. ■ Chiudere lo sportello. La guarnizione dello sportello non è applicata correttamente. ■ Eventualmente premere la guarnizione in modo che sia applicata uniformemente su ogni punto. La guarnizione dello sportello è danneggiata, p.es. ci sono delle crepe. ■ Sostituire la guarnizione. |
| Nonostante si prema più volte il tasto  il pannello non si apre/non si chiude automaticamente. | Nell'area in cui si muove il pannello è presente un oggetto. ■ Rimuoverlo. Il dispositivo antischiacciamento è molto sensibile, per questo a volte succede che il pannello non si apra o chiuda. ■ Aprire/chiudere il pannello manualmente (v. fine capitolo). Qualora il problema si verificasse spesso, chiamare l'assistenza tecnica. |

| Problema | Causa e rimozione |
|---|---|
| La luce del vano cottura non funziona. | La lampadina è difettosa. ■ Rivolgersi all'assistenza tecnica per sostituire la lampadina. |
| La funzione "Ora avvio" non viene indicata. | In "Cottura di menù" e "Pulizia" questa funzione di solito non è disponibile. La temperatura nel vano cottura è troppo elevata, p.es. al termine di un procedimento di cottura. ■ Far raffreddare il vano cottura a sportello aperto. |
| La torta o i biscotti non sono ancora cotti in base ai tempi indicati nella tabella per la cottura dei dolci? | La temperatura impostata non coincide con la ricetta indicata. Nella parete posteriore è inserito il filtro antigrasso. In questo caso il tempo di cottura si allunga. È stata modificata la ricetta. L'aggiunta di più liquido o uova allunga il tempo di cottura. |
| La torta / i biscotti presentano una doratura differente. | La temperatura impostata era troppo alta. Non è stato rimosso il filtro antigrasso sulla parete posteriore. La cottura è stata effettuata su più di due livelli. |


Guasti, cosa fare?

| Problema | Causa e rimozione |
|--|--|
| Sul display del forno è visualizzata una <i>F</i> associata a un numero? | |
| F 10 | <p>Il tubo di aspirazione nel serbatoio dell'acqua</p> <ul style="list-style-type: none">– non è collegato correttamente– non è in posizione verticale <p>■ Correggere la posizione del tubo:</p>  |
| F 11 F 20 | <p>Tubi di scarico ostruiti</p> <p>■ Decalcificare l'apparecchio. Se la segnalazione si ripete, rivolgersi all'assistenza tecnica.</p> |
| F 44 | <p>Errore di comunicazione</p> <p>■ Spegnerne l'apparecchio e dopo pochi minuti riaccenderlo. Se sul display compare ancora la segnalazione di guasto, rivolgersi all'assistenza tecnica.</p> |
| F 55 | <p>La durata massima di funzionamento di una modalità è stata superata ed è scattato il dispositivo di spegnimento automatico.</p> <p>■ Il forno è nuovamente pronto per l'uso spegnendolo e riaccendendolo.</p> |

| Problema | Causa e rimozione |
|--------------------------------------|---|
| F 196 | <p>Si è verificato un guasto.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Spegnere e riaccendere il forno. <hr/> <p>Il filtro alla base del vano cottura non è applicato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Spegnere l'apparecchio, posizionare il filtro correttamente: <div data-bbox="501 512 589 612" data-label="Image"></div> <p>e riaccendere l'apparecchio.</p> <p>Se la segnalazione di guasto ricompare anche dopo aver eliminato le cause, contattare l'assistenza tecnica.</p> |
| F .. altre segnalazioni di guasto | <p>Difetto tecnico.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Spegnere l'apparecchio e rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata. |


Guasti, cosa fare?

Aprire il pannello manualmente



- Aprire lo sportello dell'apparecchio prestando particolare attenzione.
- Afferrare il pannello in alto e in basso.
- Tirare il pannello verso di sé.
- Spingere il pannello con delicatezza verso l'alto.

Chiudere il pannello manualmente



- Afferrare il pannello in alto e in basso.
- Spingere il pannello con delicatezza verso il basso.
- Inserire il pannello.

Miele offre un vasto assortimento di accessori e prodotti per la pulizia e la manutenzione adatti all'apparecchio in dotazione.

Questi prodotti possono essere facilmente ordinati tramite internet al sito www.miele-shop.com.



In alternativa sono reperibili presso il servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele (v. retro) o presso il proprio rivenditore Miele di fiducia.

Recipienti di cottura

Vi sono numerosi recipienti forati e non forati di diverse dimensioni.

I recipienti con una larghezza di **325 mm** non possono essere inseriti direttamente nella griglia di introduzione; in questo caso occorre utilizzare la griglia portante.

DGGL 1




Recipiente forato
Capacità 1,5 l / Volume utile 0,9 l
325 x 175 x 40 mm (LxPxH)

DGG 2



Recipiente non forato
Capacità 2,5 l / Volume utile 2,0 l
325 x 175 x 65 mm (LxPxH)


DGG 3



Recipiente non forato
Capacità 4,0 l / Volume utile 3,1 l
325 x 265 x 65 mm (LxPxH)

Accessori su richiesta

DGGL 4



Recipiente forato
Capacità 4,0 l / Volume utile 3,1 l
325 x 265 x 65 mm (LxPxH)

DGGL 5



Recipiente forato
Capacità 2,5 l / Volume utile 2,0 l
325 x 175 x 65 mm (LxPxH)

DGGL 6



Recipiente forato
Capacità 4,0 l / Volume utile 2,8 l
325 x 175 x 100 mm (LxPxH)

DGG 7



Recipiente non forato
Capacità 4,0 l / Volume utile 2,8 l
325 x 175 x 100 mm (LxPxH)

DGGL 8




Recipiente forato
Capacità 2,0 l / Volume utile 1,7 l
325 x 265 x 40 mm (LxPxH)

DGGL 12




Recipiente forato (accessorio di serie)
Capacità 5,4 l / Volume utile 3,3 l
450 x 390 x 40 mm (LxPxH)

DGGL 20



Recipiente forato (accessorio di serie)
Capacità 2,4 l / Volume utile 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (LxPxH)

DGG 20



Recipiente non forato (accessorio di serie)
Capacità 2,4 l / Volume utile 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (LxPxH)

DGD 1/3



Coperchio per recipiente 325 x 175 mm

DGD 1/2



Coperchio per recipiente 325 x 265 mm


Varie

Guide completamente estraibili FlexiClip



Le guide FlexiClip si possono agganciare a qualsiasi livello di introduzione e possono essere completamente estratte dal vano cottura

Griglia portante



Per agganciare i recipienti larghi 325 mm
- da inserire nelle guide del livello di introduzione -

Accessori su richiesta

Casseruola Gourmet

Casseruola in ghisa di alluminio, antiaderente, con coperchio in acciaio inox. La casseruola può essere inserita direttamente nelle griglie di introduzione. Adatta anche alla zona rettangolare di un piano di cottura in vetroceramica. Non adatto a piani di cottura in vetroceramica a induzione e a gas.



HUB 5000-M

Profondità 22 cm, portata max. ca. 5,0 kg




HUB 5000-XL

Profondità 35 cm, portata max. ca. 8,0 kg

La casseruola non può essere introdotta nel forno con il coperchio.

Coperchio casseruola Gourmet

Coperchio della casseruola in acciaio inox



HBD 60-22

adatta a HUB 5000-M



HBD 60-35

adatta a HUB 5000-XL

Teglia rotonda



Per la preparazione di pizze, torte piane di pasta lievitata o frolla, dessert "gratinati", focacce o cottura di torte o per terminare la cottura di torte o pizza surgelate.

Miele@home

È possibile far installare Miele@home successivamente dall'assistenza tecnica Miele.

Prodotti per la pulizia

Pastiglie decalcificanti 6 pezzi




Per decalcificare l'apparecchio

Detergente per vetroceramica e acciaio inossidabile 250 ml




Per eliminare decolorazioni dai recipienti di cottura

Panno in microfibra



Per rimuovere impronte e sporco lieve.



- ① elettrodomestici predisposti per la comunicazione
- ② modulo di comunicazione
- ③ elettrodomestico SuperVision
- ④ impianto elettrico
- ⑤ Miele@home Gateway
- ⑥ router (WLAN)

Connessioni possibili

- ⑦ PC, notebook
- ⑧ iPod* o iPhone*
- ⑨ collegamento al display di un sistema Hausbus
- ⑩ possibile connessione internet

* iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.

Questo elettrodomestico ① è predisposto per la comunicazione e può essere integrato nel sistema Miele@home attraverso un modulo di comunicazione ② su richiesta.

Grazie al sistema Miele@home gli elettrodomestici predisposti per la comunicazione inviano attraverso l'impianto elettrico ④ informazioni sul proprio stato e sullo svolgimento dei programmi a un visualizzatore ③.

Visualizzazione informazioni, comandi elettrodomestici

- Elettrodomestico SuperVision ③
Sul display di alcuni elettrodomestici predisposti per la comunicazione è possibile visualizzare lo stato di altri elettrodomestici.
- Terminali portatili ⑦/⑧
Nel campo di ricezione della rete WLAN domestica ⑥ è possibile visualizzare lo stato degli elettrodomestici ed eseguire comandi tramite PC, notebook o iPod* / iPhone*.
- Rete domestica ⑨
La soluzione completa Miele@home per la casa intelligente. Con il Miele@home Gateway ⑤ gli elettrodomestici predisposti per la comunicazione possono essere integrati in altri sistemi Hausbus.

* iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.

Componenti necessari:

- Modulo di comunicazione XKM 2000
- Miele@home Gateway

Agli accessori sono allegate proprie istruzioni d'uso e di installazione.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su Miele@home, SuperVision e sviluppi futuri consultare il sito internet di Miele e le istruzioni d'uso dei singoli componenti Miele@home, come ad es. il Miele@home Gateway.

Istruzioni di sicurezza per il montaggio

▶ Per proseguire con l'allacciamento dell'apparecchio alla rete elettrica confrontare assolutamente i dati di allacciamento (tensione e frequenza) indicati sulla targhetta con quelli della rete elettrica.

Se i dati non dovessero corrispondere l'apparecchio potrebbe danneggiarsi. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.



▶ Fare in modo che la presa sia accessibile anche una volta che l'apparecchio è stato incassato.

▶ Non utilizzare questo apparecchio in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

▶ Posizionare l'apparecchio in modo che, anche sul ripiano più alto, sia visibile il contenuto della vaschetta. Solamente in questo modo si può evitare che pietanze liquide ad esempio trabocchino, con conseguente pericolo di ustioni.

Tutte le misure sono indicate in mm.

Misure dettagliate del frontale dell'apparecchio




* Apparecchi con frontale in vetro

** Apparecchi con frontale in metallo


Istruzioni per il montaggio

Area di apertura del pannello



Accertarsi che nell'area di apertura del pannello non vi siano oggetti (p.es. maniglia di un'anta) che ne impediscano l'apertura e la chiusura.

Incasso in un mobile a colonna




- ① Forno a vapore con modalità cottura tradizionale
- ② Nicchia d'incasso
- ③ Spazio per il passaggio del cavo di alimentazione
- ④ Punto consigliato per l'allacciamento elettrico
- ⑤ Cavo di alimentazione

* Apparecchi con frontale in vetro

** Apparecchi con frontale in metallo

Misure dell'apparecchio / Misure d'incasso

Intagli per l'aerazione dell'apparecchio



Per garantire l'aerazione dell'apparecchio predisporre i seguenti intagli di 500x40 mm:


- ① nella parte superiore del corpo del mobile
- ② nel ripiano intermedio sopra la nicchia d'incasso.

Dietro la nicchia d'incasso non deve essere presente alcuna parete posteriore.

Misure dell'apparecchio / Misure d'incasso

Incasso in un mobile base

Se si incassa un apparecchio sotto il piano di cottura, seguire le indicazioni per l'incasso e l'altezza di incasso del piano di cottura.




- ① Forno a vapore con modalità cottura tradizionale
- ② Nicchia d'incasso
- ③ Spazio per il passaggio del cavo di alimentazione
- ④ Punto consigliato per l'allacciamento elettrico
- ⑤ Cavo di alimentazione

* Apparecchi con frontale in vetro

** Apparecchi con frontale in metallo

Misure dell'apparecchio / Misure d'incasso

Intagli per l'aerazione dell'apparecchio




Per garantire l'aerazione dell'apparecchio predisporre i seguenti intagli di 500x40 mm:

- ① nella base d'appoggio dell'apparecchio
- ② nella base del mobile sottostante.

Dietro la nicchia d'incasso non deve essere presente alcuna parete posteriore.

Misure dell'apparecchio / Misure d'incasso

Incasso in combinazione con ESW 6x14




- ① Forno a vapore con modalità cottura tradizionale
- ② Nicchia d'incasso
- ③ Spazio per il passaggio del cavo di alimentazione
- ④ Punto consigliato per l'allacciamento elettrico
- ⑤ Cavo di alimentazione
- ⑥ Cassetto scaldastoviglie Gourmet

* Apparecchi con frontale in vetro

** Apparecchi con frontale in metallo

Misure dell'apparecchio / Misure d'incasso

Intagli per l'aerazione dell'apparecchio




Per garantire l'aerazione dell'apparecchio predisporre i seguenti intagli di 500x40 mm:

- ① nella parte superiore del corpo del mobile
- ② nel ripiano intermedio sopra la nicchia d'incasso.

Dietro la nicchia d'incasso non deve essere presente alcuna parete posteriore.

Incasso in combinazione con ESW 6x29




- ① Forno a vapore con modalità cottura tradizionale
- ② Nicchia d'incasso
- ③ Spazio per il passaggio del cavo di alimentazione
- ④ Punto consigliato per l'allacciamento elettrico
- ⑤ Cavo di alimentazione
- ⑥ Cassetto scaldastoviglie Gourmet

* Apparecchi con frontale in vetro

** Apparecchi con frontale in metallo

Misure dell'apparecchio / Misure d'incasso

Intagli per l'aerazione dell'apparecchio



Per garantire l'aerazione dell'apparecchio predisporre i seguenti intagli di 500x40 mm:

- ① nella parte superiore del corpo del mobile
- ② nel ripiano intermedio sopra la nicchia d'incasso.


Dietro la nicchia d'incasso non deve essere presente alcuna parete posteriore.

Fissare l'apparecchio

- Inserire l'apparecchio nella nicchia e registrarne correttamente la posizione.

L'apparecchio deve essere in posizione orizzontale affinché il generatore di vapore possa funzionare in modo ottimale.

Eventuali divergenze dalla posizione orizzontale possono avere una tolleranza di max. 2°.



- Fissare l'apparecchio con le viti per legno allegate 3,5 x 25 mm a destra e a sinistra alle pareti laterali del mobile.

Allacciamento elettrico

Si consiglia di allacciare l'apparecchio alla rete elettrica con una presa. In questo modo si facilitano gli interventi dell'assistenza tecnica.

La presa deve essere facilmente accessibile dopo l'incasso dell'apparecchio.

Se si stacca la spina elettrica dal cavo di alimentazione o se il cavo non è dotato di una spina, accertarsi che l'apparecchio venga allacciato alla rete da un elettricista qualificato.

Qualora la presa non fosse più accessibile dopo l'incasso oppure fosse previsto un allacciamento fisso, da parte dell'installatore deve essere predisposto un dispositivo di separazione per ogni polo. Valgono come dispositivi di separazione gli interruttori con un'apertura di contatto di almeno 3 mm quali interruttori LS, valvole e teleruttori.

I **dati necessari per l'allacciamento** si rilevano dalla **targhetta dati**. Queste indicazioni devono corrispondere a quelle della rete elettrica.

Miele rende noto che non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da lavori di installazione e manutenzione o da riparazioni scorretti.

Non risponde inoltre dei danni causati dalla mancanza o dall'interruzione della conduttura di messa a terra (p.es. scossa elettrica).

Dopo il montaggio tutte le parti dell'apparecchio devono essere isolate affinché non possano verificarsi incidenti durante il funzionamento.

Sostituzione del cavo di alimentazione

Se si rende necessario sostituire il cavo di allacciamento perchè danneggiato, usare un cavo elettrico tipo H 05 VV-F (isolato in PVC) reperibile presso il produttore o il servizio di assistenza.

La sostituzione deve essere effettuata dal produttore, da un servizio di assistenza da lui autorizzato o da personale qualificato.

Potenza assorbita

v. targhetta dati

Allacciamento e protezione

AC 230 V / 50 Hz

Interruttore di sovraccarico 16 A

Caratteristica di stacco tipo B o C

Interruttore differenziale (salvavita)

Per una maggiore sicurezza, si consiglia di preporre alla macchina un salvavita con corrente di stacco di 30 mA.

Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica

Per staccare l'apparecchio dalla rete, a seconda dell'installazione procedere come descritto di seguito:

- **Fusibili**
estrarre completamente i fusibili dai cappelli filettati oppure
- **protezioni automatiche**
premere il pulsante di controllo (rosso),
finché fuoriesce il pulsante centrale (nero)
oppure:
- **protezioni da incasso**
(interruttore automatico, min.
tipo B o C!): portare la leva da 1 (accensione) a 0 (spegnimento).
- **Interruttore automatico differenziale**
(salvavita) portare l'interruttore principale da 1 (accensione) a 0 (spegnimento) oppure premere il tasto di controllo.


Dopo la separazione accertarsi che non ci possa essere collegamento con la rete elettrica.

Allacciamento elettrico

Sostituzione cavo alimentazione elettrica

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione elettrica utilizzare solo il cavo H 05 VV-F (isolato in PVC), che si può richiedere all'assistenza tecnica o al produttore Miele.

La sostituzione del cavo di alimentazione elettrica può essere eseguita solamente dal produttore dell'apparecchio, dall'assistenza tecnica autorizzata o da un elettricista autorizzato Miele.



Classe di efficienza energetica

Per le apparecchiature è stata rilevata la classe di efficienza energetica **A** secondo la norma EN 50304. Fa riferimento ai dati di misurazione con la funzione "Torte dolci/salate speciali".

Servizio Clienti

Per eventuali interventi e riparazioni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele chiamando il numero indicato. Comunicare sempre modello e Fabr.-Nr. dell'elettrodomestico, riportati sulla targhetta dati.




Informazioni importanti sulla garanzia

Ogni elettrodomestico è coperto da garanzia totale nei termini contemplati nel relativo libretto. La garanzia viene concessa per il periodo previsto dalla legislazione nazionale vigente. Nulla è dovuto per diritto di chiamata.

Targhetta dati

Incollare qui l'allegata targhetta dati. Accertarsi che la definizione del modello dell'apparecchio corrisponda alle indicazioni riportate sulla copertina di queste istruzioni d'uso.



Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano - S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.



www.miele-shop.com



Contact Center
199.155.155

Al costo massimo di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare.



www.miele.it
info@miele.it

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

DGC 6660



it - IT

M.-Nr. 09 610 590 / 00