

# Istruzioni d'uso e di montaggio

## Forno combi a vapore



Leggere **assolutamente** le istruzioni d'uso e di montaggio prima di posizionare, installare e usare l'apparecchio per evitare di infortunarsi e di danneggiarlo.

# Indice

---

<b>Consigli e avvertenze</b> .....	7
<b>Tutela dell'ambiente</b> .....	17
<b>Descrizione apparecchio</b> .....	18
Presentazione apparecchio .....	18
Accessori in dotazione .....	20
<b>Funzionamento</b> .....	22
Zona comandi .....	22
Sensori .....	22
Display touch .....	23
Pannello comandi .....	25
Serbatoio dell'acqua .....	25
Filtro antigrasso .....	25
Sonda termometrica .....	25
Temperatura / temperatura nucleo .....	25
Durata di cottura .....	26
Tenore di umidità .....	26
Rumori insoliti .....	26
Fase riscaldamento .....	27
Riduzione vapore .....	27
Mantenere al caldo .....	27
Luce vano di cottura .....	28
<b>Prima messa in funzione</b> .....	29
Impostazioni base .....	29
Pulizie preliminari .....	31
Impostare la durezza dell'acqua .....	31
Regolare la temperatura di ebollizione .....	32
Riscaldare l'apparecchio .....	32
<b>Modalità di cottura / menù</b> .....	33
<b>Norme operative</b> .....	36
Selezionare la modalità di cottura .....	36
Impostare la temperatura / temperatura nucleo .....	36
Impostare la durata di cottura .....	36
Impostare l'umidità .....	36
Trascorso il tempo impostato .....	37
Risciacquo .....	37
Dopo l'uso .....	37

<b>Uso</b> .....	38
Durante la cottura .....	38
Interrompere la cottura .....	38
Modificare le impostazioni .....	38
Salvare .....	39
Cottura al vapore .....	40
Scongelare .....	40
Riscaldare .....	40
Cottura combinata .....	41
Aria calda più / calore superiore e inferiore / calore superiore / calore inferiore / grill / grill ventilato / cottura intensa / cottura speciale torte .....	43
Programmi individuali .....	44
Creare programma .....	44
Modificare il programma .....	45
Cancellare il programma .....	45
MyMiele .....	46
Aggiungere immissione .....	46
Elaborare MyMiele .....	47
Cancellare immissione .....	47
Selezionare immissione .....	47
<b>Funzioni supplementari</b> .....	48
Ora avvio / fine .....	48
Timer / allarme .....	49
Blocco accensione .....	51
Blocco tasti .....	52
<b>Nozioni pratiche e importanti</b> .....	53
Cottura al vapore .....	53
Gli attributi salienti della cottura al vapore .....	53
Recipienti di cottura .....	53
Recipienti di cottura .....	53
Recipienti a disposizione .....	53
Placca universale/griglia combi .....	54
Ripiano .....	54
Temperatura .....	54
Dispositivo di sicurezza .....	54
Durata di cottura .....	55
Cottura con liquido .....	55
Ricette personali .....	55

# Indice

---

<b>Cottura al vapore</b> . . . . .	56
Verdura . . . . .	56
Carne . . . . .	60
Insaccati . . . . .	62
Pesce . . . . .	63
Crostacei . . . . .	66
Molluschi . . . . .	67
Riso . . . . .	68
Pasta . . . . .	69
Canederli . . . . .	70
Cereali . . . . .	71
Legumi . . . . .	72
Uova di gallina . . . . .	74
Frutta . . . . .	75
Cottura menù - manuale . . . . .	76
<b>Usi speciali</b> . . . . .	78
Riscaldare . . . . .	78
Scongellare . . . . .	80
Sterilizzare . . . . .	84
Estrarre succhi . . . . .	88
Cottura menù . . . . .	89
Essiccare . . . . .	90
Pizza . . . . .	91
Preparare yogurt . . . . .	92
Far lievitare la pasta . . . . .	94
Stemperare gelatina . . . . .	94
Fondere cioccolato . . . . .	95
Pelare alimenti . . . . .	96
Conservare mele . . . . .	97
Sbollentare . . . . .	97
Rosolare cipolle . . . . .	98
Igienizzare stoviglie . . . . .	99
Riscaldare salviette . . . . .	100
Sciogliere il miele . . . . .	100
Preparare uova sbattute . . . . .	101
Preparare polpa di frutta da spalmare . . . . .	102
Programma per il sabbat . . . . .	103

<b>Sonda termometrica</b> .....	104
<b>Arrostire</b> .....	109
<b>Cuocere</b> .....	119
<b>Grigliare</b> .....	126
<b>Programmi automatici</b> .....	128
I diversi programmi automatici .....	129
Uso programmi automatici .....	130
<b>Impostazioni</b> .....	131
<b>Dati per gli istituti di controllo</b> .....	134
<b>Manutenzione e pulizia</b> .....	136
Parte anteriore .....	137
Accessori .....	138
Placca universale, griglia combi, griglie laterali e di supporto .....	138
Recipienti di cottura .....	138
Sonda termometrica .....	138
Filtro antigrasso .....	139
Filtro di scarico .....	139
Serbatoio per l'acqua .....	139
Vano cottura .....	140
PerfectClean .....	141
Manutenzione e pulizia .....	143
Ammollo .....	143
Asciugare .....	143
Risciacquo .....	143
Decalcificare .....	144
Sportello .....	146
<b>Cosa fare se ...?</b> .....	148
<b>Accessori acquistabili</b> .....	155
Recipienti di cottura .....	155
Varie .....	157
Prodotti per le pulizie e la manutenzione .....	159

# Indice

---

<b>Miele@home</b> . . . . .	160
<b>Avvertenze per l'installazione</b> . . . . .	162
<b>Dimensioni apparecchi e vano incasso</b> . . . . .	163
<b>Sistemazione tubo di afflusso/scarico</b> . . . . .	165
<b>Dimensioni apparecchi e vano incasso</b> . . . . .	166
Incasso in un armadio a colonna . . . . .	166
Incasso in un mobile della base . . . . .	168
Incasso in combinazione con forno convenzionale . . . . .	170
Incasso in combinazione con ESW 6x14 . . . . .	172
Incasso in combinazione con ESW 6x29 . . . . .	174
<b>Incasso e collegamento</b> . . . . .	176
Operazioni preliminari . . . . .	176
Sistemare in sede e collegare l'apparecchio . . . . .	176
<b>Collegamento idrico</b> . . . . .	178
Avvertenze per il collegamento idrico . . . . .	178
Collegamento tubo di afflusso . . . . .	180
Avvertenze per il tubo di scarico . . . . .	181
Collegamento scarico acqua . . . . .	181
<b>Collegamento elettrico</b> . . . . .	182
Classe efficienza energetica . . . . .	184
<b>Servizio assistenza, targhetta di matricola, garanzia</b> . . . . .	185
<b>Diritti d'autore e licenze</b> . . . . .	186

Questo forno a vapore è fabbricato conformemente alle vigenti norme di sicurezza. Usi non consoni a quelli previsti possono costituire seri pericoli per l'utente e causare danni, anche gravi.

Prima di usare il forno a vapore per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni d'uso e di montaggio.

Il libretto contiene pure le istruzioni per l'installazione, la sicurezza, l'uso e la manutenzione, per evitare di infortunarsi e di danneggiare il forno a vapore.

Miele declina ogni responsabilità derivanti dall'inosservanza delle avvertenze per l'uso e la sicurezza.

Conservare il libretto delle istruzioni per l'uso e l'installazione. Potrebbe servire ad un altro utente.

## Consigli e avvertenze

---

### Uso specifico

▶ Il forno a vapore è destinato ad uso domestico e per altri ambienti simili.

▶ Questo forno a vapore non è destinato per essere usato all'aperto.

▶ Usare il forno a vapore solo per scopi culinari domestici e secondo le modalità contenute in questo libretto delle istruzioni. Altri usi non sono consentiti.

▶ Le persone che a causa delle loro facoltà psichiche, sensoriali, mentali o per inesperienza e imperizia non sono in grado di far funzionare correttamente il forno a vapore devono essere sorvegliate se lo usano.

Dette persone possono usare il forno a vapore senza essere sorvegliate solo se sono state istruite adeguatamente sulle modalità d'uso. Dovranno soprattutto essere al corrente dei pericoli derivanti da un'errata manipolazione dei comandi e riconoscerli.

### Sorvegliare i bambini

- ▶ Attivare il dispositivo di blocco per evitare che i bambini accendano inavvertitamente il forno a vapore.
- ▶ Tenere i bambini di età inferiore a otto anni lontani dal forno a vapore a meno che non siano sorvegliati.
- ▶ I più piccoli da otto anni in poi possono far funzionare il forno a vapore senza essere sorvegliati solo se sono stati adeguatamente istruiti sulle modalità d'uso. I bambini dovranno essere al corrente dei pericoli derivanti da un'errata manipolazione dei comandi e riconoscerli.
- ▶ Evitare che i bambini puliscano il forno a vapore a meno che non siano sorvegliati.
- ▶ Sorvegliare i bambini se sono vicini al forno a vapore. Evitare che i bambini giochino con il forno a vapore.
- ▶ Pericolo di soffocamento!  
Se i bambini giocano con le parti dell'imballaggio, possono rimanere soffocati se, ad esempio, si coprono o infilano la testa in fogli o sacchetti di plastica.  
Conservare quindi le parti dell'imballaggio al sicuro dai bambini.
- ▶ Pericolo di scottarsi!  
La pelle dei bambini è più sensibile di quella degli adulti alle temperature elevate. Quando il forno a vapore è in funzione, anche il vetro dello sportello, il pannello comandi e gli sfiati per l'aria del vano di cottura si riscaldano. Osservare che i bambini non tocchino il forno a vapore quando è in funzione.
- ▶ Pericolo di ferirsi! Lo sportello può portare al massimo 10 kg. I bambini possono ferirsi con lo sportello aperto.  
Sorvegliare i bambini per evitare che salgano, si siedano o si aggrappino allo sportello aperto.

## Consigli e avvertenze

---

### Sicurezza tecnica

- ▶ I lavori di installazione e di manutenzione, oppure eventuali interventi non effettuati correttamente, possono costituire gravi pericoli per l'utente. I lavori di installazione e di manutenzione devono pertanto essere effettuati esclusivamente da persone esperte, autorizzate da Miele.
- ▶ Se il forno a vapore è danneggiato, la sicurezza dell'utente non è garantita. Controllare quindi se si notano danni visibili. Non usare mai il forno a vapore se si notano danni!
- ▶ La sicurezza elettrica del forno a vapore è garantita solo se è allacciato a una presa con collegamento di terra. È indispensabile che questo dispositivo di sicurezza sia presente ed efficiente. In caso di dubbio, far controllare l'installazione di casa da un elettricista qualificato.
- ▶ I dati di collegamento (tensione e frequenza), riportati nella targhetta di matricola del forno a vapore, devono assolutamente corrispondere con quelli della rete di alimentazione, in modo che l'apparecchio non rimanga danneggiato. Prima di installare il forno a vapore, controllare i dati di collegamento. In caso di dubbio rivolgersi a un elettricista qualificato.
- ▶ Prese multiple o prolunghe elettriche non garantiscono la sicurezza necessaria (pericolo d'incendio). Non usarle quindi per collegare il forno a vapore alla rete elettrica.
- ▶ Per il corretto funzionamento, usare il forno a vapore solo a installazione ultimata.
- ▶ Questo forno a vapore non deve venire installato e usato in luoghi non fissi (ad es. imbarcazioni).

- ▶ Se si toccano o modificano componenti elettriche o meccaniche possono verificarsi infortuni e guasti al forno a vapore. Evitare assolutamente di aprire l'involucro del forno a vapore.
- ▶ Se eventuali riparazioni del forno a vapore non vengono eseguite da un servizio assistenza autorizzato da Miele, i diritti alla garanzia non sono più validi.
- ▶ Solo se si usano ricambi originali, Miele garantisce la sicurezza dell'apparecchio. Sostituire le parti difettose solo con pezzi originali Miele.
- ▶ Se si toglie la spina dal cavo di collegamento, o se il cavo elettrico è privo di spina, il forno a vapore dovrà venire collegato alla rete elettrica da un elettricista qualificato. Se è necessario sostituire il cavo elettrico si dovrà usare solo un cavo speciale. V. capitolo "Collegamento elettrico".
- ▶ Per i lavori di installazione o nel caso di interventi, il forno a vapore dovrà venire staccato dalla rete elettrica.  
Per staccarlo dalla rete elettrica:
  - disinserire il fusibile dell'impianto, oppure
  - svitare e togliere di sede i fusibili a vite dell'installazione elettrica, oppure
  - togliere la spina, se presente, dalla presa elettrica.  
Per toglierla, afferrare la spina e non tirare il cavo.

## Consigli e avvertenze

---

► Il collegamento idrico deve essere fatto da un idraulico qualificato.

La casa produttrice declina ogni responsabilità per danni derivanti da errori d'incasso o di collegamento.

► Il forno a vapore deve venire collegato solo all'acqua fredda.

► Il rubinetto del flessibile di afflusso dell'acqua dovrà rimanere facilmente accessibile a incasso ultimato.

► Prima di collegare i flessibili dell'acqua, controllare che non siano danneggiati.

► Il dispositivo di sicurezza incorporato Waterproof Miele contro eventuali perdite d'acqua funziona se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- installazione corretta dei tubi di afflusso e scarico dell'acqua,
- manutenzione corretta dell'apparecchio e, in caso di guasti visibili, sostituzione dei pezzi difettosi con ricambi originali,
- in caso di assenza prolungata (ad es. durante le vacanze), chiudere il rubinetto del tubo di afflusso.

### Uso corretto

▶ Pericolo di ustionarsi!

Quando è in funzione, il forno a vapore diventa molto caldo.

Fare quindi attenzione a non scottarsi toccando i corpi termici, il vano cottura, le pietanze, gli accessori e il vapore caldo.

Indossare sempre i guanti protettivi se si mettono o tolgono recipienti dal forno a vapore oppure per le diverse operazioni durante la cottura. Al momento di mettere o togliere i recipienti di cottura, fare attenzione che il contenuto non trabocchi.

▶ Se si sterilizzano e riscaldano barattoli e contenitori chiusi, all'interno si sviluppa una forte pressione che può far scoppiare il recipiente.

Non sterilizzare e riscaldare mai col forno a vapore barattoli e contenitori chiusi.

▶ Pericolo di infortunarsi o inciampare con lo sportello aperto del forno a vapore.

Evitare di lasciare aperto lo sportello se non è necessario.

▶ L'olio o il grasso possono prendere fuoco se si surriscaldano. Sorvegliare sempre la cottura se si cucina con molto olio o grasso. Non spegnere mai con acqua le fiamme provocate da olio o grasso. Spegnere il forno a vapore e soffocare con precauzione le fiamme con un coperchio o una coperta antincendio.

▶ Oggetti facilmente infiammabili possono prendere fuoco a causa della temperatura alta se lasciati vicino al forno a vapore acceso.

Non usare mai il forno a vapore per riscaldare i locali.

▶ Se il grill rimane in funzione troppo a lungo, i cibi possono asciugarsi o addirittura prendere fuoco. Attenersi ai tempi consigliati.

## Consigli e avvertenze

---

- ▶ Alcuni alimenti si asciugano facilmente e possono addirittura prendere fuoco a causa delle temperature alte del grill. Non usare assolutamente le modalità grill per cuocere pane e panini precotti o per essiccare erbe aromatiche o fiori. Usare le modalità "aria calda più" o "calore superiore e inferiore".
- ▶ Se si nota che dal cibo nel vano di cottura si sviluppa fumo, evitare assolutamente di aprire lo sportello per cercare di soffocare un eventuale principio di incendio. Interrompere la funzione di cottura, spegnendo l'apparecchio e togliendo la spina dalla presa. Aprire lo sportello solo dopo che il fumo si è disperso.
- ▶ Se per la cottura degli alimenti si usano bevande alcoliche, tenere presente che l'alcol evapora a temperature alte. Il vapore frammisto ad alcol può prendere fuoco col calore dei corpi termici.
- ▶ Recipienti di cottura in materiale sintetico non adatti per il forno possono fondersi a temperature molto elevate e possono danneggiare il forno a vapore o prendere fuoco. Usare solo recipienti di cottura in materiale sintetico adatti per il forno. Attenersi alle indicazioni della casa produttrice di stoviglie. Se col forno a vapore si usano recipienti in materiale sintetico, tenere presente che devono essere resistenti al vapore e a una temperatura di fino a 100 °C. Altri recipienti in materiale sintetico potrebbero fondersi o screpolarsi.
- ▶ Se si conservano alimenti nel vano cottura, l'umidità che si genera può prosciugare il cibo e col tempo intaccare le superfici del vano cottura. Non conservare gli alimenti cotti nel vano di cottura e, per cuocere, non usare recipienti che si arrugginiscono.
- ▶ Non mettere mai sul fondo del vano cottura stagnola o fogli protettivi per il forno. Evitare di sistemare pentole, padelle o teglie direttamente sul fondo del vano.

- ▶ Lo sportello può portare al massimo 10 kg. Evitare di appoggiarsi o addirittura di sedersi sullo sportello aperto. Non sistemarvi nemmeno oggetti pesanti. Osservare che non rimanga incastrato niente tra lo sportello e il vano cottura. Il forno a vapore potrebbe rimanere danneggiato.
- ▶ I resti grossolani di cibo potrebbero intasare lo scarico dell'acqua e la pompa. Controllare che il filtro di scarico sia sempre in sede.
- ▶ Non lasciare la sonda termometrica nel vano di cottura. Se per svista rimane nel vano cottura potrebbe rimanere danneggiata la volta successiva che si usa il forno a vapore.
- ▶ Se si usa un apparecchio elettrico in prossimità del forno a vapore, ad es. un frullatore, fare attenzione che il cavo elettrico non rimanga incastrato nello sportello. Il rivestimento di gomma del cavo potrebbe rimanere danneggiato.
- ▶ Non usare il forno a vapore se il coprilampada non è in sede. Il vapore potrebbe penetrare nelle componenti elettriche e provocare un corto circuito. Le componenti elettriche, inoltre, potrebbero rimanere danneggiate.
- ▶ Se il forno a vapore è installato dietro lo sportello di un mobile, si potrà usarlo solo lasciando lo sportello del mobile aperto. Chiudere lo sportello solo dopo che il forno a vapore è completamente asciutto.

## Consigli e avvertenze

---

### Manutenzione e pulizia

▶ Non usare mai la macchina a vapore per pulire il forno a vapore. Il getto di vapore potrebbe penetrare all'interno e giungere a contatto con componenti elettriche provocando un corto circuito.

▶ A causa di graffi, il vetro degli sportelli potrebbe venire danneggiato. Per pulire gli sportelli in vetro evitare di usare prodotti abrasivi, spugnette o spazzole ruvide e raschietti affilati.

▶ Le griglie di supporto si possono smontare per i lavori di pulizia (v. capitolo "Manutenzione e pulizia"). Rimetterle in sede correttamente e non usare mai il forno a vapore senza le griglie di supporto montate.

### Accessori

▶ Usare esclusivamente la sonda termometrica Miele. Se si deve sostituire la sonda termometrica, acquistare solo una sonda originale Miele. La sonda è disponibile presso il rivenditore o il servizio assistenza Miele.


## Smaltimento imballaggio

L'imballaggio protegge l'apparecchio da eventuali danni durante il trasporto. Le diverse parti dell'imballaggio sono fatte con materiali conformi alla tutela dell'ambiente e sono pertanto riciclabili.

Se le diverse parti dell'imballaggio vengono smaltite correttamente, si contribuirà a ridurre il consumo di materie prime e a diminuire il volume dei rifiuti. Il rivenditore ritira l'imballaggio.

## Smaltimento apparecchio fuori uso



In generale gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso contengono materiali riutilizzabili. Contengono pure componenti nocive per l'ambiente ma necessarie per il corretto funzionamento e la sicurezza degli apparecchi. Se non smaltite correttamente, queste componenti possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Evitare quindi assolutamente di smaltire il vecchio apparecchio coi rifiuti convenzionali.



Si raccomanda quindi espressamente di depositarlo nei punti di raccolta ufficiali, riservati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. Se necessario, informarsi presso il rivenditore.

# Descrizione apparecchio

## Presentazione apparecchio



## Descrizione apparecchio

---

- ① zona comandi
  - ② sfiato fumi
  - ③ guarnizione sportello
  - ④ sensore umidità
  - ⑤ sensore temperatura
  - ⑥ corpo termico superiore/grill
  - ⑦ antenna ricevente per sonda termometrica senza cavo
  - ⑧ griglie di supporto con 3 ripiani
  - ⑨ luce vano di cottura
  - ⑩ canaletto di raccolta
  - ⑪ scarico
  - ⑫ filtro antigrasso
- 
- ⑬ vano per serbatoio per l'acqua
  - ⑭ serbatoio per l'acqua
  - ⑮ custodia per sonda termometrica senza cavo


# Descrizione apparecchio

---

## Accessori in dotazione

In caso di necessità, è possibile ordinare gli accessori in dotazione e altri ancora (vedi capitolo "Accessori acquistabili").


### DGGL 20



1 recipiente di cottura con fori  
capienza 2,4 l / capienza utile 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (LxPxA)

- da inserire tra le aste di un ripiano delle griglie di supporto -

### DGG 20



1 recipiente di cottura senza fori  
capienza 2,4 l / capienza utile 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (LxPxA)

- da inserire tra le aste di un ripiano delle griglie di supporto -


### DGGL 12



1 recipiente di cottura con fori  
capienza 5,4 l / capienza utile 3,3 l  
450 x 390 x 40 mm (LxPxA)

- da inserire tra le aste di un ripiano delle griglie di supporto -

### Placca universale



1 placca universale

- da inserire tra le aste di un ripiano delle griglie di supporto -

### Griglia combi



1 griglia combi

- da inserire tra le aste di un ripiano delle griglie di supporto -

### **Sonda termometrica**



Per arrostitire in base alla gradazione  
Accerta la temperatura interna della carne (temperatura nucleo)

### **Decalcificante in pastiglie**

Per decalcificare l'apparecchio

### **Tagliando di richiesta per un libro di cucina Miele**

# Funzionamento

---

## Zona comandi



## Sensori

I sensori reagiscono al contatto. Ogni volta che si tocca un sensore si attiva un segnale acustico di conferma. È possibile cambiare il volume dell'acustica tasti nel menù Impostazioni (v. capitolo "Impostazioni – Volume").


Tasto	Funzione
⏻	accendere e spegnere l'apparecchio
↶	ritornare al menù precedente; cancellare l'ultima impostazione
📄	aprire/chiedere il pannello
💡	illuminazione
🔔	attivare, disattivare il timer/l'allarme; impostare il timer/l'allarme

## Display touch

Il display touch viene usato con le punta delle dita. Premendo con le punta delle dita vengono rilasciate piccole cariche elettriche e si sviluppa un impulso elettrico che viene riconosciuto dalla superficie del display touch. Se le dita sono fredde, eventualmente il display non reagisce.

Non usare oggetti appuntiti o affilati, come ad es. matite. La superficie del display può rimanere danneggiata. Inoltre, il display non reagisce se lo si tocca con degli oggetti.

Fare attenzione che non penetri acqua dietro il display.



Nella riga superiore è possibile visualizzare in quale punto del menù ci si trova. Se ci si trova in un menù subordinato, premendo la voce desiderata oppure il riquadro si torna al livello menù precedente.

L'orologio, l'allarme e il timer appaiono in alto a destra.

Al centro appare il menù attuale con le rispettive voci. Sfiutando il display si sfogliano le pagine verso destra o verso sinistra.

Nella riga inferiore, con le frecce < e >, è possibile sfogliare verso destra e verso sinistra. Il numero delle caselle in mezzo visualizza il numero delle pagine disponibili e la posizione nell'attuale menù.

# Funzionamento

---

La selezione di una possibile opzione colora il rispettivo tasto di **arancione**. L'opzione selezionata ha il bordo arancione. Se si selezionano più opzioni, queste vengono contrassegnate con .

## Selezionare l'attività o l'impostazione oppure visualizzare il menù

- Toccare con il dito una volta l'attività o l'impostazione o il menù desiderato.

## Sfogliare le schermate

- Sfiare il display, ovvero mettere il dito sul display touch e muoverlo nella direzione desiderata.

Si può sfogliare verso sinistra e verso destra. In alcuni punti del menù è anche possibile sfogliare verso l'alto o il basso.

oppure

Toccare con il dito i tasti delle frecce  e , per sfogliare le pagine lateralmente.

## Immettere i numeri con il tastierino numerico

È possibile immettere i numeri strisciando o premendo il rispettivo campo oppure mediante il tastierino numerico.

- Premere .

Il tastierino numerico si apre.

- Premere le cifre desiderate.

Appena è stato inserito un valore valido, il tasto "OK" si tinge di verde.

- Premere il tasto OK.

## Immettere lettere

- Le definizioni dei programmi individuali possono essere immesse mediante l'editor che funziona come una tastiera del computer.

- Premere la lettera o il simbolo desiderato.

- Premere "salva".

## Pannello comandi

Dietro il pannello sono sistemati il serbatoio dell'acqua e la sonda termometrica. Il pannello si apre e si chiude premendo il sensore .

Il pannello comandi è dotato di dispositivo di blocco.

L'apertura e la chiusura si fermano se il pannello incontra una resistenza. Per aprire e chiudere il pannello comandi, non afferrare la maniglia dello sportello!

## Serbatoio dell'acqua

L'acqua viene pompata nel serbatoio dell'acqua e successivamente fluisce nell'evaporatore.

Per nessun motivo chiudere l'apertura sulla parte anteriore del serbatoio dell'acqua.

## Filtro antigrasso

Il filtro antigrasso deve essere sistemato in sede se si arrostitisce.

Si consiglia di toglierlo se si cuoce al vapore.

Si deve togliere se si cuociono dolci, in quanto la doratura superficiale non risulterebbe omogenea. (Eccezioni: crostata di prugne, pizza con farcia ricca.)

## Sonda termometrica

La sonda termometrica accerta la temperatura interna degli alimenti, ossia la temperatura nucleo. Con la sonda termometrica è possibile sorvegliare esattamente la cottura in base alla temperatura.

## Temperatura / temperatura nucleo

Per alcune modalità di cottura è preimpostata una temperatura consigliata; se si usa la sonda termometrica una temperatura nucleo. È possibile modificare la temperatura proposta entro determinati limiti (v. capitolo "Modalità di cottura") per un singolo procedimento di cottura o permanentemente (v. capitolo "Impostazioni"). È pure possibile modificare i dati proposti della temperatura nucleo per un singolo procedimento di cottura o fase di cottura.

# Funzionamento

---

## Durata di cottura

A seconda della modalità di cottura, è possibile selezionare una durata da 1 minuto a 6, 10 o 12 ore.

Per i programmi automatici, di manutenzione e per cuocere menù completi, la durata è preimpostata e non può essere modificata.

Per le funzioni di cottura e i programmi effettuati esclusivamente col vapore, la durata inizia solo dopo che è stata raggiunta la temperatura selezionata. Per le altre funzioni di cottura/programmi, invece, comincia subito.

## Tenore di umidità

Per la modalità Cottura combinata e l'uso speciale Riscaldare viene usata una combinazione di modalità forno e umidità. È pure possibile modificare i dati proposti per il tenore di umidità per un singolo procedimento di cottura o fase di cottura.

A seconda dell'impostazione dell'umidità nel vano cottura viene convogliata umidità o aria fresca. Con l'impostazione umidità = 0 %, viene convogliata una quantità massima di aria fresca e niente umidità. Con l'impostazione umidità = 100 % l'apporto di umidità è totale e non viene convogliata nel vano aria fresca.

L'apparecchio rileva la quantità di umidità nel vano cottura. Gli alimenti influenzano la percentuale di umidità e l'apparecchio ne tiene conto.

Osservare che ci sono alimenti che nel corso di una funzione di cottura cedono umidità. Questa umidità propria dell'alimento viene utilizzata per l'impostazione dell'umidità. Per cui può accadere che in caso di valori di umidità bassi impostati non viene attivato il serbatoio dell'acqua.

## Rumori insoliti

Dopo aver acceso il forno, quando è in funzione e dopo averlo spento si sente un rumore simile a un ronzio.

Il rumore non dipende da un difetto di funzionamento dell'apparecchio, ma viene prodotto dalla pompa per l'acqua di alimentazione e scarico.

Quando il forno è in funzione si sente il rumore del ventilatore.

## Fase riscaldamento

Quando il forno si riscalda per raggiungere la temperatura selezionata, nel display viene visualizzato l'aumento della temperatura e "fase riscaldamento" (eccezione: programmi automatici, cottura menù, riscaldare, manutenzione e pulizia).

### Cottura al vapore

Con la cottura al vapore, la durata della fase di riscaldamento dipende dalla quantità e dalla temperatura degli alimenti. In via di massima, la fase di riscaldamento dura 7 minuti circa. Se si cuociono alimenti freddi o surgelati, la fase di riscaldamento si prolunga.

## Riduzione vapore

se si cuoce al vapore

Se si cuoce a una temperatura superiore a 70 °C, al termine della funzione di cottura si attiva automaticamente la funzione "riduzione vapore". Con tale funzione, non esce troppo vapore al momento di aprire lo sportello. Nel display appaiono "riduzione vapore" e inoltre "procedimento terminato".

È possibile disattivare questa funzione (v. capitolo "Impostazioni").

## Mantenere al caldo

se si cuoce al vapore

Se si desidera usare questa funzione, si dovrà modificare l'impostazione attivata alla consegna (v. capitolo "Impostazioni").

Se al termine della funzione di cottura non si spegne il forno, trascorso un po' di tempo si attiva automaticamente la funzione "mantenere al caldo". Gli alimenti vengono così mantenuti al caldo per 15 minuti al massimo a una temperatura di 70 °C.

Si dovrà tenere presente che alcuni cibi delicati, soprattutto il pesce, continuano a cuocersi a questa temperatura.

# Funzionamento

---

## Luce vano di cottura

Per risparmiare elettricità, il forno è predisposto in modo che la luce del vano di cottura si spegne dopo aver avviato la funzione.

Se si desidera che la luce rimanga accesa anche quando il forno è in iAk funzione, si dovrà modificare l'impostazione alla consegna (v. capitolo "Impostazioni > Illuminazione").

Se al termine della funzione di cottura lo sportello rimane aperto, la luce del vano si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

La luce del forno genera calore. Lavorando con temperature inferiori a 50 °C, la luce del vano cottura si spegne automaticamente.

Premendo il tasto  sul pannello, la luce si accende per 15 secondi.

Informazioni pratiche e dettagliate per usare l'apparecchio, consigli e suggerimenti sono contenuti nei capitoli "Cottura al vapore" e "Usi speciali".

## Impostazioni base

Il forno a vapore si accende automaticamente appena viene collegato alla rete elettrica.

Nel display viene visualizzato il messaggio di benvenuto "Miele - Willkommen". Successivamente si dovranno eseguire alcune impostazioni base, necessarie per far funzionare l'apparecchio.

### Impostare la lingua e la nazione

Dopo il messaggio di benvenuto appare l'indicazione per selezionare la lingua.

- Sfiare il display verso destra o sinistra fino a quando appare la lingua desiderata.
- Premere sulla lingua desiderata e successivamente su "OK".
- Premere sulla nazione desiderata e successivamente su "OK".

L'impostazione viene memorizzata.

### Impostare la data

- Sfiare il display nel campo "giorno" fino a quando appare il numero del giorno attuale.
- Ripetere ciò per "mese" e "anno" fino a quando è impostata la data corretta.
- Premere "OK".

L'impostazione viene memorizzata.

### Impostare l'orologio

- Sfiare il display nel campo "orologio" fino a quando è impostata l'ora attuale.
- Premere "OK".

L'impostazione viene memorizzata.

# Prima messa in funzione

---

## Selezionare la visualizzazione dell'orologio

È quindi possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

- **on**: l'orologio viene visualizzato sempre quando l'apparecchio viene spento.
- **off**: l'orologio non viene visualizzato quando l'apparecchio viene spento.
- **spegnimento notturno**: l'orologio viene visualizzato dalle ore 5:00 alle 23:00.
- Premere sulla visualizzazione desiderata e successivamente su "OK".

L'impostazione viene memorizzata.

Successivamente nel display appare l'indicazione "prima messa in funzione eseguita correttamente".

Si raccomanda di incollare la targhetta di matricola dell'apparecchio, allegata alla documentazione, nell'apposito spazio alla voce "Targhetta di matricola".

Le funzioni del forno vengono collaudate a fabbricazione ultimata. Per questo motivo, durante il trasporto, è possibile che esca dell'acqua residua dai tubi e che entri nel vano cottura.

### Pulizie preliminari

- Togliere eventuali fogli protettivi.

### Serbatoio per l'acqua

- Togliere di sede il serbatoio per l'acqua e pulirlo a mano.

### Accessori / vano cottura

- Togliere tutti gli accessori dal vano cottura.
- Pulire i recipienti di cottura a mano o con la lavastoviglie.

La placca universale e la griglia combi sono trattate con PerfectClean e possono essere lavate solo a mano. Attenersi alle istruzioni nel capitolo "PerfectClean".

- Pulire la placca universale e la griglia combi con uno straccio pulito di spugna, detersivo per piatti e acqua calda.
- Pulire il vano di cottura con uno straccio umido per eliminare la polvere ed eventualmente rimasugli dell'imballaggio.

### Impostare la durezza dell'acqua

Alla consegna il forno a vapore è regolato per la durezza acqua "dura". Per funzionare correttamente e per attivare il processo di decalcificazione al momento opportuno, è necessario regolare l'apparecchio secondo la durezza dell'acqua locale. Più l'acqua è dura, più frequentemente dovrà venire decalcificato l'apparecchio.

- Verificare quale durezza dell'acqua è impostata ed, eventualmente, impostare la durezza esatta (v. capitolo "Impostazioni").

# Prima messa in funzione

---

## Regolare la temperatura di ebollizione

Prima di cuocere per la prima volta alimenti, l'apparecchio deve essere adattato al grado di ebollizione dell'acqua, diverso a seconda dell'altitudine dove è installato l'apparecchio. Con questa funzione vengono sciacquate anche le condutture dell'acqua.

La funzione deve essere **assolutamente** eseguita per garantire un funzionamento corretto.

- Attivare per 15 minuti la modalità "cottura al vapore" (100 °C). Procedere come indicato alla voce "Norme operative".

In caso di **trasloco**, se la nuova altitudine diverge di almeno 300 m da quella precedente, l'apparecchio deve essere adattato alla nuova collocazione, vale a dire al nuovo grado di ebollizione dell'acqua. Per l'operazione, si dovrà decalcificare l'apparecchio (v. capitolo "Manutenzione e pulizia > Decalcificare").

## Riscaldare l'apparecchio

Per eliminare il lubrificante dal corpo termico anulare, riscaldare l'apparecchio vuoto per 30 minuti con la modalità "aria calda più 200 °C". Procedere poi come indicato alla voce "Uso".

La prima volta che il corpo termico si riscalda si sviluppa un po' di odore.

L'odore, accompagnato eventualmente da un po' di vapore, scompare dopo poco tempo e non significa che l'apparecchio è stato collegato in modo errato o è difettoso. Si raccomanda pertanto di arieggiare la cucina.

## Modalità di cottura / menù

Menù principale	Temperatura proposta	Temperature impostabili
<b>Modalità di cottura</b>		
<b>aria calda più</b> Per cuocere su più ripiani.	160 °C / 320 °F	30 - 225 °C / 85 - 435 °F
<b>calore superiore e inferiore</b> Per cuocere ricette tradizionali e soufflé.	180 °C / 355 °F	30 - 225 °C / 85 - 435 °F
<b>cottura combinata aria calda più</b> Per cuocere al forno e arrostitire.	170 °C / 340 °F	30 - 225 °C / 85 - 435 °F
<b>cottura combinata calore superiore e inferiore</b> Per cuocere al forno e arrostitire.	180 °C / 355 °F	30 - 225 °C / 85 - 435 °F
<b>cottura combinata grill grande</b> Per grigliare.	Livello 3	Livello 1 - 3
<b>cottura al vapore</b> Cuocere alimenti, sterilizzare, estrarre succhi, usi speciali.	100 °C / 212 °F	40 - 100 °C / 105 - 212 °F
<b>cottura intensa</b> Per cuocere torte e crostate con farcia umida.	180 °C / 355 °F	50 - 225 °C / 120 - 435 °F
<b>calore inferiore</b> Da attivare verso la fine della cottura se la parte inferiore degli alimenti deve risultare più cotta.	190 °C / 375 °F	100 - 225 °C / 210 - 435 °F
<b>calore superiore</b> Per dorare la parte superiore, gratinare sfornati, cuocere torte stratificate.	190 °C / 375 °F	100 - 225 °C / 210 - 435 °F

## Modalità di cottura / menù

Menù principale	Temperatura proposta	Temperature impostabili
<b>Modalità di cottura</b>		
<b>Grill grande</b> Per grigliare notevoli quantità di alimenti piatti e per gratinare in stampi grandi.	Livello 3	Livello 1 - 3
<b>Grill piccolo</b> Per grigliare pochi alimenti piatti e per gratinare in stampi piccoli.	Livello 3	Livello 1 - 3
<b>Grill ventilato</b> Indicato per cuocere al grill arrosti voluminosi, ad es arrotolato, pollame ecc.	200 °C / 395 °F	50 - 225 °C / 120 - 435 °F
<b>Cottura speciale torte</b> Per paste soffici.	160 °C / 320 °F	30 - 225 °C / 85 - 435 °F
<b>Programmi automatici</b> viene visualizzato l'elenco dei programmi automatici selezionabili a disposizione	-	-
<b>Usi speciali</b>		
<b>Cottura menù</b> Cottura contemporanea di diversi alimenti.	-	-
<b>Pizza</b>	180 °C / 355 °F	180 - 225 °C / 355 - 435 °F
<b>Scongelare</b> Per scongelare delicatamente gli alimenti congelati.	60 °C / 140 °F	50 - 60 °C / 120 - 140 °F
<b>Riscaldare</b> Per riscaldare delicatamente pietanze già pronte	130 °C / 265 °F	120 - 140 °C / 250 - 285 °F
<b>Sbollentare</b>	-	-

## Modalità di cottura / menù

Menù principale	Temperatura proposta	Temperature impostabili
<b>Usi speciali</b>		
<b>sterilizzare</b>	90 °C / 195 °F	80 - 100 °C / 175 - 212 °F
<b>igienizzare le stoviglie</b>	-	-
<b>essicare</b>	60 °C / 140 °F	60 - 70 °C / 140 - 160 °F
<b>programma per il sabbat</b>	180 °C / 355 °F	30 °C - 225 °C 85 °F - 435 °F
<b>My Miele</b> Con MyMiele è possibile personalizzare il forno a vapore inserendo funzioni usate frequentemente.		
<b>Programmi individuali</b> Per comporre e memorizzare programmi personali	-	-
<b>Impostazioni</b> Per modificare le impostazioni di serie.	-	-
<b>Manutenzione e pulizia</b>		
<b>Decalcificare</b>	-	-
<b>Ammollo</b>	-	-
<b>Asciugare</b>	-	-
<b>Risciacquo</b>	-	-

## Norme operative

---

Prima di usare l'apparecchio, controllare se il filtro sul fondo è in sede. Diversamente, i residui grossolani di cibo potrebbero intasare lo scarico dell'acqua.

### Selezionare la modalità di cottura

- Accendere l'apparecchio ①.
- Premere "modalità di cottura".
- Se non viene visualizzata la modalità di cottura desiderata, sfogliare con le frecce < e > finché viene visualizzata la modalità che si desidera attivare.
- Con il dito, premere sulla modalità di cottura desiderata.

### Impostare la temperatura / temperatura nucleo

- Sfiocare il display nel campo "temperatura" fino a quando appare la temperatura desiderata.

### Impostare la durata di cottura

- Sfiocare il display nel campo "durata cottura" fino a quando appare la durata cottura desiderata.
- Confermare con "OK".

### Impostare l'umidità

(con le modalità cottura combinata e riscaldare)

- Sfiocare il display nel campo "umidità" fino a quando appare l'impostazione desiderata.

### Trascorso il tempo impostato

Trascorsa la durata di cottura impostata, si attiva il segnale acustico e nel display appare "procedimento terminato". Per alcune modalità viene visualizzato anche "riduzione vapore". Prima di aprire completamente lo sportello e togliere il cibo, aspettare finché nel display l'indicazione "riduzione vapore" si è spenta.

- Spegnere l'apparecchio.

Pericolo di scottarsi!

Fare quindi attenzione a non scottarsi toccando il vano di cottura, pietanze che traboccano e accessori.

Indossare sempre i guanti protettivi se si tolgono pietanze calde dall'apparecchio.

### Risciacquo

Se è stata attivata una modalità di cottura col vapore, dopo aver spento l'apparecchio nel display appare "risciacquo in corso". Eseguire in ogni caso questa funzione per eliminare eventuali residui di cibo dal sistema. Seguire le indicazioni visualizzate nel display.

### Dopo l'uso

- Togliere e vuotare il serbatoio per l'acqua. Alzare un po' il serbatoio per l'acqua per toglierlo facilmente di sede.
- Pulire e asciugare sempre l'apparecchio dopo l'uso, come descritto nel capitolo "Manutenzione e pulizia".

Chiudere lo sportello quando il vano interno è perfettamente asciutto.

# Uso

---

## Durante la cottura

### Interrompere la cottura

Se si apre lo sportello, la modalità di cottura si interrompe. Il riscaldamento si spegne e il tempo di cottura restante rimane memorizzato.

Se si apre lo sportello, esce vapore. Retrocedere quindi di qualche passo e aspettare che il vapore si disperda.

Pericolo di scottarsi!

Fare quindi attenzione a non scottarsi toccando il vano cottura, pietanze che traboccano, accessori o il vapore caldo.

Indossare sempre i guanti protettivi se si mettono o tolgono recipienti dal forno oppure per le diverse operazioni durante la cottura.

Se si chiude lo sportello, la modalità di cottura continua.

Dapprima il vano cottura viene nuovamente riscaldato e l'aumento della temperatura viene visualizzato. Quando la temperatura impostata è raggiunta, l'indicazione cambia e il tempo di cottura restante viene visualizzato in modo decrescente.

Se si interrompe la modalità cottura aprendo lo sportello 55 secondi prima della fine di cottura, nel display appare "procedimento terminato". La modalità di cottura non continua.

### Modificare le impostazioni

È possibile modificare le impostazioni selezionate anche durante la cottura.

- Premere "modificare".
- Selezionare il punto che si desidera modificare, ad es. "temperatura", e apportare le modifiche desiderate.
- Confermare con "OK".

## Salvare

È possibile salvare una fase di cottura in modo da poterla, successivamente, attivare direttamente col menù "programmi individuali".

Terminata la cottura, nel display appare "salva".

- Premere "salva".

Nel display appare un riepilogo.

- Premere "applica".

La fase di cottura può essere memorizzata con un nome individuale.

- Immettere il nome desiderato con la tastiera.

- Premere "salva".

Nel display appare un'informazione riguardante il programma memorizzato.

- Confermare con "OK".

# Uso

---

## Cottura al vapore

- Accendere l'apparecchio.
- Infornare gli alimenti.
- Selezionare la modalità di cottura "cottura al vapore".
- Selezionare la temperatura e la durata di cottura desiderata.
- Confermare con "OK".

Se è attivata la funzione "mantenere al caldo", l'apparecchio non si spegne a cottura ultimata.

## Scongelare

- Accendere l'apparecchio.
- Infornare gli alimenti.
- Selezionare "usi speciali > scongelare".
- Selezionare la temperatura e la durata di cottura desiderata.
- Confermare con "OK".

## Riscaldare

- Accendere l'apparecchio.
- Infornare gli alimenti.
- Selezionare "usi speciali > riscaldare".
- Selezionare la temperatura, la durata di cottura e l'umidità desiderata.
- Confermare con "OK".

## Cottura combinata

Con la modalità "cottura combinata" il calore viene abbinato al vapore. Per un'unica funzione di cottura si possono combinare fino a dieci diverse fasi di cottura. Per ogni fase è possibile selezionare individualmente: temperatura, umidità, durata o temperatura nucleo.

La cottura si svolge in base alla sequenza di come sono state impostate le singole fasi di cottura.

Per la modalità "cottura combinata / grill" non è consentito usare la sonda termometrica.  
Dopo una fase di cottura con la funzione di riscaldamento "grill grande" non si può lavorare con una temperatura nucleo.

Proponiamo come esempio la seguente funzione di cottura formata da 3 fasi.

- Accendere l'apparecchio ①.
- Inserire eventualmente la sonda termometrica negli alimenti e infornare.  
Sistemare la placca universale sul ripiano più in basso se gli alimenti vengono cotti sulla griglia.
- Selezionare la modalità di cottura "cottura combinata".
- Scegliere la modalità di riscaldamento desiderata.

### Fase 1

#### **Aria calda più / calore superiore e inferiore**

- Selezionare la durata cottura.
  - Impostare la temperatura, la durata cottura e l'umidità.
  - Confermare con OK.
- oppure
- Selezionare la temperatura nucleo.
  - Impostare la temperatura, la temperatura nucleo e l'umidità.
  - Confermare con OK.

## Grill grande

- Impostare il livello, la durata cottura e l'umidità.
- Confermare con OK.

Nel display viene visualizzata un'indicazione.

- Selezionare "aggiungere".

## Fase 2

- Scegliere la modalità di riscaldamento desiderata.
- Effettuare le impostazioni come descritto nella fase uno.

Nel display viene visualizzata un'indicazione.

- Selezionare "aggiungere".

## Fase 3

- Scegliere la modalità di riscaldamento desiderata.
- Effettuare le impostazioni come descritto nella fase uno.

Nel display viene visualizzata un'indicazione.

- Selezionare "terminare".

Nel display viene visualizzato un riepilogo delle singole fasi di cottura. Se non si desidera aggiungere altre fasi di cottura, confermare con "OK".

Avviare subito la cottura oppure impostare l'ora di avvio o l'ora di fine cottura (v. rispettivo capitolo). È possibile memorizzare le fasi di cottura selezionate nei **"programmi individuali"**.

- Premere "salva".
- Immettere il nome desiderato con la tastiera.
- Premere "salva".

## **Aria calda più / calore superiore e inferiore / calore superiore / calore inferiore / grill / grill ventilato / cottura intensa / cottura speciale torte**

Il filtro antigrasso deve essere estratto se si cuoce al forno. Eccezione: se si cuociono torte con prugne o pizze con farcia ricca, il filtro antigrasso deve trovarsi in sede.

La funzione si avvia automaticamente dopo aver confermato la temperatura.

Non si deve necessariamente impostare la durata. Con "aprire opzioni avanzate" è possibile effettuare le seguenti impostazioni: durata cottura / start ore / fine alle.

È possibile impostare una durata da 1 minuto a 12 ore. Il tempo impostato per la durata comincia a trascorrere appena si avvia la funzione.

Se non si imposta la durata di cottura, il forno si spegne automaticamente dopo 12 ore di funzionamento al massimo.

Per queste modalità di cottura è possibile attivare un'immissione di vapore (nel display appare "immissione vapore"). L'immissione di vapore si attiva subito dopo aver selezionato la funzione e dura per 1 minuto circa. Il numero delle immissioni di vapore non è limitato.

- Togliere eventualmente il filtro antigrasso sul pannello posteriore.
- Accendere l'apparecchio ①.
- Selezionare la modalità di cottura desiderata.
- Selezionare la temperatura desiderata (o temperatura nucleo) e confermare l'operazione.

## Programmi individuali

È possibile salvare nel menù "programmi individuali" fino a 20 modalità di cottura usate frequentemente, contraddistinguendole con un nome proprio.

Se non è ancora stato salvato alcun programma, nel display appare:

### **creare programma**

Per creare i programmi individuali.

Se sono già stati salvati dei programmi individuali, questi appaiono nel display. È possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

### **elaborare il programma**

creare programma

Per creare i programmi individuali.

modificare il programma

Per visualizzare e apportare modifiche ai programmi individuali già memorizzati.

cancellare il programma

Per cancellare uno o più programmi individuali già memorizzati.

## **Creare programma**

- Nel menù principale, premere su "programmi individuali".
- Premere su "creare programma".
- Come di consueto effettuare le impostazioni desiderate e confermare con "OK".

Se si vuole aggiungere un'altra fase di cottura, selezionare "aggiungere" e procedere come precedentemente descritto.

- Premere "terminare" per salvare il programma.

Successivamente appare un riepilogo.

- Confermare con "OK".

Successivamente si potrà memorizzare la funzione di cottura individuale. La fase di cottura può essere memorizzata con un nome individuale.

- Premere "salva".
- Immettere il nome desiderato con la tastiera.
- Premere "salva".

Successivamente appare un riepilogo.

- Confermare con "OK".

## **Modificare il programma**

- Nel menù principale, premere su "programmi individuali".
- Premere su "elaborare".
- Premere su "modificare il programma".
- Premere sul programma desiderato.

È quindi possibile modificare la fase di cottura o il nome del programma. Effettuare le impostazioni desiderate come di consueto.

## **Cancellare il programma**

- Nel menù principale, premere su "programmi individuali".
- Premere su "elaborare".
- Premere su "cancellare il programma".
- Premere sul programma desiderato.

## MyMiele

Con MyMiele  è possibile personalizzare il forno inserendo funzioni che vengono usate frequentemente.

Soprattutto per i programmi automatici non si devono più attraversare tutti i punti del menù per avviare un programma.

È anche possibile stabilire dei punti del menù inseriti in MyMiele come schermata di avvio (v. capitolo "Impostazioni – Schermata di avvio").

### Aggiungere immissione

È possibile aggiungere fino a 20 immissioni.

- Selezionare "MyMiele ".
- Selezionare "aggiungere immissione".

È possibile selezionare punti secondari dalle seguenti rubriche:

- Modalità di cottura
- Programmi automatici  Auto
- Usi speciali  
- Programmi individuali  

- Confermare la selezione con OK.

Nella lista appare un quadrato con il punto secondario selezionato e il simbolo della rubrica da cui è stato selezionato.

- Proseguire allo stesso modo per immettere altre immissioni. Per la selezione sono a disposizione solo ancora i punti secondari non ancora aggiunti.

## Elaborare MyMiele

Dopo la selezione di "elaborare" è possibile

- aggiungere immissioni, se MyMiele contiene meno di 20 punti;
- cancellare immissione;
- selezionare le immissioni, se MyMiele contiene più di 4 immissioni.

### Cancellare immissione

- Selezionare "MyMiele" .
- Selezionare "elaborare".
- Selezionare "cancellare immissione".
- Selezionare l'immissione da cancellare.
- Confermare la selezione con OK.

Le immissioni vengono cancellate dalla lista.

### Selezionare immissione

Per più di 4 immissioni è possibile modificare l'ordine di successione.

- Selezionare "MyMiele" .
- Selezionare "elaborare".
- Selezionare "selezionare immissione".
- Selezionare le immissioni di cui si vuole modificare la posizione.
- Selezionare la posizione dove si vuole che le immissioni appaiano.
- Confermare la selezione con OK.

Le immissioni vengono visualizzate nella posizione desiderata.

# Funzioni supplementari

---

## Ora avvio / fine

È possibile differire l'accensione dell'apparecchio. L'apparecchio si accende poi automaticamente.

Non è possibile differire l'avvio per la funzione "decalcificare".

Con "start ore" è possibile selezionare l'ora desiderata per avviare la funzione di cottura. Con "fine alle" è possibile selezionare l'ora in cui la funzione di cottura deve essere terminata.

L'intervallo tra l'ora di avvio e la fine comprende la durata impostata, addizionata al tempo di riscaldamento calcolato dall'apparecchio.

Non è possibile usare questa funzione se, ad es. al termine di un programma di cottura, il vano cottura è ancora troppo caldo. In questo caso l'indicazione "start ore" / "fine alle" non viene visualizzata.  
Lasciar raffreddare il vano cottura con lo sportello aperto.

La cottura può risultare compromessa se gli alimenti rimangono a lungo nell'apparecchio prima dell'ora di accensione.  
Gli alimenti freschi possono cambiare colore e perfino guastarsi.

## Impostare

- Come di consueto, selezionare la modalità di cottura, la temperatura e la durata.
- Premere su "aprire opzioni avanzate".
- Selezionare "start ore" o "fine alle" e impostare l'ora in cui la funzione si avvia o termina.
- Confermare con "OK".

## Modificare

- Premere "modificare".
- Selezionare "start ore" oppure "fine alle".

## Cancellare

- Premere "modificare".
- Selezionare "start ore" oppure "fine alle".
- Selezionare — —.

## Timer / allarme

Per sorvegliare operazioni esterne è possibile impostare un timer o un allarme.

Queste funzioni si possono usare anche se è in svolgimento una funzione di cottura.

È possibile impostare al massimo due durate. Il timer / allarme impostato appare nella riga stato.

### **Timer**

È possibile impostare una durata da 1 secondo a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.

Trascorso il tempo impostato, si attiva un segnale acustico.

### **Allarme**

È possibile impostare un'ora. La funzione allarme funziona come una sveglia. Raggiunta l'ora impostata, si attiva un segnale acustico.

# Funzioni supplementari

---

## Impostare

Quando l'orologio è spento (v. capitolo "Impostazioni - Orologio", per impostare il timer / allarme si deve accendere l'apparecchio .

- Premere il sensore .
- Premere "nuovo timer" / "nuovo allarme".
- Sfiare il display per impostare il timer / l'ora (allarme) desiderato.
- Premere "OK". L'impostazione viene memorizzata.

## Modificare

- Premere il sensore  oppure sul timer / allarme in alto a destra nel display.
- Premere "allarme" oppure "timer".
- Sfiare il display per impostare il timer / l'ora (allarme) desiderato.
- Premere "OK". L'impostazione viene memorizzata.

## Cancellare

- Premere il sensore  oppure sul timer / allarme in alto a destra nel display.
- Premere "allarme" oppure "timer".
- Premere "resettare".

### Blocco accensione

Attivando questa funzione non è possibile accendere inavvertitamente l'apparecchio.

Alla consegna questa funzione è disattivata. Se si desidera attivare la funzione, si dovrà modificare l'impostazione di serie (v. voce "Impostazioni > Sicurezza").

Se è attivato il dispositivo di blocco accensione, nel display appare il simbolo  appena si accende l'apparecchio.

### Sbloccare

■ Accendere l'apparecchio.

Nel display viene visualizzata un'indicazione.

■ Per sbloccare l'apparecchio, premere per circa 5 secondi sul simbolo .

Successivamente si può usare l'apparecchio come di consueto.

Il dispositivo di blocco accensione si attiva automaticamente alcuni secondi dopo che l'apparecchio è stato spento.

# Funzioni supplementari

---

## Blocco tasti

Per non poter modificare inavvertitamente le impostazioni di un programma in corso, l'apparecchio è dotato di un dispositivo blocco tasti.

Quando il dispositivo blocco tasti è acceso, tutti i tasti, eccetto il tasto On/Off, sono bloccati. Il tempo trascorso del timer può essere confermato.

Alla consegna, il dispositivo blocco tasti è disattivato. Se si desidera attivare la funzione, si dovrà modificare l'impostazione di serie (v. voce "Impostazioni > Sicurezza").

## Sbloccare

- Premere un sensore qualsiasi.
- Per sbloccare l'apparecchio, premere per circa 6 secondi sul simbolo .

Successivamente si può usare l'apparecchio come di consueto.

Il dispositivo blocco tasti si attiva automaticamente alcuni secondi dopo l'ultima immissione.

Nel capitolo "Nozioni pratiche e importanti" sono riportate informazioni di uso generale. Le modalità di cottura di particolari alimenti e/o l'uso specifico di alcune funzioni vengono trattati nei rispettivi capitoli.

## Cottura al vapore

### Gli attributi salienti della cottura al vapore

Con la cottura al vapore le vitamine e i sali minerali rimangono pressoché inalterati, in quanto non si disperdono nell'acqua di cottura.

A differenza della cottura convenzionale, quella al vapore conserva in larga misura il sapore genuino degli alimenti. Per questo motivo si consiglia di non salare gli alimenti o di salarli a cottura ultimata. Gli alimenti, inoltre, conservano i loro colori freschi e naturali.

## Recipienti di cottura

### Recipienti di cottura

L'apparecchio è dotato di recipienti di cottura in acciaio. Per completare i recipienti in dotazione sono a disposizione altri recipienti di cottura di diverse grandezze con fori o senza fori (v. voce "Accessori acquistabili"). In tal modo è possibile usare per i diversi alimenti il recipiente di cottura più adatto. Nel limite del possibile, per la **cottura al vapore** usare recipienti di cottura con fori. Il vapore può raggiungere così gli alimenti da tutte le parti e cuocerli in modo omogeneo.

### Recipienti a disposizione

È possibile usare anche i recipienti che si hanno a disposizione. Si dovrà tenere presente che:

- il recipiente sia adatto per la cottura al forno e resistente al vapore. Se per cuocere al vapore si usano recipienti in materiale sintetico, informarsi prima presso il fabbricante se sono indicati.
- recipienti spessi sono meno indicati per la cottura al vapore. Se il materiale è spesso, il calore non viene condotto in modo ottimale e la durata di cottura è notevolmente più lunga di quella indicata nelle tabelle.

## Nozioni pratiche e importanti

---

- sistemare il recipiente di cottura sulla griglia o in un altro contenitore e non sul fondo dell'apparecchio.
- tra il bordo superiore del recipiente e il soffitto del vano deve esserci uno spazio per permettere al vapore di penetrare dall'alto nel recipiente.

### Placca universale/griglia combi

Usare la placca universale con la griglia sistemata sopra. Se, ad esempio, si usa il grill, la placca viene inserita in un ripiano con sopra la griglia. Toglietele insieme dal vano di cottura.

### Ripiano

È possibile cuocere le pietanze sul ripiano che si desidera oppure contemporaneamente su più ripiani. Il tempo di cottura rimane in ogni caso invariato.

Se si usano più recipienti alti contemporaneamente, inserirli in modo distaccato. Nel limite del possibile, lasciare libero un ripiano tra i recipienti di cottura.

### Temperatura

La temperatura massima per la cottura al vapore è di 100 °C. Con questa temperatura è possibile cuocere quasi tutti gli alimenti. Alcuni alimenti delicati, ad es. bacche, si devono cuocere a una gradazione più bassa per evitare che scoppino. Le istruzioni particolareggiate sono contenute nei rispettivi capitoli.

#### Combinazione con cassetto riscaldato Gourmet

Quando il cassetto riscaldato Gourmet è in funzione, il vano cottura del forno a vapore può riscaldarsi fino a 40 °C. In questo caso, se si imposta una temperatura di 40 °C, non viene prodotto alcun vapore perché il vano cottura è troppo caldo.

### Dispositivo di sicurezza

La placca universale e la griglia combi sono dotate di dispositivo di arresto per evitare che escano completamente dai supporti al momento di estrarle in parte. La placca e la griglia si devono alzare per estrarle dal vano.

## Durata di cottura

In via di massima, la durata di cottura al vapore corrisponde a quella per la cottura convenzionale con la pentola. Se la durata di cottura dipende da determinati fattori, le indicazioni specifiche sono contenute nei rispettivi capitoli.

La durata di cottura non dipende dalla quantità degli alimenti. La durata di cottura per un chilo di patate è uguale a quella occorrente per mezzo chilo.

I dati della durata di cottura riportati nelle tabelle sono indicativi. All'inizio consigliamo di selezionare la durata di cottura più breve. Se necessario si potrà prolungare la cottura.

## Cottura con liquido

Aggiungere liquido solo fino a  $\frac{2}{3}$  di altezza del recipiente per evitare che trabocchi al momento di toglierlo dall'apparecchio.

## Ricette personali

Alimenti e pietanze che si possono preparare nella pentola, possono essere cotti anche al vapore. La durata di cottura rimane invariata. Col vapore, tuttavia, gli alimenti non risultano dorati.

# Cottura al vapore

---

## Verdura

### Alimenti freschi

Preparare la verdura nel modo consueto, ossia pulirla, lavarla, tagliarla.

### Alimenti surgelati

Non occorre scongelare la verdura surgelata prima di cuocerla. Eccezione: verdura surgelata in un unico blocco.

Le verdure surgelate e quelle fresche, con uguali tempi di cottura, possono venire cotte insieme.

Suddividere a porzioni la verdura surgelata in blocco. La durata di cottura è riportata sulla confezione.

### Recipienti di cottura

Per gli alimenti poco voluminosi, ad es. piselli, asparagi ed altro, lo spazio vuoto è limitato o addirittura manca e, conseguentemente, il vapore non può circolare liberamente. In questo caso si consiglia di usare recipienti bassi e di riempirli per 3 - 5 cm di altezza. Se la quantità di questi alimenti è notevole, distribuirli in più recipienti bassi.

Per differenti specie di verdura con uguali tempi di cottura si può usare un unico recipiente di cottura.

Usare recipienti senza fori se le verdure, ad es. cavolo, vengono cotte con l'aggiunta di liquido.

### Ripiano

Se per le verdure con coloranti naturali, ad esempio biette rosse, si usano recipienti con fori, evitare di collocare altri alimenti sul ripiano sottostante. Si eviterà così che gli alimenti assumano sapori o colori estranei a causa del succo che cola.

### Durata di cottura

Come nel caso della cottura convenzionale, la durata di cottura dipende dalla grandezza degli alimenti e dal livello di cottura desiderato. Esempio:

patate a pasta dura, tagliate in 4 parti = ca. 18 minuti

patate a pasta dura, tagliate a metà = ca. 22 minuti

cavolini di Bruxelles, grossi, al dente = ca. 12 minuti

cavolini di Bruxelles, piccoli, ben cotti = ca. 12 minuti.

## Impostazioni

Programmi automatici > verdura > ...

oppure

Modalità > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

La durata di cottura per le verdure fresche riportata nella tabella è indicativa. All'inizio consigliamo di selezionare la durata di cottura più breve. Se necessario si potrà prolungare la cottura.

	<b>Durata in minuti</b>
carciofi	32-38
cavolfiore, intero	27-28
cavolfiore, cimette	8
fagiolini verdi	10-12
broccoli, cimette	3-4
carote novelle, intere	7-8
carote novelle, tagliate a metà	6-7
carote novelle, tagliate	4
indivia, tagliata a metà	4-5
cavolo cinese, tagliato	3
piselli	3
finocchi, tagliati a metà	10-12
finocchi, a strisce	4-5
cavolo verde, tagliato	23-26
patate a pasta dura, pelate	
interi	27-29
tagliate a metà	21-22
tagliate in quattro	16-18

## Cottura al vapore

---

	Durata in minuti
patate piuttosto a pasta dura, pelate interi tagliate a metà tagliate in quattro	25-27 19-21 17-18
patate farinose, pelate interi tagliate a metà tagliate in quattro	26-28 19-20 15-16
piselli mangiatutto	5-7
cavolo rapa, a bastoncini	6-7
zucca, a dadi	2-4
pannocchie di mais	30-35
biete, tagliata	2-3
peperone, a dadi/a strisce	2
funghi	2
patate lesse non pelate, a pasta dura	30-32
porri, tagliati	4-5
porri, a metà per il lungo	6
romanesco, intero	22-25
romanesco, cimette	5-7
cavolini di Bruxelles	10-12
biete rosse, interi	53-57
cavolo nero, tagliato	23-26
scorzoneria, intera, grandezza pollice	9-10
sedano rapa, a bastoncini	6-7
asparagi verdi	7
asparagi bianchi, grandezza pollice	9-10

## Cottura al vapore

---

	<b>Durata in minuti</b>
carote eduli, tagliate	6
spinaci	1-2
cavolo a punta, tagliato	10-11
sedani, tagliati	4-5
navone, tagliato	6-7
cavolo bianco, tagliato	12
verza, tagliata	10-11
zucchine, a fette	2-3

# Cottura al vapore

---

## Carne

### Alimenti freschi

Preparare la carne come di consueto.

### Alimenti surgelati

Scongelare la carne prima di cuocerla (v. capitolo "Scongela-re").

### Operazioni preliminari

La carne che deve risultare arrostita o stufata, ad es. spezzatino, deve dapprima venire rosolata sul fornello.

### Durata di cottura

La durata di cottura non dipende dal peso ma dallo spessore e dalla consistenza degli alimenti. Più voluminoso è il taglio, più lunga è la durata di cottura. Un taglio di 500 g e alto 10 cm impiega più tempo per cuocere di un pezzo di 500 g, alto 5 cm.

## Consigli

Se la carne deve conservare il suo **sapore e aroma**, ad esempio il lesso, si consiglia di usare un recipiente di cottura con fori. Sistemare sotto un recipiente senza fori o la placca universale per raccogliere il succo che cola. Col succo si potrà preparare una salsina o congelarlo per usarlo al momento opportuno.

Per preparare un **brodo saporito** si consiglia usare gallina da brodo, e manzo: garretto, punta di petto, piancostato e ossi. Mettere in un recipiente la carne, le verdure da brodo e acqua fredda. Più prolungata è la cottura, più saporito risulta il brodo concentrato.

## Impostazioni

Modalità > cottura al vapore > ...

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

I dati della durata di cottura riportati nella tabella sono indicativi. All'inizio consigliamo di selezionare la durata di cottura più breve. Se necessario si potrà prolungare la cottura.

<b>Carne</b>	<b>Temperatura in °C</b>	<b>Durata in minuti</b>
ossobuco, coperto con acqua	100	110-120
petto di pollo, filetti	100	8-10
stinco	100	105-115
costole, coperte con acqua	100	110-120
vitello, trinciata	100	3-4
costolette affumicate	100	6-8
agnello, spezzatino	100	12-16
arrocolato di tacchino	100	12-15
tacchino, fettine	100	4-6
piancostato, coperto con acqua	100	130-140
manzo, spezzatino	100	105-115
punta di scamone lessato	100	110-120

# Cottura al vapore

---

## Insaccati

### Impostazioni

Programmi automatici > insaccati > ...

oppure

Modalità > cottura al vapore

Temperatura: 90 °C

Durata: v. tabella

<b>Insaccati</b>	<b>Durata in minuti</b>
würstel	6-8
salsiccia cotta	6-8
salsiccia bianca	6-8

## Pesce

### Alimenti freschi

Preparare il pesce nel modo consueto, ossia togliere le squame, le interiora e pulirlo.

### Alimenti surgelati

Scongela il pesce prima di cuocerlo (v. capitolo "Scongela-re").

### Operazioni preliminari

Prima di cuocere il pesce, spruzzarlo con succo di limone o limes. Il succo acido rende la carne del pesce più compatta.

Non salare il pesce in quanto con la cottura al vapore conserva in larga misura il contenuto di sali minerali che accentuano lo spiccato sapore.

### Recipienti di cottura

Ungere i recipienti con fori. Inserire la placca universale nel ripiano più in basso.

### Ripiano

Se si cuoce il pesce in un recipiente con fori insieme ad altri alimenti sistemati in diversi recipienti, si consiglia di sistemare il pesce sopra la placca universale per evitare che il sapore del pesce si mescoli agli altri alimenti.

### Temperatura

#### **85 – 90 °C**

per cuocere pesce dalle carni delicate, ad esempio sogliola.

#### **100 °C**

per cuocere pesce dalle carni sode, ad esempio merluzzo, nasello, salmone;  
per cuocere pesce in umido.

# Cottura al vapore

---

## Durata di cottura

La durata di cottura non dipende dal peso ma dallo spessore e dalla consistenza degli alimenti. Più voluminoso è il taglio, più lunga è la durata di cottura. Un pesce di 500 g e alto 3 cm impiega più tempo per cuocere di un pesce di 500 g, alto 2 cm.

Più prolungata è la cottura, più duro diventa il pesce. Attenersi ai tempi di cottura indicati.

Se il pesce non risultasse cotto a puntino, si potrà continuare la cottura per qualche minuto.

Prolungare la durata di cottura di alcuni minuti se il pesce viene cotto in umido.

## Consigli

Il pesce risulta più saporito se si aggiungono erbe aromatiche, ad es. aneto.

Sistemare il pesce nel recipiente come se nuotasse. Per mantenerlo fisso in questa posizione, appoggiarlo su una tazza capovolta. Sistemare il pesce sulla tazza con la parte ventrale aperta.

Per preparare un **fumetto di pesce**, versare nel recipiente acqua fredda e aggiungere le lische, le pinne e la testa unitamente alle verdure da brodo. Cuocere il tutto a 100 °C per 60 - 90 minuti. Più prolungata è la cottura, più saporito risulta il brodo concentrato.

Per preparare il **pesce al blu** aggiungere aceto all'acqua di cottura (rapporto acqua : aceto secondo la ricetta). Fare attenzione a non rompere la pelle del pesce. Questa modalità di cottura è indicata per: carpa, trota, tinca, anguilla e salmone.

## Impostazioni

Programmi automatici > pesce > ...

oppure

Modalità > cottura al vapore

Temperatura: v. tabella

Durata: v. tabella

Le durate di cottura riportate nella tabella si riferiscono al pesce fresco. All'inizio consigliamo di selezionare la durata di cottura più breve. Se necessario si potrà prolungare la cottura.

	Temperatura in °C	Durata in minuti
anguilla	100	5-7
persico, filetti	100	8-10
orata, filetti	85	3
trota, 250 g	90	10-13
halibut, filetti	85	4-6
nasello, filetti	100	6
carpa, 1,5 kg	100	18-25
salmone, filetto	100	6-8
salmone, tranci	100	8-10
trota salmonata	90	14-17
pangasio, filetti	85	3
scorpena, filetti	100	6-8
eglefino, filetti	100	4-6
platessa, filetti	85	4-5
coda di rospo, filetti	85	8-10
sogliola, filetti	85	3
rombo, filetti	85	5-8
tonno, filetti	100	6-8
lucioperca, filetti	85	4

# Cottura al vapore

---

## Crostacei

### Operazioni preliminari

Scongelare i crostacei prima di cuocerli.

Sgusciarli, eliminare le interiora e lavarli.

### Recipienti di cottura

Ungere i recipienti con fori. Sistemare la placca universale sul ripiano più in basso.

### Durata cottura

Più a lungo si cuociono i crostacei, più duri diventano. Attenersi ai tempi di cottura indicati.

Prolungare la durata di cottura di alcuni minuti se i crostacei vengono cotti in umido con salsa o fumetto.

### Impostazioni

programmi automatici > crostacei > ...

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: v. tabella

Durata: v. tabella

	Temperatura in °C	Durata in minuti
gamberetti	90	3
gamberi	90	3
gamberi imperiali	90	4
granchi	90	3
shrimps	90	3

## Molluschi

### Alimenti freschi

 Usare solo conchiglie chiuse!  
A cottura ultimata eliminare assolutamente le conchiglie rimaste chiuse. Pericolo di intossicazione!

Prima della cottura, lasciare nell'acqua per alcune ore le conchiglie fresche per eliminare eventuali residui di sabbia. Successivamente spazzolare accuratamente le conchiglie per eliminare i residui fibrosi.

### Alimenti surgelati

Scongelare i molluschi surgelati prima di cuocerli.

### Durata cottura

Più a lungo si cuociono i molluschi, più duri diventano. Attenersi ai tempi di cottura indicati.

### Impostazioni

programmi automatici > molluschi > ...

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: v. tabella

Durata: v. tabella

	<b>Temperatura in °C</b>	<b>Durata in minuti</b>
lepadi	100	2
noci di mare	100	2
cozze	90	12
capesante	90	5
cannolicchi	100	2-4
vongole veraci	90	4

# Cottura al vapore

---

## Riso

Il riso aumenta di volume durante la cottura e va quindi cotto con liquido. Il rapporto tra riso e liquido di cottura dipende dal tipo di riso.

Il riso assorbe tutto il liquido di cottura e quindi conserva tutte le sue sostanze nutritive.

## Impostazioni

programmi automatici > riso > ...

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

	<b>Rapporto riso : liquido di cottura</b>	<b>Durata in minuti</b>
riso basmati	1 : 1,5	15
riso parboiled	1 : 1,5	23–25
riso a chicchi tondi		
riso con latte	1 : 2,5	30
risotto	1 : 2,5	18–19
riso integrale	1 : 1,5	26–29
riso selvatico	1 : 1,5	26–29

## Pasta

### Pasta industriale

Con la cottura, la pasta industriale aumenta di volume e deve quindi venir cotta con liquido. Il liquido di cottura deve coprire bene la pasta. La pasta si cuoce meglio se si usa acqua calda.

Prolungare la durata di cottura indicata dal produttore di circa  $\frac{1}{3}$ .

### Alimenti freschi

La pasta fresca, esposta ad es. nel bancone frigorifero, non deve essere cotta nel liquido. Metterla quindi in un recipiente con fori.

Smuovere la pasta attaccata e distribuirla uniformemente nel recipiente di cottura.

### Impostazioni

programmi automatici > pasta > ...

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

<b>Alimenti freschi</b>	<b>Durata in minuti</b>
gnocchi	3
gnocchi bavaresi	2
ravioli	3
gnocchetti	2
tortellini	3
<b>Pasta industriale, coperta con acqua</b>	
fettuccine	14
pasta per brodo	8

# Cottura al vapore

---

## Canederli

Coprire bene con acqua i canederli confezionati nel sacchettino di cottura in quanto non assorbirebbero sufficiente liquido e si sbriciolerebbero anche se precedentemente lasciati a mollo.

Mettere i canederli freschi in un recipiente con fori e unto.

## Impostazioni

programmi automatici > pasta > ...

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

	<b>Durata in minuti</b>
brioche al vapore	30
gnocchi lievitati	20
canederli di patate nel sacchettino di cottura	20
canederli di pane nel sacchettino di cottura	18-20

## Cereali

I cereali aumentano di volume durante la cottura e vanno quindi cotti con liquido. Il rapporto tra cereali e liquido di cottura dipende dal tipo di cereali.

I chicchi dei cereali possono essere cotti interi o sminuzzati.

## Impostazioni

programmi automatici > cereali > ...

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

	<b>Rapporto cereali : liquido di cottura</b>	<b>Durata in minuti</b>
amaranto	1 : 1,5	15–17
bulgur	1 : 1,5	9
grano verde, intero	1 : 1	7
grano verde, sminuzzato	1 : 1	18–20
avena, intera	1 : 1	18
avena, sminuzzata	1 : 1	7
miglio	1 : 1,5	10
polenta	1 : 3	10
quinoa	1 : 1,5	15
segale, intera	1 : 1	35
segale, sminuzzata	1 : 1	10
grano, intero	1 : 1	30
grano, sminuzzato	1 : 1	8

# Cottura al vapore

---

## Legumi

- secchi -

Prima di cuocerli, i legumi vanno lasciati a mollo nell'acqua fredda per 10 ore. Se lasciati a mollo, i legumi risultano più saporiti e il tempo di cottura si abbrevia.

Eccezione: le **lenticchie** non si devono mettere a mollo.

Durante la cottura, i legumi che sono stati messi a mollo precedentemente devono essere coperti con acqua, per i legumi che non sono stati messi a mollo precedentemente, a seconda del tipo, ci si deve attenere a un determinato rapporto legumi : liquido di cottura.

## Impostazioni

programmi automatici > legumi > ...

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

<b>Messi a mollo</b>	
	<b>Durata in minuti</b>
<b>Fagioli</b>	
fagioli kidney	55–65
fagioli rossi (fagioli azuki)	20–25
fagioli neri	55–60
fagioli borlotti	55–65
fagioli bianchi	34–36
<b>Piselli</b>	
piselli gialli	40–50
piselli verdi, sbucciati	27

## Cottura al vapore

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

<b>Non messi a mollo</b>		
	<b>Durata in minuti</b>	<b>Rapporto legumi : liquido di cottura</b>
<b>Fagioli</b>		
fagioli kidney	130–140	1 : 3
fagioli rossi (fagioli azuki)	95–105	1 : 3
fagioli neri	100–120	1 : 3
fagioli borlotti	115–135	1 : 3
fagioli bianchi	80–90	1 : 3
<b>Lenticchie</b>		
lenticchie scure	13–14	1 : 2
lenticchie rosse	7	1 : 2
<b>Piselli</b>		
piselli gialli	110–130	1 : 3
piselli verdi, sbucciati	60–70	1 : 3

# Cottura al vapore

---

## Uova di gallina

Per cuocere le uova, usare un recipiente con fori.

Non occorre pungere il guscio delle uova. Con la cottura al vapore, le uova non scoppiano in quanto si riscaldano lentamente durante la fase di riscaldamento.

Se si cuociono frittate o altre ricette con uova, usare un recipiente senza fori, precedentemente unto.

## Impostazioni

programmi automatici > uova di gallina > ...

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

	<b>Durata in minuti</b>
small	
alla coque	3
cottura media	5
sode	9
medium	
alla coque	4
cottura media	6
sode	10
large	
alla coque	5
cottura media	6–7
sode	12
extra large	
alla coque	6
cottura media	8
sode	13

## Frutta

Per conservare il succo che esce, usare un recipiente senza fori.

Se si usa un recipiente di cottura con fori, sistemare sotto un recipiente senza fori, per raccogliere il succo che cola.

## Consiglio

È possibile usare il succo della frutta per aggiungerlo a una torta.

## Impostazioni

programmi automatici > frutta > ...

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

	<b>Durata in minuti</b>
mele, a pezzetti	1-3
pere, a pezzetti	1-3
ciliegie	2-4
mirabelle	1-2
nettarine/pesche, a pezzetti	1-2
susine	1-3
cotogne, tagliate a dadini	6-8
rabarbaro, a pezzetti	1-2
uva spina	2-3

# Cottura al vapore

---

## Cottura menù - manuale

Spegnere la riduzione vapore (v. capitolo "Impostazioni") per la funzione cottura menù.

È possibile preparare menù completi con differenti alimenti anche se hanno tempi di cottura diversi, ad esempio filetti di scorpena con riso e broccoli. I diversi alimenti verranno infornati in fasi successive e risulteranno cotti allo stesso tempo.

## Ripiano

Sistemare gli alimenti che perdono succo (ad es. pesce) o contengono sostanze colorate (ad es. barbabietole rosse) direttamente sopra la leccarda / placca universale. In tal modo si eviterà che gli alimenti assumano sapori o colori estranei a causa del succo che cola.

## Temperatura

I menù completi vanno cotti a una temperatura di 100 °C, in quanto quasi tutti gli alimenti si cuociono a questa gradazione.

Evitare assolutamente di cuocere i menù alla temperatura più bassa indicata per i singoli alimenti, ad esempio: filetto di orata 85 °C e patate 100 °C.

Se, ad esempio, per un alimento viene indicata la temperatura di 85 °C, si consiglia di provare come risulta se viene cotto a una temperatura di 100 °C. I pesci delicati, di consistenza morbida, ad esempio sogliola o platessa, risultano duri se cotti a una temperatura di 100 °C.

## Durata di cottura

Se si innalza la temperatura proposta, la durata di cottura dovrà venire ridotta di circa  $\frac{1}{3}$ .

## Esempio:

riso 20 minuti  
 filetto di scorpena 6 minuti  
 broccoli 4 minuti

20 minuti - 6 minuti = 14 minuti (1a durata di cottura: riso)

6 minuti - 4 minuti = 2 minuti (2a durata di cottura: filetto di scorpena)

tempo restante = 4 minuti (3a durata di cottura: broccoli).

Durata di cottura	20 min. riso		
	14 min.	6 min. filetto di scorpena	
		2 min.	4 min. broccoli
Impostazione	14 min.	2 min.	4 min.

- Verificare se la riduzione vapore è spenta.
- Infornare dapprima il riso.
- Selezionare la 1a durata di cottura di 14 minuti.
- Trascorsi i 14 minuti, mettere nell'apparecchio il filetto di scorpena.
- Selezionare la 2a durata di cottura di 2 minuti.
- Trascorsi i 2 minuti, infornare i broccoli.
- Selezionare la 3a durata di cottura di 4 minuti.

# Usi speciali

---

## Riscaldare

Nel forno a vapore gli alimenti si riscaldano delicatamente, non si prosciugano e non risultano scotti. Si riscaldano omogeneamente e non occorre mescolarli di tanto in tanto.

È possibile riscaldare piatti completi a porzioni (carne, verdure, patate) oppure singoli alimenti.

## Recipienti di cottura

Per piccole porzioni si può usare un piatto, per grandi porzioni un recipiente di cottura.

## Durata

Per **un** piatto completo selezionare da 10–15 minuti. Per un numero maggiore di piatti completi si dovrà selezionare una durata un po' più prolungata.

Se si desidera riscaldare gli alimenti in fasi successive, per la seconda e le successive fasi si dovrà abbreviare la durata di circa 5 minuti in quanto il forno è già caldo.

## Umidità

Più alto è il contenuto di umidità degli alimenti, meno alto è il valore di umidità da selezionare.

## Consigli

Non coprire gli alimenti da riscaldare.

Non riscaldare grosse porzioni intere, ad esempio arrosto, ma piccole porzioni come piatto completo. Tagliare a metà gli alimenti compatti, ad es. peperoni ripieni o arrotolato.

Gli alimenti impanati, ad es. fettine di carne, non risultano croccanti.

Riscaldare separatamente le salse.

Eccezione: pietanze preparate con intingolo (ad es. spezzatino).

## Impostazioni

Usi speciali > riscaldare

oppure

Modalità > cottura combinata > aria calda più

Temperatura: v. tabella

Umidità: v. tabella

Durata: v. tabella

Alimenti	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti
<b>Verdura</b>			
carote cavolfiore cavolo rapa fagioli	120	70	8-10
<b>Contorni</b>			
pasta riso patate a metà per il lungo	120	70	8-10
canederli purè di patate	140	70	18-20
<b>Carne e pollame</b>			
arrosto a fette, spesse 1 1/2 cm arrocolato a fette spezzatino spezzatino di agnello fettine di pollo fettine di tacchino	140	70	11-13
<b>Pesce</b>			
filetti arrocolato, tagliato in 2 parti	140	70	10-12
<b>Menù completi</b>			
spaghetti con salsa al pomodoro arrosto di maiale, patate, verdura peperoni ripieni tagliati a metà, riso trinciata di pollo, riso minestrone zuppa vellutata minestrine piatti unici	120	70	10-12

# Usi speciali

---

## Scongelare

Con l'apparecchio gli alimenti si scongelano molto più in fretta che a temperatura ambiente.

## Temperatura

La temperatura ottimale per scongelare è di 60 °C.

**Eccezione:** per la carne tritata e la selvaggina 50 °C

## Operazioni preliminari e successive

Togliere, se necessario, gli alimenti surgelati dalla confezione.

### **Eccezione:**

il pane e i dolci vanno lasciati nella confezione per evitare che assorbano umidità e diventino molli.

Dopo aver tolto i surgelati dall'apparecchio, lasciarli riposare per un po' di tempo a temperatura ambiente. Questo cosiddetto tempo di compensazione è necessario per consentire al calore di distribuirsi uniformemente dall'esterno all'interno degli alimenti.

## Recipienti di cottura

I surgelati che formano liquido, ad es. pollame, vanno sistemati su un recipiente di cottura forato con sotto la placca universale. In tal modo i surgelati non rimangono nel liquido che si forma.

 Eliminare il liquido di carne e pollame! Evitare assolutamente di usarlo! Pericolo di salmonelle!

Gli alimenti che non perdono liquido si possono scongelare in un recipiente di cottura non forato.

### Consigli

Il pesce non dovrà venire scongelato completamente. Basta che la superficie sia sufficientemente molle per trattenere le spezie. A seconda dello spessore bastano da 2 a 5 minuti.

Trascorso metà tempo, smuovere e separare i surgelati di piccole dimensioni o a bocconcini, ad es. bacche, spezzatino di carne.

Non congelare di nuovo gli alimenti scongelati!

Per le pietanze surgelate già pronte, attenersi alle indicazioni sulla confezione.

### Impostazioni

Usi speciali > scongelare

oppure

Modalità > cottura al vapore

Temperatura: v. tabella

Durata: v. tabella

## Usi speciali

Alimenti da scongelare	Peso in g	Temperatura in °C	Durata in minuti	Tempo compensazione in minuti
<b>Latticini</b>				
formaggio a fette	125	60	15	10
ricotta	250	60	20-25	10-15
panna	250	60	20-25	10-15
formaggio molle	100	60	15	10-15
<b>Frutta</b>				
passato di mele	250	60	20-25	10-15
mele, a pezzi	250	60	20-25	10-15
albicocche	500	60	25-28	15-20
fragole	300	60	8-10	10-12
lamponi/ribes	300	60	8	10-12
ciliegie	150	60	15	10-15
pesche	500	60	25-28	15-20
susine	250	60	20-25	10-15
uva spina	250	60	20-22	10-15
<b>Verdura</b>				
surgelata in un pezzo	300	60	20-25	10-15
<b>Pesce</b>				
pesce, filetti	400	60	15	10-15
trote	500	60	15-18	10-15
astice	300	60	25-30	10-15
granchi	300	60	4-6	5

Alimenti da scongelare	Peso in g	Temperatura in °C	Durata in minuti	Tempo compensazione in minuti
<b>Carne</b>				
arrosto	a fettine	60	8-10	15-20
carne tritata	250	50	15-20	10-15
carne tritata	500	50	20-30	10-15
spezzatino	500	60	30-40	10-15
spezzatino	1000	60	50-60	10-15
fegato	250	60	20-25	10-15
sella di lepore	500	50	30-40	10-15
sella di capriolo	1000	50	40-50	10-15
fettine / costolette / salsicce	800	60	25-35	15-20
<b>Pollame</b>				
pollastrello	1000	60	40	15-20
pollo, cosce	150	60	20-25	10-15
pollo, fettine	500	60	25-30	10-15
tacchino, cosce	500	60	40-45	10-15
<b>Pasticcini</b>				
dolci di pasta sfoglia/ pasta lievitata		60	10-12	10-15
dolci e torte di pasta soffice	400	60	15	10-15
<b>Pane / panini</b>				
panini		60	30	2
pane bigio, a fette	250	60	40	15
pane integrale, a fette	250	60	65	15
pane bianco, a fette	150	60	30	20

# Usi speciali

---

## Sterilizzare

### Frutta / verdura

Usare frutta e verdura di prima qualità, fresca e senza ammaccature o parti guaste.

### Vasetti

Usare vasetti e coperchi in ottimo stato e lavati accuratamente. È possibile usare vasetti con coperchio avvitabile o con coperchio di vetro e guarnizione di gomma.

Per una preparazione omogenea, si consiglia espressamente di usare vasetti della stessa grandezza.

Dopo aver riempito i vasetti, pulire il bordo con uno straccio pulito e acqua calda. Successivamente chiudere i vasetti.

### Frutta

Cernere accuratamente la frutta, lavarla brevemente ma bene e lasciarla sgocciolare. Lavare con precauzione le bacche facendo attenzione a non schiacciarle.

Eliminare eventualmente bucce, piccioli, semi e noccioli.

Tagliare a pezzi la frutta grossa. Tagliare le mele a spicchi.

Punzecchiare la buccia di frutta più grande con nocciolo (susine, prugnoli, albicocche) più volte con una forchetta o uno stuzzicadenti, per evitare che scoppi.

### Verdura

Cernere, lavare e, se necessario, tagliare a pezzi la verdura. Sbollentare la verdura, affinché conservi il suo colore (v. capitolo "Sbollentare").

### Quantità

Mettere gli alimenti senza comprimerli nei vasetti, mantenendo al minimo 3 cm liberi sotto il bordo. Se si comprimono gli alimenti, le cellule rimangono danneggiate. Battere delicatamente il vasetto con gli alimenti su un canovaccio, per distribuire meglio il contenuto.

Versare nel vasetto il liquido. Il contenuto deve rimanere coperto dal liquido.

Per la frutta, aggiungere una soluzione zuccherata; per la verdura una soluzione con sale o aceto.

### Consigli

Sfruttare il calore residuo togliendo i vasetti dal vano 30 minuti dopo averlo spento.

Coprire i vasetti con un panno e lasciarli raffreddare lentamente per 24 ore circa.

### Operazioni

- Sistemare i vasetti della stessa grandezza in un recipiente con fori. I vasetti non devono toccarsi.
- Inserire il recipiente nel ripiano più in basso.

# Usi speciali

## Impostazioni

Usi speciali > sterilizzare, oppure  
Modalità > cottura al vapore  
Temperatura: v. tabella  
Durata: v. tabella

<b>Alimenti da sterilizzare</b>	<b>Temperatura in °C</b>	<b>Durata in minuti*</b>
<b>Bacche</b>		
ribes	80	50
uva spina	80	55
mirtilli rossi	80	55
<b>Frutta con nocciolo</b>		
ciliegie	85	55
mirabelle	85	55
susine	85	55
pesche	85	55
regina Claudia	85	55
<b>Frutta con torsolo</b>		
mele	90	50
passato di mele	90	65
cotogne	90	65
<b>Verdura</b>		
fagioli	100	120
fagioli grossi	100	120
cetrioli	90	55
<b>Carne</b>		
precotta	90	90
arrostita	90	90

\* I tempi sono indicati per vasetti di vetro da 1 litro. Per vasetti da mezzo litro, il tempo si riduce di 15 minuti; per vasetti da 1/4 di litro di 20 minuti.

## Torte (sterilizzare)

Indicate per conservare sono paste soffici, pan di Spagna e lievitate. Le torte si possono conservare per 6 mesi.

Le torte con **frutta non sono conservabili** e si devono consumare entro 2 giorni.

## Vasetti

Usare vasetti e coperchi in ottimo stato e lavati accuratamente. I vasetti devono essere più stretti in basso che in alto per poterli capovolgere. Più indicati sono i vasetti da 0,25 litri.

I vasetti devono essere dotati di guarnizione di gomma, coperchio e gancio di chiusura a scatto.

Per una preparazione omogenea, si consiglia espressamente di usare vasetti della stessa grandezza.

## Operazioni

- Imburrare l'interno dei vasetti fino a ca. 1 cm sotto il bordo.
- Cospargere l'interno con pangrattato.
- Riempire i vasetti con la pasta per 1/2 o 2/3 a seconda della ricetta. Osservare che il bordo rimanga pulito.
- Inserire la griglia nel ripiano più in basso.
- Sistemare sulla griglia i vasetti **aperti** della stessa grandezza. I vasetti non devono toccarsi.
- Dopo la preparazione, chiudere **subito** i vasetti con la guarnizione, il coperchio e il gancio di chiusura. La torta non deve raffreddarsi.  
Se la pasta è lievitata oltre il bordo del vasetto, si può premere all'interno col coperchio.

## Impostazioni

Tipo di pasta	Modalità	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti
pasta soffice	calore superiore e inferiore	-	160	-	25-45
pan di Spagna	calore superiore e inferiore	-	160	-	50-55
pasta lievitata	cottura combinata	1	30	100	10
	calore superiore e inferiore	2	160	30	30-35

# Usi speciali

---

## Estrarre succhi

Col forno a vapore è possibile estrarre il succo da frutta polposa, ad es. bacche e ciliegie.

La frutta ben matura è più indicata poiché contiene più succo dal sapore e aroma più spiccati.

## Operazioni preliminari

Cernere e lavare la frutta. Eliminare eventualmente le parti guaste.

Togliere il peduncolo da uva e visciole poiché contiene sostanze amare. Non occorre eliminare il peduncolo delle bacche.

## Consigli

Per ottenere un succo più saporito, mescolare frutta dolce e asprigna.

Per ottenere una maggiore quantità di succo, aggiungere alla frutta zucchero e lasciarla riposare per alcune ore. Per 1 kg di frutta dolce si consiglia di aggiungere 50-100 g di zucchero; per 1 kg di frutta asprigna, invece, 100-150 g.

Se si desidera conservare il succo, versarlo in bottiglie pulite e chiuderle subito.

## Operazioni

- Mettere la frutta già preparata in un recipiente di cottura con fori.
- Sistemare sotto un recipiente senza fori o la placca universale per raccogliere il succo che cola.

## Impostazioni

Cottura al vapore  
Temperatura: 100 °C  
Durata: 40–70 minuti

### Cottura menù

È possibile selezionare fino a tre componenti, ad es. pesce con contorno e verdura.

Le diverse componenti possono venire selezionate nella successione desiderata. L'apparecchio effettua automaticamente la selezione a seconda della durata di cottura. Dapprima si dovrà infornare l'alimento con la durata di cottura più lunga.

- Accendere l'apparecchio ①.
- Inserire eventualmente nel vano la placca universale / la leccarda.
- Selezionare "Usi speciali > cottura menù".
- Selezionare l'alimento desiderato.

Successivamente, a seconda dell'alimento, si dovrà selezionare la grandezza e il livello di cottura.

- Selezionare o impostare i valori desiderati e confermare con "avanti".
- Selezionare poi "aggiungere alimento".
- Selezionare l'alimento del caso e procedere poi come per il primo alimento infornato.
- Se è il caso, ripetere la stessa operazione per il terzo alimento.

Dopo aver confermato "avvio cottura menù" nel display appare l'alimento da infornare.

Terminata la fase di riscaldamento, nel display viene visualizzato quando si dovrà infornare l'alimento successivo. Se è il caso, il processo si ripete anche per il terzo alimento.

È possibile comporre un menù anche con alimenti che non sono elencati. Le informazioni sono contenute nel capitolo "Cottura menù - manuale".

# Usi speciali

---

## Essiccare

Per asciugare / essiccare ed eliminare quindi l'umidità, usare esclusivamente la funzione "cottura combinata aria calda più".

## Operazioni

- Tagliare gli alimenti a pezzi della stessa grandezza.
- Collocare i pezzi sulla griglia coperta con carta da forno.

## Consiglio

Le banane e l'ananas non sono indicate per essere essiccate.

## Impostazioni

Usi speciali > essiccare

oppure

Modalità > cottura combinata aria calda più

Temperatura: v. tabella

Durata: v. tabella

Umidità: 0 %

Alimenti	Temperatura in °C	Durata in ore
mele ad anelli	70	6-8
albicocche, a metà e snocciolate	60-70	10-12
pere, a pezzi	70	7-9
erbette aromatiche	60	1,5-2,5
pomodori in quattro parti	70	7-9
agrumi a fette	70	8-9
susine, snocciolate	60-70	10-12

## Pizza

### Impostazioni

Usi speciali > pizza

Temperatura: 180 °C - 225 °C

Durata: 1-20 minuti

Avvertenza: usare la griglia con carta da forno

oppure

Modalità > aria calda più

Temperatura: 180 °C - 225 °C

Durata: 1-20 minuti

Avvertenza: usare la griglia con carta da forno

### Preparare yogurt

Per preparare lo yogurt in casa, usare yogurt fresco o fermenti per yogurt acquistabili nei negozi di prodotti biologici.

Usare yogurt naturale con colture fresche e senza additivi. Lo yogurt riscaldato non è indicato.

Lo yogurt deve essere fresco (breve tempo di conservazione).

Per preparare lo yogurt si può usare latte UHT a lunga scadenza, non freddo, o latte fresco. Latte UHT può essere usato senza alcun trattamento ulteriore. Il latte fresco dovrebbe prima venir riscaldato a 90 °C (non farlo bollire!) e poi lasciato raffreddare a 35 °C. Se si usa latte fresco anziché a lunga scadenza (UHT) lo yogurt risulta più denso.

Lo yogurt e il latte devono avere lo stesso contenuto di sostanze grasse.

I vasetti non possono essere mossi o agitati durante il tempo di stoccaggio.

Dopo la preparazione, lo yogurt deve essere raffreddato immediatamente nel frigorifero.

La densità, la percentuale di grassi e le colture utilizzate nel yogurt iniziale, influenzano la consistenza dello yogurt preparato. Non tutti gli yogurt sono adatti come yogurt iniziale.

### **Cause possibili per risultati scarsi**

Lo yogurt non è denso:

conservazione sbagliata dello yogurt iniziale, è stata interrotta la refrigerazione, la confezione era danneggiata, il latte non è stato riscaldato abbastanza.

Si è depositato del liquido:

i vasetti sono stati mossi, lo yogurt non è stato raffreddato abbastanza velocemente.

Lo yogurt è granuloso:

il latte è stato riscaldato troppo, il latte non era ineccepibile, il latte e lo yogurt iniziale non sono stati mescolati in modo regolare.

## Consiglio

Se si usano fermenti per yogurt, è possibile preparare lo yogurt con latte e panna mescolati. Mescolare 3/4 di litro di latte con 1/4 di litro di panna.

## Operazioni

- Mescolare 100 g di yogurt con 1 litro di latte oppure aggiungere al latte i fermenti per lo yogurt secondo le istruzioni sulla confezione.
- Versare il latte preparato in vasetti e chiuderli.
- Disporre i vasetti chiusi in un recipiente di cottura. I vasetti non devono toccarsi.
- Appena la durata è terminata, mettere i vasetti subito in frigorifero. Non muovere i vasetti inutilmente.

## Impostazioni

programmi automatici > speciale > preparare yogurt

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 40 °C

Durata: 5:00 ore

# Usi speciali

---

## Far lievitare la pasta

### Operazioni

- Preparare la pasta secondo la ricetta.
- Sistemare la terrina con la pasta su un recipiente di cottura forato oppure sulla griglia.

### Impostazioni

usi speciali > far lievitare la pasta

Durata: secondo la ricetta

oppure

Modalità di cottura > cottura combinata > aria calda più

Temperatura: 30 °C

Umidità: 100 %

Durata: secondo la ricetta

## Stemperare gelatina

### Operazioni

- Mettere a mollo per 5 minuti in acqua fredda i **fogli di gelatina**. I fogli di gelatina devono essere coperti bene dall'acqua. Strizzare i fogli di gelatina ed eliminare l'acqua dal recipiente. Rimettere i fogli di gelatina strizzati nel recipiente.
- Mettere la **gelatina in polvere** in un recipiente e aggiungere acqua come indicato sulla confezione.
- Coprire il recipiente e metterlo in un recipiente di cottura con fori.

### Impostazioni

programmi automatici > speciale > stemperare gelatina

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 90 °C

Durata: 1 minuto

### Fondere cioccolato

Nell'apparecchio è possibile fondere ogni specie di cioccolato.

#### Operazioni

- Sminuzzare il cioccolato.  
Mettere la glassa al cioccolato nella confezione chiusa in un recipiente con fori.
- Se la quantità è piuttosto grande, mettere il cioccolato in un recipiente senza fori; se è piccola, in una tazza o ciotola.
- Coprire il recipiente col coperchio o una pellicola resistente al vapore e alla temperatura (fino a 100 °C).
- Se il quantitativo è grande, mescolare di tanto in tanto il cioccolato.

#### Impostazioni

programmi automatici > speciale > fondere cioccolato

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 65 °C

Durata: 20 minuti

# Usi speciali

---

## Pelare alimenti

### Operazioni

- Incidere verdura e frutta (pomodori, nettarine ecc.) a forma di croce sulla parte del picciolo. Successivamente sarà facile togliere la buccia.
- Mettere gli alimenti in un recipiente con fori se si usa il vapore e sulla placca universale se si usa il grill.
- Sciacquare subito con acqua fredda le mandorle appena tolte dall'apparecchio. In caso diverso non è possibile pelarle.

### Impostazioni

Modalità di cottura > grill grande

Livello 3

Durata: v. tabella

Alimenti	Durata in minuti
peperoni, tagliati a metà	10
pomodori	7

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: v. tabella

Alimenti	Durata in minuti
albicocche	1
mandorle	1
nettarine	1
peperoni	4
pesche	1
pomodori	1

### Conservare mele

È possibile conservare più a lungo le mele non trattate. Se il locale è asciutto, fresco e ben ventilato, le mele si conservano bene per 5, 6 mesi. È possibile conservare solo le mele, non altra frutta con semi.

### Impostazioni

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 50 °C

Durata: 5 minuti

oppure

programmi automatici > frutta > mele > intere > conservare

### Sbollentare

La verdura dovrebbe venire sbollentate prima di congelarla. In tal modo gli alimenti sbollentati e congelati si conservano meglio.

La verdura sbollentata e congelata conserva meglio il suo colore naturale.

### Operazioni

- Sistemare la verdura già preparate in un recipiente di cottura con fori.
- Trascorso il tempo, togliere la verdura e tuffarla in acqua ghiacciata per raffreddarla in fretta. Successivamente lasciarla sgocciolare bene.

### Impostazioni

usi speciali > sbollentare

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: 1 minuto

# Usi speciali

---

## Rosolare cipolle

È possibile soffriggere le cipolle nel loro succo con l'aggiunta di poco grasso o olio.

### Operazioni

- Tagliare le cipolle e metterle con poco burro o olio in un recipiente senza fori.
- Coprire il recipiente col coperchio o una pellicola resistente al vapore e alla temperatura (fino a 100 °C).

### Impostazioni

programmi automatici > speciale > rosolare cipolle

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: 4 minuti

### Igienizzare stoviglie

Le stoviglie e il biberon, sterilizzati nell'apparecchio, a programma ultimato sono privi di germi come quando si fanno bollire. Si dovrà comunque controllare i dati della casa produttrice se tutte le parti sono resistenti alla temperatura (fino a 100 °C) e al vapore.

Smontare le diverse parti del biberon. Assemblare le diverse parti del biberon quando sono completamente asciutte. In tal modo si eviterà che si infestino di germi.

### Operazioni

- Sistemare tutte le stoviglie in un recipiente con fori in modo che non si tocchino e con l'apertura rivolta verso il basso. In tal modo il vapore potrà circolare liberamente tra le diverse parti.
- Inserire il recipiente nel ripiano più in basso.

### Impostazioni

usi speciali > igienizzare stoviglie

Durata: da 1 minuto fino a 10 ore

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: 15 minuti

# Usi speciali

---

## Riscaldare salviette

### Operazioni

- Inumidire gli asciugamani per gli ospiti e arrotolarli in modo compatto.
- Mettere gli asciugamani in un recipiente con fori.

### Impostazioni

programmi automatici > speciale > riscaldare salviette (umide)

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 70 °C

Durata: 2 minuti

## Sciogliere il miele

### Operazioni

- Svitare un po' il coperchio e mettere il vasetto in un recipiente con fori.
- Mescolare una volta il miele nel vasetto.

### Impostazioni

programmi automatici > speciale > sciogliere il miele

oppure

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 60 °C

Durata: 90 minuti (indipendentemente dalla grandezza del vasetto o dalla quantità di miele)

### Preparare uova sbattute

#### Operazioni

- Mescolare 6 uova con 375 ml di latte (non sbattere in modo spumoso).
- Condire il composto di uova e latte e metterlo in un recipiente senza fori spalmato con burro.

#### Impostazioni

Modalità di cottura > cottura al vapore

Temperatura: 100 °C

Durata: 4 minuti

# Usi speciali

---

## Preparare polpa di frutta da spalmare

Usare frutta e verdura di prima qualità, fresca e senza ammaccature o parti guaste.

### Vasetti

Usare vasetti adatti, in ordine, lavati accuratamente e dotati di coperchio avvitabile, della capienza di 250 ml al massimo.

Dopo aver riempito i vasetti, pulire il bordo superiore con uno straccio pulito e acqua calda.

### Operazioni preliminari

Cernere accuratamente la frutta, lavarla brevemente ma bene e lasciarla sgocciolare. Lavare con precauzione le bacche facendo attenzione a non schiacciarle.

Eliminare eventualmente piccioli, semi e noccioli.

Lavorare la frutta col frullatore altrimenti la polpa non si rassaoda.

Aggiungere al passato di frutta una quantità adatta di zucchero gelificante (v. dati sulla confezione). Mescolare bene il composto.

Se si usano frutti dolci o bacche, si consiglia di aggiungere acido citrico.

### Operazioni

- Riempire i vasetti per massimo due terzi.
- Sistemare i vasetti aperti in un recipiente con fori o sulla griglia.
- A cottura ultimata, togliere i vasetti dall'apparecchio con dei guanti protettivi. Lasciare riposare i vasetti per 1-2 minuti, chiuderli con un coperchio e lasciarli raffreddare.

### Impostazioni

Cottura combinata aria calda più

Temperatura: 150 °C

Umidità: 20 %

Durata: 35 minuti

### Programma per il sabbat

Per soddisfare le tradizioni religiose, questo programma rimane pronto per l'uso per 72 ore.

Il programma funziona con la modalità di cottura "calore superiore/inferiore" e non si può modificare. Se si seleziona il programma per il sabbat, l'orologio non viene visualizzato nel display. La luce del vano interno rimane spenta anche se si apre lo sportello. I corpi termici si attivano automaticamente se si apre e poi si chiude lo sportello.

Se si imposta un timer non è possibile avviare il programma per il sabbat.

- Selezionare "usi speciali".
- Selezionare "programma per il sabbat".
- Selezionare una temperatura.
- Aprire lo sportello.
- Infornare gli alimenti.
- Chiudere lo sportello.

Il programma si avvia dopo 5 minuti. Dopo che il programma per il sabbat è stato attivato non è più possibile apportare modifiche o memorizzarlo sotto "programmi individuali". Per terminare il programma si deve spegnere l'apparecchio.

# Sonda termometrica

---

## Funzionamento

La punta della sonda termometrica, inserita al centro della carne, misura la temperatura interna, ossia: la **temperatura nucleo**.

La temperatura da impostare dipende dal grado di cottura desiderato e dal tipo di carne. Si possono selezionare temperature da 30 a 99 °C.

La durata di cottura dipende dalla temperatura del vano cottura e dallo spessore della carne. La temperatura nucleo impostata viene raggiunta più in fretta, più alta è la temperatura di cottura e più sottile è la carne.

La cottura termina quando la temperatura nucleo ha raggiunto la gradazione selezionata.

Eccezione: per la funzione "cottura combinata" è stata impostata un'ulteriore funzione, ad es. per dorare.

I valori della temperatura nucleo vengono trasmessi ai dispositivi elettronici dell'apparecchio per mezzo del dispositivo trasmittente nell'impugnatura della sonda termometrica e l'antenna ricevente al centro del corpo termico superiore.

La trasmissione dei dati funziona perfettamente solo se lo sportello è chiuso. Se durante la cottura si apre lo sportello, ad es. per irrorare l'arrosto, la trasmissione dei dati si interrompe. Continua normalmente dopo aver chiuso di nuovo lo sportello. Trascorsi alcuni secondi, nel display viene visualizzata nuovamente la temperatura nucleo del momento.

Se non si usa la sonda termometrica, evitare di lasciarla nel vano durante la cottura. Il sensore della temperatura rimane danneggiato a temperature superiori a 100 °C.

Dopo l'uso, sistemare sempre la sonda termometrica nell'apposita custodia.

Se la sonda è inserita negli alimenti non rimane danneggiata in quanto si possono selezionare temperature solo fino a 99 °C al massimo.

## Possibilità d'uso

La sonda termometrica si può usare per le seguenti modalità di cottura:

- cottura combinata aria calda più
- cottura combinata calore superiore e inferiore
- aria calda più
- grill ventilato
- calore superiore e inferiore
- cottura intensa
- cottura speciale torte

## Importanti informazioni per l'uso

Per un perfetto funzionamento, osservare le seguenti avvertenze.

### Evitare:

- di usare recipienti metallici alti e stretti, in quanto possono attenuare i segnali inviati dalla sonda;
- di sistemare oggetti metallici sopra la sonda, ad es. coperchi, carta stagnola o di collocare la griglia e la placca universale sul ripiano sopra gli alimenti da cuocere. Si possono usare coperchi di vetro;
- di usare contemporaneamente un altro termometro convenzionale in metallo per alimenti;
- che l'impugnatura della sonda termometrica si trovi nel liquido di cottura oppure poggi sugli alimenti o sul bordo del recipiente di cottura.

Non usare la sonda termometrica per portare gli alimenti. Potrebbe rompersi!

## Sonda termometrica

---

La punta metallica della sonda termometrica deve essere infilata completamente e raggiungere all'incirca il centro degli alimenti. L'impugnatura dovrà essere posizionata verso l'alto e in modo obliquo e non orizzontale rispetto al pannello superiore o allo sportello.

Osservare che la punta della sonda non tocchi parti ossee e non venga inserita in parti particolarmente grasse. Le parti grasse ed ossee possono disattivare la sonda prima del tempo.


Se la carne è piuttosto grassa o con venature di grasso, impostare il valore più alto della temperatura nucleo riportato nella tabella.

Se si usano gli speciali sacchetti per arrostiti, infilare la sonda attraverso il sacchetto fino al centro della carne. È pure possibile lasciare la sonda all'interno del sacchetto con la carne. Attenersi in ogni caso alle indicazioni per l'uso dei sacchetti.

Se la carne è stata avvolta in carta stagnola, la sonda termometrica dovrà venire infilata attraverso il cartoccio di stagnola fino al centro della carne.

## Operazioni

- Preparare gli alimenti.
- Togliere la sonda termometrica dalla custodia dietro il pannello comandi.



- Inserire completamente la punta metallica della sonda negli alimenti. Osservare che l'impugnatura sia rivolta in alto e in posizione obliqua.
- Infornare gli alimenti.
- Selezionare la modalità di cottura desiderata.
- Se è il caso, modificare la temperatura proposta e/o la temperatura nucleo.

Se la sonda non viene riconosciuta dal dispositivo, infilarla in un altro punto degli alimenti.

# Sonda termometrica

---

## Consigli

Se si cuociono contemporaneamente più tagli di carne, inserire la sonda termometrica nel pezzo più grande.

Se la carne non risulta cotta come si desidera dopo che è stata raggiunta la temperatura nucleo, inserire la sonda termometrica in un altro punto e ripetere il procedimento.

## Impostazioni

<b>Carne</b>	<b>Temperatura nucleo °C</b>
arrosto di vitello	75–80
costolette affumicate	75–85
cosciotto d'agnello	80–85
sella di agnello	70–75
sella di capriolo/lepre	65–75
arrosto di manzo	80–90
filetto di manzo/roastbeef	
al sangue	40–45
medio	50–60
ben cotto	60–70
arrosto di maiale/coppa	80–90
filetto di maiale/costolette	70–80
selvaggina/coscia	80–90

Per gli alimenti fatti arrosto sono indicate le funzioni: cottura combinata aria calda più e cottura combinata calore superiore /inferiore.

Controllare che il filtro antigrasso sia in sede.

Non arrostire mai la carne se è ancora congelata in quanto si prosciuga. Scongela quindi la carne prima di infornarla.

Per le carni arrosto il forno non viene preriscaldato. La carne precedentemente preparata va messa nel forno freddo.

Ripulire la carne da pellicine e cartilagini. Insaporire la carne come si desidera e distribuire sulla superficie qualche fiocco di burro. Coprire la selvaggina con fettine di pancetta. La selvaggina risulta particolarmente tenera se, prima di cuocerla, si lascia riposare per una notte in una marinata (ad. es. latticello).

Se si cuociono contemporaneamente più tagli di carne, osservare che abbiano possibilmente lo stesso spessore.

Prima di tagliare l'arrosto, lasciarlo riposare per 10 minuti circa. In tal modo il succo si distribuisce omogeneamente all'interno della carne.

# Arrostire

---

## Cottura combinata

Più bassa è la temperatura nel vano di cottura, più a lungo dura la cottura e, conseguentemente, la carne risulta più tenera.

Sistemare la carne sulla griglia e inserire sul ripiano sottostante la placca universale. Il liquido di cottura raccolto può essere usato per preparare una salsa.

La superficie della **carne magra** non risulta asciutta se si immette vapore.

Risulta particolarmente tenera se si cuoce in 5 a 6 fasi di cottura.

Durante la prima fase di cottura, il vano cottura e la griglia con placca universale sottostante vengono preriscaldati.

Durante la seconda fase di cottura la carne viene dorata.

Durante la terza fase di cottura il vano cottura viene preparato per la giusta temperatura di stagionatura della carne.

Durante la quarta fase di cottura avviene una fase di stagionatura che fa diventare tenera la carne.

Durante la quinta fase di cottura la carne viene cotta al grado di cottura desiderato.

La **carne grassa** con crosta aromatica va cotta nella prima fase a temperatura alta per far sciogliere il grasso e dorare la crosta. Per la seconda fase la temperatura va abbassata e il tenore di umidità aumentato. Per la terza fase la temperatura va aumentata in modo che la crosta aromatica risulti croccante.

Per le **carni stufate**, durante la prima fase di cottura, il vano cottura e la griglia con placca universale sottostante vengono preriscaldati.

Durante la seconda fase di cottura la carne viene dorata.

Durante la terza fase di cottura, la carne viene stufata con una temperatura del vano di 100 °C e un tenore di umidità pari al 84 %.

Durante la prima fase di cottura, cuocere il **pollame** con un'alta temperatura e con un alto tenore di umidità per sciogliere il grasso.

Durante la seconda fase di cottura la temperatura viene aumentata.

Durante la terza fase di cottura il pollame viene dorato.

Dettagli relativi alle impostazioni si trovano nella seguente tabella per arrostire.

## Tabella per arrostire

Alimenti	Modalità di cottura	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti	Temperatura nucleo in °C
<b>Pollame</b>						
anatra fino a 2 kg, ripiena	cottura combinata aria calda più	1	190	40	20	-
	cottura combinata aria calda più	2	100	80	140	-
	grill ventilato	3	190	-	23	-
anatra fino a 2 kg, non ripiena	cottura combinata aria calda più	1	190	40	20	-
	cottura combinata aria calda più	2	100	80	100	-
	grill ventilato	3	190	-	23	-
petto d'anatra, rosa	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	15	-
	cottura combinata aria calda più	2	30	0	20	-
	cottura combinata grill grande	3	livello 3	0	7-13	-
petto d'anatra, ben cotto	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	15	-
	cottura combinata aria calda più	2	30	0	20	-
	cottura combinata grill grande	3	livello 3	0	7-13	-
	cottura combinata aria calda più	4	30	0	5	-
oca, fino a 4,5 kg	cottura combinata aria calda più	1	190	40	30	-
	cottura combinata aria calda più	2	100	80	270	-
	grill ventilato	3	190	-	23	-
pollastrello, intero	cottura combinata aria calda più	1	200	95	50	-
	cottura combinata aria calda più	2	225	0	8-10	-
	cottura combinata grill grande	3	livello 3	0	0-12	-
pollo, cosce	cottura combinata aria calda più	1	200	95	30-25	-
	cottura combinata aria calda più	2	225	0	13-18	-
	cottura combinata grill grande	3	livello 3	0	0-17	-
arrotoato di tacchino, ripieno o non ripieno	cottura combinata aria calda più	1	190	40	20	-
	cottura combinata aria calda più	2	140	75	100	-
	grill ventilato	3	200	-	4-8	-
petto di tacchino	cottura combinata aria calda più	1	170	65	85	-
	grill grande	2	livello 3	-	0-9	-

# Arrostire

Alimenti	Modalità di cottura	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti	Temperatura nucleo in °C
<b>Vitello</b>						
filetto/sella (arrosto), al sangue	grill ventilato		175	-	-	45
filetto/sella (arrosto), medio	grill ventilato		165	-	-	55
filetto/sella (arrosto), ben cotto	grill ventilato		160	-	-	75
filetto/sella (arrosto gourmet), al sangue*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	8	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	60	0	30	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	60	49	31	-

# Arrostire

Alimenti	Modalità di cottura	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti	Temperatura nucleo in °C
<b>Vitello</b>						
filetto/sella (arrosto gourmet), medio*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	100	0	20	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	65	49	60	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	5	70	51	60	-
filetto (arrosto gourmet), ben cotto*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	100	0	20	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	65	49	60	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	5	90	68	50	-
	grill ventilato	6	200	-	5	-

# Arrostire

Alimenti	Modalità di cottura	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti	Temperatura nucleo in °C
<b>Manzo</b>						
filetto (arrosto), al sangue	grill ventilato		175	-		45
filetto (arrosto), medio	grill ventilato		170	-		55
filetto (arrosto), ben cotto	grill ventilato		165	-		75
filetto (arrosto gourmet), al sangue*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	60	0	30	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	60	49	31	-
filetto (arrosto gourmet), medio*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	100	0	20	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	65	49	60	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	5	70	51	60	-
filetto (arrosto gourmet), ben cotto*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	100	0	20	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	65	49	60	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	5	90	68	105	-
	grill ventilato	6	200	-	8	-
roastbeef (arrosto), al sangue	grill ventilato		175	-	-	45
roastbeef (arrosto), medio	grill ventilato		170	-	-	55
roastbeef (arrosto), ben cotto	grill ventilato		165	-	-	75

## Arrostire

Alimenti	Modalità di cottura	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti	Temperatura nucleo in °C
roastbeef (arrosto gourmet), al sangue*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	60	0	30	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	60	49	31	-
roastbeef (arrosto gourmet), medio*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	100	0	20	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	65	49	60	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	5	70	51	60	-
roastbeef (arrosto gourmet), ben cotto*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	100	0	20	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	65	49	60	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	5	90	68	135	-
	grill ventilato	6	200	-	8	-

# Arrostire

Alimenti	Modalità di cottura	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti	Temperatura nucleo in °C
<b>Manzo</b>						
involtini*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	100	84	120	-
stufato*	cottura combinata grill grande	1	livello 3	0	10	-
	cottura combinata grill grande	2	livello 3	0	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	100	84	205	-
<b>Maiale</b>						
filetto	grill ventilato		200	-	-	75
costolette affumicate	cottura combinata aria calda più	1	200	0	30	-
	cottura combinata aria calda più	2	130	100	-	75
arrosto con cotenna	cottura combinata aria calda più	1	225	54	40	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	2	100	84	30	-
	grill ventilato	3	165-185	-	20-25	-
lombata arrosto*	cottura combinata calore superiore/inferiore	1	180	50	30	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	2	130	30	-	75

Alimenti	Modalità di cottura	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti	Temperatura nucleo in °C
<b>selvaggina</b>						
sella di cervo, media*	grill grande	1	livello 3	-	10	-
	grill grande	2	livello 3	-	7	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	30	0	30	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	75	52	40	-
sella di cervo, ben cotta*	grill grande	1	livello 3	-	10	-
	grill grande	2	livello 3	-	13	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	30	0	30	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	100	47	107	-
coscia di cervo	grill grande	1	livello 3	-	20	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	2	100	57	160	-
sella di capriolo, media*	grill grande	1	livello 3	-	10	-
	grill grande	2	livello 3	-	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	30	0	15	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	75	47	55	-
sella di capriolo, ben cotta*	grill grande	1	livello 3	-	10	-
	grill grande	2	livello 3	-	10	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	100	47	84	-
cosciotto di capriolo	grill grande	1	livello 3	-	20	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	2	100	57	130	-
coscia di cinghiale	grill grande	1	livello 3	0	20	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	2	100	57	145	-

# Arrostire

Alimenti	Modalità di cottura	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti	Temperatura nucleo in °C
Varie						
carne di struzzo, media*	grill grande	1	livello 3	-	10	-
	grill grande	2	livello 3	-	13	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	30	0	15	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	75	52	157	-
carne di struzzo, ben cotta*	grill grande	1	livello 3	-	10	-
	grill grande	2	livello 3	-	13	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	3	30	0	30	-
	cottura combinata calore superiore/inferiore	4	100	57	142	-

\* Durante la prima fase di cottura, inserire la placca universale senza alimenti nel primo ripiano e la griglia nel secondo ripiano dal basso (eccezione corona di agnello, inserire la griglia nel primo ripiano sulla placca universale) e preriscaldare il vano. All'inizio della seconda fase disporre gli alimenti sulla griglia preriscaldata.

## Aria calda più

Per cuocere su più ripiani.

Con "aria calda più", abbassare di 20 °C le temperature indicate per la funzione "calore superiore e inferiore".

## Calore superiore e inferiore

Per cuocere ricette tradizionali e soufflé.

Per la cottura, usare solo un ripiano.

Cuocere torte al taglio sulla placca inserita nel ripiano intermedio.

Se si usano ricettari o ricette di vecchia data, impostare una temperatura di 10 °C inferiore a quella indicata. Il tempo di cottura rimane invece invariato.

## Calore superiore

Per completare la cottura superficiale, gratinare sformati, cuocere torte a più strati.

## Calore inferiore

Da attivare verso la fine della cottura se la parte inferiore degli alimenti deve risultare più dorata.

## Cottura intensa

Per cuocere torte con farcia umida, ad es. torte alla ricotta, con prugne, quiche lorraine, crostate con composto di uova e panna se il fondo non è precotto, crostate sulla placca, pizze.

Per la cottura usare il ripiano più in basso.

## Cottura speciale torte

Per paste soffici, pasta da choux (bignè) e pane con soluzione salina congelato.

# Cuocere

---

## Cottura combinata

Il pane, i panini e la pasta sfoglia risultano lucenti se nella 1a fase vengono svaporati (umidità massima, temperatura bassa). La doratura superficiale si ottiene con un alto tenore di umidità e temperatura alta. Per asciugare la pasta, mantenere un basso tenore di umidità e innalzare la temperatura.

Per cuocere i panini precotti, selezionare il 90 % di umidità e la temperatura indicata sulla confezione.

## Consigli per cuocere col forno

Torte, pizze, patate fritte e alimenti simili dovrebbero risultare dorati e non troppo scuri.

Per cuocere dolci e torte salate, togliere il filtro antigrasso sul pannello posteriore. Diversamente la doratura superficiale risulta irregolare. Eccezione: crostata di prugne, pizza con farcia ricca.

## Stampi, tortiere

Per la cottura di dolci usare preferibilmente tortiere e stampi scuri in quanto assorbono meglio il calore e lo cedono più in fretta alla pasta. Tortiere e stampi chiari riflettono il calore. Se si usano tortiere e stampi chiari, il tempo di cottura si prolunga.

Infornare gli stampi allungati per lungo. In tal modo il calore si distribuisce più omogeneamente intorno allo stampo, garantendo una cottura regolare.

## Placca universale

La placca universale è trattata con PerfectClean. La superficie è antiaderente e non deve quindi venire oleata o imburrata.

## Carta da forno

Usare carta da forno per:

- panini e stuzzichini con soluzione salina (ad es. brezel, panini di Sils). La soluzione salina, infatti, potrebbe intaccare la superficie trattata con PerfectClean;
- dolci con un'alta percentuale di albume che si attaccano facilmente, ad es. pan di Spagna, meringhe, amaretti.

# Cuocere

---

## Prodotti surgelati

Per cuocere prodotti surgelati, ad es. patatine fritte, crocchette, pizza, baguettes e altro, selezionare la temperatura più bassa indicata dal produttore.

Infornare focacce, pizze e baguette congelate sulla griglia coperta con carta da forno. Se si usano le placche per i prodotti surgelati, potrebbero deformarsi al punto da non poterle più togliere dal forno quando sono ancora calde.

Per altri prodotti surgelati, ad es. patatine fritte, crocchette e altri alimenti simili si può usare la placca universale. Per una cottura delicata, usare per questi prodotti carta da forno. Mescolare e girare spesso gli alimenti.

## Ripiano

Usare un solo ripiano se il dolce è piuttosto umido, ad es. crostata di prugne.

Infornare contemporaneamente i dolci su 2 ripiani al massimo.

Se si cuoce contemporaneamente su 2 ripiani, infornare gli alimenti sul 1° e il 2° ripiano.

## Avvertenze per i dati nelle tabelle

Selezionare la temperatura più bassa indicata nelle tabelle.

Non selezionare temperature più alte di quelle indicate. La durata di cottura verrebbe abbreviata ma il dolce, sovente, risulta irregolarmente dorato o cotto. In casi limite la pasta del dolce può rimanere cruda all'interno.

Al termine del tempo di cottura più breve verificare se il dolce è cotto. Inserire nella pasta uno stuzzicadenti o un ferro da maglia. Se non rimangono attaccate tracce di pasta, il dolce è cotto.

## Tabella cottura al forno

Alimenti da cuocere al forno	Modalità	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti
<b>Pan di Spagna</b>					
placca	aria calda più		150-180	-	25
tortiera	calore superiore e inferiore		160-170	-	25-35
<b>Pasta sfoglia</b>					
farcita	cottura combinata aria calda più	1	100	100	7
		2	190-210	90	10
		3	190-210	75	5
		4	190-210	0	6
pasticcini*	calore superiore e inferiore	-	180	-	15
<b>Pasta choux</b>					
bigè/eclairs	cottura combinata aria calda più		150-185	-	50
<b>Pasta lievitata</b>					
bagel	cottura combinata aria calda più	1	100	100	10
		2	200	0	24
baguette, pane di farro	cottura combinata aria calda più	1	40	100	8
		2	50	100	4
		3	210	50	6
		4	180-210	0	30
torta al burro	cottura combinata calore superiore e inferiore	1	160	90	15
		2	120-165	0	10
croissant	cottura combinata aria calda più	1	90	100	2
		2	160	90	10
		3	160-190	0	27
pane di tre cereali	cottura combinata aria calda più	1	30	100	15
		2	150	50	10
		3	150	0	100
focaccia	cottura combinata calore superiore e inferiore	1	40	100	10
		2	50	100	2
		3	210	0	6
		4	155-190	0	25
treccia lievitata	cottura combinata calore superiore e inferiore	1	40	100	8
		2	50	100	2
		3	200	50	10
		4	160-200	0	12
pan carrè bianco	cottura combinata aria calda più	1	40	100	8
		2	50	100	4
		3	210	50	6
		4	220	0	25-50

# Cuocere

Alimenti da cuocere al forno	Modalità	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti
<b>Pasta lievitata</b>					
panini alle erbette	cottura combinata aria calda più	1	155	90	9
		2	200	0	15-25
panini con cereali misti	cottura combinata aria calda più	1	155	90	9
		2	210	0	20-30
pizza / crostata di prugne	cottura intensa		175-205	-	35
<b>Pasta lievitata</b>					
treccia	cottura combinata calore superiore e inferiore	1	90	100	6
		2	170- 210	50	45
dolce natalizio	cottura combinata aria calda più	1	150	100	30
		2	130-160	0	30
torta con granella	cottura combinata aria calda più	1	30	100	30
		2	160	90	25
		3	130-180	0	10
panini dolci	cottura combinata calore superiore e inferiore	1	40	100	8
		2	50	100	2
		3	200	50	10
		4	200	0	8-13
pane integrale	cottura combinata aria calda più	1	40	100	8
		2	50	100	4
		3	210	50	6
		4	190-215	0	30
pane bianco	cottura combinata aria calda più	1	40	100	8
		2	50	100	4
		3	210	50	6
		4	170-210	0	30
panini di cereali	cottura combinata aria calda più	1	155	90	9
		2	200	0	20-30
pane di cereali misti	cottura combinata aria calda più	1	40	100	8
		2	50	100	4
		3	210	50	6
		4	180-220	0	30
torta di cipolle	cottura intensa		190	-	25-35

Alimenti da cuocere al forno	Modalità	Fase	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti
<b>Pasta frolla</b>					
pasticcini	cottura combinata aria calda più		185	50	6
			185	0	10-15
stampo e farcia asciutta	cottura combinata aria calda più		200	85	35
stampo e farcia umida*	cottura combinata aria calda più	1	210	0	15
		2	190	0	20-30
placca e farcia	cottura intensa		170-190	-	35-45
<b>Pasta alla ricotta/olio</b>					
panini dolci	cottura combinata calore superiore e inferiore	1	50	100	5
		2	165	50	5
		3	165	0	14-26
pizza	cottura intensa		155-190	-	30
placca	calore superiore e inferiore		160-180	-	45-55
<b>Pasta soffice</b>					
tortiera	cottura speciale torte		170-190	-	55
placca e farcia di frutta	cottura intensa		170-190	-	40
pasticcini	cottura combinata calore superiore e inferiore		150-190	95	25
<b>Pasta di lievito naturale</b>					
pane misto di segale	cottura combinata aria calda più	1	210	50	5
		2	190-210	0	50
pane di segale*	cottura combinata aria calda più	1	210	60	6
		2	210	0	6
		3	155-170	0	60
<b>Pasta per strudel</b>					
strudel di mele	cottura combinata aria calda più	1	30	90	7
		2	190	0	35-55

\* preriscaldare l'apparecchio vuoto

# Grigliare

---

Se si griglia, lo sportello deve rimanere chiuso per evitare che i dispositivi di comando si surriscaldino. Pericolo di bruciarsi!

Evitare assolutamente di usare la sonda termometrica per le funzioni: grill grande, grill piccolo e cottura combinata/grill.

Usare la modalità di cottura

- grill grande/piccolo per grigliare carni e alimenti piatti e per gratinare;
- grill ventilato per cuocere carni voluminose, ad es. arrotondato, pollame e altro.

Per la cottura col grill, usare la griglia con la placca universale inserita sotto.

Grigliare carni voluminose, ad es. pollo tagliato a metà, sul ripiano intermedio e carni piatte, ad es. bistecche e costolette, sul ripiano superiore.

Non si deve preriscaldare il grill. Gli alimenti vengono infornati nel forno freddo.

I dati riguardanti il peso si riferiscono sempre al peso per unità. È possibile preparare una trota di 250 g o più trote dello stesso peso contemporaneamente.

Trascorsi 2/3 del tempo, voltare gli alimenti. Le eccezioni sono evidenziate nella tabella per grigliare.

## Operazioni

- Mettere la griglia sopra la placca universale.
- Sistemare gli alimenti sulla griglia.
- Infornare gli alimenti e chiudere lo sportello.
- Selezionare la modalità di cottura e la temperatura.

## Consigli

Marinare o spennellare con olio le carni magre. Altri grassi si bruciano facilmente e sviluppano fumo.

Per una cottura omogenea, le porzioni di carne o di pesce dovrebbero avere all'incirca lo stesso spessore.

Girare gli alimenti nel minor tempo possibile per evitare che il vano di cottura si raffreddi.

Se durante la cottura la carne fosse già ben rosolata in superficie e all'interno ancora cruda, sistemare gli alimenti su un ripiano più basso o abbassare il livello.

Per stabilire il punto di cottura basterà premere la carne con un cucchiaino.

- Se risulta piuttosto elastica alla pressione è cotta al sangue,
- se risulta meno elastica, all'interno è ancora rosa (cottura media),
- se invece non è più elastica allora è ben cotta.

## Tabella per grigliare

Alimenti	Modalità di cottura	Livello / temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti
<b>Pesce</b>				
trota	grill grande	livello 3	-	25-30
salmone	grill ventilato	180	-	35
sgombro	grill grande	livello 3	-	25
<b>Carne / salsicce</b>				
polpette	grill grande	livello 3	-	20
salsiccia fresca/precotta	grill grande	livello 3	-	15-20
<b>Varie</b>				
pane, tostare	grill grande	livello 3	-	5-8
pane da toast, farcito	grill grande	livello 3	-	8-15
pannocchie di mais	cottura combinata grill grande	livello 3	30	23

## Programmi automatici

---

L'apparecchio è dotato di numerosi programmi automatici. I singoli programmi sono corredati di modalità di cottura, temperature e durate. Rimane quindi solo da scegliere le indicazioni adatte alla propria pietanza tra quelle elencate.

Il grado di cottura e della doratura è raffigurato da una barra a sette segmenti. Alla consegna è preimpostato un livello medio di cottura e di doratura visualizzato da un segmento pieno al centro. Per selezionare l'impostazione desiderata, basta spostare il segmento pieno verso sinistra o destra.

Per alcuni programmi di arrosto è disponibile inoltre la selezione "arrosto gourmet": a basse temperature ma con tempi lunghi la carne viene cotta in modo delicato.

I dati riguardanti il peso si riferiscono sempre al peso per unità. È possibile preparare un trancio di salmone di 250 g o 10 pezzi dello stesso peso contemporaneamente.

Per alcuni programmi vengono visualizzate indicazioni riguardanti il ripiano di cottura e l'indicazione oraria per infornare gli alimenti. Attenersi o confermare le indicazioni visualizzate.

Dopo una funzione di cottura, lasciare sempre raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di selezionare un programma automatico.

Se si infornano gli alimenti nel vano caldo, aprire lo sportello con precauzione. Potrebbe uscire vapore bollente. Si consiglia quindi di retrocedere di un passo e aspettare finché il vapore si è disperso.

Fare attenzione a non giungere a contatto col vapore bollente o con le pareti calde dell'apparecchio. Pericolo di infortunarsi e di ustionarsi!

Per la cottura di dolci, usare le forme e gli stampi indicati nel ricettario.

L'ora di avvio può essere posticipata con l'opzione "start ore" o "fine alle".

Per terminare prima del tempo un programma automatico, si dovrà spegnere l'apparecchio.

Se alla fine del programma automatico gli alimenti non risultassero cotti come si desidera, selezionare la voce "prolungare cottura".

I programmi automatici si possono salvare come "programmi individuali" e trasferire successivamente nel menù principale.

### I diversi programmi automatici

- Verdura
- Pesce
- Crostacei
- Molluschi
- Carne
- Insaccati
- Legumi
- Riso
- Cereali
- Frutta
- Funghi
- Uova di gallina
- Pasta
- Pane
- Panini
- Torte / pasticcini
- Pizza, quiche e simili
- Sformati+gratin
- Speciale

# Programmi automatici

---

## Uso programmi automatici

- Selezionare "programmi automatici".
- Selezionare il menù secondario del caso (ad es. verdura).
- Selezionare il tipo di verdura (ad es. cavolfiore).
- Selezionare e confermare i rispettivi dati visualizzati.
- Selezionare la modalità di cottura ed eventualmente il livello di cottura.

## Prolungare la cottura

Se al termine del programma automatico la pietanza non dovesse essere ancora cotta come la si desidera è possibile prolungare la cottura.

- Premere "prolungare cottura".
- Selezionare il grado di cottura desiderato e confermare con "OK".

## Ricerca

Tramite la funzione "ricerca" è possibile ricercare direttamente il programma automatico desiderato.

- Selezionare "programmi automatici".
- Premere "ricerca".
- Immettere il nome del programma automatico desiderato sulla tastiera.
- Premere su "risultati".
- Selezionare il programma automatico desiderato.

L'apparecchio viene fornito con diverse impostazioni di serie. Nel menu "impostazioni" è possibile selezionare diverse voci e voci secondarie e modificarle.

Le impostazioni attive sono contraddistinte da una cornice colorata .

Operando con "↩" si ritorna al menù precedente.

Dopo aver confermato con "OK" o se non è stata effettuata alcuna selezione entro 15 secondi, nel display appare il menù precedente.

Il display può essere impostato in diverse lingue. Se, per svista, si seleziona una lingua incomprensibile, il simbolo  è di aiuto per riattivare il menù secondario lingua e correggere l'impostazione.

- Accendere l'apparecchio.
- Selezionare "impostazioni".
- Selezionare il menù secondario desiderato.
- Selezionare le impostazioni desiderate.
- Confermare ogni volta con "OK".

# Impostazioni

L'impostazione attivata alla consegna per le diverse voci del menù è in **grassetto**.

Voce menù	Impostazioni attuabili
Lingua 	<b>deutsch</b> , ulteriori lingue Nazione
Orologio	Visualizzazione on / <b>off</b> / spegnimento notturno Tipo di visualizzazione <b>analogico</b> / digitale Formato orologio 12 h / <b>24 h</b> impostare
Data	Impostare la data
Illuminazione	on / " <b>on</b> " per <b>15secondi</b>
Luminosità display	regolare la luminosità
Volume	Segnali acustici <b>on</b> / off Acustica tasti <b>on</b> / off Melodia di benvenuto <b>on</b> / off
Unità di misura	Peso <b>g</b> oppure lb/oz Temperatura <b>°C</b> oppure °F
Mantenere al caldo	on / <b>off</b>
Risciacquo automatico	<b>on</b> / off
Riduzione vapore	<b>on</b> / off
Temperature proposte	Modificare le temperature proposte
Sicurezza	Blocco accensione  on / <b>off</b> Blocco tasti on / <b>off</b>

Voce menù	Impostazioni attuabili
<b>Schermata di avvio</b>	<p>Quando si accende il forno a vapore, di serie compare il menù principale.            È possibile selezionare le seguenti voci come menù di partenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menù principale</li> <li>- Modalità di cottura</li> <li>- Programmi automatici</li> <li>- Usi speciali</li> <li>- MyMiele</li> <li>- Programmi individuali</li> </ul>
<b>Durezza acqua</b>	<p>dolce (&lt; 8,4 °d, &lt; 15 °f)            media (8,4 - 14 °d, 15 - 25 °f)  <b>dura</b> (&gt; 14 °d, &gt; 25 °f)</p>
<b>Concessionario</b>	<p>Modalità fiera            on / <b>off</b></p>
<b>Impostazioni di serie</b>	<p>Impostazioni            Resetare le impostazioni            Programmi individuali            Cancellare programmi individuali            Temperature proposte            Resetare le temperature proposte            MyMiele            Tutte le immissioni MyMiele vengono cancellate.</p>

## Dati per gli istituti di controllo

---

### Pietanze test

- Funzioni col vapore -

Eeguire i test come descritto alla voce

"Cucine elettriche, piani di cottura con piastre, forni e grill per uso domestico per accertare le caratteristiche d'uso", paragrafo "Forno a vapore e forno combi a vapore".

Alimen- ti	Recipienti di cottura	Quantità in g	Modalità	Ripiano dal basso	Temperatu- ra in °C *	Durata cottu- ra in min.
Distribuzione vapore						
broccoli (10.1)	1x DGGL 20	300	cottura al vapore	2	100	3
Immissione vapore						
broccoli (10.2)	1x DGGL 12	max.	cottura al vapore	2	100	3
Potenza con carico massimo						
piselli (10.3)	2x DGGL 12	ogni volta 1500	cottura al vapore	1, 2	100	**

\* non preriscaldare l'apparecchio

\*\* Il test è terminato quando la temperatura è di 85 °C nel punto più freddo.

## Dati per gli istituti di controllo

### Pietanze test secondo DIN EN 50304 / DIN EN 60350

- Funzioni forno -

Alimenti	Tortiere e stampi	Modalità	Ripiano dal basso in alto	Temperatura in °C	Durata cottura in min.**	preriscaldare	selezionare riscaldamento rapido
biscottini a strisce (8.4.1)	1 placca	aria calda più	2	140	39-42 (36)	no	sì
	2 placche	aria calda più	1, 3 *	140	43-46 (41)	no	sì
	1 placca	calore superiore e inferiore	2	140	26-30 (27)	sì	sì
smallcakes (8.4.2)	1 placca	cottura speciale torte	1	150	30 - 34 (30)	no	sì
pan di Spagna (8.5.1.)	1 tortiera apribile Ø 26 cm (su griglia)	aria calda più	1	180	31-34 (31)	no	sì
		calore superiore e inferiore	1	180	22 - 26 (24)	sì	sì
torta di mele coperta (8.5.2.)	1 tortiera apribile Ø 20 cm (su griglia)	aria calda più	1	160	100 - 110 (105)	no	sì
		calore superiore e inferiore	1	160	88 - 92 (90)	sì	sì
pane tostato (9.1)	griglia	grill grande	3	livello 3	6	6 min.	no
bistecche (9.2)	griglia su placca universale	grill grande	2	livello 3	1° parte 14 2° parte 10	5 min.	no

\* Togliere le placche dal forno anche prima del tempo se gli alimenti sono cotti prima della durata di cottura selezionata.

\*\* Il valore tra parentesi indica la durata di cottura ideale.

## Manutenzione e pulizia

---

 Per i lavori di pulizia non usare mai la macchina a vapore. Il getto di vapore può penetrare all'interno, giungere a contatto con componenti elettriche e provocare un corto circuito.

Dopo l'uso pulire e asciugare sempre l'apparecchio e gli accessori. Aspettare che l'apparecchio sia freddo.

Chiudere lo sportello dopo che il vano interno è perfettamente asciutto.

Se l'apparecchio non viene usato per un periodo prolungato, si raccomanda espressamente di pulirlo a fondo per evitare che si sviluppino odori sgradevoli. Lasciare poi aperto lo sportello dell'apparecchio.

Non usare detersivi industriali ma solo prodotti per le pulizie di casa.

Evitare pure di usare prodotti e detersivi alifatici contenenti idrogeno. Le guarnizioni potrebbero gonfiarsi.

## Parte anteriore

Pulire subito e ogni volta la parte frontale. Se si aspetta troppo a lungo, può succedere che non si potranno più eliminare i residui di sporco e che le superfici cambino colore o modifichino la struttura.

Pulire la parte anteriore solo con uno straccio pulito di spugna, detersivo per piatti e acqua calda. Asciugare poi con uno straccio morbido.

Per le pulizie si può usare anche uno straccio pulito e umido in microfibre senza detersivo.

Tutte le superfici sono sensibili ai graffi. I graffi sulle superfici in vetro possono provocare rotture del vetro.

Il colore e la struttura delle superfici può modificarsi se si usano prodotti per le pulizie non adeguati.

### **Per non danneggiare le superfici, evitare di usare per le pulizie:**

- prodotti contenenti soda, componenti alcaline, ammoniacale, acidi o cloro,
- prodotti decalcificanti,
- prodotti abrasivi, ad es. polvere detergente, latte detergente, pietra pulente,
- prodotti contenenti diluenti,
- prodotti specifici per acciaio,
- detersivo per lavastoviglie,
- spray per forno,
- prodotti per pulire il vetro,
- spugnette abrasive e spazzole dure, usate, ad es., per pulire le pentole,
- gomme pulenti,
- raschietti affilati!

# Manutenzione e pulizia

---

## Accessori

### Placca universale, griglia combi, griglie laterali e di supporto

Tutte queste parti sono trattate con **PerfectClean**. Per i lavori di pulizia, attenersi alle istruzioni riportate nel capitolo "PerfectClean".

Evitare assolutamente di lavare queste parti con la lavastoviglie!

Eliminare

- i residui superficiali con uno straccio di spugna, detersivo per piatti e acqua calda.
- i residui di sporco tenace con una **spugna per piatti**, acqua calda e detersivo per lavare i piatti. Se necessario si può usare la parte ruvida della spugna per lavare i piatti.

Successivamente pulire le superfici con acqua o con uno straccio pulito e umido e asciugarle.

### Recipienti di cottura

I recipienti di cottura si possono lavare con la lavastoviglie.

Eventuali sfumature bluastre dei recipienti di cottura si possono togliere con aceto.


Si può usare anche il prodotto specifico Miele per vetroceramica e acciaio (v. capitolo "Accessori acquistabili"). Sciacquare poi a fondo i recipienti per eliminare i residui di prodotto.

### Sonda termometrica

La sonda termometrica si può lavare con la lavastoviglie.

## Filtro antigrasso

Dopo l'uso pulire sempre il filtro antigrasso con acqua e detersivo per piatti o con la lavastoviglie.



- Estrarre il filtro di sede tirandolo in alto.

Se si usa la lavastoviglie, il filtro si pulisce meglio se messo in posizione orizzontale. A seconda del detersivo usato, il filtro può cambiare colore. Le macchie, pur essendo permanenti, non compromettono la funzionalità del filtro.

## Filtro di scarico

Dopo l'uso, pulire e asciugare il filtro di scarico in basso.

Le sfumature e i residui di calcare si possono togliere con aceto. Si può usare anche il prodotto Miele per vetroceramica ed acciaio (v. capitolo "Accessori acquistabili"). Sciacquare poi a fondo con acqua corrente per eliminare i residui di prodotto.

## Serbatoio per l'acqua

Dopo l'uso, togliere sempre di sede e pulire il serbatoio per l'acqua. Lavarlo a mano o con la lavastoviglie e asciugarlo. Si eviterà così che si formino residui di calcare.

Al momento di togliere il serbatoio per l'acqua può cadere acqua nel vano dove si trova. Se è il caso, asciugare il vano.

# Manutenzione e pulizia

---

## Vano cottura

Il vano di cottura è in acciaio trattato superficialmente con **PerfectClean**. Per i lavori di pulizia, attenersi alle istruzioni riportate alla voce "PerfectClean".

Per pulire più facilmente il vano è possibile smontare lo sportello e le griglie di supporto.

## Dopo la cottura al vapore

Eliminare

- la condensa con una spugna o uno straccio di spugna,
- i residui d'unto superficiali con uno straccio di spugna, detersivo per piatti e acqua calda. Sciacquare bene e asciugare.

Dopo aver pulito il vano, asciugarlo con uno straccio. Alla fine è possibile asciugare automaticamente l'apparecchio (v. capitolo "Manutenzione > Asciugare").

## Dopo aver cotto o grigliato

Pulire sempre il vano di cottura dopo aver cotto o grigliato. I residui di sporco, altrimenti, si bruciano e si fissano tenacemente da non poterli più eliminare.

Pulire il vano di cottura con una **spugnetta per piatti**, acqua calda e detersivo per lavare i piatti. Se necessario, usare la parte ruvida della spugnetta.

Sciacquare poi a fondo con acqua pulita e asciugare le superfici.

I lavori di pulizia saranno più facili se si ammolano i residui di sporco per alcuni minuti con acqua e detersivo per piatti oppure se si attiva il programma "manutenzione / ammollo" (v. capitolo "Manutenzione").

Non usare spray per forno in quanto non è possibile eliminare il prodotto completamente.

## Guarnizione sportello

La guarnizione tra sportello interno e vano di cottura può screpolarsi e rompersi a causa dei residui di unto. Dopo aver arrostito o cotto dolci, pulire la guarnizione con uno straccio umido e pulito in microfibre senza usare prodotti oppure con uno straccio di spugna, prodotto per lavare i piatti e acqua calda. Asciugare poi con uno straccio morbido.

Sostituire la guarnizione dello sportello se è danneggiata o screpolata. È possibile acquistare la guarnizione dello sportello presso il servizio assistenza.

## PerfectClean

Le **superfici** del vano di cottura e le griglie laterali dei ripiani sono superfici **PerfectClean**. Per questo motivo la superficie è contraddistinta da riflessi. Il rivestimento speciale in PerfectClean è antiaderente e facilita quindi i lavori di pulizia.

Per una manutenzione ottimale è importante pulire sempre le superfici dopo l'uso. Se le superfici trattate con PerfectClean sono coperte di residui di cibo perdono la loro proprietà antiaderente.

Se si usa ripetutamente l'apparecchio senza pulirlo, i lavori di pulizia saranno più brigosi.

Macchie e residui di sporco lasciati ad es. dal succo di frutta o dalla pasta uscita dagli stampi, si tolgono con maggiore facilità quando il forno è ancora un po' caldo.

Il succo della frutta traboccato può provocare macchie indelebili permanenti. Le macchie non compromettono le proprietà antiaderenti del rivestimento in PerfectClean.

## Manutenzione e pulizia

---

Eliminare a fondo i residui di detersivo. In caso contrario le proprietà antiaderenti vengono compromesse.

**Per evitare di danneggiare irrimediabilmente le superfici trattate in PerfectClean evitare di usare:**

- prodotti abrasivi, ad es. polvere detergente, latte detergente abrasivo, pietre pulenti,
- prodotti per piani in vetroceramica,
- prodotti per pulire vetroceramica e acciaio,
- paglietta di acciaio,
- spugnette abrasive per pentole o spugnette usate in quanto possono contenere residui di prodotto abrasivo,
- spray per forno sulle superfici in PerfectClean se sono ancora calde o il prodotto necessita tanto tempo per agire,
- evitare pure di lavare queste parti nella lavastoviglie e di
- pulire i punti sporchi con mezzi meccanici.

## Manutenzione e pulizia

### Ammollo

I residui di sporco più tenaci si possono mettere ammollo con questo programma.

- Lasciar raffreddare il vano di cottura.
- Togliere tutti gli accessori.
- Selezionare "manutenzione e pulizia".
- Selezionare "ammollo" e seguire le indicazioni visualizzate nel display.

La funzione di ammollo dura 10 minuti circa.

### Asciugare

Con questa funzione l'umidità residua viene asciugata anche nei punti non accessibili.

- Asciugare prima il vano cottura con uno straccio.
- Selezionare "manutenzione e pulizia".
- Selezionare "asciugare".

La funzione dura 20 minuti circa.

### Risciacquo

Con questa funzione vengono sciacquati i tubi di afflusso e scarico. Eventuali residui di cibo vengono eliminati.

- Selezionare "manutenzione e pulizia".
- Selezionare "risciacquo" e seguire le indicazioni visualizzate nel display.

La funzione di risciacquo dura 10 minuti circa.

# Manutenzione e pulizia

---

## Decalcificare

Per la decalcificazione consigliamo di usare le pastiglie decalcificanti Miele (v. "Accessori acquistabili"). Sono state elaborate apposta per i prodotti Miele per ottimizzare il processo di decalcificazione.

Altri prodotti decalcificanti, che oltre all'acido citrico contengono anche altri acidi e/o sostanze indesiderate, come ad es. cloruri, possono danneggiare il prodotto. Inoltre se non si rispetta la concentrazione indicata della soluzione decalcificante potrebbe non essere garantito l'effetto richiesto.

Fare attenzione che la soluzione decalcificante non giunga a contatto con la maniglia o il pannello in metallo in quanto potrebbero rimanere macchiati.

Dopo un certo periodo di esercizio, l'apparecchio deve essere decalcificato. Al momento opportuno, dopo aver acceso l'apparecchio nel display appare che è possibile usarlo ancora per 10 volte. Le 10 volte valgono solo per la cottura al vapore. Dopo l'ultima funzione di cottura a vapore consentita, vengono bloccate **tutte le modalità di cottura**.

Si consiglia di decalcificare l'apparecchio prima che si blocchi. L'intero processo di decalcificazione dura circa 40 minuti.

- Accendere l'apparecchio e selezionare la funzione "manutenzione e pulizia / decalcificare".

Nel display appare l'indicazione "attendere ...". Il processo di decalcificazione si attiva. I preparativi possono durare alcuni minuti.

Terminata questa fase, appare l'indicazione di versare il prodotto decalcificante nel serbatoio dell'acqua.

- Introdurre 2 pastiglie decalcificanti Miele per la decalcificazione nel serbatoio dell'acqua e seguire le indicazioni nel display.

Il procedimento si può interrompere solo durante i primi 6 minuti.  
Evitare assolutamente di spegnere l'apparecchio prima che il procedimento sia terminato. Se viene interrotto si dovrà riattivarlo di nuovo.

### **Dopo la decalcificazione**

- Spegnere l'apparecchio.
- Rimuovere e asciugare il serbatoio dell'acqua.
- Aprire lo sportello.
- Asciugare il vano interno.


Chiudere lo sportello dopo che il vano interno è perfettamente asciutto.

# Manutenzione e pulizia


## Sportello

### Smontare

Prima di smontare lo sportello si dovranno sbloccare su entrambi i lati le staffe di arresto delle cerniere dello sportello.



- Aprire completamente lo sportello.




- Sbloccare le staffe di arresto delle due cerniere dello sportello. Alzare le staffe di arresto in posizione obliqua fino all'arresto.

**Pericolo di ferirsi!**

Evitare assolutamente di smontare lo sportello se si trova in posizione orizzontale. I ganci di arresto scatterebbero all'indietro e potrebbero danneggiare l'apparecchio.

- Chiudere lo sportello fino alla battuta di arresto.



- Afferrare lo sportello lateralmente e toglierlo dagli arresti tirandolo in alto in posizione obliqua.

Evitare di alzare lo sportello afferrando la maniglia. Potrebbe rompersi.  
Osservare inoltre che lo sportello non rimanga incastrato lateralmente al momento di toglierlo di sede.

### Montare

- Rimettere lo sportello sui supporti di fissaggio.

Osservare che lo sportello non si incastri lateralmente.

- Aprire completamente lo sportello,
- abbassare le staffe di arresto in posizione orizzontale fino all'arresto.

Dopo i lavori di pulizia, bloccare assolutamente le staffe di arresto! Diversamente lo sportello si sgancerebbe dai supporti e potrebbe rimanere danneggiato.

## Cosa fare se ...?

Nella maggior parte dei casi, le anomalie che si verificano con l'uso giornaliero possono venire eliminate facilmente dall'utente. Se non si ricorre subito al servizio assistenza, si risparmierà tempo e denaro.

Nelle tabelle sono riportate le cause delle anomalie più frequenti e il modo per eliminarle senza alcun problema. Tenere presente comunque:

 Di norma l'installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni di apparecchiature elettriche devono essere fatte da elettricisti qualificati. Interventi fatti in modo non adeguato possono costituire una fonte di pericolo per l'utente.


Anomalia	Causa e intervento
Non è possibile accendere l'apparecchio.	Il fusibile è saltato. ■ Attivare il fusibile (protezione minima: v. targhetta di matricola).
	Può essersi verificato un guasto tecnico. ■ Staccare per 1 minuto circa l'apparecchio dalla rete elettrica, – togliendo la sicurezza o il fusibile dell'apparecchio, oppure – disinserendo l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto FI. ■ Se, dopo aver ripristinato il collegamento elettrico, non è possibile accendere l'apparecchio, avvisare il servizio assistenza Miele o rivolgersi a un elettricista qualificato.
È stata attivata la modalità fiera e l'apparecchio non riscalda.	■ Disattivare la modalità fiera come indicato nel capitolo "Impostazioni / Concessionario".
Dopo aver spento l'apparecchio si sente il rumore del ventilatore.	L'apparecchio è dotato di ventilatore che espelle i fumi dal vano di cottura. Il ventilatore rimane in funzione anche dopo aver spento l'apparecchio. Il ventilatore si spegne automaticamente dopo un po' di tempo.

Anomalia	Causa e intervento
Dopo aver acceso l'apparecchio, quando è in funzione e dopo averlo spento si sente un rumore simile a un ronzio.	<p>L'acqua viene pompata nei tubi o dai tubi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Il rumore non dipende da un'anomalia di funzionamento o da un difetto dell'apparecchio ma viene prodotto dalla pompa per l'acqua di alimentazione e scarico.</li> </ul>
L'apparecchio è stato traslocato e, dopo la fase di riscaldamento, non si attiva il ciclo di cottura.	<p>La temperatura di ebollizione dell'acqua è cambiata in quanto la nuova collocazione dell'apparecchio diverge di almeno 300 metri da quella precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per adattare la temperatura di ebollizione alla nuova altitudine, si dovrà decalcificare l'apparecchio (v. voce "Manutenzione e pulizia / Decalcificare").</li> </ul>
Quando l'apparecchio è in funzione si produce troppo vapore che eventualmente esce da punti diversi da quelli consueti.	<p>Lo sportello non è chiuso correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiudere lo sportello.</li> </ul>
	<p>La guarnizione dello sportello non è sistemata correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se è il caso sistemarla correttamente in sede.</li> </ul>
	<p>Forse la guarnizione dello sportello è danneggiata, ad es. screpolata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sostituire la guarnizione.</li> </ul>
Il pannello non si apre o chiude automaticamente azionando anche ripetutamente il tasto  .	<p>Il movimento del pannello è bloccato da qualcosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eliminare le cause di blocco.</li> </ul>
	<p>Il dispositivo di blocco è molto sensibile e può quindi verificarsi che il pannello non si apra o chiuda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire o chiudere il pannello manualmente (v. alla fine del capitolo).</li> </ul> <p>Se il problema si presenta di frequente, contattare il servizio assistenza.</p>


## Cosa fare se ...?

---

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e intervento</b>
La luce del vano cottura non funziona.	La lampadina è fulminata. ■ Contattare il servizio assistenza se è necessario sostituire la lampadina.
Non è possibile attivare la funzione "ora avvio".	Per i programmi "cottura menù" e "manutenzione" questa opzione non è presente.
	La temperatura del vano è troppo alta, ad es. a cottura ultimata. ■ Lasciare aperto lo sportello finché il vano cottura si raffredda.
I dolci non risultano cotti a puntino pur avendo rispettato i tempi indicati nella ricetta.	La temperatura selezionata non corrispondeva a quella della ricetta.
	Il filtro antigrasso posteriore è rimasto in sede. In questo caso il tempo di cottura si prolunga.
	Forse è stata modificata la ricetta. Se si aggiungono più uova o liquido, il tempo di cottura si prolunga.
La torta o i biscotti non sono dorati uniformemente.	La temperatura era troppo alta.
	Non è stato tolto di sede il filtro antigrasso sulla parete posteriore.
	Per la cottura si sono usati più di due ripiani.

Anomalia	Causa e intervento
Nel display appare <i>F</i> unitamente a un numero.	
F 10	<p>Il tubo di aspirazione nel serbatoio per l'acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non è inserito correttamente</li> <li>– no è in posizione verticale.</li> </ul> <p>■ Posizionare correttamente il tubo di aspirazione.</p> 
F 11 F 20	<p>I tubi di scarico sono intasati.</p> <p>■ Decalcificare l'apparecchio. Se riappare l'indicazione di anomalia, contattare il servizio assistenza.</p>
F 44 F 195	<p>Errore di comunicazione</p> <p>■ Spegnere l'apparecchio e accenderlo di nuovo dopo alcuni minuti.</p> <p>Se nel display riappare l'indicazione di anomalia, contattare il servizio assistenza.</p>
F 55	<p>È stata superata la durata massima di funzionamento ed è scattato il dispositivo di disinserimento di sicurezza.</p> <p>■ Per usare nuovamente l'apparecchio, basta spegnerlo e accenderlo di nuovo.</p>

## Cosa fare se ...?

Anomalia	Causa e intervento
F 94	<p>L'acqua non affluisce.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Il tubo di afflusso dell'acqua è rimasto incastrato o strozzato.</li><li>■ Eliminare la causa e avviare di nuovo il programma.</li><li>– Il rubinetto dell'acqua non è aperto.</li><li>■ Aprire il rubinetto e avviare di nuovo il programma.</li><li>– Uno o entrambi i galleggianti nel serbatoio dell'acqua sono rimasti incastrati.</li></ul> <div data-bbox="505 539 684 691" style="text-align: center;"></div> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sbloccare i galleggianti in modo che rimangano in superficie.</li></ul> <p>Se l'indicazione di anomalia riappare dopo avere eliminato la causa, contattare il servizio assistenza.</p>


Anomalia	Causa e intervento
<b>F 190</b>	<p>Valvola di afflusso difettosa</p> <p>L'anomalia può subentrare se si apre o chiude il pannello mentre affluisce l'acqua. Confermare con "OK" e continuare la funzione.</p> <p>Se riappare l'indicazione di anomalia, contattare il servizio assistenza.</p>
<b>F 196</b>	<p>Si è verificata un'anomalia!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegnere e accendere di nuovo l'apparecchio.</li> </ul> <p>Il filtro sul fondo del vano non è correttamente in sede.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegnere l'apparecchio, sistemare correttamente il filtro in sede,</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <p>accendere nuovamente l'apparecchio.</p> <p>Se l'indicazione di anomalia riappare dopo avere eliminato la causa, contattare il servizio assistenza.</p>
<b>F .. Altre indicazioni di anomalia</b>	<p>Guasto tecnico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegnere l'apparecchio e contattare il servizio assistenza Miele.</li> </ul>

## Cosa fare se ...?

---

### Aprire manualmente il pannello

- Aprire con precauzione lo sportello.



- Afferrare il pannello in alto e in basso.
- Estrarre prima il pannello tirandolo in avanti.
- Spostare con precauzione il pannello verso l'alto.

### Chiudere manualmente il pannello

- Afferrare il pannello in alto e in basso.



- Spostare con precauzione il pannello verso il basso.
- Spostare il pannello all'indietro.

Miele offre un ricco assortimento di accessori e prodotti specifici per le pulizie e la manutenzione, realizzati espressamente per gli elettrodomestici Miele.

Tutti i prodotti si possono ordinare comodamente per Internet alla pagina Miele:



È pure possibile acquistare questi prodotti presso il servizio assistenza Miele o presso il concessionario Miele.

### Recipienti di cottura

Sono a disposizione numerosi recipienti di cottura in diverse dimensioni, con o senza fori.

I recipienti larghi **325 mm** non si possono inserire direttamente nelle griglie laterali di supporto. Si dovrà quindi metterli sulla griglia supplementare di appoggio.

#### DGGL 1




recipiente con fori  
capienza 1,5 l / capienza utile 0,9 l  
325x175x40 mm (LxPxA)

#### DGG 2



recipiente senza fori  
capienza 2,5 l / capienza utile 2,0 l  
325x175x65 mm (LxPxA)

#### DGG 3




recipiente senza fori  
capienza 4,0 l / capienza utile 3,1 l  
325x265x65 mm (LxPxA)

## Accessori acquistabili

---

### DGGL 4



recipiente con fori  
capienza 4,0 l / capienza utile 3,1 l  
325x265x65 mm (LxPxA)

### DGGL 5



recipiente con fori  
capienza 2,5 l / capienza utile 2,0 l  
325x175x65 mm (LxPxA)

### DGGL 6



recipiente con fori  
capienza 4,0 l / capienza utile 2,8 l  
325x175x100 mm (LxPxA)

### DGG 7



recipiente senza fori  
capienza 4,0 l / capienza utile 2,8 l  
325x175x100 mm (LxPxA)

### DGGL 8




recipiente con fori  
capienza 2,0 l / capienza utile 1,7 l  
325x265x40 mm (LxPxA)

### DGGL 12




recipiente con fori (in dotazione)  
capienza 5,4 l / capienza utile 3,3 l  
450x390x40 mm (LxPxA)

## DGGL 20



recipiente con fori (in dotazione)  
capienza 2,4 l / capienza utile 1,8 l  
450x190x40 mm (LxPxA)

## DGG 20



recipiente senza fori (in dotazione)  
capienza 2,4 l / capienza utile 1,8 l  
450x190x40 mm (LxPxA)

## DGD 1/3



coperchio per recipienti 325x175 mm

## DGD 1/2



coperchio per recipienti 325x265 mm

## Varie

### Guide completamente estraibili FlexiClip



I binari estraibili FlexiClip si possono installare su ogni ripiano di cottura ed estrarre completamente dal vano del forno.

### Griglia di supporto



Per sistemarvi i recipienti di cottura larghi 325 mm  
- da inserire tra le aste di un ripiano delle griglie di supporto -

## Accessori acquistabili

---

### Casseruola "gourmet"

In getto di alluminio, superficie antiaderente, con coperchio in acciaio; si può inserire direttamente sulle griglie di supporto. Indicata anche per la zona casseruole dei piani di cottura. Non indicata per piani di cottura ad induzione o a gas!

#### **HUB 5000-M**



profondità 22 cm, contenuto massimo ca. 5,0 kg

#### **HUB 5000-XL**




profondità 35 cm, contenuto massimo ca. 8,0 kg  
Se provvista di coperchio non si può inserire nell'apparecchio!

### Coperchi casseruole gourmet

Coperchi in acciaio inox


#### **HBD 60-22**

per casseruola HUB 5000-M



#### **HBD 60-35**

per casseruola HUB 5000-XL



### Teglia rotonda



Ideale per cuocere pizze, focacce e torte di pasta lievitata o soffice, tortini, crostate, dessert gratinati, pane, ciabatte oppure per riscaldare surgelati: stuzzichini per l'aperitivo, torte o pizze.

## Miele@home

È possibile far installare il sistema Miele@home in un secondo tempo dal servizio assistenza.

## Prodotti per le pulizie e la manutenzione

### DGCLean 250 ml



prodotto speciale per sporco ostinato del vano cottura, soprattutto dopo aver arrostito

### Pastiglie decalcificanti 6 pezzi




per decalcificare l'apparecchio

### Prodotto per pulire vetroceramica e acciaio 250 ml




per eliminare aloni colorati dai recipienti di cottura

### Straccio in microfibre



per eliminare impronte digitali e macchie superficiali



- ① elettrodomestico adatto a Miele@home
- ② modulo di comunicazione Miele@home XKM3000Z
- ③ elettrodomestico adatto a Miele@home con funzione SuperVision
- ④ Miele@home Gateway XGW3000
- ⑤ router WiFi
- ⑥ collegamento a sistemi di home automation
- ⑦ smartphone, tablet, laptop
- ⑧ collegamento a Internet

Questo elettrodomestico ①/③ è un elettrodomestico comunicante e può essere collegato al sistema Miele@home tramite un modulo di comunicazione acquistabile ② e un eventuale set necessario.

Col sistema Miele@home, gli elettrodomestici comunicanti inviano informazioni e dati sullo stato di funzionamento e sullo svolgimento del programma a un apparecchio visualizzatore ③, ad es. un forno con funzione SuperVision.

## Visualizzare i dati, comandare gli elettrodomestici

- Elettrodomestico SuperVision ③  
Nel display di alcuni elettrodomestici, dotati di funzione comunicante, è possibile visualizzare lo stato di altri elettrodomestici dotati di funzione comunicante.
- Apparecchi mobili terminali ⑦  
Con PC, notebook, tablet o smartphone, nell'area di ricezione WLAN ⑤ di casa è possibile visualizzare dati sullo stato degli elettrodomestici ed attivare alcuni comandi.
- Collegamenti in rete ⑥  
Il sistema Miele@home consente di collegare in rete la casa. Con Miele@home Gateway ④ è possibile integrare gli elettrodomestici comunicanti ad altri sistemi bus di casa.

In Germania, in alternativa al sistema Miele@home Gateway, gli elettrodomestici comunicanti possono essere integrati nella piattaforma QIVICON Smart Home ([www.qivicon.de](http://www.qivicon.de)).

## SmartStart

Gli elettrodomestici allacciati a Smart Grid si possono attivare automaticamente nelle ore in cui le tariffe elettriche sono più convenienti o quando è a disposizione abbastanza elettricità (ad es. dall'impianto fotovoltaico).

## Accessori necessari acquistabili

- Modulo di comunicazione XKM3000Z
- Set per la preparazione alla comunicazione XKV (legato all'elettrodomestico)
- Miele@home Gateway XGW3000

Gli accessori sono corredati di istruzioni per l'installazione e l'uso.

## Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni riguardanti Miele@home sono riportate nel sito Internet di Miele e nelle istruzioni d'uso delle singole componenti del sistema Miele@home.

## Avvertenze per l'installazione


---

- ▶ Prima di allacciare l'apparecchio, accertarsi che i dati nella targhetta di matricola (voltaggio e frequenza) corrispondano a quelli della rete elettrica.  
I dati devono assolutamente corrispondere. Diversamente l'apparecchio può rimanere danneggiato. In caso di dubbio, rivolgersi a un elettricista qualificato.
- ▶ Osservare che a installazione ultimata la presa sia accessibile.
- ▶ L'apparecchio non deve venire installato e usato in luoghi non fissi (ad es. imbarcazioni).
- ▶ L'apparecchio deve essere installato in modo da vedere il contenuto del recipiente di cottura sul ripiano più in alto. Solo in tal modo si eviterà di ustionarsi a causa dei cibi caldi e dell'acqua che potrebbero traboccare.
- ▶ Tutti i lavori di incasso e di installazione devono venire effettuati da persone qualificate, in osservanza alle disposizioni vigenti riguardanti la sicurezza dell'impianto.

Tutte le misure sono indicate in mm.

# Dimensioni apparecchi e vano incasso

## Dimensioni dettagliate parte frontale forno a vapore




\* apparecchi con frontale in vetro

\*\* apparecchi con frontale in metallo


## Dimensioni apparecchi e vano incasso

### Superficie di apertura pannello frontale

La superficie di apertura del pannello frontale deve rimanere libera (ad es. da maniglie), per evitare che l'apertura e la chiusura vengano ostacolate.




## Sistemazione tubo di afflusso/scarico



- ① rubinetto
- ② tubo afflusso acqua, L = 1500 mm
- ③ tubo scarico acqua, L = 3000 mm
- ④ la parte terminale del tubo di scarico dell'acqua, inserita nel sifone di intercettazione, non deve essere più alta di 500 mm
- ⑤ Avvertenza! Fare attenzione che, durante le operazioni d'installazione di un forno, il tubo di afflusso e di deflusso dell'acqua non rimangano incastrati dietro il cappuccio di sfiato del forno ⑤.

# Dimensioni apparecchi e vano incasso

## Incasso in un armadio a colonna




- ① forno combi a vapore
- ② vano incasso
- ③ passaggio cavo di collegamento apparecchio
- ④ punto consigliato per il collegamento elettrico
- ⑤ cavo elettrico

\* apparecchi con frontale in vetro

\*\* apparecchi con frontale in metallo

## Dimensioni apparecchi e vano incasso

### Aperture per l'aerazione dell'apparecchio e passaggio dei tubi dell'acqua



Per il passaggio dei tubi dell'acqua e per la corretta ventilazione dell'apparecchio, si dovranno prevedere le seguenti aperture di 500 x 40 mm:


- ① sulla parte superiore del mobile d'incasso (aerazione)
- ② nel piano intermedio sopra il vano d'incasso (aerazione)
- ③ sul piano di appoggio dell'apparecchio (tubi acqua)
- ④ sul piano inferiore del mobile (tubi acqua)

Dietro il vano d'incasso non deve esserci parete posteriore.

# Dimensioni apparecchi e vano incasso

## Incasso in un mobile della base

Se l'apparecchio viene installato sotto un piano cottura, attenersi alle indicazioni relative all'incasso e all'altezza del piano cottura.




- ① forno combi a vapore
- ② vano incasso
- ③ passaggio cavo di collegamento apparecchio
- ④ punto consigliato per il collegamento elettrico
- ⑤ cavo elettrico

\* apparecchi con frontale in vetro

\*\* apparecchi con frontale in metallo

## Dimensioni apparecchi e vano incasso

### Aperture per l'aerazione dell'apparecchio e passaggio dei tubi dell'acqua



Per il passaggio dei tubi dell'acqua e per la corretta ventilazione dell'apparecchio, si dovranno prevedere le seguenti aperture di 500 x 40 mm:


- ① sul piano di appoggio dell'apparecchio
- ② nella parte inferiore del vano sottostante del mobile

Dietro il vano d'incasso non deve esserci parete posteriore.



## Dimensioni apparecchi e vano incasso

### Aperture per l'aerazione dell'apparecchio e passaggio dei tubi dell'acqua



Per il passaggio dei tubi dell'acqua e per la corretta ventilazione dell'apparecchio, si dovranno prevedere le seguenti aperture di 500 x 40 mm:


- ① nella parte superiore del mobile (aerazione)
- ② nel piano intermedio sopra il vano d'incasso dell'apparecchio (aerazione)
- ③ nel piano di appoggio dell'apparecchio (tubi acqua)
- ④ nel piano di appoggio del forno convenzionale (tubi acqua)
- ⑤ nella parte inferiore del mobile (tubi acqua)

Dietro il vano d'incasso non deve esserci parete.

Apertura ventilazione forno convenzionale:  
attenersi alle istruzioni per l'installazione del forno.

# Dimensioni apparecchi e vano incasso

## Incasso in combinazione con ESW 6x14




- ① forno combi a vapore
- ② vano incasso
- ③ passaggio cavo di collegamento apparecchio
- ④ punto consigliato per il collegamento elettrico
- ⑤ cavo elettrico
- ⑥ cassetto riscaldato Gourmet

\* apparecchi con frontale in vetro

\*\* apparecchi con frontale in metallo

## Dimensioni apparecchi e vano incasso

### Aperture per l'aerazione dell'apparecchio e passaggio dei tubi dell'acqua




Per il passaggio dei tubi dell'acqua e per la corretta ventilazione dell'apparecchio, si dovranno prevedere le seguenti aperture di 500 x 40 mm:

- ① sulla parte superiore del mobile d'incasso (aerazione)
- ② nel piano intermedio sopra il vano d'incasso (aerazione)
- ③ sul piano di appoggio dell'apparecchio (tubi acqua)
- ④ sul piano inferiore del mobile (tubi acqua)

Dietro il vano d'incasso non deve esserci parete posteriore.

# Dimensioni apparecchi e vano incasso

## Incasso in combinazione con ESW 6x29




- ① forno combi a vapore
- ② vano incasso
- ③ passaggio cavo di collegamento apparecchio
- ④ punto consigliato per il collegamento elettrico
- ⑤ cavo elettrico
- ⑥ cassetto riscaldato Gourmet

\* apparecchi con frontale in vetro

\*\* apparecchi con frontale in metallo

## Dimensioni apparecchi e vano incasso

### Aperture per l'aerazione dell'apparecchio e passaggio dei tubi dell'acqua



Per il passaggio dei tubi dell'acqua e per la corretta ventilazione dell'apparecchio, si dovranno prevedere le seguenti aperture di 500 x 40 mm:

- ① sulla parte superiore del mobile d'incasso (aerazione)
- ② nel piano intermedio sopra il vano d'incasso (aerazione)
- ③ sul piano di appoggio dell'apparecchio (tubi acqua)
- ④ sul piano inferiore del mobile (tubi acqua)

Dietro il vano d'incasso non deve esserci parete posteriore.

# Incasso e collegamento

---

## Operazioni preliminari

Prima di incassare e collegare l'apparecchio, leggere le istruzioni riportate nel capitolo "Collegamento idrico".

### Collegamento tubo afflusso acqua

Il punto di collegamento del tubo di afflusso dell'acqua si trova posteriormente, in alto a sinistra.

- Avvitare sulla filettatura il dado a risvolto del flessibile in acciaio.  
Osservare che sia avvitato bene e a tenuta stagna.

### Collegamento tubo scarico acqua

Il punto di collegamento del tubo di scarico dell'acqua si trova posteriormente, in basso a sinistra.

- Inserire il tubo nell'apertura di scarico del forno e fissarlo col gancio.

## Sistemare in sede e collegare l'apparecchio


- Collegare il cavo elettrico al forno.
- Far passare i tubi di afflusso e scarico acqua attraverso l'apertura nel piano di appoggio del forno.
- Inserire l'apparecchio nel vano e posizionarlo.  
Fare attenzione che il cavo elettrico e i tubi dell'acqua non rimangano incastrati o vengano danneggiati.

L'apparecchio deve essere posizionato a piombo affinché il generatore di vapore funzioni perfettamente.  
Una divergenza di 2° al massimo non compromette il funzionamento.

## Incasso e collegamento

---

- Fissare l'apparecchio con le viti da legno in dotazione 3,5 x 25 mm a destra e a sinistra alle pareti laterali del mobile d'incasso.



- Collegare l'apparecchio ai flessibili di afflusso e scarico acqua.
- Effettuare il collegamento elettrico.
- Controllare tutte le funzioni dell'apparecchio in base alle istruzioni d'uso.

## Collegamento idrico

---

I tubi di collegamento idrico devono essere sistemati in modo che l'apparecchio possa venire estratto dal vano da parte del servizio assistenza.

Prima di collegare i flessibili dell'acqua, controllare che non siano danneggiati.

### Dati dei flessibili

Flessibile di afflusso in acciaio  
lunghezza 1500 mm (1,5 m) Ø 12,5 mm  
Ø collegamento al rubinetto / collegamento all'apparecchio  
33,5 mm

Flessibile di afflusso in plastica  
lunghezza 3,000 mm (3,0 m) Ø 12,5 mm  
Ø collegamento al sifone 26 mm/ collegamento  
all'apparecchio 15 mm

Se i flessibili vengono inseriti in altri tubi vuoti, detti tubi dovranno avere un diametro interno di almeno 50 mm.

### Avvertenze per il collegamento idrico

Le operazioni per il collegamento idrico devono essere effettuate solo da un idraulico qualificato.

L'apparecchio è conforme alle norme IEC 61770 e EN 61770.

La qualità dell'acqua deve soddisfare le disposizioni in merito vigenti nel paese dove l'apparecchio viene installato.

Il rubinetto del tubo di alimentazione deve rimanere facilmente accessibile a installazione ultimata.

Se si installa un dispositivo di decalcificazione, accertarsi che venga mantenuta la conduttività elettrica dell'acqua.

Anche tutti i dispositivi e le apparecchiature usate per il collegamento idrico dovranno essere conformi alle disposizioni ufficiali locali.

L'apparecchio deve venire collegato solo **all'acqua fredda**.

L'apparecchio è conforme alle norme SSIGA e quindi non è necessario dotarlo di valvola di ritenuta.

La pressione deve essere di almeno 100 kPa (1 bar) e non superare i 600 kPa (6 bar). Se è superiore a 600 kPa (6 bar), si dovrà montare un riduttore di pressione.

Per collegare il flessibile di afflusso al tubo dell'acqua è necessario installare un rubinetto con filettatura di 3/4".

In assenza di rubinetto, il collegamento alla condotta dell'acqua dovrà venire effettuato da un idraulico autorizzato.

Non è consentito raccorciare il tubo di afflusso in acciaio in dotazione.

In caso di necessità è possibile acquistare un tubo di afflusso lungo 3000 mm (3,0 m). Non è consentito raccorciare il tubo.

Non collegare l'apparecchio a tubi vecchi o usati.

Si raccomanda di utilizzare soltanto pezzi originali Miele.

La lunghezza massima del tubo non deve superare i 7500 mm (7,5 m).

Prima di effettuare il collegamento idrico e dopo ogni intervento, è necessario sciacquare il flessibile di alimentazione per eliminare eventuali depositi.

# Collegamento idrico

---

## Collegamento tubo di afflusso

Il collegamento idrico deve venire effettuato quando l'apparecchio non è ancora allacciato alla rete elettrica.

- Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Collegare il flessibile in acciaio al rubinetto.  
Fare attenzione che sia avvitato bene e a tenuta stagna.

Il collegamento al rubinetto è soggetto alla pressione dell'acqua. Aprire quindi lentamente il rubinetto e verificare se il collegamento è a tenuta stagna. Se si notano perdite, sistemare correttamente la guarnizione e avvitare meglio la ghiera.

### Avvertenze per il tubo di scarico

Il tubo di scarico può venire allacciato in modo fisso  
- a un sifone sopra o sotto intonaco  
oppure  
- al sifone di scarico dell'apparecchio.

Il sifone dell'acqua di scarico non deve trovarsi più in alto del punto di scarico dell'apparecchio per garantire il deflusso completo dell'acqua.

La temperatura dell'acqua di scarico è di circa 70 °C.

Avvertenza!

La parte terminale superiore del tubo di scarico fino al collegamento col sifone non deve essere più alta di 500 mm!

Non è consentito raccorciare il tubo di scarico in dotazione.

In caso di necessità è possibile acquistare un tubo di scarico lungo 7500 mm (7,5 m). Non è consentito raccorciare il tubo.

Si raccomanda di utilizzare soltanto pezzi originali Miele.

La lunghezza massima del tubo non deve superare i 7500 mm (7,5 m).

### Collegamento scarico acqua

- Fissare il tubo di deflusso al sifone con la bocchetta (Ø 21 mm).
- Fissare poi il tubo con la fascetta.

## Collegamento elettrico

---

Si consiglia di effettuare il collegamento alla rete elettrica con presa. In questo modo viene facilitato il servizio assistenza. A installazione ultimata, la presa deve essere facilmente accessibile.

Se si toglie la spina dal cavo di collegamento, o se il cavo elettrico è privo di spina, il forno a vapore dovrà venire collegato alla rete elettrica da un elettricista qualificato.

Se, a installazione ultimata, la presa non fosse più accessibile o è previsto un collegamento elettrico fisso, si dovrà installare un interruttore onnipolare. L'apertura tra i contatti dovrà essere di almeno 3 mm, ad esempio: interruttori automatici, fusibili e protezione.

**I dati per il collegamento elettrico** sono riportati nella **targhetta di matricola** e devono assolutamente corrispondere a quelli della rete di alimentazione.

Miele declina tutte le responsabilità per danni e infortuni diretti o indiretti derivanti da operazioni di installazione o lavori di manutenzione o riparazioni errati.

La casa produttrice, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per danni e infortuni (folgorazioni!) derivanti dalla mancanza di un conduttore di messa a terra o se tale dispositivo di sicurezza è difettoso.

La protezione contro eventuali contatti con parti isolate deve essere garantita a installazione ultimata!

### Sostituzione cavo di collegamento

Se il cavo di collegamento deve venire sostituito usare solo il cavo speciale tipo H 05 VV-F (isolato in PVC), disponibile presso la casa produttrice o il servizio assistenza.


Il cavo dovrà venire sostituito solo dalla casa produttrice, dal servizio assistenza autorizzato o da una ditta elettrica qualificata.

## Assorbimento complessivo

v. targhetta di matricola

## Collegamento e protezione

AC 400 V 3N / 50 Hz,  
interruttore di massima corrente 10 A,  
caratteristica di stacco tipo B o C



## Interruttore automatico corrente di guasto

Per maggiore sicurezza si consiglia di interporre tra l'apparecchio e il collegamento un differenziale di sicurezza (salvavita) con soglia di intervento di 30 mA.

# Collegamento elettrico

---

## Staccare l'apparecchio dalla rete

Se l'apparecchio deve venire staccato dalla rete elettrica, procedere come segue a seconda delle modalità di installazione:

- **fusibili**  
svitare e togliere completamente di sede il fusibile, oppure:
- **sicurezze automatiche a vite**  
premere il pulsante di controllo (rosso) finché il pulsante centrale (nero) fuoriesce, oppure:
- **sicurezze automatiche incorporate**  
(interruttore automatico di linea, minimo tipo B o C!): spostare la levetta da 1 (On) su 0 (Off), oppure:
- **interruttore di sicurezza FI**  
(interruttore automatico corrente di guasto), spostare l'interruttore principale da 1 (On) su 0 (Off), oppure azionare il pulsante di controllo.

Dopo aver staccato l'apparecchio, assicurarsi che il collegamento alla rete elettrica non venga ripristinato.

## Classe efficienza energetica

In base alla norma EN 50304, per l'apparecchio è stata accertata la classe energetica **A**. Detta valutazione è risultata dai dati accertati con il programma "cottura speciale torte".

## Servizio assistenza, targhetta di matricola, garanzia

---

Se i guasti non possono venire eliminati dall'utente, contattare

- il concessionario Miele
- la centrale di assistenza Miele a Spreitenbach:

Telefono	0 800 800 222
Fax	056 417 29 04

Comunicare all'operatore il modello e il numero di matricola dell'apparecchio. I dati sono riportati nella targhetta di matricola allegata.

Si raccomanda di incollare la targhetta di matricola allegata qui sotto nell'apposito spazio. Controllare se la sigla del modello corrisponde a quella riportata nella prima pagina del libretto delle istruzioni.

### Durata e condizioni di garanzia

La durata di garanzia è di 2 anni. Per informazioni dettagliate sulla garanzia, telefonare al numero: 0 800 800 222.

## Diritti d'autore e licenze

---

Per l'uso e i comandi dell'apparecchio Miele usa un software.

I diritti derivanti dal diritto d'autore di Miele e altri fornitori di software coinvolti (ad es. Adobe) vanno rispettati.

Miele e i suoi fornitori si riservano ogni diritto per le componenti del software.

Sono espressamente vietate le seguenti azioni:

- riproduzione e diffusione,
- produzione di modifiche e stati derivati,
- decompilazione, reverse engineering, decomposizione e ogni ulteriore riduzione del software.

Questo prodotto contiene il software Adobe® Flash® Player con licenza di Adobe Systems Incorporated, Adobe Macromedia Software LLC. Adobe e Flash sono marchi depositati di Adobe Systems Incorporated.

Nel software sono integrate anche componenti con licenze di GNU General Public License e altre licenze Open Source.

Dopo l'immissione del nome concreto del prodotto, è possibile ottenere una panoramica sulle componenti Open Source integrate come pure una copia della relativa licenza su [www.miele.com/device-software-licences](http://www.miele.com/device-software-licences).

Miele rimette il codice sorgente per tutte le componenti del software con licenze di GNU General Public License e licenze di Open Source paragonabili.

Per ricevere il codice sorgente, inviare un'e-mail a [info@miele.com](mailto:info@miele.com).

## **Miele AG**

Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
telefono 056 417 20 00, fax 0 800 555 355  
Internet: <http://www.miele.ch>

## **Miele SA**

Sous-Riette 23, 1023 Crissier  
telefono 021 637 02 70, fax 0 800 551 727  
Internet: <http://www.miele.ch>

## **Germania**

### **Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
telefono +49 5241 89-0, fax +49 5241 89-2090  
Internet: <http://www.miele.de>

DGC 6805



it - CH

M.-Nr. 09 855 520 / 00