


SKY F



IT - ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
EN - INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE
FR - INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN
TR - KULLANMA, KURULUM VE BAKIM TALIMATLARI

1. AVVERTENZE GENERALI

- Leggere ed osservare attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni.
- Dopo l'installazione dell'apparecchio, informare l'utilizzatore sul funzionamento e consegnargli il presente manuale che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato. È vietato ogni intervento su organi di regolazione sigillati.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato esplicitamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

2. ISTRUZIONI D'USO

2.1 Presentazione

SKY F è uno scaldabagno istantaneo per la produzione di acqua calda sanitaria ad alto rendimento funzionante a gas naturale oppure a gas propano, dotato di bruciatore atmosferico ad accensione elettronica, camera stagna a ventilazione forzata, sistema di controllo a microprocessore, destinato all'installazione in interno o esterno in luogo parzialmente protetto (secondo EN 297/A6) per temperature fino a -5°C (-15°C con antigelo opzionale).

2.2 Pannello comandi

Pannello




fig. 1 - Pannello di controllo

Legenda pannello fig. 1

- | | |
|----|--|
| 1 | Tasto decremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria |
| 2 | Tasto incremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria |
| 3 | Simbolo OFF |
| 4 | Indicazione funzionamento sanitario |
| 5 | Display |
| 6 | Tasto Ripristino |
| 7 | Tasto on/off apparecchio |
| 8 | Indicazione multi-funzione |
| 9 | Indicazione bruciatore acceso e livello di potenza attuale (Lampeggiante durante la funzione anomalia combustione) |
| 10 | Connessione Service Tool |

Indicazione durante il funzionamento

Durante la richiesta sanitaria (generata dal prelievo d'acqua calda sanitaria), il display (part. 5 - fig. 1) visualizza l'attuale temperatura d'uscita dell'acqua calda sanitaria.

Anomalia

In caso di anomalia (vedi cap. 4.4) il display (part. 5 - fig. 1) visualizza il codice di guasto e durante i tempi di attesa di sicurezza le scritte "d3" e "d4".

2.3 Accensione e spegnimento

Collegamento alla rete elettrica

- Durante i primi 5 secondi il display visualizza la versione software della scheda.
- Aprire il rubinetto del gas a monte dell'apparecchio.
- L'apparecchio è pronto per funzionare automaticamente ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria.

Spegnimento e accensione dell'apparecchio

Premere il tasto on/off (part. 7 - fig. 1) per 1 secondo.




fig. 2 - Spegnimento

Quando l'apparecchio viene spento, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente. È disabilitato il funzionamento sanitario. Rimane attivo il sistema antigelo. Per riaccendere l'apparecchio, premere nuovamente il tasto on/off (part. 7 fig. 1) per 1 secondo.




fig. 3

L'apparecchio sarà immediatamente pronto per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria.



Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua dallo scaldabagno.

2.4 Regolazioni

Regolazione temperatura sanitario

Agire sui tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 40°C ad un massimo di 50°C.




fig. 4

3. INSTALLAZIONE

3.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLO SCALDABAGNO DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTAN-TO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPE-RANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

3.2 Luogo d'installazione

Il circuito di combustione dell'apparecchio è stagno rispetto l'ambiente di installazione e quindi l'apparecchio può essere installato in qualunque locale. L'ambiente di installazio-ne tuttavia deve essere sufficientemente ventilato per evitare che si creino condizioni di pericolo in caso di, seppur piccole, perdite di gas. Questa norma di sicurezza è imposta dalla Direttiva CEE n° 90/396 per tutti gli apparecchi utilizzatori di gas, anche per quelli cosiddetti a camera stagna.

L'apparecchio è idoneo al funzionamento in luogo parzialmente protetto secondo EN 297 pr A6, con temperatura minima di -5°C (-15°C con kit antigelo opzionale). Si consiglia di installare lo scaldabagno sotto lo spiovento di un tetto, all'interno di un balcone o in una nicchia riparata.

Il luogo di installazione deve comunque essere privo di polveri, oggetti o materiali infiammabili o gas corrosivi.

L'apparecchio è predisposto per l'installazione pensile a muro. Fissarlo al muro secondo le quote riportate sul disegno in copertina.

 Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmen-te, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione

3.3 Collegamenti idraulici

Avvertenze

Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'apparecchio sia predisposto per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile ed effettuare una ac-curata pulizia di tutte le tubature dell'impianto.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno in copertina e ai simboli riportati sull'apparecchio.

Caratteristiche dell'acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO₃), si prescrive l'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni nello scal-dabagno.

3.4 Collegamento gas

L'allacciamento gas deve essere effettuato all'attacco relativo (vedi figura in copertina) in conformità alla normativa in vigore, con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile a parete continua in acciaio inox, interponendo un rubinetto gas tra impianto e scaldabagno. Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta.

3.5 Collegamenti elettrici

Avvertenze



L'apparecchio deve essere collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

Lo scaldabagno è precabato e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra scaldabagno e linea. È importante rispettare la polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica..



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² con diametro esterno massimo di 8 mm.


3.6 Condotti fumi

Avvertenze

L'apparecchio è di "tipo C" a camera stagna e tiraggio forzato, l'ingresso aria e l'uscita fumi devono essere collegati ad uno dei sistemi di evacuazione/aspirazione indicati di seguito. L'apparecchio è omologato per il funzionamento con tutte le configurazioni camini Cny riportate nella targhetta dati tecnici. È possibile tuttavia che alcune configurazioni siano espressamente limitate o non consentite da leggi, norme o regolamenti locali. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni in oggetto. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aerazione, ecc.

Diaframmi

Per il funzionamento dell'apparecchio è necessario montare i diaframmi forniti. Verificare che sia installato il corretto diaframma (quando questo sia da utilizzare) e che esso sia correttamente posizionato.



A Sostituzione diaframma con apparecchio non installato

Collegamento con tubi coassiali




fig. 5 - Esempi di collegamento con tubi coassiali (➡ = Aria / ➡ = Fumi)

Tabella. 1 - Tipologia

Tipo	Descrizione
C1X	Aspirazione e scarico orizzontale a parete
C3X	Aspirazione e scarico verticale a tetto

Per il collegamento coassiale montare sull'apparecchio uno dei seguenti accessori di partenza. Per le quote di foratura a muro riferirsi alla figura in copertina.




fig. 6 - Accessori di partenza per condotti coassiali

Tabella. 2 - Diaframmi per condotti coassiali

Diaframma da utilizzare	Coassiale 60/100		Coassiale 80/125	
	0 ÷ 2 m	Modello SKY F 11 = 043 SKY F 14 = 050 SKY F 17 = 050	0 ÷ 3 m	Modello SKY F 11 = 043 SKY F 14 = 050 SKY F 17 = 050
2 ÷ 4 m	no diaframma	3 ÷ 10 m	no diaframma	

Collegamento con tubi separati




fig. 7 - Esempi di collegamento con tubi separati (➡ = Aria / ➡ = Fumi)

Tabella. 3 - Tipologia

Tipo	Descrizione
C1X	Aspirazione e scarico orizzontale a parete. I terminali di ingresso/uscita devono essere o concentrici o abbastanza vicini da essere sottoposti a condizioni di vento simili (entro 50 cm)
C3X	Aspirazione e scarico verticale a tetto. Terminali di ingresso/uscita come per C12
C5X	Aspirazione e scarico separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse. Lo scarico e l'aspirazione non devono essere posizionati su pareti opposte
C6X	Aspirazione e scarico con tubi certificati separatamente (EN 1856/1)
B2X	Aspirazione dal locale di installazione e scarico a parete o tetto IMPORTANTE - IL LOCALE DEVE ESSERE DOTATO DI VENTILAZIONE APPROPRIATA

Per il collegamento dei condotti separati montare sull'apparecchio il seguente accessorio di partenza:




fig. 8 - Accessorio di partenza per condotti separati cod. 010031X0



Prima di procedere con l'installazione, verificare il diaframma da utilizzare e che non sia superata la massima lunghezza consentita tramite un semplice calcolo:

- Definire completamente lo schema del sistema di camini sdoppiati, inclusi accessori e terminali di uscita.
- Consultare la tabella 5 ed individuare le perdite in m_{eq} (metri equivalenti) di ogni componente, a seconda della posizione di installazione.
- Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima lunghezza consentita in tabella 4.

Tabella. 4 - Diaframmi per condotti separati

		SKY F		
		Modello	Lunghezza	
Massima lunghezza consentita	SKY F 11		65 m _{eq}	
	SKY F 14		55 m _{eq}	
	SKY F 17		45 m _{eq}	
		Modello	Lunghezza	Diaframma
Diaframma da utilizzare	SKY F 11	0 - 35 m _{eq}	Ø 43	Nessun diaframma
		35 - 65 m _{eq}		
	SKY F 14	0 - 30 m _{eq}	Ø 50	Nessun diaframma
		30 - 55 m _{eq}		
	SKY F 17	0 - 25 m _{eq}	Ø 50	Nessun diaframma
		25 - 45 m _{eq}		

Tabella. 5 - Accessori

			Perdite in m _{eq}		
			Aspirazione aria	Scarico fumi	
				Verticale	Orizzontale
Ø 80	TUBO	0,5 m M/F	1KWMA38A	0,5	0,5
		1 m M/F	1KWMA83A	1,0	1,0
		2 m M/F	1KWMA06K	2,0	2,0
	CURVA	45° F/F	1KWMA01K	1,2	2,2
		45° M/F	1KWMA65A	1,2	2,2
		90° F/F	1KWMA02K	2,0	3,0
		90° M/F	1KWMA82A	1,5	2,5
		90° M/F + Presa test	1KWMA70U	1,5	2,5
	TRONCHETTO	con presa test	1KWMA16U	0,2	0,2
		per scarico condensa	1KWMA55U	-	3,0
	TEE	con scarico condensa	1KWMA05K	-	7,0
	TERMINALE	aria a parete	1KWMA85A	2,0	-
		fumi a parete con antivento	1KWMA86A	-	5,0
	CAMINO	Aria/fumi sdoppiato 80/80	1KWMA84U	-	12,0
		Solo uscita fumi Ø80	1KWMA83U + 1KWMA86U	-	4,0

4. SERVIZIO E MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di regolazione, messa in servizio e quelle di controllo periodico descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente).

FERROLI declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

4.1 Regolazioni

Trasformazione gas di alimentazione

! La trasformazione ad un gas differente da quello predisposto in fabbrica deve essere realizzata da un tecnico autorizzato, utilizzando pezzi originali e in accordo con la normativa in vigore nel paese in cui si installa l'apparecchio.

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas Metano o G.P.L. e viene predisposto in fabbrica per l'uso di uno dei due gas, come chiaramente riportato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario utilizzare l'apposito kit di trasformazione e operare come indicato di seguito:

- Sostituire gli ugelli al bruciatore principale, inserendo gli ugelli indicati in tabella dati tecnici al cap. 5, a seconda del tipo di gas utilizzato
- Modificare il parametro relativo al tipo di gas:
 - portare lo scaldabagno in modo stand-by
 - premere il tasto on/off part. 7 - fig. 1 per 20 secondi: il display visualizza "b01" lampeggiante.
 - premere i tasti sanitario part. 1 e 2 - fig. 1 per impostare il parametro 00 (per il funzionamento a metano) oppure 01 (per il funzionamento a GPL).
 - premere il tasto on/off part. 7 - fig. 1 per 20 secondi.
 - lo scaldabagno torna in modo stand-by
- Regolare le pressioni minima e massima al bruciatore (rif. paragrafo relativo), impostando i valori indicati in tabella dati tecnici per il tipo di gas utilizzato
- Applicare la targhetta adesiva contenuta nel kit di trasformazione vicino alla targhetta dei dati tecnici per comprovare l'avvenuta trasformazione.

Attivazione modalità TEST

Generare un prelievo d'acqua calda sanitaria sufficiente ad attivare la modalità Sanitario.

Premere contemporaneamente i tasti (part. 1 e 2 - fig. 1) per 5 secondi per attivare la modalità TEST. Lo scaldabagno si accende al massimo della potenza sanitario impostata come al paragrafo successivo.

Sul display, verrà visualizzata la potenza sanitario.




fig. 9 - Modalità TEST (potenza sanitario = 100%)

Premere i tasti (part. 1 e 2 - fig. 1) per aumentare o diminuire la potenza (Minima=0%, Massima=100%).


Per disattivare la modalità TEST, premere contemporaneamente i tasti (part. 1 e 2 - fig. 1) per 5 secondi.

La modalità TEST si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti oppure chiudendo il prelievo d'acqua calda sanitaria (nel caso vi sia stato un prelievo d'acqua calda sanitaria sufficiente ad attivare la modalità Sanitario).


Regolazione pressione al bruciatore

Questo apparecchio, essendo del tipo a modulazione di fiamma, ha due valori di pressione fissi: quello di minima e quello di massima, che devono essere quelli indicati in tabella dati tecnici in base al tipo di gas.

- Collegare un idoneo manometro alla presa di pressione "B" posta a valle della valvola gas.
- Attivare la modalità TEST (vedi cap. 4.1).
- Premendo il tasto off (rif. 7 - fig. 1) per 2 secondi, si entra nella modalità Taratura valvola gas.
- La scheda si porta sull'impostazione "q02"; visualizzando, con una pressione dei tasti sanitario, il valore attualmente salvato.
- Se la pressione letta sul Manometro è diversa dalla pressione massima nominale, procedere ad incrementi/decrementi di 1 o 2 unità del parametro "q02" attraverso la pressione dei tasti sanitario: dopo ogni modifica, il valore viene memorizzato; attendere 10 secondi affinché la pressione si stabilizzi.
- Premere il tasto off (rif. 7 - fig. 1).
- La scheda si porta sull'impostazione "q01"; visualizzando, con una pressione dei tasti sanitario, il valore attualmente salvato.
- Se la pressione letta sul Manometro è diversa dalla pressione minima nominale, procedere ad incrementi/decrementi di 1 o 2 unità del parametro "q01" attraverso la pressione dei tasti sanitario: dopo ogni modifica, il valore viene memorizzato; attendere 10 secondi affinché la pressione si stabilizzi.
- Rivereficare entrambe le regolazioni attraverso la pressione del tasto off (rif. 7 - fig. 1) ed eventualmente correggerle ripetendo la procedura descritta in precedenza.
- Premendo il tasto off per 2 secondi, si ritorna alla modalità TEST.
- Disattivare la modalità TEST (vedi cap. 4.1).
- Scollegare il manometro.



A - Presa di pressione a monte
 B - Presa di pressione a valle
 I - Connessione elettrica Valvola gas
 R - Uscita gas
 S - Entrata gas



TYPE SGV100
 PI max 65 mbar
 24 Vdc - class B+A

fig. 10 - Valvola gas

Regolazione della potenza sanitario

Per regolare la potenza in sanitario posizionare l'apparecchio in funzionamento **TEST** (vedi sez. 4.1). Premere i tasti "+" e "-" (part. 1 e 2 - fig. 1) per aumentare o diminuire la potenza (minima = 00 - Massima = 100). Premendo il tasto **reset** entro 5 secondi, la potenza massima resterà quella appena impostata. Uscire dal funzionamento **TEST** (vedi sez. 4.1).

4.2 Messa in servizio

Prima di accendere lo scaldabagno

- Verificare la tenuta dell'impianto gas.
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nello scaldabagno e nell'impianto.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto o nell'apparecchio.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra.
- Verificare che il valore di pressione gas sia quello richiesto.
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze dello scaldabagno.

Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento dello scaldabagno.
- Assicurarsi che la valvola gas moduli correttamente.
- Verificare la buona accensione dello scaldabagno, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tecnici al cap. 5.

4.3 Manutenzione

Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flussometro, ecc.) devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
- I condotti ed il terminale aria-fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite.
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- L'elettrodo deve essere libero da incrostazioni e correttamente posizionato.





fig. 12 - Posizionamento elettrodo

- Gli impianti gas e acqua devono essere a tenuta.
- La portata gas e la pressione devono corrispondere a quanto indicato nelle rispettive tabelle.

4.4 Risoluzione dei problemi

Diagnostica

Lo scaldabagno è dotato di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia all'apparecchio, il display lampeggia insieme al simbolo anomalia indicando il codice dell'anomalia.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera "A"): per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto **RESET** (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo. Se lo scaldabagno non riparte è necessario risolvere l'anomalia.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera "F") che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale dello scaldabagno.

Lista anomalie

Tabella. 6

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
A01	Mancata accensione del bruciatore	Mancanza di gas	Controllare che l'afflusso di gas allo scaldabagno sia regolare e che sia stata eliminata l'aria dalle tubazioni
		Anomalia elettrodo di rivelazione/accensione	Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni
		Valvola gas difettosa	Verificare e sostituire la valvola a gas
		Cablaggio valvola gas interrotto	Verificare il cablaggio
		Potenza di accensione troppo bassa	Regolare la potenza di accensione
A02	Segnale fiamma presente con bruciatore spento	Anomalia elettrodo	Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione
		Anomalia scheda	Verificare la scheda
A03	Intervento protezione sovra-temperatura	Sensore sanitario danneggiato	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore sanitario
		Mancanza di circolazione d'acqua	Verificare il flussostato
F04	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F05	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
		Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio
		Ventilatore difettoso	Verificare il ventilatore
A06	Anomalia ventilatore	Anomalia scheda	Verificare la scheda
		Bassa pressione nell'impianto gas	Verificare la pressione dal gas
		Taratura pressione minima bruciatore	Verificare le pressioni
F07	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
A09	Anomalia valvola gas	Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio
		Valvola gas difettosa	Verificare ed eventualmente sostituire la valvola gas
F10	Anomalia sensore sanitario 1	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corte circuito	
		Cablaggio interrotto	
F14	Anomalia sensore sanitario 2	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corte circuito	
		Cablaggio interrotto	
A16	Anomalia valvola gas	Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio
		Valvola gas difettosa	Verificare ed eventualmente sostituire la valvola gas
F20	Anomalia controllo combustione	Anomalia ventilatore	Verificare ventilatore e cablaggio ventilatore
		Diaframma errato	Verificare ed eventualmente sostituire il diaframma
		Camino non correttamente dimensionato oppure ostruito	Verificare il camino
A21	Anomalia cattiva combustione	Anomalia F20 generata 6 volte negli ultimi 10 minuti	Vedi anomalia F20
F34	Tensione di alimentazione inferiore a 180V.	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F35	Frequenza di rete anomala	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
A41	Posizionamento sensore	Sensore sanitario staccato dal tubo	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore
F42	Anomalia sensore sanitario	Sensore danneggiato	Sostituire il sensore
F50	Anomalia Valvola Gas	Cablaggio Operatore modulante interrotto	Verificare il cablaggio
		Valvola Gas difettosa	Verificare ed eventualmente sostituire la valvola gas
A51	Anomalia Cattiva combustione	Ostruzione camino scarico/aspirazione	Verificare il camino

5. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

5.2 Schema idraulico

Tabella. 7 - Legenda figure cap. 5

5 Camera stagna	28 Collettore fumi
7 Entrata gas	29 Collettore uscita fumi
8 Uscita acqua sanitaria	38 Flussostato
9 Entrata acqua sanitaria	44 Valvola gas
16 Ventilatore	73 Termostato antigelo (non fornito)
19 Camera combustione	81 Elettrodo d'accensione e rilevazione
20 Gruppo bruciatori	187 Diaframma fumi
21 Ugello principale	288 Kit Antigelo (opzionale) cod. 013009X0
22 Bruciatore	R1 - R2 - R3 - R4 Riscaldatori elettrici
27 Scambiatore in rame	344 Sensore doppio (Sanitario + Sicurezza)

5.1 Vista generale e componenti principali




fig. 13 - Vista generale





fig. 14 - Circuito idraulico

5.3 Tabella dati tecnici

Dato	Unità	SKY F 11	SKY F 14	SKY F 17	
Portata termica max	kW	21.7	26.9	32.9	(Q)
Portata termica min	kW	8.3	10.3	12.6	(Q)
Potenza Termica max	kW	19.2	23.9	29.2	
Potenza Termica min	kW	7.1	8.8	10.7	
Rendimento Pmax	%	88.5	88.7	88.9	
Ugelli bruciatore G20	n° x Ø	10 x 1.25	12 x 1.25	14 x 1.25	
Pressione gas alimentazione G20	mbar	20.0	20.0	20.0	
Pressione gas max al bruciatore	mbar	13.0	14.0	15.0	
Pressione gas min al bruciatore	mbar	2.0	2.0	2.0	
Portata gas max G20	m³/h	2.30	2.85	3.48	
Portata gas min G20	m³/h	0.88	1.10	1.33	
Ugelli bruciatore G31	n° x Ø	10 x 0.77	12 x 0.77	14 x 0.77	
Pressione gas alimentazione G31	mbar	37	37	37	
Pressione gas max al bruciatore	mbar	35.0	35.0	35.0	
Pressione gas min al bruciatore	mbar	5.0	5.0	5.0	
Portata gas max G31	kg/h	1.70	2.11	2.58	
Portata gas min G31	kg/h	0.65	0.80	0.99	
Pressione max esercizio	bar	10	10	10	(PMS)
Pressione min esercizio	bar	0.20	0.20	0.20	
Portata sanitaria Dt 25°C	l/min	11.0	13.7	16.8	
Portata sanitaria Dt 50°C	l/min	5.5	6.9	8.4	(D)
Grado protezione	IP	X5D	X5D	X5D	
Tensione di alimentazione	V/Hz	230V	230V	230V	
Potenza elettrica assorbita	W	40	40	55	
Peso a vuoto	kg	13	14	17	
Tipo di apparecchio		C ₁₂ -C ₂₂ -C ₃₂ -C ₄₂ -C ₅₂ -C ₆₂ -C ₇₂ -C ₈₂ -B ₂₂			
PIN CE				0461CL0983	

5.4 Schema elettrico

fig. 15 - Circuito elettrico

Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE ha per oggetto taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

Ferroli S.p.A., pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria rete di assistenza tecnica autorizzata alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

Con la presente garanzia convenzionale l'azienda produttrice garantisce da tutti i difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti per 24 mesi dalla data di consegna, documentata attraverso regolare documento di acquisto, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto. La messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice.

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il cliente deve richiedere entro il termine di decadenza di 30 giorni l'intervento del Centro Assistenza di zona, autorizzato Ferroli S.p.A.

I nominativi dei Centri Assistenza autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet dell'azienda costruttrice;
- attraverso il numero verde 800-59-60-40.

I costi di intervento sono a carico dell'azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nella presente Dichiarazione. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza o la durata della stessa.

Esclusioni

Sono escluse dalla presente garanzia i guasti e gli eventuali danni causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- anomalie o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
- inadeguati trattamenti dell'acqua di alimentazione, trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
- corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua;
- gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso, manomissioni effettuate da personale non autorizzato o interventi tecnici errati effettuati sul prodotto da soggetti estranei alla rete di assistenza autorizzata Ferroli;
- impiego di parti di ricambio non originali Ferroli;
- manutenzione inadeguata o mancante;
- parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, ecc.);
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'azienda produttrice;
- non rientrano nella garanzia le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria, né eventuali attività o operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, ecc.).

Responsabilità

Il personale autorizzato dalla azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto.

Le condizioni di garanzia convenzionale qui elencate sono le uniche offerte da Ferroli Spa. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

- La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell'acquirente previsti dalla direttiva 99/44/CEE e relativo decreto nazionale di attuazione.



ferroli

1. GENERAL INSTRUCTIONS

- Carefully read and follow the instructions contained in this instruction manual.
- After installation of the unit, inform the user regarding its operation and give him this manual, which is an integral and essential part of the product and must be kept with care for future reference.
- Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, in compliance with current regulations and the manufacturer's instructions. Do not carry out any operation on sealed control parts.
- Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The Manufacturer declines any liability for damage due to errors in installation and use, or failure to follow the instructions.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the power supply by means of the system switch and/or the special cutoff device.
- In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit; do attempt to repair or operate on it directly. Only contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by professionally qualified personnel using original replacement parts. Failure to comply with the above can compromise the unit's safety.
- This unit must only be used for the purpose for which it was designed. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- The packing materials are potentially hazardous and therefore must not be left within the reach of children.
- The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.

2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1 Introduction

SKY F is a high-efficiency instantaneous water heater for domestic hot water production, running on natural or propane gas, equipped with an open-flue burner with electronic ignition, forced ventilation sealed chamber and microprocessor control system, designed for installation indoors or outdoors in a partially protected place (in compliance with EN 297/A6) for temperatures to -5°C (-15°C with optional antifreeze kit).

2.2 Control panel

Panel




fig. 1 - Control panel

Key of panel fig. 1

- | | |
|----|---|
| 1 | DHW temperature setting decrease button |
| 2 | DHW temperature setting increase button |
| 3 | OFF symbol |
| 4 | DHW mode |
| 5 | Display |
| 6 | Reset button |
| 7 | Unit On/Off button |
| 8 | Multifunction |
| 9 | Burner lit and actual power level (flashing during combustion fault function) |
| 10 | Service Tool connection |

Indication during operation

During a DHW demand (generated by drawing domestic hot water), the display (detail 5 - fig. 1) shows the actual DHW outlet temperature.

Fault

In case of a fault (see cap. 4.4) the display (detail 5 - fig. 1) shows the fault code and, during safety standby times, the messages "d3" and "d4".

2.3 Lighting and turning off

Connection to the power supply

- During the first 5 seconds the display shows the card software version.
- Open the gas cock ahead of the unit.
- The unit is ready to function automatically whenever hot water is drawn.

Turning the unit off and lighting

Press the on/off button (detail 7 - fig. 1) for 1 second.




fig. 2 - Turning off

When the unit is turned off, the electronic board is still powered. DHW mode is disabled. The antifreeze system remains activated. To relight the unit, press the on/off button (detail 7 fig. 1) again for 1 second.




fig. 3

The unit will be immediately ready to work whenever hot water is drawn.

! The antifreeze system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long idle periods in winter, it is advisable to drain all the water from the water heater.

2.4 Adjustments

Domestic hot water (DHW) temperature adjustment

Use the DHW buttons fig. 1(details 1 and 2 -) to adjust the temperature from a min. of 40°C to a max. of 50°C.




fig. 4

3. INSTALLATION

3.1 General Instructions

THE WATER HEATER MUST ONLY BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN COMPLIANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE NATIONAL AND LOCAL REGULATIONS, AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

3.2 Place of installation

The combustion circuit is sealed with respect to the place of installation, therefore the unit can be installed in any room. However, the place of installation must be sufficiently ventilated to prevent the creation of dangerous conditions in case of even small gas leaks. This safety standard is required by EEC Directive no. 90/396 for all gas units, including those with sealed chamber.

The unit is suitable for operation in a partially protected place in conformity with EN 297 pr A6, with minimum temperature of -5°C (-15°C with optional antifreeze kit). It is advisable to install the water heater under the slope of a roof, inside a balcony or in a sheltered recess .

The place of installation must in any case be free of dust, flammable materials or objects or corrosive gases.

The unit is arranged for wall mounting. Fix it to the wall according to the measurements given on the cover drawing .

! If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, a space must be provided for removing the casing and for normal maintenance operations

3.3 Plumbing connections

Important

! Before making the connection, check that the unit is arranged for operation with the type of fuel available and carefully clean all the system pipes.

Carry out the relevant connections according to the cover diagram and the symbols given on the unit .

System water characteristics

In the presence of water harder than 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO₃), use suitably treated water in order to avoid possible scaling in the water heater.

3.4 Gas connection

The gas must be connected to the respective union (see figure on cover) in conformity with the current regulations, with a rigid metal pipe or with a continuous flexible s/steel tube, installing a gas cock between the system and water heater . Make sure all the gas connections are tight.

3.5 Electrical connections

Important

! The unit must be connected to an efficient earthing system in conformity with the current safety standards. Have the efficiency and suitability of the earthing system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer declines any liability for damage caused by failure to earth the system.

The water heater is prewired and provided with a "Y" type cable (without plug) for connection to the electric line . The connections to the grid must be made with a permanent connection and equipped with a double-pole switch with contact gap of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A between the water heater and the line . Make sure to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / EARTH: yellow/green wire) in connections to the electric line.

! The unit's power cable must not be changed by the user. If damaged, turn the unit off and have the cable replaced by professionally qualified personnel. In case of replacement , only use "**HAR H05 VV-F"** 3x0.75 mm² cable with max. external diameter of 8 mm.


3.6 Fume ducts

Important

The unit is a "C type" with sealed chamber and forced draught, the air inlet and fume outlet must be connected to one of the following extraction/suction systems. The unit is approved for operation with all the **Cny** flue configurations given on the dataplate. Some configurations may be expressly limited or not permitted by law, standards or local regulations. Before installation, check and carefully follow the instructions. Also, comply with the instructions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation openings, etc.

Baffles

Unit operation requires fitting the baffles supplied. Make sure the right baffle (when used) is fitted and correctly positioned.



A Baffle replacement with unit not installed

Connection with coaxial pipes





fig. 5 - Examples of connection with coaxial pipes (➡ = Air / ➡ = Fumes)

Table. 1 - Typology

Type	Description
C1X	Wall horizontal exhaust and inlet
C3X	Roof vertical exhaust and inlet

For coaxial connection, fit the unit with one of the following starting accessories. For the wall hole dimensions, refer to the figure on the cover.



010006X0

010007X0

fig. 6 - Starting accessory for coaxial ducts

Table. 2 - Baffles for coaxial ducts

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Max. permissible length	4 m	10 m
Reduction factor 90° bend	1 m	0.5 m
Reduction factor 45° bend	0.5 m	0.25 m
Baffle to use	0 ÷ 2 m Model SKY F 11 = Ø43 SKY F 14 = Ø50 SKY F 17 = Ø50	0 ÷ 3 m Model SKY F 11 = Ø43 SKY F 14 = Ø50 SKY F 17 = Ø50
	2 ÷ 4 m no baffle	3 ÷ 10 m no baffle

Connection with separate pipes




fig. 7 - Examples of connection with separate pipes (➡ = Air / ➡ = Fumes)

Table. 3 - Typology

Type	Description
C1X	Wall horizontal exhaust and intake. The inlet/outlet terminals must be concentric or close enough to be under similar wind conditions (within 50 cm)
C3X	Roof vertical exhaust and intake. Inlet/outlet terminals like for C12
C5X	Wall or roof exhaust and intake separate or in any case in areas with different pressures. The exhaust and intake must not be positioned on opposite walls.
C6X	Intake and exhaust with separately certified pipes (EN 1856/1)
B2X	Intake from installation room and wall or roof exhaust IMPORTANT - THE ROOM MUST BE PROVIDED WITH APPROPRIATE VENTILATION

For connection of the separate ducts, fit the unit with the following starting accessory:




fig. 8 - Starting accessory for separate ducts code 010031X0

Before installation, check the baffle to be used and make sure the maximum permissible length has not been exceeded, by means of a simple calculation:

1. Completely establish the layout of the system of split flues, including accessories and outlet terminals.
2. Consult the table 5 and identify the losses in m_{eq} (equivalent metres) of every component, according to the installation position.
3. Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible length in table 4.

Table. 4 - Baffles for separate ducts

		SKY F		
		Model	Length	
Max. permissible length	SKY F 11		65 m_{eq}	
	SKY F 14		55 m_{eq}	
	SKY F 17		45 m_{eq}	
		Model	Length	Baffle
Baffle to use	SKY F 11	0 - 35 m_{eq}	Ø 43	No baffle
		35 - 65 m_{eq}		
	SKY F 14	0 - 30 m_{eq}	Ø 50	
		30 - 55 m_{eq}		No baffle
	SKY F 17	0 - 25 m_{eq}	Ø 50	
		25 - 45 m_{eq}		No baffle

Table. 5 - Accessories

			Losses in m_{eq}		
			Air inlet	Fume exhaust	
				Vertical	Horizontal
Ø 80	PIPE	0.5 m M/F	1KWMA38A	0.5	0.5
		1 m M/F	1KWMA83A	1.0	1.0
		2 m M/F	1KWMA06K	2.0	2.0
	BEND	45° F/F	1KWMA01K	1.2	2.2
		45° M/F	1KWMA65A	1.2	2.2
		90° F/F	1KWMA02K	2.0	3.0
		90° M/F	1KWMA82A	1.5	2.5
		90° M/F + Test point	1KWMA70U	1.5	2.5
	PIPE SECTION	with test point	1KWMA16U	0.2	0.2
		for condensate drain	1KWMA55U	-	3.0
	TEE	for condensate drain	1KWMA05K	-	7.0
	TERMINAL	air, wall	1KWMA85A	2.0	-
		fumes, wall with antiwind	1KWMA86A	-	5.0
	FLUE	Split air/fumes 80/80	1KWMA84U	-	12.0
		Fume outlet only Ø80	1KWMA83U + 1KWMA86U	-	4.0

4. SERVICE AND MAINTENANCE

All adjustment, commissioning and periodical inspection operations described below must only be carried out by Qualified Personnel (meeting the professional technical requirements prescribed by current regulations).

FERROLI declines any liability for damage and/or injury caused by unqualified and unauthorised persons tampering with the unit.

4.1 Adjustments

Gas conversion

! Conversion to a different gas from that prearranged in the factory must be carried out by an authorised technician, using original parts and in conformity with the regulations in force in the country of installation.

The unit can operate on natural gas or LPG and is factory-set for use with one of these two gases, as clearly shown on the packing and on the dataplate. Whenever a different gas to that for which the unit is preset has to be used, a conversion kit will be required, proceeding as follows:

1. Replace the nozzles at the main burner, fitting the nozzles specified in the technical data table in cap. 5, according to the type of gas used
2. Modify the parameter for the type of gas:
 - put the water heater in standby mode
 - press the on/off button detail 7 - fig. 1 for 20 seconds: the display shows "b01" flashing.
 - press the DHW buttons details 1 and 2 - fig. 1 to set parameter 00 (for natural gas) or 01 (for LPG).
 - press the on/off button detail 7 - fig. 1 for 20 seconds.
 - the water heater will return to standby mode
3. Adjust the minimum and maximum pressures at the burner (see relevant section), setting the values given in the technical data table for the type of gas used
4. Apply the sticker contained in the conversion kit, near the dataplate as proof of the conversion.

TEST mode activation

Draw enough domestic hot water to activate the DHW mode.

Press the buttons (details 1 and 2 - fig. 1) together for 5 seconds to activate the **TEST** mode. The water heater will light at the maximum DHW power set as described in the following section.

The DHW power will be shown on the display.




fig. 9 - TEST mode (DHW power = 100%)

Press the buttons (details 1 and 2 - fig. 1) to increase or decrease the power (Min.=0%, Max.=100%).

To deactivate the TEST mode, press the buttons (details 1 and 2 - fig. 1) together for 5 seconds.

The TEST mode is automatically disabled in any case after 15 minutes or on stopping of hot water drawing (if enough hot water was drawn to activate the DHW mode).

Adjustment of pressure at burner

Since this unit has flame modulation, there are two fixed pressure values: the minimum and maximum, which must be those given in the technical data table according to the type of gas.

- Connect a suitable pressure gauge to pressure point "B" downstream of the gas valve.
- Activate the TEST mode (see cap. 4.1).
- Press the off button (ref. 7 - fig. 1) for 2 seconds to access the gas valve Calibration mode.
- The card goes to the setting "q02"; displaying the actually saved value, by pressing the DHW buttons.
- If the pressure gauge reading is different from the nominal maximum pressure, proceed by increases/decreases of 1 or 2 units of parameter "q02" by pressing the DHW buttons: the value is stored after each modification; wait 10 seconds for the pressure to stabilise.
- Press the off button (ref. 7 - fig. 1).
- The card goes to the setting "q01"; displaying the actually saved value, by pressing the DHW buttons.
- If the pressure gauge reading is different from the nominal minimum pressure, proceed by increases/decreases of 1 or 2 units of parameter "q01" by pressing the DHW buttons: the value is stored after each modification; wait 10 seconds for the pressure to stabilise.
- Recheck both adjustments by pressing the off button (ref. 7 - fig. 1) and adjust them if necessary by repeating the above procedure.
- Press the off button for 2 seconds to return to the TEST mode.
- Deactivate the TEST mode (see cap. 4.1).
- Disconnect the pressure gauge.




fig. 10 - Gas valve

A - Upstream pressure point
B - Downstream pressure point
I - Gas valve electrical connection
R - Gas outlet
S - Gas inlet




fig. 11 - Gas valve connection

TYPE SGV100
Pi max 65 mbar
24 Vdc - class B+A

DHW power adjustment

To adjust the DHW power, switch the boiler to **TEST** mode (see sec. 4.1). Press the “+” and “-” buttons (details 1 and 2 - fig. 1) to increase or decrease the power (min. = 00 - max. = 100). Press the **reset** button within 5 seconds and the max. power will remain that just set. Exit the **TEST** mode (see sec. 4.1).

4.2 Start-up**Before lighting the water heater**

- Check the tightness of the gas system.
- Fill the water system and make sure all air contained in the water heater and the system has been vented.
- Make sure there are no water leaks in the system or unit.
- Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system.
- Make sure the gas pressure value is that required.
- Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of the water heater.

Checks during operation

- Turn the unit on.
- Check the tightness of the fuel circuit and water systems.
- Check the efficiency of the flue and air-fume ducts while the water heater is working.
- Make sure the gas valve modulates correctly.
- Check proper lighting of the water heater by doing several tests, turning it on and off with the room thermostat or remote control.
- Make sure the fuel consumption indicated on the meter matches that given in the technical data table on cap. 5.

4.3 Maintenance**Periodical check**

To ensure correct operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a yearly check, providing for the following:

- The control and safety devices (gas valve, flowmeter, etc.) must work properly.
- The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.
- The air/fume terminal and ducts must be free of obstructions and leaks.
- The burner and exchanger must be clean and free of deposits. For cleaning, do not use chemical products or wire brushes.
- The electrode must be properly positioned and free of scale.




fig. 12 - Electrode positioning

- The gas and water systems must be tight.
- The gas flow and pressure must correspond to that given in the respective tables.

4.4 Troubleshooting**Diagnostics**

The water heater has an advanced self-diagnosis system. In case of a fault in the unit, the display will flash together with the fault symbol indicating the fault code.

There are faults that cause permanent shutdown (marked with the letter "A"): to restore operation press the **RESET** button (detail 6 - fig. 1) for 1 second. If the water heater fails to restart, it is necessary to eliminate the fault.

Other faults (marked with the letter "F") cause temporary shutdowns that are automatically reset as soon as the value returns within the water heater's normal working range.



List of faults

Table. 6


Fault code	Fault	Possible cause	Cure
A01	No burner ignition	No gas	Check the regular gas flow to the water heater and that the air has been eliminated from the pipes
		Ignition/detection electrode fault	Check the wiring of the electrode and that it is correctly positioned and free of any deposits
		Faulty gas valve	Check gas valve and replace it if necessary
		Gas valve wiring disconnected	Check the wiring
		Ignition power too low	Adjust the ignition power
A02	Flame present signal with burner off	Electrode fault	Check the ionisation electrode wiring
		Card fault	Check the card
A03	Overtemperature protection activation	DHW sensor damaged	Check the correct positioning and operation of the DHW sensor
		No water circulation	Check the flowswitch
F04	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
F05	Fan fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
		Wiring disconnected	Check the wiring
		Faulty fan	Check the fan
A06	No flame after the ignition phase	Card fault	Check the card
		Low pressure in the gas system	Check the gas pressure
		Burner minimum pressure setting	Check the pressures
F07	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
A09	Gas valve fault	Wiring disconnected	Check the wiring
		Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
F10	DHW sensor 1 fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
F14	DHW sensor 2 fault	Sensor damaged	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring shorted	
		Wiring disconnected	
A16	Gas valve fault	Wiring disconnected	Check the wiring
		Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
F20	Combustion control fault	Fan fault	Check the fan and fan wiring
		Wrong baffle	Check the baffle and replace it if necessary
		Flue obstructed or not correctly sized	Check the flue
A21	Poor combustion fault	Fault F20 generated 6 times in the last 10 minutes	See fault F20
F34	Supply voltage under 180V.	Electric mains trouble	Check the electrical system
F35	Faulty mains frequency	Electric mains trouble	Check the electrical system
A41	Sensor positioning	DHW sensor disconnected from pipe	Check the correct positioning and operation of the sensor
F42	DHW sensor fault	Sensor damaged	Replace the sensor
F50	Gas valve fault	Modulating Operator wiring disconnected	Check the wiring
		Faulty gas valve	Check the gas valve and replace it if necessary
A51	Poor combustion fault	Inlet/exhaust flue obstruction	Check the flue

5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS**Table. 7 - Key of figures cap. 5**

5 Sealed chamber	28 Fume manifold
7 Gas inlet	29 Fume outlet manifold
8 Domestic hot water outlet	38 Flowswitch
9 Cold water inlet	44 Gas valve
16 Fan	73 Antifreeze thermostat (not supplied)
19 Combustion chamber	81 Ignition and detection electrode
20 Burner assembly	187 Fume baffle
21 Main nozzle	288 Antifreeze kit (optional) code 013009X0
22 Burner	R1 - R2 - R3 - R4 Electric heaters
27 Copper exchanger	344 Double sensor (Safety + Heating)

5.1 General view and main components**fig. 13 - General view****5.2 Plumbing diagrams****fig. 14 - Water circuit****5.3 Technical data table**

Data	Unit	SKY F 11	SKY F 14	SKY F 17	
Max. heating capacity	kW	21.7	26.9	32.9	(Q)
Min. heating capacity	kW	8.3	10.3	12.6	(Q)
Max. heat output	kW	19.2	23.9	29.2	
Min. heat output	kW	7.1	8.8	10.7	
Pmax efficiency	%	88.5	88.7	88.9	
Burner nozzles G20	no.x Ø	10 x 1.25	12 x 1.25	14 x 1.25	
Gas supply pressure G20	mbar	20.0	20.0	20.0	
Max. gas pressure at burner	mbar	13.0	14.0	15.0	
Min. gas pressure at burner	mbar	2.0	2.0	2.0	
Max. gas delivery G20	m³/h	2.30	2.85	3.48	
Min. gas delivery G20	m³/h	0.88	1.10	1.33	
Burner nozzles G31	no.x Ø	10 x 0.77	12 x 0.77	14 x 0.77	
Gas supply pressure G31	mbar	37	37	37	
Max. gas pressure at burner	mbar	35.0	35.0	35.0	
Min. gas pressure at burner	mbar	5.0	5.0	5.0	
Max. gas delivery G31	kg/h	1.70	2.11	2.58	
Min. gas delivery G31	kg/h	0.65	0.80	0.99	
Max. working pressure	bar	10	10	10	(PMS)
Min. working pressure	bar	0.20	0.20	0.20	
DHW flowrate Dt 25°C	l/min	11.0	13.7	16.8	
DHW flowrate Dt 50°C	l/min	5.5	6.9	8.4	(D)
Protection rating	IP	X5D	X5D	X5D	
Power supply voltage	V/Hz	230V	230V	230V	
Electrical power input	W	40	40	55	
Empty weight	kg	13	14	17	
Type of unit		C ₁₂ -C ₂₂ -C ₃₂ -C ₄₂ -C ₅₂ -C ₆₂ -C ₇₂ -C ₈₂ -B ₂₂			
PIN CE				0461CL0983	

5.4 Wiring diagram**fig. 15 - Electrical circuit**

1. GÉNÉRALITÉS

- Lire et respecter attentivement les avertissements contenus dans le présent livret d'instructions.
- Après l'installation de l'appareil, informer l'utilisateur sur son fonctionnement et lui remettre le présent livret qui fait partie intégrante et essentielle du produit ; en outre, il doit être conservé avec soin pour toute consultation future.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes en vigueur, selon les instructions du constructeur et par un technicien professionnel qualifié. Toute opération sur les organes de réglage scellés est interdite.
- Une installation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entraîner des dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens. Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation et, dans tous les cas, en cas de non observance des instructions.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler l'appareil du réseau d'alimentation électrique en actionnant l'interrupteur de l'installation et/ou au moyen des dispositifs d'isolation prévus.
- Désactiver l'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abstenant de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. S'adresser uniquement à un technicien professionnel qualifié. Les éventuelles réparations ou remplacements de composants devront être effectués uniquement par un technicien professionnel qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange d'origine. La non observance de ce qui précède compromet les conditions de sécurité de l'appareil.
- Cet appareil ne peut servir que dans le cadre des utilisations pour lesquelles il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et donc dangereux.
- Ne pas laisser les éléments de l'emballage à la portée des enfants du fait qu'ils pourraient représenter une source potentielle de danger.
- Les images contenues dans ce manuel ne sont qu'une représentation simplifiée du produit. Cette représentation peut présenter de légères différences, non significatives, par rapport au produit.

2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION**2.1 Introduction**

SKY F est un chauffe-bain instantané pour la production d'eau chaude sanitaire à haut rendement, fonctionnant au gaz naturel ou propane, équipé d'un brûleur atmosphérique à allumage électronique, d'une chambre étanche à ventilation forcée et d'un système de contrôle par microprocesseur, il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, dans un endroit partiellement protégé (selon EN 297/A6) où les températures peuvent arriver jusqu'à -5°C (-15°C avec l'antigel en option).


2.2 Tableau des commandes**Panneau**

fig. 1 - Panneau de contrôle

Légende tableau fig. 1

- Touche pour diminuer le réglage de la température de l'eau chaude sanitaire
- Touche pour augmenter le réglage de l'eau chaude sanitaire
- Symbol OFF
- Indication du fonctionnement eau chaude sanitaire
- Afficheur
- Touche de remise à zéro
- Touche on/off appareil
- Indication multifonctions
- Indication brûleur allumé et niveau de puissance actuelle (clignotant pendant la fonction anomalie combustion)
- Raccordement Service Tool

Indication durant le fonctionnement

L'afficheur (rep. 5 - fig. 1) visualise la température actuelle de sortie de l'eau chaude sanitaire durant la demande d'eau chaude sanitaire (engendrée par l'ouverture d'un robinet d'eau chaude sanitaire).

Anomalie

En cas de panne (voir cap. 4.4), l'afficheur (rep. 5 - fig. 1) visualise le code d'erreur et les messages "d3" et "d4" durant le temps d'attente de sécurité.

2.3 Allumage et extinction**Raccordement au réseau électrique**

- Pendant les 5 premières secondes, l'afficheur visualise la version logicielle de la carte.
- Ouvrir le robinet du gaz en amont de l'appareil.
- L'appareil est prêt à fonctionner automatiquement chaque fois que l'on prélève de l'eau chaude sanitaire.

Extinction et allumage de l'appareil

Appuyer 1 seconde sur la touche on/off (rep. 7 - fig. 1).




fig. 2 - Extinction

Quand l'appareil est éteint, la carte électronique est encore alimentée en énergie électrique. Le fonctionnement eau chaude sanitaire est désactivé. Le système antigel reste actif. Pour rallumer l'appareil, appuyer à nouveau 1 seconde sur la touche on/off (rep. 7 - fig. 1).




fig. 3

L'appareil est prêt à fonctionner immédiatement chaque fois que l'on prélève de l'eau chaude sanitaire.



En cas de coupure de la tension d'alimentation de l'appareil et/ou de coupure de l'arrivée de gaz, le système antigel ne fonctionne pas. Pour les arrêts prolongés en hiver et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est conseillé de purger toute l'eau contenue dans le chauffe-bain.

2.4 Réglages**Réglage de la température d'eau chaude sanitaire**

Pour régler la température entre 40 °C (minimum) et 50 °C (maximum), agir sur les touches eau chaude sanitaire fig. 1 (rep. 1 et 2 -).




fig. 4

3. INSTALLATION**3.1 Dispositions générales**

L'INSTALLATION DU CHAUFFE-BAIN EST RÉSERVÉE À DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ET QUALIFIÉS, DISPOSANT DU SAVOIR-FAIRE REQUIS ET DANS LA STRICTE OBSERVANCE DES INSTRUCTIONS DU PRÉSENT MANUEL, DES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES ET DES NORMES NATIONALES ET LOCALES ÉVENTUELLES, CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DE LA BONNE PRATIQUE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE.

3.2 Lieu d'installation

Le circuit de combustion de l'appareil est étanche par rapport au local d'installation : l'appareil peut donc être installé dans n'importe quel local. Ce local devra cependant être suffisamment aéré pour éviter de créer une condition de risque en cas de fuite de gaz même minime. Cette règle de sécurité a été fixée par la directive CEE 90/396 pour tous les appareils à gaz y compris les appareils à chambre de combustion étanche.

L'appareil peut fonctionner dans un lieu partiellement protégé, conformément à EN 297 pr A6, avec une température minimum de -5°C (-15°C avec le kit antigel en option). Il est conseillé d'installer le chauffe-bain sous un auvent, à l'intérieur d'un balcon ou dans une niche abritée.

Le lieu d'installation doit être exempt de toute poussière, d'objets ou de matériaux inflammables ainsi que de gaz corrosifs.

L'appareil est conçu pour une installation murale. Le fixer au mur conformément aux cotés indiquées sur le dessin de couverture.

Si l'appareil est monté interposé entre deux meubles ou en juxtaposition de ceux-ci, prévoir de l'espace pour le démontage de l'habillage et pour l'entretien normal

3.3 Raccordements hydrauliques**Avertissements**

Avant d'effectuer le raccordement, veiller à ce que l'appareil soit préparé pour fonctionner avec le type de combustible disponible et prendre soin de bien nettoyer les conduites du circuit.

Effectuer les raccordements aux points prévus, comme le montre le dessin sur la couverture et conformément aux pictogrammes se trouvant sur l'appareil.

Caractéristiques de l'eau de l'installation

En présence d'une eau ayant un degré de dureté supérieur à 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO₃), il est recommandé d'utiliser une eau spécialement traitée afin d'éviter toute incrustation éventuelle dans le chauffe-bain.

3.4 Raccordement gaz

Le raccordement au gaz doit s'effectuer au raccord prévu (voir figure sur la couverture) conformément aux normes en vigueur, avec un tuyau métallique rigide ou flexible à parois continues en acier inoxydable, avec un robinet des gaz intercalé entre le chauffe-bain et le circuit. Vérifier l'étanchéité de toutes les connexions du gaz.

3.5 Raccordements électriques

Avertissements



La sécurité électrique de l'appareil ne peut être assurée que lorsque celui-ci est correctement raccordé à une ligne de mise à la terre efficace conforme aux normes en vigueur. Faire vérifier par un professionnel qualifié l'efficacité et la conformité de la connexion avec la mise à la terre. Le constructeur décline toute responsabilité pour des dommages découlant de l'absence de connexion de mise à la terre.

Le chauffe-bain est précablé ; le câble de raccordement au réseau électrique est de type "Y" sans fiche. Pour les connexions au secteur, prévoir un raccordement fixe utilisant un interrupteur bipolaire avec une distance entre les contacts d'ouverture d'au moins 3 mm et des fusibles de 3 A max. interposés entre le chauffe-bain et le réseau. Il est important de respecter la polarité (LIGNE : câble marron / NEUTRE : câble bleu / TERRE : câble jaune-vert) dans les raccordements au réseau électrique.



L'utilisateur ne doit en aucun cas remplacer le câble d'alimentation de l'appareil. Si le câble est endommagé, éteindre l'appareil. Pour son remplacement, s'adresser exclusivement à un professionnel qualifié. En cas de remplacement du câble électrique d'alimentation, utiliser exclusivement un câble "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² avec diamètre externe maximum de 8 mm.


3.6 Conduits de fumée

Avertissements

L'appareil est du type "C" à chambre étanche et tirage forcé, l'arrivée d'air et la sortie de fumées doivent être raccordées à un des systèmes d'évacuation/aspiration indiqués ci-après. L'appareil est homologué pour fonctionner avec toutes les configurations de conduits Cny indiquées sur la présente notice d'instructions. Toutefois, il est possible que certaines configurations de sortie soient expressément limitées ou interdites par les textes réglementaires et/ou la réglementation locale. Avant de procéder à l'installation, vérifier et respecter scrupuleusement les prescriptions qui s'y rapportent. En outre, respecter le positionnement des terminaux muraux et/ou sur le toit et les distances minimales d'une fenêtre adjacente, sous une bouche d'aération, d'un angle de l'édifice, etc.

Diaphragmes

Pour le fonctionnement de l'appareil, monter les diaphragmes fournis. Vérifier que l'appareil dispose du bon diaphragme (lorsque cela est nécessaire) et qu'il est installé correctement.



A Remplacement du diaphragme, appareil non installé

Raccordement avec des tubes coaxiaux





fig. 5 - Exemples de raccordement avec des conduits coaxiaux (➡ = Air / ⬅ = Fumées)

Tableau 1 - Typologie

Type	Description
C1X	Aspiration et évacuation horizontale murale
C3X	Aspiration et évacuation verticale au toit.

Pour le raccordement avec des tubes coaxiaux, un des accessoires suivants doit être monté au départ. Pour les cotés du perçage des trous dans le mur, voir la figure en couverture.



010006X0

010007X0

fig. 6 - Accessoires de départ pour conduits coaxiaux

Tableau 2 - Diaphragmes pour conduits coaxiaux

	Coaxial 60/100		Coaxial 80/125	
	Longueur maximale admissible	4 m	Modèle	10 m
Facteur de réduction coude 90°		1 m	SKY F 11 = 043	0,5 m
Facteur de réduction coude 45°		0,5 m	SKY F 14 = 050	0,25 m
Diaphragme à utiliser	0 ÷ 2 m	Modèle SKY F 11 = 043 SKY F 14 = 050 SKY F 17 = 050	0 ÷ 3 m	Modèle SKY F 11 = 043 SKY F 14 = 050 SKY F 17 = 050
	2 ÷ 4 m	Pas de diaphragme	3 ÷ 10 m	Pas de diaphragme

Raccordement avec des conduits séparés




fig. 7 - Exemples de raccordements avec des conduits séparés (➡ = Air / ⬅ = Fumées)

Tableau 3 - Typologie

Type	Description
C1X	Aspiration et évacuation horizontale murale. Les terminaux d'entrée/sortie doivent être concentriques ou assez proches pour recevoir les mêmes conditions de vent (jusqu'à 50 cm)
C3X	Aspiration et évacuation verticale sur le toit. Terminaux d'entrée/sortie identiques à C12
C5X	Aspiration et évacuation séparées murales ou sur le toit et dans des zones ayant des pressions différentes. L'évacuation et l'aspiration ne doivent pas se trouver sur des parois opposées
C6X	Aspiration et évacuation avec conduits certifiés séparément (EN 1856/1)
B2X	Aspiration du local de la chaudière et évacuation murale ou sur le toit

⚠️ IMPORTANT - LE LOCAL DOIT ÊTRE DOTÉ D'UN DISPOSITIF DE VENTILATION APPROPRIÉ

Pour le raccordement avec des conduits séparés, l'accessoire suivant doit être monté au départ de l'appareil :




fig. 8 - Accessoire de départ pour conduits séparés réf. 010031X0

Avant de procéder à l'installation, vérifier le diaphragme à utiliser et que la longueur maximale admissible ne soit pas dépassée à l'aide d'un simple calcul :

1. Définir complètement le schéma de l'installation à double conduit concentrique, y compris les accessoires et les terminaux de sortie.
2. Consulter le tableau tableau 5 et repérer les pertes en m_{éq} (mètres équivalents) de chaque composant, suivant leur position d'installation.
3. Vérifier que la perte totale calculée est inférieure ou égale à la longueur maximale admissible sur le tableau 4.

Tableau 4 - Diaphragmes pour conduits séparés

SKY F		
Longueur maximale admissible	Modèle	Longueur
	SKY F 11	65 m _{éq}
	SKY F 14	55 m _{éq}
	SKY F 17	45 m _{éq}
Diaphragme à utiliser	Modèle	Longueur
	SKY F 11	0 - 35 m _{éq}
		35 - 65 m _{éq}
	SKY F 14	0 - 30 m _{éq}
		30 - 55 m _{éq}
	SKY F 17	0 - 25 m _{éq}
		25 - 45 m _{éq}
		Pas de diaphragme
		Pas de diaphragme

Tableau 5 - Accessoires

			Pertes en m _{éq}		
			Aspiration air	Évacuation des fumées	
				Vertical	Horizontal
Ø 80	TUYAU	0,5 m M/F	1KWMA38A	0,5	0,5
		1 m M/F	1KWMA83A	1,0	1,0
		2 m M/F	1KWMA06K	2,0	2,0
	COUDE	45° F/F	1KWMA01K	1,2	2,2
		45° M/F	1KWMA65A	1,2	2,2
		90° F/F	1KWMA02K	2,0	3,0
		90° M/F	1KWMA82A	1,5	2,5
		90° M/F + prise de test	1KWMA70U	1,5	2,5
	MANCHETTE	avec prise de test	1KWMA16U	0,2	0,2
		pour évacuation des condensats	1KWMA55U	-	3,0
	TEE	pour évacuation des condensats	1KWMA05K	-	7,0
	TERMINAL	air mural	1KWMA85A	2,0	-
		fumées mural avec mitron	1KWMA86A	-	5,0
	CHEMINÉE	Air/Fumée double conduit 80/80	1KWMA84U	-	12,0
		Évacuation des fumées uniquement Ø80	1KWMA83U + 1KWMA86U	-	4,0

4. UTILISATION ET ENTRETIEN

Toutes les opérations de réglage, mise en service et de contrôle périodique décrites ci-après doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur.

FERROLI Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du constructeur est exclue pour les dommages causés par des erreurs dans l'installation et l'utilisation et, dans tous les cas, par le non-respect des instructions fournies par le constructeur.

4.1 Réglages

Transformation du gaz d'alimentation

! Le passage à un gaz différent du gaz d'origine prévu en usine doit être confié à un technicien agréé en utilisant des pièces d'origine en accord avec les normes en vigueur dans le pays d'installation de l'appareil.

L'appareil peut fonctionner au gaz naturel ou gaz liquide, et est prédisposé en usine pour l'un de ces deux types de gaz comme il est clairement indiqué sur l'emballage et sur la plaquette des données techniques. Quand l'appareil doit être utilisé avec un gaz différent de celui avec lequel il a été étalonné et essayé en usine, il est nécessaire de se procurer le kit de transformation prévu à cet effet et de procéder de la manière suivante :

1. Remplacer les gicleurs du brûleur principal en montant les gicleurs indiqués sur le tableau des données techniques cap. 5, en fonction du type de gaz utilisé
2. Modifier le paramètre concernant le type de gaz :
 - mettre le chauffe-bain en mode veille
 - appuyer 20 secondes sur la touche fig. 1on/off (rep. 7 -) : l'afficheur visualise " b01 " clignotant.
 - Appuyer sur les touches "Sanitaire" fig. 1 (rep. 1 et 2 -) pour programmer le paramètre **00** (fonctionnement au méthane) ou **01** (fonctionnement au GPL).
 - Appuyer 20 secondes sur la touche fig. 1on/off (rep. 7 -).
 - le chauffe-bain se remet en mode veille
3. Régler les pressions minimum et maximum au brûleur (voir paragraphe correspondant) en programmant les valeurs indiquées dans le tableau des données techniques pour le type de gaz utilisé
4. Appliquer la plaquette adhésive contenue dans le kit de transformation près de la plaquette des données techniques en vue de signaler la transformation effectuée.

Activation du mode TEST

Prélever une quantité suffisante d'eau chaude sanitaire pour activer le mode Sanitaire.

Appuyer simultanément 5 secondes sur les touches (rep. 1 et 2 - fig. 1) pour activer le mode **TEST**. Le chauffe-bain s'allume à la puissance sanitaire maximale fixée comme le décrit le paragraphe suivant.

L'afficheur visualise la puissance sanitaire.




fig. 9 - Mode TEST (puissance sanitaire = 100%)

Appuyer sur les touches (rep. 1 et 2 - fig. 1) pour augmenter ou réduire la puissance (Minimum = 0%, Maximum = 100%).

Pour désactiver le mode TEST, appuyer simultanément 5 secondes sur les touches (rep. 1 et 2 - fig. 1).

Le mode TEST se désactive automatiquement au bout de 15 minutes ou si l'on interrompt le prélèvement d'eau chaude sanitaire (pour autant que celui-ci soit suffisant pour activer le mode Sanitaire).

Réglage de la pression au brûleur

Cet appareil, de type à modulation de flamme, a deux valeurs de pression fixes : la valeur minimale et la valeur maximale qui doivent être indiquées dans le tableau des caractéristiques techniques en fonction du type de gaz utilisé.

- Relier un manomètre à la prise de pression "B" montée en aval de la vanne à gaz.
- Valider le mode TEST (voir cap. 4.1).
- Appuyer 2 secondes sur la touche off (rep. 7 - fig. 1) pour entrer en mode Étalonnage soupe gaz.
- La carte va sur la configuration "q02" ; et visualise la valeur sauvegardée en appuyant sur les touches "Sanitaire".
- Si la pression indiquée sur le manomètre est différente de la **pression maxi nominale, augmenter ou réduire le paramètre "q02"** d'1 ou 2 unités en appuyant sur les touches "Sanitaire" : la valeur est mémorisée après chaque modification ; attendre 10 secondes pour que la pression se stabilise.
- Appuyer sur la touche off (rep. 7 - fig. 1).
- La carte va sur la configuration "q01" ; et visualise la valeur sauvegardée en appuyant sur les touches "Sanitaire".
- Si la pression indiquée sur le manomètre est différente de la **pression mini nominale, augmenter ou réduire le paramètre "q01"** d'1 ou 2 unités en appuyant sur les touches "Sanitaire" : la valeur est mémorisée après chaque modification ; attendre 10 secondes pour que la pression se stabilise.
- Répéter les deux réglages en appuyant sur la touche off (rep. 7 - fig. 1) et les corriger si nécessaire en répétant la procédure décrite précédemment.
- Appuyer 2 secondes sur la touche off pour revenir au mode TEST.
- Désactiver le mode TEST (voir cap. 4.1).
- Débrancher le manomètre.




fig. 10 - Vanne à gaz




fig. 11 - Connexion soupape de gaz

TYPE SGV100
Pi maxi 65 mbar
24 Vcc - classe B+A

Réglage de la puissance thermique sanitaire

Pour régler la puissance en chauffage, positionner la chaudière en fonctionnement TEST (voir sez. 4.1). Appuyer sur les touches "+" et "-" (rep. 1 et 2 -) pour augmenter ou diminuer la puissance (minimumfig. 1 = 00 / maximum = 100). En appuyant sur la touche reset dans les 5 secondes qui suivent le réglage, la puissance restera celle qui vient d'être fixée. Sortir du fonctionnement TEST (voirsez. 4.1).

4.2 Mise en service

Avant d'allumer le chauffe-bain

- Vérifier l'étanchéité de l'installation du gaz.
- Remplir les tuyauteries et assurer l'évacuation complète de l'air dans le chauffe-bain et les installations.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni au niveau de l'appareil.
- Vérifier le raccordement de l'installation électrique et l'efficacité de la mise à la terre.
- Vérifier que la pression de gaz est bien celle requise.
- Vérifier qu'il n'y a pas de liquides ou de matériaux inflammables à proximité du chauffe-bain.

Vérifications en cours de fonctionnement

- Mettre l'appareil en marche.
- S'assurer de l'étanchéité des circuits combustible et eau.
- Contrôler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonctionnement du chauffe-bain.
- S'assurer que la vanne à gaz module correctement.
- Vérifier que l'allumage du chauffe-bain se fasse correctement, en effectuant plusieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de la commande à distance.
- S'assurer que la consommation de combustible indiquée par le compteur correspond à celle qui est indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques cap. 5.

4.3 Entretien

Contrôle périodique

Pour un fonctionnement correct et durable de l'appareil, il est nécessaire de faire effectuer par un technicien qualifié un contrôle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

- Les dispositifs de commande et de sécurité (vanne à gaz, débitmètre, etc.) doivent fonctionner correctement.
- Le circuit d'évacuation des fumées doit être parfaitement efficace.
- Les conduits et le terminal air-fumées doivent être libres de tout obstacle et ne présenter aucune fuite.
- Le brûleur et l'échangeur doivent être propres et détartrés. Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits chimiques ni de brosses en acier.
- L'électrode doit être libre de toute incrustation et positionnée correctement.




fig. 12 - Positionnement de l'électrode

- Les installations de gaz et d'eau doivent être parfaitement étanches.
- La charge et la pression de gaz doivent correspondre aux valeurs indiquées dans les tableaux correspondants.

4.4 Dépannage

Diagnostic

Le chauffe-bain est équipé d'un système d'autodiagnostic avancé. En cas d'anomalies de fonctionnement du chauffe-bain, l'affichage clignote avec le symbole d'anomalie indiquant le code de l'anomalie.

Les anomalies qui causent le(s) blocage(s) permanent(s) de la chaudière sont marquées de la lettre "A" : pour rétablir le fonctionnement normal, il suffit d'appuyer sur la touche RESET (part. 6 - fig. 1) pendant 1 seconde Si le chauffe-bain ne se remet pas en route, il faudra d'abord éliminer l'inconvénient.

Les autres anomalies qui causent un blocage momentané sont indiquées par la lettre "F" ; ces anomalies sont automatiquement éliminées dès que la valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal du chauffe-bain.

Liste des anomalies

Tableau 6

Code anomalie	Anomalie	Causes probables	Solution
A01	Le brûleur ne s'allume pas	Manque d'alimentation de gaz	Contrôler l'arrivée régulière du gaz au chauffe-bain et l'élimination de l'air dans les tuyaux
		Anomalie électrode d'allumage/de détection	Contrôler que les électrodes soient correctement câblées, positionnées et non incrustées
		Vanne à gaz défectueuse	Contrôler et remplacer la vanne à gaz
		Câblage de la soupape de gaz interrompu	Vérifier le câblage
		Puissance d'allumage trop faible	Régler la puissance d'allumage
A02	Présence de la flamme brûleur éteint	Anomalie électrode	Vérifier le câblage de l'électrode d'ionisation
		Anomalie carte	Vérifier la carte
A03	Déclenchement protection surchauffe	Capteur sanitaire endommagé	Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de l'eau chaude sanitaire
		Absence de circulation d'eau	Vérifier le débitmètre
F04	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F05	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
		Câblage interrompu	Vérifier le câblage
		Ventilateur défectueux	Vérifier le ventilateur
A06	Anomalie ventilateur	Anomalie carte	Vérifier la carte
		Absence de flamme après la phase d'allumage	Basse pression dans l'installation d'alimentation du gaz
		Réglage de la pression minimale brûleur	Vérifier la pression du gaz
F07	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
A09	Anomalie vanne à gaz	Câblage interrompu	Vérifier le câblage
		Vanne à gaz défectueuse	Vérifier et remplacer éventuellement la vanne à gaz
F10	Anomalie capteur sanitaire 1	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	
F14	Anomalie capteur sanitaire 2	Capteur endommagé	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
		Câblage en court-circuit	
		Câblage interrompu	
A16	Anomalie vanne à gaz	Câblage interrompu	Vérifier le câblage
		Vanne à gaz défectueuse	Vérifier et remplacer éventuellement la vanne à gaz
		Anomalie ventilateur	Vérifier le ventilateur et le câblage du ventilateur
F20	Anomalie contrôle combustion	Diaphragme incorrect	Vérifier et remplacer éventuellement le diaphragme
		Conduit de cheminée non correctement dimensionné ou obstrué	Vérifier la cheminée
		Anomalie mauvaise combustion	Voir anomalie F20
A21	Tension d'alimentation inférieure à 180 V.	Anomalie F20 générée 6 fois dans les 10 dernières minutes	Voir anomalie F20
F34	Fréquence de réseau anormale	Problèmes au réseau électrique	Vérifier l'installation électrique
A41	Positionnement du capteur	Capteur sanitaire débranché du tuyau	Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur
F42	Anomalie capteur d'eau chaude sanitaire	Capteur endommagé	Remplacer le capteur
F50	Anomalie vanne à gaz	Câblage opérateur modulant interrompu	Vérifier le câblage
		Vanne à gaz défectueuse	Vérifier et remplacer éventuellement la vanne à gaz
A51	Anomalie mauvaise combustion	Cheminée évacuation/aspiration obstruée	Vérifier la cheminée

5. CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Tableau 7 - Légende des figures cap. 5

- | | |
|-------------------------------|---|
| 5 Chambre étanche | 28 Collecteur des fumées |
| 7 Arrivée gaz | 29 Collecteur de sortie des fumées |
| 8 Sortie eau chaude sanitaire | 38 Débitmètre |
| 9 Entrée eau chaude sanitaire | 44 Vanne à gaz |
| 16 Ventilateur | 73 Thermostat antigel (non fourni) |
| 19 Chambre de combustion | 81 Électrode d'allumage et de détection |
| 20 Groupe brûleurs | 187 Diaphragme fumées |
| 21 Gicleur principal | 288 Kit antigel (en option) cod. 013009X0 |
| 22 Brûleur | R1 - R2 - R3 - R4
Réchauffeurs électriques |
| 27 Échangeur en cuivre | 344 Capteur double (sanitaire + sécurité) |

5.1 Vue générale et composants principaux




fig. 13 - Vue générale

5.2 Schémas hydrauliques




fig. 14 - Circuit hydraulique

5.3 Tableau des caractéristiques techniques

Donnée	Unité	SKY F 11	SKY F 14	SKY F 17	
Puissance thermique maxi	kW	21.7	26.9	32.9	(Q)
Puissance thermique mini	kW	8.3	10.3	12.6	(Q)
Puissance thermique maxi	kW	19.2	23.9	29.2	
Puissance thermique mini	kW	7.1	8.8	10.7	
Rendement Pmax	%	88.5	88.7	88.9	
Gicleurs brûleur G20	nbre x Ø ;	10 x 1.25	12 x 1.25	14 x 1.25	
Pression gaz alimentation G20	mbar	20.0	20.0	20.0	
Pression gaz maxi au brûleur	mbar	13.0	14.0	15.0	
Pression gaz mini au brûleur	mbar	2.0	2.0	2.0	
Débit gaz maxi G20	m³/h	2.30	2.85	3.48	
Débit gaz mini G20	m³/h	0.88	1.10	1.33	
Gicleurs brûleur G31	nbre x Ø ;	10 x 0.77	12 x 0.77	14 x 0.77	
Pression gaz alimentation G31	mbar	37	37	37	
Pression gaz maxi au brûleur	mbar	35.0	35.0	35.0	
Pression gaz mini au brûleur	mbar	5.0	5.0	5.0	
Débit gaz maxi G31	kg/h	1.70	2.11	2.58	
Débit gaz mini G31	kg/h	0.65	0.80	0.99	
Pression maxi de service	bar	10	10	10	(PMS)
Pression mini de service	bar	0.20	0.20	0.20	
Débit d'eau chaude sanitaire à Dt 25 °C	l/min	11.0	13.7	16.8	
Débit d'eau chaude sanitaire à Dt 50 °C	l/min	5.5	6.9	8.4	(D)
Degré de protection	IP	X5D	X5D	X5D	
Tension d'alimentation	V/Hz	230V	230V	230V	
Puissance électrique consommée	W	40	40	55	
Poids à vide	kg	13	14	17	
Type d'appareil		C ₁₂ -C ₂₂ -C ₃₂ -C ₄₂ -C ₅₂ -C ₆₂ -C ₇₂ -C ₈₂ -B ₂₂			
PIN CE				0461CL0983	


5.4 Schéma électrique

fig. 15 - Circuit électrique

1. GENEL UYARILAR

- Bu talimat kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz ve bunlara uyunuz.
- Cihazın kurulumu yapıldıktan sonra, çalışması konusunda kullanıcıyı bilgilendiriniz ve ürünün tamamlayıcı ve önemli bir parçası olan ve ilerde başvurulmak üzere itina ile saklanması gereken bu kılavuzu kendisine teslim ediniz.
- Kurulum ve bakım işlemleri yürürlükteki standartlara ve üreticinin talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilmeli ve mesleki açıdan kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın mühürlü ayar parçalarına müdahale edilmesi yasaktır.
- Hatalı kurulum veya yetersiz bakım insanlara, hayvanlara ya da nesnelerle zarar verebilir. Üretici firma, kurulum ve kullanımındaki hatalardan ve talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapılmadan önce, sistem sivicini ve/veya özel açma kapama aygıtlarını kullanarak cihazın şebeke güç kaynağı bağlantısını kesiniz.
- Cihazın arızalanması ve/veya düzgün çalışmaması durumunda, cihazı devre dışı bırakınız, tamir etmekten veya direk müdahalede bulunmaktan kaçınınız. Yalnızca mesleki olarak kalifiye personel ile temas geçiniz. Ürünlerin herhangi bir onarım-değiştirme işlemi, sadece mesleki olarak kalifiye personel tarafından ve sadece orijinal parçalar kullanılarak yerine getirilmelidir. Yukarıda belirtilen koşullara uyulmaması, cihazın emniyetini tehlkiye atabılır.
- Bu cihaz yalnızca özel olarak tasarılanmış olduğu amaçlar için kullanılmalıdır. Bunun dışındaki herhangi bir kullanım, yanılış ve bu nedenle tehliki olarak değerlendirilir.
- Ambalaj parçaları potansiyel tehliki kaynağı olduğundan, çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır.
- Bu kılavuzda yer alan resimler ürünün sadeleştirilmiş görüntüsünü temsil etmektedir. Bu temsili görüntüler ile size temin edilen ürün arasında küçük ve öenisiz farklar olabilir.


2. KULLANMA TALIMATLARI

2.1 Giriş

SKY F doğal gaz veya propan gazı ile çalışan ve elektronik ateşlemeli brülör, havalandırmalı yalıtım odası, mikroişlemci sistem kontrolü ile donatılmış, yüksek verimli sıcak sıhhi su üretimi amaçlı, -5°C sıcaklığı kadar (opsiyonel antifriz ile -15°C'ye kadar) dahili mekanlar ile kısmen korumalı harici mekanlara monte edilebilen (EN 297/A6 uyarınca) bir anı su ısıticisidir.

2.2 Komut paneli

Panel



sek. 1 - Kontrol paneli

Panel açıklamaları sek. 1

- Sıcak sıhhi su ısı ayarını azaltma tuşu
- Sıcak sıhhi su ısı ayarını artırma tuşu
- OFF sembolü
- Sıhhi su fonksiyon gösterimi
- Gösterge
- Resetleme tuşu
- Cihazı açma/kapama tuşu
- Multi-fonksiyon gösterimi
- Brülör açık ve aktüel güç seviyesi gösterimi (Yanma arızası fonksiyonu süresince yanıp söner halde)
- Servis Aracı Bağlantısı

Çalışma anındaki göstergem

Sıcak sıhhi su alınması ile oluşan sıhhi su talebi esnasında, gösterge aktüel sıcak sıhhi su çıkış sıcaklığını (kısım 5 - sek. 1) görüntüler.

Arıza

Arıza durumunda (bkz. cap. 4.4) gösterge arıza kodunu (kısım 5 - sek. 1) ve beklemeye boyunca "d3" ve "d4" yazılarını görüntüler.


2.3 Açıma ve kapatma

Elektrik şebekesine bağlantı

- İlk 5 saniye süresince, göstergede kart yazılımının versiyonu görüntülenir.
- Cihazın monteli gaz musluğunu açınız.
- Cihaz, her sıcak sıhhi su almısında otomatik olarak çalışmak üzere hazırdır.


Cihazı açma ve kapatma

On/off tuşuna 1 saniye basınız (kısım. 7 - sek. 1).



sek. 2 - Kapatma

Cihaz kapatıldığı zaman, elektronik kartta halen elektrik akımı bulunmaktadır. Sıhhi su fonksiyonu devre dışı bırakılır. Antifriz sistemi aktif kalır Cihazı yeniden çalıştmak için, on/off tuşuna tekrar 1 saniye basınız (kısım 7 sek. 1).



sek. 3


Cihaz, her sıcak sıhhi su almısında otomatik olarak çalışmak üzere derhal hazır olacaktır.

 Cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise anti-friz sistemi çalışmayaacaktır. Kiş döneminde uzun süreli olarak kapalı kalması durumunda donma ve kaynaklanan hasarları önlemek için, su ısıtıcısındaki suyun tümünü tahliye etmesi önerilmektedir.

2.4 Ayarlamalar

Sıhhi su sıcaklık ayarı

Sıhhi su tuşlarını kullanarak (kısım 1 ve 2 - sek. 1) sıcaklığı minimum 40°C ile maksimum 55°C arasında ayarlayınız.



sek. 4

3. KURULUM

3.1 Genel talimatlar

SU ISITICISI, BU TEKNİK KULLANIM KİTAPÇIGINDA BELİRTİLMEKTE OLAN BÜTÜN TALİMATLARA, YÜRÜRLÜKTE OLAN İLGİLİ ULSAL STANDARTLARA VE YEREL TÜZÜKLERE UYGUN BİR ŞEKLİDE, İŞÇİLİK KURALLARINA TAM OLARAK UYGUNLUK İÇİNDE VE SADECE KALIFIYE BİR PERSONEL TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.

3.2 Kurulum yeri

Cihazın yanma devresi yalıtımlı odadan tamamen izole edilmiştir ve dolayısıyla bu ünite herhangi bir odaya monte edilebilir. Bununla birlikte, montajın yapılacağı odanın, ıraf bir gaz kaçığı durumunda bile tehliki durumların olmasını önlemek için iyi havalandırma sahip olması gereklidir. Bu emniyet standartı, yalıtımlı odalar olarak anılanlar da dahil olmak üzere tüm gazlı cihazlar için geçerli 90/396 sayılı EEC Direktifince gerekliliktedir.

Cihaz, EN 297 par. A6 uyarınca, asgari -5°C'deki (opsiyonel antifriz kiti ile -15°C'ye kadar) kısmen korumalı bir yerde çalıştırılmak için uygundur. Su ısıtıcısının bir saçak altına, bir balkonun içine veya korunaklı bir duvar oyuğuna monte edilmesi önerilir.

Kurulum yeri toz, yanıcı malzemeler veya nesneler ya da oksitlendirici gaz içermemelidir.

Cihaz duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Kapaktaki çizimde belirtilen yüksekliklere göre duvara sabitleyiniz.

 Eğer cihaz bir mobilya içerisinde veya yakınına monte edilecekse, muhafazanın çıkartılabilmesi için ve normal bakım işleri için bir açılık bırakılmalıdır

3.3 Su bağlantıları

Uyarılar

 Bağlantı işlemini yapmadan önce, cihazın mevcut yakıt tipi ile çalışmak üzere ayarlanmış olduğundan emin olunuz ve cihazın bütün borularını dikkatle tespitleyiniz.

Bağlantıları, ilgili bağlantı noktalarına kapaktaki çizime ve cihaz üzerinde belirtilen sembole uygın şekilde yapınız.

Sistem suyunun özellikleri

Suyun 25° Fr sertlik derecesinden ($1^{\circ}\text{F} = 10\text{ppm CaCO}_3$) daha sert olması halinde, su ısıtıcısında olası tortuları önlemek için uygun şekilde arıtılmış su kullanımını öneriz.

3.4 Gaz bağlantıları

Gaz, ilgili bulunan konnektöre (bkz. kapaktaki şekil) yürürlükteki standartlara uygun şekilde, sert metal boru ile veya devamlı esnek s/çelik duvar boru tesisatı ile ve de sistem ile su ısıtıcısı arasına bir gaz musluğu yerleştirilerek bağlanmalıdır. Tüm gaz bağlantılarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olunuz.

3.5 Elektrik bağlantıları**Uyarılar**

! Cihaz, yürürlükteki emniyet standartlarında öngörüldüğü şekilde uygulanmış etkin bir topraklama ünitesine bağlanmalıdır. Mesleki açıdan kalifiye bir personelle, topraklama sisteminin verimliliğini ve uygunluğunu kontrol ettiğiniz; üretici firma, topraklama sistemindeki arıza nedeniyle meydana gelebilecek hasarlarıdan sorumlu değildir.

Su ısıtıcısının elektrik kablolarının tesisatı önceden yapılmış ve elektrik hattına bağlantı için bir Y-kablo ve de fiş ile birlikte temin edilmiştir. Ana bağlantılar kalıcı bir bağlantı şekliyle yapılmalı ve minimum açılıği en az 3 mm olan kontaktlara sahip bir tek-kutuplu sıvı ile donatılmalı ve su ısıtıcısı ile hat arasında maksimum 3A değerinde bir ara sigorta yerleştirilmelidir. Elektrik bağlantılarında kutupların doğru olmasına dikkat edilmelidir. (FAZ: kahverengi tel / NÖTR: mavi tel / TOPRAK: sarı - yeşil tel).


! Kullanıcının cihazın güç kablosunu asla değiştirmemesi gerekmektedir. Kablonun hasar görmesi halinde, cihazı kapatınız ve değiştirilmesi için sadece profesyonel açıdan kalifiye bir elemanra başvurunuz. Değiştirilmesi halinde, sadece maksimum dış çeper çapı 8 mm olan bir "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² kablo sunu kullanınız.

3.6 Duman kanalları**Uyarılar**


Ünite, hava-geçirmez odalı ve gülgendirilmiş çekimli bir "tip C" tipidir, hava girişi ve duman çıkıştı aşağı yazılı olan çekme/emme sistemlerinden birisine bağlanmalıdır. Cihaz, teknik veri etiketinde belirtilen tüm Cny baca konfigürasyonlarıyla çalışmak üzere onaylanmıştır. Bununla birlikte, bazı konfigürasyonların yerel kanunlar, standartlar veya tüzükler uyarınca kısıtlanmış veya onaylanmamış olması mümkündür. Kurulum işlemine başlamadan önce, ilgili uyarıları ve talimatları kontrol ediniz ve uygunuz. Ayrıca, duvara ve tavana terminallerin bağlantısını yaparken, pencerelerle, duvarlarla, havalandırma açıklıklarıyla arada bırakılacak minimum mesafelere riayet ediniz.

Diyafram

Cihazın çalışması için, birlikte verilen diyaframların takılması gerekmektedir. Doğru diyaframin kullanıldığını (kullanılacağı zaman) ve bunun doğru şekilde konumlandığını kontrol ediniz.



ACihaz monte edilmemiş halde diyafram değiştirme


Koaksiyal borularla bağlantı

sek. 5 - Koaksiyal borularla bağlantıya örnek (➡ = Hava / ➡ = Duman)

Çizelge 1 - Tip

Tip	Açıklama
C1X	Duvara yatay emme ve tahliye. Giriş/çıkış terminaleri ya eş-merkezli ya da benzer rüzgar koşullarına maruz bırakılmak için yeterince yakın olmalıdır (50 cm dahilinde)
C3X	Tavana dik emme ve tahliye. Giriş/çıkış terminali C12 için olduğu gibi

Koaksiyal bağlantısı için, cihaza aşağıdaki çıkış aksesuarlarından birisini takınız. Duvara açılacak deliklerin yükseklikleri için kapaktaki şeke bakınız.




010006X0

010007X0

sek. 6 - Koaksiyal kanallar için çıkış aksesuarları

Çizelge 2 - Koaksiyal kanallar için diyaframlar

	Koaksiyal 60/100	Koaksiyal 80/125
Izin verilen maksimum uzunluk	4 m	10 m
Dirsek indirgeme faktörü 90°	1 m	0.5 m
Dirsek indirgeme faktörü 45°	0.5 m	0.25 m
Kullanılacak diyafram	0 ÷ 2 m Model SKY F 11 = 043 SKY F 14 = 050 SKY F 17 = 050	0 ÷ 3 m Model SKY F 11 = 043 SKY F 14 = 050 SKY F 17 = 050
	2 ÷ 4 m Diyafamsız	3 ÷ 10 m Diyafamsız


Ayrı borularla bağlantı

sek. 7 - Ayrı borularla bağlantıya örnek (➡ = Hava / ➡ = Duman)

Çizelge 3 - Tip

Tip	Açıklama
C1X	Duvara yatay emme ve tahliye. Giriş/çıkış terminaleri ya eş-merkezli ya da benzer rüzgar koşullarına maruz bırakılmak için yeterince yakın olmalıdır (50 cm dahilinde)
C3X	Tavana dik emme ve tahliye. Giriş/çıkış terminali C12 için olduğu gibi
C5X	Farklı basınçlarda sahip bölgelerde duvara veya tavana bağımsız şekilde emme ve tahliye. Tahliye ve emme karşı duvarlara konumlandırılmalıdır
C6X	Ayrı sertifikalandırılmış borularla sahip (EN 1856/1) emme ve tahliye
B2X	Kurulum yerinden emme ve duvara veya tavana tahliye ÖNEMLİ - KURULUM YERİ UYGUN HAVALANDIRMAYA SAHİP OLMALIDIR

Ayrı kanallarla bağlantı için, cihaza aşağıdaki çıkış aksesuarını takınız:



sek. 8 - Ayrı kanallar için çıkış aksesuarı 010031X0

Kurulum işlemine başlamadan önce, kullanılacak diyaframı kontrol ederek basit bir he-saplasmaya izin verilen maksimum uzunluğun aşılmasıından emin olunuz:

1. Ayrı kanallı sistemin genel hatlarını, aksesuarlar ve çıkış terminalleri de dahil olmak üzere tam olarak tanımlayınız.
2. Aşağıdaki tabella 5 kısmina bakarak her bir bileşenin kayıplarını, montaj konumuna göre m_{esd} (esdeğer metre) olarak tespit ediniz.
3. Kayıplar toplamının, tabella 4'de izin verilen maksimum uzunluğun altında veya bunu eşit olduğundan emin olunuz.

Çizelge 4 - Ayrı kanallar için diyaframlar

		SKY F	
İzin verilen maksimum uzunluk	Model	Uzunluk	
	SKY F 11	65 m _{esd}	
	SKY F 14	55 m _{esd}	
	SKY F 17	45 m _{esd}	

Kullanılacak diyafram	Model	Uzunluk	Diyafram
	SKY F 11	0 - 35 m _{esd}	Ø 43
		35 - 65 m _{esd}	Diyafiksiz
	SKY F 14	0 - 30 m _{esd}	Ø 50
		30 - 55 m _{esd}	Diyafiksiz
	SKY F 17	0 - 25 m _{esd}	Ø 50
		25 - 45 m _{esd}	Diyafiksiz

Çizelge 5 - Aksesuarlar

			m_{esd} cinsinden kayıplar		
Ø 80	Emme hava	Duman tahliyesi	Dikey	Yatay	
BORU	0.5 m M/F	1KWMA38A	0.5	0.5	1.0
	1 m M/F	1KWMA83A	1.0	1.0	2.0
	2 m M/F	1KWMA06K	2.0	2.0	4.0
	DIRSEK	45° F/F	1KWMA01K	1.2	2.2
		45° M/F	1KWMA65A	1.2	2.2
TIRNAKLı KLIPS	90° F/F	1KWMA02K	2.0	3.0	
	90° M/F	1KWMA82A	1.5	2.5	
	90° M/F + Test çıkışlı	1KWMA70U	1.5	2.5	
	Test çıkışlı	1KWMA16U	0.2	0.2	
	yoğunlaşma tahliyesi için	1KWMA55U	-	3.0	
TERMINAL	TEE	yoğunlaşma tahliyesi için	1KWMA05K	-	7.0
	duvara hava çıkışlı	1KWMA85A	2.0	-	
		rüzgar-kesicili duvara duman çıkışlı	1KWMA86A	-	5.0
BACA	80/80 Hava/duman aynı bağlantı	1KWMA84U	-	12.0	
	Sadece Ø80 duman çıkışlı	1KWMA83U + 1KWMA86U	-	4.0	

4. SERVIS VE BAKIM

Açıklanan tüm ayarlama, servise alma ve periyodik kontrol işlemleri, sadece Kalifiye bir Personel (yürürlükteki standartların öngördüğü profesyonel teknik gereklilikler hakkında bilgi sahibi olan bir personel) tarafından gerçekleştirilmelidir.

FERROLI cihazın yetkisiz kişiler tarafından kurcalanmasından kaynaklanan insanları ve/veya eşyalara gelebilecek her tür hasardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.1 Ayarlamalar

Gaz temini dönüşümü



Fabrikada ayarlanmış olduğundan farklı bir gaza göre dönüştürme işlemi yetkilii bir teknisyen tarafından, orijinal parçalar kullanılarak ve cihazın kurulacağı ülkede yürürlüğe olan standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bu cihaz hem Doğal gaz ile hem de sıvı gaz (LPG) ile çalışabilekmektedir ve ayrıca bu iki gazdan birisi ile çalışmak üzere gereklili ayarları, ambalaj ve veri-plakasında da açık bir şekilde gösterilmiş olduğu gibi fabrikada yapılmaktadır. Cihazın, ayarlanmış olduğu gaz türünden farklı bir gaz ile kullanılması gerektiğinde, bir gaz dönüştürme kitinin kullanılması ve aşağıda açıklanan işlemlerin yapılması gerekmektedir:


1. Ana brülör alev uçlarını değiştiriniz, kullanılmakta olan gazın tipine göre cap. 5 teknik veri tablosunda belirtildiği şekilde uçları takınız
2. Gaz tipi ile ilgili parametreyi değiştiriniz:
 - Su ısıticisini uykı moduna getiriniz
 - On/off tuşuna (kısım. 7 - sek. 1) 20 saniye basınız: gösterge yanıp sönen "b01" göründürür.
 - Sıhhi su tuşlarına (kısım 1 ve 2 - sek. 1) aynı anda basıp parametre 00(metanla çalıştırılmak için) veya 01 (LPG ile çalıştırılmak için) ayarını yapınız.
 - On/off tuşuna (kısım. 7 - sek. 1) 20 saniye basınız.
 - Su ısıticisi uykı moduna döner
3. Kullanılmakta olan gaz tipine göre teknik veriler tablosunda verilen değerleri ayarlamak suretiyle brülör minimum ve maksimum basing değerlerini (ref. ilgili paragraf) ayarlayınız
4. Dönüşüm yapıldığını göstermek için, dönüşüm kitinin içerisindeki etiketi veri plakasının yakınına yapıştırınız.

TEST modunun aktive edilmesi

Sıhhi su modunun aktive edilmesini sağlayacak şekilde bir su alma işlemi uygulayınız.

Sıhhi su tuşlarına (kısım 1 e 2 - sek. 1) aynı anda 5 saniye süreyle basıp TEST modunu aktive ediniz. Su ısıticisi, sonraki paragrafta belirtildiği gibi ayarlanan maksimum sıhhi su gücünde çalışır.

Göstergede sıhhi su gücü görüntülenir.



sek. 9 - TEST Modu (sıhhi su gücü = %100)

Tuşlara (kısım 1 ve 2 - sek. 1) basarak gücü artırınız veya azaltınız (Minimum=%0, Maksimum=%100).


TEST modunu devre dışı bırakmak için, tuşlara (kısım. 1 ve 2 - sek. 1) aynı anda 5 saniye süreyle basınız.

Her durumda, TEST modu 15 dakika sonra otomatik olarak sıhhi sıcak su alımı kapatılır (Sıhhi modunu aktive etmek için yeterli sıhhi sıcak su alımının yapıldığı dura-mda) devre dışı kalır.


Brülör basincının ayarlanması

Bu cihaz, alev modülasyonlu tipte olup, iki sabit basınç ayarı değerine sahiptir; teknik veriler tablosunda gaz tipine göre belirtilen değerler olmaları gereken minimum ve maksimum değerleri.

- Gaz valfinin akış yönünde yer alan "B" basınç noktasına uygun bir manometre takınız.
- TEST modunu başlatınız (bkz. cap. 4.1).
- Off tuşuna (ref. 7 - sek. 1) 2 saniye süreyle basıldığında, gaz valfi Kalibrasyon moduna geçilir.
- Kart "q02" ayarına geçer; sıhhi su tuşlarına bir kez basıldıında, aktüel olarak kaydedilmiş değeri görüntüler.
- Manometreden okunan basınç maksimum arma basıncından farklı ise, sıhhi su tuşlarına basmak suretiyle "q02" parametresini 1 veya 2 birim artırma/azaltma işlemini geçiniz: her değişiklik sonrasında, değer kaydedilir; basınçın dengelenmesi için 10 saniye bekleyiniz.
- Off tuşuna (ref. 7 - sek. 1) basınız.
- Kart "q02" ayarına geçer; sıhhi su tuşlarına bir kez basıldıında, aktüel olarak kaydedilmiş değeri görüntüler.
- Manometreden okunan basınç minimum nominal basınçtan farklı ise, sıhhi su tuşlarına basmak suretiyle "q01" parametresini 1 veya 2 birim artırma/azaltma işlemini geçiniz: her değişiklik sonrasında, değer kaydedilir; basınçın dengelenmesi için 10 saniye bekleyiniz.
- Off tuşuna (ref. 7 - sek. 1) basınız.
- Kart "q02" ayarına geçer; sıhhi su tuşlarına bir kez basıldıında, aktüel olarak kaydedilmiş değeri görüntüler.
- Manometreden okunan basınç minimum nominal basınçtan farklı ise, sıhhi su tuşlarına basmak suretiyle "q01" parametresini 1 veya 2 birim artırma/azaltma işlemini geçiniz: her değişiklik sonrasında, değer kaydedilir; basınçın dengelenmesi için 10 saniye bekleyiniz.
- Off tuşuna (ref. 7 - sek. 1) basınız.
- Kart "q02" ayarına geçer; sıhhi su tuşlarına bir kez basıldıında, aktüel olarak kaydedilmiş değeri görüntüler.
- Manometrenin bağlantısını kesiniz.



A - Kaynak yönündeki basınç noktası
B - Akış yönündeki basınç noktası
I - Gaz valfi elektrik bağlantısı
R - Gaz çıkışı
S - Gaz girişi



TİP SGV100
Pi maks. 65 mbar
24 Vdc - sınıf B+A

sek. 11 - Gaz valfi bağlantısı

sek. 10 - Gaz valfi

Sihhi su gücünün ayarlanması

Sihhi su gücünü ayarlamak için, cihazı **TEST** moduna getiriniz (bkz. sez. 4.1). i “+” ve “-” tuşlarına (kısım 1 ve 2 - sek. 1) basarak gücü artırınız veya azaltınız (minimum= 00, Maksimum= 100). **Reset** tuşuna 5 saniye içinde basıldığında, maksimum güç ayarlandığı değerde kalacaktır. **TEST** işletim modundan çıkışınız (bkz. sez. 4.1).

4.2 Servise alma

Su isıtıcısını yakmadan önce

- Gaz sisteminin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Su sistemini doldurunuz ve su isıtıcısı ile sistem içerisindeki havanın tamamen boşaltılmasını sağlayınız.
- Sistemde veya cihaz içerisinde su kaçağı olmadıktan emin olunuz.
- Elektrik sisteminin doğru bir şekilde bağlanmış olduğundan ve topraklama siteminin işlevsel olduğundan emin olunuz.
- Gaz basıncı değerinin istenilen değer olduğundan emin olunuz:
- Su isıtıcısının yakınlarında alev alıcı özellikte sıvılar veya malzemeler olmadıkından emin olunuz.

İşletim anındaki kontroller


- Cihazı çalıştırınız.
- Yakit devresinin ve su sistemlerinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Su isıtıcısının çalışması esnasında, bacanın ve hava-duman kanallarının etkinliğini kontrol ediniz.
- Gaz valfinin doğru ayarlama yaptırdıktan emin olunuz.
- Ortam termostati veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü vasıtıyla birkaç açma-kapma denemesi yapmak suretiyle su isıtıcısının düzgün ateşleme yaptırdıktan emin olunuz.
- Sayaç üzerinde belirtilen yakıt sarfyatının cap. 5 bölümündeki teknik veriler tablo-sunda belirtilen değere karşılık geldiğinden emin olunuz.

4.3 Bakım

Periyodik kontrol

Cihazın zaman içinde düzgün çalışmaya devam etmesini sağlamak için, kalifiye bir personele aşağıdaki kontrol işlemleri öngören bir yıllık kontrol yaptırmanız gerekmektedir:

- Kontrol ve emniyet cihazları (gaz valfi, akış-ölçer, v.s.) düzgün şekilde çalışmalıdır.
- Duman tahlİYE devresi tam verimlilikte olmalıdır.
- Hava-duman uç parçası ve duman kanallarında herhangi bir tikanıklık ve kaçak olmamalıdır.
- Brülör ve eşanjör temiz ve tortusuz olmalıdır. Temizlik işlemlerinde kimyasal ürünler veya çelik fırçalar kullanılmayınız.
- Elektrotlar tortusuz ve düzgün konumlanmış halde olmalıdır.



sek. 12 - Elektrot konumlandırması

- Gaz ve su sistemleri hava geçirmez durumda olmalıdır
- Gaz kapasitesi ve basıncı ilgili tablolarda belirtilen değerlere karşılık gelmelidir.

4.4 Sorunların giderilmesi

Arıza teşhis

Su isıtıcısı, ileri seviye bir otomatik-arıza teşhis sistemi ile donatılmıştır. Su isıtıcısında bir sorun olması halinde, gösterge ekranı arıza simgesi ile birlikte yanıp sönerken arıza kodunu gösterir.

Sürekli blokajlara neden olan sorunlar vardır (bunlar “A” harfi ile belirtilir): Çalışmanın devam ettirilmesi için RESET tuşuna (kısım 6 - sek. 1) 1 saniye süreyle basmak yeterlidir. Eğer su isıtıcısı çalışmaz ise, arızanın giderilmesi gereklidir.

Geçici olarak blokajlara neden olan diğer anomalilikler (“F” harfi ile tanımlanır), ayar değeri su isıtıcısının normal çalışma değer aralığına geri geldiğinde otomatik olarak tadan kalkar.

Arıza listesi

Çizelge 6


Arıza kodu	Arıza	Olası neden	Çözüm
A01	Brülör ateşleme yapmıyor	Gaz yok	Su isıtıcısına gelen gaz akışının normal olduğunu kontrol ediniz ve havanın borulardan tahlİYE edildiğinden emin olunuz
		Elektrot tespit/atesleme hatası	Elektrot kablosunu kontrol ediniz, doğru konumlandığından ve herhangi bir tortu içermediginden emin olunuz
		Gaz valfi arızası	Gaz valfini kontrol ediniz ve değiştiriniz
		Gaz valfi kablo bağlantılarında kopukluk var	Kablo tesisatını kontrol ediniz
		Ateşleme gücü çok düşük	Ateşleme gücünü ayarlayınız
A02	Brülör kapalı iken alev var sinyali	Elektrot arızası	Iyonizasyon elektrot kablolarnı kontrol ediniz
		Kart arızası	Karti kontrol ediniz
A03	Aşırı-sıcaklık korumasının devreye girmesi	Sihhi su sensörü hasarlı	Sihhi su sensörünün doğru konumlandığından ve düzgün çalıştığından emin olunuz
		Su sirkülasyonu yok	Akıs sivincı kontrol ediniz
F04	Kart parametreleri arızası	Kart parametre ayarı yanlış	Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresini değiştiriniz
F05	Kart parametreleri arızası	Kart parametre ayarı yanlış	Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresini değiştiriniz
		Kablolarla kopukluk var	Kablo tesisatını kontrol ediniz
		Fan kusuru	Fanı kontrol ediniz
A06	Ateşleme aşamasından sonra alev yok	Kart parametre ayarı yanlış	Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresini değiştiriniz
		Brülör minimum basınç kalibrasyonu	Basınç değerlerini kontrol ediniz
F07	Kart parametreleri arızası	Kart parametre ayarı yanlış	Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresini değiştiriniz
A09	Gaz valfi arızası	Kablolarla kopukluk var	Kablo tesisatını kontrol ediniz
		Arızalı gaz valfi	Kontrol ediniz ve gerekirse gaz valfini değiştiriniz
F10	Sihhi su 1 sensöründe arıza	Sensör hasarlı	Sensörün kablosunu kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
		Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablosunu kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
		Kablolarla kopukluk var	Sensörün kablosunu kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
F14	Sihhi su 2 sensöründe arıza	Sensör hasarlı	Sensörün kablosunu kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
		Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablosunu kontrol ediniz veya sensörü değiştiriniz
A16	Gaz valfi arızası	Kablolarla kopukluk var	Kablo tesisatını kontrol ediniz
		Arızalı gaz valfi	Kontrol ediniz ve gerekirse gaz valfini değiştiriniz
F20	Yanma kontrolü arızası	Fan arızası	Fanı ve fan kablosunu kontrol ediniz
		Yanlış diyafram	Kontrol ediniz ve gerekirse diyaframı değiştiriniz
		Baca yanlış boyutlandırılmış veya tıkanı	Bacayı kontrol ediniz
A21	Uygunuz yanma arızası	Son 10 dakika içerisinde 6 kez F20 arızası	F20 arızasına bakınız
F34	Besleme gerilimi 180Vtan düşük	Elektrik şebekesi problemi	Elektrik sistemini/tesisatını kontrol ediniz
F35	Şebeke frekansı anormal	Elektrik şebekesi problemi	Elektrik sistemini/tesisatını kontrol ediniz
A41	Sensör konumlandırması	Sihhi su sensörünün boru ile bağlantısı kesilmiş	Sensörün doğru konumlandığından ve düzgün çalıştığından emin olunuz
F42	Sihhi su devresi sensöründe arıza	Sensör hasarlı	Sensörü değiştiriniz
F50	Gaz Valfi arızası	Modüle edici Operatör kablosu bağlantılarında kopukluk var	Kablo tesisatını kontrol ediniz
		Gaz Valfi kusuru	Kontrol ediniz ve gerekirse gaz valfini değiştiriniz
A51	Uygunuz Yanma arızası	Tahliye/emme bacasında tikanma	Bacayı kontrol ediniz

5. ÖZELLİKLER VE TEKNİK VERİLER

Çizelge 7 - Şekil açıklamaları cap. 5


5 Yanma odası	28 Duman kollektörü
7 Gaz girişi	29 Duman çıkış kollektörü
8 Sıhhi su çıkışı	38 Akış sivici
9 Sıhhi su girişi	44 Gaz valfi
16 Vantilatör (Fan)	73 Antifriz termostatı (cihazla birlikte verilmez)
19 Yanma odası	81 Ateşleme ve tespit elektrotu
20 Brülör grubu	187 Duman diyafraimi
21 Ana uç	288 Antifriz kiti (opsiyonel) kod 013009X0
22 Brülör	R1 - R2 - R3 - R4 Elektrikli ısıtıcılar
27 Bakır eşanjör	344 Çift sensör (Sıhhi Su+ Emniyet)

5.1 Genel görünüm ve ana bileşenler



Şek. 13 - Genel görünüm

5.2 Hidrolik semaları




Şek. 14 - Hidrolik devre

5.3 Teknik veriler tablosu

Veri	Birim	SKY F 11	SKY F 14	SKY F 17	
Maks. termik kapasite	kW	21.7	26.9	32.9	(Q)
Min. termik kapasite	kW	8.3	10.3	12.6	(Q)
Maks. Termik Güç	kW	19.2	23.9	29.2	
Min. Termik Güç	kW	7.1	8.8	10.7	
Verim Pmax	%	88.5	88.7	88.9	
Brülör uçları G20	n° x Ø	10 x 1.25	12 x 1.25	14 x 1.25	
Besleme gazı basıncı G20	mbar	20.0	20.0	20.0	
Brülör maks. gaz basıncı	mbar	13.0	14.0	15.0	
Brülör min. gaz basıncı	mbar	2.0	2.0	2.0	
Maks. gaz kapasitesi G20	m³/s	2.30	2.85	3.48	
Min. gaz kapasitesi G20	m³/s	0.88	1.10	1.33	
Brülör uçları G31	n° x Ø	10 x 0.77	12 x 0.77	14 x 0.77	
Gaz besleme basıncı G31	mbar	37	37	37	
Brülör maks. gaz basıncı	mbar	35.0	35.0	35.0	
Brülör min. gaz basıncı	mbar	5.0	5.0	5.0	
Maks. gaz kapasitesi G31	Kg/s	1.70	2.11	2.58	
Min. gaz kapasitesi G31	Kg/s	0.65	0.80	0.99	
Maks. çalışma basıncı	bar	10	10	10	(PMS)
Min. çalışma basıncı	bar	0.20	0.20	0.20	
Sıhhi su kapasitesi Dt 25°C	l/dak	11.0	13.7	16.8	
Sıhhi su kapasitesi Dt 50°C	l/dak	5.5	6.9	8.4	(D)
Koruma derecesi	IP	X5D	X5D	X5D	
Besleme gerilimi	V/Hz	230V	230V	230V	
Çekilen elektrik gücü	W	40	40	55	
Boş ağırlık	kg	13	14	17	
Cihaz tipi		C ₁₂ -C ₂₂ -C ₃₂ -C ₄₂ -C ₅₂ -C ₆₂ -C ₇₂ -C ₈₂ -B ₂₂			
PIN CE				0461CL0983	

5.4 Elektrik seması



şek. 15 - Elektrik devresi

IT Dichiarazione di conformità

CE

Il costruttore: FERROLI S.p.A.

Indirizzo: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:

- Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142
- Direttiva Rendimenti 92/42
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108

Presidente e Legale rappresentante

Cav. del Lavoro

Dante Ferroli



EN Declaration of conformity

CE

Manufacturer: FERROLI S.p.A.

Address: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy

declares that this unit complies with the following EU directives:

- Gas Appliance Directive 2009/142
- Efficiency Directive 92/42
- Low Voltage Directive 2006/95
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108

President and Legal Representative

Cav. del Lavoro

Dante Ferroli



FR Déclaration de conformité

CE

Le constructeur : FERROLI S.p.A.

Adresse: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

déclare que cet appareil est conforme aux directives CEE ci-dessous:

- Directives appareils à gaz 2009/142
- Directive rendements 92/42
- Directive basse tension 2006/95
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108

Président et fondé de pouvoirs

Cav. du travail

Dante Ferroli



TR Uygunluk beyani

CE

İmalatçı: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

bu cihazın; aşağıda yer alan AET(EEC) yönergelerine uygunluk içinde olduğunu beyan etmektedir:

- 2009/142 Gazla çalıştırılan üniteler için Yönetmelik
- 92/42 Randıman/Verimlilik Yönetmeliği
- Yükselte 2006/95, Düşük Voltaj
- 2004/108 Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeliği

Baskan ve yasal temsilci

İş. Dep.

Dante Ferroli





FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it