




6 720 800 451-00.10

Logamax plus

GB172-14 T210SR
GB172-20 T210SR

GB172-24 T150S

Per l'utente

Si prega di leggere attentamente prima dell'uso.

Premessa

Gentile cliente,

Il calore è il nostro elemento - e da più di 275 anni. Fin dall'inizio abbiamo investito tutta la nostra energia e la nostra passione, per offrirvi soluzioni individuali per una climatizzazione gradevole.

Che si tratti di calore, acqua calda o trattamento dell'aria, con un prodotto Buderus otterrete una tecnica di riscaldamento ad alta efficienza con la comprovata qualità Buderus, per ottenere a lungo e in modo affidabile un ambiente confortevole.

La nostra produzione si basa sulle tecnologie più innovative e i nostri prodotti si armonizzano gli uni con gli altri in modo efficiente. In primo piano ci sono sempre la convenienza e il rispetto per l'ambiente.

La ringraziamo di aver scelto noi - e anche un utilizzo efficiente dell'energia con, allo stesso tempo, un comfort elevato. A garanzia di una lunga durata nel tempo, la preghiamo di leggere accuratamente le istruzioni per l'uso. Se dovessero comparire comunque dei problemi, si rivolga al suo installatore di fiducia, che la aiuterà volentieri in ogni momento.

Il suo installatore non è raggiungibile? In tal caso, il nostro servizio clienti è a sua disposizione!

Le auguriamo che il suo nuovo prodotto Buderus le dia grandi soddisfazioni!

Il suo team Buderus



Indice

1	Significato dei simboli e avvertenze di sicurezza	4	5	Indicazioni sul risparmio	15
1.1	Spiegazione dei simboli presenti nel libretto	4	6	Eliminazione delle disfunzioni	16
1.2	Avvertenze	5	7	Manutenzione	17
2	Caratteristiche principali degli apparecchi ..	6	8	Tutela ambientale/Smaltimento	18
2.1	Uso conforme alle indicazioni	6	9	Breve guida per l'uso	19
2.2	Dichiarazione di conformità CE	6		Indice in ordine alfabetico	20
3	Preparazione per il funzionamento dell'apparecchio	7			
3.1	Panoramica dei collegamenti	7			
3.2	Apertura del rubinetto del gas	7			
3.3	Aprire i rubinetti di mandata e ritorno del riscaldamento	7			
3.4	Aprire la valvola dell'acqua fredda	8			
3.5	Controllare la pressione dell'acqua del circuito di riscaldamento	8			
3.6	Riempimento della caldaia	8			
3.7	Con GB172-.. T210SR: controllare la pressione di esercizio dell'impianto solare ..	8			
3.8	Con GB172-.. T210SR: rabboccare con liquido termovettore	8			
4	Messa in funzione dell'apparecchio	9			
4.1	Panoramica degli elementi di comando	9			
4.2	Indicazioni del display	10			
4.3	Accensione e spegnimento della caldaia ..	10			
4.4	Impostazione del riscaldamento	11			
4.4.1	Attivazione/disattivazione dell'esercizio di riscaldamento	11			
4.4.2	Impostazione della temperatura massima di mandata	11			
4.5	Impostazione della produzione dell'acqua calda sanitaria	12			
4.5.1	Attivazione/disattivazione esercizio produzione acqua calda	12			
4.5.2	Impostazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria	13			
4.6	Impostazione del sistema di regolazione ..	13			
4.7	Accensione/spegnimento esercizio estivo manuale	14			
4.8	Impostazione della protezione antigelo ...	14			

1 Significato dei simboli e avvertenze di sicurezza

1.1 Spiegazione dei simboli presenti nel libretto


Avvertenze



Le parole di segnalazione all'inizio di un'avvertenza indicano il tipo e la gravità delle conseguenze nel caso non fossero seguite le misure per allontanare il pericolo.

- **AVVISO** significa che possono presentarsi danni a cose.
- **ATTENZIONE** significa, che potrebbero verificarsi danni alle persone leggeri o di media entità.
- **AVVERTENZA** significa che potrebbero verificarsi gravi danni alle persone.
- **PERICOLO** significa che potrebbero verificarsi danni che metterebbero in pericolo la vita delle persone.

Informazioni importanti



Altri simboli

Simbolo	Significato
►	Fase operativa
→	Riferimento incrociato ad altri punti del documento o ad altri documenti
•	Enumerazione/Registrazione in lista
–	Enumerazione/Registrazione in lista (2° livello)

Tab. 1

1.2 Avvertenze

In caso di odore di gas

- Chiudere il rubinetto del gas (→ pagina 7).
- Aprire le finestre.
- Non attivare interruttori elettrici.
- Spegnerne eventuali fiamme accese.
- Telefonare all'azienda del gas **dall'esterno** del locale d'installazione.

In caso di odore di gas combust

- Spegnerne l'apparecchio (→ pagina 10).
- Aprire le finestre.
- Chiamare il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Buderus o personale qualificato.

Per apparecchi con funzionamento dipendente dall'aria del locale:

pericolo di intossicazione con gas combust in caso di alimentazione di aria comburente insufficiente

- Garantire l'alimentazione di aria comburente.
- Non chiudere né rimpicciolire le aperture di aerazione delle porte, finestre e pareti.
- Garantire un'alimentazione sufficiente di aria comburente anche per apparecchi installati successivamente, come ad es. ventilatori per cucina, dispositivi di aspirazione.
- In caso di alimentazione di aria comburente insufficiente non mettere in funzione l'apparecchio.

Danni causati da errore d'uso

Errori d'uso possono provocare danni alle persone e/o alle cose.

- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio o lo utilizzino senza sorveglianza.
- Accertarsi che abbiano accesso all'apparecchio esclusivamente persone in grado di utilizzarlo in modo appropriato.

Pericolo dovuto a deflagrazione da gas infiammabili

I lavori sulle parti di convogliamento del gas devono essere eseguiti esclusivamente da una ditta specializzata autorizzata.

Installazione, interventi di manutenzione

L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita solo da una ditta specializzata autorizzata.

Non modificare le parti di convogliamento del gas.

Non ostruite in nessun modo l'uscita delle valvole di sicurezza. Durante il riscaldamento l'acqua fuoriesce dalla valvola di sicurezza del serbatoio ad accumulo.

Materiali esplosivi e facilmente infiammabili

Non utilizzare né depositare nei pressi della caldaia materiali facilmente infiammabili (carta, diluenti, colori, ecc.).

Aria comburente/Aria del locale

Per evitare fenomeni di corrosione l'aria comburente non deve essere contaminata da sostanze aggressive.

Sono considerati altamente corrosivi gli idrocarburi alogenati, sostanze contenenti composti di cloro o fluoro. Questi si possono trovare ad es. in solventi, vernici, collanti, gas propellenti e detergenti per la casa.



2 Caratteristiche principali degli apparecchi

Gli apparecchi Logamax plus **GB172-.. T150S** sono caldaie a gas a condensazione per il riscaldamento e la produzione d'acqua calda sanitaria con un accumulatore integrato a carica stratificata.

Gli apparecchi Logamax plus **GB172-.. T210SR** sono caldaie a gas a condensazione per il riscaldamento e la produzione d'acqua calda sanitaria con un accumulatore integrato bivalente a carica stratificata (per una produzione supplementare solare dell'acqua calda sanitaria).

2.1 Uso conforme alle indicazioni

Gli apparecchi sono idonei per impianti di riscaldamento con vaso chiuso secondo EN12828.

Un diverso tipo di utilizzo non è conforme alla norma. I danni che ne possono derivare sono esclusi dalla garanzia.

- Utilizzare il serbatoio/bollitore esclusivamente per la produzione di acqua calda.

È escluso l'uso degli apparecchi per la produzione di calore nei processi commerciali e industriali.

Le indicazioni per le condizioni di esercizio consentite sono riportate al capitolo istruzioni di montaggio e manutenzione per il tecnico specializzato.

2.2 Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto soddisfa, per struttura e funzionamento, le direttive europee e le disposizioni nazionali integrative. La conformità è stata comprovata dal marchio CE.

La dichiarazione di conformità del prodotto può essere consultata su Internet all'indirizzo www.buderus.it oppure essere richiesta alla filiale Buderus competente.

3 Preparazione per il funzionamento dell'apparecchio

3.1 Panoramica dei collegamenti




Fig. 1

- 1 Collegamento ricircolo sanitario
- 2 Rubinetto del gas (accessorio)
- 3 Gruppo sicurezza in entrata acqua fredda (accessorio)
- 4 Valvola acqua fredda (accessorio)
- 5 Rubinetto mandata riscaldamento (accessorio)
- 6 Rubinetto di carico e scarico (accessorio)
- 7 Rubinetto ritorno riscaldamento (accessorio)
- 8 Raccordo uscita acqua calda sanitaria
- 9 Imbuto con scarico visibile (accessorio)

3.2 Apertura del rubinetto del gas

- Premere il rubinetto e ruotarlo a sinistra fino all'arresto (maniglia in posizione parallela alla tubazione di collegamento del gas = aperto).




Fig. 2

3.3 Aprire i rubinetti di mandata e ritorno del riscaldamento

- Aprire i due rubinetti di mandata/ritorno riscaldamento posizionandoli come da disegno (con l'intaglio trasversale rispetto alla direzione di flusso = chiuso) usando una chiave fissa di misura corrispondente.




Fig. 3

3.4 Aprire la valvola dell'acqua fredda

- Togliere il cappuccio di copertura e aprire la valvola.




Fig. 4

3.5 Controllare la pressione dell'acqua del circuito di riscaldamento

Normalmente la pressione di esercizio è compresa tra 1 e 2 bar.

Se è necessaria una pressione di esercizio maggiore, il tecnico fornirà il valore adatto.




Fig. 5

3.6 Riempimento della caldaia

Il rabbocco è diverso per ogni impianto di riscaldamento. Affidare quindi il compito del rabbocco al tecnico specializzato.



AVVISO: danni all'apparecchio!

Durante il rabbocco dell'acqua di riscaldamento è possibile che si presentino incrinature sullo scambiatore primario rovente.

- Rabboccare con acqua di riscaldamento solo ad apparecchio freddo.

Con la temperatura dell'acqua di riscaldamento più elevata, non deve essere superata la **pressione massima** di 3 bar (valvola di sicurezza apre).

3.7 Con GB172-.. T210SR: controllare la pressione di esercizio dell'impianto solare

Normalmente la pressione di esercizio è pari a 2,5 bar.

Se è necessaria una pressione di esercizio maggiore, il tecnico fornirà il valore adatto.




Fig. 6

3.8 Con GB172-.. T210SR: rabboccare con liquido termovettore

L'introduzione del liquido termovettore deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico specializzato.

Con la temperatura dell'impianto solare più elevata, non deve essere superata la **pressione massima** di 6 bar (valvola di sicurezza apre).

4 Messa in funzione dell'apparecchio

Queste istruzioni d'uso si riferiscono esclusivamente alla caldaia.

Alcune funzioni di utilizzo sono diverse in base al sistema di regolazione impiegato.

Per il sistema di regolazione sono possibili le seguenti opzioni:

- unità di servizio RC35 installata nell'apparecchio, → fig. 7, [8].
- Unità di servizio RC35 montata esternamente
- Sistema di regolazione Logamatic 4000



Sono disponibili ulteriori informazioni nelle Istruzioni d'uso del sistema di regolazione.

4.1 Panoramica degli elementi di comando




Fig. 7

- | | | | |
|----|---|----|------------------------------------|
| 1 | Tasto «Acqua calda sanitaria» | 12 | Tasto «reset» |
| 2 | Tasto «Riscaldamento» | 13 | Tasto «Esercizio estivo/invernale» |
| 3 | Display digitale multifunzione | | |
| 4 | Tasto "Meno" | | |
| 5 | Tasto "Più" | | |
| 6 | Tasto "ok" | | |
| 7 | Tasto "Ritorno" | | |
| 8 | Alloggiamento libero. Qui può essere installata un'unità di servizio ad es. Logamatic RC35 (accessorio) | | |
| 9 | Manometro riscaldamento | | |
| 10 | Interruttore principale on/off | | |
| 11 | Tasto «Servizio» | | |

4.2 Indicazioni del display




Fig. 8 Indicazioni del display

- 1 Nessun esercizio acqua calda sanitaria
- 2 Esercizio acqua calda sanitaria
- 3 Esercizio solare
- 4 Modalità spazzacamino
- 5 Disfunzione
- 6 Esercizio in modalità Service
- 5 + 6 Esercizio manutenzione
- 7 Funzionamento del bruciatore
- 8 Unità di misura della temperatura °C
- 9 Memorizzazione avvenuta
- 10 Visualizzazione di altri sottomenu/funzioni di servizio possibile
sfogliando con il tasto + e il tasto -
- 11 Visualizzazione alfanumerica (ad es. temperatura)
- 12 Riga di testo
- 13 Nessun esercizio di riscaldamento
- 14 Esercizio di riscaldamento

4.3 Accensione e spegnimento della caldaia

Messa in servizio

- Accendere l'apparecchio dall'interruttore principale on/off.
Il display si illumina e poco dopo visualizza la temperatura dell'apparecchio.




Fig. 9



Dopo ogni accensione parte il programma di riempimento del sifone. Per circa 15 minuti l'apparecchio lavora a carico di riscaldamento minimo per riempire il sifone della condensa. Finché non è terminato il programma di riempimento del sifone, il simbolo  lampeggia.

Messa fuori servizio della caldaia

- Spegner l'apparecchio dall'interruttore principale on/off.
Il display si spegne.
- Se l'apparecchio deve rimanere a lungo fuori servizio, prestare attenzione alla protezione antigelo (→ capitolo 4.8).



L'apparecchio ha una protezione antibloccaggio del circolatore di riscaldamento e del circolatore di carico accumulatore, che evita il bloccaggio dopo un'inattività prolungata. Con caldaia spenta non vi è alcuna protezione antibloccaggio.

4.4 Impostazione del riscaldamento

4.4.1 Attivazione/disattivazione dell'esercizio di riscaldamento

- Premere più volte il tasto , finché sul display non lampeggia il simbolo  o .




Fig. 10 Indicazione esercizio di riscaldamento

- Premere il tasto + o il tasto -, per accendere o spegnere l'esercizio di riscaldamento:
 -  = Esercizio di riscaldamento
 -  = Nessun esercizio di riscaldamento



AVVISO: pericolo di congelamento dell'impianto di riscaldamento. Con esercizio di riscaldamento spento vi è solo la protezione antigelo dell'apparecchio.

- Con pericolo di gelo osservare la protezione antigelo (→ pag. 14).

 Se viene impostato «Nessun esercizio di riscaldamento», l'esercizio di riscaldamento non può essere attivato tramite il sistema di regolazione collegato.

- Per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**. Il simbolo  compare brevemente.




Fig. 11 Indicazione esercizio di riscaldamento

Con bruciatore acceso compare il simbolo .

4.4.2 Impostazione della temperatura massima di mandata

La temperatura massima di mandata può essere impostata tra 30 °C e 82 °C¹. Il valore massimo può essere ridotto dal tecnico di servizio.



Con riscaldamento a pannelli radianti (ad es. riscaldamento a pavimento) occorre osservare la massima temperatura di mandata consentita.

Con esercizio di riscaldamento attivo:

- Premere il tasto . Sul display lampeggia la massima temperatura di mandata impostata e compare il simbolo .




Fig. 12

- Premere il tasto + o il tasto - per impostare la massima temperatura di mandata desiderata.

Temperatura di mandata	Esempio di utilizzo
ca. 50 °C	Riscaldamento a pavimento
ca. 75 °C	Riscaldamento a radiatori
ca. 82 °C	Riscaldamento a convettori

Tab. 2 temperatura massima di mandata

- Per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**. Il simbolo  compare brevemente.




Fig. 13

1. Il valore massimo può essere ridotto dal tecnico di servizio.

4.5 Impostazione della produzione dell'acqua calda sanitaria

4.5.1 Attivazione/disattivazione esercizio produzione acqua calda

- Premere più volte il tasto , finché sul display non lampeggia il simbolo  o .




Fig. 14 Esercizio acqua calda con funzione di avvio a caldo

- Premere il tasto + o il tasto - per impostare l'esercizio acqua calda sanitaria desiderato.
 -  = Esercizio acqua calda con funzione di avvio a caldo
 -  + **Eco** = Esercizio economico
 -  = Nessun esercizio acqua calda sanitaria



Se viene impostato «Nessun esercizio acqua calda», l'esercizio acqua calda non può essere attivato tramite il sistema di regolazione collegato.

- Per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**. Il simbolo  compare brevemente.




Fig. 15 Esercizio economico

Con bruciatore acceso compare il simbolo .

Esercizio acqua calda con funzione di avvio a caldo o esercizio economico?


• Esercizio acqua calda con funzione di avvio a caldo

Se la temperatura nell'accumulatore-produttore d'acqua calda sanitaria scende di oltre 5 K (°C) al di sotto della temperatura impostata, l'accumulatore-produttore d'acqua calda viene riscaldato nuovamente fino alla temperatura impostata. Al termine di questa fase, la caldaia passa all'esercizio di riscaldamento.

• esercizio economico

Se la temperatura nell'accumulatore-produttore d'acqua calda sanitaria scende di oltre 10 K (°C) al di sotto della temperatura impostata, l'accumulatore-produttore d'acqua calda viene riscaldato nuovamente fino alla temperatura impostata. Al termine di questa fase, la caldaia passa all'esercizio di riscaldamento.

4.5.2 Impostazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria



- ▶ Premere il tasto . La temperatura dell'acqua calda sanitaria impostata lampeggia.




Fig. 16

- ▶ Premere il tasto + o il tasto - per impostare la temperatura dell'acqua calda sanitaria desiderata tra 40 e 60 °C.
- ▶ Per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**. Il simbolo compare brevemente.





Fig. 17



Acqua con una durezza totale di oltre 15 °dH (grado di durezza III)

Per prevenire un'elevata precipitazione del calcare:

- ▶ impostare la temperatura dell'acqua calda al di sotto di 55 °C.

4.6 Impostazione del sistema di regolazione



Con il collegamento di un sistema di regolazione si modificano alcune delle funzioni qui descritte. Il sistema di regolazione e il regolatore di base si scambiano i parametri di impostazione.



Osservare le istruzioni d'uso del sistema di regolazione impiegato. In esse viene illustrato

- ▶ come impostare il tipo di esercizio e la curva termica con regolazione in funzione climatica,
- ▶ come impostare il selettore di temperatura del termoregolatore sul valore della temperatura ambiente desiderata
- ▶ come riscaldare in modalità di risparmio energetico.




Fig. 18 Esempio: unità di servizio (accessorio)

4.7 Accensione/spegnimento esercizio estivo manuale

In questa modalità, il circolatore (pompa) di riscaldamento e quindi la funzione di riscaldamento sono disinserite. L'alimentazione dell'acqua calda e l'alimentazione di tensione per il sistema di regolazione rimangono attive.



AVVISO: pericolo di congelamento dell'impianto di riscaldamento. Nell'esercizio estivo vi è solo la protezione antigelo dell'apparecchio.

- Con pericolo di gelo osservare la protezione antigelo (→ pag. 14).

Accendere l'esercizio estivo manuale:

- premere più volte il tasto , finché sul display non lampeggia il simbolo .




Fig. 19

- Per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**. Il simbolo  compare per un tempo breve.




Fig. 20

Spegnere l'esercizio estivo manuale:

- premere più volte il tasto , finché sul display non lampeggia il simbolo .
- Per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**. Il simbolo  compare per un tempo breve.

Sono disponibili ulteriori informazioni nelle Istruzioni d'uso del sistema di regolazione.

4.8 Impostazione della protezione anti-gelo

Protezione antigelo per l'impianto di riscaldamento:

- Impostare la temperatura di mandata massima su 30 °C (→ capitolo 4.4.2).

-oppure- Se si desidera lasciar spento l'apparecchio:

- richiedere al tecnico specializzato di aggiungere liquido antigelo (vedere istruzioni di installazione) all'acqua di riscaldamento e svuotare il circuito dell'acqua calda.

Sono disponibili ulteriori informazioni nelle Istruzioni d'uso del sistema di regolazione.

Protezione antigelo per l'accumulatore:

Anche con produzione dell'acqua calda disattivata è garantita la protezione antigelo dell'accumulatore.

- Impostare nessun esercizio acqua calda sanitaria  (→ capitolo 4.5.1).

In aggiunta per GB172-.. T210SR: protezione anti-gelo per l'impianto solare:

Il liquido termovettore dell'impianto solare dispone di una protezione antigelo fino a circa -30 °C.

- Far controllare annualmente il liquido termovettore, → Istruzioni di installazione del collettore.

5 Indicazioni sul risparmio

Riscaldare in modo economico

L'apparecchio è progettato in modo tale che il consumo di gas e l'impatto ambientale siano i più bassi possibili, mentre il livello del comfort è elevato. L'adduzione di gas al bruciatore viene regolata in base al fabbisogno termico dell'abitazione. Se il fabbisogno termico è basso, la caldaia continua a funzionare con la fiamma al minimo. Il personale qualificato chiama questo processo «regolazione continua». Attraverso la regolazione continua le oscillazioni di temperatura sono minori e la distribuzione del calore all'interno degli ambienti si mantiene uniforme. Quindi può accadere che la caldaia rimanga in funzione più a lungo, pur consumando minor gas rispetto ad una caldaia che si accende e spegne costantemente.

Intervento/manutenzione

Per ridurre il più possibile il consumo di gas e l'inquinamento ambientale, consigliamo di stipulare un contratto di manutenzione annuale con un'azienda specializzata e autorizzata che garantisca un'ispezione annuale e manutenzione in caso di necessità.

Impostazione del sistema di regolazione

Nelle istruzioni di installazione e d'uso del regolatore sono disponibili indicazioni più approfondite.

Valvole termostatiche

Al fine di raggiungere la temperatura ambiente desiderata, aprire completamente le valvole termostatiche. Solo se dopo un po' di tempo la temperatura non viene raggiunta, modificare la temperatura ambiente desiderata sul regolatore.

Riscaldamento a pavimento

Non impostare una temperatura di mandata più alta della temperatura massima consigliata dal produttore.

Ventilazione

Per aerare, non lasciare le finestre socchiuse. In caso contrario sarebbe continuamente sottratto calore alla stanza, senza migliorare in modo significativo l'aria del locale. La soluzione migliore è lasciare le finestre completamente aperte per breve tempo.

Chiudete la valvola termostatica durante il ricambio d'aria.

Acqua calda sanitaria

Selezionare sempre la temperatura dell'acqua calda più bassa possibile.

Un'impostazione di questo tipo sul regolatore di temperatura può consentire un grande risparmio energetico.

Inoltre temperature elevate dell'acqua calda provocano una maggiore calcificazione (depositi), compromettendo così la funzionalità della caldaia (ed avere ades. tempi di ricarica più lunghi o minor volume in uscita).

Pompa di ricircolo sanitario

Tramite programma orario, impostare il funzionamento della pompa di ricircolo sanitario (se presente) in base alle esigenze individuali (ad es. mattino, pomeriggio o sera).

6 Eliminazione delle disfunzioni

Logamatic BC25 controlla tutti i componenti di sicurezza, di regolazione e di comando.

Se durante il funzionamento si presenta una disfunzione di blocco, viene visualizzato un codice di guasto.

Se lampeggia un codice di guasto:

- spegnere e riaccendere l'apparecchio.

-oppure-

- Premere il tasto **reset** finché sulla riga di testo non compare **Reset**.

L'apparecchio riprende il funzionamento e sul display viene visualizzata la temperatura di mandata del circuito riscaldamento.

Se l'anomalia non viene eliminata:

- contattare una ditta specializzata autorizzata o l'assistenza clienti comunicando il codice anomalia e i dati dell'apparecchio.

Dati dell'apparecchio

Nel caso fosse necessario ricorrere all'assistenza clienti, è consigliabile avere a disposizione dati precisi sull'apparecchio. Questi dati possono essere ricavati dalla targhetta di omologazione o sull'adesivo del tipo di apparecchio presente sul pannello.

Logamax plus (ad es. GB172-...):.....

Numero di serie:.....

Data di messa in esercizio:

Installatore dell'impianto:

.....

7 Manutenzione

Ispezione e manutenzione

L'utente è responsabile della sicurezza e della sostenibilità ambientale dell'impianto di riscaldamento (normativa vigente)

Stipulare un contratto di ispezione e manutenzione con una ditta specializzata autorizzata per un'ispezione annuale e per una manutenzione in funzione del fabbisogno. Questo assicura un maggiore rendimento con combustione ecologica.

Pulizia del mantello

Strofinare il mantello servendosi di un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi o corrosivi.

8 Tutela ambientale/Smaltimento

La protezione dell'ambiente è un principio fondamentale di Buderus.

La qualità dei prodotti, il risparmio e la protezione dell'ambiente sono per noi mete di pari importanza. Leggi e prescrizioni per la protezione dell'ambiente vengono strettamente rispettate tenendo in considerazione la migliore tecnica ed i migliori materiali.

Imballaggio

Per quanto riguarda l'imballo ci atteniamo ai sistemi di riciclaggio specifici dei rispettivi paesi, che garantiscono un ottimale riutilizzo.

Tutti i materiali di imballaggio utilizzati sono a basso impatto ambientale e riutilizzabili.


Dismissione vecchi apparecchi

Gli apparecchi dismessi contengono materiali che possono essere riciclati.

Gli elementi costruttivi sono facilmente separabili e le materie plastiche sono contrassegnate. In questo modo è possibile smistare i vari componenti e destinarli al riciclaggio o allo smaltimento.


9 Breve guida per l'uso

Accensione e spegnimento della caldaia



Attivazione/disattivazione dell'esercizio di riscaldamento


- Premere più volte il tasto , finché sul display non lampeggia il simbolo  o .



- Premere il tasto + o il tasto -, per accendere o spegnere l'esercizio di riscaldamento:
 -  = Esercizio di riscaldamento
 -  = Nessun esercizio di riscaldamento
- Per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**.

Attivazione/disattivazione esercizio produzione acqua calda

- Premere più volte il tasto , finché sul display non lampeggia il simbolo  o .




- Premere il tasto + o il tasto -, per impostare l'esercizio acqua calda sanitaria desiderato.
 -  = Esercizio acqua calda con funzione di avvio a caldo
 -  + **Eco** = Esercizio economico
 -  = Nessun esercizio acqua calda sanitaria
- Per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**. Il simbolo  compare brevemente.

Impostazione del sistema di regolazione (accessorio)

Osservare le istruzioni d'uso del sistema di regolazione.

Impostazione della temperatura di mandata massima


- Premere il  tasto.



- Premere il tasto + o il tasto - per impostare la massima temperatura di mandata.

Impostazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria


- Premere il  tasto.



- Premere il tasto + o il tasto - per impostare la temperatura dell'acqua calda:
- per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**.

Accensione/spegnimento esercizio estivo manuale

- premere più volte il tasto , finché sul display non lampeggia il simbolo .



- Per memorizzare l'impostazione premere il tasto **ok**.

Impostazione della protezione antigelo

- Impostazione della temperatura di mandata massima su 30 °C.

Indice in ordine alfabetico

A

Accensione	
Esercizio acqua calda sanitaria	19
Esercizio estivo manuale	14, 19
Riscaldamento	11, 19
Accensione del riscaldamento.....	11, 19
Accensione/spengimento esercizio estivo	14, 19
Accensione/spengimento esercizio estivo	
manuale	14, 19
Antigelo	14, 19
Apparecchio dismesso.....	18
Apparecchio obsoleto	18
Attivare/disattivare l'esercizio di riscaldamento.....	11
Attivazione	
Esercizio acqua calda sanitaria	12
Esercizio di riscaldamento.....	11
Attivazione/disattivazione esercizio produzione	
acqua calda	12, 19
Avvertenze	5
Avviso di disfunzione.....	16

C

Caratteristiche principali.....	6
---------------------------------	---

D

Dati sull'apparecchio	
Dichiarazione di conformità CE	6
Dichiarazione di conformità CE	6
Disattivazione	
Esercizio acqua calda sanitaria	12, 19
Esercizio di riscaldamento.....	11
Disfunzioni	16

I

Imballaggio	18
Impostazione del riscaldamento	11
Inserimento	
Esercizio di riscaldamento.....	19
Inserimento esercizio di riscaldamento	19

M

Messa fuori servizio della caldaia.....	10
Messa in funzione	7
Messa in servizio	10

R

Regolazione del riscaldamento.....	13, 19
Riciclaggio	18
Riscaldamento	
Impostazione.....	11

S

Smaltimento.....	18
Spegnimento	
Esercizio estivo manuale	14, 19

T

Tutela ambientale.....	18
------------------------	----



Note



Note



Note

Italia

Robert Bosch S.p.A.
Settore Termotecnica
20149 Milano
Via M. A. Colonna, 35

Tel.: 02/4886111
Fax: 02/48861100
www.buderus.it

Svizzera

Buderus Heiztechnik AG
Netzbodenstr. 36
CH-4133 Pratteln

www.buderus.ch
info@buderus.ch

Buderus