

BWT QA LIFE CYBER


ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIA COLONNA




**“Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque
potabili” conforme al D.M. n° 443/90”**



**NOTE GENERALI
DATI TECNICI**



**INSTALLAZIONE
AVVIAMENTO**



**MANUTENZIONE
ORDINARIA**



**INTERVENTI
STRAORDINARI**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO

INDICE**Pagina**

| | |
|---|----|
| Indice | 2 |
| Generalità | 3 |
| Principali funzioni dell'elettronica di comando | 3 |
| Dati tecnici | 4 |
| Avvertenze generali | 5 |
| Norme d'installazione | 6 |
| Descrizione del sistema | 8 |
| Collegamenti idraulici | 9 |
| Collegamenti elettrici | 9 |
| Avviamento – Programmazione | 11 |
| Regolazione della valvola miscelatrice | 13 |
| Impostazione ora e lingua | 15 |
| Rigenerazione manuale | 16 |
| Caricamento sale e segnalazioni di allarme | 17 |
| Manutenzione | 18 |
| Casistica difetti | 18 |
| Garanzia | 29 |
| Lista di controllo e registro | 20 |



GENERALITÀ

Caro Cliente, grazie per la sua scelta.

L'addolcimento delle acque, siano esse ad uso potabile, tecnologico o di processo, viene effettuato mediante apparecchi che lavorano sul principio dello scambio di ioni. L'acqua addolcita riduce la formazione d'incrostazioni calcaree nelle tubazioni, sul valvolame, sulla rubinetteria, nonché negli impianti tecnologici migliorando i processi di lavorazione. L'acqua addolcita inoltre è certamente più idonea per molti usi domestici ad esempio: il lavaggio della biancheria, l'igiene personale, la cottura dei cibi ed in molti altri utilizzi.

Nel trattamento delle acque potabili tutti i materiali impiegati sono idonei al contatto con acqua destinata al consumo umano (D.M. 174/04); questo vale anche per la colonna contenente le resine e per le resine stesse. L'installazione di un addolcitore in alimentazione ad impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e per i circuiti di riscaldamento, è prescritta dal D.P.R. 59/2009 per ottimizzare il consumo energetico e per la buona conservazione degli impianti. Per evitare errori, le istruzioni per l'uso e l'installazione vanno sempre tenute a portata di mano, devono essere lette attentamente prima di eseguire lavori sull'apparecchio seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate. La società non risponde in alcun modo per danni causati da usi e manutenzioni impropri nonché di impiego di prodotti e ricambi non originali.

L'installazione di questo apparecchio è prescritta dal D.P.R. 59/2009, dalla normativa UNI-CTI 8065 e dal D.M. 37/08. Gli addolcitori BWT AQA LIFE sono conformi al D.M. 174/04 e al D.M. 443/90. Per l'addolcimento di acque destinate al consumo umano, nel rispetto del D.M. 443/90 gli addolcitori installati per trattare l'acqua ad uso domestico dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di disinfezione durante la rigenerazione. Gli addolcitori BWT AQA LIFE sono già completi del sistema di disinfezione.

L'impiego dell'elettronica nei gruppi di comando degli addolcitori consente inoltre notevoli vantaggi non trascurabili sia da un punto di vista funzionale che da un punto di vista estetico. Si consiglia, per le acque destinate al consumo umano, un valore di durezza residua pari a 7 - 8° fr. Questa durezza residua si ottiene miscelando l'acqua in uscita dall'addolcitore con acqua non trattata; per questo motivo gli addolcitori BWT AQA LIFE sono dotati di serie di una valvola miscelatrice regolabile che consente di ottenere la durezza residua desiderata. Inoltre l'apparecchio, qualora venga utilizzato in ambito domestico, provvede automaticamente alla rigenerazione ogni 96 ore secondo D.M. 443/90.

PRINCIPALI FUNZIONI


L'addolcitore BWT AQA LIFE è un impianto di addolcimento Duplex, basato sul principio dello scambio ionico. L'impianto funziona con colonne a scambio continuo in intervalli brevi. Questo modo di funzionamento garantisce che anche durante un processo di rigenerazione sia disponibile acqua addolcita e minimizza i tempi di ristagno, grazie al frequente cambio delle colonne. In riferimento ai parametri chimici e microbiologici, ciò significa una migliore qualità dell'acqua rispetto agli addolcitori a servizio alternato classici.

Al momento della messa in funzione, viene immessa nel sistema elettronico la durezza dell'acqua non trattata e il valore di durezza dell'acqua di taglio desiderata. Tutti gli altri parametri sono già memorizzati nel sistema elettronico dell'impianto. Tutti i dati dell'apparecchio sono preimpostati; i parametri dell'impianto possono essere verificati. La capacità residua viene indicata in litri e come diagramma a barre. Durante il funzionamento la portata viene visualizzata in l/h. Un misuratore di precisione della salamoia consente di verificare e ottimizzare il consumo di rigeneranti (sale e acqua). L'addolcitore è provvisto di un dispositivo che effettua la disinfezione della resina scambiatrice durante la rigenerazione. Tutti i collegamenti lato di entrata acqua sono assicurati mediante valvole di non ritorno a molla (conformi a DVGW).

Nel caso di mancanza di tensione per oltre 8 ore, al ritorno, viene attivata una rigenerazione automatica di entrambe le colonne. I parametri programmati sono memorizzati in maniera permanente e non vengono influenzati da una mancanza di tensione.

DATI TECNICI

| Dati tecnici | Unità di misura | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Diametro nominale IN-OUT | DN | 32 (G 1 1/4") |
| Pressione nominale | bar | 10 |
| Pressione di esercizio min-max | bar | 2 - 8 |
| Portata massima | m ³ /h | 1,2 |
| ΔP alla portata massima | bar | 0,6 |
| Volume resine per ciascun colonna | litri | 3,5 |
| Capacità ciclica per ciascun colonna (*) | °frxm ³ | 11 |
| Consumo sale max per rigenerazione ca. | kg | 0,25 |
| Volume totale scarico rigenerazione con 2 (5) bar ca. | litri | 16 (26) |
| Riserva sale | kg | 25 |
| Tensione - Frequenza | Vac - Hz | 230 (+15 - 10%) - 50/60 |
| Assorbimento | W/h | 15 |
| Tensioni secondarie | Vac | 24 - 6 |
| Grado di protezione | IP | 54 |
| Temperatura acqua min-max | °C | 5 - 30 |
| Temperatura ambiente min-max | °C | 5 - 40 |
| Dimensioni (H x B x T) | mm | 610 x 410 x 505 |
| Altezza attacchi IN-OUT (A1 e A2) | mm | 413 e 473 |
| Altezza troppopieno S | mm | 295 |
| Peso a vuoto senza imballo | Kg | 26 |
| Umidità relativa max | % | 70 |




La fornitura comprende:

Impianto di addolcimento dell'acqua duplex BWT AQA LIFE con:

- 1 Centralina con microprocessore
- 2 Calotta di protezione
- 3 Serbatoio per le sale
- 4 Coperchio del serbatoio
- 5 Misuratore di precisione della salamoia
- 6 Colonne di addolcimento con resine scambiatrici
- 7 Valvole pilota multivie
- 8 Uscita acqua addolcita
- 9 Entrata acqua dura

- Alimentatore con cavo e spina
- Flessibili di collegamento IN-OUT
- Tubo per l'acqua di risciacquo di 2 m
- Tubo 18 x 24 di troppo pieno di 2 m
- Materiale di fissaggio
- AQUATEST-Apparecchio per la misurazione della durezza
- Istruzioni



AVVERTENZE GENERALI

- *LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.*
- *L'INSTALLAZIONE DI QUESTO TIPO DI IMPIANTO A PROTEZIONE DELLA RETE IDRAULICA È PRESCRITTO DALLA NORMATIVA UNI-CTI 8065 E QUINDI DALLA LEGGE N. 46 ED È AUTORIZZATA DAL D.M. 443/90.*
- *Conservare i manuali d'uso e manutenzione e d'installazione con cura e consegnarli al nuovo proprietario nel caso di cessione dell'apparecchio.*



Attenzione

Verificare che l'installazione sia stata eseguita rispettando le normative di sicurezza nazionali in vigore. La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche



Vietato

È vietato utilizzare apparecchi danneggiati. In caso di funzionamento anomalo (cortocircuiti, spegnimenti improvvisi, ecc.) spegnere l'apparecchio e togliere l'alimentazione elettrica.



Attenzione

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di modifiche ed errori di collegamento elettrico ed idraulico, determinati dall'inosservanza delle istruzioni riportate sui manuali d'installazione o di utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni diverse da quelle per le quali è stato progettato.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE INDICAZIONI, PROVOCHEREBBE L'IMMEDIATO DECADIMENTO DELLA GARANZIA.



Attenzione

Questo apparecchio funziona correttamente e senza rischi solo dopo che è stato correttamente installato e collaudato da personale autorizzato.

Per un corretto uso fare riferimento alla tabella "Dati tecnici" riportata nel Manuale d'Installazione in quanto se l'unità viene fatta funzionare fuori dai sopracitati limiti possono verificarsi malfunzionamenti o rotture.

Per interventi di manutenzione ordinaria usare solo ricambi originali; diversamente decadrà ogni forma di garanzia. Assicurarsi che l'apparecchio non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto. I materiali di imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti rispettando le norme vigenti.



Gli addolcitori BWT AOA LIFE sono realizzati con materiali conformi al D.M. 174/04 relativo ai materiali in contatto con acqua destinata al consumo umano. Inoltre sono conformi alle seguenti normative europee: EN60335-1 : 1995, EN55014, EN50081-1/2, EN50082-1/2, EN6055-2, EN60555,3 Direttiva CEE 73/23 c 93/68 (DBT Low voltage directive) e direttiva 89/336/CEE (EMC Electromagnetic Compatibility)



NOTA
INFORMATIVA

Nonostante l'attenzione posta per la realizzazione di questo manuale, la BWT non può garantire l'esattezza di tutte le informazioni contenute e non può essere ritenuta responsabile né degli errori che ciò potrebbe comportare, né dei danni che ne potrebbero risultare dall'utilizzo o dall'applicazione. I prodotti materiali, il software ed i servizi presentati in questo documento sono soggetti ad aggiornamenti e migliorie, in quanto a caratteristiche di prestazioni e funzionamento.

La BWT si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso.

NORME D'INSTALLAZIONE



Attenzione

L'installazione deve essere effettuata in un ambiente coperto e asciutto. Inoltre l'apparecchio deve essere protetto dal gelo, dalle intemperie e dall'esposizione solare sia diretta che indiretta e da fonti di calore. La base su cui è poggiato deve essere solida e perfettamente piana.

Effettuare l'installazione in modo tale che sia disponibile uno spazio di 50 cm su tre lati e che sia in un locale con un soffitto alto almeno 1,5 m per permettere le tarature e le manutenzioni.



Attenzione

Evitare di sottoporre la testata dell'addolcitore a tensioni che provocherebbero rotture o danni permanenti all'apparecchio. Utilizzare i flessibili in dotazione.

L'apparecchio è dotato di valvola miscelatrice integrata nella testata per ottenere la durezza residua desiderata. Prevedere una tubazione di prelievo a monte dell'addolcitore per l'allacciamento delle utenze che non necessitano di acqua trattata (esempio irrigazione).



Attenzione

L'addolcitore funziona ad una pressione compresa tra 2 e 8 bar. Per pressioni superiori, è necessaria l'installazione di un riduttore di pressione. Verificare che la pressione di linea sia sufficiente per il funzionamento dell'apparecchio e che le perdite di carico introdotte non siano comunque tali da rendere problematica l'erogazione dell'acqua ai piani alti. Inoltre non ci devono essere colpi d'ariete e oscillazioni di pressioni forti e/o frequenti, al fine di evitare danneggiamenti o rotture.



Attenzione

E' indispensabile prevedere l'installazione di un filtro di sicurezza a monte dell'addolcitore al fine di proteggere i movimenti interni della testata come del resto previsto DAL D.M. 443/90. Tale precauzione è da considerarsi valida anche su apparecchi destinati ad uso tecnologico.

Il filtro deve essere già funzionale prima che venga avviato l'addolcitore.




Attenzione

L'addolcitore deve essere collegato idraulicamente mediante i tubi flessibili. Il serraggio dei bocchettoni e dei tubi flessibili deve essere effettuato a mano. L'addolcitore deve essere installato in prossimità delle tubazioni alle quali deve essere collegato (alimentazione e scarico).



Attenzione

Prevedere tassativamente uno scarico a pavimento (piletta di scarico) in grado di smaltire l'acqua anche in caso di guasti o rotture. Lo scarico deve essere sifonato ed in grado di smaltire una portata d'acqua di 3 m³/h. Lo scarico di rigenerazione e quello di troppo pieno vanno tenuti rigorosamente separati e, in nessun caso, deve essere possibile un riflusso da altri scarichi verso l'addolcitore o il serbatoio salamoia. E' vietato piegare i tubi di scarico e scaricare in pressione.



Se non è presente alcuno scarico nel pavimento deve essere usato un dispositivo di sicurezza separato (es. blocco dell'acqua).

Se invece le acque di scarico vengono convogliate in un impianto di sollevamento, questo deve essere dimensionato per una portata di almeno 2 m³/h oppure 35 l/min. Se l'impianto di sollevamento viene utilizzato contemporaneamente anche per altri impianti, deve essere dimensionato più grande, secondo le quantità di approvvigionamento idrico.

L'impianto di sollevamento deve essere resistente all'acqua salata.

Prima del montaggio dell'impianto, sciacquare bene la rete delle tubazioni.

L'acqua in ingresso deve essere sempre conforme alle prescrizioni relative alle acque potabili.

L'acqua da trattare deve essere sempre priva di bolle d'aria; se necessario montare un dispositivo di sfiato.

L'esercizio continuo dell'impianto di addolcimento con acqua contenente cloro o biossido di cloro è possibile solo se la concentrazione di cloro/biossido di cloro libero non supera 0,5 mg/l.

Un esercizio continuo con acqua contenente cloro/biossido di cloro causa, tuttavia, un invecchiamento precoce della resina scambiatrice di ioni che devono essere sostituite con maggiore frequenza.


L'impianto dovrebbe essere dimensionato in modo che, in base alla portata, si debba effettuare almeno una rigenerazione al giorno. Se il prelievo dell'acqua è minore, ad esempio nei periodi di vacanza, prima di riutilizzare l'acqua aprire completamente una rubinetteria per almeno 5 minuti ed effettuare una rigenerazione manuale delle due colonne.

Per il montaggio usare soltanto materiali resistenti alla corrosione. Con la combinazione di differenti materiali delle tubazioni (installazione mista) devono essere osservate le caratteristiche chimiche corrosive.

Usare esclusivamente sale corrispondente alla EN 973 Tipo A, tipo il sale BWT PARAT e NECKAR.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Schema d'installazione addolcitori per acqua ad uso potabile secondo al D.M. 443/90. Se l'acqua è per uso tecnologico non è obbligatorio seguire questo schema che resta comunque generalmente consigliabile.



1. Contatore
2. Saracinesca multifunzionale CB Multi 6
3. Filtro dissabbiatore BWT
4. Scarico
5. Addolcitore AQA LIFE
6. BWT QUANTOMAT o sistema di dosaggio BWT
7. By-pass
8. BWT Multiblock





Attenzione

La **CB - MULTI-6** una saracinesca multifunzionale particolarmente adatta per gli impianti di trattamento dell'acqua ad uso civile, per i quali è prescritta l'installazione di una saracinesca di intercettazione, di una valvola di ritegno e di un rubinetto prelievo campioni a monte e a valle dell'impianto. La **CB - MULTI-6** praticamente sostituisce l'installazione delle tre valvole menzionate, riducendo, nel contempo, anche notevolmente i costi relativi all'installazione e ai materiali utilizzati.

COLLEGAMENTI IDRAULICI

1. Uscita
2. Ingresso
3. Troppo pieno
4. Scarico



Attenzione

L'addolcitore deve essere collegato idraulicamente mediante i tubi flessibili in dotazione. Il serraggio dei bocchettoni e dei tubi flessibili deve essere effettuato a mano. L'addolcitore deve essere installato in prossimità delle tubazioni alle quali deve essere collegato (alimentazione e scarico).

COLLEGAMENTI ELETTRICI



Attenzione

Prevedere una presa di corrente dedicata 230V 50-60 Hz sempre sotto tensione per l'elettronica di comando. La lunghezza del cavo di alimentazione è di 1,5 metri.

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti secondo normative Nazionali e locali in vigore.

Prevedere l'installazione di un salvavita.



Attenzione


Controllare che la tensione e la frequenza dell'impianto elettrico di alimentazione corrispondano a quelle richieste e che la potenza installata disponibile sia sufficiente. Se per cause esterne la tensione è al di sotto dei 200V è necessario prevedere sulla linea di alimentazione un regolatore di tensione. Verificare che la tensione tra neutro e terra sia 0.




NOTA
INFORMATIVA

Per accedere alla programmazione è necessario rimuovere la calotta (2).

COMANDI E INDICAZIONI DELL'ELETTRONICA



TASTIERA



Spostamento cursore e modifica dati programmazione



Spostamento cursore




Conferma programmazione



Passaggio da schermata principale a schermata di programmazione

SCHERMATA PROGRAMMAZIONE



AVVIAMENTO - PROGRAMMAZIONE


L'avviamento si distingue in due procedure ben distinte, la programmazione elettronica e la messa in funzione idraulica da effettuarsi in questo ordine.



Attenzione

Nella fase di programmazione iniziale dell'elettronica le valvole di intercettazione all'addolcitore devono rimanere chiuse.


Dopo aver letto attentamente la presente istruzione ed aver ultimato l'installazione, è necessario controllare con la "LISTA DI CONTROLLO E REGISTRO", presente in ultima pagina, che tutte le operazioni siano state svolte correttamente. Per l'avviamento sono a disposizione i nostri centri di assistenza presenti sul tutto il territorio.



Inserire la spina elettrica.

L'alimentazione d'acqua deve rimanere chiusa. Il display indica la schermata di avvio con il numero della versione.

Attendere il corretto posizionamento (ca. 40 sec). Il rumore di funzionamento cessa. Viene visualizzata la schermata Rigenerazione; inizia una rigenerazione.




Premere il tasto Sfoglia



Spostare il cursore su Manuale



Premere OK



Spostare il cursore su Interrompere rigenerazione



Confermare con OK per la 1. Colonna



Confermare con OK per la 2. Colonna
La rigenerazione viene interrotta.


Rigenerazione

Cambio di
colonna


Interrompere
rigenerazione



Premere 2 volte il tasto Sfoglia



Adesso vengono visualizzati la portata dell'acqua attuale, l'ora e la riserva l'autonomia di acqua addolcita.



Lavaggio iniziale

Aprire lentamente la valvola in ingresso dell'addolcitore.




Premere il tasto Sfoglia



Spostare il cursore su Manuale



Premere OK



Spostare il cursore sulla fase di lavaggio



Confermare con il tasto OK.


Lavaggio



Il simbolo del lavaggio viene visualizzato in negativo. La fase di lavaggio termina automaticamente dopo ca. 6 minuti.

Durante questo tempo vengono risciacquate più volte le colonne in modo alterno.


Durante questo tempo non deve essere prelevata acqua. Dopo ca 3 minuti il display commuta automaticamente sulla schermata principale.

Quando termina l'uscita di acqua dallo scarico, la fase di lavaggio è ultimata.





Impostare la durezza dell'acqua



Impostazione della durezza dell'acqua

Ora è necessario immettere la durezza dell'acqua In ingresso e il valore di durezza dell'acqua in uscita desiderata.

Inoltre, deve essere regolata la valvola miscelatrice (pagina seguente).

Premere il tasto Sfoglia

Spostare il cursore su Impostazioni

Premere OK

Si possono effettuare le seguenti impostazioni:

Unità di misura volume: la riserva d'acqua addolcita visualizzata in litri, m3 o in galloni US.

Unità di misura durezza: la durezza dell'acqua può essere visualizzata in °dH, °fH, °eH, CaCo3 (ppm).

IN: valore di durezza dell'acqua in ingresso.

OUT: durezza dell'acqua in uscita desiderata (raccomandazione BWT 7°-8° fr).



Spostarsi sul campo desiderato con la freccia orizzontale. Il campo viene rappresentato in modo evidenziato.




Mediante la freccia in alto/in basso può essere modificato il valore o l'unità. I valori modificati vengono immediatamente memorizzati.



Premere 2 volte il tasto Sfoglia
La programmazione della messa in funzione è conclusa.

REGOLAZIONE DELLA VALVOLA MISCELATRICE



VISTA DALL'ALTO

Rimuovere la calotta (2).

Allentare le 2 viti a testa zigrinata (R), sollevare la centralina elettronica (1) e ribaltarla in avanti. Qui è situata la valvola di taglio (V).

Chiudere in senso orario la valvola miscelatrice e dopo aumentare la durezza dell'acqua di taglio aprendola a poco a poco (freccia crescente).

Per il controllo del valore di durezza aprire il punto di prelievo più vicino, lasciare scorrere abbondantemente acqua, controllare con l'apparecchio per la misurazione della durezza AQUATEST il grado dell'acqua e correggere nella valvola miscelatrice (V) finché non viene raggiunto il valore desiderato (raccomandazione BWT 7° - 8° fr).

Il D.L. 31/01 relativo all'acqua destinata al consumo umano, prevede per il sodio un valore limite di 200mg/l.

Con la riduzione della durezza dell'acqua potabile di 1 °fr, il contenuto di sodio aumenta di 4,3 mg/l.
 $Durezza\ in\ ingresso - durezza\ in\ uscita \times 4,3\ mg/l = aumento\ del\ contenuto\ di\ sodio.$


Verificare ancora una volta la tenuta dei collegamenti, dei raccordi e delle condutture. Ora l'impianto è pronto per l'uso.



Attenzione

Controllare periodicamente il valore della durezza ed eventualmente tarare la vite. Verificare il contenuto di sale nel serbatoio salamoia e all'occorrenza provvedere al reintegro.

IMPOSTAZIONE ORA E LINGUA



Modifica lingua

Modificare solo se non viene visualizzata la lingua desiderata.

Premere il tasto Sfoglia

Spostare il cursore su ABC..

Premere OK

Spostare il cursore sulla lingua desiderata

Confermare con OK;

La lingua selezionata viene rappresentata in modo evidenziato.

Premere 2 volte il tasto Sfoglia

Si ritorna alla schermata principale

Impostazione dell'ora

L'ora è preimpostata e commuta automaticamente sull'ora legale (* simbolo commutazione automatica).

Premere il tasto Sfoglia

Spostare il cursore su Ora

Premere OK


Spostare ulteriormente il campo di indicazione evidenziato.

Solo il campo evidenziato può essere modificato.

Modificare le cifre o il campo di indicazione

24 h = indicazione 24 ore

DS = impostazione ora legale Sì / No



Confermare con il tasto OK .

RIGENERAZIONE MANUALE

Attivazione manuale della rigenerazione




Premere il tasto Sfoglia



Spostare il cursore su Manuale




Premere OK



Il cursore si trova su Rigenerazione

Confermare con il tasto OK.


Rigenerazione



Viene eseguita la rigenerazione della colonna attualmente attiva. L'altra colonna si pone in esercizio.



Premere due volte il tasto Sfoglia



Vengono visualizzate le singole fasi di rigenerazione con il tempo che trascorre. La rigenerazione dura 17 minuti. Se vengono effettuate regolarmente delle rigenerazioni non è necessaria una ulteriore disinfezione.

In situazioni sfavorevoli, ad es. lunghi periodi di inattività, installazioni in locali, può rendersi necessaria, oltre alla rigenerazione, una disinfezione ad opera del servizio clienti.







Attenzione

L'interruzione manuale della rigenerazione potrebbe provocare erogazione di acqua salata.

CARICAMENTO SALE E SEGNALAZIONI DI ALLARME

Al termine di ogni rigenerazione ci sarà un reintegro di acqua addolcita nel serbatoio salamoia destinato a sciogliere altro sale e quindi preparare la salamoia per la successiva rigenerazione.



Verificare periodicamente il contenuto di sale che deve essere inserito quando si vede il basamento sul quale sono poggiate le colonne, oppure quando sul display viene indicato **"Sale insufficiente"**. Aprire la calotta (2), sollevare il coperchio (4) e riempire il serbatoio (3) con un sacco.

Qualora fosse comparso l'allarme **"Sale insufficiente"**, premere il tasto finché non si spegne l'indicazione.

Dopo una mancanza di sale, le prime due rigenerazioni si allungano di 5 minuti.

Il riempimento deve essere eseguito in modo tale che nel serbatoio (3) non entrino impurità (eventualmente ripulire prima della nuova ricarica). Se dovessero entrare impurità nel serbatoio (3) oppure nel tubo calma, questi devono essere puliti con acqua potabile.

Segnalazioni di guasto

Difetto Valvola/Motore 1 o 2

Confermare con il tasto OK.

Se l'errore continua ad essere visualizzato, contattare l'assistenza clienti.

Attenzione!

In caso di problemi, estrarre la spina, chiudere le valvole di ingresso e uscita ed aprire la valvola di By-pass.

Service

Service viene visualizzato dopo 500 rigenerazioni oppure dopo 12 mesi. Il nuovo conteggio inizia dopo che l'addolcitore ha erogato 1 m³.



Attenzione

Mantenere sempre pieno di sale il serbatoio. Se il serbatoio è rimasto senza sale togliere parzialmente l'acqua. Usare esclusivamente sale corrispondente alla EN 973 Tipo A, tipo il sale BWT PARAT e NECKAR o approvato dai Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati. L'uso di sale sporco o inadatto può compromettere la funzionalità dell'addolcitore e far decadere la garanzia.

MANUTENZIONE

Una manutenzione ordinaria accurata e regolari controlli programmati, garantiscono nel tempo la conservazione ed il buon funzionamento degli impianti. Consigliamo pertanto di seguire i nostri consigli di manutenzione ordinaria e di stipulare un contratto di servizio ed assistenza programmata con un nostro Centro di Assistenza Tecnica autorizzato della Vostra zona.

Controlli periodici:

- Verificare il livello del sale nel serbatoio salamoia.
- Controllare che la durezza dell'acqua in ingresso sia uguale alla durezza rilevata all'avviamento; in caso contrario calcolare nuovamente l'autonomia dell'addolcitore e programmare il pannello di comando con i nuovi dati.
- Verificare che la durezza dell'acqua addolcita sia quella voluta, se necessario tarare la valvola miscelatrice.
- Verificare che sul display venga indicato l'orario esatto.
- Verificare, aprendo una utenza, che i litri scalino regolarmente.
- Effettuare una rigenerazione completa verificando scrupolosamente che le fasi vengano effettuate correttamente. Al termine controllare che non vi siano tracce di salamoia all'utilizzo.
- Approfittare di una ricarica del serbatoio salamoia per effettuare una pulizia generale sia del serbatoio che della valvola salamoia.



Attenzione

Per mantenere efficiente l'addolcitore, la BWT prevede che venga effettuata da parte di un tecnico specializzato della rete assistenza una verifica possibilmente ogni sei mesi e comunque una manutenzione generale almeno ogni anno. Particolari condizioni di utilizzo (tipo di acqua, pressioni di esercizio, ecc.) possono rendere necessarie delle manutenzioni più ravvicinate.

Sostituzione delle resine addolcitore

Nonostante l'elevata qualità dei materiali utilizzati, consigliamo di sostituire le resine dell'addolcitore dopo 5 anni di utilizzo. L'operazione andrà eseguita da tecnici specializzati

CASISTICA DIFETTI

| Difetti | Cause | Rimedi |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Viene visualizzato Sale insufficiente. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Troppo poco rigenerante nel serbatoio. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rabboccare il rigenerante e premere il tasto OK finché «Sale insufficiente» si spegne. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'impianto non eroga più acqua addolcita o acqua di taglio. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel serbatoio manca sale. ▪ L'alimentazione di corrente è interrotta. ▪ La valvola miscelatrice (V) non è stata impostata correttamente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rabboccare il sale, premere il tasto OK finché „Sale insufficiente” si spegne. Attendere 3 ore per la formazione dell'acqua salata e attivare manualmente la rigenerazione per entrambe le colonne di addolcimento, una dopo l'altra. ▪ Stabilire il collegamento elettrico. ▪ Impostare secondo quanto indicato nel paragrafo Messa in funzione, "Impostazione della durezza in uscita". |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'impianto non eroga più acqua addolcita oppure la portata è ridotta. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La pressione in entrata è troppo bassa. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumentare la pressione in entrata (eventualmente regolare il riduttore di pressione) e attivare la rigenerazione manuale. |

Se i guasti/disturbi non possono essere rimossi con l'aiuto di queste indicazioni, deve essere richiesto l'intervento del nostro Servizio di Assistenza indicando il numero di serie e di produzione (vedere la targhetta di modello sul lato posteriore dell'apparecchio).

GARANZIA

Per questa apparecchiatura valgono i termini di garanzia di legge.

Esclusione del diritto di garanzia

- La mancata osservanza dei requisiti per il montaggio e dei doveri dell'esercente causano l'esclusione dei diritti alla garanzia.
- I guasti dell'apparecchio oppure un rendimento carente causato da una combinazione di materiali errata, una immissione di prodotti corrosivi oppure da depositi di ferro e manganese, oppure per i danni conseguenti a questi motivi, la BWT non si assume alcuna responsabilità.
- Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di modifiche ed errori di collegamento elettrico ed idraulico, determinati dall'inosservanza delle istruzioni riportate sui manuali d'installazione o di utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni diverse da quelle per le quali è stato progettato.
- La mancata verifica e/o sostituzione dei pezzi soggetti ad usura fa decadere automaticamente la garanzia.
- Con l'impiego di rigeneranti, che non corrispondono alla DIN EN 973 Tipo A, vengono esclusi i diritti alla garanzia.



Via Plinio, 59 20129 Milano
 Tel. (+39) 02 29.40.6348 - Telefax (+39) 02 20.10.58
 E_mail: bwt@cibemi.it - Internet: www.bwt.it

Dichiarazione di Conformità

Le apparecchiature indicate nel presente manuale di installazione uso e manutenzione della serie:

BWT – AQA LIFE

sono conformi alle Leggi di seguito indicate:

D.M. 174/04

“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”

Legge 443/90

“Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”

Direttiva 2006/95/CE

Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Direttiva 2004/108/CE

Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

La BWT divisione della Cillichemie Italiana S.r.l. azienda che opera con Sistema Qualità certificato in ottemperanza a quanto prescritto dalla Normativa UNI-EN ISO 9001:2000, con Certificato n. 677 emesso dall'ente CERTIQUALITY

BWT - Best Water Technology

LISTA DI CONTROLLO E REGISTRO

Dopo aver letto attentamente la presente istruzione ed aver ultimato l'installazione, è possibile controllare con la seguente lista, che tutte le operazioni siano state svolte correttamente. Per l'avviamento sono a disposizione i nostri centri di assistenza presenti sul tutto il territorio.

| REGISTRO | LISTA CONTROLLI | SI | NO |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Utente: | Il locale è accessibile? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rivenditore: | E' presente uno spazio sufficiente di manovra per permettere le manutenzioni? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Installatore: | E' presente un Filtro BWT prima dell'addolcitore? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Sono presenti i prelievi campione a monte e a valle dell'addolcitore? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di apparecchio: | E' disponibile una presa alimentata 230V e protetta, ad una distanza max di 1,2 m? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Codice: | E' presente un sistema di by-pass generale delle apparecchiature (filtro, addolcitore, dosatore, ecc)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| N. di serie: | L'addolcitore è collegato con tubi flessibili? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Data di fabbricazione: | L'addolcitore è costantemente alimentato con acqua potabile? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pressione di ingresso: | La pressione dell'acqua è costante e compresa tra 2 e 8 bar dinamici? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durezza in ingresso: | Gli scarichi (testata e troppo pieno) sono collegati? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durezza in uscita: | Gli scarichi sono separati e, collegati in modo tale da evitare possibili reflussi da altri scarichi verso l'addolcitore o il serbatoio salamoia? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durata rigenerazione: | | | |
| Ciclo dell'addolcitore: | Siete in possesso del sale per la rigenerazione dell'addolcitore? Se non è presente è possibile chiederlo ai nostri centri di assistenza autorizzati. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Depurazione acqua ozono -
 Impianti piscine - osmosi
 Via Plinio, 59 20129 Milano
 Tel. (+39) 02 29.40.6348
 Telefax (+39) 02 20.10.58
 E_mail: bwt@cibemi.it
 Internet: www.bwt.it



**NOTA
INFORMATIVA**

Nonostante l'attenzione posta per la realizzazione di questo manuale, la BWT non può garantire l'esattezza di tutte le informazioni contenute e non può essere ritenuta responsabile né degli errori che ciò potrebbe comportare, né dei danni che ne potrebbero risultare dall'utilizzo o dall'applicazione.

I prodotti materiali, il software ed i servizi presentati in questo documento sono soggetti ad aggiornamenti e migliorie, in quanto a caratteristiche di prestazioni e funzionamento.

La BWT si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso.

La presente informazione Tecnica tiene conto delle esperienze della Società e si applica ad un uso normale del prodotto secondo quanto sopra descritto; usi diversi vanno di volta in volta autorizzati. Per casi particolari o difficili è necessario stipulare un accordo con i nostri Centri di Assistenza e Consulenza Tecnica presenti su tutto il territorio nazionale per controllare i risultati di impiego del prodotto ed approvare le eventuali correzioni." La BWT si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai propri prodotti. Ai termini di legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà della società.

Indirizzi e numeri telefonici della nostra organizzazione di assistenza e consulenza tecnica nonché per la vendita dei nostri prodotti ed impianti, sono anche reperibili sulle pagine gialle sotto la voce "depurazione acqua - impianti, apparecchi, piscine".

Release: 06/2011

Codice: 93941 Ed. 06/11