

# COOLPIX SQ

Ripresa / Visione / Trasferimento

## Guida Rapida



**Nikon**

CE

It

# Sommario

## La ripresa

P.3 – P.11

1. **Contenuto dalla confezione**
2. **Ricarica della batteria**
3. **Inserimento della scheda di memoria**
4. **Esecuzione della ripresa**
5. **Visione delle immagini**

## Trasferimento delle fotografie nel computer

P.12 – P.31

### 1. Installazione di Nikon View

P.12 – P.22

Per Windows

P.14

Per Macintosh

P.19

### 2. Collegamento al computer

P.23 – P.29

1. Collegamento di fotocamera e COOL-STATION al computer
2. Trasferimento delle fotografie nel computer
3. Scollegamento della fotocamera

### 3. Nikon View

P.30 – P.31


# Passo 1 Contenuto dalla confezione



1 COOLPIX SQ




2 Scheda di memoria CompactFlash™




3 Batteria EN-EL2 ricaricabile con copriterminali



4 COOL-STATION MV-10



5 Alimentatore a rete EH-61 (con cavo di alimentazione)




6 Cavo di interfaccia USB



7 Cavo audio/video



8 Cinghia



9 Copriobiettivo con laccio



10 Guida alla Fotografia Digitale con la COOLPIX SQ



11 Guida Rapida (questa Guida)



12 Garanzia



13 Busta "Informazioni importanti"



14 Nikon View CD-ROM



15 Manuale di riferimento Nikon View CD-ROM

\* Vedere pag. 19 nella Guida Nikon alla Fotografia Digitale con la COOLPIX SQ per le procedure su come attaccare la cinghia della fotocamera e il copriobiettivo.

\* I CD-ROM acclusi al prodotto variano a seconda della nazione in cui viene acquistata la fotocamera.

## Passo 2 Ricarica della batteria


### Tempo di ricarica: circa 2 ore per la ricarica completa

Ricaricare la batteria all'interno della fotocamera posizionando quest'ultima sulla COOL-STATION MV-10



### 1 Collegare l'alimentatore a rete EH-61 alla COOL-STATION.


- La spia sull'alimentatore si accenderà, a indicare che l'EH-61 è collegato.



## 2 Inserire la batteria.


### 1 Aprire il coperchio del vano batteria/slot scheda di memoria.

- 1 Fare scorrere.
- 2 Sollevare e aprire.




### 2 Inserire la batteria.

- 1 Premere la levetta arancione di lato.
- 2 Inserire la batteria.
- 3 La levetta arancione blocca la batteria.




### 3 Chiudere il coperchio del vano batteria/slot scheda di memoria.

- 1 Chiudere.
- 2 Far scorrere per chiudere.



### 3 Posizionare la fotocamera sulla COOL-STATION.



#### 1 Verificare che la fotocamera sia spenta.

- ✓ Qualora sia accesa (la spia ACCESO è verde), la batteria non si ricaricherà.

#### 2 Aprire il coperchio del connettore per la COOL-STATION sulla fotocamera.

#### 3 Posizionare la fotocamera sulla COOL-STATION.

- Inserire la fotocamera nella COOL-STATION fino in fondo, facendo corrispondere il connettore e l'attacco del cavalletto al connettore e al fermo della fotocamera sulla COOL-STATION.


#### 4 La spia ACCESO sulla fotocamera lampeggia, a indicare che la ricarica è iniziata.

Spia ACCESO	Significato
Lampeggia (rosso)	Batteria in carica.
Accesa (rosso)	La ricarica è completa.
Accesa (verde)	Fotocamera accesa. Spegnerne la fotocamera.
Lampeggia rapidamente (rosso)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteria posizionata in maniera errata. Rimuoverla e reinserirla.</li> <li>• Batteria difettosa. Non è possibile caricarla. Sostituirla con una batteria nuova.</li> </ul>
Spenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteria posizionata in maniera errata. Rimuoverla e reinserirla.</li> <li>• Batteria non inserita. Inserire la batteria.</li> </ul>

## Passo 3 Inserimento della scheda di memoria


### 1 Verificare che la fotocamera sia spenta.

- La spia ACCESO deve essere spenta.






### 2 Aprire il coperchio del vano batteria/slot scheda di memoria.

- 1 Fare scorrere.
- 2 Sollevare e aprire.




### 3 Inserire la scheda di memoria.

- 1 Controllare l'etichetta per il corretto orientamento.
- 2 La scheda di memoria è inserita del tutto se il tasto di espulsione fuoriesce leggermente.



### 4 Chiudere il coperchio del vano batteria/slot scheda di memoria.


- 1 Chiudere.
- 2 Fare scorrere.




## Passo 4 Esecuzione della ripresa

### 1 Ruotare il selettore dei modi su . Accendere la fotocamera.

- Ruotare l'interruttore di accensione fino a quando non si ferma, quindi rilasciarlo.
- La spia ACCESO si accende e sul monitor compare un messaggio di benvenuto.




Quando si usa la fotocamera per la prima volta la data e l'ora non sono impostate. L'icona  ("data non impostata") lampeggerà in alto a destra nel monitor.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida alla Fotografia Digitale, pagina 28.





### 2 Verificare gli indicatori sul monitor.



( 15 )  
Numero di esposizioni rimanenti

#### Indicatore di livello batteria

Visualizzazione	Significato
Nessuna icona	Batteria carica.
 (lampeggia)	Carica residua debole. Tenere pronta o mettere in carica una batteria di scorta.
Warning! Battery exhausted 	Batteria esaurita. Ricaricarla o sostituirla con una batteria di scorta carica.




### 3


#### Regolare l'angolazione dell'obiettivo.

- Da una posizione parallela al corpo della fotocamera, la sezione-obiettivo può essere ruotata di  $120^\circ$  in avanti o di  $90^\circ$  all'indietro verso il monitor.

In avanti ← → Indietro  
(verso il monitor)




↔ : arco di rotazione



La ripresa




Reggere saldamente l'apparecchio con entrambe le mani.




### 4

#### Scegliere l'inquadratura.

- Utilizzare i pulsanti zoom.




Grandangolo



Premere il pulsante **W** per zoomare "indietro".

Tele




Premere il pulsante **T** per zoomare "avanti".

## 5

**Mettere a fuoco.**

- Per regolare messa a fuoco ed esposizione, premere a metà corsa il pulsante di scatto.



- Con il pulsante di scatto a metà corsa, verificare l'indicatore dell'area di messa a fuoco e la spia di carica flash ⚡.

Stato	Significato	
<b>Indicatore area di messa a fuoco</b> [ ]	Acceso (verde)	Soggetto a fuoco.
	Lampeggia (rosso)	Messa a fuoco impossibile. Ricomporre l'inquadratura e riprovare.
<b>Spia flash</b> ⚡	Accesa	La ripresa avverrà con il flash.
	Lampeggia	Flash in carica. Rilasciare brevemente il pulsante di scatto e riprovare.
	Off	Flash non richiesto o su "off".

## 6

**Scattare la foto.**

- Eseguire la ripresa completando la pressione del pulsante di scatto a fondo corsa.




Messa a fuoco ed esposizione rimarranno bloccate finché si tiene premuto a metà corsa il pulsante di scatto. Eseguire la ripresa completando la pressione del pulsante di scatto a fondo corsa.

## Passo 5 Visione delle immagini


### 1 Premere il pulsante .


- L'immagine scattata più di recente comparirà sul monitor.




Il pulsante  serve anche per accendere la fotocamera.

### 2 Visualizzare le immagini sul monitor.



Per tornare alla modalità di ripresa, premere il pulsante .

### 3 Spegnere la fotocamera dopo aver finito di scattare le fotografie.



Dopo aver scattato alcune foto, il passo successivo è installare Nikon View.



# 1 Installazione di Nikon View

## Passo 1 Prima di iniziare: installazione di Nikon View



### Prima di collegare fotocamera e COOL-STATION al computer

Installare il programma Nikon View prima di collegare fotocamera e COOL-STATION al computer.

Per poter installare Nikon View, sul computer deve essere in esecuzione uno seguenti sistemi operativi.

## Windows

Versioni già installate di:

Windows XP Home Edition/Professional

Windows 2000 Professional

Windows Millennium Edition (Me)

Windows 98 Seconda Edizione (SE)

\* Solo per computer con porte USB incorporate

## Macintosh

Versioni già installate di:

Mac OS X (10.1.2 o successivo)

Mac OS 9.0 – 9.2

\* Solo per computer con porte USB incorporate

\* Vedere sul retro i dettagli per i requisiti di sistema.



### Prima di installare Nikon View

- Disattivare i programmi anti-virus.
- Chiudere tutte le applicazioni aperte.




### Disinstallazione di una versione esistente di Nikon View (e di Nikon Capture versione 1.x)

Prima di installare Nikon View, è necessario disinstallare Nikon Capture versione 1.x (se installato) e le eventuali versioni precedenti di Nikon View fornite con altre fotocamere digitali Nikon.

**Utenti Windows:**

**P.14 – P.18**



**Pronti per l'installazione di  
Nikon View!**

**Utenti Macintosh:**

**P.19 – P.22**

# Per Windows

## Passo 2 Installazione di Nikon View



### Per gli utenti Windows XP Home Edition/ Professional e Windows 2000 Professional

Per l'installazione, la disinstallazione e l'uso di Nikon View, è necessario registrarsi come "Amministratore del computer" (Windows XP Home Edition/Professional) o "Amministratore" (Windows 2000 Professional).

**1** Avviare il computer e inserire il CD-ROM di installazione di Nikon View nel lettore CD-ROM.

**2** Scegliere una lingua e fare clic su **Next**.


#### Se non compare la finestra di dialogo per la selezione della lingua

Selezionare Risorse del computer dal menu di avvio (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional; in altre versioni di Windows, fare doppio clic sull'icona Risorse del computer sul desktop) e fare doppio clic sull'icona del CD-ROM (NKVIEW6) nella finestra di Risorse del computer.



**3** Fare clic su **Easy Install**.  
L'installazione standard include:

- Driver PTP (solo Windows XP)
- Coolpix Camera Drivers (driver Mass Storage) (soltanto per Windows 98 SE)
- Panorama Maker
- QuickTime 5
- Nikon View




**4** I primi componenti da installare sono i driver della fotocamera. Quali installare dipende dal sistema operativo del computer.

- **Windows XP Home Edition/Windows XP Professional**

Seguire le istruzioni a schermo per installare il driver PTP.

Su alcuni sistemi operativi, una procedura guidata Microsoft potrebbe installare il driver PTP.

Fate click su **Fine** oppure **OK** al termine dell'installazione del driver PTP.




- **Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition (Me)**

Non viene installato alcun driver. Andare al passo **5**.


- **Windows 98 Seconda Edizione (SE)**

Seguite le istruzioni su schermo per l'installazione del Coolpix Camera Drivers (Driver Mass Storage).




5

All'inizio dell'installazione di Panorama Maker compare una finestra di dialogo per la scelta della lingua. Scegliere una lingua e fare clic su **OK**.




6


Comparirà la finestra di dialogo iniziale dell'installazione guidata di Panorama Maker. Fare clic su **Next**.




- 7** Dopo aver letto il contratto di licenza, fare clic su **Yes** per accettarne i termini e procedere con l'installazione.




- 8** La cartella di destinazione per Panorama Maker comparirà in "Destinazione Folder". Fare clic su **Next** per installare Panorama Maker in questa cartella, oppure fare clic su **Browse** per scegliere un'altra destinazione.



- 9** Fare clic su **Next** per installare Panorama Maker.




- 10** Fare clic su **Finish** per chiudere l'installazione guidata di Panorama Maker.







- 11** Verrà quindi installato QuickTime 5. Non serve un numero di registrazione. Non compilare le informazioni di registrazione e fare clic su **Next**.




- 12** Si avvierà il programma di installazione di Nikon View. Dopo aver letto il contratto di licenza, fare clic su **Yes** per accettarne i termini e procedere con l'installazione.




- 13** La cartella di destinazione per Nikon View comparirà in "Destination Folder". Fare clic su **Next** per installare Nikon View in questa cartella, oppure fare clic su **Browse** per scegliere un'altra destinazione.




- 14** Fare clic su **Yes** per creare la cartella di destinazione.




- 15** Fare clic su **Yes** per creare un collegamento a Nikon View sul desktop, oppure su **No** per proseguire senza creare un collegamento sul desktop.




- 16** Fare clic su **Finish** per chiudere il programma di installazione guidata di Nikon View.



- 17** Fare clic su **Yes** per riavviare il computer.




- 18** Una volta riavviato il computer, estrarre il CD-ROM di installazione di Nikon View dal lettore CD-ROM del computer.



Se, dopo il riavvio del computer, viene visualizzata la finestra di dialogo "Select Language" (scelta della lingua), fate clic su **Quit** per chiuderla quindi rimuovete dal lettore il CD-ROM di installazione del programma Nikon View.

**L'installazione di Nikon View è completata.**

Il prossimo passo spiega come trasferire le immagini sul computer.



# Per Macintosh

## Passo 2 Installazione di Nikon View



### Mac OS X

Per installare, utilizzare o disinstallare Nikon View, accedere al computer come "Ammin".

**1** Avviare il computer e inserire il CD-ROM di installazione di Nikon View nel lettore CD-ROM.

**2** • **Mac OS X**


Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM (Nikon View 6) nel desktop, quindi un altro doppio clic sull'icona di benvenuto "Welcome". Compare una finestra di dialogo per la scelta della lingua; selezionarne una e fare clic su **Next**.



• **Mac OS 9**

La finestra di dialogo per la scelta della lingua comparirà automaticamente quando si inserisce il CD-ROM di installazione di Nikon View.

### CarbonLib (Solo Mac OS 9)




Per installare questo software Nikon è richiesta una versione CarbonLib 1.5 o successiva. Un messaggio d'avvertimento viene visualizzato se l'installer incontra una versione precedente di CarbonLib. Selezionate **Install** per aggiornare il sistema con la versione CarbonLib 1.6.


Ad installazione ultimata, riavviate il computer prima di procedere con l'installazione del software Nikon.

**3** Fare clic su **Install** per iniziare l'installazione dei seguenti programmi:


- Panorama Maker
- Nikon View
- QuickTime 5 (solo Mac OS 9)



4 L'installazione di Panorama Maker si apre con il contratto di licenza. Fare clic su **Accept** per accettarne i termini e procedere con l'installazione.




5 Fare clic su **Install** per installare Panorama Maker.



6 Fare clic su **OK** per completare l'installazione di Panorama Maker.




- 7 • **Mac OS X**  
Viene visualizzata la finestra di dialogo Authenticate per l'autenticazione. Immettere il nome e la password di amministrazione e fare clic su **OK**.
- **Mac OS 9**



Non viene visualizzata la finestra di dialogo Authenticate per l'autenticazione. Andare al passo **8**.

8 Sarà visualizzato l'accordo di licenza del software Nikon View. Dopo aver letto l'accordo di licenza, fate clic su **Accept** per accettarne i termini e le condizioni ed accedere al file ReadMe (leggi). Trovate il tempo necessario per leggere questo file che contiene importanti informazioni. Dopo aver letto il file Read-Me fate clic su **Continue...** per procedere con l'installazione.




- 9** Fare clic su **Install** per installare Nikon View.



- 10** Fare clic su **Yes** per aggiungere Nikon View alla Dock (Mac OS X) oppure creare un alias sul desktop (Mac OS 9).

- Fare clic su **No** per proseguire senza aggiungere Nikon View alla Dock o creare un alias.



- 11** Per concludere l'installazione di Nikon View, fare clic su **Quit**.



### Installazione di QuickTime 5 (solo Mac OS 9)


In Mac OS 9, l'installazione di QuickTime 5 inizia dopo che tutti gli altri programmi sono stati installati. Seguire le informazioni a schermo per portare a termine l'installazione. Fare clic su **Continue** quando compare la finestra di dialogo Registration per la registrazione. Non immettere alcuna informazione di registrazione.



- 12** Fare clic su **Restart** per riavviare il computer.



Una volta riavviato il computer, estrarre il CD-ROM di installazione di Nikon View dal lettore CD-ROM del computer.




Se, dopo il riavvio del computer, viene visualizzata la finestra di dialogo "Select Language" (scelta della lingua), fate clic su **Quit** per chiuderla quindi rimuovete dal lettore il CD-ROM di installazione del programma Nikon View.

## Image Capture


### • Mac OS X (versione 10.1.2 – 10.1.5)

Prima di collegare la fotocamera, selezionate **Applications** dal menu **Go** del Finder e fate un doppio clic sull'icona dell'applicazione **Image Capture** per visualizzarne le impostazioni. Selezionate **None** dai menu pop-up **Automatic Task** e da **Hot Plug Action**, quindi chiudete la finestra. Installando il software Apple iPhoto dopo Nikon View, bisognerà ripetere l'operazione sopra descritta per evitare l'avvio contemporaneo di iPhoto e Nikon View al collegamento della fotocamera.



### • Mac OS X (versione 10.2 o successivo)

Prima di collegare la fotocamera, selezionate **Applications** dal menu **Go** del Finder e fate un doppio clic sull'icona dell'applicazione **Image Capture** per visualizzarne le impostazioni. Selezionate **Preferences...** dal menu **Image Capture** per aprire la finestra delle preferenze. Nell'area "Camera Preferences", selezionate **No Application** dal menu "When a camera is connected, open".



L'installazione di Nikon View è completata.

Il prossimo passo spiega come trasferire le immagini sul computer.




## 2 Collegamento al computer




### Prima di collegare la fotocamera al computer


- **Utenti Mac OS X (10.1.3 o successivo)**
  - Per configurare la fotocamera per il protocollo **PTP**, gli utenti Mac OS X (10.1.3 o successivo) devono completare i passi descritti di seguito.
  - Gli utenti di altri sistemi operativi possono andare direttamente al **passo 1**.
- 1** Posizionare il selettore dei modi su **SET UP** e accendere la fotocamera. Compare il menu SET-UP.




- 2** Utilizzare il multi-selettore per visualizzare il menu USB, quindi scegliere **PTP**.




Evidenziare **USB**.



Visualizzare il menu USB.



Evidenziare **PTP**.




Eseguire la selezione.

- Per ulteriori informazioni sul menu SET-UP, vedere la Guida alla Fotografia Digitale, pagina 60.
- Menu e messaggi della fotocamera possono essere visualizzati in inglese, francese, giapponese, tedesco o spagnolo. Vedere la Guida alla Fotografia Digitale, pagina 28.


## Passo 1 Collegamento di fotocamera e COOL-STATION al computer

**1** Accendere il computer.

**2** Collegare l'alimentatore a rete alla COOL-STATION.



**3** Collegare la COOL-STATION al computer mediante il cavo USB UC-E7.




Non collegare la COOL-STATION tramite hub USB o tastiera.



## 4 Spegner la fotocamera e inserire una scheda di memoria come descritto a pagina 7.


- ✓ Assicurarsi che la fotocamera sia spenta prima di posizionarla sulla COOL-STATION.



## 5 Posizionare la fotocamera sulla COOL-STATION.

- 1 Aprire il coperchio del connettore per la COOL-STATION.
- 2 Posizionare la fotocamera sulla COOL-STATION.
- 3 Verificare che la spia ACCESO sulla fotocamera si accenda o lampeggi in rosso.


- ✓ Se questa spia è spenta, togliere la fotocamera e riposizionarla in maniera corretta.




## Passo 2 Trasferimento delle fotografie nel computer


### 1 Premere il pulsante sulla COOL-STATION per trasferire le immagini.

- La spia ACCESO sulla fotocamera diventa verde.




### 2 Sul monitor del computer comparirà il componente Nikon Transfer di Nikon View e il trasferimento delle immagini avrà inizio.

- Premendo il pulsante  sulla COOL-STATION, la fotocamera verrà riconosciuta automaticamente e componente Nikon Transfer di Nikon View comparirà sul monitor del computer. Le foto con l'icona  verranno trasferite sul computer.
- Il monitor della fotocamera sarà vuoto.




Windows



Macintosh


- Quando sul monitor del computer comparirà il componente Nikon Transfer di Nikon View. La spia ACCESO lampeggerà in verde.
- La spia ACCESO lampeggia in verde durante il trasferimento.



Accesa (verde)

Lampeggia (verde)

## Mac OS X 10.1.2


- Con Mac OS X 10.1.2 non è possibile trasferire le immagini premendo il pulsante ☺ della COOL-STATION. Accendere la fotocamera sulla COOL-STATION invece di premere il pulsante ☺ della COOL-STATION. Sul monitor del computer comparirà il componente Nikon Transfer di Nikon View. Fare clic sul pulsante  nella finestra di Nikon Transfer per trasferire le immagini.


## Windows


- Quando si collega per la prima volta la fotocamera e la COOL-STATION al computer e si preme il pulsante ☺ sulla COOL-STATION, potrebbe apparire l'Installazione guidata nuovo hardware. Fare clic su **Cancel** per chiudere questa procedura guidata. Se, dopo averla chiusa, il trasferimento delle immagini al computer non viene avviato, scollegare la fotocamera dal computer seguendo i passi descritti a pagina 29, ricollegare la fotocamera e premere di nuovo il pulsante ☺.

## AutoPlay (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional)


Premendo il pulsante ☺ sulla COOL-STATION, comparirà la finestra di dialogo Disco rimovibile. Selezionare **Copy pictures to a folder on my computer using Nikon View 6** e fare clic su **OK** per avviare Nikon View. Per evitare la futura rappresentazione di questo dialogo di scelta, selezionate il riquadro **Always do the selected action**.




È possibile trasferire le immagini sul computer anche facendo clic sul pulsante  di Nikon View.



Windows



Macintosh


- Accendere la fotocamera sulla COOL-STATION invece di premere il pulsante ☺ della COOL-STATION. Sul monitor del computer comparirà il componente Nikon Transfer di Nikon View. Fare clic sul pulsante  per trasferire le immagini.

\* Vedere "Troubleshooting" (Problemi e soluzioni) nel manuale di riferimento di Nikon View per informazioni su cosa fare se Nikon Transfer non si avvia automaticamente.

### 3 Una volta completato il trasferimento, le immagini vengono visualizzate nel componente Nikon Browser di Nikon View.

- Il trasferimento è completo quando la spia ACCESO sulla fotocamera diventa verde.

## Windows



La cartella di default in cui vengono trasferite le immagini è My Pictures o My Documents. Le immagini avranno un nome file in forma "Imgnnnn," dove "nnnn" è un numero di quattro cifre assegnato automaticamente da Nikon View, a partire da 0001 in ordine crescente.

## Macintosh



La cartella di default in cui vengono trasferite le immagini è Pictures (Immagini) (Mac OS X) o Documents (Documenti) (Mac OS 9). Le immagini avranno un nome file in forma "Imgnnnn," dove "nnnn" è un numero di quattro cifre assegnato automaticamente da Nikon View, a partire da 0001 in ordine crescente.

- L'aspetto della finestra Nikon Browser potrebbe risultare leggermente differente in alcune aree.

**Congratulazioni!**

**La procedura per il trasferimento delle immagini su computer è completata.**



## Passo 3 Scollegamento della fotocamera

Assicurarsi che la spia ACCESO sulla fotocamera diventi verde prima di scollegare la fotocamera.

- **Se nel menu USB è stato selezionato PTP (vedere pag. 23):**  
Spegnerla la fotocamera.

- **Se non si è cambiato l'impostazione USB dal suo valore di default Mass Storage:**

Prima di spegnere la fotocamera è necessario completare i seguenti passi per rimuovere la fotocamera dal sistema.


### Windows XP Home Edition/Professional

Fare clic sull'icona "Safely Remove Hardware" (🔌) nella barra delle applicazioni e selezionare **Safely remove USB Mass Storage Device** dal menu che appare.




### Windows 2000 Professional

Fare clic sull'icona "Unplug or Eject Hardware" (🔌) nella barra delle applicazioni e selezionare **Stop USB Mass Storage Device** dal menu che appare.




### Windows Millennium Edition (Me)

Fare clic sull'icona "Unplug or Eject Hardware" (🔌) nella barra delle applicazioni e selezionare **Stop USB Disk** dal menu che appare.




### Windows 98 Seconda Edizione (SE)

Da Risorse del computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del disco rimovibile corrispondente alla fotocamera e selezionare **Eject** dal menu che appare.



### Macintosh

Trascinare nel Cestino il disco "**NO\_NAME**" (Mac OS X) o "**untitled**" (Mac OS 9) corrispondente alla fotocamera.




- Se si spegne la fotocamera, la spia ACCESO da verde diventerà rossa e inizierà a lampeggiare per segnalare che la batteria è in ricarica. Quando la batteria è carica del tutto, la spia ACCESO smetterà di lampeggiare e rimarrà di colore rosso.

## 3 Nikon View

### Nikon View


Nikon View ha quattro componenti: Nikon Transfer, Nikon Browser, Nikon Viewer e Nikon Editor. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea o il manuale di riferimento di Nikon View nel CD-ROM fornito con la fotocamera.

#### Nikon Transfer



Nikon Transfer serve per trasferire (copiare) sul computer le immagini memorizzate nella scheda di memoria.

#### Nikon Browser



Nikon Browser visualizza le immagini sul computer sotto forma di miniature.

Nikon View



Stampa




E-mail

Il manuale di riferimento di Nikon View è in formato PDF (Portable Document Format) è può essere visualizzato con Adobe Acrobat Reader versione 4.0 o successiva. Gli utenti Windows che ancora non hanno questa applicazione possono installare la copia di Adobe Acrobat Reader 5 inclusa nel CD-ROM di riferimento (non è inclusa la versione Macintosh di Adobe Acrobat Reader).


### Nikon Editor

Nikon Editor serve per modificare le immagini.



### Nikon Viewer

Utilizzare Nikon Viewer per analizzare in dettaglio le immagini.



\* Le illustrazioni sono da Windows XP.



**Ricerca  
immagini**



**Visione in  
Sequenza**

**Uscita HTML**

## Requisiti di sistema per Nikon View

Windows	
Processore	Pentium 300MHz o superiore
Sistema operativo	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Seconda Edizione (SE)
Spazio su disco	60 MB richiesti per l'installazione, inoltre spazio libero aggiuntivo di 10 MB più il doppio della capacità della scheda di memoria disponibile sul disco di sistema quando Nikon View è in esecuzione.
RAM	64 MB o più di memoria disponibile
Risoluzione video	800 x 600 o più con colore a 16 bit (High Color) o superiore
Altri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solo versioni preinstallate</li><li>• Lettore CD-ROM per l'installazione</li><li>• Sono supportati solo i computer con porte USB incorporate</li><li>• Programma e-mail per l'invio delle immagini tramite posta elettronica</li></ul>

Macintosh	
Modelli	iMac, iMac DV, Power Macintosh G3 (Blu e Bianco), Power Mac G4 o successivo, iBook, PowerBook G3 o successivo
Sistema operativo	Mac OS 9.0 – 9.2, Mac OS X (versione 10.1.2 o successivo)
Spazio su disco	60 MB richiesti per l'installazione, inoltre spazio libero aggiuntivo di 10 MB più il doppio della capacità della scheda di memoria disponibile sul disco di avvio quando Nikon View è in esecuzione.
RAM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mac OS X: 64 MB o più di memoria disponibile</li><li>• Mac OS 9: 32 MB o più di memoria disponibile (raccomandati 42 MB o più)</li></ul>
Risoluzione video	800 x 600 o più con colore a 16 bit (migliaia di colori) o superiore
Altri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lettore CD-ROM per l'installazione</li><li>• Sono supportati solo i computer con porte USB incorporate</li><li>• Programma e-mail per l'invio delle immagini tramite posta elettronica</li></ul>

**NIKON CORPORATION**

FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME,  
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8331, GIAPPONE

Printed in Belgium  
TR3K03(1H)  
6MAA611H-A