

TOPFIELD

TF 5000 CI Plus

Manuale dell'utente

*Ricevitore Digitale Satellitare
Common Interface*



DVB
Digital Video
Broadcasting

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Caratteristiche	1
1.2	Controllo del ricevitore digitale	2
1.2.1	Pannello anteriore	2
1.2.2	Telecomando	4
1.3	Cos'è la common interface?	6
2	Installazione	7
2.1	Rimozione dell'imballo	7
2.2	Precauzioni di sicurezza	7
2.3	Schema collegamenti pannello posteriore	9
2.4	Collegamento del ricevitore digitale	10
2.4.1	Collegamento dell'antenna	10
2.4.2	Collegamento al televisore	11
2.4.3	Collegamento al videoregistratore	13
2.4.4	Inserimento delle batterie nel telecomando	13
3	Impostazioni di preferenza	15
3.1	Impostazioni lingua	15
3.2	Impostazioni video e audio	16
3.2.1	Standard televisivi	16

3.2.2	Modello colore	17
3.2.3	Videoregistratore	18
3.2.4	Rapporto larghezza/altezza televisore	18
3.2.5	Modalità audio	19
3.2.6	Uscita radiofrequenza	19
3.3	Impostazione ora locale	20
3.4	Filtro famiglia	21
3.5	Regolazione del display schermo	23
4	Ricerca Servizi	24
4.1	Ricerca trasmissioni	24
4.1.1	Configurazione delle impostazioni LNB	24
4.1.2	Configurazione delle impostazioni DiSEqC 1.2	26
4.1.3	Configurazione delle impostazioni USALS	28
4.1.4	Ricerca servizi	29
4.2	Modifica elenco transponder	32
4.3	Ripristino impostazioni di fabbrica	33
4.4	Ripristino impostazioni dell'installatore	34
5	Uso quotidiano	35
5.1	Controllo del volume	35
5.2	Guardare la televisione	35
5.2.1	L'elenco servizi	35
5.2.2	Guardare schermate con multimmagine	37
5.2.3	L'elenco servizi preferiti	37
5.2.4	Visualizzazione delle informazioni sul programma	38
5.2.5	Selezione delle tracce audio	39
5.2.6	Selezione dei sottotitoli	40
5.2.7	Visualizzazione del televideo	40
5.3	Visualizzazione della guida elettronica ai programmi	40
5.4	Guardare un programma multifeed	42
5.5	Attivazione del timer	42

6	Elenco servizi	45
6.1	Modifica elenco servizi	45
6.2	Modifica elenco preferiti	47
6.3	Come utilizzare la tastiera sullo schermo	49
6.4	Trasferimento dei dati del ricevitore	49
7	Aggiornamento del firmware	51
7.1	Verificare le informazioni del firmware	51
7.2	Dal computer attraverso la porta RS-232	53
7.3	Da un altro ricevitore digitale attraverso la porta RS-232	54
	Indice analitico	55

Capitolo 1

Introduzione

Il ricevitore digitale TF5000 CIPlus è pienamente conforme allo standard internazionale Digital Video Broadcasting (DVB) ed è in grado di ricevere trasmissioni digitali. Per utilizzarlo è necessaria un'antenna adeguatamente installata.

NOTA

In generale si identifica un canale con una frequenza. Tuttavia, differentemente dalle trasmissioni analogiche, quelle digitali non sempre sono assegnate alle proprie frequenze. al contrario, le trasmissioni televisive multiple sono trasmesse attraverso una singola frequenza. La frequenza nella trasmissione digitale è solitamente detta transponder. Per evitare di creare confusione, nel presente manuale si preferisce utilizzare la parola **servizio** piuttosto che **canale** per indicare una trasmissione televisiva o radiofonica.

1.1 Caratteristiche

Il ricevitore digitale TF5000 CIPlus presenta le seguenti caratteristiche:

- Supporta DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 e USALS.

- Può memorizzare fino a 5000 servizi televisivi e radiofonici.
- E' possibile modificare l'elenco servizi.
- E' possibile creare un elenco preferiti con i propri servizi preferiti.
- È possibile visualizzare le informazioni relative al programma televisivo o radio corrente.
- Ha una guida elettronica ai programmi che fornisce una panoramica delle trasmissioni in programma nelle ore successive.
- L'aggiornamento all'ultima versione del firmware del vostro ricevitore digitale verrà fornito dal produttore.

1.2 Controllo del ricevitore digitale


Il ricevitore digitale può essere utilizzato con il telecomando e con i pulsanti sul pannello anteriore.

NOTA

Quando il ricevitore digitale è spento ma collegato ad una presa a muro, si dice che è in modalità standby; al contrario, quando è acceso, è in modalità operativa. Anche quando non si utilizza il ricevitore digitale, è consigliabile lasciarlo collegato ad una presa a muro in modalità standby, in modo che possa sempre eseguire gli eventi presenti nell'elenco timer.

1.2.1 Pannello anteriore

Il pannello anteriore del ricevitore digitale ha una serie di pulsanti per comandare il ricevitore stesso, spie specifiche e un display che ne indica lo stato. Ecco cosa significano:



Premere il simbolo ▲ al centro del pannello anteriore per aprire lo sportello.

Spia TV/STB si illumina se è in funzione il videoregistratore invece del ricevitore digitale. Si veda § 3.2.3 per ulteriori dettagli.

Spia REMOTE si illumina ogni volta che viene premuto un pulsante sul telecomando.

Spia STANDBY si illumina quando il ricevitore digitale è in modalità standby.

Esposizione anteriore visualizza l'ora corrente in modalità standby e il numero del servizio corrente in modalità operativa.

Pulsante STANDBY permette di passare dalla modalità standby a quella operativa del ricevitore.


Pulsante OK visualizza l'elenco servizi. Si veda § 5.2.1 per ulteriori dettagli. Si utilizza anche per selezionare le voci del menu.

Pulsante MENU visualizza il menu principale. Si utilizza anche per tornare al menu precedente da un sottomenu.

Pulsanti CHANNEL ▲, ▼ consentono di passare al servizio precedente o successivo. Sono utilizzati anche per navigare all'interno dei menu e delle schermate interattive.

Pulsanti VOLUME ▲, ▼ aumentano o diminuiscono il volume. Si utilizzano anche per modificare i valori di una opzione di menu.


1.2.2 Telecomando



- ① pulsante permette di passare dalla modalità standby a quella operativa del ricevitore.
- ② Il pulsante consente all'uscita della presa SCART TV di passare dal ricevitore digitale al dispositivo collegato alla presa SCART VCR. Si veda § 3.2.3 per ulteriori dettagli.
- ③ I pulsanti numerici sono utilizzati per immettere il numero di un servizio per cambiare servizio, o per specificare i valori relativi alle opzioni di menu.
- ④ questo pulsante consente di passare dal servizio corrente a quello visualizzato in precedenza.
- ⑤ pulsante visualizza il menu principale. Si utilizza anche per tornare al menu precedente da un sottomenu.
- ⑥ pulsante visualizza l'elenco servizi. Si veda § 5.2.1 per ulteriori dettagli. Si utilizza anche per selezionare le voci del menu.
- ⑦ pulsanti aumentano o diminuiscono il volume. Si utilizzano anche per modificare i valori di una opzione di menu.
- ⑧ pulsanti consentono di passare al servizio precedente o successivo. Sono utilizzati anche per navigare all'interno dei menu e delle schermate interattive.

- ⑨  questo pulsante si utilizza per uscire dalla schermata corrente.
- ⑩  serve a selezionare una traccia audio e una modalità di ascolto, o una traccia video di un programma multifeed.
- ⑪ Il pulsante  visualizza la schermata multimmagine. Si veda § 5.2.2 per ulteriori dettagli.
- ⑫ Questi pulsanti hanno funzioni differenti per ogni menu. E' sufficiente seguire le indicazioni sullo schermo.
- ⑬  visualizza il menu per l'impostazione delle radiofrequenze. Si veda § 3.2.6 per ulteriori dettagli. Il pulsante
- ⑭  toglie l'audio. Per ripristinarlo, premere nuovamente il pulsante.
- ⑮  Sospende il programma televisivo in diretta.
- ⑯  questo pulsante consente di passare da un servizio televisivo o radiofonico all'altro.
- ⑰  visualizza l'elenco preferiti.
- ⑱  visualizza la guida elettronica ai programmi.
- ⑲  Visualizza più informazioni riguardo il programma corrente o un programma evidenziato nella guida elettronica ai programmi.
- ⑳  serve a selezionare i sottotitoli.
- ㉑  visualizza il televideo
- ㉒  visualizza l'elenco dei satelliti.
- ㉓  passa dallo standard del televisore PAL a quello NTSC e viceversa. Tuttavia, in alcuni modelli questo pulsante potrebbe non essere utilizzato. Si veda § 3.2.1 per ulteriori dettagli.
- ㉔  imposta il timer per lo spegnimento.

1.3 Cos'è la common interface?




Alcune trasmissioni sono criptate e solo gli utenti paganti possono avervi accesso. I servizi criptati possono essere visti soltanto grazie a un Condizionale Access Module ed una scheda abbonamento del sistema di decodifica.

La Common Interface (CI) è lo slot che si trova su un ricevitore digitale e nel quale sarebbe necessario inserire un modulo di accesso condizionato. Il pannello anteriore del ricevitore digitale dispone di due interfacce comuni.

Per guardare servizi a pagamento, è necessario seguire i passaggi qui riportati:

1. Acquistare un modulo di accesso condizionato ed una scheda abbonamento per il servizio a pagamento che si desidera guardare.
2. Inserire la scheda abbonamento nel modulo di accesso condizionato.
3. Inserire il modulo di accesso condizionato in una common interface sulla parte anteriore del ricevitore digitale.



Per visualizzare le informazioni relative al modulo e alla scheda di abbonamento inserite nel ricevitore digitale, selezionare il menu Common Interface. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

Capitolo 2

Installazione

2.1 Rimozione dell'imballo

Prima di procedere, verificare di aver ricevuto i seguenti componenti insieme al ricevitore digitale.

- Telecomando
- Due batterie per il telecomando (AAA 1.5 V)
- Una copia del presente manuale

NOTA

Gli accessori possono variare a seconda della zona.

2.2 Precauzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni per la sicurezza.

- L'alimentazione di rete deve essere compresa tra i 90 e i 250 volt. Verificarla prima di collegare il ricevitore

digitale alla presa a muro. Per informazioni sulla potenza assorbita dal ricevitore digitale fare riferimento a Tabella 2.1.

- La presa a muro deve trovarsi vicino all'apparecchio. Non utilizzare una prolunga per collegare l'unità.
- Non esporre il ricevitore digitale ad umidità. Il ricevitore digitale è concepito per essere utilizzato in ambienti chiusi. Durante la pulizia del ricevitore digitale utilizzare un panno asciutto.
- Sistemare il ricevitore digitale su una superficie stabile e piana.
- Non collocare il ricevitore digitale accanto a fonti di calore o alla luce diretta del sole, ciò ne ridurrebbe il raffreddamento. Non collocare oggetti quali riviste sul ricevitore digitale. Se collocato in un armadietto, assicurarsi che vi sia uno spazio minimo di 10 centimetri attorno ad esso. Per le caratteristiche fisiche del ricevitore digitale fare riferimento a Tabella 2.2.
- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione. Se i fili sono esposti o se il cavo è danneggiato, non utilizzare il ricevitore digitale e far sostituire il cavo stesso.
- Non aprire mai la scatola del ricevitore digitale per nessun motivo. La garanzia non sarebbe valida.
- Per qualsiasi riparazione rivolgersi ad un tecnico qualificato.

Tabella 2.1: Caratteristiche alimentazione


Tensione in ingresso	da 90 a 250 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita	28 W massima se in funzione 10 W in standby

Tabella 2.2: Caratteristiche fisiche

Dimensioni	340 × 60 × 265 mm
Peso	2.4 kg
Temperatura di esercizio	da 0 a 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	da 5 a 95 %

2.3 Schema collegamenti pannello posteriore

Il TF 5000 CI Plus ha alcune connessioni nel pannello posteriore.



Confrontare le connessioni del proprio televisore con quelle del ricevitore digitale.

- ① LNB IN Presa di ingresso del segnale satellitare.
- ② LNB OUT Uscita del segnale satellitare attraverso la presa LNB IN per un altro ricevitore digitale.
- ③ VIDEO Uscita video composito per il televisore. (giallo)
- ④ AUDIO L/R Uscita audio stereo per il televisore o il sistema audio. (bianco/rosso)
- ⑤ S-VIDEO Uscita Super video per il televisore.
- ⑥ TV Uscita audio e video per il televisore.

- ⑦ VCR Presa di ingresso/uscita audio e video per videoregistratori o apparecchi simili.
- ⑧ S/PDIF Uscita Dolby digital per il sistema audio.
- ⑨ RF OUT Uscita televisore analogico.
- ⑩ RF IN Ingresso televisore analogico.
- ⑪ RS-232 Porta seriale per aggiornamento firmware e trasferimento dati.

Tabella 2.3: Caratteristiche connettori


VIDEO	Uscita video composito (CVBS)
AUDIO	Uscita audio sinistra & destra
S-VIDEO	Uscita Super video (S-Video)
TV	Uscita video CVBS/S-Video/RGB/YUV Uscita audio sinistra & destra
VCR	Uscita video CVBS Uscita audio sinistra & destra Ingresso video CVBS/S-Video/RGB/YUV per bypass Ingresso audio sinistra & destra per bypass
S/PDIF	Uscita Dolby Digital
RS-232	115.2 kbps massimo

2.4 Collegamento del ricevitore digitale

E' possibile configurare il ricevitore digitale in svariati modi. Configurare il ricevitore digitale in modo che si adatti al vostro televisore e agli altri apparecchi. In caso di problemi di configurazione o se si necessita di aiuto, contattare il proprio rivenditore.

2.4.1 Collegamento dell'antenna

A prescindere dal tipo di connessione tra il ricevitore digitale e il televisore, è necessario collegare il ricevitore digitale all'antenna del proprio televisore in modo che possa ricevere i servizi televisivi digitali.



Collegare il cavo dell'antenna al connettore LNB IN.

Se si ha un altro ricevitore digitale, collegarlo attraverso il connettore LNB OUT.


2.4.2 Collegamento al televisore

Tra tutti i seguenti connettori del ricevitore digitale, consigliamo di utilizzare il primo connettore per ottenere la migliore qualità dell'immagine. Se il televisore non è dotato del connettore corrispondente, utilizzare il connettore successivo nel seguente ordine, per ottenere la migliore qualità dell'immagine.

1. Connettore SCART (TV)
2. Connettore composito (VIDEO)
3. Connettore RF (RF OUT)

E' opportuno configurare le impostazioni audio e video dopo aver collegato il ricevitore digitale. Si veda § 3.2 per una descrizione più approfondita.

Per utilizzare il connettore SCART




Per ottenere i migliori risultati con un televisore standard, è opportuno utilizzare un cavo SCART, inserendo una estremità nella presa TV sul ricevitore digitale e l'altra estremità in una presa SCART libera sul proprio televisore.

Alcuni televisori hanno ingressi attraverso un connettore component o un connettore S-Video anziché SCART.

Se si è in possesso di un televisore di questo tipo, utilizzare un cavo di conversione per collegare la presa TV sul ricevitore digitale alla presa corrispondente sul proprio televisore.


Se si effettua la connessione con un cavo SCART standard non è necessaria alcuna connessione audio, dato che il connettore scart è in grado di emettere audio stereo. Ma se si utilizza un cavo di conversione, come un cavo da SCART a component, è necessario effettuare le connessioni audio.

Per utilizzare il connettore video composito




Sarà necessario procurarsi un cavo video composito (cavo RCA) per utilizzare il connettore video composito. Inserire un'estremità del cavo nella presa VIDEO (gialla) sul ricevitore digitale, e l'altra estremità nella presa corrispondente sul proprio televisore.

Per collegare i connettori audio




Sarà necessario procurarsi un cavo audio (cavo RCA) per collegare i connettori audio. Inserire un'estremità del cavo nelle prese AUDIO L (bianca) e AUDIO R (rossa) sul ricevitore digitale, e l'altra estremità nelle prese corrispondenti sul proprio televisore.



Per godersi l'audio Dolby digital, il televisore o il sistema audio devono essere in grado di decodificare l'audio Dolby, e sarà necessario procurarsi un cavo S/PDIF. Inserire un'estremità del cavo nella presa S/PIDF sul ricevitore digitale, e l'altra estremità nella presa corrispondente sul proprio sistema audio.

Per utilizzare il connettore RF


Se il proprio televisore non ha alcun ingresso video e audio, sarà necessario utilizzare l'uscita a radiofrequenza dal ricevitore digitale.



In questo caso, sarà necessario collegare un cavo dalla presa RF OUT al connettore dell'antenna sul proprio televisore. Per assicurarsi che il proprio televisore possa ricevere anche i canali analogici esistenti, sarà necessario collegare un cavo dall'antenna del televisore al connettore RF IN. Sintonizzare il televisore sul canale 36 (o raramente sul 43) in modo da poter vedere l'uscita proveniente dal ricevitore digitale.

2.4.3 Collegamento al videoregistratore

Il ricevitore digitale può anche trasmettere video ad un altro apparecchio come un videoregistratore o un ricevitore video attraverso un connettore SCART ausiliario.



Sarà necessario procurarsi un cavo SCART per utilizzare il connettore SCART ausiliario. Inserire un'estremità del cavo nella presa VCR sul ricevitore digitale, e l'altra estremità nella presa corrispondente sul proprio videoregistratore o su un altro apparecchio simile.

2.4.4 Inserimento delle batterie nel telecomando

Per inserire le batterie, aprire l'alloggiamento delle batterie rimuovendo il coperchio, e quindi inserire le batterie rispettando la polarità indicata sul fondo dell'alloggiamento stesso.

Se il ricevitore digitale non risponde più correttamente ai comandi del telecomando, le batterie potrebbero essere scariche.

Assicurarsi di aver rimosso le batterie esaurite. Il produttore non è responsabile per danni derivanti dalla fuoriuscita del liquido delle batterie.

NOTA

Le batterie, comprese quelle che non contengono metalli pesanti, non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di avere cura di smaltire le batterie in modo appropriato, onde evitare di inquinare l'ambiente. Fare riferimento alle leggi in vigore nella propria zona.

Capitolo 3

Impostazioni di preferenza

3.1 Impostazioni lingua



E' possibile selezionare la lingua per la visualizzazione del menu. Inoltre, è possibile selezionare la lingua per la traccia audio così come per i sottotitoli.

Selezionare il menu the Impostazioni Sistema > Impostazione Lingua. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

Lingua menu

Il ricevitore digitale supporta numerose lingue per il menu: Olandese, inglese, tedesco, francese, italiano, russo, turco e così via. Impostare l'opzione Menu' Lingua sulla lingua desiderata. Una volta scelta la lingua, il menu verrà immediatamente visualizzato nella lingua selezionata.

Lingua sottotitoli

Impostare l'opzione Lingua dei sottotitoli sulla lingua desiderata. Quando si guarda un programma, saranno visualizzati i sottotitoli nella lingua selezionata, se disponibili.

Oltre a questa impostazione, è possibile selezionare una traccia sottotitoli con il pulsante . Si veda § 5.2.6 per una descrizione più approfondita.

Lingua audio

Impostare l'opzione Lingua Audio sulla lingua desiderata. Quando si guarda un programma, sarà riprodotto l'audio nella lingua selezionata, se disponibile.

Oltre a questa impostazione, è possibile selezionare una traccia audio con il pulsante . Si veda § 5.2.5 per una descrizione più approfondita.

3.2 Impostazioni video e audio



È necessario configurare adeguatamente le impostazioni video e audio del televisore e di altri apparecchi.

Selezionare il menu che Impostazioni Sistema > Imposta Uscita A/V. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

3.2.1 Standard televisivi

Il ricevitore digitale supporta due tipi di standard. Uno è lo standard PAL, l'altro è quello NTSC. Lo standard PAL è stato adottato nei paesi europei mentre l'NTSC negli Stati Uniti,

Canada, Messico e così via. Fare riferimento a Tabella 3.1 per lo standard televisivo della propria zona.

Se si dispone di un televisore con sistema PAL, è necessario impostare l'opzione Tipo TV su PAL. In questo caso, se un servizio viene trasmesso nello standard NTSC, il ricevitore digitale lo converte in PAL per poter essere visto anche con il vostro televisore. Tuttavia, la qualità sarà inferiore. Lo stesso accade in caso contrario.

La miglior soluzione è guardare servizi in PAL con un televisore che supporta lo standard PAL e servizi in NTSC su un televisore con lo stesso standard. Ad ogni modo, il multitelevisore è in grado di utilizzarli entrambi. Di conseguenza, se si dispone di un multitelevisore, impostare l'opzione Tipo TV su Multi. Con questa opzione, il ricevitore digitale non effettuerà la normale conversione. Questa impostazione è raccomandata soprattutto se non si è certi dello standard del proprio televisore.

3.2.2 Modello colore

Attraverso la presa SCART TV, il ricevitore digitale è in grado di trasmettere i video in vari modelli di colore. Se il ricevitore digitale è collegato al televisore attraverso questo connettore, è necessario impostare l'opzione Uscita Video sul modello colore desiderato. Se sono stati collegati con il connettore RCA alla presa contrassegnata con la dicitura VIDEO sul pannello posteriore, non è necessario impostare tale opzione perché il ricevitore digitale trasmette il video CVBS attraverso il connettore RCA indipendentemente dal connettore SCART.

È noto che il modello colore RGB fornisce la migliore qualità video con una minima differenza dal modello YUV, mentre il modello CVBS è il peggiore. Quindi l'RGB rappresenta la migliore soluzione per questa opzione.

3.2.3 Videoregistratore

È possibile collegare il ricevitore digitale al proprio videoregistratore o ad apparecchiature simili attraverso il connettore SCART VCR. In questo caso, il ricevitore digitale funzionerà in maniera diversa a seconda di come viene impostata l'opzione tipo Scart VCR. Se l'opzione è impostata su Standard, il ricevitore digitale trasferirà il video dal videoregistratore al televisore quando viene avviata la riproduzione. Ma se l'opzione è impostata su External A/V, il ricevitore digitale non trasferirà il video automaticamente. Per fare in modo che sussista il trasferimento video, premere il pulsante .

3.2.4 Rapporto larghezza/altezza televisore

Se si dispone di un televisore panoramico, impostare l'opzione Formato TV su 16:9.

Altrimenti, se si dispone di un televisore normale, impostare l'opzione Formato TV su 4:3.



Non è possibile godersi appieno i programmi a tutto schermo con un televisore a schermo normale come mostrano le immagini. La figura di sinistra mostra un'immagine normale visualizzata su uno schermo standard. Per vedere a tutto schermo i programmi come mostrato nella figura al centro, impostare l'opzione 16:9 Formato Schermo su Letter Box. Le immagini a tutto schermo, in questo modo, saranno ridotte per adattarsi alle dimensioni della visualizzazione normale. Altrimenti, per guardarle nelle dimensioni originali, come nella figura a destra, impostarla su Center extract. Le immagini

a tutto schermo saranno quindi ritagliate, in ugual misura, a destra e a sinistra, per adattarsi alla larghezza dello schermo normale.

3.2.5 Modalità audio

Generalmente esistono due sorgenti audio e, sul pannello posteriore del ricevitore digitale si trovano due prese audio. È possibile utilizzare una sola sorgente o entrambe sia in stereo che in mono. Impostare l'opzione Audio preferita.

Oltre a questa impostazione, è possibile modificare la modalità audio con il pulsante . Si veda § 5.2.5 per una descrizione più approfondita.

3.2.6 Uscita radiofrequenza

Se il televisore è stato collegato alla presa RF OUT, l'uscita della radiofrequenza deve essere configurata. Il ricevitore digitale può riprodurre le caratteristiche di un televisore analogico a partire da uno digitale utilizzando la presa RF OUT.

Impostare l'opzione Tipo RF sullo standard televisivo supportato nel proprio paese facendo riferimento a Tabella 3.1.


Tabella 3.1: Standard televisivi per paese

Tipo segnale	Paese
PAL G	Australia, Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Egitto, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Iran, Israele, Italia, Kuwait, Latvia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Jugoslavia
PAL I	Hong Kong, Macao, Repubblica di Irlanda, Sud Africa, Regno Unito
PAL K	Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia
NTSC M	Bahamas, Belgio, Bolivia, Cile, Ecuador, Fiji, Guam, Giamaica, Messico, Panama, Perù, Stati Uniti, Venezuela

Impostare l'opzione Canale RF sul numero del canale desiderato. E quindi necessario risintonizzare il televisore sul nuovo numero del canale.

3.3 Impostazione ora locale

E' necessario reimpostare l'ora locale per utilizzare le funzioni timer. Se non si imposta l'esatta ora locale, l'orario inerente la programmazione fornito dalla guida ai programmi potrebbe essere errato. Per informazioni sulla guida ai programmi, fare riferimento a § 5.3.



Selezionare il menu the Impostazioni Sistema > Impostazione Orologio. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

E' possibile fare in modo che l'ora locale sia impostata automaticamente utilizzando la funzione Greenwich Mean Time (GMT).

Per utilizzare l'ora di Greenwich, seguire i passaggi qui riportati:

1. Impostare l'opzione **Modo** su **Auto**; a questo punto si attiva l'opzione **Differenza Dall'Ora GMT**.
2. Impostare l'opzione **Differenza Dall'Ora GMT** sulla differenza di ora tra la propria zona e il GMT facendo riferimento alla tabella Tabella 3.2.
3. Assicurarsi che l'ora locale venga visualizzata nell'opzione **Ora Locale**.

Per configurare da soli l'ora locale, impostare l'opzione **Modo** su **Manuale** ed inserire l'ora nell'opzione **Ora Locale** utilizzando i tasti numerici. Il formato è *giorno/mese/anno 24 ore:minuti*.

Tabella 3.2: Tabella fusi orari


Fusi orari	Città
GMT – 12:00	Eniwetok, Kwajalein
GMT – 11:00	Midway Island, Samoa
GMT – 10:00	Hawaii
GMT – 09:00	Alaska
GMT – 08:00	Pacific Time US, Canada
GMT – 07:00	Mountain Time US, Canada
GMT – 06:00	Central Time US, Canada, Città del Messico
GMT – 05:00	Eastern Time US, Canada, Bogotá, Lima
GMT – 04:00	Atlantic Time Canada, La Paz
GMT – 03:30	Newfoundland
GMT – 03:00	Brasile, Georgetown, Buenos Aries
GMT – 02:00	Mid-Atlantic
GMT – 01:00	Azzorre, Isole di Capo Verde
GMT	Londra, Lisbona, Casablanca
GMT + 1:00	Parigi, Bruxelles, Copenhagen, Madrid
GMT + 2:00	Sud Africa, Kaliningrad
GMT + 3:00	Baghdad, Riyadh, Mosca, San Pietroburgo
GMT + 3:30	Tehran
GMT + 4:00	Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi
GMT + 4:30	Kabul
GMT + 5:00	Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent
GMT + 5:30	Bombay, Calcutta, Madras, Nuova Delhi
GMT + 6:00	Almaty, Dhaka, Colombo
GMT + 7:00	Bangkok, Hanoi, Jakarta
GMT + 8:00	Beijing, Perth, Singapore, Hong Kong
GMT + 9:00	Tokyo, Seoul, Osaka, Sapporo, Yakutsk
GMT + 9:30	Adelaide, Darwin
GMT + 10:00	Australia dell'est, Guam, Vladivostok
GMT + 11:00	Magadan, Isole di Salomone, Nuova Caledonia
GMT + 12:00	Fiji, Auckland, Wellington, Kamchatka

3.4 Filtro famiglia

In generale i programmi televisivi sono classificati a seconda del livello di violenza, nudità e tipo di linguaggio dei contenuti. Quando si guarda un programma, è possibile verificare la classifica nella finestra informazioni. Per la finestra informazioni si veda § 5.2.4.

È possibile evitare che i propri figli guardino programmi con determinate caratteristiche, stilando una classifica dei programmi

stessi.



Selezionare il menu the Impostazioni Sistema > Controllo Familiare. Dovrebbe comparire una schermata come quella illustrata a sinistra, e verrà chiesto il numero di identificazione personale (PIN). Il numero è inizialmente impostato su '0000'.

Se si desidera bloccare i programmi vietati fino a 15 anni, impostare l'opzione Censura su 15 (ETA'). Impostando l'opzione su Nessun Blocco non vi è alcuna restrizione; impostandola invece su Blocco Totale tutti i programmi vengono bloccati.

NOTA

Se un programma non dispone di informazioni inerenti la classifica, le impostazioni di censura non verranno applicate.

Se si desidera guardare un programma appartenente ad una classe pari o superiore a quella impostata nella censura, si dovrà immettere il PIN per avervi accesso.

Per cambiare il numero, selezionare il menu Modifica il Codice PIN; apparirà una finestra per effettuare le modifiche. È necessario inserire il numero desiderato due volte per conferma.

È anche possibile limitare l'uso di alcuni menu. Selezionando il menu Controllo Accesso viene visualizzato un elenco di menu che è possibile bloccare. Se la voce Impostazione Orologio è impostata su Bloccato, è necessario inserire il numero di identificazione personale quando si accede al menu Impostazione Orologio. Se si inserisce un numero sbagliato, non è possibile utilizzare il menu. Per sbloccare una voce, impostare Sblocca.

3.5 Regolazione del display schermo

È possibile regolare il livello di nitidezza del display dello schermo. Selezionare il menu Impostazioni Sistema ed impostare l'opzione OSD Trasparente secondo le proprie preferenze. La gamma disponibile va da 0 a 50 per cento.

È possibile regolare il tempo di visualizzazione della finestra informazioni. Per la finestra informazioni si veda § 5.2.4. Per regolare il relativo tempo di visualizzazione, selezionare il menu Impostazioni Sistema e impostare l'opzione Tempo Display INFO preferita. La gamma disponibile va da 1 a 30 secondi. Se si imposta questa opzione su No Infobox, la finestra informazioni non rimarrà sempre a video quando si cambierà servizio. Tuttavia, se si preme il pulsante ⓘ comparirà la finestra informativa. Se si imposta questa opzione su Never Hide, la finestra informazioni rimarrà sempre a video.

Inoltre, è possibile alzare o abbassare la posizione della finestra informazioni. Selezionare il menu Impostazioni Sistema ed impostare l'opzione Posizione barra informazioni secondo le proprie preferenze. La gamma disponibile va da -10 a +3 righe. Più il valore dell'opzione è alto, più la finestra informazioni verrà posizionata in basso.

Capitolo 4

Ricerca Servizi

Dopo aver collegato il ricevitore digitale sarà necessario eseguire una ricerca dei servizi.

4.1 Ricerca trasmissioni

Questo ricevitore digitale può funzionare sia con un'antenna fissa che motorizzata. È necessario configurare le impostazioni dell'antenna a seconda del tipo nel seguente ordine:

1. Configurare le impostazioni LNB. (Fare riferimento a § 4.1.1.)
2. Impostare la posizione dei satelliti preferiti nel caso di una antenna motorizzata. È possibile controllare l'antenna in modalità DiSEqC 1.2 o USALS. Per DiSEqC 1.2 fare riferimento a § 4.1.2, e per USALS a § 4.1.3.
3. Eseguire la ricerca dei servizi.


4.1.1 Configurazione delle impostazioni LNB

Ci sono due bande di frequenza per le trasmissioni via satellite. Una è la bandaC che va dai 4 ai 6 GHz. L'altra è la bandaK_u che va approssimativamente dai 12 ai 18 GHz.



L’LNB (Low Noise Block converter), viene utilizzato per individuare una larga banda a frequenze relativamente alte, amplificarle e convertirle in segnali simili supportati ad una frequenza molto più bassa chiamata Frequenza Intermedia (FI).

Le frequenze alte provenienti dai satelliti sono convertite da 950 a 2150 MHz da un LNB.



Selezionare il menu Installazione > Imposta LNB per configurare le impostazioni LNB. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell’immagine a sinistra.

Premendo il pulsante **[OK]** sull’opzione Nome del satellite viene visualizzato un elenco satelliti in ordine alfabetico. Selezionare il satellite verso cui è direzionata la vostra antenna. Anche se non si trova il satellite desiderato, è possibile aggiungerlo alla lista satelliti. Si veda § 4.2 per una descrizione più approfondita.

Il ricevitore digitale ha un database dei satelliti di trasmissione e dei relativi transponder, con le seguenti informazioni: posizione del satellite, gamma di frequenza, symbol rate, polarizzazione e frequenza LNB corrispondente alla gamma di frequenza. Di conseguenza non dovrebbe essere necessario specificare l’opzione Frequenza LNB. Tuttavia, se è stata selezionata la voce Other nell’opzione Nome del satellite per


indicare un satellite che non si trova nell'elenco, sarà necessario immettere l'esatta frequenza LNB. La differenza assoluta tra la frequenza di trasmissione e la rispettiva frequenza LNB deve essere compresa tra 950 e 2150 MHz. Ad esempio, se la banda di frequenza del satellite desiderato va da 3360 a 4118 MHz, è necessario impostare l'opzione Frequenza LNB su 5150 MHz.

L'LNB deve essere alimentato da energia elettrica per funzionare. Impostare l'opzione Alimentazione LNB su On se non dispone di un altro tipo di alimentazione.

Non tener conto dell'opzione 22 kHz.

Il ricevitore digitale è concepito per essere compatibile con i commutatori DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control). È possibile collegare diverse antenne ad un solo ricevitore digitale utilizzando i commutatori DiSEqC. Un commutatore DiSEqC 1.0 permette di passare fino a quattro satelliti e un commutatore DiSEqC 1.1 fino a 16.

Impostare l'opzione DiSEqC 1.0 e l'opzione DiSEqC 1.1 secondo la configurazione della propria antenna.




Ad esempio, per selezionare l'antenna collegata all'entrata A5 nella figura di sinistra, impostare l'opzione DiSEqC 1.1 su 2 Di 4 e l'opzione DiSEqC 1.0 su 1 Di 4. Se si dispone di un commutatore mini DiSEqC 1.0 con solo due entrate, impostare l'opzione DiSEqC 1.0 su Mini A invece che su 1 Di 4.

4.1.2 Configurazione delle impostazioni DiSEqC 1.2

L'antenna motorizzata si sposterà orizzontalmente verso i satelliti desiderati seguendo i valori DiSEqC 1.2.



Una si passa ad una altro servizio, se questo viene trasmesso da un altro satellite, la visualizzazione chiederà più tempo del solito in quanto l'antenna deve ruotare nuovamente per spostarsi verso di esso.



Per utilizzare il protocollo DiSEqC 1,2, selezionare il menu Installazione > Motore + DiSEqC 1.2. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

Innanzitutto l'opzione Motore + DiSEqC 1.2 deve essere impostata su Abilita.

Per ottenere l'esatta posizione del satellite scelto, seguire i passaggi qui riportati:

1. Scegliere il satellite desiderato dall'opzione Nome del satellite.
2. Impostare Comando DiSEqC su Utente.
3. Impostare Controllo motore su Vai A. A questo punto l'antenna ruota in direzione del satellite selezionato secondo i dati inerenti la posizione memorizzati nel ricevitore digitale.
4. Se la qualità della ricezione, visualizzata in basso a destra dello schermo, non è buona, regolare la sintonizzazione dell'antenna utilizzando l'opzione Movimento. Se la si imposta su 2(E), l'antenna si sposterà di due gradi verso est. A questo punto la qualità di ricezione di ogni transponder deve esser stata verificata ed è necessario scegliere

re la migliore dall'opzione Transponder (o Frequenza). Ciò sarà utile per la sintonizzazione finale.

- Infine, impostare l'opzione Controllo motore su Memorizza per salvare la posizione sintonizzata quando la qualità della ricezione è la migliore.

Esistono ulteriori opzioni di controllo del motorino elettrico utili per gli installatori, ma la presente guida non li riporta. Se siete un installatore, fare riferimento al manuale relativo al rotore *STAB*.

4.1.3 Configurazione delle impostazioni USALS

L'USALS (Universal Satellite Automatic Location System), anche noto come DiSEqC 1.3, calcola la posizione di tutti i satelliti disponibili a partire dalla vostra area. Confrontandolo con il DiSEqC 1.2, questo non richiede più la ricerca manuale e la memorizzazione della posizione di ogni satellite. È sufficiente puntarlo in direzione di un satellite noto. La posizione funzionerà da punto focale. L'USALS calcolerà poi le posizioni dei satelliti visibili.



Per utilizzare il protocollo USALS, selezionare il menu Installazione > Impostazioni USALS. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

Innanzitutto l'opzione DiSEqC1.3 deve essere impostata su Abilita.

Per calcolare la posizione di ogni satellite seguire i passaggi qui riportati:

- Scegliere il satellite desiderato dall'opzione Nome del satellite.

2. Immettere i dati della propria area nell'opzione Longitudine attuale e Latitudine attuale utilizzando (V-), (V+) e i tasti numerici.
3. Immettere la posizione del satellite selezionato nell'opzione Posizione Satellite se non è corretta.
4. Selezionare l'opzione Vai alla posizione; l'antenna a questo punto ruota in direzione del satellite selezionato calcolando la propria posizione.
5. Se la qualità della ricezione, visualizzata in basso a destra dello schermo, non è buona, allora regolare la sintonizzazione dell'antenna utilizzando l'opzione Sposta. La posizione modificata viene automaticamente salvata. A questo punto la qualità di ricezione di ogni transponder deve essere stata verificata ed è necessario scegliere la migliore dall'opzione Transponder (o Frequenza). Ciò sarà utile per la sintonizzazione finale.

4.1.4 Ricerca servizi



Per eseguire la ricerca servizi, selezionare il menu Installazione > Ricerca Canali. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

Esistono quattro metodi di ricerca:

- Ricerca di tutti i servizi di un satellite.
- Ricerca di tutti i servizi di un transponder.

- Ricerca di un servizio di un transponder.
- Ricerca di tutti i servizi di un sistema SMATV (Satellite Master Antenna Television).

Ricerca di tutti i servizi di un satellite.

Per cercare tutti i servizi di un satellite, seguire i passaggi qui riportati:

1. Scegliere il satellite desiderato dall'opzione Nome del satellite.
2. Impostare Modo Ricerca su Auto.
3. Se si imposta l'opzione Ricerca Network su On, il ricevitore digitale controllerà le informazioni aggiornate sul canale come la ricerca servizi, ma impiegherà parecchio tempo.

Ricerca di tutti i servizi di un transponder.

Per cercare tutti i servizi di un transponder, seguire i passaggi qui riportati:

1. Scegliere il satellite desiderato dall'opzione Nome del satellite.
2. Impostare Modo Ricerca su Manuale.
3. Scegliere il transponder desiderato dall'opzione Frequenza o immetterlo utilizzando i tasti numerici.
4. Immettere il symbol rate del transponder desiderato nell'opzione Symbol Rate utilizzando i tasti numerici.
5. Impostare l'opzione Polarizzazione per la polarizzazione del transponder desiderato.
6. Se si imposta l'opzione Ricerca Network su On, il ricevitore digitale controllerà le informazioni aggiornate sul canale come la ricerca servizi, ma impiegherà parecchio tempo.

NOTA

Si possono reperire le informazioni relative al transponder da una rivista sui satelliti o su siti web come <http://www.satcodx.com> o <http://www.lyngsat.com>.

Ricerca di un servizio di un transponder

Per cercare un servizio di un transponder, seguire i passaggi qui riportati:

1. Scegliere il satellite desiderato dall'opzione Nome del satellite.
2. Impostare Modo Ricerca su Advanced.
3. Scegliere il transponder desiderato dall'opzione Frequenza o immetterlo utilizzando i tasti numerici.
4. Immettere il symbol rate del transponder desiderato nell'opzione Symbol Rate utilizzando i tasti numerici.
5. Impostare l'opzione Polarizzazione per la polarizzazione del transponder desiderato.
6. Specificare i PID del servizio desiderato nell'opzione PID utilizzando i tasti numerici. Il PID (Packet Identifier) rappresenta un insieme di numeri che identifica i transport stream packet.

Ricerca di tutti i servizi di un sistema SMATV

Per cercare tutti i servizi di un sistema SMATV, se il ricevitore digitale è collegato ad esso, seguire i passaggi qui riportati:

1. Scegliere il satellite desiderato dall'opzione Nome del satellite.
2. Impostare Modo Ricerca su SMATV.
3. Scegliere il transponder desiderato dall'opzione Frequenza o immetterlo utilizzando i tasti numerici.


4. Immettere il symbol rate del transponder desiderato nell'opzione Symbol Rate utilizzando i tasti numerici.
5. Impostare l'opzione Polarizzazione per la polarizzazione del transponder desiderato.

È possibile cercare sia servizi a pagamento che gratuiti nel modo seguente:

- Per cercare solo servizi gratuiti, impostare l'opzione FTA/Codificati su Solo FTA.
- Per cercare solo servizi a pagamento, impostare l'opzione su Solo CAS.
- Per cercare sia servizi gratuiti che a pagamento, impostare l'opzione su FTA + CAS.

Per avviare la ricerca del servizio, selezionare la voce Inizia Ricerca; in questo modo comparirà una casella di riepilogo con l'elenco dei servizi trovati. Una volta completata la ricerca, premere il pulsante **[OK]** per salvare i servizi trovati. Per arrestare la ricerca in qualsiasi momento o uscire senza salvare, premere il pulsante **[EXIT]**.

4.2 Modifica elenco transponder



È possibile aggiungere, cancellare o modificare le informazioni del satellite o del transponder.

Selezionare il menu the Installazione > Modifica Satellite/Transponder. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

Per aggiungere un satellite, selezionare l'opzione **Aggiungi Satellite**; comparirà la tastiera sullo schermo. Inserire il nome scelto e salvare. Si veda § 6.3 per ulteriori informazioni su come utilizzare la tastiera sullo schermo.

Per cambiare il nome di un satellite, selezionare la voce desiderata dall'opzione **Nome del satellite** e selezionare l'opzione **Modifica Nome Satellite**. A questo punto sullo schermo apparirà una tastiera. Scegliere il nome che si preferisce e salvarlo.

Per cancellare un satellite, selezionare la voce desiderata dall'opzione **Nome del satellite** e selezionare l'opzione **Cancella Satellite**. a questo punto verrà chiesta una conferma. Se si seleziona **Si**, sarà cancellato

Per aggiungere un transponder, selezionare la voce desiderata dall'opzione **Nome del satellite** e selezionare l'opzione **Aggiungi Nuovo Transponder**. Apparirà la finestra con le informazioni sul transponder. Immettere una frequenza ed il relativo symbol rate utilizzando i tasti numerici e indicare la polarizzazione.

Per cancellare un transponder, selezionare la voce desiderata dall'opzione **Frequenza** e selezionare l'opzione **Cancella Transponder**. a questo punto verrà chiesta una conferma. Se si seleziona **Si**, sarà cancellato

4.3 Ripristino impostazioni di fabbrica

Il ricevitore digitale dispone dei seguenti dati:

- Elenco satelliti
- Elenco servizi
- Elenco preferiti
- Elenco timer
- Impostazioni di preferenza

È possibile ripristinare tutti i dati del ricevitore digitale. Per fare ciò, selezionare il menu **Installazione > Impostazione Iniziale**: verrà chiesta una conferma. Se si seleziona **Si**, le voci dei servizi,

i preferiti e le funzioni timer verranno cancellati e le opzioni sulle preferenze riportate alle impostazioni di fabbrica.

4.4 Ripristino impostazioni dell'installatore

È possibile memorizzare i propri dati inclusi i seguenti:

- Elenco satelliti
- Elenco servizi
- Elenco preferiti
- Impostazioni di preferenza

Inoltre è possibile memorizzarli in qualsiasi momento.

Per memorizzare i dati, selezionare il menu **Installazione > System Recovery** e l'opzione **Store**. a questo punto il ricevitore digitale chiederà di inserire il proprio numero di identificazione personale. Il numero potrebbe differire dal vostro in quanto questa funzione solitamente è permessa solo agli installatori. Se si immette il numero corretto, verrà chiesta una conferma. Selezionando **Si**, i propri dati saranno memorizzati. Ogni volta che vengono memorizzati dei dati, questi vengono soprascritti.

Per ripristinare i dati, selezionare il menu **Installazione > System Recovery** e l'opzione **Recover**. a questo punto verrà chiesta una conferma. Selezionando **Si**, i propri dati saranno ripristinati.

Capitolo 5

Uso quotidiano

5.1 Controllo del volume

Utilizzare i pulsanti  e  per impostare il volume al livello desiderato. E' possibile che sia necessario regolare anche il volume del televisore. Per escludere momentaneamente l'audio, premere il pulsante . Premerlo nuovamente per ripristinare l'audio al livello precedente.

5.2 Guardare la televisione

Per cambiare servizio, premere il pulsante  o . Premendo il pulsante  si passa alla visualizzazione del servizio precedente. Inoltre, è possibile passare al servizio desiderato immettendo il numero corrispondente con i pulsanti numerici. Inoltre si può selezionare un servizio da guardare dall'elenco servizi.

5.2.1 L'elenco servizi

Per visualizzare l'elenco servizi, premere il pulsante .



L'elenco servizi mostra le informazioni sul servizio:

- Nome e numero del servizio
- Satellite di trasmissione
- Informazioni sul transponder

Il simbolo del dollaro (\$) potrebbe apparire accanto ad alcune voci, per indicare un servizio a pagamento. Per guardare i servizi a pagamento, è necessario l'abbonamento.

Per selezionare un servizio desiderato, posizionare la barra evidenziata sulla relativa voce con il pulsante (P+) o (P-) e premere il pulsante (OK); verrà visualizzato il servizio.

Premendo il pulsante (V-) o (V+) si salta di 10 voci in alto o in basso. Immettendo il numero di un servizio con i tasti numerici si posiziona la barra evidenziata sulla relativa voce.

Premendo il pulsante (F3) viene avviata una ricerca in ordine alfabetico. Ad esempio, quando la barra evidenziata si trova su una voce la cui lettera iniziale è una B, premendo il pulsante (F3) la barra evidenziata si posiziona sulla prima voce che inizia per C.

Per riordinare l'elenco servizi per nome, premere il pulsante (F2). Premendo questo pulsante ancora una volta l'elenco verrà visualizzato in ordine numerico.

Premendo il pulsante (SAT) viene visualizzato l'elenco satelliti. Una volta scelto il satellite desiderato, saranno elencati solo i servizi forniti da tale satellite.

E' possibile passare dall'elenco servizi televisivi a quelli radio premendo il pulsante (R).

5.2.2 Guardare schermate con multimmagine

Premendo il pulsante **(M1)** si visualizzano le opzioni multimmagine; È possibile scegliere una delle quattro configurazioni: 4, 9, 13, o 16 schermate. Se si scelgono le 13 schermate, il servizio corrente sarà visualizzato insieme ai fotogrammi dei sei servizi precedenti e successivi ad esso.



In poco tempo vengono visualizzate tutte le immagini dei servizi. Per guardare il servizio scelto tra le varie immagini, spostare la barra evidenziata su di esso e premere il pulsante **(OK)**.

5.2.3 L'elenco servizi preferiti

È possibile selezionare un servizio da guardare sia dall'elenco dei preferiti che dei servizi.



Per visualizzare l'elenco preferiti, premere il pulsante **(FAV)**. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra. Spostando in alto o in basso la barra evidenziata sull'elenco del gruppo preferiti nella casella a sinistra, i servizi appartenenti al gruppo evidenziato vengono elencati nella casella a destra.

Per modificare gli elenchi preferiti, fare riferimento a § 6.2.


Per selezionare un servizio preferito, posizionare la barra evidenziata sul gruppo desiderato e premere il pulsante (V+); comparirà una barra evidenziata sul corrispondente elenco dei servizi preferiti. Una volta selezionato il servizio desiderato con il pulsante (OK), questo sarà visualizzato. Altrimenti, per selezionare un altro gruppo, premere il pulsante (V-).

Dopo aver selezionato un servizio preferito, se successivamente si passa ad un altro servizio utilizzando i pulsanti (P+) o (P-), anche questo sarà un altro servizio preferito del gruppo selezionato. Il ricevitore digitale vi ricorderà qual è il gruppo selezionato visualizzandone il nome sulla parte superiore destra dello schermo ogni volta che si cambia servizio. Se si desidera uscire dal gruppo corrente, selezionare il gruppo Tutti canali nell'elenco dei gruppi preferiti.

Oltre a questo, è possibile aggiungere o cancellare un gruppo preferito o un servizio. Per aggiungere un servizio che si sta guardando all'interno di un gruppo preferiti, posizionare la barra evidenziata su un gruppo desiderato e premere il pulsante (F2). Per creare un nuovo gruppo, premere il pulsante (F1); sullo schermo apparirà una tastiera. Inserire il nome scelto e salvare. Si veda § 6.3 per ulteriori informazioni su come utilizzare la tastiera sullo schermo. Per cancellare un gruppo o un servizio, premere il pulsante (F3); in seguito verrà richiesta una conferma. Se si seleziona Sì, sarà cancellato.

5.2.4 Visualizzazione delle informazioni sul programma

Se si preme il pulsante (i) viene visualizzata la finestra informazioni, contenente i seguenti elementi:



- Nome e numero del servizio
- Satellite di trasmissione
- Informazioni sul transponder
- Livello e qualità del segnale
- Nome programma
- Simbolo di classificazione del programma
- Riassunto del programma
- Tempo di trasmissione
- Ora corrente

Inoltre, è possibile incontrare i seguenti simboli:

- Simbolo sottotitoli (☐) se il programma corrente ne è fornito.
- Simbolo televideo (☐) se il programma corrente ne è fornito.
- Simbolo blocco (☐) se il servizio corrente è bloccato.
- Simbolo del dollaro (\$) se il servizio corrente è a pagamento.
- Simbolo multifeed (☐) se il programma corrente è fornito come programma multifeed. Per utilizzare questa funzione, fare riferimento a § 5.4.

Premendo il pulsante  ancora una volta, vengono visualizzate informazioni dettagliate sul programma corrente. Per nascondere la finestra contenente le informazioni, premere il pulsante **EXIT**.

5.2.5 Selezione delle tracce audio

Alcuni programmi sono forniti di tracce audio in una o più lingue. Premendo il pulsante  vengono visualizzate le tracce audio disponibili. Una volta selezionata una traccia audio, la si potrà ascoltare. Inoltre, è possibile godersi le tracce audio

in quattro diverse modalità: Stereo, Mono, Sinistra o Destra. Tuttavia, se al momento è fornito un programma multifeed, verranno visualizzate le tracce video. In questo caso, premere il pulsante  ancora una volta per selezionare una traccia audio.

5.2.6 Selezione dei sottotitoli

Alcuni programmi sono forniti di sottotitoli in una o più lingue. Se il programma corrente è dotato di sottotitoli, il relativo simbolo () comparirà nella finestra informazioni. Premendo il pulsante  vengono visualizzati i sottotitoli disponibili. Una volta selezionata un tipo di sottotitoli, questi verranno visualizzati.

5.2.7 Visualizzazione del televideo

Su alcuni servizi, vengono fornite informazioni utili come il meteo, le notizie o le quotazioni di Borsa, grazie al televideo. Se il servizio corrente è dotato di televideo, il relativo simbolo () comparirà nella finestra informazioni. Premere il pulsante  per visualizzare le pagine del televideo.

Selezionare la pagina che si desidera visualizzare immettendo il relativo numero con i tasti numerici. E' possibile fare uno zoom sulla pagina del televideo utilizzando il pulsante  e regolarne il livello di trasparenza con il pulsante . Per nascondere il televideo, premere il pulsante .

5.3 Visualizzazione della guida elettronica ai programmi

La guida elettronica ai programmi mostra i programmi correnti e in scaletta, attualmente disponibili o in programmazione su ogni servizio, con un breve riassunto per ognuno di essi.



Premendo il pulsante **GUIDE** viene visualizzata la guida elettronica ai programmi nella quale è possibile vedere:

- Programmi in scaletta
- Riassunto del programma
- Data trasmissione
- Tempo di trasmissione

Per accedere a informazioni dettagliate di un determinato programma, posizionare la barra evidenziata sulla voce scelta utilizzando il pulsante **P+** o **P-** e premere **▷**. Per passare ad un altro servizio, premere il pulsante **V-** o **V+**. E' possibile passare ai giorni precedenti con il pulsante **F2**, e a quelli successivi con il pulsante **F3**.

Per accedere ad una guida ai programmi inerente le stazioni radio, premere il pulsante **☺**. Per tornare indietro, premere nuovamente il pulsante **☺**.

Se si preme il pulsante **F1** la guida ai programmi viene visualizzata sotto forma di foglio elettronico. Per tornare indietro, premere nuovamente il pulsante **F1**.

E' possibile attivare la funzione timer sulla guida elettronica ai programmi nel modo seguente:

1. Selezionare il servizio desiderato.
2. Premere il pulsante **GUIDE** per visualizzare la relativa guida ai programmi.
3. Selezionare il programma desiderato con il pulsante **OK**, **P** comparirà sulla voce prescelta. Contemporaneamente, nell'elenco timer verrà attivato il timer per il programma selezionato. Per l'elenco timer fare riferimento a § 5.5.

- Per eliminare il contrassegno, premere il pulsante **OK** ancora una volta.

5.4 Guardare un programma multifeed

Alcune trasmissioni come i canali sportivi possono fornire diverse prospettive di uno stesso programma contemporaneamente. E' ciò che definiamo programma multifeed. E' possibile selezionare e guardare la prospettiva che si preferisce.

Se sul servizio corrente è disponibile un programma multifeed, il simbolo multifeed (☐) comparirà nella finestra informazioni. Premere il pulsante **Info**, saranno elencate le tracce video disponibili. Se se ne seleziona una, sarà visualizzata. A questo punto, premere il pulsante **Info** ancora una volta per selezionare una traccia audio.

5.5 Attivazione del timer

E' possibile passare ai servizi desiderati ad un'ora ben precisa. Anche se il ricevitore digitale è in modalità standby, passerà alla modalità operativa all'ora specificata. Tuttavia, se si preme un pulsante qualsiasi del telecomando o nel pannello anteriore, anche se per una sola volta, il ricevitore digitale non tornerà in modalità standby.



Per inserire una registrazione temporizzata, selezionare il menu Impostazioni Sistema > Impostazioni Timer; verrà visualizzato l'elenco timer.

Per aggiungere un nuovo evento, premere il pulsante **F1**; apparirà una finestra come quella a sinistra. Procedere nel modo seguente:

1. Se si registra un programma satellitare, impostare l'opzione su Tipo, altrimenti su Radio.
2. Impostare l'opzione Satellite sul satellite che trasmette il servizio desiderato. Premendo il pulsante **OK** su questa opzione, viene visualizzato l'elenco satelliti da cui poter selezionare il satellite desiderato.
3. Impostare l'opzione Canale per l'accensione sul servizio che offre il programma desiderato. Premendo il pulsante **OK** su questa opzione, viene visualizzato l'elenco servizi da cui poter selezionare il servizio desiderato.

4. Esistono cinque modalità timer:

Una Volta significa 'una volta'.

Ogni Giorno significa 'tutti i giorni'.

Ogni fine settimana significa 'ogni settimana sabato e domenica'.

Ogni Settimana significa 'un giorno a settimana'.

Ogni Giorno della settimana significa 'ogni settimana dal lunedì al venerdì'.

Se il vostro programma preferito viene trasmesso il weekend e si desidera guardare ogni episodio, Impostare l'opzione Modo su Ogni Fine Settimana.

5. Impostare l'opzione Giorno accensione sulla data desiderata, nella quale il ricevitore digitale si accenderà. Il formato della data è *giorno/mese/anno-giorno della settimana*.

Impostare l'opzione Accensione del sistema su un'ora desiderata, alla quale il ricevitore digitale si accenderà. Il formato dell'ora è *ora:minuti*.

6. Impostare l'opzione Durata su un tempo desiderato, trascorso il quale il ricevitore digitale si spegnerà.

7. Per impostare un evento temporizzato con le impostazioni descritte in precedenza, selezionare l'opzione OK; altrimenti non verrà salvato e non funzionerà.


Per cancellare un evento temporizzato, posizionare la barra evidenziata sulla voce che si desidera cancellare e premere il pulsante ; verrà chiesta una conferma. Se si seleziona Sì, sarà cancellato.

Capitolo 6

Elenco servizi

6.1 Modifica elenco servizi

Si ottiene l'elenco dei servizi dopo aver effettuato la relativa ricerca. Sarà possibile rinominare, spostare, bloccare o cancellare voci relative ai servizi all'interno dell'elenco.



Selezionare il menu the Organizza Canali. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

Nella colonna a sinistra si trovano le opzioni di modifica, in quella a destra i servizi.

Quando si posiziona la barra evidenziata sull'opzione desiderata nella colonna a sinistra e si preme il pulsante **OK**, è possibile selezionare il servizio che si desidera modificare dalla colonna a destra. Per passare all'altra colonna, premere il pulsante **F1**.

Per modificare l'elenco frequenze radio, premere il pulsante **(CH)**; le voci relative alle frequenze radio verranno visualizzate nella colonna a destra. Per tornare all'elenco servizi televisivi, premerlo un'altra volta.

Per modificare il nome di un servizio, selezionare prima **Cambia Nome** e quindi il servizio desiderato; sullo schermo apparirà una tastiera. Si veda § 6.3 per ulteriori informazioni su come utilizzare la tastiera sullo schermo.

A differenza delle trasmissioni analogiche, in quelle digitali i servizi non possiedono tutti un numero specifico. I numeri dei servizi sono assegnati ad essi semplicemente nell'ordine in cui sono stati trovati durante la relativa ricerca. È possibile riassegnare un determinato numero spostando il servizio. Per spostare un servizio, selezionare prima l'opzione **Sposta** e quindi il servizio desiderato; in questo modo il servizio selezionata diventerà più scuro. Quando lo si sposta in alto o in basso, viene rinumerato a seconda della propria posizione. Premere il pulsante **(OK)** per posizionarlo.

È possibile bloccare alcuni servizi in modo che non siano visibili ai bambini. Per bloccare un servizio, selezionare prima l'opzione **Blocca** e quindi il servizio desiderato; a questo punto un simbolo identificativo del blocco **🔒** apparirà accanto al servizio selezionato. Se qualcuno tenterà di guardare il servizio bloccato, dovrà inserire il numero di identificazione personale impostato nell'opzione **Modifica il Codice PIN**. Si veda § 3.4 per ulteriori informazioni relative a questa opzione. Per sbloccare un servizio bloccato, premere il pulsante **(OK)** su di esso.

Per cancellare un servizio, selezionare prima l'opzione **Cancella** e quindi il servizio desiderato utilizzando il pulsante **(OK)**, e infine premere il pulsante **(EXIT)**; verrà chiesta una conferma. Se si seleziona **Sì**, il servizio selezionato sarà cancellato. Se si desidera annullare la cancellazione delle voci, non vi è altra alternativa che eseguire nuovamente la ricerca dei servizi.

Quando si seleziona l'opzione nella colonna a sinistra, vengono

visualizzate le seguenti opzioni, che consentono di ordinare l'elenco:

Ordina A–Z per nome del servizio

Ordina CAS–FTA dai servizi a pagamento a quelli gratuiti


Ordina FTA–CAS dai servizi gratuiti a quelli a pagamento

Ordina Fav–NoFav dai preferiti ai non preferiti.

Sort Nome Sat. per satellite

6.2 Modifica elenco preferiti

È possibile creare un elenco personale dei servizi preferiti. Infatti, è possibile definire più elenchi di servizi preferiti, ognuno dei quali rappresenta un 'gruppo' di servizi scelti.



Selezionare il menu the Gestione Preferiti. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.

Vi sono 3 colonne:

- Elenco gruppo (sinistra)
- Elenco preferiti (centro)
- Elenco servizi (destra)

L'elenco servizi contiene tutti i servizi disponibili, mentre l'elenco preferiti contiene solo i servizi scelti che sono stati aggiunti al gruppo evidenziato. Spostando la barra evidenziata verso l'alto o verso il basso nell'elenco gruppi, i servizi preferiti appartenenti al gruppo evidenziato sono visualizzati nell'elenco preferiti.

È possibile aggiungere fino a 30 gruppi. Per aggiungere un gruppo, selezionare l'opzione NEW nell'elenco gruppi; sullo schermo apparirà una tastiera. Si veda § 6.3 per ulteriori informazioni su come utilizzare la tastiera sullo schermo.

Per rinominare un gruppo, posizionare la barra evidenziata sul gruppo desiderato e premere il pulsante **F2**; sullo schermo apparirà una tastiera. Si veda § 6.3 per ulteriori informazioni su come utilizzare la tastiera sullo schermo.

Per cancellare un gruppo, posizionare la barra evidenziata sul gruppo desiderato e premere il pulsante **F3**; apparirà una finestra per la conferma. Se si seleziona Sì, sarà cancellato

E' possibile aggiungere un servizio preferito ad un gruppo utilizzando la seguente procedura:

1. Spostare la barra evidenziata su una voce all'interno dell'elenco dei gruppi e premere il pulsante **OK** per selezionarla. La barra evidenziata si sposta quindi sull'elenco servizi.
2. Per aggiungere un servizio al gruppo selezionato, posizionare la barra evidenziata sulla voce del servizio desiderato e premere il pulsante **OK**. Il servizio selezionato viene aggiunto all'elenco dei preferiti. Ripetere questa operazione per aggiungere altre voci.
3. Premere il pulsante **F1** per spostare la barra evidenziata sull'elenco preferiti. E' possibile cancellare una voce dei preferiti con il pulsante **OK**.
4. Per selezionare un altro gruppo, premere nuovamente il pulsante **F1**. Premendo il pulsante **F1**, la barra evidenziata si sposta su ogni colonna.


Inoltre, i preferiti di un gruppo possono essere riorganizzati spostando una voce dei preferiti. Per spostare una voce dei preferiti, posizionare la barra evidenziata sulla voce che si desidera spostare e premere il pulsante **F2**; in questo modo la voce selezionata diventerà scura. Spostarla dove si desidera e premere il pulsante **OK**.

Per aggiungere servizi radio, premere il pulsante **☺**; i servizi radio saranno così mostrati nell'elenco servizi. Per ritornare

all'elenco servizi del televisore dopo aver aggiunto le frequenze radio, premere di nuovo il pulsante (Ctrl).

Grazie all'elenco dei servizi preferiti è possibile selezionare i servizi preferiti con maggiore facilità. Per maggiori informazioni, fare riferimento a § 5.2.3.

6.3 Come utilizzare la tastiera sullo schermo



Potete spostare la barra evidenziata orizzontalmente con i pulsanti (V-) e (V+) e verticalmente con i pulsanti (P+) e (P-). Premendo il pulsante (OK) in corrispondenza di un tasto, viene inserita la lettera corrispondente. Per digitare uno spazio, premere il tasto Spazio. Per digitare lettere minuscole o numeri, selezionare il tasto Altri.

Per cancellare una lettera, posizionare il cursore su una determinata lettera, quindi selezionare il tasto Del. E' necessario selezionare il tasto Salva per terminare la composizione; in caso contrario, se si preme il pulsante (EXIT), il nome non sarà assegnato.


6.4 Trasferimento dei dati del ricevitore

Il ricevitore digitale dispone dei seguenti dati:

- Elenco servizi
- Elenchi preferiti
- Impostazioni di preferenza

È possibile trasferire i dati al proprio ricevitore digitale da un altro ricevitore digitale identico, collegandoli per mezzo di un cavo RS-232.

Per trasferire i dati del ricevitore, seguire i passaggi qui riportati:



1. Inserire un'estremità del cavo RS-232 (cavo D-sub 9 pin) nella porta RS-232 del ricevitore digitale, e l'altra estremità nella presa corrispondente sull'altro ricevitore digitale.
2. Accendere il ricevitore digitale sorgente.
3. Selezionare il menu Installazione > Trasferisci dati a un altro STB.
4. Per avviare il trasferimento dei dati, accendere il ricevitore digitale di destinazione.

NOTA

Si consiglia di memorizzare i dati importanti quali le impostazioni video, prima di avviare il trasferimento per evitare di perderli.

Capitolo 7

Aggiornamento del firmware

Il ricevitore digitale dispone di uno stabile ed utile firmware da utilizzare. Tuttavia, una versione aggiornata del firmware potrebbe essere rilasciata per migliorare il ricevitore digitale. È possibile ottenere l'ultimo firmware ed una utility di aggiornamento sul sito internet <http://www.i-topfield.com>.

7.1 Verificare le informazioni del firmware



È necessario verificare le informazioni sul firmware del vostro ricevitore digitale prima di scaricare uno nuovo. Selezionare il menu the Informazioni > IRD Status. Dovrebbe comparire una schermata simile a quella nell'immagine a sinistra.


NOTA

E' possibile eseguire l'aggiornamento solo con un nuovo firmware la cui **Versione ID** sia identica alla vostra. Altrimenti l'aggiornamento non avrà successo.

7.2 Dal computer attraverso la porta RS-232

È possibile trasferire un nuovo firmware sul ricevitore digitale dal proprio computer, collegandoli per mezzo di un cavo RS-232 . È necessario disporre di *TFD-Down*, la funzione per il trasferimento del firmware, disponibile sul sito internet <http://www.i-topfield.com>.

Per aggiornare il firmware con questo metodo, seguire i passaggi qui riportati:



1. Scaricare una nuova versione del firmware compatibile con il ricevitore digitale dal sito internet Topfield.
2. Spegnerne il ricevitore digitale.
3. Inserire un'estremità di un cavo RS-232 (cavo D-sub 9 pin) nella porta RS-232 del ricevitore digitale, e l'altra estremità nella porta corrispondente del proprio computer
4. Eseguire *TFD-Down*.

Le istruzioni per utilizzare *TFD-Down* sono le seguenti:




1. Premere il pulsante Find per selezionare il file del nuovo firmware.
2. Premere il pulsante Download.
3. Per avviare il trasferimento dei file, accendere il ricevitore digitale.
4. Una volta completato il trasferimento dei file, il display del ricevitore digitale effettuerà un conto alla rovescia fino a zero mentre il nuovo firmware verrà reso operativo.
5. Riavviare il ricevitore digitale.

7.3 Da un altro ricevitore digitale attraverso la porta RS-232

È possibile trasferire un nuovo firmware sul ricevitore digitale da un altro ricevitore digitale identico, collegandoli per mezzo di un cavo RS-232.

Per aggiornare il firmware con questo metodo, seguire i passaggi qui riportati:



1. Spegnerne il ricevitore digitale di destinazione.
2. Inserire un'estremità del cavo RS-232 (cavo D-sub 9 pin) nella porta RS-232 del ricevitore digitale, e l'altra estremità nella presa corrispondente sull'altro ricevitore digitale.
3. Se non è ancora acceso, accendere il ricevitore digitale sorgente.
4. Select the **Installazione > Trasferisci software a un altro STB.**
5. Per avviare il trasferimento dei file, accendere il ricevitore digitale di destinazione.
6. Una volta completato il trasferimento dei file, il display del ricevitore digitale effettuerà un conto alla rovescia fino a zero mentre il nuovo firmware verrà reso operativo.

Indice analitico

- 16:9, [18](#)
- 16:9 Formato Schermo, [18](#)
- 22 kHz, [26](#)
- 4:3, [18](#)

- Accensione del sistema, [43](#)
- Advanced, [31](#)
- Aggiungi Nuovo Transponder, [33](#)
- Aggiungi Satellite, [33](#)
- Alimentazione LNB, [26](#)
- Audio, [19](#)
- AUDIO L, [12](#)
- AUDIO L/R, [9](#)
- AUDIO R, [12](#)
- Auto, [30](#)

- Blocca, [46](#)
- Blocco Totale, [22](#)

- bandaC, [24](#)
- bandaK_u, [24](#)
- Cambia Nome, [46](#)
- Canale per l'accensione, [43](#)
- Canale RF, [19](#)
- Cancella, [46](#)
- Cancella Satellite, [33](#)
- Cancella Transponder, [33](#)
- caratteristiche, [8–10](#)
- Censura, [22](#)
- Center extract, [18](#)
- Cl, [6](#)
- Comando DiSEqC, [27](#)

- Common Interface, [6](#)
- Common Interface, [6](#)
- Controllo Accesso, [22](#)
- Controllo Familiare, [22](#)
- Controllo motore, [27, 28](#)

- Differenza Dall'Orta GMT, [20](#)
- DiSEqC, [26](#)
- DiSEqC 1.0, [26](#)
- DiSEqC 1.1, [26](#)
- DiSEqC1.3, [28](#)
- Download, [53](#)
- Durata, [43](#)
- DVB, [1](#)

- elenco frequenze radio, [46](#)
- elenco satelliti, [25, 36](#)
- elenco servizi, [35](#)
- elenco servizi televisivi, [46](#)
- elenco timer, [42](#)

- Find, [53](#)
- finestra informazioni, [38](#)
- formato, [20](#)
- Formato TV, [18](#)
- Frequenza, [28–31, 33](#)
- Frequenza LNB, [25, 26](#)
- FTA + CAS, [32](#)
- FTA/Codificati, [32](#)

- Gestione Preferiti, [47](#)
- Giorno accensione, [43](#)

- GMT, 20
- guida elettronica ai programmi, 40

- Imposta LNB, 25
- Imposta Uscita A/V, 16
- Impostazione Iniziale, 33
- Impostazione Lingua, 15
- Impostazione Orologio, 20, 22
- Impostazioni Sistema, 23
- Impostazioni Timer, 42
- Impostazioni USALS, 28
- Inizia Ricerca, 32
- IRD Status, 51

- Latitudine attuale, 29
- Letter Box, 18
- Lingua Audio, 16
- Lingua dei sottotitoli, 16
- LNB, 25
- LNB IN, 9
- LNB IN, 11
- LNB OUT, 9
- LNB OUT, 11
- Longitudine attuale, 29

- Manuale, 30
- Memorizza, 28
- Menu' Lingua, 15
- Mini A, 26
- Modifica il Codice PIN, 22
- Modifica Nome Satellite, 33
- Modifica Satellite/Transponder, 32
- Modo, 20, 43
- Modo Ricerca, 30, 31
- mono, 19
- Motore + DiSEqC 1.2, 27
- Movimento, 27
- multifeed, 42
- multimmagine, 37

- Nessun Blocco, 22
- NEW, 47
- Nome del satellite, 25, 27, 28, 30, 31, 33
- NTSC, 16

- Ogni fine settimana, 43
- Ogni Giorno, 43
- Ogni Giorno della settimana, 43
- Ogni Settimana, 43
- Ora Locale, 20
- Ordina A-Z, 47
- Ordina CAS-FTA, 47
- Ordina Fav-NoFav, 47
- Ordina FTA-CAS, 47
- Organizza Canali, 45
- OSD Trasparente, 23
- Other, 25

- PAL, 16
- PID, 31
- PID, 31
- PIN, 22
- Polarizzazione, 30-32
- Posizione barra informazioni, 23
- Posizione Satellite, 29
- Pulsante, 4

- Radio, 43
- Recover, 34
- RF IN, 10
- RF IN, 13
- RF OUT, 10
- RF OUT, 13, 19
- Ricerca Canali, 29
- Ricerca Network, 30
- RS-232, 10
- RS-232, 50, 53, 54

- S-VIDEO, 9
- S/PDIF, 10
- S/PIDF, 12
- Satellite, 43
- SMATV, 30
- SMATV, 31
- Solo CAS, 32
- Solo FTA, 32
- Sort Nome Sat., 47
- sottotitoli, 40
- Spazio, 49
- Sposta, 29, 46

stereo, [19](#)
Store, [34](#)
Symbol Rate, [30–32](#)
System Recovery, [34](#)

tastiera, [49](#)
televideo, [40](#)
televisore panoramico, [18](#)
Tempo Display INFO, [23](#)
TFD-Down, [53](#)
Tipo, [43](#)
Tipo RF, [19](#)
tipo Scart VCR, [18](#)
Tipo TV, [17](#)
Transponder, [28, 29](#)
transponder, [1](#)
Trasferisci dati a un altro STB, [50](#)
Trasferisci software a un altro STB,
[54](#)

TV, [9](#)
TV, [11, 12](#)

Una Volta, [43](#)
USALS, [28](#)
Uscita Video, [17](#)
Utente, [27](#)

Vai A, [27](#)
Vai alla posizione, [29](#)
VCR, [10](#)
VCR, [13](#)
Versione ID, [52](#)
VIDEO, [9](#)
VIDEO, [11, 12](#)



Corretto smaltimento del prodotto

Questo contrassegno o la relativa dicitura indicano che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato, si prega di tenere separato questo prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie di base.

Gli utenti devono contattare o il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto o le autorità locali per maggiori informazioni su dove e come smaltirlo per non danneggiare l'ambiente.

Le aziende devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Il prodotto non deve essere mischiato con altri rifiuti commerciali da smaltire.

Topfield continua ad apportare migliorie al ricevitore digitale presentato in questa guida. Di conseguenza alcune informazioni ed illustrazioni qui presenti potrebbero differire dal reale ricevitore digitale.