

tactix[™]
Manuale Utente



Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin e TracBack® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. ANT+™, BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, GSC™, HomePort™, tactix™ e tempe™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo prodotto è certificato ANT+. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web www.thisisant.com/directory.

Sommario

Introduzione	1	Pianificazione di un lancio	7
Operazioni preliminari	1	Tipi di lancio	7
Caricamento del dispositivo	1	Immissione delle informazioni relative al lancio	7
Tasti	1	Immissione delle informazioni relative al vento per lanci	
Sensori	1	HAHO e HALO	7
Visualizzazione dei dati del sensore	1	Immissione delle informazioni relative al vento per un lancio	
Attivazione modalità sensore	2	statico	7
Acquisizione dei segnali satellitari e registrazione di una		Impostazioni costanti	8
traccia	2	Visualizzazione delle informazioni sulle maree	8
Interruzione del GPS	2	Orologio	8
Invio di una traccia a BaseCamp™	2	Impostazione della sveglia	8
Profili	2	Avviare il timer per il conto alla rovescia	8
Modifica dei profili	2	Utilizzo del cronometro	8
Creazione di un profilo personalizzato	2	Aggiunta di un fuso orario personalizzato	8
Eliminazione di un profilo	3	Modifica di un fuso orario personalizzato	8
Waypoint, percorsi e tracce	3	Avvisi	8
Waypoint	3	Impostazione degli allarmi di prossimità	9
Creazione di un waypoint	3	Calcolo dell'area di una zona	9
Ricerca di un waypoint per nome	3	Visualizzazione dei dati astronomici	9
Cercare posizioni nelle vicinanze	3	Visualizzazione delle informazioni sui satelliti	9
Navigazione verso un waypoint	3	Simulazione di una posizione	9
Modifica di un waypoint	3	Personalizzazione del dispositivo	9
Aumento della precisione della posizione di un waypoint	3	Panoramica sulle impostazioni	9
Proiezione di un waypoint	3	Personalizzazione del menu principale	10
Eliminazione di un waypoint	3	Personalizzare i pulsanti freccia	10
Eliminazione di tutti i waypoint	4	Personalizzazione delle pagine dati	10
Percorsi	4	Impostazioni del sistema	10
Creazione di un percorso	4	Info su UltraTrac	10
Modificare il nome di un percorso	4	Impostazioni bussola	10
Modificare una traccia	4	Impostazione del riferimento nord	10
Visualizzazione di un percorso sulla mappa	4	Impostazioni dell'altimetro	10
Eliminazione di un percorso	4	Impostazione dei toni del dispositivo	11
Navigazione di un percorso al contrario	4	Impostazioni dello schermo	11
Tracce	4	Impostazioni della mappa	11
Registrazione di una traccia	4	Impostazioni delle tracce	11
Salvataggio della traccia corrente	4	Impostazioni dell'ora	11
Visualizzazione dei dettagli della traccia	4	Modifica delle unità di misura	11
Cancellazione della traccia corrente	4	Impostazioni del formato posizione	11
Eliminazione di una traccia	4	Impostazioni per il fitness	11
Invio e ricezione di dati in modalità wireless	4	Impostazione del profilo utente fitness	11
Garmin Adventures	5	Info sugli atleti	12
Navigazione	5	Impostazioni delle geocache	12
Navigazione verso una destinazione	5	Fitness	12
Navigazione con Punta e Vai	5	Personalizzare il profilo corsa o ciclismo	12
Bussola	5	Inizio di una corsa	12
Calibrazione della bussola	5	Cronologia	12
Mappa	5	Visualizzare un'attività	12
Consultazione della mappa	5	Salvare un'attività come traccia	12
Navigazione con TracBack®	6	Eliminare un'attività	12
Altimetro e barometro	6	Utilizzo di Garmin Connect	12
Calibrare l'altimetro barometrico	6	Sensori ANT+	12
Rilevamento dei cambiamenti meteo da un giorno all'altro	6	Associazione dei sensori ANT+	12
Salvare e avviare la navigazione verso una posizione Uomo a		tempe	13
mare	6	Indossare la fascia cardio	13
Geocache	6	Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca	13
Download delle geocache	6	Obiettivi di forma fisica	13
Navigare verso una geocache	6	Impostare le zone di frequenza cardiaca	13
Registrazione di un tentativo	6	Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati	13
chirp™	6	Foot Pod	13
Ricerca di una geocache tramite un chirp	7	Impostare la modalità Foot Pod	13
Applicazioni	7	Iniziare una corsa utilizzando un foot pod	14
Jumpmaster	7	Calibrazione del foot pod	14
		Calibrare il foot pod in base alla distanza	14
		Calibrare il foot pod in base al GPS	14
		Calibrare manualmente il foot pod	14

Uso di un sensore di cadenza pedalata opzionale	14
Info sul dispositivo	14
Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo	14
Aggiornamento del software	14
Manutenzione del dispositivo	14
Pulizia del dispositivo	14
Caratteristiche tecniche	14
Specifiche della fascia cardio	15
Informazioni sulla batteria	15
Batteria della fascia cardio	15
Sostituzione della batteria della fascia cardio	15
Manutenzione della fascia cardio	15
Gestione dei dati	15
Tipi di file	15
Scollegamento del cavo USB	15
Eliminazione dei file	15
Risoluzione dei problemi	15
Blocco dei tasti	15
Reset del dispositivo	15
Reimpostazione del dispositivo alle impostazioni predefinite	16
Cancellazione di tutti i dati del grafico del sensore	16
Ulteriori informazioni	16
Appendice	16
Campi dati	16
Registrazione del dispositivo	17
Contratto di licenza software	17
Lecture relative all'altimetro e al barometro	18
Calcolo delle zone di frequenza cardiaca	18
Indice	19

Introduzione

⚠ ATTENZIONE

Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Operazioni preliminari

Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario effettuare queste operazioni per configurarlo e familiarizzare con le funzioni base.

- 1 Caricare il dispositivo (pagina 1).
- 2 Registrare il dispositivo (pagina 17).
- 3 Informazioni sui dati dei sensori e le modalità (pagina 1).
- 4 Acquisire i satelliti (pagina 4).
- 5 Creare un waypoint (pagina 3).

Caricamento del dispositivo

AVVERTENZA

Per evitare la corrosione, asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer.

Il dispositivo è alimentato da una batteria incorporata agli ioni di litio ricaricabile utilizzando una presa a muro standard (con apposito adattatore) o una porta USB di un computer.

- 1 Inserire l'estremità del cavo USB nell'adattatore CA o in una porta USB del computer.
- 2 Inserire l'adattatore CA in una presa a muro standard.
- 3 Allineare il lato sinistro della base di ricarica ① alla scanalatura sul lato sinistro del dispositivo.



- 4 Allineare il lato con perni del caricabatterie ② ai contatti sul retro del dispositivo.

Una volta collegato il dispositivo a una fonte di alimentazione, il dispositivo si accende.

- 5 Caricare completamente il dispositivo.

Tasti



①	💡	Selezionare per attivare o disattivare la retroilluminazione. Tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo.
②	△	Selezionare per scorrere le pagine di dati, le opzioni e le impostazioni.
③	▽	Selezionare per scorrere le pagine di dati, le opzioni e le impostazioni.
④	↩	Selezionare per tornare alla schermata precedente. Tenere premuto per visualizzare la pagina di stato.
⑤	Tasto azione	Selezionare per aprire il menu della schermata corrente. Selezionare per scegliere un'opzione e visualizzare un messaggio. Tenere premuto per contrassegnare un waypoint.

Visualizzazione della pagina di stato

È possibile accedere rapidamente a questa pagina per visualizzare l'ora del giorno, la durata della batteria e le informazioni sullo stato del GPS da qualsiasi altra pagina.

Tenere premuto ↩.



Sensori

Visualizzazione dei dati del sensore

È possibile accedere rapidamente ai dati in tempo reale della bussola, l'altimetro, il barometro, i sensori della temperatura e l'ora Zulu.

NOTA: queste pagine di dati scadono automaticamente quando il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.

NOTA: questi dati non vengono registrati nel dispositivo (pagina 2).

- 1 Per l'ora della pagina del giorno, selezionare △ o ▽.



- 2 Selezionare ▽.



3 Selezionare ▽.



4 Selezionare ▽.



NOTA: la temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura. Per ottenere una lettura della temperatura più precisa, rimuovere il dispositivo dal polso e attendere 20–30 minuti.

SUGGERIMENTO: per acquistare un tempe™ sensore di temperatura wireless, visitare il sito Web www.garmin.com.

5 Selezionare ▽.



Attivazione modalità sensore

La modalità predefinita per il sensore è Su richiesta, che consente di accedere rapidamente ai dati della bussola, dell'altimetro, del barometro e della temperatura. È possibile impostare il dispositivo in modalità Sempre ON per visualizzare in continuazione i dati del sensore.

NOTA: se si dispone di una fascia cardio opzionale o di un sensore di velocità e cadenza associato al dispositivo, quest'ultimo può visualizzare la frequenza cardiaca o i dati sulla velocità e la cadenza in continuazione.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sensori > Modo > Sempre ON**.

Acquisizione dei segnali satellitari e registrazione di una traccia

Prima di poter utilizzare le funzioni di navigazione GPS, come la registrazione di una traccia, è necessario acquisire i segnali satellitari.

La data e l'ora vengono impostate automaticamente in base alla posizione GPS.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Avvia GPS**.
- 3 Recarsi in un'area con una visuale completamente libera del cielo e rimanere fermi mentre il dispositivo acquisisce i segnali satellitari.
- 4 Camminare o avviare la navigazione per registrare una traccia.
Vengono visualizzati la distanza e il tempo.
- 5 Selezionare ▽ per visualizzare lo scorrimento delle pagine dati.
- 6 Tenere premuto ↶.
- 7 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Pausa traccia** per sospendere il rilevamento.
 - Selezionare **Salva traccia** per salvare la traccia.
 - Selezionare **Cancella traccia** per eliminare la traccia senza salvare.
 - Selezionare **Stop GPS** per disattivare il GPS senza eliminare la traccia.

Interruzione del GPS

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Stop GPS**.

Invio di una traccia a BaseCamp™

Prima di inviare i dati a BaseCamp, è necessario scaricare BaseCamp sul computer (www.garmin.com/basecamp).

È possibile visualizzare le tracce e i waypoint nel computer.

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
Il dispositivo viene visualizzato come unità rimovibile in Risorse del computer sui computer Windows® e come volume installato sui computer Mac®.
- 2 Avviare BaseCamp.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Profili

Impostando i profili è possibile ottimizzare il dispositivo in base al tipo di utilizzo. Ad esempio, le impostazioni e le visualizzazioni sono diverse quando si utilizza il dispositivo per le escursioni rispetto a quando lo si utilizza mentre si è in mountain bike.

Quando si utilizza un profilo e si modificano impostazioni quali i campi dati o le unità di misura, le modifiche vengono salvate automaticamente nel profilo.

Modifica dei profili

Quando si cambia attività, è possibile modificare rapidamente la configurazione del dispositivo cambiando profilo, in modo che si adatti all'attività svolta.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Profili**.
- 3 Selezionare un profilo.

Il profilo selezionato è quello attualmente attivo. Qualsiasi modifica apportata viene salvata nel profilo attivo.

Creazione di un profilo personalizzato

È possibile personalizzare le impostazioni e i campi dati per un'attività o un viaggio particolare.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Profili**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un profilo.
 - Selezionare **Crea nuovo**, quindi selezionare il nuovo profilo.

Il profilo selezionato è quello attualmente attivo. Il profilo precedente è stato salvato.

- 4 Se necessario, selezionare **Modifica**, quindi modificare il nome del profilo.
 - 5 Personalizzare le impostazioni (pagina 9) e il campo dati per il profilo attivo.
- Qualsiasi modifica apportata viene salvata nel profilo attivo.

Eliminazione di un profilo

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Profili**.
- 3 Selezionare un profilo.
- 4 Selezionare **Elimina > Sì**.

Waypoint, percorsi e tracce

Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo.

Creazione di un waypoint

È possibile salvare la posizione corrente come waypoint.

- 1 Tenere premuto il tasto azione.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per salvare il waypoint senza modifiche, selezionare **Salva**.
 - Per apportare modifiche al waypoint, selezionare **Modifica**, apportare le modifiche e selezionare **Salva**.

Ricerca di un waypoint per nome

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Waypoint > Scrivi ricerca**.
- 3 Selezionare il tasto azione, Δ e ∇ per immettere i caratteri.
- 4 Selezionare **_ > Fatto**.
- 5 Selezionare il waypoint.

Cercare posizioni nelle vicinanze

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Waypoint > Ricerca vicino**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Waypoint** per cercare vicino a un waypoint.
 - Selezionare **Città** per cercare vicino a una città.
 - Selezionare **Posizione corrente** per cercare vicino alla posizione corrente.


Navigazione verso un waypoint

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Avvia GPS**.
- 3 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 4 Selezionare il tasto azione.
- 5 Selezionare **Waypoint**, quindi selezionare un waypoint dall'elenco.
- 6 Selezionare **Vai**.



Il dispositivo visualizza il tempo a destinazione ①, la distanza a destinazione ② e l'ora di arrivo prevista ③.

- 7 Selezionare ∇ per visualizzare la pagina della bussola.



I due contrassegni ④ fungono da indicatore di rilevamento. L'indicatore sulla parte superiore del dispositivo punta nella direzione verso cui si è rivolti.

- 8 Allineare i contrassegni all'indicatore sulla parte superiore del dispositivo.
- 9 Continuare nella stessa direzione finché non si raggiunge la destinazione.

Modifica di un waypoint

Prima di modificare un waypoint, è necessario crearlo.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Waypoint**.
- 3 Selezionare un waypoint.
- 4 Selezionare **Modifica**.
- 5 Selezionare un elemento da modificare, ad esempio il nome.
- 6 Selezionare il tasto azione, Δ e ∇ per immettere i caratteri.
- 7 Selezionare **_ > Fatto**.

Aumento della precisione della posizione di un waypoint

È possibile rifinire la posizione di un waypoint per maggiore precisione. Durante il calcolo della media, il dispositivo utilizza diverse letture della stessa posizione e ne calcola la media per ottenere un riferimento più preciso.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Waypoint**.
- 3 Selezionare un waypoint.
- 4 Selezionare **Media**.
- 5 Passare alla posizione del waypoint.
- 6 Selezionare **Start**.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 8 Quando il livello di sicurezza raggiunge il 100%, selezionare **Salva**.

Per risultati ottimali, raccogliere da quattro a otto esempi relativi al waypoint, aspettando almeno 90 minuti tra l'uno e l'altro.

Proiezione di un waypoint

È possibile creare una nuova posizione proiettando la distanza e la direzione da un punto contrassegnato alla nuova posizione.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Waypoint**.
- 3 Selezionare un waypoint.
- 4 Selezionare **Proietta**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Il waypoint proiettato viene salvato con un nome predefinito.

Eliminazione di un waypoint

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Waypoint**.
- 3 Selezionare un waypoint.
- 4 Selezionare **Elimina > Sì**.

Eliminazione di tutti i waypoint

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Reimposta > Waypoint > Sì**.

Percorsi

Un percorso è una sequenza di waypoint o posizioni che conduce alla destinazione finale.

Creazione di un percorso

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Percorsi > Crea nuovo**.
- 3 Selezionare **Primo punto**.
- 4 Selezionare una categoria.
- 5 Selezionare il primo punto nel percorso.
- 6 Selezionare **Punto successivo**.
- 7 Ripetere le fasi da 4 a 6 fino al completamento del percorso.
- 8 Selezionare **Fatto** per salvare il percorso.

Modificare il nome di un percorso

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Percorsi**.
- 3 Selezionare un percorso.
- 4 Selezionare **Rinomina**.
- 5 Selezionare il tasto azione, Δ e ∇ per immettere i caratteri.
- 6 Selezionare **_ > Fatto**.

Modificare una traccia

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Percorsi**.
- 3 Selezionare una traccia.
- 4 Selezionare **Modifica**.
- 5 Selezionare un punto.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare il punto sulla carta, selezionare **Mappa**.
 - Per modificare l'ordine del punto sulla traccia, selezionare **Sposta in alto** o **Sposta in basso**.
 - Per aggiungere un ulteriore punto alla traccia selezionare **Inserisci**.
Il punto aggiuntivo viene inserito prima del punto che si sta modificando.
 - Per aggiungere un punto alla fine della traccia, selezionare **Punto successivo**.
 - Per rimuovere il punto dalla traccia, selezionare **Rimuovi**.

Visualizzazione di un percorso sulla mappa

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Percorsi**.
- 3 Selezionare un percorso.
- 4 Selezionare **Mappa**.

Eliminazione di un percorso

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Percorsi**.
- 3 Selezionare un percorso.
- 4 Selezionare **Elimina > Sì**.

Navigazione di un percorso al contrario

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Percorsi**.
- 3 Selezionare un percorso.
- 4 Selezionare **Inverti**.

Tracce

La traccia è la registrazione del percorso effettuato. Il registro traccia contiene informazioni sui punti del percorso registrato, tra cui orario, posizione e quota per ogni punto.

Registrazione di una traccia

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Avvia GPS**.
- 3 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 4 Camminare per registrare una traccia.
Vengono visualizzate la distanza e il tempo.
- 5 Selezionare ∇ per visualizzare lo scorrimento delle pagine di dati, che includono i dati della bussola, dell'altimetro, di pendenza e velocità, la mappa e la pagina dell'ora.
È possibile personalizzare le pagine dati ([pagina 10](#)).
- 6 Tenere premuto $\hookrightarrow$.
- 7 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Pausa traccia** per sospendere il rilevamento.
 - Selezionare **Salva traccia** per salvare la traccia.
 - Selezionare **Cancella traccia** per eliminare la traccia senza salvare.
 - Selezionare **Stop GPS** per disattivare il GPS senza eliminare la traccia.

Salvataggio della traccia corrente

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Tracce > Corrente**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per salvare l'intera traccia, selezionare **Salva**.
 - Per salvare una parte della traccia, selezionare **Salva parte**, quindi selezionare la parte da salvare.

Visualizzazione dei dettagli della traccia

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Tracce**.
- 3 Selezionare una traccia.
- 4 Selezionare **Mappa**.
L'inizio e la fine della traccia vengono contrassegnate da bandierine.
- 5 Selezionare $\hookrightarrow$ > **Dettagli**.
- 6 Utilizzare Δ e ∇ per visualizzare le informazioni relative alla traccia.

Cancellazione della traccia corrente

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Tracce > Corrente > Cancella**.

Eliminazione di una traccia

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Tracce**.
- 3 Selezionare una traccia.
- 4 Selezionare **Elimina > Sì**.

Invio e ricezione di dati in modalità wireless

Per poter condividere i dati in modalità wireless, è necessario trovarsi entro la distanza di 3 m (10 piedi) da un dispositivo Garmin® compatibile.

Il dispositivo può inviare o ricevere dati se connesso a un altro dispositivo compatibile. È possibile condividere waypoint, geocache, percorsi e tracce in modalità wireless.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Condividi dati > UNIT TO UNIT**.

- 3 Selezionare **Invia o Ricezione**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Garmin Adventures

È possibile creare avventure per condividere i propri viaggi con amici, familiari e la comunità Garmin. È possibile raggruppare elementi correlati in avventure. Ad esempio, è possibile creare un'avventura dell'ultima escursione. L'avventura può contenere il registro traccia del viaggio, le foto del viaggio e le geocache scovate. È possibile utilizzare BaseCamp per creare e gestire le proprie avventure. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://adventures.garmin.com>.

Navigazione

È possibile navigare lungo un percorso, una traccia, un waypoint, una geocache o verso qualunque posizione salvata sul dispositivo. Per raggiungere la destinazione, è possibile utilizzare la mappa o la bussola.

Navigazione verso una destinazione

È possibile navigare verso una destinazione utilizzando la bussola o la mappa ([pagina 5](#)).

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Avvia GPS**.
- 3 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 4 Selezionare il tasto azione.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Waypoint**.
 - Selezionare **Tracce**.
 - Selezionare **Percorsi**.
 - Selezionare **Strumenti GPS > Coordinate**.
 - Selezionare **Strumenti GPS > POI**.
 - Selezionare **Strumenti GPS > Geocache**.
- 6 Selezionare una destinazione.
- 7 Selezionare **Vai**.



Il dispositivo visualizza il tempo a destinazione ①, la distanza a destinazione ② e l'ora di arrivo prevista ③.

- 8 Selezionare  per visualizzare la pagina della bussola.



I due contrassegni ④ fungono da indicatore di rilevamento. L'indicatore sulla parte superiore del dispositivo punta nella direzione verso cui si è rivolti.

- 9 Allineare i contrassegni all'indicatore sulla parte superiore.
- 10 Continuare nella stessa direzione finché non si raggiunge la destinazione.

Navigazione con Punta e Vai

È possibile puntare il dispositivo su un oggetto distante, ad esempio una torre idrica, bloccare la direzione, quindi creare un percorso per raggiungerlo.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Strumenti GPS > Punta e vai**.
- 3 Puntare l'indicatore superiore sulla ghiera verso un oggetto.
- 4 Selezionare il tasto azione.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Imposta percorso** per navigare verso l'oggetto distante.
 - Selezionare **Proietta** ([pagina 3](#)).
- 6 Navigare utilizzando la bussola ([pagina 5](#)) o la mappa ([pagina 5](#)).

Bussola

Il dispositivo dispone di una bussola a 3 assi con calibrazione automatica.

- Navigazione con la bussola ([pagina 3](#))
- Impostazioni della bussola ([pagina 10](#))

Calibrazione della bussola

AVVERTENZA

Calibrare la bussola elettronica all'esterno. Per migliorare la precisione della direzione, non sostare nelle vicinanze di oggetti che potrebbero influenzarne i campi magnetici, ad esempio veicoli, edifici o cavi elettrici posizionati ad altezza uomo.

Il dispositivo è già stato calibrato in fabbrica e utilizza, per impostazione predefinita, la calibrazione automatica. Se la bussola presenta un funzionamento irregolare, ad esempio in seguito a spostamenti su lunghe distanze o sbalzi di temperatura, è possibile calibrare la bussola manualmente.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sensori > Bussola > Calibra > Start**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mappa

▲ rappresenta la propria posizione sulla mappa. Durante gli spostamenti, l'icona si sposta e viene visualizzato un registro traccia (sentiero). Sulla mappa vengono visualizzati nomi e simboli riferiti al waypoint. Durante la navigazione verso una destinazione, il percorso viene contrassegnato da una linea sulla mappa.

- Navigazione della mappa ([pagina 5](#))
- Impostazione della mappa ([pagina 11](#))


Consultazione della mappa

- 1 Durante la navigazione, selezionare  per visualizzare la mappa.
- 2 Selezionare il tasto azione.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per spostarsi in alto o in basso, selezionare **Scorri**, quindi selezionare  o .
 - Per spostarsi a sinistra o a destra, selezionare **Scorri >**  o .
 - Per navigare verso una posizione salvata, selezionare **Scorri**, selezionare il tasto azione, quindi selezionare **Seleziona punto**.
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare **Zoom**, quindi selezionare  o .

Navigazione con TracBack®

Durante la navigazione, è possibile tornare indietro all'inizio della traccia. Questo procedimento può essere utile se si cerca il modo di tornare al campo o all'inizio del percorso.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Tracce > Corrente > TracBack**.



La posizione corrente ①, la traccia da seguire ② e il punto finale ③ vengono visualizzati sulla carta.

Altimetro e barometro

Il dispositivo è dotato di altimetro e barometro interni.

- Dati del sensore Su richiesta ([pagina 1](#))
- Dati del sensore Sempre ON ([pagina 2](#))
- Impostazioni dell'altimetro ([pagina 10](#))
- Letture relative all'altimetro e al barometro ([pagina 18](#))

Calibrare l'altimetro barometrico

Il dispositivo in uso è stato calibrato in fabbrica e per impostazione predefinita utilizza la calibrazione automatica nella posizione di partenza GPS. È possibile calibrare manualmente l'altimetro barometrico se si conosce la quota o la pressione al livello del mare corretta.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sensori > Altimetro**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Calibrazione automatica > All'avvio** per eseguire automaticamente la calibrazione dal punto di partenza GPS.
 - Selezionare **Calibrazione automatica > Continua** per eseguire automaticamente la calibrazione con aggiornamenti periodici del GPS.
 - Selezionare **Calibra** per immettere la quota corrente o la pressione al livello del mare.

Rilevamento dei cambiamenti meteo da un giorno all'altro

È possibile utilizzare il dispositivo per rilevare le modifiche della pressione barometrica nel tempo. L'aumento della pressione barometrica indica di solito bel tempo e la diminuzione della pressione barometrica indica di solito brutto tempo.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sensori > Modo > Sempre ON**.
- 3 Selezionare  ripetutamente per tornare alla pagina dell'ora.
- 4 Selezionare  ripetutamente finché non viene visualizzata la pagina dei dati barometrici.

La pressione barometrica corrente viene visualizzata con numeri grandi e l'intervallo delle precedenti letture del grafico mostrato viene visualizzato con numeri piccoli in fondo alla pagina.

- 5 Confrontare la lettura corrente con le letture precedenti per controllare se la pressione barometrica aumenta o diminuisce.

Salvare e avviare la navigazione verso una posizione Uomo a mare

È possibile salvare una posizione uomo a mare (MOB), quindi avviare automaticamente la navigazione verso di essa. È possibile personalizzare la funzione che si attiva tenendo premuto il pulsante  o  per accedere rapidamente alla funzione MOB ([pagina 10](#)).

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Strumenti GPS > MOB > Start**.
Viene visualizzata la pagina della mappa che mostra il percorso verso la posizione MOB.
- 3 Navigare utilizzando la bussola ([pagina 5](#)) o la mappa ([pagina 5](#)).

Geocache

Una geocache è come un tesoro nascosto. La funzione Geocaching consiste nello scovare tesori nascosti tramite coordinate GPS pubblicate online dai rispettivi proprietari.

Download delle geocache

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.opencaching.com.
- 3 Se necessario, creare un account.
- 4 Eseguire l'accesso.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per individuare e scaricare geocache sul dispositivo.

Navigare verso una geocache

Prima di poter navigare verso una geocache, è necessario visitare il sito Web www.opencaching.com e scaricare una geocache sul dispositivo.

La navigazione verso una geocache è uguale alla navigazione verso una qualsiasi altra posizione.

- Accedere alla sezione Navigazione ([pagina 5](#)) per ricevere maggiori informazioni.
- Accedere alla sezione Profili ([pagina 2](#)) per creare un profilo per il geocaching.
- Accedere alle impostazioni della geocache ([pagina 12](#)) per personalizzare le impostazioni del dispositivo.
- Accedere alla sezione Pagine dati ([pagina 10](#)) per personalizzare i campi dati.

Registrazione di un tentativo

È possibile registrare i risultati di un tentativo di individuare la geocache.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Strumenti GPS > Geocache > Registra tentativo**.
- 3 Selezionare **Trovato, Non trovato** oppure **Da Cercare**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per avviare la navigazione verso una geocache nelle vicinanze, selezionare **Find Next**.
 - Per terminare la registrazione, selezionare **Fatto**.

chirp™

Un chirp è un piccolo accessorio di Garmin programmato e lasciato in una geocache. È possibile utilizzare il proprio dispositivo per trovare un chirp in una geocache. Per ulteriori informazioni sul chirp, consultare il *Manuale Utente del chirp* all'indirizzo www.garmin.com.

Ricerca di una geocache tramite un chirp

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Geocache > chirp > Attivato**.
- 3 Tenere premuto ↵.
- 4 Selezionare **Avvia GPS**.
- 5 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 6 Selezionare il tasto azione.
- 7 Selezionare **Strumenti GPS > Geocache**.
- 8 Selezionare una geocache, quindi **chirp** per visualizzare i dettagli del chirp durante la navigazione.
- 9 Selezionare **Vai**, quindi navigare verso la geocache ([pagina 3](#)).
Quando ci si trova entro i 10 m (32,9 piedi) dalla geocache che contiene un chirp, viene visualizzato un messaggio.

Applicazioni

Jumpmaster

La funzione Jumpmaster è stata progettata per paracadutisti esperti, in particolare del settore militare.

Per il calcolo del punto di lancio ad alta quota (HARP), la funzione Jumpmaster si attiene alle istruzioni in ambito militare. Il dispositivo rileva automaticamente il punto da cui hai saltato al punto d'impatto desiderato (DIP) attraverso il barometro e la bussola elettronica.

Pianificazione di un lancio

⚠ ATTENZIONE

Jumpmaster è stato progettato per essere utilizzato solo da paracadutisti esperti. Non utilizzare Jumpmaster come principale altimetro per paracadutismo. L'immissione di informazioni non corrette relative al lancio in Jumpmaster può causare lesioni gravi o morte.

- 1 Selezionare un tipo di lancio ([pagina 7](#)).
- 2 Immettere le informazioni relative al lancio ([pagina 7](#)).
Il dispositivo esegue il calcolo dell'HARP.
- 3 Selezionare **VAI A HARP** per avviare la navigazione verso l'HARP.

Tipi di lancio

La funzione jumpmaster consente di impostare il tipo di lancio su uno dei tre tipi seguenti: HAHO, HALO o Statico. Il tipo di lancio selezionato determina quali sono le informazioni di configurazione aggiuntive necessarie ([pagina 7](#)). Per tutti i tipi di lancio, le quote di lancio e apertura vengono misurate in piedi al di sopra del livello del suolo (AGL).

HAHO: high Altitude High Opening (Alta Altitudine Alta Apertura). Il jumpmaster esegue un lancio a una quota molto elevata e apre il paracadute a una quota elevata. È necessario impostare un DIP e una quota di lancio di almeno 1.000 piedi. Si suppone che la quota di lancio sia la stessa della quota di apertura. I valori comuni per una quota di lancio variano da 12.000 a 24.000 piedi AGL.

HALO: high Altitude Low Opening (Alta Altitudine Bassa Apertura). Il jumpmaster esegue un lancio a una quota molto elevata e apre il paracadute a una quota bassa. Le informazioni richieste sono le stesse del tipo di lancio HAHO con l'aggiunta di una quota di apertura. La quota di apertura non può essere maggiore della quota di lancio. I valori comuni della quota di apertura variano da 2.000 a 6.000 piedi AGL.

Statico: si suppone che la velocità e la direzione del vento siano costanti per tutta la durata del lancio. La quota di lancio deve essere di almeno 1.000 piedi.

Immissione delle informazioni relative al lancio

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Jumpmaster**.
- 3 Selezionare un tipo di lancio ([pagina 7](#)).
- 4 Completare una o più azioni per immettere le informazioni relative al lancio:
 - Selezionare **DIP** per impostare un waypoint per il punto di atterraggio desiderato.
 - Selezionare **Altitudine lancio** per impostare la quota di lancio AGL (in piedi) quando il jumpmaster esce dal velivolo.
 - Selezionare **Altitudine apertura** per impostare la quota di apertura AGL (in piedi) quando il jumpmaster apre il paracadute.
 - Selezionare **Caduta in avanti** per impostare la distanza orizzontale percorsa (in metri) dovuta alla velocità del velivolo.
 - Selezionare **Percorso a HARP** per impostare la direzione percorsa (in gradi) dovuta alla velocità del velivolo.
 - Selezionare **Vento** per impostare la velocità del vento (in nodi) e la direzione (in gradi).
 - Selezionare **Costante** per perfezionare alcune impostazioni per il lancio pianificato. A seconda del tipo di lancio, è possibile selezionare **% massima**, **Fattore sicurezza**, **K-Aperto**, **K-Caduta libera** o **K-Statico** e immettere le informazioni aggiuntive ([pagina 8](#)).
 - Selezionare **Auto su DIP** per attivare la navigazione automatica verso il DIP dopo il lancio.
 - Selezionare **VAI A HARP** per avviare la navigazione verso l'HARP.

Immissione delle informazioni relative al vento per lanci HAHO e HALO

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Jumpmaster**.
- 3 Selezionare un tipo di lancio ([pagina 7](#)).
- 4 Selezionare **Vento > Aggiungi**.
- 5 Selezionare una quota.
- 6 Immettere una velocità del vento espressa in nodi e selezionare **Fatto**.
- 7 Immettere una direzione del vento espressa in gradi e selezionare **Fatto**.
Il valore del vento viene aggiunto all'elenco. Nei calcoli vengono utilizzati solo i valori del vento inclusi nell'elenco.
- 8 Ripetere le fasi da 5 a 7 per ciascuna quota disponibile.

Reimpostazione delle informazioni relative al vento

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Jumpmaster**.
- 3 Selezionare **HAHO** oppure **HALO**.
- 4 Selezionare **Vento > Reimposta**.

Tutti i valori relativi al vento verranno rimossi dall'elenco.

Immissione delle informazioni relative al vento per un lancio statico

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Jumpmaster > Statico > Vento**.
- 3 Immettere una velocità del vento espressa in nodi e selezionare **Fatto**.

- 4 Immettere una direzione del vento espressa in gradi e selezionare **Fatto**.

Impostazioni costanti

Selezionare **Jumpmaster**, selezionare un tipo di lancio, quindi selezionare **Costante**.

% **massima**: consente di impostare l'ampiezza del lancio per tutti i tipi di lancio. Un'impostazione inferiore al 100% diminuisce la distanza di orientamento del DIP, mentre un'impostazione superiore al 100% aumenta la distanza di orientamento. I jumpmaster con maggiore esperienza potrebbero voler utilizzare numeri minori, mentre quelli con meno esperienza numeri maggiori.

Fattore sicurezza: consente di impostare il margine di errore per un lancio (solo **HAHO**). I fattori di sicurezza sono solitamente valori interi di due o più cifre e vengono determinati dal jumpmaster in base alle specifiche del lancio.

K-Caduta libera: consente di impostare il valore di resistenza al vento di un paracadute durante la caduta libera, in base alla classificazione della vela del paracadute (solo **HALO**). Ogni paracadute deve essere classificato con un valore K.

K-Aperto: consente di impostare il valore di resistenza al vento di un paracadute aperto, in base alla classificazione della vela del paracadute (**HAHO** e **HALO**). Ogni paracadute deve essere classificato con un valore K.

K-Statico: consente di impostare il valore di resistenza al vento di un paracadute durante un lancio statico, in base alla classificazione della vela del paracadute (solo **Statico**). Ogni paracadute deve essere classificato con un valore K.

Visualizzazione delle informazioni sulle maree

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.


È possibile visualizzare le informazioni relative a una stazione di marea, compresa altezza e momento del periodo.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Maree > Ricerca vicino**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca vicino a un waypoint precedentemente salvato, selezionare **Waypoint** e scegliere o cercare un waypoint.
 - Per eseguire una ricerca vicino a una specifica città, selezionare **Città** e scegliere o cercare una città.

Verrà visualizzato un elenco delle stazioni maree vicino alla posizione selezionata.

- 4 Selezionare una stazione.

Verrà visualizzato un grafico delle maree di 24 ore per la data corrente, contenente i dati relativi all'altezza corrente ① e al momento in cui si verificheranno le alte ② e basse maree ③ successive.



- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare informazioni più dettagliate sui successivi momenti selezionare ▽.
 - Per scorrere il grafico delle maree, selezionare il tasto azione e scegliere **Scorri carta**.

- Per visualizzare le informazioni sulle maree per una data diversa, selezionare il tasto azione, **Modifica data** e scegliere la data.

Orologio

Impostazione della sveglia

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Orologio > Sveglia > Aggiungi sveglia**.
- 3 Selezionare il tasto azione, △ e ▽ per impostare l'ora.
- 4 Selezionare **Tono, Vibrazione** oppure **Tono e vibrazione**.
- 5 Selezionare **Una volta, Giornalmente** o **Feriali**.

Avviare il timer per il conto alla rovescia

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Orologio > Timer**.
- 3 Selezionare il tasto azione, △ e ▽ per impostare l'ora.
- 4 Se necessario, selezionare **Notifica**, quindi selezionare un tipo di notifica.
- 5 Selezionare **Start**.

Utilizzo del cronometro

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Orologio > Cronometro**.
- 3 Selezionare **Start**.

Aggiunta di un fuso orario personalizzato

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Orologio > Zone alternate > Aggiungi zona**.
- 3 Selezionare un fuso orario.

La pagina con il fuso orario personalizzato viene aggiunta al profilo corrente.

Modifica di un fuso orario personalizzato

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Orologio > Zone alternate**.
- 3 Selezionare un fuso orario.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il fuso orario, selezionare **Modifica zona**.
 - Per personalizzare il nome di un fuso orario, selezionare **Modifica etichetta**.
 - Per eliminare il fuso orario dallo scorrimento rapido delle pagine, selezionare **Elimina > Sì**.

Avvisi

È possibile impostare il dispositivo in modo che avvisi l'utente nelle diverse situazioni in cui è importante conoscere le condizioni dell'ambiente circostante o altri dati. Sono disponibili tre tipi di avvisi: avvisi di eventi, avvisi di intervallo e avvisi ripetuti.

Avviso di eventi: l'avviso di eventi effettua una sola notifica.

L'evento consiste in un valore specifico. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modo che fornisca un avviso quando viene raggiunta una quota specifica.

Avviso di intervallo: l'avviso di intervallo segnala tutte le volte che il dispositivo si trova al di sopra o al di sotto di un intervallo di valori specifico. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modo che segnali quando la frequenza cardiaca scende al di sotto dei 60 bpm (battiti al minuto) e supera i 210 bpm.

Avviso ripetuto: l'avviso ripetuto segnala tutte le occasioni in cui il dispositivo registra un valore o un intervallo specifico. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modo che fornisca un avviso ogni 30 minuti.

Nome avviso	Tipo avviso	Descrizione
Prossimità	Ripetuto	Vedere pagina 9 .
Distanza	Evento, ripetuto	È possibile impostare un intervallo o una distanza personalizzata rispetto alla destinazione finale.
Orario	Evento, ripetuto	È possibile impostare un intervallo o un orario personalizzato rispetto all'orario di arrivo previsto.
Quota	Eventi, intervallo, ripetuto	È possibile impostare i valori minimi e massimi della quota. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che segnali la distanza percorsa in salita o in discesa.
Arrivo navigazione	Eventi	È possibile impostare avvisi per raggiungere i waypoint e la destinazione finale di una traccia o di un percorso.
Velocità	Intervallo	È possibile impostare i valori minimi e massimi della velocità.
Passo	Intervallo	È possibile impostare i valori minimi e massimi del passo.
Frequenza cardiaca	Intervallo	È possibile impostare i valori minimi e massimi della frequenza cardiaca oppure selezionare i cambiamenti di zona. Vedere pagina 13 and pagina 18 .
Cadenza	Intervallo	È possibile impostare i valori minimi e massimi della cadenza.
Batteria	Eventi	È possibile impostare un avviso che segnali quando la batteria è scarica.

Impostazione degli allarmi di prossimità

Gli allarmi di prossimità avvisano l'utente quando si trova entro il raggio di azione specificato di una determinata posizione.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Avvisi > Prossimità > Modifica > Crea nuovo**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Inserire un raggio.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Calcolo dell'area di una zona

Per poter calcolare l'area di una zona, è necessario acquisire i satelliti.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Strumenti GPS > Calcolo area**.
- 3 Percorrere il perimetro dell'area.
- 4 Una volta terminato, selezionare il tasto azione per calcolare l'area.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Salva traccia**, inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
 - Selezionare **Modifica unità** per convertire l'area in un'unità diversa.
 - Selezionare  per uscire senza salvare.

Visualizzazione dei dati astronomici

È possibile visualizzare le informazioni astronomiche relative a sole, luna, caccia e pesca.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le informazioni su alba, tramonto, sorgere e calare della luna, selezionare **Strumenti GPS > Sole e Luna**.
 - Per visualizzare i periodi migliori previsti per la caccia e la pesca, selezionare **Strumenti GPS > Caccia/pesca**.

- 3 Se necessario, selezionare  o  per visualizzare un giorno differente.

Visualizzazione delle informazioni sui satelliti

Nella pagina Satellite viene visualizzata la posizione corrente, la precisione GPS, le posizioni dei satelliti e la potenza del segnale.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Avvia GPS**.
- 3 Selezionare il tasto azione.
- 4 Selezionare **Strumenti GPS > Satellite**.
- 5 Selezionare  per visualizzare ulteriori informazioni.

Simulazione di una posizione

Quando vengono pianificati i percorsi o le attività in un'area diversa, è possibile disattivare la funzione GPS e simulare una posizione differente.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sistema > Modo GPS > Modo demo**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai > Vai alla posizione**.

Personalizzazione del dispositivo

Panoramica sulle impostazioni

Nel menu **Impostazione** sono riportati numerosi modi per personalizzare il dispositivo. Garmin consiglia di acquisire dimestichezza con le impostazioni di tutte le funzioni. Se si personalizzano le impostazioni prima dell'attività, verrà impiegato meno tempo a regolare l'orologio durante l'attività. Per visualizzare il menu **Impostazione**, selezionare il tasto azione, quindi selezionare **Impostazione**.

NOTA: tutte le modifiche apportate verranno salvate nel profilo attivo ([pagina 2](#)).

Elemento di configurazione	Impostazioni e informazioni disponibili
Sistema	È possibile personalizzare le impostazioni GPS, i pulsanti freccia e la lingua del dispositivo (pagina 10).
Pagine dati	È possibile personalizzare le pagine e i campi dati (pagina 10).
Sensori	È possibile personalizzare le impostazioni della bussola (pagina 10) e dell'altimetro (pagina 10).
Sensore ANT	È possibile configurare gli accessori wireless, quali la fascia cardio o il tempe (pagina 12).
Toni	È possibile personalizzare i toni e le vibrazioni (pagina 11).
Schermo	È possibile regolare la retroilluminazione e il contrasto dello schermo (pagina 11).
Reimposta	È possibile cancellare i dati di viaggio, i grafici del sensore (pagina 16), i waypoint o il registro traccia, oppure ripristinare tutte le impostazioni predefinite (pagina 16).
Mappa	È possibile personalizzare l'orientamento della mappa e la visualizzazione degli elementi della mappa (pagina 11).
Tracce	È possibile personalizzare le impostazioni di registrazione della traccia (pagina 11).
Ora	È possibile personalizzare l'aspetto della pagina Ora (pagina 11).

Elemento di configurazione	Impostazioni e informazioni disponibili
Unità	È possibile modificare le unità di misura dei dati relativi alla distanza, alla quota e alla temperatura (pagina 11).
Formato posizione	È possibile modificare la visualizzazione dei dati sulla posizione (pagina 11).
Profili	È possibile cambiare profilo attivo e modificare i profili (pagina 2).
Fitness	È possibile attivare Auto Lap , personalizzare il profilo utente fitness e modificare le zone di frequenza cardiaca (pagina 11).
Geocache	È possibile personalizzare la modalità in cui le geocache vengono elencate e attivano il chirp (pagina 12).
Menu	È possibile personalizzare gli elementi visualizzati nel menu principale (pagina 10).
Info	È possibile visualizzare le informazioni relative al dispositivo e software (pagina 14).

Personalizzazione del menu principale

È possibile spostare o eliminare voci nel menu principale.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Menu**.
- 3 Selezionare una voce di menu.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Sposta in alto** o **Sposta in basso** per modificare la posizione della voce in elenco.
 - Selezionare **Rimuovi** per eliminare una voce dall'elenco.

Personalizzare i pulsanti freccia

È possibile personalizzare la funzione che si attiva premendo Δ e ∇ e $\hookrightarrow$ per la propria attività. Ad esempio, se il profilo escursionismo è attivo, è possibile personalizzare la funzione che si attiva tenendo premuto ∇ per avviare e interrompere il timer.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sistema > Premi su/giù**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Premi su** per impostare la funzione eseguita quando si preme Δ .
 - Selezionare **Premi giù** per impostare la funzione eseguita quando si preme ∇ .
 - Selezionare **Tasto pagina dati Indietro** per impostare la funzione eseguita quando si seleziona $\hookrightarrow$.
 - Selezionare **Tasto pagina Su** per impostare la funzione eseguita quando si seleziona Δ .
 - Selezionare **Tasto pagina dati Giù** per impostare la funzione eseguita quando si seleziona ∇ .

NOTA: le opzioni disponibili dipendono dal profilo corrente.

Personalizzazione delle pagine dati

È possibile personalizzare le pagine dati per ciascun profilo. L'organizzazione e l'aspetto delle pagine dati variano a seconda del profilo e della modalità attivi.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Pagine dati**.
- 3 Selezionare una modalità.
- 4 Selezionare **Aggiungi pagina** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere una nuova pagina (opzionale).
- 5 Selezionare una pagina per modificare i campi dati.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Modifica**, quindi modificare i campi dati.

- Selezionare **Sposta in alto** o **Sposta in basso** per modificare l'ordine delle pagine dati.
- Selezionare **Elimina** per rimuovere le pagine dati dallo scorrimento delle pagine.

Impostazioni del sistema

Selezionare **Impostazione > Sistema**.

Modo GPS: consente di impostare la funzione GPS su **Normale**, **UltraTrac** ([pagina 10](#)), **Al chiuso** o **Modo demo** (GPS disattivato).

WAAS: consente di impostare il dispositivo in modo che utilizzi i segnali GPS WAAS (Wide Area Augmentation System). Per informazioni su WAAS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Premi su/giù: consente di personalizzare la funzione che si attiva tenendo premuti i pulsanti freccia ([pagina 10](#)).

Lingua: consente di impostare la lingua del testo del dispositivo.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa.

Info su UltraTrac

UltraTrac è un'impostazione GPS che registra punti traccia meno frequentemente rispetto al modo GPS normale, in modo tale da ridurre il consumo di batteria. L'intervallo predefinito tra i punti traccia è un punto al minuto. È possibile regolare l'intervallo.

Impostazioni bussola

Selezionare **Impostazione > Sensori > Bussola**.

Schermo: consente di impostare l'intestazione di direzione sulla bussola in gradi o milliradiani.

Riferimento nord: consente di impostare il riferimento nord della bussola ([pagina 10](#)).

Modo: consente di impostare la bussola per l'uso di una combinazione di dati GPS e del sensore elettronico durante gli spostamenti (**Automatico**) oppure solo di dati GPS (**Disattivato**).

Calibra: consente di calibrare manualmente il sensore della bussola ([pagina 5](#)).

Impostazione del riferimento nord

È possibile impostare il riferimento direzionale usato per calcolare i dati di direzione.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sensori > Bussola > Riferimento nord**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare il nord geografico come riferimento per la direzione, selezionare **Vero**.
 - Per impostare automaticamente la declinazione magnetica in base alla posizione, selezionare **Magnetico**.
 - Per impostare la direzione nord utilizzando il reticolo (000 °) come riferimento per la direzione, selezionare **Reticolo**.
 - Per impostare manualmente il valore della variazione magnetica, selezionare **Utente**, inserire la variazione magnetica, quindi selezionare **Fatto**.

Impostazioni dell'altimetro

Selezionare **Impostazione > Sensori > Altimetro**.

Calibrazione automatica: consente all'altimetro di effettuare una calibrazione automatica ogni volta che viene attivata la funzione di rilevamento GPS.

Grafico barometrico: variabile consente di registrare le variazioni della quota mentre si è in movimento. **Fisso**

suppone che il dispositivo sia fermo a una quota fissa. Quindi, la pressione barometrica varia solo in base al tempo. **Pressione atmosferica** consente di registrare i cambiamenti della pressione atmosferica in un periodo di tempo.

Grafico quota: consente di impostare il dispositivo in modo che le variazioni di quota vengano registrate in un periodo di tempo o lungo una distanza.

Impostazione dei toni del dispositivo

È possibile personalizzare i toni per i messaggi e i tasti.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > TONI**.
- 3 Selezionare **Messaggi** oppure **Tasti**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Impostazioni dello schermo

Selezionare **Impostazione > Schermo**.

Retroilluminazione: consente di regolare il livello della retroilluminazione e la sua durata prima che si disattivi.

Contrasto: consente di regolare il contrasto dello schermo.

Impostazioni della mappa

Selezionare **Impostazione > Mappa**.

Orientamento: consente di regolare la visualizzazione della mappa sulla pagina. **Nord in alto** consente di visualizzare il nord nella parte superiore della pagina. **Traccia in alto** consente di visualizzare la direzione del viaggio corrente in alto sulla pagina.

Zoom automatico: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom appropriato per un uso ottimale sulla mappa. Quando è selezionato **Disattivato**, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

Punti: consente di selezionare il livello dello zoom per i punti della mappa.

Registro tracce: consente di visualizzare o nascondere le tracce sulla mappa.

Linea GOTO: consente di selezionare il modo in cui il percorso viene visualizzato sulla mappa.

Impostazioni delle tracce

Selezionare **Impostazione > Tracce**.

Metodo: consente di selezionare un metodo di registrazione della traccia. **Automatico** consente di registrare le tracce a intervalli variabili per crearne una rappresentazione ottimale. Se si seleziona **Distanza** oppure **Ora**, è possibile impostare la frequenza dell'intervallo manualmente.

Intervallo: consente di impostare un intervallo di registrazione del registro traccia. La registrazione frequente dei punti crea tracce più dettagliate, ma riempie più rapidamente il registro traccia.

Avvio automatico: consente di impostare il dispositivo in modo che registri la traccia automaticamente quando viene selezionato **Avvia GPS**.

Salvataggio automatico: consente di impostare il dispositivo in modo che la traccia venga salvata automaticamente quando la funzione GPS viene disattivata.

Auto Pause: consente di impostare il dispositivo in modo che la registrazione della traccia si interrompa quando non si è in movimento.

Output: consente di impostare il dispositivo per salvare la traccia come file GPX, FIT o GPX/FIT ([pagina 15](#)).

- **GPX** registra una traccia tradizionale che consente di eseguire le funzioni GPS con la traccia, come la navigazione e i percorsi.

- **FIT** registra informazioni aggiuntive, ad esempio i dati lap e viene utilizzato per registrare una traccia superiore a 10.000 punti. I file FIT possono essere caricati su Garmin Connect™ e sono molto più compatti dei file GPX.

- **GPX/FIT** consente di eseguire l'output di entrambi i tipi di file.

Impostazioni dell'ora

Selezionare **Impostazione > Ora**.

Pagina Ora: consente di personalizzare la visualizzazione dell'ora del giorno.

Formato: consente di selezionare l'orario nel formato 12 o 24 ore.

Fuso orario: consente di selezionare il fuso orario del dispositivo. È possibile selezionare **Automatico** per impostare automaticamente il fuso orario in base alla posizione GPS.

Modifica delle unità di misura

È possibile personalizzare le unità di misura relative a distanza e velocità, quota, profondità, temperatura e pressione.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Unità**.
- 3 Selezionare un tipo di misurazione.
- 4 Selezionare un'unità di misura.

Impostazioni del formato posizione

NOTA: non cambiare il formato di posizione o il sistema di coordinate del map datum a meno che non si stia utilizzando una mappa con un formato di posizione diverso.

Selezionare **Impostazione > Formato posizione**.

Formato: consente di impostare il formato di posizione in cui viene visualizzata la lettura di una determinata posizione.

Datum: consente di impostare il sistema di coordinate che struttura la mappa.

Sferoidale: consente di visualizzare il sistema di coordinate utilizzato dal dispositivo. Il sistema di coordinate predefinito è WGS 84.

Impostazioni per il fitness

Selezionare **Impostazione > Fitness**.

Auto Lap: consente di impostare il dispositivo in modo che il lap venga contrassegnato automaticamente a una determinata distanza.

Utente: consente di impostare le informazioni relative al profilo utente ([pagina 11](#)).

Zone FC: consente di impostare le cinque zone di frequenza cardiaca per le attività di fitness ([pagina 13](#)).

Attività FIT: consente di impostare il tipo di attività fitness da eseguire. Ciò consente di visualizzare correttamente l'attività quando si trasferiscono i relativi dati su Garmin Connect.

Velocità foot pod: consente di impostare la velocità su **Disattivato**, **Al chiuso** e **Sempre ON** ([pagina 14](#)).

Impostazione del profilo utente fitness

Il dispositivo utilizza le informazioni personali inserite per calcolare i dati esatti. È possibile modificare le seguenti informazioni relative al profilo utente: sesso, età, peso, altezza e atleta ([pagina 12](#)).

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Fitness > Utente**.
- 3 Modificare le impostazioni.

Info sugli atleti

Un atleta è una persona che si allena con costanza da molti anni (eccetto nei periodi di riposo dovuti a piccoli infortuni) e ha una frequenza cardiaca a riposo di 60 battiti al minuto (bpm) o inferiore.

Impostazioni delle geocache

Selezionare **Impostazione > Geocache**.

Elenco: consente di visualizzare l'elenco delle geocache per nome o per codice.

chirp: consente di attivare o disattivare la ricerca del chirp ([pagina 6](#)).

Fitness

Personalizzare il profilo corsa o ciclismo

Sono disponibili molti modi per personalizzare il dispositivo e semplificarne l'utilizzo durante la corsa o il ciclismo. È possibile accedere al menu delle impostazioni utilizzando il tasto azione.

- Selezionare **Impostazione > Tracce > Auto Pause** per attivare Auto Pause® ([pagina 11](#)).
- Selezionare **Impostazione > Tracce > Output** per impostare il formato di output se si intende gestire le attività di fitness utilizzando Garmin Connect ([pagina 11](#)).
- Selezionare **Impostazione > Pagine dati** per personalizzare i campi dati e cambiare l'ordine delle pagine dati ([pagina 10](#)).
- Selezionare **Impostazione > Unità** per modificare le unità di misura.

Ad esempio, è possibile registrare la distanza percorsa in bici in chilometri invece che in miglia.

- Personalizzare la funzione che si attiva tenendo premuti i tasti freccia per l'attività ([pagina 10](#)).
- Selezionare **Impostazione > Fitness > Auto Lap** per impostare la distanza del lap. La distanza predefinita è 1,60 km (1 mi).
- Immettere le informazioni relative al profilo utente fitness ([pagina 11](#)) e alle zone di frequenza cardiaca ([pagina 13](#)) per ottenere misurazioni precise delle calorie.

Inizio di una corsa

Prima di iniziare una corsa, è necessario modificare il profilo di conseguenza ([pagina 2](#)).

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Avvia GPS**.
- 3 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 4 Tenere premuto $\triangle$ per avviare il timer.
- 5 Iniziare la corsa.

È possibile tenere premuto $\triangle$ per sospendere e riprendere la corsa. È possibile tenere premuto ∇ per contrassegnare un lap.

- 6 Selezionare il tasto azione.
- 7 Selezionare **Stop GPS** per terminare la corsa.

Il dispositivo salva automaticamente la corsa.

Cronologia

La cronologia include la data, l'ora, la distanza, le calorie, la velocità o il passo medio, le salite, le discese e le informazioni sul sensore ANT+™ opzionale.

NOTA: la cronologia non viene registrata quando il timer non è attivo o è in pausa.

Quando la memoria del dispositivo è piena, viene visualizzato un messaggio. Il dispositivo non elimina o sovrascrive

automaticamente la cronologia. È possibile caricare periodicamente la cronologia in Garmin Connect ([pagina 12](#)) oppure BaseCamp ([pagina 5](#)) per tenere traccia di tutti i dati sulle attività.

Visualizzare un'attività

È possibile visualizzare la cronologia o una mappa della propria attività fitness.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Cronologia FIT**.
Viene visualizzato un elenco di attività ordinato in base alla data.
- 3 Selezionare un'attività.
- 4 Selezionare **Dettagli o Mappa**.

Salvare un'attività come traccia

È possibile salvare un'attività come traccia utilizzando il GPS. Ciò consente di eseguire le funzioni GPS con l'attività, ad esempio la navigazione e i percorsi.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Cronologia FIT**.
- 3 Selezionare un'attività.
- 4 Selezionare **Salva come traccia**.

Eliminare un'attività

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Cronologia FIT**.
- 3 Selezionare un'attività.
- 4 Selezionare **Elimina > Sì**.

Utilizzo di Garmin Connect

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando il cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garminconnect.com/start.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Sensori ANT+

Il dispositivo è compatibile con questi accessori wireless ANT+ opzionali.

- Fascia cardio ([pagina 13](#))
- Sensore cadenza e velocità GSC™ 10 ([pagina 14](#))
- tempe Sensore di temperatura wireless ([pagina 13](#))

Per informazioni sulla compatibilità e l'acquisto dei sensori opzionali, accedere a <http://buy.garmin.com>.

Associazione dei sensori ANT+

Per poter effettuare l'associazione, è necessario indossare la fascia cardio o installare il sensore.

L'associazione è il collegamento di sensori wireless ANT+, ad esempio una fascia cardio, con il dispositivo Garmin.

- 1 Posizionare il dispositivo entro la portata (3 m) del sensore.
NOTA: mantenersi a 10 m da altri sensori ANT+ durante l'associazione.
- 2 Selezionare il tasto azione.
- 3 Selezionare **Impostazione > Sensore ANT**.
- 4 Selezionare il sensore.
- 5 Selezionare **Nuova ricerca**.

Una volta associato il sensore al dispositivo, lo stato del sensore passa da **Ricerca** a **Connesso**. I dati sul sensore vengono visualizzati nello scorrimento delle pagine dati o nel campo dati personalizzato.

tempe

tempe è un sensore di temperatura wireless ANT+. Il sensore può essere fissato a un cinturino o a un passante, in modo che sia a contatto con l'aria aperta e, pertanto, fornisca dati sulla temperatura costanti e precisi. È necessario associare tempe al dispositivo per visualizzare i dati sulla temperatura del tempe.

Indossare la fascia cardio

NOTA: se non si dispone di una fascia cardio, ignorare questa sezione.

La fascia cardio deve essere indossata a contatto con la pelle, appena sotto lo sterno. Regolarla in modo tale che aderisca e rimanga in posizione durante l'attività.

- 1 Inserire e fissare il modulo della fascia cardio ① all'elastico.



- 2 Inumidire entrambi gli elettrodi ② sul retro dell'elastico della fascia cardio per garantire la massima aderenza tra il torace e il trasmettitore.



- 3 Se la fascia cardio dispone di un rivestimento protettivo ③, inumidirlo.
- 4 Avvolgere l'elastico intorno al torace, quindi collegare il gancio dell'elastico ④ al passante.
Il logo Garmin deve essere posizionato con il lato destro rivolto verso l'alto.
- 5 Posizionare il dispositivo entro la portata (3 m) della fascia cardio.

Dopo averla indossata, la fascia cardio è in standby e pronta per inviare dati.

Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca

Molti atleti utilizzano le zone di frequenza cardiaca per misurare e aumentare la propria potenza cardiovascolare e migliorare il proprio livello di forma fisica. Con zona di frequenza cardiaca si intende un intervallo definito di battiti cardiaci al minuto. Le cinque zone di frequenza cardiaca comunemente riconosciute vengono numerate da 1 a 5 in base alla crescente intensità. Solitamente, le zone di frequenza cardiaca vengono calcolate in base a percentuali della frequenza cardiaca massima.

Obiettivi di forma fisica

Conoscere la propria zona di frequenza cardiaca può essere utile per misurare e migliorare il proprio livello di forma in base ai seguenti principi.

- Il cuore è un ottimo parametro di riferimento per misurare l'intensità dell'esercizio.
- Allenarsi in determinate zone di frequenza cardiaca può contribuire al miglioramento della capacità cardiovascolare e della forza.
- Conoscere la propria zona di frequenza cardiaca può evitare il sovrallenamento e ridurre il rischio di danni fisici.

Se si conosce la propria frequenza cardiaca massima, è possibile utilizzare la tabella (pagina 18) per stabilire la zona di frequenza cardiaca ottimale per i propri obiettivi.

In caso contrario, utilizzare uno dei calcolatori disponibili su Internet per individuare la propria frequenza cardiaca massima.

Presso alcune palestre e alcuni centri fitness è possibile effettuare un test che misura la frequenza cardiaca massima.

Impostare le zone di frequenza cardiaca

Prima che il dispositivo possa determinare le zone di frequenza cardiaca, è necessario impostare il profilo utente fitness (pagina 11).

È possibile regolare manualmente le zone di frequenza cardiaca in base ai propri obiettivi (pagina 13).

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Fitness > Zone FC**.
- 3 Inserire la frequenza cardiaca massima e minima per la zona 5.
- 4 Inserire la frequenza cardiaca minima per le zone 4-1.

La frequenza cardiaca massima per ciascuna zona si basa sulla frequenza cardiaca minima della zona precedente. Ad esempio, se si inserisce 167 come frequenza cardiaca minima per la zona 5, il dispositivo utilizza 166 come frequenza massima per la zona 4.

Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati

Se i dati della frequenza cardiaca sono errati o non vengono visualizzati, è possibile seguire questi suggerimenti.

- Inumidire nuovamente gli elettrodi e il rivestimento protettivo. È possibile utilizzare acqua, saliva o gel per elettrodi.
- Stringere l'elastico sul torace.
- Riscaldarsi per 5–10 minuti.
- Lavare l'elastico dopo sette utilizzi (pagina 15).
- Indossare una maglia di cotone oppure inumidire la maglia se applicabile all'attività svolta.

Tessuti sintetici a contatto con la fascia cardio possono creare elettricità statica che potrebbe interferire con i segnali della frequenza cardiaca.

- Allontanarsi dalle sorgenti che possono interferire con la fascia cardio.

Le sorgenti di interferenza possono includere campi elettromagnetici potenti, alcuni sensori wireless da 2,4 Ghz, cavi elettrici ad alta tensione, motori elettrici, forni, forni a microonde, telefoni cordless da 2,4 Ghz e punti di accesso LAN wireless.

- Sostituire la batteria (pagina 15).

Foot Pod

L'unità è compatibile con il foot pod. È possibile utilizzare il foot pod invece del GPS per registrare il passo e la distanza se ci allena al chiuso o il segnale GPS è debole. Il foot pod è in standby e pronto a inviare dati (come la fascia cardio).

Dopo 30 minuti di inattività, il foot pod si spegne automaticamente per ridurre il consumo della batteria. Se la batteria è scarica, sul dispositivo viene visualizzato un messaggio. Ciò indica che la durata residua della batteria è di circa cinque ore.

Impostare la modalità Foot Pod

È possibile impostare il dispositivo per utilizzare i dati del foot pod invece dei dati del GPS per calcolare il passo.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Fitness > Velocità foot pod**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Al chiuso** quando ci si allena al chiuso senza GPS.
 - Selezionare **Sempre ON** quando ci si allena all'aperto, il segnale GPS è debole o quando il segnale satellitare viene interrotto.

Iniziare una corsa utilizzando un foot pod

Prima di iniziare una corsa, è necessario modificare il profilo sull'attività di corsa ([pagina 2](#)), quindi associare il foot pod al dispositivo ([pagina 12](#)).

Quando il dispositivo non è in grado di acquisire segnali satellitari, ad esempio quando si corre al chiuso o su un tapis roulant, è possibile utilizzare il foot pod per misurare la distanza della corsa.

- 1 Installare il foot pod attenendosi alle istruzioni dell'accessorio.
- 2 Selezionare il tasto azione.
- 3 Selezionare **Impostazione > Fitness > Velocità foot pod > Al chiuso**.
- 4 Tenere premuto $\triangle$ per avviare il timer.
- 5 Iniziare la corsa.
È possibile tenere premuto $\triangle$ per sospendere e riprendere la corsa. È possibile tenere premuto ∇ per contrassegnare un lap.
- 6 Tenere premuto $\triangle$ per interrompere il timer.
Il dispositivo salva automaticamente la corsa.

Calibrazione del foot pod

La calibrazione del foot pod è facoltativa e può migliorarne la precisione. Sono disponibili tre modalità per regolare la calibrazione: a distanza, tramite GPS e manuale.

Calibrare il foot pod in base alla distanza

Prima di poter calibrare il dispositivo, è necessario associarlo al foot pod ([pagina 12](#)).

Per ottenere risultati ottimali, si dovrebbe eseguire la calibrazione del foot pod utilizzando il limite interno di un tracciato regolare o una distanza esatta. Un tracciato regolare (2 lap = 800 m o 0,5 mi.) è più accurato di un tapis roulant.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sensore ANT > Foot Pod > Calibra > Distanza**.
- 3 Selezionare **Start** per avviare la registrazione.
- 4 Correre o camminare per 800 metri o 0,5 miglia.
- 5 Selezionare **Stop**.

Calibrare il foot pod in base al GPS

Prima di poter calibrare il dispositivo, è necessario acquisire segnali GPS e associare il dispositivo al foot pod ([pagina 12](#)).

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sensore ANT > Foot Pod > Calibra > GPS**.
- 3 Selezionare **Start** per avviare la registrazione.
- 4 Correre o camminare per circa 1 km o 0,62 miglia.
Il dispositivo avvisa l'utente quando ha raggiunto la distanza desiderata.

Calibrare manualmente il foot pod

Prima di poter calibrare il dispositivo, è necessario associarlo al foot pod ([pagina 12](#)).

Garmin consiglia la calibrazione manuale se si conosce il fattore di calibrazione. Se è stato calibrato un foot pod con un altro prodotto Garmin, il fattore di calibrazione dovrebbe essere noto.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Sensore ANT > Foot Pod > Calibra > Manuale**.
- 3 Regolare il fattore di calibrazione:
 - Aumentare il fattore di calibrazione se la distanza è troppo breve.
 - Ridurlo se la distanza è troppo elevata.

Uso di un sensore di cadenza pedalata opzionale

È possibile utilizzare un sensore di cadenza pedalata per inviare dati al dispositivo.

- Associare il sensore al dispositivo ([pagina 12](#)).
- Creare un profilo personalizzato per l'attività in bici ([pagina 2](#)).
- Aggiornare le informazioni relative al profilo utente fitness ([pagina 11](#)).

Info sul dispositivo

Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo

È possibile visualizzare l'ID unità, la versione del software e il contratto di licenza.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Info**.

Aggiornamento del software

NOTA: con l'aggiornamento del software non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

- 1 Collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garmin.com/products/webupdater.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Evitare di premere i tasti sott'acqua.

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Pulizia del dispositivo

- 1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione detergente non aggressiva.
- 2 Asciugarlo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio da 500 mAh
Durata della batteria	Fino a 5 settimane
Impermeabilità	Impermeabile fino a 50 m (164 piedi) NOTA: l'orologio è progettato per il nuoto in superficie.
Temperatura operativa	Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Frequenza radio/protocollo	2,4 GHz/protocollo di comunicazione wireless ANT+ Dispositivo Bluetooth® Smart

Specifiche della fascia cardio

Tipo di batteria	CR2032 sostituibile dall'utente, 3 V
Durata della batteria	Fino a 4,5 anni (1 ora al giorno)
Impermeabilità	Impermeabile fino a 30 m (98,4 piedi) NOTA: questo prodotto non trasmette i dati della frequenza cardiaca durante il nuoto.
Gamma temperature di funzionamento	Da -5 °C a 50 °C (da 23 °F a 122 °F)
Frequenza radio/protocollo	Protocollo di comunicazione wireless ANT+ a 2,4 GHz

Informazioni sulla batteria

La durata effettiva della batteria dipende dalla frequenza con la quale si utilizza il GPS, i sensori del dispositivo, i sensori wireless opzionali e la retroilluminazione.

Durata della batteria	Modo
16 ore	Modalità normale GPS
50 ore	Modalità GPS UltraTrac
Fino a 2 settimane	Sensore modalità Sempre ON
Fino a 5 settimane	Modalità orologio

Batteria della fascia cardio

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare oggetti acuminati per rimuovere le batterie sostituibili dall'utente.

Per un corretto riciclo delle batterie, contattare le autorità locali preposte. Materiale in perclorato: potrebbe richiedere un trattamento speciale. Accedere a www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Sostituzione della batteria della fascia cardio

- 1 Rimuovere le quattro viti sul retro del modulo con un cacciavite Phillips piccolo.
- 2 Rimuovere il coperchio e la batteria.



- 3 Attendere 30 secondi.
- 4 Inserire la nuova batteria con il polo positivo rivolto verso l'alto.
NOTA: non danneggiare o perdere la guarnizione ad anello.
- 5 Riposizionare il coperchio posteriore e le quattro viti.
NOTA: non stringere eccessivamente.

Dopo aver sostituito la batteria della fascia cardio, è necessario associarla di nuovo con il dispositivo.

Manutenzione della fascia cardio

AVVERTENZA

Staccare e rimuovere il modulo prima di pulire l'elastico.

Un accumulo di sudore e sale sull'elastico può pregiudicare l'accuratezza dei dati forniti dalla fascia cardio.

- Consultare il sito Web www.garmin.com/HRMcare per istruzioni dettagliate sulla pulizia.
- Sciacquare l'elastico dopo ogni utilizzo.
- Lavare l'elastico ogni sette utilizzi.

- Non inserire l'elastico in asciugatrice.
- Appendere l'elastico o posizionarlo disteso per asciugarlo.
- Per prolungare la durata della fascia cardio, staccare il modulo quando non è in uso.

Gestione dei dati

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta questi tipi di file.

- File di BaseCamp o HomePort™. Visitare il sito Web www.garmin.com/trip_planning.
- File di punti di interesse personali con estensione GPI di Garmin POI Loader. Visitare il sito Web www.garmin.com/products/poiloader.
- File di tracce GPX.
- File di geocache GPX. Visitare il sito Web www.opencaching.com.
- File FIT per l'esportazione su Garmin Connect.
- File GPX/FIT per la registrazione di dati in entrambi i formati contemporaneamente.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
 - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
 - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

- 1 Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
- 2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Risoluzione dei problemi

Blocco dei tasti

È possibile bloccare i tasti per impedire che vengano premuti inavvertitamente.

- 1 Selezionare la pagina di dati che si desidera visualizzare mentre i tasti sono bloccati.
- 2 Tenere premuto  e  per bloccare i tasti.
- 3 Tenere premuto  e  per sbloccare i tasti.

Reset del dispositivo

Se il dispositivo smette di rispondere, potrebbe essere necessario reimpostarlo con un reset.

- 1 Tenere premuto  per almeno 25 secondi.
- 2 Tenere premuto  per un secondo per accendere il dispositivo.

Reimpostazione del dispositivo alle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori di fabbrica predefiniti.

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Reimposta > Tutte impostazioni > Sì**.

Cancellazione di tutti i dati del grafico del sensore

- 1 Selezionare il tasto azione.
- 2 Selezionare **Impostazione > Reimposta > Cancella grafici > Sì**.

Ulteriori informazioni

È possibile reperire ulteriori informazioni su questo prodotto nel sito Web Garmin.

- Visitare il sito Web www.garmin.com/outdoor.
- Visitare il sito Web www.garmin.com/learningcenter.
- Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

Appendice

Campi dati

Per visualizzare i dati, alcuni campi dati richiedono di avviare la navigazione di un percorso o di collegare accessori ANT+.

ALBA: l'ora dell'alba in base alla posizione GPS.

ASCESA (ascesa totale): la quota totale percorsa dall'ultima reimpostazione.

ASCESA LAP: la distanza verticale dell'ascesa per il lap corrente.

ASCESA MASSIMA: l'intervallo di ascensione massimo espresso in metri/piedi al minuto dall'ultima reimpostazione.

ASCESA MEDIA: la distanza verticale media dell'ascensione dall'ultima reimpostazione.

ASCESA ULTIMO LAP: la distanza verticale dell'ascensione per l'ultimo lap completato.

AVG HR % (percentuale media frequenza cardiaca): la percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per l'attività corrente.

BAROMETRO: la pressione corrente calibrata.

BATTERIA: la carica di batteria rimanente.

BUSSOLA: una rappresentazione visiva della direzione verso la quale punta il dispositivo.

CADENZA: le rotazioni della pedivella o passi al minuto. Il dispositivo deve essere collegato a un accessorio di misurazione della cadenza.

CADENZA LAP: la cadenza media per il lap corrente.

CADENZA MEDIA: la cadenza media per l'attività corrente.

CADENZA ULTIMO LAP: la cadenza media per l'ultimo lap completato.

CALORIE: la quantità di calorie totali bruciate.

CONTACHILOMETRI: una registrazione della distanza percorsa per tutti i viaggi. Il totale non viene cancellato durante la reimpostazione dei dati di viaggio.

CRONOMETRO: l'ora del cronometro per l'attività corrente.

DATA: il giorno, il mese e l'anno corrente.

DESTINAZIONE FINALE: l'ultimo punto sul percorso verso la destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

DIREZIONE: la direzione in cui ci si sta muovendo.

DIREZIONE BUSSOLA: la direzione verso la quale ci si dirige basata sulla bussola.

DIREZIONE GPS: la direzione verso la quale ci si dirige basata sul GPS.

DISCESA (discesa totale): la distanza totale percorsa in discesa dall'ultima reimpostazione.

DISCESA LAP: la distanza verticale della discesa per il lap corrente.

DISCESA MASSIMA: l'intervallo di discesa massimo espresso in metri/piedi al minuto dall'ultima reimpostazione.

DISCESA MEDIA: la distanza verticale media della discesa dall'ultima reimpostazione.

DISTANZA (contachilometri viaggio): una registrazione della distanza percorsa dall'ultima reimpostazione.

DISTANZA A DESTINAZIONE (distanza da destinazione finale): la distanza rimanente alla destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

DISTANZA LAP: la distanza percorsa durante il lap corrente.

DISTANZA PROSSIMA (distanza al waypoint successivo): la distanza rimanente al waypoint successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

DISTANZA TRACCIA (distanza della traccia): la distanza percorsa durante la traccia corrente.

DISTANZA ULTIMO LAP: la distanza verticale della discesa per l'ultimo lap completato.

DISTANZA ULTIMO LAP: la distanza percorsa durante l'ultimo lap completato.

DISTANZA VERTICALE DESTINAZIONE (distanza verticale a destinazione finale): la distanza in quota tra la posizione corrente e la destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

DISTANZA VERTICALE PROSSIMA (distanza verticale alla prossima destinazione): la distanza in quota tra la posizione corrente e il waypoint successivo sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

ETA DESTINAZIONE (stima del tempo di arrivo a destinazione finale): l'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere la destinazione finale (regolata in base all'ora locale della destinazione). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

ETA PROSSIMO (tempo di arrivo previsto alla prossima destinazione): l'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere il waypoint successivo lungo il percorso (regolata in base all'ora locale del waypoint). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

ETE DESTINAZIONE (tempo stimato del percorso): il tempo rimanente previsto per il raggiungimento della destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

ETE PROSSIMO (tempo stimato del percorso per la prossima destinazione): il tempo rimanente previsto per il raggiungimento del waypoint successivo sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

FC LAP (frequenza cardiaca lap): la frequenza cardiaca media per il lap corrente.

FREQUENZA CARDIACA: la frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm). Il dispositivo deve essere collegato a una fascia cardio compatibile.

FREQUENZA CARDIACA MEDIA: la frequenza cardiaca media per l'attività corrente.

FREQUENZA CARDIACA ULTIMO LAP: la frequenza cardiaca media per l'ultimo lap completato.

FUORIROTTA: la distanza a destra o sinistra di allontanamento dal percorso originale di viaggio. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

GPS (potenza del segnale): la potenza del segnale satellitare GPS.

HR % MAX (percentuale massima frequenza cardiaca): la percentuale della frequenza cardiaca massima.

LAP: il numero di lap completati per l'attività corrente.

LAP HR % (percentuale frequenza cardiaca lap): la percentuale media della frequenza cardiaca calcolata sulla massima per il lap corrente.

LATITUDINE/LONGITUDINE: la posizione corrente espressa in latitudine/longitudine, indipendentemente dall'impostazione del formato di posizione selezionata.

MEDIA LAP: il tempo medio per lap per l'attività corrente.

MEDIA MOVIMENTO: la velocità media di movimento dall'ultima reimpostazione.

NESSUNO: si tratta di un campo dati vuoto.

ORA GIORNO (ora del giorno): l'ora del giorno corrente in base alle impostazioni della posizione e dell'ora selezionate (formato, fuso orario e ora legale).

ORARIO: una registrazione del tempo totale trascorso in movimento e restando fermi dall'ultima reimpostazione.

PASSO: il passo corrente.

PASSO LAP: il passo medio per il lap corrente.

PASSO MEDIO: il passo medio per l'attività corrente.

PASSO ULTIMO LAP: il passo medio per l'ultimo lap completato.

PENDENZA: il calcolo del dislivello (quota) durante la corsa (distanza). Ad esempio, se ogni 3 m (10 piedi) di salita si percorrono 60 metri (200 piedi), la pendenza è del 5%.

PERCORSO: la direzione dalla posizione iniziale a una destinazione. il percorso può essere visualizzato come pianificato o impostato. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

POSIZIONE: la posizione corrente utilizzando l'impostazione del formato di posizione selezionata.

POSIZIONE FINALE: l'ultimo punto del percorso o della corsa.

PRECISIONE (GPS): il margine di errore rispetto alla posizione esatta. Ad esempio, la posizione GPS ha un margine di precisione compreso tra +/- 3,65 m (12 piedi).

PRESSIONE ATMOSFERICA: la pressione ambiente non calibrata.

PROSSIMA DESTINAZIONE: il punto successivo del percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

QUOTA: l'altezza della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.

QUOTA GPS: l'altitudine della posizione corrente utilizzando il GPS.

QUOTA MASSIMA: la quota massima raggiunta dall'ultima reimpostazione.

QUOTA MINIMA: la quota più bassa raggiunta dall'ultima reimpostazione.

RATEO PLANATA: il rapporto tra distanza orizzontale percorsa e la variazione della distanza verticale.

RILEVAMENTO: la direzione dalla posizione corrente a una destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

RP A DESTINAZIONE (rateo planata a destinazione): il rateo di planata necessario per la discesa dalla posizione corrente alla quota di destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

SPEED: la velocità di viaggio corrente.

STEPS: il numero di passi registrato dal foot pod.

STOP TEMPO: una registrazione del tempo trascorso restando fermi dall'ultima reimpostazione.

SVOLTA: la differenza di angolazione (in gradi) tra il rilevamento della destinazione e il percorso corrente. S indica di girare a sinistra. D indica di girare a destra. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

TEMP: la temperatura dell'aria. La temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura.

TEMPERATURA MASSIMA: la temperatura massima registrata nelle ultime 24 ore.

TEMPERATURA MINIMA: la temperatura minima registrata nelle ultime 24 ore.

TEMPO IN MOVIMENTO: una registrazione del tempo trascorso in movimento dall'ultima reimpostazione.

TEMPO LAP: l'ora del cronometro per il lap corrente.

TEMPO ULTIMO LAP: l'ora del cronometro per l'ultimo lap completato.

TIMER: l'ora corrente del timer per il conto alla rovescia.

TOTALE LAP: l'ora del cronometro per tutti i lap completati.

TRAMONTO: l'ora del tramonto in base alla posizione GPS.

VELOCITÀ LAP: la velocità media per il lap corrente.

VELOCITÀ MASSIMA (velocità massima): la massima velocità raggiunta dall'ultima reimpostazione.

VELOCITÀ MEDIA (velocità media generale): la velocità media di movimento e di sosta dall'ultima reimpostazione.

VELOCITÀ ULTIMO LAP: la velocità media per l'ultimo lap completato.

VELOCITÀ VERTICALE: l'intervallo di ascesa o discesa nel tempo.

VERSO ROTTA: la direzione in cui muoversi per tornare indietro sul percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

VMG: la velocità con cui ci si avvicina a una destinazione lungo il percorso. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

VV DESTINAZIONE (velocità verticale a destinazione finale): l'intervallo di ascesa o discesa da una quota predeterminata. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.

ZONA FREQUENZA CARDIACA: l'intervallo corrente della frequenza cardiaca (da 1 a 5). le zone predefinite si basano su profilo utente, frequenza cardiaca massima e frequenza cardiaca di riposo.

Registrazione del dispositivo

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione online.

- Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia.

Contratto di licenza software

L'USO DEL DISPOSITIVO IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI SPECIFICATI NEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.

Garmin Ltd. e le società affiliate ("Garmin") concedono una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questo dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo, i diritti di proprietà e di proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti ed è protetto dalle leggi sul

copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software, di cui non viene fornito il codice sorgente, sono considerati segreti commerciali di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti.

L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi Paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti d'America o delle norme per il controllo delle esportazioni da qualsiasi altro Paese.

Lecture relative all'altimetro e al barometro

L'altimetro e il barometro funzionano in modo diverso a seconda delle impostazioni fisse o variabili. Per informazioni sulla calibrazione dell'altimetro barometrico, vedere [pagina 6](#). Per informazioni sul rilevamento dei cambiamenti meteo, vedere [pagina 6](#).

È possibile regolare le impostazioni dell'altimetro e del barometro selezionando **Impostazione > Sensori > Altimetro > Grafico barometrico**.

Sensore	Fisso	Variabile
Altimetro con GPS attivato	La quota corrisponde alla quota del GPS.	La quota riflette le modifiche di pressione atmosferica e posizione GPS.
Barometro con GPS attivato	La lettura della pressione barometrica riflette le modifiche della pressione atmosferica e della posizione GPS. L'utilizzo del barometro a un'altitudine costante consente letture precise.	La lettura della pressione barometrica riflette le modifiche della pressione atmosferica e della posizione GPS.
Altimetro con GPS disattivato	La quota rimane costante.	La quota riflette le modifiche della pressione atmosferica.
Barometro con GPS disattivato	La lettura della pressione barometrica riflette le modifiche della pressione atmosferica. L'utilizzo del barometro a un'altitudine costante consente letture precise.	La lettura della pressione barometrica si basa sull'altitudine calibrata e sulle modifiche della pressione atmosferica.

Calcolo delle zone di frequenza cardiaca

Zona	% della frequenza cardiaca massima	Sforzo percepito	Vantaggi
1	50–60%	Passo rilassato, senza sforzo, respiro cadenzato	Allenamento aerobico livello principianti; riduce lo stress
2	60–70%	Passo non faticoso; respiro leggermente più profondo, conversazione possibile	Allenamento cardiovascolare di base; buon passo di recupero
3	70–80%	Passo moderato; più difficile mantenere una conversazione	Capacità aerobica migliorata; ottimo allenamento cardiovascolare
4	80–90%	Passo veloce e piuttosto faticoso; respiro corto	Capacità e soglia anaerobica migliorate; velocità migliorata
5	90–100%	Passo massimo, non sostenibile a lungo; respiro corto	Resistenza anaerobica e muscolare; potenza aumentata

Indice

A

accessori **16**
aggiornamento del software **14**
allarmi **8**
 orologio **8**
 prossimità **9**
allarmi di prossimità **9**
almanacco
 alba e tramonto **9**
 caccia e pesca **9**
altimetro **1, 2, 6, 10, 16, 18**
associazione dei sensori ANT+ **12**
Atleta **11, 12**
Auto Pause **11, 12**
avventure **5**
avvisi **8**
 posizione **9**

B

barometro **1, 2, 6, 16, 18**
BaseCamp **2, 15**
batteria **14**
 carica **1**
 durata **1, 15**
 sostituzione **15**
blocco, tasti **15**
bussola **1–3, 5, 10**

C

cadenza, sensori **14**
calcolo area **9**
calibrazione
 altimetro **6**
 bussola **5**
campi dati **10**
caratteristiche tecniche **14, 15**
carica **1**
chirp **6, 7, 12**
computer, collegamento **2**
condivisione dei dati **4**
contrasto **11**
contratto di licenza software **14, 17**
coordinate **5**
corsa **12**
cronologia **12**
 invio al computer **12**
 visualizzazione **12**
cronometro **8**

D

dati
 condivisione **4**
 memorizzazione **12**
 trasferimento **12**
dati utente, eliminazione **15**
dispositivo
 registrazione **17**
 reimpostazione **15**
distanza **4**
download, geocache **6**

E

eliminazione
 posizioni **3, 4**
 profili **3**
 tutti i dati utente **15**

F

fascia, cardio **13, 15**
fascia cardio **12, 13, 15**
fase lunare **9**
file
 tipi **15**
 trasferimento **6**
fitness **11, 12**
foot pod **13, 14**
formato posizione **11**

frequenza cardiaca **2**

 zone **13, 18**

fusi orari **8, 11**

G

Garmin Connect, memorizzazione dei dati **12**
geocache **4–7, 12, 15**
 download **6**
 navigazione verso **6**
GPS **10, 15**
 interruzione **2, 9**
 segnale **1, 2, 9**
GSC 10 **12**

H

HomePort **15**

I

ID unità **14**
impermeabilità **14**
impostazioni **9–12, 16**
impostazioni del sistema **10**
impostazioni dell'ora **8, 11**
impostazioni ora **8**
indicatore di rilevamento **3**

J

jumpmaster **7, 8**
Jumpmaster **7**

L

lingua **10**

M

mappe **4**
 consultazione **5**
 impostazioni **11**
 navigazione **5, 6**
 orientamento **11**
 visualizzazione **12**
 zoom **5**
maree **8**
menu **1**
menu principale, personalizzazione **10**
meteo **6**
MOB (uomo a mare) **6**
modo demo **9**

N

navigazione **5**
 bussola **5**
 Punta e Vai **5**
 waypoint **3**

O

ora del giorno **1**
orari di alba e tramonto **9**
orari per la caccia e la pesca **9**
orari per la pesca **9**

P

pagina Satellite **9**
percorsi **4, 5**
 creazione **4**
 eliminazione **4**
 modifica **4**
 visualizzazione sulla mappa **4**
personalizzazione del dispositivo **10, 12**
pianificazione percorsi. *Vedere percorsi*
posizioni **5, 9**
 modifica **3**
 salvataggio **3**
profili **2, 3, 11**
profilo utente **11**
pulizia del dispositivo **14, 15**
Punta e Vai **5**

Q

quota **1, 2**
 grafico **16**

R

registrazione del dispositivo **17**
registrazione del prodotto **17**
reimpostazione, dispositivo **15, 16**
retroilluminazione **1, 11**
ricerca di posizioni, vicino alla propria
 posizione **3**
riferimento nord **10**
ripristino delle impostazioni **16**
risoluzione dei problemi **13, 15, 16**

S

salvataggio delle attività **12**
schermo **11**
segnali satellitari **9**
 acquisizione **2**
sensori ANT+ **12**
 associazione **12**
sensori bici **14**
sensori di velocità e cadenza **2**
software
 aggiornamento **14**
 versione **14**
sostituzione batteria **15**
sostituzione della batteria **15**

T

tasti **1, 10**
 blocco **15**
tempe **12, 13**
temperatura **1, 2, 6, 13**
timer **12**
 conto alla rovescia **8**
timer per conto alla rovescia **8**
toni **8, 11**
TracBack **6**
tracce **4, 5, 11, 12**
 eliminazione **4**
 modifica **4**
 registrazione **2**
trasferimento, file **15**
trasferimento dei file **6**

U

UltraTrac **10**
unità di misura **11**
USB
 scollegamento **15**
 trasferimento file **15**

V

velocità **4**
vibrazioni **11**

W

WAAS **10**
waypoint **1, 3–5**
 eliminazione **3, 4**
 modifica **3**
 proiezione **3**
 salvataggio **3**

Z

zone, ora **8**
zoom **1**
 mappe **5**



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

