

## Notas del producto del servidor SPARC T7-2

**ORACLE**

Referencia: E63370-01  
Octubre de 2015



**Referencia: E63370-01**

Copyright © 2015, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comuniqué por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus subsidiarias declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

**Accesibilidad a la documentación**

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

**Acceso a Oracle Support**

Los clientes de Oracle que hayan adquirido servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.



# Contenido

---

<b>Uso de esta documentación</b> .....	7
Biblioteca de documentación del producto .....	7
Comentarios .....	7
<b>Información más reciente</b> .....	9
Software preinstalado .....	9
<b>IMPORTANTE:</b> instale las últimas actualizaciones, parches y firmware del sistema operativo .....	10
Versiones compatibles mínimas de firmware, sistema operativo y software .....	11
Actualizaciones obligatorias de paquetes del sistema operativo Oracle Solaris 11 .....	12
Parches obligatorios del sistema operativo Oracle Solaris 10 .....	12
Parches obligatorios de Oracle Solaris 10 1/13 .....	12
Parches obligatorios de Oracle Solaris 10 8/11 .....	13
Parches obligatorios de Oracle Solaris 10 9/10 .....	14
▼ Obtener los parches de Oracle Solaris 10 .....	15
Actualizaciones de firmware obligatorias para opciones X .....	16
Instalación e inicio de Oracle Solaris 11 desde dispositivos conectados a un puerto USB .....	16
Directrices para Oracle VM Server for SPARC .....	16
Disponibilidad del Módulo de plataforma segura .....	17
Características de Oracle Software in Silicon .....	18
Las unidades NVMe requieren procedimientos de extracción e instalación especiales .....	18
La imagen de reserva de minirraíz de Oracle Solaris debe instalarse en un SPM nuevo .....	20
Problemas conocidos .....	20
Algunas placas de memoria incluyen tornillos de cabeza plana .....	21
Cuando se crean dominios lógicos, el servidor reserva memoria .....	21
javac falla durante las compilaciones en plataformas T7 (19503356) .....	22
La prueba de disco de diagnóstico del sistema de Oracle VTS falla en el dispositivo eUSB debido a un retraso de taskq (18154963) .....	22

Servidores con minirraíz faltante indican refrigeración en la lista de subsistemas afectados (20922954) .....	22
Oracle Solaris debe procesar <code>os-root-device</code> solo en el inicio (21077998) .....	23
Fallo de acceso a disco virtual de dominios lógicos: Oracle Solaris Cluster no aparece después de reinicio de un solo nodo (21421237) .....	25
La reparación de errores desde el SPM no funciona en varios saltos entre un dominio de control y el dominio raíz (21459393) .....	26
Aparece la advertencia <code>sun4v_pcbe_enable</code> al iniciar un dominio invitado con Oracle Solaris 10 (21466955) .....	26
El controlador <code>ixgbev</code> no informa adecuadamente un cambio de estado de enlace a la capa MAC (21629053) .....	27
Inicio de sesión de flash roto en hipervisor (21646012) .....	28
El sistema operativo Solaris falla al pasar a OpenBoot al retirar núcleos SCC y L2DS (21644300, 21772653) .....	28
Tarjeta Sun Dual 10 GbE SFP+ tarjeta de adaptador de bajo perfil PCIe defectuosa con error <code>Virtual_TTE_invalid</code> (21694361, 21848425) .....	31

## Uso de esta documentación

---

- **Descripción general:** contiene información reciente del servidor SPARC T7-2
- **Destinatarios:** técnicos, administradores de sistemas y proveedores de servicio autorizados.
- **Conocimiento requerido:** experiencia avanzada en la resolución de problemas y en el reemplazo de hardware.

## Biblioteca de documentación del producto

La documentación y los recursos para este producto y los productos relacionados se encuentran disponibles en <http://www.oracle.com/goto/T7-2/docs>.

## Comentarios

Puede escribir sus comentarios sobre esta documentación en <http://www.oracle.com/goto/docfeedback>.





## Información más reciente

---

En estos temas, se proporciona información importante y las últimas novedades sobre el servidor:

- [“Software preinstalado” \[9\]](#)
- [“¡IMPORTANTE: instale las últimas actualizaciones, parches y firmware del sistema operativo ” \[10\]](#)
- [“Versiones compatibles mínimas de firmware, sistema operativo y software” \[11\]](#)
- [“Actualizaciones obligatorias de paquetes del sistema operativo Oracle Solaris 11” \[12\]](#)
- [“Parches obligatorios del sistema operativo Oracle Solaris 10” \[12\]](#)
- [“Actualizaciones de firmware obligatorias para opciones X” \[16\]](#)
- [“Instalación e inicio de Oracle Solaris 11 desde dispositivos conectados a un puerto USB” \[16\]](#)
- [“Directrices para Oracle VM Server for SPARC” \[16\]](#)
- [“Disponibilidad del Módulo de plataforma segura” \[17\]](#)
- [“Características de Oracle Software in Silicon” \[18\]](#)
- [“Las unidades NVMe requieren procedimientos de extracción e instalación especiales ” \[18\]](#)
- [“La imagen de reserva de minirraíz de Oracle Solaris debe instalarse en un SPM nuevo ” \[20\]](#)
- [“Problemas conocidos” \[20\]](#)

## Software preinstalado

Software	Ubicación	Descripción
SO Oracle Solaris 11.3	El sistema operativo está instalado en la unidad 0 y usa un sistema de archivos ZFS.	Sistema operativo del host.
Oracle VM Server for SPARC <sup>†</sup>	/opt/SUNWldm	Administra los dominios lógicos.
Oracle VTS <sup>†</sup>	/usr/sunvts	Proporciona pruebas de validación de hardware.

<sup>†</sup>Estos componentes de software forman parte de la distribución del sistema operativo Oracle Solaris 11.

El sistema operativo preinstalado está preparado para configurarse en el momento adecuado en cuanto se conecte la alimentación al servidor por primera vez.

Es posible que las actualizaciones obligatorias del paquete no estén preinstaladas. Asegúrese de obtener e instalar todas las actualizaciones obligatorias antes de pasar el servidor a producción. Consulte [“Actualizaciones obligatorias de paquetes del sistema operativo Oracle Solaris 11” \[12\]](#).

Consulte la documentación de Oracle Solaris para obtener instrucciones sobre cómo instalar y configurar el sistema operativo Oracle Solaris.

Puede volver a instalar el sistema operativo con actualizaciones o parches obligatorios del paquete, en lugar de usar el sistema operativo preinstalado. Consulte [“Versiones compatibles mínimas de firmware, sistema operativo y software” \[11\]](#).

## IMPORTANTE: instale las últimas actualizaciones, parches y firmware del sistema operativo

Algunas funciones del producto se activan solo cuando están instaladas las versiones más recientes de los parches y el firmware. Para poder obtener rendimiento, seguridad y estabilidad óptimos, se requiere instalar la versión más reciente de parches y firmware.

Compruebe que la versión de firmware del servidor SPARC T7-2 sea como mínimo 9.4.3 o superior.

1. Compruebe el firmware del sistema:

Desde la interfaz web de ILOM, haga clic en System Information (Información del sistema) → Summary (Resumen), luego fíjese cuál es el valor de la propiedad System Firmware Version (Versión de firmware del sistema) que aparece en la tabla General Information (Información general).

En el símbolo del sistema, escriba:

```
-> show /HOST
```

2. Asegúrese de que la versión de firmware del servidor tenga la versión mínima requerida, que se muestra arriba, o una versión posterior, si está disponible.
3. Si se requiere, descargue la última versión de software disponible de My Oracle Support en: <https://support.oracle.com>
4. Si es necesario, actualice el firmware del servidor.

Consulte la información sobre cómo actualizar el firmware en la *Guía del administrador para configuración y mantenimiento de Oracle ILOM*. Asegúrese de realizar los pasos preparatorios que se describen en ese documento antes de actualizar el firmware.

## Versiones compatibles mínimas de firmware, sistema operativo y software

Se le solicita instalar las versiones más recientes y versiones admitidas del firmware de sistema, sistema operativo y de los parches para obtener rendimiento, seguridad y estabilidad óptimos. Consulte [“IMPORTANTE: instale las últimas actualizaciones, parches y firmware del sistema operativo”](#) [10].

Oracle Solaris 11 es el sistema operativo recomendado para los servidores de la serie SPARC T7. Oracle Solaris 11 proporciona instalación y mantenimiento simplificados, funciones de virtualización mejoradas y mejoras de rendimiento. Encuentre una lista más detallada de las ventajas de Oracle Solaris 11 disponible en <http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/overview/index.html>.

---

**Nota** - Si configura el servidor con Oracle VM Server for SPARC, puede instalar varias combinaciones de las versiones mínimas (o posteriores) del sistema operativo. Por ejemplo, use Oracle Solaris 11.3 para el dominio de control y Oracle Solaris 10 9/10 para un dominio invitado.

---

Software	Versiones mínimas admitidas
Firmware del sistema Sun	9.4.3.
Oracle Solaris 11	Incluye Oracle ILOM 3.2.5. Oracle Solaris 11.3  Para el dominio de control, los dominios invitados y las configuraciones no virtualizadas:  Incluye los siguientes componentes de software: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oracle VM Server for SPARC</li> <li>■ Oracle VTS</li> </ul> También consulte <a href="#">“Actualizaciones obligatorias de paquetes del sistema operativo Oracle Solaris 11”</a> [12].
SO Oracle Solaris 10	Oracle Solaris 10 9/10 u Oracle Solaris 10 8/11, además del paquete de Oracle Solaris 10 1/13 SPARC y los parches  Solamente para los dominios virtuales invitados:  Incluye Oracle VTS 7 PS15.  También consulte <a href="#">“Parches obligatorios del sistema operativo Oracle Solaris 10”</a> [12].
Java SE Development Kit	JDK 7u85
Oracle Database Enterprise Edition	12.1.0.2, más el paquete de parches requerido (BP13)  Requerido en Oracle Solaris 11.3 para funciones en memoria.

---

**Nota** - Algunos dispositivos y tarjetas PCIe tienen otros requisitos mínimos. Para obtener detalles, incluidos los requisitos para que un dispositivo sea de inicio, consulte las notas del producto y otra documentación de ese dispositivo.

---

## Actualizaciones obligatorias de paquetes del sistema operativo Oracle Solaris 11

En la actualidad, no se necesitan actualizaciones de paquetes para utilizar el sistema operativo Oracle Solaris 11,3 preinstalado con este servidor.

Si vuelve a instalar el sistema operativo, es posible que deba instalar ciertas actualizaciones de paquetes antes de pasar el servidor y los componentes de software y hardware opcionales a producción.

Instale la actualización Support Repository Update (SRU) más reciente de Oracle Solaris 11,3. Esta acción garantiza que su servidor tenga el software más actualizado a fin de obtener un rendimiento, una seguridad y una estabilidad superiores.

Use el comando `pkg info entire` para ver cuál es la SRU actualmente instalada en el servidor.

Utilice el comando `pkg` o la GUI de Package Manager para descargar las SRU disponibles en: <https://pkg.oracle.com/solaris/support>.

---

**Nota** - Para obtener acceso al repositorio de actualizaciones de paquetes de Oracle Solaris 11, debe contar con un acuerdo de asistencia técnica de Oracle que le permita instalar un certificado SSL y una clave de asistencia requeridos.

---

## Parches obligatorios del sistema operativo Oracle Solaris 10

Si decide instalar el sistema operativo Oracle Solaris 10 en el dominio invitado, también debe instalar parches adicionales y, en algunos casos, un paquete de parches.

### Parches obligatorios de Oracle Solaris 10 1/13

Esta versión del sistema operativo se admite solamente en dominios invitados.

Orden de instalación	SO y parches
1	Oracle Solaris 10 1/13.
2	<p>Parches obligatorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Todos los parches hasta octubre de 2015.</li> <li>■ KU150400-29.</li> </ul> <p>Para instalar Oracle Solaris 10, debe aplicar un parche a la minirraíz del medio de instalación con KU150400-29 o superior. Puede usar la tecnología JumpStart de Oracle Solaris 10 y la secuencia de comandos de finalización para aplicar un parche a la imagen instalada. Consulte el artículo 1501320.1 de MOS para obtener instrucciones sobre cómo aplicar un parche en una minirraíz en paquete en <a href="https://myoraclesupport.com">My Oracle Support (https://myoraclesupport.com)</a>.</p> <p>Si no conoce la tecnología JumpStart de Oracle Solaris 10, póngase en contacto con su representante de soporte de Oracle para obtener documentación que describa cómo configurar una zona de Oracle Solaris 11 como un servidor JumpStart de Oracle Solaris 10 1/13.</p>
3	Paquete SUNWldm (desde el software Oracle VM Server for SPARC).

## Parches obligatorios de Oracle Solaris 10 8/11

Esta versión del sistema operativo se admite solamente en dominios invitados.

Orden de instalación	SO y parches
1	<p>Oracle Solaris 10 8/11.</p> <p><b>Nota</b> - Hasta que se haya instalado el paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC, Oracle Solaris 10 8/11 OS solo admitirá CPU de 512 y 3840 GB de memoria. En los servidores que superen esos recursos, reduzca los recursos hasta que se haya instalado el paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC o instale una versión posterior de Oracle Solaris.</p>
2	<p>Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC</p> <p>Este paquete hace que el sistema operativo funcione como Oracle Solaris 10 1/13, pero el número de versión en el archivo <code>/etc/release</code> sigue siendo Oracle Solaris 10 8/11.</p>
3	<p>Parches obligatorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Todos los parches hasta octubre de 2015.</li> <li>■ KU150400-25.</li> </ul> <p>Para instalar Oracle Solaris 10, debe aplicar un parche a la minirraíz del medio de instalación con KU150400-</p>

Orden de instalación	SO y parches
	<p>25 o superior. Puede usar la tecnología JumpStart de Oracle Solaris 10 y la secuencia de comandos de finalización para aplicar un parche a la imagen instalada. Consulte el artículo 1501320.1 de MOS para obtener instrucciones sobre cómo aplicar un parche en una minirraíz en paquete en <a href="https://myoraclesupport.com">My Oracle Support (https://myoraclesupport.com)</a>.</p> <p>Si no conoce la tecnología JumpStart de Oracle Solaris 10, póngase en contacto con su representante de soporte de Oracle para obtener documentación que describa cómo configurar una zona de Oracle Solaris 11 como un servidor JumpStart de Oracle Solaris 10 1/13.</p>

**Nota** - Hasta que se instale el paquete de Oracle Solaris 10 1/13 SPARC, es posible que encuentre estos bugs: 15712380, 15704520 o 15665037. Los dos primeros bugs se solucionan cuando se instala el paquete de Oracle Solaris 10 1/13 SPARC. Estos bugs no afectan las instalaciones de parches.

## Parches obligatorios de Oracle Solaris 10 9/10

Esta versión del sistema operativo se admite solamente en dominios invitados.

Orden de instalación	Sistema operativo, parches y paquetes
1	<p>Oracle Solaris 10 9/10</p> <p><b>Nota</b> - Hasta que se haya instalado el paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC, Oracle Solaris 10 9/10 OS solo admitirá CPU de 512 y 1023 GB de memoria. En los servidores que superen esos recursos, reduzca los recursos hasta que se haya instalado el paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC o instale una versión posterior de Oracle Solaris.</p>
2	<p>Paquete Oracle Solaris 10 1/13 SPARC</p> <p>Este paquete hace que el sistema operativo funcione como Oracle Solaris 10 1/13, pero el número de versión en el archivo <code>/etc/release</code> sigue siendo Oracle Solaris 10 9/10.</p>
3	<p>Parches obligatorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Todos los parches hasta octubre de 2015.</li> <li>■ KU150400-29.</li> </ul> <p>Para instalar Oracle Solaris 10, debe aplicar un parche a la minirraíz del medio de instalación con KU150400-29 o superior. Puede usar la tecnología JumpStart de Oracle Solaris 10 y la secuencia de comandos de</p>

Orden de instalación	Sistema operativo, parches y paquetes
4	<p>finalización para aplicar un parche a la imagen instalada. Consulte el artículo 1501320.1 de MOS para obtener instrucciones sobre cómo aplicar un parche en una minirraíz en paquete en <a href="https://myoraclesupport.com">My Oracle Support (https://myoraclesupport.com)</a>.</p> <p>Si no conoce la tecnología JumpStart de Oracle Solaris 10, póngase en contacto con su representante de soporte de Oracle para obtener documentación que describa cómo configurar una zona de Oracle Solaris 11 como un servidor JumpStart de Oracle Solaris 10 1/13.</p> <p>Utilice el comando <code>pkgadd</code> para instalar los paquetes <code>SUNWust1</code> y <code>SUNWust2</code>.</p>

**Nota** - Hasta que se instale el paquete de Oracle Solaris 10 1/13 SPARC, es posible que encuentre estos bugs: 15712380, 15704520 o 15665037. Los dos primeros bugs se solucionan cuando se instala el paquete de Oracle Solaris 10 1/13 SPARC. Estos bugs no afectan las instalaciones de parches.

## ▼ Obtener los parches de Oracle Solaris 10

### 1. Inicie sesión en My Oracle Support:

<https://support.oracle.com>

### 2. Seleccione el separador Patches & Updates (Parches y Actualizaciones).

### 3. Busque un parche mediante el panel Patch Search (Búsqueda de parches).

Cuando se busca un parche mediante el nombre o el número del parche, se debe especificar el número o el nombre completo del parche. Por ejemplo:

- Solaris 10 1/13 SPARC Bundle
- 13058415
- 147159-03

Si desea realizar la búsqueda utilizando un número de parche sin el número de revisión (los dos últimos dígitos), escriba % en lugar del número de revisión. Por ejemplo:

147159-%

### 4. Después de encontrar el parche, acceda al archivo LÉAME y descargue el parche desde el sitio.

El archivo LÉAME del parche proporciona instrucciones para la instalación.

## Actualizaciones de firmware obligatorias para opciones X

Si instala Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card u Oracle 1.6TB NVMe SSD como opción x, debe actualizar el firmware a RA13, o una versión posterior si está disponible. Los servidores que vienen con esta opción instalada ya tienen el firmware actualizado. Para obtener instrucciones de actualización de firmware, consulte la documentación de tarjeta NVMe y SSD en: <http://www.oracle.com/goto/oracleflashf160/docs>.

## Instalación e inicio de Oracle Solaris 11 desde dispositivos conectados a un puerto USB

Para instalar Oracle Solaris sin usar un servidor IPS AutoInstall en la red, puede usar el medio de Oracle Solaris en una unidad de DVD. La unidad de DVD puede estar integrada en el servidor o conectada a un puerto USB. También puede iniciar desde una imagen ISO copiada a un disco DVD, una unidad de disco duro o SSD.

Puede instalar el sistema operativo Oracle Solaris 11.3 en este servidor desde una imagen copiada a una unidad flash USB. La imagen USB está disponible para descargarla en la misma ubicación que las imágenes ISO <http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/index.html>.

También puede crear un alias de dispositivo persistente para un dispositivo conectado a un puerto USB. Este nombre de alias más simple permanece disponible para una instalación futura o para operaciones de inicio.

Para obtener más información sobre cómo instalar Oracle Solaris y crear alias de dispositivo persistente, consulte *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.3* en:

[http://docs.oracle.com/cd/E53394\\_01](http://docs.oracle.com/cd/E53394_01).

Puede iniciar Oracle Solaris 11.3 desde unidades instaladas en el servidor (disco duro, SSD o unidad de DVD) desde dispositivos conectados a un puerto USB.

Para que la ruta identifique un puerto USB en un comando boot, consulte la lista de salidas de dispositivos mediante el comando show-dev OpenBoot.

## Directrices para Oracle VM Server for SPARC

Si tiene pensado configurar Oracle VM Server for SPARC en este servidor, siga estas directrices:



- No configure el sistema operativo Oracle Solaris 10 OS en el dominio de control, los dominios raíz, los dominios de E/S ni en los dominios de servicio.
- Puede configurar el sistema operativo Oracle Solaris 10 con los parches y los paquetes requeridos en dominios invitados.
- Recuerde que las instancias de Oracle Solaris 10 con los parches y los paquetes requeridos de un único dominio invitado se limitan a 1024 CPU virtuales y 4 TBytes de memoria.

La mayor parte de la memoria de un dominio físico se puede asignar a dominios lógicos. Sin embargo, una pequeña parte de la memoria de PDomain se asigna previamente a los componentes de software, el hipervisor y ciertos dispositivos de E/S. Para determinar qué partes de la memoria no están disponibles para dominios lógicos, inicie sesión en PDomain y escriba el siguiente comando:

```
# ldm ls-devices -a mem
```

En la salida del comando, busque las filas que incluyan `_sys_` en la columna enlazada. Estas partes de la memoria no están disponibles para dominios lógicos.

## Disponibilidad del Módulo de plataforma segura

El Módulo de plataforma segura (TPM) cifra un almacén de claves opcional en disco. El almacén de claves asegurado con TPM solo se puede descifrar con claves exclusivas para ese TPM. Si cambia el TPM por migración de la plataforma o reemplazo de hardware, no se puede descifrar el almacén de claves ni acceder a él. Por lo tanto, use el subcomando de migración de Oracle Solaris `tpmadm(1M)` para realizar una copia de seguridad del almacén de claves asegurado con TPM para poder restaurarlo en el futuro. Aplicaciones de muestra que pueden usar almacén de claves asegurado con TPM incluyen el servidor web Apache y el shell seguro (SSH).

En servidores de la serie SPARC M7, los chips TPM residen en los procesadores de servicio (SP). Un SP actúa como SP activo y el otro SP actúa como SP en espera. Si se produce un error en el SP activo, el sistema realiza un failover y pasa al SP en espera. Si se produce este failover, el TPM en el SP en espera no puede descifrar el almacén de claves asegurado con TPM hasta que restaure el almacén de claves.

De forma predeterminada, el TPM no se usa a menos que lo active y configure específicamente. En Oracle Solaris 11.3, después de iniciar el servidor por primera vez, debe establecer el comando `tpmadm failover` para especificar que se realicen copias de seguridad automáticas de los datos y las claves de TPM en el SP en espera. Puede usar las copias de seguridad de los datos y las claves de TPM para un proceso de migración de sistemas o sustitución de hardware. *No* use el almacén de claves asegurado con TPM a menos que haya hecho una copia de seguridad del almacén de claves. Para obtener más información, consulte *SPARC: cómo inicializar el TPM usando la interfaz de Oracle ILOM* en la documentación de Oracle ILOM.

## Características de Oracle Software in Silicon

Los microprocesadores de los servidores de la serie SPARC T7 ofrecen nuevas capacidades de hardware y software de ingeniería conjunta que permiten que las aplicaciones se ejecuten con los niveles más elevados de seguridad, confiabilidad y velocidad. Esta funcionalidad se denomina *Oracle Software in Silicon*.

Las características de Software in Silicon incluyen:

- **Silicon Secured Memory (ADI)** detecta errores comunes de acceso a memoria que incluyen:
  - Desbordamientos de buffer
  - Errores de acceso a memoria liberada o no asignada
  - Errores de acceso a memoria de doble liberación (double free)
  - Errores de acceso a memoria de puntero obsoleto

Con Silicon Secured Memory (ADI) activado, es posible que se produzca un error si una aplicación intenta acceder a la memoria para la cual no tiene acceso.

- **Data Analytics Accelerator (DAX):** los coprocesadores realizan operaciones relacionadas con consultas directamente mediante el hardware, que mejora el rendimiento de Oracle Database. Puede usar la aceleración de hardware DAX para operaciones de base de datos en memoria de Oracle Database 12c. (No se admite el uso de la característica DAX y zonas de núcleo al mismo tiempo).

Para obtener más información sobre la funcionalidad de Oracle Software in Silicon consulte:

<http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/softwareinsilicon/index.html>

Para obtener más información sobre Silicon Secured Memory (ADI), consulte la documentación de Oracle Solaris 11.3.

Para usar DAX, debe configurar la característica de Oracle Database 12c en memoria. Para obtener instrucciones, consulte "Uso del Almacén de Columnas en Memoria" en:

<http://docs.oracle.com/database/121/ADMIN/memory.htm#ADMIN14257>

## Las unidades NVMe requieren procedimientos de extracción e instalación especiales

Cuando extrae o instala una unidad NVMe, debe realizar diferentes pasos que los que se describen en el Manual de servicio del servidor SPARC T7-2, "Mantenimiento de unidades". Esos procedimientos se aplican al mantenimiento de otros tipos de unidades utilizadas en las

mismas ranuras. Para una unidad NMEe, consulte esta información complementaria sobre la conexión en caliente para complementar los procedimientos en ese capítulo.

**Para extraer una unidad:**

En el paso 3, realice estas acciones para una unidad NVMe en lugar de ese paso.

1. Determine el nombre de la unidad NVMe que desea extraer.

```
# hotplug list -lc
```

Localice el nombre de la unidad, como /SYS/DBP/NVME0 en este ejemplo.

Puede usar este mismo comando para comprobar el estado de la unidad en otras etapas del procedimiento de extracción.

2. Desactive la unidad NVMe.

```
# hotplug disable /SYS/DBP/NVME0
```

Compruebe que el estado de esa unidad haya cambiado de ENABLED (Activada) a POWERED (Encendida).

```
# hotplug list -lc
```

3. Apague la unidad NVMe.

```
# hotplug poweroff /SYS/DBP/NVME0
```

Compruebe que el estado de esa unidad haya cambiado de POWERED (Encendida) a PRESENT (Presente).

```
# hotplug list -lc
```

En este estado, se enciende el LED azul de unidad lista para extraer en la unidad NVMe.

---

**Nota** - No extraiga la unidad a menos que se encienda el LED de unidad lista para extraer.

---

El paso 8, después de extraer la unidad NVMe, puede comprobar que el estado de la ranura de la unidad haya cambiado a EMPTY (Vacía).

```
# hotplug list -lc
```

**Para instalar una unidad:**

En el paso 4, una unidad NVMe se enciende y se conecta automáticamente. Si no, encienda y conecte la unidad de forma manual con el siguiente comando:

```
# hotplug enable /SYS/DBP/NVME0
```

Compruebe que el estado de esa unidad haya cambiado de ENABLED (Activada).

```
# hotplug list -lc
```

## La imagen de reserva de minirraíz de Oracle Solaris debe instalarse en un SPM nuevo

Cuando reemplace el SPM en su servidor, debe instalar una imagen de reserva de minirraíz que corresponda con la versión de Oracle Solaris que esté usando. La imagen minirraíz no es parte del sistema operativo ni de la imagen de firmware que instale. Además, debe actualizar la imagen de minirraíz cuando instala una versión nueva de Oracle Solaris en el servidor para que la imagen de reserva coincida con la versión y el SRU de Oracle Solaris.

Debe descargar la imagen de reserva de minirraíz para su hardware y su versión de Oracle Solaris desde My Oracle Support en <https://support.oracle.com>. Luego siga el procedimiento "Cargar un nuevo paquete de minirraíz de Solaris del SP al host" en la *Guía del administrador para configuración y mantenimiento de Oracle ILOM*.

Verá el error `defect.ilom.fs.miniroot-missing` si falla la instalación de una imagen de reserva de minirraíz. Por ejemplo:

```
-> show faulty

Target                | Property                | Value
-----+-----
/SP/faultmgmt/0       | fru                     | /SYS
/SP/faultmgmt/0/faults/0 | class                   | defect.ilom.fs.miniroot-missing
```

## Problemas conocidos

A continuación, se presentan los problemas conocidos del servidor SPARC T7-2:

- “Algunas placas de memoria incluyen tornillos de cabeza plana” [21]
- “Cuando se crean dominios lógicos, el servidor reserva memoria” [21]
- “javac falla durante las compilaciones en plataformas T7 (19503356)” [22]
- “La prueba de disco de diagnóstico del sistema de Oracle VTS falla en el dispositivo eUSB debido a un retraso de `taskq` (18154963)” [22]

- “Servidores con minirraíz faltante indican refrigeración en la lista de subsistemas afectados (20922954)” [22]
- “Oracle Solaris debe procesar `os - root - device` solo en el inicio (21077998)” [23]
- “Fallo de acceso a disco virtual de dominios lógicos: Oracle Solaris Cluster no aparece después de reinicio de un solo nodo (21421237)” [25]
- “La reparación de errores desde el SPM no funciona en varios saltos entre un dominio de control y el dominio raíz (21459393)” [26]
- “Aparece la advertencia `sun4v_pcbe_enable` al iniciar un dominio invitado con Oracle Solaris 10 (21466955)” [26]
- “El controlador `ixgbev` no informa adecuadamente un cambio de estado de enlace a la capa MAC (21629053)” [27]
- “Inicio de sesión de flash roto en hipervisor (21646012)” [28]
- “El sistema operativo Solaris falla al pasar a OpenBoot al retirar núcleos SCC y L2DS (21644300, 21772653)” [28]
- “Tarjeta Sun Dual 10 GbE SFP+ tarjeta de adaptador de bajo perfil PCIe defectuosa con error `Virtual_TTE_invalid` (21694361, 21848425)” [31]

## Algunas placas de memoria incluyen tornillos de cabeza plana

Su servidor puede incluir una placa de memoria asegurada con un tornillo de cabeza plana en lugar del tornillo de cabeza hexagonal estándar. En este caso, use un destornillador plano n.º 1 para hacer el mantenimiento de esa placa de memoria.

## Cuando se crean dominios lógicos, el servidor reserva memoria

Cuando usa Oracle VM Server for SPARC, puede asignar la mayor parte de la memoria en un servidor SPARC T7 a dominios lógicos. Sin embargo, una pequeña parte de la memoria del servidor se asigna previamente a los componentes de software, el hipervisor y ciertos dispositivos de E/S. Además, si la reserva de DIMM está activa, se reserva una parte de la memoria para activar el servidor para funcionar normalmente después de que haya fallado un DIMM.

Para determinar qué partes de la memoria no están disponibles para dominios lógicos, escriba:

```
# ldm ls-devices -a mem
```

En la salida, busque las filas que incluyan `_sys_` en la columna `Bound`. Cada una de esas partes de la memoria no están disponibles para dominios lógicos.

## **javac falla durante las compilaciones en plataformas T7 (19503356)**

Si está desarrollando aplicaciones en Java, obtenga una versión del JDK que se admite en los servidores SPARC T7. Póngase en contacto con su representante de soporte beta y consulte el problema interno 19503356.

## **La prueba de disco de diagnóstico del sistema de Oracle VTS falla en el dispositivo eUSB debido a un retraso de taskq (18154963)**

En cargas extremas, uno o varios de los dispositivos USB incrustados utilizados en servidores SPARC T7 y SPARC M7 para alojar archivos de inicio (no destinados para uso de cliente directo) pueden experimentar eventos de desconexión y reconexión con mensajes similares a este que aparecen en la consola o en syslog:

```
scsi: WARNING: /pci@309/pci@2/usb@0/storage@1/disk@0,0
(sd22):      Command failed to complete...Device is gone
WARNING: /pci@309/pci@2/usb@0/storage@1 (scsa2usb13):
Reinserted device is accessible again.
```

Si usa Oracle VTS para validar este servidor durante estos eventos de desconexión y reconexión, los eventos podrían causar fallos de prueba de disco de VTS, con un error registrado en el archivo `/var/sunvts/logs/sunvts.err`, como el siguiente:

```
SunVTS7.0ps19.2: VTSID 8009
Disk.diskmediatestmfg.FATAL rdisk/c7t0d0: Failed to open the device node,
Error Message : (No such device or address).
Suggestions :
(1) Verify if the device node exists in /dev/rdsk directory
(2) Run format(1M), rmformat(1)>
(3) Run '# devfsadm -C ' to clean-up dangling /dev links" SunVTS7.0ps19.2: VTSID 6427 vtsk.
ERROR : Disk.diskmediatest.0[c7t0d0] (pid=5575) exited with exit code: 1 during task 431404.
```

**Recuperación:** el servidor recupera el dispositivo con errores automáticamente.

## **Servidores con minirraíz faltante indican refrigeración en la lista de subsistemas afectados (20922954)**

Si falta el volumen de minirraíz en un sistema, la propiedad `/System/Open_Problems` muestra `Cooling` en la lista de subsistemas afectados:

-> **show /System/Open\_Problems**

```
Open Problems (1)
Date/Time          Subsystems          Component
-----
Sat Aug 29 22:29:17 2015 System, Cooling     /System (Host System)
The ILOM Mini-Root system is missing. (Probability:100,
UUID:ce6e7e97-523c-e55b-a6fc-96dd2dd09187, Resource:/SYS/SP, Part
Number:9999999294, Serial Number:465769T+1520BUR294, Reference
Document:http://support.oracle.com/msg/ILOM-8000-9W)
```

Cooling no debe aparecer en la columna Subsystems porque el volumen de minirraíz no tiene nada que ver con el subsistema de refrigeración.

Si falta el volumen de minirraíz en el sistema, se puede hacer caso omiso de este mensaje de Cooling sin problemas. Además, no hay interrupciones en el servicio.

## Oracle Solaris debe procesar os-root-device solo en el inicio (21077998)

Después de instalar Oracle Solaris en el servidor con su sistema de archivos raíz almacenado en un dispositivo iSCSI al que se accede utilizando la IP sobre Infiniband (iPoIB), si Oracle Solaris se reinstala posteriormente en otros dispositivos de almacenamiento, al iniciar la instancia de Oracle Solaris instalada recientemente, intenta montar el sistema de archivos raíz desde los dispositivos iSCSI instalados previamente utilizando iPoIB. Esta situación se debe a la presencia continuada de la variable os-root-device de NVRAM. Por ejemplo:

---

**Nota** - Este ejemplo muestra la salida de un servidor M7.

---

```
(1) os-root-device refers to a working IB HCA and iSCSI target configuration
SPARC M7-8, No Keyboard
Copyright (c) 1998, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
OpenBoot 4.37.3, 1.4257 TB memory available, Serial #105354904.
Ethernet address 0:10:e0:47:96:a4, Host ID: 8765678.
```

```
Boot device: /pci@315/pci@1/nvme@0/disk@1 File and args:
SunOS Release 5.11 Version 11.3 64-bit
Copyright (c) 1983, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
@ NOTICE: Configuring iSCSI to access the root filesystem...
Hostname: xxxxx
cannot mount 'rpool/export' on '/export': directory is not empty
cannot mount 'rpool/export' on '/export': directory is not empty
cannot mount 'rpool/export/home' on '/export/home': failure mounting parent
dataset
cannot mount 'rpool1/VARSHARE/zones' on '/system/zones': mountpoint or
dataset is busy
svc:/system/filesystem/local:default: WARNING: /usr/sbin/zfs mount -a failed:
one or more file systems failed to mount
Sep 29 02:03:56 svc.startd[13]: svc:/system/filesystem/local:default: Method
```

```
"/lib/svc/method/fs-local" failed with exit status 95.
Sep 29 02:03:56 svc.startd[13]: system/filesystem/local:default failed
fatally: transitioned to maintenance (see 'svcs -xv' for details)

xxxxx console login:

(2) os-root-device is invalid (bad device path to an IB device):

...

SPARC M7-8, No Keyboard
Copyright (c) 1998, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
OpenBoot 4.37.3, 1.4257 TB memory available, Serial #105354904.
Ethernet address 0:10:e0:47:96:a4, Host ID: 8765678.

Boot device: /pci@315/pci@1/nvme@0/disk@1 File and args:
SunOS Release 5.11 Version 11.3 64-bit
Copyright (c) 1983, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
resolve_ib_path_one: unable to hold /pci@30d/pci@1/pciex15b3,1003@1
WARNING: Cannot plumb network device 6

panic[cpu0]/thread=20012000: vfs_mountroot: cannot mount root

Warning - stack not written to the dumpbuf
000000002000fa00 genunix:main+1dc (208a1000, 20122e40, 202f6640, 0, 0, 1)
  %l0-3: 0000000000000000 00000000203bdc00 0000000000000000 0000000010070800
  %l4-7: 0000000020122c00 0000000010070800 0000000000000000 0000000000000000

Deferred dump not available.
skipping system dump - no dump device configured and deferred dump is
disabled
rebooting...
Resetting...

...

(3) os-root-device refers to an invalid or inaccessible iSCSI target:
SPARC M7-8, No Keyboard
Copyright (c) 1998, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
OpenBoot 4.37.3, 1.4257 TB memory available, Serial #105354904.
Ethernet address 0:10:e0:47:96:a4, Host ID: 8765678.

Boot device: /pci@315/pci@1/nvme@0/disk@1 File and args:
SunOS Release 5.11 Version 11.3 64-bit
Copyright (c) 1983, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
@ NOTICE: Configuring iSCSI to access the root filesystem...
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
this address. (0x02/0x03) Target:
oqn.1986-03.com.sun:02:sca-m78-168-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
this address. (0x02/0x03) Target:
oqn.1986-03.com.sun:02:sca-m78-168-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
this address. (0x02/0x03) Target:
```



```

oqn.1986-03.com.sun:02:sca-m78-168-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
this address. (0x02/0x03) Target:
oqn.1986-03.com.sun:02:sca-m78-168-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: iscsi connection(5) login failed - Requested ITN does not exist at
this address. (0x02/0x03) Target:
oqn.1986-03.com.sun:02:sca-m78-168-pd0-s11u3-30-sparc, TPGT: -1
@ WARNING: Failed to configure iSCSI boot session
@ WARNING: Failed to get iscsi boot path

panic[cpu0]/thread=20012000: vfs_mountroot: cannot mount root

Warning - stack not written to the dumpbuf
000000002000fa00 genunix:main+1dc (208a1000, 20122e40, 202f6640, 0, 0, 1)
  %l0-3: 0000000000000000 00000000203bdc00 0000000000000000 0000000010070800
  %l4-7: 0000000020122c00 0000000010070800 0000000000000000 0000000000000000

Deferred dump not available.
skipping system dump - no dump device configured and deferred dump is
disabled
rebooting...
Resetting...

```

**Solución alternativa:**

1. Elimine os-root-device en el indicador ok.

```
ok set-default os-root-device
```

2. Inicie Oracle Solaris.

```
ok boot
```

## Fallo de acceso a disco virtual de dominios lógicos: Oracle Solaris Cluster no aparece después de reinicio de un solo nodo (21421237)

Este error aparece en la configuración de un cluster de Oracle Solaris 3.3 3/13 de dos nodos más el juego de parches recomendado de Oracle Solaris 10 1/13 y dispositivos de quórum que usan el protocolo SCSI-2, configurados como dominios invitados de Oracle VM Server for SPARC gestionados por dominios de E/S de Oracle Solaris 11.3.

Si un nodo deja el cluster por una detención de nodo, un aviso grave, un evento de reinicio o pérdida de interconexión de cluster (es decir, partición de cluster), un acceso retrasado de SCSI-2 al dispositivo de quórum puede provocar un aviso grave en otro nodo de cluster, lo cual produce un error similar al siguiente:

```
panic[cpu13]/thread=30011df80e0: CMM: Unable to acquire the quorum device.
```

**Solución alternativa:** en dominios invitados que ejecutan Oracle Solaris 10 1/13 más los parches recomendados, configure el dispositivo de quórum para usar el protocolo SCSI-3.

**Recuperación:** si la solución alternativa no es exitosa, reinicie el servidor. Recopile los volcados de núcleo de aviso grave y póngase en contacto con su representante de servicio.

---

**Nota** - Para obtener más información sobre cómo administrar la configuración del protocolo SCSI para dispositivos de almacenamiento, consulte la *Guía de administración del sistema de Oracle Solaris Cluster*.

---

## La reparación de errores desde el SPM no funciona en varios saltos entre un dominio de control y el dominio raíz (21459393)

Si un dominio de E/S diagnostica un fallo en un dispositivo al que tiene acceso directo, la información del fallo está visible en el dominio principal (es decir, el dominio de control) y en Oracle ILOM, además de en el dominio de E/S que diagnosticó el fallo. Sin embargo, si intenta reparar el fallo desde Oracle ILOM, la acción falla. No se muestra ningún mensaje de error, pero el fallo sigue presente si ejecuta comandos `fmadm` posteriores desde el dominio de E/S.

---

**Nota** - Este error se aplica a todas las variantes relacionadas con reparación del comando `fmadm`, `fmadm acquit`, `fmadm repair`, `fmadm repaired` y `fmadm replaced`.

---

**Recuperación:** si encuentra este bug, ejecute el comando `fmadm repair` en el dominio de E/S afectado y la operación de reparación funciona correctamente.

## Aparece la advertencia `sun4v_pcbe_enable` al iniciar un dominio invitado con Oracle Solaris 10 (21466955)

Cuando se ejecuta Oracle Solaris 10 en un dominio invitado, aparece este mensaje en la consola del dominio invitado al iniciarlo:

```
Boot device: disk File and args: -k
Loading kmbd...
SunOS Release 5.10 Version Generic_150400-20 64-bit
Copyright (c) 1983, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
WARNING: sun4v_pcbe_enable: no HV API found
Hostname: ...
```

Este mensaje aparece porque la versión de Oracle Solaris 10 de `cpustat(1M)` no puede supervisar los contadores de rendimiento en los procesadores SPARC T7 y M7. Puede hacer caso omiso de este mensaje sin problema.

Al iniciar con Oracle Solaris 11.3, el comando `cpustat(1M)` puede supervisar los contadores de rendimiento de los procesadores SPARC T7 y M7.

## El controlador `ixgbev` no informa adecuadamente un cambio de estado de enlace a la capa MAC (21629053)

Si reinicia el dominio raíz con resiliencia de E/S (IOR) activada (es decir, política de fallos de dominios lógicos configurada en `ignore`) el dominio de E/S puede fallar al iniciar una interfaz de red `ixgbev`.

Por ejemplo, antes de reiniciar un dominio raíz no principal (NPRD), escriba:

```
# ipmpstat -i
INTERFACE  ACTIVE  GROUP      FLAGS    LINK     PROBE     STATE
net1       yes    icmp0     --mbM--  up      disabled  ok
net7       yes    icmp0     - - - - -  up      disabled  ok

# dladm show-phys
LINK          MEDIA          STATE     SPEED  DUPLEX  DEVICE
net0          Ethernet      up        0      unknown vnet0
net7          Ethernet      up       10000  full    ixgbev7
net1          Ethernet      up       10000  full    ixgbev4
```

Después de reiniciar el NPRD, escriba:

```
# ipmpstat -i
INTERFACE  ACTIVE  GROUP      FLAGS    LINK     PROBE     STATE
net1       no     icmp0     - - - - -  down    disabled  failed
net7       yes    icmp0     --mbM--  up      disabled  ok

# dladm show-phys
LINK          MEDIA          STATE     SPEED  DUPLEX  DEVICE
net0          Ethernet      up        0      unknown vnet0
net7          Ethernet      up       10000  full    ixgbev7
net1          Ethernet      down     10000  full    ixgbev4
```

**Recuperación:** realice los siguientes pasos.

1. Desasocie y asocie la interfaz con fallos.

```
# ipadm delete-ip net1
```

```
# ipadm create-ip net1
```

2. Vuelva a agregar el dispositivo al grupo ipmp.

```
# ipadm add-ipmp -i net1 ipmp0
```

## Inicio de sesión de flash roto en hipervisor (21646012)

El archivo flash utilizado para registrar la consola antes de que el SPM esté disponible (guardado en /HOST/console/bootlog) no funciona adecuadamente.

En algunos casos raros, la salida de flash de inicio se detiene cuando el hipervisor se inicia durante el inicio. El log de consola sigue estando disponible una vez que el SPM se inicia, en /HOST/console/history.

Si el servidor encuentra un error cuando el SPM está apagado o antes de que finalice la secuencia de inicio de SMP, el error puede no quedar registrado en el log de flash del sistema para el diagnóstico y la recuperación posterior. Además, el error no aparece en el shell de gestión de fallos o en la salida de `show faulty`.

Si la acción de escritura del log de flash del sistema está en conflicto con una configuración de LDoms guardada, la configuración de LDoms podría sobrescribirse. En el siguiente evento de encendido, el servidor se inicia en el modo predeterminado de fábrica, y el archivo de configuración XML guardado estará disponible en el disco de inicio.

**Recuperación:** para recuperar la configuración, active el modo de recuperación y reinicie el servidor.

1. Active el modo de recuperación.

```
primary# svccfg -s ldmd setprop ldmd/recovery_mode = astring: auto
primary# svcadm refresh ldmd
```

2. Reinicie el servidor.

```
primary# reboot
```

## El sistema operativo Solaris falla al pasar a OpenBoot al retirar núcleos SCC y L2DS (21644300, 21772653)

Si el dominio principal se configura sin recursos suficientes (dos SCC o menos) y los errores corregibles disparan una acción de retiro de FMA que afecta ambos SCC, el dominio se bloquea

al reiniciarlo. No se afectan otros dominios y siguen ejecutándose normalmente siempre que sus unidades y tarjetas de red sigan disponibles. Si un error dispara un retiro de dominio, puede ver un fallo utilizando el comando `fmadm faulty`.

SUNW-MSG-ID: SPSUN4V-8001-YA, TYPE: Problem, VER: 1, SEVERITY: Major  
 EVENT-TIME: Tue Oct 6 18:50:50 EDT 2015  
 PLATFORM: SPARC T7-2, CSN: 12345678, HOSTNAME: bur-t72-303-sp  
 SOURCE: fdd, REV: 1.0  
 EVENT-ID: f78853a2-87cf-e147-efb3-ecc370ef147e  
 DESC: An event was received indicating a fault was diagnosed by another fault manager.  
 AUTO-RESPONSE: Refer to the document at <http://support.oracle.com/msg/SPSUN4V-8001-YA>.  
 IMPACT: Refer to the document at <http://support.oracle.com/msg/SPSUN4V-8001-YA>.  
 REC-ACTION: Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event. Please refer to the associated reference document at <http://support.oracle.com/msg/SPSUN4V-8001-YA> for the latest service procedures and policies regarding this diagnosis.

-> **fmadm faulty**

Time	UUID msgid	Severity
2015-10-06/22:51:00	abea80bd-6d18-46a4-e9cc-fda7df765748	SPSUN4V-8001-YA Major

Problem Status : open [injected]  
 Diag Engine : fdd 1.0  
 System  
 Manufacturer : Oracle Corporation  
 Name : SPARC T7-2  
 Part\_Number : 87654321  
 Serial\_Number : 12345678

Suspect 1 of 1  
 Fault class : fault.cpu.generic-sparc.l2d-uc  
 Certainty : 100%  
 Affects : /SYS/MB/CM0/CMP/SCC3/L2D1  
 Status : faulted

FRU  
 Status : faulty  
 Location : /SYS/MB  
 Manufacturer : Oracle Corporation  
 Name : ASY,MB,T7-2  
 Part\_Number : 7093274  
 Revision : 02  
 Serial\_Number : 465769T+1434NH00JJ  
 Chassis  
 Manufacturer : Oracle Corporation  
 Name : SPARC T7-2  
 Part\_Number : 87654321  
 Serial\_Number : 12345678

Description : A cpu has experienced an uncorrectable level 2 data cache error (UE).

Response : Cpu cores associated with the cache will be deconfigured.

Impact : Some services may be lost and performance may be impacted.

Action : Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event. Please refer to the associated reference document at <http://support.oracle.com/msg/SPSUN4V-8001-YA> for the latest service procedures and policies regarding this diagnosis.

```
-----
Time                UUID msgid          Severity
-----
2015-10-06/22:50:50 f78853a2-87cf-e147-efb3-ecc370ef147e SPSUN4V-8001-YA Major
-----
```

Problem Status : open [injected]  
 Diag Engine : fdd 1.0  
 System  
 Manufacturer : Oracle Corporation  
 Name : SPARC T7-2  
 Part\_Number : 87654321  
 Serial\_Number : 12345678

```
-----
Suspect 1 of 1
Fault class : fault.cpu.generic-sparc.l2d-uc
Certainty : 100%
Affects : /SYS/MB/CM0/CMP/SCC3/L2D0
Status : faulted
-----
```

FRU

Status : faulty  
 Location : /SYS/MB  
 Manufacturer : Oracle Corporation  
 Name : ASY,MB,T7-2  
 Part\_Number : 7093274  
 Revision : 02  
 Serial\_Number : 465769T+1434NH00JJ  
 Chassis  
 Manufacturer : Oracle Corporation  
 Name : SPARC T7-2  
 Part\_Number : 87654321  
 Serial\_Number : 12345678

Description : A cpu has experienced an uncorrectable level 2 data cache error (UE).

Response : Cpu cores associated with the cache will be deconfigured.

Impact : Some services may be lost and performance may be impacted.

Action : Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event. Please refer to the associated reference document at <http://support.oracle.com/msg/SPSUN4V-8001-YA> for the latest service procedures and policies regarding this diagnosis.

Este error es la causa raíz de un retiro de dominio si el fallo se notifica en los mismos núcleos que ejecutan el dominio principal, y el dominio principal se bloquea al reiniciarlo.

**Solución alternativa:** asegúrese de que el dominio invitado principal tenga asignados dos SCC o más (es decir, un mínimo de dos SCC y algunos núcleos adicionales) en el mismo nodo.

**Recuperación:** restablezca a la fuerza el dominio (`reset -f /HOST`) para acceder nuevamente. Al reiniciar, el servidor no puede acceder a la configuración de SPM guardada recientemente, y se revierte a la configuración predeterminada de fábrica en su lugar.

## Tarjeta Sun Dual 10 GbE SFP+ tarjeta de adaptador de bajo perfil PCIe defectuosa con error `Virtual_TTE_invalid (21694361, 21848425)`

Este error se produce cuando se reinician los dominios invitados configurados utilizando las funciones virtuales PCIe. En ese caso, si se reinicia el dominio invitado que es propietario de la función virtual, el sistema puede generar errores `TTE_Invalid` durante el proceso de reinicio. Estos errores son inofensivos y puede ignorarlos, pero dispararán fallos de sistema.

Por ejemplo, escriba:

---

**Nota** - Este ejemplo muestra la salida de un servidor M7.

---

```
# fmdump -eV
2015-08-18/04:57:48 ereport.io.pciex.rc.epkt@SYS/CMIOU0/IOH/IOS0
...
event_name      = Virtual_TTE_invalid

# fmadm faulty

-----
Time            UUID                               msgid           Severity
-----
2015-09-22/14:23:19 eeb0aefa-2af6-4cd4-9a7a-e873266f82a2 PCIEX-8000-0A Unknown

Problem Status  : open
Diag Engine     : eft 1.16
System
Manufacturer    : Oracle Corporation
Name            : SPARC M7-8
Part_Number     : 32973358+5+1
Serial_Number   : AK00246629

System Component
Manufacturer    : Oracle Corporation
Name            : SPARC M7-8
Part_Number     : 7092780
```

Serial\_Number : AK00254527

-----  
Suspect 1 of 1

Fault class : fault.io.pciex.device-interr  
Certainty : 100%  
Affects : /SYS/CMIU2/PCIE3/CAR/CARD  
Status : faulted

FRU

Status : faulty  
Location : /SYS/CMIU2/PCIE3/CAR  
Manufacturer : Oracle Corporation  
Name : TLA,CAR,X16  
Part\_Number : 7089613  
Revision : 03  
Serial\_Number : 465769T+14329C07F5  
Chassis  
Manufacturer : Oracle Corporation  
Name : SPARC M7-8  
Part\_Number : 7092780  
Serial\_Number : AK00254527

Description : A fault was diagnosed by the Host Operating System.

Action : Please refer to the associated reference document at  
<http://support.oracle.com/msg/PCIEX-8000-0A> for a complete,  
detailed description and the latest service procedures and  
policies regarding this diagnosis.

**Recuperación:** elimine el fallo. Por ejemplo:

# **fmadm acquit eeb0aefa-2af6-4cd4-9a7a-e873266f82a2**