



19315000.025

## 1 Your Brita® System


Thank you for choosing Brita®, the world's #1 brand of household water filtration.

The Brita® certified water filtration systems turn ordinary water into healthier, great-tasting drinking water. Just follow the easy instructions in this booklet to quickly get started using your Brita® pitcher/dispenser system.

To find out more about Brita, visit our website at [www.brita.com](http://www.brita.com). While you are there, sign up to receive special offers and healthy living tips.

Brita

### Brita® System Components



To register your system and to find more information on our other products, visit us at: [www.brita.com](http://www.brita.com)

## 2 Getting Started

1 Wash your hands with soap and water; then remove filter from filter bag.  
**NOTE:** It is normal for a new filter to be wet when first opened. Filters are washed during manufacturing to prevent them from drying out.

2 Soak filter upright in cold water for 15 minutes.

3 Hand-wash pitcher/dispenser, lid and reservoir with a mild detergent. Do not use abrasive cleaners. Rinse well.  
**TIP:** Hand-wash pitcher/dispenser, lid and reservoir periodically. Do not wash in dishwasher. For best results cleaning chrome pitcher lids, wipe with a soft sponge soaked in a solution of one teaspoon of vinegar in a cup of water. For Pattern Series Pitchers, if water gets trapped under sleeve, let pitcher air dry upside-down at room temperature.

4 Rinse filter under cold, running tap water for a few seconds.

5 Insert filter into reservoir by lining up groove in filter with notch in reservoir. Press firmly to ensure a tight seal. Fill the reservoir with cold tap water.\* Discard your first three pitchers of filtered water (or first dispenser), or use this water for plants. It is normal for carbon dust to appear in your first fillings.

For healthier, great-tasting water, replace your filter after 40 gallons/151 liters (about 2 months for the average family).

\*Hot water should not be used with the Brita® Pitcher Filter (Max. 85°F/29°C – Min. 32°F/0°C).

## 3 The Brita® Filter

For best results when filling pitcher/dispenser reservoir, pour tap water on the side of the reservoir rather than directly on top of the filter. Allow water to filter completely before pouring or refilling reservoir.

### The Brita® Filtration System

- **Advanced Filtration with Activated Carbon and Ion Exchange Resin**
- **Reduces Contaminants:** Copper, Mercury, Cadmium
- **Reduces Chlorine (Taste and Odor)**



For maximum efficiency, filter no more than 2 gallons (7.5 liters) daily.

The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment device may not be in all users' water.



## 1 Votre système Brita®


Merci d'avoir choisi Brita®, la première marque de produits domestiques de filtration d'eau au monde.

Les systèmes de filtration d'eau certifiés de Brita® font de l'eau du robinet ordinaire une eau potable plus saine, au goût agréable. Il vous suffit de suivre les instructions toutes simples de ce livret pour être rapidement en mesure d'utiliser votre pichet ou votre distributeur Brita®.

Pour en savoir plus sur Brita, consultez notre site Web au [www.brita.com](http://www.brita.com). Profitez-en pour vous abonner afin d'être avisé des offres spéciales et recevoir des conseils pour un mode de vie sain.

Brita

### Éléments du système Brita®



Pour enregistrer votre système en ligne ou pour obtenir des renseignements supplémentaires sur nos produits, visitez notre site Web au [www.brita.com](http://www.brita.com)

## 2 Les préparatifs

1 Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, puis déballez le filtre.  
**REMARQUE:** Il se peut que le filtre soit humide quand vous le déballez. Les filtres sont nettoyés et rincés pendant la fabrication pour éviter qu'ils ne sèchent.

2 Faites tremper le filtre à la verticale dans de l'eau froide pendant 15 minutes.

3 Lavez à la main le pichet (ou le distributeur), le couvercle et le réservoir avec un détergent doux. N'utilisez pas de détergent abrasif. Rincez à fond.  
**CONSEIL:** Lavez régulièrement à la main (le pichet ou le distributeur), le couvercle et le réservoir. Ne mettez pas ces articles dans le lave-vaisselle. Pour de meilleurs résultats lors du nettoyage du couvercle du pichet fini chromé, essuyez-le avec une éponge douce imbibée d'une solution composée d'un verre d'eau mélangée à une cuillère de vinaigre. Dans le cas d'un pichet à motif, si de l'eau demeure emprisonnée sous le revêtement, retournez le pichet à l'envers et laissez-le sécher à l'air ambiant.

4 Rincez les filtres sous l'eau froide du robinet pendant quelques secondes.

5 Alignez la rainure sur le côté du filtre avec l'encoche dans le réservoir pour insérer le filtre. Appuyez fermement pour bien insérer le filtre. Remplissez le réservoir avec de l'eau froide du robinet\*. Jetez l'eau filtrée des trois premiers pichets (ou du premier distributeur) ou utilisez-la pour arroser les plantes. Il se peut que de la poussière de charbon apparaisse au cours des premiers remplissages.

Pour une eau plus saine, au goût agréable, changez le filtre après 151 L/40 gallons (soit environ deux mois pour une famille moyenne).

\*Ne pas utiliser d'eau chaude avec le filtre pour pichet Brita® (Temp. max.: 29 °C/85 °F; Temp. min.: 0 °C/32 °F).

## 3 Le filtre Brita®

Pour de meilleurs résultats, quand vous remplissez le réservoir du pichet ou du distributeur, ne faites pas couler l'eau du robinet directement sur le dessus du filtre. Laissez l'eau s'écouler complètement du réservoir supérieur avant de le remplir de nouveau.

### Le système de filtration Brita®

- **Filtration avancée grâce au charbon activé et à la résine échangeuse d'ions**
- **Diminue les contaminants:** Cuivre, Mercure, Cadmium
- **Diminue le chlore (goût et l'odeur)**



Pour une efficacité maximale, ne filtrez pas plus de 7,5 litres (2 gallons) d'eau par jour.

Les contaminants ou autres substances éliminés ou réduits par ce système de traitement ne sont pas nécessairement présents dans l'eau de tous les utilisateurs.



## 1 Su sistema Brita®


Gracias por elegir Brita®, la marca líder en filtración de agua doméstica en todo el mundo.

Los sistemas de filtración de agua certificados de Brita® transforman el agua potable común en agua más saludable de exquisito sabor. Siga las simples instrucciones en este folleto para comenzar a usar rápidamente el sistema de jarra/dispenser Brita®.

Para más detalles sobre Brita, visite nuestro sitio web en [www.brita.com](http://www.brita.com). Una vez en el sitio web, inscribese para recibir ofertas especiales y sugerencias para una vida saludable.

Brita

### Componentes del sistema Brita®



Para registrar su sistema y obtener información adicional sobre el resto de nuestros productos, visite nuestro sitio web en: [www.brita.com](http://www.brita.com)

## 2 Pasos iniciales

1 Lávese las manos con agua y jabón; de inmediato saque el filtro de la bolsa.  
**NOTA:** Es normal que un filtro nuevo esté húmedo cuando se abre inicialmente. Los filtros se lavan durante su fabricación para prevenir que se sequen.

2 Remójelos verticalmente en agua fría por 15 minutos.

3 Lave a mano la jarra/dispenser, la tapa y el depósito, con un detergente liviano. No utilice limpiadores abrasivos. Enjuague bien.  
**SUGERENCIA:** Lave a mano y periódicamente la jarra/dispenser, la tapa y el depósito. No lave en el lavaplatos. Para obtener mejores resultados para limpiar las tapas de cromo de la jarra, repáselas con una esponja suave, en una solución de una cucharadita de vinagre disuelta en una taza de agua. Para las Jarras de la Serie de Diseños: Si el agua se atrapa en la cubierta, ponga la jarra boca abajo y déjala secar al aire a temperatura ambiental.

4 Enjuague el filtro en agua fría y potable saliendo directamente del grifo, por unos cuantos segundos.

5 Inserte el filtro en el depósito, alineando la ranura del filtro con la muesca del depósito. Presione firmemente para asegurarse de un sellado seguro. Llene el depósito con agua fría potable.\* Descarte las primeras tres jarras de agua filtrada (o primer dispenser) o utilice el agua para regar las plantas. Es normal que haya sedimento de carbono las primeras veces que llena las jarras.

Para agua más saludable y de exquisito sabor, reemplace el filtro después de 40 galones/151 litros (alrededor de 2 meses para una familia promedio).

\*No debería usarse agua caliente con el filtro para jarra Brita® (Máx. 85°F/29°C – Mín. 32°F/0°C).

## 3 El filtro Brita®

Para obtener mejores resultados al llenar el depósito de la jarra/dispenser, vierta el agua potable a un lado del depósito, en vez de verterla directamente encima del filtro. Permita que el agua se filtre por completo antes de verterla en el depósito.

### El sistema de filtración Brita®

- **Filtración avanzada con carbono activado y resina de intercambio de iones**
- **Reduce los contaminantes:** Cobre, Mercurio, Cadmio
- **Reduce el cloro (sabor y olor)**



Para un máximo rendimiento, no filtre más de 2 galones (7,5 litros) diariamente.

Los contaminantes y demás sustancias que se eliminan o reducen con este sistema de tratamiento de agua es posible que no se encuentran presentes en el agua disponible a todos los usuarios.

