


# TRANSPALETA ELÉCTRICA H-2



MANUAL DEL OPERADOR



Edición: Mayo 2007



---

# **MANUAL DEL OPERADOR**


## ÍNDICE

---


1. CONJUNTOS PRINCIPALES	1.1
2. NORMAS DE SEGURIDAD	2.1
3. INTERRUPTORES DE MANDO E INDICADORES DE CONTROL	3.1
4. PUESTA EN MARCHA Y MANEJO	4.1
5. OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA	5.1
6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA	6.1
7. ALMACENAMIENTO PROLONGADO	7.1
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	8.1

---

# 1. CONJUNTOS PRINCIPALES



- ① Chasis
- ② Ruedas delanteras
- ③ Conjunto horquillas
- ④ Cilindro hidráulico
- ⑤ Timón
- ⑥ Rueda motriz-directriz
- ⑦ Motobomba hidráulica
- ⑧ Controlador electrónico
- ⑨ Moto-reductor eléctrico
- ⑩ Baterías
- ⑪ Indicador de carga
- ⑫ Bocina
- ⑬ Parada de emergencia




- ① Chasis
- ② Ruedas delanteras
- ③ Conjunto horquillas
- ④ Cilindro hidráulico
- ⑤ Timón
- ⑥ Rueda motriz-directriz
- ⑦ Motobomba hidráulica
- ⑧ Controlador electrónico
- ⑨ Moto-reductor eléctrico
- ⑩ Baterías
- ⑪ Indicador de carga
- ⑫ Bocina
- ⑬ Parada de emergencia



## **2. NORMAS DE SEGURIDAD**

Situación de las etiquetas	2.2
Seguridad respecto a la transpaleta	2.4
Inspecciones diarias	2.5
El operador de la transpaleta	2.9
Desplazamientos en rampas y zonas especiales	2.10
Transporte de la transpaleta	2.12
Pruebas funcionales	2.13
Nivel de ruido	2.13
Atmósferas peligrosas	2.13

## SITUACIÓN DE LAS ETIQUETAS





#### **ADVERTENCIA**

**No permanezca sobre las horquillas.**



#### **ADVERTENCIA**

**Asegúrese de mantener sus manos, pies y cuerpo alejados de los mástiles y sus guías.**

**Hay peligro de atrapamiento entre las partes móviles y fijas de los mástiles.**

---

### **PRECAUCIONES EN LA CARGA DE LAS BATERÍAS**

1. Realice la operación de carga en una zona bien ventilada, alejada de fuentes de calor y de chispas (los gases producidos por la batería pueden ser explosivos).
2. No fume en las inmediaciones de la zona de carga.
3. No desconecte el conector durante el proceso de carga, ya que podrían producirse chispas.

## **SEGURIDAD RESPECTO A LA TRANSPALETA**

### **USO DE ACUERDO CON LAS PRESCRIPCIONES**

La transpaleta sólo puede ser empleada conforme a las prescripciones, y bajo la observancia de las presentes instrucciones de servicio.



### **ADVERTENCIA**

Esta transpaleta está destinada únicamente a transportar y colocar cargas individuales o material paletizado en las condiciones indicadas en este manual.

### **ADVERTENCIA**

Si se desea utilizar una transpaleta para otros fines, se debe obtener la autorización de CONHERSA y, si es pertinente, de la autoridad correspondiente, con el fin de evitar riesgos.



### **ADVERTENCIA**

En caso de funcionamiento anómalo en cualquier mando, desconectar la llave y contactar con el servicio técnico de CONHERSA más cercano.

## **INSPECCIONES DIARIAS**

Antes de iniciar la operación con la transpaleta, se deberán inspeccionar los puntos siguientes:

1. Freno: verificar el correcto funcionamiento del freno al soltar el mando de marcha; y, comprobar, intentando empujar la transpaleta, que ésta se encuentra frenada.
2. Horquillas: inspección visual de las guías, elevación y bajada suave; horquillas sin daños y aseguradas en su posición.
3. Circuito hidráulico: examinar posibles fugas en el latiguillo y en el cilindro.
4. Ruedas: desgaste y estado de los neumáticos; apriete de las tuercas de fijación de las ruedas. Verificación visual de la presión de las ruedas.

5. Instrumentos de control: poner la llave del interruptor en posición encendido; verificar que se enciende la luz de control en el indicador de batería.
6. Batería: nivel de carga adecuado (al menos 20%).
7. Bocina: verificar el correcto funcionamiento de la bocina.
8. Elevación: verificar, sin carga, el correcto funcionamiento de la elevación-descenso de la horquilla.
9. Marcha: presionando la maneta de hombre muerto, accionar el mando y verificar el correcto funcionamiento de la marcha adelante-atrás.

## **ADVERTENCIA**

**Caso de encontrar alguna anomalía en cualquiera de las inspecciones, quitar la llave de contacto de la batería, ir a hablar con el encargado y avisar al servicio técnico de CONHERSA más cercano.**

---

### **FRENO**

Verificar que, al soltar el mando de marcha adelante-atrás, el mando retorna a su posición neutral y se bloquea automáticamente el freno (ruido audible de enclavamiento).

Empujar adelante-atrás la transpaleta para comprobar que se encuentra bloqueada.



---

## HORQUILLAS

Levantar la horquilla con la mano y, posteriormente, desplazarla hasta el lugar deseado.

Las horquillas deben colocarse simétricamente respecto al eje.

El propio rozamiento de los brazos de horquillas sobre el tablero portahorquillas impide el movimiento no intencionado de éstos.

## CIRCUITO HIDRÁULICO

Verificar el nivel de aceite en el depósito.

Inspeccionar por si hubiera fugas en el latiguillo o en el cilindro de elevación



## RUEDAS

	DELANTERAS	TRASERA
Medidas	155R13"	4.00-8"
Presión	2,7 bar	Superelástica



delanteras



trasera

## NIVEL DE CARGA DE BATERÍA

Girar la llave del interruptor en posición encendido.

Verificar el nivel de carga de la batería en el indicador. Si el nivel es inferior al 20%, se deberá proceder a cargar la batería. Enchufar el cargador durante aproximadamente 10 horas. (Ver procedimiento en página 5.1).



---

## INSTRUMENTOS DE CONTROL Y BOCINA

Girar la llave del interruptor en posición encendido; verificar que se enciende la luz en el indicador de batería.



Verificar el funcionamiento de la bocina presionando el mando en el timón.



---

## MANDOS

Sin carga, presionar el mando de subida de horquilla y comprobar que asciende.

Presionar el mando de descenso y comprobar que desciende suavemente.

Presionando la maneta de hombre muerto, girar ligeramente el mando de marcha y verificar que se desbloquea el freno (ruido audible de desenclavamiento) y que la transpaleta inicia una marcha suave.

Ídem en el otro sentido.



## EL OPERADOR DE LA TRANSPALETA

### CUALIFICACIÓN DEL OPERADOR

#### ADVERTENCIA

La transpaleta debe manejarse de acuerdo con el manual de instrucciones de la misma y cumpliendo las disposiciones reglamentarias del país en el que se comercialice.



### VESTIMENTA DE PROTECCIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA TRANSPALETA

Para el manejo de la transpaleta se deben utilizar los Equipos de Protección Individual obligatorios en el lugar de uso de la misma.

Por ejemplo:



#### ADVERTENCIA

En la operación de la transpaleta use la vestimenta de protección según las condiciones de trabajo y cumpliendo las disposiciones

reglamentarias del país en el que se comercialice.

La ropa de trabajo del operador debe tener las mangas y perneras lo suficientemente ceñidas para evitar la posibilidad de que se enganchen en las palancas de la transpaleta. El operador deberá llevar también gafas protectoras, protector de oídos, máscara contra polvo y zapatos de seguridad, si así lo requiere el reglamento de funcionamiento de la obra.

## DESPLAZAMIENTO EN RAMPAS Y ZONAS ESPECIALES

### ADVERTENCIA


Está prohibido el uso de la transpaleta para trasladar carga en rampas.

Se admite solamente el traslado en rampas con la transpaleta en vacío, por necesidades de transporte.

### ADVERTENCIA

No de vueltas en la pendiente de una cuesta.

La conducción en cuestas es delicada, por lo que deberá ser realizada con gran precaución.



### ADVERTENCIA

Precauciones en la conducción sobre camas de camión y de remolque.

Confirme que el camión está inmovilizado.




La rampa para la conducción de la transpaleta hacia el camión debe tener suficiente resistencia para soportar el peso de la transpaleta vacía y la sobrecarga debida al movimiento vertical de la transpaleta.

La rampa debe estar firmemente asegurada para evitar todo tipo de movimiento.

Tenga sumo cuidado al subir o bajar del camión.

---

## ENTRADA EN MONTACARGAS



La elevación de transpaletas en montacargas sólo se permite si el montacargas ofrece suficiente capacidad de elevación y ha sido diseñado para este propósito.

La transpaleta debe asegurarse de tal forma que no toque las paredes y que no se pueda mover inadvertidamente.

Ninguna persona puede entrar en el montacargas antes que la transpaleta y se debe salir siempre antes que la máquina.

## ADVERTENCIA

**Si la transpaleta va a ser desplazada en un montacargas, confirme si el montacargas es capaz de resistir el peso de la transpaleta o el peso de la transpaleta más la carga.**

**Asegúrese de aplicar calzos debajo de los neumáticos para impedir el movimiento de la transpaleta dentro del montacargas.**

**No ejecute ningún trabajo o movimiento dentro del montacargas.**

---

## TRASLACIÓN

### *Visibilidad*

Nunca conduzca hacia adelante cuando la carga impida la visibilidad. En este caso, conduzca marcha atrás, excepto en el caso de entrada en montacargas, que queda expresamente prohibido.

Si a pesar de ello, aún se tienen dificultades, se debe recurrir a una persona que oriente, para compensar la falta de visibilidad. En este caso sólo se permite conducir muy lentamente (al paso) y con mucho cuidado.

Verifique que el área de trabajo de su transpaleta esté suficientemente iluminada.





## **TRANSPORTE DE LA TRANSPALETA**

### **ADVERTENCIA**

1. Sin carga, suba hacia arriba la horquilla para evitar que se enganche.
2. Confirme los ángulos de entrada y salida para asegurarse de que la parte inferior no interfiere con el suelo o plataforma de transporte.
3. Cuando utilice un puente entre el muelle y la plataforma de carga, confirme que los tabloncillos son capaces de soportar el peso de la transpaleta.
4. Asegúrese de usar únicamente los puntos de amarre previstos y sujete firmemente la transpaleta a la plataforma de transporte.

5. Cuando se eleve la transpaleta, asegúrese de usar los puntos de izado previstos.

6. Desconecte la llave de contacto y retírela.



## **PRUEBAS FUNCIONALES**

Es necesario realizar las pruebas funcionales para verificar que la transpaleta funciona correctamente después de haber sido transportada, o después de un periodo largo de almacenamiento.

Hay tres tipos de pruebas:

1. Pruebas que se indican en la inspección diaria (ver página 2.5) a realizar por el usuario.
2. Pruebas dinámicas, a realizar por el servicio técnico de CONHERSA.

2.1. Prueba de movilidad (desplazamiento y maniobra).

Confirme que la transpaleta se desplaza en el sentido especificado por el interruptor de marcha adelante-atrás, y que funciona correctamente la aplicación o liberación del freno de estacionamiento.

Eleve y baje la carga de prueba.

2.2. Prueba de apilamiento.

Eleve la carga de prueba a la máxima altura de la horquilla y baje a máxima velocidad, deteniendo varias veces en el descenso.

2.3. Prueba de velocidad de bajada.

Confirme, midiendo la velocidad, que la velocidad de bajada máxima no excede de 0,6 m/s.

3. Prueba de retención de carga.

Confirme la velocidad en que la horquilla baja naturalmente (100mm/10 min máx.).

## **NIVEL DE RUIDO**

NIVEL DE RUIDO
Menor de 70 dB (A)

## **ATMÓSFERAS PELIGROSAS**


### **ADVERTENCIA**

**Queda prohibido el uso de la transpaleta en atmósferas peligrosas.**

**Una atmósfera peligrosa ofrece potencial de incendio o explosión por polvos, gases, líquidos y sólidos.**



### 3. INTERRUPTORES DE MANDO E INDICADORES DE CONTROL



- ① Llave de contacto
- ② Timón de mando
- ③ Interruptor de seguridad
- ④ Indicador de carga de batería
- ⑤ Fusibles
- ⑥ Parada de emergencia

---

## INTERRUPTORES DE MANDO

### *Llave de contacto*

Se encuentra situada en la parte inferior del timón de mando.

Tiene dos posiciones:

- Conectada
- Desconectada

En la posición conectada se enciende la luz del indicador de carga de la batería. Es la posición de arranque.

En la posición desconectada están desconectados todos los circuitos.

### *Maneta de hombre muerto*

Se encuentra situada a ambos lados del timón y debe ser accionada para que funcione el mando marcha adelante-atrás

### *Mando marcha adelante-atrás*


El mando es de color rojo y puede ser accionado tanto con la mano derecha como con la izquierda.

Al soltarlo vuelve a su posición neutral.

### *Pulsadores subir-bajar horquilla*

Los pulsadores se encuentran situados en el centro del timón.

En el momento que se presiona, se inicia el movimiento de la horquilla, deteniéndose en cuanto se cesa de pulsar.



---

## INDICADORES DE CONTROL

### *Bocina*

El pulsador de la bocina se encuentra junto a los de subida y bajada de las horquillas.



### *Indicador de carga de batería*

Dispone de un display, que indica el nivel de carga de la batería.

Cumple dos funciones:

1. Al colocar la llave de contacto en posición conectada, el display indica el nivel de carga de la batería.

2. Advierte de fallos en el sistema electrónico, indicando el código de error.



### *Fusibles*

Los fusibles se encuentran ubicados en el controlador electrónico.

## ADVERTENCIA

**Los fusibles sólo pueden ser cambiados por personal especializado.**

**Sustituir los fusibles por unos de iguales características.**




## ADVERTENCIA

**Cuando se deje de utilizar la transpaleta, poner la llave de contacto en posición desconectado.**



## 4. PUESTA EN MARCHA Y MANEJO



- ① Llave de contacto
- ② Maneta hombre muerto
- ③ Mando marcha adelante-atrás
- ④ Pulsador bocina
- ⑤ Pulsador bajar-horquilla
- ⑥ Pulsador subir-horquilla

### ADVERTENCIA

Antes de hacer uso de la transpaleta, leer atentamente todas las normas de seguridad relacionadas con el uso de la misma, las cuales se relacionan en las páginas 2.2 a 2.13 del presente manual del operador.

1. Comprobar que el freno de estacionamiento está aplicado, intentando mover la transpaleta.
2. Desenclavar el pulsador de parada de emergencia.
3. Poner la llave de contacto en posición conectada sin accionar el mando marcha adelante-atrás.

### ADVERTENCIA

No poner la llave de contacto en posición conectada si el freno de estacionamiento no funciona.

4. Asegúrese de que se dispone de suficiente carga de batería, a través del indicador de carga de la misma.
5. Verificar que la trayectoria está despejada, pulsar la maneta hombre muerto y accionar suavemente el mando de marcha adelante-atrás (3) en la dirección deseada.

#### *Desplazamiento*

Durante el desplazamiento, las horquillas deberán situarse a la altura máxima respecto al suelo.

#### *Giro*

Cuanto más cerrado sea el giro que deba efectuarse, menor deberá ser la velocidad de la transpaleta con el objeto de evitar posibles desplazamientos de la carga.

*Conducción en pendiente*

**Está prohibido circular con carga en pendiente.**

### ADVERTENCIA

**Al abandonar la transpaleta, bajar las horquillas hasta que descansen en el suelo, y retirar la llave de contacto.**

**Si aparece en el indicador el error "CODE 23", puede ser debido a dos causas:**

1. Se ha accionado el mando de marcha adelante-atrás sin pulsar la maneta de hombre muerto.
2. El sensor de temperatura del motor de tracción ha detectado un calentamiento excesivo debido a un uso prolongado y exigente, en cuyo caso bastará con apagar la máquina durante 20 minutos hasta que el motor se enfríe.

## **5. OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA**

---

### **CARGA**

Ajustar la distancia entre las horquillas simétricamente al eje longitudinal de la transpaleta. Cuanto mayor sea la separación de las horquillas mayor será la estabilidad de la carga.

Aproximarse lenta y frontalmente a la carga y parar frente a ella. Ajustar la altura de las horquillas a la necesaria para introducir las palas por la parte inferior de la carga.

Avanzar lentamente e insertar las palas completamente debajo de la carga. Verificar que el freno de estacionamiento se ha activado (ruido de enclavamiento).

Levantar la carga, asegurándose de que permanece estable. Accionar el mando de marcha adelante-atrás y retroceder lentamente.

---

### **TRANSPORTE**

Cuando se transporten cargas, debe conducirse con especial cuidado. Cuando la altura de la carga dificulte la visibilidad hacia adelante, conducir la transpaleta marcha atrás, excepto al entrar en montacargas, que queda prohibido.

---

### **DESCARGA**

Aproximarse lenta y frontalmente al lugar de descarga.

Verificar que, al soltar el mando de marcha adelante-atrás, el freno de estacionamiento queda accionado (ruido de enclavamiento).

Bajar lentamente las horquillas para depositar la carga.

Accionar el mando de marcha adelante-atrás hacia atrás y retroceder lentamente hasta que las horquillas se separen completamente de la carga.

Si se va a iniciar un nuevo ciclo de carga, elevar las horquillas nuevamente para evitar que puedan topar contra algún obstáculo.



## **6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA**

Clasificación de las operaciones de mantenimiento	6.2
Mantenimiento a realizar por el servicio técnico de CONHERSA	6.2
Mantenimiento a realizar por el operador	6.3

## **CLASIFICACIÓN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO**

Las operaciones de mantenimiento se clasifican en dos tipos:

1. Servicio técnico: son las que **únicamente** deben ser realizadas por el servicio técnico de CONHERSA.
2. Operador: son las que deben ser realizadas por el operador (siempre que esté cualificado por la empresa)

### **ADVERTENCIA**

**Está terminantemente prohibido que el operador realice las operaciones de mantenimiento correspondientes al servicio técnico.**

**Alguna de estas operaciones puede entrañar riesgos y deben ser realizadas por personal especializado.**

## **MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL SERVICIO TÉCNICO**

Las siguientes operaciones de mantenimiento deberán ser realizadas **exclusivamente** por el personal autorizado por el servicio técnico de CONHERSA:

1. Control estado de las baterías.
2. Sustitución de baterías.
3. Cambio de aceite hidráulico.
4. Ajuste presostato motobomba.
5. Mantenimiento control electrónico.
6. Cambio de fusibles.

## **MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL OPERADOR**

Además de las inspecciones diarias indicadas en 2.5, el operador (debidamente cualificado) deberá llevar a cabo las siguientes operaciones de mantenimiento:

1. Control presión neumáticos.
2. Cambio neumáticos delanteros.
3. Carga de baterías.
4. Control nivel electrolito de las baterías.
5. Limpieza mandos del timón y carcasa motor eléctrico.
6. Descenso de emergencia de las horquillas.

## MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL OPERADOR

### ADVERTENCIA

Antes de proceder a realizar una operación de mantenimiento colocar la llave de contacto en posición desconectada.

Verificar que el freno de estacionamiento está enclavado.



## CONTROL PRESIÓN NEUMÁTICOS

Regularmente hay que comprobar que la presión de los neumáticos es la correcta.


### Neumáticos delanteros

1. Desenroscar el tapón de protección de la válvula.
2. Conectar un manómetro a la válvula.
3. La presión correcta es de 2,7 bar; si es inferior, añadir aire mediante una bomba.


	Presión (bar)
Delanteros	2,7
Trasero	Superelástica

## CAMBIO NEUMÁTICOS DELANTEROS

### Neumáticos delanteros



1. Colocar un calzo de madera debajo de la transpaleta para elevar la rueda del suelo. Verificar que la transpaleta está estable.
2. Sujetar con una mordaza o llave de perro el bulón. Con la otra mano aflojar la tuerca con una llave del 18, hasta que sólo queden unos pocos hilos de rosca de la tuerca en el bulón.



NOTA: No apretar excesivamente la tuerca, para no doblar los soportes de la rueda e impedir el giro libre de la rueda.

3. Con un martillo de nylon, o taco de madera, golpear la tuerca en el sentido del eje para empujar hacia fuera el bulón.
4. Desenroscar completamente la tuerca y retirar el bulón con la mano.
5. Extraer la rueda completa.
6. Una vez esté la rueda extraída, efectuar la reparación del pinchazo, cambio de cubierta, etc.
7. El proceso de montaje se realiza en orden inverso, teniendo cuidado de no dañar el bulón al insertarlo.



## CARGA DE BATERÍAS

### ADVERTENCIA

1. Realice la operación de carga en una zona bien ventilada, alejada de fuentes de calor y de chispas (los gases producidos por la batería pueden ser explosivos).
2. No fume en las inmediaciones de la zona de carga.
3. No desconecte el conector durante el proceso de carga, ya que podrían producirse chispas.

### Consejos para la carga de la batería

1. Para una mayor duración de la vida de la batería, ésta deberá descargarse un mínimo del 35% antes de iniciar un ciclo de carga.
2. Para evitar una descarga profunda que pudiera afectar a la vida de la batería, cuando se llega a un nivel de carga de sólo el 20%, la velocidad de la transpaleta disminuye ostensiblemente.



### Procedimiento de carga

1. Llevar la transpaleta cerca del cargador de baterías (24 V).
2. Colocar la llave de contacto en posición desconectado.



3. Conectar el cable del cargador a la transpaleta (solamente hay una posición de conexión para evitar

invertir las polaridades) y a la red eléctrica (220V.)

4. Verificar que se encienden las luces amarilla y verde del cargador.
5. Dejar que se complete el ciclo de carga mientras la luz verde parpadea (no interrumpirlo).
6. Las baterías se encuentran cargadas cuando la luz verde se queda fija.



7. Desconectar el cable y enrollarlo en el cargador.
8. Poner la llave de contacto en posición encendido y verificar la carga de la batería (100%).



## LIMPIEZA TRANSPALETA

### ADVERTENCIA

Antes de proceder a realizar operaciones de limpieza, colocar la llave de contacto en posición desconectado.

Verificar que el freno de estacionamiento está enclavado.

*Limpieza del timón de mando*



Si se acumula la suciedad, pasar un cepillo por las zonas en las que esté más incrustada.

**No** emplear agua.

Terminar con un paño seco.

*Limpieza de la carcasa del motor*



Si se acumula la suciedad, pasar un cepillo por las zonas en las que esté más incrustada.

**No** emplear agua.

Terminar con un paño seco.

*Limpieza de las guías del porta horquillas*



Si se acumula la suciedad, pasar un cepillo por las zonas en las que esté más incrustada.

**No** emplear agua.

Terminar con un paño seco.

---

## DESCENSO DE EMERGENCIA DE HORQUILLAS

En el caso de que se quedara la horquilla bloqueada en posición elevada, se puede proceder a un descenso de emergencia:

1. Desconectar la llave de contacto.
2. Abrir la llave del cajón derecho donde está el grupo motobomba.
3. Verificar que no hay obstáculos debajo de la horquilla.
4. Presionar la seta para que descienda la horquilla.




## 7. ALMACENAMIENTO PROLONGADO

### ALMACENAJE POR UN TIEMPO PROLONGADO

Cuando la transpaleta no va a usarse en un tiempo prolongado, tome las siguientes medidas y almacénala en un sitio limpio y seco.


1. Limpiar la transpaleta tal como se ha indicado en el punto anterior.
2. Dar una carga total a la batería.
3. Situar la transpaleta sobre suelo horizontal.
4. Desmontar la batería de la transpaleta y almacenarla en un lugar fresco y seco.
5. Calzar la transpaleta con tacos de madera, con el fin de que

los neumáticos no sufran deformaciones permanentes al soportar el peso de la misma.



### ADVERTENCIA

Cuando la transpaleta no pueda almacenarse en el interior, estacionarla en una zona nivelada y taparla con una cubierta protectora impermeable al agua.



Para el almacenaje por un tiempo prolongado, asegúrese de consultar con el concesionario CONHERSA más cercano.

### ADVERTENCIA

No use cubierta protectora o cubierta impermeable al agua hecha de vinilo, ya que tiende a producir electricidad estática que podría inflamar los gases producidos por la batería.

---

## SERVICIO DE LA CARRETILLA EN EL PERÍODO DE ALMACENAJE

1. Realice una carga de igualación de la batería cada 2 meses.
2. Inspeccione las diversas secciones de la transpaleta para ver si hay manchas o corrosión.
3. Limpie las áreas sucias y aplique una solución anticorrosiva.

---

## SERVICIOS POSTALMACENAJE

1. Quite la grasa resistente a la corrosión de las áreas expuestas de los cilindros hidráulicos.
2. Inspeccione el nivel del electrolito de la batería y el peso específico. Cargue completamente la batería.
3. Ponga la llave en la posición conectado para comprobar el nivel de carga de la batería.
4. Siga las “pruebas funcionales” de la página 2.13.

## 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En esta placa, situada en el lado derecho, se detalla la información referente a: número de serie, motor de tracción, motor de elevación, presión de neumáticos, etc.

<b>CONHERSA</b>			
Poligono Ibarrea, s/n Tel. 948 - 46 79 51 Fax 948 - 46 81 45 31800 ALSASUA (NAVARRA)			
MODELO: TRANSPALETA HIDRAULICA ELÉCTRICA H-2			
Nº DE SERIE:		MOTOR DE	TENSIÓN: 24 V.
AÑO FABRICACION: 2004		ELEVACIÓN:	POTENCIA: 800 W.
MASA: 226 Kg.			
PRESION DE NEUMÁTICOS		MOTOR DE	TENSIÓN: 24 V.
DEL.: 2,7 kg/cm <sup>2</sup>	TRAS.: 4,5 kg/cm <sup>2</sup>	TRACCIÓN:	POTENCIA: 500 W.

TABLA DE PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA DE TRASLACIÓN	< 0,6 m/s
CARGA DE ELEVACIÓN MÁXIMA	1.200 kg
ELEVACIÓN DE HORQUILLAS	200 mm

### ADVERTENCIA

**No sobrepasar, en ningún caso, los parámetros que referentes a capacidades de carga, figuran en la tabla.**