



Técnico: _____
 Fecha: _____
 Modelo: _____
 Horas del equipo: _____
 N° de serie: _____

Correcto	N/C	Debe corregirse	Corregido	
☐	☐	☐	☐	Manual del operador
☐	☐	☐	☐	Etiquetas
☐	☐	☐	☐	Actualizaciones de seguridad
☐	☐	☐	☐	Protectores, escudos
☐	☐	☐	☐	Bloqueos de cilindro
☐	☐	☐	☐	Fugas
☐	☐	☐	☐	Todos los controles
☐	☐	☐	☐	Brazo
☐	☐	☐	☐	Manguera de lavado a presión
☐	☐	☐	☐	Neumáticos/ruedas
☐	☐	☐	☐	Luces
☐	☐	☐	☐	Cadenas de seguridad
☐	☐	☐	☐	Sistema de separación
☐	☐	☐	☐	Frenos
☐	☐	☐	☐	Enganche
☐	☐	☐	☐	Batería
☐	☐	☐	☐	Pernos de montaje
☐	☐	☐	☐	Gato

[illegible]



Ditch Witch
SEGURIDAD

Información de la lista de verificación de seguridad para mantenimiento de la excavadora aspiradora



⚠ ADVERTENCIA

Si no se siguen los procedimientos correctos se podría ocasionar la muerte, lesiones o daños a la propiedad. Aprender a utilizar el equipo correctamente.

AVISO: Ante cualquier duda acerca del funcionamiento, mantenimiento o utilización del equipo, comunicarse con el concesionario Ditch Witch.

Manual del operador	Presencia – El manual está en la máquina. Condición – En condición aceptable (legible).
Etiquetas	Presencia – Las etiquetas están presentes y son las correctas según el manual de repuestos. Condición – Las etiquetas son legibles y están pegadas firmemente, de manera que no se pone en peligro la legibilidad.
Actualizaciones de seguridad	Completa – Se han realizado todas las actualizaciones de seguridad para este modelo. Comuníquese con el concesionario, si le son desconocidas.
Protectores, escudos	Presencia – Los protectores y escudos están colocados según el manual de repuestos. Condición – Los protectores y escudos están en buenas condiciones. Elementos de sujeción – Todos los elementos de sujeción están presentes.
Bloqueos de cilindro, todos los tanques que se inclinan	Presencia – Los bloqueos de cilindro están colocados según el manual de repuestos. Condición – Los bloqueos de cilindro funcionan y no presentan señales de daño.
Fugas	No hay fugas visibles de ningún tipo. No hay muestras de aceite o combustible en el piso cuando la máquina ha estado inmóvil.
Todos los controles	Funcionamiento – Todos los controles, incluyendo el control con cordón, en su caso, funcionan correctamente según el manual del operador. Vuelta al punto muerto – Los controles que se mantienen presionados para accionar vuelven al punto muerto cuando se suelta la palanca.
Brazo, en su caso	Condición – La estructura del brazo no muestra señales de daño, rajaduras o deformación. Funcionamiento de los controles – Los controles del brazo funcionan correctamente.



Manguera de lavado a presión, en su caso	Manguera – La manguera está en buenas condiciones y no está rajada ni desgastada excesivamente. Adaptadores – Los adaptadores parecen estar en buenas condiciones y sin daño.
Neumáticos/ruedas	Neumáticos – Los neumáticos tienen tacos aceptables (la NHTSA [U.S. National Highway Traffic Safety Administration] sugiere como mínimo 2/32 pulg [1,6 mm]; sin embargo, se deben revisar las variaciones en las leyes locales) y se están desgastando uniformemente. Los neumáticos no están podridos. Los neumáticos son del tamaño y tipo correctos. La presión de inflado de los neumáticos es correcta. Vea el manual del operador. Ruedas – Las ruedas están en buenas condiciones con las tuercas correctamente apretadas. Vea el manual del operador.
Luces	Funcionamiento – Todos los reflectores, las luces y los conectores del remolque están limpios y funcionan correctamente. La luz estroboscópica funciona correctamente.
Cadena de seguridad	Presencia – La cadena de seguridad del remolque está conectada al remolque. Condición – Los eslabones y ganchos de cadena están en buenas condiciones y no tienen daño.
Sistema de separación, en su caso	Condición – El cable, gancho y mecanismo de resorte están en buenas condiciones. Funcionamiento – Cuando se dispara el interruptor, se activan los frenos y las ruedas no giran en la dirección de avance. Fluido – El fluido de freno, en caso de freno hidráulico, está completo.
Frenos, en su caso	Ajuste – Los frenos están correctamente ajustados de acuerdo con el manual del operador.
Enganche	Condición – El enganche no tiene rajaduras ni otros daños. El sistema de cierre por acoplador, en su caso, funciona correctamente. Apriete – Todos los pernos están apretados correctamente. Vea el manual del operador.
Batería, en su caso	Carga – La batería está cargada. Las conexiones están limpias y apretadas.
Pernos de montaje	Presencia – Todos los pernos que fijan la unidad aspiradora al remolque están en su sitio. Condición – Todos los pernos que fijan la unidad aspiradora al remolque están apretados correctamente.
Gato	Condición – El gato está en buenas condiciones y funciona correctamente.