

# Hummer H2 2003

## 60-4358

### Lo que viene incluido

Hummer H2	Transmisor	Llave de tubo
Tubo de plástico de la antena		Manual del operador

### Paso Uno

#### Instalación de las pilas

##### Artículos necesarios...

- Una pila de 9 voltios para el transmisor
- Una pila de 9 voltios para la Hummer H2
- Un paquete de pilas recargables de 7.2 voltios

#### Instalación de las pilas en la Hummer H2

- Apague la camioneta Hummer H2.
- Retire la tapa del compartimento de pilas.
- Coloque la pila de 9 voltios en el compartimento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.

- Coloque el paquete de pilas en la parte en hueco, con el conector del paquete del mismo lado donde está el del conector correspondiente de la Hummer H2.



- Conecte el conector del paquete de pilas en el conector correspondiente de la Hummer H2. Se acoplan de una sola forma. No los fuerce.

- Cierre la tapa.

**El paquete de pilas debe cargarse con un cargador de pilas (no viene incluido), el cual puede encontrarse en cualquier tienda RadioShack de la localidad.**

#### Instalación de la pila en el transmisor

- Apague el transmisor.
- Para abrir la tapa del compartimento de las pilas, deslícela en la dirección de la flecha.
- Coloque la pila de 9 voltios en el compartimento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
- Vuelva a colocar la tapa y ciérrela firmemente.



### Paso Dos


#### Instalación del tubo de la antena

- Introduzca el extremo suelto del cable de la antena a través del tubo suministrado de la misma.
- Introduzca firmemente el tubo de la antena en el orificio correspondiente de la Hummer H2, situado en la parte superior del vehículo.




### Paso Tres

#### Accionamiento de la Hummer H2

- Extienda la antena del transmisor a toda su longitud para lograr una recepción óptima.
- Encienda el transmisor y la Hummer H2. En seguida se iluminan los faros delanteros y el diodo luminoso indicador.
- Seleccione la frecuencia deseada; para ello, ponga el selector **Band ABC [Banda ABC]** del transmisor y de la Hummer H2 en la misma banda.
- Utilice el gatillo de control del transmisor para avanzar y retroceder. Para avanzar, tire del gatillo hacia el mango. En seguida se iluminan los faros delanteros. Si desea alcanzar la máxima velocidad hacia adelante, tire completamente hacia atrás. Para retroceder, empuje el gatillo alejándolo del mango. En seguida se iluminan las luces traseras. Para detener el vehículo, suéltelo.
- Utilice el control del volante de la dirección para virar la Hummer H2 hacia la izquierda y derecha. Suelte el volante si desea avanzar en línea recta.
- Apague el transmisor y el vehículo cuando termine de jugar.



Interruptor OFF/ON [APAG./ENC.] Radiofrecuencia ABC



Llave de tubo

Con la llave de tubo retire y/o reemplace las ruedas de la camioneta Hummer H2.

### Paso Cuatro

#### Ajuste de los controles de reglaje

##### Control de reglaje I

El control de reglaje neutral del transmisor permite efectuar un ajuste fino del control de velocidad, de manera que la Hummer H2 se detenga completamente al soltar el control de velocidad a la posición central. Si el control de reglaje I se ajusta demasiado hacia la izquierda, el vehículo retrocede. Si se ajusta demasiado hacia la derecha, el vehículo puede continuar desplazándose hacia adelante.

##### Control de reglaje II

El control de reglaje de la dirección del transmisor permite efectuar un ajuste fino de la dirección, de manera que la Hummer H2 se desplace en línea recta. Si se ajusta demasiado hacia la izquierda o derecha, el vehículo puede tender a dirigirse en la dirección correspondiente.

- Voltee la camioneta Hummer H2 y póngala sobre el costado de la misma, de manera que las ruedas no toquen el suelo.
- Encienda el transmisor y la Hummer H2.
- Si se mueven las ruedas, gire el **control de reglaje I** hasta que se detengan.
- Si las ruedas delanteras parecen estar a un ángulo hacia la izquierda o derecha, ajuste el **control de reglaje II** hasta que parezcan quedar derechas.
- Cuando termine los ajustes, apague el transmisor y la Hummer H2.


No toque las ruedas ni el control de la dirección durante este ajuste. Es posible que sea necesario efectuar ajustes finos de los controles de reglaje después de usar durante cierto tiempo la Hummer H2.

**Nunca ajuste el control de reglaje 1 para dejar la Hummer H2 en continuo movimiento.**


## Cuidado y empleo de la unidad

- Tenga cuidado extremo al accionar la Hummer H2. Puede alcanzar velocidades mucho más elevadas (hasta 1,200 pies [366 metros] por minuto) que la mayoría de los coches radiocontrolados.
- Al accionar la Hummer H2, evite las colisiones de alto impacto con personas y objetos.
- No toque el motor inmediatamente después de utilizar la Hummer H2, ya que pudo haberse calentado durante el uso.
- No juegue con la Hummer H2 en la calle.
- Si la Hummer H2 se atora bajo un objeto, de inmediato suelte las palancas de control del transmisor y desatore el vehículo.
- Mantenga seco la Hummer H2. Si se moja, séquela de inmediato. Utilice y guarde la Hummer H2 en lugares a temperatura normal.
- Limpie la Hummer H2 con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo. Manténgala lejos del polvo y la tierra.

## Vista frontal de la Hummer H2



## Vista posterior de la Hummer H2



## Notas acerca de las pilas

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar la Hummer H2 durante una semana o más, retire la pila del transmisor y el paquete de pilas del vehículo. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Nunca deje pilas muertas o débiles en la Hummer H2 ni en el transmisor.
- Asegúrese de que los conectores del paquete de pilas y los cables no toquen ninguna de las piezas móviles de la Hummer H2.
- Solamente utilice el paquete de pilas y el cargador recomendados.
- Si la Hummer H2 no responde al transmisor, reemplace las pilas de 9 voltios del vehículo y del transmisor. Si pierde potencia la Hummer H2, reemplace o recargue el paquete de pilas.
- Después de cargar el paquete de pilas, desconéctelo del cargador. Si se sobrecarga el paquete de pilas puede dañarse.
- Al desconectar el paquete de pilas del cargador, no tire de los cables del conector. Podría dañarse el paquete de pilas.
- Deseche las pilas con prontitud y de manera adecuada. No las quemé ni las entierre.

## Información de la FCC para usted

La Hummer H2 puede causar interferencias de televisión y radio, incluso si está funcionando normalmente. Para determinar si la Hummer H2 está causando interferencia es necesario apagarla. Si desaparece la interferencia significa que la Hummer H2 está causándola. Trate de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Aleje la Hummer del receptor donde aparezca la interferencia
- Comuníquese con un establecimiento RadioShack de la localidad para que le brinden asistencia

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar la Hummer H2.


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Todo cambio o modificación a este producto no aprobada expresamente por RadioShack, o toda forma de utilización de este producto en cualquier forma diferente de la indicada en el manual del operador, puede causar la anulación del derecho a utilizar el producto.

**Importante:** El sello de reciclaje de pilas certificado por la EPA (Administración de Protección Ambiental de EE.UU.) RBRC® de la pila de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al final de su vida de servicio, al desecharlas en Estados Unidos o en Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a la de desechar las pilas Ni-Cd usadas en la basura o en el sistema municipal de manejo de desechos, lo cual puede ser ilegal en el área geográfica donde usted se encuentre. Le solicitamos llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) si desea más información sobre el reciclaje de pilas Ni-Cd y sobre las prohibiciones y restricciones de desecho de las mismas en el área geográfica donde usted se encuentre. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía de preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales.



## Sugerencias útiles

- La Hummer H2 viene en tres frecuencias, de manera que usted y sus amigos puedan jugar juntos. Si juega carreras con otros coches de control remoto, asegúrese de ajustar la Hummer H2 y el transmisor a una frecuencia diferente de las que estén utilizando las otras personas.
- Si se utiliza la Hummer H2 durante períodos de tiempo prolongados puede generarse un elevado nivel de calor, lo cual causa el desgaste del motor. Para mantener bajo el nivel de calor, deje enfriar el vehículo por lo menos 10 minutos antes de instalarle un paquete de pilas cargado.
- Si desea jugar con la Hummer H2 durante períodos de tiempo prolongados, le sugerimos adquirir un paquete de pilas extra. Puede cargar uno mientras utiliza el otro.
- Si la Hummer se mueve con lentitud, o no se mueve nada, después de haberle instalado un paquete de pilas cargado, revise los mecanismos de las ruedas para ver si tienen borra, cabellos, polvo o hilos.
- Si el motor de la Hummer H2 funciona, pero no responde al transmisor, acerque éste al vehículo e intente de nuevo.
- Si alguien está utilizando un radio BC (banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control de la Hummer H2. Si sucede tal cosa, aleje la Hummer H2 del radio BC.
- No puede accionarse la Hummer H2 cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que utiliza el vehículo (27 MHz con tres bandas).
- Si la Hummer H2 no se desplaza en línea recta, ajuste el control de alineación de las ruedas, en el costado del vehículo. Si tiende a irse hacia la derecha, deslice el control hacia la letra L (izquierda). Si tiende a irse hacia la izquierda, deslice el control



Control de Alineación de las Ruedas

## Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003. RadioShack Corporation  
Todos los derechos reservados.  
RadioShack y RadioShack.com son marcas  
comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-4358  
Impreso en China  
05A03