




MINI Cooper S



Owner's Manual

Do not return to store. Call toll free (877) 741-6154 for assistance and replacement parts.

The owner's manual contains assembly, use and maintenance instructions. The Kid Trax MINI Cooper S must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual. Keep the packaging away from children and dispose all packaging before use.

Styles and Colors may vary
Made in China

model number: KT1052TR



Keep instructions for future reference.

Thank You

For purchasing the MINI Cooper S battery-operated vehicle. The MINI Cooper S will bring your child fun and riding enjoyment for years to come.

Please call us at Kid Trax Toys Consumer Relations at **877-741-6154** with comments or questions. Customer Service hours are 8AM - 5PM Monday thru Friday CST.

You may also reach us through the following:

Web: www.kidtraxtoys.com

Email: customerservice@kidtraxtoys.com

Mail: Kid Trax Toys
PO Box 344
Olney, IL 62450

WARNING!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS** keep child in view when child is in vehicle. Direct adult supervision is **REQUIRED**.
- **NEVER** use roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- **ALWAYS** wear shoes.
- **ALWAYS** sit on the seat.
- **NEVER** allow more than two (2) riders in the MINI Cooper S.
- **RISK OF FIRE.** Do not bypass. Replace only with KidTrax battery, charger and circuitry.

Contents

- Safety** **1**
- Parts** **2**
- Assembly** **4**
 - Charging the Battery - Warnings 4
 - Charging the Battery 6
 - Attach the Front Wheels 7
 - Attach the Rear Wheels 8
 - Attach the Windshield to the Dashboard. 9
 - Attach the Dashboard 10
 - Insert the Steering Rod 11
 - Attach the Steering Wheel 12
 - Attach the Soft-back 13
 - Connect the Battery 14
 - Install the Car Seats 15
 - Attach the Mirrors 16
- Use** **17**
 - User Requirements 17
- Vehicle Controls** **18**
- Maintenance** **19**
 - General 19
 - Battery 19
- Troubleshooting Guide** **23**
- Services Repairs and Parts** **26**
- FCC Information** **27**
- Warranty** **28**
 - Warranty Limitations 28
 - Limitation of Damages. 29

Safety

WARNING!


The following safety hazards may result in serious injury or death to the user of the MINI Cooper S:


- This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling. Remove and dispose of all protective material and poly bags before assembly. Be sure to remove all packaging materials and parts from underneath the car body.
- Riding the vehicle without a helmet. Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard CFR 1633.203.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds (Pb and PbO₂) chemicals known to the state of California to cause cancer, reproductive harm, and are toxic and corrosive. Never open the battery.
- Body parts such as hands, legs, hair and clothing can get caught in moving parts. Never place a body part near a moving part or wear loose clothing while using the vehicle. Always wear shoes when using the vehicle.
- Using the vehicle near streets, motor vehicles, drop-offs such as: steps, water (swimming pools) or other bodies of water, sloped surfaces, hills, wet areas, flammable vapors, in alleys, at night or in the dark could result in an unexpected accident. Always use the vehicle in a safe, secure environment with continuous adult supervision.
- Using the vehicle in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand or fine gravel may result in unexpected action such as tip over and skidding.
- Using the vehicle in an unsafe manner. Examples include but are not limited to:
 - Pulling the vehicle with another vehicle or similar device
 - Allowing more than two riders
 - Pushing the user from the back
 - Traveling at an unsafe speed

Always use common sense and safe practices when using the vehicle.

- Store the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from weather. Do not wash the car with a hose or soap and water. Water will damage the motor, electric system, and battery.

Parts





Parts List:

- | | |
|--|--|
| 1. Battery Charger | Steering wheel |
| 2. Soft-back | Large Washer (2)
(all included on axle) |
| 3. Car Seats (2) | Small Washer (4)
(all included on axle) |
| 4. Car Body (includes
the 2 volt battery) | Large Nut (4)
(all included on axle) |
| 5. Mirror (2) | Nut (1) (included in Steering Wheel) |
| 6. Rear heel (2) | Hex Wrench |
| 7. ubcap (4) | M4.2 x 20 Screw (2)
(included in one package) |
| 8. heel Cover (4) | M3.5 x 10 Screw (2)
(included in one package) |
| 9. Front heel (2) | M5 x 47 Screw
(included in Steering Wheel) |
| 10. Steering Rod | |
| 11. indshield | |
| 12. Dashboard | |

Assembly

Charging the Battery - Warnings

WARNING!

The following safety hazards may result in serious injury or death to the user of the MINI Cooper S:



- Use of a battery or charger other than the supplied Kid Trax Toys 12V rechargeable battery and charger may cause a fire or explosion. Only use the supplied Kid Trax Toys 12V rechargeable battery and charger with the vehicle.
- Using the Kid Trax Toys 12V rechargeable battery and charger for any other product may result in overheating, fire or explosion. Never use the Kid Trax Toys 12V rechargeable battery and charger with another product.
- Explosive gases are created during charging. Charge the battery in a well ventilated area. Do not charge the battery near heat or flammable materials.
- Contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion. Avoid direct contact between the terminals. Picking up the battery by the wires or charger can cause damage to the battery and may result in a fire. Always pick up the battery by it's case or handles.
- Liquids on the battery may cause fire or electric shock. Always keep all liquids away from the battery and keep the battery dry.

WARNING!



- Contact or exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. If contact or exposure occurs immediately call your physician. If the chemical is on the skin or in the eyes, flush with cool water for 15 minutes. If the chemical was swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the patient is vomiting or has a decreased level of alertness. Do not induce vomiting.
- Battery posts, terminals and related accessories contain **lead and** lead compounds (acid), chemicals known to the State of California to cause cancer, reproductive harm and are toxic and corrosive. Never open the battery.



- Tampering or modifying the electric circuit system may cause a shock, fire or explosion and permanently damage the system. Exposed wiring, circuitry in the charger may cause electric shock. Always keep the charger housing closed.


Important! Before using the MINI Cooper S for the first time the battery needs to be charged for a full twenty-four hours (no more than thirty hours). Only an adult who has read and understands the following safety warnings should handle, charge or recharge of the battery (see Maintenance).

Note: It is not necessary to remove the battery from the vehicle for charging. However, if the adapter cord will not safely reach a 120V wall outlet, the battery can be removed for charging (see page 21 for instructions concerning battery replacement).

Charging the Battery


1. Plug the charger connector into the battery connector on the battery. Only use the Kid Trax toys 12V charger included with the MINI Cooper S (Input: AC 120V, 60Hz Output: DC 12V).
2. Plug the charger into a standard 120V wall outlet.
Note: The charger may feel warm during charging. This is normal and not a cause for concern.
3. After charging is complete (at least twenty-four hours, but not more than thirty) unplug the charger from the wall outlet.
4. Unplug the charger from the charging socket.

Tip: The battery can be charged at any time during the assembly process however, it's best to do it at this time since you will be installing the car seat over the battery.




Attach the Front Wheels (in blue poly bags)

1. Slide a large washer onto the front axle.
Note: The washer may already be on the axle.
2. Slide a wheel onto the axle with **FRONT** facing toward vehicle.
3. Slide a wheel cover onto the axle, fitting the two locating pins into the holes of the wheel.
4. Slide a small washer onto the axle.
5. Fasten the nut onto the axle and tighten snugly with the nut wrench until you can see about two threads on the axle. Do not over tighten.
6. Align the tabs in the hubcap with the holes of the wheel cover, and press the hubcap into place. **Note:** Do not use a hammer.
7. Repeat steps 1-6 to attach the other front wheel.



Attach the Rear Wheels (in clear poly bags)


1. Locate a rear wheel (marked **Rear** with gear-shaped protrusion).
2. Slide the wheel onto the axle with protrusion facing toward vehicle.
3. Fit the gear shaped protrusion into the gear box.
4. Align the two locating pins on the inside of the wheel cover into the wheel holes, and push the wheel cover into place.
5. Slide a small washer onto the axle.
6. Attach nut onto the axle. Using the Nut Wench, tighten snugly until you can see about two threads on the axle. Do not over tighten.
7. Align the tabs in the hubcap with the holes in the wheel cover. Press the hubcap into place. **Note:** Do not use a hammer.
8. Repeat steps 1-7 to attach the other rear wheel.



Attach the Windshield to the Dashboard


Align the four tabs on the back of the dashboard with the four slots in the windshield.

Press the two pieces together.




While holding the windshield/dashboard assembly together, turn the windshield/dashboard assembly upside down.

Align the two small screw(#20) with the two holes in the windshield/dashboard assembly and fasten.




Attach the Dashboard

1. Connect the wire connectors from the bottom of the dashboard to the wire connector coming from the center of the upper body.




2. Open the doors all the way.
3. Align the tabs on the dashboard with the slots on the body.
4. Slide the dashboard/windshield assembly into the body.
5. Once the dashboard assembly is in place, fasten with a screw (#19) into the hole on both sides of the dashboard.



Insert the Steering Rod

- 1. Place the vehicle on soft material that will protect it from scratching or damage. Carefully turn the vehicle onto its side.
Note: It is helpful to have a second person assisting you with these steps.
- 2. Insert the Steering Rod through the bracket, the hole in the bottom of the car body, and up through the dashboard.




Attach the Steering Wheel

! WARNING!


- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

1. Remove the battery compartment cover and insert (2) AA batteries into the top of the steering wheel. Place and screw the cover back on.
2. Remove M5 x 47 screw from the Steering Wheel. Insert the Steering Wheel onto the rod and slide it into the pocket on the Dashboard.
3. Align the hole for the screw in the Steering Wheel with the hole in the Steering Rod.
4. Re-insert the M5 x 47 screw through the Steering Wheel and Steering Rod.
5. Fasten the nut onto the other side of the screw and tighten.



Attach the Soft-back


1. Align the six tabs on the soft-back with the six slots on the back of the body.
2. Snap the soft-back down into place.



Connect the Battery


Important! Before using the MINI Cooper S for the first time the battery needs to be charged for a full 24 hours (see page 6 for battery charging instructions).

1. Fasten the Battery connector to the Main Harness.
Note: to correctly attach the two connectors, turn each connector upside down from each other, and slide together.
2. Place the connectors and wires in the slot area.




Install the Car Seats

1. Align the back panel of the car seat with the opening on top of the car seat bracket.
2. Lower the seat into place.
3. Lock the car seat in place by using a coin to tighten the two plastic screws located in the center of the car seat bottom.
4. Repeat steps 1-3 for the remaining car seat.



Attach the Mirrors

1. Align the bottom prongs of the mirror with the hole on the car door.
2. Snap down into place.
3. Repeat steps one and two for the remaining mirror.



Use

Important! Before using the MINI Cooper S for the first time the battery needs to be charged for a full 24 hours. Only an adult who has read and understands the safety warnings (see Assembly) should handle, charge or recharge of the battery. Read the Assembly and Maintenance sections before use of the vehicle.

User Requirements

The suitable age range for a child using the MINI Cooper S is between 3 and 7 yrs old max. The maximum weight of the child (or children) is 130 lbs (59kg).


Before using the MINI Cooper S the child should understand the vehicle controls and safety issues. They must also demonstrate the capability to handle the vehicle and operate its controls. It is the responsibility of the adult to educate the child and supervise the vehicles use.

Here are basic safe riding rules you should read aloud to your child and playmates:

- Only use the vehicle when an adult is present to watch (supervise)
- Always sit in the seat when using the vehicle
- Keep your hands, hair and clothes away from moving parts
- Always wear shoes when using the vehicle
- Only two riders are allowed at a time
- Children under 3 years old cannot use the vehicle
- Only drive on level ground.
- Do not go near water, drop-offs or up and down steep slopes.
- Do not drive the vehicle into loose dirt, mud, sand or fine gravel.
- Do not drive the vehicle on streets or near cars.
- Must come to complete stop before changing from forward to reverse to avoid stripped gears.
- The user need to check the state or local requirements for the product before using the product.
- Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Vehicle Controls

1. **Steering wheel:** Use to steer the vehicle.
2. **Power Switch:** Turns the vehicle ON and OFF.
3. **Battery Power Indicator:** When pressed, the three lights above the Battery Power button indicate the battery power level.
4. Pressing the button on the right side of the steering wheel will make a horn sound effect. Pressing the right side will make an engine sound effect.
5. **Foot Pedal:** Applies power (speed) to the vehicle. To slow down or stop, lift your foot off the pedal.
6. **Shift Handle:** Changes the direction the vehicle moves from forward to reverse. You may remove the small screw at the base of the shift handle for higher speeds.



Maintenance

General

The vehicle should be checked for damage, missing or badly worn parts before use.

- Check the tightness of the fasteners before each use.
- Check the tightness of the wheel nuts. Use a flat head screwdriver to gently pry off the hub caps. Note: If the wheel nuts are not tight the wheels will not engage the forward gears and the vehicle will not run.
- Ensure the battery bracket is securely in place before use.
- Occasionally use lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels and steering linkage. Do not use oil on plastic or nylon parts. No lubrication is required.
- Store the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from the wet weather. Keep it away from sources of heat, such as stoves and heaters.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax, abrasive cleaners or wash the vehicle with soap and water. Water will damage the motor, electrical system and battery.
- Kid Trax Toys recommends that you take the vehicle to an authorized service center for periodic maintenance and service. Call Kid Trax Toys Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center.

Battery

Only an adult who has read and understands the safety warnings (see Assembly) should handle, charge or recharge of the battery. Failure to comply with the following safety warnings may result in serious injury or death.

WARNING!

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Re-Charge Interval and Time

Important!

- Damage to the battery may occur if it is allowed to drain completely. Do not allow the battery to drain completely.
- Check the battery and charger (supply chord, connector) for wear and damage before charging. Do not charge the battery if damage has occurred. Only replace with a Kid Trax Toys 12V rechargeable battery and charger.

The battery should be charged after each use, or if not used regularly, once a month at a minimum. Charge the battery for a full 16 hours. Do not charge the battery for more than 30 hours. Failure to charge the battery as directed would cause permanent damage to the battery and will void the warranty.

Battery Storage

Do not leave the battery connected in the vehicle for long period of times while not being used. This may drain the battery completely and cause permanent damage. Disconnect the battery connectors from the battery when the vehicle is not going to be used for a long period of time. Follow these guidelines if the battery is removed:

- Store the battery where temperatures are between -10° F (-24° C and 75° F (24° C)
- Store the battery on a wood surface. Do not place the battery on cement floors for extended periods. This will result in battery discharge.
- Wipe the battery clean with a dry cloth prior to storage.
- Charge the battery once every month for 16 hours.

Battery Replacement and Disposal

The Kids Trax Toys 12V battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Follow these steps to replace and dispose the battery:

1. Remove the car seat.
2. Disconnect the battery connectors.
3. Remove the metal battery bracket.
4. Carefully lift the battery.
 - Depending on the condition of the battery (i.e.: leakage) you may want to wear protective gloves before removal.
 - Do not lift the battery by its connectors or cables
5. Place the dead battery in a plastic bag.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as a Kid Trax Toys authorized service center or your local automotive battery retailer. Do not throw the battery away with your regular household trash!

6. Replace the battery with a Kid Trax Toys 12V battery and reconnect the connectors.
7. Replace the metal battery bracket.
8. Replace the seat.

Battery Fuse

The Kid Trax Toys features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned **OFF** for 5 Minutes and then turned **ON** again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Call Kid Trax Toys Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle
- Do not tow anything behind the vehicle
- Do not drive up steep slopes
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather; components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Troubleshooting Guide

The following are examples of potential problems. Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling Kid Trax Toys Consumer Relations. If you still need help resolving the problem please call **877-741-6154**.

Kid Trax Toys recommends that you take the vehicle to an authorized service center for periodic maintenance and service. Call the number listed above for the closest center to you.

Problem	Possible Cause	Remedy
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery (see Battery: Recharge Interval and Time)
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse (see Maintenance: General)
	Wheel nuts are loose	Tighten wheel nuts (see Maintenance: General)
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor call Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center
	Battery is dead	Replace battery (see Battery: Replacement and Disposal)
	Electrical system is damaged	Call Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center
	Motor is damaged	Call Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center

Problem	Possible Cause	Remedy
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging (see Battery: Recharge Interval and Time)
	Battery is old	Replace battery (see Battery: Replacement and Disposal)
Vehicle runs sluggishly or beeping occurs	Battery low on power	Recharge battery (see Battery: Recharge Interval and Time)
	Battery is old	Replace battery (see Battery: Replacement and Disposal)
	Vehicle is overloaded	Reduce weight on vehicle (see User Requirements and Safety Warnings)
	Vehicle is being used in harsh conditions	Operate the vehicle level ground and firm surfaces (see User Requirements and Safety Warnings)
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor call Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Call Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center

Problem	Possible Cause	Remedy
Difficult shifting from forward to reverse or visa-versa	Attempting to shift while the vehicle is in motion	Completely stop the vehicle and shift (see Use: Manual Operation)
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Call Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center
12V Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that battery connectors are firmly plugged into each other
	Charger not plugged in	Check that battery charger is plugged into a working wall outlet
	Charger is not working	Call Consumer Relations at 877-741-6154 for an authorized service center
Battery bubbles or gurgles when charging	This is normal and not a cause for concern	
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Services, Repairs and Parts

Do not return this product to the place of purchase. If your MINI Cooper S needs service, repairs or replacement parts, call:

Kid Trax Toys Consumer Relations

Hours: 8:00am – 5:00pm (CST) Monday - Friday

Phone: **877-741-6154**

Email: customerservice@kidtraxtoys.com

Web: www.kidtraxtoys.com

For service and repairs you will be directed to an authorized service center. To order parts have the model and serial number and a brief description of the part.

The following is a list of available replacement parts:

- Front wheel
- Rear wheel
- Wheel cover
- Hub caps
- Hardware bag for wheel assembly
- Hardware bag for dashboard and steering rod
- Seats
- 12-volt battery
- Charger
- Mirrors
- Steering Wheel

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

One-Year Limited Warranty Six-Month Limited Warranty on Battery

Pacific Cycle, Inc. (PC) warrants this product to the original retail purchaser as follows:

The vehicle (except for the 12-volt battery) is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of original purchase. The 12-volt battery is warranted against defective materials or workmanship for six months from the date of original purchase. An original receipt is required to validate your warranty. PC will, at its option, provide replacement parts or replace this product. PC reserves the right to substitute if the part or model has been discontinued.

To make a claim under this warranty you may contact us at www.kidtraxtoys.com; fax us at **1-800-858-2800**, 24 hours a day; write to Kid Trax Consumer Relations Department, Kid Trax Toys, P.O. Box 344 Olney, IL 62450 or call **1-877-741-6154** from 8 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday, CST. **Proof of purchase is required, and shipping charges are the responsibility of the consumer.**

Warranty Limitations

This warranty does not include damages which arise from accident, misuse, abuse, neglect or other causes not arising out of defects in materials or workmanship, nor does it cover damages arising out of service by other than an authorized PC service center. For personal use only. Not for commercial use. The original owner shall pay all labor charges connected with the repair or replacement of all parts. Under no circumstances does this limited warranty include the cost of shipment or transportation to or from an authorized Kid Trax repair center or Kid Trax retailer.

Limitation of Damages:

The warranty and remedies as set forth are exclusive and in lieu of all others, oral or written, expressed or implied. In no event will PC or the dealer selling this product be liable to you for any damages, including incidental or consequential damages, arising out of the use or inability to use this product. Some states do not allow limitations as the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Limitation of Warranties and Warranty Terms

Any implied warranties, including implied warranties of the merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of the express written warranty. Some states do not allow limitations as the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Neither PC nor the dealer selling this product authorized any person to create for it any other warranty, obligation or liability in connection with this product.

Contact Information

If you have any questions or comments please contact us at:

In U.S.A.
Pacific-Cycle Inc.
4902 Hammersly Rd.
Madison, WI 53711


Customer Service:
877-741-6154
customerservice@kidtraxtoys.com
www.kidtraxtoys.com

©2010 Pacific Cycle Inc.
4902 Hammersley Rd.
Madison, WI 53711
United States of America
Phone: (877) 741-6154
www.kidtraxtoys.com

The MINI logo, the MINI wordmark and the MINI model designations are trademarks of BMW AG and are used under license.



MINI Cooper S



Manual del propietario

No vuelva a la tienda. Llame sin costo al **(877) 741-6154** para obtener asistencia y refacciones.

El manual del propietario contiene instrucciones de ensamblado, uso y mantenimiento. El MINI Cooper S Kid Trax debe ser ensamblado por un adulto que haya leído y entienda las instrucciones de este manual. Conserve el empaquetado apartado de los niños y deshágase de todos los materiales de empaque antes de usarlo.

Los estilos y colores pueden variar

Hecho en China

número de modelo: KT1052TR



Conserve las instrucciones para consultarlas en el futuro.

Gracias

Por comprar el vehículo MINI Cooper S accionado con pilas. El MINI Cooper S le traerá a su pequeño diversión y disfrute de sus recorridos durante muchos años.

Llámenos a Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys al 877-741-6154 si tiene comentarios o preguntas. Las horas de servicio al cliente son de 8AM a 5PM hora estándar del centro, de lunes a viernes.

También puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios:

Web: www.kidtraxtoys.com

Correo electrónico: customerservice@kidtraxtoys.com

Correo postal: Kid Trax Toys
PO Box 344
Olney, IL 62450

A VERTENCIA

EVITE LESIONES MUERTES:

- NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENIDO. SIEMPRE mantenga al niño a la vista cuando esté en el vehículo. Se REQUIERE la supervisión directa de un adulto.
- NUNCA lo use en carreteras, cerca de automóviles, ni en o cerca de pendientes pronunciadas o escaleras, piscinas u otros cuerpos de agua
- SIEMPRE se deben llevar zapatos.
- SIEMPRE hay que sentarse en el asiento.
- NUNCA permitir más de dos (2) ocupantes en el MINI Cooper S.

Contenido

Seguridad	1
Piezas	2
Ensamblado	4
Cargar la batería - Advertencias	4
Cargar la batería	6
Coloque las ruedas delanteras	7
Fije las ruedas traseras	8
Instalar el parabrisas en el tablero	9
Fije el tablero de instrumentos	10
Insertar la varilla de dirección	11
Fije el volante	12
Conecte el Soft-vuelta	13
Conectar la batería	14
Instalar los asientos del auto	15
Fije los Espejos	16
Uso	17
Requisitos para el usuario	17
Controles del vehículo	18
Mantenimiento	19
General	19
Batería	19
TGuía de identificación y solución de problemas ..	23
Servicios, reparaciones y piezas	26
Información de la FCC	27
Garantía	28
Limitaciones de la garantía	28
Limitación de daños y perjuicios	29

Safety


A VERTENCIA!


Los siguientes riesgos de seguridad pueden dar como resultado graves lesiones o la muerte del usuario del MINI Cooper S:

- Este producto contiene piezas pequeñas que deben ser ensambladas únicamente por adultos. Mantenga apartados a los niños pequeños durante el ensamblado. Quite todo el material protector y las bolsas de polietileno y deshágase de ellos antes de proceder al ensamblado. Cuide de quitar todos los materiales de empaque y piezas de debajo del cuerpo del automóvil.
- Viajar en el vehículo sin casco. Los pasajeros siempre deben usar un casco a medida que cumpla con el estándar Standard CFR 1203 de la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor (CPSC) de los EE.UU.
- Los postes de la batería, los terminales y accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo (ácido), sustancias químicas que en el estado de California se ha determinado que provocan cáncer y daños reproductivos, y son tóxicas y corrosivas. Nunca abra la batería.
- Las partes del cuerpo, como manos, piernas, pelo y ropa, pueden verse atrapadas en las piezas móviles. Nunca coloque una parte del cuerpo cerca de una pieza móvil ni lleve ropa suelta cuando use el vehículo. Siempre use zapatos cuando utilice el vehículo.
- El uso del vehículo cerca de calles, vehículos de motor, caídas tales como escalones, agua (albercas) u otros cuerpos de agua, superficies inclinadas, colinas, áreas húmedas, vapores inflamables, en callejones, de noche o a oscuras puede dar como resultado un accidente inesperado. Utilice siempre el vehículo en un entorno seguro y protegido, con supervisión continua de los adultos.
- El uso del vehículo en condiciones poco seguras, como nieve, lluvia, tierra suelta, lodo, arena o grava fina, puede dar como resultado una acción inesperada, como una volcadura o un derrape.
- Uso del vehículo de modo inseguro. Entre los ejemplos tenemos, entre otros:
 - Tirar del vehículo con otro vehículo o dispositivo similar
 - Permitir que lleve a más de dos personas
 - Empujar al usuario por detrás
 - Viajar a una velocidad insegura

Siempre use el sentido común y prácticas seguras al utilizar el vehículo.

Piezas





Lista de piezas:



- | | |
|--|---|
| 1. Cargador de baterías | 13. Volante |
| 2. Respaldo suave | 14. Roldanas grandes (2) (todo incluido en el eje) |
| 3. Asientos del auto (2) | 15. Roldanas pequeñas (4) (todo incluido en el eje) |
| 4. Carrocería (incluye la batería de 12 voltios) | 16. Tuercas grandes (4) (todo incluido en el eje) |
| 5. Espejos (2) | 17. Tuerca (1) (incluida en el volante) |
| 6. Rueda trasera (en abierto, bolsas de polietileno) (2) | 18. Llave de copa |
| 7. Tapones de las ruedas (4) | 19. Tornillos M4.2 x 20 (2) (incluidos en un paquete) |
| 8. Cubiertas de las ruedas (4) | 20. Tornillos M3.5 x 10 (2) (incluidos en un paquete) |
| 9. Rueda delantera (en azul bolsas de polietileno) (2) | 21. Tornillo M5 x 47 (incluido en el volante) |
| 10. Varilla de dirección | |
| 11. Parabrisas | |
| 12. Tablero de instrumentos | |

Ensamblado

Cargar la batería - Advertencias

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Los siguientes riesgos de seguridad pueden dar como resultado graves lesiones o la muerte del usuario del MINI Cooper S:



- El uso de un cargador de baterías distinto del cargador de baterías recargables de 12V de Kid Trax Toys incluido puede ocasionar un incendio o una explosión. Sólo debe utilizar la batería recargable y el cargador de 12V de Kid Trax Toys con este vehículo.
- El uso de una batería recargable y cargador de 12V de Kid Trax Toys en cualquier otro producto puede ocasionar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Nunca utilice la batería recargable y el cargador de 12V de Kid Trax Toys con otro producto.
- Se crean gases explosivos durante la carga. Cargue la batería en un área bien ventilada. No cargue la batería cerca del calor o de materiales inflamables.
- El contacto entre los terminales positivo y negativo puede dar como resultado un incendio o explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Levantar la batería por los cables o el cargador puede dañarla y dar como resultado un incendio. Siempre levante la batería por su carcasa o por las asas.
- Los líquidos de la batería pueden causar un incendio o un choque eléctrico. Conserve siempre todos los líquidos alejados de la batería y conserve ésta seca.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



- El contacto con los derrames de la batería (plomo-ácido) o la exposición a los mismos pueden causar graves lesiones. Si hay contacto o exposición, llame inmediatamente a su médico. Si la sustancia química está en la piel o en los ojos, enjuague con agua fresca durante 15 minutos. Si la sustancia química se ingirió, adminístrele de inmediato a la persona agua o leche. No administre agua o leche si el paciente está vomitando o tiene un nivel de alerta disminuido. No induzca el vómito.
- Los postes de la batería, los terminales y accesorios relacionados contienen **plomo y** compuestos de plomo (ácido), sustancias químicas que en el estado de California se ha determinado que provocan cáncer y daños reproductivos, y son tóxicas y corrosivas. Nunca abra la batería.



- Alterar o modificar el sistema del circuito eléctrico puede causar una descarga, incendio o explosión, y dañar permanentemente el sistema. Los cables expuestos y los circuitos del cargador pueden ocasionar un choque eléctrico. Conserve siempre cerrada la caja del cargador.


¡Importante! Antes de usar el Mini Cooper S por primera vez, la batería debe cargarse durante veinticuatro horas completas (y no más de treinta horas). Sólo un adulto que haya leído y entienda las advertencias de seguridad debe manipular, cargar o recargar la batería (vea Mantenimiento).

Nota: No es necesario sacar la batería del vehículo para cargarla. Sin embargo, si el cable del adaptador no llega con seguridad a un enchufe de pared de 120V, la batería se puede quitar para cargarla (vea la página 21 para obtener instrucciones sobre el reemplazo de la batería).

Cargar la batería


1. Enchufe el conector del cargador en el conector de la batería. Utilice sólo el cargador de 12V de Kid Trax Toys incluido con el Mini Cooper (entrada: CA 120V, 60Hz Salida: CC 12V).
2. Enchufe el cargador a un toma corriente estándar de pared de 120V. **Nota:** El cargador puede sentirse tibio durante la carga. Esto es normal y no es motivo de preocupación.
3. Después de que finalice la carga (por lo menos veinticuatro horas, pero no más de treinta), desconecte el cargador del enchufe de pared.
4. Desconecte el cargador del receptáculo de carga.

Sugerencia: La batería se puede cargar en cualquier momento durante el proceso de ensamblado; pero lo mejor es hacerlo en este momento, ya que el asiento se instalará sobre la batería.




Coloque las ruedas delanteras

1. Deslice una roldana grande en el eje delantero.
Nota: Es posible que la roldana ya esté en el eje.
2. Deslice una rueda en el eje con **FRONT** Deslice una rueda en el eje con
3. Deslice una cubierta de la rueda en el eje, encajando los dos pasadores de fijación en los agujeros de la rueda.
4. Deslice una roldana chica en el eje.
5. Fije la tuerca en el eje y apriétela bien con la llave de tuercas hasta que pueda ver unas dos roscas en el eje. No apriete en exceso.
6. Alinee las lengüetas del tapón de la rueda con los orificios de la cubierta de la rueda y presione el tapacubos para que se ajuste en su sitio. **Nota:** No use martillo.
7. Repita los pasos 1-6 para fijar la otra rueda delantera.




Fije las ruedas traseras

1. Encuentre una rueda trasera (marcada **Rear** con una protuberancia en forma de engrane).
2. Deslice la rueda en el eje con la protuberancia mirando hacia el vehículo.
3. Ajuste la protuberancia en forma de engrane en la caja de velocidades.
4. Alinee los dos pasadores de ubicación en el interior de la cubierta de la rueda en los orificios de la rueda, y empuje la cubierta de la rueda para que entre en su lugar.
5. Deslice una roldana chica en el eje.
6. Coloque la tuerca en el eje. Con la llave de tuercas, apriétela ajustadamente hasta que pueda ver alrededor de dos roscas en el eje. No apriete en exceso.
7. Alinee las lengüetas del tapón con los agujeros de la cubierta de la rueda. Presione el tapón para que entre en su lugar. **Nota:** No use martillo.
8. Repita los pasos 1-7 para fijar la otra rueda trasera.




Instalar el parabrisas en el tablero

1. Alinee las cuatro lengüetas en la parte posterior del tablero de instrumentos con las cuatro ranuras del parabrisas.
2. Presione las dos piezas para unirlos.




3. Sujetando el conjunto del parabrisas y el tablero, gírelo para ponerlo de cabeza.
4. Alinee los dos tornillos pequeños (#20) con los dos orificios del conjunto del parabrisas y el tablero, y fíjelos.




Fije el tablero de instrumentos

1. Conecte los conectores de los cables de la parte inferior del tablero de instrumentos al conector del cable procedente del centro de la parte superior de la carrocería.




2. Abra las puertas hasta el final.
3. Alinee las lengüetas en el tablero con las ranuras en el cuerpo.
4. Deslice el tablero o el parabrisas de montaje en el cuerpo.
5. Una vez que el conjunto del tablero de instrumentos esté en su lugar, fíjelo con un tornillo (#19) en el orificio a ambos lados del tablero de instrumentos.



Insertar la varilla de dirección

1. Coloque el vehículo sobre un material suave que lo proteja de daños o rasguños. Ponga el vehículo cuidadosamente sobre un costado. **Nota:** Es útil contar con la ayuda de otra persona para estos pasos.
2. Inserte la varilla de dirección a través del soporte, el agujero en la parte inferior de la carrocería del automóvil, y subiendo hasta pasar por el tablero de instrumentos




Fije el volante

⚠ ¡ADVERTENCIA!


- NO mezcle baterías viejas y nuevas.
- NO mezcle baterías alcalinas, estándar (de cinc-carbono) o recargables (de níquel-cadmio).

1. Retire la tapa del compartimento de la batería e inserte (2) baterías AA en la parte superior del volante. Coloque y atornille la tapa de nuevo en su sitio.
2. Retire el tornillo M5 x 47 del volante. Inserte el volante en la varilla y deslícelo dentro de la bolsa del tablero de instrumentos.
3. Alinee el orificio para el tornillo del volante con el agujero en la varilla de dirección.
4. Vuelva a insertar el tornillo M5 x 47 a través del volante y la varilla de dirección.
5. Fije la tuerca del otro lado del tornillo y apriétela.



Conecte el Soft-vuelta

1. Alinear las seis fichas en la de tapa blanda con los seis ranuras en la parte posterior del cuerpo.
2. Introduzca el respaldo suave a presión en su sitio.




Conectar la batería

¡importante! Antes de usar el MINI Cooper S por primera vez, la batería debe cargarse durante veinticuatro horas completas (vea la página 6 para obtener las instrucciones de carga de la batería).

1. Fije el conector de la batería en el mazo principal.


Nota: para unir correctamente los dos conectores, gire los dos de cabeza uno respecto del otro y únalos deslizándolos.

2. Coloque los conectores y los cables en el área de la ranura.




Instalar los asientos del auto

1. Alinee el panel trasero del asiento del auto con la abertura de la parte superior del soporte del asiento.
2. Baje el asiento a su lugar.
3. Bloquee el asiento del auto en su lugar con una moneda para apretar los dos tornillos de plástico situados en el centro de la parte inferior del asiento del auto.
4. Repita los pasos 1-3 para el otro asiento.



Fije los Espejos

1. Alinee los dientes de la parte inferior del espejo con el agujero de la puerta del Mini.
2. Introdúzcalo a presión en su sitio.
3. Repita los pasos uno y dos para el otro espejo.



Uso

¡importante! Antes de usar el MINI Cooper S por primera vez, la batería debe cargarse durante veinticuatro horas completas. Sólo un adulto que haya leído y entienda las advertencias de seguridad debe manipular, cargar o recargar la batería. Lea las secciones de ensamblado y mantenimiento antes de usar el vehículo.

Requisitos para el usuario


El rango de edad adecuado para que un niño use el MINI Cooper S es entre 3 y 7 años máximo. El peso máximo del niño (o niños) es de 130 lb (59 kg).

Antes de usar el Mini Cooper, el niño debe entender los controles del vehículo y los asuntos de seguridad. También deben mostrar la capacidad de manejar el vehículo y operar sus controles. Es responsabilidad del adulto educar al menor y supervisar el uso del vehículo. Éstas son las reglas básicas de manejo con seguridad que debe leerles en voz alta a su hijo y a sus compañeros de juegos:

- Sólo se debe usar el vehículo cuando esté presente un adulto para ver (supervisar)
- Al usar el vehículo, uno siempre debe sentarse en el asiento
- Se deben mantener las manos, cabello y ropa lejos de las piezas móviles
- Siempre se deben llevar zapatos al usar el vehículo
- Sólo se permiten dos pasajeros a la vez
- Los niños de menos de 3 años de edad no deben usar el vehículo
- Sólo debe manejarse en terreno plano
- No se debe acercarse al agua ni caídas, ni bajar o subir por pendientes muy inclinadas.
- No se debe llevar el vehículo a donde haya tierra suelta, lodo, arena o grava fina.
- No se debe manejar el vehículo en las calles o cerca de automóviles.
- Debe detenerse por completo antes de cambiar de adelante a reversa para evitar dañar los engranes
- El usuario debe comprobar el estado o los requisitos locales para el producto antes de usarlo.
- Precaución: Las modificaciones o cambios no aprobados expresamente por el responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Controles del vehículo

1. **Volante:** Se utiliza para dirigir el vehículo.
2. **Interruptor de alimentación:** Enciende y apaga el vehículo.
3. **Indicador de potencia de la batería:** Cuando se presiona, las tres luces encima del botón de carga de la batería indican el nivel de potencia de la batería.
4. Al presionar el botón del lado derecho del volante sonará un efecto de sonido de claxon. Al presionar el lado derecho sonará un efecto de sonido del motor.
5. **Pedal:** Aplica potencia (velocidad) al vehículo. Para reducir la velocidad o detenerse, levante el pie del pedal.
6. **Palanca de velocidades:** Cambia la dirección de movimiento del vehículo de adelante a reversa. Puede quitar el tornillo pequeño de la base de la palanca de velocidades para conseguir velocidades más altas.



Mantenimiento

General

Se debe comprobar que el vehículo no tenga daños, ni piezas faltantes o muy desgastadas, antes de cada uso.

- Compruebe que las sujeciones estén apretadas antes de cada uso.
- Compruebe que las tuercas de las ruedas estén apretadas. Utilice un destornillador de punta plana para hacer palanca suavemente en los tapones y quitarlos **Nota:** Si las tuercas de las ruedas no están ajustadas, las ruedas no conectarán con los engranes de avance y el vehículo no funcionará.
- Antes de usarlo, asegúrese de que la abrazadera de la batería esté firmemente en su sitio.
- Utilice ocasionalmente un aceite ligero para lubricar las partes móviles, como son las ruedas y la articulación de la dirección. No utilice aceite en las piezas de plástico o nylon. No se necesita lubricación.
- Guarde el vehículo bajo techo o cúbralo con una lona para protegerlo del tiempo húmedo. Consérvelo alejado de fuentes de calor, tales como estufas y calentadores.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolverles el brillo a las piezas de plástico, utilice un pulidor de muebles que no contenga cera. No use cera para autos ni limpiadores abrasivos, ni lave el vehículo con jabón y agua. El agua dañaría el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Kid Trax Toys recomienda que lleve el vehículo a un centro de servicio autorizado para un mantenimiento y servicio periódicos. Llame a Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys al 877-741-6154 para saber dónde hay un centro de servicio autorizado.

Batería

Sólo un adulto que haya leído y entienda las advertencias de seguridad debe manipular, cargar o recargar la batería. No cumplir con las siguientes advertencias de seguridad puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

Intervalo y tiempo de la carga

¡Importante!

- Puede dañarse la batería si se le deja agotarse completamente. No permita que la batería se agote completamente.
- Antes de cargar, revise que la batería y el cargador (cable de alimentación y conector) no estén desgastados o dañados. No cargue la batería si ha ocurrido algún daño. Sólo debe reemplazarlos con una batería recargable y cargador de 12V de Kid Trax Toys

La batería debe cargarse después de cada uso o, si no se usa regularmente, como mínimo una vez al mes. Cargue la batería durante 16 horas completas. No cargue la batería durante más de 30 horas. No cargar la batería según se indica le ocasionará a ésta un daño permanente y anulará la garantía.

Almacenamiento de la batería

No deje la batería conectada en el vehículo durante períodos prolongados si no se usa. Esto puede agotar la batería completamente y causarle un daño permanente. Desconecte los conectores de la batería cuando el vehículo no se vaya a usar durante un período prolongado. Siga estos lineamientos si se quita la batería:

- Guarde la batería donde haya temperaturas entre -10 °F (-24 °C) y 75 °F (24 °C)
- Guarde la batería sobre una superficie de madera. No coloque la batería en pisos de cemento durante períodos prolongados. Esto descargará la batería.
- Limpie la batería con un paño seco antes de guardarla.
- Cargue la batería una vez al mes durante 16 horas.

Reemplazo y desecho de las baterías

La batería de 12V de Kids Trax Toys con el tiempo perderá la capacidad de mantener una carga. Según la cantidad de uso y condiciones diversas, la batería debe funcionar de uno a tres años. Siga estos pasos para reemplazar la batería y deshacerse de ella:

1. Quite el asiento del auto.
2. Desconecte los conectores de la batería.
3. Quite la abrazadera de metal de la batería.
4. Levante cuidadosamente la batería.
 - En función del estado de la batería (es decir, posibles derrames), es recomendable usar guantes protectores antes de quitarla.
 - No levante la batería por los conectores o cables
5. Coloque la batería muerta en una bolsa de plástico.

¡Importante! Recicle responsablemente la batería muerta. La batería contiene plomo ácido (electrolito) y debe deshacerse de ella de modo adecuado y legal. Es ilegal en la mayoría de las zonas incinerar las baterías de plomo ácido o arrojarlas en rellenos sanitarios. Lívela a un reciclador de baterías de plomo ácido aprobado a nivel federal o estatal, como sería un centro de servicio autorizado de Kid Trax Toys o su vendedor local de baterías de automóvil. ¡No tire la batería con su basura doméstica común!
6. Reemplace la batería con una batería de 12V de Kid Trax Toys y vuelva a enchufar los conectores.
7. Vuelva a colocar la abrazadera de metal.
8. Vuelva a colocar el asiento.

Fusible de la batería

La de Kid Trax Toys incluye un fusible térmico con un fusible de restauración que se activa automáticamente y corta toda la alimentación al vehículo si se sobrecargan el motor, el sistema eléctrico o la batería. El fusible se restaurará y la potencia se restablecerá después de que la unidad se APAGUE durante 5 minutos y se ENCIENDA de nuevo. Si el fusible térmico se activa repetidamente durante el uso normal, quizá sea necesario reparar el vehículo. Llame a Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys al 877-741-6154 para saber dónde están los centros de servicio autorizados.

Para evitar perder potencia, siga estos lineamientos:

- No sobrecargue el vehículo
- No remolque nada detrás del vehículo
- No conduzca subiendo por pendientes pronunciadas
- No avance contra objetos fijos, pues puede hacer que las ruedas derrapen, sobrecalentando el motor.
- No maneje en clima muy caliente; los componentes se pueden sobrecalentar.
- No permita que entren en contacto agua u otros líquidos con la batería u otros componentes eléctricos.
- No manipule el sistema eléctrico. Hacerlo puede crear un cortocircuito y hacer que se active el fusible.

Guía de identificación y solución de problemas

Los siguientes son ejemplos de problemas potenciales. Lea completamente este manual y la Guía de identificación y solución de problemas antes de llamar a Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys. Si aún necesita ayuda para resolver el problema, llame al **877-741-6154**.

Kid Trax Toys recomienda que lleve el vehículo a un centro de servicio autorizado para un mantenimiento y servicio periódicos. Llame al número arriba señalado para conocer el centro más cercano a usted.

Problema	Causa probable	Remedio
El vehículo no funciona	La batería tiene poca carga	Cargue la batería (vea Batería: Intervalo y tiempo de la carga)
	Se ha activado el fusible térmico	Restauré el fusible (vea Mantenimiento: General)
	Las tuercas de las ruedas están flojas	Apriete las tuercas de las ruedas (vea Mantenimiento: General)
	El conector o los cables de la batería están sueltos	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, llame a Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys al 877-741-6154 para saber dónde están los centros de servicio autorizados.
	La batería está muerta	Reemplace la batería (vea Batería: Reemplazo y desecho)
	El sistema eléctrico está dañado	Llame a Relaciones con el Consumidor al 877-741-6154 para saber dónde están los centros de servicio autorizados.
	El motor está dañado	Llame a Relaciones con el Consumidor al 877-741-6154 para saber dónde están los centros de servicio autorizados.

Problema	Causa probable	Remedio
El vehículo no funciona mucho tiempo	La batería no está suficientemente cargada	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí al cargar (vea Batería: Intervalo y tiempo de la carga)
	La batería está vieja	Reemplace la batería (vea Batería: Reemplazo y desecho)
El vehículo funciona torpemente o suenan pitidos	La batería tiene poca carga	Cargue la batería (vea Batería: Intervalo y tiempo de la carga)
	La batería está vieja	Reemplace la batería (vea Batería: Reemplazo y desecho)
	El vehículo está sobrecargado	Reduzca el peso sobre el vehículo (vea Requisitos para el usuario y advertencias de seguridad)
	El vehículo se está usando en condiciones difíciles	Haga funcionar el vehículo en terreno plano y superficies firmes (vea Requisitos para el usuario y advertencias de seguridad)
El vehículo necesita un empujón para avanzar	Mal contacto de los cables o conectores	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, llame a Relaciones con el Consumidor al 877-741-6154 para saber dónde están los centros de servicio autorizados
	“Punto muerto” en el motor	Un punto muerto significa que la energía eléctrica no se está alimentando a la conexión del terminal y el vehículo necesita reparación. Llame a Relaciones con el Consumidor al 877-741-6154 para saber dónde están los centros de servicio autorizados.

Problema	Causa probable	Remedio
Problemas para pasar de adelante a reversa o viceversa.	Intentar hacer el cambio con el vehículo en movimiento	Detenga completamente el vehículo y haga el cambio (vea Uso: Operación manual)
Fuertes rechinos o clics provenientes del motor o la caja de velocidades	El motor o los engranes están dañados	Llame a Relaciones con el Consumidor al 877-741-6154 para saber dónde están los centros de servicio autorizados.
La batería de 12V no se carga	El conector de la batería o del adaptador están sueltos	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente
	El cargador no está enchufado	Check that battery charger is plugged into a working wall outlet
	El cargador no está funcionando	Llame a Relaciones con el Consumidor al 877-741-6154 para saber dónde están los centros de servicio autorizados.
La batería burbujea o gorgotea al cargarla	Esto es normal y no es motivo de preocupación	
El cargador se siente caliente al cargar	Esto es normal y no es motivo de preocupación	

Servicios, reparaciones y piezas

No devuelva este producto al lugar de compra. Si su MINI Cooper S necesita servicio, reparaciones o refacciones, llame a:

Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys

Horario: 8:00am – 5:00pm (hora estándar del centro) de lunes a viernes

Teléfono: **877-741-6154**

Correo electrónico: customerservice@kidtraxtoys.com

Web: www.kidtraxtoys.com

Para obtener servicio y reparaciones, se le dirigirá a un centro de servicio autorizado. Para ordenar piezas, debe tener el modelo y número de serie, y una breve descripción de la pieza.

La siguiente es una lista de las refacciones disponibles:

- Rueda delantera
- Rueda trasera
- Cubierta de la rueda
- Tapones
- Bolsa de tornillería para armar las ruedas
- Bolsa de tornillería para el tablero de instrumentos y la varilla de dirección
- Asientos
- Batería de 12 voltios
- Cargador
- Espejos
- Volante

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con el Artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.

Garantía

Garantía limitada por un año

Garantía limitada de seis meses para la batería

Pacific Cycle, Inc. (PC) garantiza este producto al comprador original al menudeo de la siguiente manera:

El vehículo (excepto la batería de 12 voltios) está garantizado contra defectos de materiales o mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra original. La batería de 12 voltios está garantizada contra defectos de materiales o mano de obra durante seis meses a partir de la fecha de compra original. Se requiere un recibo original para validar su garantía. A su elección, PC proporcionará piezas de reemplazo o reemplazará este producto. PC se reserva el derecho de hacer una sustitución si se ha descontinuado la pieza o el modelo.

Para presentar una reclamación de conformidad con esta garantía, se puede comunicar con nosotros en www.kidtraxtoys.com; enviarnos un fax al **1-800-858-2800**, 24 horas al día; escribir a Kid Trax Consumer Relations Department, Kid Trax Toys, P.O. Box 344 Olney, IL 62450, o llamar al **1-877-741-6154** 6154 de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, hora estándar del centro. **Se requiere una prueba de compra y los cargos de transporte son responsabilidad del consumidor.**

Limitaciones de la garantía

Esta garantía no incluye daños que se desprendan de accidentes, mal uso, maltrato, negligencia u otras causas que no se desprendan de defectos de los materiales o mano de obra, ni cubre daños que surjan de un servicio realizado por alguien distinto de un centro de servicio autorizado de PC. Sólo para uso personal. No es para uso comercial. El propietario original pagará todos los cargos de mano de obra relacionados con la reparación o reemplazo de todas las piezas. Bajo ninguna circunstancia esta garantía limitada incluirá el costo del envío o transporte hacia o desde un centro de reparaciones autorizado de Kid Trax o un vendedor de Kid Trax.

Limitación de daños y perjuicios:

La garantía y los remedios estipulados son exclusivos y en vez de cualquier otro, sea verbal o escrito, explícito o implícito. En ningún caso PC o el vendedor de este producto serán responsables ante usted por cualquier daño, incluidos los incidentales o consecuenciales, que resulten del uso o la incapacidad de usar este producto. Algunos estados no permiten limitaciones como la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación arriba indicada podría no aplicársele a usted.

Limitación de garantías y términos de la garantía

Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un objetivo determinado, estarán limitadas a la duración y condiciones de la garantía explícita escrita. Algunos estados no permiten limitaciones como la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación arriba indicada podría no aplicársele a usted. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que tenga también otros derechos que varían según el estado. Ni PC ni el vendedor de este producto autorizan a ninguna persona a crear para él ninguna otra garantía, obligación o responsabilidad legal en relación con este producto.

Información de contacto

Si tiene cualquier pregunta o comentario, comuníquese con nosotros en:

En los EE.UU.
Pacific-Cycle Inc.
4902 Hammersly Rd.
Madison, WI 53711

Servicio al Cliente:
877-741-6154
customerservice@kidtraxtoys.com
www.kidtraxtoys.com

©2010 Pacific Cycle Inc.
4902 Hammersley Rd.
Madison, WI 53711
Estados Unidos de América

Teléfono: (877) 741-6154
www.kidtraxtoys.com

El logotipo de MINI, la marca de palabra MINI y las designaciones de modelos MINI son marcas registradas de BMW AG y se utilizan bajo licencia.