



greenworks

COMPRESOR PANCAKE 6 GALONES

41522




C 218549

Manual Del Propietario
Línea Gratuita Línea De Ayuda: 1-888-90WORKS (888.909.6757)
www.GreenWorksTools.com



Leer todas las normas de seguridad y las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar esta herramienta.

ÍNDICE

Índice.....	2
Especificaciones del producto.....	2
Información sobre seguridad.....	3-8
Conozca su soplador.....	9
Ensamblaje.....	10-11
Funcionamiento.....	12
Mantenimiento.....	13
Resolución de averías.....	14-15
Garantía.....	16
Diagrama de componentes.....	17-18
Lista de piezas.....	19-20
Notas.....	21

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO **COMPRESOR PANCAKE 6 GALONES**

Motor.....	Universal
Potencia de funcionamiento.....	2HP
Tamaño del depósito.....	6 U.S.GALLONS
Descarga de aire (SCFM*) a 40 PSI.....	3.5
Descarga de aire (SCFM*) a 90 PSI.....	2.6
Presión de conexión (PSI).....	120
Presión de desconexión (PSI).....	150
Alimentación.....	1500 Watts
Peso con la batería (vendido por separado).....	35 lbs



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD



⚠ ADVERTENCIA

No utilice esta unidad hasta que lea y comprenda las instrucciones de seguridad, funcionamiento y mantenimiento incluidas en este manual.

RIESGO



RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

QUÉ PODRÍA SUCEDER	CÓMO PREVENIRLO
1 Es normal que los contactos eléctricos dentro del motor y los interruptores de presión produzcan chispas.	1 Opere siempre el compresor en lugares bien ventilados que estén libres de materiales combustibles, gasolina o vapores solventes.
2 Si las chispas eléctricas del compresor entran en contacto con vapores inflamables, estos se podrían encender, provocando incendios o explosiones.	2/1 Si está rociando materiales inflamables, coloque el compresor por lo menos a 6.1 metros (20 pies) del área de rociado. Podría ser necesario contar con una manguera adicional. 2/2 Almacene los materiales inflamables en un lugar seguro lejos del compresor.
3 Restringir cualquiera de las aperturas para ventilación del compresor podría provocar sobrecalentamiento grave y generar incendios.	3/1 Nunca coloque objetos contra el compresor ni encima de él. 3/2 Opere el compresor en áreas abiertas por lo menos a una distancia de 30.5 cm (12 pulgadas) de cualquier pared u obstrucción que pudiera restringir el flujo de aire fresco hacia las aperturas para ventilación. 3/3 Opere el compresor en áreas limpias, secas y con buena ventilación. No opere la unidad en interiores o en áreas confinadas.
4 Si este producto se deja funcionar sin atención se podrían provocar lesiones personales o daños a la propiedad. Para reducir el riesgo de incendios, no deje que el compresor funcione sin alguien que lo atienda.	4/1 Debe haber siempre alguien atendiendo el producto cuando esté funcionando. 4/2 Apague la unidad y desenchúfela cuando nadie la esté usando.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



RIESGO PARA LA RESPIRACIÓN (ASFIXIA)

QUÉ PODRÍA SUCEDER	CÓMO PREVENIRLO
<p>1 No es seguro respirar el aire comprimido que sale directamente del compresor. El chorro de aire podría contener monóxido de carbono, vapores tóxicos y partículas sólidas provenientes del tanque de aire. Respirar tales contaminantes podría provocar lesiones serias o la muerte.</p>	<p>1 Nunca se debe usar aire que provenga directamente del compresor para la respiración humana. Para poder usar el aire que produce este compresor para la respiración, se debe instalar apropiadamente filtros adecuados y equipo de seguridad en línea. Antes del consumo humano, los filtros y el equipo de seguridad en línea utilizados con el compresor deben ser capaces de modificar el aire según todos los códigos aplicables locales y federales.</p>
<p>2 La exposición a los químicos dentro del polvo creado por los chorros de arena, aserrado, esmerilado, taladrado y otras actividades de la construcción puede ser dañina.</p> <p>3 Los materiales que están siendo rociados tales como pintura, solventes o disolventes de pintura, insecticidas y eliminadores de malas hierbas podrían contener vapores peligrosos y veneno.</p>	<p>2 Trabaje en áreas con buena ventilación cruzada. Lea y obedezca las instrucciones de seguridad que se presentan en las viñetas o en las hojas de seguridad de los materiales que está rociando. Use siempre equipo de seguridad certificado: Protección respiratoria o caretas adecuadamente ajustadas aprobadas por NIOSH/OSHA y diseñadas para usarse en aplicaciones específicas.</p>



RIESGO DE EXPLOSIÓN

Tanques de aire : El 26 de febrero de 2002, la Comisión de EE.UU. sobre Seguridad de Productos para Consumidores (U.S. Consumer Product Safety Commission) publicó la emisión # 02-108 relativa a la seguridad de tanques de compresores de aire

Los tanques receptores de compresores de aire no tienen una vida útil infinita. La vida útil de los tanques depende de varios factores, entre ellos se incluyen las condiciones de operación, las condiciones ambientales, instalaciones apropiadas, modificaciones de campo y el nivel de mantenimiento.

Es difícil predecir el efecto exacto de tales factores sobre la vida útil del receptor de aire. Si no se observan procedimientos de mantenimiento adecuados, la corrosión interna en las paredes interiores de los tanques receptores de aire puede provocar que los tanques de aire se rompan inesperadamente, permitiendo que el aire presurizado escape repentinamente y enérgicamente, presentando riesgos de lesiones a los consumidores.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Las siguientes condiciones podrían provocar el debilitamiento del tanque de aire y hacer que explote violentamente.

QUÉ PODRÍA SUCEDER	CÓMO PREVENIRLO
1 Dejar de drenar apropiadamente el agua condensada del tanque de aire, generando óxido y adelgazamiento del acero del tanque de aire.	1 Drene el tanque de aire diariamente o después de cada uso. Si aparece una fuga en el tanque de aire, reemplácelo inmediatamente con un tanque de aire nuevo o reemplace todo el compresor.
2 Modificaciones o intentos de reparaciones al tanque de aire.	2 Nunca taladre, suelde o haga cualquier modificación al tanque de aire o sus accesorios. Nunca trate de reparar un tanque de aire dañado o con fugas. Reemplácelo con un tanque de aire nuevo.
3 Modificaciones no autorizadas a las válvulas de seguridad o a cualquier otro componente que controla la presión del tanque de aire.	3 El tanque de aire está diseñado para resistir presiones de operación específicas. Nunca ajuste ni sustituya las piezas para alterar la presión de operación ajustada en fábrica.

Accesorios y utensilios:	
1 Exceder la presión límite de las herramientas neumáticas, pistolas de rociado, accesorios impulsados por aire, llantas y otros elementos inflables podría hacer que exploten o vuelen en pedazos y se provoquen lesiones graves.	1 Siga las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y nunca exceda la presión máxima permitida de los accesorios. Nunca use el compresor para inflar objetos de baja presión tales como juguetes para niños, balones de fútbol, de básquetbol, etc.

Llantas:

1 Inflar demasiado las llantas podría provocar lesiones graves y daños a la propiedad.	1 Utilice un calibrador para verificar la presión de las llantas antes de cada uso y al inflarlas; averigüe la presión correcta de las llantas en sus paredes laterales. NOTA: Los tanques de aire, compresores y equipo similar que se usan para inflar llantas pueden inflar rápidamente las que son pequeñas. Ajuste el regulador de presión en el suministro de aire hasta un límite de la presión máxima permitida para la llanta. Añada aire en pequeños incrementos y use frecuentemente el calibrador para evitar inflarlas demasiado.
--	---

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



RIESGO DE OBJETOS AEROTRANSPORTADOS

QUÉ PODRÍA SUCEDER	CÓMO PREVENIRLO
1 El chorro de aire comprimido puede provocar daños al tejido suave de la piel expuesta y puede propulsar a gran velocidad suciedad, astillas, partículas sueltas y objetos pequeños provocando daños a la propiedad o lesiones personales.	1/1 Use siempre equipo de seguridad certificado: Protección para los ojos ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3) con cubiertas laterales al usar el compresor. 1/2 Nunca apunte la boquilla ni el rociador hacia cualquier parte de su cuerpo o de otras personas o animales. 1/3 Antes de intentar darle mantenimiento o de colocar herramientas o accesorios apague siempre el compresor y sangre la presión de la manguera y del tanque de aire.



RIESGO DEBIDO A SUPERFICIES CALIENTES

QUÉ PODRÍA SUCEDER	CÓMO PREVENIRLO
1 Tocar metal expuesto tal como el cabezal del compresor, el cabezal del motor, el escape o los tubos de salida podría resultar en quemaduras graves.	1/1 Nunca toque las piezas metálicas expuestas del compresor durante el funcionamiento ni inmediatamente después. El compresor permanece caliente durante varios minutos después del funcionamiento. 1/2 No trate de tocar dentro de las cubiertas de protección ni trate de dar mantenimiento a la unidad antes de permitir que se enfríe.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



RIESGO DEBIDO A PIEZAS MÓVILES

QUÉ PODRÍA SUCEDER	CÓMO PREVENIRLO
1 Las piezas móviles, tales como poleas, volantes, y correas pueden provocar lesiones graves si entran en contacto con el cuerpo o la ropa	1/1 Nunca haga funcionar el compresor si se han dañado o removido sus protecciones o cubiertas. 1/2 Mantenga el cabello, ropa y guantes alejados de las piezas móviles. La ropa o joyería holgada y el cabello largo podrían ser atrapados por las piezas móviles. 1/3 Tampoco se debe tocar los respiraderos ya que podrían encontrarse sobre piezas móviles.
2 Intentar hacer funcionar el compresor con piezas dañadas o faltantes o tratar de repararlo sin sus cubiertas de protección puede exponerlo a las piezas móviles y resultar en lesiones graves.	2 Todas las reparaciones que este producto necesite deben ser efectuadas por personal de centros autorizados para servicio



RIESGO DEBIDO A FUNCIONAMIENTO INSEGURO

QUÉ PODRÍA SUCEDER	CÓMO PREVENIRLO
1 El funcionamiento inseguro del compresor de aire puede generar lesiones graves o la muerte a usted u otras personas.	1 Estudie y comprenda todas las instrucciones y advertencias de este manual 2 Familiarícese con el funcionamiento y los controles del compresor de aire 3 Mantenga el lugar de operaciones libre de espectadores, mascotas y obstáculos 4 Mantenga a los niños alejados del compresor de aire en todo momento. 5 No haga funcionar el producto mientras se encuentre fatigado o bajo la influencia de alcohol o drogas. Manténgase alerta en todo momento. 6 Nunca contravenga los sistemas de seguridad de este producto. 7 Coloque un extintor de incendios en el área de operaciones. 8 No haga funcionar la máquina si le hacen falta piezas o con piezas quebradas o no autorizadas.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



RIESGO DEBIDO A OBJETOS QUE CAEN

QUÉ PODRÍA SUCEDER	CÓMO PREVENIRLO
1 Los compresores portátiles podrían caerse de mesas, bancos de trabajo o techos provocando daños al compresor y podrían resultar en lesiones graves o la muerte del operador.	1 Para evitar el movimiento accidental de la unidad, coloque siempre el compresor en una posición segura y estable. Nunca haga funcionar el compresor sobre techos u otros lugares altos. Utilice mangueras adicionales para alcanzar los lugares altos.



RIESGO DEBIDO A RUIDO

QUÉ PODRÍA SUCEDER	CÓMO PREVENIRLO
1 Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.	1 Use siempre equipo de seguridad certificado: Protección para los oídos ANSI S12.6 (S3.19) .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO

GLOSARIO

Familiarícese con los siguientes términos antes de hacer funcionar la unidad.

PIES³/MIN (CFM por sus siglas en inglés) : Pies cúbicos por minuto.

PIES³/MIN ESTÁNDAR (SCFM por sus siglas en inglés) : Pies cúbicos por minuto estándar; es una unidad de medida de la entrega de aire.

LBS/PUL² (PSI por sus siglas en inglés) : Libras por pulgada cuadrada manométricas; es una unidad de presión

Certificación por código : Los productos que presentan una o más de las siguientes marcas:

UL[®], CUL, ETL[®], CETL, han sido evaluados por laboratorios independientes sobre seguridad

certificados por OSHA y cumplen las normas de seguridad aplicables.

*UL[®] es marca comercial registrada de Underwriters Laboratories y ETL[®] es marca comercial registrada de Electrical Testing Laboratories.

Presión de corte de entrada : Mientras el motor se encuentra apagado, la presión del tanque se reduce cuando se continúa usando los accesorios.

Cuando la presión del tanque cae más allá de cierto nivel el motor arranca de nuevo automáticamente. A la presión baja a la que el motor arranca de nuevo automáticamente se le llama presión “de corte de entrada”.

Presión de corte de salida : Cuando se enciende un compresor y comienza a funcionar, la presión de aire en el tanque comienza a acumularse. Llega a cierta presión alta antes de que el motor se apague automáticamente, protegiendo el tanque de aire contra presiones más altas que su capacidad. A la presión alta a la que el motor se apaga se le llama presión “de corte de salida”.


Circuito secundario : Un circuito que lleva electricidad desde el tablero hacia el tomacorriente.

ACCESORIOS

Incluye: Manguera espiral, pistola de aire, conector rápido de 1/4” (3,17 cm), acoplador neumático, aguja para inflar, Adaptador de la pistola de aire comprimido, boquilla cónica, cinta de fontanero

CONOZCA SU SOPLADOR


Para usar este producto con la debida seguridad se debe comprender la información indicada en la herramienta misma y en este manual, y se debe comprender también el trabajo que intenta realizar. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y normas de seguridad del mismo. *(vea la figura 1)*



ENSAMBLAJE

Cómo fijar la manguera del aire al compresor

1. Con la mano izquierda presione el conector rápido hacia la maza del compresor.
2. Presione firmemente la porción par a conexión rápida macho de la manguera de aire en la porción hembra para conexión rápida y suelte la porción hembra para conexión rápida fijando así la manguera en su lugar.




NOTA: Saque el aire del tanque antes de conectar o desconectar la manguera de aire.

Accesorios para Ensamblaje

La unidad está provista con un juego de accesorios y un juego para inflar y desinflar, seleccione el accesorio adecuado.

Kit de accesorios de montaje

1. Conecte el acoplador neumático hembra/pistola de aire comprimido/acoplador rápido a la punta de la manguera y asegúrelo con la llave inglesa.
2. Conecte el adaptador de la pistola de aire comprimido a la pistola de aire comprimido.
3. Conecte la aguja para inflar/boquilla cónica al adaptador de la pistola de aire comprimido.



ENSAMBLAJE

DESEMBALAJE

- Este producto requiere el ensamblado.

ADVERTENCIA

Este producto nuevo ha sido enviado en una condición parcialmente armada como explica abajo. Inspeccionar cuidadosamente la lista de empaquetado debajo de asegurar que todos artículos vengan incluidas en el paquete. La lista de empaquetado explica todos artículos flojos que no son armado al producto como enviado. No utilice el producto si cualquier artículos de lista que empaquetado ya son reunidos a su producto cuando usted para desempaque. Llame el número de servicio de atención al cliente abajo para ayuda. Funtionamiento un producto que puede haber estado impropriamente montado podría tener puede causar lesiones graves.

- Retire el producto y los accesorios de la caja cuidadosamente. Asegúrese de que estén incluidos todos los artículos que aparecen en la lista de empaque.
- Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que no se produjo ninguna ruptura o daño durante el envío.
- No se deshaga del material de embalaje hasta que haya inspeccionado cuidadosamente y utilizado satisfactoriamente el producto.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, llame al **1-888-909-6757** para solicitar ayuda.

LISTA DE PIEZAS

- Compresor de aire
- Manguera espiral Número de pieza: 3790175A
- Kit de accesorios

1 pistola de aire,

1 conector rápido de 1/4" (3,17 cm)

1 acoplador neumático

1 aguja para inflar,

1 adaptador de pistola de aire comprimido,

1 boquilla cónica,

1 cinta de fontanero,

Número de pieza: 37905110

Número de pieza: 3790150-1A

Número de pieza: 37904110

Número de pieza: 37902110

Número de pieza: 37911110

Número de pieza: 37904110

Número de pieza: 37901110

- Manual Del Propietario

ADVERTENCIA

Si hay piezas dañadas o faltantes, no utilice el producto hasta que sean reemplazadas. No seguir esta advertencia podría provocar graves lesiones personales

ADVERTENCIA

No intente modificar este producto ni crear accesorios que no sean recomendados para utilizar con este producto. Cualquier alteración o modificación es considerada mal uso y podría causar una condición peligrosa que puede llevar a una posible lesión personal grave.

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO

1. Antes de cada encendido, debe asegurarse que el interruptor eléctrico este en la posición de apagado "OFF".
2. Coloque el compresor de aire en una superficie plana y nivelada.
3. Libere la presión del sistema. Drene la humedad del tanque de aire abriendo lentamente la válvula para purgar en sentido de las manecillas del reloj. Una vez que toda la humedad se ha drenado, cierre de forma segura.

NOTA: El tanque no se presurizará mientras la válvula para purgar este abierta.


4. Gire completamente la perilla que regula la presión en sentido de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de aire del puerto de salida de aire.
5. Fije la manguera de aire y accesorios.

⚠ ADVERTENCIA

Demasiada presión de aire causa peligro de explosión.

Revise los niveles de presión máximos del fabricante para herramientas de aire y accesorios. El regulador de presión de salida nunca debe exceder los valores de presión máxima.

6. Encienda el compresor moviendo el interruptor a la posición AUTOMATICO/ENCENDIDO "AUTO/ON" y permita que la presión incremente. Una vez que la presión de aire alcance la presión máxima preestablecida (presión de "corte-máxima") se apagará automáticamente.
7. Gire lentamente la perilla para regular la presión en sentido de las manecillas del reloj para abrir el flujo de aire del puerto de salida de aire hasta que la presión de salida sea alcanzada.



NOTA: El compresor de aire arrancará una vez que la presión de aire en el tanque caiga por debajo de la presión mínima preestablecida (presión de "corte-mínima").

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Desconecte el compresor de aire de la fuente de poder y purgue toda la presión de aire antes de intentar dar mantenimiento o reparar.

APAGADO Y ALMACENAMIENTO:

1. Gire el interruptor a la posición de apagado "OFF".
2. Gire la perilla de regulación de presión completamente en contra de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de aire del puerto de salida de aire. Revise el indicador de presión para asegurar que la lectura es 0 PSI (0 kPa).
3. Quite la manguera de aire y cualquier accesorio neumático.
4. Purgue la humedad del tanque de aire abriendo lentamente la válvula para purgar el tanque girándola en sentido de las manecillas del reloj. Incline el tanque para eliminar toda la humedad. Una vez que toda la humedad se ha drenado, cierre la válvula de forma segura.
5. Permita que el compresor se enfríe.
6. Limpie el compresor de aire y almacene en un lugar limpio, seco y donde no se congele.

CUANDO REALICE CUALQUIER MANTENIMIENTO O SERVICIO:

1. El compresor de aire debe estar apagado.
2. Abra la válvula para purgar para purgar toda la presión de aire antes de intentar realizar cualquier mantenimiento o reparación.
3. Permita que el compresor se enfríe por completo antes de intentar cualquier mantenimiento o reparación. Revise el compresor de aire frecuentemente, busque cualquier problema visible y siga los procedimientos de mantenimiento cada vez que se utilice el compresor.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO:

Diariamente:

- Drene el líquido acumulado en el tanque.
- Revise que no existan ruidos o vibraciones inusuales.
- Revise que todos los sujetadores estén bien seguros.
- Limpie bien el compresor.

Mensualmente:

- Revise que no existan fugas de aire.

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le moteur ne démarre ou ne fonctionne pas.	El cable de alimentación no está enchufado.	Conecte el cable de alimentación con una toma de corriente con conexión a tierra.
	Le commutateur de mise sous tension est en position 0 (arrêt).	Positionnez le commutateur de mise sous tension (C) sur (marche).
	El cable de extensión tiene el calibre de cable incorrecto o es demasiado largo.	Verifique el capítulo de Especificaciones técnicas (página 2) para consultar el calibre y la longitud de cable adecuados
	Le dispositif de protection de surcharge du moteur s'est déclenché.	Arrêtez le compresseur d'air, débranchez le cordon d'alimentation ; laissez le moteur refroidir.
	Fusible sauté ou disjoncteur déclenché.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
		Assurez-vous que le fusible est de la bonne intensité.
		Vérifiez si la tension est trop basse.
		Débranchez les autres appareils électriques raccordés au circuit, ou branchez le compresseur à un circuit dédié.
	La pression du réservoir d'air dépasse la limite pré réglée du pressostat.	Le moteur démarrera automatiquement lorsque la pression du réservoir aura atteint une pression inférieure à la pression d'enclenchement.
	La soupape de sûreté est bloquée en position ouverte.	Nettoyez ou remplacez la soupape de sûreté.
Connexions électriques desserrées.	Faites réparer le compresseur par un technicien qualifié.	
Défectuosité du moteur, du condensateur ou de la soupape de sûreté.	Faites réparer le compresseur par un technicien qualifié.	
Le moteur tourne sans arrêt lorsque le pressostat est en position (marche).	Le pressostat n'arrête pas le moteur quand le compresseur d'air atteint la pression de déclenchement et la soupape de sûreté s'actionne.	Positionnez le pressostat en position 0 (arrêt). Si le moteur ne s'arrête pas, débranchez le compresseur d'air. Si le pressostat est défectueux, remplacez-le.
	Le compresseur n'est pas assez puissant.	Vérifiez la pression d'air requise pour l'accessoire utilisé. Si la pression requise est supérieure au débit en pi^3/min (Pieds cubes standard par minute, page 3) et à la pression fournie par le compresseur, vous devrez utiliser un compresseur d'air plus puissant. La majorité des accessoires ont un débit nominal correspondant à 25 % du débit en pi^3/min réel d'utilisation en continu

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le régulateur ne régule pas la pression.	Le régulateur ou ses pièces internes sont sales ou endommagés.	Remplacez le régulateur.
Faible pression ou insuffisance d'air.	Fuite de raccords.	Utilisez de l'eau savonneuse pour vérifier les raccords. Serrez ou rescellez les raccords qui fuient (appliquez du ruban adhésif sur les fils). Ne serrez pas excessivement.
	Le robinet de vidange du réservoir est ouvert.	Fermez le robinet de vidange du réservoir.
	Arrivée d'air réduite.	Nettoyez ou remplacez le filtre à air.
	Utilisation excessive et prolongée de l'air.	Diminuez la quantité d'air utilisée.
	Trou dans le tuyau d'air.	Vérifiez le tuyau d'air et remplacez-le au besoin.
	Fuite du réservoir.	Remplacez immédiatement le réservoir. N'essayez pas de le réparer.
Humidité dans l'air d'échappement.	Fuite de la soupape.	Vérifiez s'il y a des pièces usées et remplacez-les au besoin.
	Il y a de la condensation dans le réservoir d'air causée par un niveau élevé d'humidité atmosphérique ou par une trop longue période d'inactivité du compresseur d'air.	Purgez le réservoir d'air après chaque utilisation. Purgez le réservoir encore plus souvent quand le climat est humide et utilisez un filtre d'air.
Le compresseur surchauffe.	Aération inadéquate.	Installez le compresseur dans un endroit frais, sec et bien aéré.
	Surfaces de refroidissement sales.	Nettoyez à fond toutes les surfaces de refroidissement sur la pompe et sur le moteur.
	Fuite de la soupape.	Remplacez les pièces usées et remontez la soupape avec du ruban adhésif neuf.

GARANTÍA LIMITADA DE CUATRO AÑOS



Por este medio y por un período de one año GREENWORKS™ garantiza este producto contra defectos en materiales, piezas o mano de obra al comprador original que cuente con una prueba de compra. GREENWORKS™, a su sola discreción reparará o reemplazará, sin costo alguno para el cliente, cualquier pieza defectuosa, siempre y cuando se haya hecho uso normal de ella. Esta garantía es válida solamente para unidades utilizadas de manera personal y que no hayan sido utilizadas o alquiladas para uso industrial o comercial, y que hayan recibido mantenimiento de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el manual del propietario que se suministró con el producto nuevo.

La batería y el cargador llevan una garantía por dos año contra defectos de fabricación y materiales. Las baterías deben ser cargadas de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario y la normativa en vigor para ser válida.(vendido por separado)

ARTÍCULOS QUE NO CUBRE LA GARANTÍA:

1. Cualquier pieza que se haya vuelto inoperante debido a mal uso, uso comercial, abuso, descuido, accidente, mantenimiento inapropiado o alteración; o
2. La unidad, si no ha sido operada o si no se le ha dado mantenimiento de acuerdo al manual del propietario; o
3. Desgaste normal, excepto según se indica a continuación;
4. Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso y la exposición al entorno.

LÍNEA TELEFÓNICA PARA AYUDA DE GREENWORKS (1 888 90WORKS):

Se puede obtener servicio relacionado con la garantía llamando de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 5 p.m. a nuestra línea gratis para ayuda, el **1-888-909-6757 (1-888-90WORKS)**.

CARGOS DE TRANSPORTE:

Los cargos de transporte por el traslado de cualquier unidad de equipo o accesorio eléctrico son responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de pagar los cargos de transporte de cualquier pieza presentada para reemplazo de acuerdo a esta garantía a menos que GREENWORKS solicite por escrito tal retorno.

DIAGRAMA DE COMPONENTES






DIAGRAMA DE COMPONENTES



LISTA DE PIEZAS

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	3220150-2	perno	2
2	33302531-5	placa de pestaña de la carcasa	1
3	34202531	taco de la placa de pestaña	4
4	3220203	tomillo ST3x12-C	2
5	34102753	armazón izquierdo	1
6	3220515	perno M4x8	3
7	3290651	arandela con dentado interior $\phi 5$	3
8	33302754	placa	1
9	32202497	perno	6
10	31101116	Ensamble del motor y bomba del compresor de aire de 6 galones.	1
11	3220323	perno ST4x10-F	1
12	3750175	clip de cable	1
13	36401531	cable de alimentación	1
14	3630150-6	interruptor	1
15	36302551	protector de sobrecarga	1
16	34102753	armazón derecho	1
17	33302531-6	placa de pestaña de la carcasa	1
18	3410329	bridas para cables 3X60	2
19	3320675	codo	1
20	3320875-1	abrazadera $\phi 8$	1
21	3320975-1	tuerca M12	1
22	31901531	tubo	1
23	34207531	tubo blando $\phi 8 \times 120$	1
24	3050211	cable conductor	1
25	3390475	abrazadera $\phi 14$	2
26	32202115-1	perno M8*28	3
27	3290251	arandela $\phi 8$	3
28	34203116	almohadilla anti-vibración	3
29	31102754	válvula de control	1
30	33301753	depósito	1
31	3420150	pie de caucho	3
32	3220575A	perno M6X15	3
33	31903115	válvula de purga	1
34	3050451	cable conductor	1
35	3320297-2	codo	1
36	36301754	presostato	1
37	3220452	perno M4X15	2
38	34103531-2	panel de control	1
39	31101753	ensamblaje del regulador.	1
40	32201108	perno ST4,8*18	8
41	3790175A	Manguera espiral	1
42	37904110	Boquilla cónica	1
43	37902110	Aguja para inflar	1
44	37911110	Adaptador de pistola de aire comprimido	1
45	37905110	Pistola de aire	1
46	37905110	Conector rápido de 1/4" (3,17 cm)	1
47	37903110	Acoplador neumático	1
48	37901110	Cinta de fontanero	1

LISTA DE PIEZAS

ITEM NO.	PART NO.D	DESCRIPTION	QTY
10.1	3290650	abrazadera $\phi 8$	1
10.2	34101116	ventilador de motor	1
10.3	36103116	motor del compresor de aire de 6 G	1
10.4	32905302A	disco de contracción $\phi 12$	1
10.5	3210275-1	soporte 6201-2RS	1
10.6	33101116	cojinete	1
10.7	3210175-1	soporte 6203-2RS	1
10.8	3420675-4	correa de distribución	1
10.9	3320575-1	eje de transmisión	1
10.10	3320475-4	polea sincrónica mayor	1
10.11	3290806-1	arandela plana $\phi 10.5 \times \phi 20 \times 2.7$	1
10.12	33215301-2	eje 6202-2RS	1
10.13	3290250	arandela de presión $\phi 5$	1
10.14	32208316A	perno M5*25	1
10.15	33204116-1	tornillo oculto M10-RH(10.9)	1
10.16	3320375-1	polea sincrónica pequeña	1
10.17	33103116	cojinete de biela	1
10.18	3420975-2	aro del pistón KT- 4	1
10.19	33104116	placa del cojinete de biela	1
10.20	33205116	perno M6*20	1
10.21	33105116	cilindro	1
10.22	32205281	perno M6*25	4
10.23	33102116-1	Cabeza del cilindro	1
10.24	34901116	junta de salida	1
10.25	3220110	perno M4X12	1
10.26	3290305	arandela plana	1
10.27	33301116	válvula de lengüeta de salida	1
10.28	33303116	placa de la válvula	1
10.29	33302116	válvula de lengüeta de entrada	1
10.30	3420597	retenedor de válvula	1
10.31	34902116	junta de entrada	1
39.1	3220575	perno M5*10	1
39.2	3290651	arandela con dentado interior	1
39.3	34108755-1	mando	1
39.4	33903113	tapa del regulador	1
39.5	33306110-1	arandela	1
39.6	33209110-1	perno	1
39.7	33208110-1	tuerca	1
39.8	33307110	arandela $\phi 9.5 \times \phi 5$	1
39.9	3220439	tuerca de cierre	1
39.1	3340252-1	pulsador	1
39.11	34110115-1	pistón	1
39.12	3420352-1	anillo obturador $\phi 21.2$	2
39.13	3750250-4	tuerca hexagonal	1
39.14	3420452	anillo obturador $\phi 11 \times \phi 1.6$	1
39.15	3420852	cojin de goma	1
39.16	3340152-3	muelle del fuelle	1
39.17	3420552	anillo obturador $\phi 23.6 \times 2.2$	1
39.18	3420652	anillo obturador $\phi 14$	1
39.19	3320542A	tuerca del conector	1
39.2	3320352A-2	conector abrazadera de tubo	1
39.21	33209115	enganche rápido	2
39.22	33103130A	cuerpo del regulador	1
39.23	31902753	indicador de presión 50	1
39.24	31901753	indicador de presión 40	1
39.25	31907115	válvula de seguridad	1
39.26	3321110-A	enchufe NPT1/4	1



Línea Gratuita Línea De Ayuda: 1-888-90WORKS (888.909.6757)

Rev: 00 (11-02-13)

 Impreso en China en el 100% de papel reciclado