

Honeywell

Guía de instalación



PRO TH3210D

Termostato digital no programable



69-1775S

Aplicación del producto

Este termostato provee del control electrónico de 24 VCA sistemas de la pompa de calor con el calor auxiliar (2 calefacción/1 refrigeración).

Tipo de alimentación

- Energía de batería
- Alambre común
- Alambre común con la reserva de la batería

Ajustes del sistema

- Heat, Off, Cool, Em Heat

Ajustes del ventilador

- Auto, On

Debe instalarlo un técnico capacitado y con experiencia

- Lea atentamente estas instrucciones. Si las ignora, podría dañarse el producto o generarse condiciones de peligro.
- Verifique los regímenes consignados en este folleto para corroborar que este producto es adecuado para su aplicación (ver página 11).
- Después de la instalación, haga siempre una prueba de funcionamiento correcto (ver páginas 7-8).



PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO

Puede causar descarga eléctrica o daño del equipo. Desconecte la alimentación antes de iniciar la instalación.



AVISO DE MERCURIO

Si este producto reemplaza un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no arroje el control viejo a la basura. Comuníquese con la autoridad local de disposición de desechos para recibir instrucciones sobre reciclado y eliminación correcta.

Índice de materias

Instalación

Lista de comprobación previa a la instalación2
Instalación de soportes de pared.....3
Cableado.....4
Diagramas de cableado5

Ajuste del Instalador


Instalación de baterías6
Montaje del termostato6
Configuración del instalador7
Prueba del sistema del instalador7

Apéndices

Referencia de los controles9
Referencia de la pantalla9
Protección del compresor9
En caso de dificultades.....10
Accesorios11
Especificaciones11

Consejos de instalación

Instale el termostato a unos 5 pies (1,5 m) del nivel del suelo en un área con buena circulación de aire a temperatura promedio.



No lo instale en lugares donde el termostato pueda verse afectado por:

- Corrientes de aire, puntos muertos detrás de puertas y en rincones
- Aire caliente o frío proveniente de conductos
- Luz solar o calor radiante de artefactos
- Tuberías o chimeneas escondidas
- Áreas no calentadas/no refrigeradas como una pared exterior detrás del termostato

Lista de comprobación previa a la instalación

Contenido del paquete

Asegúrese de que el paquete contenga los siguientes elementos:


- Termostato PRO TH3210D (placa de pared posterior)
- Manual de Uso
- Soportes de pared y tornillos de montaje (2 cada uno)
- Baterías alcalinas AA (2)

Herramientas y suministros requeridos

- Destornillador Phillips No. 2
- Destornillador pequeño de bolsillo
- Taladro
- Mecha de taladro (3/16" para mampostería en seco, 7/32" para yeso)
- Martillo
- Lápiz
- Cinta eléctrica
- Nivel (optativo)

Instalación de placa de montaje


Tome el borde superior e inferior de la placa de montaje y tire para retirarlo del termostato.



Retire la placa de montaje del termostato tal como se muestra a la izquierda y siga las instrucciones de montaje a continuación.

- 1 Tire de los cables a través de su orificio.
- 2 Posicione en la pared la placa de montaje, nivélelo y marque con lápiz las posiciones de los orificios.
- 3 Taladre orificios en las posiciones marcadas tal como se muestra a continuación y inserte los soportes de pared suministrados.
- 4 Coloque la placa de montaje sobre los soportes, inserte y ajuste los tornillos de montaje.


Orificios de taladro de 3/16" para mampostería en seco.
Orificios de taladro de 7/32" para yeso.



Cableado



PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO. Puede causar descarga eléctrica o daño del equipo. Desconecte la alimentación antes de colocar los cables.



Bloque de terminales

NOTAS

Terminal C

El terminal de C (alambre común) es opcional cuando el termostato es accionado por las baterías.

Terminal L

Reajuste de la bomba de calor. Terminal L se acciona continuamente cuando el termostato se fija al calor del Em Heat.

Especificaciones de cable

Use cable de termostato calibre 18 a 22. No se requiere cable blindado.

Cables


- 1 Afloje los terminales atornillados, inserte los cables en el bloque de terminales y vuelva a ajustar los tornillos.
- 2 Empuje el exceso de cable de vuelta en la abertura de la pared. Mantenga los cables en el área sombreada, tal como se muestra a la izquierda.
- 3 Tapone la abertura de la pared con aislamiento no inflamable para evitar que las corrientes de aire afecten el funcionamiento del termostato.

Designaciones de terminales


- E** Relé del calor de la emergencia.
- Aux** Relé del calor de la auxiliar.
- Y** Contactor del compresor.
- G** Relé del ventilador.
- O** Válvula de cambio del bombeo de calor activada durante la refrigeración.
- L** Reajuste de la bomba de calor.
- R** Accione el alambre del lado secundario del transformador del sistema.
- B** Válvula de cambio del bombeo de calor activada durante la calefacción.
- C** Alambre común del lado secundario del transformador del sistema.

Diagramas de cableado

- 1 Alimentación eléctrica. Provee medios de desconexión y protección contra sobrecarga según se requiera.
- 2 24 VCA opcional de conexión del campo común.
- 3 Use las terminales **O** o **B** para la válvula de cambio.
- 4 Terminal L se acciona continuamente cuando el termostato se fija al calor del Em Heat.
- 5 Instale el puente del campo entre **E** y **Aux** si no hay relays del calor de la emergencia.




Opciones de alimentación y montaje



Alimentación de CA

El termostato puede alimentarse con 24 VCA o con baterías.


Para cablear al termostato para alimentación de CA, conecte el lado común del transformador al terminal "C", tal como se muestra a la izquierda.



Instalar las baterías en la parte posterior del termostato (optativo, si se alimenta con CA).

Alimentación a batería

El termostato se puede alimentar sólo con baterías o, si se usa alimentación de CA, proporcionar la alimentación de respaldo. Durante los cortes de alimentación eléctrica, las baterías guardan los ajustes de hora/día y alimentan la pantalla.





Para montar el termostato

Alinee las 4 lengüetas del soporte de pared con las correspondientes ranuras de la parte posterior del termostato, después empuje suavemente hasta que el termostato encaje en su lugar.

Opciones de alimentación y montaje

Siga el procedimiento a continuación para configurar el termostato a fin de que coincida con el sistema de calefacción/refrigeración instalado y personalice la operación de las funciones como desee.

Mantenga oprimidos ambos botones



Para empezar, mantenga oprimidos ▲ y ▼ hasta que la pantalla cambie

Oprima ▼ para cambiar los ajustes
Oprima ▲ para avanzar hacia la siguiente función
Mantenga oprimidos ▼ y ▲ para salir y guardar los ajustes

Función

6 Tarifa del ciclo del calor (aux.) (CPH: cycles/hour)

8 Tarifa del ciclo del calor (em.) (CPH)

9 Frecuencia del ciclo del compresor

14 Pantalla de temperatura

15 Protección del compresor

Ajustes y opciones

5 Para estufas de gas o petróleo de menos del 90% de eficiencia
1 Para sistemas de vapor o gravedad
3 Para sistemas y estufas de agua caliente de más del 90% de eficiencia
9 Para estufas eléctricas
[Otras opciones de frecuencia del ciclo: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ó 12 CPH]

9 Para el calor eléctrico de la emergencia
1 Para sistemas de vapor o gravedad
3 Para sistemas y estufas de agua caliente de más del 90% de eficiencia
5 Para estufas de gas o petróleo de menos del 90% de eficiencia
[Other cycle rate options: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 or 12 CPH]

3 Recomendada para la mayoría de los compresores
[Otras opciones de frecuencia del ciclo: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH]

0 Fahrenheit
1 Celsius


5 Cinco minutos de compresor apagado **Ver página 9
[Otras opciones: 0, 1, 2, 3 ó 4 minutos apagado]

Prueba del sistema del instalador

Luego de completar la configuración del instalador, oprima el botón ▲ para iniciar una prueba del sistema (ver página siguiente).


Prueba del sistema del instalador

Siga el procedimiento a continuación para probar el sistema de calefacción y refrigeración.



Número de prueba del sistema

Estado del sistema



- 1 Ajuste el interruptor **SYSTEM** en Heat.
- 2 Oprima ▼ para activar y para comprobar sistemas (véase la tabla, abajo).
- 3 Oprima ▼ hasta que se desactiven los sistemas.
- 4 Ajuste el interruptor **SYSTEM** en Em Heat y repita los pasos 2-3 arriba.
- 5 Ajuste el interruptor **SYSTEM** en Cool y repita los pasos 2-3 arriba.
- 6 Presione y sostenga ▼▲ para terminar la prueba.

Prueba del sistema Estado del sistema

10 Sistema de calefacción	0 El compresor y el ventilador activaron. 1 El compresor y el ventilador están apagado. 2 Se activa el calor auxiliar.
20 Emergency heat	0 El calor y el ventilador están apagado. 1 Se activan el calor y el ventilador. 2 Se activa el calor auxiliar.
30 Sistema de refrigeración	0 El compresor y el ventilador están apagado. 1 El compresor y el ventilador activaron.
70 Información de termostato (sólo para referencia)	71 Número de revisión de software (revisiones principales). 72 Número de revisión de software (revisiones secundarias). 73 Código de identificación de configuración (principal). 74 Código de identificación de configuración (secundario). 75 Código de fecha de configuración de producción (semana). 76 Código de fecha de configuración de producción (año).




PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DAÑO DEL EQUIPO

La protección del compresor (mínimo tiempo apagado) se pasa por alto durante las pruebas. Para impedir el daño del equipo, evite ciclar rápidamente el compresor.

Referencia rápida de los controles

Pantalla digital



Botones de temperatura

Oprima para regular los ajustes de temperatura.

Interruptor del sistema

- **Cool:** el termostato controla sólo el sistema de refrigeración.
- **Heat:** el termostato controla sólo el sistema de calefacción.
- **Off:** sistemas de calefacción y refrigeración apagados.
- **Em Heat:** El termostato controla el calor emergencia y auxiliar. El compresor se traba hacia fuera.


Interruptor del ventilador

On: El ventilador funciona continuamente.
Auto: El ventilador funciona sólo cuando el sistema de calefacción o refrigeración están encendidos.

Referencia rápida de la pantalla

Temperatura interior actual

Advertencia de batería baja




Ajuste de temperatura

Estado del sistema

Em: El calor emergencia
Aux: El calor auxiliar
Heat On/Cool On: (El mensaje titila hasta que haya transcurrido el tiempo de reinicio seguro)

Protección de compresor incorporada (Función 15)



El mensaje titila hasta que haya transcurrido el tiempo de reinicio seguro.

Esta función ayuda a evitar el daño al compresor.

Si el compresor se reinicia demasiado pronto después de apagado puede dañarse. Esta función fuerza al compresor a aguardar unos minutos antes de volver a iniciarse.

Durante el tiempo de espera, aparecerá en la pantalla el mensaje Cool On o Heat On. Después de transcurrido el tiempo de seguridad, el mensaje deja de titilar y el compresor se enciende.

En caso de dificultades

Si usted tiene dificultades con su termostato, pruebe las sugerencias que figuran a continuación. La mayoría de los problemas se pueden solucionar rápidamente.

Pantalla en blanco

- Compruebe el interruptor y reajústelo en caso de necesidad.
- Cerciórese de que la calefacción y los interruptores que se refrescan estén encendido.
- Cerciórese de que puerta del equipo sea cerrado.
- Si se cerciora de la batería accionada, los acumuladores alcalinos frescos del AA están instalados.

Los ajustes de temperatura no cambian

- Asegúrese de que las temperaturas de calefacción y refrigeración se fijen en los rangos adecuados:
- Calefacción: 40° F a 90° F (4,5°C a 32°C)
 - Refrigeración: 50° F a 99° F (10°C a 37°C)

No responde el sistema de calefacción (Aparece "Heat On" en la pantalla)

- Verifique 24 VCA en el equipo del lado secundario del transformador entre la alimentación y el común. Si no hay tensión, revise el equipo de calefacción para hallar la causa del problema.
- Verifique 24 VCA entre el terminal de calefacción (Y) y el común del transformador. Si hay 24 VCA, el termostato funciona. Revise el equipo de calefacción para hallar la causa del problema.
- Verifique si están flojos o rotos los cables entre el termostato y el equipo de calefacción.

No responde el sistema de refrigeración (Aparece "Cool On" en la pantalla)

- Verifique 24 VCA en el equipo del lado secundario del transformador entre la alimentación y el común. Si no hay tensión, revise el equipo de refrigeración para hallar la causa del problema.
- Verifique 24 VCA entre el terminal de refrigeración (Y) y el común del transformador. Si hay 24 VCA, el termostato funciona. Revise el equipo de refrigeración para hallar la causa del problema.
- Verifique si están flojos o rotos los cables entre el termostato y el equipo de refrigeración.

"Cool On" o "Heat On" titila

- La función de protección del compresor está activada. Espere 5 minutos el reinicio seguro del sistema, sin dañar el compresor.

"Heat On" no aparece en pantalla

- Ajuste el interruptor **SYSTEM** en Heat y fije el nivel de temperatura por encima de la temperatura ambiente actual.

"Cool On" no aparece en pantalla

- Ajuste el interruptor **SYSTEM** en Cool y fije el nivel de temperatura por debajo de la temperatura ambiente actual.

Accesorios

Comuníquese con su distribuidor para encargar piezas de repuesto.

Juego de placa para cubiertaPart No. 50002883-001
(Para cubrir marcas dejadas por otros termostatos.)

Especificaciones

Rangos de temperatura

- Calefacción: 40° a 90°F (4,5° a 32°C)
- Refrigeración: 50° a 99°F (10° a 37°C)

Temperatura ambiental

- 32° a 120°F (0° a 48,9°C)

Temperatura de envío

- -20° a 120°F (-28,9° a 48,9°C)

Humedad relativa de funcionamiento

- 5% a 90% (sin condensación)

Dimensiones físicas

- 3-13/16" H x 5-3/8" A x 1-1/4" P
- 97 mm H x 137 mm A x 32 mm P

Regímenes eléctricos

Sistema	Tensión (50/60Hz)	Corriente
Calefacción (primera)	20-30 VCA	0,02-1,0 A
El calor emergencia	20-30 VCA	0,02-1,0 A
El calor auxiliar	20-30 VCA	0,02-1,0 A
Refrigeración	20-30 VCA	0,02-1,0 A

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

<http://yourhome.honeywell.com>

Honeywell Limited-Honeywell Limitée

35 Dynamic Drive

Scarborough, Ontario M1V 4Z9



Impreso en EE.UU. en papel reciclado
que contiene, por lo menos, un 10%
de papel ya usado.

Honeywell

© Marca registrada en EE.UU.

© 2005 Honeywell International Inc.

Patentes pendientes. Todos los derechos reservados.

69-1775S • 06-2005