

MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS GARDEN GRASS

Por favor, lea todo el manual antes de proceder a la aplicación del césped “GardenGrass”

Existen diferentes tipos de subsuelo sobre el que se va a colocar los productos de césped sintético Garden Grass (GG).

Por lo general, la construcción del subsuelo ha de ser plano, estable, firme, compactado y preferiblemente poroso.

Como regla general, grava, arena, piedra, tierra compactada, cemento, asfalto, hormigón, etc... son subsuelos adecuados para la colocación del césped GG

PASO 1. COMPACTACIÓN DEL SUELO

El material a utilizar como subsuelo, debe de estar bien compactado y deben de evitarse productos con aristas pronunciadas que pudieran arañar la superficie inferior del césped sintético GG.

Se pueden utilizar múltiples utensilios para compactar el subsuelo.

Un plato vibrador puede compactar el subsuelo mas rápidamente que un cilindro apisonador manual, pero ambos producen resultados satisfactorios.

Antes de comenzar a compactar el suelo, es necesario humedecerlo abundantemente con una manguera de jardín, asegurando una buena condensación.

No obstante hay que llevar cuidado en no saturar en demasía el subsuelo con agua.


Repita la compactación varias veces hasta asegurarse que queda suficientemente solidó y compacto.

Si todavía subsisten algunas irregularidades, protuberancias o pequeños hoyos, puede nivelarse el subsuelo con un rastrillo y si fuera necesario pueden rellenarse los hoyos con algún material fino, como por ejemplo arena.

Se pretende obtener un subsuelo lo más plano y estable posible.

El subsuelo debe tener al menos después de la compactación un grosor mínimo de 10 centímetros.

Si usted va a colocar el césped GG sobre un subsuelo solidó ya existente, como hormigón, cemento, piedra o asfalto, obviamente no es necesaria ninguna compactación.





INSTALACION DEL CESPED ARTIFICIAL

Cuando ya el subsuelo este apto para la instalación del césped, debe de desenrollar los rollos del césped GG. El césped necesita, en función de la temperatura ambiente algún tiempo, aproximadamente 60 minutos, para estar completamente plano.

Si el césped artificial es del tipo que debe de instalarse con carga, puede presentar algún pliegue, pero esto no es ningún problema ya que desaparece completamente cuando se le incorpora la carga de arena.

PASO 2. UNION DE LOS ROLLOS DE CESPED ARTIFICIAL

Si usted va a instalar el césped GG y la superficie a instalar requiere la utilización de más de un rollo de césped, usted va a necesitar:

- Banda o cinta de unión.
- Adhesivo GG.
- Un cutter o cortatramas, con una cuchilla nueva y varias cuchillas de recambio.
- Un recipiente, balde o similar para realizar la unión de los dos componentes del adhesivo.
- Una regla recta, para ayudarse con el cutter.
- Una espátula dentada para aplicar el adhesivo.

Coja un rollo del césped GG y déle la vuelta, de forma que la parte inferior del rollo quede boca arriba. Corte con el cutter, ayudándose de la regla, la base negra de todo el rollo a unos dos milímetros de la fila de la costura del cosido de las fibras sintéticas más cercana a donde desee hacer el corte. Tome su tiempo y corte cuidadosamente el rollo.



Corte del rollo

PASO 3. COMPRUEBE LA JUNTA DE UNIÓN ENTRE LOS DOS ROLLOS

De la vuelta a los rollos, de forma que las fibras del césped sintético estén boca arriba. Coja los dos rollos y compruebe que la unión es correcta entre ambas, tanto al inicio como al final de los mismos.




Comprobación de la junta de unión

PASO 4. COLOCACIÓN DE LA BANDA DE UNIÓN Y APLICACIÓN DEL ADHESIVO.

Para la colocación del césped y encolado del mismo será necesario que el subsuelo este completamente seco. Coloque los rollos del césped encima del subsuelo en el lugar y forma en donde desee que queden instalados.

Colocación de la banda de unión:

Pliegue ambos laterales de los rollos de forma que quede una separación de unos 70 centímetros de ancho y extienda por toda la superficie de pegado, la banda de unión de forma que el lado **más poroso**, quede boca arriba.



Colocación de la banda de unión

Aplicación del adhesivo:

Abra el bote de adhesivo y utilice un recipiente, para hacer la mezcla de los 2 componentes. Siga las instrucciones de mezclado que vienen en la etiqueta del bote de adhesivo.

Para un correcto pegado debe de aplicar adhesivo unicamente a la banda de unión, en su lado más poroso.



Aplicación del adhesivo

Para la aplicación del adhesivo utilice la espátula dentada. Aplique el adhesivo en el centro de la banda de unión, cubriendo una superficie de unos 20 centímetros.

Aplique adhesivo en la parte inferior en los bordes a unir de los rollos de césped, cubriendo una superficie de unos 10 centímetros.

Aplique el adhesivo por todas estas superficies a unir, pero no es necesario que la película de adhesivo sea más gruesa de 3 milímetros.

PASO 5. UNIÓN DE LA JUNTA.

Comience por el final del rollo de césped sintético y una cuidadosamente los bordes con el centro de la banda de unión, en las zonas en que se aplicó el adhesivo. Al mismo tiempo presione el césped sintético contra la banda de unión de forma que se procure una buena unión. Cuando todas las uniones estén realizadas, usted puede caminar cuidadosamente sobre las juntas de unión para conseguir, utilizando su peso, una mayor adhesión.

En caso de que por haber utilizado poco adhesivo, se produjera una separación de las uniones usted puede volver a realizar el proceso de pegado nuevamente.



Unión de la junta

PASO 6. RELLENADO CON ARENA

Únicamente los céspedes GardenGrass “Comfort”, “Natural” y “Gala”, admiten relleno de arena.



Espere al menos una hora para proceder al relleno de arena para que el adhesivo tenga bastante tiempo de curado.

En caso de que deba de recortar alguno de los bordes de los rollos, para que se adapten al perímetro que usted desee, hágalo antes de rellenar con la arena, ya que de lo contrario, después le será mucho más difícil.

Debe de rellenar el césped con unos 18 kilos de arena por cada metro cuadrado de césped. La arena debe de ser de cuarzo, lavada y secada (80 % redonda) y de una granulometría entre 0,3 y 0,8 milímetros.

Cuando empiece a rellenar de arena, tanto la superficie del césped como la arena deben de estar completamente secas, para que la colocación de la arena entre las fibras del césped se esparza homogéneamente.

Esparza la arena con una pala, comience en el centro de la instalación y luego desplácese hacia los lados. Procure colocar la máxima arena posible en la dirección contraria al sentido de las fibras del césped, ya que esto ayudará a que las fibras se mantengan erguidas.

Si aplica más arena de la indicada, el resultado será que la fibras del césped GG, quedarán cubiertas por la arena y si por el contrario aplica menos arena de la indicada, las fibras del césped sintético no quedaran fijas, estables ni en posición vertical.

Si hubiera demasiada arena en alguna de las partes de la instalación, desplácela hacia otra parte utilizando fuertemente una escoba o un cepillo de fibras duras de nylon.

Habrá terminado de rellenar de arena cuando las fibras del césped sobresalgan de la arena unos 20 centímetros.

MANTENIMIENTO DEL CESPED ARTIFICIAL


El césped sintético “Garden Grass” no requiere ningún mantenimiento específico. Puede quitar las ramas u hojas muertas que se encuentren en él mediante una escoba o un cepillo de fibras rígidas.

Asimismo puede limpiarlo con una manguera de jardín y en el caso de ser productos sin carga puede utilizar una aspiradora, si el césped está seco para quitar las partículas de polvo o tierra que se depositen en él.

El césped sintético “Garden Grass” no es absoluto toxico, es de máxima calidad y tiene una muy alta resistencia a la decoloración producida por los rayos UVA, por lo que cada instalación realizada con nuestros productos mantiene su calidad durante muchos años.

GRACIAS POR CONFIAR EN LOS PRODUCTOS GARDENGRASS

PRODUCTOS SIN CARGA DE ARENA



Relax



Terrazzo



Home



Campo



Ambassador

PRODUCTOS CON CARGA DE ARENA



Comfort



Natural



Gala

