






PRODUCTO




1. Conecte la Luminaria a la Red eléctrica.



2. Instalar chazos de 1/4 en la superficie a elegir y atornillar el plafón de la luminaria a estos.




3. Instalar la Bombilla PAR-30




Nota: Repetir los pasos para el otro reflector de la Luminaria.

PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TENER EN CUENTA.

4. Cablear correctamente.



5. DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA BALASTO ELECTRÓNICO



RECOMENDACIONES

- ✓ Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.
- ✓ Una limpieza periódica de la bala permite que se mantenga su flujo luminoso.
- ✓ Se debe cambiar la bombilla que ha cumplido el 80% (12.000h) de tiempo de vida útil (15.000h), sin importar que aún encienda.
- ✓ Cuando se realice el cambio de una bombilla que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una bombilla de la misma marca.
- ✓ Es importante tener en cuenta que inmediatamente una bombilla deje de funcionar, se debe hacer la reposición del mismo ya que esto afecta el equipo eléctrico o balasto.
- ✓ Es necesario tener un control del tiempo de vida útil de las bombillas ya que esto evitaría que los equipos fallen prematuramente.
- ✓ Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.
- ✓ Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.

ADVERTENCIA ¡!

Según la marca del balasto la ubicación física de las bornas puede cambiar, así como el rango de voltaje de entrada y otras especificaciones técnicas.
ANTES DE INSTALAR REVISAR ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE INCLUIDAS EN LAS ETIQUETAS DE LOS EQUIPOS.