




Metros por columna de agua

MANUAL DE INSTALACION Y OPERACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO INTEGRADO



$$\frac{380}{25.4} = 14.961$$

FABRICANTE DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE 1 A 100 C.F.
ALTURAS HASTA 100 MTS. Y GASTOS DE 5000 LPM.

INDICE

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INTEGRADO. 3

INTRODUCCIÓN.....	3
2. FUNCIONAMIENTO	4
<i>FUNCIÓN DE ALTERNADO</i>	4
<i>FUNCIÓN DE SIMULTANEADO</i>	4
<i>En resumen, un ciclo de operación del equipo seria el siguiente:</i>	5
3. DESCRIPCIÓN	6
4. INSTALACIÓN.....	9
5. AJUSTE Y CALIBRACIÓN	10
<i>GUARDA MOTOR</i>	10
<i>CALIBRACIÓN</i>	10
<i>Secuencia de programación:</i>	10
<i>CALIBRACIÓN DEL TANQUE PRECARGADO</i>	11
<i>PROTECCIONES DEL TABLERO</i>	11
6. PUESTA EN MARCHA	13
<i>La operación de puesta en marcha consiste en varios pasos:</i>	13
7. OPERACIÓN NORMAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO	13
<i>DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN</i>	13
<i>La prueba para realizar este trabajo automáticamente se realiza de la siguiente manera:</i>	13
GUIA DE FALLAS / SOLUCIONES	15
REGISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO INTEGRADO	20

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INTEGRADO



INTRODUCCIÓN

Los equipos de bombeo inteligente marca **Mejorada** tienen todos sus elementos interconectados entre sí y montados sobre una base (chasis) formando una sola unidad. Algunas de las ventajas sobre los equipos tradicionales, en los que se suministran los elementos separados para integrarse en el lugar de instalación, son las siguientes:

- Permite probar integralmente los equipos en planta
- Los equipos se entregan probados y calibrados
- Optimizan el espacio necesario para su colocación
- Simplifican la instalación convirtiéndola en colocación.
- Minimizan los costos de instalación.
- Evita errores de conexión
- Facilitan el mantenimiento

Este manual describe el funcionamiento del equipo, sus principales componentes, forma de instalación, mantenimiento y ajustes, probables problemas y soluciones. Si hubiera dudas sobre algún punto de esta guía, o del funcionamiento del sistema, favor de comunicarse a **bombas mejorada s.a. de c.v.**, donde seguramente tendremos la respuesta a sus dudas.

Tel : (33) 3811-85-17/57 y (33) 3810-39-82

Fax: (33) 3811-85-64

Lada sin costo: 01-800-2 **bombeo**

Pág. Web www.bombasmejorada.com.mx email: servicio@bombasmejorada.com

2. FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento automático del equipo se logra registrando la caída de presión en la red hidráulica (previamente presurizada por las mismas motobombas) ocasionada por el uso de agua en los servicios conectados a la red hidráulica. El transductor de presión (acondicionador de señal) envía la señal al control (controlador lógico programable SA 12 –PLC-), al llegar a la presión mínima para que arranquen las motobombas y paren una vez que la presión suba (presión de paro) al terminar la demanda de agua en la red.

A diferencia de los presostatos que proveen solamente una señal binaria (abierto, cerrado), el transductor de presión utilizado en los equipos marca Mejorada proporciona una lectura constante de la presión de la red hidráulica y datos más exactos del funcionamiento del equipo permitiendo una calibración más rápida y precisa.

La presión de arranque y paro de las motobombas se programa directamente en el controlador (PLC), calibrando solamente la presión mínima de arranque de la motobomba # 1, y automáticamente se calibrará el paro y el arranque de las demás bombas existentes en el equipo con un rango de operación de 18 PSI para cada motobomba y una separación de 3 PSI para el simultaneado de las bombas.


Este ajuste se hace en cascada, es decir, la presión de arranque es mayor en una bomba y va disminuyendo en las siguientes, si el flujo de agua que aporta la primera bomba es suficiente para abastecer los servicios que se estén utilizando la presión dejará de bajar. Si el flujo de la bomba es mayor que la demanda de agua en la red hidráulica, el excedente se acumulará en el tanque hidroneumático lo que ocasionara que la presión suba hasta llegar a la presión máxima calibrada o presión de paro.

FUNCIÓN DE ALTERNADO

Al haber nuevamente gasto en la red, o si este continuó una vez que paró la motobomba, el agua es expulsada del tanque por el aire presurizado (resorte neumático) que hay dentro de este. A la vez la presión disminuye hasta que se llega de nuevo a la presión de arranque. En esta ocasión arrancara una motobomba diferente a la que trabajó en el ciclo anterior, de esta forma se logra el alternado en el uso de las bombas, lo que logra un tiempo de trabajo igual para todas las motobombas con un desgaste uniforme de todos sus elementos.

FUNCIÓN DE SIMULTANEADO

Si una de las motobombas está trabajando y el flujo que aporta no es suficiente para abastecer la demanda de agua, el faltante de agua provendrá del tanque hidroneumático, la presión baja hasta alcanzar la presión




mínima de arranque calibrada de la segunda motobomba, la motobomba arranca para que trabaje en conjunto a la bomba que ya esta operando. Si el equipo tiene más de dos bombas y la presión sigue bajando el **simultaneado** se sigue dando en las otras motobombas del equipo.

Con el simultaneado se consigue una operación más eficiente y económica ya que las motobombas funcionan solo en caso de ser necesario para abastecer el consumo de agua del momento.

En resumen, un ciclo de operación del equipo seria el siguiente:

1. Inicialmente queda presurizada la línea hidráulica por el equipo de bombeo.
2. Al utilizar los servicios conectados a la red baja la presión hasta la presión de arranque calibrada en el controlador lógico programable SA 12 (presión de alternado).
3. Arranca una de las motobombas.
4. Si el gasto es menor al flujo que aporta la bomba la presión vuelve a subir hasta llegar a la presión de paro.
5. La presión vuelve a bajar por el gasto en la red y de nuevo llega a la presión de arranque calibrada.
6. Arranca una de las motobombas que estuvo en reposo en el ciclo anterior.
7. Si el gasto es mayor al flujo que aporta esta bomba la presión continua bajando hasta llegar a la presión de arranque de la segunda bomba (simultaneado)
8. Arranca una segunda motobomba.
9. Si el equipo tiene más de dos motobombas y el gasto sigue aumentando, el resto de las motobombas empiezan a trabajar simultáneamente conforme la presión baja, o al disminuir el gasto la presión aumenta con lo que las motobombas paulatinamente se apagan.
10. Al dejar de haber gasto, la presión sube hasta la presión máxima, la línea hidráulica queda presurizada y el equipo de bombeo listo en espera de otro ciclo de trabajo.

3 DESCRIPCION



3. DESCRIPCIÓN

- 1. Motobombas principales**
- 2. Tanques hidroneumáticos precargados**
- 3. Tablero de protección y control**
- 4. Cabezal de descarga**
- 5. Bridas de descarga**
- 6. Válvulas seccionadoras**
- 7. Conexiones para cebado o válvulas de retención**
- 8. Válvula de retorno a cisterna para pruebas**
- 9. Base chasis estructural**

1. Motobombas principales.



Indiscutiblemente son los elementos más importantes del sistema, abastecen flujo y presión suficiente para satisfacer las necesidades totales de la instalación. De acuerdo a los gastos, el equipo puede tener una o varias motobombas. Si cada vez que se utiliza agua se requiere la totalidad del gasto el equipo debería tener una sola motobomba, pero si los requerimientos de agua son muy variables a través del día, se deben utilizar varias bombas que estarán operando de acuerdo al volumen de agua requerido. La conveniencia de tener varias motobombas es de adecuar la capacidad del equipo al consumo del momento, o dicho de otra forma, solo trabajan los caballos de fuerza necesarios para abastecer la demanda, lo que hace una operación más económica. Una ventaja adicional de un equipo con varias motobombas es que si alguna queda fuera de servicio por descompostura o mantenimiento, el suministro de agua no se interrumpe tan solo disminuye la capacidad del equipo.

2. Tanques hidroneumáticos precargados.



Su función básica es controlar los arranques y paros de las bombas, también mantienen la tubería presurizada cuando las motobombas están apagadas. Contrario a la idea de que los tanques sirven como almacenamiento de agua su verdadera función es permitir automatizar el funcionamiento de las motobombas. Dentro del tanque existe un espacio con aire y otro con agua, de aquí el término “hidroneumático” (agua-aire). El aire dentro del tanque hace las veces de un gran resorte que se comprime cuando hay excedentes en el flujo que se está bombeando y se descomprime al haber demanda con las motobombas apagadas. Los tanques son precargados; mantienen el agua y aire dentro de ellos separados por un diafragma, con lo que se consiguen varias ventajas:

- No se pierde el aire
- No requiere de súper cargadores o compresor
- El agua no tiene contacto con la lámina
- No hay corrosión ni oxidación
- Permite presurizar (precarga) el aire antes de entrar el agua
- Son más eficientes
- Pueden ser más pequeños
- Aportan más agua entre paro y arranque de las motobombas.

La capacidad total de acumulación de los tanques, ya sea uno o sean varios, debe ser suficiente para que las bombas no arranquen y paren continuamente.

3. Tablero de protección y control.



Protege a los elementos eléctricos contra corto circuito. A los motores eléctricos; contra la sobrecarga que pudiera ocurrir por voltaje inadecuado, falla de fase, rozamiento interno en la bomba, baleros en mal estado, forzar el motor más allá de su capacidad al operar la motobomba debajo de su presión de trabajo, y otras posibles fallas. Incluyen un guarda motor y arrancador magnético para cada motobomba, una tarjeta electrónica (acondicionadora de señal mediante un transductor de presión marca MOTOROLA) que va conectada al cabezal de descarga del equipo, terminales de alimentación, terminales para la conexión de un flotador, terminales opcionales para la conexión de emergencia de interruptores de presión en caso de falla del PLC o la tarjeta acondicionadora de señal.

El tablero de control marca MEJORADA cuenta con un control lógico programable (PLC) SA 12 con pantalla LCD (4 líneas 12 caracteres) con función visualizadora (mensajes y valores) y panel de control del operador, 8 entradas analógicas / digitales y 4 salidas a relevadores de 8 amperes cada una. Además, los datos se guardan en memoria EEPROM con copia de seguridad automática (sin batería) durante 10 años en caso de corte de corriente eléctrica.

El tablero controla el funcionamiento de las motobombas de manera manual o automática, según la posición de la palanca selectora localizada en la carátula del propio tablero. Al seleccionar manual la motobomba trabaja sin importar si la línea hidráulica esta o no presurizada.

Con el selector en la posición de automático el equipo funciona de acuerdo al programa ejecutado por el control lógico programable SA 12 que alterna el trabajo de las motobombas obteniendo un desgaste uniforme, y las simultanea haciendo que trabajen todas al mismo tiempo en caso de que el gasto de agua así lo requiera.

Tiene protección por bajo nivel en la cisterna, evita que el equipo funcione cuando no hay agua. Cuenta además con protección que detiene las bombas en caso de trabajar 4 libras abajo de la presión de paro durante 3 minutos.

4. Cabezal de descarga.



Interconecta en paralelo las motobombas y el tanque hidroneumático. Tiene descargas hacia ambos lados del equipo, se puede conectar a la red hidráulica por cualquier extremo o por ambos.

5, 6 Y 7. Válvulas y conexiones de descarga.



Cada motobomba tiene juego de bridas que permite su desconexión, conexión. “Y” griega para el cebado inicial y válvula seccionadora para mantenimiento.



En equipos en los que se especificó que por su colocación quedarán ahogados (succión positiva) se entregan con válvulas de retención en lugar de las “Y” griegas. Estos equipos no requieren cargarse al estar auto cebados por la fuerza de la gravedad. Como no llevan válvulas de pie en la succión es necesario colocar válvulas de retención que evitan la descompresión del sistema al apagarse el equipo, así como la recirculación entre motobombas.

8. Válvula de retorno a cisterna para pruebas.




Esta válvula se conecta con la cisterna y es muy práctica para probar el funcionamiento del equipo, así como calibrar los diferentes ajustes en caso necesario

4. INSTALACIÓN


El complemento indispensable de un buen equipo es una buena instalación. La primera consideración es la ubicación, la cual debe ser lo más cerca posible a la cisterna, en un lugar suficientemente amplio y ventilado. Los diámetros de las líneas de succión y descarga deben ser adecuados al volumen y arrastre (longitud) de la línea, sin importar los diámetros de entrada y salida del equipo. Hay dos formas de instalación; sobre la cisterna (succión negativa), o ahogado (succión positiva). Con succión positiva las motobombas quedan auto cebadas por la fuerza de la gravedad.

INSTALACION CON SUCCION NEGATIVA



En equipos localizados sobre la cisterna (succión negativa) es necesario instalar succiones independientes para cada motobomba, no debe haber válvulas de retención (checks) entre el tanque hidroneumático y las válvulas de pie al final de cada una de las líneas de succión.

INSTALACION CON SUCCION POSITIVA



En equipos ahogados (succión positiva), las líneas de succión pueden ir conectadas a un cabezal de succión o a la cisterna de manera independiente. En ambos casos colocando una válvula seccionadora entre la cisterna o cabezal de succión y las bombas. Las válvulas de retención se deben colocar ya sea en la succión o descarga de cada bomba, siendo más recomendable en la descarga.

- 1- Coladera de succión
- 2- Válvula seccionadora para cada motobomba
- 3- Juego de bridas
- 4- Reducción excéntrica
- 5- Válvula de retención
- 6- Cabezal de descarga
- 7- Cabezal de succión

Por ultimo se recomienda instalar un retorno con válvula de paso de aproximadamente 1” de la línea principal a la cisterna. Este es muy útil para pruebas y ajustes.

5. AJUSTE Y CALIBRACIÓN

GUARDA MOTOR

El Relevador térmico del Guarda motor debe estar calibrado al amperaje que indica la placa del motor de acuerdo al voltaje a que estén conectados.



CALIBRACIÓN

Todos los tableros salen de la planta calibrados y probados, certificando su correcto funcionamiento, de esta manera el usuario final solamente los instala y conecta al equipo. Si el cliente requiere realizar una nueva calibración deberá seguir la siguiente secuencia. Dadas las implicaciones del correcto funcionamiento y garantía que existen en el proceso de recalibración de un equipo, es recomendable comunicarse con Bombas Mejorada S.A. de C.V. o con su Distribuidor Autorizado antes de realizar este proceso.



Secuencia de programación:

- Energizar el tablero
- Colocar los selectores en la posición “Fuera”



Fig. A



Fig. B

Pantalla del módulo cuando el tablero se energiza ver Fig. A

- c. Presionar simultáneamente las teclas (A) y (B) del módulo

Pantalla del módulo cuando se presionan simultáneamente las teclas (A) y (B) ver fig. B

- d. Con las teclas (+) (-) se modifica la presión requerida ver fig. C. Una vez modificado el valor deseado presionar la tecla “OK”.



Fig. C

“PRESION MIN.” (presion minima de arranque)

Esta presión mínima, es la presión de arranque de la bomba numero 1, esto quiere decir que de acuerdo al valor que ajustemos en el modulo, automáticamente el modulo ajustara la presión de paro de la bomba 1 y la presión de arranque y paro de las demás motobombas, con un rango de trabajo de 18 lbs. De cada motobomba y 3 lbs. De separación entre bombas para el simultaneado

Ejemplo: Si el módulo se programa a 30 lbs

	Arranca	Para
Bomba 1	30	48
Bomba 2	27	45
Bomba 3	24	42
Bomba 4	21	39

CALIBRACIÓN DEL TANQUE PRECARGADO

El tanque precargado deberá calibrarse a 2 lb/pulg² menos que la presión de arranque de la ultima bomba calibrada.

PROTECCIONES DEL TABLERO

El tablero cuenta, mediante un flotador, con una protección por bajo nivel de agua en la cisterna. El flotador deberá conectarse al tablero en las terminales asignadas para este fin. El flotador NC (Normalmente Cerrado) deberá mantener un circuito cerrado en él módulo cuando haya agua en la cisterna, de lo contrario el equipo no funcionará, evitando de esta manera dañar los sellos de las motobombas. Ver Fig. D




Fig. D

Si no se encuentra conectado el flotador o falta agua en la cisterna aparecerá en el modulo la leyenda “No hay agua”. Ver Fig. D

Adicionalmente, el tablero cuenta con apagado anticipado en caso de que las motobombas no logren alcanzar la presión de paro menos 4 libras (PSI) por mas de 2.5 minutos.

El tablero también se protegerá y pagará las motobombas en el caso de operar con una presión menor a la presión de arranque de la última motobomba. Ver Fig.. F

Para restablecer el funcionamiento de las motobombas y corregir la falla que ocasionó que no subiera la presión y presionar la tecla ESC.



Fig F



Fig. G

Adicionalmente, el tablero cuenta con protección por falla en los tanques, esta falla aparecerá si las bombas operan mas de tres ciclos en un lapso de 50 segundos, ya sea por membrana reventada del tanque o por un exceso o falta de aire en el tanque. Esta falla será informativa solamente y no impedirá el funcionamiento del tablero. Al corregirse la falla se deberá presionar la tecla ESC del módulo para limpiar la pantalla. Ver Fig. G

6. PUESTA EN MARCHA

La operación de puesta en marcha consiste en varios pasos:

1. Revisión visual del equipo y la instalación
2. Abrir válvulas en las líneas de succión y descarga
3. Cebar y purgar aire de las Bombas
4. Cerciorarse que el voltaje de abastecimiento sea el adecuado
5. Revisar rotación de los motores eléctricos
6. Accionar cada una de las motobombas por separado en operación manual, constatando que levanten la presión de operación.
7. Hacer una prueba de funcionamiento automático como se indicara más adelante.

7. OPERACIÓN NORMAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN

El equipo hidroneumático es usado para dar presión de agua en las tuberías de uso domestico, comercial e industrial, evitándose la construcción de tanques elevados de alto costo, baja eficiencia y poca higiene.

Para el trabajo eficiente, seguro y económico de estos equipos es recomendable el uso de 2 o más bombas, que juntas provean el gasto requerido, y en consumos reducidos de agua, trabaje una bomba únicamente.

Para realizar este trabajo automáticamente, se usa el tablero de control alternador simultaneador de 2 o más bombas. Para su operación es necesario que los selectores “MANUAL-FUERA-AUTOMÁTICO” localizados en la carátula del tablero de control se encuentren en la posición AUTOMÁTICO esto significa que el equipo esta listo para operar.

La prueba para realizar este trabajo automáticamente se realiza de la siguiente manera:

1. Asegurarse de que los selectores del tablero estén en automático.
2. Haga bajar la presión en la línea hidráulica abriendo el retorno de la línea a la cisterna.
3. Al abrir la válvula la presión comienza a bajar, llega a la presión de arranque de la bomba #1, la cual debe funcionar mientras la válvula se encuentre abierta y la presión no sea suficiente para abastecer el sistema. Cierre la válvula para que la presión suba y llegue a la presión de paro y la motobomba debe de dejar de funcionar.

4. Haga bajar la presión nuevamente, esta vez debe de arrancar una bomba diferente a la que trabajó en el ciclo anterior. Esto se debe al alternado que deben de realizar las motobombas durante su funcionamiento.
5. Abra la válvula nuevamente, la presión comenzará a bajar hasta llegar a la presión mínima calibrada. La primera motobomba arrancará. Si no proporciona la presión y el gasto necesario, la presión seguirá bajando y arrancará una segunda motobomba (*SIMULTANEADO*), y posteriormente arrancarán las otras bombas, si las hubiera. Al cerrar la válvula, la presión comenzará a subir y las motobombas se irán deteniendo una por una hasta que quede completamente presurizado el sistema.

Con este paso termina la prueba y el equipo queda listo para operar nuevamente.

GUIA DE FALLAS / SOLUCIONES

<p>Motobombas funcionan pero no se registra presión en el modulo (PLC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cargar las Bombas • Abrir la válvula de succión y descarga • Válvula del manifold a la tarjeta acondicionadora se encuentra cerrada. • Revisar nivel de agua en la cisterna • Motobombas girando al revés • Sensor de presión dañado
<p>Motobomba eléctrica no funciona en manual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No hay alimentación eléctrica • Guarda motor protegido • Interruptor de control desconectado
<p>Motobomba eléctrica no funciona en automático.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mismo punto anterior • PLC desprogramado o dañado • Sensor de presión dañado • Selectores en la posición fuera • Falta agua en la cisterna • Fusible de tarjeta fundido (500 mA)
<p>PLC no funciona</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No hay alimentación eléctrica • Fusible de tarjeta fundido • Tarjeta de control en mal estado • PLC desprogramado • PLC dañado
<p>El PLC marca 100 PSI únicamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Checar la conexión del cable que llega a la terminal # 6 del PLC que no este haciendo falso contacto. • Sensor de presión dañado • Tarjeta acondicionadora de señal dañada • Checar las terminales 5 y 6 de la tarjeta acondicionadora de señal que no tenga 10 VDC, de lo contrario el sensor de presión estará dañado.

DIAGRAMA HIDRONEUMATICO 2 BOMBAS




DIAGRAMA HIDRONEUMÁTICO 2 BOMBAS MONOFÁSICO




DIAGRAMA HIDRONEUMÁTICO 3 BOMBAS





DIAGRAMA HIDRONEUMÁTICO 4 BOMBAS



**REGISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO
INTEGRADO**



CLIENTE: _____ FECHA: _____

DOMICILIO DE INSTALACION: _____

EQUIPO MODELO: _____ REF. (FACTURA): _____

NUMERO DE SERIE: _____

MODELO: _____ VOLTAJE: _____

OTROS ELEMENTOS:

OBSERVACIONES:

GARANTIA

Todo equipo nuevo esta garantizado con relación a su construcción y los materiales usados en su manufactura.

Cualquier equipo entregado que resulte defectuoso durante el transcurso de TRES AÑOS a partir de la fecha de entrega, si es devuelto a la fábrica, será reparado sin costo.

El equipo y los accesorios que no sean manufacturados por **bombas mejorada s.a. de c.v.** se garantizan solamente hasta donde llegue la garantía del fabricante original (particularmente los motores y equipo eléctrico que tienen una garantía muy limitada, por estar sujetos a descomposturas causadas por mala conexión o un mal suministro de corriente eléctrica).

El reemplazo de piezas y productos no implica una prolongación de la garantía. La indebida introducción o modificaciones, de trabajo de reparación por parte del cliente, de terceros o cualquier abuso que se haga del equipo, dará lugar a la cancelación total de la garantía.

En caso de ser necesario los gastos de traslado del personal fuera de la planta, serán por cuenta del cliente aun cuando sean para cubrir una garantía.

Si se determina que la falla no esta amparada en la garantía, la reparación incluirá además los costos materiales y mano de obra necesarios.

El costo de las reparaciones efectuadas o reemplazo de materiales que no cumplan con los requisitos de esta garantía, deberán ser cubiertos por adelantado.

bombas mejorada s.a. de c.v. no se hace responsable por daños perjuicios causados por fallas en su equipo.

ESTA GARANTIA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

1. Piezas que sufren desgaste por uso normal, tales como sellos mecánicos, baleros, bandas de transmisión, etc.
2. Daños causados por arena o materiales abrasivos, químicos, corrosión, actos naturales, así como otras fuerzas fuera del control de **bombas mejorada s.a. de c.v.**
3. Reparaciones o reemplazos hechos fuera de nuestra planta sin la autorización de **bombas mejorada s.a. de c.v.**
4. Gastos de fletes, desinstalación y reinstalación, y todos aquellos gastos efectuados para permitir la revisión del equipo en nuestra planta.

**ESTA GARNTIA SE APLICARA EN TODOS LOS EQUIPOS VENDIDOS POR
bombas mejorada s.a. de c.v. SIN EXCEPCION**

DEVOLUCIONES

Toda devolución tendrá un cargo del 20% siempre y cuando los equipos sujetos a devolución se encuentren en su estado original.



Calle 4 No. 2368 Zona industrial Guadalajara Jal. México CP 44940
Tel : (33) 3811-85-17/57 y (33) 3810-39-82
Fax: (33) 3811-85-64 Lada sin costo: 01-800-2 **bombee**
ventas@bombasmejorada.com www.bombasmejorada.com.mx

