


取扱説明書への追加事項

外部マイクのスピーカー出力機能

外部マイクから入力された音声をスピーカーから出力することが可能になりました。

操作方法

1. INPUT【入力選択】キーを押して“INPUT”画面を表示します。
2. CURSOR【カーソル】[▲ / ▼] キーを押して、“EXT > SP”項目を反転します。



3. DATA【データ】ホイールを使って “ON” を選択します。
 外部マイクのスピーカー出力が可能になります。

メモ

- ・この機能は外部マイクをスピーカーから出力する機能ですので、内蔵マイクはスピーカーから出力されません。この機能を使う場合は “SOURCE” の設定を “EXT/REAR”、もしくは “EXT/LINE” に設定してください（本文 38 ページ「入力信号を選択する」を参照）。
- ・拡声器として使う場合は “MONO MIX” を “ON” にすると L/R 両スピーカーから音声が出力されます（本文 38 ページ「入力信号の機能設定を行う」を参照）。

注意

- ・“EXT > SP” モードが “ON” の場合、外部マイクをスピーカーに向けるとハウリングなどの問題を引き起こしますので、オーバーダブ時でもマイクをスピーカーに向けないでください。その場合 “DIRECT MIX” が “OFF” だとうまくオーバーダブ録音が出来ませんので、“DIRECT MIX” を “ON” で使用することをお勧めします。（本文 40 ページ「より高音質でオーバーダビングする (DIRECT MIX)」を参照）。
- ・FRONT MIC/EXT MIC のつまみや VOLUME を上げるとハウリングを起こしやすくなりますので注意してください。


AN ADDITIONAL ITEM TO THE OWNER'S MANUAL

Outputting the signals from external microphones through the speakers

It is now possible to output signals input from external mics through the speakers.

PROCEDURES

1. Press the INPUT key to open the INPUT screen.
2. Use the CURSOR [▲ / ▼] key to select the EXT>SP item.



3. Use the DATA wheel to set it to ON.

This setting makes it possible to output signals from external microphones through the speakers.

NOTE

- This function only allows external mic signals to be output through the speakers. Internal mic signals are not output through the speakers by this function. When using this function, set the SOURCE to EXT/REAR or EXT/LINE (see “Selecting the input” on page 38 of the Owner’s Manual).
- When activating this function to use the unit as a PA system, the sound can be output from both the left and right speakers by setting MONO MIX to ON (see “Adjusting the input settings” on page 38 of the Owner’s Manual).

CAUTION

- When EXT > SP is set to ON, pointing external mics at the speakers might cause feedback or other problems, so avoid pointing the mics at the speakers even when overdubbing. This makes overdubbing difficult if DIRECT MIX is OFF, so we recommend activating DIRECT MIX (see “Overdubbing in higher sound quality (DIRECT MIX)” on page 40 of the Owner’s Manual).
- Feedback becomes more likely as the FRONT MIC/EXT MIC or VOLUME knobs are turned up, so make adjustments with caution.


SUPPLÉMENT AU MODE D'EMPLOI

Produire par les haut-parleurs les signaux des microphones externes

Il est maintenant possible de produire par les haut-parleurs les signaux venant de microphones externes.

PROCÉDURES

- Appuyez sur la touche INPUT pour ouvrir l'écran INPUT.
- Utilisez la touche CURSOR [▲ / ▼] pour sélectionner le paramètre EXT>SP.



- Avec la molette DATA, réglez-le sur ON.

Ce réglage permet de produire par les haut-parleurs les signaux des microphones externes.

NOTE

- Cette fonction permet aux signaux des micros externes d'être produits par les haut-parleurs. Elle ne fait pas produire par les haut-parleurs les signaux des micros internes. Quand vous utilisez cette fonction, réglez SOURCE sur EXT/REAR ou EXT/LINE (voir "Sélection de l'entrée" page 38 du mode d'emploi).
- Si vous activez cette fonction pour utiliser l'appareil comme système de sonorisation, le son peut être produit à la fois par les haut-parleurs gauche et droit en réglant MONO MIX sur ON (voir "Réglage des paramètres d'entrée" en page 38 du mode d'emploi).

ATTENTION

- Si EXT > SP est réglé sur ON, pointer des micros externes vers les haut-parleurs peut entraîner une réinjection ("larsen") ou d'autres problèmes aussi évitez de pointer les micros vers les haut-parleurs même en enregistrement par superposition. Cela rend difficile l'enregistrement par superposition quand DIRECT MIX est sur OFF, aussi nous vous recommandons d'activer DIRECT MIX (voir "Superposition en qualité sonore supérieure (DIRECT MIX)" en page 40 du mode d'emploi).
- La réinjection ("larsen") est d'autant plus probable que les commandes FRONT MIC/EXT MIC ou VOLUME sont montées, aussi faites les réglages avec précaution.


ERGÄNZUNG ZUM BENUTZERHANDBUCH

Signale von externen Mikrofonen über die eingebauten Lautsprecher ausgeben

Es ist nun möglich, Signale von externen Mikrofonen über die eingebauten Lautsprecher auszugeben.

Nehmen Sie dazu folgende Einstellung vor:

- Drücken Sie die INPUT-Taste. Die INPUT-Seite erscheint.
- Wählen Sie mit den Cursortasten ▲ / ▼ den Eintrag EXT>SP.



- Wählen Sie mit dem Rad die Einstellung ON (ein).

Wenn externe Mikrofone angeschlossen sind, sind deren Signale nun über die Lautsprecher zu hören.

ANMERKUNG

- Mit dieser Einstellung werden nur Signale von externen Mikrofonen über die Lautsprecher ausgegeben. Signale der eingebauten Mikrofone werden dadurch nicht über die Lautsprecher ausgegeben. Um die oben beschriebene Funktion zu nutzen, wählen Sie für SOURCE die Einstellung EXT/REAR oder EXT/LINE (siehe „Zwischen den eingebauten Mikrofonen“).
- Rückkopplungen sind wahrscheinlicher, je weiter die Regler FRONT MIC/EXT MIC oder VOLUME aufgedreht sind. Seien Sie deshalb vorsichtig bei der Einstellung dieser Regler.


AGGIUNTA AL MANUALE DI ISTRUZIONI

Mandare in uscita il segnale da microfoni esterni agli altoparlanti

Ora è possibile mandare in uscita il segnale da microfoni esterni agli altoparlanti.

PROCEDURA

- Premere il tasto INPUT per aprire la schermata INPUT.
- Usare i tasti CURSOR [▲ / ▼] per selezionare la voce EXT>SP.



- Usare la ruota DATA per impostare il valore su ON.

Questa impostazione rende possibile mandare in uscita il segnale proveniente da microfoni esterni verso gli altoparlanti.

NOTA

- Questa funzione permette solo di mandare il segnale dei microfoni esterni verso gli altoparlanti. Il segnale del microfono interno non viene mandato in uscita agli altoparlanti con questa funzione. Quando si usa questa funzione, impostare SOURCE su EXT/REAR o EXT/LINE (vedere "Selezione dell'ingresso" a pagina 38 del manuale di istruzioni).

- Quando si attiva questa funzione per usare l'unità come un sistema PA, il suono può essere mandato in uscita su entrambi gli altoparlanti sinistro e destro impostando MONO MIX su ON (vedere "Regolazione del segnale in ingresso" a pagina 38 del manuale di istruzioni).

CAUTELA

- Quando EXT > SP è impostato su ON, se si puntano i microfoni esterni verso gli altoparlanti si può causare un dannoso effetto Larsen (feedback) o altri problemi, per cui evitate di puntare direttamente i microfoni verso gli altoparlanti anche durante la sovraccarico. Se DIRECT MIX è su OFF, questo rende la sovraccarico difficile, pertanto si raccomanda di attivare DIRECT MIX (vedere "Sovraccarico a maggior qualità audio (funzione DIRECT MIX)" a pagina 40 del manuale di istruzioni).
- L'innesto del feedback diventa più probabile quando FRONT MIC/EXT MIC o i pomelli di VOLUME vengono alzati, pertanto si consiglia di effettuare le regolazioni con cautela.


PUNTO ADICIONAL AL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Emisión de las señales de micrófonos exteriores a través de los altavoces

Ahora es posible emitir a través de los altavoces las señales introducidas desde micros exteriores.

PROCEDIMIENTO

- Pulse la tecla INPUT para acceder a la pantalla INPUT.
- Utilice las teclas CURSOR [▲ / ▼] para elegir el elemento EXT>SP.



- Use la rueda DATA para ajustarlo a ON.

Este ajuste hace posible emitir las señales de los micrófonos externos a través de los altavoces.

NOTA

- Esta función solo permite que sean emitidas a través de los altavoces las señales de micrófonos externos. No sirve para dar salida a las señales de los micros internos. Cuando use esta función, ajuste SOURCE a EXT/REAR o EXT/LINE (vea "Selección de la entrada" en pág. 38 del Manual de instrucciones).

- Cuando active esta función para usar la unidad como un sistema PA, podrá dar salida al sonido a través de los altavoces izquierdo y derecho ajustando MONO MIX a ON (vea "Ajuste de las configuraciones de entrada" en pág. 38 del Manual de instrucciones).

CUIDADO

- Cuando EXT > SP esté ajustado a ON, si los micros externos quedan orientados hacia los altavoces, es posible que se produzca realimentación u otros problemas. Por este motivo, evite que los micros queden con esa orientación incluso durante el sobredoblaje. Pero esto hará que el sobredoblaje sea difícil si DIRECT MIX está en OFF, por lo que le recomendamos que active la función DIRECT MIX (vea "Doblaje con una calidad de sonido más alta (DIRECT MIX)" en pág. 40 del Manual de Instrucciones).
- La realimentación sea hace más evidente conforme más altos estén ajustados los mandos FRONT MIC/EXT MIC o VOLUME; por este motivo, haga los ajustes con cuidado.