

## Docking Station USB 3.0 eSATA con Ventilador para Disco Duro SATA

SATDOCKU3SEF

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenido de la Caja

- 1x Dock de disco Duro SATA
- 1x Cable USB 3.0
- 1x Cable eSATA
- 1x Adaptador de Alimentación
- 1x Manual de Instrucciones

### Requisitos del Sistema

- Computadora con puerto USB disponible
  - o Computadora SATA con puerto eSATA disponible
- Tomacorriente de AC disponible
- Microsoft® Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 R2/7/8 (32/64-bit), o Apple® Mac OS® X, o Linux®

### Instalación

**¡ADVERTENCIA!** Los discos duros y gabinetes de almacenamiento requieren un manejo cuidadoso, especialmente al ser transportados. La falta de cuidado en su manejo y transporte puede causar pérdida de datos. Maneje siempre los dispositivos de disco y almacenamiento con precaución. Asegúrese de que usted está debidamente conectado a tierra usando una correa antiestática o que haya descargado la acumulación de electricidad estática (tocando una superficie de metal grande conectada a tierra) cuando manipule componentes de computadora.

### Instalación de Hardware

1. Conecte el adaptador de alimentación externo desde el docking station a un tomacorriente.
2. Inserte un disco de 2.5" o 3.5" en la bahía de carga vertical. Asegúrese que los conectores SATA del disco duro están del mismo lado que el corte para disco de 2.5" en la puerta de cubierta de la bahía. La etiqueta del disco duro debe estar del lado de la parte frontal del dock.
3. Conecte el cable USB incluido desde el dock hasta un puerto USB disponible de su computadora. El PC puede estar encendido o apagado.

### Vista Frontal



### Vista Trasera

\*El producto real podría variar de la fotografía



**NOTA:** Es posible utilizar como sustituto un cable USB 2.0, sin embargo la velocidad de conexión del dock será limitada a USB 2.0.

o

Conecte al dock y a un puerto eSATA disponible de su computadora el cable eSATA incluido. El PC puede estar encendido o apagado.

**NOTA:** No se recomienda que tanto el cable USB como el eSATA estén conectados al mismo tiempo. Si esto ocurriera, la conexión eSATA será el enlace por defecto.

4. Presione el botón de encendido correspondiente para la bahía, que se encuentra localizado en la parte superior del dock. El LED de Encendido/Actividad para la bahía se encenderá.

**NOTA:** Si no se detecta una conexión host (la computadora está apagada o el cable de enlace está desconectado), la base se pondrá automáticamente en modo suspendido y apagará el disco hasta que se detecte un enlace activo. El LED en la parte superior del dock se apagará, sin embargo el LED localizado en la parte de atrás se mantendrá encendido.

## Especificaciones

- El sistema operativo detectará automáticamente la unidad SATA y la instalará. Una vez completado el proceso, el disco estará listo para ser usado.
  - Ajuste el control de velocidad del ventilador, que está localizado en la parte de atrás del dock, a la velocidad deseada o apáguelo completamente.
- NOTA:** Cuando se conecta por USB, el dock se pondrá en estado suspendido si el enlace se deja inactivo por más de 5 minutos. El disco SATA se apagará y el ventilador se parará (El LED en la parte superior del dock se apagará, sin embargo el LED localizado en la parte de atrás se mantendrá encendido). La acción de acceder al disco SATA automáticamente cancelará el estado suspendido y volverá a encender la unidad de disco. Esto no aplica a la conexión eSATA, la cual estará siempre activa.
- Para remover una unidad de disco, primero asegúrese que no está siendo accedido por la computadora, y luego desmóntelo o desinstale el disco desde su sistema operativo (vea la documentación de su sistema operativo).
  - Presione el botón de encendido correspondiente de la unidad desmontada para apagarlo, y espere que se apague.
  - Presione el botón de expulsión de la unidad de disco correspondiente, y a continuación remueva la unidad del dock.

<b>Bahías de Disco</b>	1
<b>Interfaz de Host</b>	USB 3.0 SuperSpeed SATA rev. 2.x
<b>ID del Chipset</b>	JMicron JMS551
<b>Conectores Externos</b>	1 x USB 3.0 tipo B hembra 1x eSATA hembra 1x Alimentación DC
<b>LEDs</b>	1x Encendido/Actividad 1x Encendido
<b>Tasa de Transferencia Máxima</b>	USB 3.0: 5Gbps eSATA: 3Gbps
<b>Discos Duros Compatibles</b>	Discos Duros o Discos de Estado Sólido SATA de 2.5/3.5 Pulgadas
<b>Fuente de Poder</b>	12VDC, 2000mA, centro positivo, conector tipo M
<b>Temperatura de Operación</b>	5°C ~ 80°C (41°F ~ 176°F)
<b>Temperatura de Almacenamiento</b>	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
<b>Humedad</b>	8% ~ 90% RH
<b>Dimensiones</b>	130.0mm x 92.0mm x 127.0mm
<b>Peso</b>	505g
<b>Sistemas Operativos Compatibles</b>	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/ Server 2008 R2/7 (32/64-bit), Mac OS X, Linux

## Instalación de Controladores

Para ser utilizado en los sistemas operativos soportados, no se necesita instalar controladores debido a que el dock es soportado de forma nativa. Los controladores se encuentran previamente instalados en estos sistemas operativos.

## Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

## Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

## Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

## Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

## Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.