


IDENTIFICACIÓN DE PARTES

Caloventor CE2203E / CE2204E220-240V ~ 50Hz 2000W
Caloventor CE2303E / CE2304E220-240V ~ 50Hz 2000W



1. Cuerpo principal
2. Perilla de control
3. Luz piloto
4. Perilla termostato
5. Tecla oscilador (ubicada en la parte trasera de la unidad)
(sólo CE2303E / CE2304E)
6. Base oscilador (sólo CE2303E / CE2304E)

ATMA

Fabrica, Distribuye y Garantiza
 **Electronic System**
Roque Pérez 3650 - C1430FBX
Cap. Fed. - República Argentina
www.atma.com.ar
HECHO EN ARGENTINA

2-710-01762A-B1

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



"Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana".

ATMA

Manual de Instrucciones

Active su Garantía Original
Ingresa en www.garantiaoficialatma.com.ar
y participe del sorteo de importantes premios
Términos y Condiciones a su disposición en la página web mencionada.

CALOVENTOR
CE2203E / CE 2204E
CE2303E / CE 2304E
220-240V ~ 50HZ
2000W

PRECAUCIONES

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

- Compruebe que la tensión de la red de alimentación sea 220V ~ 50Hz.
- Conecte el aparato a un tomacorriente utilizando su ficha original, no la cambie ni utilice adaptadores.
- No utilice cables alargadores.
- Use el caloventor sobre una superficie plana y firme.
- No toque las superficies calientes. Use una agarradera o las asas del aparato para manipularlo.
- Para prevenir choques eléctricos, no sumerja el cable, ficha o el caloventor en agua o cualquier otro líquido.
- Nunca deje el caloventor sin su supervisión cuando esté conectado a un tomacorriente. Se debe tener sumo cuidado cuando el caloventor es operado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo use o antes de limpiarlo. Permita que se enfríe el caloventor antes de moverlo.
- No colocar el aparato inmediatamente debajo del tomacorriente de la pared.
- No haga funcionar nunca el aparato con la ficha o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado en alguna forma, no intente repararlo Ud. mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar daños.
- No use el caloventor al aire libre.
- No deje el cable colgando ni permita que toque superficies calientes.
- No desconecte nunca tirando del cable.
- Nunca use el caloventor cerca de una bañera, ducha o piscina.
- Nunca coloque objetos inflamables o vestidos sobre el caloventor.
- No coloque objetos a menos de 50 cm del area circudante del caloventor y a 120 cm del frente del mismo (salida de aire caliente).
- Nunca use el caloventor en habitaciones con gases explosivos como naftas o mientras esté usando pegamentos, aerosoles o solventes.
- Prevenga sobrecalentamientos del caloventor manteniendo las entradas y salidas de aire limpias y libres de obstáculos que puedan bloquearlas. Cada cierto tiempo, verifique las entradas y salidas de aire si acumulan polvo.

NO CUBRIR EL APARATO NI TOTAL NI PARCIALMENTE.

- Este aparato esta diseñado para que se apague en caso accidental de sobrecalentamiento.
- No introduzca ningún objeto extraño por la rejilla frontal, ya que puede causar incendios o descargas eléctricas.
- Mantenga la rejilla posterior libre de cualquier tipo de tejidos o cortinados.
- Este caloventor ha sido diseñado para uso doméstico solamente.

INSTRUCCIONES DE USO

OPERACIÓN DE SU CALOVENTOR

- Retire el caloventor de su embalaje y ubíquelo en el lugar elegido para su funcionamiento.
 - Asegúrese que esté alejado de muebles, cortinados, etc. Mantenga un área libre de 50 cm en laterales y parte superior y 120 cm en el frente.
 - Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a un tomacorriente.
 - Para encender el caloventor, gire la perilla de control en sentido horario hasta la posición ‘❄’ para obtener aire frío. Gire la perilla a la posición ‘1’ para potencia mínima y a ‘2’ para potencia máxima.
 - Luego ud. puede aumentar o disminuir la temperatura ambiente girando la perilla del termostato en sentido horario o antihorario, respectivamente.
 - Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada gire el termostato en sentido antihorario hasta el punto donde el aparato se apague.
- La temperatura fijada de este modo se regulará automáticamente y se mantendrá en un nivel constante por el termostato.
- Presione la tecla del oscilador situada en el dorso del caloventor (sólo CE2303E/CE2304E) para q ue el mismo pueda oscilar en un rango de 90 grados.

AUTO APAGADO DE SEGURIDAD

- El caloventor tiene un dispositivo de seguridad incorporado, el cual apagará al mismo en caso de sobrecalentamiento accidental. Para reencender el caloventor, siga los siguientes pasos:
- Gire la perilla de control a la posición apagado ‘0’.
 - Desenchufe el caloventor y espere 5-10 minutos para que la unidad se enfríe.
 - Después que la unidad se ha enfriado, enchúfelo y opérelo normalmente.

NOTA: NO CUBRIR EL APARATO NI TOTAL NI PARCIALMENTE YA QUE PUEDE PROVOCAR DEFORMACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN.

NO SUMERJA EL CALOVENTOR EN AGUA O CUALQUIER OTRO LIQUIDO.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de apagar el caloventor y desenchufarlo antes de limpiarlo.
- Espere que el caloventor se enfríe lo suficiente.
- Limpie el exterior del caloventor con un paño humedecido. **NO PERMITA EL INGRESO DE AGUA AL CALOVENTOR.**
- **NO USE** jabón o productos químicos que puedan dañar la carcaza del caloventor.
- Asegúrese que el caloventor esté suficientemente seco antes de ponerlo en funcionamiento nuevamente.
- Limpie las entradas y salidas de aire regularmente con una aspiradora (para un uso regular, al menos 2 veces al año).
- Cuando el caloventor no está en uso, se recomienda guardarlo en su embalaje original en un lugar seco y fresco.