

GUIDE D'INSTALLATION CENTAURUS

- 400
- 600



ATTENTION: Lire attentivement les instructions avant d'installer cet équipement. La mauvaise installation de ce produit peut nuire au bon fonctionnement, ainsi que la sécurité de l'utilisateur final.

1- MESURES DE SÉCURITÉ

Ce manuel d'instructions de montage est exclusivement destiné aux professionnels qualifiés. L'installation, la connexion et les ajustements doivent être faits selon les normes en vigueur.

Lisez attentivement les instructions avant l'installation de l'équipement. Une installation incorrecte peut être dangereuse. Les emballages (plastiques, etc.) doivent être traités de manière à ne pas endommager l'environnement et maintenus hors de portée des enfants. N'installez aucun équipement électrique dans un environnement ou atmosphère explosifs. La présence de gaz ou fumées inflammables représente un risque grave pour votre sécurité. Avant toute installation d'équipement, vous devez faire toutes les modifications nécessaires au portail pour qu'il n'y ait aucun danger de blessures corporelles (écrasements, sectionnement, etc.).

Le fabricant de l'automatisme n'est en aucun cas responsable du le non-respect des normes du portail automatique, ni des éventuelles déformations pouvant survenir durant son utilisation. Les dispositifs de sécurité (photo cellules, etc.) doivent être installés selon les normes en vigueur. Ceux-ci, doivent protéger toute la zone de fonctionnement du portail automatique contre d'éventuels écrasements, coupures ou tout danger en général. Appliquer les signalisations prévues par les normes en vigueur pour délimiter les zones de danger.

Connecter toujours l'automatisme et le portail à un branchement à la terre.

2 – DONNÉES TECHNIQUES

MODELE	CENTAURUS 400	CENTAURUS 600
Poids maximum du portail	400	600
Tension du moteur	24 VDC	24 VDC
Tension d'alimentation et Fréquence	230 VAC / 50 HZ	230 VAC / 50 HZ
Puissance du moteur	120 W	160 W
Impulsion	400 N	600 N
Nombre de cycles	80 %	80 %
Vitesse de marche	12 m/min	10 m/min
Consommation	2 A	3 A
Température de fonctionnement	-20°C +55°C	-20°C +55°C
Poid du moteur	4 Kg	5 Kg
Degré de protection	IP 44	IP 44
Crémaillère	Nylon	Nylon
Batteries (optionnel)	OUI	OUI

3 – AVERTISSEMENTS

» Vérifier que le portail soit rigide, solide, que les roues soient en bon état et assez lubrifiées.

Le rail inférieur doit être bien fixé au sol et sans irrégularités qui puissent, éventuellement, rendre difficile le mouvement du portail.

Installer le réseau des câbles électriques conformément aux normes en vigueur. Introduire les vis sur la plaque de fondation, en les bloquant avec un écrou de blocage.

En se basant sur les mesures du moteur réducteur, créez une base en ciment pour une future fixation du moteur.

La base de fixation devra être parfaitement horizontale et la tête des vis complètement à la superficie.

4 – INSTALLATION DU MOTEUR

Percez et vissez la crémaillère au portail approximativement en ligne médiane, relativement au pignon.

Fixez la crémaillère en veillant à ce que les dents s'emboîtent, en faisant aussi attention qu'il y ait entre la crémaillère et la roue, 1mm d'espace.

5 – DEVÉRROILLAGE DU MOTEUR

Retirez le couvercle en plastique et introduisez la clé de déblocage. La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (droite), jusqu'à ce que le portail désengage. Il est maintenant possible de manier manuellement le portail.

6 – VÉRROILLAGE DU MOTEUR

Tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (gauche), jusqu'à ce que le portail embraye.

7 – PLAN D'ENTRETIEN

Débranchez toujours la prise du réseau avant d'exécuter quelconques travaux.

Nettoyer et lubrifier les parties en mouvement (surtout les bords internes du rail où glisse le portail). Contrôler la stabilité de l'automatisme et vérifier si les vis sont toutes bien serrées.

Ne jamais s'accrocher au portail ou à quelconques pièces en mouvement.

Il existe un risque d'écrasement ou de sectionnement dans les bords de fermeture et dans le mécanisme du portail.

Avec l'alimentation 230 VAC présente:

Contrôler le parfait fonctionnement du système de blocage/déblocage.

Contrôler la stabilité du portail et vérifiez que le mouvement soit régulier et sans friction. Contrôlez le parfait fonctionnement de toutes les fonctions de commandements et de sécurité.

8. DERNIERS AVERTISSEMENTS

L'installation de l'automatisme doit être effectuée par des personnes qui réunissent toutes les qualifications imposées par la loi en vigueur et en accord avec les normes EN 12453 et EN 12445.

Il est indispensable de fournir à l'utilisateur toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte de l'automatisme, l'avertissant de tous risques provenant de celui-ci.

Le non-respect ou l'inattention des instructions décrites dans ce manuel peuvent compromettre le bon fonctionnement de la centrale électronique ainsi que le branchement de tous ses dispositifs. Le fabricant n'est pas responsable du mauvais fonctionnement et/ou dommages causés dus au non-respect des instructions de ce manuel. Le fabricant se réserve le droit de faire les modifications qu'il considère nécessaires avec pour seul objectif d'améliorer l'aspect et/ou la fonctionnalité du produit.

