


MANUEL D'INSTRUCTIONS ET D'INSTALLATION

INSTALLATION

1. Dès réception du matériel vérifier soigneusement l'appareil afin de détecter tout dommage durant le transport.
Vérifier si les dimensions de l'indicateur correspondent à la commande. Après inspection installer l'appareil selon les instructions ci dessous:
2. Le flotteur (rep. 3) et l'indicateur (rep. 2) sont livrés séparément dans la même caisse. Démontez la bride (rep. 5) et installez le flotteur (rep. 3) dans l'indicateur (rep. 2) la partie marquée 'TOP' orientée vers le haut.
Remontez ensuite la bride d'extrémité (5).

Note: Eviter tout contact de particules métalliques avec le flotteur et son aimant qui pourraient gêner son déplacement. Le système magnétique est exactement installé au niveau d'immersion du flotteur, correspondant à la densité du liquide.

L'indicateur à palettes magnétiques peut être orienté dans n'importe quelle position autour du corps de l'appareil.



3. Si nécessaire remplacer les palettes à l'aide d'un aimant de telle sorte que la face blanche soit apparente. Si le liquide monte le flotteur fait pivoter les palettes qui passent de la face blanche à la face rouge.
4. Le modèle MAG-5 se raccorde uniquement par le sommet et par le fond.


INSTRUCTIONS SPECIALES POUR MAG-4

1. Retirer la goupille placée à l'extrémité du tube guide. Insérer le flotteur dans le tube guide. Le flotteur le plus grand vers le bas. (Le flotteur le plus petit comprend l'aimant).
2. Verrouiller le système avec la goupille. L'appareil peut être installé sur le réservoir.

IMPORTANT: Le flotteur ne peut supporter que la pression maximum de l'appareil. En cas d'épreuve du réservoir à une pression plus élevée, isoler ou démonter le flotteur.

CONTACT ELECTRIQUE

Les contacts électriques peuvent être montés dans n'importe quelle position et/ou orientation. Il existe une large gamme de contacts électriques en fonction de la température et du type d'agrément.



DEMARRAGE

1. Fermer la vanne de purge.
2. Ouvrir la vanne 1A lentement.
3. Ouvrir la vanne 1B lentement.

Note: Le liquide monte dans la chambre reproduisant le niveau du réservoir. Lorsque le flotteur passe devant les palettes elles pivotent de 180° passant de la face blanche à la face rouge. Si vous souhaitez l'inverse faire pivoter l'indicateur de 180°.


MAINTENANCE

Normalement l'appareil ne nécessite aucun entretien. En cas de liquide très sale fermer les vannes d'isolement, purger, démonter la bride inférieure, nettoyer le flotteur et l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION

Assurez vous que les bouchons de purge/évent sont en place et étanches.

Le flotteur ne peut supporter que la pression maximum de l'appareil. En cas d'épreuve du réservoir à une pression plus élevée, isoler ou démonter le flotteur.



Exemple de marquage flotteur:

TOP = Sommet
R = Type de système magnétique
1,0 = Densité
16 = Pression maxi admissible
11356 = Numéro de série

IMPORTANT

SERVICE APRES-VENTE

Les possesseurs d'appareils Magnetrol sont en droit de retourner à l'usine un appareil ou composant en vue de sa réparation ou de son remplacement, qui se feront dans les meilleurs délais. Magnetrol International s'engage à réparer ou remplacer l'appareil sans frais, **à l'exclusion des frais de transport, aux conditions suivantes:**

- a. Que le retour ait lieu pendant la période de garantie;
- b. Qu'il soit constaté que l'origine de la panne est un vice de matériau ou de fabrication.

Si la panne résulte de facteurs échappant à notre contrôle ou si elle N'EST PAS couverte par la garantie, les frais de pièces et main-d'œuvre seront facturés.

Dans certains cas, il peut s'avérer plus pratique d'expédier des pièces de rechange ou, dans les cas extrêmes, un appareil neuf complet en remplacement de l'appareil défectueux, avant de retourner ce dernier. Si on opte pour cette solution, communiquer à l'usine le numéro de modèle et le numéro de fabrication de l'appareil à remplacer. Dans de tels cas, la valeur de l'appareil ou des pièces retournées sera créditée selon les conditions de la garantie. Magnetrol ne peut être tenu pour responsable des mauvaises utilisations, dommages ou frais directs ou indirects.

RETOUR DU MATERIEL

Afin de pouvoir donner suite efficacement aux retours de matériel, il est indispensable de munir tout matériel retourné d'un formulaire "Autorisation de Retour de Matériel" fourni par l'usine. Ces formulaires sont disponibles chez votre agent ou à l'usine et doivent porter les mentions suivantes:

1. Nom du client
2. Description du matériel
3. Numéro de commande Magnetrol
4. Numéro de fabrication
5. Motif du retour
6. Conditions de service

Tous les frais de transport afférents aux retours sont à la charge de l'expéditeur. Magnetrol **refusera tout envoi** en port dû. Le matériel de remplacement est expédié FOB usine.

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

BULLETIN N°.: FR 60-601.2
ENTREE EN VIGUEUR: SEPTEMBRE 1997
REMPLECE: Nouveau



BELGIUM	Heikensstraat 6, 9240 Zele Tel. (052) 45.11.11	Fax. (052) 45.09.93
DEUTSCHLAND	Schloßstraße 76, D-51429 Bergisch Gladbach-Bensberg Tel. (02204) 9536-0	Fax. (02204) 9536-53
FRANCE	Le Vinci 6 - Parc d'activités de Mitry Compans, 1, rue Becquerel, 77290 Mitry Mory Tél. 01.60.93.99.50	Fax. 01.60.93.99.51
ITALIA	Via Arese 12, I-20159 Milano Tel. (02) 607.22.98 (R.A.)	Fax. (02) 668.66.52
UNITED KINGDOM	Unit 1 Regent Business Centre Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL Tel. (01444) 871313	Fax (01444) 871317
INDIA	B4/115 Safdurjung Enclave, New Delhi 110 029 Tel. 91 (11) 6186211	Fax 91 (11) 6186418