


confortable

silencieux

doux

*it all
starts
with a
vision*




500 South CP Avenue • P.O. Box 280 • Lake Mills, WI 53551
Numéro gratuit aux États-Unis 800.335.4348 • téléphone 920.648.4090 • fax 920.648.3373
www.visionfitness.com

©2008 Vision Fitness. Tous droits réservés.
Peut être couvert par des brevets ou des attestations de brevet: US 4917376
11.08 Part #2M51000477
AG18.589PD
REV1

Guide d'Assemblage




E1500
VÉLO VERTICAL




OUTILS & PIÈCES INCLUSES

Clé Allen – T – 5mm



Clé Allen – L – 5mm




Clé Allen – L – 4mm


Tournevis



Clé 14mm



Clé 15/17mm (pour pédales)



BOITE DE PIÈCES

Couvercle pour poteau de console
Pédales
Adaptateur électrique
Bouteille d'eau et bidon
Sacs de quincaillerie identifiés par couleur
Guide d'assemblage

QUINCAILLERIE INCLUSE

SAC ORANGE



Boulons M8x20L
Qté: 2



Rondelles
Autobloquantes SW8
Qté: 2



Rondelles Arquées M8x18x1.5T
Qté: 2



SAC BLEU




Boulons M8x25L
Qté: 2



Rondelles
Autobloquantes SW8
Qté: 4



Boulons M8x70L
Qté: 2



SAC ROSE



Boulons M8x15L
Qté: 6



Rondelles
Autobloquantes SW8
Qté: 8



Boulons M8x20L
Qté: 2



Vis d'Appui M8x10L
Qté: 1



Guide d'Assemblage

E1500 VÉLO VERTICAL

Pour éviter des dommages lors de l'assemblage de votre nouveau vélo stationnaire, veuillez suivre les instructions, dans l'ordre indiqué sur le plan. Avant d'entreprendre l'assemblage, repérez votre numéro de série du vélo stationnaire situé à l'avant de la structure, près de la prise d'alimentation.

Indiquer vos numéros de série ici: _____

Référez-vous à ce numéro lorsque vous appelez pour du service. Entrez ce numéro sur votre carte de garantie et gardez-la dans vos dossiers. Assurez-vous de lire votre manuel d'utilisateur avant d'utiliser votre vélo stationnaire pour la première fois.

Si une pièce, un outil ou de la quincaillerie est manquant, appeler au 1-800-335-4348 (anglais seulement).

NOTE: Il est recommandé de graisser chaque vis et boulon lors de l'assemblage afin de prévenir le bruit et le risque qu'ils se desserrent. De plus, lors de la première étape, il est recommandé d'insérer toutes les vis avant de les serrer.

ÉTAPE 1





SAC ORANGE

- Placer le stabilisateur avant sous la plaque de soutien de la structure principale. Attachez-le avec deux boulons (M8x20L) et deux rondelles autobloquantes (SW8) et deux rondelles arquées (M8x1.8x1.5T). Serrer avec la clé en T de 5mm.



ÉTAPE 2

SAC BLEU

- Placer le stabilisateur arrière sur la structure principale. Attachez-le avec deux boulons (M8x25L) et deux rondelles autobloquantes (SW8) dans les trous extérieurs. Pour les trous intérieurs, attachez deux boulons (M8x70L) et deux rondelles autobloquantes (SW8). Serrer avec la clé en T de 5mm.



CONSOLES



ÉTAPE 3

SAC ROSE

- Glisser le couvercle du pouton de console sur ledit pouton.
- Détachez le fil sur le pouton de console et attachez-le autour du câble de console et des câbles des capteurs cardiaques. Tirez graduellement sur le fil afin de guider les câbles dans le pouton de console jusqu'à ce que les câbles soient sortis. Glissez le pouton de console dans la structure principale. Sécuriser le pouton avec trois boulons (M8x15L) et trois rondelles autobloquantes (SW8) sur le côté du pouton de console. Serrer avec la clé en T de 5mm. Insérer un boulon (M8x10L) à l'avant du pouton de console. Serrer avec la clé en T de 4mm. Glisser le couvercle du pouton en place, afin qu'il s'attache aux saisons.
- Glisser les câbles pour les capteurs cardiaques aux poignées dans le trou du support des poignées situé à l'avant du pouton de console. Tirez les câbles et attachez les poignées au pouton de console avec deux boulons (M8x20L) et deux rondelles autobloquantes (SW8). Serrer avec la clé en T de 5mm.

- Avec le tournevis, retirez les quatre vis situées à l'arrière de la console, branchez les câbles de console et de capteurs cardiaques dans l'ouverture arrière de la console. Placer la console sur le support. Attacher la console au pouton avec les vis retirées précédemment. Serrer avec le tournevis.

- Retirer les vis du porte-bidon situé sur le pouton de console. Attacher le porte-bidon au pouton de console avec les vis. Serrer avec le tournevis. Glisser le bidon.

ÉTAPE 4

SIÈGE & PÉDALES

- Attacher la selle au pouton en glissant le support sous la selle sur la tige et serrer les écrous sous la selle avec la clé de 14mm.
- Glisser le pouton de selle dans le support sur pouton sur la structure.
- Visser la goupille d'ajustement en place dans le support du pouton de selle et de la capote.
- Attacher la pédale de gauche à la manivelle de gauche et répéter à droite. **NOTE: les pédales ainsi que les manivelles sont identifiées.** Serrer avec la clé incluse.
- Brancher l'adaptateur électrique dans la prise du vélo situé à l'avant, près du stabilisateur.

ÉTAPE 5

CONSOLE

- Référez-vous à l'autocollant situé sur la console **Product Selection and Model Configuration** et suivez les étapes suivantes.
- Branchez le marcheur elliptique et allumez la console (interrupteur situé à l'arrière de celle-ci).
- Sélectionner votre produit (BIKE – vélo BK ou ELLIPTICAL – marcheur elliptique EP) avec les flèches de résistance. Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.
- Choisissez ensuite votre modèle, VÉLO (1500, 2050, 2250, 3200) ou ELLIPTIQUE (1500, 6000, 6200) avec les flèches de résistance. Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. La console se réinitialisera.
- Vous avez maintenant complété la configuration de la console.