


## Wireless Keyboard

WK-1



## Operation Manual

Please read this manual carefully before use.  
Please keep it properly for further reference.

## Table of Contents

### Introduction

Foreword	1
Parts List	2
Appearance	3-4

### Preparation before Use

Power on	5
Connect Keypad to Control Panel	6
Connect RFID Tag to Keypad	6-7
Connect Electronic Door Lock	8
Installation	8

### Settings

Enter Setup State	9
Delay Arm	10
Speed SOS Dial	11
Keyboard Clicks	12
Disarm by RFID Tag	13-14
Power Saving Mode	15
Change User Code	16
Change Admin Code	17
Reset	18

### Usage

Arm	19
Disarm	20
Stay Mode	21
Emergency Call	22
Mute Mode	22

### Care and Maintenance

Usage Notices	23
Maintenance	23

### FAQ

FAQ	24
-----	----

### Instructions of Wired Cables Interface

Instructions of Wired Cables Interface	25
--	----


### Technical Specifications

Technical Specifications	26
--------------------------	----


## Foreword

Thank you for purchasing this wireless keypad. It is recommended to install outside the entry door and users can achieve operations such as arm, disarm, stay mode after inputting passcode. Moreover, the keypad can connect with an electronic door lock to work as an access control system for homes and offices. When users are leaving rooms, just close the door, the electronic lock will be locked automatically. Before entering house, just input the passcode and then press [Disarm] key or put RFID tag purchased separately close to the RFID reader to disarm the system. By this way, the door will be opened easily, which is very convenient.

## Parts List



Keypad x 1



AAA 1.5V battery x 3



Screw x 4




Manual x 1



Wired Cables x 1


## Appearance



① RFID tag / card (125KHz) can be purchased separately. Max. 50 pcs are supported.



RFID Tag



Positive and negative terminals for battery

Battery slot

Tamper Switch


Wired Cables Interface

Rear cover

## Preparation before Use

### Power on

1. Keypad uses 3pcs of AAA batteries.
  - ① Loose the screw, open the case
  - ② Put in batteries according to the positive and negative signs
  - ③ Close the rear cover and screw on



Remove the insulating strip for first time.

**Note!** Open the rear cover of keypad will trigger tamper switch, please dismiss the alarm by following the disarm instruction in page 20.

2. When connected with electronic door lock as an access control, keypad is suggested to use the specific power supply for access control.


To know connection steps, please refer to the instruction manual of electronic door lock. The electronic door lock and specific power supply for access control should be purchased respectively.

## Connect Keypad to Control Panel

Make sure the control panel is in connecting state, input user code or admin code on keypad, and then press any key of **[Arm]** **[Disarm]** **[Stay Mode]**. The connection succeeds after one beep.

User can remotely control the panel via the keypad after connection.

(To know connection steps, please consult the panel's manual.)



## Connect Keypad with RFID Tag

1. Input **[admin code + #]** to wake up keypad. Three beeps mean wrong input.

Wrong input for 6 times continuously, the keypad will be locked for 20 seconds.



① Default admin code: 123456

2. Press **[9]**, one beep is heard and the LED indicator is on. Keypad enters the learning state.



3. Put RFID tag close to the RFID reader, the connection succeeds after one beep and the LED indicator goes out.

If two beeps are heard, it indicates the RFID tag has been connected before.



To clear the connection of RFID tags, input **[admin code + #]** to wake up the keypad and then press down **[9]** for six seconds. RFID tags are all cleared after one beep.


## Connect Electronic Door Lock

To know connection steps, please refer to the instruction manual of electronic door lock.

### Installation

Fix the keypad on the door frame or the wall before use.

- ① Loose the screw, open the case
- ② Fix the rear cover on the door frame or the wall by screws
- ③ Fasten the front cover of keypad on the rear cover. Secure two covers into place
- ④ Screw on



**Note!** Opening the rear cover of keypad will trigger tamper switch, please disarm the alarm by following the disarm instruction in page 20.

## Settings

The keypad should enter setup state before all settings.

### Enter Setup State

Input **[admin code + #]** to wake up keypad.



Press **[3]** to enter setup state, the LED indicator is on.



Under setup state, if there is no operation within 10 seconds, the keypad will exit setup state automatically. You can also press **[#]** to exit.

① Default admin code: 123456

## Delay Arm

When the alarm system is armed, detectors will start working immediately. At that time, if you still stay at home, it will trigger an alarm. After setting delay arm, press **[Arm]** on the keypad, the arm signal will be sent to the control panel after the set time.

This setting does not apply to Stay Mode.

If both control panel and keypad are set delay time respectively, the actual delay time is the total of both times.

### Delay Arm

Enter setup state, input: **\*2\* delay time \***



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

Once the delay time is set, when you arm the keypad, it will beep once every two seconds to remind you to leave. The reminding rhythm will speed up in the last 15 seconds. After the delay time, the control panel enters arm state.

**Note!** User can input digital 0-250 which refers to 0-250 seconds. Default setting: 0, no delay.

## Speed SOS Dial

User can choose to enable or disable speed SOS dial. If speed SOS dial is enabled, the control panel will alarm immediately when user holds the **[SOS]** key for 3 seconds. If it is disabled, user needs to input user code or admin code before holding the SOS key for 3 seconds. This function is to prevent false operation or trick.

### Disable Speed SOS Dial

Enter setup state, input: **\*3\*0\***



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

### Enable Speed SOS Dial

Enter setup state, input: **\*3\*1\***



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

**Note!** Default setting: 0, speed SOS dial is disabled.

## Keyboard Clicks

Keyboard clicks can be turned on or off.  
If it is off, the successful setup tone will be closed too.

### Turn off Keyboard Clicks

Enter setup state, input: \*4\*0\*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

### Turn on Keyboard Clicks

Enter setup state, input: \*4\*1\*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

**Note!** Default setting: 1, turn on the keyboard clicks.

## Disarm by RFID tag

User can enable or disable the function of disarming by RFID tag, or disarming silently by RFID tag.

### Enable Disarming by RFID Tag

Enter setup state, input: \*5\*0\*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

### Disable Disarming by RFID Tag

Enter setup state, input: \*5\*1\*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

## Disarming Silently by RFID Tag

The control panel and siren will hoot twice when disarming by RFID tag. If set disarming silently by RFID tag, the control panel and siren will keep silent to finish disarming without disturbing neighborhood.

Enter setup state, input: \*5\*2\*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

**Note!** Default setting: 1, turn on disarm by RFID tag and the siren will hoot when disarming.

## Power Saving Mode

If the keypad is powered by batteries, power saving mode is recommended. In power saving mode, the keypad is in sleeping status when standby, user needs to press [\*] to wake up the keypad and then put RFID tag close to the reader to disarm or unlock the door.

### Turn on Power Saving Mode

Enter setup state, input: \*7\*0\*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

### Turn off Power Saving Mode

If the keypad is powered by DC 12V power, normal mode is recommended. User can disarm the system by RFID tag directly, which is more convenient.

Enter setup state, input: \*7\*1\*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

**Note!** Default setting: 0, turn on power saving mode. User needs to press [\*] to wake up the keypad and then put RFID tag close to the reader to disarm or unlock the door.

## Change User Code

Using user code can wake up keypad, open electronic door lock, or send Arm, Disarm, Stay Mode commands to the control panel.

To avoid passcode reveal, please change user code when first time use.

### Change User Code

Enter setup state, input: \*8\* new user code \*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

**Note!** User code is 4 digits; default code is "1234".


## Change Admin Code

Using admin code can wake up keypad, send Arm, Disarm, Stay Mode commands to the control panel, and also change any settings of the keypad.

To avoid passcode reveal, please change admin code for first time.

### Change Admin Code

Enter setup state, input: \*9\* new admin code \*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

**Note!** Admin code is 6 digits; default code is "123456".

## Reset

△ After reset, the user code, admin code, and other settings will restore to default except that the connected RFID tags can still disarm and open electronic door lock.

Enter setup state, input: \*0\*\*



When one beep is heard and the LED indicator keeps on for 10 seconds, the setup is successful.

## Usage

The keypad can be used as a remote control. User code or admin code should be input before the operation of Arm, Disarm, Stay Mode, and Mute Mode.

### Arm

Input user code or admin code, and press **[Arm]** key, the LED indicator flashes once and the keypad beeps once and sends Arm command to the control panel.

When the alarm panel receives the signal, the siren will beep once and the Arm indicator will light on. The alarm system enters armed state.



If there is an intrusion, the alarm system will be triggered, the siren will hoot and the control panel will send SMS and auto dial to pre-stored phone numbers to notify users. (SMS notification is applicable only for GSM alarm systems.)

### Disarm

Users can disarm alarm system by using keypad or by using RFID tags.

#### Using Keypad to Disarm

Input user code or admin code, and press **[Disarm]** key, the LED indicator flashes once and the keypad beeps once and sends Disarm command to the control panel.

When the alarm panel receives the signal, the siren will beep twice and the Disarm indicator will light on, the alarm system enters disarmed state. In this state, the sensors being triggered will not cause an alarm.



#### Using RFID Tag to Disarm

In power saving mode, user needs to press **[\*]** to wake up the keypad and then put RFID tag close to the reader to disarm or unlock the door.

In non power saving mode, user can put RFID tag close to the reader to disarm or unlock the door directly.




### Stay Mode

Input user code or admin code, and press **[Stay Mode]** key, the LED indicator flashes once and the keypad beeps once and sends Stay Mode command to the control panel.



When the alarm panel receives the signal, the siren will beep once and the Stay Mode indicator will light on, the alarm system enters stay mode state.

All the sensors in other zones are armed to prevent the intruder except that the motion detector in Home Mode Zone is disarmed, so that people can move freely at home.



#### Home Mode Zone

(Jumpers setting for accessories)

### Emergency Call

When the keypad is in Speed SOS Dial mode, user just holds the **[SOS]** key for 3 seconds, the LED indicator flashes once, the keypad beeps once, and the control panel alarms immediately.



When the keypad is not in Speed SOS Dial mode, user needs to input user code or admin code before holding the **[SOS]** key for 3 seconds to send an alarm.

### Mute Mode

Mute mode means that the LED indicators of control panel flash, but the siren does not beep, to avoid disturbing the neighborhood.

Input user code or admin code, and hold any key of **[Arm]** **[Disarm]** **[Stay Mode]** for 2 seconds, the LED indicator flashes once, the keypad beeps once and sends corresponding command to the control panel.

When the alarm panel receives the signal, the LED indicator lights on or off, but the siren does not beep.



## Care and Maintenance

In order to avoid any harm to the users or others during usage and prolong the usage life, please abide by the following notices.

### Usage Notices

General instruction
The keypad should be connected to control panel before use.
The power supply of keypad will probably impact on the transmitting distance of wireless signal.
The keypad can be powered by 3 pcs of AAA batteries, or wired by DC 12V.
The keypad is compatible for any our alarm system.
Please remove the battery insulating strip before use.
Do not press SOS key if there's no emergency to avoid disturbing the neighborhood.
Check the keypad regularly to ensure the system works properly in case of emergency.
The keypad is neither waterproof nor moisture-proof, please install it in a shady, cool and dry place.
The case of keypad is made of ABS. Please keep it away from strong light to ensure the lifetime.
Forbiddance
The keypad is non explosion-proof. Please keep it away from fire, flame sources.
Install the keypad away from objects such as heater, air conditioner, microwave oven etc. that produces heat or electric-magnetic.
Forbiddance of decomposition
Take the keypad for disposal of recycling according to the local regulation.
Do not take apart the product if you are not a professional technician.

### Maintenance

You can get most dust or fingerprint off with a dry, soft cloth or tissue. If there is dirt on the keypad, please wipe the surface by a soft cloth with a little dilute alkaline detergent and then wipe again with a dry cloth.

## FAQ

Problem	Cause	Solution
No response from keypad	Low battery	Please change the battery
	The positive and negative terminals are reversed	Follow the right terminal direction and inert the battery again
	Keypad is locked by inputting wrong passcode continually more than 6 times	Keypad will be unlocked after non-operation for 20 seconds
Keypad cannot connect to control panel	No response from alarm panel	Make sure the alarm panel is powered on Make sure the alarm panel enters learning state
	Alarm panel beeps twice	Keypad has been learned
No response from the control panel by operating on keypad	Keypad is not learned to control panel	Please connect the keypad to the control panel by following the manual instruction
	Distance between keypad and control panel is too far	Please move the keypad in a proper distance where control panel can receive the signal of keypad It's recommended to buy signal repeater to extend the distance
Cannot disarm by RFID Tags	The RFID tags are not learned to keypad	Please connect the RFID tag to control panel by following the manual instruction
	Disarm by RFID tag function is deactivated.	Enter setup state and activate the function of disarm by RFID tag
	Keypad is in power saving mode	Disarm after pressing [*] key
Keypad cannot be programmed	Keypad is not waked up	Please input [admin code+#] to wake up the keypad
	Keypad doesn't enter setup state	Please input [admin code+#] and press [3] to enter setup state
Keypad cannot be armed, disarmed and in stay mode	Haven't input user code or admin code before operation	Please input the user code or admin code before operation

## Instructions of Wired Cables Interface (from Left to Right)

**+12V (RED WIRE):**  
Positive of power

**GND (BLACK WIRE):**  
Negative of power

**PUSH (YELLOW WIRE):**  
Signal output for electronic lock

**GND (WHITE WIRE):**  
Negative of power

**OPEN (GREEN WIRE):**  
Signal input for exit switch

## Technical Specifications

### Product Name:

Keypad

### Model No.:

KP-700

### Power Supply:

3 pcs of AAA batteries or DC 12V

### Static Current:

≤ 3uA (powered by batteries)

### Transmitting Current:

≤ 10mA

### RFID Tags Supported:

50pcs

### Transmitting Distance:

≤ 80m ( in open area)

### Radio Frequency:

315MHz or 433MHz

### Housing Material:

ABS plastic

### Operating Temperature:

-10°C ~55°C

### Relative Humidity:

≤ 80%RH (non-condensing)

### Dimensions:

135 x 90 x 15mm


### Net Weight:

90g



## Clavier sans fil

WK-1



## Manuel d'utilisateur

Veuillez lire ce manuel avec soin avant toute utilisation.  
Veuillez le conserver pour référence ultérieure.

## Table des matières

### Introduction

Avant-propos	1
Liste des pièces	2
Aspect	3-4

### Préparation avant utilisation

Mise en marche	5
Connecter le clavier au panneau de contrôle	6
Connecter un badge au clavier	6-7
Connecter une serrure électronique	8
Installation	8

### Réglages

Entrer dans le mode de réglage	9
Retarder l'armement	10
Numérotation SOS rapide	11
Clics du clavier	12
Désarmer avec un badge	13-14
Mode économie d'énergie	15
Changer le code utilisateur	16
Changer le code admin	17
Réinitialiser	18

### Utilisation

Armer	19
Désarmer	20
Mode maison	21
Appel d'urgence	22
Mode silencieux	22

### Entretien et maintenance

Conseils d'utilisation	23
Maintenance	23

### FAQ

FAQ	24
-----	----

### Instructions de l'interface des câbles

Instructions de l'interface des câbles	25
--	----

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	26
-----------------------------	----

## Avant propos


Merci d'avoir acheté ce clavier sans fil. Il est recommandé de l'installer à l'extérieur de la porte d'entrée. Les utilisateurs peuvent réaliser des opérations comme armer, désarmer, mettre en mode maison, après avoir saisi un mot de passe.

De plus, le clavier peut être relié à une serrure électronique pour servir de système de contrôle d'accès pour les maisons et bureaux. Lorsque les utilisateurs quittent les lieux, il suffit de fermer la porte, la serrure électronique sera verrouillée automatiquement. Avant d'entrer, saisissez simplement le mot de passe et appuyez sur le bouton [Désarmer] ou mettez le badge achetée séparément près du lecteur du badge pour désarmer le système. De cette manière, la porte sera ouverte facilement, ce qui est très pratique.

## Liste des pièces



Clavier x 1



3 piles AAA 1,5V



Vis x 4




Manuel x 1



Câbles x 1


## Aspect



① RFID tag / card (125KHz) can be purchased separately.  
Max. 50 pcs are supported.

### Badge






## Préparation avant utilisation

### Mise en marche

- Le clavier fonctionne à l'aide de 3 piles AAA.
- Dévisser la vis, ouvrir le boîtier.
- Placer les piles en respectant les pôles négatif et positif.
- Fermer l'arrière du boîtier puis revisser.



La première fois, retirer la bande d'isolation.

**Note !** L'ouverture de l'arrière du boîtier enclenchera le bouton de sécurité, veuillez suivre les instructions de désarmement à la page 20.

2. Lorsqu'il est connecté à une serrure électronique comme contrôle d'accès, il est souhaitable d'utiliser une source d'alimentation spécifique pour le clavier comme contrôle d'accès.

Pour connaître les étapes de connexion, veuillez vous référer au manuel d'utilisateur de la serrure électronique. La serrure électronique et l'alimentation spécifique pour le contrôle d'accès doivent toutes les deux être achetées séparément.

4

5

## Connecter le clavier au panneau de contrôle

S'assurer que le panneau de contrôle est en mode de connexion, entrer le code utilisateur ou le code admin sur le clavier, puis appuyer sur l'une des touches suivantes : [Armer] [Désarmer] [Mode maison]. La connexion fonctionne après un bip.

L'utilisateur peut contrôler le panneau à distance via le clavier après la connexion.  
(Pour connaître les étapes de connexion, consulter le manuel du panneau)



### Connecter le clavier avec une étiquette BADGE

- Saisir [code admin'+#] pour déverrouiller le clavier. Une erreur de saisie est signifiée par 3 bips. 6 erreurs de saisie successives bloquent le clavier pendant 20 secondes.



① Code admin par défaut : 123456

6


7

- Appuyer sur [9], après un bip le voyant lumineux est en marche. Le clavier entre en mode de reconnaissance.



- Approcher Badge du lecteur BADGE, la connexion est réussie après un bip et le voyant lumineux s'éteint.

Deux bips signifient que le badge a déjà été connecté.



Pour effacer la connexion d'étiquettes Badge,

entrer [code admin'+#] pour débloquer le clavier puis appuyer sur [9] pendant six secondes. Les badges sont toutes effacées après un bip.


## Connecter à une serrure électronique

Pour connaître les étapes de connexion, veuillez vous référer au manuel d'utilisateur de la serrure électronique.

### Installation

Fixer le clavier sur un cadre de porte ou un mur avant utilisation.

- Dévisser la vis, ouvrir le boîtier.
- Fixer la partie arrière du boîtier sur le cadre de la porte ou sur le mur à l'aide de vis.
- Fixer le devant du boîtier du clavier sur l'arrière du boîtier. Maintenir les deux parties ensemble.
- Visser.



**Note !** L'ouverture de l'arrière du boîtier enclenchera le bouton de sécurité, veuillez suivre les instructions de désarmement à la page 20.

8

## Réglages

Le clavier doit être en mode réglage avant d'effectuer les réglages.

### Entrer en mode de réglage

Saisir [code admin'+#] pour débloquer le clavier.



Appuyer sur [3] pour entrer en mode de réglage, le voyant s'allume.



En mode de réglage, si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, le clavier sortira du mode réglage automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur [#] pour quitter ce mode.

Ⓞ Code admin par défaut : 123456

9

## Retarder l'armement


Lorsque le système d'alarme est armé, les détecteurs se mettent immédiatement en marche. Si à ce moment vous êtes encore chez vous, cela déclenchera l'alarme. Après avoir réglé le retardement de l'alarme, appuyer sur [Armer] sur le clavier, le signal d'armement sera envoyé au panneau de contrôle après le temps défini.

Ce réglage ne s'applique pas au Mode maison.

Si le retardement est défini pour le panneau de contrôle et le clavier séparément, alors le temps de retardement réel correspond au total des deux temps.

### Retarder l'armement

Pour entrer en mode de réglage, entrer



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

Lorsque le temps de retardement est programmé, vous entendrez un bip toutes les deux secondes lorsque vous armerez le clavier pour vous rappeler de partir. Le rythme de rappel accélère durant les 15 dernières secondes. Une fois le temps de retardement écoulé, le panneau de contrôle est armé.

Note ! L'utilisateur peut saisir des chiffres de 0 à 250 qui correspondent à 0-250 secondes. Réglage par défaut : 0, pas de retardement.

10

## Numérotation SOS rapide

L'utilisateur peut choisir d'activer ou de désactiver la numérotation SOS rapide. Si la numérotation SOS rapide est activée, le panneau de contrôle sera en alarme lorsque l'utilisateur appuie plus de 3 secondes sur la touche [SOS]. Si elle est désactivée, l'utilisateur doit entrer le code utilisateur ou admin avant d'appuyer sur la touche SOS pendant 3 secondes. Cette fonction permet d'empêcher une fausse opération ou une ruse.

### Désactiver la numérotation SOS rapide

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

### Désactiver la numérotation SOS rapide

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

**Note !** Réglage par défaut : 0, la numérotation SOS rapide est désactivée.

## Clics du clavier

Les clics du clavier peuvent être activés et désactivés. S'ils sont éteints, la tonalité de réglage réussi sera également désactivée.

### Désactiver les clics du clavier

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

### Activer les clics du clavier

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

**Note !** Réglage par défaut : 1, clics du clavier activés.

## Désarmer avec un Badge

L'utilisateur peut activer ou désactiver la fonction de désarmement par Badge, ou le désarmement silencieux par badge.

### Activer le désarmement par étiquette RFID

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

### Désactiver le désarmement par Badge

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

## Désarmer en silence avec un Badge

Le panneau de contrôle et la sirène retentissent deux fois lors du désarmement à l'aide d'un Badge. Si le réglage est fait pour désarmer silencieusement par Badge, le panneau de contrôle et la sirène restent silencieux afin de mettre fin au désarmement sans déranger le voisinage.

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

**Note !** Réglage par défaut : 1, enclenche le désarmement par Badge et la sirène retentit lors du désarmement.

## Mode économie d'énergie

Si le clavier fonctionne à l'aide de piles, le mode économie d'énergie est recommandé. En mode économie d'énergie, le clavier est en mode de veille lorsqu'il n'est pas utilisé, l'utilisateur doit alors appuyer sur [\*] pour réactiver le clavier et approcher le Badge du lecteur pour désarmer ou déverrouiller la porte.

### Activer le mode économie d'énergie

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

### Désactiver le mode économie d'énergie

Si le clavier fonctionne sur secteur DC 12V, le mode normal est recommandé. L'utilisateur peut désarmer le système directement grâce à un badge, ce qui est plus pratique.

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

**Note !** Réglage par défaut : 0, active le mode économie d'énergie.

L'utilisateur doit appuyer sur [\*] pour réactiver le clavier et approcher le badge du lecteur pour désarmer ou déverrouiller la porte.

## Changer de code utilisateur

Utiliser le code utilisateur peut réactiver le clavier, ouvrir une serrure électronique, ou envoyer les commandes Armer, Désarmer et Mode Maison au panneau de contrôle.

Pour éviter de révéler son mot de passe, il est souhaitable de changer le code utilisateur lors de la première utilisation.

### Changer de code utilisateur

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

**Note !** Le code utilisateur est composé de 4 chiffres, par défaut « 1234 ».

## Changer le code admin

Utiliser le code utilisateur peut réactiver le clavier, envoyer les commandes Armer, Désarmer et Mode maison au panneau de contrôle, et aussi permettre de changer n'importe quel réglage du clavier.

Pour éviter de révéler son mot de passe, il est souhaitable de changer le code admin lors de la première utilisation.

### Changer le code admin

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

**Note !** Le code utilisateur est composé de 6 chiffres, par défaut « 123456 ».

## Réinitialiser

Après la réinitialisation, le code utilisateur, le code admin et les autres réglages reviennent aux paramètres par défaut, sauf les badges qui peuvent toujours désarmer et ouvrir la serrure électronique.

Entrer en mode de réglage, saisir :



Si vous entendez un bip et que le voyant lumineux reste allumé pendant 10 secondes, le réglage est réussi.

## Utilisation

Le clavier peut servir de télécommande. Le code utilisateur ou admin doit être entré avant les opérations Armer, Désarmer, Mode maison, et Mode silencieux.

### Armer

Entrer le code utilisateur ou le code admin et appuyer sur la touche [Armer], le voyant lumineux clignote une fois et le clavier émet un bip et envoie la commande Armer au panneau de contrôle.

Lorsque le panneau de l'alarme reçoit le signal, la sirène émet un bip et l'indicateur de la commande Armer s'allume. Le système d'alarme est armé.



En cas d'intrusion, le système d'alarme est déclenché, la sirène retentit, et le panneau de contrôle envoie un SMS et compose automatiquement les numéros enregistrés pour en informer les utilisateurs. (La notification par SMS est applicable seulement aux systèmes d'alarme par GSM).

## Désarmer

Les utilisateurs peuvent désarmer le système en utilisant le clavier ou à l'aide d'un badge.

### Utiliser le clavier pour désarmer

Saisir le code utilisateur ou le code admin, et appuyer sur la touche [Désarmer], le voyant lumineux clignote une fois, le clavier émet un bip et envoie la commande Désarmer au panneau de contrôle.

Lorsque le panneau de contrôle reçoit le signal, la sirène émet deux bips et l'indicateur de désarmement s'allume, le système d'alarme est en mode désarmé. Sous ce mode, lorsque les détecteurs sont déclenchés, l'alarme ne sonne pas.



### Utiliser un badge pour désarmer

En mode économie d'énergie, l'utilisateur doit appuyer sur [\*] pour réactiver le clavier et approcher l'étiquette RFID du lecteur pour désarmer ou déverrouiller la serrure.

Lorsque le clavier n'est pas en mode économie d'énergie, l'utilisateur peut approcher le badge du lecteur pour désarmer ou déverrouiller la serrure directement.




## Mode maison

Entrer le code utilisateur ou le code admin et appuyer sur la touche [Mode maison], le voyant lumineux clignote une fois et le clavier émet un bip et envoie la commande Mode maison au panneau de contrôle.



Lorsque le panneau de l'alarme reçoit le signal, la sirène émet un bip et l'indicateur de la commande Mode maison s'allume. Le système d'alarme est en mode maison.

Tous les détecteurs dans les autres zones sont armés pour empêcher toute intrusion, à l'exception du détecteur de mouvements dans la Zone Mode Maison, qui est désarmé, afin que les personnes puissent se déplacer librement chez eux.



Zone Mode Maison  
(réglage des cavaliers pour les accessoires)

## Appel d'urgence

Lorsque le clavier est en mode Numérotation SOS rapide, l'utilisateur appuie sur la touche [SOS] pendant 3 secondes, le voyant lumineux clignote une fois, le clavier émet un bip, et le panneau de contrôle déclenche l'alarme immédiatement.



Lorsque le clavier n'est pas en mode de Numérotation SOS rapide, l'utilisateur doit saisir le code utilisateur ou le code admin avant d'appuyer sur la touche [SOS] pendant 3 secondes pour déclencher l'alarme.

### Mode silencieux

Le mode silencieux signifie que les voyants lumineux du panneau de contrôle clignotent, mais que la sirène n'émet pas de son, pour éviter de déranger le voisinage.

Saisir le code utilisateur ou admin, maintenir l'une des touches suivantes [Arm] [Désarmer] [Mode maison] appuyée pendant 2 secondes, le voyant lumineux clignote une fois, le clavier émet un bip et envoie la commande correspondante au panneau de contrôle.

Lorsque le panneau de contrôle reçoit le signal, le voyant lumineux s'allume ou s'éteint, mais la sirène ne retentit pas.



## Entretien et maintenance

Afin d'éviter tout dommage aux utilisateurs et aux tiers durant l'utilisation, et afin de prolonger la durée de vie du produit, veuillez suivre les recommandations suivantes.

### Conseils d'utilisation

Instructions générales	
Le clavier doit être connecté au panneau de contrôle avant utilisation.	
Le mode d'alimentation du clavier aura certainement un impact sur la distance de transmission du signal sans fil.	
Le clavier peut être alimenté à l'aide de 3 piles AAA, ou branché sur secteur DC 12V.	
Le clavier est compatible avec tous nos systèmes d'alarme.	
Veuillez retirer la bande d'isolation de la batterie avant utilisation.	
N'appuyez pas sur la touche SOS s'il n'y a pas d'urgence afin de ne pas déranger le voisinage.	
Vérifiez le clavier de façon régulière pour vous assurer que le système fonctionne bien en cas d'urgence.	
Le clavier n'est ni étanche, ni résistant à l'humidité, veuillez l'installer dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.	
Le boîtier du clavier est en plastique ABS. Veuillez le tenir à l'abri de la lumière intense afin de prolonger sa durée de vie.	
Interdictions	
Le boîtier n'est pas résistant aux explosions. Veuillez le tenir à l'écart du feu et des sources de flammes.	
Installez le clavier à l'écart d'objets tels que le chauffage, la climatisation, un four micro-onde, etc. qui produisent de la chaleur ou des ondes électromagnétiques.	
Interdiction de démonter le produit	
Veuillez amener votre clavier à recycler selon la réglementation locale.	
Ne démontez pas le produit si vous n'êtes pas un technicien professionnel.	

### Maintenance

Vous pouvez retirer la poussière et les traces de doigts à l'aide d'un chiffon ou d'un tissu sec doux. Si le clavier est sale, veuillez essuyer la surface avec un chiffon doux et un peu de détergent alcalin dilué, puis essuyer de nouveau le clavier avec un chiffon sec.

## FAQ

Problème	Cause	solution
Pas de réponse du clavier	Batterie faible	Veuillez changer les piles
	Les pôles négatif et positif sont inversés dans le boîtier	Suivre le sens correct des pôles et réinsérer la pile
	Le clavier est verrouillé après la saisie d'un mot de passe erroné six fois consécutives	Le clavier se déverrouille après 20 secondes sans opération.
Le clavier ne se connecte pas au panneau de contrôle	Pas de réponse du panneau d'alarme	Vérifier que le panneau d'alarme est sous tension Vérifier que le panneau d'alarme est en mode programmation
	Le panneau d'alarme émet deux bips	Le clavier a été reconnu
Pas de réponse de la centrale d'alarme en opérant depuis le clavier	Le panneau d'alarme émet deux bips	Veuillez connecter le clavier à la centrale d'alarme en suivant les instructions du manuel
	Le clavier n'est pas reconnu par la centrale d'alarme	Veuillez rapprocher le clavier afin que la centrale d'alarme reçoive le signal du clavier Il est recommandé d'acheter un répéteur de signal pour augmenter la distance
Impossible de désarmer avec un badge	Les badges ne sont pas reconnus par le clavier	Veuillez connecter le badge au panneau de contrôle en suivant les instructions du manuel
	La fonction désarmer à l'aide du badge est désactivée	Entrer dans le mode réglage et activer la fonction Désarmer par badge
	Le clavier est en mode économie d'énergie	Désarmer après avoir appuyé sur la touche [*]
Impossible de programmer le clavier	Le clavier est en veille	Veuillez entrer [code admin+#] pour activer le clavier
	Le clavier n'entre pas en mode de réglage	Veuillez entrer [code admin+#] et appuyer sur [3] pour entrer en mode de réglage
Impossible d'armer, de désarmer et de mettre le clavier en mode maison	Le code utilisateur ou admin n'a pas été saisi avant l'utilisation	Veuillez saisir le code utilisateur ou admin avant l'opération

## Instructions pour l’interface filaire (de gauche à droite)

### +12V (FIL ROUGE)

Pôle positif de l’alimentation

### GND (FIL NOIR)

Pôle négatif de l’alimentation

### ENFICHABLE (FIL JAUNE)

Sortie du signal pour la serrure électronique

### GND (FIL BLANC)

Pôle négatif de l’alimentation

### OUVERT (FIL VERT)

Entrée du signal pour l’interrupteur de sortie

## Caractéristiques techniques

### Nom du produit :

Clavier

### N° du modèle :

KP -700

### Alimentation :

3 piles AAA ou DC 12V

### Circuit de veille :

≤ 3 μA (alimenté par piles)

### Courant de transmission :

≤10 mA

### Étiquettes RFID prises en charge :

50 unités

### Distance de transmission :

≤ 80 m (en extérieur)

### Fréquence radio :

315 MHz ou 433 MHz

### Matériau du boîtier :

Plastique ABS

### Température de fonctionnement :

-10°C~55°C

### Humidité relative :

≤ 80 % HR (sans condensation)

### Dimensions :

135 x 90 x 15 mm

### Poids net :

90g

### PT

COMPATÍVEIS COM ALARME SSA-8

### WK-1 Teclado sem fios

- Alcance de 80m
- Utilização interior e exterior
- Utilização protegida por códigos de acesso específicos
- Luz indicadora de bom estado de funcionamento
- Alimentação: Pilhas AAx3 ou CC 12V
- Dimensões:135x90x15mm
- Peso Líquido:90g
- O comando permite controlar o sistema de protecção, tanto do interior como do exterior dos locais protegidos.
- Chave(s) de proximidade

### ES

COMPATIBLE(S) CON LA ALARMA SSA-8

### WK-1 Teclado inalámbrico

- Alcance 80 m
- Uso interior y exterior
- Utilización protegida por códigos de acceso específicos
- Indicador luminoso del correcto estado de funcionamiento
- Alimentación: Pilas AAA x 3 o DC 12 V
- Dimensiones:135 x 90 x 15 mm
- Peso neto: 90 g
- El teclado de mando permite activar el sistema de protección, tanto desde el interior como desde el exterior de los locales protegidos.Gafete(s)

### IT

COMPATIBILE/I CON L’ALLARME SSA-8

### WK-1 Tastiera senza fili

- Portata di 80m
- Uso in interni e in esterni
- Utilizzazione protetta da codici di accesso specifici
- Spia luminosa che indica il buono stato di funzionamento
- Alimentazione: Pile AAx3 o DC 12V
- Dimensioni:135x90x15mm
- Peso Netto: 90g
- La tastiera di comando permette di controllare il sistema di protezione sia dall’interno che dall’esterno dei locali protetti. Badge

### DE

KOMPATIBEL (S) MIT DEM ALARM SSA-8

### WK-1 Drahtlose Tastatur

- Reichweite 80 m
- Gebrauch drinnen oder im Freien
- Geschützter Gebrauch mit spezifischen Zugangscodes
- Anzeigelampe für den ordnungsgemäßen Betriebszustand
- Stromversorgung: 3 Batterien AAA oder 12 V Gleichstrom
- Abmessungen: 135 × 90 × 15 mm
- Nettogewicht: 90 g
- Die Steuertastatur erlaubt das Steuern des Raumschutzsystems ausgehend von Innenräumen oder im Freien. Badge(s)

### NL

GESCHIKT VOOR ALARM SSA-8

### WK-1 Draadloos bedieningspaneel

- Bereik van 80 m.
- Gebruik binnen en buiten
- Gebruik beschermd door speciale toegangscodes
- lampje om een goede werking aan te geven
- Voeding: 3x AAA-batterijen of DC 12V
- Afmetingen: 135x90x15 mm
- Netto gewicht: 90g
- Met het bedieningspaneel kan het beschermstysteem worden gestuurd van binnen en van buiten de beschermd ruimte. Badge (s)

### GR

ΣΥΜΒΑΤΟ(Α) ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ SSA-8

### WK-1 Ασύρματο πληκτρολόγιο

- Εμβέλεια 80 m
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Χρήση προστατευόμενη με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης
- Φωτεινή ένδειξη καλής κατάστασης λειτουργίας
- Τροφοδοσία: Μπαταρίες AAx3 ή DC 12V
- Διαστάσεις: 135x90x15mm
- Καθαρό βάρος: 90 g
- Το πληκτρολόγιο ελέγχου επιτρέπει τον έλεγχο του συστήματος προστασίας του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου των προστατευόμενων κτιρίων. Διακριτικό(ά) σήμα(τα)

### TR

SSA-8 ALARM İLE UYUMLU

### WK-1 Kablosuz klavye

- Erişim mesafesi 80 m
- Dahili ve harici kullanım
- Özel erişim kodları yardımıyla korumalı kullanım
- Düzgün çalıştığını belirten ışıklı gösterge lambası
- Besleme: AAx3 veya DC 12V piller
- Ebatlar: 135x90x15mm
- Net ağırlık: 90 g
- Kumanda klavyesi koruma altındaki mekanlarda içeriden olduğu kadar dışarıdan da koruyucu sisteme kumanda edilmesini sağlar.Yaka kartı/kartları

### RU

СОВМЕСТИМ(Ы) С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ SSA-8

### WK-1 Беспроводная клавиатура

- Дальность 80 м
- Для пользования в помещении и снаружи
- Защита специальными кодами доступа
- Световой индикатор нормальной работы
- Питание: Батарейки AAx3 или DC 12 в
- Габариты:135x90x15 мм
- Вес нетто: 90 г
- Клавиатура позволяет управлять системой защиты как снаружи, так и изнутри защищенных помещений. Бэдж(и)

### CZ

KOMPATIBILNÍ S ALARMEM SSA-8

### WK-1 Bezdrátová klávesnice

- Dosah 80 m
- Interní i externí použití
- Používání chráněno zvláštními přístupovými kódy
- Světelná kontrolka indikující správný chod
- Napájení: baterie AAA x 3 nebo DC 12 V
- Rozměry: 135 x 90 x 15 mm
- Váha netto: 90 g
- Ovládací klávesnice umožňuje řídit ochranný systém z vnitřku i z vnějšku chráněných prostor. Čírová karta (karty)

### SE

KOMPATIBLA MED ALARM SSA-8

### WK-1 Trådlös knappsats

- Räckvidd 80m
- Inomhus och utomhus
- Skyddas genom specifika accesskoder
- LED indikerar funktionsdugligt skick
- Strömkälla: Batterier AAx3 eller DC 12V
- Mått: 135x90x15mm
- Nettovikt: 90g
- Knappsatsen används för styrning av larmsystemet både inom och utanför de skyddade lokalerna. Märke(n)

### DK

FORENELIG(E) MED ALARM SSA-8

### WK-1 Trådløst tastatur

- Rækkevidde på 80 m
- Kan bruges både inde og ude
- Beskyttet anvendelse ved hjælp af særlige adgangskoder
- Lysdiode, som indikerer korrekt driftstilstand
- Strømforsyning: AAx3 eller DC 12V batterier
- Mål: 135 x 90 x 15 mm
- Nettovægt: 90 g
- Tastaturet gør det muligt at styre beskyttelsessystemet, både uden for og inde i de beskyttede områder. Badge(s)

### FI

YHTEENSOPIVIA HÄLYTTIMEN SSA-8 KANSSA

### WK-1 Langaton näppäimistö

- Toimintasäde 80 m
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Käyttö on suojattu erityisillä käyttöoikeuskoodeilla
- Merkkivalo, joka ilmaisee hyvän toimintakunnon
- Virransyöttö: Paristot AAx3 tai DC 12V
- Mitat: 135 x 90 x 15mm
- Nettopaino: 90 g
- Ohjausnäppäimistö, jonka avulla voidaan ohjata järjestelmässä suojattuja paikkoja sisä- ja ulkopuolelta. Tunnus (tunnukset)

### NO

KOMPATIBELT MED SSA-8 ALARM

### WK-1 Trådløst tastatur

- Rekkevidde 80 m
- Innendørs og utendørs bruk
- Bruk beskyttet av spesifikke tilgangskoder
- Varsellys indikerer forskriftsmessig tilstand
- Strømforsyning: DC 12V eller batterier AAx3
- Mål: 135x90x15mm
- Nettovekt: 90 g
- Betjeningspanelet brukes til å kontrollere beskyttelsessystemet, både innenfor og utenfor det beskyttede området. Merke(r)