



Wild instinct of Technology!



ES-D4A

Détecteur d'ouverture de
porte / fenêtre longue distance

www.etiger.com

FR

Dans la boîte

1 x Détecteur d'ouverture de porte / fenêtre longue distance

1 x Manuel d'utilisateur

Antenne rotative à 360°

Voyant de
fonctionnement

Voyant de
sous-tension

Aimant

Transmetteur

Photos, illustrations et textes non contractuels.
ETIGER et le logo ETIGER sont les marques
déposées d'ETIGER. Copyright © 2015 ETIGER. Tous
droits réservés.

Installation

Nettoyez la surface sur laquelle le détecteur sera posé.


Détachez la bande adhésive double-face de l'aimant et collez-la sur l'emplacement où vous souhaitez installer le détecteur.

Pour une fixation plus sûre, le détecteur peut également être installé à l'aide de vis : retirez le plastique au dos de l'aimant et vissez ce dernier.

Si le détecteur est fixé sur une porte ou une fenêtre métallique et que le signal est trop faible, placez une pièce non-métallique sous l'aimant.

Inscrire le détecteur à la centrale d'alarme

Passez en mode de connexion sur la centrale d'alarme. Désolidarisez l'aimant du détecteur de son transmetteur. La centrale d'alarme émet un bip pour confirmer la connexion. Si le détecteur a déjà été connecté, deux bips seront émis.



Configuration des zones

Le détecteur peut être assigné à plusieurs catégories de zone, en ouvrant le couvercle du transmetteur et déplaçant les cavaliers comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Zone A



Zone B



Zone C



Zone D



Zone E



Zone F



24h Zone



Il est recommandé de configurer les détecteurs de fumée et de gaz sur les zones 24h.

Le détecteur est assigné à la zone C par défaut ; il peut être assigné à d'autres zones selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la configuration des zones, veuillez vous référer au manuel d'utilisateur de votre système d'alarme eTiger.

Spécifications

Alimentation

DC 12V (Pile A23
12V x1)

Courant (veille)

$\leq 30 \mu\text{A}$

Courant (fonctionnement)

$\leq 40 \text{ mA}$

Distance de transmission

$\leq 300 \text{ m}$ (sans obstacle)

Fréquence radio

433MHz ($\pm 75\text{KHz}$)

Boîtier

Plastique ABS

Conditions d'utilisation

Température :

$-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

Humidité relative :

$\leq 80\%$ (sans
condensation)

Dimensions du transmetteur

92 x 36 x 20 mm

Dimensions de l'aimant

64 x 13 x 13 mm

Normes



Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la Directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

En conformité avec la réglementation européenne. Ce produit satisfait aux exigences fondamentales et autres conditions pertinentes de la Directive 1999/5/EC (R&TTE).

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation européen (European Technical Adaptation Committee – TAC).

Fabriqué en Chine

Ce manuel est disponible dans plusieurs langues. Rendez-vous sur
www.etiger.com/eu/support



ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium
service@etiger.com