

Tips pour l'utilisation

- Branchez l'adaptateur d'alimentation à l'arrière du bras de la lampe.
- Touchez pour allumer l'alimentation (s'il vous plaît suivez le manuel d'utilisation)

* Le bras de la lampe et des activités de l'abat-jour:

- Lors du réglage de bras de la lampe, maintenez la plage de réglage de bras de base: 150 °
- Le réglage excessif pourrait causer des dommages lors de l'ajustement de l'abat-jour
- faites attention aux composants joints pour éviter l'écrêtage des mains
- Plage de réglage: 40 ° de chaque côté (réglage excessive pourrait causer des dommages)

* Zone d'éclairage:

- Angle de la lampe support réglable: 75 °
- Lors du réglage du bras de la lampe, tenez bien la base.

▼ Réglage de la luminosité tactile

Je vais vous expliquer les trois boutons sur le fond devant le support de lampe.

Bouton de puissance : ajuster la puissance de la luminosité

Bouton "∧": élever la puissance de la luminosité.

Bouton "∨": réduire celle de la luminosité.

▼ Avec le bras flexible, vous pouvez ajuster la source de lumière plus facilement. .

Bras flexible: 150 degrés

Angle de la lampe: 75 degrés

Plage de réglage: 40 degrés de chaque côté (gauche/droite)

▼ Calendrier, horloge, fonction du réveil en veille, display de la température

Instruction

Il y a quatre boutons sur l'arrière du support

"^ (UP)", "v (DOWN)", "S (SET)", "M (MODE)"

▪ Calendrier & Horloge:

- ① En mode normal, appuyez sur le bouton de réglage marqué "S (SET) " pour choisir une fonction. Puis le pressez une deuxième fois pour entrer le réglage prochain.

L'ordre du réglage doit être comme suivant :

Heure → minute → année → mois → jour

- ② Appuyez sur le "^ (UP)" et "v (DOWN)", puis régler la date. Autrement dit le réglage est fini. La semaine se montre automatiquement.
- ③ Lors du réglage du mode de fonction, appuyez sur le "M (MODE)" pour finir ce réglage. Ou après que le processus du ② est terminé, le réglage se finira automatiquement après 1 minute.

※ En mode normal, appuyez sur le bouton de "^ (UP)", vous se permettez de basculer entre 12 et 24 heures.

▪ Fonction du réveil en veille:

- ① En mode normal, appuyez sur le bouton de mode intitulé "M (MODE)" pour régler la fonction du réveil.
- ② En mode de réveil, appuyez sur le "S (SET)", Préparer le réglage de l'heure. L'ordre du réglage doit être comme suivant:
Heure → → une répétition par XX minute → Musique → Quitter
- ③ Appuyez sur le "^ (UP)" et "v (DOWN)", fixé dans l'ordre ci-dessus.
- ④ En mode de réveil, appuyez sur la "^ (UP)" et "v (BAS)", début / fin de la fonction du réveil et la fonction du réveil en veille. L'ordre du réglage doit être comme suivant:
Réveil on → en veille → réveil on → off
- ⑤ Une fois le réveil sonne, la musique est suivie pendant environ une minute. Puis la musique retentit au fur et à mesure de la fonction en veille.

- Display de la température:

En mode normal, appuyez sur le bouton "∨ (DOWN)", vous pouvez passer à l'Celsius (°C) Fahrenheit (°F).