

MANUEL D'UTILISATION ICEPEAK 7



BIENVENUE

Au-delà de l'évolution

BIENVENUE

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le team Niviuk et nous vous remercions pour la confiance que vous investissez dans nos produits Niviuk.

Nous aimerions vous faire partager le plaisir avec lequel nous avons créé cette aile, ainsi que l'importance et le soin que nous avons consacrés à la conception et à la fabrication de ce nouveau modèle dans le but de vous offrir un maximum de plaisir à chaque vol.

Maintenir le niveau élevé de la haute compétition, un niveau d'exigence et de résultats maximal, sans oublier ce qui vous rend différent des autres et fait votre identité. Voilà le plus grand défi sur lequel l'ICEPEAK 7 assied ses bases.

Nous sommes sûrs que voler avec cette voile vous sera profitable et que vous comprendrez très vite la signification de notre slogan :

“Donner de l'importance à ces petits détails qui construisent les grandes choses”.

Ceci est le manuel d'utilisation, nous vous conseillons de le lire attentivement.

L'équipe NIVIUK.

NIVIUK GLIDERS & AIR GAMES SL C/ DEL TER 6, NAVE D 17165 LA CELLERA DE TER - GIRONA - SPAIN

TEL. +34 972 42 28 78 FAX +34 972 42 00 86

info@niviuk.com www.niviuk.com

MANUEL D'UTILISATION

NIVIUK Gliders ICEPEAK 7

Ce manuel vous offre toutes les informations nécessaires pour que vous vous familiarisiez avec les caractéristiques principales de votre nouvelle voile.

Bien que ce manuel vous informe au sujet de cette aile, il ne vous procure pas les instructions de pilotage. L'apprentissage du vol peut seulement être garanti dans une école de la Fédération de Vol Libre de votre pays.

Il est de toute façon très utile de lire attentivement le manuel de votre nouvelle voile ICEPEAK 7.

Des lésions sérieuses peuvent être les conséquences d'une mauvaise utilisation de cet équipement.

L'apprentissage de cette voile de compétition réclame de l'humilité et de la patience, y compris pour les pilotes de haut niveau. Les pilotes n'ayant pas le niveau de compétiteurs doivent s'abstenir de voler sous ce parapente, afin de garantir un vol sans problèmes. Toutes les indications prodiguées dans ce manuel ont un caractère informatif et ont pour but de prévenir les situations de vol exposées et potentiellement dangereuses.

SOMMAIRE

BIENVENUE	2	5.1 OREILLES	11
MANUEL D'UTILISATION	2	5.2 LA TECHNIQUE DES 2C3	12
1. CARACTERISTIQUES	4	5.3 ELEVATEURS B	13
1.1 A QUI EST-ELLE DESTINEE?	4	5.4 360 DEGRES	13
1.2 HOMOLOGATION	4	5.5 LA DESCENTE DOUCE	13
1.3 COMPORTEMENT EN VOL	4	6. METHODES DE VOL SPECIALES	13
1.4 ASSEMBLAGE, MATERIAUX	5	6.1 TREUILLAGE	13
1.5 ELEMENTS, COMPOSANTS	6	6.2 VOL ACROBATIQUE	14
2. DEBALLAGE ET ASSEMBLAGE	6	7. INSTRUCTIONS DE PLIAGE	14
2.1 CHOISISSEZ LE BON ENDROIT	6	8. SOIN ET MAINTENANCE	14
2.2 PROCEDURE	6	8.1 MAINTENANCE	14
2.3 ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE	6	8.2 STOCKAGE	14
2.4 TYPE DE SELLETTE	6	8.3 REVISION ET CHECK-UP	15
2.5 ASSEMBLAGE DE L'ACCELERATEUR	7	8.4 REPARATIONS	15
2.6 INSPECTION ET GONFLAGE	7	9. SECURITE ET RESPONSABILITE	16
SUR LE SOL	7	10. GARANTIE	16
2.7 AJUSTEMENT DES FREINS	7	11. ANNEXES	17
3. LE PREMIER VOL	8	11.1 DONNEES TECHNIQUES	17
3.1 LE CHOIX DU BON ENDROIT	8	11.2 DESCRIPTION DES MATERIAUX	18
3.2 PREPARATION	8	11.3 ELEVATEURS	19
3.3 PLAN DE VOL	8	11.4 PLAN DE SUSPENTAGE	20
3.4 LISTE DE CONTROLE PREVOL	8	11.5 DIMENSIONS ICEPEAK 7 21	21
3.5 GONFLAGE, CONTROLE,	8	11.6 DIMENSIONS ICEPEAK 7 23	21
DECOLLAGE	8	11.7 DIMENSIONS ICEPEAK 7 24	22
3.6 ATTERRISSAGE	8	11.8 DIMENSIONS ICEPEAK 7 26	22
4. EN VOL	8	11.9 HOMOLOGATION	23
4.1 VOLER EN TURBULENCE	8		
4.2 CONFIGURATIONS POSSIBLES	9		
4.3 L'UTILISATION DE L'ACCELERATEUR	10		
4.4 VOLER SANS LES COMMANDES	11		
4.5 NŒUDS EN VOL	11		
5. PERDRE DE L'ALTITUDE	11		



1. CARACTERISTIQUES

1.1 A QUI EST-ELLE DESTINEE?

L'ICEPEAK 7 est destinée à des pilotes avec une solide expérience et une très bonne base de vol. Conçue principalement pour la compétition, elle est un concentré de performances. Son plané, sa capacité d'ascension rapide en thermique et sa vitesse de vol sont ses points forts. Cerise sur le gâteau, cette machine présente un niveau de sécurité rarement atteint dans cette catégorie de voiles, avec une pénétration parfaite de la masse d'air.

Description des compétences, de l'expérience et du niveau requis pour le pilote pour ce type de voile :

Pour les pilotes expérimentés dans les techniques de récupération de la voile, qui volent très souvent, qui disposent d'une longue expérience de vol en conditions de turbulences, et qui acceptent les conséquences propres à ce type d'aile sur le vol.

1.2 HOMOLOGATION

La ICEPEAK 7 a satisfait d'emblée à toutes les exigences de la norme européenne EN et LTF. Toutes les certifications ont été réalisées au sein des installations du laboratoire de tests suisse Air Turquoise.

Toutes les tailles ont passé l'épreuve sans difficulté. Au test de charge, la voile a répondu sans problème à l'exigence de résistance aux 8G de force de traction et aux 1.000 daN de choc.

Le résultat de l'homologation place la ICEPEAK 7 dans toutes ses tailles dans la classe :

EN D
LTF D

Nous recommandons aux pilotes de prêter la plus grande attention au résumé du test de vol réalisé par le laboratoire chargé de l'homologation et, plus particulièrement, aux commentaires du pilote du test. Point 25 du test de vol.

Dans le rapport, nous trouvons toute l'information nécessaire pour savoir comment réagit la voile face à chacune des manœuvres testées.

Il est important de remarquer que, d'une taille à l'autre, la réaction à la manœuvre peut varier, mais aussi qu'au sein d'une même taille, selon que la charge soit maximale ou minimale, le comportement et les réactions de la voile peuvent être différents.

Description des caractéristiques du vol classe D:

Il s'agit de voiles avec des caractéristiques de vol exigeantes et particulières, avec des réactions potentiellement violentes en turbulence et face aux erreurs du pilote. La récupération en vol normal requiert une intervention précise du pilote.

Pour consulter le détail des tests de vol et le numéro d'homologation correspondant, voir les dernières pages ou www.niviuk.com

1.3 COMPORTEMENT EN VOL

Maintenir le niveau élevé de la haute compétition, un niveau d'exigence et de résultats maximal, sans oublier ce qui vous rend différent des autres et fait votre identité. Voilà le plus grand défi sur lequel l'Icepeak 7 assied ses bases.

L' Icepeak 7 a été revue sur le plan de son envergure et donc de son allongement, ce qui améliore la vitesse et les performances de plané. L' Icepeak 7 a été allégée et possède des dimensions compactes, ce qui permet un décollage aisé dans toutes les conditions. Cet allègement procure une excellente maniabilité, une incroyable solidité en

turbulences, un virage direct et précis ... et par conséquent des taux de montée en thermique exceptionnels

Elle procure à vitesse maximale et une sensation unique de performances, de solidité, de glisse et de sécurité. L' Icepeak 7 conserve la structure de sa glorieuse aînée , les agréments et le confort de pilotage est garanti dans cette nouvelle évolution d aile de cross et compétition.

Son envergure de seulement 6.9, ses deux lignes de suspentes, réclament quelques heures de familiarisation pour les pilotes qui n'ont jamais volé avec ce type d'aile, mais ils ne se sentiront en rien déçus par la voile, bien au contraire ; l'information que transmet l'ICEPEAK 7 est claire et efficace. La voile a tendance, par elle-même, à entrer dans le thermique ou à suivre la masse d'air la plus ascendante.

En thermique, vous constaterez que vous contrôlez une voile avec une capacité supérieure de pénétration dans le noyau. Sur ce terrain, l'ICEPEAK 7 vous apporte plus que ce que vous pouvez imaginer. En termes de finesse et de rapidité, la ICEPEAK 7 s'avère surprenante parce qu'elle permet au pilote, sans avoir recours à l'accélérateur, de ressentir l'information transmise par la voile et d'anticiper ses mouvements, y compris à haute vitesse, car la voile reste solide et communicative. L'accélérateur de l'ICEPEAK 7 est progressif. Vous pourrez ressentir une vraie accélération sans perte de finesse dans la première moitié de l'accélérateur. L'aile est très homogène, elle vole vite et loin. La seconde moitié de l'accélérateur est un enchaînement de plaisirs et offre une accessibilité sans tracas – jusqu'à 100% si la masse d'air le permet. Elle maintient une finesse surprenante jusqu'au bout.

Si vous êtes déjà un pilote Niviuk, les avancées présentes sur cette voile ne cesseront de vous surprendre. Si c'est la première fois que vous montez à bord d'une de nos voiles, profitez-en !

1.4 ASSEMBLAGE, MATERIAUX

La ICEPEAK 7, en plus de jouir de toutes les techniques utilisées dans le reste de la gamme, dispose de petits éléments destinés, d'une part, à améliorer le confort du pilote et, d'autre part, à améliorer le rendement grâce aux SLE, STE et au nouveau bord d'attaque RAM AIR INTAKE.

La prodigieuse architecture intérieure de l'ICEPEAK 7 requiert une répartition des charges beaucoup plus complexe que sur les autres voiles de sa catégorie: il faut répartir le poids sur les deux lignes de suspentes qui la composent. Le choix du matériel et de l'épaisseur du suspentage ont été étudiés pour obtenir une résistance minimale à l'air mais avec une totale sécurité de la charge.

Des 196 suspentes montées sur l'ICEPEAK 7, aucune ne dispose de gaine, toutes sont exposées aux abrasions propres à notre sport. Cette particularité fait que les révisions du suspentage doivent être réalisées après les 30 premières heures de vol pour vérifier que les mesures se maintiennent. Nous ne devons pas oublier que nous utilisons des suspentes avec de grandes performances mais qui nécessitent un contrôle rigoureux avant chaque vol ainsi qu'un entretien approprié.

Le tissu utilisé, comme dans tout le reste de notre gamme, est choisi parmi les meilleurs tissus du marché, offrant légèreté, longévité et résistance sans perte de couleur.

Pas de place pour un millimètre d'erreur dans le processus de fabrication, venant de l'ordinateur d'Olivier directement vers la découpe du tissu. Le découpage est fait section par section d'une façon extrêmement méticuleuse. Le numérotage et le marquage de chaque pièce se font de la même façon, évitant toute erreur.

Les suspentes sont faites de manière semi-automatique, les coutures sont finalisées sous supervision de nos spécialistes.

Le puzzle d'assemblage devient plus facile en utilisant cette méthode. Nous économisons en ressources en améliorant le contrôle de la qualité.

Toutes les ailes Niviuk passent un contrôle final extrêmement efficace. Toutes les parties de la coupole sont coupées et assemblées sous des conditions strictes, imposées par l'automatisation du processus. Toutes les lignes de chaque aile sont mesurées individuellement une fois que l'assemblage est fini.

Chaque voile est contrôlée individuellement et visuellement à la fin de l'assemblage. Chaque aile est emballée suivant les instructions de maintenance et de conservation, prévues pour les matériaux haut de gamme.

Les parapentes Niviuk sont fabriqués avec des matériaux de premier ordre, comme le recommandent les performances, la durabilité et les exigences d'homologation du marché d'aujourd'hui.

Vous trouverez les informations sur les matériaux utilisés à la fin de ce manuel.

1.5 ELEMENTS, COMPOSANTS

L'ICEPEAK 7 est livrée à son propriétaire avec une série de composants qui, quoique non indispensables, sont utiles à l'usage, le transport et le stockage d'un parapente :

Un nouveau sac à dos Kargo de 220 L de capacité, conçu pour faire de la place aux sellettes de compétition (type Drifter). Il nous permet de transporter tout l'équipement sans problème d'espace et avec un grand confort.

Un NKare Bag pour faciliter la tâche qui consiste à rassembler notre ICEPEAK 7 de manière optimale. Il permet en plus de maintenir la voile protégée durant le stockage et le transport. Une ceinture de compression réglable nous permettra de compacter le NKare Bag, en empêchant que l'air n'en augmente le volume.

Un kit de réparation de la voile ripstop autoadhésif de la même couleur

que votre aile et des pièces de rechange pour les sécurités des maillons.

Le manuel d'utilisation complet se trouve sur www.niviuk.com

2. DEBALLAGE ET ASSEMBLAGE

2.1 CHOISISSEZ LE BON ENDROIT

Nous vous recommandons de déballer et d'assembler votre parapente sur une pente école, ou encore mieux sur une surface plate sans obstacles et sans vent. Ces conditions vous permettront d'effectuer pas à pas les instructions d'assemblage et de gonflage de votre NIVIUK ICEPEAK 7.

Nous recommandons qu'un revendeur supervise la procédure entière, il est le seul à être compétent en cas de doute, et ceci d'une façon professionnelle.

2.2 PROCEDURE

Sortez le parapente du sac à dos, ouvrez-le et étalez-le avec les suspentes sur l'intrados. Positionnez l'aile comme si vous alliez la gonfler. Contrôlez l'état du tissu et des suspentes, vérifiez qu'il n'y ait pas d'anomalies, contrôlez que les maillons qui attachent les suspentes aux élévateurs sont bien fermés. Identifiez et démêlez les suspentes des élévateurs A, B, C, les freins et les élévateurs correspondants. Vérifiez qu'il n'y ait pas de nœuds ou de cravates.

2.3 ASSEMBLAGE DE LA SELLETTE

Positionnez correctement les élévateurs sur les mousquetons. Il ne peut y avoir des twists et l'ordre doit être respecté. Vérifiez que les mousquetons soient bien fermés.

2.4 TYPE DE SELLETTE

L'ICEPEAK 7 a été homologuée EN D avec un harnais conforme aux normes suivantes :

- 2. DV LuftGerPV §1, Nr. 7 c (LTF)
- European Standard EN1651
- European Standard EN12491

Ce certificat lui permet de voler avec la plupart des sellettes qui se vendent sur le marché actuel, y compris celles de type « cocon ».

Nous recommandons d'ajuster la ceinture ventrale selon la distance d'homologation entre les mousquetons de la sellette. Ce réglage varie selon la taille de la sellette: S = 44 cm / M = 45 cm / L = 46 cm

Nous devons tenir compte du fait qu'un mauvais ajustement de cette séparation entre les mousquetons peut affecter le contrôle de la voile ; une séparation excessive donne plus de sensations mais peut affecter la stabilité de l'aile. Et au contraire, une séparation trop étroite entraîne plus de stabilité, mais aussi une perte de sensations et un risque de twist en cas de fermeture très violente.

Tout changement de ces conditions peut affecter les performances et les réactions de votre aile. Dans ce cas, l'aile ne se trouve plus dans les conditions d'homologation.

2.5 ASSEMBLAGE DE L'ACCELERATEUR

Le mécanisme d'accélération de l'ICEPEAK 7 fonctionne quand on pousse avec les pieds sur la barre d'accélération. Le système doit être réglé de manière appropriée et est différent pour chaque type de sellette; le pilote doit en tenir compte pour l'installer.

La plupart des sellettes sont équipées d'un système d'accélération

préinstallé. Il faut juste raccorder l'accélérateur à ce système et ajuster la longueur pour une utilisation correcte. La longueur varie selon la longueur des jambes du pilote.

Nous vous conseillons d'installer et de régler l'accélérateur sur un équipement spécialement conçu pour cela : la plupart des écoles possèdent ce genre d'équipement.

2.6 INSPECTION ET GONFLAGE SUR LE SOL

Une fois tout contrôlé, et après vous être assuré qu'il n'y ait pas trop de vent, gonflez votre aile autant de fois que nécessaire pour vous familiariser avec son comportement. L'ICEPEAK 7 gonfle facilement et doucement. Un excès d'énergie n'est pas nécessaire, l'aile gonfle avec un minimum de pression sur la sellette quand vous avancez. Vous pouvez aider ce mouvement en utilisant les élévateurs A, mais ne poussez pas trop fort, il faut juste accompagner la montée naturelle de l'aile.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec la manière dont les caissons de l'ICEPEAK 7 prennent l'air depuis le sol. Un pré-gonflage doux, jusqu'à obtenir un certain volume d'air à l'intérieur, constitue une bonne technique.

2.7 AJUSTEMENT DES FREINS

La longueur des freins est ajustée à l'usine pendant l'assemblage et ceci selon les critères de l'homologation. Mais on peut en changer la longueur selon le style de pilotage. Nous conseillons cependant de voler d'abord un certain temps avec la longueur originale, et ceci dans le but de se familiariser avec le comportement original de l'ICEPEAK 7. Si vous changez la longueur des freins, il faut défaire le nœud, glisser la suspente à travers le nœud jusqu'à la longueur désirée, et ensuite resserrer le nœud fermement. Cet ajustement devrait être effectué par du personnel qualifié. Il faut vérifier que cet ajustement ne FREINE pas l'aile

en permanence. Les deux lignes de freins doivent être symétriques et de mesures égales. Les deux nœuds les plus utilisés sont le nœud de chaise ou en huit.

En changeant la longueur des freins, on doit vérifier que ceux-ci ne fonctionnent pas quand l'accélérateur est utilisé. Quand nous accélérons, la voile tourne sur les C, en faisant se relever le bord de fuite. Nous devons donc vérifier que le frein est bien ajusté en fonction de cette longueur extra en phase d'accélération.

3. LE PREMIER VOL

3.1 LE CHOIX DU BON ENDROIT

Nous recommandons que vous fassiez votre premier vol avec votre ICEPEAK 7 sur une pente école ou bien sur un site que vous pratiquez régulièrement.

3.2 PREPARATION

Pour déballer et préparer votre ICEPEAK 7, répétez les procédures du chapitre 2 DEBALLAGE ET ASSEMBLAGE.

3.3 PLAN DE VOL

Concevez votre plan de vol avant le décollage pour éviter des erreurs de pilotage.

3.4 LISTE DE CONTROLE PREVOL

Une fois que vous êtes prêt, mais avant le décollage, faites encore une inspection de votre équipement ; vérifiez l'installation correcte de l'ensemble et l'absence de nœuds dans les suspentes. Vérifiez si les conditions aérologiques correspondent bien à votre niveau de vol.

3.5 GONFLAGE, CONTROLE, DECOLLAGE

L'ICEPEAK 7 gonfle très facilement et ne nécessite pas beaucoup d'énergie. Elle n'a pas de tendance à dépasser. Le gonflage peut se faire sans crainte, pour aboutir à une phase de temporisation suffisante pour exercer un contrôle visuel avant de décider de courir et de décoller.

Si la vitesse du vent le permet, nous conseillons un gonflage face à la voile. Cette façon de faire vous permet un meilleur contrôle visuel de la voile. L'ICEPEAK 7 est particulièrement facile à contrôler dans cette configuration en vent fort. Un vent de 25 à 30 Km/h est considéré comme fort.

La préparation et le positionnement de la voile sur le décollage sont très importants. Choisissez l'endroit approprié en fonction de la direction et de la force du vent. Positionnez la voile de manière arrondie en respectant la forme de l'aile en vol. Tout ceci contribuera à vous permettre de réaliser un beau décollage.

3.6 ATERRISSAGE

L'ICEPEAK 7 atterrit parfaitement : à la demande du pilote, elle transforme la vitesse en sustentation en un bel arrondi, tout en permettant une marge d'erreur énorme. Il n'est pas recommandé de faire un tour de frein pour améliorer l'efficacité du freinage.

4. EN VOL

4.1 VOLER EN TURBULENCE

L'ICEPEAK 7 dispose d'un excellent profil pour affronter les différentes situations aérologiques dans les meilleures conditions de pilotage et de stabilité. Elle réagit admirablement en vol passif, c'est-à-dire sans intervention du pilote; elle offre donc un très haut degré de sécurité

en conditions turbulentes. Néanmoins il est très important que le pilote évolue dans des conditions aérologiques correspondant à son niveau de pilotage. Le facteur ultime de sécurité est le pilote lui-même.

Nous recommandons que le pilote vole de manière active, en faisant les corrections appropriées pour contrôler sa voile. Il doit terminer sa correction pour redonner la vitesse à sa voile.

Il ne faut pas que le pilote corrige trop longtemps, ceci pourrait entraîner la voile dans des conditions critiques de vol. En cas de besoin, contrôlez la situation en faisant les ajustements nécessaires et rétablissez de suite la vitesse requise.

4.2 CONFIGURATIONS POSSIBLES

Nous recommandons d'accorder la plus grande attention au rapport du test de vol réalisé par le laboratoire chargé de l'homologation et, plus particulièrement, aux commentaires du pilote du test. Point 25 du test de vol.

Dans le rapport, nous retrouvons toute l'information nécessaire pour savoir comment réagit notre nouvelle voile face à chacune des manœuvres testées.

Il est important de remarquer que d'une taille à l'autre, le type de réaction à la manœuvre peut varier, y compris au sein d'une même taille: selon que la charge soit maximale ou minimale, le comportement et les réactions de la voile peuvent différer.

Disposer de cette information est fondamental pour savoir comment réagira notre voile face à ces manœuvres dans un vol réel et pouvoir ainsi affronter ces situations avec la meilleure des garanties possibles.

Pour vous entraîner à ces figures, nous vous conseillons de vous exercer sous la supervision d'une école compétente, dans le cadre d'un stage de type SIV.

Fermeture asymétrique

Même si l'ICEPEAK 7 a un profil très stable, certaines conditions météorologiques turbulentes pourraient être la cause d'une fermeture asymétrique. Ceci se produit dans la plupart des cas quand le pilote n'a pas senti arriver la réaction de la voile. Juste avant la fermeture, le pilote sent une diminution de la pression sur les freins et sur la sellette. Pour éviter cette fermeture il faut mettre de la pression sur le frein du côté qui pourrait se fermer pour augmenter l'angle d'incidence. Si la fermeture se produit, l'ICEPEAK 7 ne va pas réagir violemment, la tendance de virage est graduelle et facile à contrôler. Déplacez le poids de votre corps sur le côté qui est encore ouvert pour contrer le virage et pour maintenir le 8 cap. La fermeture se rouvrira normalement d'elle-même, mais si cela ne se produit pas, freinez complètement le côté fermé (100%). Allez-y avec fermeté. Il se pourrait qu'il faille répéter ce mouvement pour provoquer la réouverture. Faites attention à ne pas sur-commander le côté qui est encore ouvert (contrôle du virage). Une fois que la fermeture est résolue, laissez la voile reprendre sa vitesse.

Vrille à plat

Cette configuration est hors du comportement de vol normal de l'ICEPEAK 7.

Néanmoins, certaines circonstances pourraient provoquer cette configuration, comme par exemple essayer de tourner quand l'aile vole très lentement (parce qu'on la freine beaucoup). Il n'est pas facile de donner une réponse à ce genre d'incident car tout dépendra des circonstances de vol. Tenez compte du fait qu'il faut restaurer le vent relatif sur le profil. Pour y arriver, réduisez progressivement la pression sur les freins pour que la voile reprenne de la vitesse. La réaction attendue est une abattée avec une amorce de virage inférieure à 360° avant le retour au vol normal.

Décrochage parachutal

Si cela se passe, le sentiment est celui d'une voile qui n'avance pas. Vous sentez une sorte d'instabilité et un manque de pression sur les freins bien que l'aile semble bien gonflée. La bonne réaction est de

relâcher la pression sur les freins et d'exercer une pression en avant sur les A, ou - autre solution - pencher le corps sur un des côtés SANS FREINER.

Décrochage complet

La possibilité que votre voile se trouve dans cette situation est très vraisemblable en vol normal. Ceci pourrait se produire en volant à très basse vitesse et en sur-pilotage dans une série de manœuvres en conditions turbulentes fortes. Pour provoquer un décrochage complet, il faut freiner symétriquement pour que la voile vole à sa vitesse minimale ; une fois arrivé dans cette situation, continuez à freiner jusqu'à 100 % et gardez les freins dans cette position. La voile va tomber en arrière pour après se positionner au-dessus de la tête avec un léger basculement, dont l'ampleur dépendra de la façon dont la manœuvre aura été effectuée. En effectuant un décrochage, il ne peut y avoir d'hésitation, pas une seconde. Ne relâchez pas les freins quand vous êtes à moitié de la manœuvre. Ceci pourrait provoquer une abattée vigoureuse, avec le risque que la voile se trouve en dessous de vos pieds. Il est très important que vous gardiez la pression sur les freins jusqu'à ce que la voile se stabilise au dessus de la tête.

Pour retourner au vol normal, il faut relâcher progressivement et symétriquement les freins. De cette façon, la voile va reprendre de la vitesse en terminant son action au point le plus avancé devant le pilote. La voile va donc plonger en avant, ceci est nécessaire pour que le vent relatif se réinstalle sur le profil. Il ne faut pas sur-commander les freins à ce stade car la voile doit reprendre de la vitesse pour sortir de ce décrochage.

Si vous avez à contrôler une fermeture frontale, mettez de la pression sur les freins brièvement et symétriquement, même si la voile se trouve encore au-dessus de la tête.

Cravate

Une cravate peut se produire après une fermeture asymétrique : la partie extérieure de l'aile est coincée entre les suspentes. Cette situation peut

très vite provoquer un virage de la voile, dépendant de l'importance de la cravate. Les actions de correction sont les mêmes que dans le cas d'une fermeture asymétrique : contrôlez la tendance de virage en freinant du côté opposé et penchez votre poids pour contrer le virage. Au plus vite, localisez la suspente qui va jusqu'au stabilisateur qui est coincé. Cette suspente est d'une couleur différente et fait partie des suspentes extérieures de l'élévateur C. Tirez dessus jusqu'à ce qu'elle soit tendue, ceci devrait libérer la voile. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, volez jusqu'au lieu d'atterrissage le plus proche en contrôlant le cap avec le corps et un peu de pression sur l'autre frein. Faites attention, en dé faisant la cravate, de ne pas voler trop près de la montagne ou d'autres pilotes. Vous pourriez perdre le contrôle de votre voile et causer une collision.

Sur-pilotage

La plupart des incidents de vol sont causés par des erreurs de pilotage, il y a un enchaînement d'incidents à la suite de configurations anormales de vol (une cascade d'incidents). Il faut se rappeler que le sur-pilotage mène à des niveaux de fonctionnement critiques. La ICEPEAK 7 est conçue pour restaurer le vol normal d'elle-même, ne la sur-pilotez pas ! En général, on peut dire que les réactions de la voile, à la suite d'un sur-pilotage, ne sont pas le résultat de l'action elle-même ou de son intensité, mais de la durée de la manœuvre. Il faut que le profil reprenne sa vitesse normale après toute action.

4.3 L'UTILISATION DE L'ACCELERATEUR

Le profil de l'ICEPEAK 7 a été conçu pour voler de façon stable dans toute la plage de vitesse. L'accélérateur est un outil fortement utilisé en compétition, il est nécessaire de vous entraîner régulièrement à cette pratique pour pouvoir ressentir au mieux votre voile et anticiper d'éventuelles fermetures. Nous vous conseillons d'avoir un pilotage actif et fin aux pieds avec l'accélérateur, qui s'éloigne du "tout ou rien" qui peut être source de fermetures par manque d'anticipation.

Quand vous accélérez votre voile, le profil devient plus sensible aux turbulences et s'approche plus d'une possible fermeture frontale. Si vous sentez une diminution de pression, relâcher un peu l'accélérateur et mettez un peu de pression sur les freins pour augmenter l'incidence de vol du profil. N'oubliez pas de rétablir la vitesse normale de vol après avoir corrigé l'incident. Il est déconseillé de voler accéléré près d'un relief ou dans des circonstances fortement turbulentes. Au besoin, vous devrez doser vos mouvements lorsque vous cesserez de pousser sur l'accélérateur, et équilibrez également le mouvement par la traction sur les lignes de freins. Ce mouvement dosé avec l'accélérateur est considéré comme un pilotage actif.

4.4 VOLER SANS LES COMMANDES

L'ICEPEAK 7 appartient à la nouvelle génération de voiles classe D, avec deux élévateurs permettant aux pilotes de diriger leur aile avec les élévateurs de derrière. Les élévateurs arrière de l'ICEPEAK 7 sont équipés de poignées prévues dans ce but.

L'ICEPEAK 7 peut être commandée de manière classique dans aucun problème, en utilisant les freins. Cependant, la tendance au sein des pilotes de la catégorie supérieure, depuis l'apparition des deux élévateurs, qui veut que le pilotage s'opère grâce aux élévateurs arrière, indique que l'utilisation de cette technique apporte des améliorations dans les longues transitions en permettant un contrôle plus précis sur l'aile sans avoir à jouer avec les freins tout en maintenant l'accélérateur.

Il est important de maintenir toujours les freins opérationnels. Ne pas les lâcher pour ne plus piloter qu'avec les B.

4.5 NŒUDS EN VOL

La meilleure façon pour éviter ces nœuds et emmêlements est de bien inspecter les suspentes avant de gonfler l'aile pour décoller. Si vous découvrez un nœud juste avant le décollage, arrêtez immédiatement de

courir et ne décollez pas. Si vous avez décollé avec un nœud, vous aurez à compenser la dérive en vous penchant de l'autre côté du nœud et en même temps en freinant du même côté. De cette façon vous pouvez gentiment tirer au frein pour voir si le nœud se défait. Vous pouvez aussi essayer d'identifier la suspenste avec le nœud et ensuite essayer de défaire le nœud en tirant dessus. N'essayez jamais de défaire un nœud près d'un relief. Si le nœud est trop serré, volez gentiment et en toute sécurité vers un endroit proche pour atterrir. Soyez très prudent quand vous essayez de défaire un nœud. S'il y a un nœud ou si les suspentes sont en désordre, ne freinez pas trop fort. Il y a en effet un risque d'augmenter les chances de décrochage ou de vrille à plat. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'autres pilotes volant tout près.

5. PERDRE DE L'ALTITUDE

Le fait de savoir descendre en se servant de différentes techniques est une ressource importante à utiliser en certaines circonstances. Le choix de la méthode de descente dépendra de la situation particulière. Nous vous recommandons d'apprendre ces méthodes sous la supervision d'une école compétente.

5.1 OREILLES

Les oreilles sont une technique de descente modérée de -3 à -4m/s. La vitesse au sol diminue de 3 à 5km/h et le pilotage est limité. Cela augmente aussi l'angle d'incidence et la charge de l'aile sur la superficie qui reste ouverte. Pour rétablir la vitesse horizontale et l'angle d'incidence, nous pourrions accélérer une fois que les oreilles sont stabilisées.

Pour réaliser cette figure, prenez la suspenste extérieure de l'élévateur A des deux côtés, le plus haut possible, et tirez vers l'extérieur et vers le bas. Vous remarquerez que l'aile se plie en partant des extrémités. Pour rouvrir la voile, lâchez les suspentes et elle s'ouvrira seule. Si ce n'est

pas le cas, freinez progressivement un côté puis l'autre. La réouverture est recommandée de manière asymétrique pour ne pas compromettre l'angle d'incidence, a fortiori si vous êtes près du sol ou en situation de turbulences.

Attention au risque de décrochage !

Le fait d'aller chercher la suspente A3 pour faire les oreilles implique que, sans le vouloir, vous êtes en train de jouer sur les freins. La même chose se produit lorsque nous avons la suspente A3 en main et que nous maintenons les oreilles ; à nouveau, nous sommes en train de jouer sur les freins sans le vouloir. Cela génère une diminution de la vitesse, en plus du fait que ladite manœuvre freine l'aile.

L'ICEPEAK 7 possède une voûte très prononcée, due à son design dernière génération. Faire les oreilles implique donc une augmentation plus importante de la résistance. Sur une voile très arquée, les oreilles ne se replient pas sous l'intrados, elles « pendent » ; c'est de là que vient la différence dans l'augmentation de la résistance, comparée aux oreilles sur une voile avec une voûte moins prononcée.

L'ICEPEAK 7 est inspirée d'un design avec peu de ressort, ce qui est bon pour le vol en général. Cependant, ce même amortissement peut entraîner des problèmes pour reprendre sa vitesse normale de vol après une augmentation élevée de l'angle d'incidence, ajoutée à la résistance causée par les oreilles.

Ces particularités associées à des conditions thermiques turbulentes peuvent donner lieu à un décrochage inattendu.

Solution : nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas faire les oreilles, mais nous vous indiquons comment prévenir ce phénomène lié au design de la voile. Pour éviter un décrochage inattendu alors que vous êtes en train de faire les oreilles, il suffit d'utiliser l'accélérateur jusqu'à la moitié (50% est suffisant) afin d'augmenter la vitesse et diminuer

l'angle d'incidence. Ceci permettra de maintenir une vitesse suffisante pour prévenir ce phénomène. Il est important de se souvenir de ne pas manipuler les freins en faisant les oreilles, car cela augmente le risque de décrochage.

5.2 TECHNIQUE DES 2C3

Bien que vous ayez la possibilité de réaliser les oreilles, sur les voiles de dernière génération comme l'ICEPEAK 7, cette procédure crée beaucoup de turbulences sur le bord de fuite. De plus, avec la longueur de la corde et la courbe de la voile, les oreilles ont tendance à provoquer un « flap », augmentant encore davantage la turbulence, et occasionnant une perte importante de vitesse réclamant que le pilote rattrape la voile, en utilisant l'accélérateur ou en sortant de la manœuvre.

Cette technique de descente rapide fut créée et utilisée par les pilotes de la Niviuk Team en 2009, alors qu'ils essayaient un prototype de compétition avec lequel ils ne pouvaient pas réaliser les oreilles, à cause de la nouvelle répartition des suspentes et de l'importance de l'envergure. Avec les profils actuels, composés de deux ou trois lignes de suspentes, cette impossibilité de réaliser les oreilles - ou le risque que ça comporte de les réaliser - est une réalité qui préoccupe beaucoup de pilotes qui veulent avoir sous la main une technique de descente rapide contrôlée.

C'est pourquoi nous conseillons l'utilisation du 2C3. Cette technique accroît facilement le taux de descente sans provoquer les problèmes cités ci-dessus et sans le risque d'occasionner un décrochage, parce que cette figure se réalise en maintenant toujours une vitesse élevée.

COMMENT ?

Repérez la 2C3, ensuite réalisez le même mouvement que celui des oreilles : « tirez » sur la suspente, jusqu'à ce que le stabilo recule. A ce moment-là, la voile commencera à réduire sa vitesse, les extrémités de

la voile se dirigeront un peu vers l'arrière, ensuite la vitesse augmentera légèrement jusqu'à se stabiliser et vous obtiendrez un taux de chute de 5-6 m/s. Nous conseillons d'accélérer sans relâche chaque fois que vous utilisez cette technique. Vous pouvez contrôler la direction en tournant, comme si vous étiez en position oreilles. La première sensation est celle d'une diminution du vent relatif et une légère inclinaison vers la partie postérieure de la voile, comme si vous partiez en arrière. Pour sortir de cette manœuvre, nous lâcherons les suspentes comme nous le faisons avec les oreilles et nous attendrons la douce abattée de la voile qui précèdera la stabilisation, avec un retour à un taux de chute normal.

Cette technique vous permet de descendre rapidement sans risquer une cravate. Elle est très confortable et offre une grande facilité dans les virages. Nous conseillons d'avoir recours à cette technique pour la première fois dans des conditions calmes et en altitude. C'est une nouvelle technique de descente rapide contrôlée et sûre, qui réclame seulement un peu d'entraînement pour être exécutée en toute simplicité et avec efficacité.

5.3 ELÉVATEURS B

Cette manœuvre n'est pas possible sur cette voile.

5.4 360 DEGRES

Voici une façon plus efficace pour perdre de la hauteur. Il faut savoir que la voile va prendre pas mal de vitesse et de G. Ceux-ci peuvent désorienter le pilote et même le rendre inconscient. C'est la raison pour laquelle il est préférable d'apprendre cette manœuvre progressivement. De cette façon, vous allez apprendre à résister aux forces G et à comprendre la manœuvre. Exercez-vous à cette manœuvre à grande altitude.

Pour entrer dans la manœuvre, appuyez d'abord votre poids d'un côté de la sellette et ensuite freinez du même côté. Vous pouvez

régler l'intensité du virage en freinant un peu à l'extérieur du virage. Un parapente à pleine vitesse peut descendre à -20 m/s, ce qui équivaut à 70 Km/h en vitesse verticale. Il se stabilise en spirale dès -15 m/s. C'est la raison pour laquelle il faut se familiariser avec la manœuvre et savoir comment effectuer les méthodes de sortie !

Pour sortir de cette manœuvre, il faut progressivement relâcher le frein intérieur du virage. En même temps, il faut freiner brièvement et appuyer le poids vers l'extérieur du virage. Cette action doit être dosée et stoppée quand la voile commence à sortir du virage. L'effet secondaire de cette action de sortie est un mouvement pendulaire et une abattée latérale, dépendant de la façon dont la manœuvre a été menée.

Exercez ces mouvements avec modération à grande altitude.

5.5 LA DESCENTE DOUCE

En utilisant cette technique (il ne faut pas être pressé pour descendre), vous vous maintiendrez dans une phase de vol normale, sans forcer ni le matériel, ni le pilote que vous êtes. Il s'agit de localiser les zones d'air descendantes et de tourner comme s'il s'agissait d'un thermique, avec la claire intention de descendre.

En cas de zones peu favorables à de saines distractions, nous vous conseillons dans un premier temps de vous éloigner de celles-ci, puis de chercher à descendre pour vous poser en sécurité.

6. METHODES SPECIALES DE VOL

6.1 TREUILLAGE

L'ICEPEAK 7 ne démontre pas de problèmes spéciaux au treuil. Seul du personnel dûment formé et qualifié devrait utiliser le matériel de treuillage. La voile doit être gonflée de la même façon qu'en vol normal.

Il est important de travailler sur un débattement très court en cas de besoin de réaligement surtout en début de treuillage. La voile étant soumise à un fort couple à cabrer, elle est très proche de sa vitesse de décrochage, donc la correction à la commande doit se faire de façon très douce pour ne pas augmenter trop fortement ce couple à cabrer.

6.2 VOL ACROBATIQUE

Bien que l'ICEPEAK 7 ait été testée par des experts en acro dans des situations extrêmes, elle N'A PAS été conçue pour le vol acrobatique et nous recommandons DE NE PAS UTILISER CE TYPE DE VOILE pour ce domaine d'activité.

Le vol acro est la plus jeune discipline du vol libre. Comme vol acro, nous considérons toute forme de vol différent d'un vol normal. Pour apprendre à maîtriser les manœuvres acro, vous devriez prendre des cours au-dessus de l'eau, supervisée par un instructeur qualifié. Un vol acro vous mène, vous et votre aile, vers des forces centrifuges qui peuvent atteindre 4 à 5g. Les matériaux s'usent plus vite qu'en vol normal. Si vous pratiquez régulièrement des manœuvres extrêmes, nous vous conseillons de faire réviser vos suspentes au moins une fois tous les 3 mois.

7. INSTRUCTIONS DE PLIAGE

Pour garantir la conservation de la voile et s'assurer qu'elle maintiendra ses performances initiales plus longtemps, nous conseillons de stocker l'équipement correctement en utilisant une méthode de pliage appropriée. Souvenons-nous que le moindre composant de notre équipement de vol réclame un soin adéquat afin d'assurer un rendement optimal.

L'ICEPEAK 7 est fournie de série avec le sac de pliage NKare Bag de Niviuk. L'objectif du NKare Bag est de faciliter le processus de pliage ;

d'abord, en nous servant d'une plateforme sur laquelle nous réaliserons toutes les actions de pliage, nous évitant ainsi d'abîmer la voile contre le sol ; ensuite, en nous guidant aussi tout au long du processus de pliage. Pour plus d'informations <http://www.niviuk.com/accessories.asp?id=JNKQKNP4>

Une fois l'ICEPEAK 7 rentrée dans le NKare, le sac à dos Kargo est prêt à héberger tout l'équipement afin de le transporter et de le stocker dans les meilleures conditions de conservation.

8. SOIN ET MAINTENANCE

8.1 MAINTENANCE

Si vous prenez bien soin de votre voile, elle sera performante. Le tissu et les suspentes ne doivent pas être lavés. S'ils se salissent, vous pouvez vous servir d'un linge humide et doux.

S'ils sont mouillés, séchez-les dans un endroit aéré et loin du soleil. S'ils sont mouillés avec de l'eau salée, vous devrez d'abord les immerger dans de l'eau douce pour éliminer le sel.

Le soleil endommage prématurément votre voile; une fois que vous avez atterri, ne laissez pas votre voile au soleil, rangez-la dès que possible.

Si vous utilisez votre matériel dans une zone sablonneuse, il est inévitable que du sable rentre à l'intérieur de la voile. Videz alors le sable une fois l'activité terminée.

Nous vous recommandons également, avant de procéder au pliage, de retirer tous les restes de feuilles, de matière organique, d'insectes, etc.

8.2 STOCKAGE

Stockez votre voile dans un endroit frais, sec et loin des solvants, graisses ou carburants.

Il n'est pas nécessaire de le comprimer pour obtenir un stockage correct.

Un pliage correct est très important pour ne pas provoquer de déformations sur le matériel durant le stockage. Les mauvaises positions empireront avec le stockage.

Nous déconseillons de ranger votre matériel dans le coffre de la voiture de manière permanente. Les températures à l'intérieur de la voiture peuvent être très élevées et détériorer des parties du matériel sensibles à la chaleur.

Ne mettez pas du poids sur votre équipement.

Si l'équipement est stocké avec de la matière organique à l'intérieur (feuilles ou insectes), des réactions chimiques détérioreront le matériel de manière irréversible durant le stockage.

8.3 REVISION ET CHECK-UP

Nous conseillons fermement que toutes les interventions sur la voile soient assistées et réalisées par des professionnels.

Avant chaque vol, il vous faut réaliser un check-up préventif de tout l'équipement.

Avec l'application de deux lignes de suspentes aux voiles de série, les pilotes bénéficient des nombreuses améliorations permises par cette technologie, mais son usage réclame un contrôle plus spécifique des suspentes de l'aile.

L'ICEPEAK 7 est fabriquée avec des suspentes sans gaine. Leur durabilité s'inscrit dans les standards des suspentes de ce type. Sa résistance mécanique et aux UV font partie des plus élevées pour ce

type de suspentes.

Cependant, une des obligations dérivées de l'usage de ces technologies est la nécessité de maintenir la couture de notre ICEPEAK 7 à l'intérieur des marges déterminées. Autrement dit, avec les deux lignes de suspentes augmente l'exigence de stabilité sur les suspentes et, aussi petite que soit la variation sur des suspentes, elle affecte de manière directe les performances et le comportement.

Nous recommandons de réaliser un ajustement/contrôle des suspentes après les 30 premières heures de vol environ.

Ce contrôle des suspentes doit être réalisé indépendamment des révisions périodiques qui devront être effectuées toutes les 100 heures de vol ou tous les deux ans, selon la première échéance atteinte.

Pourquoi est-ce nécessaire ?

Grâce à l'expérience acquise sur les profils à deux lignes de suspentes, lors des saisons précédentes et au contrôle de notre équipe de I+D réalisé sur les voiles du Team Abac, nous disposons de l'information nécessaire pour pouvoir définir comment se comporte réellement le suspentage sur ce type de profils. Avec ces contrôles, nous pouvons maintenir notre aile avec les mêmes performances originales sur le long terme.

Le résultat sera différent sur chaque voile, en fonction des conditions d'usage de chaque zone de vol, de la région climatique, de la température, de l'humidité, du type de terrain, du poids total volant, etc. C'est pourquoi il faudra s'accommoder des particularités, s'il y en a, afin de maintenir des suspentes en parfait état. Ce travail sur les suspentes doit être réalisé par un personnel qualifié. Il est important de ne pas modifier des suspentes de l'aile de la même manière d'un pilote à l'autre, car il est possible que ce ne soit pas nécessaire sur votre aile.

8.4 REPARATIONS

Si la voile est endommagée, vous pouvez temporairement la réparer en utilisant du ripstop que vous trouverez dans votre kit de réparation. Ceci est valable si les coutures ne sont pas impliquées. Tout autre dégât doit être réparé dans un atelier spécialisé par du personnel qualifié. N'acceptez pas du travail fait à la maison.

9. SECURITE ET RESPONSABILITE

Il faut se rendre compte que le parapente est considéré comme un sport à risques, où la sécurité dépend de la personne qui le pratique. Un usage fautif de l'équipement peut être la cause de blessures graves, même de la mort du pilote. Les fabricants et les distributeurs ne peuvent être tenus responsables pour les actions ou accidents résultant de la pratique de ce sport.

Vous ne pouvez utiliser cet équipement si vous n'êtes pas entraîné. Ne prenez pas de conseils auprès de quelqu'un qui n'est pas qualifié comme instructeur de vol, et ne faites pas d'entraînement avec une personne non compétente.

10. GARANTIE

Cet équipement et tout ses composants sont garantis pendant 2 ans pour toute faute de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas l'usage fautif ou anormal des matériaux.

11. ANNEXES

11.1 DONNEES TECHNIQUES

ICEPEAK 7		21	23	24	26	
ALVÉOLES	NOMBRE	75	75	75	75	
	FERMES	8	8	8	8	
	CAISSONS	25	25	25	25	
À PLAT	SURFACE	M2	21	23	24,5	26
	ENVERGURE	M	12,09	12,66	13,06	13,46
	ALLONGEMENT		7	7	7	7
PROJETÉE	AREA	M2	17,98	19,66	20,88	22,16
	ENVERGURE		9,72	10,18	10,5	10,82
	ALLONGEMENT		5,28	5,28	5,28	5,28
APLATISSEMENT		%	15	15	15	15
CORDE	MAXIMUM		2,04	2,23	2,3	2,37
	MINIMUM		0,45	0,48	0,5	0,51
	MOYENNE		1,69	1,82	1,88	1,94
SUSPENTES	METRES TOTALES	M	182	191	197	203
	HAUTEUR	M	7,1	7,43	7,68	7,9
	NOMBRE		196	196	196	196
	REPARTITION		3/1/1/1	3/1/1/1	3/1/1/1	3/1/1/1
ELEVATEURS	NOMBRE	2	A / B	A / B	A / B	A / B
	AFFICHEURS		NON	NON	NON	NON
	ACCELERATEUR	m/m	115	150	150	150
POIDS TOTAL	MINIMUM	KG	70	85	95	105
EN VOL	MAXIMUM	KG	90	105	115	125
POIDS DE L'AILE		KG	5,2	5,4	5,9	6,3
HOMOLOGATION	EN / LTF	D	D	D	D	


11.2 DESCRIPTION DES MATERIAUX

VOILERIE	MATERIAUX	FABRICANT
EXTRADOS	SKYTEX 40 9017 E77	NCV (FRANCE)
INTRADOS	N-20-DMF 36	DOMINICO TEX CO
PROFILES	SKYTEX 40 9017 E29A	NCV (FRANCE)
DIAGONALES	SKYTEX 40 9017 E29A	NCV (FRANCE)
POINT D'ATTACHE	LKI - 10	KOLON IND (KOREA)
RENFORT DU POINT D'ATTACHE	SOFT DACRON	D-P (GERMANY)
RENFORT DU BORD DE FUITE	MYLAR 20	D-P (GERMANY)
RENFORT CLOISONS	MYLON STICK	SPORTWARE CO. (CHINA)
FIL	SERAFIL 60	AMAN (GERMANY)

SUSPENSION LINES	FABRIC CODE	SUPPLIER
CASCADES SUPERIEURES	DC-040	LIROS GMHB (GERMANY)
CASCADES SUPERIEURES	8000-045	EDELRID (GERMANY)
CASCADES SUPERIEURES	8000-060	EDELRID (GERMANY)
CASCADES INTERMEDIAIRES	DC-040	LIROS GMHB (GERMANY)
CASCADES INTERMEDIAIRES	8000-045	EDELRID (GERMANY)
CASCADES INTERMEDIAIRES	8000-060	EDELRID (GERMANY)
CASCADES INTERMEDIAIRES	8000-080	EDELRID (GERMANY)
CASCADES INTERMEDIAIRES	16140-070	COUSIN (FRANCE)
CASCADES INTERMEDIAIRES	12240-115	COUSIN (FRANCE)
CASCADES INTERMEDIAIRES	16330-145	COUSIN (FRANCE)
CASCADES PRINCIPALES	12240-115	COUSIN (FRANCE)
CASCADES PRINCIPALES	16330-145	COUSIN (FRANCE)
CASCADES PRINCIPALES	16560-240	COUSIN (FRANCE)
CASCADES PRINCIPALES	12950-405	COUSIN (FRANCE)
FREIN	TNL-280	TEIJIM LIMITED (JAPAN)
FIL	SERAFIL 60	AMAN (GERMANY)

ELEVATEURS	MATERIAUX	FABRICANT
SANGLES	3455	COUSIN (FRANCE)
INDICATEUR DE COULEUR	PAD	TECNI SANGLES (FRANCE)
FIL	N/F-66	YOUNG CHANG T&C LTD
MAILLONS	MRD103.5 S12	PEGUET (FRANCE)
POULIE	SERIE 20	RONSTAN (AUSTRALIA)

11.3 ELEVATEURS



ICEPEAK 7 risers height m/m


sizes 23 - 24 - 26

	A	A'	B'	B
Standard	500	500	500	500
Accelerated	350	425	460	500
Travel	150	75	40	0

sizes 21

	A	A'	B'	B
Standard	500	500	500	500
Accelerated	385	440	465	500
Travel	115	60	35	0

11.4 PLAN DE SUSPENTAGE



11.5 DIMENSIONS ICEPEAK 7 21

LONGUEURS TOTALES m/m

	A	B	C	D	br
1	6.651	6.616	6.628	6.772	7.381
2	6.529	6.492	6.481	6.642	6.988
3	6.499	6.463	6.454	6.612	6.842
4	6.575	6.542	6.570	6.709	6.792
5	6.451	6.417	6.428	6.559	6.645
6	6.331	6.300	6.297	6.434	6.627
7	6.291	6.263	6.271	6.399	6.769
8	6.339	6.318	6.364	6.467	6.596
9	6.141		6.135		6.565
10	6.043		6.046		6.643
11	5.990		6.005		
12	6.005		6.029		
13	5.893		5.938		

LONGUEURS DES ELEVATEURS m/m

	A	A'	B'	B	
	500	500	500	500	STANDARD
	385	440	465	500	TRIM OUVERTS
	115	60	35	0	PARCOURS

11.6 DIMENSIONS ICEPEAK 7 23

LONGUEURS TOTALES m/m

	A	B	C	D	br
1	7.000	6.968	6.976	7.127	7.724
2	6.865	6.832	6.812	6.982	7.349
3	6.823	6.790	6.770	6.931	7.208
4	6.866	6.836	6.843	6.990	7.158
5	6.764	6.734	6.732	6.870	7.005
6	6.657	6.629	6.618	6.760	6.974
7	6.614	6.589	6.589	6.722	7.124
8	6.648	6.631	6.666	6.775	6.944
9	6.434		6.423		6.912
10	6.354		6.353		6.994
11	6.304		6.316		
12	6.326		6.347		
13	6.200		6.244		

LONGUEURS DES ELEVATEURS m/m

	A	A'	B'	B	
	500	500	500	500	STANDARD
	350	425	460	500	TRIM OUVERTS
	150	75	40	0	PARCOURS

11.7 DIMENSIONS ICEPEAK 7 24

LONGUEURS TOTALES m/m

	A	B	C	D	br
1	7.240	7.207	7.223	7.379	8.036
2	7.101	7.067	7.055	7.230	7.613
3	7.059	7.025	7.012	7.178	7.457
4	7.104	7.073	7.088	7.240	7.406
5	7.000	6.969	6.975	7.117	7.249
6	6.889	6.861	6.858	7.004	7.231
7	6.846	6.820	6.828	6.965	7.385
8	6.881	6.864	6.908	7.020	7.201
9	6.663		6.657		7.168
10	6.581		6.585		7.253
11	6.529		6.547		
12	6.551		6.578		
13	6.421		6.471		

LONGUEURS DES ELEVATEURS m/m

	A	A'	B'	B	
	500	500	500	500	STANDARD
	350	425	460	500	TRIM OUVERTS
	150	75	40	0	PARCOURS

11.8 DIMENSIONS ICEPEAK 7 26

LONGUEURS TOTALES m/m

	A	B	C	D	br
1	7.460	7.426	7.429	7.590	8.280
2	7.328	7.292	7.269	7.448	7.844
3	7.298	7.263	7.243	7.418	7.684
4	7.385	7.354	7.375	7.529	7.596
5	7.251	7.219	7.221	7.367	7.435
6	7.119	7.090	7.077	7.229	7.417
7	7.076	7.049	7.048	7.191	7.577
8	7.130	7.113	7.154	7.268	7.389
9	6.913		6.888		7.356
10	6.804		6.790		7.444
11	6.744		6.744		
12	6.760		6.770		
13	6.634		6.666		

LONGUEURS DES ELEVATEURS m/m

	A	A'	B'	B	
	500	500	500	500	STANDARD
	350	425	460	500	TRIM OUVERTS
	150	75	40	0	PARCOURS

11.9 HOMOLOGATION

ICEPEAK 7 21




paragliding by air turquoise

Air Turquoise SA
Rte du Pré-au-Comte 8 | CH-1814 Villeneuve
tel. +41 21 965 65 65 | mobile +41 79 202 52 30
info@para-test.com

AIR TURQUOISE SA certified by





Class: D

In accordance with EN standards 926-2:2005 & 926-1:2006: **PG_0771.2013**
 Date of issue (DMY): **23. 12. 2013**
 Manufacturer: **Niviuk Gliders / Air Games S.L.**
 Model: **Icepeak 7 21**
 Serial number:

Configuration during flight tests

Paraglider	Accessories
Maximum weight in flight (kg)	Range of speed system (cm) 12
Minimum weight in flight (kg) 70	Speed range using brakes (km/h) 14
Glider's weight (kg) 5.4	Range of trimmers (cm) 0
Number of risers 2	Total speed range with accessories (km/h) 31
Projected area (m2) 17	

Harness used for testing (max weight)	Inspections (whichever happens first)
Harness type ABS	every 24 months or every 100 flying hours
Harness brand Niviuk Gliders	Warning! Before use refer to user's manual
Harness model Hamak M	Person or company having presented the glider for testing: None
Harness to risers distance (cm) 49	
Distance between risers (cm) 46	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C	A	B	C	A	A	A	A	B	D	C	D	C	D	C	A	A	C	0	B	B	C	A	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ICEPEAK 7 23




paragliding by air turquoise

Air Turquoise SA
Rte du Pré-au-Comte 8 | CH-1814 Villeneuve
tel. +41 21 965 65 65 | mobile +41 79 202 52 30
info@para-test.com

AIR TURQUOISE SA certified by





Class: D

In accordance with EN standards 926-2:2005 & 926-1:2006: **PG_0772.2013**
 Date of issue (DMY): **23. 12. 2013**
 Manufacturer: **Niviuk Gliders / Air Games S.L.**
 Model: **Icepeak 7 23**
 Serial number:

Configuration during flight tests

Paraglider	Accessories
Maximum weight in flight (kg) 105	Range of speed system (cm) 15
Minimum weight in flight (kg) 85	Speed range using brakes (km/h) 14
Glider's weight (kg) 5.9	Range of trimmers (cm) 0
Number of risers 2	Total speed range with accessories (km/h) 31
Projected area (m2) 19.66	

Harness used for testing (max weight)	Inspections (whichever happens first)
Harness type ABS	every 24 months or every 100 flying hours
Harness brand Sup'Air	Warning! Before use refer to user's manual
Harness model Access M	Person or company having presented the glider for testing: Olivier Nef
Harness to risers distance (cm) 49	
Distance between risers (cm) 46	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C	A	B	C	A	A	A	A	B	D	A	C	B	D	A	A	D	D	0	A	A	A	A	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ICEPEAK 7 24

para-test.com

 Air Turquoise SA
 Rte du Pré-au-Comle 8 | CH-1814 Villeneuve
 tel. +41 21 965 65 65 | mobile +41 79 202 52 30
 info@para-test.com

AIR TURQUOISE SA certified by



Class: D
 In accordance with EN standards 926-2:2005 & 926-1:2006: **PG_0773.2013**
 Date of issue (DMY): **23. 12. 2013**
 Manufacturer: **Niviuk Gliders / Air Games S.L.**
 Model: **Icepeak 7 24**
 Serial number:

Configuration during flight tests

Paraglider		Accessories	
Maximum weight in flight (kg)	115	Range of speed system (cm)	15
Minimum weight in flight (kg)	95	Speed range using brakes (km/h)	13
Glider's weight (kg)	6.3	Range of trimmers (cm)	0
Number of risers	2	Total speed range with accessories (km/h)	32
Projected area (m2)	21		

Harness used for testing (max weight)		Inspections (whichever happens first)	
Harness type	ABS	every 24 months or every 100 flying hours	
Harness brand	Niviuk Gliders	Warning! Before use refer to user's manual	
Harness model	Hamak L	Person or company having presented the glider for testing: Olivier Nef	
Harness to risers distance (cm)	49		
Distance between risers (cm)	46		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 C A B C A A A A B D A A C D A A A D O A A A A O

ICEPEAK 7 26

para-test.com

 Air Turquoise SA
 Rte du Pré-au-Comle 8 | CH-1814 Villeneuve
 tel. +41 21 965 65 65 | mobile +41 79 202 52 30
 info@para-test.com

AIR TURQUOISE SA certified by



Class: D
 In accordance with EN standards 926-2:2005 & 926-1:2006: **PG_0774.2013**
 Date of issue (DMY): **23. 12. 2013**
 Manufacturer: **Niviuk Gliders / Air Games S.L.**
 Model: **Icepeak 7 26**
 Serial number:

Configuration during flight tests

Paraglider		Accessories	
Maximum weight in flight (kg)	125	Range of speed system (cm)	15
Minimum weight in flight (kg)	105	Speed range using brakes (km/h)	14
Glider's weight (kg)	6.7	Range of trimmers (cm)	0
Number of risers	2	Total speed range with accessories (km/h)	31
Projected area (m2)	22.22		

Harness used for testing (max weight)		Inspections (whichever happens first)	
Harness type	ABS	every 24 months or every 100 flying hours	
Harness brand	Sup'Air	Warning! Before use refer to user's manual	
Harness model	Access M	Person or company having presented the glider for testing: Olivier Nef	
Harness to risers distance (cm)	49		
Distance between risers (cm)	46		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 C A B C A A A A B D D D B D A A D C O A A A A O

