

Please read this manual carefully to ensure proper use. For any additional information or questions regarding this product or its use, please consult your local Joyetech retailer, or visit our website at www.joyetech.com.

Equipped with Joyetech Constant Temperature technology, eGo One CT, presents you with CT-Ti (Titanium)/ CT-Ni (Nickel 200)/ CW mode in five fashionable colors, which enables you to have various options of atomizer heads.

1 eGo ONE CT | English


Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on. In the same way, the device will be powered off after 5 presses.

In power off condition, long press the fire button to shift among CT-Ni, CT-Ti and CW modes within 2 seconds. And release the fire button to preserve the current mode.

Note: (a) In CW mode, different resistance of coil matches different output as follows:
(b) In CT mode, different types of coil has different temperature as follows:
(c) Under CT mode, please install the temperature control coils at room temperature ;



0.2-1.0ohm for CT mode
0.4-3.5ohm for CW mode



3 eGo ONE CT | English

(Note: Do avoid cleaning the atomizer head with water, simply wipe it with alcohol cotton or dry cloth)



5 eGo ONE CT | English

Simply charge the eGo One CT by connecting it with a PC or wall adapter via USB cable. Once plugged in, the charging indicator will on and the current mode light flashes 5 times. When it is fully charged, the charging indicator will go out. It takes about 3 hours (1100mAh)/5 hours (2200mAh) to charge the eGo ONE CT.

1. When the short circuit occurs before working, the current mode light flashes for 5 times and there will no output.
2. When the short circuit occurs while working, the button light flashes for 3 times and the output stops. (reset)

Low Voltage Protection: When the battery voltage is lower than 3.3V, the bottom light flashes for 40 times and the battery will be locked. As soon as charging has commenced low voltage protection will be unlocked.

Battery Display Function: When powered on, press the fire button then release, the mode light-indicator will flash slowly or stay lit when the battery quantity is high, on the contrary, it flashes in frequency.

Battery Quantity	Light Condition
60%-100%	Stay lit
30%-59%	Slowly flashes
10%-29%	Moderately flashes
0-9%	Flashes in frequency

7 eGo ONE CT | English

1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.

* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions)

3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.

4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

9 eGo ONE CT | English

Gebrauchsanweisung:
Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com.

Produktbeschreibung:
Ausgestattet mit der durchgehenden temperatur-regel Technologie von Joyetech.
eGo One CT, ermöglicht Ihnen mit den Modi CT-Ti (Titan)/CT-Ni (Nickel 200)/CW Modus drei besondere Dampfergebnisse und eine vielfältige Auswahl an Verdampferkernen. In fünf modernen Farben erhältlich.

Technische Spezifikationen
Länge: 108,0/140,0 mm **Durchmesser:** 19,0 mm
Verdampfer Kapazität: 1.8/2.5 ml
Akku Kapazität: 1100/2200 mAh
Output Mode: CT-Ni/CT-Ti/CW Mode
Widerstandsbereich:
0.2 – 1.0 Ohm im CT Modus
0.4 – 3.5 Ohm im CW Modus

CL-Ti Kerne
(0.4ohm)

CL-Ni Kerne
(0.2ohm)

CL Kerne
(1.0ohm)

CT Akku

Verdampfer Basis

Verdampfer Körper

Mundstück

1

eGo ONE CT

German

German

eGo ONE CT

2

Gebrauchsanleitung:
1. Ein- und Ausschalten:
Drücken Sie die Feuertaste 5 x schnell hintereinander, die Taste wird 5 x blinken und signalisiert somit die Einsatzbereitschaft. Auf die gleiche Weise können Sie das Gerät auch wieder ausschalten.

2. Wechsel zwischen CT-Ni / CT-Ti / CW-Modi :
Ist der Akku gesperrt, drücken Sie die Feuertaste für 2 Sekunden um zwischen den Modi CT-Ni, CT-Ti und CW Modus zu wechseln. Lassen Sie die Feuertaste los um den gewählten Modus zu verwenden.

Hinweis: (a) Verschiedene Ausgangsleistungen unterstützen unterschiedliche Widerstandsbereiche im CW Modus,
(b) Verschiedene Kerne/Spulen unterstützen unterschiedliche Temperaturen:



(a)	0.4-0.8ohm 25W	0.81-1.6ohm 15W	1.61-3.5ohm 7.5W
-----	-------------------	--------------------	---------------------

(b)	CT-Ti 470°F	CT-Ni 480°F
-----	----------------	----------------

(c) Bitte wechseln Sie die Spulen für Temperaturkontrolle bei Raumtemperatur im CT Modus.
(d) Verwenden Sie ausschließlich Spulen für Temperaturkontrolle im CT Modus. Das Gerät und die Spulen können Schaden nehmen falls Sie diese im CW Modus verwenden.
(e) Der CT Modus unterstützt einen Maximalwiderstand von 1,0 Ohm. Das Gerät wechselt automatisch in den CW Modus falls die Spulen eine größeren Widerstand haben als 1,0 Ohm oder Sie normale Spulen verwenden.
(f) Im CT-Modus werden Spulen unterhalb 0,5 Ohm für CT-Ti Modus empfohlen und Spulen unter 0.3ohm für CT-Ni-Modus.

3

eGo ONE CT

German

German

eGo ONE CT

4

3. Verdampferkerne befeuchten
Bevor Sie einen Verdampferkern nutzen tropfen Sie bitte ein paar Tropfen e-Liquid auf die Watte des Verdampferkerns. Somit erreichen Sie die optimale Leistung wenn der Verdampferkern bereits etwas angefeuchtet ist. Verwenden Sie das Gerät nicht bei leeren Tank, damit die Watte nicht anbrennt.

4. Befüllung:
Schrauben Sie den Verdampfer vom Akku und füllen Sie e-Liquid in den gewölbten seitlichen



Schlitz. ①

5. Austausch der Verdampferkerne: Schrauben Sie den Verdampferkörper ab. Der Verdampferkern befindet sich auf der Basis. Einfach abschrauben und ersetzen oder sauber machen.②

6. Lufteinlass anpassen: Drehen Sie den Ring an der Verdampferbasis im Uhrzeigersinn um den Lufteinlass zu verringern.③

7. Aufladen:
Einfach den eGo ONE CT laden, indem Sie das Gerät mit dem USB Ladekabel an einen Computer oder mit dem Wandladegerät an einer Steckdose anschliessen. Wenn das Gerät lädt blinkt die Modusanzeige 5 mal. Ist das Gerät vollständig geladen erlischt die Ladeanzeige. Es dauert ca. 3 Std. (1100 mAh)/5 Std. (2200 mAh) um das Gerät aufzuladen.

5

eGo ONE CT

German

German

eGo ONE CT

6

Funktionen:
Überspannungsschutz:
1. Überspannung vor der Nutzung: Die Modustaste blinkt 5 x und das Gerät schaltet sich ab.
2. Überspannung während der Nutzung: Die Feueraste blinkt 3 x und das Gerät macht einen Reset.
Schutz des Verdampfers: Die eGo ONE CT ist mit einem 10 Sekunden Schutz ausgestattet. Wird die Feuertaste länger als 10 Sekunden gedrückt schaltet sich das Gerät ab und die Feuertaste blinkt 10 mal.

Kein Verdampfer-Alarm: Wenn Sie den Modustaste, ohne dass ein Verdampfer angeschraubt ist, blinkt die Taste langsam.

Niederspannungsschutz: Sinkt die Batteriespannung unter 3,3 V blinkt die Feuertaste 40 x und das Gerät schaltet sich aus. Die Feuertaste ist so lange blockiert bis die Batterie bis zur notwendigen Minimalspannung aufgeladen ist.

Batterie-Anzeige-Funktion: Ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie kurz die Feuertaste. Das Licht blinkt langsam

oder leuchtet ständig wenn Batterie voll ist, je schwächer die Batterie ist desto schneller blinkt das Licht.

Akkuladezustand	Licht Zustand
60%-100%	dauerhaftes Leuchten
30%-59%	langsames Blinken
10%-29%	moderates Blinken
0-9%	schnelles Blinken

Garantie Bestimmungen:
Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte.
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:

1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.

7

eGo ONE CT

German

German

eGo ONE CT

8

2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
* Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
* Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.
* Schäden die aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
* Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
* Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).

3. Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück,

Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.

4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend.

Joyetech behält sich das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

9

eGo ONE CT

German

German

eGo ONE CT

10

Обратите внимание на использование
Благодарим Вас за выбор продукции Joyetech!
Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, чтобы обеспечить правильное использование. Для получения дополнительной информации или вопросов относительно этого продукта или его использования, пожалуйста, обратитесь к местному продавцу Joyetech, или посетите наш веб-сайт на www.joyetech.com.

Введение продукции
Оснащенный технологией постоянной температуры от Joyetech , eGo One CT предлагает вам такие модели, как CT-Ti (Титан)/ CT-Ni (Никель 200)/ CW, выполненные в пяти стильных цветах, что позволяет вам использовать разнообразные виды головок атомизатора

Спецификация
Длина: 108.0/140.0mm / **Диаметр:** 19.0mm
Объем атоизатора: 1.8/2.5ml
Емкость батареи: 1100/2200mAh
Режим выхода: Режим CT-Ni/CT-Ti/CW
Диапазон сопротивления:
0.2-1.0ом для режима CT
0.4-3.5ом для режима CW

Головка (0.4ом)
eGo ONE CL-Ti

Головка (0.2ом)
eGo ONE CL-Ni

Головка (1.0ом)
eGo ONE CL

Батарея eGo ONE CT

основная часть атоизатора

Трубка атоизатора

Мундштук

1

eGo ONE CT

Russian

Russian

eGo ONE CT

2

Как использовать
1. Питание вкл/выкл:
Нажмите кнопку огня 5 раз в быстрой последовательности, чтобы включить устройство. In the same way, the device will be powered off after 5 presses.

2.Переключение между режимами CT-Ni/CT-Ti/CW:
В. При заблокированной батарее, на протяжении 2 секунд удерживайте кнопку огня для переключения между режимами CT-Ni, CT-Ti и CW. Для сохранения текущего режима, отпустите кнопку огня.

Примечание: (а) в режиме CW разное сопротивление катушки соответствует следующим мощностям:
(b) в режиме CT разнын типы катушек имеют следующие температуры:



(а)	0.4-0.8ohm 25W	0.81-1.6ohm 15W	1.61-3.5ohm 7.5W
-----	-------------------	--------------------	---------------------

(b)	CT-Ti 470°F	CT-Ni 480°F
-----	----------------	----------------

(с) режим CT, пожалуйста, установите катушки контроля температуры при комнатной температуре ;
(d) Только использовать катушки контроля температуры в режиме CT. Ущерб будет нанесен, когда катушки контроля температуры случайно используются под режимом CW.
(е) Режим VT только поддерживает не более 1,0ом. Она автоматически переключится в режим CW когда катушка составляет более 1,0ом или используется нормальную катушку под режимом CT.
(f) В режиме CT, катушки ниже 0.5ohm рекомендуется для режима КТ-Ti, и катушки ниже 0.3ohm для режима КТ-Ni.

3. Замочите Головку Атоизатора: При использовании новой головки атоизатора, пожалуйста, накапайте

3

eGo ONE CT

Russian

Russian

eGo ONE CT

4

несколько капель е-сок в хлопок головки атоизатора, чтобы гарантировать ее влажность перед первым использованием для достижения максимальной производительности. Для защиты хлопка от сжигания, пожалуйста, остановите vaping, когда устройство работает без электронного сока.

4. Начинка е-сока: Отделите атоизатор от батареи и введите электронный сок прямо в изогнутый слот. ①



5. Замена головки атоизатора: Отвинтите конус атоизатора, вы увидите расположенной на основании головку атоизатора. Затем откройте головку с заменой.②
(Примечание: Избегайте чистку головки атоизатора с водой, просто протрите его спиртным хлопком или сухой тканью)

6. Регулировка притока воздуха:
Вращая кольцо по часовой стрелке на основании атоизатора, чтобы уменьшить приток воздуха, в то время вращая против часовой стрелки, чтобы увеличить его.③

7. Подзарядка:
подзаряджайте eGo One CT просто подсоединив его к ПК или настенному адаптеру через USB кабель. После подключения индикатор подзарядки включится, а кнопки мигнут 5 раз. После полной зарядки индикатор выключится. Для полной зарядки eGo ONE CT потребуется примерно 3 часа (1100mAh)/5 часов (2200mAh).

5

eGo ONE CT

Russian

Russian

eGo ONE CT

6

Функция:
Защита от короткого замыкания:
1.Когда короткое замыкание происходит перед началом работы, кнопка мигает 5 раз и там будет никакого выхода.
2. Когда короткое замыкание происходит во время работы, кнопка мигает 3 раза, и выход останавливается.
Защита атоизатора: eGo One CT оснащен защитой эксплуатации в 10 секунд. Индикатор будет мигать 10 раз, если кнопка огня нажата более 10 секунд.

Предупреждение отсутствия атоизатора: Если Вы нажмете кнопку огня без атоизатора, режим свет будет медленно мигать, указывая на то, что нет атоизатора.

Защита от низкого напряжения: Когда напряжение батареи ниже, чем 3.3V, нижний индикатор мигает 40 раз и батарея будет заблокирована. Как только зарядка началась защита от низкого напряжения будет разблокирована.

Функция отображения батареи: При включении, нажмите кнопку огня, затем отпустите, индикатор режима будет медленно мигать или гореть когда количество батарей является большим, наоборот, он вспыхивает в частоте.

Заряд батареи	Индикация
60%-100%	Индикация отсутствует
30%-59%	Медленное мигание
10%-29%	Мигание с повышенной частотой
0-9%	Быстрое мигание

Гарантия
Сроки и условия гарантии содержатся в приложенной гарантийной карте. Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, причинённые по вине покупателя. Заводская гарантия не распространяется на изделия, приобретённые у неавторизованных дилеров.

Joyetech обязуется предоставить ремонт по гарантии в соответствии со следующими положениями и условиями:

7

eGo ONE CT

Russian

Russian

eGo ONE CT

8

1. Данная гарантия предоставляет бесплатный ремонт для бракованной продукции компании Joyetech. Гарантийный срок составляет 90 дней с даты приобретения конечным пользователем.

2. Гарантия может быть недействительна в результате любого из следующих условий:
* Клиент не предоставил гарантийный талон и оригинал квитанции о покупке.
* Устройство вышло из строя в результате неправильного использования или самостоятельного ремонта.
* Повреждение устройства в результате чрезмерного применения силы или падения.
* Выход из строя в результате использования с нарушениями рекомендуемых условий эксплуатации (см. меры предосторожности в руководстве пользователя).
* Повреждения, вызванные излишним воздействием воды или другой жидкости (смотрите руководство по использованию для инструкции по эксплуатации).
* Поломка, связанная с использованием компонентов сторонних производителей. (зарядное устройство,

аккумулятор, кабель питания).

3. Данная гарантия не распространяется на расходные материалы и предметы личной гигиены, такие как сменные испарители, мундштук и т.п.

4. Данная гарантия не распространяется на продукцию, приобретённую у неавторизованных продавцов. Настоящая гарантия действительна только для лицензированных продуктов компании Joyetech в течение гарантийного срока, составляющего 90 дней после даты покупки.

Компания Joyetech оставляет за собой право окончательного решения по всем гарантийным случаям. Joyetech может интерпретировать и пересматривать содержание этого условия гарантии.

9

eGo ONE CT

Russian

Russian

eGo ONE CT

10